

Отстраняване на неизправности

Неизправност	Причина	Решение
Компресорът не стартира при включване	Налиягането в съда е по-високо от налягането за включване	Изпуснете налягането от съда, докато пресостатът се включи автоматично
	Неправилно електрозахранване	Захранването да бъде проверено от квалифицирано лице
	Пресостатът е повреден	Пресостатът да бъде подменен от квалифицирано лице (сервиз Güde)
	Четките са износени	Сменете четките
При достигане на налягането за включване компресорът тръгва за кратко или бръмчи и след това се изключва автоматично	Захранващият кабел е с недопустима дължина или с твърде малко сечение	Проверете дължината на захранващия кабел и сечението му
Компресорът работи непрекъснато	Смукателният филтър е силно замърсен	Почистете или сменете смукателния филтър
	Пневматичните инструменти имат твърде голям разход на въздух	Проверете разхода на въздух на пневматичния инструмент; посетете специализиран търговец на пневматични инструменти
	Теч в компресора	Локализирайте теча и се свържете със сервиза на Güde
	Пневмолинията не е херметична	Свържете се със сервиза на Güde
	Клапанът за източване на конденза е отворен или липсва	Затворете го или го поставете
По време на работа излиза състен въздух през разтоварващия клапан под пресостата	Разтоварващият клапан пропуска	Почистете или сменете разтоварващия клапан
След достигане на налягането на изключване състен въздух излиза през разтоварващия клапан под пресостата, докато се достигне налягането на включване	Вложката на възвратния клапан пропуска или е повредена	Почистете или сменете вложката на възвратния клапан
	Возвратният клапан е повреден	Сменете възвратния клапан
Компресорът се включва твърде често	Твърде много конденз в въздушния ресивър	Източете кондензата
	Компресорът е претоварен	
Предпазният клапан изпуска	Налиягането в резервоара е по-високо от зададеното налягане за изключване	Настройка/смяна на пресостата от квалифицирано лице (сервиз Güde)
	Предпазният клапан е повреден	Сменете предпазния клапан или се обърнете към сервиз Güde
Компресорният агрегат прегрява	Недостатъчен приток на въздух	Уверете се, че има достатъчна вентилация (минимално разстояние от стената 40 см)
	Охлаждащите ребра на цилиндъра (цилиндровата глава) са замърсени	Почистете охлаждащите ребра на цилиндъра (цилиндровата глава)
	Твърде дълго време на работа	Изключете компресора
Компресорният агрегат е прегрял и компресорът се изключва	Компресорният агрегат е претоварен	Свържете се със сервиза на Güde
	Компресорният агрегат е повреден	Свържете се със сервиза на Güde
	Налице е ниско напрежение към компресорния агрегат	Свържете се със сервиза на Güde
	Температура на околната среда > 35°C	