Art.Nr.
5904820900
AusgabeNr.
5904820900_0004
Rev.Nr.
27/10/2025

https://www.scheppach.com/de/service



Made in P.R.C.

BC-MFH400-X

DE Akku-Multifunktionsgerät | Originalbetriebsanleitung **9**
GB Cordless multi-function device | Translation of the original operating instructions **33**
FR Outil de jardinage multifonction sans fil | Traduction du mode d'emploi original **55**
IT Apparecchio multifunzione a batteria | Traduzione delle istruzioni per l'uso originali **79**
NL Multifunctioneel accu apparaat | Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing **103**
ES Dispositivo multifunción de batería | Traducción del manual de instrucciones original **126**
PT Aparelho multifunções sem fios | Tradução do manual de operação original **150**
CZ Akumulátorový multifunkční přístroj | Překlad originálního provozního návodu **174**
SK Akumulátorové multifunkčné zariadenie | Preklad originálneho návodu na obsluhu .. **196**
HU Akkumulátoros multifunkciós készülék | Az eredeti üzemeltetési útmutató fordítása **218**
PL Akumulatorowe urządzenie wielofunkcyjne | Tłumaczenie oryginalnej instrukcji eksploatacji **241**
HR Akumulatorski višenamjenski uređaj | Prijevod originalnog priručnika za uporabu **265**
SI Akumulatorska večnamenska naprava | Prevod originalnih navodil za uporabo **287**
EE Aku-multifunktsioonseade | Originaalkasutusjuhendi tõlge **309**
LT Akumuliatorinis daugiafunkcis prietaisas | Originalios eksploatavimo instrukcijos vertimas **330**
LV Ar akumulatoru darbināma daudzfunkciju ierīce | Oriģinālās lietošanas instrukcijas tulkojums **352**
SE Batteridrivet multifunktionsredskap | Översättning av originalbruksanvisningen **374**
FI Akkukäyttöinen monitoimilaite | Alkuperäisen käyttäjän käsikirjan käännös **395**
DK Genopladeligt multifunktionsapparat | Oversættelse af den originale driftsvejledning **417**
NO Batteridrevet multifunksjonsenhet | Oversettelse av den originale bruksanvisningen **439**
BG Акумулаторен мултифункционален уред | Превод на оригиналното ръководство за експлоатация **460**

Nachdrucke, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung.
Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen beispielhaft!


GR Συσκευή μπαταρίας πολλαπλών λειτουργιών | Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης..... **485**


RO Aparat multifuncţional cu acumulatori | Traducerea instrucţiunilor de utilizare originale **512**


RS Akumulatorski multifunkcionalni uređaj | Prevod originalnog uputstva za upotrebu.. **536**


TR Çok fonksiyonlu cihaz aküsü | Orijinal kullanma kılavuzunun çevirisi..... **558**


1



12
1
11
2
10
3
9
4
5
8
6
7
16
15
14
13
17
18
19
20
25
24
21
23
22
27
26
28
29
A
B
C
D



2
5
5a
6
A
5b



3
4
5
A
5b
6



4
24
20
21
20
B
20a


5
30
31
32
33
34
35



6
35
B
33
34
32
23


7
20
B
35
23



8
20
35
B
33
34
25
32
30
31


9
35
B
31
25
27
D


10




11




12





13




14









15




16




17




18




19




20




21




22





23





24






25
45°
18



26
0°



27



28
b
a



29



30
51
23
52



31
51
53
48


32
48
54
~ 100 mm


33
55
48
56


34
51
KLICK


35
21
22


36
17
49
58
19
57
13

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	10
2	Produktbeschreibung (Abb. 1-6)	10
3	Lieferumfang (Abb. 1)	11
4	Bestimmungsgemäße Verwendung	11
5	Sicherheitshinweise	12
6	Technische Daten	16
7	Auspacken	17
8	Montage	17
9	Vor Inbetriebnahme	19
10	Bedienung	21
11	Arbeitshinweise	22
12	Reinigung	24
13	Wartung	25
14	Lagerung und Transport	28
15	Reparatur und Ersatzteilbestellung	28
16	Entsorgung und Wiederverwertung	29
17	Störungsabhilfe	30
18	Garantiebedingungen – Scheppach 20V IXES Serie	30
19	EU-Konformitätserklärung	32
20	Explosionszeichnung	579

Erklärung der Symbole auf dem Produkt

Die Verwendung von Symbolen in diesem Handbuch soll Ihre Aufmerksamkeit auf mögliche Risiken lenken. Die Sicherheitssymbole und Erklärungen, die diese begleiten, müssen genau verstanden werden. Die Warnungen selbst beseitigen keine Risiken und können korrekte Maßnahmen zum Verhüten von Unfällen nicht ersetzen.

	Vor Inbetriebnahme Betriebsanleitung und Sicherheitshinweise lesen und beachten!
	Achtung! Das Nichtbeachten der an dem Produkt angebrachten Sicherheitszeichen und Warnhinweise sowie das Nichtbeachten der Sicherheits- und Betriebshinweise kann zu schweren Verletzungen bis hin zum Tod führen.
	Tragen Sie eine Schutzbrille.
	Tragen Sie einen Gehörschutz.
	Tragen Sie immer einen Schutzhelm!
	Sicherheitshandschuhe tragen!
	Festes Schuhwerk tragen!
	Geschwindigkeitseinstellung
	Setzen Sie das Produkt nicht dem Regen aus. Das Produkt darf nur unter trockenen Umgebungsbedingungen stationiert, gelagert und betrieben werden.
	Achtung! Verletzungsgefahr durch laufende Messer.
	Stellen Sie sicher, dass andere Personen ausreichend Sicherheitsabstand einhalten. Halten Sie nicht beteiligte Personen vom Produkt fern. Geschleuderte Objekte und rotierende Teile können schwere Verletzungen verursachen.
	Stellen Sie sicher, dass andere Personen ausreichend Sicherheitsabstand einhalten.
	Halten Sie Abstand zu anderen Personen und elektrischen Leitungen.
	Achten Sie auf herunterfallendes Material.
	Wartungs-, Umrüst-, Einstell- und Reinigungsarbeiten nur bei ausgeschaltetem Motor und entferntem Akku durchführen.
	Lithium-Ionen Akku
	Einfüllöffnung für Kettenöl
	Einbaurichtung der Sägekette
	Schnittlänge
	Länge Messerbalken
	Drehrichtung Fadenspule.
	Drehrichtung Rasentrimmer.
	Durchmesser Fadenspule.

	Material Abtragrichtung
	Durchmesser Schneidmesser.
	Schneidmesser.
	Halten Sie Ihre Füße vom Einsatzwerkzeug fern.
	Kein Sägeblatt verwenden.
	Garantierter Schallleistungspegel des Produkts.
	Garantierter Schallleistungspegel des Produkts.
	Das Produkt entspricht den geltenden serbischen Richtlinien.
	Das Produkt entspricht den geltenden europäischen Richtlinien.

1 Einleitung

Hersteller:

Scheppach GmbH

Günzburger Straße 69

D-89335 Ichenhausen

Verehrter Kunde

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg beim Arbeiten mit Ihrem neuen Produkt.

Hinweis:

Der Hersteller dieses Produkts haftet nach dem geltenden Produkthaftungsgesetz nicht für Schäden, die an diesem Produkt oder durch dieses Produkt entstehen bei:

- Unsachgemäßer Behandlung
- Nichtbeachtung der Betriebsanleitung
- Reparaturen durch Dritte, nicht autorisierte Fachkräfte
- Einbau und Austausch von nicht originalen Ersatzteilen
- Nicht bestimmungsgemäßer Verwendung
- Ausfällen der elektrischen Anlage bei Nichtbeachtung der nationalen elektrischen Vorschriften und Bestimmungen.

Beachten Sie:

Die Betriebsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts.

Sie enthält wichtige Hinweise, wie Sie mit dem Produkt sicher, fachgerecht und wirtschaftlich arbeiten, wie Sie Gefahren vermeiden, Reparaturkosten sparen, Ausfallzeiten verringern und die Zuverlässigkeit und Lebensdauer des Produkts erhöhen. Zusätzlich zu den Sicherheitsbestimmungen dieser Betriebsanleitung müssen Sie unbedingt die für den Betrieb des Produkts geltenden Vorschriften Ihres Landes beachten.

Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Betreiben Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie die Betriebsanleitung gut auf und händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

2 Produktbeschreibung (Abb. 1-6)

1. Akku*
2. Hinterer Handgriff
3. Ein-/Ausschalter
4. Rohrschaft
5. Vorderer Handgriff

5a. Gummiring

5b. Innensechskantschrauben M5

6. Beinschutz
7. Verriegelung (Rohrschaft)
8. Sterngriff
9. Trageöse
10. Hauptschalter
11. Einschaltsperre
12. Ladezustandsanzeige (Akku)
13. Vorderer Rohrschaft (Hochentaster)
14. Kettenschwert (Führungsschiene)
15. Sägekette
16. Öltank
17. Vorderer Rohrschaft (Heckenschere)
18. Handgriff
19. Messerbalken
20. Vorderer Rohrschaft (Motorsense/Rasentrimmer)

20a. Innensechskantschrauben M6

21. Schutzabdeckung (seitlich)
22. Fadenschneider
23. Spulenkapsel
24. Schutzabdeckung (oben)
25. Schneidmesser
26. Transportschutz (Schneidmesser)
27. Messerschutz (Heckenschere)
28. Schwert- und Kettenschutz
29. Tragegurt
30. Abdeckung
31. Mutter M10
32. Spannscheibe
33. Aufnahmespindel
34. Innerer Flansch
35. Äußerer Flansch
36. Befestigungsmutter (Kettenradabdeckung)
37. Kettenradabdeckung
38. Kettenspannschraube
39. Führungsbolzen
40. Kettenspannbolzen
41. Kettenrad
42. Regulierschraube (Sägekettenschmierung)
43. Karabinerhaken
44. Sicherheitslasche
45. Entriegelungstaste (Akku)
46. Akku-Aufnahme
47. Auslöser (Fadenspule)
48. Fadenspule
49. Winkelverstellung
50. Entriegelungshebel

51. Deckel
52. Entriegelung
53. Druckfeder
54. Fadenauslass-Öse
55. Einkerbung
56. Kerbe (Fadenspule Mitte)
57. Schmiernippel (Hochentaster)
58. Schmiernippel (Heckenschere)

* = nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!

3 Lieferumfang (Abb. 1)

Pos.	Anzahl	Bezeichnung
1.	2 x	Akku*
5.	1 x	Vorderer Handgriff
5a.	1 x	Gummiring
5b.	4 x	Innensechskantschraube M5
13.	1 x	Vorderer Rohrschaft (Hochentaster)
14.	1 x	Kettenschwert (Führungsschiene)
15.	1 x	Sägekette
17.	1 x	Vorderer Rohrschaft (Heckenschere)
20.	1 x	Vorderer Rohrschaft (Motorsense/ Rasentrimmer)
20a.	2 x	Innensechskantschraube M6
21.	1 x	Schutzabdeckung (seitlich)
23.	1 x	Spulenkapsel
24.	1 x	Schutzabdeckung (oben)
25.	1 x	Schneidmesser
26.	1 x	Transportschutz (Schneidmesser)
27.	1 x	Messerschutz
28.	1 x	Schwert- und Kettenschutz
29.	1 x	Tragegurt
31.	1 x	Mutter M10
A.	1 x	Innensechskantschlüssel 4 mm
B.	1 x	Innensechskantschlüssel 5 mm
C.	1 x	Gabelschlüssel SW 8/10 mm
D.	1 x	Montageschlüssel (SW 19/21 mm, Kreuzschlitzschraubendreher)
	1 x	Akku-Multifunktionsgerät
	1 x	Bedienungsanleitung

4 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt darf nur am mitgelieferten Motorkopf montiert werden.

Motorsense:

Die Motorsense (Verwendung des Schneidmessers) eignet sich zum Schneiden von leichtem Gehölz, starkem Unkraut und Unterholz.

Rasentrimmer:

Der Rasentrimmer (Verwendung der Fadenspule mit Schnittfaden) eignet sich zum Schneiden von Rasen, Grasflächen und leichtem Unkraut.

Heckenschere:

Diese Heckenschere ist zum Schneiden von Hecken, Büschen und Sträuchern bestimmt.

Hochentaster (Kettensäge mit Teleskopstiel):

Der Hochentaster ist für Entastungsarbeiten an Bäumen vorgesehen. Er ist nicht geeignet für umfangreiche Sägearbeiten und Baumfällungen sowie zum Sägen von anderen Materialien als Holz.

Das Produkt darf nur nach seiner Bestimmung verwendet werden. Jede weitere darüberhinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer und nicht der Hersteller.

Bestandteil der bestimmungsgemäßen Verwendung ist auch die Beachtung der Sicherheitshinweise, sowie die Montageanleitung und Betriebshinweise in der Betriebsanleitung.

Personen, die das Produkt verwenden und warten, müssen mit dieser vertraut und über mögliche Gefahren unterrichtet sein.

Veränderungen an dem Produkt schließen eine Haftung des Herstellers und daraus entstehende Schäden gänzlich aus.

Das Produkt darf nur mit Originalteilen und Originalzubehör des Herstellers betrieben werden.

Die Sicherheits-, Arbeits- und Wartungsvorschriften des Herstellers sowie die in den Technischen Daten angegebenen Abmessungen müssen eingehalten werden.

Bitte beachten Sie, dass unsere Produkte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. Wir übernehmen keine Gewährleistung, wenn das Produkt in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird.

Erklärung der Signalwörter in der Betriebsanleitung

⚠ GEFAHR

Signalwort zur Kennzeichnung einer unmittelbar bevorstehenden Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

⚠ WARNUNG

Signalwort zur Kennzeichnung einer möglichen Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben könnte.

⚠ VORSICHT

Signalwort zur Kennzeichnung einer möglichen Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben könnte.

ACHTUNG

Signalwort zur Kennzeichnung einer möglichen Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, Sachschäden am Produkt oder Eigentum/Besitz zur Folge haben könnte.

5 Sicherheitshinweise

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzleitung) oder auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzleitung).

⚠ WARNUNG

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bebilderungen und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist.

Versäumnisse bei der Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/ oder schwere Verletzungen verursachen.

1) Arbeitsplatzsicherheit

a) **Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet.** Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.

b) **Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden.** Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.

c) **Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern.** Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Elektrowerkzeug verlieren.

2) Elektrische Sicherheit

a) **Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeugs muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen.** Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.

b) **Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kühlschränken.** Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.

c) **Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nässe fern.** Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.

d) **Zweckentfremden Sie die Anschlussleitung nicht, um das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhängen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie die Anschlussleitung fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Teilen.** Beschädigte oder verwickelte Anschlussleitungen erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.

e) **Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlängerungsleitungen, die auch für den Außenbereich geeignet sind.** Die Anwendung einer für den Außenbereich geeigneten Verlängerungsleitung verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.

f) **Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeugs in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter.** Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektrischen Schlages.

3) Sicherheit von Personen

a) **Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.** Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeugs kann zu ernsthaften Verletzungen führen.

b) **Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille.** Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeugs, verringert das Risiko von Verletzungen.

c) **Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung und/oder den Akku anschließen, es aufnehmen oder tragen.** Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeugs den Finger am Schalter haben oder das Elektrowerkzeug eingeschaltet an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu Unfällen führen.

d) **Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten.** Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem drehenden Teil des Elektrowerkzeugs befindet, kann zu Verletzungen führen.

e) **Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.** Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.

f) **Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare und Kleidung fern von sich bewegenden Teilen.** Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden.

g) **Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert werden können, sind diese anzuschließen und richtig zu verwenden.** Verwendung einer Staubabsaugung kann Gefährdungen durch Staub verringern.

h) **Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit und setzen Sie sich nicht über die Sicherheitsregeln für Elektrowerkzeuge hinweg, auch wenn Sie nach vielfachem Gebrauch mit dem Elektrowerkzeug vertraut sind.** Achtloses Handeln kann binnen Sekundenbruchteilen zu schweren Verletzungen führen.

4) Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs

a) **Überlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht. Verwenden Sie für Ihre Arbeit das dafür bestimmte Elektrowerkzeug.** Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.

b) **Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist.** Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.

c) **Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/ oder entfernen Sie einen abnehmbaren Akku, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Einsatzwerkzeugteile wechseln oder das Elektrowerkzeug weglegen.** Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeugs.

d) **Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie keine Personen das Elektrowerkzeug benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben.** Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn Sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.

e) **Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Einsatzwerkzeug mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des Elektrowerkzeugs beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des Elektrowerkzeugs reparieren.** Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.

f) **Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.** Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu führen.

g) **Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Einsatzwerkzeug, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit.** Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen.

h) **Halten Sie Griffe und Griffflächen trocken, sauber und frei von Öl und Fett.** Rutschige Griffe und Griffflächen erlauben keine sichere Bedienung und Kontrolle des Elektrowerkzeugs in unvorhergesehenen Situationen.

5) Verwendung und Behandlung des Akkuwerkzeugs

a) **Laden Sie die Akkus nur mit Ladegeräten auf, die vom Hersteller empfohlen werden.** Durch ein Ladegerät, das für eine bestimmte Art von Akkus geeignet ist, besteht Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet wird.

b) **Verwenden Sie nur die dafür vorgesehenen Akkus in den Elektrowerkzeugen.** Der Gebrauch von anderen Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr führen.

c) **Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen, die eine Überbrückung der Kontakte verursachen könnten.** Ein Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann Verbrennungen oder Feuer zur Folge haben.

d) **Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch.** Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen führen.

e) **Benutzen Sie keinen beschädigten oder veränderten Akku.** Beschädigte oder veränderte Akkus können sich unvorhersehbar verhalten und zu Feuer, Explosion oder Verletzungsgefahr führen.

f) **Setzen Sie einen Akku keinem Feuer oder zu hohen Temperaturen aus.** Feuer oder Temperaturen über 130 °C können eine Explosion hervorrufen.

g) **Befolgen Sie alle Anweisungen zum Laden und laden Sie den Akku oder das Akkuwerkzeug niemals außerhalb des in der Betriebsanleitung angegebenen Temperaturbereichs.** Falsches Laden oder Laden außerhalb des zugelassenen Temperaturbereichs kann den Akku zerstören und die Brandgefahr erhöhen.

6) Service

a) **Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren.** Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeugs erhalten bleibt.

b) **Warten Sie niemals beschädigte Akkus.** Sämtliche Wartung von Akkus sollte nur durch den Hersteller oder bevollmächtigte Kundendienststellen erfolgen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

a) **Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.** Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeugs kann zu ernsthaften Verletzungen führen.

b) Nationale Vorschriften können den Einsatz des Produkts beschränken.

c) Machen Sie regelmäßig Pausen und bewegen Sie dabei die Hände, um die Durchblutung zu fördern.

d) **Halten Sie das Produkt während der Arbeit immer fest mit beiden Händen.** Sorgen Sie für einen sicheren Stand.

Sicherheitshinweise für Rasentrimmer und Motorsensen

WICHTIG

VOR GERAUCH SORGFÄLTIG LESEN

FÜR IHRE UNTERLAGEN AUFBEWAHREN

Unterweisung

a) Lesen Sie die Anweisungen aufmerksam. Machen Sie sich mit den Stellteilen und der sachgemäßen Verwendung dem Produkt vertraut.

b) Erlauben Sie niemals Personen, die mit diesen Anweisungen nicht vertraut sind, oder **Kindern** die Verwendung des Produkts. Örtlich geltende Vorschriften können das Alter des Benutzers beschränken.

c) Beachten Sie, dass der Bediener oder Benutzer für Unfälle oder Gefährdungen anderer Personen oder Ihres Eigentums verantwortlich ist.

Vorbereitung

a) Überprüfen Sie Abdeckungen und Schutzeinrichtungen auf Beschädigungen und korrekten Sitz. Tauschen Sie diese gegebenenfalls aus.

b) Betreiben Sie das Produkt niemals, wenn Menschen, insbesondere Kinder, oder Tiere in der Nähe sind.

Betrieb

1. Tragen Sie immer eine Schutzbrille.
2. Benutzen Sie das Produkt nicht barfuß oder mit Sandalen. Benutzen Sie festes Schuhwerk und lange Hosen.
3. Der Gebrauch des Produkts bei Gewitter ist verboten - **Blitzschlaggefahr!**
4. Arbeiten Sie nur bei Tageslicht oder guter künstlicher Beleuchtung.
5. Betreiben Sie das Produkt niemals mit defekten **Schutzeinrichtungen** oder ohne Sicherheitseinrichtungen.
6. Vor und nach dem Einschalten Hände und Füße nicht in den Bereich des rotierenden Werkzeugs bringen.
7. Schalten Sie das Produkt aus und entfernen Sie den Akku.
   - Wenn Sie das Produkt unbeaufsichtigt lassen.
   - Wenn Sie Blockierungen entfernen.
   - Wenn Sie das Produkt kontrollieren, es reinigen, warten oder Einstellungen vornehmen.
   - Wenn Fremdkörper in das Produkt gelangen, bei ungewöhnlichen Geräuschen oder Vibrationen (überprüfen Sie vor Neustart das Produkt auf Schäden).
8. Vor und nach dem Einschalten Hände und Füße nicht in den Bereich des rotierenden Werkzeugs bringen.
9. Lüftungsöffnungen müssen immer frei sein.

Instandhaltung und Aufbewahrung

a) Das Produkt ist von der Stromversorgung zu trennen (d. h. die herausnehmbaren Akkus entfernen), bevor die Wartung oder Reinigungsarbeiten durchgeführt werden.

b) **Verwenden Sie kein Zubehör welches nicht vom Hersteller empfohlen wurde.** Dies kann zu elektrischem Schlag oder Feuer führen.

c) Überprüfen und warten Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen. Lassen Sie das Produkt nur in einer Vertragswerkstatt instand setzen.

d) **Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie keine Personen das Elektrowerkzeug benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben.** Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn Sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.

Sicherheitshinweise für Heckenscheren

a) **Verwenden Sie die Heckenschere nicht bei schlechtem Wetter, besonders nicht bei Gewittergefahr.** Dies verringert die Gefahr, von einem Blitz getroffen zu werden.

b) **Halten Sie jegliche Netzleitungen aus dem Schnittbereich fern.** Leitungen können in Hecken und Büschen verborgen sein und versehentlich durch das Messer angeschnitten werden.

c) **Halten Sie die Heckenschere nur an den isolierten Griffflächen, da das Schneidmesser verborgene Stromleitungen oder das eigene Netzkabel treffen kann.** Der Kontakt der Messer mit einer spannungsführenden Leitung kann auch metallene Geräteteile unter Spannung setzen und zu einem elektrischen Schlag führen.

d) **Halten Sie alle Körperteile vom Messer fern. Versuchen Sie nicht, bei laufenden Messern Schnittgut zu entfernen oder zu schneidendes Material festzuhalten.** Die Messer bewegen sich nach dem Ausschalten des Schalters weiter. Ein Moment der Unachtsamkeit bei Benutzung der Heckenschere kann zu schweren Verletzungen führen.

e) **Stellen Sie sicher, dass alle Schalter ausgeschaltet sind und der Netzstecker gezogen ist, bevor Sie eingeklemmtes Schnittgut entfernen oder die Heckenschere warten.** Ein unerwarteter Betrieb der Heckenschere beim Entfernen von eingeklemmtem Material oder bei der Wartung kann zu ernsthaften Verletzungen führen.

f) **Tragen Sie die Heckenschere am Griff bei stillstehendem Messer und achten Sie darauf, nicht den Schalter zu betätigen**. Das richtige Tragen der Heckenschere verringert die Gefahr des unbeabsichtigten Betriebs und eine dadurch verursachte Verletzung durch das Messer.

g) **Bei Transport oder Aufbewahrung der Heckenschere stets die Abdeckung über die Messer ziehen.** Sachgemäßer Umgang mit der Heckenschere verringert die Verletzungsgefahr durch das Messer.

Sicherheitshinweise für Heckenscheren mit verlängerter Reichweite

a) **Tragen Sie bei Überkopfarbeiten mit der Heckenschere mit verlängerter Reichweite Kopfschutz.** Herabfallende Bruchstücke können zu schweren Verletzungen führen.

b) **Bedienen Sie die Heckenschere mit verlängerter Reichweite immer mit beiden Händen.** Halten Sie die Heckenschere mit verlängerter Reichweite mit beiden Händen, um den Verlust der Kontrolle zu vermeiden.

c) **Verringern Sie die Gefahr eines tödlichen Stromschlags, indem Sie die Heckenschere mit verlängerter Reichweite niemals in der Nähe von elektrischen Leitungen benutzen.** Die Berührung von oder die Benutzung in der Nähe von Stromleitungen kann zu schweren Verletzungen oder tödlichem Stromschlag führen.

Weitere Sicherheitshinweise

a) Tragen Sie bei der Arbeit mit diesem Produkt immer Sicherheitshandschuhe, eine Schutzbrille, Gehörschutz, festes Schuhwerk und lange Hosen.

b) Die Heckenschere ist für Arbeiten vorgesehen, bei denen der Bediener auf dem Boden steht und nicht auf einer Leiter oder sonstiger instabiler Standfläche.

c) Elektrische Gefahr, halten Sie mindestens 10 m Abstand von Oberleitungen.

d) Versuchen Sie nicht einen blockierten/verklemmten Messerbalken zu lösen, bevor Sie das Produkt ausgeschaltet und den Akku herausgenommen haben. Es besteht Verletzungsgefahr!

e) Die Messer sind regelmäßig auf Abnutzung zu kontrollieren und nachschleifen zu lassen. Stumpfe Messer überlasten das Produkt. Daraus resultierende Schäden unterliegen nicht der Garantie.

f) Wenn Sie bei der Arbeit mit dem Produkt unterbrochen werden, beenden Sie erst den aktuellen Arbeitsvorgang und schalten Sie dann das Produkt aus.

g) **Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie keine Personen das Elektrowerkzeug benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben.** Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn Sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.

Sicherheitshinweise für Hochentaster

⚠ VORSICHT

Halten Sie Ihre Hände vom Einsatzwerkzeug fern, wenn das Produkt in Betrieb ist.

Sicherheit von Personen

a) Verwenden Sie das Produkt niemals auf einer Leiter stehend.

b) Lehnen Sie sich bei der Verwendung des Produkts nicht zu weit nach vorne. Achten Sie immer auf einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Verwenden Sie den im Lieferumfang enthaltenen Tragegurt, um das Gewicht gleichmäßig auf den Körper zu verteilen.

c) Stellen Sie sich nicht unter die Äste, die Sie abschneiden möchten, um Verletzungen durch heruntergefallene Äste zu vermeiden. Achten Sie auch auf zurückspringende Äste, um Verletzungen zu vermeiden. Arbeiten Sie unter einem Winkel von ca. 60°.

d) Achten Sie darauf, dass es zu einem Geräterückschlag kommen kann.

e) Bringen Sie den Kettenschutz bei Transport und Lagerung an.

f) Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebsetzung des Produkts.

g) Lagern Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.

h) Lassen Sie niemals andere Personen, die mit diesen Anweisungen nicht vertraut sind, das Produkt benutzen.

i) Prüfen Sie, ob sich die Schneidgarnitur nicht mehr dreht, wenn der Motor im Leerlauf läuft.

j) Kontrollieren Sie das Produkt auf gelöste Befestigungselemente und beschädigte Teile.

k) Nationale Vorschriften können den Einsatz des Produkts beschränken.

l) Es ist notwendig, tägliche Inspektionen vor dem Gebrauch und nach dem Fallenlassen, Kraftstofflecks oder anderer Stöße durchzuführen, um signifikante Schäden oder Defekte festzustellen.

m) Tragen Sie beim Betrieb des Produkts immer festes Schuhwerk und lange Hosen. Betreiben Sie das Produkt nicht barfuss oder mit offenen Sandalen. Vermeiden Sie das Tragen von loser sitzender Kleidung oder Kleidung mit hängenden Schnüren oder Krawatten.

n) Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Verwenden Sie keine Produkte, wenn Sie müde sind.

o) Halten Sie das Produkt sowie die Schneidgarnitur und den Schneidgarniturschutz in einem guten Gebrauchszustand.

Weitere Sicherheitshinweise

a) Tragen Sie bei der Arbeit mit diesem Produkt immer Sicherheitshandschuhe, eine Schutzbrille, Gehörschutz, festes Schuhwerk und lange Hosen.

b) Halten Sie das Produkt von Regen oder Nässe fern. Das Eindringen von Wasser in das Produkt erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.

c) Prüfen Sie vor dem Gebrauch den Sicherheitszustand des Produkts, insbesondere das Schwert und die Sägekette.

d) Elektrische Gefahr, halten Sie mindestens 10 m Abstand von Oberleitungen.

Verwendung und Behandlung

a) Starten Sie das Produkt nie, bevor Schwert, Sägekette und Kettenradabdeckung korrekt montiert sind.

b) Schneiden Sie kein am Boden liegendes Holz bzw. versuchen Sie nicht, aus dem Boden ragende Wurzeln zu sägen. Vermeiden Sie auf jeden Fall, dass die Sägekette in das Erdreich eintaucht, da die Sägekette andernfalls sofort abstumpft.

c) Sollten Sie aus Versehen einen festen Gegenstand mit dem Produkt berühren, schalten Sie den Motor sofort aus und untersuchen Sie das Produkt auf eventuelle Schäden.

d) Machen Sie regelmäßig Pausen und bewegen Sie dabei die Hände, um die Durchblutung zu fördern.

e) Wenn das Produkt zwecks Wartung, Inspektion oder Lagerung stillgesetzt wird, schalten Sie den Motor aus, entfernen Sie den Akku und vergewissern Sie sich, dass alle rotierenden Teile zum Stillstand gekommen sind. Lassen Sie das Produkt abkühlen, bevor Sie diese überprüfen, einstellen usw.

f) Warten Sie das Produkt sorgfältig. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des Produkts beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des Produkts reparieren. Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Produkten.

g) **Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.** Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu führen.

h) **Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren.** Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeugs erhalten bleibt.

Restrisiken

Das Produkt ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch können beim Arbeiten einzelne Restrisiken auftreten.

- Schnittverletzungen.
- Schädigung der Augen, wenn kein vorgeschriebener Augenschutz getragen wird.
- Schädigung des Gehöres, wenn kein vorgeschriebener Gehörschutz getragen wird.
- Restrisiken können minimiert werden, wenn die „Sicherheitshinweise“ und die „Bestimmungsgemäße Verwendung“, sowie die Betriebsanleitung insgesamt beachtet werden.
- Verwenden Sie das Produkt so, wie es in dieser Betriebsanleitung empfohlen wird. So erreichen Sie, dass Ihr Produkt optimale Leistungen erbringt.
- Des Weiteren können trotz aller getroffener Vorkehrungen nicht offensichtliche Restrisiken bestehen.

⚠ WARNUNG

Dieses Elektrowerkzeug erzeugt während des Betriebes ein elektromagnetisches Feld. Dieses Feld kann unter bestimmten Umständen aktive oder passive medizinische Implantate beeinträchtigen. Um die Gefahr von ernsthaften oder tödlichen Verletzungen zu verringern, empfehlen wir Personen mit medizinischen Implantaten ihren Arzt und den Hersteller vom medizinischen Implantat zu konsultieren, bevor das Elektrowerkzeug bedient wird.

⚠ WARNUNG

Bei längeren Arbeiten kann es aufgrund von Vibrationen in den Händen der Bedienungsperson zu Durchblutungsstörungen (Weißfingersyndrom) kommen.

Das Weißfingersyndrom ist eine Gefäßerkrankung, bei der die kleinen Blutgefäße an den Fingern und Zehen anfallartig verkrampfen. Die betroffenen Areale werden nicht mehr ausreichend mit Blut versorgt und erscheinen dadurch extrem blass. Der häufige Gebrauch von vibrierenden Produkten kann bei Personen, deren Durchblutung beeinträchtigt ist (z. B. Raucher, Diabetiker) Nervenschädigungen auslösen.

Wenn Sie ungewöhnliche Beeinträchtigungen bemerken, beenden Sie sofort die Arbeit und suchen Sie einen Arzt auf.

ACHTUNG

Das Produkt ist Teil der 20V IXES Serie und darf nur mit Akkus dieser Serie betrieben werden. Akkus dürfen nur mit Ladegeräten dieser Serie geladen werden. Beachten Sie hierbei die Angaben des Herstellers.

⚠ WARNUNG

Beachten Sie die Sicherheitshinweise und Hinweise zum Aufladen und der korrekten Verwendung, die in der Betriebsanleitung Ihres Akkus und Ladegeräts der 20V IXES Serie gegeben sind. Eine detaillierte Beschreibung zum Ladevorgang und weitere Informationen finden Sie in dieser separaten Bedienung.

6 Technische Daten

Akku-Multifunktionsgerät	BC-MFH400-X
Bemessungsspannung	40V (2x20V) ⎓
Rasentrimmer:	
Schnittdurchmesser	380 mm
Fadenstärke	2xØ1,6 mm
Drehzahl Rasentrimmer max.	4000/5500/6200 min^{-1}
Motorsense:	
Durchmesser	255 mm
Schnittdurchmesser	1,4 mm
Aufnahme Durchmesser	25,4 mm
Zähnezahl	3
Drehzahl Motorsense max.	4000/5500/6200 min^{-1}
Heckenschere:	
Schnittdurchmesser	24 mm
Schwert Winkelverstellung °	+90°/0°/-75° (165°)
Schnittlänge	390 mm
Drehzahl Heckenschere max.	880/1100/1360 min^{-1}
Gesamtlänge	2,35 m
Hochentaster:	
Länge Führungsschiene	295 mm
Schnittlänge	254 mm
Führungsschiene Typ	AL10-39-507P
Sägekettenteilung	3/8“/9,525 mm
Sägekettentyp	3/8.050-39
Stärke Treibglieder	1,27 mm
Antriebsritzel	7x9,525 mm
Öltankinhalt	140 ml
Schnittgeschwindigkeit Hochentaster	12/15/18 m/s
Gesamtlänge	2,15 m
Gewicht (ohne Akku)	
Motoreinheit	3,37 kg
Rasentrimmer (Aufsatz)	1,45 kg
Motorsense (Aufsatz)	1,56 kg
Heckenschere (Aufsatz)	2,17 kg
Hochentaster (Aufsatz)	1,63 kg

Technische Änderungen vorbehalten!

Geräusch und Vibration

⚠ WARNUNG

Lärm kann gravierende Auswirkungen auf Ihre Gesundheit haben. Übersteigt der Maschinenlärm 85 dB, tragen Sie und Personen, die sich in der Nähe befinden bitte einen geeigneten Gehörschutz.

Die Geräusch- und Vibrationswerte wurden entsprechend nach EN 62841-1 ermittelt.

Geräuschkennwerte

Rasentrimmer:	
Schalldruck L_{pA}	79,8 dB
Schallleistung L_{wA}	91,7 dB
Messunsicherheit K_{wA}	1,92 dB
Motorsense:	
Schalldruck L_{pA}	98,4 dB
Schallleistung L_{wA}	109,3 dB
Messunsicherheit K_{wA}	2,39 dB
Heckenschere:	
Schalldruck L_{pA}	98,4 dB
Schallleistung L_{wA}	109,3 dB
Messunsicherheit K_{wA}	2,39 dB
Hochentaster:	
Schalldruck L_{pA}	98,4 dB
Schallleistung L_{wA}	109,3 dB
Messunsicherheit K_{wA}	2,39 dB

Vibrationskennwerte (Hand-Arm-Schwingung)

Rasentrimmer A_{hv}	3,196 / 3,193 m/s^2
Motorsense A_{hv}	1,687 / 3,196 m/s^2
Heckenschere A_{hv}	1,776 / 1,568 m/s^2
Hochentaster A_{hv}	1,854 / 1,738 m/s^2
Messunsicherheit K_{pA}	1,5 m/s^2

Der angegebene Schwingungsgesamtwert und der angegebene Geräuschemissionswert sind nach einem genormten Prüfverfahren gemessen worden und können zum Vergleich eines Elektrowerkzeugs mit einem anderen verwendet werden.

Der angegebene Geräuschemissionswert und der angegebene Schwingungsgesamtwert können auch zu einer vorläufigen Einschätzung der Belastung verwendet werden.

⚠ WARNUNG

Die Geräuschemissionen und der Schwingungsemissionswert können während der tatsächlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs von den Angabewerten abweichen, abhängig von der Art und Weise, in der das Elektrowerkzeug verwendet wird, insbesondere, welche Art von Werkstück bearbeitet wird.

Versuchen Sie, die Belastung so gering wie möglich zu halten. Beispielhafte Maßnahmen: die Begrenzung der Arbeitszeit. Dabei sind alle Anteile des Betriebszyklus zu berücksichtigen (beispielsweise Zeiten, in denen das Elektrowerkzeug abgeschaltet ist, und solche, in denen es zwar eingeschaltet ist, aber ohne Belastung läuft).

7 Auspacken

⚠ WARNUNG

Produkt und Verpackungsmaterialien sind kein Kinderspielzeug!

Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

- Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Produkt vorsichtig heraus.
- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Verpackungs-/ und Transportsicherungen (falls vorhanden).
- Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
- Kontrollieren Sie das Produkt und die Zubehörteile auf Transportschäden. Etwaige Schäden sofort dem Transportunternehmen melden, mit dem das Produkt angeliefert wurde. Spätere Reklamationen werden nicht anerkannt.
- Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.
- Machen Sie sich vor dem Einsatz anhand der Betriebsanleitung mit dem Produkt vertraut.
- Verwenden Sie bei Zubehör sowie Verschleiß- und Ersatzteilen nur Originalteile. Ersatzteile erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.
- Geben Sie bei Bestellungen unsere Artikelnummern sowie Typ und Baujahr des Produkts an.

8 Montage

⚠ GEFAHR

Verletzungsgefahr!

Wenn ein unvollständig montiertes Produkt benutzt wird, können schwere Verletzungen hervorgerufen werden.

– Benutzen Sie das Produkt erst, wenn es vollständig montiert wurde.

– Vor jeder Benutzung eine Sichtkontrolle durchführen, um zu prüfen, ob das Produkt vollständig ist und keine beschädigten oder abgenutzten Bauteile enthält. Sicherheits- und Schutzeinrichtungen müssen intakt sein.

⚠ WARNUNG

Verletzungsgefahr!

Nehmen Sie den Akku vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug (z. B. Wartung, Werkzeugwechsel etc.) sowie bei dessen Transport und Aufbewahrung aus dem Elektrowerkzeug. Bei unbeabsichtigtem Betätigen des Ein-/ Ausschalters besteht Verletzungsgefahr.

⚠ WARNUNG

Vergewissern Sie sich immer, dass das Einsatzwerkzeug richtig montiert ist!

- Stellen Sie das Produkt auf eine ebene, gerade Fläche.

Benötigtes Werkzeug:

- Innensechskantschlüssel 4 mm (A)
- Innensechskantschlüssel 5 mm (B)

- Gabelschlüssel SW 8/10 mm (C)
- Montageschlüssel (D)
- Kreuzschlitz-/Schlitzschraubendreher*

* = nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!

8.1 Vorderer Handgriff (5) montieren (Abb. 1-3)

Montieren Sie den vorderen Handgriff (5) auf dem Rohrschaft (4):

1. Lösen Sie zunächst die Innensechskantschrauben M5 (5b) und entfernen Sie den Gummiring (5a) am vorderen Handgriff (5). Verwenden Sie den Innensechskantschlüssel 4 mm (A).
2. Setzen Sie den Gummiring (5a) auf den Rohrschaft (4).
3. Bringen Sie den Beinschutz (6) unten am Gummiring (5a) an.
   Achten Sie darauf, dass der Gummiring (5a) in der Aussparung am Beinschutz (6) sitzt.
4. Setzen Sie den vorderen Handgriff (5) von oben auf den Gummiring (5a), so dass die Schraublöcher des Beinschutzes (6) und des vorderen Handgriffs (5) übereinander liegen.
5. Fixieren Sie den vorderen Handgriff (5) mit den vier Innensechskantschrauben M5 (5b). Verwenden Sie den Innensechskantschlüssel 4 mm (A).
   Achten Sie darauf, dass der Beinschutz (6) nach links (zum Bediener hin) montiert ist.

8.2 Schutzabdeckungen (21/24) montieren (Abb. 1, 4)

⚠ GEFAHR

Verletzungsgefahr!

Wenn ein unvollständig montiertes Produkt benutzt wird, können schwere Verletzungen hervorgerufen werden.

– Benutzen Sie das Produkt erst, wenn es vollständig montiert wurde.
– Vor jeder Benutzung eine Sichtkontrolle durchführen, um zu prüfen, ob das Produkt vollständig ist und keine beschädigten oder abgenutzten Bauteile enthält. Sicherheits- und Schutzeinrichtungen müssen intakt sein.

1. Bringen Sie die beiden Schutzabdeckungen (21/24) an dem dafür vorhergesehenen Halter am vorderen Rohrschaft (20) an.
2. Befestigen Sie die beiden Schutzabdeckungen (21/24) mit den beiden Innensechskantschrauben M6 (20a). Verwenden Sie den Innensechskantschlüssel 5 mm (B).

8.3 Spulenkapsel (23) montieren/ demontieren (Abb. 1, 5-7)

Der vordere Rohrschaft Motorsense / Rasentrimmer (20) kann mit der Spulenkapsel (23) als Rasentrimmer genutzt werden.

1. Demontieren Sie die Mutter M10 (31) und die Abdeckung (30) von der Aufnahmespindel (33). Achtung Linksgewinde! Verwenden Sie den Montageschlüssel (D).
2. Die Mutter M10 (31) und die Abdeckung (30) werden zur Montage der Spulenkapsel (23) nicht benötigt.
   Der innere Flansch (34) und die Spannscheibe (32) verbleiben auf der Aufnahmespindel (33).
3. Halten Sie den inneren Flansch (34) durch den äußeren Flansch (35) mit Hilfe eines Innensechskantschlüssels 5 mm (B).
4. Drehen Sie die Spulenkapsel (23) gegen den Uhrzeigersinn auf die Aufnahmespindel (33) und befestigen Sie so die Spulenkapsel (23) auf der Aufnahmespindel (33) handfest.
5. Die Demontage der Spulenkapsel (23) erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Beachten Sie, dass die Drehrichtung der Spulenkapsel (23) mit der Pfeilrichtung auf der Schutzabdeckung (21) übereinstimmen muss (Abb. 4).

8.4 Schneidmesser (25) montieren/ demontieren (Abb. 1, 8, 9)

Der vordere Rohrschaft Motorsense / Rasentrimmer (20) kann mit dem Schneidmesser (25) als Motorsense genutzt werden.

1. Demontieren Sie die Mutter M10 (31), die Abdeckung (30) und die Spannscheibe (32) von der Aufnahmespindel (33). Achtung Linksgewinde! Verwenden Sie den Montageschlüssel (D).
2. Der innere Flansch (34) verbleibt auf der Aufnahmespindel (33).
3. Legen Sie das Schneidmesser (25) auf den inneren Flansch (34).
   Beachten Sie, dass die Drehrichtung des Schneidmessers (25) mit der Pfeilrichtung auf der Schutzabdeckung (21) übereinstimmen muss (Abb. 4).
4. Schieben Sie dann die Spannscheibe (32) und die Abdeckung (30) auf die Aufnahmespindel (33).
5. Befestigen Sie das Schneidmesser (25) mit der Mutter M10 (31).
6. Ziehen Sie die Mutter M10 (31) mit dem Montageschlüssel (D) fest. Halten Sie dazu den inneren Flansch (34) durch den äußeren Flansch (35) mit Hilfe des Innensechskantschlüssels 5 mm (B).
7. Entfernen Sie den Messerschutz (27) vom Schneidmesser (25).
8. Die Demontage des Schneidmessers (25) erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

8.5 Kettenschwert (14) und Sägekette (15) montieren (Abb. 1, 10-13)

⚠ WARNUNG

Verletzungsgefahr, wenn Sie mit der Sägekette oder dem Kettenschwert hantieren!

– Tragen Sie schnittfeste Handschuhe.

ACHTUNG

Stumpfe Messer überlasten das Produkt! Benutzen Sie das Produkt nicht mit einer defekten oder stark abgenutzten Schneideinrichtung.

Hinweise:

- Eine neue Sägekette längt sich und muss öfter nachgespannt werden. Überprüfen Sie regelmäßig nach jedem Schnitt die Kettenspannung und stellen Sie diese nach.
- Verwenden Sie nur Sägeketten und Kettenschwerter, die für dieses Produkt ausgelegt sind.

⚠ VORSICHT

Eine falsch montierte Sägekette führt zu einem unkontrolliertem Schneidverhalten des Produkts!

Bei der Montage der Sägekette auf die vorgeschriebene Laufrichtung achten!

1. Drehen Sie die Befestigungsmutter (36) gegen den Uhrzeigersinn, um die Kettenradabdeckung (37) zu entfernen. Verwenden Sie den Gabelschlüssel SW 8/10mm (C).
2. Drehen Sie die Kettenspannschraube (38) gegen den Uhrzeigersinn, um die Kettenspannung zu lockern. Verwenden Sie den Montageschlüssel (D).
3. Legen Sie die Sägekette (15) in einer Schlaufe aus, so dass die Schnittkanten im Uhrzeigersinn ausgerichtet sind. Orientieren Sie sich zur Ausrichtung der Sägekette (15) an den Bildzeichen (Pfeilen) oberhalb des Kettenrads (41).
4. Legen Sie die Sägekette (15) in die Nut des Kettenschwerts (14) ein.
5. Führen Sie die Sägekette (15) um das Kettenrad (41) und prüfen Sie die Ausrichtung der Sägekette (15). Achten Sie dabei darauf, dass die Zähne der Sägekette (15) sicher in das Kettenrad (41) greifen.
6. Setzen Sie das Kettenschwert (14) am Führungsbolzen (39) und am Kettenspannbolzen (40) ein. Der Führungsbolzen (39) muss sich im Langloch und der Kettenspannbolzen (40) muss sich in der unteren Bohrung am Kettenschwert (14) befinden.
7. Setzen Sie die Kettenradabdeckung (37) wieder auf.
8. Drehen Sie die Befestigungsmutter (36) im Uhrzeigersinn handfest.
9. Prüfen Sie nochmals den Sitz der Sägekette (15) und spannen die Sägekette wie unter *8.6* beschrieben.

Hinweis:

Ziehen Sie die Befestigungsmutter erst nach dem Einstellen der Kettenspannung endgültig fest.

8.6 Sägekette (15) spannen (Abb. 1, 10, 13, 14)

⚠ WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Abspringen der Sägekette!

Eine unzureichend gespannte Sägekette kann während des Betriebs abspringen und zu Verletzungen führen.

– Kontrollieren Sie die Kettenspannung häufig.
– Die Kettenspannung ist zu gering, wenn die Treibglieder aus der Nut an der Unterseite der Führungsschiene heraustreten.
– Spannen Sie die Sägekette sachgemäß nach, wenn die Kettenspannung zu gering ist.

1. Lösen Sie die Befestigungsmutter (36) mit dem Gabelschlüssel SW 8/10mm (C) um einige Umdrehungen.
2. Stellen Sie die Kettenspannung mit der Kettenspannschraube (38) ein.
   Verwenden Sie den Montageschlüssel (D).
   – Im Uhrzeigersinn – erhöht die Kettenspannung
   – Gegen den Uhrzeigersinn – verringert die Kettenspannung

Die Sägekette (15) darf nicht durchhängen, sollte sich aber in der Mitte des Kettenschwerts (14) 1–2 Millimeter von dem Kettenschwert (14) abziehen lassen.

1. Drehen Sie die Sägekette (15) von Hand, um diese auf einen einwandfreien Lauf zu prüfen. Sie muss frei im Kettenschwert (14) gleiten.
2. Schrauben Sie die Befestigungsmutter (36) wieder fest.

Die Sägekette ist richtig gespannt, wenn sie am Kettenschwert nicht durchhängt und sich mit der behandschuhten Hand ganz herumziehen lässt. Beim Ziehen an der Sägekette mit 9 N (ca. 1 kg) Zugkraft dürfen Sägekette und Kettenschwert nicht mehr als 2 mm Abstand haben.

Hinweis:

- Die Spannung einer neuen Sägekette muss nach wenigen Arbeitsminuten kontrolliert und nachgestellt werden.
- Die Spannung der Sägekette sollte an einem sauberen Ort, der frei von Sägemehl und dergleichen ist, durchgeführt werden.
- Eine korrekte Spannung der Sägekette dient der Sicherheit des Benutzers und reduziert bzw. verhindert Verschleiß und Sägekettenschäden.
- Wir empfehlen dem Benutzer vor dem ersten Arbeitsbeginn die Kettenspannung zu kontrollieren. Die Sägekette ist richtig gespannt, wenn sie an der Schwertunterseite nicht durchhängt und sich mit der behandschuhten Hand ganz um das Kettenschwert herumziehen lässt.

ACHTUNG

Beim Arbeiten mit der Säge erwärmt sich die Sägekette und weitet sich dadurch etwas. Mit diesem „Nachlängen“ ist besonders bei neuen Sägeketten zu rechnen.

9 Vor Inbetriebnahme

9.1 Sägekettenöl einfüllen (Abb. 1, 14)

ACHTUNG

Produktbeschädigung!

Wird das Produkt ohne oder mit zu wenig Öl oder mit Altöl betrieben, kann dies zu einem Produktschaden führen.

– Füllen Sie vor der Inbetriebnahme Öl ein. Das Produkt wird ohne Öl geliefert.
– Verwenden Sie kein Altöl!
– Prüfen Sie bei jedem Akkuwechsel den Ölstand.

ACHTUNG

Umweltschäden!

Ausgelaufenes Öl kann die Umwelt nachhaltig verschmutzen. Die Flüssigkeit ist hochgiftig und kann schnell zu Wasserverschmutzung führen.

– Befüllen/entleeren Sie Öl nur auf ebenen, befestigten Flächen.
– Nutzen Sie einen Einfüllstutzen oder Trichter.
– Fangen Sie abgelassenes Öl in einem geeigneten Gefäß auf.
– Wischen Sie verschüttetes Öl sofort sorgfältig auf und entsorgen Sie den Lappen nach den örtlichen Vorschriften.
– Entsorgen Sie Öl nach den örtlichen Vorschriften.

Die Kettenspannung und Kettenschmierung beeinflussen in erheblichem Maß die Lebensdauer der Sägekette.

Die Sägekette wird während des Betriebs des Produkts automatisch geschmiert. Um die Sägekette ausreichend zu schmieren, muss immer genügend Sägekettenöl im Öltank vorhanden sein. Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen die im Öltank verbleibende Ölmenge.

Hinweise:

* = nicht im Lieferumfang enthalten!

- Der Deckel ist mit einer Verliersicherung ausgestattet.
- Füllen Sie nur umweltfreundliches Qualitäts-Kettenschmieröl* (gemäß RAL-UZ 48) in die Kettensäge.
- Vergewissern Sie sich, dass vor dem Einschalten des Produkts der Deckel des Öltanks angebracht und verschlossen ist.

1. Öffnen Sie den Öltank (16). Schrauben Sie hierzu den Deckel des Öltanks (16) gegen den Uhrzeigersinn ab.
2. Damit kein Öl auslaufen kann, verwenden Sie einen Trichter*.
3. Füllen Sie das Kettenschmieröl vorsichtig ein. Füllmenge Öltank: max. 100 ml.
4. Schrauben Sie den Deckel des Öltanks (16) im Uhrzeigersinn auf, um den Öltank (16) zu schließen.
5. Wischen Sie eventuell verschüttetes Öl sofort sorgfältig auf und entsorgen Sie den Lappen nach den örtlichen Vorschriften.
6. Zum Überprüfen der Sägekettenschmierung das Produkt mit der Sägekette über ein Blatt Papier halten und ein paar Sekunden Vollgas geben. Auf dem Papier erkennen Sie, ob die Kettenschmierung funktioniert.

9.2 Vorderer Rohrschaft (13/17/20) montieren (Abb. 1, 15)

1. Nehmen Sie die Schutzkappe des gewählten vorderen Rohrschafts (13/17/20) ab.
2. Lösen Sie den Sterngriff (8).
3. Ziehen Sie die Verriegelung (7) nach außen und drehen Sie sie nach rechts oder links bis zum Anschlag.
4. Schieben Sie den gewählten vorderen Rohrschaft (13/17/20) auf den Rohrschaft (4) auf.
   Achten Sie darauf, dass die Bohrung mit der Verriegelung (7) übereinstimmt.
5. Drehen Sie den vorderen Rohrschaft (13/17/20) mit leichten Drehbewegungen, bis der vordere Rohrschaft (13/17/20) bis zum Anschlag im Rohrschaft (4) sitzt.
6. Drehen Sie die Verriegelung (7) in ihre Ausgangsposition.
   Die Verriegelung (7) rastet hörbar ein.
7. Fixieren Sie den vorderen Rohrschaft (13/17/20) mit dem Sterngriff (8).

9.3 Tragegurt (29) anbringen (Abb. 16-18)

Hinweise:

Das Produkt darf nur mit dem Tragegurt verwendet werden.

Balancieren Sie das Produkt zuerst bei ausgeschaltetem Zustand aus.

1. Legen Sie den Tragegurt (29) an.
2. Stellen Sie die Gurtlänge so ein, dass sich der Karabinerhaken (43) ca. eine Handbreit unterhalb der rechten Hüfte befindet.
3. Hängen Sie den Karabinerhaken (43) an der Trageöse (9) ein.
4. Lassen Sie das Produkt auspendeln.

Hinweise:

Das Produkt darf mit dem Einsatzwerkzeug bei normaler Arbeitshaltung gerade noch den Boden berühren.

Im Notfall kann die Sicherheitslasche (44) am Tragegurt (29) gezogen werden. Das Produkt löst sich dann sofort vom Tragegurt (29) und fällt zu Boden.

⚠ WARNUNG

Überprüfen Sie die Sicherheitslasche vor jeder Inbetriebnahme!

9.4 Akkus (1) in die Akku-Aufnahmen (46) einsetzen/entnehmen (Abb. 19)

⚠ VORSICHT

Verletzungsgefahr!

Setzen Sie den Akku erst ein, wenn das Akku-Werkzeug für den Einsatz vorbereitet ist.

Akku einsetzen

1. Schieben Sie die Akkus (1) in die Akku-Aufnahmen (46). Die Akkus (1) rasten hörbar ein.

Akku entnehmen

1. Drücken Sie die Entriegelungstaste (45) der Akkus (1) und ziehen Sie die Akkus (1) aus den Akku-Aufnahmen (46).

9.4.1 Ladezustandsanzeige (12) (Abb. 20)

Die Ladezustandsanzeige (12) signalisiert den Ladezustand des Akkus (1).

Der Ladezustand des Akkus wird durch Aufleuchten der entsprechenden LED-Leuchte angezeigt.

1. Betätigen Sie die Taste an der Ladezustandsanzeige (12) um den Ladezustand zu kontrollieren.

3 LEDs leuchten	Akku vollgeladen
2 LEDs leuchten	Akku teilweise geladen
1 LED leuchtet	Akku muss geladen werden

10 Bedienung

ACHTUNG

Vor der Inbetriebnahme das Produkt unbedingt komplett montieren!

⚠ WARNUNG

Verletzungsgefahr!

Der Ein-/Ausschalter und der Sicherheitsschalter dürfen nicht arretiert werden!

– Nicht mit dem Produkt arbeiten, wenn die Schalter beschädigt sind. Der Ein-/Ausschalter und der Sicherheitsschalter müssen nach dem Loslassen das Produkt ausschalten.
– Vergewissern Sie sich vor jeder Benutzung, dass das Produkt funktionstüchtig ist.

⚠ WARNUNG

Elektrischer Schlag und Schäden am Produkt möglich!

Der Kontakt zu einer spannungsführenden Leitung beim Schneiden kann zu einem elektrischen Schlag führen. Das Schneiden in fremde Objekte kann zu Schäden am Messerbalken führen.

– Suchen Sie Hecken und Büsche vor dem Schneiden auf verborgene Objekte ab, wie z. B. spannungsführende Leitungen, Drahtzäune und Pflanzenstützen.

ACHTUNG

Achten Sie darauf, dass die Umgebungstemperatur, während des Arbeitens 50 °C nicht überschreitet und –20 °C nicht unterschreitet.

ACHTUNG

Das Produkt ist Teil der 20V IXES Serie und darf nur mit Akkus dieser Serie betrieben werden. Akkus dürfen nur mit Ladegeräten dieser Serie geladen werden. Beachten Sie hierbei die Angaben des Herstellers.

⚠ GEFAHR

Verletzungsgefahr!

Wenn das Produkt festklemmt, versuchen Sie nicht, das Produkt mit Gewalt herauszuziehen.

– Stellen Sie den Motor ab.
– Benutzen Sie einen Hebelarm oder Keil, um das Produkt freizubekommen.

⚠ WARNUNG

Überprüfen Sie die Sicherheitseinrichtungen regelmäßig vor jeder Inbetriebnahme. Defekte Sicherheitseinrichtungen können zu schweren Verletzungen führen!

10.1 Produkt ein-/ausschalten (Abb. 1)

⚠ WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Rückschlag!

– Verwenden Sie das Produkt niemals einhändig!

Hinweise:

Mit dem Ein-/Ausschalter können Sie die Drehzahl stufenlos regulieren. Je weiter Sie den Ein-/Ausschalter drücken, desto höher ist die Drehzahl.

Achten Sie vor dem Einschalten darauf, dass das Produkt keine Gegenstände berührt.

Bei Verwendung der Motorsense (20):

1. Entfernen Sie den Transportschutz (26) vom Schneidmesser (25).

Bei Verwendung der Heckenschere (17):

1. Ziehen Sie den Messerschutz (27) vom Messerbalken (19).

Bei Verwendung des Hochentasters (13):

1. Prüfen Sie, ob sich Sägekettenöl im Öltank (16) befindet.
2. Füllen Sie Sägekettenöl ein bevor der Öltank (16) leer ist, wie unter *9.1* beschrieben.
3. Ziehen Sie den Schwert- und Kettenschutz (28) von dem Kettenschwert (14).

Die Drehzahl kann auch während des Betriebs verändert werden.

Sie können zwischen 3 Geschwindigkeitseinstellungen wählen:

		
Langsam	Mittel	Schnell

Einschalten

1. Drücken Sie den Hauptschalter (10) so lange, bis die LED leuchtet.
2. Wählen Sie die Geschwindigkeitseinstellung.
3. Halten Sie das Produkt mit der linken Hand am vorderen Handgriff (5) und mit der rechten Hand am hinteren Handgriff (2). Daumen und Finger müssen die Handgriffe (2, 5) fest umschließen.
4. Umfassen Sie die Einschaltsperre (11) am hinteren Handgriff (2).
5. Halten Sie die Einschaltsperre (11) gedrückt.
6. Zum Einschalten des Produkts drücken Sie den Ein-/Ausschalter (3) mit dem Daumen.

Hinweise:

Es ist nicht nötig, die Einschaltsperre nach dem Start des Produkts betätigt zu halten. Die Einschaltsperre soll ein versehentliches Starten des Produkts verhindern.

Wenn Sie das Produkt nicht benutzen, leuchtet die LED am Hauptschalter noch 1 Minute nach. Das Produkt wird anschließend automatisch abgeschaltet.

Ausschalten

1. Zum Ausschalten lassen Sie den Ein-/Ausschalter (3) los.
2. Drücken Sie den Hauptschalter (10) so lange, bis die LED erlischt.

3. Setzen Sie nach jeder Arbeit mit dem Produkt den mitgelieferten Transportschutz (26), Schwert- und Kettenschutz (28) und Messerschutz (27) auf.

10.2 Überlastschutz

Bei Überlastung des Akkus schaltet dieser selbständig ab. Nach einer Abkühlzeit (zeitlich unterschiedlich) lässt sich das Produkt wieder einschalten.

11 Arbeitshinweise

⚠ GEFAHR

Verletzungsgefahr!

Dieser Abschnitt behandelt die grundlegende Arbeitstechnik im Umgang mit dem Produkt.
Die hier gegebenen Informationen ersetzen nicht die langjährige Ausbildung und Erfahrung eines Fachmanns.
Vermeiden Sie jede Arbeit, für die Sie nicht ausreichend qualifiziert sind!
Ein unbedachter Umgang mit dem Produkt kann schwerste Verletzungen bis hin zum Tod zur Folge haben!

⚠ VORSICHT

Nach dem Ausschalten läuft das Produkt nach. Warten Sie, bis das Produkt vollständig zum Stillstand gekommen ist.

Hinweise:

Achten Sie vor dem Einschalten darauf, dass das Produkt keine Gegenstände berührt.

Eine gewisse Lärmbelastung durch dieses Produkt ist nicht vermeidbar. Verlegen Sie lärmintensive Arbeiten auf zugelassene und dafür bestimmte Zeiten. Halten Sie sich ggf. an Ruhezeiten.

Bearbeiten Sie mit dem Einsatzwerkzeug nur freie, ebene Flächen.

Inspizieren Sie die zu schneidende Fläche sorgfältig und beseitigen Sie alle Fremdkörper.

Vermeiden Sie das Anstoßen an Steine, Metall oder andere Hindernisse.

Das Einsatzwerkzeug könnte beschädigt werden und es besteht die Gefahr eines Rückschlags.

- Vorgeschriebene Schutzausrüstung tragen.
- **Achten Sie bei anderen Personen auf sicheren Abstand zu Ihrem Arbeitsbereich. Jeder, der den Arbeitsbereich betritt, muss persönliche Schutzausrüstung tragen.** Bruchstücke des Werkstücks oder gebrochene Einsatzwerkzeuge können wegfliegen und Verletzungen auch außerhalb des direkten Arbeitsbereichs verursachen.
- Wenn ein Fremdkörper getroffen wurde, schalten Sie das Produkt sofort aus und entfernen Sie den Akku. Suchen Sie nach Beschädigungen am Produkt und führen Sie die erforderlichen Reparaturen durch, bevor Sie erneut starten und mit dem Produkt arbeiten. Falls das Produkt anfängt ungewöhnlich stark zu vibrieren, ist eine sofortige Überprüfung erforderlich.
- **Halten Sie das Elektrowerkzeug an den isolierten Griffflächen, wenn Sie Arbeiten ausführen, bei denen das Einsatzwerkzeug verborgene Stromleitungen treffen kann.** Der Kontakt mit einer spannungsführenden Leitung kann auch metallene Geräteteile unter Spannung setzen und zu einem elektrischen Schlag führen.
- Der Gebrauch des Produkts bei Gewitter ist verboten - **Blitzschlaggefahr!**
- Kontrollieren Sie das Produkt vor jedem Gebrauch auf offensichtliche Mängel wie lose, abgenutzte oder beschädigte Teile.
- Produkt einschalten und erst dann an das zu bearbeitende Material heranführen.
- Üben Sie nicht zu viel Druck auf das Produkt aus. Lassen Sie das Produkt die Arbeit verrichten.
- **Halten Sie das Produkt während der Arbeit immer fest mit beiden Händen.** Sorgen Sie für einen sicheren Stand.
- Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung.
- Überprüfen Sie den Tragegurt auf eine angenehme Position, die Ihnen das Halten des Produkts erleichtert.

11.1 Motorsense/Rasentrimmer

ACHTUNG

Beim Arbeiten mit dem Produkt müssen alle Schutzabdeckungen montiert sein!

Hinweis:

Kontrollieren Sie den Nylonfaden regelmäßig auf Beschädigung und ob der Schneidfaden noch die durch den Fadenschneider vorgegebene Länge aufweist.

- Halten Sie das Einsatzwerkzeug nicht schräg.
- Gras lässt sich am besten schneiden, wenn es trocken und nicht zu hoch ist.
- Vermeiden Sie die Berührung mit festen Hindernissen (Steine, Mauern, Lattenzäune usw.).
- Verwenden Sie das Produkt nicht, um Wildwuchs oder Unterholz zu schneiden.
- Technisch bedingt wickelt sich im Laufe der Arbeit nasses Gras und Unkraut um die Antriebsachse unter der Schutzabdeckung (21). Entfernen Sie dies, da sonst der Motor durch zu hohe Reibung überhitzt wird (Abb. 21).

11.1.1 Schneidfaden verlängern (Abb. 1, 22, 31)

Der Rasentrimmer wird mit einer gefüllten Fadenspule (48) geliefert.

Der Faden nutzt sich während der Arbeit ab.

Damit neuer Faden nachgeführt wird, drücken Sie den Auslöser (47) an der Fadenspule (48) bei laufendem Motor kräftig auf den Boden.

Sollten der Faden anfangs länger sein als der Schnittkreis vorgibt, wird er durch den Fadenschneider (22) automatisch auf die richtige Länge gekürzt.

Hinweise:

Kontrollieren Sie den Nylonfaden regelmäßig auf Beschädigung und ob der Schneidfaden noch die durch den Fadenschneider vorgegebene Länge aufweist.

Wenn kein Fadenende sichtbar ist:

1. Erneuern Sie die Fadenspule (48) wie unter *13.1.1* beschrieben.

11.1.2 Gras schneiden (Abb. 23)

1. Schneiden Sie Gras, indem Sie das Produkt nach rechts und links schwenken.
2. Schneiden Sie langsam und halten Sie beim Schneiden das Produkt um ca. 30° nach vorn geneigt.
3. Schneiden Sie langes Gras schichtweise von oben nach unten.

11.2 Heckenschere

11.2.1 Winkelverstellung (Abb. 1, 24-26)

⚠ WARNUNG

Schalten Sie das Produkt aus und entfernen Sie den Akku!

Die Heckenschere (17) kann durch Schwenken des Messerkopfes von +90° bis -75° an die Arbeitsverhältnisse angepasst werden.

1. Drücken Sie beide Entriegelungshebel (49) an dem Handgriff (18) und stellen Sie die gewünschte Position ein.
2. Nutzen Sie hierzu den Handgriff (18).
3. Lassen Sie beide Entriegelungshebel (49) los, bis Sie in die Verzahnung einrasten.
4. Kontrollieren Sie vor Inbetriebnahme, dass die Entriegelungshebel (49) richtig eingerastet sind.

ACHTUNG

Das Einsatzwerkzeug darf nur verwendet werden, wenn beide Entriegelungshebel eingerastet sind!

11.2.2 Schneidtechniken

- Schneiden Sie dicke Äste zuvor mit einer Astschere heraus.
- Der doppelseitige Messerbalken ermöglicht den Schnitt in beiden Richtungen oder durch Pendelbewegungen von einer Seite zur anderen.
- Bewegen Sie beim senkrechten Schnitt das Produkt gleichmäßig vorwärts oder bogenförmig auf und ab.
- Bewegen Sie beim waagrechten Schnitt das Produkt sichelförmig zum Rand der Hecke, damit abgeschnittene Zweige zu Boden fallen.
- Um lange gerade Linien zu erhalten, empfiehlt es sich Schnüre zu spannen.

11.2.3 Schnitthecke schneiden

Es empfiehlt sich, Hecken in trapezähnlicher Form zu schneiden, um ein Verkahlen der unteren Äste zu verhindern. Dies entspricht dem natürlichen Pflanzenwachstum und lässt Hecken optimal gedeihen. Beim Schnitt werden nur die neuen Jahrestriebe reduziert, so bildet sich eine dichte Verzweigung und ein guter Sichtschutz aus.

- Schneiden Sie zuerst die Seiten einer Hecke. Bewegen Sie dazu das Produkt mit der Wachstumsrichtung von unten nach oben. Wenn Sie von oben nach unten schneiden, bewegen sich dünnere Äste nach außen, wodurch dünne Stellen oder Löcher entstehen können.
- Schneiden Sie dann die Oberkante je nach Geschmack gerade, dachförmig oder rund.
- Trimmen Sie schon junge Pflanzen auf die gewünschte Form hin. Der Haupttrieb sollte unbeschädigt bleiben, bis die Hecke die geplante Höhe erreicht hat. Alle anderen Triebe werden auf die Hälfte gekappt.

11.2.4 Zum richtigen Zeitpunkt schneiden

- Laubhecke: Juni und Oktober
- Nadelhecke: April und August
- schnell wachsende Hecke: ab Mai ca. alle 6 Wochen

Achten Sie auf brütende Vögel in der Hecke. Verschieben Sie dann das Schneiden der Hecke oder nehmen Sie diesen Bereich aus.

11.3 Hochentaster

⚠ GEFAHR

Verletzungsgefahr!

Wenn das Produkt festklemmt, versuchen Sie nicht, das Produkt mit Gewalt herauszuziehen.

– Stellen Sie den Motor ab.
– Benutzen Sie einen Hebelarm oder Keil, um das Produkt freizubekommen.

⚠ GEFAHR

Auf herunterfallende Äste achten und nicht stolpern.

- Die Sägekette sollte die maximale Geschwindigkeit erreicht haben, bevor Sie mit dem Sägen beginnen.
- Sie haben eine bessere Kontrolle, wenn Sie mit der Unterseite des Kettenschwertes (mit ziehender Sägekette) sägen.
- Die Sägekette darf während des Durchsägens oder danach weder den Erdboden noch einen anderen Gegenstand berühren.
- Achten Sie darauf, dass die Sägekette nicht im Sägeschnitt festklemmt. Der Ast darf nicht brechen oder absplittern.
- Beachten Sie auch die Vorsichtsmaßnahmen gegen Rückschlag (siehe Sicherheitshinweise).
- Entfernen Sie nach unten hängende Äste, indem Sie den Schnitt oberhalb des Astes ansetzen.
- Verzweigte Äste werden einzeln abgelängt.

11.3.1 Automatische Sägekettenschmierung (Abb. 1, 14)

Befüllen Sie den Öltank (16) wie unter *9.1* beschrieben.

Mit der Regulierschraube (42) können Sie die Ölmenge reduzieren oder erhöhen.
Verwenden Sie den Montageschlüssel (D).

- Im Uhrzeigersinn - Ölmenge reduziert sich (-)
- Gegen Uhrzeigersinn - Ölmenge erhöht sich (+)

11.3.2 Schneidtechniken

⚠ WARNUNG

Stellen Sie sich nie direkt unter den Ast, welchen Sie absägen möchten!

Die Gefahr, dass der Ast unerwartet auf Sie niederfällt, ist sehr groß.
Im Allgemeinen empfiehlt es sich, das Produkt in einem Winkel von 60° zum Ast anzusetzen.
Halten Sie das Produkt während des Schnittvorganges gut mit beiden Händen fest und achten Sie stets auf eine Gleichgewichtsposition sowie einen guten Stand.

Kleine Äste absägen (Abb. 27):

Legen Sie die Anschlagfläche der Säge am Ast an, um ruckartige Bewegungen der Säge bei Beginn des Schnittes zu vermeiden. Führen Sie die Säge mit leichtem Druck von oben nach unten durch den Ast.
Achten Sie auf ein vorzeitiges Durchbrechen des Astes, falls Sie sich mit der Größe und dem Gewicht verschätzt haben.

Größere Äste absägen (Abb. 28):

Wählen Sie bei größeren Ästen zum kontrollierten Absägen zuerst einen Entlastungsschnitt. Dazu sägen Sie im unteren Drittel des Astes (mit der Oberseite des Schwertes) einen Einschnitt ein. Sägen Sie dann von oben nach unten (mit der Unterseite des Schwertes) auf den ersten Schnitt zu.

Absägen in Teilstücken (Abb. 29):

Sägen Sie große bzw. lange Äste in Abschnitten ab, damit Sie eine Kontrolle über den Aufschlagort haben.

- Sägen Sie die unteren Äste am Baum zuerst ab, um ein Herabfallen der geschnittenen Äste zu erleichtern.
- Nach Beenden des Schnittes erhöht sich für den Bediener das Gewicht der Säge abrupt, da die Säge nicht mehr auf dem Ast abgestützt ist. Es besteht die Gefahr, die Kontrolle über das Produkt zu verlieren.
- Ziehen Sie die Säge nur mit laufender Sägekette aus dem Schnitt, um ein Festklemmen zu vermeiden.
- Sägen Sie nicht mit der Spitze des Einsatzwerkzeugs.
- Sägen Sie nicht in den wulstigen Astansatz, da dies die Wundheilung des Baumes verhindert.

11.4 Nach der Benutzung

- **Schalten Sie das Produkt vor dem Ablegen immer aus und warten Sie, bis das Produkt zum Stillstand gekommen ist.**
- Entfernen Sie die Akkus.
- Setzen Sie nach jeder Arbeit mit dem Produkt den mitgelieferten Schwert- und Kettenschutz oder den Messerschutz auf.
- Lassen Sie das Produkt abkühlen.

12 Reinigung

⚠ WARNUNG

Lassen Sie Instandsetzungsarbeiten und Wartungsarbeiten, die nicht in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind, von einer Fachwerkstatt durchführen. Benutzen Sie nur originale Ersatzteile.

Es besteht Unfallgefahr! Führen Sie Wartungs- und Reinigungsarbeiten grundsätzlich mit entferntem Akku durch.
Es besteht Verletzungsgefahr! Lassen Sie das Produkt vor allen Wartungs- und Reinigungsarbeiten abkühlen. Elemente des Motors sind heiß.
Es besteht Verletzungs- und Verbrennungsgefahr!

Das Produkt kann unerwartet starten und dadurch zu Verletzungen führen.

– Entfernen Sie den Akku.
– Lassen Sie das Produkt auskühlen.
– Entnehmen Sie das Einsatzwerkzeug.

⚠ WARNUNG

Verletzungsgefahr, wenn Sie mit der Sägekette oder dem Kettenschwert hantieren!

– Tragen Sie schnittfeste Handschuhe.

1. Warten Sie den Stillstand aller beweglichen Teile ab.
2. Wir empfehlen, dass Sie das Produkt direkt nach jeder Benutzung reinigen.
3. Halten Sie Griffe und Grifffläche trocken, sauber und frei von Öl und Fett. Rutschige Griffe und Grifffläche erlauben keine sichere Bedienung und Kontrolle des Elektrowerkzeugs in unvorhergesehenen Situationen.
4. Reinigen Sie die Griffe gegebenenfalls mit einem feuchten, in Seifenlauge ausgewaschenen Lappen.
5. Tauchen Sie das Produkt zur Reinigung keinesfalls in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
6. Spritzen Sie das Produkt nie mit Wasser ab.
7. Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitze und Motorengehäuse so staub- und schmutzfrei wie möglich. Reiben Sie das Produkt mit einem sauberen Tuch* ab oder blasen Sie es mit Druckluft* bei niedrigem Druck aus. Wir empfehlen, dass Sie das Produkt direkt nach jeder Benutzung reinigen.
8. Lüftungsöffnungen müssen immer frei sein.
9. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel; diese könnten die Kunststoffteile des Produkts angreifen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Produktinnere gelangen kann.

12.1 Heckenschere

1. Reinigen Sie den Messerbalken nach jeder Benutzung mit einem öligen Lappen.
2. Ölen Sie den Messerbalken nach jeder Benutzung mit einem Ölkännchen oder einem Spray.

12.2 Hochentaster

1. Benutzen Sie zur Reinigung der Sägekette einen Pinsel oder Handfeger und keine Flüssigkeiten.
2. Reinigen Sie die Nut des Kettenschwerts mit Hilfe eines Pinsels oder mit Druckluft.
3. Reinigen Sie das Kettenrad.

13 Wartung

⚠ WARNUNG

Lassen Sie Instandsetzungsarbeiten und Wartungsarbeiten, die nicht in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind, von einer Fachwerkstatt durchführen. Benutzen Sie nur originale Ersatzteile.

Es besteht Unfallgefahr! Führen Sie Wartungs- und Reinigungsarbeiten grundsätzlich mit entferntem Akku durch.
Es besteht Verletzungsgefahr! Lassen Sie das Produkt vor allen Wartungs- und Reinigungsarbeiten abkühlen. Elemente des Motors sind heiß.
Es besteht Verletzungs- und Verbrennungsgefahr!

Das Produkt kann unerwartet starten und dadurch zu Verletzungen führen.

– Entfernen Sie den Akku.
– Lassen Sie das Produkt auskühlen.
– Entnehmen Sie das Einsatzwerkzeug.

- Kontrollieren Sie das Produkt vor jedem Gebrauch auf offensichtliche Mängel wie lose, abgenutzte oder beschädigte Teile.
- Überprüfen Sie Abdeckungen und Schutzeinrichtungen auf Beschädigungen und korrekten Sitz. Tauschen Sie diese gegebenenfalls aus.
- Regelmäßige, sorgfältige Instandhaltung ist notwendig, um das Sicherheitsniveau und die Leistung des Produkts unverändert zu garantieren.
- Produkt auf eine ebene, gerade Fläche stellen.
- Spritzen Sie das Produkt nie mit Wasser ab.
- Ersetzen Sie aus Sicherheitsgründen abgenutzte oder beschädigte Teile.
- Arbeiten, die in dieser Betriebsanleitung nicht beschrieben werden, sollten nur bei einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.

Hinweise:

Warten Sie das Produkt sorgfältig. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des Produkts beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des Produkts reparieren.

13.1 Motorsense/Rasentrimmer

13.1.1 Fadenspule (48) austauschen (Abb. 1, 30-34)

1. Demontieren Sie die Spulenkapsel (23) wie unter *8.3* beschrieben.
2. Öffnen Sie die Spulenkapsel (23), indem Sie die beiden Entriegelungen (52) an der Spulenkapsel (23) gleichzeitig kräftig zusammendrücken.
3. Nehmen Sie den Deckel (51) mit der Druckfeder (54) der Spulenkapsel (23) ab und nehmen Sie die Fadenspule (48) heraus.
4. Ziehen Sie das Fadenende der Fadenspule (48) aus den Fadenauslass-Ösen (55).
5. Entfernen Sie alle Fadenreste aus der Spulenkapsel (23).
6. Nehmen Sie die neue Fadenspule (48) und ziehen jeweils 10 cm von beiden Fäden heraus.
7. Klemmen Sie die beiden Fäden in die jeweils gegenüberliegenden Einkerbungen (55) in der Fadenspule (48) (Abb. 33).
8. Setzen Sie die neue Fadenspule (48) in die Spulenkapsel (23) ein.
   Die Seite der Fadenspule (48), auf der die Laufrichtung durch Pfeile angegeben ist, muss nach dem Einsetzen sichtbar sein.
9. Die Fadenspule (48) muss so eingesetzt werden, dass die Einkerbungen (55) in der Fadenspule (48) mit den Fadenauslass-Ösen (54) übereinstimmen, um ein einfaches Einfädeln des Fadens zu ermöglichen.
10. Legen Sie die beiden Fäden in die jeweiligen Fadenauslass-Ösen (54).
11. Drehen Sie die Fadenspule (48) leicht hin und her bis die integrierten Raststufen der Fadenspule (48) in die Raststufen der Spulenkapsel (23) rutschen.
    Ein ungewolltes Verstellen wird dadurch verhindert.
12. Setzen Sie den Deckel (51) mit der Druckfeder (53) wieder auf die Spulenkapsel (23) auf.
    Achten Sie darauf, dass die Entriegelungen (52) am Deckel (51) dabei genau in die Aussparungen an der Spulenkapsel (23) passen. Sie rasten hörbar ein.

Hinweise:

Damit neuer Faden nachgeführt wird, drücken Sie den Auslöser (47) an der Fadenspule (48) bei laufendem Motor kräftig auf den Boden (Abb. 22).

Sollte der Faden anfangs länger sein als der Schnittkreis vorgibt, wird er durch den Fadenschneider (22) automatisch auf die richtige Länge gekürzt.

13.1.2 Faden in der Fadenspule (48) erneuern (Abb. 30-34)

Sie können alternativ auch den Faden der Fadenspule erneuern.

1. Demontieren Sie die Spulenkapsel (23) wie unter *8.3* beschrieben.
2. Öffnen Sie die Spulenkapsel (23), indem Sie die beiden Entriegelungen (52) an der Spulenkapsel (23) gleichzeitig kräftig zusammendrücken.
3. Nehmen Sie den Deckel (51) mit der Druckfeder (53) der Spulenkapsel (23) ab und nehmen Sie die Fadenspule (48) heraus.

4. Ziehen Sie die Fadenenden der Fadenspule (48) aus den Fadenauslass-Ösen (54).
5. Entfernen Sie alle Fadenreste aus der Spulenkapsel (23) und der Fadenspule (48).
6. Knicken Sie den neuen Faden in der Mitte (bei ca. 2 Meter) und legen Sie den geknickten Teil des Fadens in eine der Kerben (56) des Mittelstegs der Fadenspule (48) ein.
   Es muss sich nun jeweils ein Fadenende in der unteren und einer in der oberen Kammer der Fadenspule (48) befinden.
7. Wickeln Sie die beiden Fadenenden in Pfeilrichtung „LH ◣ WIND LINE“, die auf der Oberseite der Fadenspule (48) angegeben ist, auf.
8. Nehmen Sie die Fadenspule (48) und ziehen jeweils 10 cm von beiden Fäden heraus.
9. Klemmen Sie anschließend die beiden Fäden in die jeweils gegenüberliegenden Einkerbungen (55) in der Fadenspule (48).
10. Gehen Sie weiter vor wie unter *13.1.1* Punkt 8 beschrieben vor.

13.1.3 Fadenschneider (22) nachschleifen (Abb. 1, 35)

Benötigtes Werkzeug:

Im Lieferumfang enthalten

- Kreuzschlitzschraubendreher (D)
- Flachfeile*

* = nicht im Lieferumfang enthalten!

Der Fadenschneider (22) kann mit der Zeit stumpf werden.

1. Sollten Sie dies feststellen, lösen Sie die beiden Schrauben mit denen der Fadenschneider (22) an der Schutzabdeckung (21) befestigt ist. Verwenden Sie den Kreuzschlitzschraubendreher (D).
2. Befestigen Sie den Fadenschneider (22) in einem Schraubstock.
3. Schleifen Sie die Schneide des Fadenschneiders (22) mit einer Flachfeile und achten Sie darauf, den Winkel der Schnittkante beizubehalten.
4. Montieren Sie den Fadenschneider (22) wieder an der Schutzabdeckung (21).

Hinweis:

Ersetzen oder schärfen Sie den Fadenschneider am Ende jeder Mähsaison bzw. nach Bedarf.

13.1.4 Schleifen des Schneidmessers (25) (Abb. 1)

Hinweis:

Bei einer geringen Abstumpfung können Sie die Schneiden selbst nachschärfen.

Benötigtes Werkzeug:

* = nicht im Lieferumfang enthalten!

- Flachfeile*
- Schraubstock*

1. Demontieren Sie das Schneidmesser (25) wie unter *8.4* beschrieben.
2. Befestigen Sie das Schneidmesser (25) in einem Schraubstock.
3. Schleifen Sie alle 3 Klingen des Schneidmessers (25) mit einer Flachfeile und achten Sie darauf, den Winkel der Schnittkante beizubehalten (~25°). Feilen Sie nur in eine Richtung.
4. Ersetzen Sie die Klinge spätestens nach dem fünfmal nachschärfen.

Bei stärkerem Verschleiß oder ausgebrochenen Schneiden das Schneidmesser (25) erneuern.

Ein nicht ausbalanciertes Schneidmesser lässt die Motorsense/Rasentrimmer (20) stark vibrieren; dadurch besteht Verletzungsgefahr!

13.2 Heckenschere

1. Prüfen Sie den festen Sitz der Schrauben im Messerbalken.
2. Leichte Scharten an den Schneidzähnen können Sie selbst glätten. Ziehen Sie dazu die Schneiden mit einem Ölstein ab. Nur scharfe Schneidzähne bringen eine gute Schnittleistung.
3. Stumpfe, verbogene oder beschädigte Messerbalken müssen ausgewechselt werden.

13.2.1 Getriebe und Winkelverstellung (49) schmieren (Abb. 36)

Hinweise:

Schmieren Sie das Getriebe alle 10 bis 20 Betriebsstunden.

Nur wenig Fett auffüllen. Keinesfalls überfüllen!

1. Setzen Sie eine Fettpresse (nicht im Lieferumfang enthalten) an den Schmiernippel (58) an.
2. Drücken Sie jeweils max. einen Hub handelsübliches Fett in die Schmiernippel (58).
3. Ölen Sie die Winkelverstellung (49) und den Messerbalken (19) mit umweltverträglichem Schmieröl.

13.3 Hochentaster

⚠ WARNUNG

Verletzungsgefahr, wenn Sie mit der Sägekette oder dem Kettenschwert hantieren!

– Tragen Sie schnittfeste Handschuhe.

13.3.1 Kettenrad (41) prüfen (Abb. 1, 10, 11, 13)

1. Drehen Sie die Befestigungsmutter (36) gegen den Uhrzeigersinn, um die Kettenradabdeckung (37) zu entfernen. Verwenden Sie den Gabelschlüssel SW 8/10mm (C).
2. Drehen Sie die Kettenspannschraube (38) gegen den Uhrzeigersinn, um die Kettenspannung zu lockern. Verwenden Sie den Montageschlüssel (D).
3. Entnehmen Sie das Kettenschwert (14) und die Sägekette (15).
4. Prüfen Sie die Einlaufspuren am Kettenrad (41) mit einer Prüflehre (nicht im Lieferumfang enthalten).
5. Falls die Einlaufspuren tiefer als 0,5 mm sind, verwenden Sie das Produkt nicht und suchen Sie einen Fachhändler auf. Das Kettenrad (41) muss ersetzt werden.
6. Montieren Sie das Kettenschwert (14) und die Sägekette (15) wieder, wie unter *8.5* beschrieben.

13.3.2 Kettenschwert (14) prüfen (Abb. 1, 10, 11, 13)

1. Drehen Sie die Befestigungsmutter (36) gegen den Uhrzeigersinn, um die Kettenradabdeckung (37) zu entfernen. Verwenden Sie den Gabelschlüssel SW 8/10mm (C).
2. Drehen Sie die Kettenspannschraube (38) gegen den Uhrzeigersinn, um die Kettenspannung zu lockern. Verwenden Sie den Montageschlüssel (D).
3. Entnehmen Sie das Kettenschwert (14) und die Sägekette (15).
4. Messen Sie die Nuttiefe des Kettenschwerts (14) mit dem Messstab einer Feillehre (nicht im Lieferumfang enthalten).
5. Das Kettenschwert (14) muss ersetzt werden, wenn eine der folgenden Punkte zutrifft:
   - Das Kettenschwert ist beschädigt.
   - Die gemessene Nuttiefe ist kleiner als die Mindestnuttiefe des Kettenschwerts (2 mm).
   - Die Nut des Kettenschwerts ist verengt oder gespreizt.
6. Montieren Sie das Kettenschwert (14) und die Sägekette wie unter *8.5* beschrieben.

13.3.3 Kettenschwert (14) wechseln (Abb. 1, 10, 11, 13)

1. Drehen Sie die Befestigungsmutter (36) gegen den Uhrzeigersinn, um die Kettenradabdeckung (37) zu entfernen. Verwenden Sie den Gabelschlüssel SW 8/10mm (C).
2. Drehen Sie die Kettenspannschraube (38) gegen den Uhrzeigersinn, um die Kettenspannung zu lockern. Verwenden Sie den Montageschlüssel (D).
3. Entnehmen Sie das Kettenschwert (14) und die Sägekette (15).
4. Tauschen Sie das Kettenschwert (14) aus und montieren Sie das Kettenschwert (14) und die Sägekette (15) wie unter *8.5* beschrieben.

13.3.4 Sägekette (15) wechseln und einlaufen lassen (Abb. 10-13)

⚠ GEFAHR

Schwere Verletzungen möglich durch Reißen oder Abspringen der Sägekette!

– Befestigen Sie eine neue Sägekette nie auf einem abgenutzten Sägekettenritzel oder auf einer beschädigten oder abgenutzten Führungsschiene. Die Sägekette könnte abspringen oder reißen.

- Verwenden Sie nur Sägeketten und Kettenschwerter, die für dieses Produkt ausgelegt sind.
- Reinigen Sie vor dem Wechseln der Sägekette die Nut des Kettenschwerts, da bei vorhandenen Schmutzablagerungen die Sägekette aus der Schiene springen kann. Die Ablagerungen können auch das Kettenöl aufsaugen. Die Folge wäre, dass das Kettenöl nicht oder nur zu einem geringen Teil an die Schienenunterseite gelangt und die Schmierung verringert wird.

1. Drehen Sie die Befestigungsmutter (36) gegen den Uhrzeigersinn, um die Kettenradabdeckung (37) zu entfernen. Verwenden Sie den Gabelschlüssel SW 8/10mm (C).
2. Drehen Sie die Kettenspannschraube (38) gegen den Uhrzeigersinn, um die Kettenspannung zu lockern. Verwenden Sie den Montageschlüssel (D).
3. Entnehmen Sie das Kettenschwert (14) und die Sägekette (15).
4. Montieren Sie das Kettenschwert (14) und die Sägekette (15) wieder, wie unter *8.5* beschrieben.

Hinweis:

Ziehen Sie die Befestigungsmutter erst nach dem Einstellen der Kettenspannung endgültig fest.

Bei einer neuen Sägekette verringert sich die Spannkraft nach einiger Zeit. Deshalb müssen Sie nach den ersten 5 Schnitten, spätestens nach 10 Minuten Sägezeit, die Sägekette nachspannen.

13.3.5 Sägekette (15) schärfen

⚠ WARNUNG

Erhöhte Unfallgefahr durch eine falsch geschärfte Sägekette!

Durch Abweichungen von den Maßangaben der Schneidengeometrie beim Schärfen erhöht sich die Rückschlaggefahr des Produkts.

– Lassen Sie die Sägekette von einem Fachmann schärfen.

Die Sägekette kann bei einer autorisierten Fachwerkstatt nachgeschliffen werden. Versuchen Sie nicht, die Sägekette selbst zu schärfen, wenn Sie nicht über ein geeignetes Werkzeug und die notwendige Erfahrung verfügen.

⚠ VORSICHT

Zum Schärfen der Sägekette sind Spezialwerkzeuge nötig, die gewährleisten, dass die Schneidwerkzeuge im richtigen Winkel und in der richtigen Tiefe geschärft sind.
Nach dem Schärfen müssen alle Schneidglieder die gleiche Breite und Länge haben.



Hinweise:

Eine scharfe Sägekette gewährleistet eine optimale Schnittleistung. Sie frisst sich mühelos durch das Holz und hinterlässt große, lange Holzspäne.

Eine Sägekette ist stumpf, wenn Sie die Schneidausrüstung durch das Holz drücken müssen und die Holzspäne sehr klein sind. Bei einer sehr stumpfen Sägekette fallen überhaupt keine Späne, sondern nur Holzstaub an.

13.3.5.1 Anleitung zum Schärfen der Kettensäge

Benutzen Sie nur spezielle Feilen für Sägeketten!
Andere Feilen haben die falsche Form und den falschen Schliff. Wählen Sie den Durchmesser der Feile gemäß Ihrer Kettenteilung. Beachten Sie unbedingt auch die folgenden Winkel beim Schärfen der Schneidglieder.

	Feilendurchmesser	Oberer Winkel	Unterer Winkel	Oberer Neigungswinkel (55°)	Standard Tiefenmaß
Sägekettentyp		 Einspann-Rotationswinkel	 Einspann-Neigungswinkel	 Seitenwinkel	
					
21PBX	ca. 4,8 mm	30°	10°	85°	0,64 mm
 Tiefenanschlag				 Feile	

Der Winkel muss außerdem für alle Schneidglieder beibehalten werden.

Bei ungleichmäßigen Winkeln wird die Sägekette (15) unregelmäßig laufen, sich schnell abnutzen und vorzeitig kaputtgehen.

Da diese Anforderungen nur mit ausreichender und regelmäßiger Übung erfüllt werden können:

- Benutzen Sie einen Feilenhalter.
- Ein Feilenhalter muss beim Schärfen der Sägekette (15) per Hand eingesetzt werden. Die richtigen Feilwinkel sind darauf markiert.

1. Halten Sie die Feile waagerecht (im richtigen Winkel) zum Kettenschwert (14) und feilen Sie gemäß der Winkelmarkierung auf dem Feilenhalter. Stützen Sie den Feilenhalter auf dem Zahndach und dem Tiefenbegrenzer ab.
2. Feilen Sie das Schneidglied stets von innen nach außen.
3. Die Feile schärft nur in der Vorwärtsbewegung. Heben Sie sie bei der Rückwärtsbewegung ab.
4. Berühren Sie die Treib- und Verbindungsglieder nicht mit der Feile.
5. Drehen Sie die Feile regelmäßig weiter, um eine einseitige Abnutzung zu vermeiden.
6. Nehmen Sie ein Stück hartes Holz, um den Grat von den Schnittkanten zu entfernen.

Alle Schneidglieder müssen die gleiche Länge haben, da sie sonst auch unterschiedlich hoch sind. Dadurch läuft die Sägekette (15) unregelmäßig und es erhöht die Gefahr, kaputtzugehen.

13.3.6 Getriebe schmieren (Abb. 36)

Hinweise:

Schmieren Sie das Getriebe alle 10 bis 20 Betriebsstunden.

Nur wenig Fett auffüllen. Keinesfalls überfüllen!

1. Setzen Sie eine Fettpresse (nicht im Lieferumfang enthalten) an den Schmiernippel (57) an.
2. Drücken Sie jeweils max. einen Hub handelsübliches Fett in die Schmiernippel (57).

14 Lagerung und Transport

Lagern Sie das Produkt und dessen Zubehör an einem dunklen, trockenen und frostfreien sowie für Kinder unzugänglichen Ort.
Die optimale Lagertemperatur liegt zwischen 5°C und 30˚C.
Bewahren Sie das Produkt in der Originalverpackung auf.
Decken Sie das Produkt ab, um es vor Staub oder Feuchtigkeit zu schützen. Bewahren Sie die Betriebsanleitung bei dem Produkt auf.

14.1 Vorbereiten für das Einlagern

1. Entfernen Sie die Akkus.
2. Bringen Sie alle Schutzabdeckungen an.
3. Entleeren Sie das Produkt vollständig.
4. Reinigen und überprüfen Sie das Produkt auf Schäden.

14.2 Transport

⚠ WARNUNG

Verletzungsgefahr!

Nehmen Sie den Akku vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug (z. B. Wartung, Werkzeugwechsel etc.) sowie bei dessen Transport und Aufbewahrung aus dem Elektrowerkzeug. Bei unbeabsichtigtem Betätigen des Ein-/Ausschalters besteht Verletzungsgefahr.

- Das Produkt darf nur an dem dafür vorhergesehenen Handgriff transportiert werden.
- Bringen Sie alle Schutzabdeckungen an.
- Um Beschädigungen und Verletzungen zu verhindern, ist das Produkt beim Transport in Fahrzeugen gegen Umkippen und Verrutschen zu sichern.

15 Reparatur und Ersatzteilbestellung

Es ist zu beachten, dass bei diesem Produkt folgende Teile einem gebrauchsgemäßen oder natürlichen Verschleiß unterliegen bzw. folgende Teile als Verbrauchsmaterialien benötigt werden.

ACHTUNG

Laut Produkthaftungsgesetz wird nicht für Schäden gehaftet, die durch unsachgemäße Reparaturen oder durch Nichtverwendung von Originalersatzteilen verursacht werden.

Beauftragen Sie einen Kundendienst oder eine autorisierte Fachkraft. Entsprechendes gilt auch für Zubehörteile.

Ersatzteile und Zubehör erhalten Sie in unserem Service-Center. Scannen Sie hierzu den QR-Code auf der Titelseite.

15.1 Ersatzteilbestellung

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden:

- Modellbezeichnung
- Artikelnummer
- Daten des Typenschildes

Ersatzteile / Zubehör

Akku SBP2.0 Artikel–Nr.:	7909201708
Akku SBP4.0 Artikel–Nr.:	7909201709
Ladegerät SBC2.4A Artikel-Nr.:	7909201710
Ladegerät SBC4.5A Artikel-Nr.:	7909201711
Ladegerät SDBC2.4A Artikel-Nr.:	7909201712
Ladegerät SDBC4.5A Artikel-Nr.:	7909201713
StarterKit SBSK2.0 Artikel-Nr.:	7909201720
StarterKit SBSK4.0 Artikel-Nr.:	7909201721

16 Entsorgung und Wiederverwertung

Hinweise zur Verpackung





Die Verpackungsmaterialien sind recycelbar. Bitte Verpackungen umweltgerecht entsorgen.

Hinweise zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräte



Elektro- und Elektronik-Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll, sondern sind einer getrennten Erfassung bzw. Entsorgung zuzuführen!

- Altbatterien, welche nicht fest im Altgerät verbaut sind, müssen vor Abgabe zerstörungsfrei entnommen werden! Deren Entsorgung wird über das Batteriegesetz geregelt.
- Besitzer bzw. Nutzer von Elektro- und Elektronikgeräten sind nach deren Gebrauch gesetzlich zur Rückgabe verpflichtet.
- Der Endnutzer trägt die Eigenverantwortung für das Löschen seiner personenbezogenen Daten auf dem zu entsorgenden Altgerät!
- Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass Elektro- und Elektronikaltgeräte nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen.
- Elektro- und Elektronikaltgeräte können bei folgenden Stellen unentgeltlich abgegeben werden:
  - Öffentlich-rechtliche Entsorgungs- bzw. Sammelstellen (z. B. kommunale Bauhöfe)
  - Verkaufsstellen von Elektrogeräten (stationär und online), sofern Händler zur Rücknahme verpflichtet sind oder diese freiwillig anbieten.
  - Bis zu drei Elektroaltgeräte pro Geräteart, mit einer Kantenlänge von maximal 25 Zentimetern, können Sie ohne vorherigen Erwerb eines Neugerätes vom Hersteller kostenfrei bei diesem abgeben oder einer anderen autorisierten Sammelstelle in Ihrer Nähe zuführen.
  - Weitere ergänzende Rücknahmebedingungen der Hersteller und Vertreiber erfahren Sie beim jeweiligen Kundenservice.
- Im Falle der Anlieferung eines neuen Elektrogerätes durch den Hersteller an einen privaten Haushalt, kann dieser die unentgeltliche Abholung des Elektroaltgerätes, auf Nachfrage vom Endnutzer, veranlassen. Setzen Sie sich hierzu mit dem Kundenservice des Herstellers in Verbindung.
- Diese Aussagen gelten nur für Geräte, die in den Ländern der Europäischen Union installiert und verkauft werden und die der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU unterliegen. In Ländern außerhalb der Europäischen Union können davon abweichende Bestimmungen für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten gelten.

Hinweise zu Lithium-Ion-Batterien



Batterien vor der Entsorgung des Geräts ausbauen!

- Werfen Sie den Batterien nicht in den Hausmüll, ins Feuer (Explosionsgefahr) oder ins Wasser. Beschädigte Batterien können der Umwelt und Ihrer Gesundheit schaden, wenn giftige Dämpfe oder Flüssigkeiten austreten.
- Defekte oder verbrauchte Batterien müssen gemäß Verordnung (EU) 2023/1542 recycelt werden.
- Geben Sie die Batterie und das Ladegerät an einer Verwertungsstelle ab. Die verwendeten Kunststoff- und Metallteile können sortenrein getrennt werden und so einer Wiederverwertung zugeführt werden.
- Entsorgen Sie Batterien im entladenen Zustand. Wir empfehlen die Pole mit einem Klebestreifen zum Schutz vor einem Kurzschluss abzudecken. Öffnen Sie die Batterie nicht.
- Entsorgen Sie Batterien nach den lokalen Vorschriften. Geben Sie Batterien an einer Altbatteriesammelstelle ab, wo sie einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Fragen Sie hierzu Ihren lokalen Müllentsorger.

17 Störungsabhilfe

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Das Produkt lässt sich nicht starten.	Die Akkuleistung ist zu schwach.	Laden Sie den Akku auf.
	Der Akku ist nicht richtig eingesetzt.	Schieben Sie den Akku in die Akku-Aufnahme. Der Akku rastet hörbar ein.
	Ein-/Ausschalter ist defekt.	Wenden Sie sich an unseren Servicedienst.
	Motor ist defekt.	
Produkt arbeitet mit Unterbrechungen.	Interner Wackelkontakt.	Wenden Sie sich an unseren Servicedienst.
	Ein-/Ausschalter defekt.	
Schlechte Schneidleistung.	Sägekette falsch montiert.	Montieren Sie die Sägekette korrekt.
	Sägekette ist stumpf.	Lassen Sie die Sägekette von einem Fachmann schärfen oder wechseln Sie die Sägekette aus.
	Kettenspannung ungenügend.	Überprüfen Sie die Sägekette. Spannen Sie die Sägekette gegebenenfalls.
	Messerbalken stumpf.	Messerbalken überprüfen, schleifen oder wenden Sie sich an unseren Servicedienst.
	Zu viel Reibung wegen fehlender Schmierung.	Messerbalken ölen.
	Verschmutzter Messerbalken.	Messerbalken reinigen.
	Schlechte Schneidtechnik.	Arbeitshinweise beachten.
Produkt läuft schwer/Sägekette springt ab.	Kettenspannung ungenügend.	Überprüfen Sie die Sägekette. Spannen Sie die Sägekette gegebenenfalls.
Kette wird heiß, Rauchentwicklung beim Sägen, Verfärbung der Schiene.	Zu wenig Sägekettenöl.	Prüfen Sie die Öl-Automatik. Füllen Sie gegebenenfalls Sägekettenöl auf.
Messerbalken wird heiß.	Messerbalken stumpf.	Messerbalken überprüfen, schleifen oder wenden Sie sich an unseren Servicedienst.
	Messerbalken hat Scharten.	
	Zu viel Reibung wegen fehlender Schmierung.	Messerbalken ölen.
Starke Vibration, laute Geräusche	Schneidvorrichtung verschmutz.	Schneidvorrichtung reinigen.
	Motor defekt.	Wenden Sie sich an unseren Servicedienst.
Schlechtes Schneidergebnis.	Fadenspule hat nicht genügend Schneidfaden.	Scheidfaden verlängern/Fadenspule auswechseln.
	Schneidvorrichtung verschmutzt.	Schneidvorrichtung reinigen.
	Die Akkuleistung ist zu schwach.	Laden Sie den Akku auf.
Ungewöhnliche Vibration	Führungsschiene ist locker.	Führungsschiene auf festen Sitz prüfen.

18 Garantiebedingungen – Scheppach 20V IXES Serie

Revisionsdatum 25.04.2024

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte ein Produkt dennoch nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der unten angegebenen Adresse zu wenden. Gerne stehen wir Ihnen auch telefonisch über die Servicerufnummer zur Verfügung. Die nachfolgenden Hinweise sollen Ihnen für eine problemlose Bearbeitung und Regulierung im Schadensfall dienen.

Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gilt folgendes:

1. **Diese Garantiebedingungen** regeln unsere zusätzlichen Hersteller-Garantieleistungen für Käufer (private Endverbraucher) von neuen Produkten. Die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche werden von dieser Garantie nicht berührt. Für diese ist der Händler zuständig, bei dem Sie das Produkt erworben haben.
2. **Die Garantieleistung** erstreckt sich ausschließlich auf Mängel an einem von Ihnen erworbenen neuen Produkt, die auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen. Treten während des Garantiezeitraums Material- oder Herstellungsfehler auf, so gewährt der Hersteller als Garantiegeber im Rahmen dieser Garantie eine der nachfolgenden Leistungen nach seiner Wahl:
   – Kostenfreie Reparatur der Ware

– Kostenfreier Austausch der Ware gegen einen gleichwertigen Artikel (ggf. auch Austausch mit einem Nachfolgemodell, sofern die ursprüngliche Ware nicht mehr verfügbar ist).

Ersetzte Produkte oder Teile gehen in unser Eigentum über. Bitte beachten Sie, dass unsere Produkte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder beruflichen Einsatz konstruiert wurden. Ein Garantiefall kommt daher nicht zustande, wenn das Produkt innerhalb der Garantiezeit in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben verwendet wurde oder einer gleichzusetzenden Beanspruchung ausgesetzt war.

3. **Von unseren Garantieleistungen ausgenommen sind:**
   – Schäden am Produkt, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung, nicht fachgerechte Installation, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung (z.B. Anschluss an eine falsche Netzspannung oder Stromart) bzw. der Wartungs- und Sicherheitsbestimmungen oder durch Einsatz des Produktes unter ungeeigneten Umweltbedingungen sowie durch mangelnde Pflege und Wartung entstanden sind.
   – Schäden am Produkt, die durch missbräuchliche oder unsachgemäße Anwendungen (wie z.B. Überlastung des Produktes oder Verwendung von nicht zugelassenen Werkzeugen bzw. Zubehör), Eindringen von Fremdkörpern in das Produkt (wie z.B. Sand, Steine oder Staub), Transportschäden, Gewaltanwendung oder Fremdeinwirkungen (wie z. B. Schäden durch Herunterfallen) entstanden sind.
   – Schäden am Produkt oder an Teilen des Produktes, die auf einen bestimmungsgemäßen, üblichen (betriebsbedingten) oder sonstigen natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind sowie Schäden und/oder Abnutzung von Verschleißteilen.
   – Mängel am Produkt, die durch Verwendung von Zubehör-, Ergänzungs- oder Ersatzteilen verursacht wurden, die keine Originalteile sind oder nicht bestimmungsgemäß verwendet werden.
   – Produkte, an denen Veränderungen oder Modifikationen vorgenommen wurden.
   – Geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Produkts unerheblich sind.
   – Produkte an denen eigenmächtig Reparaturen oder Reparaturen, insbesondere durch einen nicht autorisierten Dritten, vorgenommen wurden.
   – Wenn die Kennzeichnung am Produkt bzw. die Identifikationsinformationen des Produktes (Maschinenaufkleber) fehlen oder unlesbar sind.
   – Produkte, die eine starke Verschmutzung aufweisen und daher vom Servicepersonal abgelehnt werden.
   – Schadensersatzansprüche sowie Folgeschäden sind von dieser Garantieleistung generell ausgeschlossen.
4. **Die Garantiezeit** beträgt regulär **5 Jahre** (12 Monate bei Batterien / Akkus) und beginnt mit dem Kaufdatum des Produktes. Maßgeblich ist das Datum auf dem Original-Kaufbeleg. Garantieansprüche müssen jeweils nach Kenntniserlangung unverzüglich erhoben werden. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf der Garantiezeit ist ausgeschlossen. Die Reparatur oder der Austausch des Produktes führt weder zu einer Verlängerung der Garantiezeit noch wird eine neue Garantiezeit durch diese Leistung für das Produkt oder für etwaige eingebaute Ersatzteile in Gang gesetzt. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort-Services. Eine Inanspruchnahme der Garantieleistung setzt voraus, dass dem Hersteller als Garantiegeber auf dessen Verlangen hin die Prüfung des Garantiefalls durch Einschicken der Ware ermöglicht wird. Es ist darauf zu achten, dass Beschädigungen auf dem Transportwerg durch eine entsprechende Verpackung vermieden werden. Das betroffene Produkt ist in gesäubertem Zustand zusammen mit einer Kopie des Kaufbelegs, - hierin enthalten die Angaben zum Kaufdatum und der Produktbezeichnung - der Kundendienststelle vorzulegen bzw. einzusenden. Wird ein Produkt unvollständig, ohne den kompletten Lieferumfang eingesendet, wird das fehlende Zubehör wertmäßig in Anrechnung / Abzug gebracht, falls das Produkt ausgetauscht wird oder eine Rückerstattung erfolgt. Teilweise oder komplett zerlegte Produkte können nicht als Garantiefall akzeptiert werden. Bei nicht berechtigter Reklamation bzw. außerhalb der Garantiezeit trägt der Käufer generell die Transportkosten und das Transportrisiko. **Einen Garantiefall melden Sie bitte vorab bei der Servicestelle (s.u.) an.** In der Regel wird vereinbart, dass das defekte Produkt mit einer kurzen Beschreibung der Störung per organisierter Rücksendung oder - im Reparaturfall außerhalb des Garantiezeitraums - ausreichend frankiert, unter Beachtung der entsprechenden Verpackungs- und Versandrichtlinien, an die unten angegebene Serviceadresse eingesendet wird. **Beachten Sie bitte, dass Ihr Produkt (modellabhängig) bei Rücklieferung, aus Sicherheitsgründen - frei von allen Betriebsstoffen ist.** Das an unser Service-Center eingeschickte Produkt, muss so verpackt sein, dass Beschädigungen am reklamierten Produkt auf dem Transportweg vermieden werden. Nach erfolgter Reparatur / Austausch senden wir das Produkt frei an Sie zurück. Können Produkte nicht repariert oder ausgetauscht werden, kann nach unserem eigenen freien Ermessen ein Geldbetrag bis zur Höhe des Kaufpreises des mangelhaften Produkts erstattet werden, wobei ein Abzug aufgrund von Abnutzung und Verschleiß berücksichtigt wird. Diese Garantieleistungen gelten nur zugunsten des privaten Erstkäufers und sind nicht abtret- oder übertragbar.
5. **Verlängerung der Garantiezeit auf 10 Jahre:** Scheppach bietet eine zusätzliche Garantieverlängerung von 5 Jahren auf Produkte aus der Scheppach 20V Serie. Somit beläuft sich der Garantiezeitraum für diese Produkte auf insgesamt 10 Jahre. Ausgenommen hiervon sind Batterien / Akkus, Ladegeräte und Zubehör. Diese Garantieverlängerung können Sie in Anspruch nehmen, indem Sie Ihr Scheppach-Produkt aus diesem Bereich bis spätestens 30 Tage ab Kaufdatum online unter https://garantie.scheppach.com registrieren. Nach erfolgreicher Online-Registrierung erhalten Sie die Bestätigung für die artikelbezogene Garantieverlängerung.

6. **Für die Geltendmachung** Ihres Garantieanspruches **kontaktieren Sie bitte unser Service-Center**.

   Bitte verwenden Sie vorzugsweise unser Formular auf unserer Homepage:

   https://shop.scheppach.com/contact

   Bitte senden Sie uns keine Produkte ohne vorherige Kontaktaufnahme und Anmeldung bei unserem Service-Center.

   Für die Inanspruchnahme dieser Garantiezusagen ist der Erstkontakt mit unserem Service-Center zwingende Voraussetzung. Garantieansprüche müssen vor Ablauf der Garantiefrist innerhalb von 14 Tagen nach Feststellung des Mangels geltend gemacht werden. Dafür ist der Original-Kaufbeleg und ggf. die Bestätigung der artikelbezogenen Garantieverlängerung notwendig.
7. **Bearbeitungszeit** - Im Regelfall erledigen wir Reklamationssendungen innerhalb 14 Tagen nach Eingang in unserem Service-Center. Sollte in Ausnahmefällen die genannte Bearbeitungszeit überschritten werden, so informieren wir Sie rechtzeitig.
8. **Verschleißteile** - Verschleißteile sind: a) mitgelieferte, an- und/oder eingebaute Batterien / Akkus sowie b) alle modellabhängigen Verschleißteile (unter anderem Riemen, Sägeblätter, Einsatzwerkzeuge, Schleifscheiben, Filter, Kohlebürsten etc., siehe Bedienungsanleitung). Von der Garantieleistung ausgeschlossen sind tief entladene bzw. an Gehäuse und oder Batteriepolen beschädigte Batterien bzw. Akkus.
9. **Kostenvoranschlag** - Von der Garantieleistung nicht oder nicht mehr erfasste Produkte reparieren wir gegen Berechnung. Auf Nachfrage bei unserem Service-Center können Sie die defekten Produkte für einen Kostenvoranschlag einsenden und ggf. dem Service-Center schriftlich (per Post, eMail) die Reparaturfreigabe erteilen. Ohne Reparaturfreigabe erfolgt keine weitere Bearbeitung.

Die Garantiebedingungen gelten nur in der jeweils aktuellen Fassung zum Zeitpunkt der Reklamation und können ggf. unserer Homepage (www.scheppach.com) entnommen werden. Bei Übersetzungen ist stets die deutsche Fassung maßgeblich.

Scheppach GmbH · Günzburger Str. 69 ·

89335 Ichenhausen (Deutschland)

Telefon: +800 4002 4002 ·

E-Mail: customerservice.DE@scheppach.com ·

Internet: https://www.scheppach.com

Änderungen dieser Garantiebedingungen ohne Voranmeldung behalten wir uns jederzeit vor.

19 EU-Konformitätserklärung

Originalkonformitätserklärung

Hersteller:

Scheppach GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das hier beschriebene Produkt mit den geltenden Richtlinien und Normen übereinstimmt.

Marke:	**SCHEPPACH**
Art.-Bezeichnung:	**AKKU-MULTIFUNKTIONSGERÄT BC-MFH400-X**
Art.-Nr.	**5904820900**

EU-Richtlinien:

2014/30/EU, 2006/42/EG, 2000/14/EG_2005/88/EG, 2011/65/EU*

* Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die Vorschriften der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

2006/42/EG - Anhang IV

Benannte Stelle:	TÜV SÜD Product Service GmbH Zertifizierstelle, Ridlerstraße 65, 80339 München, Deutschland
Nummer:	0123
Zertifikatsnummer:	M6A 011284 0442 Rev. 00

Angewandte Normen:

EN 62841-1:2015/A11:2022; EN 62841-4-2:2019;
EN 50636-2-91:2014; EN ISO 11680-1:2021;
EN ISO 11806-1:2022; EN ISO 12100:2010;
EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021

Dokumentationsbevollmächtigter:

Stefan Hartinger
Günzburger Str. 69
D-89335 Ichenhausen

Ichenhausen, 05.08.2024

i.V.
Simon Schunk
Division Manager Product Center

i.V.
Andreas Pecher
Head of Project Management

Table of contents

1	Introduction	34
2	Product description (Fig. 1-6)	34
3	Scope of delivery (Fig. 1)	35
4	Proper use	35
5	Safety instructions	35
6	Technical data	39
7	Unpacking	40
8	Assembly	40
9	Before commissioning	42
10	Operation	43
11	Working instructions	44
12	Cleaning	46
13	Maintenance	47
14	Storage and transport	50
15	Repair and ordering spare parts	50
16	Disposal and recycling	51
17	Troubleshooting	52
18	Warranty conditions - Scheppach 20V IXES series	52
19	EU Declaration of Conformity	54
20	Exploded view	579

Explanation of the symbols on the product

Symbols are used in this manual to draw your attention to potential hazards. The safety symbols and the accompanying explanations must be fully understood. The warnings themselves will not rectify a hazard and cannot replace proper accident prevention measures.

	Before commissioning, read and observe the operating manual and safety instructions!
	Attention! Failure to observe the safety signs and warning information affixed to the product and failure to observe the safety and operating manual can result in serious injury or even death.
	Wear safety goggles.
	Wear hearing protection.
	Always wear a safety helmet!
	Wear safety gloves!

	Wear sturdy footwear!
	Speed adjustment
	Do not expose the product to rain. The product may only be stationed, stored and operated in dry ambient conditions.
	Attention! Risk of injury from running blades.
	Make sure that other persons maintain a sufficient safety distance. Keep unauthorised people away from the product. Hurled objects and rotating parts can cause severe injuries.
	Make sure that other persons maintain a sufficient safety distance.
	Keep your distance from other people and electrical lines.
	Watch out for falling material.
	Only carry out maintenance, modification, adjustment and cleaning work when the motor is switched off and the battery is removed.
	Lithium-ion battery
	Filling port for chain oil
	Installation direction of the saw chain
	Cutting length
	Cutter bar length
	Direction of rotation of the thread coil.
	Direction of rotation of grass trimmer.
	Thread coil diameter.
	Material removal direction
	Cutting blade diameter.

	Cutting blade.
	Keep your feet away from the tool attachment.
	Do not use a saw blade.
	Guaranteed sound power level of the product.
	Guaranteed sound power level of the product.
	The product complies with the applicable Serbian directives.
	The product complies with the applicable European directives.

1 Introduction

Manufacturer:

Scheppach GmbH

Günzburger Straße 69

D-89335 Ichenhausen

Dear Customer

We hope your new product brings you much enjoyment and success.

Note:

In accordance with the applicable product liability laws, the manufacturer of this product assumes no liability for damage to the product or caused by the product arising from:

- Improper handling
- Failure to comply with the operating manual
- Repairs carried out by third parties, unauthorised specialists
- Installing and replacing non-original spare parts
- Improper use
- Failures of the electrical system due to failure to observe the national electrical requirements and regulations.

Note:

The operating manual is part of this product.

It includes important instructions for the safe, proper and economic operation of the product, for avoiding danger, for minimising repair costs and downtimes and for increasing the reliability and extending the service life of the product. In addition to the safety instructions in this operating manual, you must also observe the regulations applicable to the operation of the product in your country.

Familiarise yourself with all operating and safety instructions before using the product. Only operate the product as described and for the specified areas of application. Keep the operating manual in a good place and hand over all documents when passing the product on to third parties.

2 Product description (Fig. 1-6)

1. Battery*
2. Rear handle
3. On/off switch
4. Tubular shaft
5. Front handle

5a. Rubber ring

5b. Allen screw M5

6. Leg guard
7. Locking mechanism (tubular shaft)
8. Star grip
9. Lifting eye
10. Main switch
11. Switch lock
12. Charge status indicator (battery)
13. Front tubular shaft (pole-mounted pruner)
14. Chainsaw guide bar (guide rail)
15. Saw chain
16. Oil tank
17. Front tubular shaft (hedge trimmer)
18. Handle
19. Cutter bar
20. Front tubular shaft (brush cutter/lawn trimmer)

20a. Allen screw M6

21. Protective cover (side)
22. Thread cutter
23. Coil capsule
24. Protective cover (top)
25. Cutting blade
26. Transport guard (cutting blade)
27. Blade guard (hedge trimmer)
28. Guide bar and chain guard
29. Carrying strap
30. Cover
31. M10 nut
32. Spring washer
33. Receptacle spindle
34. Internal flange
35. External flange
36. Fastening nut (chain wheel cover)
37. Chain cover
38. Chain tensioning screw
39. Guide pin
40. Chain tensioning bolt
41. Chain wheel
42. Adjusting screw (saw chain lubrication)
43. Carabiner hook
44. Safety tab
45. Release button (battery)
46. Battery mount
47. Trigger (thread coil)
48. Thread coil
49. Angle adjustment
50. Unlocking lever
51. Cover
52. Release
53. Pressure spring
54. Thread outlet eyelet
55. Notch
56. Notch (thread coil centre)
57. Grease nipple (pole-mounted pruner)
58. Grease nipple (hedge trimmer)

* = may not be included in the scope of delivery!

3 Scope of delivery (Fig. 1)

Item	Quantity	Designation
1.	2 x	Battery*
5.	1 x	Front handle
5a.	1 x	Rubber ring
5b.	4 x	Hexagon socket screw M5
13.	1 x	Front tubular shaft (pole-mounted pruner)
14.	1 x	Chainsaw guide bar (guide rail)
15.	1 x	Saw chain
17.	1 x	Front tubular shaft (hedge trimmer)
20.	1 x	Front tubular shaft (trimmer/grass trimmer)
20a.	2 x	Hexagon socket screw M6
21.	1 x	Protective cover (side)
23.	1 x	Coil capsule
24.	1 x	Protective cover (top)
25.	1 x	Cutting blade
26.	1 x	Transport guard (cutting blade)
27.	1 x	Blade guard
28.	1 x	Guide bar and chain guard
29.	1 x	Carrying strap
31.	1 x	M10 nut
A.	1 x	Allen key, 4 mm
B.	1 x	Allen key, 5 mm
C.	1 x	Open-ended spanner, AF 8/10 mm
D.	1 x	Installation spanner (AF 19/21 mm, Phillips screwdriver)
	1 x	Cordless multi-function device
	1 x	Operating manual

4 Proper use

The product may only be fitted to the motor head supplied.

Brushcutter:

The strimmer (using the cutting knife) is suitable for cutting shrubs, strong weed and undergrowth.

Grass trimmer:

The grass trimmer (using thread coil with trimming line) is suitable for cutting lawns, grass areas and light weed.

Hedge trimmer:

This hedge trimmer is intended for cutting hedges, bushes and shrubs.

Pole-mounted pruner (cordless chainsaw with telescopic handle):

The pole-mounted pruner is intended for branch removal work. It is not suitable for extensive sawing work and felling trees as well as sawing materials other than wood.

The product may only be used in the intended manner. Any use beyond this is improper. The user, not the manufacturer, is responsible for damages or injuries of any type resulting from this.

An element of the intended use is also the observance of the safety instructions, as well as the assembly instructions and operating information in the operating manual.

Persons who operate and maintain the product must be familiar with the manual and must be informed about potential dangers.

The liability of the manufacturer and resulting damages are excluded in the event of modifications of the product.

The product may only be operated with original parts and original accessories from the manufacturer.

The safety, operating and maintenance specifications of the manufacturer, as well as the dimensions specified in the technical data, must be observed.

Please note that our products were not designed with the intention of use for commercial or industrial purposes. We assume no guarantee if the product is used in commercial or industrial applications, or for equivalent work.

Explanation of the signal words in the operating manual

⚠ DANGER

Signal word to indicate an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

⚠ WARNING

Signal word to indicate a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

⚠ CAUTION

Signal word to indicate a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

ATTENTION

Signal word to indicate a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in product or property damage.

5 Safety instructions

Save all warnings and instructions for future reference.

The term “power tool” in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

⚠ WARNING

Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool.

Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

1) Work area safety

a) **Keep your work area clean and well-lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.

b) **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.

c) **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

2) Electrical safety

a) **The connection plug of the electric tool must fit into the socket. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.** Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.

b) **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.

c) **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.

d) **Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.** Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.

e) **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.

f) **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

3) Personal safety

a) **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.

b) **Wear personal protective equipment and always safety goggles.** Protective equipment such as a dust mask, non-skid safety shoes, safety helmet or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.

c) **Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or rechargeable battery, picking up or carrying the tool.** Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.

d) **Remove any adjusting tools or spanners/keys before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.

e) **Avoid abnormal postures. Keep proper footing and balance at all times.** This enables better control of the power tool in unexpected situations.

f) **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair and clothing away from moving parts.** Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.

g) **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust extraction can reduce dust-related hazards.

h) **Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles.** A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.

4) Power tool use and care

a) **Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.

b) **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.

c) **Disconnect the plug from the power source and/or remove the battery pack, if detachable, from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such precautionary measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.

d) **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

e) **Maintain power tools and attachments. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use.** Many accidents are caused by poorly maintained power tools.

f) **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.

g) **Use electric tools, insertion tools, etc. according to these instructions. Take into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

h) **Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease.** Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.

5) Battery tool use and care

a) **Recharge only with the charger specified by the manufacturer.** A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.

b) **Use power tools only with specifically designated battery packs.** Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.

c) **When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another.** Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.

d) **Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help.** Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.

e) **Do not use a battery pack or tool that is damaged or modified.** Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or risk of injury.

f) **Do not expose a battery pack or tool to fire or excessive temperature**. Exposure to fire or temperature above 130 °C may cause explosion.

g) **Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or tool outside the temperature range specified in the instructions.** Charging improperly or at temperatures outside the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.

6) Service

a) **Only have your power tool repaired by qualified specialists and only with original spare parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

b) **Never service damaged battery packs.** Service of battery packs should only be performed by the manufacturer or authorized service providers.

General safety instructions

a) **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.

b) National regulations may restrict the use of the product.

c) Take regular breaks and move your hands to promote circulation.

d) **Always hold the product tight with both hands during work.** Make sure that you have a secure footing.

Safety instructions for grass trimmers and brush cutters

IMPORTANT

READ CAREFULLY BEFORE USE

KEEP FOR YOUR RECORDS

Instructions

a) Read through the operating instructions carefully. Familiarise yourself with the control devices and the proper use of the product.

b) Never allow persons who are not familiar with these instructions or **children** to use the product. Local regulations may restrict the age of the user.

c) Note that the operator or user is responsible for accidents or hazards to other people or their property.

Preparation

a) Check the covers and protective devices for damage and correct seating. Replace them if necessary.

b) Never operate the product while people, especially children, or animals are nearby.

Operation

1. Always wear safety goggles.
2. Do not use the product barefoot or with sandals. Wear sturdy footwear and long trousers.
3. Do not use the product in a thunderstorm - **Danger of lightning strike!**
4. Only work in daylight or with good, artificial lighting.
5. Never operate the product with defective **Protective devices** or without safety devices.
6. Do not put your hands or feet in the area of the rotating tool before or after switching on.
7. Switch off the product and remove the battery.
   - When you are leaving the product unattended.
   - when removing blockages.
   - when checking or maintaining the product, it is raining or when making adjustments;
   - when foreign bodies get into the product, in the event of unusual noises or vibrations (check the product for damage before restarting).
8. Do not put your hands or feet in the area of the rotating tool before or after switching on.
9. Ventilation openings must always be free.

Maintenance and storage

a) Disconnect the product from the power supply (i.e. remove the removable batteries) before carrying out maintenance or cleaning work.

b) **Do not use accessories that are not recommended by the manufacturer.** This can lead to electric shock or fire.

c) Check the product regularly for damage and maintain it regurlarly. Have the product serviced only at an authorised repair centre.

d) **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

Safety instructions for hedge trimmers

a) **Do not use the hedge trimmer in bad weather conditions, especially when there is a risk of lightning.** This decreases the risk of being struck by lightning.

b) **Keep all power cords and cables away from cutting area.** Power cords or cables may be hidden in hedges or bushes and can be accidentally cut by the blade.

c) **Hold the hedge trimmer by insulated gripping surfaces only, because the blade may contact hidden wiring or its own cord.** Blades contacting a “live” wire may make exposed metal parts of the hedge trimmer “live” and could give the operator an electric shock.

d) **Keep all parts of the body away from the blade. Do not remove cut material or hold material to be cut when blades are moving.** Blades continue to move after the switch is turned off. A moment of inattention while operating the hedge trimmer may result in serious personal injury.

e) **When clearing jammed material or servicing the unit, make sure all power switches are off and the power cord is disconnected.** Unexpected actuation of the hedge trimmer while clearing jammed material or servicing may result in serious personal injury.

f) **Carry the hedge trimmer by the handle with the blade stopped and taking care not to operate any power switch**. Proper carrying of the hedge trimmer will decrease the risk of inadvertent starting and resultant personal injury from the blades.

g) **When transporting or storing the hedge trimmer, always use the blade cover.** Proper handling of the hedge trimmer will decrease the risk of personal injury from the blades.

Pole hedge trimmer safety warnings

a) **Always use head protection when operating the pole hedge trimmer overhead.** Falling debris can result in serious personal injury.

b) **Always use two hands when operating the pole hedge trimmer.** Hold the pole hedge trimmer with both hands to avoid loss of control.

c) **To reduce the risk of electrocution, never use the pole hedge trimmer near any electrical power lines.** Contact with or use near power lines may cause serious injury or electric shock resulting in death.

Additional safety instructions

a) Always wear safety gloves, safety goggles, hearing protection, sturdy shoes and long trousers when working with this product.

b) The hedge trimmer is intended for work where the operator stands on the ground and not on a ladder or other unstable standing surface.

c) Electrical hazard, remain at least 10 m from overhead wires.

d) Do not attempt to loosen a jammed/blocked cutter bar until you have switched off the product and removed the battery. There is a danger of injury!

e) The blades must be checked regularly for wear and have them resharpened. Blunt blades overload the product. Any resulting damage is not covered by the warranty.

f) If you are interrupted while working with the product, first finish the current operation and then switch off the product.

g) **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

Safety warnings for pole-mounted pruner

⚠ CAUTION

Keep your hands away from the tool attachment when the product is in operation.

Personal safety

a) Never use the Product while standing on a ladder.

b) Do not lean too far forwards when using the product. Always make sure you have a firm footing and keep your balance at all times. Use the carrying strap in the scope of delivery to distribute the weight evenly across the body.

c) Do not stand under the branches you wish to cut off to avoid injury from fallen branches. Also watch out for branches springing back to avoid injury. Work at an angle of approx. 60°.

d) Be aware that the device may kick back.

e) Attach the chain guard during transport and storage.

f) Prevent the product being unintentionally started up.

g) Store the product out of the reach of children.

h) Never permit other persons who are not familiar with these operating instructions to use the product.

i) Check whether the set of blade and saw chain stops turning when the engine is idling.

j) Check the product for loose fastening elements and damaged parts.

k) National regulations may restrict the use of the product.

l) It is necessary to conduct daily inspections before use and after dropping, fuel leaks or other impacts to determine any significant damage or defects.

m) Always wear sturdy footwear and long trousers when operating the product. Do not operate the product barefoot or in open sandals. Avoid wearing loose-fitting clothing or clothing with hanging strings or ties.

n) Do not use the product while tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. Do not use products if you are tired.

o) Keep the product, the set of blade and saw chain and the cutting set guard in good working order.

Additional safety instructions

a) Always wear safety gloves, safety goggles, hearing protection, sturdy shoes and long trousers when working with this product.

b) Keep the product away from rain and moisture. Water penetrating the product increases the risk of an electric shock.

c) Before use, check the safety status of the product, especially the guide bar and the saw chain.

d) Electrical hazard, remain at least 10 m from overhead wires.

Use and handling

a) Never start the product before the guide bar, saw chain and chain cover are correctly fitted.

b) Do not cut wood lying on the ground or try to saw roots protruding from the ground. In any case, make sure the saw chain does not come into contact with the soil, otherwise the saw chain will dull immediately.

c) If you accidentally touch a solid object with the product, switch off the engine immediately and inspect the product for any damage.

d) Take regular breaks and move your hands to promote circulation.

e) If the product is shut down for maintenance, inspection or storage, turn off the engine, remove the battery and ensure that all rotating parts have stopped. Allow the product to cool down before checking, adjusting, etc.

f) Maintain the product carefully. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the product's operation. Have damaged parts repaired before using the product. Many accidents are caused by poorly maintained products.

g) **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.

h) **Only have your power tool repaired by qualified specialists and only with original spare parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

Residual risks

The product has been built according to state-of-the-art and the recognised technical safety rules. However, individual residual risks can arise during operation.

- Cutting injuries.
- Damage to eyes if the stipulated eye protection is not worn.
- Damage to hearing if the stipulated hearing protection is not worn.
- Residual risks can be minimised if the "Safety Instructions" and the "Intended Use" together with the operating manual as a whole are observed.
- Use the product in the way that is recommended in this operating manual. This is how to ensure that your product provides optimum performance.
- Furthermore, despite all precautions having been met, some non-obvious residual risks may still remain.

⚠ WARNING

This power tool generates an electromagnetic field during operation. This field can impair active or passive medical implants under certain circumstances. In order to prevent the risk of serious or deadly injuries, we recommend that persons with medical implants consult with their physician and the manufacturer of the medical implant prior to operating the power tool.

⚠ WARNING

In case of extended working periods, the operating personnel may suffer circulatory disturbances in their hands (vibration white finger) due to vibrations.

Raynaud's syndrome is a vascular disease that causes the small blood vessels on the fingers and toes to cramp in spasms. The affected areas are no longer supplied with sufficient blood and therefore appear extremely pale. The frequent use of vibrating products can cause nerve damage in people whose circulation is impaired (e.g. smokers, diabetics).

If you notice unusual adverse effects, stop working immediately and seek medical advice.

ATTENTION

The product is part of the 20V IXES series and may only be operated with batteries of this series. Batteries may only be charged with battery chargers of this series. Observe the manufacturer's instructions.

⚠ WARNING

Follow the safety and charging instructions and correct usage given in the instruction manual of your 20V IXES Series battery and charger. A detailed description of the charging process and further information are provided in this separate manual.

6 Technical data

Cordless multi-function device	BC-MFH400-X
Rated voltage	40 V (2 x 20 V) ⎓
Grass trimmer:	
Cutting diameter	380 millimeters
Thread count	2xØ1.6 mm
Max. grass trimmer speed	4000/5500/6200 min^{-1}
Brush cutter:	
Diameter	255 millimeters
Cutting diameter	1.4 millimeters
Mounting diameter	25.4 millimeters
Number of teeth	3
Max. brush cutter speed	4000/5500/6200 min^{-1}
Hedge trimmer:	
Cutting diameter	24 millimeters
Blade angle adjustment °	+90°/0°/-75° (165°)
Cutting length	390 millimeters
Max. hedge trimmer speed	880/1100/1360 min^{-1}
Overall length	2.35 m
Pole-mounted pruner:	
Guide rail length	295 millimeters
Cutting length	254 millimeters
Guide rail type	AL10-39-507P
Saw chain pitch	3/8“/9.525 mm
Saw chain type	3/8,050-39
Drive link thickness	1.27 millimeters
Drive pinion	7x9,525 mm
Oil tank content	140 ml
Pole-mounted pruner cutting speed	12/15/18 m/s
Overall length	2.15 m
Weight (without battery)	
Motor unit	3.37 kg
Grass trimmer (attachment)	1.45 kg
Brush cutter (attachment)	1.56 kg
Hedge trimmer (attachment)	2.17 kg
Pole-mounted pruner (attachment)	1.63 kg

Subject to technical changes!

Noise and vibration

⚠ WARNING

Noise can have serious effects on your health. If the machine noise exceeds 85 dB, please wear suitable hearing protection for you and persons in the vicinity.

The noise and vibration values have been determined in accordance with EN 62841-1.

Noise data

Grass trimmer:	
Sound pressure L_{pA}	79.8 dB
Sound power L_{wA}	91.7 dB
Measurement uncertainty K_{wA}	1.92 dB
Brush cutter:	
Sound pressure L_{pA}	98.4 dB
Sound power L_{wA}	109.3 dB
Measurement uncertainty K_{wA}	2.39 dB
Hedge trimmer:	
Sound pressure L_{pA}	98.4 dB
Sound power L_{wA}	109.3 dB
Measurement uncertainty K_{wA}	2.39 dB
Pole-mounted pruner:	
Sound pressure L_{pA}	98.4 dB
Sound power L_{wA}	109.3 dB
Measurement uncertainty K_{wA}	2.39 dB

Vibration parameters (hand/arm vibration)

Lawn trimmer A_{hv}	3.196 / 3.193 m/s^2
Brush cutter A_{hv}	1.687 / 3.196 m/s^2
Hedge trimmer A_{hv}	1.776 / 1.568 m/s^2
Pole-mounted pruner A_{hv}	1.854 / 1.738 m/s^2
Measurement uncertainty K_{pA}	1.5 m/s^2

The total vibration emission values specified and the device emissions values specified have been measured in accordance with a standardised test procedure and can be used for comparison of one electric tool with another.

The total noise emission values specified and the total vibration emission values specified can also be used for an initial estimation of the load.

⚠ WARNING

The noise emission values and vibration emission value can vary from the specified values during the actual use of the power tool, depending on the type and the manner in which the electric tool is used, and in particular the type of workpiece being processed.

Try to keep the stress as low as possible. For example: Limit working time. In doing so, all parts of the operating cycle must be taken into account (such as times in which the power tool is switched off or times in which it is switched on, but is not running under a load).

7 Unpacking

⚠ WARNING

The product and the packaging material are not children's toys!

Do not let children play with plastic bags, films or small parts! There is a danger of choking or suffocating!

- Open the packaging and carefully remove the product.
- Remove the packaging material, as well as the packaging and transport safety devices (if present).
- Check whether the scope of delivery is complete.
- Check the product and accessory parts for transport damage. Immediately report any damage to the transport company that delivered the Product. Later claims will not be recognised.
- If possible, keep the packaging until the expiry of the warranty period.
- Familiarise yourself with the product by means of the operating manual before using for the first time.
- With accessories as well as wearing parts and replacement parts use only original parts. Spare parts can be obtained from your specialist dealer.
- When ordering please provide our article number as well as type and year of manufacture for the product.

8 Assembly

⚠ DANGER

Danger of injury!

If an incompletely assembled product is used, serious injuries can be caused.

– Do not use the product until it has been fully fitted.

– Before each use, carry out a visual inspection to check that the product is complete and does not contain any damaged or worn components. Safety and protective devices must be intact.

⚠ WARNING

Danger of injury!

Remove the battery from the power tool before carrying out any work on the power tool (e.g. maintenance, tool change, etc.) and when transporting and storing it. There is a risk of injury if the on/off switch is operated unintentionally.

⚠ WARNING

Always make sure that the tool attachment is fitted correctly!

- Place the product on a level, even surface.

Tool required:

- Allen key, 4 mm (A)
- Allen key, 5 mm (B)
- Open-ended spanner, AF 8/10 mm (C)
- Installation spanner (D)
- Phillips/slotted screwdriver*

* = may not be included in the scope of delivery!

8.1 Fitting the front handle (5) (Fig. 1-3)

Fit the front handle (5) to the tubular shaft (4):

1. Firstly, loosen the Allen screws M5 (5b) and remove the rubber ring (5a) on the front handle (5). Use the 4 mm Allen key (A).
2. Place the rubber ring (5a) onto the tubular shaft (4).
3. Attach the leg guard (6) to the bottom of the rubber ring (5a).
   Make sure that the rubber ring (5a) is seated in the recess on the leg guard (6).
4. Place the front handle (5) on the rubber ring (5a) from above so that the screw holes of the leg guard (6) and the front handle (5) are on top of each other.
5. Secure the front handle (5) with the four Allen screws M5 (5b). Use the 4 mm Allen key (A).
   Ensure that the leg guard (6) is fitted to the left (towards the operator).

8.2 Fitting the protective covers (21/24) (Fig. 1, 4)

⚠ DANGER

Danger of injury!

If an incompletely assembled product is used, serious injuries can be caused.

– Do not use the product until it has been fully fitted.

– Before each use, carry out a visual inspection to check that the product is complete and does not contain any damaged or worn components. Safety and protective devices must be intact.

1. Attach the two protective covers (21/24) to the holder provided on the front tubular shaft (20).
2. Fasten the two protective covers (21/24) with the two M6 Allen screws (20a). Use the 5 mm Allen key (B).

8.3 Assembling/disassembing coil capsule (23) (Fig. 1, 5-7)

The front brush cutter/grass trimmer tubular shaft (20) can be used as a grass trimmer with the coil capsule (23).

1. Remove the M10 nut (31) and the cover (30) from the mounting spindle (33). Attention - Left-handed thread! Use the installation spanner (D).
2. The M10 nut (31) and the cover (30) are not required for installation of the coil capsule (23).
   The inner flange (34) and the spring washer (32) remain on the mounting spindle (33).
3. Hold the inner flange (34) through the outer flange (35) using a 5 mm Allen key (B).
4. Turn the coil capsule (23) anti-clockwise onto the mounting spindle (33) and fasten the coil capsule (23) to the mounting spindle (33) hand-tight.
5. Removal of the coil capsule (23) takes place in reverse order.

Note that the direction of rotation of the coil capsule (23) must match with the direction of the arrow on the protective cover (21) (Fig. 4).

8.4 Fitting/removing cutting blade (25) (Fig. 1, 8, 9)

The front brush cutter / grass trimmer tubular shaft (20) can be used as a brush cutter with the cutting blade (25).

1. Remove the M10 nut (31), the cover (30) and the spring washer (32) from the mounting spindle (33). Attention - Left-handed thread! Use the installation spanner (D).
2. The internal flange (34) remains on the mounting spindle (33).
3. Place the cutting blade (25) on the internal flange (34).
   Note that the direction of rotation of the cutting blade (25) must match with the direction of the arrow on the protective cover (21) (Fig. 4).
4. Then push the spring washer (32) and the cover (30) onto the mounting spindle (33).
5. Fasten the cutting blade (25) with the M10 nut (31).
6. Tighten the M10 nut (31) with the installation spanner (D). To do this, hold the inner flange (34) through the outer flange (35) using the 5 mm Allen key (B).
7. Remove the blade guard (27) from the cutting blade (25).
8. Removal of the cutting blade (25) takes place in reverse order.

8.5 Fit the chainsaw guide bar (14) and saw chain (15) (Fig. 1, 10-13)

⚠ WARNING

Danger of injury when handling the saw chain or the blade!

– Wear cut-resistant gloves.

ATTENTION

Blunt blades overload the product! Do not use the product if the cutters are faulty or heavily worn.

Notes:

- A new saw chain stretches and needs to be re-tensioned more often. Check and adjust the chain tension regularly after each cut.
- Only use saw chains and blades designed for this product.

⚠ CAUTION

An incorrectly installed saw chain leads to uncontrolled cutting behaviour by the product!

When fitting the saw chain, observe the prescribed running direction!

1. Turn the fastening nut (36) anti-clockwise, so that the chain wheel cover (37) is removed. Use the open-end spanner AF 8/10mm (C).
2. Turn the chain tensioning screw (38) anti-clockwise to loosen the chain tension. Use the installation spanner (D).

3. Lay out the saw chain (15) in a loop so that the cutting edges are aligned clockwise. To align the saw chain (15), follow the symbols (arrows) above the chain wheel (41).
4. Place the saw chain (15) in the groove of the chainsaw guide bar (14).
5. Guide the saw chain (15) around the chain wheel (41) and check the alignment of the saw chain (15).
   Make sure that the teeth of the saw chain (15) engage securely in the chain wheel (41).
6. Insert the chainsaw guide bar (14) on the guide pin (39) and the chain tensioning bolt (40). The guide pin (39) must be in the elongated hole and the chain tensioning bolt (40) must be in the lower hole on the chain guide (14).
7. Fit the chain cover (37) back on.
8. Tighten the fastening nut (36) clockwise hand-tight.
9. Recheck the seating of the saw chain (15) and tension the saw chain as described under *8.6*.

Note:

Only tighten the fastening nut once the chain tension has been set.

8.6 Tensioning the saw chain (15) (Fig. 1, 10, 13, 14)

⚠ WARNING

Risk of injury from the saw chain jumping off!

An insufficiently tensioned saw chain can come off during operation and cause injuries.

– Check the saw chain tension frequently.
– The chain tension is too low if the drive links come out of the groove on the underside of the guide rail.
– Adjust the tension of the saw chain properly if the saw chain tension is too low.

1. Loosen the fastening nut (36) by a few turns using the open-end spanner AF 8/10mm (C).
2. Set the chain tension using the chain tensioning screw (38).
   Use the installation spanner (D).
   – Clockwise - increases the chain tension
   – Anti-clockwise - reduces the chain tension

The saw chain (15) must not sag, although it should be possible to pull it 1-2 millimetres away from the chainsaw guide bar (14) in the centre of the chainsaw guide bar (14).

1. Turn the saw chain (15) by hand, to check it runs freely. It must glide freely in the chainsaw guide bar (14).
2. Re-tighten the fastening nut (36).

The saw chain is correctly tensioned when it does not sag on the chainsaw guide bar and can be pulled all the way round with a gloved hand. When pulling on the saw chain with 9 N (approx. 1 kg) tractive force, the saw chain and chainsaw guide bar must not be more than 2 mm apart.

Note:

- The tension of a new chain must be checked after a few minutes in operation, and adjusted if necessary.
- The tensioning of the saw chain should be carried out in a clean place free from sawdust and the like.
- Correct tensioning of the saw chain is for the safety of the user and reduces or prevents wear and chain damage.
- We recommend that the user check the chain tension before starting work for the first time. The saw chain is correctly tensioned when it does not sag on the underside of the guide bar and can be pulled all the way round with a gloved hand.

ATTENTION

When working with the saw, the saw chain heats up and expands slightly as a result. This “stretching” is to be expected especially with new saw chains.

9 Before commissioning

9.1 Topping up saw chain oil (Fig. 1, 14)

ATTENTION

Product damage!

If the product is operated without oil or with too little oil or with used oil, this can lead to product damage.

– Fill with oil before starting the machine. The product is delivered without oil.
– Do not use used oil!
– Check the oil level every time you change the battery.

ATTENTION

Environmental damage!

Spilled oil can pollute the environment permanently. The liquid is highly toxic and can quickly lead to water pollution.

– Fill/empty oil only on level, paved surfaces.
– Use a filling nozzle or funnel.
– Collect drained oil in a suitable container.
– Wipe up spilled oil carefully immediately and dispose of the cloth according to local regulations.
– Dispose of oil as per local regulations.

The chain tension and chain lubrication have a considerable influence on the service life of the saw chain.

The saw chain will be lubricated automatically while the product is running. To lubricate the saw chain sufficiently, there must always be enough saw chain oil in the oil tank. Check the amount of oil remaining in the oil tank at regular intervals.

Notes:

* = not included in the scope of delivery!

- The cover is equipped with an anti-loss device.
- Only add environmentally friendly, good quality chain lubricating oil* (per RAL-UZ 48) to the chain saw.
- Ensure that the cover of the oil tank is in place and closed before switching on the product.

1. Open the oil tank (16). To do this, unscrew the oil tank cap (16) anti-clockwise.
2. To prevent oil from leaking, use a funnel*.
3. Fill it carefully with chain lubricating oil. Oil tank capacity: max. 100 ml.
4. Screw the cover of the oil tank (16) clockwise to close the oil tank (16).
5. Wipe up any spilled oil carefully immediately and dispose of the cloth according to local regulations.
6. To check the product lubrication, hold the chainsaw with the saw chain over a sheet of paper and give it full throttle for a few seconds. You can see on the paper whether the chain lubrication is working.

9.2 Fitting the front tubular shaft (13/17/20) (Fig. 1, 15)

1. Remove the protective cap from the selected front tubular shaft (13/17/20).
2. Loosen the star grip (8).
3. Pull the locking mechanism (7) outwards and turn it to the right or left as far as the end stop.
4. Push the selected front tubular shaft (13/17/20) onto the tubular shaft (4).
   Make sure that the hole is aligned with the locking mechanism (7).
5. Turn the front tubular shaft (13/17/20) with slight rotary movements until the front tubular shaft (13/17/20) is seated in the tubular shaft (4) up to the end stop.
6. Turn the locking mechanism (7) to its starting position. The locking mechanism (7) engages audibly.
7. Secure the front tubular shaft (13/17/20) with the star grip (8).

9.3 Attaching the shoulder strap (29) (Fig. 16-18)

Notes:

The product may only be used with the carrying strap.

First, balance the product when the tool is switched off.

1. Put on the carrying strap (29).
2. Adjust the length of the belt so that the carabiner hook (43) is approx. one hand-width beneath the right hip.
3. Attach the snap hook (43) to the carrying eye (9).
4. Allow the product to settle.

Notes:

The product may just touch the floor with the tool attachment in a normal working position.

In an emergency, the safety tab (44) on the carrying strap (29) can be pulled. The product then immediately detaches from the carrying strap (29) and falls to the floor.

⚠ WARNING

Check the safety tab regularly before each start-up!

9.4 Inserting/removing the battery (1) in the battery mount (46) (Fig. 19)

⚠ CAUTION

Danger of injury!

Do not insert the battery until the battery-powered tool is ready for use.

Inserting the battery

1. Slide the batteries (1) into the battery mounts (46). The batteries (1) click into place audibly.

Removing the battery

1. Press the unlock button (45) of the batteries (1) and remove the batteries (1) from the battery mounts (46).

9.4.1 Charge level indicator (12) (Fig. 20)

The charge status indicator (12) indicates the charge status of the battery (1).

The charge status of the battery is indicated by the corresponding LED light lighting up.

1. Press the button on the charge level indicator (12) to check the charge level.

3 LEDs illuminate	Battery fully charged
2 LEDs illuminate	Battery partially charged
1 LED illuminates	Battery must be charged

10 Operation

ATTENTION

Always make sure the product is fully assembled before commissioning!

⚠ WARNING

Danger of injury!

The on/off switch and the safety switch must not be locked!

– Do not work with the product if the switches are damaged. The on/off switch and the safety switch must switch off the product when released.
– Make sure the product is in working order before each use.

⚠ WARNING

Electric shock and damage to the product possible!

Contact with a live cable during cutting can result in electric shock. Cutting into foreign objects can cause damage to the cutter bar.

– Scan hedges and bushes for hidden objects, such as live wires, wire fences and plant supports, before cutting

ATTENTION

Make sure that the ambient temperature does not exceed 50°C and does not fall below -20°C during work.

ATTENTION

The product is part of the 20V IXES series and may only be operated with batteries of this series. Batteries may only be charged with battery chargers of this series. Observe the manufacturer's instructions.

⚠ DANGER

Danger of injury!

If the product is jammed, do not try to pull the product out by using force.

– Switch off the engine.

– Use a lever arm or wedge to get the product free.

⚠ WARNING

Check the safety equipment regularly before each start-up. Faulty safety equipment can cause serious injuries!

10.1 Switching the product on/off (Fig. 1)

⚠ WARNING

Danger of injury due to kickback!

– Never use the product one-handed!

Notes:

The speed can be steplessly controlled by the on/off switch. The further you press the on/off switch, the higher the speed.

Before switching on, make sure that the product does not touch any objects.

When using the brush cutter (20):

1. Remove the transport guard (26) from the cutting blade (25).

When using the hedge trimmer (17):

1. Pull the blade guard (27) off the cutter bar (19).

When using the pole-mounted pruner (13):

1. Check that there is saw chain oil in the oil tank (16).
2. Fill in saw chain oil before the oil tank (16) is empty, as described under *9.1*.
3. Pull the blade and chain guard (28) off the chainsaw guide bar (14).

The speed can also be changed during operation.

You can choose between 3 speed settings:

		
Slow	Medium	Fast

Switching on

1. Press the main switch (10) until the LED lights up.
2. Select the speed setting.
3. Hold the front handle (5) with your left hand and the rear handle (2) with your right hand. Thumb and fingers must firmly grasp the handles (2, 5).
4. Grasp the switch-on lock (11) on the rear handle (2).
5. Press and hold the switch lock (11).
6. To switch on the product, push the on/off switch (3) with your thumb.

Notes:

It is not necessary to keep the switch lock pressed after starting the product. The switch lock is intended to prevent accidental starting of the product.

If the product is not used, the LED on the main switch remains lit for 1 minute. The product is then switched off automatically.

Switching off

1. To switch it off, simply release the on/off switch (3).
2. Press the main switch (10) until the LED goes out.
3. Put on the supplied transport guard (26), blade and chain guard (28) and blade guard (27) after every time you work with the product.

10.2 Overload protection

In the event of overloading, the battery will switch itself off. After a cool-down period (time varies), the product can be switched back on again.

11 Working instructions

⚠ DANGER

Danger of injury!

This section examines the basic working technique for using the product.
The information provided here does not replace the many years of training and experience of a specialist.
Avoid any work that you are not adequately qualified for!
Careless use of the product can lead to serious injuries and even death!

⚠ CAUTION

After switching off, the product will run on. Wait until the product has come to a complete stop.

Notes:

Before switching on, make sure that the product does not touch any objects.

Some noise pollution from this product is unavoidable. Postpone noisy work to approved and designated times. If necessary, adhere to rest periods.

Only process free, flat surfaces with the tool attachment.

Carefully inspect the area to be cut and remove all foreign objects.

Avoid bumping into stones, metal or other obstacles.

The tool attachment could be damaged and there is a risk of kickback.

- Wear prescribed protective equipment.
- **Ensure that other people remain at a safe distance from your workspace. Anyone who enters the workspace must wear personal protective equipment.** Fragments of the workpiece or broken accessory tools can fly off and cause injury – even outside the immediate working area.

- If a foreign object is hit, switch off the product immediately and remove the battery. Inspect the product for damage and perform the required repairs before starting again and working with the product. If the product begins to experience exceptionally strong vibrations, switch it off immediately and check it.
- **Hold the power tool by the insulated handles when you are carrying out work in which the accessory tool may come into contact with concealed power cables.** Contact with a live wire may make exposed metal parts of the power tool live and could give the operator an electric shock.
- Do not use the product in a thunderstorm - **Danger of lightning strike!**
- Check the product for obvious defects such as loose, worn or damaged parts before each use.
- Switch on the product and only then approach the material to be processed.
- Do not exert excessive pressure on the product. Let the product do the work.
- **Always hold the product tight with both hands during work.** Make sure that you have a secure footing.
- Avoid abnormal postures.
- Check that the shoulder strap is in a comfortable position to make it easier for you to hold the product.

11.1 Brush cutter/grass trimmer

ATTENTION

All protective covers must be fitted when working with the product!

Note:

Check the nylon thread regularly for damage and whether the cutting thread is still the length specified by the thread cutter.

- Do not hold the tool attachment at an angle.
- Grass is best cut when it is dry and not too long.
- Avoid contact with solid obstacles (stones, walls, fences, etc.).
- Do not use the product to cut wild growth or undergrowth.
- For technical reasons, wet grass and weeds wrap around the drive axle beneath the protective cover (21) while working. Remove this, otherwise the engine will overheat due to excessive friction (fig. 21).

11.1.1 Lengthening the cutting thread (Figs. 1, 22, 31)

The grass trimmer is supplied with a filled thread coil (48).

This line will wear out during work.

So that new thread is fed in, press the trigger (47) the thread coil (48) firmly on the floor with the engine running.

If the thread is initially longer than the cutting circle specified, it is automatically shortened to the correct length by the thread cutter (22).

Notes:

Check the nylon thread regularly for damage and whether the cutting thread is still the length specified by the thread cutter.

If no thread end is visible:

1. Replace the thread coil (48) as described under *13.1.1*.

11.1.2 Cutting grass (Fig. 23)

1. Cut grass by swivelling the product to the right and left.
2. Cut slowly and keep the product tilted forwards by approx. 30° when cutting.
3. Cut long grass in layers from top to bottom.

11.2 Hedge trimmer

11.2.1 Angle adjustment (Fig. 1 and 24-26)

⚠ WARNING

Switch off the product and remove the battery!

The hedge trimmer (17) can be adjusted to the working conditions by swivelling the blade head from +90° to -75°.

1. Press both unlocking levers (49) on the handle (18) and adjust to the desired position.
2. To do this, use the handle (18).
3. Release both unlocking levers (49) until they engage into the toothing.
4. Before commissioning, check that the unlocking levers (49) are properly engaged.

ATTENTION

The tool attachment may only be used when both unlocking levers are engaged!

11.2.2 Cutting techniques

- Cut out thick branches beforehand with pruning shears.
- The double-sided cutter bar allows cutting in both directions, or using a pendulum movement, swinging the trimmer back and forth.
- When cutting vertically, move the product smoothly forwards or up and down in an arc.
- When cutting horizontally, move the product in a crescent shape towards the edge of the hedge so that cut branches fall to the ground.
- To get long straight lines, it is advisable to stretch guide strings.

11.2.3 Pruned hedges

It is advisable to cut hedges in a trapezoidal shape to prevent the lower branches from becoming bare. This corresponds to natural plant growth and allows hedges to thrive. When pruning, only the new annual shoots are reduced, so that a dense branching and a good screen is formed.

- Trim the sides of a hedge first. To do this, move the product with the direction of growth from bottom to top. If you cut from the top down, thinner branches move outwards and this can create thin spots or holes.
- Then cut the top edge straight, roof-shaped or round, depending on your taste.

- Trim even young plants to the desired shape. The main shoot should remain undamaged until the hedge has reached the planned height. All other shoots are cut in half.

11.2.4 Cut at the right time

- Leaf hedge: June and October
- Conifer hedge: April and August
- Fast growing hedge: around every 6 weeks from May

Pay attention to nesting birds in the hedge. Delay the hedge cut or leave this area out if this is the case.

11.3 Pole-mounted pruner

⚠ DANGER

Danger of injury!

If the product is jammed, do not try to pull the product out by using force.

– Switch off the engine.

– Use a lever arm or wedge to get the product free.

⚠ DANGER

Watch out for falling branches and do not trip.

- The saw chain should have reached maximum speed before you start sawing.
- You have better control when you saw with the underside of the bar (with a pulling chain).
- The saw chain must not touch the ground or any other object during or after sawing.
- Ensure that the saw chain does not become jammed in the saw cut. The branch must not break or splinter.
- Also observe the precautions against kick-back (see safety instructions).
- Remove the branches hanging downwards by making the cut above the branch.
- Branched boughs are cut to length individually.

11.3.1 Automatic saw chain lubrication (Fig. 1, 14)

Fill the oil tank (16) as described under *9.1*.

The amount of oil can be reduced or increased with the adjusting screw (42).
Use the installation spanner (D).

- Clockwise - the amount of oil is reduced (-)
- Counterclockwise - the amount of oil is increased (+)

11.3.2 Cutting techniques

⚠ WARNING

Never stand directly under the branch that you want to saw off!

Possible risk of injury caused by falling branches and catapulting pieces of wood.
In general, it is recommended to position the product at an angle of 60° to the branch.
Hold the product firmly with both hands during the cutting process and always ensure that you are in a balanced position and have a good stance.

Sawing off small branches (Fig. 27):

Place the stop surface of the saw against the branch to avoid jerky movements of the saw when starting the cut. Guide the saw through the branch with light pressure from top to bottom.
Make sure that the branch does not break through prematurely if you have misjudged its size and weight.

Sawing off larger branches (Fig. 28):

For larger branches, first choose a relief cut for controlled sawing. To do this, saw an incision in the lower third of the branch (with the top of the blade). Then saw from top to bottom (with the underside of the guide bar) towards the first cut.

Sawing off in sections (Fig. 29):

Saw off large or long branches in sections so that you have control over the impact location.

- Saw off the lower branches on the tree first to make it easier for the cut branches to fall.
- Once the cut has been completed, the weight of the saw increases abruptly for the operator, as the saw is no longer supported on the branch. There is a risk of losing control of the product.
- Only pull the saw out of the cut with the saw chain running to prevent it from jamming.
- Do not saw with the tip of the tool attachment.
- Do not saw into the bulging branch base, as this will prevent the tree from healing.

11.4 After use

- **Always switch the product off before placing it down and wait until the product has come to a standstill.**
- Remove the batteries.
- Put on the supplied chainsaw guide bar and chain guard or blade guard after each instance of working with the product.
- Allow the product to cool.

12 Cleaning

⚠ WARNING

Have maintenance and repair tasks that are not described in this operating manual, carried out by a specialist workshop. Use only original spare parts.

There is a risk of accident! Always perform maintenance and cleaning work with the battery removed.
There is a danger of injury! Let the Product cool down before all maintenance and cleaning tasks. Elements of the engine are hot.
There is a danger of injury and burning!

The product can start unexpectedly and cause injuries.

– Remove the battery.

– Allow the product to cool down.

– Remove the tool attachment.

⚠ WARNING

Danger of injury when handling the saw chain or the blade!

– Wear cut-resistant gloves.

1. Wait until all moving parts have come to a standstill.
2. We recommend that you clean the product directly after every use.
3. Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease. Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.
4. If necessary, clean the handles with a damp cloth washed in soapy water.
5. Never immerse the product in water or other liquids for cleaning.
6. Do not splash the product with water.
7. Keep protective devices, air vents and the motor housing as free of dust and dirt as possible. Rub the product clean with a clean cloth* or blow it off with compressed air* at low pressure. We recommend that you clean the product directly after every use.
8. Ventilation openings must always be free.
9. Do not use any cleaning products or solvents; they could attack the plastic parts of the product. Make sure that no water can penetrate the product interior.

12.1 Hedge trimmer

1. Clean the cutter bar with an oily cloth after each use.
2. Oil the cutter bar after each use with an oil can or a spray.

12.2 Pole-mounted pruner

1. Use a brush or hand brush to clean the saw chain and no liquids.
2. Clean the groove of the chainsaw guide bar using a brush or compressed air.
3. Clean the chain wheel.

13 Maintenance

⚠ WARNING

Have maintenance and repair tasks that are not described in this operating manual, carried out by a specialist workshop. Use only original spare parts.

There is a risk of accident! Always perform maintenance and cleaning work with the battery removed.
There is a danger of injury! Let the Product cool down before all maintenance and cleaning tasks. Elements of the engine are hot.
There is a danger of injury and burning!

The product can start unexpectedly and cause injuries.

– Remove the battery.
– Allow the product to cool down.
– Remove the tool attachment.

- Check the product for obvious defects such as loose, worn or damaged parts before each use.
- Check the covers and protective devices for damage and correct seating. Replace them if necessary.
- Regular, careful servicing is required to guarantee the safety level and performance of the product.
- Position the Product on a straight, level surface.
- Do not splash the product with water.
- For safety reasons, replace worn or damaged parts.
- Any work not described in this operating manual must be performed by an authorised specialist workshop only.

Notes:

Maintain the product carefully. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the product's operation. Have damaged parts repaired before using the product.

13.1 Brush cutter/grass trimmer

13.1.1 Replacing the thread coil (48) (Fig. 1, 30-34)

1. Disassemble the coil capsule (23) as described under *8.3*.
2. Open the coil capsule (23) by pressing the two releases (52) on the coil capsule (23) firmly together at the same time.
3. Remove the cover (51) with the pressure spring (54) of the coil capsule (23) and remove the thread coil (48).
4. Pull the thread end of the thread coil (48) out of the thread outlet eyelets (55).
5. Remove all thread remnants from the coil capsule (23).
6. Take the new thread coil (48) and pull out 10 cm of both trimming lines.
7. Clamp the two threads in the opposite notches (55) in the thread coil (48) (Fig. 33).
8. Insert the new thread coil (48) into the coil capsule (23).
   The side of the thread coil (48) on which the running direction is indicated by arrows must be visible after insertion.
9. The thread coil (48) must be inserted so that the notches (55) in the thread coil (48) are aligned with the thread outlet eyelets (54) to allow easy threading of the thread.
10. Insert the two threads into the respective thread outlet eyelets (54).
11. Turn the thread coil (48) slightly back and forth until the integrated lock-in stages of the thread coil (48) slide into the lock-in stages of the coil capsule (23).
    This prevents unintentional adjustment.
12. Replace the cover (51) with the compression spring (53) on the coil capsule (23).
    Ensure that the unlocking levers (52) on the cover (51) fit exactly into the recesses on the coil capsule (23). You can hear them click into place.

Notes:

So that new thread is fed in, press the trigger (47) the thread coil (48) firmly on the floor with the engine running (Fig. 22).

If the thread is initially longer than the cutting circle specified, it is automatically shortened to the correct length by the thread cutter (22).

13.1.2 Replacing the thread in the thread coil (48) (Fig. 30-34)

Alternatively, the thread on the thread coil can also be replaced.

1. Disassemble the coil capsule (23) as described under *8.3*.
2. Open the coil capsule (23) by pressing the two releases (52) on the coil capsule (23) firmly together at the same time.
3. Remove the cover (51) with the pressure spring (53) of the coil capsule (23) and remove the thread coil (48).
4. Pull the thread ends of the thread coil (48) out of the thread outlet eyelets (54).
5. Remove all thread remnants from the coil capsule (23) and the thread coil (48).
6. Bend the new thread in the middle (at approx. 2 metres) and insert the bent part of the thread into one of the notches (56) of the centre bar of the thread coil (48). There must now be one thread end in the lower chamber and one in the upper chamber of the thread coil (48).
7. Wind the two thread ends in the direction of the arrow "LH ➡ WIND LINE" specified on the top of the thread coil (48).
8. Take the thread coil (48) and pull out 10 cm of both threads.
9. Then clamp the two threads in the opposite notches (55) in the thread coil (48).
10. Proceed further as described under *13.1.1* point 8.

13.1.3 Resharpening the thread cutter (22) (Fig. 1, 35)

Tool required:

Included in the scope of delivery

- Phillips screwdriver (D)
- Flat file*

* = not included in the scope of delivery!

The thread cutter (22) can become blunt over time.

1. If you notice this, loosen the two screws with which the thread cutter (22) is attached to the protective cover (21). Use the Phillips screwdriver (D).
2. Then fasten the thread cutter (22) in a bench vice.
3. Grind the cutting edge of the thread cutter (22) using a flat file and make sure to maintain the angle of the cutting edge.
4. Refit the thread cutter (22) onto the protective cover (21).

Note:

Replace or sharpen the thread cutter at the end of each mowing season or as needed.

13.1.4 Grinding the cutting blade (25) (Fig. 1)

Note:

If the blades become slightly dull, you can sharpen them yourself.

Tool required:

* = not included in the scope of delivery!

- Flat file*
- Bench vice*

1. Remove the cutting blade (25) as described under *8.4*.
2. Fasten the cutting blade (25) in a bench vice.
3. Grind all 3 blades of the cutting blade (25) using a flat file and make sure to maintain the angle of the cutting edge (~25°). Only file in one direction.
4. Replace it after resharpening the cutting edge five times at the latest.

Replace the cutting blade (25) if the cutting edge is heavily worn or broken.

An unbalanced cutting blade causes the brush cutter/ grass trimmer (20) to vibrate strongly; this poses a danger of injury!

13.2 Hedge trimmer

1. Check that the screws in the cutter bar are tight.
2. You can smooth out slight nicks on the cutting teeth yourself. To do this, draw an oil stone along the cutting edges. Only sharp cutting teeth provide a good cutting performance.
3. Blunt, bent or damaged cutter bars must be replaced.

13.2.1 Lubricate the transmission and angle adjustment (49) (Fig. 36)

Notes:

Lubricate the drive every 10 to 20 operating hours.

Top up with only a little grease. Under no circumstances overfill!

1. Apply a grease gun (not included in the scope of delivery) to the grease nipple (58).
2. Press max. one lift of commercially available grease into the grease nipples (58).
3. Lubricate the angle adjustment (49) and the cutter bar (19) with environmentally friendly lubricating oil.

13.3 Pole-mounted pruner

⚠ WARNING

Danger of injury when handling the saw chain or the blade!

– Wear cut-resistant gloves.

13.3.1 Checking the chain wheel (41) (Fig. 1, 10, 11, 13)

1. Turn the fastening nut (36) anti-clockwise, so that the chain wheel cover (37) is removed. Use the open-end spanner AF 8/10mm (C).
2. Turn the chain tensioning screw (38) anti-clockwise to loosen the chain tension. Use the installation spanner (D).

3. Remove the guide bar (14) and the saw chain (15).
4. Check the grooving on the chain wheel (41) with a test gauge (not included in the scope of delivery).
5. If the grooves are deeper than 0.5 mm, do not use the product and consult a specialist dealer. The chain wheel (41) must be replaced.
6. Refit the chain guide bar (14) and the saw chain (15) as described under *8.5*

13.3.2 Checking the chainsaw guide bar (14) (Fig. 1, 10, 11, 13)

1. Turn the fastening nut (36) anti-clockwise, so that the chain wheel cover (37) is removed. Use the open-end spanner AF 8/10mm (C).
2. Turn the chain tensioning screw (38) anti-clockwise to loosen the chain tension. Use the installation spanner (D).
3. Remove the guide bar (14) and the saw chain (15).
4. Measure the groove depth of the chainsaw guide bar (14) with the scale on a file gauge (not included in scope of delivery).
5. The chainsaw guide bar (14) must be replaced if any of the following apply:
   – The chainsaw guide bar is damaged.
   – The measured groove depth is smaller than the minimum groove depth of the chainsaw guide bar (2 mm).
   – The groove of the chainsaw guide bar has narrowed or spread.
6. Fir the chainsaw guide bar (14) and the saw chain as described under *8.5*.

13.3.3 Replacing the chainsaw guide bar (14) (Fig. 1, 10, 11, 13)

1. Turn the fastening nut (36) anti-clockwise, so that the chain wheel cover (37) is removed. Use the open-end spanner AF 8/10mm (C).
2. Turn the chain tensioning screw (38) anti-clockwise to loosen the chain tension. Use the installation spanner (D).
3. Remove the guide bar (14) and the saw chain (15).
4. Replace the chainsaw guide bar (14) and fit the chainsaw guide bar (14) and saw chain (15) as described under *8.5*.

13.3.4 Replace the saw chain (15) and allow it to run in (Fig. 10-13)

⚠ DANGER

Serious injuries possible due to tearing or jumping off of the sawtooth!

– Never fit a new saw chain on a worn sprocket or on a damaged or worn guide rail. The saw chain could jump off or break.

- Only use saw chains and blades designed for this product.
- Before changing the saw chain, clean the groove of the guide bar, as the saw chain may jump out of the bar if it dirty. The deposits can also soak up the chain oil. The consequence would be that the chain oil does not reach the underside of the guide bar, or only to a small extent, and lubrication is reduced.

1. Turn the fastening nut (36) anti-clockwise, so that the chain wheel cover (37) is removed. Use the open-end spanner AF 8/10mm (C).
2. Turn the chain tensioning screw (38) anti-clockwise to loosen the chain tension. Use the installation spanner (D).
3. Remove the guide bar (14) and the saw chain (15).
4. Refit the chain guide bar (14) and the saw chain (15) as described under *8.5*

Note:

Only tighten the fastening nut once the chain tension has been set.

With a new saw chain, the tensioning force decreases after some time. Therefore, you must retension the saw chain after the first 5 cuts, or after 10 minutes of sawing at the latest.

13.3.5 Sharpening the saw chain (15)

⚠ WARNING

Increased risk of accidents due to an incorrectly sharpened saw chain!

Deviations from the dimensions of the cutting edge geometry during sharpening increase the risk of kickback of the product.

– Have the saw chain sharpened by a professional.

The saw chain can be resharpened at an authorised specialist workshop. Do not attempt to sharpen the saw chain yourself if you do not have a suitable tool and the necessary experience.

⚠ CAUTION

Special tools are required to sharpen the chain; these ensure that the cutting tools are sharpened at the correct angle and to the correct depth.
All cutting links must have the same width and length after sharpening.



Notes:

A sharp saw chain ensures optimum cutting performance. It effortlessly eats through the wood, leaving behind large, long wood chips.

A saw chain is blunt if you have to push the cutting equipment through the wood and the wood chips are very small. With a very blunt saw chain, no chips are produced at all, only wood dust.

13.3.5.1 Instructions for sharpening the chainsaw

Only use files specifically for saw chains!
Other files have the wrong shape and the wrong edge. Select the diameter of the file according to your chain pitch. Be sure to also note the following angles when sharpening the cutting links.

Saw chain type	File diameter	Top angle	Bottom angle	Top tilt angle (55°)	Standard depth gauge
					
		Clamping rotation angle	Clamping tilt angle	Side angle	
					
21PBX	approx. 4.8 mm	30°	10°	85°	0.64 mm
					
Depth stop				File	

Furthermore, the angle must be maintained for all cutting links.

If the angles are uneven, the saw chain (15) will run erratically, wear out quickly and break prematurely.

Since these requirements can only be met with sufficient and regular practice:

- Use a file holder.
- A file holder must be used when sharpening the saw chain (15) by hand. The correct filing angles are marked on it.

1. Hold the file horizontally (at the correct angle to the chainsaw guide bar (14)) and file according to the angle marking on the file holder. Support the file holder on the top plate and the depth limiter.
2. Always file the cutting link from the inside out.
3. The file only sharpens as it moves forward. Lift the file off as you move backwards.
4. Do not touch the drive links or fastening links with the file.
5. Turn the file regularly to avoid wear on one side.
6. Use a piece of hard wood to remove the burr from cutting edges.

All cutting links must have the same length, otherwise they will also be of different heights. This causes the saw chain (15) to run erratically and increases the danger of breaking.

13.3.6 Lubricating the transmission (Fig. 36)

Notes:

Lubricate the drive every 10 to 20 operating hours.

Top up with only a little grease. Under no circumstances overfill!

1. Apply a grease gun (not included in the scope of delivery) to the grease nipple (57).
2. Press max. one lift of commercially available grease into the grease nipples (57).

14 Storage and transport

Store the product and its accessories in a dark, dry and frost-free place that is inaccessible to children.
The optimum storage temperature is between 5°C and 30˚C.
Store the product in its original packaging.
Cover the product to protect it from dust or moisture.
Store the operating manual with the product.

14.1 Preparation for storage

1. Remove the batteries.
2. Attach all protective covers.
3. Empty the product completely.
4. Clean and check the product for damage.

14.2 Transport

⚠ WARNING

Danger of injury!

Remove the battery from the power tool before carrying out any work on the power tool (e.g. maintenance, tool change, etc.) and when transporting and storing it. There is a risk of injury if the on/off switch is operated unintentionally.

- The product may only be transported on the handle provided for this purpose.
- Attach all protective covers.
- The product must be secured against tipping and slipping during transport in vehicles in order to prevent damage and injuries.

15 Repair and ordering spare parts

With this product, it is necessary to note that the following parts are subject to natural or usage-related wear, or that the following parts are required as consumables.

ATTENTION

According to the German Product Liability Act, no liability is accepted for damage caused by improper repairs or by not using original spare parts.

Such work should be performed by a customer service centre or an authorised specialists. The same applies to accessory parts.

Spare parts and accessories can be obtained from our Service Centre. To do this, scan the QR code on the front page.

15.1 Ordering spare parts

Please provide the following information when ordering spare parts:

- Model designation
- Item number
- Type plate data

Spare parts / accessories

Battery pack SBP2.0 - Article no.:	7909201708
Battery pack SBP4.0 - Article no.:	7909201709
Battery charger SBC2.4A - Article no.:	7909201710
Battery charger SBC4.5A - Article no.:	7909201711
Battery charger SDBC2.4A - Article no.:	7909201712
Battery charger SDBC4.5A - Article no.:	7909201713
StarterKit SBSK2.0 - Article no.:	7909201720
StarterKit SBSK4.0 - Article no.:	7909201721

16 Disposal and recycling

Notes for packaging



The packaging materials are recyclable. Please dispose of packaging in an environmentally friendly manner.

Notes on the disposal of electrical and electronic equipment



Waste electrical and electronic equipment does not belong in household waste, but must be collected and disposed of separately!

- Used batteries that are not installed permanently in the old device must be removed non-destructively before disposal! Their disposal is regulated by the battery act.
- Owners or users of electrical and electronic devices are legally obliged to return them after use.
- The end user is responsible for deleting their personal data from the old device being disposed of!
- The symbol of the crossed-out dustbin means that waste electrical and electronic equipment must not be disposed of with household waste.
- Waste electrical and electronic equipment can be handed in free of charge at the following places:
  - Public disposal or collection points (e.g. municipal works yards)
  - Points of sale of electrical appliances (stationary and online), provided that dealers are obliged to take them back or offer to do so voluntarily.
  - Up to three waste electrical devices per type of device, with an edge length of no more than 25 centimetres, can be returned free of charge to the manufacturer without prior purchase of a new device from the manufacturer or taken to another authorised collection point in your vicinity.
  - Further supplementary take-back conditions of the manufacturers and distributors can be obtained from the respective customer service.
- If the manufacturer delivers a new electrical appliance to a private household, the manufacturer can arrange for the free collection of the old electrical appliance upon request from the end user. Please contact the manufacturer's customer service for this.
- These statements only apply to devices installed and sold in the countries of the European Union and which are subject to the European Directive 2012/19/EU. In countries outside the European Union, different regulations may apply to the disposal of waste electrical and electronic equipment.

Notes on lithium-ion batteries



Remove the battery before disposing of the device!

- Do not dispose of batteries in household waste, in a fire (risk of explosion) or in water. Damaged batteries can harm the environment and your health if toxic vapours or liquids escape.
- Defective or used batteries must be recycled in accordance with Regulation (EU) 2023/1542.
- Hand in the battery and the battery charger at a recycling centre. The plastic and metal parts used can be separated by type and thus recycled.
- Dispose of batteries when discharged. We recommend covering the poles with an adhesive strip to protect against a short circuit. Do not open the battery.
- Dispose of batteries in accordance with local regulations. Return batteries to a used battery collection point where they can be recycled in an environmentally friendly manner. Ask your local waste disposal company about this.

17 Troubleshooting

Fault	Possible cause	Remedy
The product cannot be started.	The battery power is too weak.	Charge the battery.
	The battery is not properly inserted.	Push the battery into the battery mount. The battery clicks into place audibly.
	On/off switch is defective.	Please contact our service department.
	The engine is defective.	
Product works with interruptions.	Internal loose contact.	Please contact our service department.
	On/off switch defective	
Poor cutting performance.	Saw chain fitted incorrectly.	Fit the saw chain correctly.
	Saw chain is blunt.	Have the saw chain sharpened by a professional or replace the saw chain.
	Chain tension insufficient.	Check the saw chain. Tension the saw chain if necessary.
	Cutter bar blunt.	Check cutter bar, sharpen or contact our service department.
	Too much friction due to lack of lubrication.	Oil the cutter bar.
	Dirty cutter bar.	Clean the cutter bar.
	Poor cutting technique.	Observe the working instructions.
Product runs with difficulty/saw chain jumps off.	Chain tension insufficient.	Check the saw chain. Tension the saw chain if necessary.
Chain gets hot, smoke development during sawing, discolouration of the rail.	Too little saw chain oil.	Check the automatic oil system. Fill up with saw chain oil if necessary.
Cutter bar becomes hot.	Cutter bar blunt.	Check cutter bar, sharpen or contact our service department.
	Cutter bar has nicks.	
	Too much friction due to lack of lubrication.	Oil the cutter bar.
Heavy vibration, loud noises	Cutting device is dirty.	Clean the cutting device.
	Motor defective.	Please contact our service department.
Poor cutting results.	Thread coil does not have enough cutting thread.	Extend the cutting thread / replace the thread coil.
	Cutting device is dirty.	Clean the cutting device.
	The battery power is too weak.	Charge the battery.
Unusual vibration	Guide rail is loose.	Check that the guide rail is tightly fitted.

18 Warranty conditions - Scheppach 20V IXES series

Revision date 25/04/2024

Dear customer,

our products are subject to strict quality checks. However, if a product does not function perfectly, we deeply regret this and ask that you contact our customer service at the address specified below. We will also be glad to assist you by telephone via the service number. The following information is intended to help you to process and settle your claim without any problems.

For the assertion of warranty claims, the following applies:

1. **The warranty conditions** govern our additional manufacturer warranty services for purchasers (private end consumers) of new products. The statutory warranty claims are not affected by this warranty. This is the responsibility of the dealer who you purchased the product from.
2. **The manufacturer's warranty** only covers defects in a new product purchased by you that are due to a material or manufacturing defect. If material or manufacturing defects occur during the warranty period, the manufacturer as guarantor shall provide one of the following services of its choice under this warranty:
   - Free repair of the goods
   - Free replacement of the goods with an item of equal value (if necessary also replacement with a successor model if the original goods are no longer available).

   Replaced products or parts shall become our property. Please note that our products were not designed for commercial, trade or professional use. A warranty claim is therefore not valid if the product has been

used in commercial, trade or industrial operations within the warranty period or has been subjected to equivalent stress.

3. **The following are excluded from our warranty services:**
   - Damage to the product which was caused by non-observance of the assembly instructions, improper installation, non-observance of the operating instructions (e.g. connection to an incorrect mains voltage or type of current) or the maintenance and safety regulations or use of the product in unsuitable environmental conditions as well as by insufficient care and maintenance.
   - Damage to the product caused by misuse or improper application (such as overloading the product or using non-approved tools and accessories), penetration of foreign bodies into the product (such as sand, stones or dust), transport damage, use of force or external influences (such as damage caused if dropped).
   - Damage to the product or parts of the product which is due to intentional, normal (operational) or other natural wear as well as damage and/or wearing of wear parts.
   - Defects in the product which have been caused by the use of accessories, expansions or spare parts that are not original parts or are not used as intended.
   - Products on which changes or modifications have been made.
   - Minor deviations from the target characteristics which are irrelevant for the value and usability of the product.
   - Products on which unauthorised repairs have been carried out, in particular by an unauthorised third party.
   - If the marking on the product or the identification information of the product (machine label) is missing or illegible.
   - Products that are very dirty and are therefore refused by the service personnel.
   - Claims for damages and consequential damages are generally excluded from this warranty.
4. **The warranty period** is usually **5 years** (12 months for batteries/rechargeable batteries) and starts from the date of purchase of the product. The date on the original purchase receipt is decisive. Warranty claims must be made immediately after becoming aware of them. The assertion of warranty claims after expiry of the warranty period is excluded. The repair or replacement of the product does not result in an extension of the warranty period, nor does this service initiate a new warranty period for the product or for any installed spare parts. This also applies when using an on-site service. A prerequisite for a claim under the warranty is that the manufacturer, as the guarantor, is enabled to examine the warranty claim by sending in the goods at the manufacturer's request. Care must be taken to avoid damage during transport by using appropriate packaging. The product concerned is to be cleaned and returned to the service centre together with a copy of the purchase receipt, which must include the date of purchase and the product designation. If a product is sent in incomplete without the complete scope of delivery, the missing accessories will be charged / deducted in value if the product is exchanged or in the event of a refund. Partially or completely dismantled products cannot be accepted as a warranty claim. In the event of an unjustified complaint or if outside the warranty period, the purchaser shall generally bear the transport costs and the transport risk. **Please report a warranty claim in advance to the service centre (see below).** It is generally agreed upon that the defective product will be returned to the service address given below with a brief description of the fault by organised return or, in the case of repair outside the warranty period, with sufficient postage, taking the appropriate packaging and shipping guidelines into account**. Please note that your product (depending on the model) will be free of all operating materials when returned for safety reasons.** The product sent to our service centre must be packaged in such a way that damage to the product under complaint is avoided during transport. After successful repair / replacement, we will send the product back to you free of charge. If products cannot be repaired or replaced, a sum up to the purchase price of the defective product may be refunded at our own discretion, taking into account any deduction for wear and tear. These warranties are only for the benefit of the original private purchaser and cannot be assigned or transferred.
5. **Extension of the warranty period to 10 years:** Scheppach offers an additional warranty extension of 5 years on products of the Scheppach 20V series. Thus, the warranty period for these products totals 10 years. Batteries / rechargeable batteries, battery chargers and accessories are excluded from this. You can claim this warranty extension by registering your Scheppach product from this range at https://garantie.scheppach.com no later than 30 days from the date of purchase. After registering online successfully, you will receive confirmation for the item-related warranty extension.
6. **In order to submit** your warranty claim, **please contact our service centre.**

   Preferably, please use our form on our homepage:

   https://shop.scheppach.com/contact

   Please do not send us any products without first contacting and registering with our service centre.

   Contacting our service centre first is mandatory to claim these warranty promises. Warranty claims must be made before expiry of the warranty period within 14 days of discovery of the defect. For this purpose, the original purchase receipt and, if necessary, confirmation of the item-related warranty extension are required.
7. **Processing time** - We normally process complaint consignments within 14 days of receipt at our service centre. If, in exceptional cases, the processing time mentioned is exceeded, you will be informed in good time.

8. **Wear parts are generally excluded from the warranty**! - Wear parts are: a) supplied, attached and/or installed batteries / rechargeable batteries as well as b) all model-dependent wear parts (i.e. belts, saw blades, tool attachments, grinding discs, filters, carbon brushes etc., see operating manual). The warranty does not cover batteries or rechargeable batteries that are deeply discharged or those with damaged housing or battery terminals.
9. **Cost estimate** - Products that are not covered or no longer covered by the warranty will be repaired at extra cost. Upon request to our service centre, you can send in the defective products for a cost estimate and, if necessary, give the service centre approval for the repair in writing (by post, e-mail). No further processing will take place without approval for the repair.

The warranty conditions only apply in the current version at the time of the complaint and, if necessary, can be found on our homepage (www.scheppach.com).

In case of translations, the German version is decisive.

Scheppach GmbH · Günzburger Str. 69 ·

89335 Ichenhausen (Germany)

Tel: +800 4002 4002 ·

E-Mail: customerservice.GB@scheppach.com ·

Internet: https://www.scheppach.com

We reserve the right to make changes to the warranty conditions at any time without prior notice.

19 EU Declaration of Conformity

Translation of the original Declaration of Conformity

Manufacturer:

Scheppach GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen

We declare under our sole responsibility that the product described here complies with the applicable directives and standards.

Brand:	**SCHEPPACH**
Art. designation:	**CORDLESS MULTIFUNCTION DEVICE**
	BC-MFH400-X
Item No.	**5904820900**

EU directives:

2014/30/EU, 2006/42/EC, 2000/14/EC_2005/88/EC, 2011/65/EU*

* The object of the declaration described above fulfils the regulations of the directive 2011/65/EU of the European Parliament and Council from 8th June 2011, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

2006/42/EG - Appendix IV

Notified body:	TÜV SÜD Product Service GmbH Zertifizierstelle, Ridlerstraße 65, 80339 Munich, Germany
Number:	0123
Certificate number:	M6A 011284 0442 Rev. 00

Applied standards:

EN 62841-1:2015/A11:2022; EN 62841-4-2:2019;
EN 50636-2-91:2014; EN ISO 11680-1:2021;
EN ISO 11806-1:2022; EN ISO 12100:2010;
EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021

Documentation authorised representative:

Stefan Hartinger
Günzburger Str. 69
D-89335 Ichenhausen

Ichenhausen, 05.08.2024

i.V.
Simon Schunk
Division Manager Product Center

i.V.
Andreas Pecher
Head of Project Management

Sommaire

1 Introduction 56
2 Description du produit (fig. 1-6) 56
3 Fournitures (fig. 1) 57
4 Utilisation conforme 57
5 Consignes de sécurité 58
6 Caractéristiques techniques 62
7 Déballage 63
8 Montage 63
9 Avant la mise en service 65
10 Utilisation 66
11 Consignes de travail 68
12 Nettoyage 70
13 Maintenance 71
14 Stockage et transport 74
15 Réparation et commande de pièces de rechange 74
16 Élimination et recyclage 75
17 Dépannage 76
18 Conditions de garantie - série IXES 20 V de Scheppach 76
19 Déclaration de conformité UE 78
20 Vue éclatée 579

Explication des symboles sur le produit

L'utilisation de symboles dans ce manuel permet d'attirer votre attention sur les éventuels risques. Les symboles de sécurité et les explications qui les accompagnent doivent être parfaitement compris. Les avertissements en eux-mêmes ne permettent pas d'éliminer les risques et ne dispensent pas de prendre des mesures adaptées pour la prévention des accidents.

	Lisez le mode d'emploi et observez les consignes de sécurité avant de procéder à la mise en service !
	Attention ! Le non-respect des symboles de sécurité et des avertissements apposés sur le produit et le non-respect des consignes de sécurité et d'utilisation peut causer des blessures graves voire mortelles.
	Portez des lunettes de protection.
	Portez une protection auditive.
	Portez toujours un casque de protection !
	Portez des chaussures de sécurité !
	Porter des chaussures solides !
	Réglage de la vitesse
	N'exposez pas le produit à la pluie. Le produit ne peut être stationné, entreposé et exploité que dans des conditions ambiantes sèches.
	Attention ! Risque de blessures dû aux lames en fonctionnement.
	Vérifiez que chacun respecte une distance de sécurité suffisante. Maintenez des personnes non impliquées à distance du produit. Des objets projetés et des pièces rotatives peuvent causer des blessures graves.
	Vérifiez que chacun respecte une distance de sécurité suffisante.
	Tenez-vous à distance des autres personnes et des câbles électriques.
	Faites attention aux chutes de matériaux.
	Ne procédez aux travaux de maintenance, de transformation, de réglage et de nettoyage que lorsque le moteur est à l'arrêt et que la batterie est débranchée.
	Batterie lithium-ion
	Orifice de remplissage de l'huile pour chaîne de tronçonneuse
	Sens de montage de la chaîne de tronçonneuse
	Longueur de coupe
	Longueur de la barre de coupe
	Sens de rotation de la bobine de fil.
	Sens de rotation du coupe-gazon.
	Diamètre de la bobine de fil.

	Sens d'enlèvement des matériaux
	Diamètre du couteau.
	Couteau.
	Maintenez vos pieds à distance de l'outil auxiliaire.
	N'utiliser aucune lame de scie.
	Niveau de puissance acoustique garanti du produit.
	Niveau de puissance acoustique garanti du produit.
	Le produit respecte les directives serbes en vigueur.
	Le produit respecte les directives européennes en vigueur.

1 Introduction

Fabricant :

Scheppach GmbH

Günzburger Straße 69

D-89335 Ichenhausen

Cher client,

Nous espérons que votre nouveau produit vous apportera satisfaction et de bons résultats.

Remarque :

Conformément à la loi en vigueur sur la responsabilité du fait des produits, le fabricant de ce produit n'est pas responsable des dommages survenus sur ce produit dans les cas suivants :

- Manipulation incorrecte
- Non-respect du mode d'emploi
- Réparations effectuées par des tiers, des spécialistes non autorisés
- Montage et remplacement des pièces de rechange non originales
- Utilisation non conforme
- Pannes de l'installation électrique causées par un non-respect des prescriptions et dispositions nationales en matière d'électricité

Attention :

Le mode d'emploi fait partie du produit.

Il contient des remarques importantes sur l'utilisation sécuritaire, réglementaire et économique du produit et sur la façon d'éviter les dangers, de limiter les frais de réparation, de réduire les périodes d'arrêt et d'augmenter la fiabilité et la durée de vie du produit. Outre les dispositions de sécurité figurant dans cette notice d'utilisation, vous devez absolument observer les prescriptions concernant le fonctionnement du produit en vigueur dans votre pays.

Avant d'utiliser le produit, familiarisez-vous avec les consignes de sécurité et d'utilisation. Utilisez le produit uniquement conformément aux descriptions et pour les domaines d'utilisation prescrits. Conservez bien le mode d'emploi et transmettez tous les documents en cas de remise du produit à un tiers.

2 Description du produit (fig. 1-6)

1. Batterie*
2. Poignée arrière
3. Interrupteur On/Off
4. Manche tubulaire
5. Poignée avant
5a. Anneau en caoutchouc
5b. Vis à six pans creux M5
6. Jambière
7. Verrouillage (manche tubulaire)
8. Poignée étoile
9. Œillets de transport
10. Interrupteur principal
11. Verrouillage de commande
12. Voyant de niveau de charge (batterie)
13. Manche tubulaire avant (perche élagueuse)
14. Guide-chaîne (rail de guidage)
15. Chaîne de tronçonneuse
16. Réservoir d'huile
17. Manche tubulaire avant (taille-haie)
18. Poignée
19. Barre de coupe
20. Manche tubulaire avant (débroussailleuse/coupe-gazon)
20a. Vis à six pans creux M6
21. Cache de protection (latéral)
22. Coupe-fil
23. Capsule de bobine
24. Cache de protection (supérieur)
25. Couteau
26. Protection pour le transport (couteau)
27. Protège-lame (taille-haie)
28. Protection du guide et de la chaîne
29. Sangle de transport
30. Couvercle
31. Écrou M10
32. Disque de serrage
33. Broche de préhension
34. Bride intérieure
35. Bride extérieure
36. Écrou de fixation (protection de pignon)
37. Protection de pignon
38. Vis de tension de chaîne
39. Boulon de guidage
40. Boulon de tension de chaîne
41. Pignon
42. Vis de réglage (lubrification de la chaîne de scie)
43. Mousqueton
44. Patte de sécurité

45. Touche de déverrouillage (batterie)
46. Logement de batterie
47. Déclencheur (bobine de fil)
48. Bobine de fil
49. Réglage d'angle
50. Levier de déverrouillage
51. Couvercle
52. Déverrouillage
53. Ressort de pression
54. Œillet de sortie de fil
55. Encoche
56. Encoche (bobine de fil - milieu)
57. Graisseur (perche élagueuse)
58. Graisseur (taille-haie)

* = ne sont pas des composants obligatoires des fournitures !

3 Fournitures (fig. 1)

Pos.	Quantité	Désignation
1.	2 x	Batterie*
5.	1 x	Poignée avant
5a.	1 x	Anneau en caoutchouc
5b.	4 x	Vis à six pans creux M5
13.	1 x	Manche tubulaire avant (perche élagueuse)
14.	1 x	Guide-chaîne (rail de guidage)
15.	1 x	Chaîne de tronçonneuse
17.	1 x	Manche tubulaire avant (taille-haie)
20.	1 x	Manche tubulaire avant (débroussailleuse/coupe-gazon)
20a.	2 x	Vis à six pans creux M6
21.	1 x	Cache de protection (latéral)
23.	1 x	Capsule de bobine
24.	1 x	Cache de protection (supérieur)
25.	1 x	Couteau
26.	1 x	Protection pour le transport (couteau)
27.	1 x	Protège-lame
28.	1 x	Protection du guide et de la chaîne
29.	1 x	Sangle de transport
31.	1 x	Écrou M10
A.	1 x	Clé à six pans creux 4 mm
B.	1 x	Clé à six pans creux 5 mm
C.	1 x	Clé plate ouverture 8/10 mm
D.	1 x	Clé de montage (ouverture 19/21 mm, tournevis Phillips)
	1 x	Outil de jardinage multifonction sans fil
	1 x	Notice d'utilisation

4 Utilisation conforme

Le produit ne doit être monté que sur la tête de moteur fournie.

Débroussailleuse :

La débroussailleuse (utilisation de la lame de coupe) est destinée à la découpe du petit bois, des mauvaises herbes robustes et des broussailles.

Coupe-gazon :

Le coupe-gazon (utilisation de la bobine de fil avec fil de coupe) est destiné à tailler le gazon, la pelouse et les petites mauvaises herbes.

Taille-haie :

Ce taille-haie est conçu pour la coupe de haies, de buissons et d'arbustes.

Perche élagueuse (tronçonneuse à chaine sans fil avec poignée télescopique) :

L'élagueur est destiné aux travaux d'élagage des arbres. Il ne convient pas aux vastes travaux de sciage et à l'abattage des arbres, pas plus qu'au sciage d'autres matériaux que le bois.

Le produit doit être utilisé selon les dispositions correspondantes. Toute autre utilisation est considérée comme étant non conforme. Le fabricant décline toute responsabilité quant aux dommages ou blessures qui en résulteraient. Dans ce cas, l'utilisateur est le seul responsable.

Une utilisation conforme consiste également à respecter les consignes de sécurité, ainsi que les instructions de montage et les consignes d'utilisation de la notice d'utilisation.

Les personnes utilisant le produit et en assurant la maintenance doivent être familiarisées avec celui-ci et connaître les dangers possibles qu'il implique.

Toute modification du produit annule toute garantie du fabricant pour les dommages en résultant.

Le produit ne doit être utilisé qu'avec des pièces de rechange et des accessoires originaux du fabricant.

Respectez les prescriptions de sécurité, de travail et de maintenance du fabricant, ainsi que les dimensions indiquées dans les caractéristiques techniques.

Remarque : conformément aux dispositions, nos produits n'ont pas été conçus pour une utilisation commerciale, artisanale ou industrielle. Nous déclinons toute responsabilité si le produit est utilisé dans des exploitations commerciales, artisanales ou industrielles, ou dans le cadre d'activités comparables.

Explication des mots de signalisation dans le mode d'emploi

⚠ DANGER

Terme de signalisation servant à désigner une situation de danger immédiate qui entraîne des blessures graves voire mortelles si elle n'est pas évitée.

⚠ AVERTISSEMENT

Terme de signalisation servant à désigner une situation de danger possible qui peut entraîner des blessures graves voire mortelles si elle n'est pas évitée.

⚠ PRUDENCE

Terme de signalisation servant à désigner une situation de danger possible qui peut entraîner des blessures légères ou modérées si elle n'est pas évitée.

ATTENTION

Terme de signalisation servant à désigner une situation de danger possible qui peut endommager le produit ou les biens environnants.

5 Consignes de sécurité

Conserver à l'avenir toutes les consignes de sécurité et instructions.

Le terme d'« outil électrique » utilisé dans les consignes de sécurité désigne les outils électriques sur secteur (avec câble secteur) et les outils électriques sur batterie (sans câble secteur).

⚠ AVERTISSEMENT

lisez toutes les consignes de sécurité, les instructions, les illustrations et les caractéristiques techniques fournies avec cet outil électrique.

Toute négligence dans le respect des instructions suivantes peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

1) Sécurité au poste de travail

a) **Faire en sorte que la zone de travail soit propre et bien éclairée.** Le désordre ou des zones de travail non éclairées peuvent entraîner des accidents.

b) **Ne pas utiliser l'outil électrique dans un environnement propice aux explosions, où se trouvent des liquides, gaz ou poussières inflammables.** Les outils électriques génèrent des étincelles, susceptibles de mettre le feu à la poussière ou aux vapeurs.

c) **Pendant l'utilisation de l'outil électrique, maintenir les enfants et tiers à bonne distance.** Toute déviation peut entraîner une perte de contrôle de l'outil électrique.

2) Sécurité électrique

a) **Le connecteur de raccordement de l'outil électrique doit correspondre à la prise. Ne modifier d'aucune manière le connecteur. N'utiliser aucun connecteur adaptateur avec des outils électriques mis à la terre.** Des connecteurs non modifiés et fiches adaptées réduisent le risque de choc électrique.

b) **Éviter tout contact corporel avec les surfaces mises à la terre, par exemple, tuyaux, chauffages, fours et réfrigérateurs.** Si le corps est mis à la terre, le risque de choc électrique est plus important.

c) **Mettre les outils électriques à l'abri de la pluie ou de l'humidité.** La pénétration d'eau dans un outil électrique augmente le risque de choc électrique.

d) **Ne pas utiliser le câble de raccordement pour transporter ou suspendre l'outil électrique, ni pour débrancher le connecteur de la prise de courant. Maintenir le câble de raccordement à l'abri de la chaleur, de l'huile, des arêtes coupantes ou des pièces mobiles.** Des câbles de raccordement endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.

e) **Si l'outil électrique est utilisé à l'extérieur, se servir d'une rallonge autorisée pour l'extérieur.** Le recours à une rallonge convenant à l'extérieur réduit le risque de choc électrique.

f) **Si l'outil électrique doit impérativement être utilisé en milieu humide, utiliser un disjoncteur différentiel.** L'utilisation d'un disjoncteur différentiel réduit le risque de choc électrique.

3) Sécurité des personnes

a) **Se montrer attentif et faire attention à ses actes et procéder avec prudence lors du travail avec un outil électrique. Ne pas utiliser l'outil électrique en cas de fatigue ou si l'on est sous l'influence de drogues, de l'alcool ou de médicaments.** Tout moment d'inattention lors de l'utilisation de l'outil électrique peut conduire à des blessures extrêmement graves.

b) **Toujours porter un équipement de protection individuelle et des lunettes de protection.** Quel que soit le type d'outil électrique et son mode d'utilisation, le port d'un équipement de protection individuelle, tel qu'un masque antipoussières, des chaussures de sécurité antidérapantes, un casque de protection ou une protection auditive réduit le risque de blessures.

c) **Éviter toute mise en service involontaire. Veiller à ce que l'outil électrique soit arrêté avant de le brancher sur l'alimentation électrique et/ou la batterie, de le prendre ou de le porter.** Le fait de porter l'outil électrique avec le doigt sur l'interrupteur ou alors que l'outil électrique est activé et raccordé à l'alimentation électrique peut entraîner des accidents.

d) **Avant d'activer l'outil électrique, retirer les outils de réglage ou clés de serrage.** Tout outil ou clé se trouvant dans une pièce rotative de l'outil électrique peut entraîner des blessures.

e) **Évitez toute position du corps anormale. Veiller à adopter une position stable et à toujours maintenir son équilibre.** Ainsi, il est possible de mieux contrôler l'outil électrique en cas de situation inattendue.

f) **Porter des vêtements adaptés. Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux. Maintenir les cheveux et vêtements à bonne distance des pièces mobiles.** Les vêtements amples, bijoux ou cheveux longs risquent d'être happés par les pièces mobiles.

g) **Si des dispositifs d'aspiration et de collecte des poussières peuvent être montés, veiller à ce qu'ils soient raccordés et utilisés correctement.** Le recours à une aspiration des poussières peut réduire les risques liés à la poussière.

h) **Ne pas se laisser aller à une fausse impression de sécurité et négliger de respecter les règles de sécurité applicables aux outils électriques, même une fois parfaitement familiarisé avec l'utilisation de cet outil électrique.** Toute manipulation négligente peut entraîner des blessures graves en quelques fractions de seconde.

4) Utilisation et manipulation de l'outil électrique

a) **Ne pas surcharger l'outil électrique. Utiliser l'outil électrique qui convient au travail à réaliser.** L'outil électrique adapté fonctionne en effet de manière plus satisfaisante et plus sûre dans la plage de puissance indiquée.

b) **Ne pas utiliser un outil électrique dont l'interrupteur est défectueux.** Un outil électrique qu'il est devenu impossible d'activer ou de désactiver représente un danger et doit être réparé.

c) **Retirer le connecteur de la prise de courant et/ou retirer la batterie amovible avant d'entreprendre de régler l'appareil, de remplacer les pièces de l'outil d'insertion ou de déposer l'outil électrique.** Cette mesure de sécurité empêche le démarrage involontaire de l'outil électrique.

d) **Conserver les outils électriques inutilisés hors de portée des enfants. L'outil électrique ne doit pas être utilisé par des personnes qui ne sont pas familières de ces outils ou qui n'ont pas lu ces instructions.** Les outils électriques représentent un danger s'ils sont utilisés par des personnes inexpérimentées.

e) **Prendre soin des outils électriques et outils auxiliaires. Vérifier si les pièces mobiles fonctionnent parfaitement, ne sont pas bloquées ou si certaines pièces sont cassées ou si endommagées qu'elles nuisent au bon fonctionnement de l'outil électrique. Faire réparer les pièces endommagées avant d'utiliser l'outil électrique.** De nombreux accidents sont dus à des outils électriques mal entretenus.

f) **Maintenir les outils de coupe aiguisés et propres.** Des outils de coupe bien entretenus, aux arêtes de coupe aiguisées, se coincent moins et sont plus faciles à guider.

g) **Utiliser l'outil électrique, les outils auxiliaires, etc. conformément à ces instructions. Tenir compte des conditions de travail et de l'activité à réaliser.** Toute utilisation des outils électriques dans des buts autres que ceux prévus peut entraîner des situations de danger.

h) **Veillez à ce que les poignées et leurs surfaces de préhension soient sèches, propres et exemptes d'huile et de graisse.** Des poignées et surfaces de préhension de poignées glissantes compromettent la sécurité d'utilisation et de contrôle de l'outil électrique dans les situations inattendues.

5) Utilisation et manipulation de l'outil sur batterie

a) **Ne rechargez les batteries qu'avec des chargeurs recommandés par le fabricant.** Un chargeur adapté à un certain type de batteries présente un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec d'autres batteries.

b) **N'utilisez que les batteries prévues à cet effet dans les outils électriques.** L'utilisation d'autres batteries peut entraîner des blessures et un risque d'incendie.

c) **Gardez la batterie non utilisée à distance des trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres petits objets métalliques susceptibles d'entraîner un pontage des contacts.** Un court-circuit entre les contacts de la batterie peut provoquer des brûlures ou un incendie.

d) **En cas de mauvaise utilisation, du liquide peut s'échapper de la batterie. Évitez tout contact. En cas de contact, rincez à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, contactez en outre un médecin.** Le liquide qui s'écoule des batteries peut causer des démangeaisons ou des brûlures de la peau.

e) **N'utilisez pas une batterie endommagée ou altérée.** Les batteries endommagées ou altérées peuvent se comporter de manière imprévisible et provoquer un incendie, une explosion ou un risque de blessures.

f) **N'exposez pas une batterie au feu ou à des températures excessives.** Le feu et les températures supérieures à 130 °C peuvent provoquer une explosion.

g) **Suivez toutes les instructions de chargement et ne chargez jamais la batterie ou l'outil sans fil en dehors de la plage de températures indiquée dans le mode d'emploi.** Une charge incorrecte ou une charge en dehors de la plage de températures admise risque de détruire la batterie et d'augmenter le risque d'incendie.

6) Service après-vente

a) **Ne confier la réparation de l'outil électrique qu'à des spécialistes qualifiés et utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.** Ainsi, la sécurité de l'outil électrique est maintenue.

b) **N'entretenez jamais les batteries endommagées.** La maintenance des batteries est réservée au fabricant ou à une agence de service client autorisée.

Consignes de sécurité générales

a) **Se montrer attentif et faire attention à ses actes et procéder avec prudence lors du travail avec un outil électrique. Ne pas utiliser l'outil électrique en cas de fatigue ou si l'on est sous l'influence de drogues, de l'alcool ou de médicaments.** Tout moment d'inattention lors de l'utilisation de l'outil électrique peut conduire à des blessures extrêmement graves.

b) Les réglementations nationales peuvent limiter l'utilisation du produit.

c) Prenez des pauses régulières et bougez vos mains pour stimuler la circulation sanguine.

d) **Pendant le travail, tenez toujours le produit à deux mains.** Veillez à avoir une position stable.

Consignes de sécurité pour les coupe-gazon et les débroussailleuses

IMPORTANT

LIRE ATTENTIVEMENT AVANT L'UTILISATION

À CONSERVER POUR VOS DOSSIERS

Formation

a) Lisez attentivement les instructions. Familiarisez-vous avec les organes de commande et les consignes d'utilisation correcte du produit.

b) Ne laissez jamais quiconque qui ne connaîtrait pas ces instructions, ni les **enfants** utiliser le produit. Les prescriptions locales peuvent restreindre l'âge de l'utilisateur.

c) Notez que l'opérateur ou l'utilisateur est responsable des accidents ou des dangers vis-à-vis des autres personnes ou de leurs biens.

Préparation

a) Vérifiez les endommagements et la bonne fixation des couvercles et dispositifs de protection. Remplacez-les si besoin.

b) N'utilisez jamais le produit lorsque des personnes, en particulier des enfants, ou des animaux se trouvent à proximité.

Fonctionnement

1. Portez toujours des lunettes de protection.
2. N'utilisez pas le produit pieds nus ou avec des sandales. Portez des chaussures fermées et un pantalon.
3. Il est interdit d'utiliser le produit pendant un orage : **risque de foudroiement !**
4. Ne travaillez qu'à la lumière du jour ou avec un bon éclairage artificiel.

5. N'utilisez pas le produit si les **Dispositifs de protection** sont défectueux ou les dispositifs de sécurité absents.
6. Éloignez vos pieds et vos mains de la zone de l'outil rotatif avant et après le démarrage.
7. Arrêtez le produit et retirez la batterie.
   – Lorsque vous laissez le produit sans surveillance.
   – Lorsque vous éliminez les blocages.
   – Lorsque vous contrôlez le produit, que vous le nettoyez, que vous effectuez sa maintenance ou que vous procédez aux réglages.
   – Si des corps étrangers pénètrent dans le produit, en cas de bruits ou de vibrations inhabituels (vérifiez que le produit n'est pas endommagé avant de le redémarrer).
8. Éloignez vos pieds et vos mains de la zone de l'outil rotatif avant et après le démarrage.
9. Les ouvertures d'aération ne doivent jamais être obstruées.

Entretien et conservation

a) Avant toute opération de maintenance ou de nettoyage, le produit doit être débranché de l'alimentation électrique (autrement dit, les batteries amovibles doivent être retirées).

b) **N'utilisez pas d'appareil non recommandé par le fabricant.** Il pourrait en résulter un choc électrique ou un incendie.

c) Vérifiez régulièrement que le produit n'est pas endommagé et effectuez les opérations de maintenance nécessaires. Ne confiez la réparation du produit qu'à un atelier agréé.

d) **Conserver les outils électriques inutilisés hors de portée des enfants. L'outil électrique ne doit pas être utilisé par des personnes qui ne sont pas familières de ces outils ou qui n'ont pas lu ces instructions.** Les outils électriques représentent un danger s'ils sont utilisés par des personnes inexpérimentées.

Consignes de sécurité relatives aux taille-haies

a) **N'utilisez pas le taille-haies par mauvais temps, en particulier s'il y a un risque d'orage.** Cela réduit le risque d'être foudroyé.

b) **Éloignez les câbles secteur de la zone de coupe.** Des câbles peuvent être dissimulés dans les haies et arbustes et être coupés par inadvertance par la lame.

c) **Tenez le taille-haie uniquement au niveau des surfaces de préhension isolées, car le couteau peut entrer en contact avec des câbles électriques dissimulés ou le câble secteur.** Le contact des lames avec un câble conducteur peut également mettre les pièces métalliques de l'appareil sous tension, ce qui entraîne un choc électrique.

d) **Gardez vos membres à distance de la lame. N'essayez pas de retirer les herbes découpées ou de tenir les objets à couper lorsque les lames tournent.** Les lames continuent de tourner après avoir mis l'interrupteur en position d'arrêt. Tout moment d'inattention lors de l'utilisation du taille-haie peut conduire à des blessures graves.

e) **Assurez-vous que tous les interrupteurs sont arrêtés et que la fiche secteur est débranchée avant de retirer les déchets de coupe coincés ou de procéder à la maintenance du taille-haie.** Tout fonctionnement inattendu du taille-haie lors de l'élimination du bourrage ou de la maintenance peut entraîner de graves blessures.

f) **Portez le taille-haie par la poignée lorsque la lame est arrêtée et veillez à ne pas actionner l'interrupteur**. Le port correct du taille-haie réduit le risque de fonctionnement intempestif et donc de blessures dues à la lame.

g) **En cas de transport ou de stockage du taille-haie, mettez toujours le capot sur les lames.** Une manipulation correcte du taille-haies réduit le risque de blessures lié à la lame.

Consignes de sécurité pour les taille-haies à portée étendue

a) **Portez un casque de protection pour tous les travaux effectués au-dessus de la tête avec le taille-haies.** Les chutes de morceaux taillés peuvent causer de graves blessures.

b) **Tenez toujours le taille-haies à portée étendue des deux mains.** Tenez le taille-haies à portée étendue des deux mains pour éviter toute perte de contrôle.

c) **Limitez le risque d'électrocution mortelle en n'utilisant pas le taille-haies à portée étendue à proximité de lignes électriques.** Le contact avec des lignes électriques et l'utilisation à proximité de celles-ci peuvent causer de graves blessures, voire la mort.

Autres consignes de sécurité

a) Lorsque vous travaillez avec ce produit, portez toujours des gants de sécurité, des lunettes de protection, une protection auditive, des chaussures de sécurité et un pantalon.

b) Le taille-haie est conçu pour un opérateur situé au sol et non pas sur une échelle ou toute autre surface instable.

c) Danger électrique, restez à une distance d'au moins 10 m des lignes aériennes.

d) N'essayez pas de décoincer une barre de coupe bloquée/coincée avant d'avoir arrêté le produit et retiré la batterie. Risque de blessure !

e) Contrôlez régulièrement l'usure des lames et faites-les affûter si nécessaire. Les lames émoussées surchargent le produit. Les dommages en résultant ne sont pas couverts par la garantie.

f) Si vous êtes interrompu pendant que vous travaillez avec le produit, terminez l'opération actuelle et arrêtez ensuite le produit.

g) **Conserver les outils électriques inutilisés hors de portée des enfants. L'outil électrique ne doit pas être utilisé par des personnes qui ne sont pas familières de ces outils ou qui n'ont pas lu ces instructions.** Les outils électriques représentent un danger s'ils sont utilisés par des personnes inexpérimentées.

Consignes de sécurité pour les perches élagueuses

⚠ PRUDENCE

Maintenez vos mains à distance de l'outil auxiliaire lorsque le produit est en cours de fonctionnement.

Sécurité des personnes

a) N'utilisez pas l' Produit sur une échelle.

b) Lorsque vous utilisez le produit, ne vous penchez pas trop vers l'avant. Veillez à adopter une position stable et à toujours maintenir votre équilibre. Utilisez la sangle de transport incluse dans les fournitures afin de répartir le poids de manière homogène sur votre corps.

c) Ne vous placez pas sous les branches que vous souhaitez couper afin d'éviter les blessures dues aux chutes de branches. Soyez attentif au mouvement de rebond des branches afin d'éviter les blessures. Travaillez selon un angle de 60° env.

d) Soyez attentifs : l'appareil peut provoquer un mouvement de recul.

e) Montez la protection de chaîne lors du transport et du stockage.

f) Éviter toute mise en service involontaire du produit.

g) Stockez le produit hors de portée des enfants.

h) Ne laissez jamais une personne qui ne connaîtrait pas ces instructions utiliser le produit.

i) Vérifiez si le guide + chaîne de tronçonneuse ne tourner plus pendant la marche à vide du moteur.

j) Contrôlez le produit en matière d'éléments de fixation desserrés et de pièces endommagées.

k) Les réglementations nationales peuvent limiter l'utilisation du produit.

l) Une inspection quotidienne est nécessaire avant l'utilisation et après chaque chute, fuite de carburant ou tout autre choc, afin de détecter les dommages ou défauts importants.

m) Lorsque vous utilisez le produit, portez toujours des chaussures solides et un pantalon long. N'utilisez pas le produit pieds nus ou avec des sandales ouvertes. Évitez de porter des vêtements amples, des cravates ou des vêtements avec des cordons qui pendent.

n) N'utilisez pas le produit en cas de fatigue ou si vous êtes sous l'influence de drogues, de l'alcool ou de médicaments. N'utilisez pas le produit si vous êtes fatigué.

o) Conservez le produit ainsi que le guide + chaîne de tronçonneuse et la protection du guide + chaîne de tronçonneuse en bon état.

Autres consignes de sécurité

a) Lorsque vous travaillez avec ce produit, portez toujours des gants de sécurité, des lunettes de protection, une protection auditive, des chaussures de sécurité et un pantalon.

b) Gardez le produit à l'abri de la pluie ou de l'humidité. La pénétration d'eau dans le produit augmente le risque de choc électrique.

c) Avant d'utiliser le produit, vérifiez que son état est sûr, en particulier la lame de pliage et la chaîne de tronçonneuse.

d) Danger électrique, restez à une distance d'au moins 10 m des lignes aériennes.

Utilisation et manipulation

a) Ne démarrez jamais le produit avant que la lame de pliage, la chaîne de tronçonneuse et la protection de pignon ne soient correctement montées.

b) Ne coupez pas de bois directement sur le sol et n'essayez pas de scier des racines qui sortent du sol. Évitez absolument que la chaîne de tronçonneuse pénètre dans la terre, car cela émousserait immédiatement la chaîne de tronçonneuse.

c) Si, par inadvertance, vous touchez un objet étranger avec le produit, arrêtez immédiatement le moteur et examinez le produit pour détecter les éventuels dommages.

d) Prenez des pauses régulières et bougez vos mains pour stimuler la circulation sanguine.

e) Si le produit est arrêté pour la maintenance, l'inspection ou le stockage, désactivez le moteur, retirez la batterie et assurez-vous que toutes les pièces rotatives sont arrêtées. Laissez refroidir le produit avant de le contrôler, le régler, etc.

f) Entretenez soigneusement le produit. Vérifiez que les pièces mobiles fonctionnent parfaitement, ne sont pas bloquées ou si certaines pièces sont cassées ou tellement endommagées qu'elles nuisent au bon fonctionnement du produit. Faites réparer les pièces endommagées avant d'utiliser le produit. De nombreux accidents sont dus à des produits mal entretenus.

g) **Maintenir les outils de coupe aiguisés et propres.** Des outils de coupe bien entretenus, aux arêtes de coupe aiguisées, se coincent moins et sont plus faciles à guider.

h) **Ne confier la réparation de l'outil électrique qu'à des spécialistes qualifiés et utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.** Ainsi, la sécurité de l'outil électrique est maintenue.

Risques résiduels

Le produit est construit selon l'état actuel de la technique et selon les règles techniques de sécurité reconnues. Toutefois, des risques résiduels peuvent survenir lors des travaux.

- Blessures par coupure.
- Lésions oculaires en l'absence de la protection oculaire prescrite.
- Lésions auditives si la protection auditive prescrite n'est pas portée.
- Les risques résiduels peuvent être réduits au minimum si les « Consignes de sécurité » et les instructions d'« Utilisation conforme », ainsi que l'ensemble de la notice d'utilisation sont respectés.
- Utilisez le produit recommandé dans ce mode d'emploi. Le produit présentera ainsi des performances optimales.
- En outre, malgré toutes les précautions prises, il peut demeurer des risques résiduels qui ne sont pas évidents.

⚠ AVERTISSEMENT

Pendant son fonctionnement, cet outil électrique génère un champ électromagnétique. Ce champ peut dans certaines circonstances nuire aux implants médicaux actifs ou passifs. Pour réduire les risques de blessures graves voire mortelles, nous recommandons aux personnes porteuses d'implants médicaux de consulter leur médecin, ainsi que le fabricant de leur implant avant d'utiliser l'outil électrique.

⚠ AVERTISSEMENT

En cas de travail prolongé, les vibrations qui s'exercent sur les mains de l'opérateur peuvent causer des problèmes de circulation (syndrome de Raynaud).

Le syndrome de Raynaud est une maladie vasculaire qui se caractérise par une contraction brutale des petits vaisseaux sanguins des doigts et des orteils. Le sang n'irrigue plus suffisamment les zones concernées, ce qui leur donne un aspect extrêmement pâle. L'utilisation fréquente de produits vibrants peut causer des atteintes nerveuses pour les personnes souffrant des problèmes de circulation (par exemple, fumeurs, diabétiques).

Si vous constatez des troubles inhabituels, cessez immédiatement le travail et consultez un médecin.

ATTENTION

Le produit fait partie de la série 20V IXES et ne doit être utilisé qu'avec des batteries de cette série. Les batteries ne doivent être chargées qu'avec les chargeurs de cette série. Dans ce cas, observer les indications du fabricant.

⚠ AVERTISSEMENT

Respectez les consignes de sécurité et les indications relatives à la charge et à l'utilisation correcte qui figurent dans le mode d'emploi de votre batterie et de votre chargeur de la série 20V IXES. Vous trouverez une description détaillée du processus de charge et d'autres informations dans cette notice d'utilisation séparée.

6 Caractéristiques techniques

Outil de jardinage multifonction sans fil	BC-MFH400-X
Tension de mesure	40 V (2x20 V) ⎓
Coupe-gazon :	
Diamètre de coupe	380 mm
Épaisseur du fil	2 x Ø1,6 mm
Régime max. du coupe-gazon	4000/5500/6200 min^{-1}
Débroussailleuse :	
Diamètre	255 mm
Diamètre de coupe	1,4 mm
Diamètre du logement	25,4 mm
Nombre de dents	3
Régime max. de la débroussailleuse	4000/5500/6200 min^{-1}
Taille-haie :	
Diamètre de coupe	24 mm
Réglage d'angle de la lame de pliage °	+90°/0°/-75° (165°)
Longueur de coupe	390 mm
Régime max. du taille-haie	880/1100/1360 min^{-1}
Longueur totale	2,35 m
Perche élagueuse :	
Longueur du rail de guidage	295 mm
Longueur de coupe	254 mm
Type de rail de guidage	AL10-39-507P
Division de la chaîne de scie	3/8"/9,525 mm
Type de chaîne de tronçonneuse	3/8 050-39
Épaisseur des maillons d'entraînement	1,27 mm
Pignon moteur	7x9,525 mm
Contenance du réservoir d'huile	140 ml
Vitesse de coupe de l'élagueur	12/15/18 m/s
Longueur totale	2,15 m
Poids (sans batterie)	
Bloc-moteur	3,37 kg
Coupe-gazon (embout)	1,45 kg
Débroussailleuse (embout)	1,56 kg
Taille-haie (embout)	2,17 kg
Perche élagueuse (embout)	1,63 kg

Sous réserve de modifications techniques !

Bruits et vibrations

⚠ AVERTISSEMENT

Le bruit peut avoir des conséquences graves sur la santé. Si le niveau sonore de la machine dépasse 85 dB, vous devez, ainsi que les personnes à proximité, porter une protection auditive adaptée.

Les valeurs de bruit et de vibrations ont été calculées conformément à la norme EN 62841-1.

Valeurs caractéristiques sonores

Coupe-gazon :	
Niveau de pression acoustique L_{pA}	79,8 dB
Niveau de puissance sonore L_{wA}	91,7 dB
Incertitude de mesure K_{wA}	1,92 dB
Débroussailleuse :	
Niveau de pression acoustique L_{pA}	98,4 dB
Niveau de puissance sonore L_{wA}	109,3 dB
Incertitude de mesure K_{wA}	2,39 dB
Taille-haie :	
Niveau de pression acoustique L_{pA}	98,4 dB
Niveau de puissance sonore L_{wA}	109,3 dB
Incertitude de mesure K_{wA}	2,39 dB
Perche élagueuse :	
Niveau de pression acoustique L_{pA}	98,4 dB
Niveau de puissance sonore L_{wA}	109,3 dB
Incertitude de mesure K_{wA}	2,39 dB

Valeurs de référence de vibrations (vibrations bras-main)

Coupe-bordures A_{hv}	3,196 / 3,193 m/s^2
Débroussailleuse A_{hv}	1,687 / 3,196 m/s^2
Taille-haie A_{hv}	1,776 / 1,568 m/s^2
Perche élagueuse A_{hv}	1,854 / 1,738 m/s^2
Incertitude de mesure K_{pA}	1,5 m/s^2

La valeur totale des vibrations et la valeur d'émission de bruit indiquées ont été mesurées dans le cadre d'une méthode de contrôle normalisée et peuvent être utilisées pour comparer un outil électrique avec un autre.

La valeur totale des vibrations et la valeur d'émission de bruit indiquées peuvent également être utilisées pour réaliser une estimation préalable de la charge.

⚠ AVERTISSEMENT

Les valeurs d'émission de bruit et de vibrations peuvent varier par rapport aux valeurs indiquées lors de l'utilisation réelle de l'outil électrique selon la manière dont l'outil électrique est utilisé et en particulier selon le type de pièce usinée traitée.

Faites en sorte que la charge demeure la plus faible possible. Exemple de mesures : limitation du temps de travail. À ce niveau, tous les éléments du cycle de fonctionnement doivent être pris en compte (par exemple, les périodes d'arrêt de l'outil électrique et les périodes de fonctionnement sans charge).

7 Déballage

⚠ AVERTISSEMENT

Le produit et les matériaux d'emballage ne sont pas des jouets !

Les enfants ne doivent pas jouer avec les sacs en plastique, films d'emballage et pièces de petite taille ! Il existe un risque d'ingestion et d'étouffement !

- Ouvrez l'emballage et sortez délicatement le produit.
- Retirez le matériau d'emballage, ainsi que les protections d'emballage et de transport (s'il y a lieu).
- Vérifiez que les fournitures sont complètes.
- Vérifiez que le produit et les accessoires n'ont pas été endommagés lors du transport. Signalez immédiatement tout dommage au transporteur qui a livré le produit. Les réclamations ultérieures ne seront pas acceptées.
- Conservez si possible l'emballage jusqu'à la fin de la période de garantie.
- Familiarisez-vous avec le produit à l'aide de la notice d'utilisation avant de commencer à l'utiliser.
- N'utilisez que des pièces d'origine pour les accessoires ainsi que les pièces d'usure et de rechange. Vous trouverez les pièces de rechange chez votre revendeur.
- Lors de la commande, indiquez la référence, ainsi que le type et l'année de construction du produit.

8 Montage

⚠ DANGER

Risque de blessures !

Si le produit n'est pas entièrement monté, son utilisation peut entraîner des blessures graves.

– Vous ne devez utiliser le produit qu'une fois qu'il a été monté entièrement.

– Avant toute utilisation, procédez à un contrôle visuel afin de vérifier que le produit est complet et qu'il ne présente aucun composant endommagé ou usé. Les dispositifs de sécurité et de protection doivent être intacts.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de blessures !

Retirez la batterie de l'outil électrique avant toute intervention sur celui-ci (par ex. entretien, changement d'outil, etc.) ainsi que lors de son transport et de son rangement. Il existe un risque de blessure en cas d'actionnement involontaire de l'interrupteur marche/arrêt.

⚠ AVERTISSEMENT

Assurez-vous toujours que l'outil d'insertion est correctement monté !

- Placez le produit sur une surface plane et droite.

Outils nécessaires :

- Clé à six pans creux 4 mm (A)
- Clé à six pans creux 5 mm (B)
- Clé plate ouverture 8/10 mm (C)
- Clé de montage (D)
- Tournevis Phillips/tournevis plat*

* = ne sont pas des composants obligatoires des fournitures !

8.1 Montage de la poignée avant (5) (fig. 1-3)

Montez la poignée avant (5) sur le manche tubulaire (4) :

1. Commencez par desserrer les vis à six pans creux M5 (5b) et retirez l'anneau en caoutchouc (5a) de la poignée avant (5). Utilisez la clé à six pans creux 4 mm (A).
2. Placez l'anneau en caoutchouc (5a) sur le manche tubulaire (4).
3. Installez la jambière (6) en bas au niveau de l'anneau en caoutchouc (5a).
   Veillez à ce que l'anneau en caoutchouc (5a) soit bien en place dans l'évidement de la jambière (6).
4. Placez la poignée avant (5) par le haut sur l'anneau en caoutchouc (5a) de manière à superposer les trous de vis de la jambière (6) et de la poignée avant (5).
5. Fixez la poignée avant (5) avec les quatre vis à six pans creux M5 (5b). Utilisez la clé à six pans creux 4 mm (A).
   Veillez à ce que la jambière (6) soit montée vers la gauche (en direction de l'opérateur).

8.2 Montage des caches de protection (21/24) (fig. 1, 4)

⚠ DANGER

Risque de blessures !

Si le produit n'est pas entièrement monté, son utilisation peut entraîner des blessures graves.

– Vous ne devez utiliser le produit qu'une fois qu'il a été monté entièrement.

– Avant toute utilisation, procédez à un contrôle visuel afin de vérifier que le produit est complet et qu'il ne présente aucun composant endommagé ou usé. Les dispositifs de sécurité et de protection doivent être intacts.

1. Mettez en place les deux caches de protection (21/24) sur le support prévu à cet effet sur le manche tubulaire avant (20).
2. Fixez les deux caches de protection (21/24) avec les deux vis à six pans creux M6 (20a). Utilisez la clé à six pans creux 5 mm (B).

8.3 Montage/démontage de la capsule de bobine (23) (fig. 1, 5-7)

Le manche tubulaire de la débroussailleuse/du coupe-gazon (20) peut être utilisé comme coupe-gazon avec la capsule de bobine (23).

1. Démontez l'écrou M10 (31) et le couvercle (30) de la broche de préhension (33). Attention, filetage à gauche ! Utilisez la clé de montage (D).
2. L'écrou M10 (31) et le couvercle (30) ne sont pas nécessaires au montage de la capsule de bobine (23). La bride intérieure (34) et le disque de serrage (32) restent sur la broche de préhension (33).
3. Maintenez la bride intérieure (34) à travers la bride extérieure (35) à l'aide d'une clé à six pans creux 5 mm (B).
4. Tournez la capsule de bobine (23) sur la broche de préhension (33) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et fixez manuellement la capsule de bobine (23) sur la broche de préhension (33).
5. Le démontage de la capsule de bobine (23) s'effectue dans l'ordre inverse.

Veillez à ce que le sens de rotation de la capsule de bobine (23) corresponde bien au sens de la flèche sur le cache de protection (21) (fig. 4).

8.4 Montage/démontage du couteau (25) (fig. 1, 8, 9)

Le manche tubulaire avant de la débroussailleuse/du coupe-gazon (20) peut être utilisé avec le couteau (25) comme débroussailleuse.

1. Démontez l'écrou M10 (31), le couvercle (30) et le disque de serrage (32) de la broche de préhension (33). Attention, filetage à gauche ! Utilisez la clé de montage (D).
2. La bride intérieure (34) reste sur la broche de préhension (33).
3. Posez le couteau (25) sur la bride intérieure (34). Veillez à ce que le sens de rotation du couteau (25) corresponde bien au sens de la flèche sur le cache de protection (21) (fig. 4).
4. Poussez ensuite le disque de serrage (32) et le couvercle (30) sur la broche de préhension (33).
5. Fixez le couteau (25) avec l'écrou M10 (31).
6. Serrez l'écrou M10 (31) fermement avec la clé de montage (D). Pour ce faire, maintenez la bride intérieure (34) à travers la bride extérieure (35) à l'aide de la clé à six pans creux 5 mm (B).
7. Retirez le protège-lame (27) du couteau (25).
8. Le démontage de la lame de coupe (25) s'effectue dans l'ordre inverse.

8.5 Montage du guide-chaîne (14) et de la chaîne de tronçonneuse (15) (fig. 1, 10-13)

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de blessures lors de la manipulation de la chaîne de tronçonneuse ou du guide !

– Portez des gants résistants aux coupures.

ATTENTION

Les lames émoussées surchargent le produit ! N'utilisez pas le produit avec une unité de coupe défectueuse ou fortement usée.

Remarques :

- Les nouvelles chaînes de tronçonneuse s'allongent et doivent souvent être retendues. Contrôlez la tension de la chaîne après chaque coupe et ajustez-la.
- Utilisez uniquement des chaînes de tronçonneuse et guides conçus pour ce produit.

⚠ PRUDENCE

Une chaîne de tronçonneuse mal montée entraîne un comportement de coupe incontrôlé de l'appareil !

Lors du montage de la chaîne de tronçonneuse, veillez à ce que le sens de fonctionnement corresponde aux prescriptions !

1. Tournez l'écrou de fixation (36) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retirer la protection de pignon (37). Utilisez la clé plate ouverture 8/10 mm (C).
2. Tournez la vis de serrage de chaîne (38) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour détendre la chaîne. Utilisez la clé de montage (D).
3. Disposez la chaîne de tronçonneuse (15) en boucle de manière à ce que les bords de coupe soient orientés dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour aligner la chaîne de tronçonneuse (15), aidez-vous des symboles (flèches) apposés au-dessus du pignon (41).
4. Insérez la chaîne de tronçonneuse (15) dans la rainure du guide-chaîne (14).
5. Faites passer la chaîne de tronçonneuse (15) autour du pignon (41) et vérifiez l'alignement de la chaîne (15). Veillez à ce que les dents de la chaîne de tronçonneuse (15) s'engrènent bien dans le pignon (41).

6. Posez le guide-chaîne (14) contre le boulon de guidage (39) et le boulon de tension de chaîne (40). Le boulon de guidage (39) doit se trouver dans le trou oblong et le boulon de tension de chaîne (40) doit se trouver dans l'alésage inférieur du guide-chaîne (14).
7. Remettez la protection de pignon (37) en place.
8. Tournez l'écrou de fixation (36) dans le sens des aiguilles d'une montre et serrez-le manuellement.
9. Vérifiez à nouveau que la chaîne de tronçonneuse (15) est bien en place et tendez la chaîne de tronçonneuse comme le décrit le chapitre *8.6*.

Remarque :

Ne serrez l'écrou de fixation à fond qu'après avoir réglé la tension de la chaîne.

8.6 Tendre la chaîne de tronçonneuse (15) (fig. 1, 10, 13, 14)

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de blessures si la chaîne de tronçonneuse se détache !

Si la chaîne de tronçonneuse n'est pas suffisamment tendue, elle risque de se détacher en cours de fonctionnement et d'entraîner des blessures.

– Contrôlez fréquemment la tension de la chaîne de tronçonneuse.
– La tension de la chaîne de tronçonneuse est insuffisante lorsque les maillons d'entraînement sortent de la rainure située au-dessous du rail de guidage.
– Si la tension de la chaîne de tronçonneuse est insuffisante, retendez-la.

1. Desserrez l'écrou de fixation (36) de quelques tours à l'aide de la clé plate ouverture 8/10 mm (C).
2. Réglez la tension de la chaîne avec la vis de tension de chaîne (38).
   Utilisez la clé de montage (D).
   – Dans le sens des aiguilles d'une montre : augmentation de la tension de chaîne
   – Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre : réduction de la tension de chaîne

La chaîne de tronçonneuse (15) ne doit pas pendre, mais doit pouvoir être désolidarisée de 1-2 millimètres du guide-chaîne (14) en son centre.

1. Faites tourner la chaîne de tronçonneuse (15) à la main pour vérifier son bon fonctionnement. Elle doit glisser librement dans le guide-chaîne (14).
2. Revissez l'écrou de fixation (36).

La chaîne de tronçonneuse est tendue correctement lorsqu'elle ne s'affaisse pas au niveau du guide-chaîne et qu'il est possible de la faire tourner entièrement avec la main gantée. Lorsqu'une traction de 9 N (env. 1 kg) est exercée sur la chaîne de tronçonneuse, celle-ci et le guide-chaîne ne doivent pas être espacés de plus de 2 mm.

Remarque :

- La tension d'une nouvelle chaîne doit être contrôlée et rectifiée après quelques minutes de travail.
- La chaîne de tronçonneuse doit être tendue dans un lieu propre, exempt de sciure et autres impuretés de ce type.
- Une tension correcte de la chaîne de tronçonneuse assure la sécurité de l'utilisateur et réduit ou empêche l'usure et l'endommagement de la chaîne.
- Avant de commencer à utiliser le produit pour la première fois, nous recommandons à l'utilisateur de contrôler la tension de la chaîne. La chaîne de tronçonneuse est tendue correctement lorsqu'elle ne s'affaisse pas au-dessous du guide et qu'il est possible de la faire tourner entièrement avec la main gantée.

ATTENTION

Lorsque la tronçonneuse fonctionne, la chaîne de tronçonneuse s'échauffe et se dilate donc légèrement. Cet « allongement » intervient en particulier avec les chaînes de scie neuves.

9 Avant la mise en service

9.1 Remplissage d'huile pour chaîne de tronçonneuse (fig. 1, 14)

ATTENTION

Endommagement du produit !

Le fonctionnement du produit sans huile, avec un niveau d'huile insuffisant ou avec une huile usée peut endommager le produit.

– Avant la mise en service, faites l'appoint d'huile. Le produit est livré sans huile.
– N'utilisez pas d'huile usagée !
– À chaque changement de batterie, vérifiez le niveau d'huile.

ATTENTION

Dommages environnementaux !

L'huile qui s'écoule peut polluer durablement l'environnement. Ce liquide est très toxique et peut rapidement polluer l'eau.

– Ne faites l'appoint/la vidange d'huile que sur une surface plane et solide.
– Utilisez une tubulure de remplissage ou un entonnoir.
– Collectez l'huile de vidange dans un récipient adapté.
– Essuyez immédiatement et minutieusement toute huile renversée et éliminez le chiffon selon les dispositions locales.
– Éliminez l'huile conformément aux dispositions locales.

La tension et la lubrification de la chaîne de tronçonneuse ont une incidence considérable sur sa durée de vie.

Pendant que le produit fonctionne, la chaîne de tronçonneuse est lubrifiée automatiquement. Pour pouvoir lubrifier suffisamment la chaîne de la tronçonneuse, le réservoir doit toujours contenir suffisamment d'huile pour chaîne de tronçonneuse. Vérifiez régulièrement la quantité d'huile présente dans le réservoir.

Remarques :

* = non fourni !

- Le couvercle est équipé d'une sécurité pour ne pas le perdre.

- Remplissez uniquement la tronçonneuse à chaine sans fil de lubrifiant pour chaîne respectueux de l'environnement* (selon RAL-UZ 48).
- Avant de le produit en marche, vérifiez que le couvercle du réservoir d'huile est en place et fermé.

1. Ouvrez le réservoir d'huile (16). Pour ce faire, dévissez le couvercle du réservoir d'huile (16) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Pour éviter que de l'huile ne s'échappe, utilisez un entonnoir*.
3. Versez le lubrifiant pour chaîne avec prudence. Capacité du réservoir d'huile : max. 100 ml.
4. Vissez le couvercle du réservoir d'huile (16) dans le sens des aiguilles d'une montre afin de fermer le réservoir (16).
5. Essuyez immédiatement et minutieusement l'huile qui se serait éventuellement renversée et éliminez le chiffon selon les dispositions locales.
6. Pour contrôler la lubrification de la chaîne de tronçonneuse, maintenez le produit avec la chaîne de tronçonneuse sur une feuille de papier et accélérez à pleins gaz pendant quelques secondes. Le papier permet de savoir si le graissage de chaîne fonctionne.

9.2 Montage du manche tubulaire avant (13/17/20) (fig. 1, 15)

1. Retirez le capuchon de protection du manche tubulaire avant sélectionné (13/17/20).
2. Desserrez la poignée étoile (8).
3. Tirez le verrouillage (7) vers l'extérieur et tournez-le vers la droite ou vers la gauche jusqu'en butée.
4. Faites glisser le manche tubulaire avant sélectionné (13/17/20) sur le manche tubulaire (4).
   Veillez à ce que l'alésage coïncide avec le verrouillage (7).
5. Tournez le manche tubulaire avant (13/17/20) en effectuant de légers mouvements de rotation jusqu'à ce que le manche tubulaire avant (13/17/20) se retrouve en butée dans le manche tubulaire (4).
6. Tournez le verrouillage (7) dans sa position de départ. Le verrouillage (7) s'enclenche en émettant un son.
7. Fixez le manche tubulaire avant (13/17/20) avec la poignée étoile (8).

9.3 Montage de la sangle de transport (29) (fig. 16-18)

Remarques :

Le produit doit être utilisé avec la sangle de transport.

Commencez par équilibrer le produit lorsqu'il est à l'arrêt.

1. Installez la sangle de transport (29).
2. Réglez la longueur de la sangle de façon à ce que le mousqueton (43) arrive approx. à une largeur de main au-dessous de la hanche droite.
3. Suspendez le mousqueton (43) à l'œillet de transport (9).
4. Laissez le produit cesser son mouvement pendulaire.

Remarques :

Dans une posture de travail normale, le produit avec l'outil d'insertion doit toucher le sol.

La patte de sécurité (44) sur la sangle de transport (29) peut être retirée en cas d'urgence. Le produit se détache alors immédiatement de la sangle de transport (29) et tombe au sol.

⚠ AVERTISSEMENT

Contrôlez la patte de sécurité avant chaque mise en service !

9.4 Mise en place/retrait des batteries (1) dans les logements de batterie (46) (fig. 19)

⚠ PRUDENCE

Risque de blessures !

Ne mettez la batterie en place que lorsque l'outil à batterie est prêt à l'utilisation.

Mise en place de la batterie

1. Poussez les batteries (1) dans le logement de batterie (46). Un bruit signale que les batteries (1) sont enclenchées.

Retirer la batterie

1. Appuyez sur la touche de déverrouillage (45) des batteries (1) et retirez les batteries (1) des logements de batterie (46).

9.4.1 Voyant de niveau de charge (12) (fig. 20)

Le voyant de niveau de charge (12) indique le niveau de charge de la batterie (1).

Le niveau de charge de la batterie est indiqué par le voyant à LED correspondant.

1. Appuyez sur la touche du voyant de niveau de charge (12) pour contrôler le niveau de charge.

3 LED s'allument	Batterie pleine
2 LED s'allument	Batterie partiellement chargée
1 LED s'allume	La batterie a besoin d'être chargée

10 Utilisation

ATTENTION

Avant la mise en service, monter impérativement le produit en entier !

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de blessures !

L'interrupteur On/Off et l'interrupteur de sécurité ne doivent pas être bloqués !

– N'utilisez pas le produit si les interrupteurs sont endommagés. L'interrupteur On/Off et l'interrupteur de sécurité doivent couper le produit lorsqu'ils sont relâchés.
– Avant chaque utilisation, assurez-vous que le produit est fonctionnel.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique et d'endommagement du produit !

Le contact avec une ligne conductrice peut provoquer un choc électrique. La découpe d'objets tiers peut endommager la barre de coupe.

– Inspectez au préalable les haies et buissons pour détecter les éventuels objets dissimulés comme les câbles électriques, clôtures et tuteurs

ATTENTION

Veillez à ce que la température ambiante ne dépasse pas 50 °C et ne passe pas sous – -20 °C pendant le travail.

ATTENTION

Le produit fait partie de la série 20V IXES et ne doit être utilisé qu'avec des batteries de cette série. Les batteries ne doivent être chargées qu'avec les chargeurs de cette série. Dans ce cas, observer les indications du fabricant.

⚠ DANGER

Risque de blessures !

Si le produit se coince, ne tentez pas de le retirer par la force.

– Arrêtez le moteur.

– Utilisez un bras de levier ou une cale pour dégager le produit.

⚠ AVERTISSEMENT

Contrôlez les dispositifs de sécurité avant chaque mise en service. Des dispositifs de sécurité défectueux peuvent causer de graves blessures !

10.1 Mise en marche/arrêt du produit (fig. 1)

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de blessures dû au recul !

– N'utilisez jamais le produit à une main !

Remarques :

L'interrupteur On/Off permet de régler le régime en continu. Plus vous appuyez sur l'interrupteur On/Off, plus le régime augmente.

Avant de le mettre sous tension, vérifiez que le produit n'est en contact avec aucun objet.

En cas d'utilisation de la débroussailleuse (20) :

1. Retirez la protection pour le transport (26) du couteau (25).

En cas d'utilisation du taille-haie (17) :

1. Retirez le protège-lame (27) de la barre de coupe (19).

En cas d'utilisation de la perche élagueuse (13) :

1. Vérifiez si de l'huile pour chaîne de tronçonneuse se trouve dans le réservoir (16).
2. Remplissez le réservoir (16) d'huile pour chaîne de tronçonneuse avant qu'il ne soit vide, comme le décrit le chapitre *9.1*.
3. Retirez la protection du guide et de la chaîne (28) du guide-chaîne (14).

Le régime peut également être modifié pendant le fonctionnement.

Vous pouvez faire votre choix parmi 3 réglages de vitesse :

		
Lent	Moyen	Rapide

Mise sous tension

1. Appuyez sur l'interrupteur principal (10) jusqu'à ce que la LED s'allume.
2. Sélectionnez le réglage de vitesse.
3. Tenez le produit en saisissant la poignée avant (5) avec la main gauche et la poignée arrière (2) avec la main droite. Le pouce et les doigts doivent entourer fermement les poignées (2, 5).
4. Saisissez le verrou de commande (11) par la poignée arrière (2).
5. Maintenez le verrouillage de commande (11) enfoncé.
6. Pour mettre le produit en marche, appuyez sur l'interrupteur On/Off (3) avec votre pouce.

Remarques :

Il n'est pas nécessaire de maintenir actionné le verrouillage de commande après le démarrage du produit. Le verrouillage de commande doit empêcher tout démarrage inopiné du produit.

Lorsque vous arrêtez d'utiliser le produit, la LED située sur l'interrupteur principal reste allumée pendant 1 minute. Le produit s'arrête ensuite automatiquement.

Mise hors tension

1. Pour arrêter l'appareil, relâchez l'interrupteur On/Off (3).
2. Appuyez sur l'interrupteur principal (10) jusqu'à ce que la LED s'éteigne.
3. Après chaque utilisation du produit, mettez en place la protection pour le transport (26), le guide-chaîne (28) et le protège-lame (27) fournis.

10.2 Protection contre les surcharges

En cas de surcharge de la batterie, celle-ci s'arrête d'elle-même. Après un temps de refroidissement (d'une durée variable), le produit peut être remis en marche.

11 Consignes de travail

⚠ DANGER

Risque de blessures !

Cette section traite du maniement de base du produit.
Les informations qui y figurent ne remplacent pas la longue formation et l'expérience d'un spécialiste.
Évitez toute tâche pour laquelle vous n'êtes pas suffisamment qualifié !
Tout maniement imprudent du produit peut entraîner des blessures extrêmement graves, voire mortelles !

⚠ PRUDENCE

Après l'arrêt, le produit continue de fonctionner pendant un court moment. Attendez que le produit se soit complètement immobilisé.

Remarques :

Avant de le mettre sous tension, vérifiez que le produit n'est en contact avec aucun objet.

Un certain niveau de nuisances sonores lié à ce produit est inévitable. Effectuez les travaux bruyants aux heures autorisées et prévues à cet effet. Observez des temps de repos.

Utilisez l'outil d'insertion uniquement sur des surfaces libres et planes.

Inspectez minutieusement la surface à tailler et retirez tous les corps étrangers.

Évitez tout choc avec des pierres, du métal ou d'autres obstacles.

L'outil d'insertion risquerait d'être endommagé et d'effectuer un mouvement de recul.

- Porter les équipements de protection prescrits.
- **Si d'autres personnes sont présentes, veiller à ce qu'elles se trouvent à une distance de sécurité de la zone de travail. Toute personne pénétrant dans la zone de travail doit porter un équipement de protection individuelle.** Des fragments de la pièce usinée ou des outils auxiliaires cassés peuvent être projetés et causer des blessures même en dehors de la zone de travail directe.
- En cas de contact avec un corps étranger, arrêtez immédiatement le produit et retirez la batterie. Vérifiez si le produit a été endommagé et effectuez les réparations nécessaires avant de le redémarrer et de l'utiliser. Si le produit commence à vibrer fortement, un contrôle immédiat est indispensable.
- **Tenez l'outil électrique par les surfaces de préhension isolées pour réaliser une tâche pendant laquelle l'outil auxiliaire est susceptible d'entrer en contact avec des câbles électriques dissimulés.** Le contact avec un câble conducteur peut également mettre les pièces métalliques de l'appareil sous tension et entraîner une décharge électrique.
- Il est interdit d'utiliser le produit pendant un orage : **risque de foudroiement !**
- Avant chaque utilisation, contrôlez les défauts manifestes sur le produit (pièces desserrées, usées ou endommagées).
- Mettez le produit en marche et approchez-le ensuite du matériau à usiner.
- N'exercez pas de pression excessive sur le produit. Laissez le produit travailler.
- **Pendant le travail, tenez toujours le produit à deux mains.** Veillez à avoir une position stable.
- Évitez toute position du corps anormale.
- Vérifiez que la sangle de transport se trouve dans une position vous permettant de tenir le produit plus facilement et plus confortablement.

11.1 Débroussailleuse/coupe-gazon

ATTENTION

Lors de l'utilisation du produit, tous les caches de protection doivent être montés !

Remarque :

Contrôlez régulièrement le fil en nylon pour détecter les éventuels dommages et vérifier que le fil mesure encore la longueur définie par le coupe-fil.

- Ne tenez pas l'outil d'insertion en position inclinée.
- La coupe du gazon est plus facile quand le gazon est sec et pas trop haut.
- Évitez tout contact avec des objets solides (pierres, murs, clôtures en bois, etc.).
- N'utilisez pas le produit pour couper la végétation sauvage ou les broussailles.
- Au cours des séances de travail, de l'herbe humide et des mauvaises herbes s'accumulent autour de l'axe d'entraînement sous le cache de protection (21). Retirez-les, sans quoi le moteur risquerait de surchauffer à cause du frottement (fig. 21).

11.1.1 Rallonge du fil de coupe (fig. 1, 22, 31)

Le coupe-gazon est livré avec une bobine de fil (48) pleine.

Pendant le travail, le fil s'use.

Pour guider davantage de fil, appuyez le déclencheur (47) situé sur la bobine de fil (48) fermement sur le sol lorsque le moteur tourne.

Si le fil dépasse du périmètre de coupe indiqué, le coupe-fil (22) le coupera automatiquement à la bonne longueur.

Remarques :

Contrôlez régulièrement le fil en nylon pour détecter les éventuels dommages et vérifier que le fil mesure encore la longueur définie par le coupe-fil.

Si vous ne voyez pas l'extrémité du fil :

1. Remplacez la bobine de fil (48) comme indiqué au chapitre *13.1.1*.

11.1.2 Tonte du gazon (fig. 23)

1. Tondez le gazon en faisant basculer le produit de gauche à droite.
2. Effectuez une tonte lente et maintenez le produit incliné d'env. 30° vers l'avant pendant la tonte.
3. Si l'herbe est haute, tondez de haut en bas par étapes.

11.2 Taille-haie

11.2.1 Réglage d'angle (fig. 1, 24-26)

⚠ AVERTISSEMENT

Arrêtez le produit et retirez la batterie !

Le taille-haie (17) peut être adapté aux conditions de travail en pivotant la tête de coupe de +90° à -75°.

1. Appuyez sur les deux leviers de déverrouillage (49) sur la poignée (18) et réglez la position souhaitée.
2. Pour ce faire, utilisez la poignée (18).
3. Relâchez les deux leviers de déverrouillage (49) jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent dans la denture.
4. Avant toute mise en service, vérifiez que les leviers de déverrouillage (49) sont bien enclenchés.

ATTENTION

L'outil d'insertion ne doit être utilisé que si les deux leviers de déverrouillage sont enclenchés !

11.2.2 Techniques de coupe

- Coupez tout d'abord les branches épaisses avec un élagueur.
- La double barre de coupe permet de découper dans les deux sens ou d'un côté à l'autre avec des mouvements pendulaires.
- Pour réaliser une coupe verticale, déplacez uniformément le produit vers l'avant ou en forme d'arc de cercle.
- Pour réaliser une coupe horizontale, déplacez le produit avec un mouvement de faucille vers le bord de la haie pour que les branches coupées tombent au sol.
- Afin d'obtenir des lignes bien droites, nous conseillons de tendre des ficelles.

11.2.3 Taille des haies taillées

Nous conseillons de tailler les haies en forme trapézoïdale pour éviter de dégarnir les branches inférieures. Ceci correspond à la croissance végétale naturelle et permet aux haies de se développer de manière optimale. Seules les nouvelles pousses annuelles sont coupées : cela permet une ramification épaisse et une bonne protection visuelle.

- Coupez d'abord les côtés de la haie. Pour cela, déplacez le produit dans le sens de la croissance de bas en haut. Si vous coupez de haut en bas, les branches fines se déforment vers l'extérieur, ce qui peut générer des zones minces voire des trous.
- Coupez ensuite le bord supérieur selon vos goûts : en ligne droite, en forme de toit ou arrondie.
- Taillez tout d'abord les jeunes plantes à la forme désirée. La pousse principale doit rester intacte tant que la haie n'a pas atteint la hauteur prévue. Toutes les autres pousses sont taillées à la moitié.

11.2.4 Effectuez la découpe au bon moment

- Haie à feuillage caduc : juin et octobre
- Haie à feuillage persistant : avril et août
- Haie à croissance rapide : toutes les 6 semaines env. à partir de mai

Faites attention aux oiseaux qui couvent dans la haie. Dans ce cas, repoussez la taille de la haie ou ne taillez pas cette zone.

11.3 Perche élagueuse

⚠ DANGER

Risque de blessures !

Si le produit se coince, ne tentez pas de le retirer par la force.

– Arrêtez le moteur.

– Utilisez un bras de levier ou une cale pour dégager le produit.

⚠ DANGER

Soyez attentifs aux chutes de branches et à ne pas trébucher.

- Vous ne devez commencer à scier que lorsque la chaîne de tronçonneuse a atteint sa vitesse maximale.
- Vous disposez d'un meilleur contrôle si vous sciez avec le dessous du guide (avec la chaîne tirante).
- La chaîne de tronçonneuse ne doit pas toucher le sol ou un quelconque autre objet pendant ou après le sciage.
- Veillez à ce que la chaîne de tronçonneuse ne se coince pas dans la coupe de scie. La branche ne doit pas se casser ou s'ébrécher.
- Respectez également les mesures de prévention du recul (voir Consignes de sécurité).
- Éliminez les branches orientées vers le bas en les découpant par le dessus.
- Les branches ramifiées sont coupées une à une.

11.3.1 Lubrification automatique de la chaîne de scie (fig. 1, 14)

Remplissez le réservoir d'huile (16) comme le décrit le chapitre *9.1*.

Au moyen de la vis de réglage (42), vous pouvez réduire ou augmenter la quantité d'huile.
Utilisez la clé de montage (D).

- Dans le sens des aiguilles d'une montre : la quantité d'huile diminue (-)
- Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre : la quantité d'huile augmente (+)

11.3.2 Techniques de coupe

⚠ AVERTISSEMENT

Ne vous mettez pas directement sous la branche que vous souhaitez scier !

Le risque que la branche chute sur vous de manière inattendue est très important.
En règle générale, il est recommandé de placer le produit à un angle de 60° par rapport à la branche.
Pendant la coupe, tenez bien le produit à deux mains et veillez toujours à conserver une position d'équilibre stable.

Sciage de petites branches (fig. 27) :

Placez la surface de butée de la tronçonneuse sur la branche afin d'éviter les mouvements brusques de la tronçonneuse au début de la coupe. Guidez la tronçonneuse à travers la branche en exerçant une légère pression du haut vers le bas.
Veillez à ne pas rompre la branche prématurément si vous êtes trompé sur sa taille et son poids.

Sciage de grosses branches (fig. 28) :

Pour les grosses branches, commencez par choisir une coupe de délestage pour un sciage contrôlé. Pour ce faire, faites une entaille dans le tiers inférieur de la branche (avec le côté supérieure de la lame de pliage). Sciez ensuite le reste du tronc du haut vers le bas (avec le côté inférieur de la lame de pliage) au niveau de la première entaille.

Sciage en segments (fig. 29) :

Sciez les grosses branches ou les branches longues par segments afin d'avoir un contrôle sur le lieu d'impact.

- Commencez par scier les branches inférieures de l'arbre afin de faciliter la chute des branches coupées.
- Une fois la coupe terminée, le poids de la tronçonneuse augmente brusquement pour l'opérateur étant donné que la tronçonneuse n'est plus en appui sur la branche. Il existe un risque de perdre de contrôle du produit.
- Ne retirez la tronçonneuse de la coupe que lorsque la chaîne est en fonctionnement afin d'éviter qu'elle ne se coince.
- Ne sciez pas avec la pointe de l'outil d'insertion.
- Ne sciez pas dans la base bombée de la branche, car cela empêche la cicatrisation de l'arbre.

11.4 Après utilisation

- **Arrêtez toujours le produit avant de le poser et attendez qu'il se soit arrêté.**
- Retirez les batteries.
- Après chaque utilisation du produit, mettez en place la protection du guide et de la chaîne ou le protège-lame fournis.
- Laissez refroidir le produit.

12 Nettoyage

⚠ AVERTISSEMENT

Confiez les travaux de réparation et de maintenance qui ne figurent pas dans cette notice d'utilisation à un atelier spécialisé. Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine.

Risque d'accident ! Réalisez en principe les travaux de maintenance et de nettoyage avec la batterie retirée.
Risque de blessure ! Laissez le produit refroidir avant tout travail de maintenance et de nettoyage. Des éléments du moteur sont chauds.
Risque de blessure et de brûlure!

Le produit pourrait démarrer de manière inattendue et causer des blessures.

– Retirez la batterie.
– Laissez le produit refroidir.
– Retirez l'outil auxiliaire.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de blessures lors de la manipulation de la chaîne de tronçonneuse ou du guide !

– Portez des gants résistants aux coupures.

1. Attendez que les composants mobiles soient immobilisés.
2. Nous vous recommandons de nettoyer le produit après chaque utilisation.
3. Veillez à ce que les poignées et leurs surfaces de préhension soient sèches, propres et exemptes d'huile et de graisse. Des poignées et surfaces de préhension de poignées glissantes compromettent la sécurité d'utilisation et de contrôle de l'outil électrique dans les situations inattendues.
4. Si nécessaire, nettoyez les poignées avec un chiffon humide lavé à l'eau savonneuse.
5. N'immergez jamais le produit dans l'eau ou tout autre liquide pour le nettoyer.
6. N'aspergez en aucun cas le produit d'eau.
7. Veillez à ce que les dispositifs de protection, le volet d'aération et le logement du moteur restent aussi exempts de poussières et d'impuretés que possible. Frottez le produit avec un chiffon* propre ou soufflez dessus avec de l'air comprimé* à faible pression. Nous vous recommandons de nettoyer le produit après chaque utilisation.
8. Les ouvertures d'aération ne doivent jamais être obstruées.
9. N'utilisez pas de produits de nettoyage ou de solvants qui risqueraient d'attaquer les pièces en plastique du produit. Veillez à ce que l'eau ne puisse pas pénétrer à l'intérieur du produit.

12.1 Taille-haie

1. Après chaque utilisation, nettoyez la barre de coupe avec un chiffon huileux.
2. Lubrifiez la barre de coupe après chaque utilisation avec une burette d'huile ou un spray.

12.2 Perche élagueuse

1. Utilisez un pinceau ou une balayette pour nettoyer la chaîne de tronçonneuse. N'utilisez pas de liquides.
2. Nettoyez la rainure du guide-chaîne à l'aide d'un pinceau ou d'air comprimé.
3. Nettoyez le pignon.

13 Maintenance

⚠ AVERTISSEMENT

Confiez les travaux de réparation et de maintenance qui ne figurent pas dans cette notice d'utilisation à un atelier spécialisé. Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine.

Risque d'accident ! Réalisez en principe les travaux de maintenance et de nettoyage avec la batterie retirée.
Risque de blessure ! Laissez le produit refroidir avant tout travail de maintenance et de nettoyage. Des éléments du moteur sont chauds.
Risque de blessure et de brûlure!

Le produit pourrait démarrer de manière inattendue et causer des blessures.

– Retirez la batterie.
– Laissez le produit refroidir.
– Retirez l'outil auxiliaire.

- Avant chaque utilisation, contrôlez les défauts manifestes sur le produit (pièces desserrées, usées ou endommagées).
- Vérifiez les endommagements et la bonne fixation des couvercles et dispositifs de protection. Remplacez-les si besoin.
- Une maintenance régulière et minutieuse est nécessaire pour maintenir le niveau de sécurité et les performances du produit.
- Placez le produit sur une surface plane et droite.
- N'aspergez en aucun cas le produit d'eau.
- Pour des raisons de sécurité, remplacez les pièces usées ou endommagées.
- Les travaux n'étant pas décrits dans cette notice d'utilisation doivent uniquement être réalisés dans un atelier spécialisé agrée.

Remarques :

Entretenez soigneusement le produit. Vérifiez que les pièces mobiles fonctionnent parfaitement, ne sont pas bloquées ou si certaines pièces sont cassées ou tellement endommagées qu'elles nuisent au bon fonctionnement du produit. Faites réparer les pièces endommagées avant d'utiliser le produit.

13.1 Débroussailleuse/coupe-gazon

13.1.1 Remplacement de la bobine de fil (48) (fig. 1, 30-34)

1. Démontez la capsule de bobine (23) comme indiqué au chapitre *8.3*.
2. Ouvrez la capsule de bobine (23) en pressant ensemble simultanément les deux déverrouillages (52) de la capsule de bobine (23).
3. Retirez le couvercle (51) avec le ressort de pression (54) de la capsule de bobine (23) et retirez la bobine de fil (48).
4. Retirez l'extrémité du fil de la bobine de fil (48) des œillets de sortie de fil (55).
5. Retirez tous les résidus de fil de la capsule de bobine (23).
6. Prenez la nouvelle bobine de fil (48) et tirez les deux fils de 10 cm.
7. Serrez les deux fils dans les encoches opposées (55) de la bobine de fil (48) (fig. 33).
8. Installez la nouvelle bobine de fil (48) dans la capsule de bobine (23).
   Le côté de la bobine de fil (48) avec le sens de rotation indiqué par des flèches doit être visible après la mise en place.
9. La bobine de fil (48) doit être insérée de manière à ce que les encoches (55) de la bobine de fil (48) coïncident avec les œillets de sortie de fil (54) afin de faciliter l'enfilage du fil.
10. Placez les deux fils dans les œillets de sortie de fil en présence (54).
11. Tournez légèrement la bobine de fil (48) dans un sens, puis dans l'autre jusqu'à ce que les crans intégrés de la bobine de fil (48) glissent dans les crans de la capsule de bobine (23).
    Vous éviterez ainsi tout déréglage involontaire.
12. Remettez le couvercle (51) avec le ressort de pression (53) sur la capsule de bobine (23).
    Veillez à ce que les déverrouillages (52) du couvercle (51) s'insèrent correctement dans les évidements de la capsule de bobine (23). Vous les entendrez s'enclencher.

Remarques :

Pour guider davantage de fil, appuyez le déclencheur (47) situé sur la bobine de fil (48) fermement sur le sol lorsque le moteur tourne (fig. 22).

Si le fil dépasse du périmètre de coupe indiqué, le coupe-fil (22) le coupera automatiquement à la bonne longueur.

13.1.2 Remplacement du fil dans la bobine de fil (48) (fig. 30-34)

Vous pouvez également remplacer le fil de la bobine.

1. Démontez la capsule de bobine (23) comme indiqué au chapitre *8.3*.
2. Ouvrez la capsule de bobine (23) en pressant ensemble simultanément les deux déverrouillages (52) de la capsule de bobine (23).
3. Retirez le couvercle (51) avec le ressort de pression (53) de la capsule de bobine (23) et retirez la bobine de fil (48).
4. Retirez les extrémités du fil de la bobine de fil (48) des œillets de sortie de fil (54).
5. Retirez tous les résidus de fil de la capsule de bobine (23) et de la bobine de fil (48).

6. Pliez le nouveau fil au milieu (à env. 2 mètres) et insérez la partie pliée du fil dans l'une des encoches (56) de la barre centrale de la bobine de fil (48).
   L'une des extrémités du fil doit à présent se trouver dans la chambre inférieure et l'autre, dans la chambre supérieure de la bobine de fil (48).
7. Enroulez les deux extrémités du fil dans le sens de la flèche « LH WIND LINE » indiquée sur le côté supérieur de la bobine de fil (48).
8. Prenez la bobine de fil (48) et tirez les deux fils de 10 cm.
9. Serrez les deux fils dans les encoches opposées (55) de la bobine de fil (48).
10. Procédez comme indiqué au chapitre *13.1.1*, point 8.

13.1.3 Affûtage du coupe-fil (22) (fig. 1, 35)

Outils nécessaires :

Fournitures

- tournevis Phillips (D)
- Lime plate*

* = non fourni !

Le coupe-fil (22) peut s'émousser au fil du temps.

1. Si vous constatez ce phénomène, desserrez les deux vis de fixation du coupe-fil (22) sur le cache de protection (21). Utilisez le tournevis Phillips (D).
2. Fixez le coupe-fil (22) dans un étau.
3. Affûtez le tranchant du coupe-fil (22) avec une lime plate et veillez à conserver l'angle de l'arête de coupe.
4. Remontez le coupe-fil (22) sur le cache de protection (21).

Remarque :

Remplacez ou aiguisez le coupe-fil à la fin de chaque saison de tonte ou bien dès que nécessaire.

13.1.4 Aiguisage du couteau (25) (fig. 1)

Remarque :

En cas d'émoussage léger, vous pouvez affûter vous-même les tranchants.

Outils nécessaires :

* = non fourni !

- Lime plate*
- Étau*

1. Démontez le couteau (25) comme indiqué au chapitre *8.4*.
2. Fixez le couteau (25) dans un étau.
3. Affûtez les 3 tranchants du couteau (25) avec une lime plate et veillez à conserver l'angle de l'arête de coupe (~25°). Limez uniquement dans un sens.
4. Remplacez au plus tard la lame après l'avoir affûtée cinq fois.

En cas d'usure plus prononcée ou si les tranchants sont cassés, remplacez le couteau (25).

Un couteau déséquilibré entraîne de fortes vibrations de la débroussailleuse/du coupe-gazon (20) et donc un risque de blessures !

13.2 Taille-haie

1. Contrôlez le serrage des vis dans la barre de coupe.
2. Vous pouvez vous-même lisser les petites brèches sur les dents de coupe. Ôtez pour cela les entailles avec une pierre à huile. Seules les dents de coupe à bords saillants garantissent une bonne capacité de coupe.
3. Remplacez les barres de coupe émoussées, déformées ou endommagées.

13.2.1 Lubrification de la transmission et du réglage d'angle (49) (fig. 36)

Remarques :

Lubrifiez la transmission toutes les 10 à 20 heures de service.

Procéder à un graissage léger. Ne jamais graisser de manière excessive !

1. Raccordez un pistolet (non fourni) au graisseur (58).
2. Insérez max. une course de graisse du commerce dans les graisseurs (58).
3. Lubrifiez le réglage d'angle (49) et la barre de coupe (19) avec de l'huile de graissage non polluante.

13.3 Perche élagueuse

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de blessures lors de la manipulation de la chaîne de tronçonneuse ou du guide !

– Portez des gants résistants aux coupures.

13.3.1 Contrôle du pignon (41) (fig. 1, 10, 11, 13)

1. Tournez l'écrou de fixation (36) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retirer la protection de pignon (37). Utilisez la clé plate ouverture 8/10 mm (C).
2. Tournez la vis de serrage de chaîne (38) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour détendre la chaîne. Utilisez la clé de montage (D).
3. Retirez le guide-chaîne (14) et la chaîne de tronçonneuse (15).
4. Contrôlez les traces de rodage sur le pignon (41) au moyen d'un gabarit de contrôle (non fourni).
5. Si la profondeur des traces de rodage est supérieure à 0,5 mm, n'utilisez pas le produit et consultez un revendeur spécialisé. Le pignon (41) doit être remplacé.
6. Remontez le guide-chaîne (14) et la chaîne de tronçonneuse (15), comme le décrit le chapitre *8.5*.

13.3.2 Contrôle du guide-chaîne (14) (fig. 1, 10, 11, 13)

1. Tournez l'écrou de fixation (36) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retirer la protection de pignon (37). Utilisez la clé plate ouverture 8/10 mm (C).
2. Tournez la vis de serrage de chaîne (38) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour détendre la chaîne. Utilisez la clé de montage (D).
3. Retirez le guide-chaîne (14) et la chaîne de tronçonneuse (15).
4. Mesurez la profondeur de la rainure du guide-chaîne (14) avec la règle graduée d'une jauge (non fournie).
5. Le guide-chaîne (14) doit être remplacé si l'un des points suivants se vérifie :
   – Le guide-chaîne est endommagé.
   – La profondeur de la rainure mesurée est inférieure à la profondeur minimale de la rainure du guide-chaîne (2 mm).
   – La rainure du guide-chaîne est rétrécie ou écartée.
6. Montez le guide-chaîne (14) et la chaîne de tronçonneuse comme le décrit le chapitre *8.5*.

13.3.3 Remplacement du guide-chaîne (14) (fig. 1, 10, 11, 13)

1. Tournez l'écrou de fixation (36) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retirer la protection de pignon (37). Utilisez la clé plate ouverture 8/10 mm (C).
2. Tournez la vis de serrage de chaîne (38) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour détendre la chaîne. Utilisez la clé de montage (D).
3. Retirez le guide-chaîne (14) et la chaîne de tronçonneuse (15).
4. Remplacez le guide-chaîne (14) et montez celui-ci et la chaîne de tronçonneuse (15) comme le décrit le chapitre *8.5*.

13.3.4 Remplacement de la chaîne de tronçonneuse (15) et rodage (fig. 10-13)

⚠ DANGER

Risque de blessures graves en cas de rupture ou de saut de la chaîne de tronçonneuse !

– Ne fixez jamais une nouvelle chaîne de tronçonneuse sur un pignon usé ou sur un rail de guidage endommagé ou usé. La chaîne de tronçonneuse risque de sauter ou de se rompre.

- Utilisez uniquement des chaînes de tronçonneuse et guides conçus pour ce produit.
- Nettoyez la rainure du guide-chaîne avant de remplacer la chaîne de tronçonneuse car celle-ci risque de sortir du rail en cas de dépôts d'impuretés. Les dépôts risquent également d'absorber l'huile pour chaîne de tronçonneuse. Dans ce cas, l'huile pour chaîne de tronçonneuse ne parvient pas au-dessous du rail ou seulement en quantité insuffisante et la lubrification est réduite.

1. Tournez l'écrou de fixation (36) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retirer la protection de pignon (37). Utilisez la clé plate ouverture 8/10 mm (C).
2. Tournez la vis de serrage de chaîne (38) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour détendre la chaîne. Utilisez la clé de montage (D).
3. Retirez le guide-chaîne (14) et la chaîne de tronçonneuse (15).
4. Remontez le guide-chaîne (14) et la chaîne de tronçonneuse (15), comme le décrit le chapitre *8.5*.

Remarque :

Ne serrez l'écrou de fixation à fond qu'après avoir réglé la tension de la chaîne.

Avec une chaîne de tronçonneuse neuve, la force de tension diminue au bout d'un certain temps. Par conséquent, vous devez retendre la chaîne de tronçonneuse après les 5 premières coupes et au plus tard après 10 minutes de sciage.

13.3.5 Affûtage de la chaîne de tronçonneuse (15)

⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'accident accru en raison d'une chaîne de tronçonneuse mal affûtée !

Les écarts par rapport aux cotes de la géométrie de coupe lors de l'affûtage augmentent le risque de recul du produit.

– Faites affûter la chaîne de tronçonneuse par un spécialiste.

La chaîne de tronçonneuse peut être affûtée dans un atelier spécialisé autorisé. N'essayez pas d'affûter vous-même la chaîne de la tronçonneuse si vous ne disposez pas d'un outil approprié et de l'expérience nécessaire.

⚠ PRUDENCE

Pour affûter la chaîne, des outils spéciaux sont nécessaires afin de garantir que les outils de coupe soient affûtés au bon angle et à la bonne profondeur.
Après l'affûtage, tous les maillons de coupe doivent présenter la même largeur et la même longueur.


Remarques :


Une chaîne de tronçonneuse bien affûtée garantit des résultats optimaux en matière de coupe. Elle attaque le bois sans effort et laisse derrière elle de grands et longs copeaux de bois.


Une chaîne de tronçonneuse est émoussée lorsque vous avez besoin de pousser l'équipement de coupe à travers le bois et que les copeaux de bois sont très petits. Si la chaîne est très émoussée, les copeaux sont remplacés par de la poussière de bois.

13.3.5.1 Consignes d'affûtage de la tronçonneuse sans fil

Utilisez uniquement des limes spécialement conçues pour les chaînes de scie !
Les autres limes n'ont pas la bonne forme ni le bon affûtage. Choisissez le diamètre de la lime en fonction du pas de votre chaîne. Respectez impérativement les angles suivants lorsque vous affûtez les lames de la maillon de chaîne.

	Diamètre de lime	Angle supérieur	Angle inférieur	Angle d'inclinaison supérieur (55°)	Mesure de profondeur standard
Type de chaîne de tronçonneuse					
		Angle de rotation de serrage	Angle d'inclinaison de serrage	Angle latéral	
					
21PBX	env. 4,8 mm	30°	10°	85°	0,64 mm





Butée de profondeur | Lime

L'angle doit être conservé pour toutes les maillons.

Si les angles sont irréguliers, la chaîne de tronçonneuse (15) effectuera des coupes irrégulières, s'usera plus vite et tombera en panne prématurément.

Étant donné que ces exigences ne peuvent être respectées qu'en s'exerçant suffisamment et régulièrement :

- Utilisez un porte-lime.
- Le porte-lime doit être installé manuellement lors de l'affûtage de la chaîne de tronçonneuse (15). L'angle de lime correct est indiqué dessus.

1. Maintenez la lime à l'horizontale dans un angle correct par rapport au guide-chaîne (14) et limez selon le marquage d'angle indiqué sur le porte-lime. Soutenez le porte-lime sur le toit de la dent et le limiteur de profondeur.
2. Limez toujours les maillons de l'intérieur vers l'extérieur.
3. La lime n'affûte que lorsqu'elle est poussée vers l'avant. Levez-la lorsque vous la ramenez vers vous.
4. Ne touchez pas les maillons entraîneurs et dynamiques avec la lime.
5. Tournez régulièrement la lime afin d'éviter toute usure unilatérale.
6. Prenez un morceau de bois dur pour retirer les bavures des arêtes de coupe.

Toutes les maillons doivent avoir la même longueur, sans quoi leur hauteur serait également différente. Cela provoquerait un mouvement irrégulier de la chaîne de tronçonneuse (15) et augmenterait le risque de panne.

13.3.6 Lubrification de la transmission (fig. 36)

Remarques :

Lubrifiez la transmission toutes les 10 à 20 heures de service.

Procéder à un graissage léger. Ne jamais graisser de manière excessive !

1. Raccordez un pistolet (non fourni) au graisseur (57).
2. Insérez max. une course de graisse du commerce dans les graisseurs (57).

14 Stockage et transport

Stockez le produit, ainsi que des accessoires à un endroit sombre, sec, exempt de gel et inaccessible aux enfants.
La température de stockage optimale se situe entre 5 et 30 ˚C.
Conservez le produit dans son emballage d'origine.
Recouvrez le produit afin de le protéger de la poussière ou de l'humidité. Conservez la notice d'utilisation à proximité du produit.

14.1 Préparation à l'entreposage

1. Retirez les batteries.
2. Mettez en place tous les caches de protection.
3. Videz entièrement le produit.
4. Nettoyez le produit et vérifiez s'il est endommagé.

14.2 Transport

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de blessures !

Retirez la batterie de l'outil électrique avant toute intervention sur celui-ci (par ex. entretien, changement d'outil, etc.) ainsi que lors de son transport et de son rangement. Il existe un risque de blessure en cas d'actionnement involontaire de l'interrupteur marche/arrêt.

- Le produit ne doit être transporté qu'au niveau de la poignée prévue à cet effet.
- Mettez en place tous les caches de protection.
- Pour éviter les dommages et les blessures, le produit doit être sécurisé lors de son transport à bord de véhicules afin d'éviter qu'il ne bascule et ne glisse.

15 Réparation et commande de pièces de rechange

Notez que, pour ce produit, les composants suivants sont soumis à une usure naturelle ou due à l'utilisation et que les composants suivants sont nécessaires en tant que consommables.

ATTENTION

La loi allemande de responsabilité produit décharge le fabricant de toute responsabilité en cas de dommages dus à des réparations incorrectes ou à la non-utilisation de pièces de rechange d'origine.

Faites-les effectuer dans un atelier de service après-vente ou par un spécialiste dûment autorisé. Il en va de même pour les accessoires.

Les pièces de rechange et accessoires sont disponibles auprès de notre centre de service après-ventre. Pour ce faire, scannez le QR Code figurant sur la page d'accueil.

15.1 Commande de pièces de rechange

Les informations suivantes sont nécessaires pour commander des pièces de rechange :

- Désignation du modèle
- Référence
- Informations de la plaque signalétique

Pièces de rechange/accessoires

SBP2.0 batterie Réf. –	7909201708
SBP4.0 batterie Réf. –	7909201709
SBC2.4A chargeur Réf.-	7909201710
SBC4.5A chargeur Réf.-	7909201711
SDBC2.4A chargeur Réf.-	7909201712
SDBC4.5A chargeur Réf.-	7909201713
Réf. StarterKit SBSK2.0 :	7909201720
Réf. StarterKit SBSK4.0 :	7909201721

16 Élimination et recyclage

Consignes relatives à l'emballage



Les matériaux d'emballage sont recyclables. Merci d'éliminer les emballages de manière respectueuse de l'environnement.

Consignes d'élimination des appareils électriques et électroniques



Les appareils électriques et électroniques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais éliminés séparément !

- Retirer les piles usagées de manière non destructive avant de déposer vos déchets électroniques dans un point de collecte ! L'élimination des piles et batteries est réglementée par la loi allemande sur les piles.
- Les propriétaires et utilisateurs d'appareils électriques et électroniques sont légalement tenus de les rapporter à l'issue de leur utilisation.
- Il incombe à l'utilisateur final de supprimer ses données à caractère personnel enregistrées sur l'appareil usagé !
- Le symbole représentant une poubelle barrée signifie que les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.
- Les appareils électriques et électroniques peuvent être gratuitement déposés :
  - Dans les points de collecte et d'élimination publics (dépôts municipaux p. ex.)
  - Dans les points de vente d'appareils électroniques (sur place ou en ligne) si le distributeur est tenu de les reprendre ou propose ce service.
  - Vous pouvez déposer jusqu'à trois appareils électroniques usagés dont les bords ne dépassent pas 25 centimètres de longueur auprès du fabricant ou d'un point de collecte agréé situé près de chez vous sans acheter de nouvel appareil.
  - Pour plus de détails concernant les conditions de reprise des fabricants et distributeurs, contactez le service client correspondant.
- En cas de livraison d'un nouvel appareil électronique à un consommateur privé par le fabricant, le fabricant peut accepter de reprendre l'appareil électronique usagé gratuitement sur demande de l'utilisateur final. Pour en être sûr, contactez le service client du fabricant.
- Ces déclarations ne s'appliquent qu'aux appareils vendus et installés dans les pays membres de l'Union européenne et visés par la directive européenne 2012/19/UE. D'autres dispositions relatives à l'élimination des appareils électriques et électroniques usagés peuvent s'appliquer dans les pays hors de l'Union européenne.

Consignes pour les piles lithium-ion



Retirer les piles avant d'éliminer l'appareil !

- Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères, au feu (risque d'explosion) ou dans l'eau. Les piles endommagées risquent de polluer l'environnement et de nuire à votre santé si jamais des valeurs ou liquides nocifs s'en échappent.
- Les piles défectueuses ou usagées doivent être recyclées conformément à la réglementation (UE) 2023/1542.
- Confiez la pile et le chargeur à une filière de valorisation. Les pièces en plastique et en métal utilisées peuvent être triées par matériau et ainsi faire l'objet d'un recyclage.
- Éliminez les piles une fois qu'elles sont déchargées. Nous recommandons de recouvrir les pôles avec un ruban adhésif afin de les protéger d'un court-circuit. N'ouvrez pas la pile.
- Éliminez les piles conformément aux dispositions locales. Confiez les piles à un point de collecte de piles usagées, où elles seront recyclées dans le respect de l'environnement. Renseignez-vous à ce sujet auprès de l'entreprise locale de collecte des déchets.

17 Dépannage

Défaut	Cause possible	Remède
Le produit ne démarre pas.	La puissance de la batterie est trop faible.	Chargez la batterie.
	La batterie n'est pas insérée correctement.	Poussez la batterie dans le logement de batterie. Un bruit signale que la batterie est enclenchée.
	L'interrupteur On/Off est défectueux.	Contactez notre service après-vente.
	Le moteur est défectueux.	
Le produit fonctionne par intermittence.	Faux contact interne.	Contactez notre service après-vente.
	Interrupteur On/Off défectueux.	
Résultats de coupe médiocres.	Chaîne de tronçonneuse mal montée.	Montez correctement la chaîne de tronçonneuse.
	La chaîne de tronçonneuse est émoussée.	Faites affûter la chaîne de tronçonneuse par un spécialiste ou remplacez-la.
	Tension de chaîne insuffisante.	Contrôlez la chaîne de tronçonneuse. Au besoin, tendez la chaîne de tronçonneuse.
	Barre de coupe émoussée.	Contrôlez, affûtez la barre de coupe ou contactez notre service après-vente.
	Frottement trop élevé en raison d'un manque de lubrification.	Lubrifiez la barre de coupe.
	Barre de coupe encrassée.	Nettoyez la barre de coupe.
	Mauvaise technique de coupe.	Tenez compte des consignes de travail.
Le produit fonctionne avec difficulté/la chaîne de tronçonneuse saute.	Tension de chaîne insuffisante.	Contrôlez la chaîne de tronçonneuse. Au besoin, tendez la chaîne de tronçonneuse.
La chaîne s'échauffe, dégagement de fumée lors du sciage, décoloration du rail.	Quantité insuffisante d'huile pour chaîne de tronçonneuse.	Vérifiez le système de lubrification automatique. Au besoin, faites l'appoint d'huile pour chaîne de tronçonneuse.
La barre de coupe chauffe.	Barre de coupe émoussée.	Contrôlez, affûtez la barre de coupe ou contactez notre service après-vente.
	La barre de coupe est ébréchée.	
	Frottement trop élevé en raison d'un manque de lubrification.	Lubrifiez la barre de coupe.
Vibrations importantes, bruits importants	Dispositif de coupe encrassé.	Nettoyez le dispositif de coupe.
	Moteur défectueux.	Contactez notre service après-vente.
Mauvais résultat de coupe.	Longueur de fil insuffisante sur la bobine de fil.	Rallongez le fil de coupe/remplacez la bobine de fil.
	Dispositif de coupe encrassé.	Nettoyez le dispositif de coupe.
	La puissance de la batterie est trop faible.	Chargez la batterie.
Vibrations inhabituelles	Le rail de guidage est desserré.	Vérifiez que le rail de guidage est bien en place.

18 Conditions de garantie - série IXES 20 V de Scheppach

date de révision 25/04/2024

Chère cliente, cher client,

Nos produits sont soumis à un contrôle de qualité exigeant. Si un produit ne devait cependant pas fonctionner de manière irréprochable, nous le regrettons vivement et vous invitons à vous mettre en relation avec notre service après-vente à l'adresse indiquée ci-dessous. Nous nous tenons bien volontiers également à votre disposition par téléphone aux numéros d'appel. Les indications suivantes doivent vous permettre de traiter et de gérer sans problème les dysfonctionnements.

Pour faire valoir vos droits à garantie, respectez les indications suivantes :

1. **Ces conditions de garantie** encadrent nos prestations de garantie fabricant supplémentaires envers les acheteurs (consommateurs finaux privés) sur les produits neufs. Les droits de garantie légale ne sont pas affectés par cette garantie. La garantie légale incombe au revendeur chez qui vous avez acheté le produit.
2. **La garantie** du fabricant ne s'applique que si vous avez acheté un produit neuf qui présente des défauts de matériel ou de fabrication. Si ces défauts apparaissent pendant la période de garantie, le fabricant, en tant que garant, s'engage dans le cadre de cette garantie à réaliser, à son entière discrétion, l'une des prestations suivantes :
   – Réparation gratuite de l'appareil

– Remplacement gratuit de l'appareil par un article équivalent (s'il y a lieu, remplacement par un modèle ultérieur si l'appareil initial n'est plus disponible).

Les pièces ou produits remplacés redeviennent notre propriété. Remarque : conformément aux dispositions, nos produits n'ont pas été conçus pour une utilisation commerciale, artisanale ou professionnelle. Par conséquent, la garantie ne s'applique pas si le produit a été utilisé dans des exploitations commerciales, artisanales ou industrielles, ou exposé à des sollicitations comparables.

3. **Sont exclus de nos prestations de garantie :**
   – Les dommages du produit causés par un non-respect de la notice de montage, une installation incorrecte, le non-respect de la notice d'utilisation (raccordement à une tension secteur ou à un type de courant incorrect p. ex.), des dispositions de maintenance et de sécurité ou par l'utilisation du produit dans des conditions météorologiques inadaptées ainsi que par un entretien et une maintenance insuffisants.
   – Les dommages causés par des utilisations abusives ou incorrectes (par exemple, surcharge du produit ou recours à des outils ou accessoires non autorisés), par la pénétration de corps étrangers dans l'appareil (par exemple, sable, gravier ou poussières), les dommages dus au transport, à une utilisation forcée ou à des circonstances extérieures (par exemple, dommages liés à une chute).
   – Les dommages du produit ou de certaines pièces du produit résultant de l'usure ordinaire intervenant dans le cadre d'une utilisation conforme, normale (liée à l'utilisation) ou naturelle ainsi que les dommages et/ou l'usure de pièces d'usure.
   – Les défauts du produit causés par l'utilisation d'accessoires, de compléments et de pièces de rechange qui ne sont pas des pièces d'origine ou qui ne sont pas utilisés de manière conforme.
   – Les produits ayant été transformés ou modifiés.
   – Les petites différences avec les caractéristiques nominales qui n'ont aucun impact sur la valeur et la fonctionnalité du produit.
   – Les produits ayant subi des réparations unilatérales, en particulier par des tiers non autorisés.
   – Les produits dont le marquage ou les informations d'identification (autocollant sur la machine) ont disparu ou sont illisibles.
   – Les produits présentant un encrassement important et qui sont refusés par le personnel du service après-vente pour cette raison.
   – Les demandes de dommages et intérêts ainsi que les dommages consécutifs sont généralement exclus des prestations de cette garantie.
4. **La durée de garantie** est normalement de **5 ans** (12 mois pour les piles/batteries) et commence à la date d'achat du produit. La date indiquée sur la facture d'achat originale est déterminante. Les demandes de garantie doivent être communiquées immédiatement après la prise de connaissance. Il n'est plus possible de faire valoir ses droits à garantie du moment où le délai de garantie arrive à expiration. La réparation ou le remplacement du produit n'entraîne ni prolongation du délai de garantie, ni nouvelle période de garantie pour le produit ou les pièces de rechange qui y sont montées. Cela vaut également pour les interventions sur site. Tout recours à la prestation de garantie implique de donner la possibilité au fabricant, en tant que garant, et à sa demande, d'examiner la situation par un retour de l'appareil. Pour éviter que l'appareil ne soit endommagé pendant le transport, il conviendra d'utiliser un emballage adapté. Le produit concerné doit être présenté ou envoyé au SAV nettoyé et accompagné d'une copie de la facture d'achat, avec indication de la date d'achat et désignation du produit. Si un produit est envoyé incomplet, sans la totalité des pièces fournies, les accessoires manquants seront pris en compte/déduits en fonction de leur valeur en cas d'échange ou de remboursement du produit. Les produits partiellement ou entièrement démontés ne peuvent pas être acceptés en cas de garantie. En cas de réclamation injustifiée ou de réclamation effectuée en dehors du délai de garantie, c'est généralement l'acheteur qui prend en charge les frais de transport et le risque lié au transport. **Merci de prévenir le centre de SAV au préalable (voir ci-dessous) en cas de demande de garantie.** En règle générale, le produit défectueux, accompagné d'une brève description de la panne, est envoyé par retour organisé ou, en cas de réparation en dehors de la durée de garantie, suffisamment affranchi, en respectant les directives d'emballage et d'envoi, à l'adresse de SAV indiquée ci-dessous. **Veuillez noter que votre produit (en fonction du modèle) doit être renvoyé sans aucun consommable pour des raisons de sécurité.** Le produit envoyé à notre centre de SAV doit être emballé de manière à éviter tout dommage sur le trajet de transport. Une fois le produit réparé/remplacé, il vous sera renvoyé gratuitement. Si certains produits ne peuvent pas être réparés ou remplacés, nous pourrons vous rembourser le produit défectueux après évaluation de sa valeur, valeur qui ne pourra pas dépasser le prix d'achat, de laquelle sera retiré un montant correspondant à l'usure. Ces prestations de garantie ne s'appliquent que pour le premier acheteur privé et ne sauraient être cédées ni transférées.
5. **Extension de la garantie à 10 ans :** Scheppach propose une extension de garantie supplémentaire de 5 ans sur les produits de la série 20 V Scheppach. La durée de garantie pour ces produits est donc de 10 ans en tout. Les piles/batteries, chargeurs et accessoires en sont exclus. Vous pouvez activer cette extension de garantie en enregistrant votre produit Scheppach de cette série à l'adresse https://garantie.scheppach.com au plus tard 30 jours après la date d'achat. Une fois l'enregistrement en ligne effectué, vous recevrez une confirmation de l'extension de garantie de l'article.
6. **Pour faire valoir** vos droits à garantie, **veuillez contacter notre SAV.**

   Veuillez privilégier le formulaire disponible sur notre page d'accueil :

   https://shop.scheppach.com/contact

   Merci de ne pas nous envoyer de produit sans prise de contact préalable et enregistrement auprès de notre centre de SAV.

La prise de contact avec notre centre de SAV est une étape préalable obligatoire à l'acceptation de la garantie. Les demandes de garantie doivent être envoyées avant la fin du délai de garantie et dans les 14 jours qui suivent la constatation du défaut. La facture d'achat originale et éventuellement la confirmation de l'extension de garantie de l'article sont nécessaires.

7. **Durée de traitement** - Nous traitons normalement les réclamations dans les 14 jours qui suivent l'arrivée de l'article dans notre centre de SAV.
   Exceptionnellement, en cas de dépassement de la durée de traitement indiquée, nous vous informerons à temps.
8. **Les pièces d'usure** sont généralement exclues de la garantie ! - Les pièces d'usure sont : a) les piles/batterie fournies ou intégrées b) toutes les pièces d'usure propre au modèle (notamment les courroies, lames de scie, outils, meules, filtres, balais de carbone, etc., voir la notice d'utilisation). Les piles/batteries entièrement déchargées et les piles/batteries dont le boîtier ou les pôles sont endommagés sont exclues de la garantie.
9. **Devis estimatif** - nous pouvons réparer les produits qui ne sont pas ou plus couverts par la garantie contre facturation. Sur demande auprès de notre centre de SAV, vous pouvez nous envoyer vos produits défectueux en vue d'un devis estimatif et, le cas échéant, valider la réparation par écrit (par voie postale ou par courriel). Aucune intervention n'aura lieu sans validation de la réparation.

Les conditions de garantie appliquées sont celles de la dernière version en vigueur au moment de la réclamation et peuvent être consultées sur notre page d'accueil (www.scheppach.com).

En cas de traduction, la version allemande fait toujours foi.

Scheppach GmbH · Günzburger Str. 69 ·

89335 Ichenhausen (Allemagne)

Téléphone : +800 4002 4002 ·

E-mail : customerservice.FR@scheppach.com ·

Site web : https://www.scheppach.com

Nous nous réservons le droit de modifier les conditions de cette garantie sans avertissement préalable

19 Déclaration de conformité UE

Traduction de la déclaration de conformité originale

Fabricant :

Scheppach GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen

Nous déclarons, sous notre propre responsabilité, que le produit décrit ici est conforme aux directives et normes en vigueur.

Marque :	**SCHEPPACH**
Désignation :	**OUTIL DE JARDINAGE MULTIFONCTION SANS FIL**
	BC-MFH400-X
Réf.	**5904820900**

Directives UE :

2014/30/UE, 2006/42/CE, 2000/14/CE_2005/88/CE, 2011/65/UE*

* L'objet de la déclaration décrit ci-dessus répond aux prescriptions de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

2006/42/CE – annexe IV

Organisme notifié : TÜV SÜD
Product Service GmbH
Zertifizierstelle,
Ridlerstraße 65,
80339 München, Allemagne
Numéro : 0123
Numéro de certification : M6A 011284 0442 Rev. 00

Normes appliquées :

EN 62841-1:2015/A11:2022 ; EN 62841-4-2:2019 ;
EN 50636-2-91:2014 ; EN ISO 11680-1:2021 ;
EN ISO 11806-1:2022 ; EN ISO 12100:2010 ;
EN IEC 55014-1:2021 ; EN IEC 55014-2:2021

Responsable de la documentation :

Stefan Hartinger
Günzburger Str. 69
D-89335 Ichenhausen

Ichenhausen, 05.08.2024

i.V.
Simon Schunk
Division Manager Product Center

i.V.
Andreas Pecher
Head of Project Management

Indice

1 Introduzione 80
2 Descrizione del prodotto (Fig. 1-6)..... 80
3 Contenuto della fornitura (fig. 1)..... 81
4 Impiego conforme alla destinazione d'uso 81
5 Indicazioni di sicurezza 82
6 Dati tecnici..... 86
7 Disimballaggio..... 87
8 Montaggio 87
9 Prima della messa in funzione 89
10 Utilizzo..... 91
11 Istruzioni di lavoro 92
12 Pulizia..... 94
13 Manutenzione..... 95
14 Stoccaggio e trasporto 98
15 Riparazione e ordinazione dei ricambi 99
16 Smaltimento e riciclaggio 99
17 Risoluzione dei guasti 100
18 Condizioni di garanzia - Scheppach Serie 20V IXES 100
19 Dichiarazione di conformità UE..... 102
20 Disegno esploso..... 579

Spiegazione dei simboli sul prodotto

L'utilizzo di simboli in questo manuale serve ad attirare la vostra attenzione sui possibili rischi. I simboli di sicurezza e le spiegazioni che li accompagnano devono essere perfettamente compresi. Le avvertenze in quanto tali non eliminano i rischi e non possono sostituire le misure atte a prevenire gli infortuni.

	Prima della messa in funzione leggere e osservare le istruzioni per l'uso e le norme di sicurezza!
	Attenzione! Una mancata osservanza dei segnali di sicurezza e delle avvertenze applicate sul prodotto nonché delle istruzioni di sicurezza e del manuale di istruzioni può portare a gravi lesioni, persino mortali.
	Indossare degli occhiali protettivi.
	Indossare una protezione per l'udito.
	Indossare sempre un elmetto di sicurezza!
	Indossare guanti di sicurezza!

	Indossare calzature rigide!
	Impostazione della velocità
	Non esporre il prodotto alla pioggia. Il prodotto può essere stazionato, immagazzinato e azionato solo in condizioni ambientali asciutte.
	Attenzione! Pericolo di lesioni dovuto a lame in funzione.
	Assicurarsi che le altre persone mantengano una distanza di sicurezza sufficiente. Tenere lontano dal prodotto le persone non coinvolte nel suo utilizzo. Oggetti scagliati e componenti rotanti possono provocare gravi lesioni.
	Assicurarsi che le altre persone mantengano una distanza di sicurezza sufficiente.
	Mantenere una distanza da altre persone e dai cavi elettrici.
	Attenzione alla caduta di materiale.
	Eseguire interventi di manutenzione, configurazione e pulizia solo a motore spento e con la batteria rimossa.
	Batteria agli ioni di litio
	Apertura di riempimento per l'olio della catena della sega
	Direzione di montaggio della catena della sega
	Lunghezza di taglio
	Lunghezza barra di taglio
	Senso di rotazione della bobina di filo.
	Senso di rotazione del tosaerba a filo.
	Diametro bobina di filo.
	Direzione di rimozione del materiale
	Diametro lama di taglio.

	Lama di taglio.
	Tenere i piedi lontani dall'utensile accessorio.
	Non utilizzare nessuna lama della sega.
	Il livello di potenza acustica del prodotto è garantito.
	Il livello di potenza acustica del prodotto è garantito.
	Il prodotto è conforme alle direttive serbe in vigore.
	Il prodotto è conforme alle direttive europee in vigore.

1 Introduzione

Produttore:

Scheppach GmbH

Günzburger Straße 69

D-89335 Ichenhausen, Germania

Egregio cliente,

Le auguriamo un lavoro piacevole e di successo con il suo nuovo prodotto.

Indicazione:

Sulla base della legge attualmente in vigore sulla responsabilità per prodotti difettosi, il fabbricante del presente prodotto non risponde dei danni al prodotto in questione o derivanti da esso in caso di:

- Trattamento improprio
- Mancato rispetto delle istruzioni per l'uso
- Riparazioni da parte di terzi, personale tecnico non autorizzato
- Montaggio e sostituzione di pezzi di ricambio non originali
- Utilizzo non conforme
- Guasti all'impianto elettrico in caso di mancata osservanza delle norme e delle disposizioni nazionali in materia di elettricità.

Da osservare:

Le istruzioni per l'uso sono parte integrante del prodotto.

Esse contengono avvertenze importanti su come utilizzare il prodotto in modo sicuro, corretto ed economico, su come evitare i pericoli, risparmiare sui costi di riparazione, ridurre i tempi di inattività ed aumentare l'affidabilità e la durata di vita del prodotto. Oltre alle disposizioni di sicurezza contenute nelle qui presenti istruzioni per l'uso, è necessario altresì osservare le norme in vigore nel proprio Paese per il prodotto.

Cerchi di prendere dimestichezza, prima dell'utilizzo, con tutte le avvertenze di sicurezza e di comando. Utilizzare il prodotto solo come descritto e per i campi di applicazione specificati. Conservare le istruzioni per l'uso in un luogo sicuro e consegnare personalmente tutta la documentazione all'atto del passaggio del prodotto a terzi.

2 Descrizione del prodotto (Fig. 1-6)

1. Batteria*
2. Maniglia posteriore
3. Interruttore ON/OFF
4. Asta tubolare
5. Maniglia anteriore

5a. Anello di gomma

5b. Viti a esagono cavo M5

6. Paragambe
7. Meccanismo di bloccaggio (asta tubolare)
8. Manopola a stella
9. Occhiello di trasporto
10. Interruttore principale
11. Blocco di accensione
12. Indicatore stato di carica (batteria)
13. Asta tubolare anteriore (potatrice ad asta)
14. Lama della sega a catena (barra di guida)
15. Catena della sega
16. Serbatoio dell'olio
17. Asta tubolare anteriore (tosasiepi)
18. Maniglia
19. Barra di taglio
20. Asta tubolare anteriore (falciatrice a motore/tosaerba a filo)

20a. Viti a esagono cavo M6

21. Copertura di protezione (laterale)
22. Tagliafilo
23. Scatola della bobina
24. Copertura di protezione (superiore)
25. Lama di taglio
26. Protezione per il trasporto (lama di taglio)
27. Protezione delle lame (tosasiepi)
28. Protezione della lama della sega e della catena
29. Tracolla
30. Copertura
31. Dado M10
32. Disco di serraggio
33. Mandrino di montaggio
34. Flangia interna
35. Flangia esterna
36. Dado di fissaggio (copertura della ruota dentata della catena)
37. Copertura della ruota dentata
38. Vite di messa in tensione della catena
39. Bullone di guida
40. Bullone di messa in tensione della catena
41. Ruota dentata
42. Vite di regolazione (lubrificazione della catena della sega)
43. Moschettone
44. Linguetta di sicurezza
45. Tasto di sblocco (batteria)
46. Portabatteria
47. Dispositivo di sgancio (bobina di filo)
48. Bobina di filo
49. Regolazione angolare
50. Leva di sblocco
51. Coperchio

52. Sblocco
53. Molla a compressione
54. Occhiello di uscita del filo
55. Tacche
56. Tacca (centro della bobina di filo)
57. Nottolino di lubrificazione (potatrice ad asta)
58. Nottolino di lubrificazione (tosasiepi)

* non necessariamente compreso nel contenuto della fornitura!

3 Contenuto della fornitura (fig. 1)

Pos.	Quantità	Denominazione
1.	2 x	Batteria*
5.	1 x	Maniglia anteriore
5a.	1 x	Anello di gomma
5b.	4 x	Vite a esagono cavo M5
13.	1 x	Asta tubolare anteriore (potatrice ad asta)
14.	1 x	Lama della sega a catena (barra di guida)
15.	1 x	Catena della sega
17.	1 x	Asta tubolare anteriore (tosasiepi)
20.	1 x	Asta tubolare anteriore (falciatrice a motore/tosaerba a filo)
20a.	2 x	Vite a esagono cavo M6
21.	1 x	Copertura di protezione (laterale)
23.	1 x	Scatola della bobina
24.	1 x	Copertura di protezione (superiore)
25.	1 x	Lama di taglio
26.	1 x	Protezione per il trasporto (lama di taglio)
27.	1 x	Protezione delle lame
28.	1 x	Protezione della lama della sega e della catena
29.	1 x	Tracolla
31.	1 x	Dado M10
A.	1 x	Chiave a brugola 4 mm
B.	1 x	Chiave a brugola 5 mm
C.	1 x	Chiave fissa SW 8/10 mm
D.	1 x	Chiave di montaggio (SW 19/21 mm, cacciavite a croce)
	1 x	Apparecchio multifunzione a batteria
	1 x	Istruzioni per l'uso

4 Impiego conforme alla destinazione d'uso

Il prodotto può essere montato solo sulla testa del motore in dotazione.

Falciatrice a motore:

La falciatrice a motore (uso della lama di taglio) è adatta al taglio di sterpaglia leggera, erbacce persistenti e sottobosco.

Tosaerba a filo:

Il tosaerba a filo (uso della bobina di filo con filo di taglio) si adatta al taglio di prati, manti erbosi ed erbacce sottili.

Tosasiepi:

Questo tosasiepi è adatto al taglio di siepi, cespugli e arbusti.

Potatrice ad asta (Sega a catena con manico telescopico):

La potatrice ad asta è concepita per i lavori di sfoltimento degli alberi. Non è idonea per più importanti lavori di segaggio e per l'abbattimento di alberi, né per segare materiali diversi dal legno.

È consentito impiegare il prodotto solo conformemente alla sua destinazione d'uso. Qualsiasi ulteriore impiego che esuli dalla suddetta finalità non è conforme alla destinazione d'uso. Eventuali danni o lesioni di qualsiasi tipo derivanti da quanto sopra sono di responsabilità dell'utente e non del produttore.

L'osservanza delle indicazioni di sicurezza, nonché il rispetto delle istruzioni di montaggio e delle indicazioni operative contenute nelle istruzioni per l'uso sono fondamentali al fine di un utilizzo del dispositivo conforme alla destinazione d'uso.

Il personale addetto all'uso e alla manutenzione del prodotto deve possedere una certa dimestichezza con lo stesso ed essere al corrente dei possibili pericoli.

Modifiche al prodotto escludono completamente la responsabilità del produttore per i danni che ne derivano.

Il prodotto può essere utilizzato soltanto con componenti e accessori originali del produttore.

Osservare le disposizioni relative alla sicurezza, al lavoro e alla manutenzione del produttore e le misure indicate nei Dati tecnici.

Si prega di osservare che i nostri prodotti non sono destinati a un uso commerciale, artigianale o industriale. Si declina ogni responsabilità qualora il prodotto venga impiegato nel quadro di un'attività commerciale, artigianale, industriale o simili.

Spiegazione delle parole di segnalazione nelle istruzioni per l'uso

⚠ PERICOLO

Dicitura di segnalazione indicante la presenza di una situazione imminente di pericolo che, se non viene evitata, porta alla morte o a gravi lesioni.

⚠ AVVISO

Dicitura di segnalazione indicante una possibile situazione di pericolo che, se non viene evitata, può portare alla morte o a gravi lesioni.

⚠ CAUTELA

Dicitura di segnalazione indicante una possibile situazione di pericolo che, se non viene evitata, può comportare lesioni di lieve o media entità.

ATTENZIONE

Dicitura di segnalazione indicante una possibile situazione di pericolo che, se non viene evitata, potrebbe comportare danni materiali al prodotto o proprietà.

5 Indicazioni di sicurezza

Conservare tutte le indicazioni di sicurezza e le istruzioni per ulteriore consultazione.

Il termine "attrezzo elettrico" utilizzato nelle indicazioni di sicurezza si riferisce ad attrezzi elettrici alimentati dalla rete (con cavo di rete) e ad attrezzi elettrici funzionanti a batteria (senza cavo di rete).

⚠ AVVISO

Leggere tutte le indicazioni di sicurezza, le istruzioni, le illustrazioni e i dati tecnici dei quali è dotato questo attrezzo elettrico.

L'inosservanza delle seguenti istruzioni può provocare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

1) Sicurezza sul posto di lavoro

a) **Tenere pulita e correttamente illuminata la propria area di lavoro.** Zone di lavoro disordinate e non illuminate potrebbero provocare infortuni.

b) **Non lavorare con l'attrezzo elettrico in aree a rischio di esplosione, nelle quali si trovino fluidi, gas o polveri infiammabili.** Gli elettroutensili generano scintille che possono infiammare la polvere o i vapori.

c) **Tenere i bambini e le altre persone distanti durante l'utilizzo dell'attrezzo elettrico.** In caso di deviazione, si potrebbe perdere il controllo dell'attrezzo elettrico.

2) Sicurezza elettrica

a) **Il connettore dell'attrezzo elettrico deve essere adatto per la presa di corrente Non deve essere assolutamente modificato. Non utilizzare spine di adattamento insieme ad elettroutensili con collegamento a terra di protezione.** Spine non modificate e prese adatte riducono il rischio di scarica elettrica.

b) **Evitare il contatto tra il corpo e le superfici che scaricano a terra, come ad es. tubi, elementi riscaldanti, fornelli e frigoriferi.** Sussiste un rischio elevato di scarica elettrica, se il proprio corpo è a potenziale di terra.

c) **Conservare gli attrezzi elettrici al riparo da pioggia o umidità.** La penetrazione di acqua in un attrezzo elettrico aumenta il rischio di scarica elettrica.

d) **Non utilizzare in modo scorretto il cavo di collegamento per trasportare e appendere l'attrezzo elettrico o per estrarre la spina dalla presa. Tenere il cavo di collegamento lontano da calore, olio, spigoli appuntiti o parti in movimento.** Il rischio di scossa elettrica aumenta se si utilizzano cavi di collegamento danneggiati o aggrovigliati.

e) **Quando si lavora all'aperto con un attrezzo elettrico, utilizzare soltanto un cordone di prolunga indicato anche per l'uso in ambienti esterni.** L'impiego di un cordone di prolunga idoneo all'uso in ambienti esterni riduce il rischio di scossa elettrica.

f) **Se non è possibile evitare di utilizzare l'attrezzo elettrico in un ambiente umido, utilizzare un interruttore differenziale.** L'uso di un interruttore differenziale riduce il rischio di scossa elettrica.

3) Sicurezza delle persone

a) **Essere vigili, prestare attenzione a quello che si fa e procedere in modo ragionevole quando si lavora con un elettroutensile. Non utilizzare un elettroutensile quando si è stanchi o sotto l'effetto di droghe, alcool o medicinali.** Un momento di disattenzione durante l'uso dell'attrezzo elettrico può causare lesioni gravi.

b) **Indossare dispositivi di protezione individuale e, sempre, occhiali protettivi.** Indossare dispositivi di protezione individuale, quali maschera antipolvere, scarpe antinfortunistiche antiscivolo, elmetto di sicurezza o otoprotettori, a seconda del tipo di utilizzo dell'attrezzo elettrico, riduce il rischio di lesioni.

c) **Evitare una messa in funzione accidentale. Accertarsi che l'elettroutensile sia disattivato prima di collegarlo all'alimentazione elettrica e/o alla batteria, sollevarlo o trasportarlo.** Se durante il trasporto dell'attrezzo elettrico si tiene il dito sull'interruttore o se si collega l'attrezzo elettrico già acceso alla corrente elettrica, possono verificarsi incidenti.

d) **Rimuovere eventuali strumenti di regolazione o chiavi per dadi prima di accendere l'attrezzo elettrico.** Un attrezzo elettrico o una chiave che si trova all'interno di una parte dell'attrezzo elettrico in rotazione può provocare lesioni.

e) **Evitare una postura anomala. Accertarsi che la posizione sia sicura e mantenere sempre l'equilibrio.** In questo modo è possibile controllare in modo migliore l'elettroutensile in situazioni inattese.

f) **Indossare abbigliamento adeguato. Non indossare indumenti larghi o gioielli. Tenere capelli e capi d'abbigliamento lontani dalle parti in movimento.** Vestiti larghi, gioielli o capelli lunghi possono impigliarsi nelle parti in movimento.

g) **Se si possono installare dispositivi di aspirazione e raccolta della polvere, collegarli e utilizzarli correttamente.** L'utilizzo di un sistema di aspirazione della polvere può ridurre i rischi dovuti alla polvere stessa.

h) **Fare in modo di non trovarsi in condizioni di pericolo e tenere conto delle regole di sicurezza per gli attrezzi elettrici anche nel caso in cui, dopo vari utilizzi dell'attrezzo elettrico, sia stata acquisita una certa familiarità.** Un comportamento incauto può portare a gravi lesioni in poche frazioni di secondo.

4) Utilizzo e trattamento dell'elettroutensile

a) **Non sovraccaricare l'attrezzo elettrico. Utilizzare per il proprio lavoro l'elettroutensile appositamente previsto.** Con un elettroutensile adatto, si lavora meglio e con maggior sicurezza mantenendosi entro l'intervallo di potenza specificato.

b) **Non utilizzare elettroutensili con interruttore difettoso.** Un elettroutensile che non si riesce più ad accendere o spegnere è pericoloso e deve essere riparato.

c) **Estrarre la spina dalla presa e/ o rimuovere la batteria prima di impostare i parametri del dispositivo, sostituire i componenti dell'utensile impiegato o riporre l'elettroutensile.** Questa precauzione impedisce l'avvio accidentale dell'attrezzo elettrico.

d) **Tenere gli elettroutensili non utilizzati fuori dalla portata dei bambini. Non lasciare che l'attrezzo elettrico venga utilizzato da chi non ha dimestichezza nel suo uso o non ha letto le presenti istruzioni.** Gli attrezzi elettrici sono pericolosi se utilizzati da persone inesperte.

e) **Conservare gli attrezzi elettrici e l'attrezzo ausiliario con la massima cura. Controllare che i componenti mobili funzionino in modo impeccabile e non si blocchino; verificare che non ci siano componenti rotti o danneggiati che possano influenzare il funzionamento dell'attrezzo elettrico. Fare riparare i componenti danneggiati prima dell'utilizzo dell'attrezzo elettrico.** Molti infortuni sono causati da una cattiva manutenzione degli apparecchi.

f) **Tenere gli utensili di taglio affilati e puliti.** Utensili di taglio con bordi affilati e sottoposti ad una manutenzione accurata si bloccano con una frequenza minore e sono più agevoli da controllare.

g) **Utilizzare l'elettroutensile, le relative parti, gli strumenti impiegati ecc. attenendosi alle istruzioni E prendendo in considerazione le condizioni operative e l'attività da svolgere.** Un utilizzo degli elettroutensili per applicazioni diverse da quelle previste può comportare situazioni pericolose.

h) **Mantenere le maniglie e le relative superfici asciutte, pulite e libere da olio e grasso.** Impugnature e superfici di presa scivolose non consentono un funzionamento e un controllo sicuri dell'elettroutensile in situazioni impreviste.

5) Utilizzo e trattamento dell'apparecchio a batteria

a) **Caricare le batterie ricaricabili solo usando i caricabatterie consigliati dal fabbricante.** Con un caricatore adatto per un determinato tipo di batteria ricaricabile sussiste il pericolo di incendio qualora venga usato con altre batterie ricaricabili.

b) **Utilizzare esclusivamente le batterie previste per gli attrezzi elettrici.** L'uso di altre batterie ricaricabili può causare lesioni e pericolo di incendio.

c) **Tenere la batteria ricaricabile non utilizzata lontana da fermagli d'ufficio, monete, chiavi, chiodi, viti o altri piccoli oggetti in metallo, che potrebbero causare un'esclusione dei contatti.** Un cortocircuito tra i contatti della batteria può causare ustioni o fiamme.

d) **In caso di utilizzo improprio dalla batteria ricaricabile potrebbe fuoriuscire del liquido. Evitare il contatto con il liquido. In caso di contatto accidentale sciacquare abbondantemente con acqua. In caso di contatto del liquido con gli occhi consultare un medico.** Il liquido della batteria può essere irritante per la pelle o ustionante.

e) **Non utilizzare una batteria danneggiata o alterata.** Le batterie danneggiate o alterate possono avere un comportamento imprevedibile e causare incendi, esplosioni o costituire pericolo di lesioni.

f) **Non esporre la batteria al fuoco o a temperature eccessive.** La fiamma o le temperature superiori a 130 °C possono causare un'esplosione.

g) **Seguire tutte le istruzioni relative al caricamento e non caricare mai la batteria o l'utensile al di fuori dell'intervallo di temperatura specificato nelle istruzioni di servizio.** Un caricamento errato o al di fuori dell'intervallo di temperatura approvato può distruggere la batteria e aumentare il rischio di incendio.

6) Assistenza

a) **Far riparare l'elettroutensile soltanto da personale specializzato e qualificato e solo utilizzando pezzi di ricambio originali.** In questo modo si garantisce il costante funzionamento sicuro dell'attrezzo elettrico.

b) **Non eseguire mai la manutenzione di batterie danneggiate.** Tutti gli interventi di manutenzione delle batterie devono essere eseguiti esclusivamente dal produttore o dai centri di assistenza autorizzati.

Indicazioni di sicurezza generali

a) **Essere vigili, prestare attenzione a quello che si fa e procedere in modo ragionevole quando si lavora con un elettroutensile. Non utilizzare un elettroutensile quando si è stanchi o sotto l'effetto di droghe, alcool o medicinali.** Un momento di disattenzione durante l'uso dell'attrezzo elettrico può causare lesioni gravi.

b) Le norme nazionali possono imporre dei vincoli all'utilizzo del prodotto.

c) Fare delle pause ad intervalli regolari e muovere le mani per favorire la vascolarizzazione.

d) **Tenere sempre il prodotto saldamente con entrambe le mani durante il funzionamento.** Fare in modo di avere una posizione stabile.

Indicazioni di sicurezza per il tosaerba a filo e la falciatrice a motore

IMPORTANTE

LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO

CONSERVARE PER LA VOSTRA DOCUMENTAZIONE

Istruzioni

a) Leggere le indicazioni con attenzione. Familiarizzare con i componenti di regolazione e l'uso corretto del prodotto.

b) Non permettere mai che **bambini** o persone che non abbiano dimestichezza con le presenti istruzioni possano utilizzare il prodotto. Disposizioni valide sul posto possono limitare l'età dell'utente.

c) L'operatore o l'utente è responsabile di eventuali incidenti o pericoli per altre persone o per la vostra proprietà.

Preparazione

a) Verificare l'eventuale presenza di danni sui coperchi e i dispositivi di protezione e il relativo corretto posizionamento. Sostituirli all'occorrenza.

b) Non azionare mai il prodotto in presenza di persone, soprattutto bambini o animali.

Funzionamento

1. Indossare sempre degli occhiali protettivi.
2. Non utilizzare il prodotto a piedi nudi o con i sandali. Indossare calzature resistenti e pantaloni lunghi.

3. È vietato l'uso del prodotto durante i temporali - **Pericolo di folgorazione!**
4. Lavorare solo durante il giorno o se è presente una buona illuminazione artificiale.
5. Non azionare mai il prodotto qualora difettoso **Dispositivi di protezione** oppure in assenza dei dispositivi di protezione.
6. Prima e dopo l'accensione, non portare mani e piedi nell'area dell'attrezzo in rotazione.
7. Spegnere immediatamente il prodotto e rimuovere la batteria.
   – Quando si lascia il prodotto incustodito.
   – Se si rimuovono i blocchi.
   – Se si controlla il prodotto, lo si pulisce, lo si sottopone a manutenzione o si eseguono le impostazioni.
   – Se corpi estranei penetrano nel prodotto, in caso di rumori o vibrazioni insolite (prima del riavvio, controllare che il prodotto non presenti danni).
8. Prima e dopo l'accensione, non portare mani e piedi nell'area dell'attrezzo in rotazione.
9. Le aperture di ventilazione devono sempre essere libere.

Manutenzione e conservazione

a) Il prodotto deve essere scollegato dall'alimentazione elettrica (vale a dire che è necessario rimuovere le batterie rimovibili) prima di effettuare interventi di manutenzione o pulizia.

b) **Non utilizzare accessori che non sono stati raccomandati dal produttore.** Ciò può provocare scosse elettriche o incendi.

c) Controllare che il prodotto non presenti danni e sottoporlo regolarmente a manutenzione. Lasciare riparare il prodotto solo in un'officina autorizzata.

d) **Tenere gli elettroutensili non utilizzati fuori dalla portata dei bambini. Non lasciare che l'attrezzo elettrico venga utilizzato da chi non ha dimestichezza nel suo uso o non ha letto le presenti istruzioni.** Gli attrezzi elettrici sono pericolosi se utilizzati da persone inesperte.

Indicazioni di sicurezza per i tosasiepi

a) **Non utilizzare il tosasiepi in presenza di cattivo tempo, in particolare quando esiste il rischio di temporali.** Questo riduce il rischio di venire colpiti da un fulmine.

b) **Mantenere ogni cavo di rete lontano dall'area di taglio.** I cavi possono trovarsi nascosti in siepi e cespugli e venire tagliati accidentalmente dalla lama.

c) **Mantenere il tosasiepi solo per mezzo delle superfici isolate della maniglia, in quanto la lama di taglio può entrare in contatto con cavi elettrici nascosti o con il proprio cavo di rete.** Il contatto della lama con una linea sotto tensione può mettere in tensione anche le parti metalliche del dispositivo e causare una scossa elettrica.

d) **Tenere tutte le parti del corpo lontane dalle lame. Non cercare di rimuovere il materiale da tagliare quando le lame sono in movimento o di trattenere il materiale da tagliare.** Le lame continuano a muoversi, dopo lo spegnimento dell'interruttore. Un momento di disattenzione durante l'uso del tosasiepi può causare serie lesioni.

e) **Assicurarsi che tutti gli interruttori siano spenti e che la spina elettrica sia rimossa prima di rimuovere il materiale da tagliare rimasto bloccato o di effettuare la manutenzione del tosasiepi.** Un funzionamento inatteso del tosasiepi durante la rimozione di materiale da tagliare rimasto bloccato o durante la manutenzione può causare gravi lesioni.

f) **Quando le lame sono ferme trasportare il tosasiepi afferrandolo dalla maniglia e prestare attenzione a non azionare l'interruttore.**. La corretta presa del tosasiepi riduce il rischio di un azionamento involontario e, di conseguenza, di una lesione causata dalla lama.

g) **Durante il trasporto o la conservazione del tosasiepi tirare sempre il coperchio sopra le lame.** Una corretta manipolazione del tosasiepi riduce il pericolo di lesioni dovute alla lama.

Istruzioni di sicurezza per i tosasiepi con raggio d'azione allungato

a) **Indossare una protezione per il capo quando si lavora con il tosasiepi con raggio d'azione allungato ad altezze superiori ad altezza d'uomo Protezione per il capo.** La caduta di parti tagliate può causare gravi lesioni!

b) **Utilizzare sempre il tosasiepi con raggio d'azione allungato usando entrambe le mani.** Impugnare il tosasiepi con raggio d'azione allungato con entrambe le mani per evitare di perdere il controllo.

c) **Elenco alfabetico Per ridurre il rischio di scosse elettriche mortali, non utilizzare mai il tosasiepi con raggio d'azione allungato in prossimità di cavi elettrici.** Il contatto o l'utilizzo in prossimità di linee elettriche può causare gravi lesioni o scosse elettriche mortali.

Altre indicazioni di sicurezza

a) Quando si lavora con questo prodotto, indossare sempre guanti di sicurezza, occhiali protettivi, otoprotettori, calzature solide e pantaloni lunghi.

b) Il tosasiepi è progettato per lavori in cui l'operatore si trovi al suolo e non su una scala o su altre superfici di appoggio instabili.

c) Pericolo elettrico, mantenere una distanza di almeno 10 m dalle linee aeree.

d) Non tentare di allentare una barra di taglio bloccata/inceppata prima di avere spento il prodotto ed estratto la batteria. Sussiste il pericolo di lesioni!

e) Si devono controllare regolarmente le lame, verificando la presenza di usura, e facendole riaffilare. Le lame non affilate sovraccaricano il prodotto. I danni che ne conseguono non sono coperti dalla garanzia.

f) Se si viene interrotti mentre si lavora con il prodotto, terminare prima l'operazione in corso e poi spegnere il prodotto.

g) **Tenere gli elettroutensili non utilizzati fuori dalla portata dei bambini. Non lasciare che l'attrezzo elettrico venga utilizzato da chi non ha dimestichezza nel suo uso o non ha letto le presenti istruzioni.** Gli attrezzi elettrici sono pericolosi se utilizzati da persone inesperte.

Indicazioni di sicurezza per la potatrice ad asta

⚠ CAUTELA

Tenere lontane le mani dall'attrezzo ausiliario quando il prodotto è in funzione.

Sicurezza delle persone

a) Non utilizzare mai l'apparecchio posizionandosi su una scala.

b) Non sporgersi troppo in avanti durante l'utilizzo del prodotto. Accertarsi che la posizione sia sicura e mantenere sempre l'equilibrio. Utilizzare la tracolla di trasporto in dotazione per distribuire il peso in modo omogeneo sul corpo.

c) Non posizionarsi sotto i rami che si desidera tagliare per evitare lesioni dovute alla loro caduta. Prestare attenzione al movimento di ritorno a frusta dei rami per evitare lesioni. Lavorare ad un angolo di circa 60°.

d) Fare attenzione ad un eventuale contraccolpo dell'apparecchio.

e) Applicare il copricatena durante il trasporto e lo stoccaggio.

f) Evitare una messa in funzione accidentale del prodotto.

g) Conservare l'apparecchio al di fuori della portata dei bambini.

h) Non permettere ad altre persone, le quali non sono a conoscenza di queste istruzioni, di utilizzare l'apparecchio.

i) Verificare se gli utensili di taglio smettono di ruotare quando il motore si trova in marcia al minimo.

j) Controllare l'apparecchio per la presenza di eventuali elementi di fissaggio allentati e parti danneggiate.

k) Le norme nazionali possono imporre dei vincoli all'utilizzo del prodotto.

l) È necessario eseguire un controllo giornaliero visivo prima dell'utilizzo e dopo una caduta, perdite di carburante o altri urti, per rilevare danni o difetti significativi.

m) Durante l'utilizzo del prodotto indossare sempre calzature solide e pantaloni lunghi. Non mettere in funzione l'apparecchio a piedi nudi o con i sandali aperti. Evitare di indossare vestiti larghi o con stringhe pendenti o cravatte.

n) Non utilizzare l'apparecchio quando si è stanchi oppure sotto l'influsso di droghe, alcol o medicinali. Non utilizzare nessun prodotto quando si è stanchi.

o) Conservare l'apparecchio, gli utensili di taglio e la relativa copertura in un buono stato operativo.

Altre indicazioni di sicurezza

a) Quando si lavora con questo prodotto, indossare sempre guanti di sicurezza, occhiali protettivi, otoprotettori, calzature solide e pantaloni lunghi.

b) Tenere il dispositivo al riparo da pioggia e umidità. Se penetra dell'acqua nel prodotto può aumentare il pericolo di scosse elettriche.

c) Verificare lo stato sicuro dell'apparecchio prima dell'utilizzo, in particolare la lama e la catena della sega.

d) Pericolo elettrico, mantenere una distanza di almeno 10 m dalle linee aeree.

Utilizzo e trattamento

a) Non avviare mai l'apparecchio prima che lama, la catena della sega e la copertura della ruota dentata siano montate correttamente.

b) Non tagliare della legna appoggiata a terra, né provare a segare radici che spuntano dal suolo. Evitare in ogni caso che la catena della sega si infili nel terreno per evitare che si smussi subito.

c) Qualora per sbaglio l'apparecchio dovesse toccare un oggetto fisso, spegnere subito il motore ed esaminare eventuali danni sull'apparecchio.

d) Fare delle pause ad intervalli regolari e muovere le mani per favorire la vascolarizzazione.

e) Quando il prodotto deve essere arrestato a scopo di manutenzione, ispezione o stoccaggio, spegnere il motore, rimuovere la batteria e assicurarsi che tutte le parti rotanti vengano disattivate. Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di controllarlo, utilizzarlo etc.

f) Eseguire una manutenzione accurata del prodotto. Controllare che le parti mobili funzionino correttamente e non siano inceppate, che non siano rotte o danneggiate in modo tale da compromettere il funzionamento del prodotto. Far riparare le parti danneggiate prima di utilizzare il prodotto. Molti infortuni sono causati da apparecchi sottoposti a una manutenzione scorretta.

g) **Tenere gli utensili di taglio affilati e puliti.** Utensili di taglio con bordi affilati e sottoposti ad una manutenzione accurata si bloccano con una frequenza minore e sono più agevoli da controllare.

h) **Far riparare l'elettroutensile soltanto da personale specializzato e qualificato e solo utilizzando pezzi di ricambio originali.** In questo modo si garantisce il costante funzionamento sicuro dell'attrezzo elettrico.

Rischi residui

Il prodotto è stato costruito secondo lo stato dell'arte e le regole tecniche di sicurezza riconosciute. Tuttavia, durante il suo impiego, si possono presentare rischi residui.

- Lesioni da taglio.
- Danni agli occhi, se non si indossa una protezione per gli occhi adeguata.
- Danni all'udito se non si indossano otoprotettori adeguati.
- I rischi residui possono essere ridotti al minimo se si osservano le "Istruzioni di sicurezza" e "Uso previsto", nonché le istruzioni per l'uso nel loro complesso.
- Utilizzare il prodotto come raccomandato nelle presenti istruzioni d'uso. In questo modo è possibile garantire che il prodotto funzioni con prestazioni ottimali.
- Inoltre, nonostante tutte le misure precauzionali adottate, possono comunque venirsi a creare dei rischi residui non evidenti.

⚠ AVVISO

Questo attrezzo elettrico genera un campo magnetico durante l'esercizio. Tale campo può danneggiare impianti medici attivi o passivi in particolari condizioni. Per ridurre il rischio di lesioni serie o mortali, si raccomanda alle persone con impianti medici di consultare il proprio medico e il fabbricante dell'impianto medico prima di utilizzare l'attrezzo elettrico.

⚠ AVVISO

In caso di utilizzo prolungato, possono presentarsi problemi di vascolarizzazione nelle mani dell'operatore (fenomeno di Raynaud) a causa delle vibrazioni.

La sindrome di Raynaud è un'angiopatia consistente nella costrizione improvvisa dei piccoli vasi sanguigni delle dita delle mani e dei piedi. Le aree interessate non vengono più irrorate di sangue a sufficienza e per questo motivo diventano estremamente pallide. L'utilizzo frequente di prodotti vibranti può causare danni ai nervi nelle persone che soffrono di problemi di vascolarizzazione (ad es. fumatori, diabetici).

Se si notano della alterazioni insolite, terminare subito il lavoro e consultare un medico.

ATTENZIONE

Il prodotto fa parte della serie 20V IXES e può essere utilizzato solo con batterie di questa serie. Le batterie possono essere caricate solo con caricatore di questa serie. Osservare le istruzioni del produttore.

⚠ AVVISO

Seguire le istruzioni di sicurezza, di carica e di utilizzo corretto riportate nel manuale di istruzioni della batteria e del caricabatterie della Serie 20V IXES. Una descrizione dettagliata del processo di carica e ulteriori informazioni sono reperibili nelle presenti istruzioni separate.

6 Dati tecnici

Apparecchio multifunzione a batteria	BC-MFH400-X
Tensione nominale	40V (2x20V) ⎓
Tosaerba a filo:	
Diametro di taglio	380 mm
Spessore del filo	2xØ1,6 mm
Regime max. del tosaerba a filo	4000/5500/6200 min^{-1}
Falciatrice a motore:	
Diametro	255 mm
Diametro di taglio	1,4 mm
Attacco diametro	25,4 mm
Numero di denti	3
Regime max. della falciatrice a motore	4000/5500/6200 min^{-1}
Tosasiepi:	
Diametro di taglio	24 mm
Regolazione angolare della lama °	+90°/0°/-75° (165°)
Lunghezza di taglio	390 mm
Regime max. del tosasiepi	880/1100/1360 min^{-1}
Lunghezza totale	2,35 m
Potatrice ad asta:	
Lunghezza barra di guida	295 mm
Lunghezza di taglio	254 mm
Barra di guida Modello	AL10-39-507P
Passo della catena della sega	3/8“/9,525 mm
Modello della catena della sega	3/8.050-39
Spessore della maglia della catena	1,27 mm
Pignone di trasmissione	7x9,525 mm
Capacità del serbatoio dell’olio	140 ml
Velocità di taglio della potatrice ad asta	12/15/18 m/s
Lunghezza totale	2,15 m
Peso (senza batteria)	
Unità motore	3,37 kg
Tosaerba a filo (accessorio)	1,45 kg
Falciatrice a motore (accessorio)	1,56 kg
Tosasiepi (accessorio)	2,17 kg
Potatrice ad asta (accessorio)	1,63 kg

Con riserva di modifiche tecniche!

Rumori e vibrazioni

⚠ AVVISO

Il rumore può avere un grave impatto sulla salute. Se il rumore del prodotto è superiore a 85 dB, occorre che voi e le persone nelle vicinanze indossiate degli otoprotettori adeguati.

I valori di rumorosità e vibrazione sono stati determinati in conformità alla norma EN 62841-1.

Valori caratteristici delle emissioni sonore

Tosaerba a filo:	
Pressione acustica L_{pA}	79,8 dB
Potenza acustica L_{wA}	91,7 dB
Incertezza di misura K_{wA}	1,92 dB
Falciatrice a motore:	
Pressione acustica L_{pA}	98,4 dB
Potenza acustica L_{wA}	109,3 dB
Incertezza di misura K_{wA}	2,39 dB
Tosasiepi:	
Pressione acustica L_{pA}	98,4 dB
Potenza acustica L_{wA}	109,3 dB
Incertezza di misura K_{wA}	2,39 dB

Potatrice ad asta:	
Pressione acustica L_{pA}	98,4 dB
Potenza acustica L_{wA}	109,3 dB
Incertezza di misura K_{wA}	2,39 dB

Valori caratteristici delle vibrazioni (oscillazioni della mano e del braccio)

Tosaerba a filo A_{hv}	3,196 / 3,193 m/s^2
Falciatrice a motore A_{hv}	1,687 / 3,196 m/s^2
Tosasiepi A_{hv}	1,776 / 1,568 m/s^2
Potatrice ad asta A_{hv}	1,854 / 1,738 m/s^2
Incertezza di misura K_{pA}	1,5 m/s^2

Il valore totale delle vibrazioni indicato e il valore delle emissioni sonore indicato sono stati misurati con un metodo di prova standardizzato e possono essere utilizzati per confrontare un attrezzo elettrico con un altro.

Il valore delle emissioni sonore indicato e il valore totale delle vibrazioni indicato possono essere utilizzati anche per una prima valutazione del carico.

⚠ AVVISO

Le emissioni sonore e il valore di emissione delle vibrazioni possono differire dai valori specificati durante l'uso effettivo dell'attrezzo elettrico a seconda del modo in cui l'attrezzo elettrico viene utilizzato e, in particolare, del tipo di pezzo da lavorare su cui si opera.

Provare a mantenere il carico il più basso possibile. Provvedimenti esemplificativi: limitazione del tempo di lavoro. A tal fine è necessario prendere in considerazione tutte le parti del ciclo di lavoro (per esempio, i tempi in cui l'attrezzo elettrico rimane spento, e quelli in cui, è acceso, ma in assenza di carico).

7 Disimballaggio

⚠ AVVISO

Il prodotto e i materiali d'imballaggio non sono giocattoli per bambini!

I bambini non devono giocare con i sacchetti di plastica, pellicole e piccole parti! Sussiste il pericolo di ingerimento e soffocamento!

- Aprite l'imballaggio ed estraete con cautela il prodotto.
- Rimuovere il materiale d'imballaggio nonché le staffe di sicurezza per il trasporto e l'imballaggio (se presenti).
- Controllate se il contenuto della fornitura è completo.
- Controllate il prodotto e gli accessori per rilevare l'eventuale presenza di danni dovuti al trasporto. Segnalare immediatamente eventuali danni al corriere che ha consegnato il prodotto. Non si accettano reclami successivi.
- Ove possibile, conservare l'imballaggio fino alla scadenza della garanzia.
- Prima dell'impiego familiarizzare con il prodotto con l'ausilio delle istruzioni per l'uso.
- Utilizzare solo pezzi originali per quanto riguarda accessori e pezzi di ricambio o soggetti ad usura. È possibile acquistare i pezzi di ricambio presso il proprio rivenditore specializzato.
- In caso di ordinazioni, indicare i nostri codici di articoli, il tipo e l'anno di costruzione del prodotto.

8 Montaggio

⚠ PERICOLO

Pericolo di lesioni!

Se si utilizza un prodotto non completamente montato, si possono verificare gravi lesioni.

– Utilizzare il prodotto solo quando è completamente montato.

– Eseguire un controllo visivo prima di ogni utilizzo, per verificare se il prodotto è completo e non presenta componenti danneggiati o usurati. I dispositivi di sicurezza e protezione devono essere intatti.

⚠ AVVISO

Pericolo di lesioni!

Rimuovere la batteria dall'elettroutensile prima di eseguire qualsiasi operazione sull'elettroutensile (ad es. manutenzione, cambio utensile, ecc.) e durante il trasporto e lo stoccaggio. Se l'interruttore di accensione/spegnimento viene azionato involontariamente, sussiste il rischio di lesioni.

⚠ AVVISO

Accertarsi sempre che l'utensile accessorio sia montato correttamente!

- Posizionare il prodotto su un fondo piano e stabile.

Attrezzo necessario:

- Chiave a brugola 4 mm (A)
- Chiave a brugola, 5 mm (B)
- Chiave fissa SW 8/10 mm (C)
- Chiave di montaggio (D)
- Cacciavite a croce/taglio*

* non necessariamente compreso nel contenuto della fornitura!

8.1 Montaggio della maniglia anteriore (5) (Fig. 1-3)

Montare la maniglia anteriore (5) sull'asta tubolare (4):

1. Innanzitutto, allentare le viti a esagono cavo M5 (5b) e rimuovere l'anello di gomma (5a) sulla maniglia anteriore (5). Usare la chiave a brugola da 4 mm (A).
2. Posizionare l'anello di gomma (5a) sull'asta tubolare (4).
3. Fissare il paragambe (6) in basso sull'anello di gomma (5a).
   Assicurarsi che l'anello di gomma (5a) sia inserito nell'apertura del paragambe (6).

4. Posizionare la maniglia anteriore (5) sull'anello di gomma (5a) dall'alto, in modo che i fori delle viti del paragambe (6) e della maniglia anteriore (5) siano uno sopra l'altro.
5. Fissare la maniglia anteriore (5) con le quattro viti a esagono cavo M5 (5b). Usare la chiave a brugola da 4 mm (A).
   Assicurarsi che il paragambe (6) sia montato a sinistra (verso l'operatore).

8.2 Montaggio delle coperture di protezione (21/24) (Fig. 1, 4)

⚠ PERICOLO

Pericolo di lesioni!

Se si utilizza un prodotto non completamente montato, si possono verificare gravi lesioni.

– Utilizzare il prodotto solo quando è completamente montato.
– Eseguire un controllo visivo prima di ogni utilizzo, per verificare se il prodotto è completo e non presenta componenti danneggiati o usurati. I dispositivi di sicurezza e protezione devono essere intatti.

1. Fissare le due coperture di protezione (21/24) al supporto previsto sull'asta tubolare anteriore (20).
2. Fissare le due coperture di protezione (21/24) con le due viti a esagono cavo M6 (20a). Usare la chiave a brugola da 5 mm (B).

8.3 Montaggio/smontaggio della scatola della bobina (23) (Fig. 1, 5-7)

L'asta tubolare anteriore della falciatrice a motore/del tosaerba (20) può essere utilizzata insieme con scatola della bobina (23) come tosaerba a filo.

1. Smontare il dado M10 (31) e la copertura (30) dal mandrino di montaggio (33). Attenzione filettatura sinistrorsa! Usare la chiave di montaggio (D).
2. Il dado M10 (31) e la copertura (30) non sono necessari per il montaggio della scatola della bobina (23).
   La flangia interna (34) e il disco di serraggio (32) rimangono sul mandrino di montaggio (33).
3. Tenere ferma la flangia interna (34) attraverso la flangia esterna (35) utilizzando una chiave a brugola da 5 mm (B).
4. Ruotare la scatola della bobina (23) in senso antiorario sul mandrino di montaggio (33) e fissare la scatola della bobina (23) sul mandrino di montaggio (33), stringendola a mano.
5. Lo smontaggio della scatola della bobina (23) avviene in ordine inverso.

Assicurarsi che la direzione di rotazione della scatola della bobina (23) corrisponda alla direzione indicata dalla freccia sulla copertura di protezione (21) (Fig. 4).

8.4 Montaggio/smontaggio della lama di taglio (25) (Fig. 1, 8, 9)

L'asta tubolare della falciatrice a motore/del tosaerba a filo (20) può essere utilizzata insieme con la lama di taglio (25) come falciatrice a motore.

1. Smontare il dado M10 (31), la copertura (30) e il disco di serraggio (32) dal mandrino di montaggio (33). Attenzione filettatura sinistrorsa! Usare la chiave di montaggio (D).
2. La flangia interna (34) rimane sul mandrino di montaggio (33).
3. Posizionare la lama di taglio (25) sulla flangia interna (34).
   Assicurarsi che la direzione di rotazione della lama di taglio (25) corrisponda alla direzione indicata dalla freccia sulla copertura di protezione (21) (Fig. 4).
4. Infilare il disco di serraggio (32) e la copertura (30) sul mandrino di montaggio (33).
5. Fissare la lama di taglio (25) con il dado M10 (31).
6. Stringere saldamente il dado M10 (31) con la chiave di montaggio (D). Tenere ferma la flangia interna (34) attraverso la flangia esterna (35) utilizzando la chiave a brugola da 5 mm (B).
7. Rimuovere la protezione delle lame (27) dalla lama di taglio (25).
8. Lo smontaggio della lama di taglio (25) avviene in ordine inverso.

8.5 Montaggio della lama della sega a catena (14) e della catena della sega (15) (Fig. 1, 10-13)

⚠ AVVISO

Pericolo di lesioni durante la manipolazione della catena della sega o della lama!

– Indossare guanti antitaglio.

ATTENZIONE

Le lame non affilate sovraccaricano il prodotto! Non utilizzare il prodotto con un dispositivo di taglio difettoso o fortemente usurato.

Indicazioni:

- Una nuova catena della sega si allunga e deve essere spesso rimessa in tensione. Controllare regolarmente dopo ogni taglio la tensione della catena e regolarla.
- Utilizzare solo catene della sega e lame concepite per questo prodotto.

⚠ CAUTELA

Una catena della sega montata in modo errato provoca ad un comportamento di taglio incontrollato dell'apparecchio!

Quando si monta la catena della sega, rispettare la direzione di marcia prescritta!

1. Ruotare il dado di fissaggio (36) in senso antiorario per rimuovere la copertura (37) della ruota dentata della catena. Utilizzare la chiave aperta SW 8/10 mm (C).
2. Ruotare la vite di messa in tensione della catena (38) in senso antiorario per allentare la tensione della catena. Usare la chiave di montaggio (D).

3. Posizionare la catena della sega (15) a forma di cappio, in modo che i bordi taglienti sono orientati in senso orario. Per l'allineamento della catena della sega (15), orientarsi con i simboli (frecce) sopra la ruota dentata della catena (41).
4. Posizionare la catena della sega (15) nella scanalatura della lama della sega a catena (14).
5. Guidare la catena della sega (15) intorno alla ruota dentata della catena (41) e controllare l'allineamento della catena della sega (15).
   Assicurarsi che i denti della catena della sega (15) si aggancino saldamente alla ruota dentata della catena (41).
6. Montare la lama della sega a catena (14) sul bullone di guida (39) e sul bullone di messa in tensione della catena (40). Il bullone di guida (39) deve trovarsi nel foro asolato e il bullone di messa in tensione della catena (40) deve trovarsi nel foro inferiore sulla lama della sega della catena (14).
7. Riapplicare la copertura della ruota dentata (37).
8. Stringere a mano il dado di fissaggio (36) in senso orario.
9. Controllare ancora una volta la sede della catena della sega (15) e tendere la catena della sega come descritto al punto *8.6*.

Nota:

Stringere saldamente il dado di fissaggio solo dopo aver regolato la tensione della catena.

8.6 Tensionamento della catena della sega (15) (Fig. 1, 10, 13, 14)

⚠ AVVISO

Pericolo di lesioni dovuto a scivolamento improvviso della catena della sega!

Una catena della sega non sufficientemente tesa può saltare via durante l'esercizio e causare lesioni.

– Controllare spesso il tensionamento della catena della sega.
– La tensione della catena della sega è troppo bassa, quando gli elementi di trasmissione fuoriescono dalla scanalatura sul lato inferiore della barra di guida.
– Rimettere in tensione la catena della sega in modo corretto, quando la tensione è troppo bassa.

1. Allentare il dado di fissaggio (36) di qualche giro con la chiave aperta SW 8/10 mm (C).
2. Regolare la tensione della catena utilizzando la vite di messa in tensione della catena (38).
   Usare la chiave di montaggio (D).
   – In senso orario - per aumentare la tensione della catena
   – In senso antiorario - per ridurre la tensione della catena

La catena della sega (15) non deve afflosciarsi, ma deve comunque potersi staccare di 1–2 millimetri dalla lama della sega a catena (14) al centro della lama della sega a catena (14).

1. Ruotare la catena della sega (15) a mano per controllarne lo scorrimento perfetto. Deve scorrere liberamente nella lama della sega a catena (14).
2. Serrare di nuovo saldamente il dado di fissaggio (36).

La catena della sega è correttamente in tensione, quando non risulta lenta sulla lama della sega a catena e la si può fare ruotare di un giro completo con la mano munita di guanto. Tirando la catena della sega con una forza di 9 N (circa 1 kg), la catena della sega e la lama della sega a catena non devono presentare una distanza superiore a 2 mm.

Nota:

- La tensione di una nuova catena deve essere controllata dopo qualche minuto e regolata a posteriori.
- Il tensionamento della catena della sega dovrebbe essere eseguito in un luogo pulito e privo di trucioli o simile.
- Un corretto tensionamento della catena della sega serve alla sicurezza dell'utilizzatore e riduce e/o impedisce usura e danni alla catena stessa.
- Raccomandiamo all'utilizzatore di verificare il tensionamento della catena prima di iniziare i lavori. La catena della sega è correttamente in tensione, quando non risulta lenta sulla parte inferiore della lama della sega e la si può fare ruotare di un giro completo con la mano munita di guanto.

ATTENZIONE

Durante i lavori con la sega, la catena della sega si riscalda e si allenta di poco. Questo fenomeno si verifica soprattutto nel caso di catene della sega nuove.

9 Prima della messa in funzione

9.1 Riempimento con olio della catena della sega (Fig. 1, 14)

ATTENZIONE

Danni al prodotto!

Qualora il prodotto venga messo in funzione senza o con troppo poco olio o con olio esausto, si possono verificare danni al prodotto.

– Prima della messa in funzione, riempire il dispositivo con olio. Il prodotto viene fornito senza olio.
– Non utilizzare olio esausto!
– Verificare il livello dell'olio ad ogni sostituzione della batteria.

ATTENZIONE

Danni ambientali!

Eventuali fuoriuscite di olio possono inquinare l'ambiente. Il liquido è estremamente velenoso e può comportare un rapido inquinamento dell'acqua.

– Rabboccare/svuotare l'olio solo su superfici piane e stabili.
– Utilizzare un bocchettone o un imbuto.
– Raccogliere l'olio di scarico in un recipiente adatto.
– Raccogliere immediatamente e con cautela l'olio versato e smaltire gli stracci come da disposizioni locali.
– Smaltire l'olio come da disposizioni locali.

La tensione e lubrificazione della catena influiscono in modo considerevole sulla durata di vita della catena della sega.

La catena della sega viene lubrificata automaticamente durante l'esercizio del prodotto. Per lubrificare a sufficienza la catena della sega è necessario che sia sempre presente una quantità sufficiente dell'apposito olio nel serbatoio. Controllare ad intervalli regolari la quantità residua di olio nel serbatoio.

Indicazioni:

* = non incluso nel contenuto della fornitura!

- Il tappo è dotato di un dispositivo di protezione contro le perdite.
- Riempire la sega a catena solo con olio lubrificante per catene di qualità* ed ecologico (secondo RAL-UZ 48).
- Prima di accendere il prodotto, assicurarsi che il tappo del serbatoio dell'olio sia in posizione e chiuso.

1. Aprire il serbatoio dell'olio (16). A tale scopo, svitare il coperchio del serbatoio dell'olio (16) in senso antiorario.
2. Per non fare fuoriuscire l'olio, utilizzare un imbuto*.
3. Riempire con cautela l'olio lubrificante della catena. Capacità serbatoio dell'olio: max. 100 ml.
4. Riavvitare il coperchio del serbatoio dell'olio (16) in senso orario per chiudere il serbatoio dell'olio (16).
5. Raccogliere immediatamente e con cautela l'olio versato e smaltire gli stracci come da disposizioni locali.
6. Per controllare la lubrificazione della catena della sega, tenere il prodotto, con la relativa catena, sopra un foglio di carta e farla funzionare al massimo per un paio di secondi. Sulla carta si riconosce immediatamente se la lubrificazione della catena funziona.

9.2 Montare l'asta tubolare anteriore (13/17/20) (Fig. 1, 15)

1. Rimuovere il tappo di protezione dall'asta tubolare anteriore selezionata (13/17/20).
2. Allentare la manopola a stella (8).
3. Tirare il meccanismo di bloccaggio (7) verso l'esterno e ruotarlo a destra o a sinistra fino all'arresto.
4. Far scorrere l'asta tubolare anteriore selezionata (13/17/20) sull'asta tubolare (4).
   Assicurarsi che il foro sia allineato con il meccanismo di bloccaggio (7).
5. Ruotare l'asta tubolare anteriore (13/17/20) con leggeri movimenti rotatori fino a quando l'asta tubolare anteriore (13/17/20) risulta inserita nell'asta tubolare (4) fino all'arresto.
6. Ruotare il meccanismo di bloccaggio (7) nella sua posizione iniziale.
   Il meccanismo di bloccaggio (7) si innesta in modo percettibile.
7. Fissare l'asta tubolare anteriore (13/17/20) con la manopola a stella (8).

9.3 Fissaggio della tracolla (29) (Fig. 16-18)

Indicazioni:

Il prodotto può essere utilizzato solo con la tracolla.

Bilanciare innanzitutto il prodotto quando è ancora spento.

1. Indossare la tracolla (29).
2. Regolare la lunghezza della tracolla in modo che il moschettone (43) si trovi a circa un palmo sotto all'anca destra.
3. Collegare il moschettone (43) all'occhiello di trasporto (9).
4. Lasciare penzolare il prodotto.

Indicazioni:

Il prodotto deve appena toccare il terreno, con l'utensile accessorio in posizione di lavoro normale.

In caso di emergenza è possibile tirare la linguetta di sicurezza (44) sulla tracolla di trasporto (29). Il prodotto si staccherà immediatamente dalla tracolla di trasporto (29) e cadrà a terra

⚠ AVVISO

Controllare la linguetta di sicurezza prima di ogni messa in funzione!

9.4 Inserimento/rimozione delle batterie (1) nei portabatterie (46) (Fig. 19)

⚠ CAUTELA

Pericolo di lesioni!

Inserire la batteria solo dopo che l'attrezzo a batteria è pronto all'uso.

Inserire la batteria

1. Far scorrere le batterie (1) nei portabatterie (46). Le batterie (1) scattano in posizione in modo percettibile.

Rimuovere la batteria

1. Premere il pulsante di sblocco (45) delle batterie (1) ed estrarre le batterie (1) dai portabatterie (46).

9.4.1 Indicatore dello stato di carica (12) (Fig. 20)

L'indicatore del livello di carica (12) segnala il livello di carica della batteria (1).

Il livello di carica della batteria viene visualizzato tramite l'accensione della relativa spia LED.

1. Premere il pulsante dell'indicatore di stato di carica (12) per controllare lo stato di carica.

3 LED accesi	Batteria carica
2 LED accesi	Batteria parzialmente carica
1 LED acceso	La batteria deve essere caricata

10 Utilizzo

ATTENZIONE

Prima della messa in funzione del prodotto, è obbligatorio montarlo completamente!

⚠ AVVISO

Pericolo di lesioni!

L'interruttore ON/OFF e l'interruttore di sicurezza non devono essere arrestati!

– Non lavorare con il prodotto, se l'interruttore è danneggiato. L'interruttore ON/OFF e l'interruttore di sicurezza devono spegnere il prodotto quando vengono rilasciati.
– Accertarsi, prima di ogni utilizzo, che il prodotto sia funzionante.

⚠ AVVISO

Possibile scossa elettrica e danni al prodotto!

Il contatto con un cavo sotto tensione durante il taglio può causare una scossa elettrica. Il taglio di oggetti estranei può causare un danno alla barra di taglio.

– Prima di tagliare, cercate nelle siepi e nei cespugli eventuali oggetti nascosti, come ad es. cavi sotto tensione, recinzioni metalliche e supporti per le piante.

ATTENZIONE

Assicurarsi che la temperatura ambiente non superi i 50 °C e non scenda sotto i –20 °C durante il lavoro.

ATTENZIONE

Il prodotto fa parte della serie 20V IXES e può essere utilizzato solo con batterie di questa serie. Le batterie possono essere caricate solo con caricatore di questa serie. Osservare le istruzioni del produttore.

⚠ PERICOLO

Pericolo di lesioni!

Se il prodotto si incastra, non tentare di rimuoverlo con la forza.

– Spegnere il motore.
– Utilizzare una leva o un cuneo per liberare il prodotto.

⚠ AVVISO

Controllare regolarmente i dispositivi di sicurezza prima di ogni messa in funzione. I dispositivi di sicurezza difettosi possono causare gravi lesioni!

10.1 Accensione / spegnimento del prodotto (Fig. 1)

⚠ AVVISO

Pericolo di lesioni dovuto a contraccolpo!

– Non utilizzare mai il prodotto con una sola mano!

Indicazioni:

Con l'interruttore ON/OFF è possibile regolare in modo continuo il numero di giri. Maggiore è la pressione esercitata sull'interruttore ON/OFF, maggiore sarà il numero di giri.

Accertarsi, prima dell'accensione, che il prodotto non tocchi alcun oggetto.

Quando si utilizza la falciatrice a motore (20):

1. Rimuovere la protezione di trasporto (26) dalla lama di taglio (25).

Quando si utilizza il tosasiepi (17):

1. Estrarre la protezione delle lame (27) dalla barra di taglio (19).

Quando si utilizza la potatrice ad asta (13):

1. Controllare se è presente olio della catena della sega nel serbatoio dell'olio (16).
2. Rabboccare l'olio della catena della sega, prima che il serbatoio dell'olio (16) sia vuoto, come descritto al punto *9.1*.
3. Rimuovere la protezione della lama e della catena della sega (28) dalla lama della sega a catena (14).

Il numero di giri può essere modificato anche durante il funzionamento.

È possibile scegliere tra 3 impostazioni di velocità:

		
Lenta	Media	Veloce

Accensione

1. Premere l'interruttore principale (10) fino all'accensione del LED.
2. Selezionare l'impostazione della velocità.
3. Tenere il prodotto con la mano sinistra sulla maniglia anteriore (5) e con quella destra la maniglia posteriore (2). Il pollice e le dita devono afferrare saldamente le maniglie (2, 5).
4. Afferrare il blocco di accensione (11) sulla maniglia posteriore (2).
5. Tenere premuto il blocco di accensione (11).
6. Per accendere il prodotto, premere l'interruttore ON/OFF (3) con il pollice.

Indicazioni:

Non è necessario mantenere azionato il blocco di accensione dopo l'avvio del prodotto. Il blocco di accensione ha lo scopo di impedire un avvio accidentale del prodotto.

Se non si utilizza il prodotto, il LED sull'interruttore principale rimane acceso per 1 minuto. Il prodotto si spegne quindi automaticamente.

Spegnimento

1. Per spegnere il prodotto, rilasciare l'interruttore ON/OFF (3).
2. Premere l'interruttore principale (10) fino allo spegnimento del LED.
3. Dopo ogni lavoro con il prodotto, riapplicare la protezione trasporto (26) la protezione della lama e della catena della sega (28) e la protezione delle lame (27) in dotazione,

10.2 Protezione da sovraccarico

In caso di sovraccarico della batteria, la stessa si disinserisce automaticamente. Dopo un tempo di raffreddamento (di durata diversa) è possibile accendere nuovamente il prodotto.

11 Istruzioni di lavoro

⚠ PERICOLO

Pericolo di lesioni!

Questo capitolo descrive la tecnica di lavoro di base per la manipolazione del prodotto.
Le informazioni qui contenute non sostituiscono la formazione pluriennale e l'esperienza di un esperto.
Evitare ogni lavoro per cui non si è sufficientemente qualificati!
Una manipolazione incauta del prodotto può causare gravi lesioni o addirittura la morte!

⚠ CAUTELA

Dopo lo spegnimento, il prodotto continua a funzionare. Attendere fino a quando il prodotto non si sia completamente arrestato.

Indicazioni:

Accertarsi, prima dell'accensione, che il prodotto non tocchi alcun oggetto.

Un determinato livello di inquinamento acustico dovuto a questo prodotto non è evitabile. Rimandare il lavoro rumoroso a fasce orarie approvate e stabilite. Rispettare gli orari di silenzio, se presenti.

Utilizzare l'utensile accessorio solo per lavorare su superfici piane e libere.

Esaminare la superficie da tagliare con attenzione ed eliminare tutti i corpi estranei.

Evitare di urtare pietre, metallo o altri ostacoli.

L'utensile accessorio potrebbe danneggiarsi e sussiste il pericolo di un contraccolpo.

- Indossare i dispositivi di protezione individuale richiesti.
- **Assicurarsi che le altre persone siano a distanza di sicurezza dalla propria area di lavoro. Chiunque acceda all'area di lavoro deve indossare un dispositivo di protezione individuale.** Frammenti di pezzi da lavorare o attrezzi ausiliari rotti possono essere proiettati nell'aria e causare lesioni anche al di fuori dell'area di lavoro diretta.
- In caso di urto con un oggetto estraneo, spegnere immediatamente il prodotto e rimuovere la batteria. Esaminare eventuali danni sul prodotto ed eseguire le riparazioni necessarie prima di riavviarlo e procedere con i lavori. Se il prodotto comincia a vibrare in modo insolito, occorre eseguire un controllo immediato.
- **Tenere l'attrezzo elettrico sulle superfici di impugnatura isolate durante l'esecuzione di lavori in cui l'attrezzo ausiliario può colpire linee elettriche nascoste.** Il contatto con una linea sotto tensione può porre sotto tensione anche componenti metallici dell'apparecchio e provocare una scossa elettrica.
- È vietato l'uso del prodotto durante i temporali - **Pericolo di folgorazione!**
- Prima di ogni utilizzo, controllare se sono presenti anomalie evidenti sul prodotto, come ad es. parti allentate, usurate o danneggiate.
- Accendere il prodotto e avvicinarsi al materiale da lavorare.
- Non esercitare troppo pressione sul prodotto. Lasciare che sia il prodotto a svolgere il lavoro.
- **Tenere sempre il prodotto saldamente con entrambe le mani durante il funzionamento.** Fare in modo di avere una posizione stabile.
- Evitare una postura anomala.
- Verificare che la tracolla di trasporto sia in una posizione comoda per facilitare la presa del prodotto.

11.1 Falciatrice a motore/tosaerba a filo

ATTENZIONE

Quando si lavora con il prodotto, tutte le coperture di protezione devono essere montate!

Nota:

Controllare regolarmente che il filo di nylon non sia danneggiato e che la lunghezza del filo di taglio sia ancora quella specificata del tagliafilo.

- Non tenere l'utensile accessorio in posizione obliqua.
- L'erba si taglia al meglio quando è asciutta e non è troppo alta.
- Evitare il contatto con ostacoli solidi (pietre, muri, recinzioni, ecc.).
- Non utilizzare il prodotto per tagliare la vegetazione selvatica o il sottobosco.
- A seconda della struttura tecnica durante il lavoro, attorno all'asse di trasmissione sotto alla copertura di protezione (21), si avvolgono erba umida ed erbacce. Rimuovere tale accumulo, in quanto l'aumento dell'attrito ad esso dovuto genera un surriscaldamento del motore (Fig. 21).

11.1.1 Allungamento del filo di taglio (Fig. 1, 22, 31)

Il tosaerba a filo viene consegnato assieme ad una bobina di filo (48) piena.

Il filo si usura durante il lavoro.

Per continuare ad alimentare filo nuovo, premere il dispositivo di sgancio (47) sulla bobina di filo (48) con forza sul terreno, mentre il motore è in funzione.

Se inizialmente il filo risulta più lungo della circonferenza di taglio desiderata, viene automaticamente accorciato alla lunghezza corretta dal tagliafilo (22).

Indicazioni:

Controllare regolarmente che il filo di nylon non sia danneggiato e che la lunghezza del filo di taglio sia ancora quella specificata del tagliafilo.

Se non è visibile l'estremità del filo:

1. Sostituire la bobina di filo (48) come descritto al punto *13.1.1*.

11.1.2 Taglio dell'erba (Fig. 23)

1. Tagliare l'erba ruotando il prodotto a destra e a sinistra.

2. Tagliare lentamente e mantenere il prodotto inclinato in avanti di circa 30° durante il taglio.
3. Tagliare l'erba alta procedendo a strati, dall'alto verso il basso.

11.2 Tosasiepi

11.2.1 Regolazione dell'angolo (Fig. 1, 24-26)

⚠ AVVISO

Spegnere immediatamente il prodotto e rimuovere la batteria!

Il tosasiepi (17) può essere adattato alle condizioni di lavoro ruotando la testa di taglio da +90° a -75°.

1. Premere entrambe le leve di sblocco (49) sulla maniglia (18) e regolare nella posizione desiderata.
2. Utilizzare a tal fine la maniglia (18).
3. Rilasciare le due leve di sblocco (49) fino a quando non si innestano nella dentatura.
4. Prima della messa in funzione, controllare che le leve di sblocco (49) siano innestate correttamente.

ATTENZIONE

L'utensile accessorio può essere utilizzato solo quando entrambe le leve di sblocco risultano innestate!

11.2.2 Tecniche di taglio

- Rimuovere prima mediante taglio i rami spessi con una cesoia.
- La barra di taglio a doppio lato permette il taglio in entrambe le direzioni o, mediante movimenti di oscillazione,da un lato all'altro.
- Per eseguire un taglio verticale, muovere il prodotto in modo uniforme avanti oppure su e giù ad arco
- Per il taglio in orizzontale, muovere il prodotto a mo' di falce fino al bordo della siepe, in modo che i rami tagliati cadano a terra.
- Per ottenere lunghe linee diritte, si consiglia di tendere dei fili.

11.2.3 Taglio di siepi a formato

Si consiglia di tagliare le siepi a forma di trapezio, per evitare che i rami inferiori diventino spogli. Ciò corrisponde alla crescita naturale della pianta e consente alla siepe di crescere in modo ottimale. Durante il taglio vengono ridotti solo i nuovi getti annuali in modo da formare una fitta ramificazione e una buona protezione visiva.

- Tagliare prima di tutto i lati di una siepe. A tale scopo muovere il prodotto dal basso verso l'alto in direzione della crescita. Se si esegue il taglio dall'alto verso il basso, i rami più sottili si spostano all'esterno causando punti radi o addirittura aperture.
- A questo punto tagliare il margine superiore a piacere, dando una forma diritta, a spiovente o rotonda.
- Rifilare le piante ancora giovani per ottenere la forma desiderata. Il getto principale deve rimanere integro fino a quando la siepe ha raggiunto l'altezza prevista. Tutti gli altri getti vengono potati a metà.

11.2.4 Tagliare al momento giusto

- Siepe di latifoglie: Giugno e ottobre
- Siepe di conifere: Aprire e agosto
- Siepe a rapida crescita: da maggio ogni 6 settimane circa

Fare attenzione agli uccelli che fanno il nido nella siepe. Posticipare il taglio della siepe o tralasciare l'area interessata.

11.3 Potatrice ad asta

⚠ PERICOLO

Pericolo di lesioni!

Se il prodotto si incastra, non tentare di rimuoverlo con la forza.

– Spegnere il motore.
– Utilizzare una leva o un cuneo per liberare il prodotto.

⚠ PERICOLO

Fare attenzione ai rami che cadono e non inciampare.

- La catena della sega dove aver raggiunto la velocità massima prima di iniziare a segare.
- Avete un controllo migliore quando utilizzate il lato inferiore della lama (con la catena tirante).
- La catena della sega non deve entrare in contatto il terreno o qualsiasi altro oggetto durante l'esercizio.
- Fare attenzione che la catena della sega non si incastri nel taglio effettuato. Il ramo non deve rompersi o scheggiarsi.
- Adottare misure di protezione contro contraccolpi (vedi indicazioni di sicurezza).
- Eliminare i rami che pendono verso il basso eseguendo il taglio sopra il ramo.
- Le parti ramificate vengono tagliate singolarmente su misura.

11.3.1 Lubrificazione automatica della catena della sega (Fig. 1, 14)

Riempire il serbatoio dell'olio (16), come descritto al punto *9.1*.

Con la vite di regolazione (42) è possibile aumentare o ridurre la quantità d'olio.
Usare la chiave di montaggio (D).

- In senso orario - Si riduce la quantità d'olio (-)
- In senso antiorario - Si aumenta la quantità d'olio (+)

11.3.2 Tecniche di taglio

⚠ AVVISO

Non posizionarsi direttamente sotto al ramo che si desidera potare!

Il pericolo che il ramo cada su di voi in modo inaspettato è molto elevato.
In genere si consiglia di appoggiare il prodotto al ramo con un angolo di 60°.
Durante il taglio, tenere il prodotto con entrambe le mani e assicurarsi sempre di avere un buon equilibrio e una buona postura.

Taglio di rami piccoli (Fig. 27):

Posizionare la superficie di appoggio della sega contro il ramo per evitare movimenti a scatti della sega all'inizio del taglio. Guidare la sega attraverso il ramo esercitando una leggera pressione dall'alto verso il basso.
Fare attenzione a non spezzare prematuramente il ramo qualora se ne abbia valutato male dimensioni e peso.

Taglio di rami grandi (Fig. 28):

In caso di rami più grandi, per una segaggio controllato selezionare prima un taglio di scarico. A tal fine, praticare un taglio nel terzo inferiore del ramo (con la parte superiore della lama). Poi segare dall'alto verso il basso (con la parte inferiore della lama) sul primo taglio.

Taglio in sezioni (Fig. 29):

Tagliate i rami grandi o lunghi in sezioni, in modo da avere il controllo sul punto d'impatto.

- Tagliare prima i rami più bassi dell'albero per facilitare la caduta dei rami tagliati.
- Una volta completato il taglio, il peso della sega aumenta bruscamente per l'operatore, poiché la sega non è più appoggiata sul ramo. Sussiste il pericolo di perdere il controllo del prodotto.
- Estrarre la sega dal taglio solo con la catena della sega in funzione, per evitare che si inceppi.
- Non segare con la punta dell'utensile accessorio.
- Non segare la base del ramo rigonfia in modo da non impedire la guarigione della ferita dell'albero.

11.4 Dopo l'uso

- **Spegnere sempre il prodotto prima di posarlo e attendere che si arresti.**
- Rimuovere le batterie.
- Dopo ogni lavoro con il prodotto, riapplicare la protezione della lama e della catena della sega.
- Lasciare raffreddare il prodotto.

12 Pulizia

⚠ AVVISO

Lasciare che sia un'officina specializzata ad eseguire operazioni di riparazione e manutenzione non riportati nelle presenti istruzioni per l'uso. Utilizzare solo pezzi di ricambio originali.

Sussiste il pericolo di incidenti! Eseguire sempre le attività di manutenzione e pulizia con la batteria rimossa.
Sussiste il pericolo di lesioni! Lasciar raffreddare il prodotto prima di tutti i lavori di manutenzione e pulizia. Gli elementi del motore sono caldi.
Sussiste il pericolo di lesioni e di ustioni!

Il prodotto può avviarsi in modo inaspettato e dunque portare a lesioni.

– Rimuovere la batteria.
– Lasciare raffreddare il prodotto.
– Rimuovere l'attrezzo ausiliario.

⚠ AVVISO

Pericolo di lesioni durante la manipolazione della catena della sega o della lama!

– Indossare guanti antitaglio.

1. Attendere che tutte le parti in movimento si arrestino.
2. Si raccomanda di pulire il prodotto subito dopo ogni utilizzo.
3. Mantenere le maniglie e le relative superfici asciutte, pulite e libere da olio e grasso. Maniglie e superfici della maniglia scivolose non permettono un comando e un controllo dell'attrezzo elettrico sicuri in situazioni imprevedibili.
4. Se necessario, pulire le maniglie con un panno umido bagnato con della lisciva.
5. Non immergere il prodotto mai in acqua o altri liquidi per la pulizia.
6. Non lavare mai il prodotto con un getto d'acqua.
7. Mantenere i dispositivi di protezione, le feritoie di ventilazione e l'alloggiamento del motore il più possibile privi di polvere e di sporcizia. Pulire il prodotto strofinando con un panno* pulito o soffiando con aria compressa* a bassa pressione. Si raccomanda di pulire il prodotto subito dopo ogni utilizzo.
8. Le aperture di ventilazione devono sempre essere libere.
9. Non impiegare detergenti o solventi; questi potrebbero corrodere i componenti in plastica del prodotto. Assicurarsi che non possa penetrare acqua all'interno del prodotto.

12.1 Tosasiepi

1. Dopo ogni utilizzo, pulire la barra di taglio con un panno intriso di olio.
2. Dopo ogni utilizzo oliare la barra di taglio con un oliatore o con uno spray.

12.2 Potatrice ad asta

1. Utilizzare un pennello o una scopa a mano e nessun liquido per pulire la catena della sega.
2. Pulire la scanalatura della lama della sega a catena con l'aiuto di un pennello o con aria compressa.
3. Pulire la ruota dentata della catena.

13 Manutenzione

⚠ AVVISO

Lasciare che sia un'officina specializzata ad eseguire operazioni di riparazione e manutenzione non riportati nelle presenti istruzioni per l'uso. Utilizzare solo pezzi di ricambio originali.

Sussiste il pericolo di incidenti! Eseguire sempre le attività di manutenzione e pulizia con la batteria rimossa.
Sussiste il pericolo di lesioni! Lasciar raffreddare il prodotto prima di tutti i lavori di manutenzione e pulizia. Gli elementi del motore sono caldi.
Sussiste il pericolo di lesioni e di ustioni!

Il prodotto può avviarsi in modo inaspettato e dunque portare a lesioni.

– Rimuovere la batteria.
– Lasciare raffreddare il prodotto.
– Rimuovere l'attrezzo ausiliario.

- Prima di ogni utilizzo, controllare se sono presenti anomalie evidenti sul prodotto, come ad es. parti allentate, usurate o danneggiate.
- Verificare l'eventuale presenza di danni sui coperchi e i dispositivi di protezione e il relativo corretto posizionamento. Sostituirli all'occorrenza.
- È necessaria una manutenzione regolare ed accurata per garantire che il livello di sicurezza e la potenza del prodotto rimangano invariati.
- Posizionare il prodotto su una superficie piana e diritta.
- Non lavare mai il prodotto con un getto d'acqua.
- Sostituire i componenti usurati o danneggiati, per ragioni di sicurezza.
- I lavori non descritti nelle presenti istruzioni per l'uso dovrebbero essere eseguiti solo da parte di un'officina specializzata autorizzata.

Indicazioni:

Eseguire una manutenzione accurata del prodotto. Controllare che le parti mobili funzionino correttamente e non siano inceppate, che non siano rotte o danneggiate in modo tale da compromettere il funzionamento del prodotto. Far riparare le parti danneggiate prima di utilizzare il prodotto.

13.1 Falciatrice a motore/tosaerba a filo

13.1.1 Sostituzione della bobina di filo (48) (Fig. 1, 30-34)

1. Smontare la scatola della bobina (23) come descritto al punto *8.3*.
2. Aprire la scatola della bobina (23) premendo contemporaneamente e con forza i due sblocchi (52) sulla scatola della bobina (23).
3. Rimuovere il coperchio (51) con la molla a pressione (54) della scatola della bobina (23) e rimuovere la bobina di filo (48).
4. Estrarre l'estremità del filo della bobina di filo (48) dagli occhielli di uscita del filo (55).
5. Rimuovere tutti i resti di filo dalla scatola della bobina (23).
6. Prendere la nuova bobina di filo (48) ed estrarre rispettivamente 10 cm di entrambi i fili.
7. Bloccare i due fili rispettivamente nelle tacche opposte (55) presenti nella bobina di filo (48) (Fig. 33).
8. Inserire la nuova bobina di filo (48) nella scatola della bobina (23).
   Dopo l'inserimento, deve essere visibile il lato della bobina di filo (48) su cui è indicata la direzione di funzionamento.
9. La bobina di filo (48) deve essere inserita in modo che le tacche (55) della bobina di filo (48) siano allineate con gli occhielli di uscita del filo (54) per facilitare l'infilatura del filo.
10. Inserire entrambi i fili nei rispettivi occhielli di uscita del filo (54).
11. Ruotare leggermente la bobina di filo (48) avanti e indietro fino a quando i gradini di bloccaggio integrati della bobina di filo (48) scorrono nei gradini di bloccaggio della scatola della bobina (23).
    In questo modo si evita una regolazione involontaria.
12. Riposizionare il coperchio (51) con la molla a pressione (53) sulla scatola della bobina (23).
    Assicurarsi che gli sblocchi (52) del coperchio (51) si inseriscano esattamente nelle aperture della scatola della bobina (23). Scattano in posizione in modo percettibile.

Indicazioni:

Per continuare ad alimentare filo nuovo, premere il dispositivo di sgancio (47) sulla bobina di filo (48) con forza sul terreno, mentre il motore è in funzione (Fig. 22).

Se inizialmente il filo risulta più lungo della circonferenza di taglio desiderata, viene automaticamente accorciato alla lunghezza corretta dal tagliafilo (22).

13.1.2 Riposizionare la bobina di filo (48) (Fig. 30-34)

In alternativa, è possibile sostituire il filo sulla bobina di filo.

1. Smontare la scatola della bobina (23) come descritto al punto *8.3*.
2. Aprire la scatola della bobina (23) premendo contemporaneamente e con forza i due sblocchi (52) sulla scatola della bobina (23).
3. Rimuovere il coperchio (51) con la molla a pressione (53) della scatola della bobina (23) e rimuovere la bobina di filo (48).
4. Estrarre le estremità del filo della bobina di filo (48) dagli occhielli di uscita del filo (54).
5. Rimuovere tutti i resti di filo dalla scatola della bobina (23) e dalla bobina di filo (48).

6. Piegare il nuovo filo al centro (a circa 2 metri) e inserire la parte piegata del filo in una delle tacche (56) della barra centrale della bobina di filo (48).
   A questo punto ci devono essere un'estremità del filo nella camera inferiore della bobina di filo e un'estremità del filo nella camera superiore (48).
7. Avvolgere le due estremità del filo in direzione della freccia "LH ➡ WIND LINE" presente sulla parte superiore della bobina di filo (48).
8. Prendere la nuova bobina di filo (48) ed estrarre rispettivamente 10 cm di entrambi i fili.
9. Infine bloccare i due fili rispettivamente nelle tacche opposte (55) presenti nella bobina di filo (48).
10. Procedere come descritto al punto 8 *13.1.1*.

13.1.3 Affilatura del tagliafilo (22) (Fig. 1, 35)

Attrezzo necessario:

Incluso nella fornitura:

- cacciavite a croce (D)
- Lima piatta*

* = non incluso nel contenuto della fornitura!

Il tagliafilo (22) con il tempo può spuntarsi e non tagliare correttamente.

1. In tal caso, allentare le viti mediante le quali il tagliafili (22) è fissato sulla copertura di protezione (21). Utilizzare il cacciavite a croce (D).
2. Fissare il tagliafilo (22) in una morsa a vite.
3. Affilare il tagliente del tagliafilo (22) con una lima piatta facendo attenzione a mantenere l'angolo del bordo di taglio.
4. Rimontare il tagliafilo (22) sulla copertura di protezione (21).

Nota:

Sostituire o affilare il tagliafilo alla fine di ogni stagione di falciatura o quando necessario.

13.1.4 Affilatura della lama di taglio (25) (Fig. 1)

Nota:

In caso di leggero smussamento, è possibile riaffilare da soli i taglienti.

Attrezzo necessario:

* = non incluso nel contenuto della fornitura!

- Lima piatta*
- Morsa a vite*

1. Smontare la lama di taglio (25) come descritto al punto *8.4*.
2. Fissare la lama di taglio (25) in una morsa a vite.
3. Affilare tutte e 3 i fili della lama di taglio (25) con una lima piatta e assicurarsi di mantenere costante l'angolo del bordo di taglio (~25°). Limare soltanto in un'unica direzione.
4. Sostituire la lama dopo averla riaffilata al massimo cinque volte.

In caso di usura molto elevata o taglienti spezzati, sostituire la lama di taglio (25).

Una lama di taglio sbilanciata fa vibrare fortemente la falciatrice a motore/il tosaerba a filo (20), con il pericolo di lesioni!

13.2 Tosasiepi

1. Controllare il saldo alloggiamento in sede delle viti nella barra di taglio.
2. Piccole tacche sui denti di taglio possono essere levigate autonomamente. Affilare dunque i taglienti con una pietra a olio. Solo con denti di taglio affilati è possibile ottenere buone prestazioni di taglio.
3. Le barre di taglio non affilate, piegate o danneggiate devono essere sostituite.

13.2.1 Lubrificazione del riduttore e della regolazione angolare del tosasiepi (49) (Fig. 36)

Indicazioni:

Lubrificare il meccanismo ogni 10 - 20 ore di esercizio.

Rabboccare con poco grasso. Non riempire eccessivamente!

1. Applicare un ingrassatore a siringa (non incluso nella fornitura) sul nottolino di lubrificazione (58).
2. Premere nel nottolino di lubrificazione (58) massimo un colpo di grasso normalmente reperibile in commercio.
3. Lubrificare la regolazione angolare (49) e la barra di taglio (19) con olio lubrificante ecologico.

13.3 Potatrice ad asta

⚠ AVVISO

Pericolo di lesioni durante la manipolazione della catena della sega o della lama!

– Indossare guanti antitaglio.

13.3.1 Controllo della ruota dentata della catena (41) (Fig. 1, 10, 11, 13)

1. Ruotare il dado di fissaggio (36) in senso antiorario per rimuovere la copertura (37) della ruota dentata della catena. Utilizzare la chiave aperta SW 8/10 mm (C).
2. Ruotare la vite di messa in tensione della catena (38) in senso antiorario per allentare la tensione della catena. Usare la chiave di montaggio (D).
3. Rimuovere la lama della sega a catena (14) e la catena della sega (15).
4. Verificare le tracce di ingresso sulla ruota dentata (41) con un calibro (non incluso nella fornitura).
5. Nel caso in cui le tracce di ingresso siano più profonde di 0,5 mm, non utilizzare il prodotto e rivolgersi a un rivenditore specializzato. La ruota dentata (41) deve essere sostituita.
6. Montare la lama della sega a catena (14) e rimontare la catena della sega (15) come descritto al punto *8.5*.

13.3.2 Controllo della lama della sega a catena (14) (Fig. 1, 10, 11, 13)

1. Ruotare il dado di fissaggio (36) in senso antiorario per rimuovere la copertura (37) della ruota dentata della catena. Utilizzare la chiave aperta SW 8/10 mm (C).
2. Ruotare la vite di messa in tensione della catena (38) in senso antiorario per allentare la tensione della catena. Usare la chiave di montaggio (D).
3. Rimuovere la lama della sega a catena (14) e la catena della sega (15).
4. Misurare la profondità della scanalatura della lama della sega a catena (14) con il regolo di una dima di affilatura (non inclusa nel contenuto della fornitura).
5. La lama della sega a catena (14) deve essere sostituita, quando si verifica uno dei seguenti punti:
   – La lama della sega a catena è danneggiata.
   – La profondità rilevata della scanalatura è minore della profondità minima della scanalatura della lama della sega a catena (2 mm).
   – La scanalatura della lama della sega a catena è ristretta o allargata.
6. Montare la lama della sega a catena (14) e la catena della sega (15) come descritto al punto *8.5*.

13.3.3 Sostituzione della lama della sega a catena (14) (Fig. 1, 10, 11, 13)

1. Ruotare il dado di fissaggio (36) in senso antiorario per rimuovere la copertura (37) della ruota dentata della catena. Utilizzare la chiave aperta SW 8/10 mm (C).
2. Ruotare la vite di messa in tensione della catena (38) in senso antiorario per allentare la tensione della catena. Usare la chiave di montaggio (D).
3. Rimuovere la lama della sega a catena (14) e la catena della sega (15).
4. Sostituire la lama della sega a catena (14) e montare la lama della sega a catena (14) e la catena della sega (15) come descritto al *8.5*.

13.3.4 Sostituzione e applicazione della catena della sega (15) (Fig. 10-13)

⚠ PERICOLO

Possibili gravi lesioni dovuti alla rottura o allo scivolamento della catena della sega!

– Non fissare mai una nuova catena della sega su un pignone usurato o su una barra di guida danneggiata o usurata. La catena della sega potrebbe scivolare o rompersi.

- Utilizzare solo catene della sega e lame concepite per questo prodotto.
- Prima della sostituzione della catena della sega, pulire la scanalatura della lama della sega a catena, dato che in presenza di depositi di sporco potrebbe saltare via la catena della sega dalla guida. I depositi possono anche assorbire l'olio della catena della sega. La conseguenza sarebbe che l'olio della catena della sega non arriva o arriva solo parzialmente sulla parte inferiore della guida e che venga impedita una corretta lubrificazione.

1. Ruotare il dado di fissaggio (36) in senso antiorario per rimuovere la copertura (37) della ruota dentata della catena. Utilizzare la chiave aperta SW 8/10 mm (C).
2. Ruotare la vite di messa in tensione della catena (38) in senso antiorario per allentare la tensione della catena. Usare la chiave di montaggio (D).
3. Rimuovere la lama della sega a catena (14) e la catena della sega (15).
4. Montare la lama della sega a catena (14) e rimontare la catena della sega (15) come descritto al punto *8.5*.

Nota:

Stringere saldamente il dado di fissaggio solo dopo aver regolato la tensione della catena.

In una nuova catena della sega, la forza di tensionamento diminuisce dopo poco tempo. Per tale motivo occorre mettere nuovamente in tensione la catena della sega dopo i primi 5 tagli, al più tardi dopo 10 minuti di esercizio.

13.3.5 Affilare la catena della sega (15)

⚠ AVVISO

Elevato pericolo di incidenti dovuto a una catena della sega affilata in modo errato!

In caso di scostamenti dalle indicazioni dei valori della geometria di taglio durante l'affilatura aumenta il pericolo di contraccolpo del prodotto.

– Fare affilare la catena della sega da un tecnico specializzato.

La catena della sega può essere affilata da parte di un'officina specializzata. Non tentare di affilare la catena della sega in autonomia a meno che non si disponga degli attrezzi e dell'esperienza adeguati.

⚠ CAUTELA

Per l'affilatura della catena sono necessari strumenti speciali per garantire che gli utensili da taglio siano affilati con l'angolo e la profondità corretti.
Dopo l'affilatura, tutte le maglie taglienti devono avere la stessa larghezza e lunghezza.


Indicazioni:


Una catena della sega affilata garantisce una prestazione ottimale di taglio. Essa taglia il legno senza sforzo e lascia trucioli di legno grandi e lunghi.


Una catena della sega è smussata, quando occorre spingere il prodotto attraverso il legno e i trucioli sono molto piccoli. In caso di una catena della sega molto smussata non vengono prodotti trucioli ma soltanto polvere di legno.

13.3.5.1 Istruzioni per l'affilatura della sega

Utilizzare solo lime speciali per le catene di sega!
Lime di altro tipo presentano una forma sbagliata o l'affilatura errata. Scegliere il diametro della lima a seconda del passo della propria catena. Durante l'affilatura delle maglie di taglio, osservare anche i seguenti angoli.

	Lama di diametro	Angolo superiore	Angolo inferiore	Angolo di inclinazione superiore (55°)	Calibro di profondità standard
Modello della catena della sega					
		Angolo di rotazione per serraggio	Angolo di inclinazione per serraggio	Angolo laterale	
					
21PBX	ca. 4,8 mm	30°	10°	85°	0,64 mm


Battuta di profondità


Lima

L'angolo deve inoltre rimanere invariato per tutte le maglie di taglio.

In caso di angoli non uniformi, la catena della sega (15) scorre in modo irregolare, si usura rapidamente e si rompe prima del tempo.

Poiché tali requisiti possono essere soddisfatti solo con una pratica sufficiente e regolare:

- Utilizzare un portalima.
- Per l'affilatura manuale della catena della sega (15) è necessario utilizzare un portalima. Gli angoli di limatura corretti sono contrassegnati sopra.

1. Mantenere la lima orizzontale (con l'angolo corretto) rispetto alla lama della sega a catena (14) e limare in base alla marcatura dell'angolo sul portalima. Sorreggere il portalima sulla parte superiore del dente e sul delimitatore di profondità.
2. Limare sempre la maglia di taglio dall'interno verso l'esterno.
3. La lima si affila solo con movimento in avanti. Sollevarla leggermente quando ci si sposta all'indietro.
4. Non toccare le maglie di guida e di collegamento con la lima.
5. Continuare a ruotare regolarmente la lima, al fine di evitare un'usura su un solo lato.
6. Prendere un pezzo di legno duro per rimuovere la bava dai bordi di taglio.

Tutte le maglie di taglio devono avere la stessa lunghezza, altrimenti avranno anche altezze diverse. Ciò provoca una corsa irregolare della catena della sega (15) e aumenta il rischio di rottura.

13.3.6 Lubrificazione del riduttore (Fig. 36)

Indicazioni:

Lubrificare il meccanismo ogni 10 - 20 ore di esercizio.

Rabboccare con poco grasso. Non riempire eccessivamente!

1. Applicare un ingrassatore a siringa (non incluso nella fornitura) sul nottolino di lubrificazione (57).
2. Premere nel nottolino di lubrificazione (57) massimo un colpo di grasso normalmente reperibile in commercio.

14 Stoccaggio e trasporto

Conservare il prodotto e i suoi accessori in un luogo buio, asciutto e al riparo dal gelo, inaccessibile ai bambini.
La temperatura di stoccaggio ottimale è compresa tra 5 e 30 ˚C.
Conservare il prodotto nella sua confezione originale.
Coprire il prodotto per proteggerlo da polvere o umidità.
Conservare le istruzioni per l'uso nei pressi del prodotto.

14.1 Preparazione allo stoccaggio

1. Rimuovere le batterie.
2. Applicare tutte le coperture di protezione.
3. Scaricare completamente il prodotto.
4. Pulire il prodotto e controllare che non sia danneggiato.

14.2 Trasporto

⚠ AVVISO

Pericolo di lesioni!

Rimuovere la batteria dall'elettroutensile prima di eseguire qualsiasi operazione sull'elettroutensile (ad es. manutenzione, cambio utensile, ecc.) e durante il trasporto e lo stoccaggio. Se l'interruttore di accensione/spegnimento viene azionato involontariamente, sussiste il rischio di lesioni.

- Il prodotto deve essere trasportato soltanto tramite la maniglia prevista a tale scopo.
- Applicare tutte le coperture di protezione.
- Per evitare danni e lesioni, occorre mettere in sicurezza il prodotto durante il trasporto per evitare che si ribalti e scivoli.

15 Riparazione e ordinazione dei ricambi

Occorre notare che in questo prodotto i seguenti componenti sono soggetti a naturale usura o usura legata all'uso e sono richiesti i seguenti pezzi come materiali di consumo.

ATTENZIONE

Come da legge di responsabilità sui prodotti, non si è responsabili di danni dovuti a riparazioni improprie o non utilizzo di pezzi di ricambio originali.

Incaricare un servizio clienti o un tecnico specializzato e autorizzato. Lo stesso vale anche per gli accessori.

I pezzi di ricambio e gli accessori sono reperibili presso il nostro Service Center. Scansionare a tal fine il codice QR che si trova in prima pagina.

15.1 Ordine di pezzi di ricambio

In caso di ordinazione di pezzi di ricambio è necessario indicare quanto segue:

- Denominazione del modello
- Numero di articolo
- Dati della targhetta identificativa

Ricambi / Accessori

Batteria SBP2.0 - N. articolo:	7909201708
Batteria SBP4.0 - N. articolo:	7909201709
Caricatore SBC2.4A - N. articolo:	7909201710
Caricatore SBC4.5A - N. articolo:	7909201711
Caricatore SDBC2.4A - N. articolo:	7909201712
Caricatore SDBC4.5A - N. articolo:	7909201713
Kit iniziale SBSK2.0 - N. articolo:	7909201720
Kit iniziale SBSK4.0 - N. articolo:	7909201721

16 Smaltimento e riciclaggio

Avvertenze per l'imballaggio



Il materiale d'imballaggio è riciclabile. Si prega di smaltire gli imballaggi nel rispetto dell'ambiente.

Indicazioni per lo smaltimento di dispositivi elettrici ed elettronici



I dispositivi elettrici ed elettronici usati non rientrano nei rifiuti domestici, ma devono essere trattati e smaltiti in modo separato!

- Le batterie usate non integrate nel dispositivo usato devono essere rimosse prima della consegna, senza distruggerle! Il loro smaltimento è regolato dalla legge sulle batterie.
- I proprietari o gli utilizzatori di dispositivi elettrici ed elettronici sono tenuti per legge a restituirli al termine della loro durata utile.
- L'utente finale è responsabile in prima persona per la cancellazione dei suoi dati personali in relazione al dispositivo usato da smaltire!
- Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che i dispositivi elettrici ed elettronici non possono essere smaltiti insieme ai normali rifiuti domestici.
- I dispositivi elettrici ed elettronici possono essere restituiti gratuitamente presso i seguenti centri:
  - Centri di raccolta e smaltimento di diritto pubblico (ad es. depositi comunali)
  - Punti vendita di dispositivi elettronici (fisici e online), nella misura in cui il distributore sia tenuto al ritiro o lo offra in modo volontario.
  - È possibile consegnare gratuitamente al produttore, senza dovere acquistare prima un nuovo dispositivo da questi, fino a tre dispositivi elettronici usati per ogni tipo di dispositivo con una lunghezza del bordo di massimo 25 centimetri, oppure portare il dispositivo presso un altro centro di raccolta autorizzato nelle proprie vicinanze.
  - Altre condizioni di ritiro complementari del produttore e del distributore sono reperibile presso il rispettivo servizio clienti.
- In caso di consegna da parte del produttore di un nuovo dispositivo elettronico presso un privato, quest'ultimo può richiedere il ritiro gratuito del dispositivo elettronico usato, su richiesta dell'utente finale stesso. Contattare a tale proposito il servizio clienti del produttore.
- Quanto esposto si applica solo ad apparecchi installati e distribuiti in un paese dell'Unione Europea e soggetti alla Direttiva europea 2012/19/UE. Nei paesi al di fuori dell'Unione Europea possono applicarsi norme diverse per lo smaltimento di dispositivi elettrici ed elettronici usati.

Indicazioni sulle batterie agli ioni di litio



Prima di smaltire il dispositivo, smontare le batterie!

- Non gettare le batterie nei rifiuti domestici, nel fuoco (pericolo di esplosione) o nell'acqua. Le batterie danneggiate possono causare danni all'ambiente e alla salute se fuoriescono vapori o liquidi tossici.
- Le batterie difettose o esaurite devono essere riciclate in base all'ordinamento (UE) 2023/1542.
- Consegnare la batteria e il caricatore presso un centro di raccolta. I componenti in plastica e in metallo utilizzati possono essere smaltiti in modo differenziato e dunque riciclati in modo opportuno.
- Smaltire le batterie quando scariche. Consigliamo di coprire i poli con un nastro adesivo per la protezione da cortocircuito. Non aprire la batteria.
- Smaltire le batterie come da disposizioni locali. Consegnare le batterie a un centro di raccolta delle batterie usate, dove possono essere riciclate in modo ecologico. Chiedere a tale proposito alla società locale di raccolta dei rifiuti.

17 Risoluzione dei guasti

Guasto	Possibile causa	Rimedio
Il prodotto non si avvia.	La carica della batteria è troppo debole.	Caricare la batteria.
	La batteria non è inserita correttamente.	Spingere la batteria nel portabatteria. La batteria scatta in posizione in modo percettibile.
	L'interruttore ON/OFF è difettoso.	Rivolgersi al nostro servizio di assistenza clienti.
	Il motore è difettoso.	
Il prodotto funziona in modo discontinuo.	Contatto interno difettoso.	Rivolgersi al nostro servizio di assistenza clienti.
	Interruttore ON/OFF difettoso.	
Pessima potenza di taglio.	Catena della sega montata in modo errato.	Montare correttamente la catena della sega.
	La catena della sega è smussata.	Fare affilare la catena della sega da un tecnico specializzato o sostituirla.
	Tensione della catena insufficiente.	Controllare la catena della sega. Se necessario, mettere in tensione la catena della sega.
	Barra di taglio non affilata.	Controllare la barra di taglio, affilarla o rivolgersi al nostro servizio di assistenza clienti.
	Attrito eccessivo dovuto a mancanza di lubrificazione.	Oliare la barra di taglio.
	Barra di taglio sporca.	Pulire la barra di taglio.
	Tecnica di taglio di cattiva qualità.	Attenersi alle istruzioni di lavoro.
Il prodotto non funziona con facilità/la catena della sega salta via.	Tensione della catena insufficiente.	Controllare la catena della sega. Se necessario, mettere in tensione la catena della sega.
La catena diventa calda, comparsa di fumo durante l'esercizio, scolorimento della guida.	Quantità di olio della catena della sega troppo bassa.	Controllare la lubrificazione automatica con olio. Se necessario, rabboccare l'olio della catena della sega.
La barra di taglio si scalda.	Barra di taglio non affilata.	Controllare la barra di taglio, affilarla o rivolgersi al nostro servizio di assistenza clienti.
	La barra di taglio di sicurezza presenta delle tacche.	
	Attrito eccessivo dovuto a mancanza di lubrificazione.	Oliare la barra di taglio.
Forti vibrazioni, rumorosità elevata	Dispositivo di taglio sporco.	Pulire il dispositivo di taglio.
	Motore difettoso.	Rivolgersi al nostro servizio di assistenza clienti.
Scarsi risultati di taglio.	Il filo di taglio presente nella bobina di filo non è sufficiente.	Allungare il filo di taglio/sostituire la bobina di filo.
	Il dispositivo di taglio è sporco.	Pulire il dispositivo di taglio.
	La carica della batteria è troppo debole.	Caricare la batteria.
Vibrazioni insolite	La barra di guida è allentata.	Verificare la salda sede della barra di guida.

18 Condizioni di garanzia - Scheppach Serie 20V IXES

Data di revisione 25/04/2024

Gentile cliente,

i nostri prodotti vengono sottoposti a un rigoroso controllo di qualità. Se nonostante ciò un prodotto non dovesse funzionare correttamente, ci dispiace molto e vi chiediamo di contattare il nostro servizio di assistenza all'indirizzo indicato di seguito. Saremo lieti di assistervi anche telefonicamente tramite il numero di assistenza. Le seguenti istruzioni hanno lo scopo di aiutarvi a garantire un'elaborazione e una liquidazione senza problemi in caso di reclamo.

Per la rivendicazione dei diritti di garanzia vale quanto segue:

1. **Le presenti condizioni di garanzia** regolano i nostri servizi di garanzia supplementare del produttore per gli acquirenti (consumatori finali privati) di nuovi prodotti. I diritti di garanzia previsti dalla legge non sono interessati dalla presente garanzia. Per questi ultimi è responsabile il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.
2. **La garanzia** del produttore si estende esclusivamente ai vizi di un prodotto nuovo da Voi acquistato, dovuti a un difetto di materiale o di fabbricazione. Se i difetti di materiale o di fabbricazione si verificano durante il pe-

riodo di garanzia, il produttore in qualità di garante, provvederà ad assicurare uno dei seguenti servizi a sua scelta nell'ambito della presente garanzia:

- Riparazione gratuita della merce
- Sostituzione gratuita della merce con un articolo di pari valore (se necessario anche con un modello successivo se la merce originale non dovesse più essere disponibile).

I prodotti o le parti sostituite diventano di nostra proprietà. Si prega di notare che i nostri prodotti non sono progettati per uso commerciale, artigianale o professionale. Una richiesta di garanzia non è pertanto valida se il prodotto è stato utilizzato in operazioni commerciali, artigianali o industriali entro il periodo di garanzia o è stato sottoposto a sollecitazioni equivalenti.

3. **Sono esclusi dalla nostra garanzia:**
   - Danni al prodotto causati dall'inosservanza delle istruzioni di montaggio, da un'installazione non corretta, dall'inosservanza delle istruzioni per l'uso (ad esempio, collegamento a una tensione di rete o a un tipo di corrente non corretti) o delle norme di manutenzione e sicurezza o dall'uso del prodotto in condizioni ambientali non idonee, nonché dalla mancanza di cura e manutenzione.
   - Danni al prodotto causati da un uso improprio o non corretto (come il sovraccarico del prodotto o l'utilizzo di strumenti o accessori non approvati), dalla penetrazione di corpi estranei nel prodotto (come sabbia, pietre o polvere), da danni dovuti al trasporto, dall'uso della forza o da influenze esterne (come i danni causati dalla caduta).
   - Danni al prodotto o a parti del prodotto dovuti a normale usura (dovuta al funzionamento) o altra usura naturale, nonché danni e/o usura di parti soggette a usura.
   - Difetti del prodotto causati dall'uso di accessori, supplementi o parti di ricambio che non sono parti originali o che non vengono utilizzati come previsto.
   - Prodotti sui quali sono state apportate modifiche o cambiamenti.
   - Scostamenti di lieve entità dalle condizioni nominali, che sono insignificanti per il valore e l'utilizzabilità del prodotto.
   - Prodotti su cui sono state effettuate riparazioni o interventi non autorizzati, in particolare da parte di terzi non autorizzati.
   - Se la marcatura sul prodotto o le informazioni di identificazione del prodotto (adesivo della macchina) sono mancanti o illeggibili.
   - Prodotti che presentano un forte imbrattamento e che quindi vengono rifiutati dal personale di assistenza.
   - Le richieste di risarcimento danni e i danni conseguenti sono generalmente esclusi dalla presente garanzia.
4. **Il periodo di garanzia** normalmente è di **5 anni** (12 mesi per le batterie / batterie ricaricabili) e inizia a decorrere con la data di acquisto del prodotto. È determinante la data riportata sulla ricevuta d'acquisto originale. I reclami in garanzia devono essere presentati immediatamente dopo l'accertamento delle condizioni dell'apparecchio. È esclusa la rivendicazione di diritti di garanzia dopo la scadenza del periodo di garanzia. La riparazione o la sostituzione del prodotto non comporta un'estensione del periodo di garanzia, né l'avvio di un nuovo periodo di garanzia per il prodotto o per i pezzi di ricambio installati. Questo si applica anche all'uso di un servizio in loco. Un prerequisito per poter far valere la richiesta di garanzia è che il produttore, in qualità di garante, venga messo in condizioni di poter esaminare l'oggetto coperto da garanzia, inviando la merce su richiesta del produttore. Per evitare danni durante il trasporto, è necessario prestare attenzione ad utilizzare un imballaggio adeguato. Il prodotto interessato deve essere presentato o inviato al centro di assistenza clienti in condizioni di buona pulizia generale, insieme a una copia della ricevuta d'acquisto, contenente i dati relativi alla data di acquisto e alla denominazione del prodotto. Se un prodotto viene restituito incompleto, senza il contenuto della fornitura completo, il valore degli accessori mancanti verrà detratto in caso di sostituzione del prodotto o di rimborso. I prodotti parzialmente o completamente smontati non possono essere accettati come richiesta di garanzia. In caso di reclamo ingiustificato o al di fuori del periodo di garanzia, l'acquirente dovrà generalmente sostenere le spese di trasporto e il rischio di trasporto. **Si prega di segnalare preventivamente un reclamo in garanzia al centro di assistenza (vedi sotto).** Di norma, si concorda che il prodotto difettoso con una breve descrizione del guasto venga inviato tramite spedizione di ritorno organizzata o - in caso di riparazione al di fuori del periodo di garanzia - sufficientemente affrancata, rispettando le linee guida per l'imballaggio e la spedizione appropriati, all'indirizzo di assistenza indicato di seguito. **Per motivi di sicurezza, al momento della restituzione il prodotto (a seconda del modello) deve essere privo di qualsiasi materiale operativo.** Il prodotto inviato al nostro Centro di assistenza deve essere imballato in modo da evitare danni al prodotto oggetto del reclamo durante il trasporto. Dopo la riparazione/sostituzione, vi restituiremo il prodotto gratuitamente. Se i prodotti non possono essere riparati o sostituiti, a nostra esclusiva discrezione potrà essere rimborsato un importo pari al prezzo di acquisto del prodotto difettoso, tenendo conto di eventuali detrazioni per usura. Queste prestazioni di garanzia sono a beneficio del solo acquirente privato originale e non sono cedibili o trasferibili.
5. **Estensione del periodo di garanzia a 10 anni:** Scheppach offre un'ulteriore estensione della garanzia di 5 anni sui prodotti della serie Scheppach 20V. In questo modo il periodo di garanzia totale per questi prodotti sale a 10 anni. Sono escluse le batterie / batterie ricaricabili, i caricabatterie e gli accessori. È possibile usufruire di questa estensione della garanzia registrando online il prodotto Scheppach di questa gamma sul sito https://garantie.scheppach.com entro 30 giorni dalla data di acquisto. Dopo la registrazione online, riceverete la conferma dell'estensione della garanzia relativa all'articolo.
6. **Per presentare una richiesta di garanzia**, si prega di contattare **il nostro Centro di assistenza.**

   Utilizzare preferibilmente il modulo presente sulla nostra homepage:
   https://shop.scheppach.com/contact

Non inviateci alcun prodotto senza aver prima contattato e registrato il nostro Centro Assistenza.

Il contatto iniziale con il nostro Centro di assistenza è un prerequisito obbligatorio per presentare una richiesta di garanzia. Le richieste di garanzia devono essere presentate entro 14 giorni dalla scoperta del difetto prima della scadenza del periodo di garanzia. A tal fine, sono necessari lo scontrino d'acquisto originale e, se del caso, la conferma dell'estensione della garanzia relativa all'articolo.

7. **Tempo di elaborazione** - Di norma, elaboriamo i reclami entro 14 giorni dal ricevimento nel nostro Centro di assistenza. Se, in casi eccezionali, il tempo di elaborazione indicato viene superato, vi informeremo tempestivamente.
8. **Le parti soggette a usura sono generalmente escluse dalla garanzia!** - Per parti soggette a usura si intendono: a) le batterie/accumulatori forniti, collegati e/o installati, nonché b) tutte le parti soggette a usura dipendenti dal modello (tra cui cinghie, lame per sega, inserti, mole, filtri, spazzole di carbone ecc.). La garanzia non copre le batterie o gli accumulatori scarichi o danneggiati nell'alloggiamento e/o nei terminali della batteria.
9. **Preventivo di spesa** - I prodotti non coperti o non più coperti dalla garanzia saranno riparati a pagamento. Su richiesta al nostro Centro di assistenza, è possibile inviare i prodotti difettosi per una stima dei costi e, se necessario, dare al Centro di assistenza l'approvazione scritta (per posta, via e-mail) per la riparazione. Senza l'approvazione della riparazione non si procederà ad alcuna ulteriore elaborazione.

Le condizioni di garanzia sono valide solo nella versione in vigore al momento del reclamo e, se necessario, possono essere prelevate dalla nostra homepage (www.scheppach.com).

In caso di traduzioni, fa sempre fede la versione tedesca.

Scheppach GmbH - Günzburger Str. 69 –

89335 Ichenhausen (Germania)

Telefono: +800 4002 4002 –

E-mail: customerservice.IT@scheppach.com –

Internet: https://www.scheppach.com

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle presenti condizioni di garanzia in qualsiasi momento e senza preavviso.

19 Dichiarazione di conformità UE

Traduzione della dichiarazione di conformità originale

Produttore:

Scheppach GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen

Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto qui descritto è conforme alle direttive e alle norme vigenti.

Marchio:	**SCHEPPACH**
Denominazione art.:	**APPARECCHIO MULTIFUNZIONE A BATTERIA**
	BC-MFH400-X
N. art.	**5904820900**

Direttive UE:

2014/30/UE, 2006/42/CE,
2000/14/CE_2005/88/CE, 2011/65/UE*

* L'oggetto della dichiarazione, sopra descritto, soddisfa le disposizioni della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011, sulla restrizione nell'utilizzo di determinate sostanze pericolose negli apparecchi elettrici ed elettronici.

2006/42/CE - Allegato IV

Ente nominato:	TÜV SÜD Product Service GmbH Zertifizierstelle, Ridlerstraße 65, 80339 München, Germania
Numero:	0123
Numero di certificato	M6A 011284 0442 Rev. 00

Norme applicate:

EN 62841-1:2015/A11:2022; EN 62841-4-2:2019;
EN 50636-2-91:2014; EN ISO 11680-1:2021;
EN ISO 11806-1:2022; EN ISO 12100:2010;
EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021

Responsabile per la documentazione:

Stefan Hartinger
Günzburger Str. 69
D-89335 Ichenhausen

Ichenhausen, 05.08.2024

i.V.
Simon Schunk
Division Manager Product Center

i.V.
Andreas Pecher
Head of Project Management

Inhoudsopgave

1 Inleiding 104
2 Productbeschrijving (afb. 1-6) 104
3 Inhoud van de levering (afb. 1) 105
4 Beoogd gebruik 105
5 Veiligheidsvoorschriften 105
6 Technische gegevens 110
7 Uitpakken 111
8 Montage 111
9 Voor de ingebruikname 113
10 Bediening 114
11 Werkinstructies 115
12 Reiniging 118
13 Onderhoud 118
14 Opslag en transport 121
15 Reparatie en reserveonderdelen bestellen 122
16 Afvalverwerking en hergebruik 122
17 Verhelpen van storingen 123
18 Garantievoorwaarden - Scheppach 20V IXES-serie 123
19 EU-conformiteitsverklaring 125
20 Explosietekening 579

Verklaring van de symbolen op het product

Het gebruik van symbolen in deze handleiding is bedoeld om uw aandacht te vestigen op eventuele risico's. De veiligheidssymbolen en de bijbehorende uitleg moeten goed worden begrepen. De waarschuwingen zelf voorkomen geen risico's en kunnen de juiste maatregelen betreffende ongevallenpreventie niet vervangen.

	Lees voorafgaand aan de ingebruikname de gebruikshandleiding en de veiligheidsvoorschriften!
	Let op! Het niet in acht nemen van de op het product aangebrachte veiligheidstekens en waarschuwingen alsook het niet in acht nemen van de veiligheids- en bedieningsaanwijzingen kan tot ernstig of zelfs dodelijk letsel leiden.
	Draag een veiligheidsbril.
	Draag gehoorbescherming.
	Draag altijd een veiligheidshelm!
	Draag veiligheidshandschoenen!
	Stevig schoeisel dragen!
	Snelheidsinstelling
	Stel het product niet bloot aan regen. Het product mag alleen in droge omgevingscondities worden gestationeerd, opgeslagen en gebruikt.
	Let op! Gevaar voor letsel door lopende messen.
 	Zorg ervoor dat andere personen voldoende veiligheidsafstand aanhouden. Houd niet-betrokken personen uit de buurt van het product. Weggeslingerde voorwerpen en draaiende onderdelen kunnen ernstig letsel veroorzaken.
	Zorg ervoor dat andere personen voldoende veiligheidsafstand aanhouden.
	Houd afstand van andere mensen en elektriciteitskabels.
	Kijk uit voor vallend materiaal.
	Voer onderhouds-, ombouw-, instel- en reinigingswerkzaamheden alleen uit als de motor is uitgeschakeld en de accu is verwijderd.
	Lithium-ionen-accu
	Vulopening voor kettingzaagolie
	Montagerichting van de zaagketting
	snijlengte
	Lengte maaibalk
	Draairichting spoel.
	Draairichting grastrimmer.
	Diameter spoel.
	Materiaal afvoerrichting
	Diameter snijmes.

	Snijmes.
	Houd uw voeten uit de buurt van het inzetgereedschap.
	Gebruik geen zaagblad.
	Gegarandeerd geluidsvermogensniveau van het product.
	Gegarandeerd geluidsvermogensniveau van het product.
	Het product voldoet aan de geldende Servische richtlijnen.
	Het product voldoet aan de geldende EU-bepalingen.

1 Inleiding

Fabrikant:

Scheppach GmbH

Günzburger Straße 69

D-89335 Ichenhausen

Geachte klant,

Wij wensen u veel plezier en succes bij het werken met uw nieuwe product.

Aanwijzing:

De fabrikant van dit product is volgens de van kracht zijnde wet inzake productaansprakelijkheid niet aansprakelijk voor schade die aan dit product of door dit product ontstaan bij:

- Ondeskundige behandeling
- Het niet in acht nemen van de gebruikshandleiding
- Reparaties door derden, niet geautoriseerde vakmensen
- Inbouw en vervanging van niet-originele reserveonderdelen
- Gebruik dat niet conform de voorschriften is
- Uitvallen van de elektrische installatie bij het niet in acht nemen van de elektrische voorschriften en voorschriften.

Let op:

De gebruikshandleiding maakt deel uit van dit product.

Deze bevat belangrijke aanwijzingen, hoe u met het product veilig, vakkundig en economisch werkt, hoe u gevaren vermijdt, reparatiekosten uitspaart, uitvaltijden vermindert en de betrouwbaarheid en levensduur van het product verhoogt. Aanvullend op de veiligheidsbepalingen van deze gebruikshandleiding moet u absoluut de voor de werking van het product geldende voorschriften van uw land in acht nemen.

Maak u voor aanvang van de werkzaamheden bekend met alle bedienings- en veiligheidsinstructies. Gebruik het product uitsluitend als beschreven en voor de aangegeven toepassingen. Bewaar de gebruikshandleiding daarom goed, en verstrek alle documentatie als het product wordt doorgegeven aan derden.

2 Productbeschrijving (afb. 1-6)

1. Accu*
2. Achterste handgreep
3. Aan/uit-schakelaar
4. Buisas
5. Voorste handgreep
5a. Rubberen ring
5b. Inbusbouten M5
6. Beenbescherming
7. Vergrendeling (buisas)
8. Stergreep
9. Draagogen
10. hoofdschakelaar
11. Inschakelblokkering
12. Laadniveau-indicator (accu)
13. Voorste buisas (boomzaag)
14. Kettingzwaard (geleideblad)
15. Zaagketting
16. Olietank
17. Voorste buisas (heggenschaar)
18. Handgreep
19. maaibalk
20. Voorste buisas (motorzeis/grastrimmer)
20a. Inbusbouten M6
21. Veiligheidsafdekking (zijkant)
22. Draadsnijder
23. Spoelhuis
24. Veiligheidsafdekking (boven)
25. snijmes
26. Transportbescherming (snijmes)
27. Mesbescherming (heggenschaar)
28. Zwaard- en kettingbescherming
29. Draagriem
30. Afdekking
31. Moer M10
32. Klemschijf
33. Opnamespindel
34. Binnenflens
35. Externe flens
36. Bevestigingsmoer (kettingwielafdekking)
37. Kettingwielafdekking
38. Kettingspanschroef
39. Geleidepen
40. Kettingspanpen
41. Kettingwiel
42. Stelschroef (smering zaagketting)
43. karabijnhaak
44. Veiligheidslus
45. Ontgrendelingsknop (accu)
46. Accu-houder
47. Trekker (spoel)
48. spoel
49. hoekafstelling
50. ontgrendelhendel
51. Deksel
52. Ontgrendeling
53. Drukveer

54. Draaduitvoeroog
55. Inkeping
56. Inkeping (midden van spoel)
57. Smeernippel (boomzaag)
58. Smeernippel (heggenschaar)

* = niet altijd meegeleverd!

3 Inhoud van de levering (afb. 1)

Pos.	Aantal	Aanduiding
1.	2 x	Accu*
5.	1 x	Voorste handgreep
5a.	1 x	Rubberen ring
5b.	4 x	Inbusbout M5
13.	1 x	Voorste buisas (boomzaag)
14.	1 x	Kettingzwaard (geleideblad)
15.	1 x	Zaagketting
17.	1 x	Voorste buisas (heggenschaar)
20.	1 x	Voorste buisas (motorzeis/grastrimmer)
20a.	2 x	Inbusbout M6
21.	1 x	Veiligheidsafdekking (zijkant)
23.	1 x	Spoelhuis
24.	1 x	Veiligheidsafdekking (boven)
25.	1 x	snijmes
26.	1 x	Transportbescherming (snijmes)
27.	1 x	Mesbescherming
28.	1 x	zwaard- en kettingbescherming
29.	1 x	Draagriem
31.	1 x	Moer M10
A.	1 x	Inbussleutel 4 mm
B.	1 x	Inbussleutel 5 mm
C.	1 x	Steeksleutel SW 8/10 mm
D.	1 x	Montagesleutel (SW 19/21 mm, kruiskopschroevendraaier)
	1 x	Multifunctioneel accu apparaat
	1 x	Gebruikshandleiding

4 Beoogd gebruik

Het product mag alleen op de meegeleverde motorkop gemonteerd worden.

Motorzeis:

De motorzeis (gebruik van het snijmes) is geschikt voor het snoeien van lichte houtige gewassen, zwaar onkruid en kreupelhout.

Gazontrimmer:

De gazontrimmer (gebruik van de draadspoel met snijdraad) is geschikt voor het maaien van gazons, grasvelden en licht onkruid.

Heggenschaar:

Deze heggenschaar is geschikt voor het snoeien van heggen, bosjes en struiken.

Boomzaag (kettingzaag met telescopische steel):

De boomzaag is bedoeld om bomen te snoeien. De zaag is niet geschikt voor omvangrijke zaagwerkzaamheden, het kappen van bomen of het zagen van andere materialen dan hout.

Het product mag uitsluitend worden gebruikt waarvoor het bedoeld is. Elk ander of verdergaand- is niet volgens de voorschriften. Voor hieruit ontstane schade of verwondingen, van welke soort dan ook, is de gebruiker en niet de fabrikant aansprakelijk.

Ook de naleving van de veiligheidsvoorschriften, de montagehandleiding en de aanwijzingen in de gebruikshandleiding maken deel uit van het beoogd gebruik.

Personen, die het product bedienen of onderhoud aan het product verrichten, moeten hiermee bekend zijn en op de hoogte zijn van de mogelijke gevaren.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor wijzigingen die aan het product worden aangebracht en de hieruit voortvloeiende schade.

Het product mag uitsluitend met de originele onderdelen en originele accessoires van de fabrikant worden gebruikt.

De veiligheids-, werk- en onderhoudsvoorschriften van de fabrikant alsook de in de technische gegevens aangegeven afmetingen moeten in acht worden genomen.

Let erop dat onze producten volgens het beoogd gebruik niet voor bedrijfsmatige, ambachtelijke of industriële toepassingen zijn ontworpen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid wanneer het product in bedrijfsmatige, ambachtelijke of industriële ondernemingen of bij soortgelijke werkzaamheden worden ingezet.

Verklaring van de signaalwoorden in de gebruikershandleiding

⚠ GEVAAR

Signaalwoord voor aanduiding van een direct aanwezige, gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, de dood of ernstige verwondingen tot gevolgd heeft.

⚠ WAARSCHUWING

Signaalwoord voor aanduiding van een mogelijke gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, tot de dood of ernstige verwondingen kan leiden.

⚠ VOORZICHTIG

Signaalwoord voor aanduiding van een mogelijke gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, tot geringe of matige verwondingen kan leiden.

LET OP

Signaalwoord voor aanduiding van een mogelijke gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, materiële schade aan producten of eigendommen tot gevolg kan hebben.

5 Veiligheidsvoorschriften

Bewaar alle veiligheidsvoorschriften en -aanwijzingen voor toekomstig gebruik.

Het in de veiligheidsvoorschriften gebruikte begrip "Elektrisch gereedschap" is van toepassing op netgevoed elektrisch gereedschap (met netsnoer) of op accugevoed elektrisch gereedschap (zonder netsnoer).

⚠ WAARSCHUWING

Lees alle veiligheidsvoorschriften, aanwijzingen, afbeeldingen en technische gegevens die bij dit elektrische gereedschap zijn meegeleverd.

Nalatigheden bij het niet naleven van de onderstaande aanwijzingen kunnen elektrische schok, brand en/of ernstige verwondingen veroorzaken.

1) Veiligheid op de werkplek

a) **Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht.** Rommel of slecht verlichte werkplaatsen kunnen leiden tot ongevallen.

b) **Werk met het elektrisch gereedschap niet in een explosiegevaarlijke omgeving, waarin zich brandbare vloeistoffen, gas of stof bevinden.** Elektrisch apparaat produceert vonken, waardoor stof of dampen kunnen ontbranden.

c) **Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik uit de buurt van het elektrische gereedschap.** Bij afbuiging kunt u de controle over het elektrische apparaat verliezen.

2) Elektrische veiligheid

a) **De aansluitstekker van het elektrische gereedschap moet in het stopcontact passen. De stekker mag op geen enkele wijze worden gewijzigd. Gebruik geen adapterstekker samen met geaard elektrisch gereedschap.** Ongewijzigde stekkers en passende stopcontacten verminderen het risico op elektrische schok.

b) **Let op dat u geen fysiek contact maakt met geaarde onderdelen zoals bijv. buizen, radiatoren, elektrische haarden, koelkasten.** Er bestaat een verhoogd risico op een elektrische schok als uw lichaam geaard is.

c) **Houd elektrisch gereedschap uit de buurt van regen of vocht.** Het indringen van water in een elektrisch apparaat vergroot het risico op een elektrische schok.

d) **Gebruik het netsnoer niet om het elektrische gereedschap te dragen, aan op te hangen of om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd het netsnoer uit de buurt van hitte, scherpe randen of bewegende delen.** Beschadigde of opgewikkelde snoeren verhogen het risico op een elektrische schok.

e) **Als u met een elektrisch gereedschap in de open lucht werkt, gebruik dan alleen een verlengsnoer dat ook geschikt is voor gebruik buitenshuis.** De toepassing van een voor buitenshuis gebruik geschikt verlengsnoer vermindert het risico op een elektrische schok.

f) **Als het gebruik van het elektrische gereedschap in een vochtige omgeving niet kan worden vermeden, gebruik dan een aardlekschakelaar.** Het gebruik van een aardlekschakelaar voorkomt het risico op een elektrische schok.

3) Veiligheid van personen

a) **Wees altijd voorzichtig, let op waar u mee bezig bent en ga verstandig te werk bij werkzaamheden met elektrisch gereedschap. Maak geen gebruik van elektrisch gereedschap als u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicamenten.** Een moment van onachtzaamheid bij gebruik van het elektrische gereedschap kan leiden tot ernstig letsel.

b) **Draag persoonlijke beschermingsmiddelen en ook altijd een veiligheidsbril.** Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een stofmasker, antislip-veiligheidsschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescherming, al naar gelang het soort gereedschap en de toepassing ervan, verkleint het risico op verwondingen.

c) **Vermijd ingebruikname zonder toezicht. Controleer of het elektrisch gereedschap is uitgeschakeld voordat u het op de stroomvoorziening en/of de accu aansluit, het gereedschap oppakt of draagt.** Als u tijdens het dragen van het elektrische gereedschap uw vinger op de schakelaar hebt of het reeds ingeschakelde elektrische apparaat op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot letsel en ongevallen leiden.

d) **Verwijder instelgereedschap of de moersleutel, voordat u het elektrische gereedschap inschakelt.** Een gereedschap of sleutel dat/die zich in een draaiend onderdeel van het elektrische gereedschap bevindt, kan verwondingen veroorzaken.

e) **Voorkom een onnatuurlijke lichaamshouding. Zorg voor een stabiele positie en zorg ervoor dat u altijd stabiel staat.** Daardoor kunt u het elektrische gereedschap in onverwachte situaties beter onder controle houden.

f) **Draag geschikte kleding. Draag geen wijde kleding of sieraden. Houd haren en kleding uit de buurt van bewegende delen.** Loszittende kleding, sieraden of lange haren kunnen worden vastgegrepen door bewegende delen.

g) **Als stofafzuig- en -opvanginrichtingen kunnen worden gemonteerd, moeten deze worden aangesloten en juist worden toegepast.** Het gebruik van een stofafzuiging kan gevaar door stof verminderen.

h) **Voorkom een vals gevoel van zekerheid en houd u altijd aan de veiligheidsvoorschriften voor elektrische apparaten, ook als u ervaren bent met het elektrisch apparaat.** Achteloos handelen kan in een fractie van een seconde tot ernstige verwondingen leiden.

4) Gebruik en behandeling van het elektrische gereedschap

a) **Zorg dat het elektrische gereedschap niet overbelast raakt. Gebruik voor de werkzaamheden het daarvoor bedoelde elektrische gereedschap.** Met het juiste elektrische apparaat werkt u beter en veiliger in het aangegeven vermogensbereik.

b) **Gebruik geen elektrisch apparaat, waarvan de schakelaar defect is.** Een elektrisch gereedschap, dat niet meer in- of uitgeschakeld kan worden, is gevaarlijk en moet gerepareerd worden.

c) **Trek de stekker uit het stopcontact en/of verwijder de uitneembare accu voordat u de apparaatinstellingen wijzigt, inzetstukken vervangt of het elektrische apparaat weglegt.** Deze voorzorgsmaatregel voorkomt dat het elektrische gereedschap per ongeluk wordt gestart.

d) **Bewaar niet-gebruikte elektrische apparaten buiten bereik van kinderen. Laat het elektrisch apparaat niet gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd zijn of deze aanwijzingen niet hebben gelezen.** Elektrische apparaten zijn gevaarlijk als ze door onervaren personen worden gebruikt.

e) **Voer zorgvuldig onderhoud uit aan elektrische apparaten en inzetstukken. Controleer of bewegende delen probleemloos functioneren en niet klemmen, of onderdelen gebroken of beschadigd zijn, waardoor de functie van het elektrische gereedschap wordt beïnvloed. Laat beschadigde onderdelen voor gebruik van het elektrische apparaat eerst repareren.** Veel ongevallen ontstaan door slecht onderhouden elektrische apparaten.

f) **Houd snijgereedschap scherp en schoon.** Zorgvuldig onderhouden snijgereedschap met scherpe snijranden klemt minder snel vast en is makkelijker te gebruiken.

g) **Gebruik elektrische apparaten, inzetstuk, inzetstukken enz. overeenkomstig deze aanwijzingen. Houd daarbij rekening met de omstandigheden waarin gewerkt wordt en de uit te voeren werkzaamheden.** Het gebruik van elektrisch gereedschap voor andere toepassingen dan het voorgeschreven gebruik kan leiden tot gevaarlijke situaties.

h) **Houd grepen en greepoppervlakken droog, schoon en vrij van olie en vet.** Als grepen en greepoppervlakken glad zijn, kan het elektrisch gereedschap in onvoorziene situaties niet veilig bediend en onder controle gehouden worden.

5) Gebruik en behandeling van het accugereedschap

a) **Laad de accu's alleen op met laders die door de fabrikant zijn aanbevolen.** Een oplader die voor de ene accu geschikt is, hoeft nog niet geschikt te zijn voor andere accu's. In een dergelijk geval kan brand ontstaan.

b) **Gebruik alleen de hiervoor bedoelde accu's in de elektrische apparaten.** Gebruik van andere accu's kan letsel veroorzaken en brandgevaar opleveren.

c) **Houd de niet gebruikte accu verwijderd van paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen die een overbrugging van de contacten kunnen veroorzaken.** Een kortsluiting tussen de accucontacten kan tot schroeiplekken of brand leiden.

d) **Bij verkeerde toepassing kan vloeistof uit de accu uittreden. Vermijd contact met deze vloeistof. Spoel de vloeistof bij toevallig contact af met water. Als de vloeistof in de ogen terechtkomt, moet u een arts consulteren.** Uittredende accuvloeistof kan de huid irriteren of brandwonden veroorzaken.

e) **Gebruik geen beschadigde of gewijzigde accu.** Beschadigde of gewijzigde accu's kunnen onvoorspelbaar gedrag vertonen en leiden tot vuur, explosie of gevaar voor letsel.

f) **Stel een accu niet bloot aan vuur of te hoge temperaturen.** Vuur of temperaturen boven 130 °C kunnen een explosie veroorzaken.

g) **Neem alle aanwijzingen voor het opladen in acht en laad de accu of het accugereedschap nooit buiten het in de gebruikshandleiding aangegeven temperatuurbereik.** Onjuist opladen of laden buiten het toegestane temperatuurbereik kan de accu verstoren en het brandgevaar verhogen.

6) Service

a) **Laat uw elektrisch gereedschap uitsluitend door gekwalificeerd deskundig personeel repareren met uitsluitend originele reserveonderdelen.** Hiermee wordt de veiligheid van het elektrische gereedschap gewaarborgd.

b) **Voer nooit onderhoud aan beschadigde accu's uit.** Al het onderhoud van accu's mag uitsluitend door de fabrikant of gevolmachtigde servicecentra worden uitgevoerd.

Algemene veiligheidsvoorschriften

a) **Wees altijd voorzichtig, let op waar u mee bezig bent en ga verstandig te werk bij werkzaamheden met elektrisch gereedschap. Maak geen gebruik van elektrisch gereedschap als u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicamenten.** Een moment van onachtzaamheid bij gebruik van het elektrische gereedschap kan leiden tot ernstig letsel.

b) Nationale voorschriften kunnen het gebruik van het product beperken.

c) Las regelmatig pauzes in en beweeg hierbij de handen om de doorbloeding te bevorderen.

d) **Houd het product tijdens het werk altijd goed vast met beide handen.** Zorg voor een veilige stand.

Veiligheidsvoorschriften voor grastrimmers en motorseizen

BELANGRIJK

VOOR GEBRUIK ZORGVULDIG DOORLEZEN

VOOR EIGEN GEBRUIK BEWAREN

Instructie

a) Lees de instructies zorgvuldig door. Zorg ervoor dat u bekend bent met de stelonderdelen en het correcte gebruik van het product.

b) Laat de machine nooit gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd zijn of deze aanwijzingen niet hebben gelezen of door **kinderen**. Lokale voorschriften kunnen de minimumleeftijd van de gebruiker beperken.

c) Merk op dat de bediener of gebruiker verantwoordelijk is voor ongevallen of gevaren voor andere personen of hun eigendommen.

Voorbereiding

a) Controleer afdekkingen en veiligheidsvoorzieningen op beschadigingen en kijk of ze goed zitten. Vervang ze indien nodig.

b) Bedien het product nooit als er mensen, vooral kinderen, of dieren in de buurt zijn.

Bedrijf

1. Draag altijd een veiligheidsbril.
2. Gebruik het product niet als u op blote voeten of met sandalen loopt. Draag stevig schoeisel en een lange broek.
3. Het gebruik van het product bij onweer is verboden - **Bliksemgevaar!**
4. Werk alleen bij daglicht of bij geschikt kunstlicht.

5. Gebruik het product nooit met defecte **veiligheidsvoorzieningen** of zonder veiligheidsinrichtingen.
6. Let er voor en na het inschakelen op, dat zich geen handen of voeten binnen het bereik van de draaiende trimmer bevinden.
7. Schakel het product uit en verwijder de accu.
   – Als u het product zonder toezicht achterlaat.
   – Als u obstakels verwijdert.
   – Als u het apparaat controleert, het reinigt, onderhoud uitvoert of instellingen aanbrengt.
   – Wanneer vreemde voorwerpen in het product terechtkomen, bij ongewone geluiden of trillingen (controleer het product voordat u het opnieuw op schade).
8. Let er voor en na het inschakelen op, dat zich geen handen of voeten binnen het bereik van de draaiende trimmer bevinden.
9. Ventilatieopeningen moeten altijd vrij zijn.

Instandhouding en opslag

a) Het product moet worden losgekoppeld van de voeding (d.w.z. de verwisselbare accu's verwijderen) voordat onderhouds- of reinigingswerkzaamheden worden uitgevoerd.

b) **Gebruik geen accessoires die niet door de fabrikant zijn aanbevolen.** Dit kan leiden tot een elektrische schok of brand.

c) Controleer en onderhoud het product regelmatig op beschadigingen. Laat het product alleen in een erkende werkplaats repareren.

d) **Bewaar niet-gebruikte elektrische apparaten buiten bereik van kinderen. Laat het elektrisch apparaat niet gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd zijn of deze aanwijzingen niet hebben gelezen.** Elektrische apparaten zijn gevaarlijk als ze door onervaren personen worden gebruikt.

Veiligheidsvoorschriften voor heggenscharen

a) **Gebruik de heggenschaar niet bij slechte weersomstandigheden, met name niet bij gevaar voor onweer.** Dit vermindert het gevaar dat u door de bliksem kan worden getroffen.

b) **Zorg dat alle netkabels zich buiten het snijbereik bevinden.** Leidingen kunnen in hagen en struikjes verborgen liggen en onvoorzien door het mes worden aangesneden.

c) **Houd de heggenschaar alleen aan de geïsoleerde handgrepen vast, omdat het snijmes of de eigen netkabel in aanraking kan komen met verborgen stroomleidingen.** Als het mes in contact komt met een onder spanning staande kabel, kunnen de metalen onderdelen van het apparaat onder spanning komen te staan en elektrische schokken veroorzaken.

d) **Houd alle lichaamsdelen uit de buurt van het mes. Probeer nooit om bij draaiende messen het snoeimateriaal te verwijderen of te snoeien materiaal vast te houden.** De messen bewegen zich na het uitschakelen van de schakelaar verder. Een moment van onachtzaamheid bij gebruik van de heggenschaar kan tot ernstige verwondingen leiden.

e) **Controleer of alle schakelaars zijn uitgeschakeld en of de voedingsstekker is losgekoppeld, voordat u het vastgeklemde snoeimateriaal verwijdert of de heggenschaar gaat onderhouden.** Een onverwacht gebruik van de heggenschaar bij het verwijderen van vastgeklemd materiaal of tijdens het onderhoud kan tot ernstige verwondingen leiden.

f) **Draag de heggenschaar aan de greep bij stilstaand mes en let op dat u niet de schakelaar indrukt**. Het juist dragen van de heggenschaar vermindert het gevaar op onvoorzien gebruik en daardoor letsel door het mes.

g) **Bij transport of het bewaren van de heggenschaar altijd de afdekking over het mes trekken.** Een juiste bediening van de heggenschaar vermindert het gevaar voor letsel door het mes.

Veiligheidsvoorschriften voor heggenscharen met verlengd bereik

a) **Draag hoofdbescherming als u boven uw hoofd werkt met de heggenschaar met verlengd bereik.** Vallende takken kunnen ernstige verwondingen veroorzaken.

b) **Bedien de heggenschaar met verlengd bereik altijd met beide handen.** Houd de heggenschaar met verlengd bereik met beide handen vast om te voorkomen dat u de controle verliest.

c) **Verminder het risico op dodelijke elektrische schokken door de heggenschaar met verlengd bereik nooit in de buurt van elektriciteitskabels te gebruiken.** Contact met of gebruik in de buurt van elektriciteitskabels kan leiden tot ernstig letsel of een dodelijke elektrische schok.

Overige veiligheidsvoorschriften

a) Draag bij de werkzaamheden met dit product altijd veiligheidshandschoenen, een veiligheidsbril, gehoorbescherming, stevige schoenen en een lange broek.

b) De heggenschaar is voor werkzaamheden bestemd, waarbij de bediener op de grond staat en niet op een ladder of overige instabiele oppervlakken.

c) Elektrisch gevaar, zorg voor ten minste 10 m afstand tot bovenleidingen.

d) Probeer niet om een geblokkeerde/vastgeklemde maaibalk los te maken, voordat u het product hebt uitgeschakeld en de accu hebt verwijderd. Er bestaat gevaar voor verwonding!

e) De messen moeten regelmatig worden gecontroleerd op slijtage. Laat ze indien nodig slijpen. Stompe messen overbelasten het product. De hieruit voortvloeiende schade valt niet onder de garantie.

f) Als u tijdens uw werkzaamheden met het product wordt onderbroken, beëindigt u eerst de huidige werkzaamheden en schakelt u vervolgens het product uit.

g) **Bewaar niet-gebruikte elektrische apparaten buiten bereik van kinderen. Laat het elektrisch apparaat niet gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd zijn of deze aanwijzingen niet hebben gelezen.** Elektrische apparaten zijn gevaarlijk als ze door onervaren personen worden gebruikt.

Veiligheidsvoorschriften voor boomzagen

⚠ VOORZICHTIG

Houd uw handen uit de buurt van het inzetgereedschap, wanneer het product in bedrijf is.

Veiligheid van personen

a) Gebruik het Product nooit als u op een ladder staat.

b) Leun bij het gebruik van het product nooit te ver naar voren. Let altijd op een veilige stabiele positie en houdt altijd uw evenwicht. Gebruik de meegeleverde draagriem om het gewicht gelijkmatig over het lichaam te verdelen.

c) Ga nooit onder de tak staan die u wilt afzagen, om letsel door vallende takken te vermijden. Let ook op terugspringende takken om verwondingen te voorkomen. Werk nooit onder een hoek van ca. 60°.

d) Let erop dat er een terugslag van het apparaat kan ontstaan.

e) Breng de kettingbeschermer tijdens transport en opslag aan.

f) Vermijd onvoorziene ingebruikname van het product.

g) Bewaar het product buiten het bereik van kinderen.

h) Laat nooit andere personen, die niet bekend zijn met deze aanwijzingen, het product gebruiken.

i) Controleer of de zaagblad en zaagketting set niet meer draait als de motor stationair draait.

j) Controleer het product op losgeraakte bevestigingselementen en beschadigde onderdelen.

k) Nationale voorschriften kunnen het gebruik van het product beperken.

l) Het is noodzakelijk om voor gebruik en na laten vallen, brandstoflekken of andere stoten een dagelijkse inspectie uit te voeren om significante schade of defecten vast te stellen.

m) Draag altijd stevig schoeisel en een lange broek wanneer u het product gebruikt. Gebruik het product niet als u op blote voeten of met open sandalen loopt. Vermijd het dragen van loszittende kleding of kleding met hangende koordjes of dassen.

n) Gebruik het product niet als u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicamenten. Bedien geen producten als u moe bent.

o) Houd het product, de zaagblad en zaagketting set en de bescherming van de snijtoebehoren in een goede gebruikstoestand.

Overige veiligheidsvoorschriften

a) Draag bij de werkzaamheden met dit product altijd veiligheidshandschoenen, een veiligheidsbril, gehoorbescherming, stevige schoenen en een lange broek.

b) Houd het product uit de buurt van regen of vocht. Het binnendringen van water in het product verhoogt het risico op een elektrische schok.

c) Controleer voor gebruik de veiligheidstoestand van het product, in het specifiek het zwaard en de zaagketting.

d) Elektrisch gevaar, zorg voor ten minste 10 m afstand tot bovenleidingen.

Gebruik en behandeling

a) Start het product nooit voordat het zaagblad, de zaagketting en beschermkap van het kettingwiel correct gemonteerd zijn.

b) Zaag geen hout dat op de grond ligt en probeer geen wortels door te snijden die uit de grond steken. Voorkom in ieder geval dat de zaagketting in de grond wordt gestoken, anders wordt de zaagketting onmiddellijk bot.

c) Als u per ongeluk een hard voorwerp raakt met het product, schakel dan onmiddellijk de motor uit en controleer het product op eventuele schade.

d) Las regelmatig pauzes in en beweeg hierbij de handen om de doorbloeding te bevorderen.

e) Als het product voor onderhoud, inspectie of opslag wordt stilgezet, schakelt u de motor uit, verwijdert u de accu en controleert u of alle roterende onderdelen tot stilstand zijn gekomen. Laat het product afkoelen voordat u deze gaat controleren, instellen enz.

f) Onderhoud het product zorgvuldig. Controleer of bewegende delen probleemloos functioneren en niet klemmen, of onderdelen gebroken of beschadigd zijn, waardoor de functie van het product wordt beïnvloed. Laat beschadigde onderdelen voor gebruik van het elektrische product eerst repareren. Veel ongevallen ontstaan door slecht onderhouden producten.

g) **Houd snijgereedschap scherp en schoon.** Zorgvuldig onderhouden snijgereedschap met scherpe snijranden klemt minder snel vast en is makkelijker te gebruiken.

h) **Laat uw elektrisch gereedschap uitsluitend door gekwalificeerd deskundig personeel repareren met uitsluitend originele reserveonderdelen.** Hiermee wordt de veiligheid van het elektrische gereedschap gewaarborgd.

Restrisico's

Het product is vervaardigd volgens de stand van de techniek en de erkende veiligheidstechnische regels. Toch kan tijdens de werkzaamheden sprake zijn van enkele restrisico's.

- Snijwonden.
- Beschadiging van de ogen als er geen voorgeschreven oogbescherming wordt gedragen.
- Beschadiging van het gehoor, als de voorgeschreven gehoorbescherming niet wordt gedragen.
- Restrisico's kunnen worden geminimaliseerd als de “veiligheidsvoorschriften” en het “gebruik conform de voorschriften” alsook de bedieningshandleiding worden opgevolgd.
- Gebruik het product zoals in deze gebruikshandleiding wordt aanbevolen. U verkrijgt dan optimale prestaties met uw product.
- Bovendien kunnen er ondanks alle getroffen voorzieningen verborgen restrisico's bestaan.

⚠ WAARSCHUWING

Dit elektrisch apparaat genereert een elektromagnetisch veld als het is ingeschakeld. Dit veld kan onder bepaalde omstandigheden interfereren met actieve of passieve medische implantaten. Om het risico op ernstig of dodelijk letsel te beperken, raden we personen met medische implantaten aan om hun arts en de fabrikant van het medische implantaat te raadplegen voordat het elektrische apparaat wordt gebruikt.

⚠ WAARSCHUWING

Bij langdurige werkzaamheden kunnen door de trillingen stoornissen in de doorbloeding in de handen van de gebruiker optreden (witte vinger syndroom).

Raynaud-syndroom (dove vingers) is een vaatziekte, waarbij kleine bloedvaten in de vingers en tenen acuut verkrampen. De desbetreffende lichaamsdelen worden dan niet meer voldoende van bloed voorzien waardoor ze een bleke kleur krijgen. Het frequente gebruik van trillende producten kan zenuwbeschadigingen veroorzaken bij personen met een verminderde doorbloeding (bijv. rokers, diabetici).

Als u ongewone beperkingen bespeurt, stopt u direct de werkzaamheden en raadpleegt u een arts.

LET OP

Het product maakt deel uit van de 20V IXES serie en mag alleen met accu's uit deze serie worden gebruikt. Accu's mogen alleen met opladers uit deze serie worden opgeladen. Let hierbij op de specificaties van de fabrikant.

⚠ WAARSCHUWING

Neem de veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen voor het opladen en het juiste gebruik in acht zoals in de gebruikshandleiding van uw accu en oplader van de 20V IXES serie aangegeven. Een gedetailleerde beschrijving voor het laadproces en overige informatie vindt u in deze afzonderlijke bediening.

6 Technische gegevens

Multifunctioneel accu apparaat	BC-MFH400-X
Nominale spanning	40V (2x20V) ⎓
Gazontrimmer:	
Snijdiameter	380 mm
Draaddikte	2xØ1,6 mm
Toerental gazontrimmer max.	4000/5500/6200 min^{-1}
Motorzeis:	
Diameter	255 mm
Snijdiameter	1,4 mm
Opname diameter	25,4 mm
Tandenaantal	3
Toerental motorzeis max.	4000/5500/6200 min^{-1}
Heggenschaar:	
Snijdiameter	24 mm
Zwaard hoekafstelling °	+90°/0°/-75° (165°)
Snijlengte	390 mm
toerental heggenschaar max.	880/1100/1360 min^{-1}
Totale lengte	2,35 m
Boomzaag:	
Lengte geleideblad	295 mm
Snijlengte	254 mm
Geleideblad type	AL10-39-507P
Zaagkettingdeling	3/8“/9,525 mm
Type zaagketting	3/8.050-39
Dikte aandrijfelementen	1,27 mm
Aandrijfrondsel	7x9,525 mm
Inhoud olietank	140 ml
Snijsnelheid boomzaag	12/15/18 m/s
Totale lengte	2,15 m
Gewicht (zonder accu)	
Motoreenheid	3,37 kg
Grastrimmer (opzetstuk)	1,45 kg
Motorzeis (opzetstuk)	1,56 kg
Heggenschaar (opzetstuk)	2,17 kg
Boomzaag (opzetstuk)	1,63 kg

Technische wijzigingen voorbehouden!

Geluid en trilling

⚠ WAARSCHUWING

Lawaai kan ernstige gezondheidsklachten tot gevolg hebben. Als het geluid van de machine hoger is dan 85 dB, draag dan geschikte gehoorbescherming voor u en personen in de omgeving.

De geluids- en trillingswaarden zijn bepaald volgens EN 62841-1.

Geluidswaarden

Gazontrimmer:	
Geluidsdruk L_{pA}	79,8 dB
Geluidsvermogen L_{wA}	91,7 dB
Meetonzekerheid K_{wA}	1,92 dB
Motorzeis:	
Geluidsdruk L_{pA}	98,4 dB
Geluidsvermogen L_{wA}	109,3 dB
Meetonzekerheid K_{wA}	2,39 dB
Heggenschaar:	
Geluidsdruk L_{pA}	98,4 dB
Geluidsvermogen L_{wA}	109,3 dB
Meetonzekerheid K_{wA}	2,39 dB

Boomzaag:	
Geluidsdruk L_{pA}	98,4 dB
Geluidsvermogen L_{wA}	109,3 dB
Meetonzekerheid K_{wA}	2,39 dB

Trillingskenwaarden (hand-arm-trilling)

Gazontrimmer A_{hv}	3,196 / 3,193 m/s^2
Motorzeis A_{hv}	1,687 / 3,196 m/s^2
Heggenschaar A_{hv}	1,776 / 1,568 m/s^2
Boomzaag A_{hv}	1,854 / 1,738 m/s^2
Meetonnauwkeurigheid K_{pA}	1,5 m/s^2

De aangegeven totale trillingswaarde en de aangegeven geluidsemissiewaarde zijn gemeten volgens een standaardtestmethode en kunnen worden gebruikt om elektrische apparaten met elkaar te vergelijken.

De aangegeven geluidsemissiewaarden en de aangegeven totale trillingswaarde kunnen ook worden gebruikt als voorlopige indicatie van de belasting.

⚠ WAARSCHUWING

De geluidsemissies en de trillingsemissiewaarde kunnen van de opgegeven waarde afwijken wanneer de machine daadwerkelijk wordt gebruikt. Dit is afhankelijk van de wijze waarop het elektrische apparaat wordt gebruikt en de aard van het werkstuk dat wordt bewerkt.

Probeer om de belasting zo gering mogelijk te houden. Zo kan bijvoorbeeld de werktijd worden beperkt. Hierbij moeten alle aspecten van de bedrijfscyclus in aanmerking worden genomen (zoals de tijd dat de machine uitgeschakeld is en de tijd dat deze ingeschakeld is, maar onbelast draait).

7 Uitpakken

⚠ WAARSCHUWING

Het product en de verpakkingsmaterialen zijn geen kinderspeelgoed!

Kinderen mogen niet met plastic zakken, folies en kleine onderdelen spelen! Er bestaat gevaar voor inslikken en verstikkingsgevaar!

- Open de verpakking en haal het product er voorzichtig uit.
- Verwijder het verpakkingsmateriaal evenals de verpakkings- en transportbeveiligingen (indien voorhanden).
- Controleer of de inhoud van de levering volledig is.
- Controleer het product en de hulpstukken op transportschade. Meld eventuele schade direct bij het transportbedrijf dat het product heeft bezorgd. Reclamaties op een later tijdstip worden niet erkend.
- Bewaar de verpakking indien mogelijk tot na het verstrijken van de garantietijd.
- Maak u voor aanvang van de werkzaamheden bekend met het product aan de hand van de gebruikshandleiding.
- Gebruik bij accessoires alsook slijtage- en reserveonderdelen uitsluitend originele onderdelen. Reserveonderdelen zijn verkrijgbaar bij de leverancier.
- Geef bij bestellingen onze artikelnummers alsook type en bouwjaar van het product aan.

8 Montage

⚠ GEVAAR

Gevaar voor letsel!

Als een onvolledig gemonteerd product wordt gebruikt, kan dit ernstig letsel veroorzaken.

– Gebruik het product pas nadat het volledig gemonteerd is.

– Voor elk gebruik een visuele inspectie uitvoeren om te controleren of het product compleet is en geen beschadigde of versleten onderdelen bevat. Veiligheids- en veiligheidsinrichtingen moeten intact zijn.

⚠ WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel!

Neem de accu voor alle werkzaamheden aan het elektrische gereedschap (bijv. onderhoud, werktuigwissel enz.) alsook bij het transport en het bewaren uit het elektrische gereedschap. Bij onvoorzien indrukken van de aan/uit-schakelaar bestaat gevaar voor letsel.

⚠ WAARSCHUWING

Zorg er altijd voor dat het inzetgereedschap correct is aangebracht!

- Plaats het product op een vlak, recht oppervlak.

Benodigd gereedschap:

- Inbussleutel 4 mm (A)
- Inbussleutel 5 mm (B)
- Steeksleutel SW 8/10 mm (C)
- Montagesleutel (D)
- Kruiskopschroevendraaier/schroevendraaier met platte kop*

* = niet altijd meegeleverd!

8.1 Voorste handgreep (5) monteren (afb. 1-3)

Monteer de voorste handgreep (5) op de buisas (4):

1. Draai eerst de inbusschroeven M5 (5b) los en verwijder de rubberen ring (5a) op de voorste handgreep (5). Gebruik de inbussleutel 4 mm (A).
2. Plaats de rubberen ring (5a) op de buisas (4).
3. Bevestig de beenbescherming (6) aan de onderkant van de rubberen ring (5a).
   Zorg ervoor dat de rubberen ring (5a) in de uitsparing op de pootbescherming (6) zit.
4. Plaats de voorste handgreep (5) van bovenaf op de rubberen ring (5a) zodat de schroefgaten van de beenbescherming (6) en de voorste handgreep (5) op elkaar liggen.

5. Zet de voorste handgreep (5) vast met de vier inbusschroeven M5 (5b). Gebruik de inbussleutel 4 mm (A). Let op dat de beenbescherming (6) naar links (in de richting van de gebruiker) gemonteerd is.

8.2 Veiligheidsafdekkingen monteren (21/24) (afb. 1, 4)

⚠ GEVAAR

Gevaar voor letsel!

Als een onvolledig gemonteerd product wordt gebruikt, kan dit ernstig letsel veroorzaken.

– Gebruik het product pas nadat het volledig gemonteerd is.

– Voor elk gebruik een visuele inspectie uitvoeren om te controleren of het product compleet is en geen beschadigde of versleten onderdelen bevat. Veiligheids- en veiligheidsinrichtingen moeten intact zijn.

1. Bevestig de beide veiligheidsafdekkingen (21/24) op de daarvoor bestemde houder op de buisas (20).
2. Bevestig de beide veiligheidsafdekkingen (21/24) met de beide inbusschroeven M6 (20a). Gebruik de inbussleutel 5 mm (B).

8.3 De spoelhuis (23) monteren/ demonteren (afb. 1, 5-7)

De voorste buisas motorzeis/gazontrimmer (20) kan met het spoelhuis (23) als gazontrimmer worden gebruikt.

1. Verwijder de moer M10 (31) en de afdekking (30) van de opnamespindel (33). Let op linkse schroefdraad! Gebruik de montagesleutel (D).
2. De moer M10 (31) en de afdekking (30) zijn niet nodig voor de montage van het spoelhuis (23). De binnenflens (34) en de klemschijf (32) blijven op de opnamespindel (33).
3. Houd de binnenste flens (34) door de buitenste flens (35) met behulp van een inbussleutel 5 mm (B).
4. Draai het spoelhuis (23) linksom op de opnamespindel (33) en bevestig het spoelhuis (23) handvast op de opnamespindel (33).
5. De demontage van het spoelhuis (23) gebeurt in de omgekeerde volgorde.

Let erop dat de draairichting van het spoelhuis (23) overeen moet komen met de richting van de pijl op de veiligheidsafdekking (21) (afb. 4).

8.4 Het snijmes (25) monteren/ demonteren (afb. 1, 8, 9)

De voorste buisas voor de motorzeis / gazontrimmer (20) kan met het snijmes (25) als motorzeis worden gebruikt.

1. Verwijder de moer M10 (31), de afdekking (30) en de klemschijf (32) van de opnamespindel (33). Let op linkse schroefdraad! Gebruik de montagesleutel (D).
2. De binnenflens (34) blijft op de opnamespindel (33) zitten.
3. Plaats het snijmes (25) op de binnenflens (34). Let erop dat de draairichting van het snijmes (25) overeen moet komen met de richting van de pijl op de veiligheidsafdekking (21) (afb. 4).
4. Schuif vervolgens de klemschijf (32) en de afdekking (30) op de opnamespindel (33).
5. Bevestig het snijmes (25) met de moer M10 (31).
6. Draai de moer M10 (31) vast met de montagesleutel (D). Houd hiervoor de binnenflens (34) door de buitenflens (35) met behulp van de inbussleutel 5 mm (B).
7. Verwijder de mesbescherming (27) van het snijmes (25).
8. De demontage van het snijmes (25) gebeurt in de omgekeerde volgorde.

8.5 Monteer het kettingzwaard (14) en de zaagketting (15) (afb. 1, 10-13)

⚠ WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel bij het hanteren van de zaagketting of het zwaard!

– Draag snijbestendige handschoenen.

LET OP

Stompe messen overbelasten het product! Gebruik het product niet met een defecte of overmatig versleten snij-inrichting.

Aanwijzingen:

- Een nieuwe zaagketting rekt op en moet vaker worden opgespannen. Controleer de kettingspanning regelmatig na elke snede en stel deze zo nodig bij.
- Gebruik alleen zaagkettingen en zaagbladen die voor dit product ontworpen zijn.

⚠ VOORZICHTIG

Een verkeerd gemonteerde zaagketting leidt tot ongecontroleerd zaaggedrag van het product!

Let bij het monteren van de zaagketting op de voorgeschreven looprichting!

1. Draai de bevestigingsmoer (36) linksom om de kettingwielafdekking (37) te verwijderen. Gebruik de steeksleutel SW 8/10 mm (C).
2. Draai de kettingspanschroef (38) linksom om de kettingspanning los te maken. Gebruik de montagesleutel (D).
3. Leg de zaagketting (15) in een lus zodat de snijkanten rechtsom uitgelijnd zijn. Volg de symbolen (pijlen) boven het kettingwiel (41) om de zaagketting (15) uit te lijnen.
4. Steek de zaagketting (15) in de groef van het kettingzwaard (14).
5. Leid de zaagketting (15) rond het kettingwiel (41) en controleer de uitlijning van de zaagketting (15). Controleer of de tanden van de zaagketting (15) goed in het kettingwiel (41) grijpen.
6. Steek het kettingzwaard (14) in de geleidepen (39) en de kettingspanpen (40). De geleidepen (39) moet in het sleufgat zitten en de kettingspanpen (40) moet in het onderste gat van het kettingzwaard (14) zitten.
7. Plaats het kettingwielafdekking (37) weer terug.
8. Draai de bevestigingsmoer (36) rechtsom tot handvast.

9. Controleer de passing van de zaagketting (15) nogmaals en span de zaagketting zoals onder*Zaagketting (15) spannen (afb. 1, 10, 13, 14),* ▸ *Pagina 113* beschreven.

Aanwijzing:

Draai de bevestigingsmoer pas vast na het instellen van de kettingspanning.

8.6 Zaagketting (15) spannen (afb. 1, 10, 13, 14)

⚠ WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel door wegspringende zaagketting!

Een onvoldoende gespannen zaagketting kan tijdens het gebruik losraken en letsel veroorzaken.

– Controleer regelmatig de spanning van de zaagketting.
– De zaagkettingspanning is te laag als de aandrijfschakels uit de groef aan de onderkant van het geleideblad komen.
– Versterk de zaagketting goed als de zaagkettingspanning te laag is.

1. Draai de bevestigingsmoer (36) met de steeksleutel SW 8/10 mm (C) met enkele omwentelingen los.
2. Stel de kettingspanning af met behulp van de kettingspanschroef (38).
   Gebruik de montagesleutel (D).
   – Rechtsom - verhoogt de kettingspanning
   – Linksom - vermindert de kettingspanning

De zaagketting (15) mag niet doorhangen, maar moet in het midden van het kettingzwaard (14) 1-2 millimeter van het kettingzwaard (14) getrokken kunnen worden.

1. Draai de zaagketting (15) met de hand om te controleren of deze goed loopt. Het moet vrij in het kettingzwaard (14) glijden.
2. Schroef de bevestigingsmoer (36) weer vast.

De zaagketting is correct gespannen als deze niet doorhangt op het kettingzwaard en helemaal rond kan worden getrokken met de gehandschoende hand. Wanneer u met 9 N (ca. 1 kg) trekkracht aan de zaagketting trekt, mogen de zaagketting en het kettingzwaard niet meer dan 2 mm uit elkaar liggen.

Aanwijzing:

- De spanning van een nieuwe ketting moet na enkele minuten werken worden gecontroleerd en bijgesteld.
- Het spannen van de zaagketting moet gebeuren op een schone plaats, vrij van zaagsel en dergelijke.
- Het correct spannen van de zaagketting is voor de veiligheid van de gebruiker en vermindert of voorkomt slijtage en schade aan de ketting.
- Wij raden de gebruiker aan om de kettingspanning te controleren voordat hij voor de eerste keer aan het werk gaat. De zaagketting is correct gespannen als deze niet doorhangt aan de onderzijde van het zwaard en helemaal rond kan worden getrokken met de gehandschoende hand.

LET OP

Tijdens het werken met de zaag warmt de zaagketting op en wordt daardoor iets langer. Dit "opnieuw verlengen" is vooral te verwachten bij nieuwe zaagkettingen.

9 Voor de ingebruikname

9.1 Kettingzaagolie bijvullen (afb. 1, 14)

LET OP

Productbeschadiging!

Als het product zonder olie, met te weinig olie of met afgewerkte olie wordt gebruikt, kan dit leiden tot schade aan het product.

– Vullen met olie vóór ingebruikname. Het product wordt zonder olie geleverd.
– Gebruik geen afgewerkte olie!
– Controleer het oliepeil elke keer dat u de accu vervangt.

LET OP

Milieuschade!

Uitgelopen olie kan het milieu ernstig verontreinigen. De vloeistof is zeer giftig en kan snel tot waterverontreiniging leiden.

– Olie uitsluitend vullen/aftappen op vlakke, stevige ondergronden.
– Gebruik een vulpijp of trechter.
– Vang afgetapte olie in een geschikte container op.
– Veeg gemorste olie direct zorgvuldig weg en verwijder de doek conform de lokale voorschriften.
– Verwijder olie conform de lokale voorschriften.

De kettingspanning en kettingsmering hebben een aanzienlijke invloed op de levensduur van de zaagketting.

De zaagketting wordt automatisch gesmeerd tijdens het gebruik van het product. Om de zaagketting goed te smeren, moet er altijd voldoende kettingzaagolie in de olietank zijn. Controleer regelmatig de resterende hoeveelheid olie in het oliereservoir.

Aanwijzingen:

* = niet meegeleverd!

- Het deksel is voorzien van een verliesbeveiliging.
- Vul de kettingzaag alleen met milieuvriendelijke kwalitatieve kettingsmeerolie* (volgens RAL-UZ 48).
- Voordat u het product inschakelt, moet u ervoor zorgen dat de olietankdop op zijn plaats zit en gesloten is.

1. Open de olietank (16). Schroef hiervoor de olietankdop (16) linksom los.
2. Gebruik een trechter* om te voorkomen dat er olie weglekt.
3. Vul de kettingsmeerolie voorzichtig bij. Inhoud olietank: max. 100 ml.
4. Draai de olietankdop (16) rechtsom los om de olietank (16) af te sluiten.

5. Veeg gemorste olie direct zorgvuldig weg en verwijder de doek conform de lokale voorschriften.
6. Om de smering van de zaagketting te controleren, houdt u het product met de zaagketting boven een vel papier en geeft u enkele seconden vol gas. Op het papier kunt u zien of de kettingsmering werkt.

9.2 Voorste buisas (13/17/20) monteren (afb. 1, 15)

1. Verwijder de beschermkap van de geselecteerde voorste buisas (13/17/20).
2. Draai de stergreep (8) los.
3. Trek de vergrendeling (7) naar buiten en draai het naar rechts of links tot aan de aanslag.
4. Schuif de geselecteerde voorste buisas (13/17/20) op de buisas (4).
   Zorg ervoor dat de boring uitgelijnd is met de vergrendeling (7).
5. Draai de voorste buisas (13/17/20) met lichte draaibewegingen tot de voorste buisas (13/17/20) tot aan de aanslag in de buisas (4) zit.
6. Draai de vergrendeling (7) naar de uitgangspositie.
   De vergrendeling (7) klikt hoorbaar vast.
7. Fixeer de voorste booras (13/17/20) met de stergreep (8).

9.3 Draagriem (29) aanbrengen (afb. 16-18)

Aanwijzingen:

Het product mag alleen met de draagriem gebruikt worden.

Balanceer het product eerst wanneer het uitgeschakeld is.

1. Doe de draagriem (29) om.
2. Stel de riemlengte zo in, dat de karabijnhaak (43) zich ca. een handbreedte onder de rechter heup bevindt.
3. Bevestig de karabijnhaak (43) aan het draagoog (9).
4. Laat het product uitpendelen.

Aanwijzingen:

Het product mag het inzetgereedschap maar net raken met het inzetgereedschap in een normale werkpositie.

In noodgevallen kan er aan de veiligheidslus (44) aan de draagriem (29) worden getrokken. Het product wordt dan direct losgekoppeld van de draagriem (29) en valt op de grond.

⚠ WAARSCHUWING

Controleer de veiligheidslus voor elk gebruik!

9.4 Accu (1) in de accu-houder (46) plaatsen/verwijderen (afb. 19)

⚠ VOORZICHTIG

Gevaar voor letsel!

Plaats de accu pas, als het accu-gereedschap klaar is voor gebruik.

Accu plaatsen

1. Schuif de accu's (1) in de accu-houders (46). De accu's (1) klikken hoorbaar vast.

Accu uitnemen

1. Druk op de ontgrendelknop (45) van de accu (1) en trek de accu (1) uit de accu-houders (46).

9.4.1 Laadstatusindicator (12) (afb. 20)

De laadindicator (12) signaleert de laadindicator van de accu (1).

De laadindicator van de accu wordt weergegeven door het branden van de betreffende LED-lamp.

1. Druk op de knop op de laadniveau-indicator (12) om het laadniveau te controleren.

3 LEDs branden	Accu volledig opgeladen
2 LEDs branden	Accu gedeeltelijk opgeladen
1 LED brandt	De accu moet worden opgeladen

10 Bediening

LET OP

Het product voor de ingebruikstelling in ieder geval volledig monteren!

⚠ WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel!

De aan/uit-schakelaar en de veiligheidsschakelaar mogen niet worden vergrendeld!

– Werk niet met het product als de schakelaars beschadigd zijn. De aan/uit-schakelaar en de veiligheidsschakelaar moeten het product uitschakelen als ze worden losgelaten.
– Voor elk gebruik moet u controleren of het product correct werkt.

⚠ WAARSCHUWING

Elektrische schok en schade aan het product mogelijk!

Contact met een stroomvoerende leiding tijdens het snoeien kan leiden tot een elektrische schok. Het snoeien in vreemde objecten kan leiden tot schade aan de maaibalk.

– Doorzoek heggen en struiken op verborgen voorwerpen, zoals stroomdraden, draadafscheidingen en plantensteunen, voordat u gaat snoeien

LET OP

Let op dat de omgevingstemperatuur, tijdens de werkzaamheden niet hoger is dan 50 °C en niet lager is dan –20 °C.

LET OP

Het product maakt deel uit van de 20V IXES serie en mag alleen met accu's uit deze serie worden gebruikt. Accu's mogen alleen met opladers uit deze serie worden opgeladen. Let hierbij op de specificaties van de fabrikant.

⚠ GEVAAR

Gevaar voor letsel!

Als het product vastzit, probeer het product er dan niet met geweld uit te trekken.

– Zet de motor af.

– Gebruik een hefboomarm of wig om het product vrij te krijgen.

⚠ WAARSCHUWING

Controleer de veiligheidsvoorzieningen regelmatig voor elk gebruik. Defecte veiligheidsvoorzieningen kunnen leiden tot ernstige letsels!

10.1 Product in-/uitschakelen (afb. 1)

⚠ WAARSCHUWING

Risico op letsel door terugslag!

– Gebruik het product nooit met één hand!

Aanwijzingen:

Met de aan/uit-schakelaar kunt u het toerental traploos regelen. Hoe dieper u de aan/uit-schakelaar indrukt, hoe hoger het toerental.

Let er voor het inschakelen op dat het product geen voorwerpen aanraakt.

Bij gebruik van de motorzeis (20):

1. Verwijder de transportbescherming (26) van het snijmes (25).

Wanneer u de heggenschaar (17) gebruikt:

1. Verwijder de mesbescherming (27) van de maaibalk (19).

Bij gebruik van de boomzaag (13):

1. Controleer of er kettingzaagolie in de olietank (16) zit.
2. Vul kettingzaagolie bij voordat de olietank (16) leeg is, zoals beschreven onder *9.1*.
3. Trek het zwaard- en de kettingbescherming (28) van het kettingzwaard (14) af.

Het toerental kan ook tijdens het gebruik worden gewijzigd.

U kunt kiezen uit 3 snelheidsinstellingen:

		
Langzaam	Medium	Snel

Inschakelen

1. Druk op de hoofdschakelaar (10) totdat de LED brandt.
2. Selecteer de snelheidsinstelling.
3. Houd het product met uw linkerhand vast aan de voorste handgreep (5) en met uw rechterhand aan de achterste handgreep (2). Duim en vingers moeten de handgrepen (2, 5) stevig omsluiten.
4. Pak de inschakelblokkering (11) op de achterste handgreep (2) vast.
5. Houd de inschakelvergrendeling (11) ingedrukt.
6. Voor het inschakelen van het product drukt u de aan/uit-schakelaar (3) in met de duim.

Aanwijzingen:

Het is niet nodig om de inschakelblokkering na het starten van het product ingedrukt te houden. De inschakelblokkering moet een onvoorzien starten van het product verhinderen.

Als u het product niet gebruikt, blijft de LED op de hoofdschakelaar nog 1 minuut branden. Het product wordt dan automatisch uitgeschakeld.

Uitschakelen

1. Voor het uitschakelen, laat u de aan/uit-schakelaar (3) los.
2. Druk op de hoofdschakelaar (10) totdat de LED uit gaat.
3. Monteer altijd de meegeleverde transportbeveiliging (26), kettingzwaard- en kettingbescherming (28) en mesbescherming (27) nadat u met het product gewerkt hebt.

10.2 overbelastingsbeveiliging

Bij overbelasting van de accu schakelt deze vanzelf uit. Na een afkoeltijd (variërend in tijd) kan het product weer worden ingeschakeld.

11 Werkinstructies

⚠ GEVAAR

Gevaar voor letsel!

Dit hoofdstuk behandelt de basistechniek voor het gebruik van het product.
De hier verstrekte informatie vervangt niet de jarenlange opleiding en ervaring van een vakman.
Vermijd werkzaamheden waarvoor u niet voldoende gekwalificeerd bent!
Onzorgvuldig gebruik van het product kan ernstig letsel of zelfs de dood tot gevolg hebben!

⚠ VOORZICHTIG

Na het uitschakelen loopt het product na. Wacht tot het product volledig tot stilstand is gekomen.

Aanwijzingen:

Let er voor het inschakelen op dat het product geen voorwerpen aanraakt.

Enige geluidsoverlast van dit product is onvermijdelijk. Stel werkzaamheden met lawaai uit tot goedgekeurde en aangewezen tijden. Houdt u evt. aan de rusttijden.

Werk alleen op vrije, vlakke oppervlakken met het inzetgereedschap.

Inspecteer het te snijden gebied zorgvuldig en verwijder alle vreemde voorwerpen.

Vermijd het stoten tegen stenen, metaal of andere obstakels.

Het inzetgereedschap kan beschadigd raken en er bestaat een risico op terugslag.

- Voorgeschreven beschermende uitrusting dragen.
- **Let op dat overige personen zich op een veilige afstand bevinden ten opzichte van uw werkomgeving. Een ieder die de werkomgeving betreedt, moet een persoonlijke beschermingsuitrusting dragen.** Fragmenten van het werkstuk of gebroken inzetstukken kunnen wegvliegen en verwondingen veroorzaken, ook buiten het directe werkbereik.

- Als er vreemde voorwerpen worden aangetroffen, schakelt u het product direct uit en verwijdert u de accu. Controleer het product op beschadigingen en voer de noodzakelijke reparaties uit voordat u het product opnieuw start en ermee gaat werken. Indien het product bij het starten ongewoon sterk trilt, moet deze direct worden onderzocht.
- **Houd het elektrisch gereedschap aan de geïsoleerde greepvlakken vast, als u werkzaamheden uitvoert, waarbij het inzetstuk verborgen stroomsnoeren kan raken.** Als de machine in contact komt met een onder spanning staande kabel, kunnen de metalen onderdelen van het apparaat onder spanning komen te staan en elektrische schokken veroorzaken.
- Het gebruik van het product bij onweer is verboden - **Bliksemgevaar!**
- Controleer het product voor elk gebruik op zichtbare defecten, zoals losse, versleten of beschadigde onderdelen.
- Product inschakelen en pas daarna het te bewerken materiaal toevoeren.
- Oefen niet te veel druk uit op het product. Laat het product het werk doen.
- **Houd het product tijdens het werk altijd goed vast met beide handen.** Zorg voor een veilige stand.
- Voorkom een onnatuurlijke lichaamshouding.
- Controleer of de draagriem in een comfortabele positie is, zodat u het product gemakkelijker kunt vasthouden.

11.1 Motorzeis/gazontrimmer

LET OP

Alle veiligheidsafdekkingen moeten aangebracht zijn wanneer u met het product werkt!

Aanwijzing:

Controleer de nylondraad regelmatig op beschadigingen en of de snijdraad nog steeds de door de draadsnijder aangegeven lengte heeft.

- Houd het inzetgereedschap niet schuin.
- Gras kan het beste worden gesnoeid, als dit droog en niet te hoog is.
- Vermijd het aanraken van vaste obstakels (stenen, muren, hekken etc.).
- Gebruik het product niet om wildgroei of kreupelhout te maaien.
- Om technische redenen wikkelen tijdens het gras nat gras en onkruid zich om de aandrijfas onder de veiligheidsafdekking (21). Verwijder dit omdat de motor anders door hoge wrijving oververhit raakt (afb. 21).

11.1.1 Snijdraad langer maken (afb. 1, 22, 31)

De gazontrimmer wordt met een gevulde spoel (48) geleverd.

De draad slijt tijdens de werkzaamheden.

Om ervoor te zorgen dat de nieuwe draad wordt toegevoerd, drukt u de trigger (47) aan de spoel (48) bij draaiende motor krachtig op de grond.

Als de draden aanvankelijk langer zijn dan de snijcirkel aangeeft, wordt deze automatisch door de draadsnijder (22) tot de juiste lengte ingekort.

Aanwijzingen:

Controleer de nylondraad regelmatig op beschadigingen en of de snijdraad nog steeds de door de draadsnijder aangegeven lengte heeft.

Als er geen einde van de draad zichtbaar is:

1. Vervang de spoel (48) zoals in *13.1.1* beschreven.

11.1.2 Gras snijden (afb. 23)

1. Snij het gras, door het product naar links en rechts te zwenken.
2. Snij langzaam en houd bij het snijden het product ca. 30° naar voren gekanteld.
3. Snij lang gras in gedeeltes van boven naar beneden.

11.2 heggenschaar

11.2.1 Hoekafstelling (Afb. 1, 24-26)

⚠ WAARSCHUWING

Schakel het product uit en verwijder de accu!

De heggenschaar (17) kan door het draaien van de meskop tussen +90° tot -75° worden aangepast aan de werkomstandigheden.

1. Druk beide ontgrendelhendels (49) op de handgreep (18) in en stel deze in op de gewenste positie.
2. Gebruik hiervoor de handgreep (18).
3. Laat de beide ontgrendelhendels (49), totdat deze in de tanden vastgrijpen.
4. Controleer voor de ingebruikname of de ontgrendelhendels (49) correct zijn vastgeklikt.

LET OP

Het inzetgereedschap mag alleen worden gebruikt als beide ontgrendelhendels zijn ingeschakeld!

11.2.2 Snijtechnieken

- Snij dikke takken eerst weg met de snoeischaar.
- Met de dubbelzijdige maaibalk is het mogelijk om een snede in beide richtingen te maken of door pendelbewegingen van de ene zijde naar de andere zijde te gaan.
- Beweeg bij een verticale snede het product gelijkmatig naar voren of in een boog omhoog en omlaag.
- Beweeg bij een horizontale snede het product sikkelvormig naar de rand van de heg, zodat afgesneden takjes naar de grond vallen.
- Om lange rechte lijnen te verkrijgen, is het raadzaam om koorden te spannen.

11.2.3 Snijhoeken snijden

Het is raadzaam om heggen in een trapeze-achtige vorm te snijden, om het kaal worden van de onderste takken te voorkomen. Dit komt overeen met de natuurlijke plantengroei en hierdoor kan de heg optimaal groeien. Bij het snijden worden alleen de nieuwe jonge scheuten gereduceerd, zo vormt zich een dichte haag en een goede visuele bescherming.

- Snij eerst de zijkant van de heg bij. Beweeg daartoe het product met de groeirichting van onder naar boven. Als u van boven naar onder snijdt, bewegen de dunnere takjes naar buiten, waardoor er uitgedunde plaatsen of gaten kunnen ontstaan.
- Snij daarna de bovenkant naar wens recht, puntvormig of rond.
- Trim nu jonge planten in de gewenste vorm. De hoofdstammen moeten onbeschadigd blijven, totdat de heg de geplande hoogte heeft bereikt. Alle andere takken worden tot de helft gesnoeid.

11.2.4 Snoei op het juiste moment

- Bladhaag: juni en oktober
- Conifeerhaag: april en augustus
- Snelgroeiende haag: vanaf mei om de 6 weken

Let op voor nestelende vogels in de haag. Stel in dat geval het knippen uit of sla dit gedeelte over.

11.3 Boomzaag

⚠ GEVAAR

Gevaar voor letsel!

Als het product vastzit, probeer het product er dan niet met geweld uit te trekken.

– Zet de motor af.

– Gebruik een hefboomarm of wig om het product vrij te krijgen.

⚠ GEVAAR

Kijk uit voor vallende takken en struikel niet.

- De zaagketting moet zijn maximale snelheid bereikt hebben voordat u begint met zagen.
- U hebt betere controle als u met de onderkant van het zwaard zaagt (met trekketting).
- De zaagketting mag tijdens en na het zagen de grond of een ander voorwerp niet raken.
- Zorg ervoor dat de zaagketting niet vast komt te zitten in de zaagsnede. De tak mag niet breken of versplinteren.
- Neem ook de voorzorgsmaatregelen tegen terugslag in acht (zie veiligheidsinstructies).
- Verwijder naar beneden hangende takken door de snede boven de tak te maken.
- Vertakte takken worden afzonderlijk op lengte afgekort.

11.3.1 Automatische smering van de zaagketting (afb. 1, 14)

Vul het oliereservoir (16) zoals beschreven onder *9.1*.

U kunt de oliehoeveelheid verlagen of verhogen met de stelschroef (42).
Gebruik de montagesleutel (D).

- Rechtsom - oliehoeveelheid verkleinen (-)
- Linksom - Oliehoeveelheid verhogen (+)

11.3.2 Snijtechnieken

⚠ WAARSCHUWING

Ga nooit onder een te zagen tak staan!

Het risico dat de tak onverwacht op u valt is erg groot. Over het algemeen wordt aanbevolen om het product in een hoek van 60° ten opzichte van de tak te plaatsen. Houd het product tijdens het snijden stevig met beide handen vast en zorg er altijd voor dat u in een evenwichtige positie staat en een goede houding hebt.

Zaag kleine takken af (afb. 27):

Plaats het aanslagvlak van de zaag tegen de tak om schokkerige bewegingen van de zaag aan het begin van de zaagsnede te voorkomen. Leid de zaag met lichte druk van boven naar beneden door de tak.
Wees voorzichtig dat u de tak niet voortijdig doorbreekt als u de grootte en het gewicht verkeerd hebt ingeschat.

Zaag grotere takken af (afb. 28):

Maak bij grotere takken eerst een ontlastsnede voor gecontroleerd zagen. Zaag hiervoor een snede in het onderste derde deel van de tak (met de bovenkant van het zwaard). Zaag vervolgens van boven naar beneden (met de onderkant van het kettingzwaard) in de richting van de eerste zaagsnede.

Afzagen in gedeeltes (afb. 29):

Zaag grote of lange takken in delen af, zodat u controle hebt over het inslagpunt.

- Zaag eerst de onderste takken van de boom af, zodat de afgezaagde takken gemakkelijker naar beneden vallen.
- Zodra de zaagsnede klaar is, neemt het gewicht van de zaag abrupt toe voor de gebruiker, omdat de zaag niet langer op de tak steunt. Het risico bestaat dat u de controle over het product verliest.
- Trek de zaag alleen met draaiende zaagketting uit de zaagsnede om te voorkomen dat hij vastloopt.
- Zaag niet met de punt van het inzetgereedschap.
- Zaag niet in de bolle takbasis, want dan kan de boom niet genezen.

11.4 Na gebruik

- **Schakel het product voor het neerleggen altijd uit en wacht tot het product tot stilstand is gekomen.**
- Verwijder de accu's.
- Monteer altijd de meegeleverde kettingzwaard- en kettingbescherming of de mesbescherming nadat u met het product hebt gewerkt.
- Laat het product afkoelen.

12 Reiniging

⚠ WAARSCHUWING

Laat reparatie- en onderhoudswerkzaamheden, die niet in deze gebruikshandleiding beschreven staan, uitvoeren door een gespecialiseerde werkplaats. Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.

Er bestaat gevaar voor ongevallen! Voer onderhouds- en reinigingswerkzaamheden doorgaans uit met een verwijderde accu.
Er bestaat gevaar voor verwonding! Laat het product altijd afkoelen voordat onderhouds- of reinigingswerkzaamheden worden uitgevoerd. Elementen van de motor zijn heet.
Er bestaat gevaar voor letsel en brandwonden!

Het product kan onverwacht starten en kan daardoor verwondingen veroorzaken.

– Verwijder de accu.
– Laat het product afkoelen.
– Verwijder het inzetstuk.

⚠ WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel bij het hanteren van de zaagketting of het zwaard!

– Draag snijbestendige handschoenen.

1. Wacht tot alle bewegende delen tot stilstand zijn gekomen.
2. Wij adviseren u, om het product direct na elk gebruik te reinigen.
3. Houd grepen en greepoppervlakken droog, schoon en vrij van olie en vet. Als grepen en greepoppervlakken glad zijn, kan het elektrisch gereedschap in onvoorziene situaties niet veilig bediend en onder controle gehouden worden.
4. Reinig de grepen indien nodig met een doekje, bevochtigd met een sopje.
5. Dompel het product om te reinigen nooit onder in water of andere vloeistoffen.
6. Spuit het product nooit af met water.
7. Zorg dat de veiligheidsinrichtingen, de ventilatiesleuven en de motorbehuizing zo stof- en vuilvrij mogelijk zijn. Wrijf het product met een schone doek* af en blaas deze met perslucht* bij lage druk uit. Wij adviseren u, om het product direct na elk gebruik te reinigen.
8. Ventilatieopeningen moeten altijd vrij zijn.
9. Gebruik geen reinigingsmiddelen of oplosmiddelen; deze kunnen de kunststofonderdelen van het product aantasten. Zorg ervoor dat er geen water in het product kan komen.

12.1 heggenschaar

1. Reinig de maaibalk na elk gebruik met een doek bevochtigd met olie.
2. Olie de maaibalk na elk gebruik met een oliekannetje of een spray.

12.2 Boomzaag

1. Gebruik een kwast of handvegertje om de zaagketting schoon te maken en geen vloeistoffen.
2. Reinig de groef van het kettingzwaard met behulp van een kwast of met perslucht.
3. Reinig het kettingwiel.

13 Onderhoud

⚠ WAARSCHUWING

Laat reparatie- en onderhoudswerkzaamheden, die niet in deze gebruikshandleiding beschreven staan, uitvoeren door een gespecialiseerde werkplaats. Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.

Er bestaat gevaar voor ongevallen! Voer onderhouds- en reinigingswerkzaamheden doorgaans uit met een verwijderde accu.
Er bestaat gevaar voor verwonding! Laat het product altijd afkoelen voordat onderhouds- of reinigingswerkzaamheden worden uitgevoerd. Elementen van de motor zijn heet.
Er bestaat gevaar voor letsel en brandwonden!

Het product kan onverwacht starten en kan daardoor verwondingen veroorzaken.

– Verwijder de accu.
– Laat het product afkoelen.
– Verwijder het inzetstuk.

- Controleer het product voor elk gebruik op zichtbare defecten, zoals losse, versleten of beschadigde onderdelen.
- Controleer afdekkingen en veiligheidsvoorzieningen op beschadigingen en kijk of ze goed zitten. Vervang ze indien nodig.
- Regelmatig, zorgvuldig onderhoud is noodzakelijk om het veiligheidsniveau en het vermogen van het product ongewijzigd te garanderen.
- Product op een vlakke, horizontale ondergrond plaatsen.
- Spuit het product nooit af met water.
- Vervang vanwege veiligheidsredenen versleten of beschadigde onderdelen.
- Werkzaamheden die in deze gebruikshandleiding niet zijn beschreven, mogen alleen worden uitgevoerd door een gespecialiseerde werkplaats.

Aanwijzingen:

Onderhoud het product zorgvuldig. Controleer of bewegende delen probleemloos functioneren en niet klemmen, of onderdelen gebroken of beschadigd zijn, waardoor de functie van het product wordt beïnvloed. Laat beschadigde onderdelen voor gebruik van het elektrische product eerst repareren.

13.1 Motorzeis/gazontrimmer

13.1.1 Spoel (48) vervangen (afb. 1, 30-34)

1. Demonteer het spoelhuis (23) zoals beschreven onder *8.3*.
2. Open het spoelhuis (23) door de twee ontgrendelingen (52) op het spoelhuis (23) tegelijkertijd stevig samen te drukken.
3. Verwijder het deksel (51) met de drukveer (54) van het spoelhuis (23) en verwijder de spoel (48).
4. Trek het einde van de draad van de spoel (48) uit de draaduitvoerogen (55).
5. Verwijder alle draadresten uit het spoelhuis (23).
6. Neem de nieuwe spoel (48) en trek 10 cm van beide draden uit.
7. Klem de beide draden in de tegenoverliggende inkepingen (55) in de spoel (48) (afb. 33).
8. Plaats de nieuwe spoel (48) in het spoelhuis (23).
   De zijkant van de spoel (48) waarop de looprichting door pijlen wordt aangegeven, moet na het inzetten zichtbaar zijn.
9. De spoel (48) moet zodanig worden geplaatst dat de inkepingen (55) in de spoel (48) op één lijn liggen met de draaduitvoerogen (54), zodat de draad gemakkelijk kan worden ingeregen.
10. Steek de beide draden in de respectievelijke draaduitvoerogen (54).
11. Spoel (48) iets heen en weer draaien totdat de geïntegreerde vergrendelingsstappen van de spoel (48) in de vergrendelingsstappen van het spoelhuis (23) glijden.
    Dit voorkomt onbedoelde afstelling.
12. Plaats het deksel (51) met de drukveer (53) terug op het spoelhuis (23).
    Let erop dat de ontgrendelingen (52) op het deksel (51) precies in de uitsparingen op het spoelhuis (23) passen. Deze klikken hoorbaar vast.

Aanwijzingen:

Om ervoor te zorgen dat de nieuwe draad wordt toegevoerd, drukt u de trigger (47) aan de spoel (48) bij draaiende motor krachtig op de grond (afb. 22).

Als de draad aanvankelijk langer is dan de snijcirkel aangeeft, wordt deze automatisch door de draadsnijder (22) tot de juiste lengte ingekort.

13.1.2 Plaats de draad terug in de draadspoel (48) (afb. 30-34)

U kunt ook de draad op de draadspoel vervangen.

1. Demonteer het spoelhuis (23) zoals beschreven onder *8.3*.
2. Open het spoelhuis (23) door de twee ontgrendelingen (52) op het spoelhuis (23) tegelijkertijd stevig samen te drukken.
3. Verwijder het deksel (51) met de drukveer (53) van het spoelhuis (23) en verwijder de spoel (48).
4. Trek de draaduiteinden van de draadspoel (48) uit de draaduitvoerogen (54).
5. Verwijder alle draadresten uit het spoelhuis (23) en de spoel (48).
6. Buig de nieuwe draad in het midden (op ca. 2 meter) en steek het gebogen deel van de draad in een van de inkepingen (56) van de middenstang van de draadspoel (48).
   Er moet nu een draadeinde in de onderste en een in de bovenste kamer van de draadspoel (48) zijn.
7. Wikkel de twee draaduiteinden op in de richting van de pijl "LH WIND LINE" aangegeven op de bovenzijde van de spoel (48).
8. Neem de spoel (48) en trek 10 cm van beide draden uit.
9. Klem vervolgens de beide draden in de tegenoverliggende inkepingen (55) in de spoel (48).
10. Ga te werk zoals beschreven onder *13.1.1* punt 8.

13.1.3 Draadsnijder (22) naslijpen (afb. 1, 35)

Benodigd gereedschap:

Inhoud van de levering

- kruiskopschroevendraaier (D)
- Platte vijl*

* = niet meegeleverd!

De draadsnijder (22) kan na verloop van tijd bot worden.

1. Als u dit merkt, draai dan de beide schroeven los waarmee de draadsnijder (22) aan de veiligheidsafdekking (21) bevestigd is. Gebruik de kruiskopschroevendraaier (D).
2. Zet de draadsnijder (22) vast in een bankschroef.
3. Slijp de snijrand van de draadsnijder (22) met een platte vijl en let erop dat de hoek van de snijrand wordt aanhouden.
4. Plaats de draadsnijder (22) weer op de veiligheidsafdekking (21).

Aanwijzing:

Vervang of scherp de draadsnijder aan het einde van elk maaiseizoen of wanneer dit nodig is.

13.1.4 Het snijmes (25) slijpen (afb. 1)

Aanwijzing:

Als de messen niet al te bot zijn, kunt u de snijkanten zelf scherpen.

Benodigd gereedschap:

* = niet meegeleverd!

- Platte vijl*
- Bankschroef*

1. Demonteer het snijmes (25) zoals beschreven onder *8.4*.
2. Bevestig het snijmes (25) in een bankschroef.
3. Slijp alle 3 lemmets van het snijmes (25) met een platte vijl en let erop dat de hoek van de snijrand wordt aangehouden (~25°). Vijl slechts in één richting.
4. Vervang het zaagblad uiterlijk na vijf keer naslijpen.

Bij een sterkere slijtage of beschadigingen moet het snijmes (25) worden vervangen.

Een ongebalanceerd snijmes zorgt ervoor dat de motorzeis /grastrimmer (20) sterk trilt; dit brengt verwondingsgevaar met zich mee!

13.2 heggenschaar

1. Controleer de vaste zitting van de schroeven in de maaibalken.
2. Lichte afslijting aan de snijtanden kunt u zelf gladmaken. Slijp daartoe de tanden met een oliesteen. Alleen scherpe snijtanden zorgen voor goede snijprestaties.
3. Stompe, verbogen of beschadigde maaibalken moeten worden vervangen.

13.2.1 Tandwielkast en hoekverstelling (49) smeren (afb. 36)

Aanwijzingen:

Smeer de aandrijving elke 10 tot 20 bedrijfsuren.

Breng slechts een beetje vet in. In geen geval overvullen!

1. Bevestig een vetspuit (niet meegeleverd) aan de smeernippel (58).
2. Druk maximaal één slag in de handel verkrijgbaar vet in de smeernippels (58).
3. Smeer de hoekverstelling (49) en de maaibalk (19) met milieuvriendelijke smeerolie.

13.3 Boomzaag

⚠ WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel bij het hanteren van de zaagketting of het zwaard!

– Draag snijbestendige handschoenen.

13.3.1 Kettingwiel (41) controleren (afb. 1, 10, 11, 13)

1. Draai de bevestigingsmoer (36) linksom om de kettingwielafdekking (37) te verwijderen. Gebruik de steeksleutel SW 8/10 mm (C).
2. Draai de kettingspanschroef (38) linksom om de kettingspanning los te maken. Gebruik de montagesleutel (D).
3. Verwijder het kettingzwaard (14) en de zaagketting (15).
4. Controleer de inloopmarkeringen op het kettingwiel (41) met een testmeter (niet meegeleverd).
5. Als de inloopmarkeringen dieper zijn dan 0,5 mm, gebruik het product dan niet en raadpleeg een gespecialiseerde dealer. Het kettingwiel (41) moet vervangen worden.
6. Monteer het kettingzwaard (14) en de zaagketting (15) weer zoals beschreven onder *8.5*.

13.3.2 Kettingzwaard (14) controleren (afb. 1, 10, 11, 13)

1. Draai de bevestigingsmoer (36) linksom om de kettingwielafdekking (37) te verwijderen. Gebruik de steeksleutel SW 8/10 mm (C).
2. Draai de kettingspanschroef (38) linksom om de kettingspanning los te maken. Gebruik de montagesleutel (D).
3. Verwijder het kettingzwaard (14) en de zaagketting (15).
4. Meet de groefdiepte van het kettingzwaard (14) met de peilstok van een vijlmeter (niet meegeleverd).
5. Het kettingzwaard (14) moet vervangen worden als een van de volgende punten van toepassing is:
   – Het kettingzwaard is beschadigd.
   – De gemeten groefdiepte is kleiner dan de minimale groefdiepte van het kettingzwaard (2 mm).
   – De groef van het kettingzwaard is versmald of gespreid.
6. Monteer het kettingzwaard (14) en de zaagketting zoals beschreven onder *8.5*.

13.3.3 Kettingzwaard (14) vervangen (afb. 1, 10, 11, 13)

1. Draai de bevestigingsmoer (36) linksom om de kettingwielafdekking (37) te verwijderen. Gebruik de steeksleutel SW 8/10 mm (C).
2. Draai de kettingspanschroef (38) linksom om de kettingspanning los te maken. Gebruik de montagesleutel (D).
3. Verwijder het kettingzwaard (14) en de zaagketting (15).
4. Vervang het kettingzwaard (14) en monteer het kettingzwaard (14) en de zaagketting (15) zoals onder *8.5* beschreven.

13.3.4 Zaagketting (15) vervangen en invoeren (afb. 10-13)

⚠ GEVAAR

Ernstig letsel mogelijk door scheuren of springen van de zaagketting!

– Monteer nooit een nieuwe zaagketting op een versleten kettingrondsel of op een beschadigd of versleten geleideblad. De zaagketting kan eraf springen of breken.

- Gebruik alleen zaagkettingen en zaagbladen die voor dit product ontworpen zijn.
- Voordat u de zaagketting verwisselt, moet u de groef van het kettingzwaard reinigen, omdat de zaagketting uit het zaagblad kan springen als er vuil aanwezig is. De afzettingen kunnen ook de kettingzaagolie opzuigen. Het gevolg zou zijn dat de kettingzaagolie de onderkant van de rail niet of slechts in geringe mate bereikt en smering wordt verminderd.

1. Draai de bevestigingsmoer (36) linksom om de kettingwielafdekking (37) te verwijderen. Gebruik de steeksleutel SW 8/10 mm (C).
2. Draai de kettingspanschroef (38) linksom om de kettingspanning los te maken. Gebruik de montagesleutel (D).
3. Verwijder het kettingzwaard (14) en de zaagketting (15).
4. Monteer het kettingzwaard (14) en de zaagketting (15) weer zoals beschreven onder *8.5*.

Aanwijzing:

Draai de bevestigingsmoer pas vast na het instellen van de kettingspanning.

Bij een nieuwe zaagketting neemt de spankracht na enige tijd af. Daarom moet u de zaagketting na de eerste 5 zaagsneden, of uiterlijk na 10 minuten zagen, naspannen.

13.3.5 Zaagketting (15) slijpen

⚠ WAARSCHUWING

Verhoogd risico op ongelukken door een onjuist geslepen zaagketting!

Afwijkingen van de afmetingen van de snijkantgeometrie tijdens het slijpen verhogen het risico op terugslag van het product.

– Laat de zaagketting door een vakman slijpen.

De zaagketting kan in een erkende werkplaats opnieuw worden geslepen. Probeer de zaagketting niet zelf te slijpen als u niet over geschikt gereedschap en de nodige ervaring beschikt.

⚠ VOORZICHTIG

Voor het slijpen van de ketting is speciaal gereedschap nodig om ervoor te zorgen dat de snijgereedschappen onder de juiste hoek en tot de juiste diepte worden geslepen. Na het slijpen moeten alle snijschakels dezelfde breedte en lengte hebben.

Aanwijzingen:


Een scherpe zaagketting zorgt voor optimale zaagprestaties. Het vreet moeiteloos door het hout heen en laat grote, lange houtspaanders achter.

Een zaagketting is bot als u het zaaggereedschap door het hout moet duwen en de houtspaanders erg klein zijn. Met een zeer botte zaagketting worden er helemaal geen spaanders geproduceerd, alleen houtstof.

13.3.5.1 Instructies voor het slijpen van de kettingzaag

Gebruik uitsluitend speciale vijlen voor zaagkettingen!
Andere vijlen hebben een verkeerde vorm en geven een verkeerd slijpresultaat. Kies de diameter van vijl op basis van de kettingsteek. Neem beslist onderstaande hoek in acht bij het slijpen van de zaagschakels.

Type zaagketting	Vijldiameter	Bovenste hoek	Onderste hoek	Bovenste kantelhoek (55°)	Standaard dieptemeter
					
		Inspan-rotatie-hoek	Inspan-kantel-hoek	Zijwaartse hoek	
					
21PBX	ca. 4,8 mm	30°	10°	85°	0,64 mm



Diepteaanslag



Vijl

Deze hoek moet identiek zijn voor alle zaagschakels.

Bij onregelmatig geslepen hoeken zal de zaagketting (15) onregelmatig lopen, snel slijten en voortijdig breken.

Aan deze eisen kan alleen worden voldaan door regelmatig en voldoende lang te oefenen. Houd rekening met het volgende:

- Gebruik een vijlgeleider.
- Een vijlgeleider moet worden gebruikt als de zaagketting (15) met de hand wordt geslepen. De juiste vijlhoek staat hierop aangegeven.

1. Houd de vijl horizontaal (onder de juiste hoek) ten opzichte van het kettingzwaard (14) en vijl volgens de hoekmarkering op de vijlgeleider. Steun de vijlhouder op het tanddak en de dieptemaat.
2. Vijl de zaagschakel steeds van binnen naar buiten.
3. De vijl scherpt alleen in voorwaartse beweging. Licht de vijl op tijdens de teruggaande beweging.
4. Raak de aandrijf- en verbindingsschakels niet aan met de vijl.
5. Draai de vijl regelmatig verder om eenzijdige slijtage te voorkomen.
6. Neem een stuk hard hout om bramen van de snijranden te verwijderen.

Alle zaagschakels moeten dezelfde lengte hebben omdat anders ook de hoogte zal variëren. De zaagketting (15) loopt dan onregelmatig, wat het risico op defecten vergroot.

13.3.6 Tandwielkast smeren (afb. 36)

Aanwijzingen:

Smeer de aandrijving elke 10 tot 20 bedrijfsuren.

Breng slechts een beetje vet in. In geen geval overvullen!

1. Bevestig een vetspuit (niet meegeleverd) aan de smeernippel (57).
2. Druk maximaal één slag in de handel verkrijgbaar vet in de smeernippels (57).

14 Opslag en transport

Bewaar het product en de bijbehorende accessoires op een donkere, droge en vorstvrije en voor kinderen ontoegankelijke plaats.
De optimale bewaartemperatuur ligt tussen 5 °C en 30 ˚C.
Bewaar het product in de originele verpakking.
Dek het product af om het te beschermen tegen stof of vocht. Bewaar de gebruikshandleiding bij het product.

14.1 Voorbereiden voor de opslag

1. Verwijder de accu's.
2. Bevestig alle veiligheidsafdekkingen.
3. Maak het product helemaal leeg.
4. Reinig en controleer het product op schade.

14.2 Transport

⚠ WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel!

Neem de accu voor alle werkzaamheden aan het elektrische gereedschap (bijv. onderhoud, werktuigwissel enz.) alsook bij het transport en het bewaren uit het elektrische gereedschap. Bij onvoorzien indrukken van de aan/uit-schakelaar bestaat gevaar voor letsel.

- Het product mag alleen vervoerd worden aan de daarvoor bestemde handgreep.
- Bevestig alle veiligheidsafdekkingen.
- Om beschadigingen en letsel te vermijden, moet het product tijdens het transport in voertuigen worden beveiligd tegen omvallen en wegglijden.

15 Reparatie en reserveonderdelen bestellen

Let op dat bij dit product de volgende delen onderhevig zijn aan gebruiksmatige of natuurlijke slijtage, resp. de volgende delen als verbruiksmateriaal wordt gebruikt.

LET OP

Conform de wetgeving voor productgaranties wordt er geen garantie geboden voor schade die ontstaan is door incorrecte reparaties of door het niet gebruiken van originele reserveonderdelen.

Neem contact op met een servicecentrum of een erkende specialist. Overeenkomstig geldt dit ook voor accessoires.

Reserveonderdelen en accessoires zijn verkrijgbaar bij ons servicecentrum. Scan hiertoe de QR-code op de titelpagina.

15.1 Bestelling van reserveonderdelen

Bij het bestellen van reserveonderdelen moeten de volgende gegevens worden vermeld:

- Modelaanduiding
- Artikelnummer
- Gegevens op het typeplaatje

Reserveonderdelen/accessoires

Accu SBP2.0 Artikelnr.:	7909201708
Accu SBP4.0 Artikelnr.:	7909201709
Oplader SBC2.4A Artikelnr.:	7909201710
Oplader SBC4.5A Artikelnr.:	7909201711
Oplader SDBC2.4A Artikelnr.:	7909201712
Oplader SDBC4.5A Artikelnr.:	7909201713
StarterKit SBSK2.0 Artikelnr.:	7909201720
StarterKit SBSK4.0 Artikelnr.:	7909201721

16 Afvalverwerking en hergebruik

Aanwijzingen op de verpakking



De verpakkingsmaterialen zijn recyclebaar. Verpakkingen milieuvriendelijk afvoeren.

Aanwijzingen voor het afvoeren van elektrische en elektronische apparatuur



Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur behoort niet bij het huishoudelijke afval, maar moeten worden ingezameld resp. gescheiden worden afgevoerd!

- Afgedankte accu's die niet vast in het afgedankte apparatuur zijn geïntegreerd, moeten vóór het afvoeren op niet-destructieve wijze worden verwijderd! Het afvoeren hiervan is geregeld in de wetgeving inzake batterijen.
- Eigenaars resp. gebruikers van elektrische en elektronische apparaten zijn wettelijk verplicht om na gebruik de batterijen en accu's in te leveren.
- De eindgebruiker is verantwoordelijk voor het wissen van persoonsgerelateerde gegevens op het af te voeren afgedankte apparaat!
- Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak betekent dat afgedankte elektrische en elektronische apparatuur niet bij het huishoudelijk afval mag worden gegooid.
- Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur kunnen bij de volgende punten kosteloos worden ingeleverd:
  - Openbare afvalverwijderings- of inzamelpunten (bijv. gemeentewerven)
  - Verkooppunten van elektrische apparaten (stationair en online), voor zover dealers verplicht zijn ze terug te nemen of dit vrijwillig aanbieden.
  - Tot drie afgedankte elektronische apparaten per apparaattype, met een randlengte van niet meer dan 25 centimeter, kunnen gratis naar de fabrikant worden teruggebracht zonder eerst een nieuw apparaat van de fabrikant te hoeven kopen, of naar een ander erkend verzamelpunt in je omgeving worden gebracht.
  - Voor verdere aanvullende terugnamevoorwaarden van de fabrikanten en distributeurs verzoeken wij u contact op te nemen met de betreffende klantenservice.
- Bij levering van een nieuw elektrisch apparaat door de fabrikant aan een particulier huishouden, kan de fabrikant op verzoek van de eindgebruiker zorgen voor het kosteloos afhalen van het afgedankte elektrische apparaat. Neem hiertoe contact op met de klantenservice van de fabrikant.
- Deze uitspraken zijn alleen geldig voor apparaten die in de landen van de Europese Unie worden geïnstalleerd en verkocht en die onder de Europese Richtlijn 2012/19/EU vallen. In landen buiten de Europese Unie kunnen andere voorschriften gelden voor het afvoeren van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

Aanwijzingen voor de lithium-ion accu's



Accu's voor het afvoeren van het apparaat demonteren!

- Gooi de accu's niet bij het huishoudelijk afval, in open vuur (explosiegevaar) of in water. Beschadigde accu's kunnen het milieu en uw gezondheid schaden, als er giftige dampen of vloeistoffen gaan lekken.

- Defecte of verbruikte accu's moeten overeenkomstig verordening (EU) 2023/1542 worden gerecycled.
- Lever de accu en de oplader in bij een afvalverwerkingsstation. De gebruikte kunststof- en metalen onderdelen kunnen per type gescheiden worden en zo worden gerecycled.
- Voer accu's in ontladen toestand af. Wij adviseren de polen af te plakken met tape om ze te beschermen tegen kortsluiting. Open de accu niet.
- Gooi uw accu's weg volgens de lokale voorschriften. Lever accu's in bij een afvalverwerkingsstation voor verbruikte accu's, waar ze milieuvriendelijk kunnen worden gerecycled. Neem hiertoe contact op met het plaatselijke afvalverwerkingsstation.

17 Verhelpen van storingen

Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het product kan niet worden gestart.	Het accuvermogen is te zwak.	Laad de accu op.
	De accu is niet goed geplaatst.	Schuif de accu in de accu-houder. De accu klikt hoorbaar vast.
	De aan/uit-schakelaar is defect.	Neem contact op met onze klantenservice.
	Motor is defect.	
Product werkt met onderbrekingen.	Intern loszittend contact.	Neem contact op met onze klantenservice.
	Aan/uit-schakelaar defect.	
Slechte snijprestaties.	Zaagketting verkeerd gemonteerd.	Monteer de zaagketting op de juiste manier.
	Zaagketting is bot.	Laat de zaagketting door een vakman slijpen of vervang de zaagketting.
	Kettingspanning onvoldoende.	Controleer de zaagketting. Span de zaagketting indien nodig.
	Maaibalk stomp.	Maaibalk controleren, slijpen of neem contact op met onze klantenservice.
	Te veel wrijving vanwege te weinig smering.	Maaibalk inoliën.
	Verontreinigde maaibalk.	Maaibalk reinigen.
	Slechte snijtechniek.	Werkinstructies in acht nemen.
Product loopt zwaar/zaagketting springt eraf.	Kettingspanning onvoldoende.	Controleer de zaagketting. Span de zaagketting indien nodig.
Ketting wordt heet, rookontwikkeling tijdens het zagen, verkleuring van het zaagblad.	Te weinig kettingzaagolie.	Controleer het automatische oliën. Vul indien nodig kettingzaagolie bij.
Maaibalk wordt heet.	Maaibalk stomp.	Maaibalk controleren, slijpen of neem contact op met onze klantenservice.
	Maaibalk heeft bramen.	
	Te veel wrijving vanwege te weinig smering.	Maaibalk inoliën.
Sterke trillingen, harde geluiden	Snij-inrichting vuil.	Snij-inrichting reinigen.
	Motor defect.	Neem contact op met onze klantenservice.
Slecht snijresultaat.	Spoel heeft niet voldoende snijdraad.	Snijdraad langer maken/spoel vervangen.
	Snij-inrichting vervuild.	Snij-inrichting reinigen.
	Het accuvermogen is te zwak.	Laad de accu op.
Ongewone trilling	Geleideblad zit los.	Controleer of het geleideblad goed is bevestigd.

18 Garantievoorwaarden - Scheppach 20V IXES-serie

Herzieningsdatum 25-04-2024

Beste klant,
onze producten worden onderworpen aan een strenge kwaliteitscontrole. Mocht een product toch niet naar behoren functioneren, dan betreuren wij dit ten zeerste en verzoeken wij u contact op te nemen met onze serviceafdeling op het onderstaande adres. Wij helpen u ook graag telefonisch via het servicenummer. De volgende informatie is bedoeld om u te helpen uw claim zonder problemen te verwerken en af te wikkelen.

Het volgende geldt voor de aanspraak op garantie:

1. **Deze garantievoorwaarden** regelen onze aanvullende fabrieksgarantieservices voor kopers (particuliere eindgebruikers) van nieuwe producten. De wettelijke garantieclaims worden niet beïnvloed door deze garantie. Dit is de verantwoordelijkheid van de dealer bij wie u het product hebt gekocht.

2. **De garantieservice** van de fabrikant dekt alleen defecten van een nieuw door u aangeschaft product die te wijten zijn aan een materiaal- of productiefout. Als er zich tijdens de garantieperiode materiaal- of fabricagefouten voordoen, zal de fabrikant als garantieverlener in het kader van deze garantie een van de volgende services naar keuze verlenen:
   – Gratis reparatie van het product
   – Gratis vervanging van het product door een product van gelijke waarde (evt. ook vervanging door een nieuw model als het originele product niet meer verkrijgbaar is).

   Vervangen producten of onderdelen worden ons eigendom. Let erop dat onze producten volgens het beoogd gebruik niet voor bedrijfsmatige, ambachtelijke of beroepsmatige toepassingen zijn ontworpen. Een garantieclaim is daarom niet geldig als het product binnen de garantieperiode voor bedrijfsmatige, ambachtelijke of industriële doeleinden is gebruikt of aan een gelijkwaardige belasting is blootgesteld.
3. **Uitgesloten van onze garantieservices zijn:**
   – Schade aan het product veroorzaakt door het niet naleven van de montagehandleiding, onjuiste installatie, het niet naleven van de gebruikshandleiding (bijv. aansluiting op een verkeerde netspanning of stroomsoort) of de onderhouds- en veiligheidsvoorschriften of door het gebruik van het product onder ongeschikte omgevingsomstandigheden en door onvoldoende zorg en onderhoud.
   – Schade aan het product veroorzaakt door verkeerd gebruik of onjuiste toepassing (zoals overbelasting van het product of gebruik van niet-goedgekeurd gereedschap of accessoires), binnendringen van vreemde voorwerpen in het product (zoals zand, stenen of stof), transportschade, gebruik van geweld of invloeden van buitenaf (zoals schade veroorzaakt door vallen).
   – Schade aan het product of onderdelen van het product die te wijten is aan normale, gebruikelijke (operationele) of andere natuurlijke slijtage, evenals schade en/of slijtage van slijtageonderdelen.
   – Defecten in het product die veroorzaakt zijn door het gebruik van accessoires, aanvullende onderdelen of reserveonderdelen die geen originele onderdelen zijn of die niet worden gebruikt zoals bedoeld.
   – Producten waarop wijzigingen of aanpassingen zijn aangebracht.
   – Kleine afwijkingen van de nominale toestand die onbeduidend zijn voor de waarde en bruikbaarheid van het product.
   – Producten waaraan onbevoegde reparaties of herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd, in het bijzonder door een niet-geautoriseerde derde partij.
   – Als de markering op het product of de identificatiegegevens van het product (machinesticker) ontbreken of onleesbaar zijn.
   – Producten die sterk vervuild zijn en daarom door het servicepersoneel worden geweigerd.
   – Schadeclaims en gevolgschade zijn over het algemeen uitgesloten van deze garantie.
4. **De garantieperiode** is normaal gesproken **5 jaar** (12 maanden voor accu's / oplaadbare accu's) en gaat in op de aankoopdatum van het product. De datum op de originele aankoopbon is doorslaggevend. Aanspraak op garantie moet telkens direct na het in kennis stellen worden ingediend. Het indienen van garantieclaims na het verstrijken van de garantieperiode is uitgesloten. De reparatie of vervanging van het product leidt niet tot een verlenging van de garantieperiode, noch start deze service een nieuwe garantieperiode voor het product of voor geïnstalleerde reserveonderdelen. Dit geldt ook bij services ter plaatse. Een voorwaarde voor een aanspraak op garantie is dat de fabrikant, als garantieverlener, in staat wordt gesteld om het garantiegeval te onderzoeken door de betreffende goederen op verzoek van de fabrikant op te sturen. Voorkom beschadiging tijdens transport door middel van een geschikte verpakking. Het product in kwestie moet worden gereinigd en samen met een kopie van de aankoopbon, waarop de aankoopdatum en de productnaam vermeld moeten staan, naar het servicecentrum worden teruggestuurd. Als een product onvolledig wordt verzonden, zonder de volledige leveringsomvang, worden de ontbrekende accessoires gecrediteerd / in mindering gebracht in waarde als het product wordt omgeruild of terugbetaald. Gedeeltelijk of volledig gedemonteerde producten kunnen niet worden aanvaard als garantieclaim. In geval van een onterechte klacht of buiten de garantieperiode, draagt de koper over het algemeen de transportkosten en het transportrisico. **Meld een garantieclaim vooraf bij het servicecentrum (zie hieronder).** In principe wordt overeengekomen dat het defecte product met een korte beschrijving van het defect per georganiseerde retourzending of - in geval van reparatie buiten de garantieperiode - voldoende gefrankeerd, met inachtneming van de juiste verpakkings- en verzendrichtlijnen, naar het onderstaande serviceadres wordt gestuurd. **Houd er rekening mee dat uw product (afhankelijk van het model) om veiligheidsredenen vrij is van alle bedieningsmaterialen bij retourzending.** Het product dat naar ons Servicecentrum wordt gestuurd, moet zodanig worden verpakt dat schade aan het product waarover wordt gereclameerd, tijdens het transport wordt voorkomen. Na een succesvolle reparatie/vervanging sturen wij het product gratis naar u terug. Als producten niet kunnen worden gerepareerd of vervangen, kan een geldbedrag tot aan de aankoopprijs van het defecte product naar eigen goeddunken worden terugbetaald, rekening houdend met een eventuele aftrek voor slijtage. Deze garanties zijn uitsluitend bedoeld voor de oorspronkelijke particuliere koper en kunnen niet worden toegewezen of overgedragen.
5. **Verlenging van de garantieperiode tot 10 jaar:** Scheppach biedt een extra garantieverlenging van 5 jaar op producten uit de Scheppach 20V-serie. De garantieperiode voor deze producten bedraagt dus in totaal 10 jaar. Accu's / oplaadbare accu's, opladers en accessoires zijn hiervan uitgesloten. U kunt aanspraak maken op deze garantie-uitbreiding door uw Scheppach-product uit dit assortiment uiterlijk 30 dagen na de aankoopdatum online te registreren op https://garantie.scheppach.com. Na een succesvolle online registratie ontvangt u de bevestiging voor de artikelgerelateerde garantie-uitbreiding.
6. Neem **contact op met ons Servicecentrum om aanspraak te maken** op een garantieclaim.

   Gebruik bij voorkeur ons formulier op onze homepage:
   https://shop.scheppach.com/contact

   Stuur geen producten naar ons op zonder eerst contact op te nemen met ons servicecentrum en

ons te registreren.

Om aanspraak te kunnen maken op deze garanties moet u eerst contact opnemen met ons Servicecentrum. Garantieclaims moeten vóór het verstrijken van de garantieperiode binnen 14 dagen na ontdekking van het defect worden ingediend. Hiervoor zijn de originele aankoopbon en, indien van toepassing, de bevestiging van de artikelgerelateerde garantie-uitbreiding nodig

7. **Verwerkingstijd** - in principe verwerken wij klachten binnen 14 dagen na ontvangst bij ons Servicecentrum. Als in uitzonderlijke gevallen de aangegeven verwerkingstijd wordt overschreden, zullen wij u hiervan tijdig op de hoogte stellen.
8. **Slijtageonderdelen zijn over het algemeen uitgesloten van garantie!** - Slijtagedelen zijn: a) meegeleverde, bevestigde en/of geïnstalleerde accu's en b) alle modelafhankelijke slijtagedelen (onder meer riemen, zaagbladen, inzetgereedschap, slijpschijven, filters, koolborstels enz.). De garantie geldt niet voor accu's of oplaadbare accu's die diep ontladen zijn of beschadigd zijn aan de behuizing of accu-aansluitingen.
9. **Kostenraming** - producten die niet of niet meer onder de garantie vallen, worden tegen betaling gerepareerd. Op verzoek aan ons Servicecentrum kunt u de defecte producten opsturen voor een kostenraming en, indien nodig, het Servicecentrum schriftelijke goedkeuring geven (per post, e-mail) voor de reparatie. Zonder reparatiegoedkeuring vindt er geen verdere verwerking plaats.

De garantievoorwaarden zijn alleen van toepassing in de versie die van kracht is op het moment van de claim en zijn te vinden op onze homepage (www.scheppach.com), indien van toepassing. Bij vertalingen is altijd de Duitse versie doorslaggevend**.**

Scheppach GmbH · Günzburger Str. 69 ·

89335 Ichenhausen (Duitsland)

Telefoon: +800 4002 4002 ·

E-mail: customerservice.NL@scheppach.com ·

Internet: https://www.scheppach.com

Wij behouden ons het recht voor om deze garantievoorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

19 EU-conformiteitsverklaring

Vertaling van de originele conformiteitsverklaring

Fabrikant:

Scheppach GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen

Wij verklaren onder eigen verantwoordelijkheid dat het hier beschreven product voldoet aan de geldende richtlijnen en normen.

Merk:	**SCHEPPACH**
Art.-aanduiding:	**MULTIFUNCTIONEEL ACCU APPARAAT**
	BC-MFH400-X
Art.nr.	**5904820900**

EU-richtlijnen:

2014/30/EU, 2006/42/EG,
2000/14/EG_2005/88/EG, 2011/65/EU*

* Het hierboven beschreven onderwerp van deze verklaring voldoet aan de voorschriften van richtlijn 2011/65/EU van het Europese Parlement en de Raad van 8 juni 2011 omtrent de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparaten.

2006/42/EG - Bijlage IV

Vermelde instantie:	TÜV SÜD Product Service GmbH Zertifizierstelle, Ridlerstraße 65, 80339 München, Duitsland
Nummer:	0123
Certificaatnummer:	M6A 011284 0442 Rev. 00

Toegepaste normen:

EN 62841-1:2015/A11:2022; EN 62841-4-2:2019;
EN 50636-2-91:2014; EN ISO 11680-1:2021;
EN ISO 11806-1:2022; EN ISO 12100:2010;
EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021

Documentatie gevolmachtigde:

Stefan Hartinger
Günzburger Str. 69
D-89335 Ichenhausen

Ichenhausen, 05.08.2024

i.V.
Simon Schunk
Division Manager Product Center

i.V.
Andreas Pecher
Head of Project Management

Índice

1 Introducción 127
2 Descripción del producto (figs. 1-6) 127
3 Volumen de suministro (fig. 1) 128
4 Uso previsto 128
5 Indicaciones de seguridad 129
6 Datos técnicos 133
7 Desembalaje 134
8 Montaje 134
9 Antes de la puesta en marcha 136
10 Manejo 137
11 Indicaciones de trabajo 139
12 Limpieza 141
13 Mantenimiento 142
14 Almacenamiento y transporte 145
15 Reparación y pedido de piezas de repuesto 145
16 Eliminación y reciclaje 146
17 Solución de averías 147
18 Condiciones de garantía - Serie Scheppach 20 V IXES 147
19 Declaración de conformidad UE 149
20 Plano de explosión 579

Explicación de los símbolos del producto

Este manual utiliza símbolos para llamar su atención sobre los posibles riesgos. Los símbolos de seguridad y explicaciones que acompañan a estos deben ser comprendidos perfectamente. Las propias advertencias no descartan ningún riesgo y no sustituyen las medidas correctas para prevenir accidentes.

	Antes de la puesta en marcha, leer y seguir el manual de instrucciones, así como las indicaciones de seguridad.
	Atención: La inobservancia de las señales de seguridad e indicaciones de advertencia adheridas al producto y de las indicaciones de seguridad y manejo puede provocar lesiones graves o incluso la muerte.
	Use gafas de protección.
	Utilice protección auditiva.
	¡Lleve siempre casco protector!
	¡Utilizar guantes de seguridad!

	Llevar calzado robusto
	Ajuste de velocidad
	No exponga el producto a la lluvia. El producto solo se puede colocar, almacenar y utilizar en condiciones ambientales secas.
	¡Atención! Peligro de lesiones por cuchillas en funcionamiento.
	Asegúrese de que otras personas mantengan una distancia de seguridad satisfactoria. Mantenga alejadas a las personas que no participen en el proceso. Los objetos proyectados o las piezas giratorias pueden provocar lesiones graves.
	Asegúrese de que otras personas mantengan una distancia de seguridad satisfactoria.
	Mantenga la distancia respecto a otras personas y los cables eléctricos.
	Preste atención a la caída de material.
	Los trabajos de mantenimiento, reequipamiento, ajuste y limpieza únicamente deben realizarse con el motor detenido y la batería retirada.
	Batería de iones de litio
	Abertura de llenado para aceite para cadenas de sierra
	Dirección de montaje de la cadena
	Longitud de corte
	Longitud de la barra de cuchillas
	Sentido de giro de la bobina de hilo.
	Sentido de giro del cortabordes.
	Diámetro de la bobina de hilo.
	Dirección de corte del material
	Diámetro de la cuchilla de corte.

	Cuchilla de corte.
	Mantenga los pies alejados de la herramienta intercambiable.
	No utilizar ninguna hoja de sierra.
	Nivel de potencia acústica garantizado del producto.
	Nivel de potencia acústica garantizado del producto.
	El producto cumple con las normativas serbias vigentes.
	El producto cumple con las normativas europeas vigentes.

1 Introducción

Fabricante:

Scheppach GmbH

Günzburger Straße 69

D-89335 Ichenhausen (Alemania)

Estimado cliente:

Esperamos que el trabajo con su nuevo producto sea muy satisfactorio y fructífero.

Nota:

El fabricante de este producto, de acuerdo con la legislación alemana de responsabilidad sobre productos, no se hace responsable de los daños originados en este producto o causados por este en los siguientes casos:

- Tratamiento incorrecto
- Inobservancia del manual de instrucciones
- Reparaciones efectuadas por personal técnico no autorizado, ajeno a nuestra empresa
- Montaje y sustitución de piezas de repuesto no originales
- Uso no conforme a lo previsto
- Fallos de la instalación eléctrica en caso de incumplimiento de las normas y disposiciones eléctricas nacionales.

Observe lo siguiente:

El manual de instrucciones forma parte de este producto.

Contiene indicaciones importantes sobre cómo trabajar con el producto de forma segura, adecuada y rentable y cómo evitar peligros, ahorrar costes de reparaciones, reducir periodos de inactividad y aumentar la fiabilidad y la vida útil del producto. Además de las normas de seguridad incluidas en este manual de instrucciones, se deberán observar estrictamente las prescripciones vigentes en su país para el funcionamiento del producto.

Antes de utilizar el producto, familiarícese con todas las indicaciones de funcionamiento y seguridad. Utilice el producto únicamente de la forma descrita y para los usos indicados. Guarde bien el manual de instrucciones y entregue todos los documentos en caso de ceder el producto a terceros.

2 Descripción del producto (figs. 1-6)

1. Batería*
2. Asa trasera
3. Interruptor de conexión/desconexión
4. Eje tubular
5. Asa delantera
5a. Aro de goma
5b. Tornillos Allen M5
6. Protector de piernas
7. Bloqueo (eje tubular)
8. Empuñadura de estrella
9. Ojal de sujeción
10. Interruptor principal
11. Bloqueo de conexión
12. Indicación del nivel de carga (batería)
13. Eje tubular delantero (podadora de pértiga)
14. Espadín de motosierra (carril guía)
15. Cadena de sierra
16. Depósito de aceite
17. Eje tubular delantero (cortasetos)
18. Asidero
19. Barra de cuchillas
20. Eje tubular delantero (desbrozadora/cortabordes)
20a. Tornillos Allen M6
21. Cubierta protectora (lateral)
22. Cortadora de hilo
23. Cápsula portacanilla
24. Cubierta protectora (superior)
25. Cuchilla de corte
26. Protección de transporte (cuchilla de corte)
27. Protección de la cuchilla (cortasetos)
28. Protección de la espada y la cadena
29. Correa portadora
30. Cubierta
31. Tuerca M10
32. Arandela elástica
33. Husillo de montaje
34. Brida interior
35. Brida exterior
36. Tuerca de fijación (cubierta de la rueda de cadena)
37. Cubierta de la rueda de la cadena
38. Tornillo de tensado de la cadena
39. Pernos de guía
40. Perno de tensado de la cadena
41. Rueda de cadena
42. Tornillo de regulación (lubricación de la cadena de sierra)
43. Gancho de mosquetón
44. Brida de seguridad
45. Botón de desbloqueo (batería)
46. Soporte de la batería
47. Mecanismo de disparo (bobina de hilo)
48. Bobina de hilo
49. Regulación del ángulo
50. Palanca de desbloqueo
51. Tapa
52. Desbloqueo
53. Resorte de compresión

54. Ojal de salida del hilo
55. Muesca
56. Muesca (mitad de la bobina de hilo)
57. Engrasador (podadora de pértiga)
58. Engrasador (cortasetos)

* = ¡No incluidos obligatoriamente en el volumen de suministro!

3 Volumen de suministro (fig. 1)

Pos.	Cantidad	Denominación
1.	2 ×	Batería*
5.	1 ×	Asa delantera
5a.	1 ×	Aro de goma
5b.	4 ×	Tornillo Allen M5
13.	1 ×	Eje tubular delantero (podadora de pértiga)
14.	1 ×	Espadín de motosierra (carril guía)
15.	1 ×	Cadena de sierra
17.	1 ×	Eje tubular delantero (cortasetos)
20.	1 ×	Eje tubular delantero (desbrozadora/cortabordes)
20a.	2 ×	Tornillo Allen M6
21.	1 ×	Cubierta protectora (lateral)
23.	1 ×	Cápsula portacanilla
24.	1 ×	Cubierta protectora (superior)
25.	1 ×	Cuchilla de corte
26.	1 ×	Protección de transporte (cuchilla de corte)
27.	1 ×	Protección de la cuchilla
28.	1 ×	Protección de la espada y la cadena
29.	1 ×	Correa portadora
31.	1 ×	Tuerca M10
A.	1 ×	Llave Allen de 4 mm
B.	1 ×	Llave Allen de 5 mm
C.	1 ×	Llave de tuercas 8/10 mm
D.	1 ×	Llave de montaje (19/21 mm, destornillador para tornillos de cabeza ranurada en cruz)
	1 ×	Dispositivo multifunción de batería
	1 ×	Manual de instrucciones

4 Uso previsto

El producto solo debe montarse en el cabezal del motor provisto.

Desbrozadora:

La desbrozadora (uso de la cuchilla de corte) sirve para cortar arboleda fina, malas hierbas y maleza.

Cortabordes:

El cortabordes (uso de la bobina de hilo con hilo de corte) sirve para cortar césped, superficies con hierba y malas hierbas más finas.

Cortasetos:

Este cortasetos está diseñado para cortar setos, arbustos y matas.

Podadora de pértiga (motosierra con barra telescópica):

La podadora de pértiga está destinada a trabajos de desramado de árboles. Sin embargo, no sirve para la realización de extensos trabajos de aserrado y tala de árboles ni para el aserrado de materiales distintos a la madera.

El producto solo debe utilizarse para el uso previsto. Se considerará inapropiado cualquier uso que vaya más allá. Los daños o lesiones de cualquier tipo producidos a consecuencia de lo anterior serán responsabilidad del usuario, no del fabricante.

El cumplimiento de las indicaciones de seguridad también forma parte del uso conforme al previsto, al igual que el manual de montaje y las instrucciones de funcionamiento en el manual de instrucciones.

Las personas que se ocupen del manejo y uso del producto deben estar familiarizadas con este e informadas sobre los posibles peligros.

Si el usuario hiciera modificaciones en el producto, el fabricante no se responsabilizará de ningún daño que ello pueda causar.

El producto debe usarse únicamente con piezas y accesorios originales del fabricante.

Deben observarse las prescripciones de seguridad, trabajo y mantenimiento del fabricante, así como las dimensiones indicadas en los Datos técnicos.

Recuerde que nuestros productos no están diseñados para usos comerciales, artesanales ni industriales. No concedemos ningún tipo de garantía si se utiliza el producto en empresas comerciales, artesanales o industriales, ni en actividades de características similares.

Explicación de las palabras de señalización en el manual de instrucciones

⚠ PELIGRO

Palabra de advertencia para indicar una situación de peligro inminente que, de no evitarse, provocará la muerte o lesiones graves.

⚠ ADVERTENCIA

Palabra de advertencia para indicar una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, podría provocar la muerte o lesiones graves.

⚠ PRECAUCIÓN

Palabra de advertencia para indicar una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, podría provocar lesiones leves o moderadas.

ATENCIÓN

Palabra de advertencia para indicar una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, podría provocar daños materiales al producto o a la propiedad.

5 Indicaciones de seguridad

Conserve todas las indicaciones de seguridad e instrucciones para futuros usos.

El término empleado en las indicaciones de seguridad «herramienta eléctrica» se refiere tanto a las herramientas eléctricas conectadas a la red eléctrica (con línea de alimentación), como a las herramientas eléctricas que funcionan por batería (sin línea de alimentación).

⚠ ADVERTENCIA

Lea todas las indicaciones de seguridad, instrucciones, ilustraciones y datos técnicos que acompañan a esta herramienta eléctrica.

Si no se respetan las siguientes instrucciones, puede producirse una descarga eléctrica, un incendio y/o lesiones graves.

1) Seguridad en el lugar de trabajo

a) **Tenga su zona de trabajo ordenada y bien iluminada.** Las zonas de trabajo desordenadas o mal iluminadas pueden causar accidentes.

b) **Con la herramienta eléctrica, no trabaje en entornos en peligro de explosión en los que haya líquidos, gases o polvos inflamables.** Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden inflamar el polvo o los vapores.

c) **Cuando use esta herramienta eléctrica, no permita que se acerquen niños u otras personas.** Al distraerse puede perder el control de la herramienta eléctrica.

2) Seguridad eléctrica

a) **La clavija de conexión de la herramienta eléctrica debe ser compatible con la toma de enchufe. Bajo ningún concepto se debe modificar la clavija. No utilice adaptadores de conexión en las herramientas eléctricas con toma de tierra.** Las clavijas compatibles y sin modificar reducen el riesgo de una descarga eléctrica.

b) **Evite el contacto corporal con las superficies conectadas a tierra tales como tuberías, calentadores, estufas y refrigeradores.** Existe un mayor riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo está en contacto con la tierra.

c) **Mantenga las herramientas eléctricas alejadas de la lluvia o la humedad.** La entrada de agua en la herramienta eléctrica aumenta el riesgo de una descarga eléctrica.

d) **No modifique la finalidad del cable de conexión para cargar, colgar la herramienta eléctrica o para desenchufar la clavija de la toma de enchufe. Aleje el cable de conexión de fuentes de calor, de aceite, de bordes afilados o de componentes móviles.** Unos cables de conexión dañados o enredados aumentan el riesgo de una descarga eléctrica.

e) **Si trabaja con una herramienta eléctrica al aire libre, emplee solo cables alargadores que también sean adecuados para zonas exteriores.** El uso de un cable alargador adecuado para zonas exteriores reduce el riesgo de una descarga eléctrica.

f) **Si no se puede evitar el funcionamiento de la herramienta eléctrica en un entorno húmedo, emplee un interruptor de corriente de defecto.** El uso de un interruptor de protección de corriente residual reduce el riesgo de una descarga eléctrica.

3) Seguridad de las personas

a) **Sea cuidadoso y preste atención a lo que hace, y realice con prudencia el trabajo con una herramienta eléctrica. No use ninguna herramienta eléctrica si está cansado o si está bajo el efecto de drogas, alcohol o medicamentos.** Un descuido durante el uso de la herramienta eléctrica puede causar lesiones graves.

b) **Use equipo de protección individual y lleve siempre gafas de protección.** La utilización del equipo de protección individual, tales como mascarilla antipolvo, calzado de seguridad antideslizante, casco protector o protección auditiva, etc. adecuados al tipo de herramienta eléctrica y a su empleo reduce el riesgo de sufrir lesiones.

c) **Evite una puesta en marcha accidental. Asegúrese de que la herramienta eléctrica se encuentre desconectada antes de cogerla o transportarla o conectarla a la alimentación de corriente y/o a la batería.** Si transporta la herramienta eléctrica con el dedo puesto en el interruptor o conecta la herramienta eléctrica a la toma de corriente estando ésta en posición de encendido, puede causar un accidente.

d) **Antes de proceder al encendido de la herramienta eléctrica, retire cualquier herramienta de ajuste o llave de tuercas.** Una herramienta o una llave puesta en una pieza giratoria de la herramienta eléctrica pueden causar lesiones.

e) **Evite posturas forzadas. Procure una buena estabilidad y mantenga siempre el equilibrio.** Así controlará mejor la herramienta eléctrica si surge una situación imprevista.

f) **Use ropa adecuada. No use ropa holgada ni adornos. No acerque el cabello ni la ropa a las piezas móviles.** La ropa holgada, los adornos y el cabello largo pueden engancharse en las piezas móviles.

g) **Si pueden instalarse dispositivos de aspiración y recogida de polvo, estos deberán conectarse y emplearse de forma correcta.** El uso de un aspirador de polvo puede reducir los riesgos derivados del polvo.

h) **No se confíe ni ignore las reglas de seguridad de las herramientas eléctricas, ni siquiera en caso de estar familiarizado con la herramienta eléctrica por un uso frecuente de la misma.** Un manejo poco atento puede causar lesiones de extrema gravedad en fracciones de segundo.

4) Uso y manejo de la herramienta eléctrica

a) **No sobrecargue la herramienta eléctrica. Trabaje con la herramienta eléctrica adecuada.** Si usa la herramienta eléctrica adecuada, trabajará mejor y más seguro dentro del rango de potencia indicado.

b) **No emplee una herramienta eléctrica con un interruptor defectuoso.** Una herramienta eléctrica que ya no se pueda conectar o desconectar de nuevo, es peligrosa y se debe reparar.

c) **Retire la clavija de conexión de la toma de enchufe y/o retire una batería extraíble antes de realizar ajustes en el aparato, cambiar piezas intercambiables de la herramienta o guardar la herramienta eléctrica.** Esta medida de precaución evita el arranque involuntario de la herramienta eléctrica.

d) **Mantenga las herramientas eléctricas que no utilice fuera del alcance de los niños. No deje utilizar la herramienta eléctrica a ninguna persona que no esté familiarizada con ella o que no haya leído estas instrucciones.** Las herramientas eléctricas son peligrosas si son utilizadas por personas sin experiencia.

e) **Cuide con esmero las herramientas eléctricas y los insertos intercambiables de la misma. Compruebe que las piezas móviles funcionan bien y no se atascan, que no hay piezas rotas ni dañadas, y que la herramienta eléctrica funciona correctamente. Si hay alguna pieza dañada, repárela antes de usar la herramienta eléctrica.** Muchos accidentes se deben a herramientas eléctricas que no han recibido el debido mantenimiento.

f) **Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias.** Las herramientas de corte con bordes cortantes y afilados conservadas cuidadosamente se atascan menos y son más fáciles de conducir.

g) **Use la herramienta eléctrica, la herramienta intercambiable, etc. conforme a estas instrucciones. Tenga en cuenta las condiciones de trabajo y los trabajos que se deben realizar.** El uso de herramientas eléctricas para fines no previstos puede ser peligroso.

h) **Mantenga las empuñaduras y sus superficies secas, limpias y libres de aceite y grasa.** Unas empuñaduras y unas superficies de agarre resbaladizas no permiten realizar un manejo y control seguro de la herramienta eléctrica en situaciones imprevistas.

5) Uso y tratamiento de la herramienta alimentada por batería

a) **Cargue las baterías solo con cargadores recomendados por el fabricante.** Si se usa un cargador adecuado para un determinado tipo de baterías, existe peligro de incendio en caso de emplearse unas baterías distintas.

b) **Utilice únicamente las baterías previstas para las herramientas eléctricas.** El uso de otras baterías puede causar lesiones y peligro de incendio.

c) **Mantenga las baterías que no estén en uso alejadas de clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros pequeños objetos metálicos que puedan causar un puenteado de los contactos.** Un cortocircuito entre los contactos de la batería puede causar lesiones o incluso un incendio.

d) **En caso de emplearse incorrectamente, puede salir un líquido de la batería. Evite el contacto. En caso de un conectado accidental, enjuáguese con abundante agua. Si el líquido entrara en contacto con los ojos, requiera inmediatamente la presencia de un médico o acuda a éste.** Los líquidos salidos de una batería pueden causar irritaciones de la piel o quemaduras.

e) **No utilice una batería dañada o modificada.** Las baterías dañadas o modificadas pueden tener un comportamiento impredecible y provocar incendios, explosiones o peligro de lesiones.

f) **No exponga la batería al fuego ni a temperaturas excesivas.** El fuego o las temperaturas superiores a 130 °C pueden provocar una explosión.

g) **Siga todas las instrucciones de carga y nunca cargue la batería o la herramienta de batería fuera del rango de temperatura especificado en el manual de instrucciones.** La carga incorrecta o fuera del rango de temperatura permitido puede destruir la batería y aumentar el peligro de incendio.

6) Servicio técnico

a) **Encargue la reparación de su herramienta eléctrica solamente a personal técnico cualificado y únicamente con piezas de repuesto originales.** Así se garantizará que la herramienta eléctrica siga siendo segura.

b) **Nunca repare baterías dañadas.** El mantenimiento de la batería en su totalidad únicamente debe ser realizado por el fabricante o punto de servicio al cliente autorizado.

Indicaciones generales de seguridad

a) **Sea cuidadoso y preste atención a lo que hace, y realice con prudencia el trabajo con una herramienta eléctrica. No use ninguna herramienta eléctrica si está cansado o si está bajo el efecto de drogas, alcohol o medicamentos.** Un descuido durante el uso de la herramienta eléctrica puede causar lesiones graves.

b) La normativa nacional puede limitar el uso del producto.

c) Haga pausas regularmente y, durante las pausas, mueva las manos para estimular la circulación.

d) **Sujete siempre el producto firmemente con ambas manos durante el trabajo.** Procure mantener una posición de trabajo estable y segura.

Indicaciones de seguridad para cortabordes y desbrozadoras

IMPORTANTE

LEER CON ATENCIÓN ANTES DE USAR

CONSERVAR COMO REFERENCIA

Instrucción

a) Lea las instrucciones con atención. Familiarícese con los elementos de accionamiento y con el uso adecuado del producto.

b) Nunca permita que personas que no estén familiarizadas con estas instrucciones o **niños** utilicen el producto. Las regulaciones locales pueden limitar la edad del usuario.

c) Tenga en cuenta que el operador o usuario es responsable de cualquier accidente o peligro para otras personas o sus bienes.

Preparación

a) Compruebe que las cubiertas y los dispositivos de protección no estén dañados y estén bien ajustados. En caso necesario, sustitúyalos.

b) No utilice nunca el producto cuando haya personas, especialmente niños, o animales cerca.

Funcionamiento

1. Lleve siempre puestas unas gafas de protección.
2. No utilice el producto descalzo o con sandalias. Lleve calzado resistente y pantalones largos.
3. Está prohibido el uso del producto si hay tormenta, ya que existe **peligro de rayos.**
4. Trabaje únicamente a la luz del día o con buena iluminación artificial.
5. No utilice nunca el producto con **dispositivos de protección** defectuosos o sin dispositivos de seguridad.
6. Antes y después de efectuar la conexión, asegúrese de que las manos y los pies estén fuera del área de la herramienta giratoria.
7. Apague el producto y retire la batería.
   – Si deja el producto desatendido.
   – Cuando elimine las obstrucciones.
   – Al revisar, limpiar, mantener o ajustar el producto.
   – Si se han introducido cuerpos extraños en el producto, en caso de ruidos o vibraciones inusuales (compruebe antes de volver a arrancar el producto si este presenta daños).
8. Antes y después de efectuar la conexión, asegúrese de que las manos y los pies estén fuera del área de la herramienta giratoria.
9. Los orificios de ventilación deben estar siempre libres.

Mantenimiento y almacenamiento

a) Hay que desconectar el producto de su fuente de alimentación (es decir, retirar las baterías extraíbles) antes de realizar tareas de mantenimiento o limpieza.

b) **No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.** Esto podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.

c) Revise y mantenga el producto regularmente para detectar posibles daños. Solo permita que el producto se repare en un taller autorizado.

d) **Mantenga las herramientas eléctricas que no utilice fuera del alcance de los niños. No deje utilizar la herramienta eléctrica a ninguna persona que no esté familiarizada con ella o que no haya leído estas instrucciones.** Las herramientas eléctricas son peligrosas si son utilizadas por personas sin experiencia.

Indicaciones de seguridad para cortasetos

a) **No utilice el cortasetos cuando haga mal tiempo, sobre todo si hay riesgo de tormenta.** Esto reduce el riesgo de ser alcanzado por un rayo.

b) **Mantenga los cables de alimentación fuera de la zona de corte.** Los cables pueden quedar ocultos en setos y arbustos, y la cuchilla puede cortarlos accidentalmente.

c) **Mantenga sujeto el cortasetos únicamente por las superficies aisladas de las asas, ya que la cuchilla de corte podría entrar en contacto con los cables ocultos o con el propio cable de conexión a la red.** El contacto de la cuchilla con un cable conductor de la electricidad podría transmitir tensión eléctrica a las partes metálicas del aparato, causando así una descarga eléctrica.

d) **Mantenga alejadas de la cuchilla todas las partes del cuerpo. No intente retirar el material cortado con las cuchillas en marcha ni mantener sujeto simultáneamente el material a cortar.** Las cuchillas continúan moviéndose después de apagar el interruptor. Un momento de descuido durante el uso del cortasetos puede ser causa de lesiones graves.

e) **Asegúrese de que todos los interruptores estén apagados y se haya extraído la clavija de conexión de la red antes de retirar el material cortado aprisionado o antes de realizar el mantenimiento del cortasetos.** El accionamiento inesperado del cortasetos al retirar el material aprisionado o durante el mantenimiento puede causar lesiones graves.

f) **Transporte el cortasetos por el mango con la cuchilla inmóvil y tenga cuidado de no accionar el interruptor**. Transportar el cortasetos correctamente reduce el riesgo de accionamiento accidental y las consiguientes lesiones provocadas por la cuchilla.

g) **Para transportar o guardar el cortasetos, ponga siempre la cubierta sobre la cuchilla.** Un manejo correcto del cortasetos reduce el peligro de lesiones debido a la cuchilla.

Indicaciones de seguridad para cortasetos de mayor alcance

a) **Al realizar trabajos por encima de la cabeza con el cortasetos de mayor alcance, póngase un casco protector.** La caída de fragmentos puede provocar lesiones graves.

b) **Maneje siempre el cortasetos de mayor alcance con ambas manos.** Sujete el cortasetos de mayor alcance con las dos manos para evitar perder el control.

c) **Reduzca el riesgo de descarga eléctrica mortal no utilizando nunca el cortasetos de mayor alcance cerca de cables eléctricos.** El contacto o la utilización cerca de líneas de alta tensión puede provocar lesiones graves o descargas eléctricas mortales.

Indicaciones de seguridad adicionales

a) Lleve siempre guantes de seguridad, protección auditiva, gafas de protección, calzado resistente y pantalones largos cuando trabaje con este producto.

b) El cortasetos está previsto para trabajos en los que el operario permanece de pie sobre el suelo y no sobre una escalera u otra superficie de apoyo inestable.

c) Al ser un aparato eléctrico, mantenga este alejado de cables aéreos a una distancia mínima de seguridad de 10 m.

d) No intente aflojar una barra de cuchillas atascada o bloqueada hasta que haya desconectado el producto y retirado la batería. ¡Existe peligro de lesión!

e) Las cuchillas deben revisarse regularmente para comprobar su desgaste y afilarlas nuevamente. Las cuchillas romas sobrecargan el producto. Los daños resultantes no están cubiertos por la garantía.

f) Si su trabajo con el cortasetos se ve interrumpido, finalice siempre el proceso de trabajo que esté efectuando y, a continuación, desconecte el producto.

g) **Mantenga las herramientas eléctricas que no utilice fuera del alcance de los niños. No deje utilizar la herramienta eléctrica a ninguna persona que no esté familiarizada con ella o que no haya leído estas instrucciones.** Las herramientas eléctricas son peligrosas si son utilizadas por personas sin experiencia.

Indicaciones de seguridad para la podadora de altura

⚠ PRECAUCIÓN

No acerque las manos a la herramienta intercambiable cuando el producto esté en marcha.

Seguridad de las personas

a) No emplee nunca el Producto de pie en una escalera.

b) No se incline demasiado hacia delante cuando utilice el producto. Procure siempre una buena estabilidad y mantenga en todo momento el equilibrio. Emplee la correa portadora, incluida en el volumen de suministro, para repartir el peso homogéneamente por todo el cuerpo.

c) No se coloque debajo de las ramas que desee podar para evitar lesiones por ramas en suspensión. Para evitar lesiones, preste atención a las ramas que puedan rebotar. Trabaje en un ángulo de aprox. 60°.

d) Preste atención a la posibilidad de que el aparato produzca algún retroceso.

e) Coloque la protección de la cadena durante el transporte y el almacenamiento.

f) Evite la puesta en servicio accidental del producto.

g) Almacene el producto fuera del alcance de los niños.

h) Nunca permita que utilicen el producto otras personas que no estén familiarizadas con estas instrucciones.

i) Compruebe que el juego de corte ya no gire cuando el motor marche al ralentí.

j) Compruebe si hay elementos de fijación sueltos o piezas dañadas.

k) La normativa nacional puede limitar el uso del producto.

l) Se requiere una inspección visual diaria antes del uso o después de una caída, de una fuga de combustible o de otros impactos para establecer posibles daños o defectos significativos.

m) Utilice siempre calzado resistente y pantalones largos al utilizar el producto. No utilice el producto descalzo o con sandalias. Evite el uso de ropa holgada o ropa con cordones desatados o corbatas.

n) No utilice el producto si está cansado o si está bajo el efecto de drogas, alcohol o medicamentos. No utilice ningún producto si se encuentra cansado.

o) Mantenga tanto el producto como el juego de corte y la protección del juego de corte en un buen estado de uso.

Indicaciones de seguridad adicionales

a) Lleve siempre guantes de seguridad, protección auditiva, gafas de protección, calzado resistente y pantalones largos cuando trabaje con este producto.

b) Mantenga el producto alejado de la lluvia o la humedad. La entrada de agua en el producto aumenta el peligro de una descarga eléctrica.

c) Compruebe el estado de seguridad del producto antes de utilizarlo, especialmente de la espada y de la cadena de sierra.

d) Al ser un aparato eléctrico, mantenga este alejado de cables aéreos a una distancia mínima de seguridad de 10 m.

Uso y tratamiento

a) No arranque nunca el producto hasta que no se hayan montado correctamente la espada, la cadena de sierra y la cubierta de la rueda de la cadena.

b) No corte madera que esté arrojada en el suelo o no intente aserrar raíces que sobresalga de la tierra. Evite bajo cualquier concepto que la cadena de sierra penetre en la tierra, pues la cadena de sierra se embotaría rápidamente.

c) Si de manera involuntaria el producto contactara con un objeto duro, apague inmediatamente el motor y examine el producto en busca de posibles daños.

d) Haga pausas regularmente y, durante las pausas, mueva las manos para estimular la circulación.

e) Si el producto se detiene por razones de mantenimiento, inspección o almacenamiento, apague el motor, retire la batería y asegúrese de que todas las piezas giratorias se hayan detenido. Deje que el producto se enfríe antes de efectuar comprobaciones, ajustes, etc.

f) Lleve a cabo un mantenimiento cuidadoso del producto. Compruebe que las piezas móviles funcionen bien y no se atasquen, que no haya piezas rotas ni dañadas y que el producto funcione correctamente. Si hay alguna pieza dañada, repárela antes de usar el producto. Muchos accidentes se deben a productos que no han recibido el mantenimiento debido.

g) **Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias.** Las herramientas de corte con bordes cortantes y afilados conservadas cuidadosamente se atascan menos y son más fáciles de conducir.

h) **Encargue la reparación de su herramienta eléctrica solamente a personal técnico cualificado y únicamente con piezas de repuesto originales.** Así se garantizará que la herramienta eléctrica siga siendo segura.

Riesgos residuales

El producto se ha construido de acuerdo con los últimos avances tecnológicos y las reglas técnicas de seguridad reconocidas. Aun así, pueden emanar determinados riesgos residuales durante el trabajo.

- Lesiones por corte.
- Daños en los ojos al utilizar el producto sin la protección ocular prescrita.
- Lesiones auditivas, cuando se utiliza sin la protección auditiva obligatoria.
- Los riesgos residuales pueden minimizarse si se tienen en cuenta las “indicaciones de seguridad” y el “uso previsto”, así como el ‘‘manual de instrucciones’’.
- Utilice el producto tal y como se recomienda en este manual de instrucciones. De este modo conseguirá que su producto brinde el mejor rendimiento.
- Además, a pesar de todas las precauciones adoptadas puede seguir habiendo riesgos residuales no evidentes.

⚠ ADVERTENCIA

Esta herramienta eléctrica produce un campo electromagnético mientras funciona. Este campo puede perjudicar bajo circunstancias concretas implantes médicos activos o pasivos. Con el fin de reducir el peligro de lesiones graves o mortales, recomendamos a las personas con implantes médicos que consulten tanto a su médico como al fabricante del implante médico antes de manejar la herramienta eléctrica.

⚠ ADVERTENCIA

Si se usa para trabajos más prolongados, las vibraciones pueden causar alteraciones del riego sanguíneo en las manos de la persona que la use (fenómeno de Raynaud).

El fenómeno de Raynaud es una enfermedad de los vasos sanguíneos que produce espasmos en los capilares de los dedos de manos y pies. Las zonas afectadas dejan de recibir suficiente sangre y a causa de ello se ponen muy pálidas. El uso frecuente de productos que vibran puede causar daños neurológicos en personas que no tienen un buen riego sanguíneo (p. ej., en las personas fumadoras o diabéticas).

Si nota alguna dolencia extraordinaria, deje inmediatamente de trabajar y llame a un médico.

ATENCIÓN

El producto forma parte de la serie IXES de 20 V y sólo puede utilizarse con pilas de esta serie. Las baterías solo pueden cargarse con cargadores de esta serie. Observe las instrucciones del fabricante.

⚠ ADVERTENCIA

Siga las instrucciones de seguridad y de carga y uso correcto que figuran en el manual de instrucciones de su batería y cargador de la serie IXES de 20 V. Puede encontrar una descripción detallada del proceso de carga y más información en este manual.

6 Datos técnicos

Dispositivo multifunción de batería	BC-MFH400-X
Tensión nominal	40 V (2 × 20 V) ⎓
Cortabordes:	
Diámetro de corte	380 mm
Grosor de hilo	2 × Ø 1,6 mm
Número máx. de revoluciones del cortabordes	4000/5500/6200 min^{-1}
Desbrozadora:	
Diámetro	255 mm
Diámetro de corte	1,4 mm
Diámetro del soporte	25,4 mm
Número de dientes	3
Número máx. de revoluciones de la desbrozadora	4000/5500/6200 min^{-1}
Cortasetos:	
Diámetro de corte	24 mm
Ajuste de ángulo de la espada °	+90°/0°/-75° (165°)
Longitud de corte	390 mm
Número máx. de revoluciones del cortasetos	880/1100/1360 min^{-1}
Longitud total	2,35 m
Podadora de pértiga:	
Longitud del carril guía	295 mm
Longitud de corte	254 mm
Carril guía de tipo	AL10-39-507P
Lubricación de cadena de sierra	3/8“/9,525 mm
Tipo de cadena de sierra	3/8.050-39
Grosor de los eslabones impulsores	1,27 mm
Piñón de accionamiento	7 × 9,525 mm
Contenido del depósito de aceite	140 ml
Velocidad de corte de la podadora de pértiga	12/15/18 m/s
Longitud total	2,15 m
Peso (sin batería)	
Unidad de motor	3,37 kg
Cortabordes (accesorio)	1,45 kg
Desbrozadora (accesorio)	1,56 kg
Cortasetos (accesorio)	2,17 kg
Podadora de pértiga (accesorio)	1,63 kg

Reservado el derecho a introducir modificaciones técnicas.

Ruidos y vibraciones

⚠ ADVERTENCIA

El ruido puede tener consecuencias graves para su salud. Si el ruido de la máquina supera los 85 dB, póngase una protección auditiva adecuada y asegúrese de que las personas que se encuentren cerca hagan lo mismo.

Los valores de emisión de ruidos y vibraciones han sido determinados según la norma EN 62841-1.

Valores característicos de ruido

Cortabordes:	
Presión acústica L_{pA}	79,8 dB
Potencia de sonido L_{wA}	91,7 dB
Inseguridad de medición K_{wA}	1,92 dB
Desbrozadora:	
Presión acústica L_{pA}	98,4 dB
Potencia de sonido L_{wA}	109,3 dB
Inseguridad de medición K_{wA}	2,39 dB
Cortasetos:	
Presión acústica L_{pA}	98,4 dB
Potencia de sonido L_{wA}	109,3 dB
Inseguridad de medición K_{wA}	2,39 dB

Podadora de pértiga:	
Presión acústica L_{pA}	98,4 dB
Potencia de sonido L_{wA}	109,3 dB
Inseguridad de medición K_{wA}	2,39 dB

Valores característicos de vibración (vibración mano-brazo)

Cortabordes A_{hv}	3,196 / 3,193 m/s^2
Desbrozadora A_{hv}	1,687 / 3,196 m/s^2
Cortasetos A_{hv}	1,776 / 1,568 m/s^2
Podadora de pértiga A_{hv}	1,854 / 1,738 m/s^2
Inseguridad de medición K_{pA}	1,5 m/s^2

El valor total de vibración indicado y el valor de emisión de ruidos indicado se han medido siguiendo un proceso de comprobación normalizado y pueden utilizarse para comparar una herramienta eléctrica con otra.

El valor de emisión de ruidos indicado y el valor total de vibración indicado también se pueden emplear para realizar una evaluación preliminar de la carga.

⚠ ADVERTENCIA

Las emisiones de ruido y el valor de emisión de vibraciones pueden diferir de los valores indicados durante el uso real de la herramienta eléctrica, dependiendo del tipo y modo de uso de la misma, especialmente, del tipo de pieza de trabajo con el que se trabaje.

Intente mantener lo más baja posible la carga. Medida a modo de ejemplo: limitación del tiempo de trabajo. Para ello, deben tenerse en cuenta todas las fracciones de los ciclos de funcionamiento (por ejemplo, tiempos en los que la herramienta eléctrica se encuentra desconectada, y tiempos en los que se encuentra conectada, pero funcionando sin carga).

7 Desembalaje

⚠ ADVERTENCIA

El producto y los materiales de embalaje no son aptos como juguetes para niños.

Los niños no deben jugar con bolsas de plástico, láminas o piezas pequeñas. Existe peligro de atragantamiento y asfixia.

- Abra el embalaje y extraiga el producto cuidadosamente.
- Retire el material de embalaje y los seguros de embalaje y transporte (si los hubiera).
- Compruebe la integridad del volumen de suministro.
- Compruebe que no haya daños de transporte en el producto y en los componentes de los accesorios. Notifique de inmediato cualquier daño detectado a la empresa de transporte encargada de entregar el producto. Las reclamaciones realizadas posteriormente no serán atendidas.
- Conserve el embalaje por si fuera preciso hasta la extinción del período de garantía.
- Familiarícese con el producto antes de su uso con ayuda del manual de instrucciones.
- Emplee únicamente piezas originales para los accesorios, las piezas de desgaste y piezas de repuesto. Puede encargar las piezas de repuesto a su proveedor técnico.
- Indique en los pedidos nuestro número de artículo, el tipo de producto y su año de construcción.

8 Montaje

⚠ PELIGRO

¡Peligro de lesiones!

En caso de utilizarse un producto no acabado de montar, pueden producirse lesiones graves.

– No utilice el producto hasta que no esté completamente montado.

– Antes de cada uso, realice una inspección visual para comprobar que el producto esté completo y no tenga ningún componente dañado o desgastado. Los dispositivos de seguridad y de protección deben estar intactos.

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de lesiones

Retire la batería de la herramienta eléctrica antes de realizar cualquier trabajo en la misma (por ejemplo, mantenimiento, cambio de herramienta, etc.) y al transportarla y guardarla. Existe riesgo de lesiones si se acciona involuntariamente el interruptor de encendido/apagado.

⚠ ADVERTENCIA

¡Asegúrese siempre de que la herramienta intercambiable esté correctamente montada!

- Coloque el producto sobre una superficie plana y recta.

Herramienta necesaria:

- Llave Allen de 4 mm (A)
- Llave Allen de 5 mm (B)
- Llave de tuercas 8/10 mm (C)
- Llave de montaje (D)
- Destornillador plano/para tornillos de cabeza ranurada en cruz*

* = ¡No incluidos obligatoriamente en el volumen de suministro!

8.1 Montaje del asidero delantero (5) (fig. 1-3)

Monte el asidero delantero (5) en el eje tubular (4):

1. Afloje, en primer lugar, los tornillos Allen M5 (5b) y retire el aro de goma (5a) del asidero delantero (5). Utilice la llave Allen de 4 mm (A).
2. Coloque el aro de goma (5a) en el eje tubular (4).
3. Coloque el protector de piernas (6) debajo del aro de goma (5a).
   Asegúrese de que el aro de goma (5a) quede asentado en el hueco del protector de piernas (6).

4. Coloque el asidero delantero (5) desde arriba sobre el aro de goma (5a), de modo que los orificios de los tornillos del protector de piernas (6) y del asidero delantero (5) queden los unos encima de los otros.
5. Fije el asidero delantero (5) con los cuatro tornillos Allen M5 (5b). Utilice la llave Allen de 4 mm (A). Asegúrese de que el protector de piernas (6) quede colocado hacia la izquierda (hacia el operador).

8.2 Montaje de las cubiertas protectoras (21/24) (fig. 1, 4)

⚠ PELIGRO

¡Peligro de lesiones!

En caso de utilizarse un producto no acabado de montar, pueden producirse lesiones graves.

– No utilice el producto hasta que no esté completamente montado.
– Antes de cada uso, realice una inspección visual para comprobar que el producto esté completo y no tenga ningún componente dañado o desgastado. Los dispositivos de seguridad y de protección deben estar intactos.

1. Coloque las dos cubiertas protectoras (21/24) en el soporte previsto para ello del eje tubular (20).
2. Fije las dos cubiertas protectoras (21/24) con los dos tornillos Allen M6 (20a). Utilice la llave Allen de 5 mm (B).

8.3 Montaje/desmontaje de la cápsula portacanilla (23) (fig. 1, 5-7)

El eje tubular delantero de la desbrozadora o el cortabordes (20) se puede emplear con la cápsula portacanilla (23) como cortabordes.

1. Desmonte la tuerca M10 (31) y la cubierta (30) del husillo de montaje (33). ¡Atención! ¡Rosca a la izquierda! Utilice la llave de montaje (D).
2. La tuerca M10 (31) y la cubierta (30) no son necesarias para el montaje de la cápsula portacanilla (23). La brida interior (34) y la arandela elástica (32) permanecen en el husillo de montaje (33).
3. Sujete la brida interior (34) a través de la brida exterior (35) utilizando una llave Allen de 5 mm (B).
4. Gire la cápsula portacanilla (23) en sentido antihorario sobre el husillo de montaje (33), fijando así la cápsula portacanilla (23) en el husillo de montaje (33).
5. El desmontaje de la cápsula portacanilla (23) se efectúa en orden inverso.

Asegúrese de que el sentido de giro de la cápsula portacanilla (23) coincida con la dirección de la flecha de la cubierta protectora (21) (fig. 4).

8.4 Montaje/desmontaje de la cuchilla de corte (25) (fig. 1, 8, 9)

El eje tubular delantero de la desbrozadora o el cortabordes (20) se puede utilizar con la cuchilla de corte (25) como desbrozadora.

1. Desmonte la tuerca M10 (31), la cubierta (30) y la arandela elástica (32) del husillo de montaje (33). ¡Atención! ¡Rosca a la izquierda! Utilice la llave de montaje (D).
2. La brida interior (34) permanece sobre el husillo de montaje (33).
3. Coloque la cuchilla de corte (25) en la brida interior (34). Asegúrese de que el sentido de giro de la cuchilla de corte (25) coincida con la dirección de la flecha de la cubierta protectora (21) (fig. 4).
4. A continuación, empuje la arandela elástica (32) y la cubierta (30) sobre el husillo de montaje (33).
5. Fije la cuchilla de corte (25) con la tuerca M10 (31).
6. Apriete la tuerca M10 (31) con la llave de montaje (D). Sujete la brida interior (34) a través de la brida exterior (35) utilizando la llave Allen de 5 mm (B).
7. Retire la protección de la cuchilla (27) de la cuchilla de corte (25).
8. El desmontaje de la cuchilla de corte (25) se efectúa en el orden inverso.

8.5 Montaje del espadín de motosierra (14) y la cadena de sierra (15) (fig. 1, 10-13)

⚠ ADVERTENCIA

¡Peligro de lesiones al manipular la cadena de sierra o la espada!

– Lleve guantes resistentes a los cortes.

ATENCIÓN

¡Las cuchillas romas sobrecargan el producto! No utilice nunca el producto con un dispositivo de corte dañado o excesivamente desgastado.

Notas:

- Las cadenas de sierra nuevas se alargan, por lo que a menudo hay que retensarlas. Compruebe regularmente la tensión de la cadena después de cada corte y reajústela.
- Utilice exclusivamente cadenas de sierra y espadas diseñadas para este producto.

⚠ PRECAUCIÓN

¡Una cadena de sierra mal montada provoca un comportamiento de corte incontrolado del aparato!

¡Durante el montaje de la cadena de sierra, preste atención al sentido de marcha prescrito!

1. Gire la tuerca de fijación (36) en el sentido contrario a las agujas del reloj para retirar la cubierta de la rueda de la cadena (37). Utilice la llave de tuercas de 8/10mm (C).
2. Gire el tornillo de tensado de la cadena (38) en el sentido contrario a las agujas del reloj para aflojar la tensión de la cadena. Utilice la llave de montaje (D).
3. Coloque la cadena de sierra (15) en un lazo, de modo que los puntos de corte miren hacia las agujas del reloj. Para colocar la cadena de sierra (15), tome como referencia los pictogramas (flechas) de encima de la rueda de cadena (41).
4. Coloque la cadena de sierra (15) en la ranura del espadín de motosierra (14).

5. Pase la cadena de sierra (15) alrededor de la rueda de cadena (41) y compruebe que la cadena de sierra quede alineada (15).
   Al hacerlo, vigile que los dientes de la cadena de sierra (15) engranen de forma segura en la cadena de sierra (41).
6. Coloque el espadín de motosierra (14) en el perno de guía (39) y en el perno de tensado de la cadena (40). El perno de guía (39) debe quedar en el agujero oblongo y el perno de tensado de la cadena (40) debe quedar en el orificio inferior del espadín de motosierra (14).
7. Vuelva a colocar la cubierta de la rueda de la cadena (37).
8. Gire la tuerca de fijación (36) en el sentido de las agujas del reloj.
9. Vuelva a comprobar que la cadena de sierra (15) esté bien colocada y tensela a continuación como se describe en *8.6*.

Nota:

No apriete la tuerca de fijación hasta después de haber ajustado la tensión de la cadena de forma definitiva.

8.6 Tensar la cadena de sierra (15) (fig. 1, 10, 13, 14)

⚠ ADVERTENCIA

¡Peligro de lesiones debido al salto de la cadena de sierra!

Si la cadena de sierra no está suficientemente tensa, puede saltar durante el funcionamiento y provocar lesiones.

– Controle a menudo la tensión de la cadena de sierra.
– La tensión de la cadena de sierra es insuficiente cuando los enlaces de accionamiento sobresalen de la ranura en la parte inferior del carril guía.
– Si la tensión de la cadena de sierra es demasiado baja, tensela correctamente.

1. Afloje la tuerca de fijación (36) algunas vueltas con la llave de tuercas 8/10 mm (C).
2. Ajuste la tensión de la cadena con el tornillo tensor de la cadena (38).
   Utilice la llave de montaje (D).
   – En sentido horario: aumenta la tensión de la cadena
   – En sentido antihorario: disminuye la tensión de la cadena

La cadena de sierra (15) no debe combarse, pero debe ser posible separarla unos 1-2 milímetros del espadín de motosierra (14) en el centro del espadín de motosierra (14).

1. Gire la cadena de sierra (15) con la mano para comprobar que funcione correctamente. Esta debe deslizarse libremente por el espadín de motosierra (14).
2. Vuelva a enroscar la tuerca de fijación (36).

La cadena de sierra está correctamente tensada cuando no se comba en el espadín de motosierra y se puede tirar de ella hasta el final con la mano (con guante). Al tirar de la cadena de sierra con una fuerza de tracción de 9 N (aprox. 1 kg), la cadena de sierra y el espadín de motosierra no deben tener una separación superior a 2 mm.

Nota:

- La tensión de una cadena nueva debe comprobarse y ajustarse tras unos minutos de trabajo.
- La cadena de sierra debe tensarse en un lugar limpio, libre de serrín o suciedad similar.
- La tensión correcta de la cadena de sierra mejora la seguridad del usuario y reduce o previene el desgaste y el daño de la cadena.
- Recomendamos que el usuario compruebe la tensión de la cadena antes de empezar a trabajar con el producto por primera vez. La cadena de sierra está correctamente tensada cuando no se comba en la parte inferior del espadín y se puede tirar de ella hasta el final con la mano (con guante).

ATENCIÓN

Al trabajar con la sierra, la cadena de sierra se calienta y, como consecuencia, se ensancha un poco. Este efecto de ensanchamiento se puede prever especialmente en cadenas de sierra nuevas.

9 Antes de la puesta en marcha

9.1 Llenar el aceite para cadenas de sierra (fig. 1, 14)

ATENCIÓN

¡Daños en el producto!

Si el producto se utiliza sin aceite, con demasiado poco aceite o con aceite usado, pueden producirse daños en el producto.

– Antes de la puesta en marcha, llene el aceite. El producto se entrega sin aceite.
– ¡No utilice aceite usado!
– Compruebe el nivel de aceite cada vez que cambie la batería.

ATENCIÓN

Daños ambientales

El aceite derramado puede contaminar el medio ambiente de manera permanente. El líquido es altamente tóxico y puede provocar la rápida contaminación del agua.

– Llene/vacíe el aceite solo sobre superficies niveladas y sólidas.
– Utilice una tubuladura de llenado o un embudo.
– Recoja el aceite drenado en un recipiente adecuado.
– Limpie inmediatamente cualquier derrame de aceite y deseche el paño de acuerdo con las normas locales.
– Deseche el aceite de acuerdo con las disposiciones locales.

La tensión y lubricación de la cadena influyen considerablemente en la vida útil de la cadena de sierra.

La cadena de sierra se lubrica automáticamente al utilizar el producto. Para lubricar suficientemente la cadena, el depósito de aceite deberá contener siempre el aceite suficiente. Compruebe regularmente la cantidad de aceite restante en el depósito de aceite.

Notas:

* = no incluido en el volumen de suministro.

- El tapón consta de un protector contra pérdida.
- Llene la motosierra únicamente con aceite lubricante para cadenas* que sea de calidad y respetuoso con el medio ambiente (según RAL-UZ 48).
- Asegúrese de que la tapa del tanque de aceite esté en su lugar y cerrada antes de encender el producto.

1. Abra el depósito de aceite (16). Para ello, desenrosque el tapón del depósito de aceite (16) en sentido antihorario.
2. Para evitar fugas de aceite, utilice un embudo*.
3. Llene con cuidado el aceite lubricante para cadenas. Cantidad de llenado del depósito de aceite: máx. 100 ml.
4. Enrosque el tapón del depósito de aceite (16) en el sentido de las agujas del reloj para cerrar el depósito de aceite (16).
5. Limpie inmediatamente cualquier posible derrame de aceite y deseche el paño de acuerdo con las normas locales.
6. Para comprobar la lubricación de la cadena de sierra, sujete el producto con la cadena de sierra sobre una hoja de papel y acelere a tope la sierra durante un par de segundos. En el papel se puede ver si se está lubricando la cadena correctamente.

9.2 Montaje del eje tubular delantero (13/17/20) (fig. 1, 15)

1. Retire la tapa protectora del eje tubular delantero seleccionado (13/17/20).
2. Afloje la empuñadura de estrella (8).
3. Tire del bloqueo (7) hacia fuera y gírelo hacia la derecha o hacia la izquierda hasta el tope.
4. Deslice el eje tubular delantero seleccionado (13/17/20) en el eje tubular (4), asegurándose de que el orificio esté alineado con el mecanismo de bloqueo (7).
5. Gire el eje tubular delantero (13/17/20) con ligeros movimientos de rotación hasta que el eje tubular delantero (13/17/20) quede asentado en el tope del eje tubular (4).
6. Gire el bloqueo (7) hasta su posición inicial. El bloqueo (7) encaja de forma audible.
7. Fije el eje tubular delantero (13/17/20) con la empuñadura de estrella (8).

9.3 Colocación de la correa portadora (29) (figs. 16-18)

Notas:

El producto debe utilizarse siempre con la correa portadora.

Balancee primero el producto apagado.

1. Coloque la correa portadora (29).
2. Ajuste la longitud de la correa de forma que el gancho de mosquetón (43) se encuentre aprox. un palmo debajo de la cadera derecha.
3. Enganche el mosquetón (43) en el ojal de sujeción (9).
4. Deje que el producto se equilibre.

Notas:

El producto solo debe tocar ligeramente el suelo con la herramienta intercambiable en posición normal de trabajo.

En caso de emergencia, se puede tirar de la brida de seguridad (44) de la correa portadora (29). En dicho caso, el producto se suelta inmediatamente de la correa portadora (29) y cae al suelo.

⚠ ADVERTENCIA

¡Compruebe la brida de seguridad antes de cada puesta en funcionamiento!

9.4 Coloque/retire las baterías (1) en los/de los soportes de la batería (46) (fig. 19)

⚠ PRECAUCIÓN

¡Peligro de lesiones!

No inserte la batería hasta que la herramienta alimentada por batería esté lista para su uso.

Colocar la batería

1. Coloque las baterías (1) en los soportes de baterías (46). Las baterías (1) deben encajar de forma audible.

Retirar la batería

1. Pulse el botón de desbloqueo (45) de las baterías (1) para sacar las baterías (1) de los soportes de batería (46).

9.4.1 Indicación del nivel de carga (12) (fig. 20)

El indicador de nivel de carga (12) indica el nivel de carga de la batería (1).

El estado de carga de la batería se indica mediante el encendido de la luz LED correspondiente.

1. Pulse el botón del indicador de nivel de carga (12) para controlar el nivel de carga.

3 ledes encendidos	Batería totalmente cargada
2 ledes encendidos	Batería parcialmente cargada
1 led encendido	Hay que cargar la batería

10 Manejo

ATENCIÓN

Antes de la puesta en marcha del producto, es imprescindible montarlo por completo.

⚠ ADVERTENCIA

¡Peligro de lesiones!

¡No se autoriza el bloqueo del interruptor de conexión/desconexión o del interruptor de seguridad!

– No trabajar con el producto si los interruptores están dañados. El interruptor de conexión/desconexión y el interruptor de seguridad deben desconectarse después de soltar el producto.
– Asegúrese de que el producto funcione correctamente antes de cada utilización.

⚠ ADVERTENCIA

¡Posibles descargas eléctricas y daños en el producto!

El contacto con un cable conductor de la electricidad al cortar puede causar una descarga eléctrica. El corte de objetos extraños puede causar daños a la barra de cuchillas.

– Antes de cortar, busque posibles objetos ocultos en setos y arbustos, como cables conductores de la electricidad, alambradas y soportes de plantas

ATENCIÓN

Asegúrese de que la temperatura ambiente no supere los 50 °C y no descienda por debajo de –20 °C durante el trabajo.

ATENCIÓN

El producto forma parte de la serie IXES de 20 V y sólo puede utilizarse con pilas de esta serie. Las baterías solo pueden cargarse con cargadores de esta serie. Observe las instrucciones del fabricante.

⚠ PELIGRO

¡Peligro de lesiones!

Si el producto se atasca, no intente sacarlo a la fuerza.

– Pare el motor.

– Utilice un brazo de fuerza o una cuña para liberar el producto.

⚠ ADVERTENCIA

Compruebe regularmente los dispositivos de seguridad antes de cada puesta en marcha. ¡Los dispositivos de seguridad defectuosos pueden provocar lesiones graves!

10.1 Conexión/desconexión del producto (fig. 1)

⚠ ADVERTENCIA

¡Peligro de lesiones debido a retroceso!

– ¡No utilice nunca el producto con una sola mano!

Notas:

Con el interruptor de conexión/desconexión, se puede regular el número de revoluciones de forma continua. Cuanto más se pulsa el interruptor de conexión/desconexión, mayor es el número de revoluciones.

Antes del encendido, asegúrese de que el producto no esté en contacto con ningún objeto.

Para utilizar la desbrozadora (20):

1. Retire la protección de transporte (26) de la cuchilla de corte (25).

Para utilizar el cortasetos (17):

1. Retire la protección de la cuchilla (27) de la barra de cuchillas (19).

Para utilizar la podadora de pértiga (13):

1. Compruebe si hay aceite para cadenas de sierra en el depósito de aceite (16).
2. Llene el aceite para cadenas de sierra antes de que se vacíe el depósito (16) tal como se describe en *9.1*.
3. Retire la protección de la espada y la cadena (28) del espadín de motosierra (14).

El número de revoluciones también puede modificarse durante el funcionamiento.

Se puede elegir entre 3 ajustes de velocidad:

		
Lento	Medio	Rápido

Conexión

1. Pulse el interruptor principal (10) hasta que se encienda el led.
2. Seleccione el ajuste de velocidad.
3. Sujete el producto con la mano izquierda por el asa delantera (5) y, con la izquierda, sujete el asa trasera (2). Los pulgares y los demás dedos deben rodear firmemente los asideros (2, 5).
4. Agarre el bloqueo de conexión (11) del asa trasera (2).
5. Mantenga presionado el bloqueo de conexión (11).
6. Para conectar el producto, pulse el interruptor de conexión/desconexión (3) con el pulgar.

Notas:

No es necesario seguir pulsando el bloqueo de conexión una vez se ha arrancado el producto. El bloqueo de conexión tiene la función de evitar el arranque accidental del producto.

Al dejar de utilizar el producto, el led del interruptor principal sigue iluminado durante un minuto más. A continuación, el producto se apaga automáticamente.

Desconexión

1. Para desconectar el producto, suelte el interruptor de conexión/desconexión (3).
2. Pulse el interruptor principal (10) hasta que se apague el led.
3. Después de trabajar con el producto, coloque la protección de transporte (26), la protección de la espada y la cadena (28) y la protección de la cuchilla (27) suministradas.

10.2 Protección frente a sobrecargas

En caso de sobrecarga de la batería, esta se desconecta automáticamente. Tras un tiempo de refrigeración (los tiempos varían), puede conectarse de nuevo el producto.

11 Indicaciones de trabajo

⚠ PELIGRO

¡Peligro de lesiones!

Esta sección cubre la técnica básica de trabajo cuando se utiliza el producto.
La información que aquí se ofrece no sustituye los muchos años de formación y experiencia de un especialista.
¡Evite cualquier trabajo para el que no esté suficientemente cualificado!
¡El manejo descuidado del producto puede provocar lesiones graves e incluso la muerte!

⚠ PRECAUCIÓN

Tras la desconexión, el producto sigue por un tiempo en marcha por inercia. Espere hasta que el producto se haya detenido del todo.

Notas:

Antes del encendido, asegúrese de que el producto no esté en contacto con ningún objeto.

Es inevitable que este producto emita cierta contaminación acústica. Posponga el trabajo ruidoso a los tiempos aprobados y designados. Respete los periodos de descanso, si es necesario.

Trabaje con la herramienta intercambiable solo en superficies libres y planas.

Examine con cuidado la superficie a recortar y elimine todos los cuerpos extraños.

Procure no chocar contra piedras, metales u otros obstáculos.

La herramienta intercambiable podría dañarse y podría producirse un contragolpe.

- Portar el equipo de protección prescrito.
- **Asegúrese de que, en caso de presencia de otras personas, estas se mantengan a una distancia segura de su zona de trabajo. Todo el que acceda a la zona de trabajo debe llevar equipo de protección.** Los fragmentos de la pieza de trabajo o de herramientas intercambiables rotas pueden salir despedidos y provocar lesiones incluso fuera de la misma zona de trabajo.
- En caso de golpear un objeto extraño, apague inmediatamente el producto y retire la batería. Busque si hay daños en el producto y realice las reparaciones necesarias antes de arrancar de nuevo el producto y de trabajar con él. En caso de que el producto comience a vibrar de forma marcadamente anormal, es necesaria una revisión inmediata.
- **Sujete la herramienta eléctrica por las superficies de manejo aisladas al efectuar trabajos en los que la herramienta intercambiable pueda entrar en contacto con cables eléctricos ocultos.** El contacto con un cable conductor de la electricidad podría transmitir tensión eléctrica a las partes metálicas del aparato, causando así una descarga eléctrica.
- Está prohibido el uso del producto si hay tormenta, ya que existe **peligro de rayos.**
- Inspeccione el producto antes de cada uso con el fin de detectar defectos tales como piezas sueltas, desgastadas o dañadas.
- Encienda el producto y solo entonces acerque el material a procesar.
- No ejerza demasiada presión sobre el producto. Deje que el producto haga el trabajo.
- **Sujete siempre el producto firmemente con ambas manos durante el trabajo.** Procure mantener una posición de trabajo estable y segura.
- Evite posturas forzadas.
- Compruebe que la correa portadora esté en una posición cómoda que le facilite la sujeción del producto.

11.1 Desbrozadora/cortabordes

ATENCIÓN

¡Todas las cubiertas protectoras deben estar colocadas al trabajar con el producto!

Nota:

Compruebe regularmente si el hilo de nailon está dañado y si el hilo de corte sigue teniendo la longitud especificada por la cortadora de hilo.

- No sujete la herramienta intercambiable inclinada.
- La hierba se corta mejor cuando está seca y no demasiado alta.
- Evite el contacto con obstáculos sólidos (piedras, muros, vallas, etc.).
- No utilice el producto para cortar vegetación salvaje o maleza.
- Por razones técnicas, durante el trabajo la hierba mojada y la maleza se enredan alrededor del eje motriz situado debajo de la cubierta protectora (21). Retírelas, de lo contrario se sobrecalentará el motor debido a una fricción demasiado elevada (fig. 21).

11.1.1 Alargar el hilo de corte (fig. 1, 22, 31)

El cortabordes se suministra con una bobina de hilo (48) llena.

El hilo se va desgastando durante el trabajo.

Para que se vaya reponiendo hilo nuevo, pulse con fuerza el interruptor de gatillo (47) de la bobina de hilo (48) contra el suelo con el motor en marcha.

Si el hilo es inicialmente más largo de lo que especifica el círculo de corte, la cortadora de hilo (22) lo acorta automáticamente a la longitud correcta.

Notas:

Compruebe regularmente si el hilo de nailon está dañado y si el hilo de corte sigue teniendo la longitud especificada por la cortadora de hilo.

Si no se ve el extremo del hilo:

1. Cambie la bobina de hilo (48) como se describe en el capítulo *13.1.1*.

11.1.2 Cortar la hierba (fig. 23)

1. Corte la hierba girando el producto a derecha e izquierda.
2. Corte lentamente y mantenga el producto inclinado hacia delante unos 30° al cortar.
3. Corte la hierba larga en capas de arriba abajo.

11.2 Cortasetos

11.2.1 Ajuste del ángulo (fig. 1, 24-26)

⚠ ADVERTENCIA

¡Apague el producto y retire la batería!

El cortasetos (17) se puede adaptar a las condiciones de trabajo girando el cabezal portacuchillas de +90° a -75°.

1. Apriete ambas palancas de desbloqueo (49) del asidero (18) y ajuste la posición deseada.
2. Para ello, utilice el asidero (18).
3. Suelte las dos palancas de desbloqueo (49) hasta que encajen en el dentado.
4. Compruebe antes de la puesta en marcha que las palancas de desbloqueo (49) estén bien enclavadas.

ATENCIÓN

¡La herramienta intercambiable solo puede usarse cuando ambas palancas de desbloqueo están engranadas!

11.2.2 Técnicas de corte

- Corte primero las ramas gruesas con unas tijeras cortarramas.
- La barra de cuchillas de doble hoja permite el corte en dos direcciones o de un lado a otro realizando movimientos pendulares.
- Al efectuar el corte en vertical, mueva el producto uniformemente hacia delante o en arco hacia arriba y hacia abajo.
- Al efectuar el corte en horizontal, mueva el producto en curva hacia el borde del seto para que las ramas cortadas caigan al suelo.
- Para lograr líneas largas y rectas, se recomienda tender cuerdas de guía.

11.2.3 Recorte del seto

Se recomienda recortar los setos en forma rectangular para evitar pérdidas de follaje en las ramas inferiores. Esto corresponde al crecimiento natural de las plantas y permite que los setos se desarrollen de manera óptima. Con el fin de formar un enramado denso y una buena protección visual, deben recortarse solo los nuevos retoños.

- Recorte primero los laterales del seto. Para ello, mueva el producto de abajo arriba en la dirección de crecimiento. Si el corte se efectúa de arriba abajo, las ramas más finas se desplazarán hacia fuera, lo que producirá zonas de menor densidad u orificios.
- A continuación, corte el lado superior en línea recta, en forma de tejado o en círculo, según sus preferencias.
- Recorte las plantas jóvenes dándoles la forma que desee. El brote principal deberá dejarse intacto hasta que el seto haya alcanzado la altura deseada. Todos los demás brotes se cortarán a la mitad.

11.2.4 Cortar en el momento oportuno

- Setos de hoja caduca: entre junio y octubre
- Setos de hoja perenne: entre abril y agosto
- setos de crecimiento rápido: a partir de mayo aprox. cada 6 semanas

Fíjese en la existencia de nidos de pájaro en el seto. Retrase entonces la poda del seto o excluya esta zona.

11.3 Podadora de pértiga

⚠ PELIGRO

¡Peligro de lesiones!

Si el producto se atasca, no intente sacarlo a la fuerza.

– Pare el motor.
– Utilice un brazo de fuerza o una cuña para liberar el producto.

⚠ PELIGRO

Vigile con la caída de ramas; no tropiece con ellas.

- La cadena de sierra debe haber alcanzado su máxima velocidad antes de empezar a serrar.
- El control mejora cuando se sierra con la parte inferior de la espada (con cadena de tracción).
- La cadena de sierra no debe tocar el suelo ni ningún otro objeto durante el aserrado ni después del mismo.
- Procure que la cadena de sierra no se atasque en el corte de la sierra. La rama no debe romperse ni astillarse.
- Observe también las precauciones contra contragolpes (véanse las instrucciones de seguridad).
- Elimine las ramas que cuelguen hacia abajo realizando el corte por encima de la rama.
- Las ramas ramificadas deben tronzarse individualmente.

11.3.1 Lubricación automática de la cadena de sierra (fig. 1, 14)

Llene el depósito de aceite (16) como se indica en *9.1.*

Con el tornillo regulador (42) se puede reducir o aumentar la cantidad de aceite.
Utilice la llave de montaje (D).

- En el mismo sentido de las agujas del reloj se reduce la cantidad de aceite (-)
- En el sentido contrario a las agujas del reloj, la cantidad de aceite aumenta (+)

11.3.2 Técnicas de corte

⚠ ADVERTENCIA

¡No se coloque nunca directamente debajo de la rama que vaya a cortar!

El riesgo de que la rama caiga inesperadamente sobre usted es muy grande.
En general, se recomienda utilizar el producto con una inclinación de 60° respecto a la rama.
Sujete firmemente el producto con ambas manos durante el proceso de corte y asegúrese siempre de mantener una posición estable y equilibrada.

Serrado de ramas pequeñas (fig. 27):

Coloque la superficie de tope de la sierra contra la rama para evitar movimientos bruscos de la sierra al inicio del corte.
Guíe la sierra a través de la rama ejerciendo una ligera presión de arriba a abajo.
Tenga cuidado de no romper la rama antes de tiempo en caso de haber calculado mal el tamaño y peso de la misma.

Serrado de ramas grandes (fig. 28):

Para las ramas más grandes, seleccione primero un corte de descarga para aserrar con mayor control. Para ello, haga un corte en el tercio inferior de la rama (con la parte superior de la espada). A continuación, sierre de arriba abajo (con la parte inferior de la espada) hasta llegar al primer corte.

Serrar por secciones (fig. 29):

Sierre las ramas grandes o largas por partes para controlar el punto de impacto.

- Sierre primero las ramas más bajas del árbol para facilitar la caída de las ramas cortadas.
- Tras concluir el corte aumenta abruptamente para el usuario el peso de la sierra, ya que esta deja de estar apoyada por la rama. Existe el peligro de perder el control del producto.
- Saque la sierra del corte con la cadena en marcha para evitar que la sierra se atasque.
- No sierre con la punta de la herramienta intercambiable.
- No sierre en la base abultada de la rama, ya que ello impide que el árbol cicatrice.

11.4 Después del uso

- **Siempre apague el producto antes de almacenarlo y espere hasta que se haya detenido.**
- Retire las baterías.
- Después de trabajar con el producto, coloque la protección de la espada y la cadena o la protección de la cuchilla suministradas.
- Deje enfriar el producto.

12 Limpieza

⚠ ADVERTENCIA

Encargue todos los trabajos de mantenimiento y reparación que no se describan en este manual de instrucciones a un taller especializado. Utilice únicamente piezas de repuesto originales.

¡Hay riesgo de accidente! Realice los trabajos de mantenimiento y limpieza siempre con la batería extraída.
Existe peligro de lesión. Deje que el producto se enfríe antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento y limpieza. Los elementos del motor están calientes.
Hay riesgo de lesiones y quemaduras!

El producto puede arrancar inesperadamente, provocando lesiones personales.

– Retire la batería.
– Deje enfriar el producto.
– Retire la herramienta intercambiable.

⚠ ADVERTENCIA

¡Peligro de lesiones al manipular la cadena de sierra o la espada!

– Lleve guantes resistentes a los cortes.

1. Espere a que todas las piezas móviles se detengan.
2. Recomendamos limpiar el producto directamente después del uso.
3. Mantenga las empuñaduras y sus superficies secas, limpias y libres de aceite y grasa. Unas empuñaduras y unas superficies de agarre resbaladizas no permiten realizar un manejo y control seguro de la herramienta eléctrica en situaciones imprevistas.
4. Si es necesario, limpie los asideros con un paño humedecido en agua jabonosa.
5. Para limpiar el producto, este no debe sumergirse en agua ni en ningún otro líquido.
6. No rocíe nunca el producto con agua.
7. En lo posible, mantenga los dispositivos de protección, las ranuras de aire y el cárter del motor libres de polvo y suciedad. Limpie el producto con un paño* limpio o sóplelo con aire comprimido* a baja presión. Recomendamos limpiar el producto directamente después del uso.
8. Los orificios de ventilación deben estar siempre libres.
9. No utilice ningún producto de limpieza ni disolventes; estos podrían deteriorar las piezas de plástico del producto. Asegúrese de que no pueda entrar agua en el producto.

12.1 Cortasetos

1. Limpie la barra de cuchillas después de cada uso con un paño humedecido en aceite.
2. Engrase la barra de cuchillas después de cada uso con una aceitera o con un pulverizador.

12.2 Podadora de pértiga

1. Utilice un pincel o una escoba de mano para limpiar la cadena de sierra; no utilice líquidos.
2. Limpie la ranura del espadín de motosierra con la ayuda de un pincel o con aire comprimido.
3. Limpie la rueda de cadena.

13 Mantenimiento

⚠ ADVERTENCIA

Encargue todos los trabajos de mantenimiento y reparación que no se describan en este manual de instrucciones a un taller especializado. Utilice únicamente piezas de repuesto originales.

¡Hay riesgo de accidente! Realice los trabajos de mantenimiento y limpieza siempre con la batería extraída.
Existe peligro de lesión. Deje que el producto se enfríe antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento y limpieza. Los elementos del motor están calientes.
Hay riesgo de lesiones y quemaduras!

El producto puede arrancar inesperadamente, provocando lesiones personales.

– Retire la batería.
– Deje enfriar el producto.
– Retire la herramienta intercambiable.

- Inspeccione el producto antes de cada uso con el fin de detectar defectos tales como piezas sueltas, desgastadas o dañadas.
- Compruebe que las cubiertas y los dispositivos de protección no estén dañados y estén bien ajustados. En caso necesario, sustitúyalos.
- Es necesaria una conservación regular y cuidadosa a fin de garantizar el nivel de seguridad sin modificar el rendimiento del producto.
- Coloque el producto sobre una superficie plana y recta.
- No rocíe nunca el producto con agua.
- Por razones de seguridad, reemplace las piezas desgastadas o dañadas.
- Los trabajos que no se describen en este manual de instrucciones solo se deben realizar en un taller especializado autorizado.

Notas:

Lleve a cabo un mantenimiento cuidadoso del producto. Compruebe que las piezas móviles funcionen bien y no se atasquen, que no haya piezas rotas ni dañadas y que el producto funcione correctamente. Si hay alguna pieza dañada, repárela antes de usar el producto.

13.1 Desbrozadora/cortabordes

13.1.1 Cambiar la bobina de hilo (48) (fig. 1, 30-34)

1. Desmonte la cápsula portacanilla (23) como se indica en *8.3*.
2. Abra la cápsula portacanilla (23), presionando simultáneamente con firmeza los dos botones de desbloqueo (52) de la cápsula portacanilla (23).
3. Retire la tapa (51) con el resorte de compresión (54) de la cápsula portacanilla (23) y saque la bobina de hilo (48).
4. Saque el extremo del hilo de la bobina de hilo (48) de los ojales de salida del hilo (55).
5. Retire los restos de hilo de la cápsula portacanilla (23).
6. Tome la nueva bobina de hilo (48) y extraiga, respectivamente, 10 cm de ambos hilos.
7. Sujete los dos hilos en las muescas opuestas (55) de la bobina de hilo (48) (fig. 33).
8. Coloque la nueva bobina de hilo (48) en la cápsula portacanilla (23).
   El lado de la bobina de hilo (48) en el que se indica el sentido de marcha mediante flechas debe quedar visible después de la colocación.
9. La bobina de hilo (48) debe colocarse de modo que las muescas (55) de la bobina de hilo (48) coincidan con los ojales de la salida de hilo (54) para que el hilo se enhebre fácilmente.
10. Coloque los dos hilos en los respectivos ojales de salida del hilo (54).
11. Gire la bobina de hilo (48) ligeramente hacia un lado y el otro hasta que los niveles de bloqueo integrados de la bobina de hilo (48) se deslicen en los niveles de bloqueo de la cápsula portacanilla (23).
    De este modo se evita un ajuste involuntario.
12. Vuelva a colocar la tapa (51) con el resorte de compresión (53) sobre la cápsula portacanilla (23).
    Asegúrese de que los bloqueos (52) de la tapa (51) encajen exactamente en los huecos de la cápsula portacanilla (23). Encajarán de forma audible.

Notas:

Para que se vaya reponiendo hilo nuevo, pulse con fuerza el interruptor de gatillo (47) de la bobina de hilo (48) contra el suelo con el motor en marcha (fig. 22).

Si el hilo es inicialmente más largo de lo que especifica el círculo de corte, la cortadora de hilo (22) lo acorta automáticamente a la longitud correcta.

13.1.2 Cambiar el hilo de la bobina de hilo (48) (fig. 30-34)

También se puede cambiar el hilo de la bobina de hilo.

1. Desmonte la cápsula portacanilla (23) como se indica en *8.3*.
2. Abra la cápsula portacanilla (23), presionando simultáneamente con firmeza los dos botones de desbloqueo (52) de la cápsula portacanilla (23).
3. Retire la tapa (51) con el resorte de compresión (53) de la cápsula portacanilla (23) y saque la bobina de hilo (48).
4. Saque los extremos del hilo de la bobina de hilo (48) de los ojales de salida del hilo (54).
5. Retire los restos de hilo de la cápsula portacanilla (23) y de la bobina de hilo (48).
6. Doble el hilo nuevo por la mitad (unos 2 metros) e introduzca la parte doblada del hilo en una de las muescas (56) de la barra central de la bobina de hilo (48).
   Deberá quedar un extremo del hilo en la cámara inferior y otro en la cámara superior de la bobina de hilo (48).
7. Enrolle los dos extremos del hilo en la dirección de la flecha «LH ➡ WIND LINE» indicada en la parte superior de la bobina de hilo (48).
8. Tome la bobina de hilo (48) y extraiga, respectivamente, 10 cm de ambos hilos.

9. A continuación, sujete los dos hilos en las muescas opuestas (55) de la bobina de hilo (48).
10. Proceda como se describe en el punto 8 *13.1.1.*

13.1.3 Reafilar la cortadora de hilo (22) (fig. 1, 35)

Herramienta necesaria:

Incluido en el volumen de suministro

- destornillador para tornillos de cabeza ranurada en cruz (D)
- Lima plana*

* = no incluido en el volumen de suministro.

La cortadora de hilo (22) se va quedando roma con el paso del tiempo.

1. En caso de detectar que así sea, afloje los dos tornillos que fijan la cortadora de hilo (22) a la cubierta protectora (21). Utilice el tornillo de cabeza ranurada en cruz (D).
2. Sujete la cortadora de hilo (22) en un tornillo de banco.
3. Amole el filo de la cortadora de hilo (22) con una lima plana, vigilando de conservar el ángulo del borde de corte.
4. Vuelva a montar la cortadora de hilo (22) en la cubierta protectora (21).

Nota:

Sustituya o afile la cortadora de hilo al final de cada temporada de siega o según lo considere necesario.

13.1.4 Amolado de la cuchilla de corte (25) (fig. 1)

Nota:

Si la cuchilla está ligeramente desafilada, puede afilarla usted mismo.

Herramienta necesaria:

* = no incluido en el volumen de suministro.

- Lima plana*
- Tornillo de banco*

1. Desmonte la cuchilla de corte (25) como se indica en *8.4.*
2. Sujete la cuchilla de corte (25) en un tornillo de banco.
3. Amole las 3 hojas de la cuchilla de corte (25) con una lima plana y asegúrese de conservar el ángulo del borde de corte (~25°). Efectúe el limado en un solo sentido.
4. Sustituya la hoja de cuchilla, como muy tarde, después de reafilarla por quinta vez.

Renueve la cuchilla de corte (25) en caso de fuerte desgaste o si se desportilla la misma.

Una cuchilla de corte no equilibrada hace vibrar fuertemente la desborzadora/el cortabordes (20), lo que supone un riesgo de accidente.

13.2 Cortasetos

1. Compruebe que los tornillos de la barra de cuchillas estén bien apretados.
2. Las mellas ligeras en los dientes de corte pueden ser igualadas por el propio usuario. Para ello, repase los filos con una piedra de afilar. Solo unos dientes de corte afilados proporcionan un resultado de corte satisfactorio.
3. Las barras de cuchillas desafiladas, dobladas o dañadas deberán reemplazarse.

13.2.1 Lubricación del engranaje y regulación del ángulo (49) (fig. 36)

Notas:

Lubrique el engranaje cada 10-20 horas de servicio.

Rellene solo un poco grasa. ¡No sobrellenar!

1. Conecte una pistola de engrasar (no incluida en el volumen de suministro) al engrasador (58).
2. Introduzca como máximo una cantidad de grasa comercial en los engrasadores (58).
3. Lubrique la regulación del ángulo (49) y la barra de cuchillas (19) con una grasa lubricante respetuosa con el medio ambiente.

13.3 Podadora de pértiga

⚠ ADVERTENCIA

¡Peligro de lesiones al manipular la cadena de sierra o la espada!

– Lleve guantes resistentes a los cortes.

13.3.1 Inspeccionar la rueda de cadena (41) (fig. 1, 10, 11, 13)

1. Gire la tuerca de fijación (36) en el sentido contrario a las agujas del reloj para retirar la cubierta de la rueda de la cadena (37). Utilice la llave de tuercas de 8/10mm (C).
2. Gire el tornillo de tensado de la cadena (38) en el sentido contrario a las agujas del reloj para aflojar la tensión de la cadena. Utilice la llave de montaje (D).
3. Retire el espadín de motosierra (14) y la cadena de sierra (15).
4. Compruebe las marcas de desgaste de la rueda de cadena (41) con un calibre de comprobación (no incluido en el volumen de suministro).
5. Si la profundidad de las marcas de desgaste es superior a 0,5 mm, deje de utilizar el producto y busque un distribuidor especializado. La rueda de cadena (41) debe sustituirse.
6. Vuelva a montar el espadín de motosierra (14) y la cadena de sierra (15) como se indica en *8.5.*

13.3.2 Inspeccionar el espadín de motosierra (14) (fig. 1, 10, 11, 13)

1. Gire la tuerca de fijación (36) en el sentido contrario a las agujas del reloj para retirar la cubierta de la rueda de la cadena (37). Utilice la llave de tuercas de 8/10mm (C).
2. Gire el tornillo de tensado de la cadena (38) en el sentido contrario a las agujas del reloj para aflojar la tensión de la cadena. Utilice la llave de montaje (D).
3. Retire el espadín de motosierra (14) y la cadena de sierra (15).
4. Mida la profundidad de la ranura del espadín de motosierra (14) con la varilla medidora de un calibre de limado (no incluido en el volumen de suministro).
5. El espadín de motosierra (14) debe sustituirse cuando se da uno de los siguientes puntos:
   – El espadín de motosierra está dañado.
   – La profundidad de la ranura medida es inferior a la profundidad de ranura mínima del espadín de motosierra (2 mm).
   – La ranura del espadín de motosierra se reduce o se amplía.
6. Monte el espadín de motosierra (14) y la cadena de sierra como se indica en *8.5*.

13.3.3 Cambiar el espadín de motosierra (14) (fig. 1, 10, 11, 13)

1. Gire la tuerca de fijación (36) en el sentido contrario a las agujas del reloj para retirar la cubierta de la rueda de la cadena (37). Utilice la llave de tuercas de 8/10mm (C).
2. Gire el tornillo de tensado de la cadena (38) en el sentido contrario a las agujas del reloj para aflojar la tensión de la cadena. Utilice la llave de montaje (D).
3. Retire el espadín de motosierra (14) y la cadena de sierra (15).
4. Cambie el espadín de motosierra (14) y monte el nuevo espadín de motosierra (14) y la cadena de sierra (15) como se indica en *8.5*.

13.3.4 Cambiar e introducir la cadena de sierra (15) (fig. 10-13)

⚠ PELIGRO

¡Posibles lesiones graves debido al desgarro o salto de la cadena de sierra!

– No coloque nunca una cadena de sierra nueva en un piñón de cadena desgastado o en un carril guía dañado o desgastado. La cadena de sierra podría saltar o romperse.

- Utilice exclusivamente cadenas de sierra y espadas diseñadas para este producto.
- Antes de cambiar la cadena de sierra, limpie la ranura del espadín de motosierra, ya que la cadena de sierra puede saltar del carril si hay suciedad. Los restos de suciedad también pueden absorber el aceite para cadenas de sierra. Como consecuencia, el aceite para cadenas de sierra no llega a la parte inferior del carril o solo en pequeña medida, reduciéndose la lubricación.

1. Gire la tuerca de fijación (36) en el sentido contrario a las agujas del reloj para retirar la cubierta de la rueda de la cadena (37). Utilice la llave de tuercas de 8/10mm (C).
2. Gire el tornillo de tensado de la cadena (38) en el sentido contrario a las agujas del reloj para aflojar la tensión de la cadena. Utilice la llave de montaje (D).
3. Retire el espadín de motosierra (14) y la cadena de sierra (15).
4. Vuelva a montar el espadín de motosierra (14) y la cadena de sierra (15) como se indica en *8.5*.

Nota:

No apriete la tuerca de fijación hasta después de haber ajustado la tensión de la cadena de forma definitiva.

En el caso de una nueva cadena de sierra, la fuerza de tensado disminuye al cabo de cierto tiempo. Por este motivo, la cadena de sierra debe volver a tensarse después de los primeros 5 cortes o después de 10 minutos de aserrado como máximo.

13.3.5 Afilamiento de la cadena de sierra (15)

⚠ ADVERTENCIA

¡Aumento del riesgo de accidentes debido a una cadena de sierra mal afilada!

Las desviaciones de las dimensiones de la geometría de corte durante el afilado aumentan el riesgo de contragolpe del producto.

– Encargue el afilado de la cadena de sierra a un especialista.

La cadena de sierra se puede reafilar en un taller especializado autorizado. No intente afilar usted mismo la cadena de sierra si no dispone de una herramienta adecuada y de la experiencia necesaria.

⚠ PRECAUCIÓN

Para afilar la cadena, se requieren herramientas especiales; estas garantizan que las herramientas de corte se afilen en el ángulo y profundidad adecuados.
Después de afilar la cadena, todos los elementos de corte deben tener la misma anchura y longitud.

Notas:

Las cadenas de sierra afiladas garantizan un rendimiento de corte óptimo. Atraviesa la madera sin esfuerzo y deja astillas grandes y largas.


Una cadena de sierra está desafilada cuando hay que ejercer presión para atravesar la madera con el equipo de corte y cuando las astillas son muy pequeñas. Cuando la cadena de sierra está muy desafilada, no se produce ninguna astilla, solo polvo de madera.

13.3.5.1 Instrucciones para afilar la motosierra


¡Para las cadenas de sierra, emplee únicamente limas especiales!

Otras limas no cuentan con la forma correcta ni el filo adecuado. Elija el diámetro de la lima según el paso de la cadena. En cualquier caso, tenga en cuenta los siguientes ángulos al afilar los eslabones de corte.

Tipo de cadena de sierra	Diámetro de la lima	Ángulo superior	Ángulo inferior	Ángulo de inclinación superior (55°)	Medida de profundidad estándar
					
		Ángulo de rotación de sujeción	Ángulo de inclinación de sujeción	Ángulo acimutal	
					
21PBX	aprox. 4,8 mm	30°	10°	85°	0,64 mm



Tope de profundidad



Lima

Asimismo, todos los eslabones de corte deben cumplir este ángulo.

En caso de ángulos irregulares, la cadena de sierra (15) funcionará de forma irregular, se desgastará con rapidez y se romperá prematuramente.

Puesto que estos requisitos únicamente se pueden cumplir si se ejerce una práctica regular:

- Utilice un portalimas.
- Para afilar la cadena de sierra (15), se debe colocar a mano un portalimas. En él vienen marcados los ángulos correctos de limado.

1. Sujete la lima en un plano horizontal (en ángulo recto respecto al espadín de motosierra (14)) y lime siguiendo la marca del ángulo sobre el portalimas. Apoye el portalimas sobre la cubierta del diente y el limitador de profundidad.
2. Lime siempre el eslabón de corte de dentro hacia fuera.
3. La lima afila solo con un movimiento hacia delante. Levántela al moverla hacia atrás.
4. No toque con la lima los eslabones de accionamiento y de unión.
5. Continúe girando homogéneamente la lima para evitar un desgaste innecesario.
6. Emplee un trozo de madera dura para retirar la rebaba de los filos de corte.

Todos los eslabones de corte deben tener la misma longitud; de lo contrario, no son igual de altos. De este modo, la cadena de sierra (15) marcha de forma irregular, aumentando el peligro de que se rompa esta.

13.3.6 Lubricación del engranaje (fig. 36)

Notas:

Lubrique el engranaje cada 10-20 horas de servicio.

Rellene solo un poco grasa. ¡No sobrellenar!

1. Conecte una pistola de engrasar (no incluida en el volumen de suministro) al engrasador (57).
2. Introduzca como máximo una cantidad de grasa comercial en los engrasadores (57).

14 Almacenamiento y transporte

Almacene el producto y sus accesorios en un lugar oscuro, seco y sin riesgo de heladas, donde no esté accesible a ningún niño.
La temperatura de almacenamiento óptima se da entre un rango de 5 °C a 30 °C.
Conserve el producto en su embalaje original.
Cubra el producto para protegerlo del polvo o de la humedad. Guarde el manual de instrucciones junto con el producto.

14.1 Preparación para el almacenamiento

1. Retire las baterías.
2. Coloque todas las cubiertas protectoras.
3. Vacíe el producto completamente.
4. Limpie el producto e inspecciónelo en busca de daños.

14.2 Transporte

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de lesiones

Retire la batería de la herramienta eléctrica antes de realizar cualquier trabajo en la misma (por ejemplo, mantenimiento, cambio de herramienta, etc.) y al transportarla y guardarla. Existe riesgo de lesiones si se acciona involuntariamente el interruptor de encendido/apagado.

- El producto solo debe transportarse por el asidero previsto para dicho fin.
- Coloque todas las cubiertas protectoras.
- Para evitar daños y lesiones, el producto debe asegurarse contra vuelcos y resbalones durante el transporte en vehículos.

15 Reparación y pedido de piezas de repuesto

Hay que tener en cuenta que los siguientes componentes de este producto están sometidos a desgaste natural o por el uso o que se requieren los siguientes materiales de consumo.

ATENCIÓN

Según la ley de responsabilidad de los productos, no se asume ninguna responsabilidad por daños ocasionados por reparaciones no profesionales o por no utilizar piezas de repuesto originales.

Contrate a un servicio técnico o un profesional autorizado. Esto también es válido para las piezas de accesorios.

Encontrará las piezas de repuesto y los accesorios en nuestro centro de servicio. Para ello, escanee el código QR que aparece en la portada.

15.1 Pedido de piezas de repuesto

Al efectuar el pedido de piezas de repuesto, deben incluirse las siguientes indicaciones:

- Designación del modelo
- Número de artículo
- Datos de la placa de características

Piezas de repuesto / accesorios

Batería SBP2.0 - N.º de artículo:	7909201708
Batería SBP4.0 n.º de artículo:	7909201709
Cargador SBC2.4A n.º de artículo:	7909201710
Cargador SBC4.5A n.º de artículo:	7909201711
Cargador SDBC2.4A n.º de artículo:	7909201712
Cargador SDBC4.5A n.º de artículo:	7909201713
Kit inicial SBSK2.0 n.º de artículo:	7909201720
Kit inicial SBSK4.0 n.º de artículo:	7909201721

16 Eliminación y reciclaje

Notas sobre el embalaje



Los materiales de embalaje son reciclables. Deseche los embalajes de forma respetuosa con el medio ambiente.

Notas sobre la eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos



Los residuos de equipos eléctricos y electrónicos no forman parte de la basura doméstica, sino que deben recogerse o eliminarse por separado.

- Antes de la entrega, deben retirarse, libres de daños, las baterías usadas que no vengan instaladas de manera permanente en el aparato usado. Su eliminación está regulada por la ley alemana de baterías.
- Los propietarios o usuarios de aparatos eléctricos y electrónicos están legalmente obligados a devolverlas después de su uso.
- El usuario final es responsable de eliminar sus datos personales en el aparato usado que se va a desechar.
- El símbolo del contenedor con ruedas tachado significa que los equipos eléctricos y electrónicos no deben desecharse junto con la basura doméstica.
- Los residuos de equipos eléctricos y electrónicos se pueden entregar de forma gratuita en los siguientes lugares:
  - Puntos públicos de eliminación o recogida (p. ej., obras públicas municipales)
  - Puntos de venta de dispositivos electrónicos (físicos y online), siempre que los distribuidores comerciales estén obligados a retirarlos o los ofrezcan voluntariamente.
  - Puede entregar hasta tres aparatos eléctricos usados por tipo de aparato, con una longitud máxima de canto de 25 centímetros, de forma gratuita sin necesidad de adquirir previamente un aparato nuevo del fabricante o bien llevarlos a otro punto de recogida autorizado en su zona.
  - En el correspondiente servicio de atención al cliente podrá encontrar condiciones de devolución adicionales de los fabricantes y distribuidores.
- Si el fabricante entrega un aparato eléctrico nuevo a un domicilio particular, el fabricante puede encargarse de que el aparato eléctrico usado sea recogido de forma gratuita a petición del usuario final. Para ello, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente del fabricante.
- Estas declaraciones solo se aplican a los aparatos instalados y vendidos en los países de la Unión Europea y sujetos a la Directiva Europea 2012/19/UE. En países fuera de la Unión Europea, se pueden aplicar diferentes regulaciones a la eliminación de residuos de equipos eléctricos y electrónicos.

Notas sobre las baterías de iones de litio



Retire las pilas antes de deshacerse del aparato.

- No arroje las baterías a la basura doméstica, al fuego (peligro de explosión) ni al agua. Las baterías deterioradas pueden dañar el medioambiente y su salud en caso de fuga de vapores o líquidos tóxicos.
- Las baterías defectuosas o agotadas deben reciclarse de acuerdo con la directiva (EU) 2023/1542.
- Devuelve la batería y el cargador a un centro de reciclaje. Las piezas de plástico y metal utilizadas pueden separarse por tipos y así reciclarse.
- Deshágase de las baterías en estado descargado. Recomendamos cubrir los polos con una tira adhesiva como protección ante un cortocircuito. No abra la batería.
- Elimine las baterías de acuerdo con las disposiciones locales. Entregue las baterías consumidas en un punto de recogida de baterías viejas donde se realice un reciclaje respetuoso con el medioambiente. Consulte a su empresa local de eliminación de residuos al respecto.

17 Solución de averías

Avería	Posible causa	Solución
El producto no se puede poner en marcha.	La capacidad de la batería es demasiado baja.	Cargue la batería.
	La batería no se ha insertado correctamente.	Coloque la batería en el soporte de la batería. La batería debe encajar de forma audible.
	El interruptor de conexión/desconexión está averiado.	Póngase en contacto con nuestro servicio técnico.
	El motor está averiado.	
El producto funciona con interrupciones.	Contacto interno flojo.	Póngase en contacto con nuestro servicio técnico.
	Interruptor de conexión/desconexión averiado.	
Bajo rendimiento de corte.	Cadena de sierra mal montada.	Monte correctamente la cadena de sierra.
	La cadena de sierra está desafilada.	Encargue el afilado de la cadena de sierra a un profesional o sustituya la cadena de sierra.
	Tensión insuficiente de la cadena.	Compruebe la cadena de sierra. Tense la cadena de sierra si es necesario.
	Barra de cuchillas roma.	Comprobar la barra de cuchillas, afilarla o ponerse en contacto con nuestro servicio técnico.
	Fricción excesiva por falta de lubricación.	Engrasar la barra de cuchillas.
	Barra de cuchillas sucia.	Limpiar la barra de cuchillas.
	Técnica de corte inadecuada.	Observar las indicaciones de trabajo.
El producto funciona con dificultad/la cadena de sierra salta.	Tensión insuficiente de la cadena.	Compruebe la cadena de sierra. Tense la cadena de sierra si es necesario.
La cadena se calienta, se forma humo al aserrar, el carril se ha decolorado.	Aceite para cadenas de sierra insuficiente.	Compruebe el sistema automático de aceite. Llene el aceite para cadenas de sierra si es necesario.
La barra de cuchillas se calienta.	Barra de cuchillas roma.	Comprobar la barra de cuchillas, afilarla o ponerse en contacto con nuestro servicio técnico.
	La barra de cuchillas está mellada.	
	Fricción excesiva por falta de lubricación.	Engrasar la barra de cuchillas.
Vibración y ruidos fuertes	Dispositivo de corte sucio.	Limpiar el dispositivo de corte.
	Motor averiado.	Póngase en contacto con nuestro servicio técnico.
Resultado de corte incorrecto.	La bobina de hilo no tiene suficiente hilo de corte.	Extender el hilo de corte/cambiar la bobina de hilo.
	Dispositivo de corte sucio.	Limpiar el dispositivo de corte.
	La capacidad de la batería es demasiado baja.	Cargue la batería.
Vibración inusual	El carril guía se ha aflojado.	Comprobar que el carril guía esté bien ajustado.

18 Condiciones de garantía - Serie Scheppach 20 V IXES

Fecha de revisión 25/04/2024

Estimado cliente:

Nuestros productos son sometidos a un estricto control de calidad. En caso de que un producto siga sin funcionar correctamente, lo lamentamos mucho y le rogamos que se ponga en contacto con nuestro servicio técnico en la dirección indicada a continuación. También estaremos encantados de atenderle por teléfono a través del número de servicio. Las siguientes indicaciones tienen por objeto ayudarle a garantizar una tramitación y liquidación sin problemas en caso de siniestro.

Para hacer valer las reclamaciones de garantía se aplica lo siguiente:

1. **Estas condiciones de garantía** regulan nuestros servicios adicionales de garantía del fabricante para compradores (usuarios finales particulares) de productos nuevos. Las reclamaciones de garantía legales no se ven afectadas por esta garantía. Estas son responsabilidad del distribuidor comercial al que compró el producto.
2. **La garantía** del fabricante solo cubre los defectos de un producto nuevo adquirido por usted que se deban a un defecto de material o de fabricación. Si se producen defectos de material o de fabricación durante el

periodo de garantía, el fabricante, como garante, prestará uno de los siguientes servicios a su discreción dentro del ámbito de esta garantía:

- Reparación gratuita de la mercancía
- Sustitución gratuita de la mercancía por un artículo equivalente (si es necesario, también sustitución por un modelo posterior si la mercancía original ya no está disponible).

Los productos o las piezas sustituidos pasarán a ser de nuestra propiedad. Tenga en cuenta que nuestros productos no están diseñados para uso comercial, artesanal ni profesional. Por lo tanto, una reclamación de garantía no es válida si el producto se ha utilizado en operaciones comerciales, artesanales o industriales dentro del periodo de garantía o si se ha sometido a un esfuerzo equivalente.

3. **Quedan excluidos de nuestros servicios de garantía:**
   - Daños en el producto causados por la inobservancia de las instrucciones de montaje, instalación incorrecta, inobservancia del manual de instrucciones (p. ej., conexión a una tensión de red o tipo de corriente incorrectos) o de las disposiciones de mantenimiento y seguridad o por el uso del producto en condiciones ambientales inadecuadas, así como por falta de cuidado y mantenimiento.
   - Daños en el producto causados por un uso incorrecto o inadecuado (como la sobrecarga del producto o el uso de herramientas o accesorios no homologados), la penetración de cuerpos extraños en el producto (como arena, piedras o polvo), daños de transporte, uso de la fuerza o influencias externas (como daños causados por caídas).
   - Daños en el producto o en partes del producto atribuibles al desgaste previsto, normal (de funcionamiento) u otro desgaste natural, así como daños y/o deterioro de piezas de desgaste.
   - Defectos en el producto causados por el uso de accesorios, suplementos o piezas de repuesto que no sean piezas originales o que no se utilicen según lo previsto.
   - Productos en los que se hayan realizado cambios o modificaciones.
   - Desviaciones menores del estado nominal que sean irrelevantes para el valor y la usabilidad del producto.
   - Productos en los que se hayan efectuado reparaciones por cuenta propia, en particular por un tercero no autorizado.
   - Si el marcado del producto o la información de identificación del producto (etiqueta adhesiva de la máquina) está ausente o es ilegible.
   - Productos que muestren una gran suciedad y, por tanto, sean rechazados por el personal de servicio.
   - En general, quedan excluidas de este servicio de garantía las reclamaciones por daños y perjuicios, así como los daños consecuenciales.
4. **El periodo de garantía** es regularmente de **5 años** (12 meses para pilas/baterías) y comienza con la fecha de compra del producto. La fecha que figura en el recibo de compra original es determinante. Las reclamaciones de garantía deben realizarse inmediatamente después de detectarse la necesidad de efectuarlas. Queda excluida la presentación de reclamaciones de garantía tras la expiración del periodo de garantía. La reparación o sustitución del producto no da lugar a una extensión del periodo de garantía, ni se inicia un nuevo periodo de garantía por este servicio para el producto o para cualquier pieza de repuesto instalada. Esto también se aplica a la utilización de servicios técnicos in situ. Un requisito previo obligatorio para reclamar la garantía es que el fabricante, como garante, pueda examinar el caso de garantía enviando la mercancía a petición suya. Hay que tener en cuenta que deben evitarse los daños durante el transporte utilizando un embalaje adecuado. El producto en cuestión debe presentarse o devolverse al centro de servicio al cliente en un estado limpio, junto con una copia del recibo de compra, que debe incluir la fecha de compra y la denominación del producto. Si un producto se devuelve incompleto, sin el volumen de suministro completo, se descontará/deducirá el valor de los accesorios que falten si se sustituye el producto o se efectúa un reembolso. Los productos parcial o totalmente desmontados no se aceptarán como reclamación de garantía. En caso de reclamación injustificada o fuera del periodo de garantía, los gastos de transporte y el riesgo de transporte correrán generalmente a cargo del comprador. **Notifique con antelación al centro de servicio (véase a continuación) una reclamación de garantía.** Como norma general, se conviene que el producto defectuoso con una breve descripción del fallo se enviará mediante devolución organizada o, en caso de reparación fuera del periodo de garantía, con franqueo suficiente, observando las directrices de embalaje y envío correspondientes, a la dirección de servicio indicada a continuación. **Tenga en cuenta que su producto (según el modelo) debe estar sin material de operación en el momento de la devolución por razones de seguridad.** El producto enviado a nuestro centro de servicio debe embalarse de tal forma que se eviten daños en el producto reclamado durante el transporte. Tras la reparación/sustitución, le devolveremos el producto sin coste alguno. Si los productos no pueden ser reparados ni sustituidos, se puede hacer un reembolso monetario de hasta el precio de compra del producto defectuoso a nuestra entera discreción, teniendo en cuenta cualquier deducción por deterioro y desgaste. Estos servicios de garantía benefician únicamente al comprador particular original y no son cedibles ni transferibles.
5. **Extensión del periodo de garantía a 10 años:** Scheppach ofrece una extensión de garantía adicional de 5 años para los productos de la serie Scheppach 20 V. Con ello, el periodo de garantía total de estos productos asciende a 10 años. Se exceptúan pilas/baterías, cargadores y accesorios. Esta extensión de garantía puede reclamarse registrando su producto Scheppach de esta gama en línea en https://garantie.scheppach.com a más tardar 30 días desde la fecha de compra. Después de registrarse correctamente en línea, recibirá la confirmación de la extensión de la garantía relacionada con el artículo.

6. **Para presentar** su reclamación de garantía, **póngase en contacto con nuestro centro de servicio.**

   Utilice preferentemente el formulario de nuestra página web:
   https://shop.scheppach.com/contact

   No nos envíe ningún producto sin antes ponerse en contacto y registrarse en nuestro centro de servicio.

   El contacto inicial con nuestro centro de servicio es un requisito previo obligatorio para hacer uso de estas declaraciones de garantía. Las reclamaciones de garantía deben realizarse en un plazo de 14 días desde la constatación del defecto antes de que expire el periodo de garantía. Para ello, se requiere el recibo de compra original y, dado el caso, la confirmación de la extensión de la garantía relacionada con el artículo.
7. **Plazo de tramitación** - Por regla general, resolvemos las reclamaciones en un plazo de 14 días a partir de la recepción en nuestro centro de servicio. Si, en casos excepcionales, se supera el plazo de tramitación mencionado, le informaremos con la debida antelación.
8. **Por lo general, las piezas de desgaste quedan excluidas de la garantía.** - Las piezas de desgaste son: a) las pilas/baterías suministradas, adosadas y/o montadas, así como b) todas las piezas de desgaste dependientes del modelo (incluidas correas, hojas de sierra, herramientas de inserción, discos de amolado, filtros, cepillos de carbón, etc.; véase el manual de instrucciones). Quedan excluidas de la garantía las pilas o baterías muy descargadas o dañadas en la carcasa y/o en los polos de la batería.
9. **Estimación de costes** - Los productos que no estén o hayan dejado de estar cubiertos por la garantía serán reparados con cargo. Previa solicitud a nuestro centro de servicio, puede enviar los productos defectuosos para obtener una estimación de costes y, si es necesario, dar al centro de servicio su aprobación por escrito (por correo postal o electrónico) para la reparación. Sin la aprobación de la reparación, no se realizará ninguna otra tramitación.

Las condiciones de garantía solo son válidas en la versión vigente en el momento de la reclamación y pueden consultarse en nuestra página web (www.scheppach.com) si procede.

En caso de traducciones, la versión alemana es siempre predominante.

Scheppach GmbH - Günzburger Str. 69 –

89335 Ichenhausen (Alemania)

Teléfono: +800 4002 4002 –

Correo electrónico:

customerservice.ES@scheppach.com –

Internet: https://www.scheppach.com

Nos reservamos el derecho de modificar estas condiciones de garantía en cualquier momento y sin previo aviso.

19 Declaración de conformidad UE

Traducción de la Declaración de conformidad original

Fabricante:

Scheppach GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen

Declaramos, bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que el producto aquí descrito cumple las directivas y normas aplicables.

Marca:	**SCHEPPACH**
Denominación del art.:	**DISPOSITIVO MULTIFUNCIÓN DE BATERÍA**
	BC-MFH400-X
N.º de art.	**5904820900**

Directivas UE:

2014/30/UE, 2006/42/CE,
2000/14/CE_2005/88/CE, 2011/65/UE*

* El asunto descrito más arriba de la declaración cumple las disposiciones de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y el Consejo del 8 de junio de 2011 sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

2006/42/EG – Anexo IV

Organismo notificado:	TÜV SÜD Product Service GmbH Zertifizierstelle, Ridlerstraße 65, 80339 München, Alemania
Número:	0123
Número de certificado:	M6A 011284 0442 Rev. 00

Normas aplicadas:

EN 62841-1:2015/A11:2022; EN 62841-4-2:2019;
EN 50636-2-91:2014; EN ISO 11680-1:2021;
EN ISO 11806-1:2022; EN ISO 12100:2010;
EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021

Apoderado de la documentación:

Stefan Hartinger
Günzburger Str. 69
D-89335 Ichenhausen

Ichenhausen, 05.08.2024

i.V.
Simon Schunk
Division Manager Product Center

i.V.
Andreas Pecher
Head of Project Management

Índice

1 Introdução 151
2 Descrição do produto (fig. 1-6)..... 151
3 Âmbito de fornecimento (Fig. 1)..... 152
4 Utilização correta 152
5 Indicações de segurança 152
6 Dados técnicos..... 157
7 Desembalar..... 158
8 Montagem 158
9 Antes da colocação em funcionamento 160
10 Operação 161
11 Instruções de trabalho..... 162
12 Limpeza..... 165
13 Manutenção 165
14 Armazenamento e transporte..... 169
15 Reparação e encomenda de peças de reposição 169
16 Eliminação e reciclagem 169
17 Resolução de problemas 170
18 Condições de garantia – Série Scheppach 20V IXES 171
19 Declaração de conformidade UE 173
20 Vista explodida..... 579

Explicação dos símbolos no produto

A utilização de símbolos neste manual serve para chamar a sua atenção para potenciais riscos. Os símbolos de segurança e explicações associadas devem ser bem compreendidos. Os avisos em si não eliminam quaisquer riscos e não substituem medidas corretas para a prevenção de acidentes.

	Leia e siga o manual de utilização e as indicações de segurança antes da colocação em funcionamento!
	Atenção! A inobservância dos sinais de segurança e das indicações de aviso afixadas no produto, assim como das indicações de segurança e instruções de comando podem resultar em ferimentos graves ou mesmo fatais.
	Utilize óculos de proteção.
	Use proteção auditiva.
	Use sempre capacete de proteção!
	Usar sapatos de segurança!

	Use calçado resistente!
	Ajuste da velocidade
	Não exponha o produto à chuva. O produto só deve ser estacionado, armazenado e operado sob condições ambiente secas.
	Atenção! Perigo de ferimentos devido a lâminas em funcionamento.
	Certifique-se de que outras pessoas mantêm uma distância de segurança adequada. Mantenha pessoas não participantes longe do produto. Objetos projetados e peças em rotação podem provocar ferimentos graves.
	Certifique-se de que outras pessoas mantêm uma distância de segurança adequada.
	Mantenha-se afastado de outras pessoas e de cabos elétricos.
	Preste atenção à queda de material.
	Realize trabalhos de manutenção, conversão, ajuste e limpeza apenas com o motor desligado e a bateria removida.
	Bateria de iões de lítio
	Abertura de enchimento p/ óleo de corrente
	Sentido de montagem da corrente de serra
	Comprimento de corte
	Comprimento da barra da corte
	Sentido de rotação da bobina de fio.
	Sentido de rotação do aparador de relva.
	Diâmetro da bobina de fio.
	Sentido de remoção de material
	Diâmetro da lâmina de corte.

	Lâmina de corte.
	Mantenha os pés afastados da ferramenta de colocação.
	Não utilize lâminas de serra.
	Nível de potência sonora garantido do produto.
	Nível de potência sonora garantido do produto.
	O produto está em conformidade com as diretrizes sérvias aplicáveis.
	O produto cumpre as diretivas europeias em vigor.

1 Introdução

Fabricante:

Scheppach GmbH

Günzburger Straße 69

D-89335 Ichenhausen, Alemanha

Estimado cliente,

Desejamos-lhe muita satisfação e sucesso ao trabalhar com o seu novo produto.

Nota:

De acordo com a legislação vigente relativa à responsabilidade pelos produtos, o fabricante deste produto não é responsável por danos que ocorram nele ou através dele nas seguintes situações:

- Manuseio incorreto
- Incumprimento do manual de operação
- Reparações efetuadas por técnicos terceiros não autorizados
- Incorporação e substituição de peças sobresselentes que não sejam de origem
- Utilização incorreta
- Falhas da instalação elétrica em caso de incumprimento dos regulamentos elétricos e disposições nacionais.

Tenha em atenção:

O manual de instruções faz parte deste produto.

Ele contém indicações importantes sobre como trabalhar com o produto de modo seguro, correto e económico, como evitar perigos, poupar em custos de reparação, reduzir períodos de paragem e aumentar a fiabilidade e vida útil do produto. Para além dos regulamentos de segurança deste manual de instruções, deverá cumprir sempre as diretivas respeitantes à operação do produto vigentes no seu país.

Antes de utilizar o produto, familiarize-se com todas as indicações de segurança e operação. Opere o produto apenas conforme descrito e para as áreas de aplicação indicadas. Conserve corretamente o manual de instruções e, em caso de cedência do produto a terceiros, entregue juntamente toda a documentação.

2 Descrição do produto (fig. 1-6)

1. Bateria*
2. Pega traseira
3. Interruptor para ligar/desligar
4. Haste tubular
5. Pega dianteira
5a. Anel de borracha
5b. Parafusos de sextavado interno M5
6. Proteção das pernas
7. Bloqueio (haste tubular)
8. Manípulo em estrela
9. Ilhó de transporte
10. Interruptor principal
11. Bloqueio de ligação
12. Indicador do estado de carga (bateria)
13. Haste tubular dianteira (podadora)
14. Guia de corrente (carril de guiamento)
15. Corrente de serra
16. Depósito de óleo
17. Haste tubular dianteira (cortador de sebes)
18. Pega
19. Barra da corte
20. Haste tubular dianteira (roçadeira/aparador de relva)
20a. Parafusos de sextavado interno M6
21. Cobertura de proteção (lateral)
22. Cortador de fio
23. Cápsula da bobina
24. Cobertura de proteção (superior)
25. Lâmina de corte
26. Proteção de transporte (lâmina de corte)
27. Proteção da lâmina (cortador de sebes)
28. Proteção da guia e da corrente
29. Correia de transporte
30. Cobertura
31. Porca M10
32. Arruela de pressão
33. Fuso adaptador
34. Flange interior
35. Flange exterior
36. Porca de fixação (cobertura da roda dentada)
37. Cobertura da roda dentada
38. Parafuso de aperto da corrente
39. Parafuso guia
40. Perno de aperto da corrente
41. Roda dentada
42. Parafuso de regulação (lubrificação da corrente de serra)
43. Mosquetão
44. Patilha de segurança
45. Botão de desbloqueio (bateria)
46. Base da bateria
47. Ativador (bobina de fio)
48. Bobina de fio
49. Ajuste de ângulo
50. Alavanca de desbloqueio
51. Tampa
52. Desbloqueio
53. Mola de compressão
54. Ilhó de saída do fio

55. Entalhe
56. Ranhura (centro da bobina de fio)
57. Copo de lubrificação (podadora)
58. Copo de lubrificação (cortador de sebes)

* = Não obrigatoriamente incluídos no âmbito de fornecimento!

3 Âmbito de fornecimento (Fig. 1)

Pos.	Quantidade	Designação
1.	2 x	Bateria*
5.	1 x	Pega dianteira
5a.	1 x	Anel de borracha
5b.	4 x	Parafuso de sextavado interno M5
13.	1 x	Haste tubular dianteira (podadora)
14.	1 x	Guia de corrente (carril de guiamento)
15.	1 x	Corrente de serra
17.	1 x	Haste tubular dianteira (cortador de sebes)
20.	1 x	Haste tubular dianteira (roçadeira/aparador de relva)
20a.	2 x	Parafuso de sextavado interno M6
21.	1 x	Cobertura de proteção (lateral)
23.	1 x	Cápsula da bobina
24.	1 x	Cobertura de proteção (superior)
25.	1 x	Lâmina de corte
26.	1 x	Proteção de transporte (lâmina de corte)
27.	1 x	Proteção da lâmina
28.	1 x	Proteção da guia e da corrente
29.	1 x	Correia de transporte
31.	1 x	Porca M10
A.	1 x	Chave Allen de 4 mm
B.	1 x	Chave Allen de 5 mm
C.	1 x	Chave de boca tam. 8/10 mm
D.	1 x	Chave de montagem (tam. 19/21 mm, chave Phillips)
	1 x	Aparelho multifunções sem fios
	1 x	Manual de instruções

4 Utilização correta

O produto só deve ser montado na cabeça do motor fornecida.

Roçadeira:

A roçadeira (utilização da lâmina de corte) é adequada ao corte de madeira fina, ervas daninhas aglomeradas e vegetação rasteira.

Aparador de relva:

O aparador de relva (utilização da bobina de fio com fio de corte) é adequado ao corte de relvado, prados e ervas daninhas não aglomeradas.

Cortador de sebes:

Este cortador de sebes é adequado ao corte de sebes e arbustos.

Podadora (serra de corrente com haste telescópica):

A podadora destina-se à poda de árvores. Ela não é adequada a trabalhos de serragem mais abrangentes e ao abate de árvores, assim como à serragem de outros materiais que não madeira.

O produto só deve ser utilizado para a sua finalidade especificada. Qualquer outra utilização é considerada incorreta. Os danos ou ferimentos daí resultantes serão da responsabilidade do utilizador e não do fabricante.

Faz igualmente parte da utilização correta o cumprimento das indicações de segurança, assim como das instruções de montagem e das indicações de operação no manual de instruções.

As pessoas responsáveis pela operação e manutenção da ferramenta deverão estar familiarizadas com a mesma e ser instruídas relativamente aos possíveis perigos.

Qualquer alteração no produto isenta o fabricante de toda e qualquer responsabilidade por danos daí resultantes.

O produto só pode ser operado com peças e acessórios originais do fabricante.

As instruções de segurança e de manutenção, os procedimentos de trabalho do fabricante, bem como as dimensões constantes nos Dados Técnicos devem ser observados.

Tenha em atenção que os nossos produtos não foram construídos para utilização em ambientes comerciais, artesanais ou industriais. Não assumimos qualquer garantia, se o produto for utilizado em ambientes comerciais, artesanais, industriais ou equivalentes.

Explicação das palavras de sinalização no manual de operação

⚠ PERIGO

Palavra de sinalização para identificar uma situação iminentemente perigosa que, se não for evitada, resultará em morte ou ferimentos graves.

⚠ AVISO

Palavra de sinalização para identificar uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou ferimentos graves.

⚠ CUIDADO

Palavra de sinalização para identificar uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, poderá resultar em ferimentos menores ou moderados.

ATENÇÃO

Palavra de sinalização para identificar uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, poderá resultar em danos materiais ao produto ou património/propriedade.

5 Indicações de segurança

Guarde todas as indicações de segurança e instruções para uso futuro.

O termo "ferramenta elétrica" utilizado nas indicações de segurança refere-se a ferramentas elétricas alimentadas pela rede elétrica (com cabo de alimentação) ou a ferramentas elétricas alimentadas por bateria (sem cabo de alimentação).

⚠ AVISO

Leia todas as indicações de segurança, instruções, ilustrações e dados técnicos que vêm com esta ferramenta elétrica.

O incumprimento das instruções que se seguem poderá causar choques elétricos, incêndio e/ou ferimentos graves.

1) Segurança no posto de trabalho

a) **Mantenha a sua área de trabalho limpa e bem iluminada.** Desordem ou áreas de trabalho não iluminadas podem provocar acidentes.

b) **Não trabalhe com a ferramenta elétrica num ambiente potencialmente explosivo, no qual estejam presentes líquidos inflamáveis, gases ou poeiras.** As ferramentas elétricas geram faíscas, que podem inflamar a poeira ou os vapores.

c) **Mantenha as crianças e outras pessoas afastadas enquanto usa a ferramenta elétrica.** Em caso de distração, pode perder o controlo da ferramenta elétrica.

2) Segurança elétrica

a) **A ficha de ligação da ferramenta elétrica tem de caber na tomada. A ficha não deve ser modificada de forma alguma. Não utilize qualquer ficha de adaptador em conjunto com ferramentas elétricas com ligação à terra.** As fichas inalteradas e as tomadas adequadas diminuem o risco de um choque elétrico.

b) **Evite o contacto do corpo com superfícies ligadas à terra, como tubos, aquecedores, fogões e frigoríficos.** Existe um risco elevado de choque elétrico se o seu corpo estiver ligado à terra.

c) **Mantenha as ferramentas elétricas afastadas de chuva e humidade.** A penetração de água na ferramenta elétrica aumenta o risco de um choque elétrico.

d) **Não use o cabo de ligação para transportar ou suspender a ferramenta elétrica ou para desligar a ficha da tomada. Mantenha o cabo de ligação afastado de calor, óleo, bordas afiadas ou peças móveis.** Cabos de ligação danificados ou enrolados aumentam o risco de um choque elétrico.

e) **Ao trabalhar com uma ferramenta elétrica ao ar livre, use apenas linhas de prolongamento que também sejam adequados para utilização no exterior.** A utilização de uma linha de prolongamento adequada para a área exterior diminui o risco de um choque elétrico.

f) **Se for inevitável a operação da ferramenta elétrica num ambiente húmido, use um disjuntor diferencial.** A utilização de um disjuntor diferencial diminui o risco de um choque elétrico.

3) Segurança de pessoas

a) **Mantenha-se atento, concentre-se no que está a fazer e proceda com sensatez ao trabalho com uma ferramenta elétrica. Não utilize qualquer ferramenta elétrica se estiver com sono ou sob a influência de álcool, drogas ou medicamentos.** Um instante de descuido durante a utilização da ferramenta elétrica pode provocar ferimentos graves.

b) **Utilize sempre equipamento de proteção individual e óculos de proteção.** A utilização de equipamento de proteção individual, como máscara antipoeira, sapatos de segurança antiderrapantes, capacete de proteção ou proteção auditiva, dependendo do tipo e uso da ferramenta elétrica, reduz o risco de ferimentos.

c) **Evite uma colocação em funcionamento involuntária. Assegure-se de que a ferramenta elétrica está desligada antes de a ligar à fonte de alimentação e/ou à bateria, receber corrente ou transportá-la.** Se tiver o dedo no interruptor quando estiver a transportar a ferramenta elétrica ou se conetar a ferramenta elétrica à fonte de alimentação, isso pode causar um acidente.

d) **Remova as ferramentas de ajuste ou as chaves de caixa antes de ligar a ferramenta elétrica.** Uma ferramenta ou chave que se encontre numa peça rotativa da ferramenta elétrica pode causar ferimentos.

e) **Evite uma posição do corpo anormal. Certifique-se de que se coloca numa posição segura e que mantém o equilíbrio em todos os momentos.** Assim, controla melhor a ferramenta elétrica em situações inesperadas.

f) **Use vestuário adequado. Não use roupas largas ou joalharia. Mantenha o cabelo e a roupa afastados de peças móveis.** Roupa larga, joalharia ou cabelos longos podem ser capturados por peças móveis.

g) **Se puderem ser montados equipamentos de aspiração e recolha de pó, certifique-se de que estes estão ligados e são usados corretamente.** A utilização de uma aspiração de pó pode reduzir riscos devido a pó.

h) **Não se sinta seguro e nunca transgrida as regras de segurança para ferramentas elétricas, mesmo se estiver familiarizado com a ferramenta elétrica após uso frequente.** A atuação descuidada pode provocar lesões graves, dentro em frações de segundos.

4) Utilização e manuseio da ferramenta elétrica

a) **Não sobrecarregue a ferramenta elétrica. Utilize a ferramenta elétrica adequada para o seu trabalho.** Com a ferramenta elétrica correta, trabalha melhor e de forma mais segura na gama de desempenho especificada.

b) **Não utilize qualquer ferramenta elétrica cujo interruptor esteja defeituoso.** Uma ferramenta elétrica que já não possa ser ligada ou desligada é perigosa e tem de ser reparada.

c) **Desconete a ficha da tomada e/ou remova a bateria antes de efetuar quaisquer ajustes no aparelho, trocar insertos da ferramenta ou guardar a ferramenta elétrica.** Esta medida de precaução impede o arranque involuntário da ferramenta elétrica.

d) **Guarde as ferramentas elétricas não utilizadas fora do alcance de crianças. Não permita a utilização desta ferramenta elétrica a pessoas que não estejam familiarizadas com ela ou não tenham lido estas instruções.** As ferramentas elétricas são perigosas se forem utilizadas por pessoas inexperientes.

e) **Realize a manutenção das ferramentas elétricas e das ferramentas de colocação com cuidado. Verifique se as peças móveis funcionam na perfeição e não ficam presas, se peças estão partidas ou danificadas de forma a prejudicar a função da ferramenta elétrica. Mande reparar as peças danificadas antes de utilizar a ferramenta elétrica.** Muitos acidentes são causados por ferramentas elétricas com a manutenção mal realizada.

f) **Mantenha as suas ferramentas de corte afiadas e limpas.** Ferramentas de corte com arestas de corte afiadas tratadas com cuidado emperram menos e são mais fáceis de usar.

g) **Utilize ferramentas elétricas, acessórios, ferramentas de colocação, etc. de acordo com estas instruções. Tome em consideração as condições de trabalho e a atividade a ser realizada.** A utilização de ferramentas elétricas para aplicações que não sejam as previstas pode conduzir a situações perigosas.

h) **Mantenha as pegas e superfícies para segurar secas, limpas e livres de óleo e massa lubrificante.** Em situações imprevistas, pegas e superfícies para segurar escorregadias não permitem uma operação e controlo seguro da ferramenta elétrica.

5) Utilização e manuseio da ferramenta a bateria

a) **Carregue as baterias apenas com carregadores recomendados pelo fabricante.** Se utilizar um carregador adequado a um determinado tipo de bateria para carregar outras baterias, existe o perigo de incêndio.

b) **Utilize apenas as baterias previstas para o efeito nas ferramentas elétricas.** A utilização de outras baterias pode levar a ferimentos e perigo de incêndio.

c) **Mantenha a bateria não utilizada afastada de clipes, moedas, chaves, pregos, parafusos ou outros pequenos objetos metálicos que possam provocar uma ligação em ponte dos contactos.** Um curto-circuito entre os contactos da bateria pode causar queimaduras ou incêndio.

d) **Em caso de utilização indevida, pode verter líquido da bateria. Evite o contacto com o mesmo. Em caso de contacto acidental, lave com água. Se o líquido entrar em contacto com os olhos, consulte adicionalmente um médico.** Líquido da bateria vazado poderá provocar irritações da pele ou queimaduras.

e) **Não utilize uma bateria danificada ou alterada.** Baterias danificadas ou alteradas podem comportar-se de modo imprevisível e levar a um incêndio, a uma explosão ou um perigo de ferimentos.

f) **Não exponha uma bateria ao fogo ou a altas temperaturas.** Fogo ou temperaturas superiores a 130 °C podem provocar uma explosão.

g) **Siga todas as instruções de carregamento e nunca carregue a bateria ou a ferramenta a bateria fora da gama de temperaturas especificada no manual de instruções.** Um carregamento incorreto ou fora da gama de temperaturas permitida pode destruir a bateria e aumentar o perigo de incêndio.

6) Assistência

a) **A ferramenta elétrica só deve ser reparada por pessoal especializado, usando somente peças sobresselentes de origem.** Assim assegura-se que a segurança da ferramenta elétrica é mantida.

b) **Nunca efetue uma manutenção de baterias danificadas.** Toda e qualquer manutenção de baterias deve ser feita pelo fabricante ou por um centro de manutenção autorizado.

Indicações de segurança gerais

a) **Mantenha-se atento, concentre-se no que está a fazer e proceda com sensatez ao trabalho com uma ferramenta elétrica. Não utilize qualquer ferramenta elétrica se estiver com sono ou sob a influência de álcool, drogas ou medicamentos.** Um instante de descuido durante a utilização da ferramenta elétrica pode provocar ferimentos graves.

b) Regulamentos nacionais poderão limitar a utilização do produto.

c) Faça pausas regularmente e mova as mãos, para assim promover a circulação sanguínea.

d) **Segure sempre o produto com as duas mãos durante o trabalho.** Certifique-se de uma posição segura.

Indicações de segurança para aparadores de relva e roçadeiras

IMPORTANTE

LEIA COM ATENÇÃO ANTES DA UTILIZAÇÃO

GUARDE NOS SEUS DOCUMENTOS

Instruções

a) Leia atentamente as instruções. Familiarize-se com os dispositivos de comando e com a utilização correta do produto.

b) Nunca permita que pessoas não familiarizadas com estas instruções ou **crianças** utilizem o produto. Os regulamentos locais poderão limitar a idade do utilizador.

c) Tenha em atenção que o operador ou utilizador é responsável por acidentes e perigos para outras pessoas ou a sua propriedade.

Preparação

a) Verifique as coberturas e dispositivos de proteção quanto a danos e à sua fixação. Substitua-os, se necessário.

b) Nunca opere o produto, se outras pessoas, especialmente crianças, ou animais se encontrarem nas proximidades.

Funcionamento

1. Utilize sempre óculos de proteção.
2. Não utilize o produto descalço ou calçando sandálias. Use calçado resistente e calças.
3. É proibida a utilização do produto durante tempestades - **Perigo de queda de raios!**
4. Trabalhe apenas durante o dia ou com uma boa iluminação artificial.
5. Nunca opere o produto com **Dispositivos de proteção** com defeito ou sem dispositivos de segurança.

6. Antes e após a ligação, não coloque as mãos e os pés na área da ferramenta em rotação.
7. Desligue o produto e remova a bateria.
   – Ao deixar o produto sem supervisão.
   – Ao remover bloqueios.
   – Ao verificar, limpar, realizar a manutenção ou efetuar ajustes no produto.
   – Se corpos estranhos penetrarem no produto, em caso de ruídos ou vibrações invulgares (antes da colocação renovada em funcionamento, verifique o produto quanto a danos).
8. Antes e após a ligação, não coloque as mãos e os pés na área da ferramenta em rotação.
9. As aberturas de ventilação devem estar sempre desobstruídas.

Manutenção e armazenamento

a) O produto deve ser separado da alimentação elétrica (ou seja, deve-se retirar as baterias amovíveis) antes da realização de trabalhos de manutenção ou de limpeza.

b) **Não utilize acessórios que não sejam recomendados pelo fabricante.** Tal pode provocar choque elétrico ou incêndio.

c) Verifique regularmente o produto quanto a danos e realize regularmente a sua manutenção. O produto apenas deve ser reparado numa oficina autorizada.

d) **Guarde as ferramentas elétricas não utilizadas fora do alcance de crianças. Não permita a utilização desta ferramenta elétrica a pessoas que não estejam familiarizadas com ela ou não tenham lido estas instruções.** As ferramentas elétricas são perigosas se forem utilizadas por pessoas inexperientes.

Indicações de segurança para corta-sebes

a) **Não utilize o corta-sebes com mau tempo, nomeadamente se houver risco de trovoada.** Isto reduz o risco de ser atingido por um relâmpago.

b) **Mantenha os cabos de alimentação afastados da zona de corte.** Os cabos podem ser escondidos em sebes e arbustos e acidentalmente cortados pela lâmina.

c) **Segure o corta-sebes apenas nas superfícies para segurar isoladas, uma vez que a lâmina de corte pode tocar em cabos elétricos escondidos ou no próprio cabo de rede.** O contacto da lâmina com um cabo condutor de tensão pode colocar igualmente as peças metálicas do aparelho sob tensão e causar um choque elétrico.

d) **Mantenha todas as partes do corpo afastadas da lâmina. Não tente remover material cortado ou segurar material a ser cortado com a lâmina em funcionamento.** As lâminas continuam a mover-se após o interruptor ter sido desligado. Um instante de negligência durante a utilização do cortador de sebes pode provocar ferimentos graves.

e) **Certifique-se de que todos os interruptores estão desligados e que a ficha de rede foi retirada da tomada antes de remover material cortado preso ou efetuar a manutenção do cortador de sebes.** O funcionamento inesperado do cortador de sebes ao remover material preso ou ao efetuar a manutenção pode causar ferimentos graves.

f) **Transporte o corta-sebes pela alça com a lâmina parada e certifique-se de que o interruptor não é acionado**. O transporte correto do corta-sebes reduz o risco de operação acidental e de ferimentos provocados pela lâmina.

g) **Puxe sempre a cobertura sobre as lâminas quando transportar ou guardar o corta-sebes.** O manuseamento correto do corta-sebes reduz o risco de ferimentos provocados pela lâmina.

Indicações de segurança para corta-sebes com alcance ampliado

a) **Em caso de trabalho acima da altura da cabeça com o corta-sebes com alcance prolongado, use um capacete de proteção.** A queda de pedaços partidos pode levar a ferimentos graves.

b) **Use o corta-sebes com alcance ampliado sempre com ambas as mãos.** Segure o corta-sebes com alcance ampliado com ambas as mãos para evitar a perda de controlo.

c) **Reduza o perigo de um choque elétrico fatal nunca utilizando o corte-sebes com alcance ampliado nas proximidades de cabos elétricos.** O contacto com ou a utilização nas proximidades de cabos elétricos pode levar a ferimentos graves ou a um choque elétrico fatal.

Indicações de segurança adicionais

a) Use sempre luvas de segurança, óculos de proteção, proteção auditiva, sapatos resistentes e calças compridas quando se trabalha com este produto.

b) O corta-sebes destina-se a trabalhos em que o operador se encontra no chão e não numa escada ou noutra superfície instável.

c) Perigo de choque elétrico, mantenha-se a uma distância de pelo 10 m em relação às linhas aéreas de contacto.

d) Não tente desapertar uma barra de corte encravada/bloqueada enquanto não tiver desligado o produto e retirado a bateria. Existe perigo de ferimentos!

e) As lâminas devem ser verificadas regularmente quanto ao seu desgaste e devem ser afiadas de novo. As lâminas rombas sobrecarregam o produto. Os danos daí resultantes não são cobertos pela garantia.

f) Se for interrompido enquanto estiver a trabalhar com o produto, termine primeiro a operação em curso e, em seguida, desligue o produto.

g) **Guarde as ferramentas elétricas não utilizadas fora do alcance de crianças. Não permita a utilização desta ferramenta elétrica a pessoas que não estejam familiarizadas com ela ou não tenham lido estas instruções.** As ferramentas elétricas são perigosas se forem utilizadas por pessoas inexperientes.

Indicações de segurança para podadoras

⚠ CUIDADO

Mantenha as suas mãos longe da ferramenta de colocação, se o produto estiver em funcionamento.

Segurança das pessoas

a) Nunca utilize o aparelho posicionado sobre uma escada.

b) Ao utilizar o produto, não se incline demasiado para a frente. Certifique-se sempre de uma posição segura e mantenha o equilíbrio em todos os momentos. Utilize a correia de transporte incluída no âmbito de fornecimento para distribuir o peso de modo uniforme pelo corpo.

c) Não se coloque por baixo dos ramos que pretende cortar, para evitar ferimentos devido à queda dos ramos. Tenha atenção a ramos que voltem rapidamente para trás, para evitar ferimentos. Trabalhe com um ângulo de aprox. 60º.

d) Lembre-se de que poderá ocorrer um ricochete do aparelho.

e) Aplique a proteção da corrente durante o transporte e armazenamento.

f) Evite uma colocação em funcionamento involuntária do produto.

g) Armazene o produto fora do alcance das crianças.

h) Nunca permita que pessoas que não estejam familiarizadas com estas instruções utilizem o produto.

i) Verifique se o conjunto de corte já não gira durante o funcionamento em vazio do motor.

j) Controle se o produto apresenta elementos de fixação soltos e peças danificadas.

k) Regulamentos nacionais poderão limitar a utilização do produto.

l) É necessário efetuar inspeções diárias antes da utilização e após eventuais quedas, fugas de combustível ou outros choques, para determinar danos ou defeitos significativos.

m) Use sempre calçado resistente e calças compridas ao operar o produto. Não opere o produto descalço ou calçando sandálias abertas. Evite usar vestuário largo ou vestuário com cordões soltos ou gravatas.

n) Não utilize o produto, se estiver com sono ou sob a influência de estupefacientes, álcool ou medicamentos. Não utilize os produtos, se estiver cansado.

o) Mantenha o produto, bem como o conjunto de corte e a respetiva proteção em bom estado.

Indicações de segurança adicionais

a) Use sempre luvas de segurança, óculos de proteção, proteção auditiva, sapatos resistentes e calças compridas quando se trabalha com este produto.

b) Mantenha o produto protegido contra a chuva e humidade. A penetração de água no produto aumenta o risco de um choque elétrico.

c) Antes da utilização, verifique o estado de segurança do produto, especialmente a guia e a corrente de serra.

d) Perigo de choque elétrico, mantenha-se a uma distância de pelo 10 m em relação às linhas aéreas de contacto.

Utilização e manuseio

a) Nunca ligue o produto antes de montar corretamente a guia, a corrente de serra e a cobertura da roda dentada.

b) Não corte madeira que se encontre no chão nem tente cortar raízes a sair do chão. Evite a qualquer custo inserir a corrente de serra na terra, uma vez que tal fará com que a corrente de serra fique imediatamente romba.

c) Se tocar acidentalmente num objeto sólido com o produto, desligue imediatamente o motor e verifique o produto quanto a eventuais danos.

d) Faça pausas regularmente e mova as mãos, para assim promover a circulação sanguínea.

e) Se desejar imobilizar o produto para efetuar a manutenção, inspeção ou armazenamento do mesmo, desligue o motor, remova a bateria e certifique-se de que todas as peças rotativas estão imobilizadas. Deixe o produto arrefecer antes de o verificar, ajustar, etc.

f) Efetue uma manutenção cuidada do produto. Verifique se as peças móveis funcionam na perfeição e não ficam presas, se há peças partidas ou tão danificadas, que prejudicam o funcionamento do produto. Mande reparar as peças danificadas antes de utilizar o produto. Muitos acidentes são causados por produtos com a manutenção mal realizada.

g) **Mantenha as suas ferramentas de corte afiadas e limpas.** Ferramentas de corte com arestas de corte afiadas tratadas com cuidado emperram menos e são mais fáceis de usar.

h) **A ferramenta elétrica só deve ser reparada por pessoal especializado, usando somente peças sobresselentes de origem.** Assim assegura-se que a segurança da ferramenta elétrica é mantida.

Riscos residuais

O produto foi construído segundo as mais recentes normas técnicas e as normas de segurança reconhecidas. No entanto, poderão surgir riscos residuais durante os trabalhos.

- Ferimentos de corte.
- Danos nos olhos, se não for utilizada uma proteção ocular prescrita.
- Danos auditivos, se não for utilizada uma proteção auditiva prescrita.
- Os riscos residuais podem ser minimizados, se forem seguidas as "Indicações de segurança", a "Utilização correta" e as instruções de operação na sua totalidade.
- Utilize o produto tal como recomendado neste manual de operação. É assim que assegura que o seu produto tem um desempenho ótimo.
- Além disso, poderão existir riscos residuais não evidentes, apesar de terem sido tomadas todas as medidas relevantes.

⚠ AVISO

Esta ferramenta elétrica cria um campo eletromagnético durante o funcionamento. Esse campo poderá, sob determinadas circunstâncias, afetar implantes médicos ativos e passivos. Para reduzir o risco de ferimentos graves ou mortais, recomendamos às pessoas com implantes médicos que consultem o seu médico e o fabricante do seu implante antes de operarem a ferramenta elétrica.

⚠ AVISO

No caso de trabalhos mais prolongados, devido às vibrações nas mãos do operador (síndrome de Raynaud), poderão surgir problemas circulatórios.

A síndrome de Raynaud é uma doença vascular em que há violentas cãibras dos pequenos vasos sanguíneos dos dedos das mãos e dedos dos pés. As áreas afetadas já não são suficientemente irrigadas com sangue e, assim, aparecem extremamente pálidas. A utilização frequente de produtos vibratórios pode causar danos nos nervos em pessoas cuja circulação sanguínea é deficiente (p. ex. fumadores ou diabéticos).

Se notar efeitos adversos incomuns, interrompa o trabalho imediatamente e consulte um médico.

ATENÇÃO

O produto faz parte da série IXES de 20 V e só deve ser operado com baterias dessa série. As baterias só devem ser carregadas com carregadores dessa série. Observe as respetivas indicações do fabricante.

⚠ AVISO

Observe as indicações de segurança e indicações para o carregamento e utilização correta, que se encontram no manual de operação da sua bateria e carregador da série IXES de 20 V. Para uma descrição detalhada do procedimento de carregamento e para outras informações, consulte esse manual.

6 Dados técnicos

Aparelho multifunções sem fios	BC-MFH400-X
Tensão nominal	40 V (2 x 20 V) ⎓
Aparador de relva:	
Diâmetro de corte	380 mm
Tamanho do fio	2xØ1,6 mm
Velocidade máx. do aparador de relva	4000/5500/6200 rpm
Roçadeira:	
Diâmetro	255 mm
Diâmetro de corte	1,4 mm
Diâmetro da admissão	25,4 mm
Quantidade de dentes	3
Velocidade máx. da roçadeira	4000/5500/6200 rpm
Cortador de sebes:	
Diâmetro de corte	24 mm
Ajuste do ângulo da guia °	+90°/0°/-75° (165°)
Comprimento de corte	390 mm
Velocidade máx. do cortador de sebes	880/1100/1360 rpm
Comprimento total	2,35 m
Podadora:	
Comprimento do carril de guiamento	295 mm
Comprimento de corte	254 mm
Tipo de carril de guiamento	AL10-39-507P
Divisão da corrente da motosserra	3/8“/9,525 mm
Tipo de corrente da motosserra	3/8.050-39
Força dos elos de tração	1,27 mm
Pinhões de ataque	7x9,525 mm
Capacidade do reservatório de óleo	140 ml
Velocidade de corte da podadora	12/15/18 m/s
Comprimento total	2,15 m
Peso (sem bateria)	
Unidade do motor	3,37 kg
Aparador de relva (acessório)	1,45 kg
Roçadeira (acessório)	1,56 kg
Cortador de sebes (acessório)	2,17 kg
Podadora (acessório)	1,63 kg

Reservam-se alterações técnicas!

Ruído e vibração

⚠ AVISO

o ruído pode ter efeitos graves para a sua saúde. Caso o ruído da máquina ultrapasse os 85 dB, deve utilizar, assim como as outras pessoas que estejam perto da máquina, proteção auditiva adequada.

Os valores de ruído e vibração foram determinados de acordo com a norma EN 62841-1.

Valores característicos do ruído

Aparador de relva:	
Pressão sonora L_{pA}	79,8 dB
Potência sonora L_{wA}	91,7 dB
Incerteza de medição K_{wA}	1,92 dB
Roçadeira:	
Pressão sonora L_{pA}	98,4 dB
Potência sonora L_{wA}	109,3 dB
Incerteza de medição K_{wA}	2,39 dB
Cortador de sebes:	
Pressão sonora L_{pA}	98,4 dB
Potência sonora L_{wA}	109,3 dB
Incerteza de medição K_{wA}	2,39 dB
Podadora:	
Pressão sonora L_{pA}	98,4 dB
Potência sonora L_{wA}	109,3 dB
Incerteza de medição K_{wA}	2,39 dB

Valores característicos de vibração (balanço mão-braço)

Aparador de relva A_{hv}	3,196 / 3,193 m/s^2
Roçadeira A_{hv}	1,687 / 3,196 m/s^2
Cortador de sebes A_{hv}	1,776 / 1,568 m/s^2
Podadora A_{hv}	1,854 / 1,738 m/s^2
Incerteza de medição K_{pA}	1,5 m/s^2

O valor total de vibrações e o valor de emissão de ruído indicados foram medidos de acordo com um procedimento de ensaio normalizado e podem ser utilizados para comparar uma ferramenta elétrica com outra.

O valor de emissão de ruído e o valor total de vibrações indicados podem também ser usados para uma primeira estimativa da carga.

⚠ AVISO

Os valores de emissão de ruído e o valor da emissão de vibrações poderão divergir dos valores indicados durante a utilização da ferramenta elétrica, consoante o tipo e a forma como a ferramenta elétrica é utilizada, especialmente conforme o tipo de peça de trabalho.

Tente manter a carga o mais reduzida possível. Exemplo de medidas: limitação do tempo de trabalho. Devem ser tidas em conta todas as partes do ciclo de funcionamento (por exemplo, tempos nos quais a ferramenta elétrica está desligada e nos quais está ligada, mas a funcionar sem carga).

7 Desembalar

⚠ AVISO

O produto e os materiais de embalagem não são brinquedos!

As crianças não devem brincar com sacos de plástico, películas e peças pequenas! Risco de ingestão e asfixia!

- Abra a embalagem e retire cuidadosamente o produto.
- Remova o material de embalagem, assim como as fixações de embalagem/transporte (se presentes).
- Verifique se o âmbito de fornecimento está completo.
- Inspecione o produto e os acessórios quanto a danos de transporte. Informe imediatamente qualquer dano à empresa de transporte que efetuou a entrega do produto. Não são aceites reclamações tardias.
- Guarde a embalagem até ao fim do período de garantia, se possível.
- Antes da utilização, familiarize-se com o produto, recorrendo ao manual de instruções.
- Utilize apenas peças originais como acessórios e também como peças de desgaste e sobresselentes. Pode obter peças sobresselentes junto do seu revendedor especializado.
- No caso de encomendas, indique os números de referência, bem como o tipo e o ano de construção do produto.

8 Montagem

⚠ PERIGO

Perigo de ferimentos!

Se for usado um produto parcialmente montado, podem ser provocados ferimentos graves.

– Apenas utilize o produto quando tiver sido montado na totalidade.

– Realizar um controlo visual antes de qualquer utilização, para verificar se o produto está completo e não apresenta componentes danificados ou gastos. Os dispositivos de segurança e de proteção têm de estar intactos.

⚠ AVISO

Perigo de ferimentos!

Retire a bateria antes de quaisquer trabalhos na ferramenta elétrica (p. ex. manutenção ou troca de ferramenta), assim como durante o seu transporte e armazenamento. Existe perigo de ferimentos em caso de um acionamento inadvertido do interruptor para ligar/desligar.

⚠ AVISO

Certifique-se sempre de que a ferramenta de colocação está corretamente montada!

- Coloque o produto sobre uma superfície plana e nivelada.

Ferramentas necessárias:

- Chave Allen de 4 mm (A)
- Chave Allen de 5 mm (B)
- Chave de boca tam. 8/10 mm (C)
- Chave de montagem (D)
- Chave de fendas/Phillips*

* = Não obrigatoriamente incluídos no âmbito de fornecimento!

8.1 Montar a pega dianteira (5) (Fig. 1-3)

Monte a pega dianteira (5) na haste tubular (4):

1. Solte primeiro os parafusos de sextavado interno M5 (5b) e remova o anel de borracha (5a) na pega dianteira (5). Utilize a chave Allen de 4 mm (A).
2. Coloque o anel de borracha (5a) na haste tubular (4).
3. Coloque a proteção das pernas (6) em baixo no anel de borracha (5a).
   Certifique-se de que o anel de borracha (5a) assenta na abertura da proteção das pernas (6).
4. Coloque a pega traseira (5) a partir de cima no anel de borracha (5a), de modo a que os furos roscados da proteção das pernas (6) e da pega dianteira (5) fiquem alinhados.
5. Fixe a pega dianteira (5) com os parafusos de sextavado interno M5 (5b). Utilize a chave Allen de 4 mm (A).
   Certifique-se de que a proteção das pernas (6) está montada para a esquerda (para o lado do operador).

8.2 Montar as coberturas de proteção (21/24) (Fig. 1, 4)

⚠ PERIGO

Perigo de ferimentos!

Se for usado um produto parcialmente montado, podem ser provocados ferimentos graves.

– Apenas utilize o produto quando tiver sido montado na totalidade.

– Realizar um controlo visual antes de qualquer utilização, para verificar se o produto está completo e não apresenta componentes danificados ou gastos. Os dispositivos de segurança e de proteção têm de estar intactos.

1. Coloque ambas as coberturas de proteção (21/24) no suporte previsto da haste tubular dianteira (20).
2. Fixe ambas as coberturas de proteção (21/24) com os dois parafusos de sextavado interno M6 (20a). Utilize a chave Allen de 5 mm (B).

8.3 Montar/desmontar a cápsula da bobina (23) (Fig. 1, 5-7)

A haste tubular dianteira roçadeira/aparador de relva (20) pode ser utilizada com a cápsula da bobina (23) como aparador de relva.

1. Desmonte a porca M10 (31) e a cobertura (30) do fuso de receção (33). Atenção: rosca para a esquerda! Utilize a chave de montagem (D).
2. A porca M10 (31) e a cobertura (30) não são necessárias para a montagem da cápsula da bobina (23). O flange interno (34) e a arruela de pressão (32) permanecem no fuso de receção (33).
3. Segure o flange interno (34) através do flange externo (35) com a ajuda de uma chave Allen de 5 mm (B).
4. Gire a cápsula da bobina (23) no sentido oposto ao dos ponteiros do relógio no fuso de receção (33) e fixe assim à mão a cápsula da bobina (23) no fuso de receção (33).
5. A desmontagem da cápsula da bobina (23) ocorre na sequência inversa.

Certifique-se de que o sentido de rotação da cápsula da bobina (23) corresponde ao sentido da seta na cobertura de proteção (21) (Fig. 4).

8.4 Montar/desmontar a lâmina de corte (25) (Fig. 1, 8, 9)

A haste tubular dianteira roçadeira/aparador de relva (20) pode ser utilizada com a lâmina de corte (25) como roçadeira.

1. Desmonte a porca M10 (31), a cobertura (30) e a arruela de pressão (32) do fuso de receção (33). Atenção: rosca para a esquerda! Utilize a chave de montagem (D).
2. O flange interior (34) permanece no fuso de receção (33).
3. Coloque a lâmina de corte (25) no flange interior (34). Certifique-se de que o sentido de rotação da lâmina de corte (25) corresponde ao sentido da seta na cobertura de proteção (21) (Fig. 4).
4. Insira então a arruela de pressão (32) e a cobertura (30) no fuso de receção (33).
5. Fixe a lâmina de corte (25) com a porca M10 (31).
6. Aperte a porca M10 (31) com a chave de montagem (D). Para tal, segure o flange interno (34) através do flange externo (35) com a ajuda da chave Allen de 5 mm (B).
7. Remova a proteção da lâmina (27) da lâmina de corte (25).
8. A desmontagem da lâmina de corte (25) ocorre na sequência inversa.

8.5 Montar a guia de corrente (14) e a corrente de serra (15) (Fig. 1, 10-13)

⚠ AVISO

Perigo de ferimentos ao manusear a corrente de serra ou da guia!

– Use luvas resistentes ao corte.

ATENÇÃO

As lâminas rombas sobrecarregam o produto! Não utilize o produto com um dispositivo de corte defeituoso ou fortemente desgastado.

Indicações:

- Uma corrente da serra nova alonga-se e precisa de ser retensionada com mais frequência. Verifique regularmente a tensão da corrente após cada corte e reajuste-a se necessário.
- Utilize apenas correntes de serra e guias dimensionados para este produto.

⚠ CUIDADO

Uma corrente de serra incorretamente montada leva a um comportamento de corte descontrolado do produto!

Ao montar a corrente de serra, preste atenção ao sentido de rotação prescrito!

1. Rode a porca de fixação (36) no sentido oposto ao dos ponteiros do relógio para remover a cobertura da roda dentada (37). Utilize a chave de boca tam. 8/10mm (C).
2. Rode o parafuso tensor da corrente (38) no sentido oposto ao dos ponteiros do relógio para aliviar a tensão da corrente. Utilize a chave de montagem (D).
3. Coloque a corrente de serra (15) num anel, de forma que os cantos de corte fiquem no sentido dos ponteiros de relógio. Oriente-se pelo alinhamento da corrente de serra (15) indicado pelos símbolos gráficos (setas) por cima da roda dentada (41).
4. Coloque a corrente de serra (15) na ranhura da guia de corrente (14).
5. Conduza a corrente de serra (15) à volta da roda dentada (41) e verifique o alinhamento da corrente de serra (15).
   Certifique-se de que os dentes da corrente de serra (15) entram bem na roda dentada (41).

6. Coloque a guia de corrente (14) no parafuso guia (39) e no perno de aperto da corrente (40). O parafuso guia (39) deve encontrar-se no furo oblongo e o perno de aperto da corrente (40) deve encontrar-se no orifício inferior da guia de corrente (14).
7. Volte a colocar a cobertura da roda dentada (37).
8. Aperte a porca de fixação (36) à mão rondado-a no sentido dos ponteiros do relógio.
9. Volte a verificar o assento da corrente de serra (15) e estique a corrente de serra tal como descrito em *8.6*.

Nota:

Aperte a porca de fixação de modo definitivo apenas após o ajuste da tensão da corrente.

8.6 Esticar a corrente de serra (15) (Fig. 1, 10, 13, 14)

⚠ AVISO

Perigo de ferimentos devido ao salto a corrente de serra!

Uma corrente de serra mal esticada pode saltar durante a operação e provocar ferimentos.

– Controle regularmente a tensão da corrente de serra.
– A tensão da corrente de serra é demasiado pequena quando os elos de tração saem para fora da ranhura na parte inferior do carril de guiamento.
– Estique a corrente de serra quando a tensão da corrente for demasiado pequena.

1. Solte a porca de fixação (36) em algumas revoluções com a chave de boca tam. 8/10mm (C).
2. Ajuste a tensão da corrente com o parafuso tensor da corrente (38).
   Utilize a chave de montagem (D).
   – No sentido dos ponteiros do relógio – aumenta a tensão da corrente
   – No sentido oposto ao dos ponteiros do relógio – reduz a tensão da corrente

A corrente de serra (15) não deve ficar suspensa, mas deve poder ser afastada da guia de corrente (14) em 1–2 milímetros no centro da guia de corrente (14).

1. Rode a corrente de serra (15) à mão para verificar o seu movimento sem problemas. Ela deve deslizar livremente na guia de corrente (14).
2. Volte a aparafusar a porca de fixação (36).

A corrente de serra está esticada corretamente quando não fica suspensa na guia de corrente e permite ser puxada com a mão enluvada. Ao puxar a corrente de serra com 9 N (aprox. 1 kg) de força de tração, a corrente de serra e a guia de corrente não podem distanciar-se mais do que 2 mm.

Nota:

- A tensão de uma corrente nova tem de ser verificada e reajustada após alguns minutos de trabalho.
- O esticamento da corrente de serra deve realizar-se num local limpo livre de serragem e materiais semelhantes.
- Um esticamento correto da corrente de serra destina-se à segurança do utilizador e reduz ou impede o desgaste e danos na corrente.
- Recomendamos ao utilizador controlar a tensão da corrente antes do primeiro início de trabalho. A corrente de serra está esticada corretamente quando não fica suspensa na parte inferior da guia e permite ser puxada com a mão enluvada.

ATENÇÃO

Ao trabalhar com a serra, a corrente de serra aquece e alonga-se um pouco. Este “prolongamento“ está previsto em correntes de serra novas.

9 Antes da colocação em funcionamento

9.1 Abastecer de óleo da corrente de serra (Fig. 1, 14)

ATENÇÃO

Danificação do produto!

Se o produto for operado sem óleo ou se este for insuficiente, podem ocorrer danos no produto.

– Abasteça com óleo antes da colocação em funcionamento. O produto é fornecido sem óleo.
– Não use óleo usado!
– Verifique o nível do óleo antes de cada troca da bateria.

ATENÇÃO

Danos ambientais!

O óleo vertido pode contaminar permanentemente o ambiente. O líquido é altamente tóxico e pode provocar rapidamente a contaminação da água.

– Abasteça / drene o óleo apenas sobre superfícies planas e estáveis.
– Utilize um tubo de enchimento ou um funil.
– Recolha o óleo vertido para um recipiente adequado.
– Limpe imediatamente o óleo derramado com cuidado e elimine o pano de acordo com as normas locais.
– Elimine o óleo de acordo com as normas locais.

A tensão de corrente e a lubrificação da corrente influenciam em grande medida a vida útil da corrente de serra.

A corrente de serra é lubrificada automaticamente durante a operação do produto. Para lubrificar de forma suficiente a corrente de serra, é necessário que exista sempre óleo da corrente de serra suficiente no depósito de óleo. Verifique regularmente a quantidade de óleo restante no depósito de óleo.

Indicações:

* = não incluídas no âmbito de fornecimento!

- A tampa está equipada com uma proteção contra perda.

- Abasteça a serra de corrente apenas com óleo lubrificante de correntes* de alta qualidade e ecológico (conforme RAL-UZ 48).
- Antes de ligar o produto, certifique-se de que a tampa do tanque de óleo esteja no lugar e fechada.

1. Abra o reservatório de óleo (16). Para isso, desenrosque a tampa do reservatório de óleo (16) no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
2. Para que não saia nenhum óleo, utilize um funil*.
3. Encha cuidadosamente o óleo lubrificante de correntes. Quantidade de enchimento do reservatório de óleo: máx. 100 ml.
4. Enrosque a tampa do depósito de óleo (16) no sentido dos ponteiros do relógio para fechar o depósito de óleo (16).
5. Se necessário, limpe imediatamente o óleo derramado com cuidado e elimine o pano de acordo com as normas locais.
6. Para a verificação da lubrificação da corrente, manter o produto com a corrente de serra sobre uma folha de papel e acelerar a fundo durante alguns segundos. No papel detetará se a lubrificação da corrente funciona.

9.2 Montar as haste tubular dianteira (13/17/20) (Fig. 1, 15)

1. Retire a capa de proteção da haste tubular dianteira (13/17/20) selecionada.
2. Solte o manípulo em estrela (8).
3. Puxe o bloqueio (7) para fora e rode-o para a direita ou para a esquerda até ao batente.
4. Encaixe a haste tubular dianteira selecionada (13/17/20) na haste tubular (4).
   Certifique-se de que o orifício fica alinhado com o bloqueio (7).
5. Rode a haste tubular dianteira (13/17/20) com pequenos movimentos de rotação, até que a haste tubular dianteira (13/17/20) atinga o batente da haste tubular (4).
6. Rode o bloqueio (7) para a sua posição inicial.
   O bloqueio (7) engata de modo audível.
7. Fixe a haste tubular dianteira (13/17/20) com o manípulo em estrela (8).

9.3 Colocar a correia de transporte (29) (Fig. 16-18)

Indicações:

O produto só deve ser utilizado com a correia de transporte.

Equilibre primeiro o produto com o mesmo desligado.

1. Coloque a correia de transporte (29).
2. Ajuste o comprimento da correia de modo a que o mosquetão (43) se encontre a aprox. uma largura de mão abaixo da anca direita.
3. Fixe o mosquetão (43) no ilhó de transporte (9).
4. Deixe o produto oscilar.

Indicações:

Numa posição de trabalho normal, o produto, juntamente com a ferramenta de colocação, deve tocar não mais do que ligeiramente no chão.

Em caso de emergência, pode-se puxar a patilha de segurança (44) na correia de transporte (29). O produto solta-se imediatamente da correia de transporte (29) e cai para o chão.

⚠ AVISO

Verifique a patilha de segurança antes de cada colocação em funcionamento!

9.4 Inserir/retirar as baterias (1) nas/das bases das baterias (46) (Fig. 19)

⚠ CUIDADO

Perigo de ferimentos!

Aplique a bateria apenas quando a ferramenta a bateria estiver pronta para a utilização.

Colocar a bateria

1. Insira as baterias (1) nas bases das baterias (46). As baterias (1) encaixam de forma audível.

Retirar a bateria

1. Prima o botão de desbloqueio (45) das baterias (1) e retire as baterias (1) das bases das baterias (46).

9.4.1 Indicador do estado de carga (12) (Fig. 20)

O indicador do estado de carga (12) sinaliza o estado de carga da bateria (1).

O estado de carga da bateria é indicado quando a luz LED correspondente se acende.

1. Acione o botão no indicador do estado de carga (12) para verificar o estado de carga.

3 LEDs acendem	Bateria totalmente carregada
2 LEDs acendem	Bateria parcialmente carregada
1 LED acende	Bateria tem de ser carregada

10 Operação

ATENÇÃO

É absolutamente necessário que o produto seja montado por completo antes da colocação em funcionamento!

⚠ AVISO

Perigo de ferimentos!

O interruptor para ligar/desligar e o interruptor de segurança não devem ser bloqueados!

– Não trabalho com o produto se os interruptores estiverem danificados. O interruptor para ligar/desligar e o interruptor de segurança devem desligar o produto uma vez soltos.
– Antes de cada utilização, certifique-se de que o produto está funcional.

⚠ AVISO

Possibilidade de choque elétrico e danos no produto!

O contacto com um cabo sob tensão durante o corte pode resultar em choque elétrico. O corte em objetos estranhos pode causar danos na barra de corte.

– Antes de cortar, procure nas sebes e nos arbustos objetos escondidos, como, por exemplo, cabos sob tensão, vedações de arame e suportes de plantas

ATENÇÃO

Certifique-se de que a temperatura ambiente não vai para além de 50 °C e –20 °C durante o trabalho.

ATENÇÃO

O produto faz parte da série IXES de 20 V e só deve ser operado com baterias dessa série. As baterias só devem ser carregadas com carregadores dessa série. Observe as respetivas indicações do fabricante.

⚠ PERIGO

Perigo de ferimentos!

Se o produto encravar, não tente puxar o produto com força.

– Pare o motor.

– Utilize um braço de alavanca ou cunha para libertar o produto.

⚠ AVISO

Verifique regularmente os dispositivos de segurança antes de cada colocação em funcionamento. Dispositivos de segurança com defeito podem levar a ferimentos graves!

10.1 Ligar/desligar o produto (Fig. 1)

⚠ AVISO

Perigo de ferimentos devido a ricochete!

– Nunca utilize o produto com uma mão!

Indicações:

O interruptor para ligar/desligar permite ajustar continuamente a velocidade. Quanto mais premir o interruptor para ligar/desligar, tanto maior será a velocidade.

Antes de ligar, certifique-se de que o produto não toca em nenhum objeto.

Em caso de utilização da roçadeira (20):

1. Remova a proteção de transporte (26) da lâmina de corte (25).

Em caso de utilização do cortador de sebes (17):

1. Puxe a proteção da lâmina (27) para fora da barra de corte (19).

Em caso de utilização da podadora (13):

1. Verifique se existe óleo da corrente de serra no depósito do óleo (16).
2. Encha óleo da corrente de serra antes de o depósito de óleo (16) ficar vazio, tal como descrito em *9.1*.
3. Puxe a proteção da guia e a proteção da corrente (28) da guia de corrente (14).

A velocidade também pode ser ajustada durante a operação.

Pode selecionar de entre 3 velocidades:

		
Lento	Médio	Rápido

Ligar

1. Pressione o interruptor principal (10) até o LED acender.
2. Selecione a velocidade.
3. Segure o produto com a mão esquerda na pega dianteira (5) e com a mão direita na pega traseira (2). Os polegares e os dedos devem envolver firmemente as pegas (2, 5).
4. Envolva o bloqueio de ligação (11) na pega traseira (2).
5. Mantenha o bloqueio de ligação (11) premido.
6. Para ligar o produto, prima o interruptor para ligar/desligar (3) com o polegar.

Indicações:

Não é necessário manter o bloqueio de ligação acionado depois de colocar o produto em funcionamento. O bloqueio de ligação foi concebido para impedir o arranque acidental do produto.

Se não estiver a utilizar o produto, o LED no interruptor principal permanece aceso durante 1 minuto. Após isso, o produto desliga-se automaticamente.

Desconexão

1. Para desligar, solte o interruptor para ligar/desligar (3).
2. Prima o interruptor principal (10) até o LED se apagar.
3. Após qualquer trabalho com o produto, coloque a proteção de transporte (26), a proteção da corrente e da guia (28) e a proteção da lâmina (27) fornecidas.

10.2 Proteção contra sobrecarga

A bateria desliga-se automaticamente em caso de sobrecarga. Após um período de arrefecimento (divergente no tempo), o produto volta a poder ser ligado.

11 Instruções de trabalho

⚠ PERIGO

Perigo de ferimentos!

Esta secção aborda a técnica básica de trabalho durante o manuseio do produto.
As informações aqui contidas não substituem a formação e experiência de longos anos de um profissional.
Evite quaisquer trabalhos para os quais não esteja suficientemente qualificado!
Um manuseio descuidado do produto pode ter como consequência ferimentos muito graves e até a morte!

⚠ CUIDADO

Depois de desligado, o produto continua a funcionar. Aguarde até que o produto esteja completamente parado.

Indicações:

Antes de ligar, certifique-se de que o produto não toca em nenhum objeto.

Não é possível evitar alguma poluição sonora proveniente deste produto. Planeie os trabalhos mais ruidosos para horários aprovados e designados para tal. Respeite os períodos de repouso, se necessário.

Processa apenas superfícies desobstruídas e planas com a ferramenta de colocação.

Inspecione atentamente a superfície a ser cortada e remova todos os corpos estranhos.

Evite embater em pedras, metal e outros obstáculos.

A ferramenta de colocação poderá sofrer danos e existe o perigo de um ricochete.

- Use o equipamento de proteção pessoal prescrito.
- **Mantenha as outras pessoas a uma distância segura da sua área de trabalho. Qualquer pessoa que entre na área de trabalho deve usar equipamento de proteção pessoal.** Fragmentos da peça ou ferramentas de colocação partidas podem ser projetados e causar ferimentos, mesmo fora da área de trabalho direta.
- Se for atingido um corpo estranho, desligue imediatamente o produto e remova a bateria. Inspecione o produto quanto a danos e execute as reparações necessárias antes de voltar a ligar e trabalhar com o produto. Se o produto começar a vibrar fortemente de modo invulgar, é necessária uma inspeção imediata.
- **Ao executar trabalhos nos quais a ferramenta de colocação possa tocar em cabos elétricos escondidos, segure a ferramenta elétrica nas superfícies para segurar isoladas.** O contacto com um cabo condutor de tensão pode colocar igualmente as peças metálicas do aparelho sob tensão e causar um choque elétrico.
- É proibida a utilização do produto durante tempestades - **Perigo de queda de raios!**
- Antes de cada utilização, verifique o produto quanto a defeitos óbvios, tais como peças soltas, gastas ou danificadas.
- Ligue o produto e só então o aproxime do material a ser processado.
- Não exerça demasiada pressão sobre o produto. Deixe o produto fazer o trabalho.
- **Segure sempre o produto com as duas mãos durante o trabalho.** Certifique-se de uma posição segura.
- Evite uma posição do corpo anormal.
- Verifique a correia de transporte quanto a uma posição confortável, que facilite o manuseio do produto.

11.1 Roçadeira/aparador de relva

ATENÇÃO

Ao trabalhar com o produto, todos os dispositivos de proteção devem estar montados!

Nota:

Verifique regularmente o fio de nylon quanto a danos e se o fio de corte ainda tem o comprimento prescrito pelo cortador de fio.

- Não segure a ferramenta de colocação de modo oblíquo.
- A relva é melhor cortada quando está seca e não está demasiado alta.
- Evite o contacto com obstáculos sólidos (pedras, muros, cercas de madeira, etc.).
- Não utilize o produto para cortar mato ou vegetação rasteira.
- Por motivos técnicos, relva e ervas daninhas molhadas enrolam-se no eixo de acionamento sob a cobertura de proteção (21). Remova-as; caso contrário, o motor sofre sobreaquecimento devido a um atrito excessivo (Fig. 21).

11.1.1 Aumentar o comprimento do fio de corte (Fig. 1, 22, 31)

O aparador de relva é fornecido com uma bobina de fio (48) cheia.

O fio desgasta-se durante o trabalho.

Para alimentar fio novo, pressione com força o ativador (47) na bobina de fio (48) contra o chão com o motor em funcionamento.

Se, no início, o fio for mais comprido do que o especificado pela circunferência de corte, ele é automaticamente encurtado para o comprimento correto pelo cortador de fio (22).

Indicações:

Verifique regularmente o fio de nylon quanto a danos e se o fio de corte ainda tem o comprimento prescrito pelo cortador de fio.

Se a extremidade do fio não estiver visível:

1. Substitua a bobina de fio (48) tal como descrito em *13.1.1*.

11.1.2 Cortar relva (Fig. 23)

1. Corte a relva guiando o produto para a esquerda e para a direita.
2. Corte lentamente e mantenha o produto inclinado para a frente em aprox. 30° durante o corte.
3. Corte relva comprida por passos de cima para baixo.

11.2 Cortador de sebes

11.2.1 Ajuste do ângulo (Fig. 1, 24-26)

⚠ AVISO

Desligue o produto e remova a bateria!

O cortador de sebes (17) pode ser adaptado às condições de trabalho através da rotação da cabeça da lâmina de +90° a -75°.

1. Pressione ambas as alavancas de desbloqueio (49) na pega (18) e ajuste para a posição desejada.
2. Utilize para tal a pega (18).
3. Solte ambas as alavancas de desbloqueio (49) até elas engatarem no dentado.

4. Antes da colocação em funcionamento, certifique-se de que as alavancas de desbloqueio (49) estão corretamente engatadas.

ATENÇÃO

A ferramenta de colocação só deve ser utilizada com ambas as alavancas de desbloqueio engatadas!

11.2.2 Técnicas de corte

- Corte primeiro ramos espessos com uma tesoura de poda.
- A barra de corte de dupla face permite cortar em ambas as direções ou de um lado para o outro mediante movimentos pendulares.
- Em caso de corte vertical, mova o produto uniformemente para a frente ou para cima e para baixo num arco.
- Em caso de corte horizontal, mova o produto como uma foice até à borda da sebe, para que os galhos cortados caiam para o chão.
- Para obter longas linhas direitas, recomenda-se esticar cordões.

11.2.3 Cortar sebes podadas

Recomenda-se cortar sebes em forma trapezoidal, para evitar calvas nos ramos inferiores. Isto corresponde ao crescimento natural das plantas e permite o florescimento ideal das sebes. Ao cortar, só são reduzidos os rebentos novos, permitindo uma ramificação espessa e uma boa proteção visual.

- Corte primeiro os lados de uma sebe. Para tal, mova o produto no sentido do crescimento, de baixo para cima. Se cortar de cima para baixo, os ramos mais finos movem-se para fora, o que pode provocar pontos com ramificação escassa ou buracos.
- Corte então a borda superior ao seu gosto, de forma retilínea, em forma de telhado ou em formato redondo.
- Apare plantas ainda jovens para o formato desejado. O rebento principal deve permanecer isento de danos, até que a sebe atinja a altura planeada. Todos os outros rebentos são cortados para metade.

11.2.4 Cortar na altura certa

- Sebe de folha caduca: junho e outubro
- Sebe de folha acerosa: abril e agosto
- Sebe de crescimento rápido: a partir de maio aprox. a cada 6 semanas

Tenha em atenção as aves reprodutoras na sebe. Reagende o corte da sebe ou exclua esta zona.

11.3 Podadora

⚠ PERIGO

Perigo de ferimentos!

Se o produto encravar, não tente puxar o produto com força.

– Pare o motor.
– Utilize um braço de alavanca ou cunha para libertar o produto.

⚠ PERIGO

Preste atenção à queda de ramos e não tropece.

- A corrente de serra deve atingir a velocidade máxima antes de iniciar a serragem.
- Tem um melhor controlo quando serra com a parte inferior da guia (com corrente tirante).
- A corrente de serra pode tocar num outro objeto durante a separação ou depois no solo.
- Certifique-se de que a serra da corrente não encrava no corte. O ramo não pode quebrar nem lascar.
- Respeite igualmente as medidas de precaução contra ricochete (ver indicações de segurança).
- Remova os ramos que apontam para baixo iniciando o corte na parte de cima do ramo.
- Ramificações são traçadas individualmente.

11.3.1 Lubrificação automática da corrente de serra (Fig. 1, 14)

Encha o depósito de óleo (16) tal como descrito em *9.1*.

Com o parafuso de regulação (42) pode reduzir ou aumentar a quantidade de óleo.
Utilize a chave de montagem (D).

- No sentido horário - reduz a quantidade de óleo (-)
- No sentido oposto ao dos ponteiros do relógio - aumenta a quantidade de óleo (+)

11.3.2 Técnicas de corte

⚠ AVISO

Nunca se coloque diretamente por baixo do ramo que pretende serrar!

O perigo do ramo cair inesperadamente é extremamente elevado.
Em geral, recomenda-se que assente o produto a um ângulo de 60° relativamente ao ramo.
Segure bem o produto com ambas as mãos durante o processo de corte e tenha sempre em atenção uma posição equilibrada e estável.

Serrar ramos pequenos (Fig. 27):

Encoste a área de batente da serra ao ramo para evitar movimentos repentinos da serra durante o início da serragem. Corte o ramo conduzindo a serra com uma pressão ligeira de cima para baixo.
Tenha em conta uma quebra prematura do ramo, para o caso de ter calculado mal o tamanho e o peso.

Serrar ramos de maiores dimensões (Fig. 28):

Em caso de ramos de maiores dimensões, selecione primeiro um corte de alívio para uma serragem controlada. Para tal, faça um corte no terço inferior do ramo (com o lado superior da guia). De seguida, serre de cima para baixo (com o lado inferior da guia) até ao primeiro corte.

Corte de secções (Fig. 29):

Serre ramos grandes ou compridos por secções, para poder controlar o local da queda.

- Serre primeiro os ramos inferiores da árvore, para facilitar a queda dos ramos cortados.

- Assim que o corte termine, o peso da serra aumenta repentinamente para o operador, uma vez que a serra já não está apoiada no ramo. Existe o perigo de perda de controlo do produto.
- Puxe a serra para fora do corte apenas com a corrente de serra em funcionamento, para evitar que a serra fique presa.
- Não serre com a ponta da ferramenta de colocação.
- Não serre a base protuberante do ramo, uma vez que isto impede a cicatrização da árvore.

11.4 Após a utilização

- **Desligue sempre o produto e espere que ele se imobilize antes de o pousar.**
- Remova as baterias.
- Após qualquer trabalho com o produto, coloque a proteção da corrente e da guia ou a proteção da lâmina fornecida.
- Deixe o produto arrefecer.

12 Limpeza

⚠ AVISO

Confie os trabalhos de conservação e manutenção que não se encontrem descritos neste manual de instruções a uma oficina especializada. Utilize apenas peças sobresselentes originais.

Existe risco de acidentes! Execute trabalhos de manutenção e de limpeza sempre com a bateria removida.
Existe perigo de ferimentos! Deixe o produto arrefecer antes de quaisquer trabalhos de manutenção e limpeza. Os elementos do motor estão quentes.
Há perigo de ferimentos e risco de queimaduras!

O produto pode arrancar inesperadamente e, dessa forma, causar ferimentos.

– Remova a bateria.
– Deixe o produto arrefecer.
– Retire a ferramenta de colocação.

⚠ AVISO

Perigo de ferimentos ao manusear a corrente de serra ou da guia!

– Use luvas resistentes ao corte.

1. Aguarde a imobilização de todas as peças móveis.
2. Recomendamos a limpeza do produto imediatamente após cada utilização.
3. Mantenha as pegas e superfícies para segurar secas, limpas e livres de óleo e massa lubrificante. Em situações imprevistas, pegas e superfícies para segurar escorregadias não permitem uma operação e controlo seguro da ferramenta elétrica.
4. Se necessário, limpe as pegas com um pano molhado em água com sabão.
5. Nunca submerja o produto em água ou outros líquidos para o limpar.
6. Nunca pulverize o produto com água.
7. Mantenha os dispositivos de segurança, as grelhas de ventilação e a estrutura do motor o mais livres possível de pó e sujidade. Limpe o produto com um pano* limpo ou sopre-o com ar comprimido* sob baixa pressão. Recomendamos a limpeza do produto imediatamente após cada utilização.
8. As aberturas de ventilação devem estar sempre desobstruídas.
9. Não utilize produtos de limpeza ou solventes; estes poderão ser agressivos para com as peças de plástico do produto. Certifique-se de que não penetra água no interior do produto.

12.1 Cortador de sebes

1. Limpe a barra de corte com um pano impregnado em óleo após cada utilização.
2. Lubrifique a barra de corte após cada utilização com uma lata de óleo ou um spray.

12.2 Podadora

1. Para limpar a corrente de serra utilize um pincel ou escova e não utilize líquidos.
2. Limpe a ranhura da guia de corrente com a ajuda de um pincel ou com ar comprimido.
3. Limpe a roda dentada.

13 Manutenção

⚠ AVISO

Confie os trabalhos de conservação e manutenção que não se encontrem descritos neste manual de instruções a uma oficina especializada. Utilize apenas peças sobresselentes originais.

Existe risco de acidentes! Execute trabalhos de manutenção e de limpeza sempre com a bateria removida.
Existe perigo de ferimentos! Deixe o produto arrefecer antes de quaisquer trabalhos de manutenção e limpeza. Os elementos do motor estão quentes.
Há perigo de ferimentos e risco de queimaduras!

O produto pode arrancar inesperadamente e, dessa forma, causar ferimentos.

– Remova a bateria.
– Deixe o produto arrefecer.
– Retire a ferramenta de colocação.

- Antes de cada utilização, verifique o produto quanto a defeitos óbvios, tais como peças soltas, gastas ou danificadas.

- Verifique as coberturas e dispositivos de proteção quanto a danos e à sua fixação. Substitua-os, se necessário.
- É necessária uma conservação regular e cuidadosa para garantir o nível de segurança e o desempenho inalterados do produto.
- Coloque o produto sobre uma superfície plana.
- Nunca pulverize o produto com água.
- Por motivos de segurança, substitua as peças desgastadas ou danificadas.
- Os trabalhos que não estejam descritos neste manual de instruções devem ser executados apenas por uma oficina especializada.

Indicações:

Efetue uma manutenção cuidada do produto. Verifique se as peças móveis funcionam na perfeição e não ficam presas, se há peças partidas ou tão danificadas, que prejudicam o funcionamento do produto. Mande reparar as peças danificadas antes de utilizar o produto.

13.1 Roçadeira/aparador de relva

13.1.1 Substituir a bobina de fio (48) (Fig. 1, 30-34)

1. Desmonte a cápsula da bobina (23) tal como descrito em *8.3*.
2. Abra a cápsula da bobina (23) pressionando com força e em simultâneo ambos os bloqueios (52) na cápsula da bobina (23).
3. Retire a tampa (51) com a mola de compressão (54) da cápsula da bobina (23) e remova a bobina de fio (48).
4. Puxe a extremidade do fio da bobina de fio (48) para fora dos ilhós de saída do fio (55).
5. Remova todos os restos de fio da cápsula da bobina (23).
6. Segure a nova bobina de fio (48) e puxar para fora 10 cm de cada fio.
7. Prenda ambos os fios nos entalhes (55) opostos da bobina de fio (48) (Fig. 33).
8. Insira a nova bobina de fio (48) na cápsula da bobina (23).
   Após a colocação, deve estar visível o lado da bobina de fio (48) no qual se encontra indicado o sentido de rotação por meio de setas.
9. A bobina de fio (48) deve ser inserida de modo a que os entalhes (55) da bobina de fio (48) fiquem alinhados com os ilhós de saída do fio (54), para permitir uma inserção fácil do fio.
10. Insira ambos os fios nos respetivos ilhós de saída do fio (54).
11. Gire a bobina de fio (48) ligeiramente de um lado para o outro até que os engates integrados da bobina de fio (48) engatem nos engates da cápsula da bobina (23).
    Isto impede um deslocamento inadvertido.
12. Volte a colocar a tampa (51) com a mola de compressão (53) na cápsula da bobina (23).
    Certifique-se de que os desbloqueios (52) na tampa (51) se inserem nas aberturas da cápsula da bobina (23). Eles encaixam de forma audível.

Indicações:

Para alimentar fio novo, pressione com força o ativador (47) na bobina de fio (48) contra o chão com o motor em funcionamento (Fig. 22).

Se, no início, o fio for mais comprido do que o especificado pela circunferência de corte, ele é automaticamente encurtado para o comprimento correto pelo cortador de fio (22).

13.1.2 Substituir o fio na bobina de fio (48) (Fig. 30-34)

Em alternativa, também pode substituir o fio da bobina de fio.

1. Desmonte a cápsula da bobina (23) tal como descrito em *8.3*.
2. Abra a cápsula da bobina (23) pressionando com força e em simultâneo ambos os bloqueios (52) na cápsula da bobina (23).
3. Retire a tampa (51) com a mola de compressão (53) da cápsula da bobina (23) e remova a bobina de fio (48).
4. Puxe as extremidades do fio da bobina de fio (48) para fora dos ilhós de saída do fio (54).
5. Remova todos os restos de fio da cápsula da bobina (23) e da bobina de fio (48).
6. Dobre o fio novo no meio (a aprox. 2 metros) e insira a parte dobrada do fio numa das ranhuras (56) da parte central da bobina de fio (48).
   Agora, uma das extremidades do fio deve encontrar-se na câmara inferior e a outra na câmara superior da bobina de fio (48).
7. Enrole ambas as extremidades do fio no sentido da seta “LH WIND LINE”, que se encontra no lado superior da bobina de fio (48).
8. Segure a bobina de fio (48) e puxe para fora 10 cm de cada fio.
9. De seguida, prenda ambos os fios nos entalhes (55) opostos da bobina de fio (48).
10. Proceda de seguida tal como descrito em *13.1.1*, ponto 8.

13.1.3 Afiar o cortador de fio (22) (Fig. 1, 35)

Ferramentas necessárias:

Incluído no âmbito de fornecimento

- chave Phillips (D)
- Lima plana*

* = não incluídas no âmbito de fornecimento!

O cortador de fio (22) pode ficar rombo com o tempo.

1. Caso determine isso, solte ambos os parafusos com os quais o cortador de fio (22) está fixada à cobertura de proteção (21). Utilize a chave Phillips (D).
2. Fixe o cortador de fio (22) a um torno de apertar.
3. Afie o gume do cortador de fio (22) com uma lima plana e certifique-se de que o ângulo da aresta de corte é mantido.
4. Volte a montar o cortador de fio (22) na cobertura de proteção (21).

Nota:

Substitua ou afie o cortador de fio no final de cada estação de corte ou conforme necessário.

13.1.4 Afiar a lâmina de corte (25) (Fig. 1)

Nota:

No caso das lâminas estarem pouco rombas pode afiar as mesmas por si próprio.

Ferramentas necessárias:

* = não incluídas no âmbito de fornecimento!

- Lima plana*
- Torno de apertar*

1. Desmonte a lâmina de corte (25) tal como descrito em *8.4*.
2. Fixe a lâmina de corte (25) a um torno de apertar.
3. Afie as 3 lâminas da lâmina de corte (25) com uma lima plana e certifique-se de que o ângulo da aresta de corte é mantido (~25°). Lixe apenas num sentido.
4. Substitua a lâmina o mais tardar após a afiar cinco vezes.

Substitua a lâmina de corte (25) em caso de desgaste intenso ou de estar partida.

Uma lâmina de corte desequilibrada faz com que a roçadeira/aparador de relva (20) vibre fortemente. Isto representa perigo de ferimentos!

13.2 Cortador de sebes

1. Verificar se os parafusos da barra de corte estão apertados.
2. É possível alisar os arranhões ligeiros nos dentes de corte. Para o efeito, passe uma pedra de óleo sobre as lâminas. Apenas os dentes de corte afiados proporcionam um bom desempenho de corte.
3. As barras de lâminas rombas, dobradas ou danificadas devem ser substituídas.

13.2.1 Lubrificar a transmissão e o ajuste do ângulo (49) (fig. 36)

Indicações:

Lubrifique a transmissão a cada 10 a 20 horas de serviço.

Colocar pouco lubrificante. Nunca encha em demasia!

1. Coloque uma pistola de lubrificação (não incluída no âmbito de fornecimento) no copo de lubrificação (58).
2. Pressione no máximo um curso de massa lubrificante comum no mercado para dentro do copo de lubrificação (58).
3. Oleie o ajuste do ângulo (49) e a barra de corte (19) com óleo lubrificante amigo do ambiente.

13.3 Podadora

⚠ AVISO

Perigo de ferimentos ao manusear a corrente de serra ou da guia!

– Use luvas resistentes ao corte.

13.3.1 Verificar a roda dentada (41) (fig. 1, 10, 11, 13)

1. Rode a porca de fixação (36) no sentido oposto ao dos ponteiros do relógio para remover a cobertura da roda dentada (37). Utilize a chave de boca tam. 8/10mm (C).
2. Rode o parafuso tensor da corrente (38) no sentido oposto ao dos ponteiros do relógio para aliviar a tensão da corrente. Utilize a chave de montagem (D).
3. Remova a guia de corrente (14) e a corrente de serra (15).
4. Verifique os vestígios de rodagem na roda dentada (41) com um calibrador de controlo (não incluído no âmbito de fornecimento).
5. Se os vestígios de rodagem forem mais profundos do que 0,5 mm, não utilize o produto e procure um revendedor especializado. A roda dentada (41) tem de ser substituída.
6. Volte a montar a guia de corrente (14) e a corrente de serra (15) tal como descrito em *8.5*.

13.3.2 Verificar a guia de corrente (14) (fig. 1, 10, 11, 13)

1. Rode a porca de fixação (36) no sentido oposto ao dos ponteiros do relógio para remover a cobertura da roda dentada (37). Utilize a chave de boca tam. 8/10mm (C).
2. Rode o parafuso tensor da corrente (38) no sentido oposto ao dos ponteiros do relógio para aliviar a tensão da corrente. Utilize a chave de montagem (D).
3. Remova a guia de corrente (14) e a corrente de serra (15).
4. Meça a profundidade da ranhura da guia de corrente (14) com a régua de cubagem de um calibrador de limas (não incluído no âmbito de fornecimento).
5. A guia de corrente (14) tem de ser substituída quando ocorre um dos seguintes pontos:
   – A guia de corrente está danificada.
   – A profundidade medida da ranhura é inferior à profundidade mínima da ranhura do guia de corrente (2 mm).
   – A ranhura do guia de corrente está apertada ou alargada.
6. Monte a guia de corrente (14) e a corrente de serra tal como descrito em *8.5*.

13.3.3 Substituir a guia de corrente (14) (Fig. 1, 10, 11, 13)

1. Rode a porca de fixação (36) no sentido oposto ao dos ponteiros do relógio para remover a cobertura da roda dentada (37). Utilize a chave de boca tam. 8/10mm (C).
2. Rode o parafuso tensor da corrente (38) no sentido oposto ao dos ponteiros do relógio para aliviar a tensão da corrente. Utilize a chave de montagem (D).
3. Remova a guia de corrente (14) e a corrente de serra (15).
4. Substitua a guia de corrente (14) e monte a guia de corrente (14) e a corrente de serra (15) tal como descrito em *8.5*.

13.3.4 Substituir a corrente de serra (15) e deixá-la funcionar (Fig. 10-13)

⚠ PERIGO

Ferimentos graves devido a rasgamento ou salto da corrente de serra!

– Nunca fixe uma nova corrente de serra num pinhão de corrente gasto ou num carril de guiamento danificado ou gasto. A corrente de serra pode saltar ou rasgar.

- Utilize apenas correntes de serra e guias dimensionados para este produto.
- Antes de trocar a corrente de serra, limpe a ranhura da guia de corrente, pois se existirem depósitos de sujidade, a corrente de serra pode saltar para fora do carril. Os depósitos também podem absorver o óleo da corrente de serra. O óleo da corrente de serra não chegaria ou apenas em pequena quantidade à parte inferior do carril e reduziria a lubrificação.

1. Rode a porca de fixação (36) no sentido oposto ao dos ponteiros do relógio para remover a cobertura da roda dentada (37). Utilize a chave de boca tam. 8/10mm (C).
2. Rode o parafuso tensor da corrente (38) no sentido oposto ao dos ponteiros do relógio para aliviar a tensão da corrente. Utilize a chave de montagem (D).
3. Remova a guia de corrente (14) e a corrente de serra (15).
4. Volte a montar a guia de corrente (14) e a corrente de serra (15) tal como descrito em *8.5*.

Nota:

Aperte a porca de fixação de modo definitivo apenas após o ajuste da tensão da corrente.

No caso de uma corrente de serra nova, a força de tração diminui após algum tempo. Por isso, após os primeiros 5 cortes, o mais tardar, após 10 minutos de tempo de corte, tem de voltar a esticar a corrente de serra.

13.3.5 Afiar a corrente de serra (15)

⚠ AVISO

Elevado perigo de acidentes devido uma corrente de serra mal afiada!

Devido aos desvios das medidas da geometria de corte na afiação, aumenta o risco de ricochete do produto.

– A corrente de serra deve ser afiada por um profissional.

A corrente de serra pode ser reafiada numa oficina especializada autorizada. Não tente afiar a corrente de serra por conta própria, se não tiver a ferramenta ou a experiência necessária.

⚠ CUIDADO

Para afiar a corrente são necessárias ferramentas especiais, que garantem que as ferramentas de corte são afiadas com o ângulo e a profundidade corretas.
Após a amolação, todos os elos de corte devem ter a mesma largura e comprimento.



Indicações:

Uma corrente de serra afiada garante uma capacidade de corte perfeita. Ela entra sem esforço na madeira e deixa aparas grandes e compridas.

Uma corrente de serra está gasta quando tem de pressionar o equipamento de corte pela madeira e as aparas são muito pequenas. Se a corrente de serra estiver muito gasta, não caem aparas, mas apenas pó de madeira.

13.3.5.1 Instruções para afiar a serra de corrente

Utilize apenas limas especiais para correntes de serra!
Outras limas têm o formato e lixamento incorretos. Selecione o diâmetro da lima de acordo com o passo da corrente. Ao afiar os elos de corte, preste igualmente atenção aos seguintes ângulos.

Tipo de corrente da motosserra	Diâmetro da lima	Ângulo superior	Ângulo inferior	Ângulo de inclinação superior (55º)	Profundidade padrão
					
		Ângulo de rotação de aperto	Ângulo de inclinação de aperto	Ângulo lateral	
					
21PBX	aprox. 4,8 mm	30°	10°	85°	0,64 mm
					
Limitador de profundidade				Lima	

O ângulo deve igualmente ser mantido para todos os elos de corte.

Em caso de ângulos irregulares, a corrente de serra (15) funciona de modo irregular, desgasta-se rapidamente e estraga-se prematuramente.

Uma vez que estes requisitos só podem ser cumpridos com treino suficiente e regular:

- Utilize um porta-limas.
- Um porta-limas deve ser utilizado manualmente durante o afiar da corrente de serra (15). Os ângulos da lima corretos estão marcados no mesmo.

1. Segure a lima na horizontal (com o ângulo correto relativamente à guia de corrente (14)) e lime de acordo com a marcação do ângulo no porta-limas. Apoie o porta-limas sobre a placa superior e o limitador de profundidade.

2. Lime o elo de corte sempre de dentro para fora.
3. A lima apenas afia para a frente. Levante-a durante o movimento para trás.
4. Não toque nos elos de tração e de ligação com a lima.
5. Gire regularmente a lima para evitar um desgaste em apenas um lado.
6. Utilize um pedaço de madeira dura para remover as rebarbas das arestas de corte.

Todos os elos de corte devem ter o mesmo comprimento; caso contrário, terão igualmente uma altura diferente. Isto faz com que a corrente de serra (15) funcione de modo irregular e aumenta o perigo de se estragar.

13.3.6 Lubrificar a transmissão (Fig. 36)

Indicações:

Lubrifique a transmissão a cada 10 a 20 horas de serviço.

Colocar pouco lubrificante. Nunca encha em demasia!

1. Coloque uma pistola de lubrificação (não incluída no âmbito de fornecimento) no copo de lubrificação (57).
2. Pressione no máximo um curso de massa lubrificante comum no mercado para dentro do copo de lubrificação (57).

14 Armazenamento e transporte

Armazene o produto e os respetivos acessórios num local escuro, seco e ao abrigo do gelo, bem como inacessível a crianças.
A temperatura de armazenamento ideal encontra-se entre 5°C e 30˚C.
Guarde o produto na embalagem original.
Cubra o produto para o proteger contra pó ou humidade.
Guarde o manual de instruções junto do produto.

14.1 Preparação para o armazenamento

1. Remova as baterias.
2. Coloque todas as coberturas de proteção.
3. Esvazie o produto completamente.
4. Limpe o produto e verifique se apresenta danos.

14.2 Transporte

⚠ AVISO

Perigo de ferimentos!

Retire a bateria antes de quaisquer trabalhos na ferramenta elétrica (p. ex. manutenção ou troca de ferramenta), assim como durante o seu transporte e armazenamento. Existe perigo de ferimentos em caso de um acionamento inadvertido do interruptor para ligar/desligar.

- O produto só pode ser transportado pela pega prevista para o efeito.
- Coloque todas as coberturas de proteção.
- Para evitar danos e ferimentos, durante o transporte em veículos, o produto deve ser protegido contra tombamento e deslizamento.

15 Reparação e encomenda de peças de reposição

Deve-se ter em conta que as seguintes peças deste produto estão sujeitas a um desgaste consoante a utilização ou natural e que as peças seguintes são necessárias como consumíveis.

ATENÇÃO

de acordo com a lei sobre a responsabilidade por produtos, o fabricante não assumirá qualquer responsabilidade por danos provocados por reparações incorretas ou pela não utilização de peças sobresselentes de origem.

Atribua a tarefa a um serviço de assistência ao cliente ou a um especialista autorizado. O mesmo se aplica aos acessórios.

Entre em contacto com o nosso centro de assistência para obter peças sobresselentes e acessórios. Para isso, utilize o código QR na capa.

15.1 Encomenda de peças de reposição

Ao encomendar peças sobresselentes, deve fornecer as seguintes informações:

- Designação do modelo
- Número de artigo
- Dados da placa de características

Peças sobresselentes / acessórios

N.º de artigo da bateria SBP2.0:	7909201708
N.º de artigo da bateria SBP4.0:	7909201709
N.º de artigo do carregador SBC2.4A:	7909201710
N.º de artigo do carregador SBC4.5A:	7909201711
N.º de artigo do carregador SDBC2.4A:	7909201712
N.º de artigo do carregador SDBC4.5A:	7909201713
N.º de artigo do StarterKit SBSK2.0:	7909201720
N.º de artigo do StarterKit SBSK4.0:	7909201721

16 Eliminação e reciclagem

Notas relativas à embalagem



Os materiais de embalagem são recicláveis. Elimine as embalagens de forma respeitadora do ambiente.

Notas sobre a eliminação de aparelhos elétricos e eletrónicos



Os aparelhos elétricos e eletrónicos usados não pertencem no lixo doméstico, devendo ser alvo de uma recolha ou eliminação separadas!

- As baterias usadas que não estejam montadas de modo fixo no aparelho usado devem ser retiradas sem as destruir antes da entrega do aparelho! A sua eliminação é regulada pela legislação relativa a baterias.

- Os proprietários ou utilizadores de aparelhos elétricos e eletrónicos são legalmente obrigados a devolver os mesmos após a sua utilização.
- O utilizador final tem a responsabilidade pela eliminação dos seus dados pessoais no aparelho usado a ser eliminado!
- O símbolo do caixote do lixo riscado significa que aparelhos usados elétricos ou eletrónicos não devem ser eliminados no lixo doméstico.
- Os aparelhos usados elétricos e eletrónicos podem ser entregues sem custos nos seguintes pontos:
  - Centros de recolha ou de eliminação públicos (p. ex. depósitos municipais)
  - Pontos de venda de aparelhos elétricos (lojas físicas e online), desde que o revendedor esteja obrigado a aceitar a devolução ou a aceite de livre vontade.
  - Pode entregar sem custos até três aparelhos elétricos usados com um comprimento de até 25 centímetros ao fabricante sem que tenha de comprar um aparelho novo ou a outro centro de recolha autorizado na sua vizinhança.
  - Para se informar acerca de condições de devolução adicionais dos fabricantes e distribuidores, queira entrar em contacto com o respetivo serviço de apoio ao cliente.
- Em caso de fornecimento de um aparelho elétrico novo por parte do fabricante a um domicílio, este pode efetuar a recolha sem custos do aparelho elétrico usado a pedido do utilizador final. Para tal, entre em contacto com o serviço de apoio ao cliente do fabricante.
- Estas declarações são apenas válidas para aparelhos que sejam instalados e vendidos nos países da União Europeia e que estejam sujeitos à Diretiva Europeia 2012/19/UE. Em países fora da União Europeia, a eliminação de aparelhos usados elétricos e eletrónicos poderá estar regulada por outra legislação divergente.

Notas sobre baterias de iões de lítio



Desmontar a bateria antes da eliminação do aparelho!

- Não atire a bateria para o lixo doméstico, para o fogo (perigo de explosão) ou para a água. Baterias danificadas podem prejudicar o ambiente e a sua saúde, caso ocorra uma fuga de vapores ou líquidos tóxicos.
- Baterias com defeito ou gastas devem ser recicladas em conformidade com o Regulamento (UE) 2023/1542.
- Entregue a bateria e o carregador a um ponto de reciclagem. As peças de plástico e de metal utilizadas podem ser separadas, tal possibilitando a sua reciclagem.
- Elimine baterias no estado descarregado. Recomendamos a cobertura dos polos com fita adesiva, para proteger contra um curto-circuito. Não abra a bateria.
- Elimine baterias de acordo com as normas locais. Entregue baterias a um ponto de recolha de baterias usadas, onde elas poderão ser recicladas. Para isto, consulte o serviço local de recolha de resíduos.

17 Resolução de problemas

Falha	Causa possível	Resolução
O produto não arranca.	A potência da bateria é demasiado fraca.	Carregue a bateria.
	A bateria não está corretamente colocada.	Insira a bateria na base da bateria. A bateria encaixa de forma audível.
	Interruptor para ligar/desligar está com defeito.	Entre em contacto com o nosso serviço de assistência.
	O motor apresenta defeito.	
O produto funciona com interrupções.	Contacto frouxo interno.	Entre em contacto com o nosso serviço de assistência.
	Interruptor para ligar/desligar com defeito.	
Má capacidade de corte.	Corrente de serra mal montada.	Monte a corrente de serra corretamente.
	Corrente de serra está gasta.	A corrente de serra deve ser afiada por um profissional ou troque a corrente de serra.
	Tensão insuficiente da corrente.	Verifique a corrente de serra. Se necessário, estique a corrente de serra.
	Barra de corte romba.	Verifique, retifique a barra de corte ou entre em contacto com o nosso serviço de assistência.
	Demasiada fricção devido à falta de lubrificação.	Lubrifique com óleo a barra de corte.
	Barra de corte suja.	Limpe a barra de corte.
	Má técnica de corte.	Observe as indicações de trabalho.
Produto funciona com dificuldade/corrente de serra salta.	Tensão insuficiente da corrente.	Verifique a corrente de serra. Se necessário, estique a corrente de serra.

Falha	Causa possível	Resolução
Corrente fica branca, desenvolvimento de fumo no corte, descoloração do carril.	Pouco óleo da corrente de serra.	Verifique o sistema automático do óleo. Se necessário, reabasteça óleo da corrente de serra.
A barra de corte fica branca.	Barra de corte romba.	Verifique, retifique a barra de corte ou entre em contacto com o nosso serviço de assistência.
	A barra de corte tem arranhões.	
	Demasiada fricção devido à falta de lubrificação.	Lubrifique com óleo a barra de corte.
Fortes vibrações, fortes ruídos	Dispositivo de corte sujo.	Limpar o dispositivo de corte.
	Motor com defeito.	Entre em contacto com o nosso serviço de assistência.
Mau resultado de corte.	A bobina de fio não tem fio suficiente.	Aumentar o comprimento do fio de corte/substituir a bobina de fio.
	Dispositivo de corte sujo.	Limpar o dispositivo de corte.
	A potência da bateria é demasiado fraca.	Carregue a bateria.
Vibração não habitual	Carril de guiamento está solto.	Verificar se o carril de guiamento quanto a assento firme.

18 Condições de garantia – Série Scheppach 20V IXES

Data de revisão 25.04.2024

Prezado cliente,
os nossos produtos são submetidos a um rigoroso controlo de qualidade. No entanto, se um produto não funcionar na perfeição, lamentamos profundamente o facto e pedimos-lhe para entrar em contacto com o nosso serviço de assistência, através do endereço indicado abaixo. Estamos igualmente à sua disposição através do número de telefone de assistência. As recomendações seguintes deverão ser-lhe úteis para um processamento e regularização sem problemas em caso de danos.

É válido o seguinte para a validação de reivindicações de garantia:

1. **Estas condições de garantia** regem as nossas prestações adicionais de garantia do fabricante para compradores (consumidores finais particulares) de novos produtos. Os direitos de garantia legais não são afetados por esta garantia. Os mesmos são da responsabilidade do revendedor a quem o produto foi adquirido..
2. **As prestações de garantia** do fabricante estendem-se exclusivamente a deficiências num produto novo adquirido pelo cliente e que sejam devidas a um defeito de material ou de fabrico. Se, durante o período de garantia, ocorrerem defeitos de material ou de fabrico, na sua qualidade de garante no âmbito desta garantia, o fabricante assegura, à sua discrição, uma das seguintes prestações:
   - Reparação gratuita da mercadoria
   - Troca gratuita da mercadoria por um artigo de valor equivalente (eventualmente, também troca por um modelo mais recente, desde que a mercadoria original já não esteja disponível).

   Os produtos ou peças substituídos passarão a ser nossa propriedade. Tenha em consideração que, de acordo com a finalidade, os nossos produtos não foram construídos para utilização em ambientes comerciais, artesanais ou profissionais. Por esse motivo, a garantia não se aplica, se o produto tiver sido utilizado para fins comerciais, artesanais ou industriais ou tiver sido exposto a exigências equivalentes dentro do período da garantia.
3. **Excetuam-se das nossas prestações de garantia:**
   - Os danos no produto resultantes da inobservância das instruções de montagem, de uma instalação incorreta, da inobservância do manual de instruções (p. ex., ligação a uma tensão de corrente ou tipo de corrente errados) ou das recomendações de manutenção e segurança, bem como devido à utilização do produto sob condições ambientais inadequadas ou a cuidados e manutenção insuficientes.
   - Danos no produto resultantes de uma utilização indevida ou inadequada (como, p. ex., sobrecarga do produto ou utilização de ferramentas ou acessórios não admissíveis), da penetração de corpos estranhos no produto (como, p. ex., areia, pedras ou pó), de danos de transporte, do emprego de força ou de efeitos externos (como, p. ex., danos por queda).
   - Danos no produto ou partes do produto que se devam a um desgaste conforme à finalidade, habitual (inerente ao funcionamento) ou natural, bem como a danos e/ou deterioração de peças de desgaste.
   - Deficiências no produto provocadas pela utilização de acessórios, complementos ou peças sobresselentes não originais ou que não sejam conformes à finalidade.
   - Produtos nos quais se realizaram alterações ou modificações.
   - Desvios mínimos das características nominais irrelevantes para o valor e aptidão para a utilização do produto.
   - Produtos nos quais se tenham realizado reparações arbitrárias ou outras, em particular, por terceiros não autorizados.
   - Quando a identificação no produto ou as informações de identificação do produto (autocolante na máquina) estejam ausentes ou ilegíveis.

– Produtos que apresentem forte sujidade e, por conseguinte, sejam rejeitados pelo pessoal da assistência.

– Em geral, os pedidos de indemnização e danos consequenciais estão excluídos destas prestações de garantia.

4. **Por norma, o período de garantia** é de **5 anos** (12 meses, no caso das baterias), iniciando-se na data de compra do produto. É determinante a data no recibo de compra original. Os direitos de garantia devem ser acionados sem demora após a respetiva tomada de conhecimento. A validação de reivindicações de garantia deixa de ter efeito após o fim do período de garantia. A reparação ou substituição do produto não ocasiona um prolongamento do período de garantia nem é iniciado um novo período de garantia resultante da intervenção no produto ou para eventuais peças sobresselentes montadas. Tal é igualmente válido caso se recorra à assistência local. Uma reivindicação dos direitos de garantia pressupõe que o fabricante, na qualidade de garante, possa examinar o objeto da garantia através do envio da mercadoria a seu pedido. Devem-se tomar medidas, por meio de uma embalagem adequada, para evitar que ocorram danos durante o percurso de transporte. O produto em causa deve ser apresentado ou enviado ao centro de assistência em bom estado de limpeza, acompanhado de uma cópia do recibo de compra especificando a data de compra e a designação do produto. Se um produto for enviado incompleto, sem o âmbito de fornecimento integral, o valor dos acessórios em falta será faturado / deduzido, caso o produto seja substituído ou se realize um reembolso. Os produtos total ou parcialmente desmontados não podem ser aceites como reclamação de garantia. Em caso de reclamação não justificada ou fora do período da garantia, por norma, os custos de transporte e o risco de transporte são assumidos pelo comprador. **É favor comunicar previamente uma reclamação de garantia ao centro de assistência (ver abaixo).** Regra geral, fica acordado que o produto avariado é enviado com uma breve descrição da avaria para o endereço de assistência abaixo indicado ao abrigo de uma devolução organizada ou, em caso de reparação fora do período da garantia, devidamente franqueado, respeitando as correspondentes orientações de embalagem e expedição. **Por motivos de segurança, certifique-se de que o seu produto (dependendo do modelo) está isento de todos os suprimentos operacionais quando é devolvido.** Qualquer produto enviado ao nosso centro de assistência deve ser embalado de modo a evitar danos no produto reclamado durante o transporte. Depois de se realizar a reparação / substituição, enviar-lhe-emos o produto gratuitamente. Se os produtos não puderem ser reparados ou substituídos, existe a possibilidade de, ao nosso critério, reembolsar um valor no montante do preço de compra do produto defeituoso, considerando uma dedução devido à deterioração e ao desgaste. Estas prestações de garantia aplicam-se apenas aos primeiros compradores particulares e não são transferíveis nem transmissíveis.

5. **Prolongamento do período de garantia para 10 anos:** A Scheppach oferece um prolongamento adicional da garantia de 5 anos para produtos da série Scheppach 20V. Assim, o período de garantia para estes produtos é de 10 anos, no total. Excluem-se as baterias / acumuladores, carregadores e acessórios. Este prolongamento da garantia pode ser acionado, registando o produto Scheppach desta gama em https://garantie.scheppach.com, o mais tardar, 30 dias após a data de compra. Depois de realizar o registo online, receberá a confirmação do prolongamento da garantia referente ao produto.

6. **Para reivindicar** o seu direito de garantia, **é favor contactar o nosso centro de assistência.**

   Utilize, de preferência, o formulário na nossa homepage:
   https://shop.scheppach.com/contact

   Agradecemos que não nos envie qualquer produto sem nos contactar previamente e efetuar o registo no nosso centro de assistência.

   Para reivindicar estas garantias, o primeiro contacto com o nosso centro de assistência é absolutamente imprescindível. As reivindicações de garantia devem ser acionadas antes de expirar o prazo de garantia, no prazo de 14 dias após deteção da deficiência. Para tal, é necessário o recibo de compra original e, eventualmente, a confirmação do prolongamento da garantia referente ao artigo.

7. **Tempo de processamento** - Regra geral, as reclamações enviadas são processadas no prazo de 14 dias após entrada no nosso centro de assistência. Se, em casos excecionais, o tempo de processamento referido for excedido, o cliente será informado atempadamente.

8. **Regra geral, as peças de desgaste são excluídas da garantia!** - Por peças de desgaste, entendem-se: a) baterias / acumuladores fornecidos integrados e/ou instalados, bem como b) todas as peças de desgaste relacionadas com o modelo (entre outras, correias, lâminas de serra, ferramentas de aplicação, discos abrasivos, filtros, escovas de carvão, etc. - ver o manual de instruções). Excluem-se das prestações de garantia as baterias ou acumuladores totalmente descarregados ou danificados no invólucro ou respetivos polos.

9. **Estimativa de custos** - Reparamos os produtos não abrangidos ou já não abrangidos pelas prestações de garantia mediante um custo. Em concertação com o nosso centro de assistência, pode enviar os produtos avariados para uma estimativa de custos e, eventualmente, autorizar por escrito (por correio, e-mail) que o centro de assistência proceda à reparação. Sem autorização de reparação, não se realizará qualquer outro procedimento.

As condições de garantia são aplicáveis apenas na versão atual no momento da reclamação e, se necessário, podem ser consultadas na nossa homepage (www.scheppach.com) . No caso de traduções, prevalece sempre a versão alemã.

Scheppach GmbH · Günzburger Str. 69 ·

89335 Ichenhausen (Alemanha)

Telefone: +800 4002 4002 ·

E-mail: customerservice.PT@scheppach.com ·

Internet: https://www.scheppach.com

Reservamo-nos permanentemente quaisquer alterações a estas condições de garantia sem aviso prévio.

19 Declaração de conformidade UE

Tradução da declaração de conformidade original

Fabricante:

Scheppach GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen

Declaramos, à nossa exclusiva responsabilidade, que o produto aqui descrito está em conformidade com as diretivas e normas aplicáveis.

Marca:	**SCHEPPACH**
Designação do artigo:	**APARELHO MULTIFUNÇÕES SEM FIOS**
	BC-MFH400-X
N.º art.	**5904820900**

Diretivas UE:

2014/30/EU, 2006/42/EG,
2000/14/EG_2005/88/EG, 2011/65/EU*

* O objeto da declaração descrito acima cumpre com as normas da diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 8 de junho de 2011 relativamente à restrição da utilização de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos.

2006/42/CE - Anexo IV

Organismo notificado:	TÜV SÜD Product Service GmbH Zertifizierstelle, Ridlerstraße 65, 80339 Munique, Alemanha
Número:	0123
Número do certificado:	M6A 011284 0442 Rev. 00

Normas aplicadas:

EN 62841-1:2015/A11:2022; EN 62841-4-2:2019;
EN 50636-2-91:2014; EN ISO 11680-1:2021;
EN ISO 11806-1:2022; EN ISO 12100:2010;
EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021

Representante autorizado responsável pela documentação:

Stefan Hartinger
Günzburger Str. 69
D-89335 Ichenhausen

Ichenhausen, 05.08.2024

Simon Schunk
Division Manager Product Center

Andreas Pecher
Head of Project Management

Obsah

1 Úvod 175
2 Popis výrobku (obr. 1-6) 175
3 Rozsah dodávky (obr. 1) 176
4 Použití v souladu s určením 176
5 Bezpečnostní pokyny 176
6 Technické údaje 180
7 Rozbalení 181
8 Montáž 182
9 Před uvedením do provozu 184
10 Obsluha 185
11 Pracovní pokyny 186
12 Čištění 188
13 Údržba 188
14 Skladování a přeprava 191
15 Oprava a objednávka náhradních dílů 192
16 Likvidace a recyklace 192
17 Odstraňování poruch 193
18 Záruční podmínky – Scheppach série 20V IXES 193
19 EU prohlášení o shodě 195
20 Rozpadový výkres 579

Vysvětlení symbolů na výrobku

Symboly použité v této příručce vás mají upozornit na možná rizika. Bezpečnostní symboly a vysvětlivky, které je provázejí, musejí být přesně pochopeny. Samotné varování rizika neodstraní a nemohou nahradit správná opatření pro prevenci úrazů.

	Před uvedením do provozu si přečtěte a dodržujte návod k obsluze a bezpečnostní pokyny!
	Pozor! Nedodržování bezpečnostních značek a výstražných upozornění umístěných na výrobku, a také nedodržování bezpečnostních a provozních pokynů může vést k vážným zraněním a dokonce k úmrtí.
	Používejte ochranné brýle.
	Noste ochranu sluchu.
	Vždy používejte ochrannou helmu!
	Noste ochranné rukavice!
	Noste pevnou obuv!

	Nastavení rychlosti
	Výrobek nikdy nevystavujte dešti. Výrobek se smí instalovat, skladovat a provozovat pouze za suchých okolních podmínek.
	Pozor! Nebezpečí zranění běžícími noži.
	Zajistěte, aby jiné osoby dodržovaly dostatečnou bezpečnou vzdálenost. Držte nezúčastněné osoby v dostatečné vzdálenosti od výrobku. Vymrštěné předměty a rotující části mohou způsobit vážná zranění.
	Zajistěte, aby jiné osoby dodržovaly dostatečnou bezpečnou vzdálenost.
	Dodržujte odstup od ostatních osob a elektrických vedení.
	Dávejte pozor na padající materiál.
	Práce na údržbě, přestavbě, nastavování a čištění vždy provádějte při vypnutém motoru a odstraněném akumulátoru.
	Lithium-iontový akumulátor
	Plnicí otvor oleje na řetěz
	Směr vestavby řetězu pily
	Délka řezu
	Délka řezací lišty
	Směr otáčení cívky struny.
	Směr otáčení strunové sekačky.
	Průměr cívky struny.
	Směr odebírání materiálu
	Průměr řezacího nože.
	Řezací nůž.

	Nepřibližujte nohy k nástavci.
	Nepoužívejte pilový kotouč.
	Garantovaná hladina akustického výkonu výrobku.
	Garantovaná hladina akustického výkonu výrobku.
	Výrobek odpovídá platným srbským směrnicím.
	Výrobek odpovídá platným evropským směrnicím.

1 Úvod

Výrobce:

Scheppach GmbH

Günzburger Straße 69

D-89335 Ichenhausen

Vážený zákazníku,

Přejeme vám mnoho radosti a úspěchu při práci s novým výrobkem.

Upozornění:

Výrobce tohoto výrobku neručí podle platného zákona o odpovědnosti za vady výrobku za škody, které vzniknou na tomto výrobku nebo jeho prostřednictvím v případě:

- Neodborná manipulace
- Nedodržení návodu k obsluze
- Opravy třetí osobou, neoprávněnými odborníky
- Montáž a výměna neoriginálních náhradních dílů
- Použití, které není v souladu s určením
- Výpadky elektrického zařízení v případě nedodržení národních elektrických předpisů a nařízení.

Mějte na paměti:

Návod k obsluze je součástí tohoto výrobku.

Obsahuje důležité pokyny, jak s výrobkem bezpečně, odborně a hospodárně pracovat, jak zabránit nebezpečí, ušetřit náklady na opravy, snížit prostoje a zvýšit spolehlivost a životnost výrobku. Kromě bezpečnostních ustanovení tohoto návodu k obsluze musíte bezpodmínečně dodržovat předpisy své země, které platí pro provoz výrobku.

Seznamte se před použitím výrobku se všemi pokyny pro obsluhu a bezpečnostními pokyny. Výrobek provozujte pouze v souladu s popisem a ve stanoveném rozsahu použití. Návod k obsluze uložte na vhodném místě a v případě předání výrobku třetím osobám předejte všechny podklady.

2 Popis výrobku (obr. 1-6)

1. Akumulátor*
2. Zadní rukojeť
3. Spínač pro zapnutí/vypnutí
4. Trubková násada
5. Přední rukojeť

5a. Gumový kroužek

5b. Šrouby s vnitřním šestihranem M5

6. Ochrana nohou
7. Zajištění (trubková násada)
8. Hvězdicová rukojeť
9. Nosné oko
10. Hlavní vypínač
11. Spínací západka
12. Ukazatel nabití (akumulátor)
13. Přední trubková násada (výškový odvětvovač)
14. Řetězová lišta (vodicí lišta)
15. Řetěz pily
16. Olejová nádrž
17. Přední trubková násada (nůžky na živý plot)
18. Rukojeť
19. Řezací lišta
20. Přední trubková násada (motorová kosa / strunová sekačka)

20a. Šrouby s vnitřním šestihranem M6

21. Ochranný kryt (boční)
22. Řezač struny
23. Cívkové pouzdro
24. Ochranný kryt (horní)
25. Řezací nůž
26. Přepravní ochrana (řezací nůž)
27. Ochrana nožů (nůžky na živý plot)
28. Kryt lišty a řetězu
29. Nosný popruh
30. Kryt
31. Matice M10
32. Upínací podložka
33. Upínací vřeteno
34. Vnitřní příruba
35. Vnější příruba
36. Upevňovací matice (kryt řetězového kola)
37. Kryt řetězového kola
38. Napínací šroub řetězu
39. Vodicí čep
40. Napínací čep řetězu
41. Řetězové kolo
42. Regulační šroub (mazání řetězu pily)
43. Karabiny
44. Bezpečnostní třmen
45. Odblokovací tlačítko (akumulátoru)
46. Uložení akumulátoru
47. Spouštěč (cívka struny)
48. Cívka struny
49. Úhlové přestavení
50. Odblokovací páčka
51. Víčko
52. Odjištění
53. Přítlačná pružina
54. Očko výstupu struny
55. Vroubkování
56. Vrub (cívka struny střed)
57. Maznice (výškový odvětvovač)
58. Maznice (nůžky na živý plot)

* = není nutně zahrnuto v rozsahu dodávky!

3 Rozsah dodávky (obr. 1)

Pol.	Počet	Označení
1.	2 x	akumulátor*
5.	1 x	Přední rukojeť
5a.	1 x	Gumový kroužek
5b.	4 x	Šroub s hlavou s vnitřním šestihranem M5
13.	1 x	Přední trubková násada (výškový odvětvovač)
14.	1 x	Řetězová lišta (vodicí lišta)
15.	1 x	Řetěz pily
17.	1 x	Přední trubková násada (nůžky na živý plot)
20.	1 x	Přední trubková násada (motorová kosa / strunová sekačka)
20a.	2 x	Šroub s hlavou s vnitřním šestihranem M6
21.	1 x	Ochranný kryt (boční)
23.	1 x	Cívkové pouzdro
24.	1 x	Ochranný kryt (horní)
25.	1 x	Řezací nůž
26.	1 x	Přepravní ochrana (řezací nůž)
27.	1 x	Ochrana nožů
28.	1 x	Kryt lišty a řetězu
29.	1 x	Nosný popruh
31.	1 x	Matice M10
A.	1 x	Inbusový klíč 4 mm
B.	1 x	Inbusový klíč 5 mm
C.	1 x	Vidlicový klíč vel. 8/10 mm
D.	1 x	Montážní klíč (vel. 19/21 mm, křížový šroubovák)
	1 x	Akumulátorový multifunkční přístroj
	1 x	Návod k obsluze

4 Použití v souladu s určením

Výrobek se smí montovat pouze na dodanou motorovou hlavu.

Motorová kosa:

Motorová kosa (použití řezacího nože) je vhodná k sekání slabších dřevin, hustšího plevele a podrostu.

Strunová sekačka:

Strunová sekačka (použití cívky s řeznou strunou) je vhodná k sekání trávníku, travnatých ploch a řidšího plevele.

Nůžky na živý plot:

Tyto nůžky na živý plot jsou určené ke stříhání živých plotů, keřů a křoví.

Výškový odvětvovač (řetězová pila s teleskopickou násadou):

Výškový odvětvovač je určený k odvětvování na stromech. Není vhodný pro rozsáhlá řezání a kácení stromů ani k řezání jiných materiálů než dřevo.

Výrobek se smí používat pouze v souladu s určením. Jakékoliv další použití kromě tohoto je v rozporu s určením. Za z toho vzniklé škody nebo zranění všeho druhu odpovídá uživatel a ne výrobce.

Součástí použití k určenému účelu je dodržování bezpečnostních pokynů a také montážní návod a provozní pokyny v návodu k obsluze.

Osoby, které výrobek používají a udržují, s ním musí být seznámeny a informovány o potenciálních nebezpečích.

Změny na výrobku zcela vylučují ručení výrobce za škody, které takto vzniknou.

Výrobek se smí provozovat jen s originálními díly a originálním příslušenstvím výrobce.

Je nutno dodržovat veškeré předpisy výrobce týkající se bezpečnosti, práce a údržby a také rozměry uvedené v technických datech.

Mějte na paměti, že naše výrobky nebyly v souladu s určením konstruovány pro komerční, řemeslné a průmyslové použití. Nepřebíráme odpovědnost v případě, kdy se výrobek použije v komerčních, řemeslných nebo průmyslových provozech, a při srovnatelných činnostech.

Vysvětlení signálních slov v návodu k obsluze

⚠ NEBEZPEČÍ

Signální slovo označující bezprostředně nastávající nebezpečnou situaci, která může mít za následek smrt nebo vážné zranění, pokud se jí nezabrání.

⚠ VAROVÁNÍ

Signální slovo označující potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění, pokud se jí nezabrání.

⚠ OPATRNĚ

Signální slovo označující potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla mít za následek lehké nebo středně těžké zranění, pokud se jí nezabrání.

POZOR

Signální slovo označující potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla mít za následek poškození výrobku nebo vlastnictví/majetku.

5 Bezpečnostní pokyny

Uschovejte si do budoucna veškeré bezpečnostní pokyny a instrukce.

Pojem „elektrický nástroj", který je uveden v bezpečnostních pokynech, se vztahuje na elektrický nástroj (se síťovým kabelem), poháněný proudem ze sítě nebo na elektrický nástroj poháněný akumulátorem (bez síťového kabelu).

⚠ VAROVÁNÍ

Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny, instrukce, ilustrace a technické údaje, kterými je tento elektrický nástroj opatřen.

Pokud zanedbáte dodržování následujících instrukcí, může to způsobit zásah elektrickým proudem, požár a/nebo těžká zranění.

1) Bezpečnost na pracovišti

a) **Udržujte svou pracovní oblast čistou a dobře osvětlenou.** Pracovní oblasti, ve kterých je nepořádek nebo nejsou osvětlené, mohou vést k nehodám.

b) **Nepracujte s tímto elektrickým nástrojem v prostředí ohroženém výbuchem, ve kterém se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach.** Elektrické nástroje vytvářejí jiskry, které by mohly zapálit prach nebo výpary.

c) **Udržujte děti nebo jiné osoby během používání elektrického nástroje v patřičné vzdálenosti.** Při nesoustředěnosti můžete ztratit kontrolu nad elektrickým nástrojem.

2) Elektrická bezpečnost

a) **Přípojná zástrčka elektrického nástroje musí být vhodná pro danou zásuvku. Zástrčka se nesmí žádným způsobem měnit. V kombinaci s uzemněnými elektrickými nástroji nepoužívejte žádné zásuvkové adaptéry.** Nezměněné zástrčky a vhodné zásuvky zmenšují riziko zasažení elektrickým proudem.

b) **Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými povrchy jako trubkami, topeními, sporáky a chladničkami.** Je-li vaše tělo uzemněné, hrozí zvýšené riziko zasažení elektrickým proudem.

c) **Elektrické nástroje chraňte před deštěm a vlhkem.** Vniknutí vody do elektrického nástroje zvyšuje riziko zásahu elektrickým proudem.

d) **Připojovací vedení nepoužívejte k přenášení a zavěšení elektrického nástroje, nebo k vytažení zástrčky ze zásuvky. Připojovací vedení chraňte před horkem, olejem, ostrými hranami nebo pohyblivými díly.** Poškozené nebo zamotané přípojné vedení zvyšuje riziko zasažení elektrickým proudem.

e) **Používáte-li elektrický nástroj venku, používejte prodlužovací kabely vhodné i pro venkovní použití.** Používání vhodného prodlužovacího vedení vhodného pro venkovní použití snižuje riziko zasažení elektrickým proudem.

f) **Pokud není možno zabránit provozu elektrického nástroje ve vlhkém prostředí, používejte proudový chránič.** Použití vložky pro proudový chránič zmírňuje riziko zasažení elektrickým proudem.

3) Bezpečnost osob

a) **Při práci s elektrickým nástrojem buďte pozorní a neustále dávejte pozor na to, co děláte a postupujte vždy s rozumem. Nepoužívejte elektrický nástroj, jste-li unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.** Okamžik nepozornosti při používání elektrického nástroje může vést k vážným zraněním.

b) **Používejte osobní ochranné pracovní prostředky a vždy ochranné brýle.** Použití osobních ochranných pracovních prostředků jako je protiprachová maska, protiskluzová bezpečnostní obuv, ochranná helma nebo ochrana sluchu podle druhu a způsobu použití elektrických nástrojů zmenšuje riziko zranění.

c) **Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu. Než elektrický nástroj připojíte k napájení proudem a/nebo akumulátoru a než jej budete zvedat nebo nosit, ujistěte se, že je vypnutý.** Máte-li při přenášení elektrického nástroje prst na spínači nebo zapojíte-li elektrický nástroj do zásuvky zapnutý, může to vést nehodám.

d) **Před zapnutím elektrického nástroje odstraňte veškeré seřizovací nástroje nebo klíče na šrouby.** Nástroj nebo klíč, který se nachází v otáčejícím se dílu elektrického nástroje, může vést ke zraněním.

e) **Zabraňte nestabilnímu držení těla. Zajistěte si stabilní postoj a vždy udržujte rovnováhu.** Tak můžete elektrický nástroj v nečekaných situacích lépe udržet pod kontrolou.

f) **Noste vhodný oděv. Nenoste volný oděv nebo šperky. Udržujte vlasy a oděv v bezpečné vzdálenosti od pohybujících se dílů.** Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny rotujícími díly.

g) **Je-li možné namontovat zařízení pro odsávání a zachycování prachu, je třeba je namontovat a správně používat.** Používání odsávání prachu může snížit ohrožení prachem.

h) **Nenechte se ukolébat falešným pocitem bezpečí a nepřeskočte bezpečnostní pravidla pro elektrické nástroje, i když je po častém používání elektrického nástroje znáte.** Nedbalé chování může vést ve zlomku sekundy k těžkým zraněním.

4) Používání a manipulace s elektrickým nástrojem

a) **Nepřetěžujte elektrický nástroj. Pro svou práci používejte vhodný elektrický nástroj.** S vhodným elektrickým nástrojem budete pracovat lépe a bezpečněji v udávaném rozsahu výkonu.

b) **Nepoužívejte elektrický nástroj, jehož vypínač je vadný.** Elektrický nástroj, který již nelze zapnout nebo vypnout, je nebezpečný a musí být opraven.

c) **Než budete provádět nastavení nástroje, měnit díly vložného nástroje nebo elektrický nástroj odložíte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a/nebo vyjměte vyjímatelný akumulátor.** Toto preventivní bezpečnostní opatření brání neúmyslnému spuštění elektrického nástroje.

d) **Nepoužívané elektrické nástroje uchovávejte mimo dosah dětí. Nenechte elektrický nástroj používat osoby, které s ním nejsou seznámeny nebo si nepřečetly tento návod.** Elektrické nástroje představují nebezpečí, jsou-li používány nezkušenými osobami.

e) **O elektrické nástroje a nástavec pečlivě pečujte. Kontrolujte, zda pohyblivé díly fungují bezvadně a nejdou vzpříčené, zda nejsou prasklé nebo tak poškozené, že je omezena funkčnost elektrického nástroje. Poškozené díly nechte před používáním elektrického nástroje opravit.** Příčinou mnoha nehod je špatně udržovaný elektrický nástroj.

f) **Udržujte řezné nástroje ostré a čisté.** Pečlivě udržované řezné nástroje s ostrými břity se méně příčí a lze je snadněji vést.

g) **Používejte elektrický nástroj, nástavce atd. v souladu s těmito instrukcemi. Zohledněte přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost.** Používání elektrických nástrojů pro jiné než určené aplikace může vést k nebezpečným situacím.

h) **Rukojeti a úchopné plochy udržujte suché, čisté a bez oleje a tuku.** Kluzké rukojeti a úchopné plochy neumožňují bezpečnou obsluhu a kontrolu elektrického nástroje v nepředvídatelných situacích.

5) Používání akumulátorového nástroje a zacházení s ním

a) **Akumulátory nabíjejte pouze nabíječkami doporučenými výrobcem.** U nabíječky, která je vhodná pro určitý typ akumulátoru, hrozí při použití s jiným akumulátorem nebezpečí požáru.

b) **Používejte v elektrických nástrojích pouze k tomu určené akumulátory.** Použití jiných akumulátorů může vést ke zraněním a nebezpečí požáru.

c) **Nepoužívaný akumulátor uchovávejte mimo dosah kancelářských svorek, mincí, klíčů, hřebíků, šroubů nebo jiných malých kovových předmětů, které by mohly vytvořit spojení mezi jednotlivými póly.** Zkrat mezi kontakty akumulátoru může mít za následek popáleniny neb požár.

d) **V nevhodných podmínkách může z akumulátoru uniknout kapalina. Vyhněte se kontaktu s ní. Při náhodném kontaktu opláchněte vodou. Pokud kapalina pronikne do očí, vyhledejte lékařskou pomoc.** Unikající kapalina z akumulátoru může způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.

e) **Nepoužívejte poškozené nebo změněné akumulátory.** Poškozené nebo změněné akumulátory se mohou chovat nepředvídatelně a vést k požáru, výbuchu nebo nebezpečí zranění.

f) **Nevystavujte akumulátor ohni ani vysokým teplotám.** Oheň nebo teploty nad 130 °C mohou vést k výbuchu.

g) **Dodržujte všechny instrukce k nabíjení a akumulátor nebo akumulátorový nástroj nikdy nenabíjejte mimo teplotní rozsah uvedený v návodu k obsluze.** Nesprávné nabíjení nebo nabíjení mimo přípustný teplotní rozsah může akumulátor zničit a zvýšit nebezpečí požáru.

6) Servis

a) **Nechte svůj elektrický nástroj opravovat pouze kvalifikovaný odborný personál a pouze za použití originálních náhradních dílů.** Tím se zajistí, aby zůstala zachována bezpečnost elektrického nástroje.

b) **Nikdy neprovádějte údržbu poškozených akumulátorů.** Veškerou údržbu akumulátorů by měl provádět pouze výrobce nebo pověřený zákaznický servis.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

a) **Při práci s elektrickým nástrojem buďte pozorní a neustále dávejte pozor na to, co děláte a postupujte vždy s rozumem. Nepoužívejte elektrický nástroj, jste-li unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.** Okamžik nepozornosti při používání elektrického nástroje může vést k vážným zraněním.

b) Vnitrostátní předpisy mohou omezit používání výrobku.

c) Provádějte pravidelné přestávky a pohybujte rukama, abyste podpořili krevní oběh.

d) **Během práce vždy výrobek pevně držte oběma rukama.** Zajistěte si stabilní postoj.

Bezpečnostní pokyny pro strunové sekačky a motorové kosy

DŮLEŽITÉ

PŘED POUŽITÍM SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE

ULOŽTE PRO SVOU EVIDENCI

Poučení

a) Pozorně si přečtěte instrukce. Seznamte se s nastavovacími prvky a řádným používáním výrobku.

b) Nikdy nedovolte, aby výrobek používaly osoby, které nejsou seznámené s těmito instrukcemi, nebo **děti**. Místní předpisy mohou omezovat věk uživatele.

c) Upozorňujeme, že provozovatel nebo uživatel nese odpovědnost za nehody nebo ohrožení jiných osob nebo Vašeho majetku.

Příprava

a) Zkontrolujte poškození a správné dosednutí krytů a ochranných zařízení. Případně je vyměňte.

b) Nikdy výrobek neprovozujte, pokud jsou v blízkosti lidé, zvláště děti, nebo zvířata.

Provoz

1. Vždy noste ochranné brýle.
2. Nepoužívejte výrobek, pokud jste bosí nebo máte sandály. Používejte pevnou obuv a dlouhé kalhoty.
3. Je zakázáno používat výrobek za bouřky - **Nebezpečí zásahu bleskem!**
4. Pracujte jen za denního světla nebo v kvalitním umělém světle.
5. Nikdy nepoužívejte výrobek s vadnými **Ochranná zařízení** nebo bez bezpečnostních zařízení.
6. Před zapnutím a po zapnutí držte ruce a nohy dál od otáčejícího se nástroje.
7. Vypněte výrobek a vyjměte akumulátor.
   - Když necháte výrobek bez dozoru.
   - Pokud odstraňujete zablokování.
   - Pokud kontrolujete výrobek, čistíte ho, provádíte údržbu nebo nastavujete.
   - Když se do výrobku dostanou cizí tělesa, v případě neobvyklých zvuků nebo vibrací (před opětovným spuštěním zkontrolujte, zda není výrobek poškozený).
8. Před zapnutím a po zapnutí držte ruce a nohy dál od otáčejícího se nástroje.
9. Větrací otvory musí být stále volné.

Údržba a skladování

a) Před údržbou nebo čištěním je nutné výrobek odpojit od elektrického napájení (tj. odstranit vyjímatelné akumulátory).

b) **Nepoužívejte příslušenství, které nebylo doporučeno výrobcem.** To může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.

c) Pravidelně kontrolujte a udržujte výrobek u případných poškození. Zajistěte opravu výrobku výhradně v autorizovaném servisu.

d) **Nepoužívané elektrické nástroje uchovávejte mimo dosah dětí. Nenechte elektrický nástroj používat osoby, které s ním nejsou seznámeny nebo si nepřečetly tento návod.** Elektrické nástroje představují nebezpečí, jsou-li používány nezkušenými osobami.

Bezpečnostní pokyny pro nůžky na živý plot

a) **Nůžky na živý plot nepoužívejte za špatného počasí, zvláště když hrozí bouřka.** Tím se snižuje pravděpodobnost zásahu bleskem.

b) **Udržujte všechna elektrická vedení mimo oblast řezání.** Vedení mohou být skryta v živých plotech a keřích a nechtěně může dojít k jejich naříznutí nožem.

c) **Nůžky na živý plot držte pouze za izolované plochy úchopu, protože řezací nůž může narazit na skrytá vedení elektrického proudu nebo vlastní síťový kabel.** Kontakt sady řezacích nožů s vedením pod napětím může také přivést napětí do kovových součástí přístroje a způsobit zásah elektrickým proudem.

d) **Držte všechny části těla v dostatečné vzdálenosti od nože. Nepokoušejte se při běžících nožích odstraňovat řezaný materiál nebo jej držet.** Nože se pohybují i po vypnutí spínače. Okamžik nepozornosti při používání nůžek na živý plot může vést k vážným zraněním.

e) **Před odstraněním zachycených odřezků nebo údržbou nůžek na živý plot se ujistěte, že jsou všechny spínače vypnuté a síťová zástrčka odpojená.** Neočekávaný provoz nůžek na živý plot při odstraňování zachyceného materiálu nebo při údržbě může vést k vážným zraněním.

f) **Přenášejte nůžky na živý plot za úchop, když je nůž v klidu a dávejte pozor, abyste nestiskli spínač**. Správné přenášení nůžek na živý plot snižuje riziko náhodného spuštění a zranění způsobeného nožem.

g) **Při transportu nebo uschování nůžek na živý plot vždy nasuňte přes sadu řezacích nožů kryt.** Správná manipulace s nůžkami na živý plot snižuje riziko poranění nožem.

Bezpečnostní pokyny pro nůžky na živý plot s prodlouženým dosahem

a) **Při práci s nůžkami na živý plot s prodlouženým dosahem nad hlavou noste ochranu hlavy.** Padající úlomky mohou způsobit vážná zranění.

b) **Nůžky na živý plot s prodlouženým dosahem vždy obsluhujte oběma rukama.** Nůžky na živý plot s prodlouženým dosahem držte oběma rukama, abyste neztratili kontrolu.

c) **Snižte nebezpečí smrtelného zasažení elektrickým proudem tím, že nikdy nepoužijete nůžky na živý plot s prodlouženým dosahem v blízkosti elektrických kabelů.** Kontakt s elektrickým vedením nebo používání v jeho blízkosti může vést k vážnému zranění nebo smrtelnému zasažení elektrickým proudem.

Další bezpečnostní pokyny

a) Noste při práci s tímto výrobkem bezpečnostní rukavice, ochranné brýle, ochranu sluchu, pevnou obuv a dlouhé kalhoty.

b) Nůžky na živý plot jsou určeny pro práce, během kterých obsluha stojí na zemi a ne na žebříku nebo jiném nestabilním povrchu.

c) Elektrické nebezpečí, udržujte nejméně 10 m vzdálenost od nadzemních vedení.

d) Nepokoušejte se uvolnit zablokovanou/zaseknutou řezací lištu před vypnutím výrobku a vyjmutím akumulátor. Hrozí nebezpečí zranění!

e) Sadu řezacích nožů je třeba pravidelně kontrolovat z hlediska opotřebení a nechat ji dodatečně nabrousit. Sada tupých řezacích nožů výrobek přetěžuje. Poškození z toho vyplývající nepodléhají záruce.

f) Jste-li při práci s výrobkem přerušeni, dokončete nejprve aktuální pracovní operaci a poté vypněte výrobek.

g) **Nepoužívané elektrické nástroje uchovávejte mimo dosah dětí. Nenechte elektrický nástroj používat osoby, které s ním nejsou seznámeny nebo si nepřečetly tento návod.** Elektrické nástroje představují nebezpečí, jsou-li používány nezkušenými osobami.

Bezpečnostní pokyny pro výškový odvětvovač

⚠ OPATRNĚ

Při provozu výrobku nepřibližujte ruce k nástavcům.

Bezpečnost osob

a) Výrobek nikdy nepoužívejte, když stojíte na žebříku.

b) Při používání výrobku se příliš nepřeklánějte. Dbejte vždy na bezpečný postoj a vždy udržujte rovnováhu. Používejte nosný popruh, který je součástí rozsahu dodávky, abyste rozdělili zatížení rovnoměrně po celém těle.

c) Nestůjte pod větvemi, které chcete odříznout, abyste zabránili zraněním padajícími větvemi. Dávejte pozor na odskakující větve, abyste zabránili zraněním. Pracujte pod úhlem cca 60°.

d) Pamatujte, že může dojít k odskočení přístroje zpětným rázem.

e) Ochranu řetězu připevněte při přepravě a skladování.

f) Zabraňte neúmyslnému uvedení výrobku do provozu.

g) Výrobek ukládejte mimo dosah dětí.

h) Nikdy nenechte výrobek používat jiné osoby, které nejsou seznámeny s těmito pokyny.

i) Když motor běží na volnoběh, zkontrolujte, zda se řezací souprava již neotáčí.

j) Zkontrolujte, zda výrobek nemá uvolněné upevňovací prvky a poškozené díly.

k) Vnitrostátní předpisy mohou omezit používání výrobku.

l) Každý den před použitím a po každém pádu je nezbytné provést kontrolu pro zjištění významných poškození nebo vad.

m) Při provozu výrobku vždy noste pevnou obuv a dlouhé kalhoty. Neprovozujte výrobek, pokud jste bosí nebo máte otevřené sandály. Zabraňte nošení volně padnoucího oblečení nebo oblečení s visícími šňůrkami nebo kravat.

n) Nepoužívejte výrobek, jste-li unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Nepoužívejte výrobky, pokud jste unavení.

o) Udržujte výrobek, řezací soupravu a chránič řezací soupravy v dobrém provozním stavu.

Další bezpečnostní pokyny

a) Noste při práci s tímto výrobkem bezpečnostní rukavice, ochranné brýle, ochranu sluchu, pevnou obuv a dlouhé kalhoty.

b) Chraňte výrobek před deštěm nebo mokrem. Vniknutí vody do výrobku zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

c) Před použitím zkontrolujte bezpečnou vzdálenost výrobku, zvláště lišty a řetězu pily.

d) Elektrické nebezpečí, udržujte nejméně 10 m vzdálenost od nadzemních vedení.

Použití a manipulace

a) Výrobek nikdy nespouštějte dřív, než správně namontujete lištu, řetěz pily a kryt řetězového kola.

b) Neřežte dřevo ležící na zemi, resp. nezkoušejte odřezat kořeny vyčnívající ze země. V každém případě zabraňte tomu, aby se řetěz pily zanořil do země, jinak se řetěz pily okamžitě ztupí.

c) Pokud byste se nechtěně výrobkem dotkli pevného předmětu, ihned vypněte motor a prohlédněte výrobek, zda není poškozený.

d) Provádějte pravidelné přestávky a pohybujte rukama, abyste podpořili krevní oběh.

e) Pokud je výrobek zastavený z důvodu provádění údržby, inspekce nebo skladování, vypněte motor, odstraňte akumulátor a ujistěte se, že došlo k zastavení všech rotujících dílů. Před prováděním kontroly, nastavení atd. nechte výrobek vychladnout.

f) Provádějte pečlivou údržbu výrobku. Kontrolujte, zda pohyblivé díly fungují bezvadně a nejsou vzpříčené, zda nejsou prasklé nebo tak poškozené, že je omezena funkčnost výrobku. Poškozené díly nechte před používáním výrobku opravit. Příčinou mnoha nehod jsou špatně udržované výrobky.

g) **Udržujte řezné nástroje ostré a čisté.** Pečlivě udržované řezné nástroje s ostrými břity se méně příčí a lze je snadněji vést.

h) **Nechte svůj elektrický nástroj opravovat pouze kvalifikovaný odborný personál a pouze za použití originálních náhradních dílů.** Tím se zajistí, aby zůstala zachována bezpečnost elektrického nástroje.

Zbytková rizika

Výrobek je zkonstruován podle stavu techniky a uznávaných bezpečnostně technických předpisů. Přesto se mohou během práce vyskytnout jednotlivá zbytková rizika.

- Řezná zranění.
- Poškození očí, pokud se nepoužívá předepsaná ochrana očí.
- Poškození sluchu, pokud není používána předepsaná ochrana sluchu.
- Zbytková rizika lze minimalizovat, pokud budete dodržovat „bezpečnostní pokyny“ a „použití v souladu s určeným účelem“ a kompletní návod k obsluze.
- Používejte výrobek tak, jak je doporučeno v tomto návodu k obsluze. Tím zajistíte, že výrobek bude pracovat s optimálním výkonem.
- Kromě toho mohou navzdory všem přijatým preventivním opatřením hrozit zbytková rizika, která nejsou zjevná.

⚠ VAROVÁNÍ

Tento elektrický nástroj vytváří během provozu elektromagnetické pole. Toto pole může za určitých podmínek ovlivňovat aktivní nebo pasivní zdravotní implantáty. Pro snížení rizika vážných nebo smrtelných úrazů doporučujeme osobám se zdravotními implantáty, aby se před obsluhou tohoto elektrického nástroje obrátily na svého lékaře nebo na výrobce zdravotního implantátu.

⚠ VAROVÁNÍ

V případě delší práce může v důsledku vibrací v rukou dojít k poruše prokrvení rukou (syndrom bílých prstů).

Syndrom bílých prstů je vaskulární onemocnění, při němž se křečovitě stahují malé krevní cévy v prstech rukou a nohou. Dotčené oblasti již nejsou dostatečně zásobovány krví, a proto vypadají velmi bledě. Časté používání vibrujících výrobků může u osob s narušením krevního oběhu (např. kuřáci, diabetici) způsobit poškození nervů.

Pokud zaznamenáte neobvyklé negativní účinky, okamžitě ukončete práci a poraďte se s lékařem.

POZOR

Výrobek je součástí série 20V IXES a smí být provozován pouze s akumulátory této série. Akumulátory smějí být nabíjeny pouze nabíječkami této série. Dodržujte přitom pokyny výrobce.

⚠ VAROVÁNÍ

Dodržujte bezpečnostní pokyny a pokyny pro nabíjení a správné používání uvedené v návodu k obsluze akumulátoru a nabíječky série 20V IXES. Podrobný popis procesu nabíjení a další informace naleznete v tomto samostatném návodu.

6 Technické údaje

Akumulátorový multifunkční přístroj	BC-MFH400-X
Jmenovité napětí	40V (2x20V) ⎓
Strunová sekačka:	
Řezný průměr	380 mm
Tloušťka struny	2xØ1,6 mm
Otáčky strunové sekačky max.	4000/5500/6200 min^{-1}
Motorová kosa:	
Průměr	255 mm
Řezný průměr	1,4 mm
Průměr uložení	25,4 mm
Počet zubů	3
Otáčky motorové kosy max.	4000/5500/6200 min^{-1}
Nůžky na živý plot:	
Řezný průměr	24 mm
Úhlové přestavení lišty °	+90°/0°/-75° (165°)
Délka řezu	390 mm

Otáčky nůžek na živý plot max.	880/1100/1360 min^{-1}
Celková délka	2,35 m
Výškový odvětvovač:	
Délka vodicí lišty	295 mm
Délka řezu	254 mm
Typ vodicí lišty	AL10-39-507P
Rozteč řetězu pily	3/8“/9,525 mm
Typ řetězu pily	3/8.050-39
Tloušťka hnacích článků	1,27 mm
Hnací pastorek	7x9,525 mm
Objem olejové nádrže	140 ml
Řezná rychlost výškového odvětvovače	12/15/18 m/s
Celková délka	2,15 m
Hmotnost (bez akumulátoru)	
Jednotka motoru	3,37 kg
Strunová sekačka (nástavec)	1,45 kg
Motorová kosa (nástavec)	1,56 kg
Nůžky na živý plot (nástavec)	2,17 kg
Výškový odvětvovač (nástavec)	1,63 kg

Technické změny vyhrazeny!

Hluk a vibrace

⚠ VAROVÁNÍ

Hluk může mít závažný vliv na vaše zdraví. Pokud hluk stroje překročí 85 dB, používejte vhodnou ochranu sluchu pro sebe i osoby v okolí.

Hodnoty hluku a vibrací byly stanoveny podle EN 62841-1.

Charakteristiky hlučnosti

Strunová sekačka:	
Akustický tlak L_{pA}	79,8 dB
Akustický výkon L_{wA}	91,7 dB
Nepřesnost měření K_{wA}	1,92 dB
Motorová kosa:	
Akustický tlak L_{pA}	98,4 dB
Akustický výkon L_{wA}	109,3 dB
Nepřesnost měření K_{wA}	2,39 dB
Nůžky na živý plot:	
Akustický tlak L_{pA}	98,4 dB
Akustický výkon L_{wA}	109,3 dB
Nepřesnost měření K_{wA}	2,39 dB
Výškový odvětvovač:	
Akustický tlak L_{pA}	98,4 dB
Akustický výkon L_{wA}	109,3 dB
Nepřesnost měření K_{wA}	2,39 dB

Charakteristiky vibrací (vibrace rukou a paží)

Strunová sekačka A_{hv}	3,196 / 3,193 m/s^2
Motorová kosa A_{hv}	1,687 / 3,196 m/s^2
Nůžky na živý plot A_{hv}	1,776 / 1,568 m/s^2
Výškový odvětvovač A_{hv}	1,854 / 1,738 m/s^2
Nepřesnost měření K_{pA}	1,5 m/s^2

Uvedená celková hodnota vibrací a uvedená hodnota hlukových emisí byly měřeny normovaným zkušebním postupem a mohou být použity ke srovnání elektrického nástroje s jiným.

Indikovanou hodnotu emisí hluku a indikovanou hodnotu celkových vibrací lze rovněž použít k předběžnému odhadu zatížení.

⚠ VAROVÁNÍ

Hodnota emisí hluku a celková hodnota vibrací se může od indikovaných hodnot lišit při skutečném používání elektrického nářadí v závislosti na způsobu používání elektrického nářadí, zejména na tom, jaký typ obrobku je obráběn.

Pokuste se udržet zatížení na co nejnižší úrovni. Příklad opatření: omezení pracovní doby. Přitom je třeba zohlednit všechny části provozního cyklu (například doby, kdy je elektrický nástroj vypnutý, a doby, kdy je sice zapnutý, běží však naprázdno).

7 Rozbalení

⚠ VAROVÁNÍ

Výrobek a balicí materiály nejsou dětská hračka!

S plastovými sáčky, fóliemi a drobným díly si nesmějí hrát děti! Hrozí nebezpečí spolknutí těchto věcí a udušení!

- Otevřete obal a výrobek opatrně vyjměte.
- Odstraňte balicí materiál a obalové a přepravní pojistky (pokud je jimi výrobek opatřen).
- Zkontrolujte, zda je rozsah dodávky úplný.
- Zkontrolujte výrobek a díly příslušenství, zda nevykazují škody způsobené přepravou. Případné škody ihned nahlaste přepravní společnosti, která vám výrobek dodala. Pozdější reklamace nebudou uznány.
- Uchovejte obal dle možností až do uplynutí záruční doby.
- Před použitím se s výrobkem seznamte podle návodu k obsluze.
- Používejte u příslušenství a opotřebitelných a náhradních dílů pouze originální díly. Náhradní díly obdržíte u specializovaného prodejce.
- Uveďte při objednávání naše čísla výrobku a rovněž typ a rok výroby.

8 Montáž

⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí zranění!

Pokud se používá neúplně smontovaný výrobek, může dojít k vážným zraněním.

– Výrobek používejte až po jeho kompletním smontování.
– Před každým použitím proveďte vizuální kontrolu, abyste zjistili, zda je výrobek kompletní a nemá žádné poškozené nebo opotřebované součástí. Bezpečnostní a ochranná zařízení musí být neporušená.

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí zranění!

Před všemi pracemi na elektrickém přístroji (např. údržbě, výměně nástroje atd.) a také při jeho přepravě a uskladnění vyjměte akumulátor z elektrického přístroje. Při neúmyslné aktivaci spínače pro zapnutí/vypnutí hrozí nebezpečí zranění.

⚠ VAROVÁNÍ

Vždy se ujistěte, že je nástavec správně namontovaný!

• Postavte výrobek na rovnou, hladkou plochu.

Potřebný nástroj:

• Inbusový klíč 4 mm (A)
• Inbusový klíč 5 mm (B)
• Vidlicový klíč vel. 8/10 mm (C)
• Montážní klíč (D)
• Křížový šroubovák/plochý šroubovák*

* = není nutně zahrnuto v rozsahu dodávky!

8.1 Montáž přední rukojeti (5) (obr. 1-3)

Namontujte přední rukojeť (5) na trubkovou násadu (4):

1. Nejprve povolte šrouby s vnitřním šestihranem M5 (5b) a sejměte gumový kroužek (5a) na přední rukojeti (5). Použijte inbusový klíč 4 mm (A).
2. Nasaďte gumový kroužek (5a) na trubkovou násadu (4).
3. Připevněte ochranu nohou (6) dole na gumový kroužek (5a).
   Ujistěte se, že je gumový kroužek (5a) usazený ve vybrání na ochraně nohou (6).
4. Nasaďte přední rukojeť (5) na gumový kroužek (5a) shora tak, aby otvory pro šrouby ochrany nohou (6) a přední rukojeti (5) byly nad sebou.
5. Přední rukojeť (5) zajistěte čtyřmi šrouby s vnitřním šestihranem M5 (5b). Použijte inbusový klíč 4 mm (A). Ujistěte se, že je ochrana nohou (6) namontovaná vlevo (směrem k obsluze).

8.2 Montáž ochranných krytů (21/24) (obr. 1, 4)

⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí zranění!

Pokud se používá neúplně smontovaný výrobek, může dojít k vážným zraněním.

– Výrobek používejte až po jeho kompletním smontování.
– Před každým použitím proveďte vizuální kontrolu, abyste zjistili, zda je výrobek kompletní a nemá žádné poškozené nebo opotřebované součástí. Bezpečnostní a ochranná zařízení musí být neporušená.

1. Připevněte oba ochranné kryty (21/24) k držáku na přední trubkové násadě (20).
2. Připevněte dva ochranné kryty (21/24) pomocí dvou šroubů s vnitřním šestihranem M6 (20a). Použijte inbusový klíč 5 mm (B).

8.3 Montáž / demontáž cívkového pouzdra (23) (obr. 1, 5-7)

Přední trubkovou násadu motorové kosy / strunové sekačky (20) lze použít s cívkovým pouzdrem (23) jako strunovou sekačku.

1. Demontujte matici M10 (31) a kryt (30) z upínacího vřetena (33). Pozor, levotočivý závit! Použijte montážní klíč (D).
2. Matice M10 (31) a kryt (30) nejsou pro montáž cívkového pouzdra (23) nutné.
   Vnitřní příruba (34) a upínací podložka (32) zůstávají na upínacím vřetenu (33).
3. Pomocí inbusového klíče 5 mm (B) přidržte vnitřní přírubu (34) skrz vnější přírubu (35).
4. Natočte cívkové pouzdro (23) proti směru hodinových ručiček na upínací vřeteno (33) a ručně utáhněte cívkové pouzdro (23) na upínacím vřetenu (33).
5. Demontáž cívkového pouzdra (23) se provádí v opačném pořadí.

Dbejte na to, aby se směr otáčení cívkového pouzdra (23) shodoval se směrem šipky na ochranném krytu (21) (obr. 4).

8.4 Montáž / demontáž řezacího nože (25) (obr. 1, 8, 9)

Přední trubkovou násadu motorové kosy / strunové sekačky (20) lze použít s řezacím nožem (25) jako motorovou kosu.

1. Demontujte matici M10 (31), kryt (30) a upínací podložku (32) z upínacího vřetena (33). Pozor, levotočivý závit! Použijte montážní klíč (D).
2. Vnitřní příruba (34) zůstane na upínacím vřetenu (33).
3. Přiložte řezací nůž (25) na vnitřní přírubu (34).
   Dbejte na to, aby se směr otáčení řezacího nože (25) shodoval se směrem šipky na ochranném krytu (21) (obr. 4).
4. Poté nasaďte upínací podložku (32) a kryt (30) na upínací vřeteno (33).
5. Upevněte řezací nůž (25) pomocí matice M10 (31).

6. Utáhněte matici M10 (31) montážním klíčem (D). Za tímto účelem přidržte vnitřní přírubu (34) skrz vnější přírubu (35) pomocí inbusového klíče 5 mm (B).
7. Sejměte ochranu nožů (27) z řezacího nože (25).
8. Demontáž řezacího nože (25) se provádí v opačném pořadí.

8.5 Montáž řetězové lišty (14) a řetězu pily (15) (obr. 1, 10-13)

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí zranění při manipulaci s řetězem pily nebo lištou!

– Používejte neprořezné rukavice.

POZOR

Tupé řezací nože výrobek přetěžují! Nepoužívejte výrobek s vadným nebo silně opotřebeným řezacím zařízením.

Upozornění:

- Nový řetěz pily se protahuje a musí se častěji dodatečně napínat. Pravidelně po každém řezu kontrolujte napnutí řetězu a upravte jej.
- Používejte pouze řetězy pily a lišty, které jsou dimenzované na tento výrobek.

⚠ OPATRNĚ

Chybně namontovaný řetěz pily vede k nekontrolovanému chování výrobku při řezání!

Při montáži řetězu pily dbejte na předepsaný směr chodu!

1. Otáčejte upevňovací maticí (36) proti směru hodinových ručiček pro odstranění krytu řetězového kola (37). Použijte vidlicový klíč vel. 8/10 mm (C).
2. Otáčením napínacího šroubu řetězu (38) proti směru hodinových ručiček uvolněte napnutí řetězu. Použijte montážní klíč (D).
3. Rozložte řetěz pily (15) do smyčky tak, aby byly řezné hrany vyrovnané ve směru hodinových ručiček. Pro nasměrování řetězu pily (15) se orientujte podle obrazových značek (šipek) nad řetězovým kolem (41).
4. Položte řetěz pily (15) do drážky řetězové lišty (14).
5. Veďte řetěz pily (15) kolem řetězového kola (41) a zkontrolujte vyrovnání řetězu pily (15).
   Ujistěte se, že zuby řetězu pily (15) pevně zapadají do řetězového kola (41).
6. Nasaďte řetězovou lištu (14) na vodicí čep (39) a na napínací čep řetězu (40). Vodicí čep (39) musí být v podélném otvoru a napínací čep řetězu (40) musí být ve spodním otvoru na řetězové liště (14).
7. Znovu nasaďte kryt řetězového kolečka (37).
8. Silou ruky zašroubujte upevňovací matici (36) ve směru hodinových ručiček.
9. Znovu zkontrolujte usazení řetězu pily (15) a napněte řetěz pily, jak je popsáno v *8.6*.

Upozornění:

Upevňovací matici utáhněte až po nastavení napnutí řetězu.

8.6 Napnutí řetězu pily (15) (obr. 1, 10, 13, 14)

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí zranění v důsledku odskočení řetězu pily!

Nedostatečně napnutý řetěz pily může během provozu odskočit a způsobit zranění.

– Často kontrolujte napnutí řetězu pily.
– Napnutí řetězu pily je příliš slabé, pokud hnací články vystupují z drážky na spodní straně vodicí lišty.
– Pokud je napnutí řetězu pily příliš slabé, řetěz pily správně dopněte.

1. Povolte upevňovací matici (36) o několik otáček pomocí vidlicového klíče vel. 8/10 mm (C).
2. Napnutí řetězu nastavte pomocí napínacího šroubu řetězu (38).
   Použijte montážní klíč (D).
   – Ve směru hodinových ručiček – zvyšuje napnutí řetězu
   – Proti směru hodinových ručiček – snižuje napnutí řetězu

Řetěz pily (15) se nesmí prověsit, měl by se však ve středu řetězové lišty nechat odtáhnout (14) 1–2 milimetry od řetězové lišty (14).

1. Otáčejte ručně řetězem pily (15) a zkontrolujte tak bezvadný chod. Musí volně klouzat v řetězové liště (14).
2. Upevňovací matici (36) opět našroubujte.

Řetěz pily je správně napnutý, pokud není na řetězové liště prověšený a dá se rukou v rukavici potáhnout kolem dokola. Při zatahání za řetěz pily tažnou silou 9 N (cca 1 kg) nesmí být řetěz pily od řetězové lišty vzdálen dále než 2 mm.

Upozornění:

- Napnutí nového řetězu se musí po několika minutách práce zkontrolovat a seřídit.
- Napínání řetězu pily by se mělo provádět na čistém místě, kde nejsou piliny a podobně.
- Správné napnutí řetězu pily slouží bezpečnosti uživatele a snižuje resp. zamezuje opotřebení a poškození řetězu.
- Doporučujeme, aby uživatel před zahájením první práce napnutí řetězu zkontroloval. Řetěz pily je správně napnutý, pokud není na spodní straně lišty prověšený a dá se rukou v rukavici potáhnout kolem dokola.

POZOR

Při práci s pilou se řetěz pily zahřívá a tím se trochu protahuje. S tímto „prodlužováním“ je třeba počítat zejména u nových řetězů pily.

9 Před uvedením do provozu

9.1 Naplnění oleje na řetěz pily (obr. 1, 14)

POZOR

Poškození výrobku!

Pokud je výrobek provozován bez oleje, s příliš malým množstvím oleje, nebo se starým olejem, může to vést k poškození výrobku.

– Před uvedením do provozu doplňte olej. Výrobek je dodáván bez oleje.
– Nepoužívejte starý olej!
– Při každé výměně akumulátoru zkontrolujte stav oleje.

POZOR

Poškození životního prostředí!

Rozlitý olej může trvale znečistit životní prostředí. Kapalina je vysoce toxická a může rychle způsobit znečištění vody.

– Olej plňte/vyprazdňujte pouze na rovném, zpevněném povrchu.
– Použijte plnicí hrdlo nebo trychtýř.
– Vypuštěný olej sbírejte do vhodné nádoby.
– Rozlitý olej ihned pečlivě setřete a hadr zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
– Olej zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Napnutí řetězu a mazání řetězu ovlivňují výraznou měrou životnost řetězu pily.

Řetěz pily se během provozu výrobku maže automaticky. Aby bylo možné pilový řetěz dostatečně namazat, musí být v olejové nádrži stále dostatek oleje na řetěz pily. V pravidelných intervalech zkontrolujte množství oleje zbývající v olejové nádrži.

Upozornění:

* = není v rozsahu dodávky!

- Víko je vybaveno pojistkou proti ztracení.
- Plňte do řetězové pily pouze ekologický kvalitní olej na mazání řetězů* (podle RAL-UZ 48).
- Před zapnutím produktu se ujistěte, že je víčko na olejové nádrži nainstalováno a uzavřeno.

1. Otevřete olejovou nádrž (16). K tomu odšroubujte víko olejové nádrže (16) proti směru hodinových ručiček.
2. Aby nemohl olej vytéct, použijte trychtýř*.
3. Pečlivě naplňte olej na mazání řetězů. Plnicí množství olejové nádrže: max. 100 ml.
4. Víko olejové nádrže (16) našroubujte po směru hodinových ručiček, abyste olejovou nádrž (16) zavřeli.
5. Případně rozlitý olej ihned pečlivě setřete a hadr zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
6. Pro kontrolu mazání pilového řetězu přidržte výrobek s řetězem nad listem papíru a zapněte na několik sekund plný plyn. Podle papíru zjistíte, zda mazání řetězu funguje.

9.2 Montáž přední trubkové násady (13/17/20) (obr. 1, 15)

1. Odstraňte ochrannou krytku z vybrané přední trubkové násady (13/17/20).
2. Uvolněte hvězdicovou rukojeť (8).
3. Vytáhněte zajištění (7) směrem ven a otočte jím doprava nebo doleva až na doraz.
4. Zvolenou přední trubkovou násadu (13/17/20) nasaďte na trubkovou násadu (4).
   Ujistěte se, že je otvor zarovnaný se zajištěním (7).
5. Otáčejte přední trubkovou násadou (13/17/20) mírnými otáčivými pohyby, dokud přední trubková násada (13/17/20) nezapadne do trubkové násady (4) až na doraz.
6. Otočte zajištění (7) do výchozí polohy.
   Zajištění (7) slyšitelně zaklapne.
7. Zafixujte přední trubkovou násadu (13/17/20) pomocí hvězdicové rukojeti (8).

9.3 Nasazení nosného popruhu (29) (obr. 16-18)

Upozornění:

Výrobek se smí používat pouze s nosným popruhem.

Nejprve výrobek vyvažte, když je vypnutý.

1. Nasaďte si ramenní popruh (29).
2. Nastavte délku popruhu tak, aby se karabina (43) nacházela cca dlaň pod pravým bokem.
3. Připevněte karabinu (43) k nosnému oku (9).
4. Nechte výrobek vyrovnat.

Upozornění:

V normálním pracovním postoji se smí výrobek právě dotýkat nástavcem země.

V případě nouze lze zatáhnout za bezpečnostní třmen (44) na nosném popruhu (29). Výrobek se pak ihned uvolní z nosného popruhu (29) a spadne na zem.

⚠ VAROVÁNÍ

Před každým uvedením do provozu zkontrolujte bezpečnostní třmen!

9.4 Vložení akumulátorů (1) do uložení akumulátoru (46) a vyjmutí z něho (obr. 19)

⚠ OPATRNĚ

Nebezpečí zranění!

Akumulátor vkládejte až tehdy, když bude akumulátorový nástroj připraven k použití.

Vsazení akumulátoru

1. Zasuňte akumulátory (1) do uložení akumulátorů (46). Akumulátory (1) slyšitelně zaklapnou.

Vyjmutí akumulátoru

1. Stiskněte odblokovací tlačítko (45) akumulátorů (1) a vytáhněte akumulátory (1) z uložení akumulátoru (46).

9.4.1 Indikátor stavu nabití (12) (obr. 20)

Indikátor stavu nabití (12) signalizuje stav nabití akumulátoru (1).

Stav nabití akumulátoru je indikován rozsvícením příslušné LED kontrolky.

1. Stiskněte tlačítko na indikátoru stavu nabití (12) pro kontrolu stavu nabití.

Svítí 3 LED	Akumulátor je plně nabitý
Svítí 2 LED	Akumulátor je částečně nabitý
Svítí 1 LED	Akumulátor je třeba nabít

10 Obsluha

POZOR

Před uvedením do provozu výrobek bezpodmínečně kompletně smontujte!

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí zranění!

Vypínač a bezpečnostní spínač nesmějí být zaaretovaně!

– Pokud jsou spínače poškozené, s výrobkem nepracujte. Vypínač a bezpečnostní spínač musí po uvolnění výrobek vypnout.
– Přesvědčte se před každým použitím, že je výrobek funkční.

⚠ VAROVÁNÍ

Možný úraz elektrickým proudem a poškození výrobku!

Kontakt s vedením pod napětím při řezání může způsobit úraz elektrickým proudem. Řezání do cizích předmětů může způsobit poškození řezací lišty.

– Před řezáním prohledejte živé ploty a keře, zda neobsahují skryté předměty, jako jsou dráty pod napětím, drátěné ploty a podpěry rostlin

POZOR

Dbejte na to, aby teplota okolí během prací nepřekročila 50 °C a neklesla pod –20 °C.

POZOR

Výrobek je součástí série 20V IXES a smí být provozován pouze s akumulátory této série. Akumulátory smějí být nabíjeny pouze nabíječkami této série. Dodržujte přitom pokyny výrobce.

⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí zranění!

Pokud výrobek uvízne, nezkoušejte ho vytáhnout násilím.

– Vypněte motor.
– K uvolnění výrobku použijte rameno páky nebo klín.

⚠ VAROVÁNÍ

Bezpečnostní zařízení kontrolujte pravidelně před každým uvedením do provozu. Vadná bezpečnostní zařízení mohou vést k vážným zraněním!

10.1 Zapnutí/vypnutí výrobku (obr. 1)

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí zranění v důsledku zpětného rázu!

– Nikdy nedržte výrobek jednou rukou!

Upozornění:

Pomocí spínače pro zapnutí/vypnutí můžete plynule řídit otáčky. Čím dále spínač pro zapnutí/vypnutí tisknete, tím budou otáčky vyšší.

Dbejte před zapnutím na to, aby se výrobek nedotýkal žádných předmětů.

Při použití motorové kosy (20):

1. Sejměte přepravní ochranu (26) z řezacího nože (25).

Při použití nůžek na živý plot (17):

1. Stáhněte ochranu nožů (27) z řezací lišty (19).

Při použití výškového odvětvovače (13):

1. Zkontrolujte, zda je v olejové nádrži (16) olej na řetěz pily.
2. Olej na řetěz pily doplňte dřív, než se olejová nádrž (16) vyprázdní, jak je popsáno v *9.1*.
3. Stáhněte kryt lišty a řetězu (28) z řetězové lišty (14).

Otáčky lze měnit i během provozu.

Můžete si vybrat ze 3 nastavení rychlosti:

		
Pomalu	Středně	Rychle

Zapnutí

1. Tiskněte hlavní vypínač (10) tak dlouho, až se rozsvítí kontrolky LED.
2. Zvolte nastavení rychlosti.
3. Podržte výrobek levou rukou za přední rukojeť (5) a pravou rukou za zadní rukojeť (2). Palce i prsty musí rukojeti (2, 5) pevně obemknout.
4. Uchopte spínací západku (11) na zadní rukojeti (2).
5. Podržte spínací západku (11) stisknutou.
6. Pro zapnutí výrobku stiskněte spínač pro zapnutí/vypnutí (3) palcem.

Upozornění:

Po nastartování výrobku není nutné spínací západku držet stisknutou. Spínací západka má zabránit nechtěnému nastartování výrobku.

Když výrobek přestanete používat, svítí LED na hlavním vypínači ještě 1 minutu poté. Výrobek se poté automaticky vypne.

Vypnutí

1. Pro vypnutí spínač pro zapnutí/vypnutí (3) pusťte.
2. Tiskněte hlavní vypínač (10) tak dlouho, až zhasne LED.

3. Po každé práci s výrobkem nasaďte dodanou přepravní ochranu (26), kryt lišty a řetězu (28) a ochranu nožů (27).

10.2 Ochrana proti přetížení

Při přetížení se akumulátor sám vypne. Výrobek lze po určité době vychladnutí znovu zapnout (doby se liší).

11 Pracovní pokyny

⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí zranění!

Tento odstavec pojednává o základní technice práce v zacházení s výrobkem.
Zde poskytnuté informace nenahrazují dlouholeté vzdělávání a zkušenosti odborníka.
Vyvarujte se každé práce, pro kterou nejste dostatečně kvalifikovaní!
Nerozvážné zacházení s výrobkem může mít za následek vážná zranění až úmrtí!

⚠ OPATRNĚ

Výrobek po vypnutí dobíhá. Vyčkejte, dokud se výrobek zcela nezastaví.

Upozornění:

Dbejte před zapnutím na to, aby se výrobek nedotýkal žádných předmětů.

Určitému zatížení hlukem z tohoto výrobku se nelze vyhnout. Odložte hlučné práce na schválenou a určenou dobu. V případě potřeby dodržujte doby odpočinku.

Pracujte nástavcem pouze na volných, rovných plochách.

Stříhanou plochu pečlivě zkontrolujte a odstraňte všechny cizí předměty.

Nenarážejte do kamenů, kovu nebo jiných překážek.

Mohlo by dojít k poškození nástavce a hrozí nebezpečí zpětného rázu.

- Noste předepsanou ochrannou výstroj.
- **Dbejte na bezpečnou vzdálenost dalších osob od vaší pracovní oblasti. Všechny osoby, které vstoupí do pracovní oblasti, musí nosit osobní ochrannou výstroj.** Úlomky obrobku nebo zlomené nástavce mohou odletět a způsobit zranění i mimo samotnou pracovní oblast.
- Pokud dojde k nárazu do cizího předmětu, okamžitě výrobek vypněte a vyjměte akumulátor. Vyhledejte poškozená místa na výrobek a proveďte nutné opravy, než sekačku znovu spustíte a začnete s ní pracovat. Pokud výrobek začne vibrovat neobvykle silně, je nutná okamžitá kontrola.
- **Elektrický nástroj držte za izolovaná madla, když provádíte práce, při kterých může nástavec přijít do kontaktu se skrytým proudovým vedením.** Kontakt s vedením pod napětím může také přivést napětí do kovových součástí přístroje a způsobit zásah elektrickým proudem.
- Je zakázáno používat výrobek za bouřky - **Nebezpečí zásahu bleskem!**
- Zkontrolujte výrobek před každým použitím z hlediska zjevných vad, jako např. volné, opotřebené nebo poškozené díly.
- Zapněte výrobek a teprve poté přistupte k opracovávanému materiálu.
- Nevyvíjejte na výrobek příliš silný tlak. Nechte výrobek provádět svou práci.
- **Během práce vždy výrobek pevně držte oběma rukama.** Zajistěte si stabilní postoj.
- Zabraňte nestabilnímu držení těla.
- Zkontrolujte, zda je nosný popruh v pohodlné poloze, aby se vám výrobek lépe držel.

11.1 Motorová kosa / strunová sekačka

POZOR

Při práci s výrobkem musí být namontované všechny ochranné kryty!

Upozornění:

Pravidelně kontrolujte nylonovou strunu, zda není poškozená a zda má žací struna stále ještě délku určenou řezačem struny.

- Nedržte nástavec šikmo.
- Tráva se nejlépe seká, když je suchá a ne příliš vysoká.
- Vyvarujte se kontaktu s pevnými překážkami (kameny, zdi, laťkové ploty atd.).
- Přípravek nepoužívejte k řezání divokého porostu nebo podrostu.
- Z technických důvodů se během práce mokrá tráva a plevel ovíjejí kolem hnací osy pod ochranným krytem (21). Odstraňujte je, protože jinak se motor kvůli přílišnému tření přehřeje (obr. 21).

11.1.1 Prodloužení žací struny (obr. 1, 22, 31)

Strunová sekačka se dodává s plnou cívkou struny (48).

Struna se během práce opotřebovává.

Pro doplnění nové struny přitiskněte spouštěč (47) na cívce struny (48) při běžícím motoru silně k zemi.

Pokud je struna zpočátku delší než je určeno okruhem střihu, bude řezačem struny (22) automaticky zkrácena na správnou délku.

Upozornění:

Pravidelně kontrolujte nylonovou strunu, zda není poškozená a zda má žací struna stále ještě délku určenou řezačem struny.

Pokud není vidět konec struny:

1. Vyměňte cívku struny (48) podle popisu v části *13.1.1*.

11.1.2 Zastřihování trávy (obr. 23)

1. Zastřihujte trávu krouživým pohybem výrobku doprava a doleva.
2. Zastřihování provádějte pomalu a při zastřihování udržujte výrobek nakloněný dopředu cca o 30°.
3. Dlouhou trávu zastřihujte po vrstvách odshora dolů.

11.2 Nůžky na živý plot

11.2.1 Úhlové přestavení (obr. 1, 24-26)

⚠ VAROVÁNÍ

Vypněte výrobek a vyjměte akumulátor!

Nůžky na živý plot (17) lze otočením nožové hlavy v úhlu od +90° do -75° přizpůsobit pracovním podmínkám.

1. Stiskněte obě odblokovací páčky (49) na rukojeti (18) a nastavte požadovanou polohu.
2. K tomu použijte rukojeť (18).
3. Obě odblokovací páčky (49) pusťte, aby zaklaply do ozubení.
4. Před uvedením do provozu zkontrolujte, že jsou odblokovací páčky (49) správně zaaretované.

POZOR

Nástavec se smí používat pouze tehdy, jsou-li obě odblokovací páčky zaaretované!

11.2.2 Techniky stříhání

- Vystříhejte nejprve silné větve nůžkami na větve.
- Oboustranná řezací lišta umožňuje stříhání v obou směrech nebo kývavými pohyby z jedné strany na druhou.
- Pohybujte při svislém stříhání výrobkem rovnoměrně vpřed nebo obloukovitě nahoru a dolů.
- Pohybujte při vodorovném stříhání výrobkem srpovitě k okraji živého plotu, aby odříznuté větve padaly na zem.
- K zachování dlouhých přímých linií se doporučuje napnout provázek.

11.2.3 Stříhání živého plotu

Doporučuje se stříhat živé ploty do tvaru podobného lichoběžníku, aby se zabránilo oholení dolních větví. Toto odpovídá přirozenému růstu rostlin a umožňuje optimální prospívání živých plotů. Při stříhání se redukují pouze nové letorosty, tak se vytvoří husté rozvětvení a dobrá ochrana proti pohledu.

- Stříhejte nejprve strany živého plotu. Pohybujte k tomu výrobkem se směrem růstu zdola nahoru. Stříháte-li shora dolů, pohybují se tenčí větvě ven, čímž mohou vzniknout řídká místa nebo díry.
- Ostříhejte pak horní hranu podle vkusu rovně, střechovitě nebo kulatě.
- Zastřihujte již mladé rostliny do požadovaného tvaru. Hlavní výhonek by měl zůstat nepoškozený, dokud živý plot nedosáhne plánované výšky. Všechny ostatní výhonky se ostříhají na polovinu.

11.2.4 Stříhání ve správný čas

- Listnaté živé ploty: červen a říjen
- Jehličnaté živé ploty: duben a srpen
- Rychle rostoucí živé ploty: od května cca každých 6 týdnů

Dávejte pozor na ptáky hnízdící v živých plotech. V takovém případě stříhání živého plotu odložte nebo tento úsek nestříhejte.

11.3 Výškový odvětvovač

⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí zranění!

Pokud výrobek uvízne, nezkoušejte ho vytáhnout násilím.

– Vypněte motor.

– K uvolnění výrobku použijte rameno páky nebo klín.

⚠ NEBEZPEČÍ

Dávejte pozor na padající větve a neklopýtněte.

- Než začnete řezat, měl by řetěz pily dosáhnout maximální rychlosti.
- Máte lepší kontrolu, když řežete spodní stranou lišty (s tahajícím řetězem).
- Řetěz pily se během prořezávání nebo poté nesmí dotknout země ani jiného předmětu.
- Dávejte pozor, aby řetěz pily neuvízl v řezu. Větev nesmí prasknout ani se odštípnout.
- Dodržujte také preventivní opatření proti zpětnému rázu (viz bezpečnostní pokyny).
- Dolů visící větve odstraňte nasazením řezu nad větví.
- Rozvětvené větve se přiřezávají zvlášť.

11.3.1 Automatické mazání řetězu pily (obr. 1, 14)

Naplňte olejovou nádrž (16) podle popisu v části *9.1*.

Množství oleje snižte nebo zvyšte regulačním šroubem (42).
Použijte montážní klíč (D).

- Po směru hodinových ručiček - množství oleje se redukuje (-)
- Proti směru hodinových ručiček - množství oleje se zvyšuje (+)

11.3.2 Techniky stříhání

⚠ VAROVÁNÍ

Nikdy nestůjte přímo pod větví, kterou chcete odříznout!

Riziko, že na vás větev nečekaně spadne, je velmi vysoké.
Obecně se doporučuje nasadit výrobek pod úhlem 60° k větvi.
Během řezání držte výrobek pevně oběma rukama a vždy dbejte na vyváženou polohu a dobrou oporu.

Odřezávání malých větví (obr. 27):

Přiložte příložnou plochu pily k větvi, abyste zabránili trhavým pohybům pily na začátku řezu. Lehkým tlakem veďte pilu skrz větev shora dolů.
Dávejte pozor, aby se větev předčasně neprolomila, pokud jste špatně odhadli její velikost a hmotnost.

Odřezávání větších větví (obr. 28):

U větších větví nejprve zvolte odlehčovací řez pro kontrolované řezání. Za tímto účelem proveďte řez ve spodní třetině větve (horní stranou lišty). Pak řežte shora dolů (spodní stranou lišty) jedním řezem.

Odřezávání po částech (obr. 29):

Odřezávejte velké, resp. dlouhé větve v úsecích, abyste měli kontrolu nad místem dopadu.

- Nejdříve odřízněte spodní větve stromu, aby odříznuté větve snáze spadly dolů.
- Po dokončení řezu se pro obsluhu náhle zvýší hmotnost pily, protože již pila není podepřená větví. Hrozí nebezpečí ztráty kontroly nad výrobkem.
- Pilu vytahujte z řezu pouze s běžícím řetězem pily, aby nedošlo k jejímu zaseknutí.
- Neřežte špicí nástavce.
- Neřežte do vybouleného základu větve, neboť to brání hojení stromu.

11.4 Po použití

- **Před odložením výrobek vždy vypněte a počkejte, dokud se úplně nezastaví.**
- Vyjměte akumulátory.
- Po každé práci s výrobkem nasaďte dodaný kryt lišty a řetězu nebo ochranu nožů.
- Výrobek nechte vychladnout.

12 Čištění

⚠ VAROVÁNÍ

Nechte opravářské práce a údržbové práce, které nejsou popsané v tomto návodu k obsluze, provést ve specializované dílně. Používejte pouze originální náhradní díly.

Hrozí nebezpečí nehody! Údržbové a čisticí práce provádějte zásadně s odstraněným akumulátorem.
Hrozí nebezpečí zranění! Před veškerými pracemi údržby a čištění nechte výrobek vychladnout. Prvky motoru jsou horké.
Hrozí nebezpečí poranění a popálení!

Výrobek se může neočekávaně nastartovat a způsobit zranění.

– Vyjměte akumulátor.
– Nechte výrobek vychladnout.
– Vyjměte nástavec.

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí zranění při manipulaci s řetězem pily nebo lištou!

– Používejte neprořezné rukavice.

1. Počkejte, až se všechny pohyblivé části zastaví.
2. Doporučujeme výrobek vyčistit ihned po každém použití.
3. Rukojeti a úchopné plochy udržujte suché, čisté a bez oleje a tuku. Kluzké rukojeti a úchopné plochy neumožňují bezpečnou obsluhu a kontrolu elektrického nástroje v nepředvídatelných situacích.
4. Rukojeti případně vyčistěte vlhkým hadříkem, vymáchaným v mýdlovém roztoku.
5. Neponořujte výrobek pro čištění nikdy do vody nebo jiných kapalin.
6. Nikdy neostřikujte výrobek vodou.
7. Udržujte ochranná zařízení, větrací štěrbiny a plášť motoru pokud možno bez prachu a nečistot. Otřete výrobek čistou tkaninou* nebo jej vyfoukejte stlačeným vzduchem s nízkým tlakem*. Doporučujeme výrobek vyčistit ihned po každém použití.
8. Větrací otvory musí být stále volné.
9. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky ani rozpouštědla; mohly by poškodit plastové díly výrobku. Dbejte na to, aby se dovnitř výrobku nemohla dostat žádná voda.

12.1 Nůžky na živý plot

1. Po každém použití očistěte řezací lištu naolejovaným hadříkem.
2. Po každém použití naolejujte řezací lištu olejničkou nebo sprejem.

12.2 Výškový odvětvovač

1. K čištění řetězu pily použijte štětec nebo smetáček a žádné kapaliny.
2. Vyčistěte drážku řetězové lišty pomocí štětce nebo stlačeným vzduchem.
3. Očistěte řetězové kolo.

13 Údržba

⚠ VAROVÁNÍ

Nechte opravářské práce a údržbové práce, které nejsou popsané v tomto návodu k obsluze, provést ve specializované dílně. Používejte pouze originální náhradní díly.

Hrozí nebezpečí nehody! Údržbové a čisticí práce provádějte zásadně s odstraněným akumulátorem.
Hrozí nebezpečí zranění! Před veškerými pracemi údržby a čištění nechte výrobek vychladnout. Prvky motoru jsou horké.
Hrozí nebezpečí poranění a popálení!

Výrobek se může neočekávaně nastartovat a způsobit zranění.

– Vyjměte akumulátor.
– Nechte výrobek vychladnout.
– Vyjměte nástavec.

- Zkontrolujte výrobek před každým použitím z hlediska zjevných vad, jako např. volné, opotřebené nebo poškozené díly.
- Zkontrolujte poškození a správné dosednutí krytů a ochranných zařízení. Případně je vyměňte.
- Pravidelná pečlivá technická údržba je nutná k zaručení nezměněné bezpečnosti a výkonnosti výrobku.
- Postavte výrobek na rovnou hladkou plochu.
- Nikdy neostřikujte výrobek vodou.
- Z bezpečnostních důvodů vyměňujte opotřebené a poškozené součástky.

- Práce, které nejsou popsány v tomto návodu k obsluze, se musí provádět pouze ve specializované dílně.

Upozornění:

Provádějte pečlivou údržbu výrobku. Kontrolujte, zda pohyblivé díly fungují bezvadně a nejsou vzpříčené, zda nejsou prasklé nebo tak poškozené, že je omezena funkčnost výrobku. Poškozené díly nechte před používáním výrobku opravit.

13.1 Motorová kosa / strunová sekačka

13.1.1 Výměna cívky struny (48) (obr. 1, 30-34)

1. Demontujte cívkové pouzdro (23) podle popisu v části *8.3*.
2. Otevřete cívkové pouzdro (23) současným pevným stisknutím obou odblokování (52) na cívkovém pouzdru (23).
3. Sejměte víko (51) s přítlačnou pružinou (54) cívkového pouzdra (23) a vyjměte cívku struny (48).
4. Vytáhněte konec struny cívky struny (48) z oček výstupu struny (55).
5. Odstraňte všechny zbytky struny z cívkového pouzdra (23).
6. Vezměte novou cívku struny (48) a vytáhněte 10 cm obou strun.
7. Obě struny upněte do protilehlých vroubkování (55) v cívce struny (48) (obr. 33).
8. Vložte novou cívku struny (48) do cívkového pouzdra (23).
   Po vložení musí být viditelná strana cívky struny (48), na které je šipkami vyznačen směr chodu.
9. Cívka struny (48) musí být vložena tak, aby vroubkování (55) v cívce struny (48) byla zarovnaná s očky výstupu struny (54), aby bylo možné strunu snadno navléknout.
10. Zasuňte obě struny do příslušných oček výstupu struny (54).
11. Otáčejte cívkou struny (48) mírně sem a tam, dokud integrované aretační stupně cívky struny (48) nevklouznou do aretačních stupňů cívkového pouzdra (23).
    Tím se zabrání nechtěnému přestavení.
12. Nasaďte víko (51) s přítlačnou pružinou (53) zpět na cívkové pouzdro (23).
    Dávejte pozor na to, aby odblokování (52) na víku (51) přitom přesně zaklapla do vybrání na cívkovém pouzdru (23). Slyšitelně zaklapnou.

Upozornění:

Pro doplnění nové struny přitiskněte spouštěč (47) na cívce struny (48) při běžícím motoru silně k zemi (obr. 22).

Pokud je struna zpočátku delší než je určeno okruhem střihu, bude řezačem struny (22) automaticky zkrácena na správnou délku.

13.1.2 Obnovení struny v cívce struny (48) (obr. 30-34)

Případně můžete také obnovit strunu cívky struny.

1. Demontujte cívkové pouzdro (23) podle popisu v části *8.3*.
2. Otevřete cívkové pouzdro (23) současným pevným stisknutím obou odblokování (52) na cívkovém pouzdru (23).
3. Sejměte víko (51) s přítlačnou pružinou (53) cívkového pouzdra (23) a vyjměte cívku struny (48).
4. Vytáhněte konce struny cívky struny (48) z oček výstupu struny (54).
5. Odstraňte všechny zbytky struny z cívkového pouzdra (23) a z cívky struny (48).
6. Novou strunu ohněte uprostřed (přibližně po 2 metrech) a ohnutou část struny vložte do jednoho z vrubů (56) na středové trubičce cívky struny (48).
   Nyní musí být jeden konec struny ve spodní a jeden v horní komoře cívky struny (48).
7. Naviňte oba konce struny ve směru šipky „LH WIND LINE", která je vyznačená na horní straně cívky struny (48).
8. Vezměte cívku struny (48) a vytáhněte 10 cm obou strun.
9. Obě struny následně upněte do protilehlých vroubkování (55) v cívce struny (48).
10. Postupujte dále podle popisu v části *13.1.1* bod 8.

13.1.3 Přebroušení řezače struny (22) (obr. 1, 35)

Potřebný nástroj:

Součást rozsahu dodávky

- křížový šroubovák (D)
- Plochý pilník*

* = není v rozsahu dodávky!

Řezač struny (22) se může časem otupit.

1. Pokud si toho všimnete, povolte dva šrouby, kterými je řezač struny (22) připevněný k ochrannému krytu (21). Použijte křížový šroubovák (D).
2. Upevněte řezač struny (22) do svěráku.
3. Nabruste čepel řezače struny (22) plochým pilníkem a dbejte na to, aby byl zachován úhel řezné hrany.
4. Znovu namontujte řezač struny (22) na ochranný kryt (21).

Upozornění:

Řezač struny nahraďte nebo nabruste na konci každé sečné sezóny, resp. podle potřeby.

13.1.4 Broušení řezacího nože (25) (obr. 1)

Upozornění:

Při malém ztupení můžete ostří naostřit sami.

Potřebný nástroj:

* = není v rozsahu dodávky!

- Plochý pilník*
- Svěrák*

1. Demontujte řezací nůž (25), jak je popsáno v části *8.4*.
2. Připevněte řezací nůž (25) do svěráku.
3. Nabruste všechny 3 čepele řezacího nože (25) plochým pilníkem a dbejte na to, aby byl zachován úhel řezné hrany (~25°). Pilujte pouze jedním směrem.

4. Nejpozději po pěti přebroušeních čepel vyměňte.

Při silnějším opotřebení nebo vylomeném ostří řezací nůž (25) vyměňte.

Nevyvážený řezací nůž způsobuje silné vibrace motorové kosy / strunové sekačky (20); hrozí nebezpečí zranění!

13.2 Nůžky na živý plot

1. Zkontrolujte pevné usazení šroubů v řezací liště.
2. Lehké nerovnosti na řezacích zubech můžete vyhladit sami. Obtáhněte k tomu ostří olejovým obtahovacím brouskem. Pouze ostré řezací zuby podávají dobrý řezný výkon.
3. Tupé, ohnuté nebo poškozené řezací lišty se musejí vyměnit.

13.2.1 Mazání převodovky a úhlového přestavení (49) (obr. 36)

Upozornění:

Mažte převodovku po každých 10 až 20 hodinách provozu.

Doplňte jen málo tuku. V žádném případě nepřeplňovat!

1. Přiložte mazací lis (není v rozsahu dodávky) k maznici (58).
2. Do maznic (58) vtlačte maximálně jeden zdvih běžně dostupného tuku.
3. Naolejujte úhlové přestavení (49) a řezací lištu (19) ekologickým mazacím olejem.

13.3 Výškový odvětvovač

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí zranění při manipulaci s řetězem pily nebo lištou!

– Používejte neprořezné rukavice.

13.3.1 Kontrola řetězového kola (41) (obr. 1, 10, 11, 13)

1. Otáčejte upevňovací maticí (36) proti směru hodinových ručiček pro odstranění krytu řetězového kola (37). Použijte vidlicový klíč vel. 8/10 mm (C).
2. Otáčením napínacího šroubu řetězu (38) proti směru hodinových ručiček uvolněte napnutí řetězu. Použijte montážní klíč (D).
3. Vyjměte řetězovou lištu (14) a řetěz pily (15).
4. Zkontrolujte zářezové stopy na řetězovém kolečku (41) měřidlem (není v rozsahu dodávky).
5. Pokud jsou zářezové stopy hlubší než 0,5 mm, výrobek nepoužívejte a vyhledejte odborného prodejce. Řetězové kolečko (41) se musí vyměnit.
6. Namontujte zpět řetězovou lištu (14) a řetěz pily (15) podle popisu v části *8.5*.

13.3.2 Kontrola řetězové lišty (14) (obr. 1, 10, 11, 13)

1. Otáčejte upevňovací maticí (36) proti směru hodinových ručiček pro odstranění krytu řetězového kola (37). Použijte vidlicový klíč vel. 8/10 mm (C).
2. Otáčením napínacího šroubu řetězu (38) proti směru hodinových ručiček uvolněte napnutí řetězu. Použijte montážní klíč (D).
3. Vyjměte řetězovou lištu (14) a řetěz pily (15).
4. Změřte hloubku drážky řetězové lišty (14) měřítkem na pilníkové měrce (není v rozsahu dodávky).
5. Řetězová lišta (14) se musí vyměnit, pokud souhlasí některý z následujících bodů:
   – Řetězová lišta je poškozená.
   – Naměřená hloubka drážky je menší než minimální hloubka drážky řetězové lišty (2 mm).
   – Drážka řetězové lišty je zúžená nebo roztažená.
6. Namontujte řetězovou lištu (14) a řetěz pily podle popisu v části *8.5*.

13.3.3 Výměna řetězové lišty (14) (obr. 1, 10, 11, 13)

1. Otáčejte upevňovací maticí (36) proti směru hodinových ručiček pro odstranění krytu řetězového kola (37). Použijte vidlicový klíč vel. 8/10 mm (C).
2. Otáčením napínacího šroubu řetězu (38) proti směru hodinových ručiček uvolněte napnutí řetězu. Použijte montážní klíč (D).
3. Vyjměte řetězovou lištu (14) a řetěz pily (15).
4. Vyměňte řetězovou lištu (14) a namontujte řetězovou lištu (14) a řetěz pily (15) podle popisu v části *8.5*.

13.3.4 Výměna řetězu pily (15) a zaběhnutí (obr. 10-13)

⚠ NEBEZPEČÍ

Možná vážná zranění v důsledku přetržení nebo odskočení řetězu pily!

– Nový řetěz pily nikdy neupevňujte na opotřebovaný řetězový pastorek nebo na poškozenou či opotřebovanou vodicí lištu. Řetěz pily by mohl odskočit nebo se přetrhnout.

- Používejte pouze řetězy pily a lišty, které jsou dimenzované na tento výrobek.
- Před výměnou řetězu pily vyčistěte drážku řetězové lišty, protože v případě usazených nečistot může řetěz pily vyskočit z lišty. Usazeniny také mohou nasáknout olej na řetěz. V důsledku toho by se olej na řetěz pily nedostal na spodní stranu lišty, nebo jen v malém množství, a mazání by bylo nedostatečné.

1. Otáčejte upevňovací maticí (36) proti směru hodinových ručiček pro odstranění krytu řetězového kola (37). Použijte vidlicový klíč vel. 8/10 mm (C).
2. Otáčením napínacího šroubu řetězu (38) proti směru hodinových ručiček uvolněte napnutí řetězu. Použijte montážní klíč (D).
3. Vyjměte řetězovou lištu (14) a řetěz pily (15).
4. Namontujte zpět řetězovou lištu (14) a řetěz pily (15) podle popisu v části *8.5*.

Upozornění:

Upevňovací matici utáhněte až po nastavení napnutí řetězu.

U nového řetězu pily se síla napnutí po určité době snižuje. Proto musíte po prvních 5 řezech, ale nejpozději po 10 minutách řezání řetěz pily dopnout.

13.3.5 Broušení řetězu pily (15)

⚠ VAROVÁNÍ

Zvýšené nebezpečí zranění v důsledku nesprávně nabroušeného řetězu pily!

V důsledku odchylek od uvedených rozměrů geometrie řezání při broušení se zvyšuje nebezpečí zpětného rázu výrobku.

– Řetěz pily nechte nabrousit u odborníka.

Řetěz pily lze nechat přebrousit v autorizované odborné dílně. Nepokoušejte se řetěz pily ostřit sami, nedisponujete-li vhodným nářadím a potřebnou zkušeností.

⚠ OPATRNĚ

K broušení řetězu jsou zapotřebí speciální nástroje, které zajistí, že řezné nástroje budou nabroušeny ve správném úhlu a do správné hloubky.
Po broušení musí mít všechny řezné články stejnou šířku a délku.




Upozornění:

Ostrý řetěz pily zaručuje optimální řezný výkon. Zakusuje se bez námahy do dřeva a zanechává velké dlouhé třísky.

Řetěz pily je tupý, když musíte řezací výstroj tlačit do dřeva a třísky jsou velmi malé. Pokud je řetěz pily velmi tupý, nevznikají vůbec žádné třísky, nýbrž jen dřevěný prach.

13.3.5.1 Návod na broušení řetězové pily

Na řetězy pily používejte pouze speciální pilníky!
Ostatní pilníky mají nesprávný tvar a broušení. Vyberte průměr pilníku podle rozteče svého řetězu. Při ostření břitových článků bezpodmínečně dbejte na následující úhel.

	Průměr pilníku	Horní úhel	Dolní úhel	Horní úhel sklonu (55°)	Standardní hloubkoměr
Typ řetězu pily		 Upínací rotační úhelník 	 Upínací sklonový úhelník 	 Boční úhelník 	
21PBX	cca 4,8 mm	30°	10°	85°	0,64 mm
 Hloubkový doraz				 Pilník	

Kromě toho je třeba úhel dodržet pro všechny břitové články.

Pokud jsou úhly nerovnoměrné, řetěz pily (15) poběží nepravidelně, rychle se opotřebuje a předčasně zničí.

Jelikož lze tyto požadavky splnit pouze dostatečnou a pravidelnou praxí:

- Používejte vodítko pilníku.
- Vodítko pilníku je třeba při ostření řetězu pily (15) použít ručně. Jsou na něm označeny správné úhly pilníku.

1. Podržte pilník ve vodorovné poloze (ve správném úhlu) vůči řetězové liště (14) a pilujte podle úhlové značky na vodítku pilníku. Opřete držák pilníku o střechu zubu a omezovač hloubky.
2. Břitový článek pilujte vždy zevnitř ven.
3. Pilník ostří jen při pohybu dopředu. Při zpětném pohybu jej zvedněte.
4. Nedotýkejte se hnacích a spojovacích článků se pilníkem.
5. Pilník pravidelně otáčejte, abyste zabránili jednostrannému opotřebení.
6. Na odstranění otřepů z řezných hran si vezměte kus tvrdého dřeva.

Všechny břitové články musí mít stejnou délku, protože jinak budou mít i rozdílnou výšku. Řetěz pily (15) se pak bude pohybovat nepravidelně a zvyšuje se nebezpečí, že se zničí.

13.3.6 Mazání převodovky (obr. 36)

Upozornění:

Mažte převodovku po každých 10 až 20 hodinách provozu.

Doplňte jen málo tuku. V žádném případě nepřeplňovat!

1. Přiložte mazací lis (není v rozsahu dodávky) k maznici (57).
2. Do maznic (57) vtlačte maximálně jeden zdvih běžně dostupného tuku.

14 Skladování a přeprava

Uložte výrobek a jeho příslušenství na tmavém, suchém místě chráněném před mrazem a nedostupném pro děti.
Optimální skladovací teplota se pohybuje mezi 5 C a 30˚C.
Výrobek uchovávejte v originálním balení.
Výrobek zakryjte, aby byl chráněn před prachem nebo vlhkostí. Návod k obsluze uchovávejte v blízkosti výrobku.

14.1 Příprava k uskladnění

1. Vyjměte akumulátory.
2. Připevněte všechny ochranné kryty.
3. Výrobek úplně vyprázdněte.
4. Vyčistěte výrobek a zkontrolujte, zda není poškozený.

14.2 Přeprava

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí zranění!

Před všemi pracemi na elektrickém přístroji (např. údržbě, výměně nástroje atd.) a také při jeho přepravě a uskladnění vyjměte akumulátor z elektrického přístroje. Při neúmyslné aktivaci spínače pro zapnutí/vypnutí hrozí nebezpečí zranění.

- Výrobek se smí přepravovat pouze za rukojeť k tomu určenou.
- Připevněte všechny ochranné kryty.
- Abyste zabránili poškození a zranění, zajistěte výrobek proti převrácení a posunutí během přepravy ve vozidlech.

15 Oprava a objednávka náhradních dílů

Je nutno dbát na to, že v případě tohoto výrobku následující díly podléhají opotřebení, které je dáno používáním nebo se tak děje přirozeně, příp. že na následující díly je pohlíženo jako na spotřební materiál.

POZOR

Podle zákona o záruce na výrobky neručíme za škody způsobené neodbornými opravami nebo použitím neoriginálních náhradních dílů.

Obraťte se na oddělení služeb zákazníkům nebo autorizovaného odborníka. Totéž platí i pro součásti příslušenství.

Náhradní díly a příslušenství obdržíte v našem servisním středisku. Naskenujte k tomu QR kód na titulní straně.

15.1 Objednávání náhradních dílů

Při objednávání náhradních dílů je třeba vyplnit tyto údaje:

- Označení modelu
- Číslo výrobku
- Údaje na typovém štítku

Náhradní díly/příslušenství

Akumulátor SBP2.0 výr. č.:	7909201708
Akumulátor SBP4.0 výr. č.:	7909201709
Nabíječka SBC2.4A výr. č.:	7909201710
Nabíječka SBC4.5A výr. č.:	7909201711
Nabíječka SDBC2.4A výr. č.:	7909201712
Nabíječka SDBC4.5A výr. č.:	7909201713
Sada startéru SBSK2.0 č. výr.:	7909201720
Sada startéru SBSK4.0 č. výr.:	7909201721

16 Likvidace a recyklace

Upozornění k obalu



Balicí materiály jsou recyklovatelné. Obaly prosím likvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Pokyny pro likvidaci elektrických a elektronických přístrojů



Odpadní elektrická a elektronická zařízení nepatří do domovního odpadu, ale musí se sbírat a likvidovat odděleně!

- Staré baterie, které nejsou napevno zabudované ve starém přístroji, se musí před odevzdáním bez poškození vyjmout! Jejich likvidaci upravuje zákon o bateriích.
- Majitelé nebo uživatelé elektrických a elektronických zařízení jsou ze zákona povinni je po použití vrátit.
- Koncový uživatel je zodpovědný za vymazání svých osobních údajů ze starého zařízení určeného k likvidaci!
- Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že se odpadní elektrická a elektronická zařízení nesmí likvidovat společně s domovním odpadem.
- Elektrická a elektronická zařízení můžete bezplatně odevzdat na následujících místech:
  - Veřejné skládky nebo sběrná místa odpadů (např. obecní stavební dvory)
  - Prodejní místa elektrospotřebičů (stacionární a online), pokud jsou obchodníci povinni je odebírat nebo to nabízejí dobrovolně.
  - Až tři kusy elektroodpadu od jednoho typu spotřebiče s délkou hrany maximálně 25 cm lze bezplatně vrátit výrobci, aniž by bylo nutné předtím zakoupit nový spotřebič od výrobce nebo jej odevzdat na jiném autorizovaném sběrném místě ve vašem okolí.
  - Pro další doplňující podmínky zpětného odběru výrobců a distributorů se obraťte na příslušný zákaznický servis.
- V případě, že výrobce dodá nový elektrospotřebič do soukromé domácnosti, může na žádost koncového uživatele zajistit bezplatný sběr elektroodpadu. Za tímto účelem kontaktujte zákaznický servis výrobce.
- Tato prohlášení se vztahují pouze na přístroje instalované a prodávané v zemích Evropské unie a podléhající evropské směrnici 2012/19/EU. V zemích mimo Evropskou unii mohou pro likvidaci elektroodpadu platit jiné předpisy.

Pokyny k lithio-iontovým bateriím



Baterie před likvidací přístroje vymontujte!

- Nevyhazujte baterie do domovního odpadu, do ohně (nebezpečí výbuchu) ani do vody. Poškozené baterie mohou poškodit životní prostředí a Vaše zdraví, pokud z nich uniknou toxické výpary nebo kapaliny.
- Vadné nebo vypotřebované baterie se musí recyklovat podle směrnice (EU) 2023/1542.
- Baterii a nabíječku předejte ve sběrném centru k recyklaci. Použité plastové a kovové části lze oddělit podle druhu a předat je tak k recyklaci.
- Baterie likvidujte ve vybitém stavu. Doporučujeme zakrýt póly lepicí páskou, aby byly chráněny před zkratem. Baterii neotvírejte.
- Baterie zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Odevzdejte baterie do sběrny starých baterií, kde budou předány k ekologické recyklaci. Informujte se o tomto u místní společnosti zabývající se likvidací odpadu.

17 Odstraňování poruch

Porucha	Možná příčina	Řešení
Výrobek se nedá spustit.	Výkon akumulátoru je příliš slabý.	Nabijte akumulátor.
	Akumulátor není správně vložený.	Zasuňte akumulátor do uložení akumulátoru. Akumulátor slyšitelně zaklapne.
	Vadný spínač pro zapnutí/vypnutí.	Obraťte se na náš servis.
	Motor je vadný.	
Výrobek funguje přerušovaně.	Vnitřní uvolněný kontakt.	Obraťte se na náš servis.
	Vadný spínač pro zapnutí/vypnutí.	
Špatný řezný výkon.	Nesprávně namontovaný řetěz pily.	Namontujte řetěz pily správně.
	Řetěz pily je tupý.	Nechte řetěz pily nabrousit u odborníka nebo ho vyměňte.
	Nedostatečné napnutí řetězu.	Zkontrolujte řetěz pily. Případně řetěz pily napněte.
	Řezací lišta je tupá.	Zkontrolujte, nabruste řezací lištu nebo se obraťte na náš servis.
	Příliš velké tření kvůli chybějícímu mazání.	Naolejujte řezací lištu.
	Znečištěná řezací lišta.	Očistěte řezací lištu.
	Špatná technika stříhání.	Řiďte se pracovními pokyny.
Výrobek běží ztěžka/řetěz pily odskakuje.	Nedostatečné napnutí řetězu.	Zkontrolujte řetěz pily. Případně řetěz pily napněte.
Řetěz se zahřívá, při řezání vzniká kouř, zabarvení lišty.	Příliš málo olej na řetěz pily.	Zkontrolujte olejovou automatiku. Případně doplňte olej na řetěz pily.
Řezací lišta se zahřívá.	Řezací lišta je tupá.	Zkontrolujte, nabruste řezací lištu nebo se obraťte na náš servis.
	Řezací lišta má nerovnosti.	
	Příliš velké tření kvůli chybějícímu mazání.	Naolejujte řezací lištu.
Silné vibrace, vysoká hlučnost	Znečištěné řezací zařízení.	Vyčistěte řezací zařízení.
	Vadný motor.	Obraťte se na náš servis.
Špatný výsledek stříhání.	Cívka struny nemá dostatek žací struny.	Prodlužte žací strunu/vyměňte cívku struny.
	Znečištěné řezací zařízení.	Vyčistěte řezací zařízení.
	Výkon akumulátoru je příliš slabý.	Nabijte akumulátor.
Nezvyklé vibrace	Vodicí lišta je uvolněná.	Zkontrolujte pevné usazení vodicí lišty.

18 Záruční podmínky – Scheppach série 20V IXES

Datum revize 25.04.2024

Vážený zákazníku,
naše výrobky podléhají přísné kontrole kvality. Pokud by některý výrobek přesto nefungoval bezvadně, je nám to velmi líto a prosíme Vás, abyste se obrátil na náš zákaznický servis na níže uvedené adrese. Rádi jsme Vám k dispozici také telefonicky na servisním čísle. Následující upozornění mají sloužit pro bezproblémové zpracování a regulaci v případě škody.

Pro uplatnění záručních nároků platí následující:

1. **Tyto záruční podmínky** upravují naše dodatečné záruční plnění výrobce pro kupující (soukromé koncové spotřebitele) nových výrobků. Zákonné nároky na záruční plnění nejsou touto zárukou dotčeny. Za ty odpovídá prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.
2. **Záruční plnění** výrobce se vztahuje výhradně na závady na jednom z od něj zakoupených výrobků, a které jsou způsobeny vadou materiálu nebo výrobní vadou. Pokud se během záruční doby vyskytnou vady materiálu nebo výrobní vady, poskytne výrobce jako garant v rámci této záruky jednu z následujících služeb dle vlastního výběru:
   – Bezplatná oprava zboží
   – Bezplatná výměna zboží za zboží stejné hodnoty (možná i výměna za nástupnický model, pokud původní zboží již není k dispozici).

   Vyměněné výrobky nebo jejich části přecházejí do našeho vlastnictví. Mějte na paměti, že naše výrobky nebyly v souladu s určením konstruovány pro komerční, řemeslné nebo průmyslové použití. Za záruční případ se proto nepovažuje, pokud byl výrobek v záruční době používán v komerčních, řemeslných nebo průmyslových podnicích nebo byl vystaven rovnocennému namáhání.

3. **Z našeho záručního plnění jsou vyjmuty:**
   - Škody na výrobku, které vznikly nedodržováním návodu k montáži, neodbornou instalací, nedodržováním návodu k obsluze (např. připojením k nesprávnému síťovému napětí nebo druhu proudu) resp. pravidel údržby a bezpečnostních ustanovení, nebo použitím výrobku za nevhodných podmínek prostředí a také v důsledku nedostatečné péče a údržby.
   - Škody na výrobku, které vznikly nesprávným nebo neodborným používáním (např. přetěžováním výrobku nebo použitím nepřípustných nástrojů resp. příslušenství), vniknutím cizích těles do výrobku (např. písku, kamínků nebo prachu), poškozením při přepravě, použitím násilí nebo cizími vlivy (např. poškozením při pádu).
   - Škody na výrobku nebo jeho součástech, které lze přičíst běžnému (provoznímu) nebo jinému přirozenému opotřebení při používání v souladu s určením a také poškození a/nebo opotřebení opotřebitelných dílů.
   - Závady výrobku způsobené používáním příslušenství, doplňujících nebo náhradních dílů, které nejsou originální nebo byly používány v rozporu s určením.
   - Výrobky, na nichž byly provedeny změny nebo úpravy.
   - Nepatrné odchylky od požadované jakosti, které jsou pro hodnotu a použitelnost výrobku bezvýznamné.
   - Výrobky, na nichž byly provedeny svévolné opravy, zejména nepovolanými třetími osobami.
   - Pokud chybí označení na výrobku resp. identifikační informace výrobku (nálepky na stroji) nebo jsou nečitelné.
   - Výrobky, které vykazují silné znečištění a jsou proto odmítnuty servisním personálem.
   - Nároky na náhradu škody a následné škody jsou z tohoto záručního plnění zásadně vyloučeny.
4. **Záruční doba** činí běžně **5 let** (12 měsíců u baterií / akumulátorů) a začíná běžet k datu zakoupení výrobku. Rozhodující je datum na originálním kupním dokladu. Záruční nároky je nutné vždy vznést ihned po zjištění závady. Uplatnění záručních nároků po uplynutí záruční doby je vyloučeno. Oprava nebo výměna výrobku nevede k prodloužení záruční doby, ani nezačne tímto výkonem pro výrobek nebo případné vestavěné náhradní díly běžet nová záruční doba. To platí i při využití servisu na místě. Záruka může být uplatněna, pokud výrobce, jakožto poskytovatel záruky, požádá o možnost prověřit záruční případ zasláním zboží. Je důležité zajistit, aby nedošlo k poškození během přepravy použitím vhodného obalu. Dotčený výrobek je nutné předložit resp. zaslat ve vyčištěném stavu spolu s kopií kupního dokladu - v něm jsou obsaženy údaje o datu koupě a označení výrobku - zákaznickému servisu. Pokud je výrobek zaslán neúplný, bez kompletního rozsahu dodávky, bude chybějící příslušenství hodnotově připočteno/odečteno, pokud se výrobek vymění nebo následuje refundace. Částečně nebo úplně rozebrané výrobky nelze přijímat jako záruční případ. Při neoprávněné resp. mimo záruční dobu podané reklamaci hradí kupující obecně přepravní náklady a nese riziko přepravy. **Záruční případ hlaste předem na servisním místě (v. n.).** Zpravidla je dojednáno, že vadný výrobek bude s krátkým popisem poruchy při organizovaném zpětném zaslání, nebo - v případě opravy mimo záruční dobu - zaslán náležitě vyplacený, s přihlédnutím k příslušným směrnicím o obalu a odeslání, na níže uvedenou servisní adresu. **Dbejte prosím na to, aby byl Váš výrobek (v závislosti na modelu) při vrácení dodávky z bezpečnostních důvodů bez veškerých provozních látek.** Výrobek zaslaný do našeho servisního centra musí být zabalen tak, aby se zabránilo poškození reklamovaného výrobku během přepravy. Po provedené opravě / výměně Vám výrobek bezplatně zašleme zpět. Pokud není možné výrobky opravit nebo vyměnit, může být podle našeho vlastního uvážení poskytnuta peněžní částka až do výšky kupní ceny vadného výrobku, přičemž je zohledněna sleva vzhledem k opotřebení. Tato záruční plnění platí pouze ve prospěch soukromého prvního kupujícího a nelze je převést ani postoupit.
5. **Prodloužení záruční doby na 10 let:** Scheppach nabízí dodatečné prodloužení záruky 5 let na výrobky ze série Scheppach 20V. Záruční doba na tyto výrobky se tak prodlužuje na celkem 10 let. Z toho jsou vyloučeny baterie / akumulátory, nabíječky a příslušenství. Toto prodloužení záruky můžete nárokovat, pokud svůj výrobek Scheppach z této oblasti zaregistrujete nejpozději do 30 dnů od data koupě online na adrese: https://garantie.scheppach.com. Po provedené online registraci obdržíte potvrzení o prodloužení záruky na příslušné zboží.
6. **Pro uplatnění** Vašeho nároku na záruku prosím **kontaktujte naše servisní centrum.**

   Používejte prosím přednostně formulář na naší domovské stránce:

   https://shop.scheppach.com/contact

   Neposílejte nám žádné výrobky bez předchozího kontaktu a ohlášení u našeho servisního centra.

   Pro čerpání těchto záručních výhod je nezbytným předpokladem předchozí kontakt s naším servisním centrem. Nároky na záruku musí být uplatněny před uplynutím záruční doby do 14 dnů po zjištění závady. K tomu je zapotřebí originální kupní doklad a popř. potvrzení o prodloužení záruky na příslušné zboží.
7. **Doba zpracování -** Reklamace zpravidla vyřizujeme do 14 dní po doručení do servisního centra. Pokud by ve výjimečných případech došlo k překročení uvedené doby zpracování, budeme vás včas informovat.
8. **Opotřebitelné díly jsou zásadně ze záruky vyloučeny!** - Opotřebitelné díly jsou: a) dodané, přistavené a/nebo vestavěné baterie / akumulátory a b) všechny opotřebitelné díly v závislosti na modelu (mimo jiné řemeny, pilové kotouče, vkládané nástroje, brusné kotouče, filtry, uhlíkové kartáče apod., viz návod k obsluze). Ze záruky jsou také vyloučeny baterie resp. akumulátory, které jsou téměř vybité resp. mají poškozený kryt anebo bateriové póly.
9. **Předběžný odhad nákladů** - Výrobky nezahrnuté do záručního plnění opravíme za poplatek. Na dotaz u našeho servisního centra můžete vadné výrobky zaslat za předběžný odhad nákladů a popř. servisnímu centru udělit písemné (poštou, emailem) povolení k opravě. Bez povolení k opravě nebude provedeno žádné další zpracování.

Záruční podmínky platí pouze v aktuálním znění platném k okamžiku reklamace a lze je popř. zjistit na naší domovské stránce (www.scheppach.com). Při překladech do jiných jazyků je vždy rozhodující německé znění.

Scheppach GmbH · Günzburger Str. 69 ·

89335 Ichenhausen (Německo)

Telefon: +800 4002 4002 ·

Email: customerservice.CZ@scheppach.com ·

Internet: https://www.scheppach.com

Vyhrazujeme si kdykoliv právo na změny těchto záručních podmínek bez předchozího oznámení.

19 EU prohlášení o shodě

Překlad originálního prohlášení o shodě

Výrobce:

Scheppach GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen

Prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že zde popsaný výrobek odpovídá platným směrnicím a normám.

Značka:	**SCHEPPACH**
Název výrobku:	**AKUMULÁTOROVÝ MULTIFUNKČNÍ PŘÍSTROJ**
	BC-MFH400-X
Č. výr.	**5904820900**

Směrnice EU:

2014/30/EU, 2006/42/EG,
2000/14/EG_2005/88/EG, 2011/65/EU*

* Výše popsaný předmět prohlášení splňuje předpisy směrnice 2011/65/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 8. června 2011 pro omezení používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

2006/42/EG - Příloha IV

Notifikovaná osoba:	TÜV SÜD Product Service GmbH certifikační místo, Ridlerstraße 65, 80339 Mnichov, Německo
Číslo:	0123
Číslo certifikátu:	M6A 011284 0442 Rev. 00

Použité normy:

EN 62841-1:2015/A11:2022; EN 62841-4-2:2019;
EN 50636-2-91:2014; EN ISO 11680-1:2021;
EN ISO 11806-1:2022; EN ISO 12100:2010;
EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021

Pracovník pověřený dokumentací:

Stefan Hartinger
Günzburger Str. 69
D-89335 Ichenhausen

Ichenhausen, 05.08.2024

i.V.
Simon Schunk
Division Manager Product Center

i.V.
Andreas Pecher
Head of Project Management

Obsah

1 Úvod 197
2 Popis výrobku (obr. 1 – 6) 197
3 Rozsah dodávky (obr. 1) 198
4 Použitie v súlade s určením 198
5 Bezpečnostné upozornenia 198
6 Technické údaje 202
7 Vybalenie 203
8 Montáž 204
9 Pred uvedením do prevádzky 206
10 Obsluha 207
11 Pracovné pokyny 208
12 Čistenie 210
13 Údržba 210
14 Skladovanie a preprava 214
15 Oprava a objednávanie náhradných dielov 214
16 Likvidácia a recyklácia 214
17 Odstraňovanie porúch 215
18 Záručné podmienky – Séria Scheppach 20V IXES 216
19 EÚ vyhlásenie o zhode 217
20 Rozložený výkres 579

Vysvetlenie symbolov na výrobku

Použitie symbolov v tejto príručke má upriamiť vašu pozornosť na možné riziká. Bezpečnostné symboly a vysvetlenia, ktoré ich sprevádzajú, musia byť presne pochopené. Výstrahy samotné neodstraňujú riziká a nemôžu nahradiť správne opatrenia na zabránenie nehodám.

	Pred uvedením do prevádzky si prečítajte návod na obsluhu a bezpečnostné upozornenia a dodržiavajte ich!
	Pozor! Nerešpektovanie bezpečnostných značiek a výstražných upozornení na výrobku a nedodržiavanie bezpečnostných a prevádzkových upozornení môže viesť k vážnym poraneniam alebo dokonca k smrti.
	Noste ochranné okuliare.
	Noste ochranu sluchu.
	Vždy noste ochrannú prilbu!
	Noste bezpečnostnú obuv!
	Noste pevnú obuv!

	Nastavenie rýchlosti
	Výrobok nevystavujte dažďu. Výrobok sa smie umiestniť, uskladniť a prevádzkovať len v suchých okolitých podmienkach.
	Pozor! Nebezpečenstvo poranenia spôsobené bežiacimi nožmi.
 	Zabezpečte, aby iné osoby dodržiavali dostatočnú bezpečnostnú vzdialenosť. Zabráňte prístupu nezúčastnených osôb k výrobku. Vymrštené predmety a rotujúce diely môžu spôsobiť ťažké zranenia.
	Zabezpečte, aby iné osoby dodržiavali dostatočnú bezpečnostnú vzdialenosť.
	Udržiavajte odstup od iných osôb a elektrických vedení.
	Dávajte si pozor na padajúci materiál.
	Údržbové, prestavovacie, nastavovacie a čistiace práce vykonávajte iba pri vypnutom motore a vybratom akumulátore.
Lithium	Lítium-iónový akumulátor
	Plniaci otvor pre reťazový olej
	Smer montáže pílovej reťaze
	Dĺžka rezu
	Dĺžka nožovej lišty.
	Smer otáčania cievky so strunou.
	Smer otáčania vyžínača na trávu.
	Priemer cievky so strunou.
	Smer odstraňovania materiálu.
	Priemer rezacieho noža.
	Rezací nôž.

	Nohy držte mimo vloženého nástroja.
	Nepoužívajte pílový kotúč.
	Zaručená hladina akustického výkonu výrobku.
	Zaručená hladina akustického výkonu výrobku.
	Výrobok zodpovedá platným srbským smerniciam.
	Výrobok zodpovedá platným európskym smerniciam.

1 Úvod

Výrobca:

Scheppach GmbH

Günzburger Straße 69

D-89335 Ichenhausen

Vážený zákazník,

Želáme vám veľa zábavy a úspechov pri práci s vaším novým výrobkom.

Upozornenie:

Výrobca tohto výrobku neručí podľa platného zákona o ručení za výrobok za škody, ktoré vzniknú na tomto výrobku alebo budú spôsobené týmto výrobkom pri:

- neodbornom zaobchádzaní,
- nedodržaní návodu na obsluhu,
- opravách tretími stranami, nie autorizovanými odborníkmi,
- montáži a výmene neoriginálnych náhradných dielov,
- používaní v rozpore s určením,
- výpadkoch elektrického zariadenia pri nedodržaní vnútroštátnych elektrických predpisov a ustanovení.

Dodržiavajte:

Návod na obsluhu je súčasťou tohto výrobku.

Obsahuje dôležité pokyny, ako máte s výrobkom pracovať bezpečne, odborne a ekonomicky, ako máte predchádzať nebezpečenstvám, ušetriť náklady na opravu, znížiť doby výpadkov a zvýšiť spoľahlivosť a životnosť výrobku. Okrem bezpečnostných ustanovení tohto návodu na obsluhu musíte bezpodmienečne dodržiavať predpisy svojej krajiny platné pre prevádzku výrobku.

Pred použitím výrobku sa oboznámte so všetkými pokynmi na obsluhu a bezpečnostnými upozorneniami. Výrobok prevádzkujte len tak, ako je popísané, a v uvedených oblastiach použitia. Návod na obsluhu uchovávajte na bezpečnom mieste a pri odovzdávaní výrobku tretím osobám odovzdajte všetky dokumenty.

2 Popis výrobku (obr. 1 – 6)

1. Akumulátor*
2. Zadná rukoväť
3. Zapínač/vypínač
4. Rúrková násada
5. Predná rukoväť
5a. Gumený krúžok
5b. Imbusové skrutky M5
6. Ochrana nôh
7. Blokovanie (rúrková násada)
8. Hviezdicové koliesko
9. Nosné oko
10. Hlavný vypínač
11. Blokovanie zapnutia
12. Ukazovateľ stavu nabitia (akumulátor)
13. Predná rúrková násada (odvetvovacia píla)
14. Reťazová lišta (vodiaca lišta)
15. Pílová reťaz
16. Olejová nádrž
17. Predná rúrková násada (nožnice na živý plot)
18. Rukoväť
19. Nožová lišta
20. Predná rúrková násada (krovinorez/vyžínač na trávu)
20a. Imbusové skrutky M6
21. Ochranný kryt (zboku)
22. Strunová rezačka
23. Cievkové puzdro
24. Ochranný kryt (hore)
25. Rezací nôž
26. Prepravná ochrana (rezací nôž)
27. Ochrana noža (nožnice na živý plot)
28. Ochrana lišty a reťaze
29. Nosný popruh
30. Kryt
31. Matica M10
32. Upínacia podložka
33. Upínacie vreteno
34. Vnútorná príruba
35. Vonkajšia príruba
36. Upevňovacia matica (kryt reťazového kolesa)
37. Kryt reťazového kolesa
38. Napínacia skrutka reťaze
39. Vodiaci čap
40. Napínací čap reťaze
41. Reťazové koleso
42. Regulačná skrutka (mazanie reťazovej lišty)
43. Karabína
44. Poistná spona
45. Odblokovacie tlačidlo (akumulátor)
46. Uchytenie akumulátora
47. Spúšť (cievka so strunou)
48. Cievka so strunou
49. Nastavenie uhla
50. Odisťovacia páka
51. Veko
52. Odblokovanie
53. tlačná pružina.
54. Očko výstupu struny
55. Zárez
56. Zárez (cievka so strunou v strede)
57. Mazacia hlavica (odvetvovacia píla)
58. Mazacia hlavica (nožnice na živý plot)

* = nie nevyhnutne obsiahnuté v rozsahu dodávky!

3 Rozsah dodávky (obr. 1)

Pol.	Počet	Označenie
1.	2 x	Akumulátor*
5.	1 x	Predná rukoväť
5a.	1 x	Gumený krúžok
5b.	4 x	Imbusová skrutka M5
13.	1 x	Predná rúrková násada (odvetvovacia píla)
14.	1 x	Reťazová lišta (vodiaca lišta)
15.	1 x	Pílová reťaz
17.	1 x	Predná rúrková násada (nožnice na živý plot)
20.	1 x	Predná rúrková násada (krovinorez/ vyžínač na trávu)
20a.	2 x	Imbusová skrutka M6
21.	1 x	Ochranný kryt (zboku)
23.	1 x	Cievkové puzdro
24.	1 x	Ochranný kryt (hore)
25.	1 x	Rezací nôž
26.	1 x	Prepravná ochrana (rezací nôž)
27.	1 x	Ochrana noža
28.	1 x	Ochrana lišty a reťaze
29.	1 x	Nosný popruh
31.	1 x	Matica M10
A.	1 x	Imbusový kľúč 4 mm
B.	1 x	Imbusový kľúč 5 mm
C.	1 x	Vidlicový kľúč veľ. 8/10 mm
D.	1 x	Montážny kľúč (veľ.19/21 mm, krížový skrutkovač)
	1 x	Akumulátorové multifunkčné zariadenie
	1 x	Návod na obsluhu

4 Použitie v súlade s určením

Výrobok sa smie montovať iba na priloženú hlavu motora.

Krovinorez:

Krovinorez (použitie rezacieho noža) sa hodí na kosenie ľahkých drevín, veľkej buriny a podrastu.

Vyžínač na trávu:

Vyžínač na trávu (použitie cievky so strunou) sa hodí na kosenie trávnikov, trávnatých plôch a malej buriny.

Nožnice na živý plot:

Tieto nožnice na živý plot sú určené na strihanie živých plotov, krovia a kríkov.

Odvetvovacia píla (reťazová píla s teleskopickou rukoväťou):

Odvetvovacia píla je určená na odvetvovacie práce na stromoch. Nie je vhodná na rozsiahle pílenie a výrub stromov ani na pílenie iných materiálov ako dreva.

Výrobok sa smie používať iba v súlade so svojím určením. Každé iné použitie presahujúce určenie je považované za používanie v rozpore s určením. Za škody z neho vzniknuté alebo poranenia akéhokoľvek druhu ručí používateľ, a nie výrobca.

Súčasťou používania v súlade s určením je aj dodržiavanie bezpečnostných upozornení, ako aj návodu na montáž a prevádzkových pokynov v návode na obsluhu.

Osoby, ktoré používajú a udržiavajú výrobok, musia byť oboznámené s výrobkom a možnými nebezpečenstvami.

Zmeny na výrobku úplne vylučujú ručenie výrobcu za škody, ktoré tým vzniknú.

Výrobok sa smie používať iba s originálnymi dielmi a originálnym príslušenstvom od výrobcu.

Musia sa dodržiavať bezpečnostné, pracovné predpisy a predpisy týkajúce sa údržby, ako aj rozmery uvedené v technických údajoch.

Majte na pamäti, že naše výrobky neboli v súlade s určením skonštruované na komerčné, remeselné ani priemyselné použitie. Ak sa výrobok používa v komerčných, remeselných alebo priemyselných podnikoch, ako aj na podobné činnosti, nepreberáme žiadnu záruku.

Vysvetlenie signálnych slov v návode na obsluhu

⚠ NEBEZPEČENSTVO

Signálne slovo na označenie bezprostredne hroziacej nebezpečnej situácie, ktorá, ak sa jej nezabráni, bude mať za následok smrť alebo vážne poranenie.

⚠ VAROVANIE

Signálne slovo na označenie možnej nebezpečnej situácie, ktorá, ak sa jej nezabráni, by mohla mať za následok smrť alebo vážne poranenie.

⚠ OPATRNE

Signálne slovo na označenie možnej nebezpečnej situácie, ktorá, ak sa jej nezabráni, môže viesť k ľahkému alebo stredne ťažkému poraneniu.

POZOR

Signálne slovo na označenie možnej nebezpečnej situácie, ktorá, ak sa jej nezabráni, môže viesť k materiálnym škodám na výrobku alebo majetku/vlastníctve.

5 Bezpečnostné upozornenia

Všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny uschovajte pre prípad neskoršieho použitia.

Pojem „elektrické náradie“ použitý v bezpečnostných upozorneniach sa vzťahuje na elektrické náradie napájané zo siete (so sieťovým káblom) alebo na elektrické náradie napájané z akumulátora (bez sieťového vedenia).

⚠ VAROVANIE

Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia, pokyny, ilustrácie a technické údaje, ktorými je opatrené toto elektrické náradie.

Zanedbania pri dodržiavaní nasledujúcich pokynov môžu spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar a/alebo ťažké poranenia.

1) Bezpečnosť na pracovisku

a) **Pracovný priestor udržiavajte čistý a dobre osvetlený.** Neporiadok a neosvetlené pracovné priestory môžu viesť k úrazom.

b) **S elektrickým náradím nepracujte v prostredí ohrozenom výbuchom, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach.** Elektrické náradia vytvárajú iskry, ktoré môžu zapáliť prach alebo výpary.

c) **Deti a iné osoby držte v dostatočnej vzdialenosti od elektrického náradia počas jeho používania.** Pri nepozornosti môžete stratiť kontrolu nad elektrickým náradím.

2) Elektrická bezpečnosť

a) **Pripojovacia zástrčka elektrického náradia musí pasovať do zásuvky. Zástrčka sa nesmie nijako upravovať. Nepoužívajte adaptérové zástrčky spolu s uzemnenými elektrickými náradiami.** Neupravované zástrčky a vhodné zásuvky znižujú riziko zásahu elektrickým prúdom.

b) **Vyhýbajte sa telesnému kontaktu s uzemnenými plochami, ako napríklad rúry, vykurovacie zariadenia, sporáky a chladničky.** Keď je vaše telo uzemnené, hrozí zvýšené riziko zásahu elektrickým prúdom.

c) **Chráňte elektrické náradia pred dažďom alebo vlhkosťou.** Vniknutie vody do elektrického náradia zvyšuje riziko zásahu elektrickým prúdom.

d) **Nepoužívajte prípojné vedenie na nosenie či zavesenie elektrického náradia, ani na vytiahnutie zástrčky zo zásuvky. Chráňte prípojné vedenie pred vysokými teplotami, olejom, ostrými hranami alebo pohybujúcimi sa časťami.** Poškodené alebo zamotané prípojné vedenia zvyšujú riziko zásahu elektrickým prúdom.

e) **Ak s elektrickým náradím pracujete vonku, používajte iba predlžovacie vedenia, ktoré sú vhodné aj pre exteriér.** Používanie predlžovacieho vedenia vhodného pre exteriér znižuje riziko zásahu elektrickým prúdom.

f) **Ak sa nedá vyhnúť prevádzke elektrického náradia vo vlhkom prostredí, používajte prúdový chránič.** Používanie prúdového chrániča znižuje riziko zásahu elektrickým prúdom.

3) Bezpečnosť osôb

a) **Buďte pozorní, dávajte pozor na to, čo robíte, a s elektrickým náradím pracujte rozumne. Elektrické náradie nepoužívajte, ak ste unavení alebo ste pod vplyvom drog, alkoholu či liekov.** Chvíľka nepozornosti pri používaní elektrického náradia môže viesť k vážnym zraneniam.

b) **Noste osobné ochranné prostriedky a vždy používajte ochranné okuliare.** Nosenie osobných ochranných prostriedkov, ako napríklad protiprachová maska, protišmyková bezpečnostná obuv, ochranná prilba alebo ochrana sluchu, v závislosti od druhu a použitia elektrického náradia, znižuje riziko zranení.

c) **Zabráňte neúmyselnému uvedeniu do prevádzky. Pred zdvihnutím alebo nosením sa uistite, že je elektrické náradie vypnuté, predtým ako ho pripojíte k napájaniu prúdom a/alebo ku akumulátoru.** Ak máte pri prenášaní elektrického náradia prst na vypínači, alebo ak zapnuté elektrické náradie pripojíte k napájaniu prúdom, môže dôjsť k úrazom.

d) **Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte nastavovacie nástroje alebo kľúče na skrutky.** Nástroj alebo kľúč, ktorý sa nachádza v otáčajúcej sa časti elektrického náradia, môže viesť k poraneniam.

e) **Vyhýbajte sa abnormálnemu držaniu tela. Zaistite si bezpečný postoj a vždy udržiavajte rovnováhu.** Vďaka tomu budete môcť elektrické náradie lepšie kontrolovať pri neočakávaných situáciách.

f) **Noste vhodný odev. Nenoste voľný odev ani šperky. Udržiavajte vlasy a odev mimo dosahu pohybujúcich sa dielov.** Voľný odev, šperky či dlhé vlasy sa môžu zachytiť do pohybujúcich sa dielov.

g) **Ak je možné namontovať zariadenia na odsávanie a zachytávanie prachu, musia sa tieto pripojiť a správne používať.** Použitie zariadenia na odsávanie prachu znižuje riziká spôsobené prachom.

h) **Nenechajte sa ukolísať falošnou bezpečnosťou a dbajte na bezpečnostné pravidlá pre elektrické náradie, aj keď ste vďaka mnohonásobnému použitiu oboznámení s elektrickým náradím.** Ľahkovážne konanie môže v okamihu viesť k ťažkým poraneniam.

4) Používanie a zaobchádzanie s elektrickým náradím

a) **Elektrické náradie nepreťažujte. Pri práci používajte elektrické náradie určené na daný účel.** Je lepšie a bezpečnejšie pracovať s vhodným elektrickým náradím v udávanom rozsahu výkonu.

b) **Nepoužívajte elektrické náradie s chybným spínačom.** Elektrické náradie, ktoré sa nedá zapnúť alebo vypnúť, je nebezpečné a musí sa opraviť.

c) **Skôr ako vykonáte nastavenia prístroja, vymeníte časti vloženého nástroja alebo elektrické náradia odložíte, vytiahnite zástrčku zo zásuvky a/alebo odoberte odnímateľný akumulátor.** Toto bezpečnostné opatrenie zabráni neúmyselnému spusteniu elektrického náradia.

d) **Nepoužívané elektrické náradie uchovávajte mimo dosahu detí. Elektrické náradie nedovoľte používať osobám, ktoré s ním nie sú oboznámené alebo si neprečítali tieto inštrukcie.** Elektrické náradia sú nebezpečné, ak ich používajú neskúsené osoby.

e) **O svoje elektrické náradie a vložený nástroj sa dôkladne starajte. Kontrolujte, či pohybujúce sa časti fungujú bezchybne a či sa nezasekávajú, či diely nie sú zlomené alebo poškodené tak, že to negatívne ovplyvňuje funkciu elektrického náradia. Pred použitím elektrického náradia dajte poškodené diely opraviť.** Príčinou mnohých úrazov je nesprávna údržba elektrických náradí.

f) **Rezné nástroje udržiavajte ostré a čisté.** Starostlivo udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými hranami sa menej zasekávajú a ľahšie sa vedú.

g) **Používajte elektrické náradie, vložený nástroj, nasadzovacie nástroje atď. podľa týchto pokynov. Zohľadnite pritom pracovné podmienky a vykonávanú činnosť.** Používanie elektrického náradia na iné ako predpísané používania môže viesť k nebezpečným situáciám.

h) **Rukoväti a uchopovacie plochy rukovätí udržiavajte vždy suché, čisté a bez oleja a tuku.** Klzké rukoväti a uchopovacie plochy rukovätí neumožňujú bezpečnú obsluhu a kontrolu elektrického náradia v nepredvídateľných situáciách.

5) Používanie akumulátorového nástroja a manipulácia s ním

a) **Akumulátory nabíjajte iba nabíjačkami odporúčanými výrobcom.** Pri nabíjačke, ktorá je vhodná len pre určitý druh akumulátorov, hrozí nebezpečenstvo požiaru, ak sa použije s inými akumulátormi.

b) **V elektrických prístrojoch používajte iba akumulátory na to určené.** Používanie iných akumulátorov môže viesť k poraneniam a nebezpečenstvu požiaru.

c) **Uchovávajte nepoužívaný akumulátor v dostatočnej vzdialenosti od papierových svoriek, mincí, kľúčov, klincov, skrutiek alebo iných malých kovových predmetov, ktoré by mohli spôsobiť premostenie kontaktov.** Skrat medzi kontaktmi akumulátora môže mať za následok popáleniny alebo oheň.

d) **Pri nesprávnom použití môže z akumulátora unikať kvapalina. Vyhýbajte sa kontaktu s ňou. Pri náhodnom kontakte si postihnuté miesto opláchnite vodou. Ak sa kvapalina dostane do kontaktu s očami, žiadajte okrem toho aj lekársku pomoc.** Kvapalina uniknutá z akumulátora môže viesť k podráždeniam kože alebo popáleninám.

e) **Nepoužívajte poškodený alebo zmenený akumulátor.** Poškodené alebo zmenené akumulátory sa môžu správať nepredvídateľne a mať za následok požiar, výbuch alebo nebezpečenstvo poranenia.

f) **Akumulátor nevystavujte ohňu ani príliš vysokým teplotám.** Oheň alebo teploty nad 130 °C môžu spôsobiť výbuch.

g) **Dodržiavajte pokyny na nabíjanie a akumulátor alebo akumulátorový nástroj nikdy nenabíjajte mimo teplotného rozsahu uvedeného v návode na obsluhu.** Nesprávne nabíjanie alebo nabíjanie mimo prípustného teplotného rozsahu môže akumulátor zničiť a zvýšiť nebezpečenstvo požiaru.

6) Servis

a) **Vaše elektrické náradie nechajte opravovať len kvalifikovaným odborným personálom a len s originálnymi náhradnými dielmi.** Tým zaistíte, že bezpečnosť elektrického náradia zostane zachovaná.

b) **Nikdy nevykonávajte údržbu na poškodených akumulátoroch.** Všetku údržbu akumulátorov musí vykonávať výrobca alebo autorizované servisné stredisko.

Všeobecné bezpečnostné upozornenia

a) **Buďte pozorní, dávajte pozor na to, čo robíte, a s elektrickým náradím pracujte rozumne. Elektrické náradie nepoužívajte, ak ste unavení alebo ste pod vplyvom drog, alkoholu či liekov.** Chvíľka nepozornosti pri používaní elektrického náradia môže viesť k vážnym zraneniam.

b) Použitie výrobku môžu obmedzovať národné predpisy.

c) Pravidelne si robte prestávky a pohybujte pritom rukami, aby ste podporili ich prekrvenie.

d) **Počas práce vždy držte výrobok pevne oboma rukami.** Zaujmite bezpečný postoj.

Bezpečnostné upozornenia pre vyžínače na trávu a krovinorezy

DÔLEŽITÉ

PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE

USCHOVAJTE PRE SVOJU EVIDENCIU

Návod

a) Pozorne si prečítajte pokyny. Oboznámte sa s ovládacími prvkami a správnym používaním výrobku.

b) Nikdy nedovoľte, aby výrobok používali osoby, ktoré nie sú oboznámené s týmito pokynmi, alebo deti. Miestne platné predpisy môžu obmedziť vek používateľa.

c) Majte na pamäti, že operátor alebo používateľ je zodpovedný za úrazy alebo ohrozenia iných osôb alebo ich majetku.

Príprava

a) Skontrolujte kryty a ochranné zariadenia, či nie sú poškodené a či sú správne uložené. Prípadne ich vymeňte.

b) Výrobok nikdy neprevádzkujte, ak sú v blízkosti ľudia, najmä deti alebo domáce zvieratá.

Prevádzka

1. Vždy noste ochranné okuliare.
2. Výrobok nepoužívajte naboso ani so sandálmi. Noste pevnú obuv a dlhé nohavice.
3. Používanie výrobku počas búrky je zakázané – **nebezpečenstvo zásahu bleskom!**
4. Pracujte len pri dennom svetle alebo dobrom umelom osvetlení.
5. Výrobok nikdy neprevádzkujte s chybnými **Ochranné zariadenia** ani bez ochranných zariadení.
6. Pred a po zapnutí držte ruky a chodidlá v bezpečnej vzdialenosti od rotujúceho nástroja.
7. Vypnite výrobok a vyberte akumulátor.
   - keď výrobok necháte bez dozoru,
   - Keď odstraňujete blokovania.
   - Keď výrobok kontrolujete, čistíte, udržiavate alebo vykonávate nastavenia.
   - Keď sa do výrobku dostanú cudzie telesá, pri neobvyklých zvukoch alebo vibráciách (pre reštartovaním prezrite výrobok, či nie je poškodený).
8. Pred a po zapnutí držte ruky a chodidlá v bezpečnej vzdialenosti od rotujúceho nástroja.
9. Vetracie otvory musia byť vždy voľné.

Udržiavanie a skladovanie

a) Pred vykonávaním údržby alebo čistiacich prác odpojte výrobok od napájania (t. j. vyberte odnímateľné akumulátory).

b) **Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré neodporúča výrobca.** To môže viesť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

c) Výrobok pravidelne kontrolujte, či nie je poškodený a vykonávajte jeho pravidelnú údržbu. Výrobok nechajte opraviť len vo zmluvnom servise.

d) **Nepoužívané elektrické náradie uchovávajte mimo dosahu detí. Elektrické náradie nedovoľte používať osobám, ktoré s ním nie sú oboznámené alebo si neprečítali tieto inštrukcie.** Elektrické náradia sú nebezpečné, ak ich používajú neskúsené osoby.

Bezpečnostné upozornenia pre nožnice na živý plot

a) **Nepoužívajte nožnice na živý plot v zlom počasí, najmä nie vtedy, keď hrozí nebezpečenstvo búrky.** Znížite tým riziko, že vás zasiahne blesk.

b) **Držte všetky sieťové vedenia mimo oblasti strihania.** Vedenia môžu byť skryté v živých plotoch a kríkoch a nôž ich môže nedopatrením nastrihnúť.

c) **Nožnice na živý plot držte iba za izolované uchopovacie plochy, pretože rezací nôž môže naraziť na skryté elektrické vedenia alebo vlastný sieťový kábel.** Pri kontakte nožov s vedením, ktoré je pod napätím, sa môžu pod napätie dostať aj kovové časti prístroja, čo vedie k zásahu elektrickým prúdom.

d) **Všetky časti tela držte v bezpečnej vzdialenosti od noža. Pri pohybujúcich sa nožoch sa nepokúšajte odstrániť strihaný materiál ani pridržiavať materiál, ktorý chcete strihať.** Nože sa po vypnutí spínača pohybujú ďalej. Chvíľka nepozornosti pri používaní nožníc na živý plot môže viesť k ťažkým poraneniam.

e) **Pred odstránením zaseknutého strihaného materiálu alebo údržbou nožníc na živý plot sa uistite, že sú všetky spínače vypnuté a sieťová zástrčka je vytiahnutá.** Neočakávaná prevádzka nožníc na živý plot pri odstraňovaní zaseknutého materiálu alebo pri údržbe môže viesť k vážnym poraneniam.

f) **Nožnice na živý plot noste za rukoväť, keď sú nože zastavené a dávajte pozor, aby ste nestlačili spínač**. Správne nosenie nožníc na živý plot znižuje nebezpečenstvo neúmyselnej prevádzky a tým spôsobeného poranenia nožom.

g) **Pri preprave alebo uschovaní nožníc na živý plot vždy natiahnite na nože kryt.** Správne zaobchádzanie s nožnicami na živý plot znižuje nebezpečenstvo poranenia nožom.

Bezpečnostné upozornenia pre nožnice na živý plot s predĺženým dosahom

a) **Noste pri prácach s nožnicami na živý plot s predĺženým dosahom nad hlavou ochrannú prilbu.** Padajúce odlomené kusy môžu viesť k ťažkým poraneniam.

b) **Nožnice na živý plot s predĺženým dosahom ovládajte vždy pevne oboma rukami.** Držte nožnice na živý plot s predĺženým dosahom oboma rukami, aby ste zabránili strate kontroly.

c) **Minimalizujte nebezpečenstvo smrteľného zásahu elektrickým prúdom tým, že nikdy nebudete používať nožnice na živý plot s predĺženým dosahom v blízkosti elektrických vedení.** Dotknutie sa elektrických vedení alebo práca v ich blízkosti môže viesť k ťažkým poraneniam alebo smrteľnému zásahu elektrickým prúdom.

Ďalšie bezpečnostné upozornenia

a) Pri práci s týmto výrobkom vždy noste bezpečnostné rukavice, ochranné okuliare, ochranu sluchu, pevnú obuv a dlhé nohavice.

b) Nožnice na živý plot sú určené na práce, pri ktorých stojí operátor na zemi a nie na rebríku alebo inej nestabilnej ploche na státie.

c) Elektrické nebezpečenstvo, dodržte odstup minimálne 10 m od trolejových vedení.

d) Nepokúšajte sa uvoľniť zaseknutú/ zablokovanú nožovú lištu, kým nevypnete výrobok a nevyberiete akumulátor. Hrozí nebezpečenstvo poranenia!

e) Nože pravidelne kontrolujte, či sú opotrebované a nechajte ich prebrúsiť. Tupé nože preťažujú výrobok. Na škody, ktoré tým vzniknú, sa nevzťahuje záruka.

f) Ak budete pri práci s výrobkom prerušení, najskôr ukončite aktuálnu pracovnú operáciu a potom vypnite výrobok.

g) **Nepoužívané elektrické náradie uchovávajte mimo dosahu detí. Elektrické náradie nedovoľte používať osobám, ktoré s ním nie sú oboznámené alebo si neprečítali tieto inštrukcie.** Elektrické náradia sú nebezpečné, ak ich používajú neskúsené osoby.

Bezpečnostné upozornenia pre odvetvovaciu pílu

⚠ OPATRNE

Nesiahajte rukami na vložený nástroj, keď je výrobok v prevádzke.

Bezpečnosť osôb

a) Prístroj nikdy nepoužívajte stojac na rebríku.

b) Pri používaní výrobku sa nenakláňajte priveľmi dopredu. Vždy dbajte na bezpečný postoj a vždy udržiavajte rovnováhu. Použite nosný popruh obsiahnutý v rozsahu dodávky, aby ste hmotnosť rozložili rovnomerne na telo.

c) Nestavajte sa pod konáre, ktoré chcete odstrihnúť, aby ste predišli poraneniam padajúcimi konármi. Dbajte aj na spätne pružiace konáre, aby ste tak predišli poraneniam. Pracujte pod uhlom cca 60°.

d) Nezabudnite na to, že môže dôjsť ku spätnému rázu prístroja.

e) Počas prepravy a skladovania pripevnite ochranu reťaze.

f) Zamedzte neúmyselnému uvedeniu výrobku do prevádzky.

g) Výrobok skladujte mimo dosahu detí.

h) Nikdy nenechávajte výrobok používať inými osobami, ktoré nie sú oboznámené s týmito pokynmi.

i) Skontrolujte, či sa súprava na pílenie už neotáča, keď motor beží v chode naprázdno.

j) Skontrolujte, či výrobok nemá uvoľnené upevňovacie prvky a poškodené časti.

k) Použitie výrobku môžu obmedzovať národné predpisy.

l) Pred použitím a po spadnutí, úniku paliva alebo iných nárazoch je potrebné vykonávať denné inšpekcie, aby sa zistili signifikantné poškodenia alebo chyby.

m) Pri obsluhe výrobku vždy noste pevnú obuv a dlhé nohavice. Výrobok nepoužívajte naboso ani s otvorenými sandálmi. Nenoste voľný odev ani odev s visiacimi šnúrkami alebo kravatami.

n) Nepoužívajte výrobok, ak ste unavení alebo ste pod vplyvom drog, alkoholu či liekov. Nepoužívajte žiadne výrobky, ak ste unavení.

o) Výrobok, ako aj súpravu na pílenie a ochranu súpravy na pílenie udržiavajte v dobrom prevádzkovom stave.

Ďalšie bezpečnostné upozornenia

a) Pri práci s týmto výrobkom vždy noste bezpečnostné rukavice, ochranné okuliare, ochranu sluchu, pevnú obuv a dlhé nohavice.

b) Chráňte výrobok pred vlhkosťou a dažďom. Vniknutie vody do výrobku zvyšuje riziko zásahu elektrickým prúdom.

c) Pred použitím skontrolujte bezpečnostný stav výrobku, predovšetkým ističa a pílovú reťaz.

d) Elektrické nebezpečenstvo, dodržte odstup minimálne 10 m od trolejových vedení.

Používanie a zaobchádzanie

a) Výrobok nikdy neštartujte skôr ako bude správne namontovaná lišta, pílová reťaz a kryt reťazového kolesa.

b) Nikdy nepíľte drevo ležiace na zemi, resp. nikdy sa nepokúšajte píliť korene vyčnievajúce zo zeme. V každom prípade predíďte tomu, aby sa reťazová píla ponorila do pôdy inak sa okamžite otupí pílová reťaz.

c) Ak sa omylom dotknete výrobkom pevného predmetu, okamžite vypnite motor a skontrolujte výrobok ohľadom príp. škôd.

d) Pravidelne si robte prestávky a pohybujte pritom rukami, aby ste podporili ich prekrvenie.

e) Ak je výrobok vypnutý za účelom údržby, inšpekcie alebo skladovania, vypnite motor, vyberte akumulátor a uistite sa, že sa všetky rotujúce časti zastavili . Výrobok nechajte pred jeho kontrolou, nastavovaním atď. vychladnúť.

f) Vykonávajte dôkladnú údržbu výrobku. Skontrolujte, či pohyblivé časti fungujú bezchybne a nie sú zablokované a či nie sú diely zlomené alebo natoľko poškodené, že by mohla byť negatívne ovplyvnená funkcia výrobku. Pred použitím výrobku dajte poškodené diely opraviť. Príčinou mnohých úrazov je nesprávna údržba výrobkov.

g) **Rezné nástroje udržiavajte ostré a čisté.** Starostlivo udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými hranami sa menej zasekávajú a ľahšie sa vedú.

h) **Vaše elektrické náradie nechajte opravovať len kvalifikovaným odborným personálom a len s originálnymi náhradnými dielmi.** Tým zaistíte, že bezpečnosť elektrického náradia zostane zachovaná.

Zvyškové riziká

Výrobok je skonštruovaný podľa aktuálneho stavu techniky a uznávaných bezpečnostno-technických pravidiel. Napriek tomu sa môžu pri práci vyskytnúť jednotlivé zvyškové riziká.

- Rezné poranenia.
- Poškodenie očí, ak sa nenosí predpísaná ochrana očí.
- Poškodenie sluchu, ak sa nenosí predpísaná ochrana sluchu.
- Zvyškové riziká je možné minimalizovať, ak sa spolu dodržiavajú „bezpečnostné upozornenia“ a „použitie v súlade s určením“, ako aj návod na obsluhu.
- Výrobok používajte tak, ako je odporúčané v tomto návode na obsluhu. Tak dosiahnete, že váš výrobok bude podávať optimálne výkony.
- Napriek všetkým prijatým opatreniam môžu pretrvávať zvyškové riziká, ktoré nie sú očividné.

⚠ VAROVANIE

Toto elektrické náradie vytvára počas prevádzky elektromagnetické pole. Toto pole môže za určitých okolností ovplyvniť aktívne alebo pasívne implantáty. Na zníženie nebezpečenstva závažných alebo smrteľných poranení odporúčame osobám s implantátmi prekonzultovať situáciu so svojím lekárom a výrobcom implantátu ešte predtým, ako začnú obsluhovať elektrické náradie.

⚠ VAROVANIE

Pri dlhších prácach môže z dôvodu vibrácií dôjsť v rukách obsluhujúcej osoby k poruchám prekrvenia (syndróm bielych prstov).

Syndróm bielych prstov je cievne ochorenie, pri ktorom sa v záchvatoch kŕčovito sťahujú cievy na prstoch na rukách a nohách. Postihnuté oblasti už nie sú dostatočne zásobované krvou a preto sa zdajú extrémne bledé. Časté používanie vibrujúcich výrobkov môže u osôb, ktorých prekrvenie je narušené (napr. fajčiari, diabetici), vyvolať nervové poškodenia.

Ak spozorujete neobvyklé zhoršenia stavu prstov, okamžite ukončite prácu a vyhľadajte lekára.

POZOR

Výrobok je súčasťou radu 20V IXES a môže byť prevádzkovaný len s akumulátormi tohto radu. Akumulátory sa smú nabíjať len nabíjačkami tejto série. Dodržiavajte pritom údaje výrobcu.

⚠ VAROVANIE

Dodržiavajte bezpečnostné upozornenia a pokyny pre nabíjanie a správne používanie uvedené v návode na obsluhu vášho akumulátora a nabíjačky radu 20V IXES. Podrobný popis nabíjania a ďalšie informácie nájdete v tomto samostatnom návode.

6 Technické údaje

Akumulátorové multifunkčné zariadenie	BC-MFH400-X
Motor na striedavý prúd	40 V (2x20 V) ⎓
Vyžínač na trávu:	
Priemer rezu	380 mm
Hrúbka struny	2xØ1,6 mm
Otáčky vyžínača na trávu max.	4000/5500/6200 min^{-1}
Krovinorez:	
Priemer	255 mm
Priemer rezu	1,4 mm
Priemer uchytenia	25,4 mm
Počet zubov	3
Otáčky krovinorezu max.	4000/5500/6200 min^{-1}

Nožnice na živý plot:	
Priemer rezu	24 mm
Nastavenie uhla lišty °	+90°/0°/-75° (165°)
Dĺžka rezu	390 mm
Otáčky nožníc na živý plot max.	880/1100/1360 min^{-1}
Celková dĺžka	2,35 m
Odvetvovacia píla:	
Dĺžka vodiacej lišty	295 mm
Dĺžka rezu	254 mm
Typ vodiacej lišty	AL10-39-507P
Rozstup pílovej reťaze	3/8“/9,525 mm
Typ pílovej reťaze	3/8.050-39
Hrúbka vodiacich pätiek	1,27 mm
Hnací pastorok	7x9,525 mm
Objem olejovej nádrže	140 ml
Rezná rýchlosť odvetvovacej píly	12/15/18 m/s
Celková dĺžka	2,15 m
Hmotnosť (bez akumulátora)	
Motorová jednotka	3,37 kg
Vyžínač na trávu (nadstavec)	1,45 kg
Krovinorez (nadstavec)	1,56 kg
Nožnice na živý plot (nadstavec)	2,17 kg
Odvetvovacia píla (nadstavec)	1,63 kg

Technické zmeny vyhradené!

Hluk a vibrácie

⚠ VAROVANIE

Hluk môže mať závažný vplyv na vaše zdravie. Ak hluk stroja prekročí 85 dB, noste vy aj všetky osoby, ktoré sa nachádzajú v jeho blízkosti, vhodnú ochranu sluchu.

Hodnoty hluku a vibrácií boli stanovené v súlade s normou EN 62841-1.

Hodnoty hluku

Vyžínač na trávu:	
Akustický tlak L_{pA}	79,8 dB
Akustický výkon L_{wA}	91,7 dB
Neistota merania K_{wA}	1,92 dB
Krovinorez:	
Akustický tlak L_{pA}	98,4 dB
Akustický výkon L_{wA}	109,3 dB
Neistota merania K_{wA}	2,39 dB
Nožnice na živý plot:	
Akustický tlak L_{pA}	98,4 dB
Akustický výkon L_{wA}	109,3 dB
Neistota merania K_{wA}	2,39 dB
Odvetvovacia píla:	
Akustický tlak L_{pA}	98,4 dB
Akustický výkon L_{wA}	109,3 dB
Neistota merania K_{wA}	2,39 dB

Parametre vibrácií (vibrácia ruka-rameno)

Vyžínač na trávu A_{hv}	3,196 / 3,193 m/s^2
Krovinorez A_{hv}	1,687 / 3,196 m/s^2
Nožnice na živý plot A_{hv}	1,776 / 1,568 m/s^2
Odvetvovacia píla A_{hv}	1,854 / 1,738 m/s^2
Neistota merania K_{pA}	1,5 m/s^2

Uvedená celková hodnota vibrácií a hodnota emisií hluku boli merané podľa normovanej skúšobnej metódy a môžu sa použiť na porovnanie elektrického náradia s iným zariadením.

Uvedená hodnota emisií hluku a uvedená celková hodnota vibrácií sa môžu použiť aj na predbežné posúdenie zaťaženia.

⚠ VAROVANIE

Emisie hluku a hodnota emisií vibrácií sa môžu počas skutočného používania elektrického náradia odlišovať od uvedených hodnôt v závislosti od druhu a spôsobu použitia elektrického náradia, predovšetkým, aký druh obrobku sa obrába.

Zaťaženie sa snažte udržať podľa možností čo najnižšie. Vzorové opatrenia: obmedzenie pracovnej doby. Pritom sa musia zohľadniť všetky časti prevádzkového cyklu (napríklad časy, keď je elektrické náradie vypnuté, a časy, počas ktorých je síce zapnuté, no beží bez zaťaženia).

7 Vybalenie

⚠ VAROVANIE

Výrobok a baliace materiály nie sú hračky pre deti!

Deti sa nesmú hrať s plastovými vreckami, fóliami a malými dielmi! Hrozí nebezpečenstvo prehltnutia a zadusenia!

- Otvorte balenie a opatrne vyberte výrobok.
- Odstráňte baliaci materiál, ako aj obalové a prepravné poistky (ak sú použité).
- Skontrolujte, či je rozsah dodávky kompletný.
- Skontrolujte výrobok a diely príslušenstva, či nedošlo k škodám pri preprave. Prípadné škody okamžite nahláste dopravnej spoločnosti, ktorá výrobok dodala. Neskoršie reklamácie nebudú uznané.
- Obal podľa možnosti uschovajte až do uplynutia záručnej doby.
- Pred použitím sa oboznámte s výrobkom na základe návodu na obsluhu.
- Pri príslušenstve, ako aj pri dieloch podliehajúcich opotrebovaniu a náhradných dieloch, používajte iba originálne diely. Náhradné diely získate u svojho špecializovaného predajcu.
- Pri objednávkach uvádzajte naše čísla výrobkov, ako aj typ a rok výroby výrobku.

8 Montáž

⚠ NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo poranenia!

Ak sa používa neúplne zmontovaný výrobok, môže dôjsť k ťažkým poraneniam.

– Výrobok používajte až po jeho úplnom zmontovaní.
– Pred každým použitím vykonajte vizuálnu kontrolu, aby ste skontrolovali, či je výrobok úplný a či neobsahuje žiadne poškodené alebo opotrebované konštrukčné diely. Bezpečnostné a ochranné zariadenia musia byť neporušené.

⚠ VAROVANIE

Nebezpečenstvo poranenia!

Pred všetkými prácami s elektrickým náradím (napr. údržbou, výmenou nástroja atď.), ako aj pri jeho preprave a skladovaní, vyberte akumulátor z elektrického náradia. Pri neúmyselnom stlačení zapínača/vypínača hrozí nebezpečenstvo poranenia.

⚠ VAROVANIE

Vždy sa uistite, že je vložený nástroj je správne namontovaný!

- Umiestnite výrobok na rovnú, priamu plochu.

Potrebné náradie:

- Imbusový kľúč 4 mm (A)
- Imbusový kľúč 5 mm (B)
- Vidlicový kľúč veľ. 8/10 mm (C)
- Montážny kľúč (D)
- Krížový/plochý skrutkovač*

* = nie nevyhnutne obsiahnuté v rozsahu dodávky!

8.1 Montáž prednej rukoväti (5) (obr. 1 – 3)

Namontujte prednú rukoväť (5) na rúrkovú násadu (4):

1. Najskôr uvoľnite imbusové skrutky M5 (5b) a odstráňte gumený krúžok (5a) na prednej rukoväti (5). Použite imbusový kľúč 4 mm (A).
2. Nasaďte gumený krúžok (5a) na rúrkovú násadu (4).
3. Namontujte ochranu nôh (6) dole na gumený krúžok (5a).
   Dbajte na to, aby bol gumený krúžok (5a) uložený vo vybraní na ochrane nôh (6).
4. Nasaďte prednú rukoväť (5) hora na gumený krúžok (5a) tak, aby otvory na skrutky ochrany nôh (6) a prednej rukoväti (5) ležali nad sebou.
5. Zafixujte prednú rukoväť (5) štyrmi imbusovými skrutkami M5 (5b). Použite imbusový kľúč 4 mm (A).
   Dbajte na to, aby ochrana nôh (6) bola namontovaná doľava (k operátorovi).

8.2 Montáž ochranných krytov (21/24) (obr. 1, 4)

⚠ NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo poranenia!

Ak sa používa neúplne zmontovaný výrobok, môže dôjsť k ťažkým poraneniam.

– Výrobok používajte až po jeho úplnom zmontovaní.
– Pred každým použitím vykonajte vizuálnu kontrolu, aby ste skontrolovali, či je výrobok úplný a či neobsahuje žiadne poškodené alebo opotrebované konštrukčné diely. Bezpečnostné a ochranné zariadenia musia byť neporušené.

1. Namontujte obidva ochranné kryty (21/24) na určené držiaky na prednej rúrkovej násade (20).
2. Upevnite obidva ochranné kryty (21/24) obomi imbusovými skrutkami M6 (20a). Použite imbusový kľúč 5 mm (B).

8.3 Montáž/demontáž cievkového puzdra (23) (obr. 1, 5 – 7)

Predná rúrková násada krovinorezu/vyžínača na trávu (20) sa môže s cievkovým puzdrom (23) použiť ako vyžínač na trávu.

1. Demontujte maticu M10 (31) a kryt (30) z upínacieho vretena (33). Pozor, ľavotočivý závit! Použite montážny kľúč (D).
2. Matica M10 (31) a kryt (30) nie sú potrebné na montáž cievkového puzdra (23).
   Vnútorná príruba (34) a upínacia podložka (32) ostávajú na upínacom vretene (33).
3. Vnútornú prírubu (34) pridržte cez vonkajšiu prírubu (35) pomocou imbusového kľúča 5 mm (B).
4. Cievku so strunou (23) naskrutkujte proti smeru hodinových ručičiek na upínacie vreteno (33) a cievkové puzdro (23) tak upevnite rukou na upínacom vretene (33).
5. Demontáž cievkového puzdra (23) sa uskutočňuje v opačnom poradí.

Dbajte na to, aby sa smer otáčania cievkového puzdra (23) zhodoval so smerom šípky na ochrannom kryte (21) (obr. 4).

8.4 Montáž/demontáž rezacieho noža (25) (obr. 1, 8, 9)

Predná rúrková násada krovinorezu/vyžínača na trávu (20) sa môže s rezacím nožom (25) použiť ako krovinorez.

1. Demontujte maticu M10 (31), kryt (30) a upínaciu podložku (32) z upínacieho vretena (33). Pozor, ľavotočivý závit! Použite montážny kľúč (D).
2. Vnútorná príruba (34) ostáva na upínacom vretene (33).
3. Rezací nôž (25) položte na vnútornú prírubu (34).
   Dbajte na to, aby sa smer otáčania rezacieho noža (25) zhodoval so smerom šípky na ochrannom kryte (21) (obr. 4).
4. Upínaciu podložku (32) a kryt (30) potom nasuňte na upínacie vreteno (33).

5. Rezací nôž (25) upevnite maticou M10 (31).
6. Maticu (31) utiahnite montážnym kľúčom (D). Vnútornú prírubu (34) na tento účel pridržte cez vonkajšiu prírubu (35) pomocou imbusového kľúča 5 mm (B).
7. Odstráňte ochranu noža (27) z rezacieho noža (25).
8. Demontáž rezacieho noža (25) sa uskutočňuje v opačnom poradí.

8.5 Montáž reťazovej lišty (14) a pílovej reťaze (15) (obr. 1, 10 – 13)

⚠ VAROVANIE

Keď manipulujte s pílovou reťazou alebo lištou, hrozí nebezpečenstvo poranenia!

– Noste ochranné rukavice odolné proti prerezaniu.

POZOR

Tupé nože preťažujú výrobok! Výrobok s chybným alebo silne opotrebovaným rezacím zariadením nepoužívajte.

Upozornenia:

- Nová pílová reťaz sa predĺži a musí sa častejšie napnúť. Pravidelne po každom rezaní skontrolujte napnutie reťaze a nastavte ho.
- Používajte iba pílové reťaze a lišty, ktoré sú dimenzované pre tento výrobok.

⚠ OPATRNE

Nesprávne namontovaná pílová reťaz vedie k nekontrolovanému chovaniu výrobku pri rezaní!

Pri montáži pílovej reťaze dbajte na predpísaný smer chodu!

1. Upevňovaciu maticu (36) otáčajte proti smeru hodinových ručičiek, aby ste odstránili kryt reťazového kolesa (37). Použite vidlicový kľúč veľ. 8/10 mm (C).
2. Napínaciu skrutku reťaze (38) otáčajte proti smeru hodinových ručičiek, aby ste uvoľnili napnutie reťaze. Použite montážny kľúč (D).
3. Pílovú reťaz (15) položte v slučke tak, aby rezné hrany smerovali v smere hodinových ručičiek. Za účelom nasmerovania pílovej reťaze (15) sa riaďte grafickými znakmi (šípkami) nad reťazovým kolesom (41).
4. Pílovú reťaz (15) vložte do drážky reťazovej lišty (14).
5. Oviňte pílovú reťaz (15) okolo reťazového kolesa (41) a skontrolujte vyrovnanie pílovej reťaze (15). Dbajte pritom na to, aby zuby pílovej reťaze (15) pevne zaberali do reťazového kolesa (41).
6. Nasaďte reťazovú lištu (14) na vodiaci čap (39) a na napínací čap reťaze (40). Vodiaci čap (39) sa musí nachádzať v pozdĺžnom otvore a napínací čap reťaze (40) v dolnom otvore na reťazovej lište (14).
7. Opäť nasaďte kryt reťazového kolesa (37).
8. Otáčajte upevňovaciu maticu (36) pevne rukou v smere hodinových ručičiek.
9. Znovu skontrolujte uloženie pílovej reťaze (15) a napnite pílovú reťaz podľa opisu v kapitole *8.6*.

Upozornenie:

Upevňovaciu maticu definitívne utiahnite až po nastavení napnutia reťaze.

8.6 Napnutie pílovej reťaze (15) (obr. 1, 10, 13, 14)

⚠ VAROVANIE

Nebezpečenstvo poranenia spôsobené vyskočením pílovej reťaze!

Nedostatočne napnutá pílová reťaz môže počas prevádzky vyskočiť a viesť k poraneniam.

– Často kontrolujte napnutie pílovej reťaze.

– Reťaz je príliš slabo napnutá vtedy, keď hnacie články vyskočia z drážky na dolnej strane vodiacej lišty.

– Ak je pílová reťaz napnutá príliš slabo, odborne ju napnite.

1. Uvoľnite upevňovaciu maticu (36) vidlicovým kľúčom veľ. 8/10 mm (C) o niekoľko otáčok.
2. Nastavte napnutie reťaze napínacou skrutkou reťaze (38)n.
   Použite montážny kľúč (D).
   – V smere hodinových ručičiek – zvýši napnutie reťaze
   – Proti smeru hodinových ručičiek – zníži napnutie reťaze

Pílová reťaz (15) nesmie prevísať, v strede reťazovej lišty (14) by sa však mala dať nadvihnúť 1 – 2 milimetre z reťazovej lišty (14).

1. Pílovú reťaz (15) otáčajte rukou, aby ste ju skontrolovali ohľadom bezchybného chodu. Musí sa voľne kĺzať v reťazovej lište (14).
2. Opäť pevne naskrutkujte upevňovaciu maticu (36).

Pílová reťaz je správne napnutá vtedy, keď neprevísa na reťazovej lište a rukou v rukavici sa dá ťahať po celom obvode. Pri ťahaní za pílovú reťaz s ťažnou silou 9 N (cca 1 kg) nesmie byť vzdialenosť medzi pílovou reťazou a reťazovou lištou väčšia ako 2 mm.

Upozornenie:

- Napnutie novej reťaze sa musí skontrolovať a nastaviť po niekoľkých pracovných minútach.
- Pílová reťaz by sa mala napínať na čistom mieste, na ktorom sa nenachádzajú jemné piliny a podobné znečistenia.
- Správne napnutie pílovej reťaze slúži pre bezpečnosť používateľa a znižuje, príp. zabraňuje opotrebovaniu a poškodeniam reťaze.
- Používateľovi pred každým začiatkom práce odporúčame skontrolovať napnutie reťaze. Pílová reťaz je správne napnutá vtedy, keď neprevísa na dolnej strane lišty a rukou v rukavici sa dá ťahať po celom obvode.

POZOR

Pri práci s pílou sa pílová reťaz zohrieva a tým sa mierne predlžuje. S týmto „dodatočným predlžovaním“ sa musí počítať predovšetkým pri nových pílových reťaziach.

9 Pred uvedením do prevádzky

9.1 Plnenie oleja na pílové reťaze (obr. 1, 14)

POZOR

Poškodenie výrobku!

Ak sa produkt prevádzkuje bez oleja alebo s veľmi malým množstvom oleja alebo so starým olejom, môže to viesť k poškodeniu výrobku.

– Pred uvedením do prevádzky naplňte olej. Produkt sa dodáva bez oleja.
– Nepoužívajte starý olej!
– Pri každej výmene akumulátora skontrolujte hladinu oleja.

POZOR

Škody na životnom prostredí!

Vypustený olej môže trvalo znečistiť životné prostredie. Kvapalina je vysoko toxická a môže viesť k znečisteniu vody.

– Olej napĺňajte/vyprázdňujte len na rovných a pevných povrchoch.
– Použite plniace hrdlo alebo lievik.
– Zachyťte vypustený olej do vhodnej nádoby.
– Okamžite a dôkladne utrite rozliaty olej a zlikvidujte handru podľa miestnych predpisov.
– Zlikvidujte olej podľa miestnych predpisov.

Napnutie reťaze a mazanie reťaze v podstatnej miere ovplyvňujú životnosť pílovej reťaze.

Pílová reťaz je počas prevádzky výrobku mazaná automaticky. V olejovej nádrži musí byť vždy dostatok oleja na pílové reťaze, aby sa pílová reťaz mohla dostatočne mazať. V pravidelných intervaloch kontrolujte množstvo oleja, ktoré ostalo v olejovej nádrži.

Upozornenia:

* = nie je v rozsahu dodávky!

- Veko je vybavené poistkou proti strate.
- Do reťazovej píly plňte iba ekologický, kvalitný mazací olej na reťaze* (podľa RAL-UZ 48).
- Pred zapnutím produktu skontrolujte, či je uzáver olejovej nádrže na svojom mieste a zatvorený.

1. Otvorte olejovú nádrž (16). Veko olejovej nádrže (16) na to odskrutkujte proti smeru hodinových ručičiek.
2. Aby nemohol vytekať olej, používajte lievik*.
3. Opatrne naplňte mazací olej na reťaze. Plniace množstvo olejovej nádrže: max. 100 ml.
4. Na zatvorenie olejovej nádrže (16) naskrutkujte veko olejovej nádrže (16) v smere hodinových ručičiek.
5. Okamžite a dôkladne utrite prípadný rozliaty olej a zlikvidujte handru podľa miestnych predpisov.
6. Na kontrolu mazania pílovej reťaze podržte výrobok s pílovou reťazou nad listom papiera a na pár sekúnd ju naplno zapnite. Na papieri rozpoznáte, či mazanie reťaze funguje.

9.2 Montáž prednej rúrkovej násady (13/17/20) (obr. 1, 15)

1. Zložte ochranný uzáver zvolenej prednej rúrkovej násady (13/17/20).
2. Uvoľnite hviezdicové koliesko (8).
3. Potiahnite blokovanie (7) smerom von a otáčajte ho doprava alebo doľava až na doraz.
4. Nasuňte zvolenú prednú rúrkovú násadu (13/17/20) na rúrkovú násadu (4).
   Dbajte na to, aby sa otvor zhodoval s blokovaním (7).
5. Otáčajte prednú rúrkovú násadu (13/17/20) ľahkými otočnými pohybmi, kým nebude predná rúrková násada (13/17/20) až na doraz uložená v rúrkovej násade (4).
6. Otočte blokovanie (7) do jeho východiskovej polohy. Blokovanie (7) počuteľne zapadne.
7. Zafixujte prednú rúrkovú násadu (13/17/20) pomocou hviezdicového kolieska (8).

9.3 Montáž nosného popruhu (29) (obr. 16 – 18)

Upozornenia:

Výrobok sa smie používať iba s nosným popruhom.

Najskôr vyvážte výrobok vo vypnutom stave.

1. Založte nosný popruh (29).
2. Dĺžku popruhu nastavte tak, aby sa karabína (43) nachádzala cca o šírku dlane pod pravým bedrom.
3. Zaveste karabínu (43) do nosného oka (9).
4. Nechajte výrobok dokývať.

Upozornenia:

Výrobok sa smie s vloženým nástrojom pri normálnej pracovnej polohe akurát tak dotýkať zeme.

V núdzovom prípade sa môže potiahnuť poistná spona (44) na nosnom popruhu (29). Výrobok sa potom ihneď uvoľní z nosného popruhu (29) a spadne na zem.

⚠ VAROVANIE

Pred každým uvedením do prevádzky skontrolujte poistnú sponu!

9.4 Vloženie/odobratie akumulátorov (1) do/z uchytení akumulátorov (46) (obr. 19)

⚠ OPATRNE

Nebezpečenstvo poranenia!

Akumulátor nevkladajte, kým nie je akumulátorový nástroj pripravený na použitie.

Vloženie akumulátora

1. Zasuňte akumulátory (1) do uchytení akumulátorov (46). Akumulátory (1) počuteľne zapadnú.

Odobratie akumulátora

1. Stlačte odblokovacie tlačidlo (45) akumulátorov (1) a vytiahnite akumulátory (1) z uchytenia akumulátorov (46).

9.4.1 Ukazovateľ stavu nabitia (12) (obr. 20)

Indikátor stavu nabitia (12) signalizuje stav nabitia akumulátora (1).

Stav nabitia akumulátora je indikovaný rozsvietením príslušného LED svetla.

1. Stlačte tlačidlo na ukazovateli stavu nabitia (12), aby ste skontrolovali stav nabitia.

Svietia 3 LED svetlá	Akumulátor je úplne nabitý
Svietia 2 LED svetlá	Akumulátor je čiastočne nabitý
Svieti 1 LED svetlo	Akumulátor sa musí nabiť

10 Obsluha

POZOR

Pred uvedením do prevádzky je nevyhnutné výrobok úplne zmontovať!

⚠ VAROVANIE

Nebezpečenstvo poranenia!

Zapínač/vypínač a bezpečnostný spínač sa nesmie aretovať!

– Nepracujte s výrobkom, ak sú spínače poškodené. Zapínač/vypínač a bezpečnostný spínač musia po uvoľnení výrobok vypnúť.
– Pred každým použitím sa uistite, či je výrobok funkčný.

⚠ VAROVANIE

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom a poškodeniu výrobku!

Kontakt s vedením pod napätím môže pri strihaní viesť k zásahu elektrickým prúdom. Strihanie do cudzích objektov môže viesť k poškodeniu nožovej lišty.

– Pred strihaním prehľadajte živé ploty a kríky, či sa v nich nenachádzajú skryté objekty, ako napr. vedenia pod napätím, drôtené ploty a podpery rastlín

POZOR

Dbajte na to, aby okolitá teplota počas práce neprekročila 50 °C a neklesla pod -20 °C.

POZOR

Výrobok je súčasťou radu 20V IXES a môže byť prevádzkovaný len s akumulátormi tohto radu. Akumulátory sa smú nabíjať len nabíjačkami tejto série. Dodržiavajte pritom údaje výrobcu.

⚠ NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo poranenia!

Ak sa výrobok zasekne, výrobok sa nepokúšajte vytiahnuť s použitím hrubej sily.

– Odstavte motor.
– Na uvoľnenie výrobku použite pákové rameno alebo klin.

⚠ VAROVANIE

Pred každým uvedením do prevádzky pravidelne kontrolujte bezpečnostné zariadenia. Chybné bezpečnostné zariadenia môžu mať za následok ťažké zranenia!

10.1 Zapnutie/vypnutie výrobku (obr. 1)

⚠ VAROVANIE

Nebezpečenstvo poranenia spätným nárazom!

– Výrobok nikdy nepoužívajte jednou rukou!

Upozornenia:

Pomocou zapínača/vypínača môžete plynule regulovať otáčky. Čím ďalej stláčate zapínač/vypínač, tým vyššie sú otáčky.

Pred zapnutím dbajte na to, aby sa výrobok nedotýkal žiadnych predmetov.

Pri použití krovinorezu (20):

1. Odstráňte prepravnú ochranu (26) z rezacieho noža (25).

Pri použití nožníc na živý plot (17):

1. Stiahnite ochranu noža (27) z nožovej lišty (19).

Pri použití odvetvovacej píly (13):

1. Skontrolujte, či sa v olejovej nádrži (16) nachádza olej na pílové reťaze.
2. Naplňte olej na pílové reťaze skôr, ako sa olejová nádrž (16) vyprázdni podľa opisu v kapitole *9.1*.
3. Stiahnite ochranu lišty a reťaze (28) z reťazovej lišty (14).

Otáčky je možné meniť aj počas prevádzky.

Zvoliť si môžete spomedzi 3 nastavení rýchlosti:

		
Pomaly	Stredne	Rýchlo

Zapnutie

1. Hlavný vypínač (10) stláčajte dovtedy, kým sa LED nerozsvieti.
2. Zvoľte nastavenie rýchlosti.
3. Držte výrobok ľavou rukou za prednú rukoväť (5) a pravou rukou za zadnú rukoväť (2). Palce a prsty musia pevne obopínať rukoväti (2, 5).
4. Uchopte blokovanie zapnutia (11) na zadnej rukoväti (2) po celom obvode.
5. Držte blokovanie zapnutia (11) stlačené.
6. Na zapnutie výrobku stlačte palcom zapínač/vypínač (3).

Upozornenia:

Blokovanie zapnutia sa po spustení výrobku nemusí držať stlačené. Blokovanie zapnutia má zabrániť náhodnému spusteniu výrobku.

Ak výrobok nepoužívate, svieti LED dióda na hlavnom vypínači ešte 1 minútu. Výrobok sa následne automaticky vypne.

Vypnutie

1. Na vypnutie pustite zapínač/vypínač (3).
2. Hlavný vypínač (10) stláčajte dovtedy, kým LED svetlo nezhasne.
3. Po každej práci s výrobkom nasaďte priloženú dodanú ochranu (26), ochranu lišty a reťaze (28) a ochranu noža (27).

10.2 Ochrana proti preťaženiu

Pri preťažení akumulátora sa tento samočinne vypne. Po dobe chladenia (časovo rozdielna) sa dá výrobok opäť zapnúť.

11 Pracovné pokyny

⚠ NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo poranenia!

Tento odsek obsahuje informácie o základnej pracovnej technike pri zaobchádzaní s výrobkom.
Tu uvedené informácie nenahrádzajú dlhoročné vzdelanie a skúsenosti odborníka.
Vyhnite sa akejkoľvek práci, na ktorú nie ste dostatočne kvalifikovaní!
Nerozvážne zaobchádzanie s výrobkom môže mať za následky ťažké poranenia a smrť!

⚠ OPATRNE

Výrobok po vypnutí dobieha. Počkajte, kým sa výrobok úplne nezastaví.

Upozornenia:

Pred zapnutím dbajte na to, aby sa výrobok nedotýkal žiadnych predmetov.

Určité množstvo hluku spôsobené týmto výrobkom je neodvratné. Vykonávajte hlučnú prácu v schválených a na to určených časoch. Prípadne dodržiavajte čas odpočinku.

S vloženým nástrojom obrábajte iba voľné, rovné plochy.

Plochu, ktorú chcete rezať, dôkladne prezrite a odstráňte všetky cudzie telesá.

Vyhýbajte sa nárazom na kamene, kov alebo iné prekážky.

Vložený nástroj by sa mohol poškodiť a hrozí nebezpečenstvo spätného nárazu.

- Noste predpísané ochranné prostriedky.
- **Dbajte na bezpečný odstup ostatných osôb od vašej pracovnej oblasti. Každá osoba, ktorá vstúpi do pracovnej oblasti, musí nosiť osobné ochranné prostriedky.** Odlomené kusy obrobku alebo zlomených vložených nástrojov môžu odletieť a aj mimo bezprostrednej pracovnej oblasti spôsobiť poranenia.
- Ak dôjde k nárazu cudzieho predmetu, okamžite výrobok vypnite a vyberte akumulátor. Vyhľadajte poškodenia na výrobku a vykonajte potrebné opravy pred opätovným spustením a ďalšími prácami s výrobkom. V prípade, že výrobok začne nezvyčajne silno vibrovať, je potrebná okamžitá kontrola.
- **Elektrické náradie držte za izolované plochy rukoväti, ak vykonávate práce, pri ktorých by vložený nástroj mohol naraziť na skryté elektrické vedenia.** Pri kontakte s vedením, ktoré je pod napätím, sa môžu pod napätie dostať aj kovové časti prístroja, čo vedie k zásahu elektrickým prúdom.
- Používanie výrobku počas búrky je zakázané – **nebezpečenstvo zásahu bleskom!**
- Výrobok pred každým použitím skontrolujte, či nevykazuje zjavné nedostatky ako voľné, opotrebované alebo poškodené diely.
- Zapnite výrobok a až potom ho veďte k spracovávanému materiálu.
- Nevyvíjajte príliš veľký tlak na výrobok. Nechajte, aby prácu vykonal výrobok.
- **Počas práce vždy držte výrobok pevne oboma rukami.** Zaujmite bezpečný postoj.
- Vyhýbajte sa abnormálnemu držaniu tela.
- Skontrolujte, či je nosný popruh v príjemnej polohe, ktorá vám uľahčuje držanie výrobku.

11.1 Krovinorez/vyžínač na trávu

POZOR

Pri práci s výrobkom musia byť namontované všetky ochranné kryty!

Upozornenie:

Pravidelne kontrolujte nylonovú strunu, či nie je poškodená a či je dĺžka rezacej struny ešte taká, akú určuje strunová rezačka.

- Vložený nástroj nedržte šikmo.
- Tráva sa dá najlepšie ostrihať, keď je suchá a keď nie je príliš vysoká.
- Vyhýbajte sa kontaktu s pevnými prekážkami (kamene, múry, latkové ploty atď.).
- Výrobok nepoužívajte na rezanie divého porastu alebo podrastu.
- Z technických dôvodov sa v priebehu práce navinie mokrá tráva a burina okolo hnacej osi pod ochranným krytom (21). Tento navinutý materiál odstráňte, pretože vplyvom príliš vysokého trenia sa inak prehreje motor (obr. 21).

11.1.1 Predĺženie rezacej struny (obr. 1, 22, 31)

Vyžínač na trávu je dodávaný s naplnenou cievkou so strunou (48).

Struna sa počas práce opotrebováva.

Na navinutie novej struny pritlačte pri bežiacom motore silno k zemi spúšť (47) na cievke so strunou (48).

Ak je struna na začiatku dlhšia, ako určuje šírka záberu kosenia, strunová rezačka (22) ju automaticky skráti na správnu dĺžku.

Upozornenia:

Pravidelne kontrolujte nylonovú strunu, či nie je poškodená a či je dĺžka rezacej struny ešte taká, akú určuje strunová rezačka.

Ak nie je viditeľný koniec struny:

1. Vymeňte cievku so strunou (48) podľa opisu v kapitole *13.1.1*.

11.1.2 Kosenie trávy (obr. 23)

1. Trávu koste natáčaním výrobku doprava a doľava.
2. Koste pomaly a pri kosení držte výrobok naklonený o cca 30° dopredu.
3. Dlhú trávu koste po vrstvách zhora nadol.

11.2 Nožnice na živý plot

11.2.1 Nastavenie uhla (obr. 1, 24 – 26)

⚠ VAROVANIE

Vypnite výrobok a vyberte akumulátor!

Nožnice na živý plot (17) sa dajú natočením hlavy noža o +90° až -75° prispôsobiť pracovným pomerom.

1. Stlačte obidve odisťovacie páky (49) na rukoväti (18) a nastavte požadovanú polohu.
2. Použite na to rukoväť (18).
3. Pustite obidve odisťovacie páky (49), kým nezapadnú do ozubenia.
4. Pred uvedením do prevádzky skontrolujte, či sú odisťovacie páky (49) správne zapadnuté.

POZOR

Vložený nástroj sa smie používať len vtedy, ak sú obe odisťovacie páčky zapadnuté!

11.2.2 Techniky strihania

- Nožnicami na konáre najskôr vystrihajte hrubé konáre.
- Obojstranná nožová lišta umožňuje strihanie obomi smermi alebo prostredníctvom kývavých pohybov z jednej strany na druhú.
- Pri zvislom reze pohybujte výrobkom rovnomerne dopredu alebo oblúkovito nahor a nadol.
- Pri vodorovnom reze pohybujte výrobkom kosákovito k okraju živého plota, aby odstrihnuté vetvy padali na zem.
- Na zachovanie dlhých rovných línií odporúčame napnúť povrazy.

11.2.3 Strihanie živého plota

Živé ploty odporúčame strihať v lichobežníkovom tvare, aby sa zabránilo strate listov dolných vetiev. Zodpovedá to prirodzenému ratu rastlín a umožňuje to optimálny rast živého plota. Pri strihu sa redukujú iba nové ročné výhonky a vytvorí sa tak husté rozvetvenie a dobrá ochrana proti pohľadom.

- Najskôr ostrihajte boky živého plota. Na to pohybujte výrobkom v smere rastu zdola nahor. Ak budete strihať zhora nadol, tenšie vetvy sa budú pohybovať nadol, vplyvom čoho môžu vzniknúť tenké miesta alebo diery.
- Potom podľa priania ostrihajte horný okraj rovno, strechovito alebo okrúhlo.
- Do požadovaného tvaru strihajte už mladé rastliny. Hlavné výhonky by mali ostať nepoškodené, dokým živý plot nedosiahne plánovanú výšku. Všetky ostatné výhonky sa skrátia na polovicu.

11.2.4 Rezanie v správnom čase

- Listnatý živý plot: jún a október
- Ihličnatý živý plot: apríl a august
- Rýchlo rastúci živý plot: od mája cca každých 6 týždňov

Dávajte pozor na vtáky v živom plote, ktoré sedia na vajciach. Rezanie živého plotu vtedy odložte alebo sa tomuto miestu vyhnite.

11.3 Odvetvovacia píla

⚠ NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo poranenia!

Ak sa výrobok zasekne, výrobok sa nepokúšajte vytiahnuť s použitím hrubej sily.

– Odstavte motor.

– Na uvoľnenie výrobku použite pákové rameno alebo klin.

⚠ NEBEZPEČENSTVO

Dávajte pozor na padajúce vetvy a nezakopnite.

- Skôr ako začnete píliť, pílová reťaz by mala dosiahnuť maximálnu rýchlosť.
- Lepšiu kontrolu budete mať, keď budete píliť dolnou stranou lišty (s ťahajúcou reťazou).
- Pílová reťaz sa počas pílenia alebo po ňom nesmie dotknúť zemského povrchu ani iného predmetu.
- Dávajte pozor na to, aby sa pílová reťaz nezasekla v reze. Konár sa nesmie zlomiť ani rozštiepiť.
- Dodržiavajte aj bezpečnostné opatrenia proti spätnému rázu (pozri bezpečnostné upozornenia).
- Odstráňte konáre visiace nadol rezom nad konárom.
- Rozvetvené konáre sa skracujú jednotlivo.

11.3.1 Automatické mazanie pílovej reťaze (obr. 1, 14)

Naplňte olejovú nádrž (16) podľa opisu v kapitole *9.1*.

Pomocou regulačnej skrutky (42) môžete zvýšiť alebo znížiť množstvo oleja.
Použite montážny kľúč (D).

- V smere hodinových ručičiek – množstvo oleja sa zníži (-)
- Proti smeru hodinových ručičiek – množstvo oleja sa zvýši (+)

11.3.2 Techniky strihania

⚠ VAROVANIE

Nikdy sa nestavajte priamo pod vetvu, ktorú chcete odpíliť!

Nebezpečenstvo, že na vás vetva nečakane spadne, je veľmi veľké.
Vo všeobecnosti sa odporúča priložiť výrobok k vetve v uhle 60°.
Počas procesu rezania držte výrobok pevne oboma rukami a vždy dbajte na rovnovážnu polohu a dobrú oporu.

Pílenie malých konárov (obr. 27):

Priložte dorazovú plochu píly ku konáru, aby ste zabránili trhavým pohybom píly na začiatku rezu. Ľahkým tlakom veďte pílu zhora nadol naprieč konárom.
Dávajte pozor na predčasné prelomenie konára, ak zle odhadnete jeho veľkosť a hmotnosť.

Pílenie väčších konárov (obr. 28):

Pri väčších konároch zvoľte pre kontrolované odpílenie najskôr odľahčovací rez. Na tento účel vyrežte pílou zárez v dolnej tretine konára (vrchnou stranou lišty). Potom píľte zhora nadol (spodnou stranou lišty) smerom k prvému rezu.

Odpílenie na čiastkové kusy (obr. 29):

Veľké, resp. dlhé konáre, odpíľte po viacerých častiach, aby ste mali kontrolu nad miestom dopadu.

- Najskôr odpíľte spodné konáre na strome, aby odrezané konáre ľahšie spadli.
- Po ukončení rezu sa pre používateľa náhle zvýši hmotnosť píly, pretože píla viac nie je opretá o konár. Hrozí nebezpečenstvo straty kontroly nad výrobkom.
- Pílu vyťahujte z rezu len s bežiacou reťazou, aby ste zabránili jej zaseknutiu.
- Nepíľte špičkou vloženého nástroja.
- Nepíľte do vypuklého základu konára, pretože to zabráni hojeniu stromu.

11.4 Po použití

- **Pred odložením výrobku ho vždy vypnite a počkajte, kým sa zastaví.**
- Vyberte akumulátory.
- Po každej práci s výrobkom nasaďte dodanú ochranu lišty a reťaze alebo ochranu nože.
- Nechajte výrobok vychladnúť.

12 Čistenie

⚠ VAROVANIE

Opravárske a údržbárske práce, ktoré nie sú opísané v tomto návode na obsluhu, nechajte vykonať v odbornej dielni. Používajte len originálne náhradné diely.

Hrozí nebezpečenstvo nehody! Údržbárske a čistiace práce vykonávajte zásadne s odstráneným akumulátorom.
Hrozí nebezpečenstvo poranenia! Výrobok nechajte pred všetkými údržbárskymi a čistiacimi prácami vychladnúť. Prvky motora sú horúce.
Hrozí nebezpečenstvo poranenia a popálenia!

Výrobok sa môže nečakane spustiť a spôsobiť tak poranenia.

– Odstráňte akumulátor.
– Nechajte výrobok vychladnúť.
– Odoberte vložený nástroj.

⚠ VAROVANIE

Keď manipulujte s pílovou reťazou alebo lištou, hrozí nebezpečenstvo poranenia!

– Noste ochranné rukavice odolné proti prerezaniu.

1. Počkajte, kým sa všetky pohyblivé diely nezastavia.
2. Výrobok odporúčame čistiť bezprostredne po každom použití.
3. Rukoväti a uchopovacie plochy rukovätí udržiavajte vždy suché, čisté a bez oleja a tuku. Klzké rukoväti a uchopovacie plochy rukovätí neumožňujú bezpečnú obsluhu a kontrolu elektrického náradia v nepredvídateľných situáciách.
4. Rukoväti prípadne vyčistite vlhkou handrou namočenou v mydlovom lúhu.
5. Výrobok v žiadnom prípade za účelom čistenia neponárajte do vody ani iných kvapalín.
6. Nikdy neostrekujte výrobok vodou.
7. Ochranné zariadenia, vzduchové štrbiny a teleso motora udržiavajte podľa možností bez prachu a nečistôt. Výrobok vydrhnite čistou handričkou* alebo vyfúkajte stlačeným vzduchom* pri nízkom tlaku. Výrobok odporúčame čistiť bezprostredne po každom použití.
8. Vetracie otvory musia byť vždy voľné.
9. Nepoužívajte čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá, mohli by poškodiť plastové diely výrobku. Dbajte na to, aby sa do vnútra výrobku nedostala voda.

12.1 Nožnice na živý plot

1. Po každom použití očistite nožovú lištu naolejovanou handrou.
2. P každom použití naolejujte nožovú lištu olejničkou alebo sprejom.

12.2 Odvetvovacia píla

1. Na čistenie pílovej reťaze používajte štetec alebo metličku, a nie kvapaliny.
2. Drážku reťazovej lišty vyčistite pomocou štetca alebo stlačeným vzduchom.
3. Vyčistite reťazové koleso.

13 Údržba

⚠ VAROVANIE

Opravárske a údržbárske práce, ktoré nie sú opísané v tomto návode na obsluhu, nechajte vykonať v odbornej dielni. Používajte len originálne náhradné diely.

Hrozí nebezpečenstvo nehody! Údržbárske a čistiace práce vykonávajte zásadne s odstráneným akumulátorom.
Hrozí nebezpečenstvo poranenia! Výrobok nechajte pred všetkými údržbárskymi a čistiacimi prácami vychladnúť. Prvky motora sú horúce.
Hrozí nebezpečenstvo poranenia a popálenia!

Výrobok sa môže nečakane spustiť a spôsobiť tak poranenia.

– Odstráňte akumulátor.
– Nechajte výrobok vychladnúť.
– Odoberte vložený nástroj.

- Výrobok pred každým použitím skontrolujte, či nevykazuje zjavné nedostatky ako voľné, opotrebované alebo poškodené diely.
- Skontrolujte kryty a ochranné zariadenia, či nie sú poškodené a či sú správne uložené. Prípadne ich vymeňte.
- Pravidelná, dôsledná údržba je potrebná, aby ste zaručili nemennú bezpečnostnú úroveň a výkon výrobku.
- Postavte výrobok na rovnú plochu.
- Nikdy neostrekujte výrobok vodou.
- Z bezpečnostných dôvodov vymeňte opotrebované alebo poškodené diely.
- Práce, ktoré nie sú opísané v tomto návode na obsluhu, by sa mali vykonávať len v autorizovanej odbornej dielni.

Upozornenia:

Vykonávajte dôkladnú údržbu výrobku. Skontrolujte, či pohyblivé časti fungujú bezchybne a nie sú zablokované a či nie sú diely zlomené alebo natoľko poškodené, že by mohla byť negatívne ovplyvnená funkcia výrobku. Pred použitím výrobku dajte poškodené diely opraviť.

13.1 Krovinorez/vyžínač na trávu

13.1.1 Výmena cievky so strunou (48) (obr. 1, 30 – 34)

1. Demontujte cievkové puzdro (23) podľa opisu v kapitole *8.3*.
2. Otvorte cievkové puzdro (23) tým, že súčasne silno stlačíte obidve odblokovania (52) na cievkovom puzdre (23).
3. Zložte veko (51) s tlačnou pružinou (54) cievkového puzdra (23) a vyberte cievku so strunou (48).
4. Vytiahnite koniec struny cievky so strunou (48) z očka výstupu struny (55).
5. Odstráňte všetky zvyšky struny z cievkového puzdra (23).
6. Vezmite novú cievku so strunou (48) a vytiahnite po 10 cm z oboch strún.
7. Upnite obidve struny do protiľahlých zárezov (55) v cievke so strunou (48) (obr. 33).
8. Vložte novú cievku so strunou (48) do cievkového puzdra (23).
   Po vložení musí byť viditeľná strana cievky so strunou (48), na ktorej šípka udáva smer chodu.
9. Cievka so strunou (48) sa musí vložiť tak, aby sa zárezy (55) v cievke so strunou (48) zhodovala s očka výstupu struny (54), aby sa dala struna ľahko navliecť.
10. Vložte obidve struny do príslušných očiek výstupu struny (54).
11. Zľahka otáčajte cievku so strunou (48) sem a tam, kým západkové stupne cievky so strunou (48) vkĺznu do západkových stupňov cievkového puzdra (23).
    Zabráni sa tým nežiaducemu prestaveniu.
12. Nasaďte späť veko (51) s tlačnou pružinou (53) na cievkové puzdro (23).
    Dbajte na to, aby odblokovania (52) na veku (51) pritom presne pasovali do vybraní na cievkovom puzdre (23). Počuteľne zapadnú.

Upozornenia:

Na navinutie novej struny pritlačte pri bežiacom motore silno k zemi spúšť (47) na cievke so strunou (48) (obr. 22).

Ak by bola struna na začiatku dlhšia, ako určuje šírka záberu kosenia, strunová rezačka (22) ju automaticky skráti na správnu dĺžku.

13.1.2 Výmena struny v cievke so strunou (48) (obr. 30 – 34)

Alternatívne môžete vymeniť aj strunu cievky so strunou.

1. Demontujte cievkové puzdro (23) podľa opisu v kapitole *8.3*.
2. Otvorte cievkové puzdro (23) tým, že súčasne silno stlačíte obidve odblokovania (52) na cievkovom puzdre (23).
3. Zložte veko (51) s tlačnou pružinou (53) cievkového puzdra (23) a vyberte cievku so strunou (48).
4. Vytiahnite konce struny cievky so strunou (48) z očiek výstupu struny (54).
5. Odstráňte všetky zvyšky struny z cievkového puzdra (23) a cievky so strunou (48).
6. Zalomte novú strunu v strede (cca vo 2 metroch) a vložte zalomenú časť struny do jedného zo zárezov (56) strednej lamely cievky so strunou (48).
   V dolnej aj v hornej komore cievky so strunou (48) sa teraz musí nachádzať jeden koniec struny.
7. Naviňte obidva konce struny v smere šípky „LH WIND LINE“, ktorá je uvedená na hornej stane cievky so strunou (48).
8. Vezmite cievku so strunou (48) a vytiahnite po 10 cm z oboch strún.
9. Následne upnite obidve struny do protiľahlých zárezov (55) v cievke so strunou (48).
10. Postupujte ďalej podľa opisu v kapitole *13.1.1* bod 8.

13.1.3 Prebrúsenie strunovej rezačky (22) (obr. 1, 35)

Potrebné náradie:

Je v rozsahu dodávky

- krížový skrutkovač (D)
- Plochý pilník*

* = nie je v rozsahu dodávky!

Strunová rezačka (22) sa môže časom otupiť.

1. Ak to zistíte, uvoľnite obidve skrutky, ktorými je strunová rezačka (22) upevnená na ochrannom kryte (21). Použite krížový skrutkovač (D).
2. Strunovú rezačku (22) upevnite do zveráka.
3. Ostrie strunovej rezačky (22) obrúste plochým pilníkom a dbajte na to, aby ste zachovali uhol reznej hrany.
4. Namontujte strunovú rezačku (22) späť na ochranný kryt (21).

Upozornenie:

Strunovú rezačku vymeňte alebo naostrite na konci každej sezóny kosenia, resp. podľa potreby.

13.1.4 Brúsenie rezacieho noža (25) (obr. 1)

Upozornenie:

Pri malom otupení môžete ostria sami preostriť.

Potrebné náradie:

* = nie je v rozsahu dodávky!

- Plochý pilník*
- Zverák*

1. Demontujte rezací nôž (25) podľa opisu v kapitole *8.4*.
2. Rezací nôž (25) upevnite do zveráka.
3. Všetky 3 čepele rezacieho noža (25) obrúste plochým pilníkom a dbajte na to, aby ste zachovali uhol reznej hrany (~25°). Brúste pilníkom iba jedným smerom.
4. Čepeľ vymeňte najneskôr po piatom preostrení.

Pri silnom opotrebovaní alebo vyštiepených ostriach vymeňte rezací nôž (25) za nový.

Nevyvážený rezací nôž spôsobuje silné vibrácie krovinorezu/vyžínača na trávu (20), v dôsledku čoho hrozí nebezpečenstvo zranenia!

13.2 Nožnice na živý plot

1. Skontrolujte pevné uloženie skrutiek v nožovej lište.
2. Drobné zuby na strihacích zuboch môžete vyhladiť sami. Rezné hrany prebrúste olejovou osličkou. Dobrý strihací výkon poskytujú iba ostré strihacie zuby.
3. Tupé, ohnuté alebo poškodené nožové lišty sa musia vymeniť.

13.2.1 Mazanie prevodovky a nastavenia (49) (obr. 36)

Upozornenia:

Prevodovku namažte každých 10 až 20 prevádzkových hodín.

Naplňte len trochu tuku. V žiadnom prípade ju nepreplňte!

1. Nasaďte mazací lis (nie je v rozsahu dodávky) na mazaciu hlavicu (58).
2. Do mazacej hlavice (58) vtlačte max. jeden zdvih bežne dostupného tuku.
3. Nastavenie uhla (49) a nožovú lištu (19) naolejujte ekologickým mazacím olejom.

13.3 Odvetvovacia píla

⚠ VAROVANIE

Keď manipulujte s pílovou reťazou alebo lištou, hrozí nebezpečenstvo poranenia!

– Noste ochranné rukavice odolné proti prerezaniu.

13.3.1 Kontrola reťazového kolesa (41) (obr. 1, 10, 11, 13)

1. Upevňovaciu maticu (36) otáčajte proti smeru hodinových ručičiek, aby ste odstránili kryt reťazového kolesa (37). Použite vidlicový kľúč veľ. 8/10 mm (C).
2. Napínaciu skrutku reťaze (38) otáčajte proti smeru hodinových ručičiek, aby ste uvoľnili napnutie reťaze. Použite montážny kľúč (D).
3. Vyberte reťazovú lištu (14) a pílovú reťaz (15).
4. Pomocou kontrolnej mierky (nie je v rozsahu dodávky) skontrolujte stopy zábehu na reťazovom kolese (41).
5. Ak sú stopy zábehu hlbšie ako 0,5 mm, výrobok nepoužívajte a vyhľadajte špecializovaného predajcu. Reťazové koleso (41) sa musí vymeniť.
6. Namontujte späť reťazovú lištu (14) a pílovú reťaz (15) podľa opisu v kapitole *8.5*.

13.3.2 Kontrola reťazovej lišty (14) (obr. 1, 10, 11, 13)

1. Upevňovaciu maticu (36) otáčajte proti smeru hodinových ručičiek, aby ste odstránili kryt reťazového kolesa (37). Použite vidlicový kľúč veľ. 8/10 mm (C).
2. Napínaciu skrutku reťaze (38) otáčajte proti smeru hodinových ručičiek, aby ste uvoľnili napnutie reťaze. Použite montážny kľúč (D).
3. Vyberte reťazovú lištu (14) a pílovú reťaz (15).
4. Pomocou meracej tyče kontrolnej mierky (nie je v rozsahu dodávky) zmerajte hĺbku drážky reťazovej lišty (14).
5. Reťazová lišta (14) sa musí vymeniť, keď platí jeden z nasledujúcich bodov:
   – Reťazová lišta je poškodená.
   – Nameraná hĺbka drážky je menšia ako minimálna hĺbka drážky reťazovej lišty (2 mm).
   – Drážka reťazovej lišty je zúžená alebo roztiahnutá.
6. Namontujte reťazovú lištu (14) a pílovú reťaz podľa opisu v kapitole *8.5*.

13.3.3 Výmena reťazovej lišty (14) (obr. 1, 10, 11, 13)

1. Upevňovaciu maticu (36) otáčajte proti smeru hodinových ručičiek, aby ste odstránili kryt reťazového kolesa (37). Použite vidlicový kľúč veľ. 8/10 mm (C).
2. Napínaciu skrutku reťaze (38) otáčajte proti smeru hodinových ručičiek, aby ste uvoľnili napnutie reťaze. Použite montážny kľúč (D).
3. Vyberte reťazovú lištu (14) a pílovú reťaz (15).
4. Vymeňte reťazovú lištu (14) a namontujte reťazovú lištu (14) a pílovú reťaz (15) podľa opisu v kapitole *8.5*.

13.3.4 Vymeňte pílovú reťaz (15) a nechajte ju zabehnúť (obr. 10 – 13)

⚠ NEBEZPEČENSTVO

Pretrhnutie alebo vyskočenie pílovej reťaze môže spôsobiť ťažké poranenia!

– Novú pílovú reťaz nikdy neupevňujte na opotrebovaný reťazový pastorok ani na poškodenú alebo opotrebovanú vodiacu lištu. Pílová reťaz by mohla vyskočiť alebo sa pretrhnúť.

- Používajte iba pílové reťaze a lišty, ktoré sú dimenzované pre tento výrobok.
- Pred výmenou pílovej reťaze vyčistite drážku reťazovej lišty, pretože pri prítomných usadeninách nečistôt môže vyskočiť pílová reťaz z lišty. Usadeniny môžu nasávať aj olej na pílové reťaze. Následkom by bolo to, že sa olej na pílové reťaze nedostane na dolnú stranu lišty alebo sa na ňu dostane iba sčasti a zabráni sa mazaniu.

1. Upevňovaciu maticu (36) otáčajte proti smeru hodinových ručičiek, aby ste odstránili kryt reťazového kolesa (37). Použite vidlicový kľúč veľ. 8/10 mm (C).
2. Napínaciu skrutku reťaze (38) otáčajte proti smeru hodinových ručičiek, aby ste uvoľnili napnutie reťaze. Použite montážny kľúč (D).
3. Vyberte reťazovú lištu (14) a pílovú reťaz (15).
4. Namontujte späť reťazovú lištu (14) a pílovú reťaz (15) podľa opisu v kapitole *8.5.*

Upozornenie:

Upevňovaciu maticu definitívne utiahnite až po nastavení napnutia reťaze.

Pri novej pílovej reťazi sa po napínacia sila po určitom čase zníži. Preto musíte pílovú reťaz znova napnúť po prvých 5 krokoch, najneskôr po 10 minútach pílenia.

13.3.5 Ostrenie pílovej reťaze (15)

⚠ VAROVANIE

Zvýšené nebezpečenstvo úrazu v dôsledku nesprávne naostrenej pílovej reťaze!

Odchýlky od rozmerových údajov geometrie reznej hrany počas ostrenia zvyšujú riziko spätného nárazu výrobku.

– Pílovú reťaz nechajte naostriť odborníkom.

Pílovú reťaz si môžete dať nabrúsiť v každej autorizovanej odbornej dielni. Ak nemáte vhodný nástroj a potrebné skúsenosti, pílovú reťaz sa nepokúšajte nebrúsiť sami.

⚠ OPATRNE

Na naostrenie reťaze sú potrebné špeciálne nástroje, aby sa rezné nástroje naostrili v správnom uhle a v správnej hĺbke.
Po naostrení musia mať všetky rezacie články rovnakú šírku a dĺžku.



Upozornenia:

Ostrá pílová reťaz zaručuje optimálny rezný výkon. Bez námahy sa prejde drevom a zanechá za sebou veľké, dlhé triesky.

Pílová reťaz je tupá, keď musíte rezacie vybavenie tlačiť cez drevo a triesky sú veľmi malé. Ak je pílová reťaz veľmi tupá, tak nevznikajú vôbec žiadne triesky, ale len drevný prach.

13.3.5.1 Návod na ostrenie reťazovej píly

Používajte iba špeciálne pilníky pre pílové reťaze!
Iné pilníky majú nesprávny tvar a nesprávny výbrus. Priemer pilníka zvoľte podľa rozstupu reťaze. Pri ostrení rezacích článkov bezpodmienečne dodržte aj nasledujúce uhly.

Typ pílovej reťaze	Priemer pilníka	Horný uhol	Dolný uhol	Horný uhol sklonu (55°)	Štandardná hĺbka
					
		Uhol natočenia pri upnutí	Uhol sklonu pri upnutí	Bočný uhol	
					
21PBX	cca 4,8 mm	30°	10°	85°	0,64 mm
					
Hĺbkový doraz				Pilník	

Uhol sa okrem toho musí zachovať pre všetky rezacie články.

Pri nerovnomerných uhloch sa bude pílová reťaz (15) pohybovať nerovnomerne, rýchlo sa opotrebuje a predčasne sa zničí.

Pretože tieto požiadavky je možné splniť iba s dostatočným a pravidelným cvikom:

- Používajte držiak pilníka.
- Držiak pilníka sa pri ostrení pílovej reťaze (15) musí nasadiť ručne. Na držiaku sú označené správne uhly pilníka.

1. Pilník držte vodorovne (v správnom uhle) k reťazovej lište (14) a pilujte podľa značky uhla na držiaku pilníka. Držiak pilníka podoprite na streche zuba a na obmedzovači hĺbky.
2. Rezací článok vždy opilujte zvnútra smerom von.
3. Pilník ostrí iba pri pohybe vpred. Pri spätnom pohybe ho nadvihnite.
4. Nedotýkajte sa pilníkom hnacích a spojovacích článkov.
5. Pilník pravidelne otáčajte, aby ste predišli jednostrannému opotrebovaniu.
6. Vezmite kúsok tvrdého dreva, aby ste z rezných hrán odstránili ostrapky.

Všetky rezacie články musia mať rovnakú dĺžku, pretože inak budú aj rôzne vysoké. Pílová reťaz (15) sa vplyvom toho bude pohybovať nerovnomerne a zvyšuje to nebezpečenstvo jej zničenia.

13.3.6 Mazanie prevodovky (obr. 36)

Upozornenia:

Prevodovku namažte každých 10 až 20 prevádzkových hodín.

Naplňte len trochu tuku. V žiadnom prípade ju nepreplňte!

1. Nasaďte mazací lis (nie je v rozsahu dodávky) na mazaciu hlavicu (57).
2. Do mazacej hlavice (57) vtlačte max. jeden zdvih bežne dostupného tuku.

14 Skladovanie a preprava

Výrobok a jeho príslušenstvo skladujte na tmavom, suchom a mieste bez mrazu, ktoré nie je prístupné deťom.
Optimálna skladovacia teplota je 5 °C až 30 °C.
Uchovávajte výrobok v originálnom balení.
Výrobok zakryte na ochranu pred prachom alebo vlhkosťou. Návod na obsluhu uschovajte pri výrobku.

14.1 Príprava na uskladnenie

1. Vyberte akumulátory.
2. Namontujte všetky ochranné kryty.
3. Úplne vyprázdnite výrobok.
4. Výrobok vyčistite a skontrolujte, či nie je poškodený.

14.2 Preprava

⚠ VAROVANIE

Nebezpečenstvo poranenia!

Pred všetkými prácami s elektrickým náradím (napr. údržbou, výmenou nástroja atď.), ako aj pri jeho preprave a skladovaní, vyberte akumulátor z elektrického náradia. Pri neúmyselnom stlačení zapínača/vypínača hrozí nebezpečenstvo poranenia.

- Výrobok sa smie prepravovať len za rukoväť určenú na tento účel.
- Namontujte všetky ochranné kryty.
- Aby ste zabránili poškodeniam a poraneniam, musí sa výrobok pri preprave vo vozidlách zaistiť proti preklopeniu a posunutiu.

15 Oprava a objednávanie náhradných dielov

Je potrebné dbať na to, že pri tomto výrobku podliehajú nasledujúce diely použitiu primeranému alebo prirodzenému opotrebovaniu, resp. nasledujúce diely sú potrebné ako spotrebné materiály.

POZOR

Podľa zákona o zodpovednosti za chyby výrobkov neručíme za chyby, ktoré boli spôsobené neodbornými opravami alebo nepoužívaním originálnych náhradných dielov.

Poverte zákaznícky servis alebo autorizovaného odborníka. To isté platí aj pre diely príslušenstva.

Náhradné diely a príslušenstvo získate v našom servisnom centre. Za týmto účelom naskenujte QR kód na titulnej strane.

15.1 Objednávanie náhradných dielov

Pri objednávaní náhradných dielov je potrebné uviesť nasledovné údaje:

- Označenie modelu
- Číslo výrobku
- Údaje typového štítka

Náhradné diely/príslušenstvo

Akumulátor SBP2.0 č. výr.:	7909201708
Akumulátor SBP4.0 č. výr.:	7909201709
Nabíjačka SBC2.4A č. výr.:	7909201710
Nabíjačka SBC4.5A č. výr.:	7909201711
Nabíjačka SDBC2.4A č. výr.:	7909201712
Nabíjačka SDBC4.5A č. výr.:	7909201713
Štartovacia súprava SBSK2.0 č. výr.:	7909201720
Štartovacia súprava SBSK4.0 č. výr.:	7909201721

16 Likvidácia a recyklácia

Upozornenia k baleniu



Baliace materiály sa dajú recyklovať. Prosím, likvidujte balenia ekologicky.

Pokyny na likvidáciu elektrických a elektronických zariadení



Staré elektrické a elektronické zariadenia nepatria do domového odpadu, ale sa musia odviezť na triedený zber, resp. likvidáciu!

- Staré batérie, ktoré nie sú pevne zabudované v starom prístroji, sa musia vybrať bez porušenia! Ich likvidácia je regulovaná zákonom o batériách.
- Vlastníci alebo používatelia elektrických a elektronických zariadení sú zo zákona povinní ich po použití vrátiť.
- Koncový užívateľ je zodpovedný za vymazanie svojich osobných údajov na starom zariadení, ktoré má byť zlikvidované!
- Symbol prečiarknutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že staré elektrické a elektronické zariadenia sa nesmú likvidovať s domovým odpadom.
- Elektrické a elektronické zariadenia je možné bezplatne odovzdať na týchto miestach:
  - Verejná likvidácia alebo zberné miesta (napr. obecné stavebné dvory).
  - Predajné miesta elektronických zariadení (stacionárne a online), ak sú predajcovia povinní ich prevziať späť alebo ich dobrovoľne ponúknuť.
  - Až tri staré elektrické zariadenia jedného typu s maximálnou dĺžkou hrany 25 centimetrov môžete bezplatne odovzdať bez toho, aby ste si najprv zakúpili nové zariadenie od výrobcu, alebo ich odovzdajte na inom autorizovanom zbernom mieste vo vašom okolí.
  - Viac doplňujúcich podmienok spätného odberu výrobcov a distribútorov sa dozviete v príslušnom zákazníckom servise.
- V prípade dodania nového elektrického zariadenia výrobcom do domácnosti môže výrobca na požiadanie koncového užívateľa zabezpečiť bezplatný odvoz starého elektrického zariadenia. Za týmto účelom kontaktujte zákaznícky servis výrobcu.
- Tieto vyhlásenia sa vzťahujú iba na zariadenia inštalované a predávané v krajinách Európskej únie a podliehajúce európskej smernici 2012/19/EÚ. V krajinách mimo Európskej únie môžu na likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení platiť odlišné predpisy.

Pokyny k lítiovo-iónovým batériám



Demontujte batérie pred likvidáciou prístroja!

- Batériu nevyhadzujte do domového odpadu, nehádžte do ohňa (nebezpečenstvo výbuchu) ani do vody. Poškodené batérie môžu poškodiť životné prostredie a vaše zdravie, ak z nich uniknú toxické výpary alebo kvapaliny.
- Chybné alebo vybité batérie sa musia recyklovať podľa nariadenia (EÚ) 2023/1542.
- Odovzdajte batériu a nabíjačku v recyklačnom stredisku. Použité plastové a kovové diely sa môžu roztriediť podľa druhu a tak dopraviť na recykláciu.
- Zlikvidujte batérie vo vybitom stave. Odporúčame zakryť póly lepiacou páskou na ochranu pred skratom. Batériu neotvárajte.
- Zlikvidujte batérie podľa miestnych predpisov. Odovzdajte batérie v zbernom stredisku pre batérie na konci životnosti, kde sa dopravia na ekologickú recykláciu. Informujte sa o tom v miestnej spoločnosti na likvidáciu odpadu.

17 Odstraňovanie porúch

Porucha	Možná príčina	Náprava
Výrobok sa nedá spustiť.	Výkon akumulátora je slabý.	Nabite akumulátor.
	Akumulátor nie je správne vložený.	Zasuňte akumulátor do uchytenia akumulátora. Akumulátor počuteľne zapadne.
	Zapínač/vypínač je chybný.	Obráťte sa na našu servisnú službu.
	Motor je chybný.	
Výrobok pracuje s prerušeniami.	Interný poškodený kontakt.	Obráťte sa na našu servisnú službu.
	Zapínač/vypínač je chybný.	
Slabý rezný výkon.	Nesprávne namontovaná pílová reťaz.	Namontujte správne pílovú reťaz.
	Pílová reťaz je tupá.	Nechajte pílovú reťaz naostriť odborníkom alebo ju vymeňte.
	Nedostatočné napnutie reťaze.	Skontrolujte pílovú reťaz. Prípadne napnite pílovú reťaz.
	Tupá nožová lišta.	Nožovú lištu skontrolujte, naostrite alebo sa obráťte na našu servisnú službu.
	Príliš veľké trenie kvôli chýbajúcemu mazaniu.	Naolejujte nožovú lištu.
	Znečistená nožová lišta.	Očistite nožovú lištu.
	Zlá technika strihania.	Dodržiavajte pracovné pokyny.
Výrobok beží ťažko/pílová reťaz vyskakuje.	Nedostatočné napnutie reťaze.	Skontrolujte pílovú reťaz. Prípadne napnite pílovú reťaz.
Reťaz je horúca, pri pílení vzniká dym, sfarbenie lišty.	Príliš málo oleja na pílové reťaze.	Skontrolujte automatiku oleja. Prípadne naplňte olej na pílové reťaze.
Nožová lišta je horúca.	Tupá nožová lišta.	Nožovú lištu skontrolujte, naostrite alebo sa obráťte na našu servisnú službu.
	Nožová lišta má zuby.	
	Príliš veľké trenie kvôli chýbajúcemu mazaniu.	Naolejujte nožovú lištu.
Silné vibrácie, hlasné zvuky	Znečistené rezacie zariadenie.	Vyčistite rezacie zariadenie.
	Chybný motor.	Obráťte sa na našu servisnú službu.
Zlý výsledok kosenia.	Cievka so strunou nemá dostatok rezacej struny.	Predĺžte rezaciu strunu/vymeňte cievku so strunou.
	Znečistené rezacie zariadenie.	Vyčistite rezacie zariadenie.
	Výkon akumulátora je slabý.	Nabite akumulátor.
Nezvyčajné vibrácie	Vodiaca lišta je uvoľnená.	Skontrolujte pevné uloženie vodiacej lišty.

18 Záručné podmienky – Séria Scheppach 20V IXES

Dátum revízie 25. 4. 2024

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,
naše výrobky podliehajú prísnej kontrole kvality. Ak výrobok stále nefunguje správne, veľmi nás to mrzí a žiadame vás, aby ste sa obrátili na naše servisné oddelenie na nižšie uvedenej adrese. Radi vám pomôžeme aj telefonicky na servisnom čísle. Nasledujúce informácie vám majú pomôcť pri bezproblémovom spracovaní a vybavovaní vašej škody.

Pre uplatnenie záručných reklamácií platí nasledovné:

1. **Tieto záručné podmienky** upravujú naše dodatočné záručné služby výrobcu pre kupujúcich (súkromných koncových používateľov) nových výrobkov. Táto záruka nemá vplyv na zákonné záručné nároky. Zodpovednosť za to nesie predajca, od ktorého ste výrobok zakúpili.
2. **Záruka** výrobcu sa vzťahuje len na chyby vami zakúpeného nového výrobku, ktoré sú spôsobené chybou materiálu alebo výrobnou chybou. Ak sa počas záručnej doby vyskytnú chyby materiálu alebo výrobné chyby, výrobca ako ručiteľ poskytne v rámci tejto záruky jednu z nasledujúcich služieb podľa vlastného výberu:
   – Bezplatná oprava tovaru.
   – Bezplatná výmena tovaru za tovar rovnakej hodnoty (v prípade potreby aj výmena za novší model, ak pôvodný tovar už nie je k dispozícii).

   Vymenené výrobky alebo diely sa stávajú naším majetkom. Majte na pamäti, že naše výrobky neboli v súlade s určením skonštruované na komerčné, remeselné ani profesionálne použitie. Nárok na záruku preto nevzniká, ak sa výrobok používal v rámci záručnej doby v komerčných, remeselných alebo priemyselných podnikoch alebo bol vystavený rovnocennému namáhaniu.
3. **Z našich záručných služieb sú vylúčené:**
   – Poškodenie výrobku spôsobené nedodržaním návodu na montáž, nesprávnou inštaláciou, nedodržaním návodu na obsluhu (napr. pripojenie k nesprávnemu sieťovému napätiu alebo typu prúdu) alebo údržbových a bezpečnostných nariadení, alebo používaním výrobku v nevhodných okolitých podmienkach, ako aj nedostatočnou starostlivosťou a údržbou.
   – Poškodenie výrobku spôsobené nesprávnym alebo neodborným použitím (ako je preťaženie výrobku alebo použitie neschválených nástrojov alebo príslušenstva), preniknutie cudzích predmetov do výrobku (ako je piesok, kamene alebo prach), poškodenie pri preprave, použitie sily alebo pôsobením vonkajších vplyvov (ako je poškodenie spôsobené pádom).
   – Poškodenie výrobku alebo častí výrobku, ktoré možno pripísať zamýšľanému, zvyčajnému (prevádzkovému) alebo inému prirodzenému opotrebovaniu, ako aj poškodeniu a/alebo opotrebovaniu opotrebovateľných častí.
   – Nedostatky na výrobku spôsobené použitím príslušenstva, doplnkov alebo náhradných dielov, ktoré nie sú originálnymi dielmi alebo sa nepoužívajú v súlade s určením.
   – Výrobky, ktoré boli zmenené alebo upravené.
   – Drobné odchýlky od požadovaného stavu, ktoré sú irelevantné pre hodnotu a použiteľnosť produktu.
   – Výrobky, ktoré prešli neoprávnenými zmenami alebo opravami, najmä neoprávnenou treťou stranou.
   – Ak štítok na výrobku alebo identifikačné informácie výrobku (nálepka na stroji) chýbajú alebo sú nečitateľné.
   – Výrobky, ktoré sú silne znečistené, a preto sú odmietnuté servisným personálom.
   – Nároky na náhradu škody, ako aj následné škody sú všeobecne vylúčené z týchto záručných služieb.
4. **Záručná doba** je zvyčajne **5 rokov** (12 mesiacov pre batérie/akumulátory) a začína plynúť odo dňa zakúpenia výrobku. Rozhodujúci je dátum na pôvodnom doklade o kúpe. Nároky na záruku musia byť uplatnené ihneď po tom, ako sa o nich dozviete. Uplatnenie záručných nárokov po uplynutí záručnej doby je vylúčené. Oprava alebo výmena výrobku nebude mať za následok predĺženie záručnej doby, ani sa touto službou nezačne nová záručná doba na výrobok alebo na akékoľvek inštalované náhradné diely. To platí aj pri použití služby na mieste. Predpokladom uplatnenia záruky je, že výrobca ako ručiteľ má možnosť preskúmať prípad záruky zaslaním tovaru na žiadosť výrobcu. Je potrebné dbať na to, aby nedošlo k poškodeniu počas prepravy, a to použitím vhodného obalu. Dotknutý výrobok musí byť predložený alebo zaslaný do zákazníckeho servisu v čistom stave spolu s kópiou dokladu o kúpe – obsahuje údaje o dátume nákupu a názve výrobku. Ak je výrobok zaslaný v neúplnom stave, bez úplného rozsahu dodávky, chýbajúce príslušenstvo bude pri výmene výrobku alebo vrátení peňazí započítané/odpočítané v hodnote. Čiastočne alebo úplne demontované výrobky nie je možné akceptovať ako reklamáciu. V prípade neoprávnenej reklamácie alebo mimo záručnej doby znáša kupujúci vo všeobecnosti prepravné náklady a prepravné riziko. **Vopred zaregistrujte reklamáciu na servisnom mieste (pozri nižšie).** Zvyčajne je dohodnuté, že chybný výrobok s krátkym popisom chyby bude zaslaný organizovaným vrátením alebo – v prípade opravy mimo záručnej doby – dostatočne zaplateným poštovným v súlade s príslušnými smernicami pre balenie a prepravu na nižšie uvedenú servisnú adresu. **Vezmite, prosím, na vedomie, že váš výrobok (v závislosti od modelu) je z bezpečnostných dôvodov bez všetkých prevádzkových materiálov pri vrátení.** Výrobok zaslaný do nášho servisného centra musí byť zabalený tak, aby sa zabránilo poškodeniu reklamovaného výrobku počas prepravy. Po oprave/výmene vám výrobok bezplatne pošleme späť. Ak výrobky nie je možné opraviť alebo vymeniť, suma peňazí až do výšky kúpnej ceny chybného výrobku môže byť vrátená podľa nášho vlastného uváženia, s prihliadnutím na zrážku z dôvodu opotrebenia. Tieto záručné služby sú určené len pre pôvodného súkromného kupujúceho a nie sú prenosné ani prevoditeľné.

5. **Predĺženie záručnej doby na 10 rokov:** Spoločnosť Scheppach ponúka dodatočné predĺženie záruky o 5 rokov na výrobky zo série Scheppach 20V. Záručná doba na tieto výrobky je teda spolu 10 rokov. Vylúčené sú batérie/akumulátory, nabíjačky a príslušenstvo. Toto predĺženie záruky môžete uplatniť zaregistrovaním svojho výrobku Scheppach z tejto oblasti online na adrese https://garantie.scheppach.com najneskôr do 30 dní od dátumu nákupu. Po úspešnej online registrácii dostanete potvrdenie o predĺžení záruky súvisiacej s výrobkom.
6. **Pre uplatnenie** Vášho nároku na záruku sa, **prosím, obráťte na naše servisné centrum.**

   Prednostne používajte náš formulár na našej domovskej stránke:

   https://shop.scheppach.com/contact

   Neposielajte nám žiadne výrobky bez toho, aby ste nás najprv kontaktovali a prihlásili sa do nášho servisného centra.

   Prvý kontakt s naším servisným centrom je povinným predpokladom na uplatnenie týchto záručných prísľubov. Reklamácia musí byť uplatnená do 14 dní od zistenia nedostatku pred uplynutím záručnej doby. To si vyžaduje originálny doklad o kúpe a v prípade potreby potvrdenie o predĺžení záruky súvisiacej s výrobkom.
7. **Čas spracovania** - zásielky reklamácií spravidla vybavujeme do 14 dní od prijatia v našom servisnom centre. V prípade, že vo výnimočných prípadoch dôjde k prekročeniu uvedenej doby spracovania, budeme Vás včas informovať.
8. **Opotrebovateľné diely sú vo všeobecnosti vylúčené zo záruky!** - Opotrebovateľné diely sú: a) dodané, pripojené a/alebo nainštalované batérie/akumulátory, ako aj b) všetky opotrebovateľné diely v závislosti od modelu (vrátane remeňov, pílových kotúčov, vložených nástrojov, brúsnych kotúčov, filtrov, uhlíkových kief atď., pozri návod na obsluhu). Batérie alebo akumulátory, ktoré sú úplne vybité alebo majú poškodené teleso a/alebo póly batérie, sú zo záruky vylúčené.
9. **Rozpočet nákladov** - výrobky, na ktoré sa záruka nevzťahuje alebo už nevzťahuje, budú opravené za poplatok. Na požiadanie môžete zaslať chybné výrobky na cenovú ponuku a v prípade potreby dať servisnému centru písomný súhlas na opravu (poštou, e-mailom). Žiadne ďalšie spracovanie sa neuskutoční bez schválenia opravy.

Záručné podmienky platia len v aktuálnom znení v čase reklamácie a nájdete ich na našej domovskej stránke (www.scheppach.com). V prípade prekladov je vždy rozhodujúca nemecká verzia.

Scheppach GmbH · Günzburger Str. 69 ·

89335 Ichenhausen (Nemecko)

Telefón: +800 4002 4002 ·

E-mail: customerservice.SK@scheppach.com ·

Internet: https://www.scheppach.com

Vyhradzujeme si právo vykonať zmeny týchto záručných podmienok kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.

19 EÚ vyhlásenie o zhode

Preklad originálneho vyhlásenia o zhode

Výrobca:

Scheppach GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen

Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že tu popísaný výrobok je v súlade s platnými smernicami a normami.

Značka:	**SCHEPPACH**
Označenie výrobku:	**AKUMULÁTOROVÉ MULTIFUNKČNÉ ZARIADENIE**
	BC-MFH400-X
Č. výr.	**5904820900**

Smernice EÚ:

2014/30/EÚ, 2006/42/ES,
2000/14/ES_2005/88/ES, 2011/65/EÚ*

* Vyššie opísaný predmet vyhlásenia je v súlade s predpismi smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

2006/42/ES - Príloha IV

Notifikovaný orgán:	TÜV SÜD Product Service GmbH Zertifizierstelle, Ridlerstraße 65, 80339 Mníchov, Nemecko
Číslo:	0123
Číslo osvedčenia:	M6A 011284 0442 Rev. 00

Uplatnené normy:

EN 62841-1:2015/A11:2022; EN 62841-4-2:2019;
EN 50636-2-91:2014; EN ISO 11680-1:2021;
EN ISO 11806-1:2022; EN ISO 12100:2010;
EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021

Osoba splnomocnená pre dokumentáciu:

Stefan Hartinger
Günzburger Str. 69
D-89335 Ichenhausen

Ichenhausen, 05.08.2024

i.V.
Simon Schunk
Division Manager Product Center

i.V.
Andreas Pecher
Head of Project Management

Tartalomjegyzék

1 Bevezetés 219
2 A termék leírása (1 - 6. ábra) 219
3 Szállított elemek (1. ábra) 220
4 Rendeltetésszerű használat 220
5 Biztonsági utasítások 220
6 Műszaki adatok 225
7 Kicsomagolás 225
8 Összeszerelés 226
9 Üzembe helyezés előtt 228
10 Kezelés 229
11 Munkavégzési utasítások 230
12 Tisztítás 232
13 Karbantartás 233
14 Tárolás és szállítás 236
15 Javítások és pótalkatrészek rendelése 236
16 Ártalmatlanítás és újrahasznosítás 237
17 Hibaelhárítás 237
18 Jótállási feltételek - Scheppach 20V IXES sorozat 238
19 EU megfelelőségi nyilatkozat 240
20 Robbantott ábra 579

A terméken található szimbólumok magyarázata

A kézikönyvben használt szimbólumok arra szolgálnak, hogy felhívják a figyelmet a lehetséges kockázatokra. A biztonsági szimbólumokat, valamint az ezeket kísérő magyarázatokat pontosan értelmezni kell. Maguk a figyelmeztetések nem hárítják el a kockázatokat, és nem helyettesítik a balesetek megelőzése érdekében hozott megfelelő intézkedéseket.

	Üzembe helyezés előtt olvassa el és vegye figyelembe a használati útmutatót és a biztonsági utasításokat!
	Figyelem! Ha figyelmen kívül hagyja a terméken elhelyezett biztonsági jelöléseket és figyelmeztető megjegyzéseket, illetve figyelmen kívül hagyja a biztonsági és kezelési utasításokat, akkor súlyos, akár halálos sérüléseket szenvedhet.
	Viseljen védőszemüveget.
	Viseljen hallásvédőt.
	Mindig viseljen munkavédelmi sisakot.
	Viseljen munkavédelmi kesztyűt!

	Viseljen zárt lábbelit!
	Sebességbeállítás
	A terméket ne érje eső. A terméket csak száraz környezeti feltételek mellett szabad tárolni, raktározni és üzemeltetni.
	Figyelem! Sérülésveszély a mozgó kések miatt.
 	Biztosítsa, hogy mások is kellő biztonsági távolságot tartsanak. Tartsa távol a kívülállókat a terméktől. A kirepülő tárgyak és a forgó alkatrészek súlyos sérüléseket okozhatnak.
	Biztosítsa, hogy mások is kellő biztonsági távolságot tartsanak.
	Tartson távolságot másoktól és az elektromos vezetékektől.
	Ügyeljen a lehulló anyagra.
	A karbantartási, átalakítási, beállítási és tisztítási munkákat csak kikapcsolt motorral és eltávolított akkumulátorral végezze.
	Lítium-ion akkumulátor
	Fűrészláncolaj betöltőnyílása.
	A fűrészlánc beszerelésének iránya
	Vágáshossz
	Késgerenda hossza
	Damilorsó forgásiránya.
	Szegélynyíró forgásiránya.
	Damilorsó átmérője.
	Anyag kihordási iránya
	Vágókés átmérője.

	Vágókés.
	Tartsa távol a lábfejét a cserélhető szerszámtól.
	Ne használjon fűrészlapot.
	A termék garantált hangteljesítményszintje.
	A termék garantált hangteljesítményszintje.
	A termék megfelel a vonatkozó szerbiai irányelveknek.
	A termék megfelel a hatályos európai irányelveknek.

1 Bevezetés

Gyártó:

Scheppach GmbH

Günzburger Straße 69

D-89335 Ichenhausen

Tisztelt Ügyfelünk!

Sok örömet és sikert kívánunk új terméke használatához.

Megjegyzés:

A termék gyártója a hatályos termékfelelősségi törvény szerint nem felelős a terméken esett vagy a termék által okozott károkért a következő esetekben:

- Szakszerűtlen kezelés
- Az üzemeltetési útmutató figyelmen kívül hagyása
- Illetéktelen szakember, harmadik fél által végzett javítás
- Nem eredeti pótalkatrészek beépítése és cseréje
- Nem rendeltetésszerű használat
- Az elektromos berendezés meghibásodása a nemzeti elektromos előírások és rendelkezések be nem tartása miatt.

Vegye figyelembe a következőket:

A kezelési útmutató a termék részét képezi.

Fontos megjegyzéseket tartalmaz arról, hogyan dolgozhat a termékkel biztonságosan, szakszerűen és gazdaságosan, hogyan kerülheti el a veszélyeket, csökkentheti a javítási költségeket és az időkieséseket, és növelheti a termék megbízhatóságát és élettartamát. A jelen kezelési útmutató biztonsági rendelkezésein túl feltétlenül tartsa be az országában a termék üzemeltetésével kapcsolatosan érvényes előírásokat is.

A termék használata előtt ismerkedjen meg az összes kezelési és biztonsági utasítással. A terméket csak a leírtaknak megfelelően, a megadott alkalmazási területen üzemeltesse. Őrizze meg jól a kezelési útmutatót, és ha a terméket továbbadja harmadik személynek, adja át vele együtt az összes dokumentumot is.

2 A termék leírása (1 - 6. ábra)

1. Akkumulátor*
2. Hátsó markolat
3. Be-/kikapcsoló
4. Csőtengely
5. Első markolat
5a. Gumigyűrű
5b. Imbuszcsavarok, M5
6. Lábvédő
7. Reteszelés (csőtengely)
8. Csillagmarkolat
9. Akasztószem
10. Főkapcsoló
11. Bekapcsoló retesz
12. Töltöttségi állapot kijelző (akku)
13. Elülső csőtengely (magassági ágnyeső)
14. Láncfűrész lapja (vezetősín)
15. Fűrészlánc
16. Olajtartály
17. Elülső csőtengely (sövénynyíró)
18. Markolat
19. Késgerenda
20. Elülső csőtengely (fűkasza / fűszegélynyíró)
20a. Imbuszcsavarok, M6
21. Védőburkolat (oldalsó)
22. Damilvágó
23. Orsókazetta
24. Védőburkolat (felső)
25. vágókés
26. Szállítási biztosítás (vágókés)
27. Késvédő (sövénynyíró)
28. Lap- és láncvédő
29. Hordozó heveder
30. Borítás
31. Anya, M10
32. Rugós alátét
33. Befogóorsó
34. Belső karima
35. Külső karima
36. Rögzítőanya (lánckerék burkolata)
37. Lánckerék burkolata
38. Láncfeszítő csavar
39. Vezetőcsap
40. Lánc-rögzítőcsap
41. Lánckerék
42. Szabályozó csavar (fűrészlánc kenése)
43. Karabinerhorog
44. Biztosítónyelv
45. Kioldógomb (akkumulátor)
46. Akkumulátor felvevője
47. Kioldó (damilorsó)
48. Damilorsó
49. Szög átállítása
50. Kireteszelő kar
51. Fedél
52. Kireteszelés
53. Nyomórugó
54. Damilkiengedő nyílás
55. Bemarás
56. Horony (damilorsó közepe)
57. Zsírzószem (magassági ágnyeső)
58. Zsírzószem (sövénynyíró)

* = nem feltétlenül tartoznak a szállított elemek közé!

3 Szállított elemek (1. ábra)

Tétel	Darab-szám	Megnevezés
1.	2 db	Akkumulátor*
5.	1 db	Első markolat
5a.	1 db	Gumigyűrű
5b.	4 db	Imbuszcsavar, M5
13.	1 db	Elülső csőtengely (magassági ágnyeső)
14.	1 db	Láncfűrész lapja (vezetősín)
15.	1 db	Fűrészlánc
17.	1 db	Elülső csőtengely (sövénynyíró)
20.	1 db	Elülső csőtengely (fűkasza / fűszegélynyíró)
20a.	2 db	Imbuszcsavar, M6
21.	1 db	Védőburkolat (oldalsó)
23.	1 db	Orsókazetta
24.	1 db	Védőburkolat (felső)
25.	1 db	vágókés
26.	1 db	Szállítási biztosítás (vágókés)
27.	1 db	Késvédő
28.	1 db	Lap- és láncvédő
29.	1 db	Hordozó heveder
31.	1 db	Anya, M10
A.	1 db	Imbuszkulcs, 4 mm
B.	1 db	Imbuszkulcs, 5 mm
C.	1 db	Villáskulcs 8/10 mm-es kulcsnyílás
D.	1 db	Szerelőkulcs (19/21 mm-es kulcsnyílás, kereszthornyos csavarhúzó)
	1 db	Akkumulátoros multifunkciós készülék
	1 db	Kezelési útmutató

4 Rendeltetésszerű használat

A terméket csak a mellékelt motorfejre szabad felszerelni.

Fűkasza:

A fűkasza (a vágókés használatával) alkalmas vékonyszárú bozót, erős gyomnövények és aljnövényzet vágására.

Szegélynyíró:

A fűszegélynyíró (a szálorsó használata damilorsóval) alkalmas gyep, füves területek és vékony gyomnövények vágására.

Sövénynyíró:

A sövénynyíró sövények, bokrok és cserjefélék vágására szolgál.

Magassági ágnyeső (láncfűrész teleszkópos nyéllel):

A magassági ágnyeső fák ágainak levágására készült. A láncfűrész nem alkalmas fűrészelési munkákra és fakivágásra, valamint a fától eltérő egyéb anyagok fűrészelésére.

Csak a rendeltetésének megfelelően használja a terméket. Minden ettől eltérő használat nem rendeltetésszerűnek minősül. Az ebből fakadó minden kárért és sérülésért nem a gyártó, hanem a felhasználó viseli a felelősséget.

A rendeltetésszerű használat része a biztonsági utasítások betartása, valamint a kezelési útmutatóban foglalt szerelési és üzemeltetési utasítások betartása is.

A terméket használó és karbantartó személyeknek ismerniük kell ezeket, és tájékozottnak kell lenniük a lehetséges veszélyekről.

Ha a terméken módosítást végez, az ebből eredő károkért a gyártó nem vállal felelősséget.

A terméket kizárólag a gyártó eredeti alkatrészeivel és eredeti tartozékaival szabad üzemeltetni.

Tartsa be a gyártó biztonsági, munkavégzési és karbantartási előírásait, valamint a műszaki adatokban meghatározott méreteket.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy termékeinket rendeltetésük szerint nem kisipari, kéziipari vagy ipari használatra tervezték. A termékre semmilyen garanciát nem vállalunk, ha kisipari, kéziipari vagy ipari, valamint ezekkel egyenértékű tevékenységekhez használja.

Az üzemeltetési útmutatóban használt jelzőszavak magyarázata:

⚠ VESZÉLY

Ez a jelzőszó olyan közvetlenül fenyegető veszélyes helyzetre utal, amely súlyos sérülést vagy halálos balesetet okoz, ha nem kerülik el.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Ez a jelzőszó olyan lehetséges veszélyhelyzetre utal, amely súlyos sérülést vagy halálos balesetet okozhat, ha nem kerülik el.

⚠ VIGYÁZAT

Ez a jelzőszó olyan lehetséges veszélyhelyzetre utal, amely csekélyebb vagy könnyebb sérülést okozhat, ha nem kerülik el.

FIGYELEM

Ez a jelzőszó olyan lehetséges veszélyhelyzetre utal, amely anyagi járt okozhat a termékben vagy más vagyontárgyakban/tulajdonban, ha nem kerülik el.

5 Biztonsági utasítások

Az összes biztonsági utasítást és útmutatót őrizze meg későbbi használat céljából.

A biztonsági utasításokban használt „elektromos szerszám" fogalom a hálózatról üzemeltetett elektromos szerszámokra (hálózati vezetékkel), illetve az akkumulátorról üzemeltetett elektromos szerszámokra (hálózati vezeték nélkül) vonatkozik.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Olvassa el az összes biztonsági utasítást, egyéb utasítást, ábrát és műszaki adatot, melyet az elektromos szerszámhoz mellékeltek.

A következő útmutatások betartásának elmulasztása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérüléseket okozhat.

1) Munkahelyi biztonság

a) **Gondoskodjon a munkahely tisztaságáról és megfelelő megvilágításáról.** A rendetlenség, illetve a megvilágítatlan munkaterületek balesetekhez vezethetnek.

b) **Ne dolgozzon az elektromos szerszámmal olyan robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok vagy porok találhatók.** Az elektromos szerszámok szikráznak, és a szikrák meggyújthatják a port és a gőzöket.

c) **Az elektromos szerszám használata során tartsa távol a gyermekeket és más személyeket.** A figyelem elterelése miatt elveszítheti uralmát az elektromos szerszám felett.

2) Elektromos biztonság

a) **Az elektromos szerszám csatlakozódugójának illenie kell a csatlakozóaljzatba. A dugós csatlakozót semmilyen módon nem szabad módosítani. A védőföldeléssel ellátott elektromos szerszámokkal együtt ne használjon adapteres csatlakozót.** A változatlan dugós csatlakozók és a hozzájuk illő csatlakozóaljzatok csökkentik az áramütés kockázatát.

b) **Kerülje el a teste földelt felületekkel, például csövekkel, fűtésekkel, tűzhelyekkel és hűtőszekrényekkel való érintkezését.** Megnő az áramütés kockázata, ha a teste földelve van.

c) **Tartsa esőtől és nedvességtől távol az elektromos szerszámokat.** Az elektromos szerszámba hatoló víz növeli az áramütés kockázatát.

d) **Ne használja a csatlakozó vezetéket a rendeltetésétől eltérő módon, például az elektromos szerszám szállításához, felakasztásához vagy a csatlakozóaljzatból való kihúzásához. Tartsa távol a csatlakozó vezetéket hőtől, olajtól, éles élektől és a mozgó alkatrészeitől.** A sérült vagy összegubancolódott csatlakozó vezeték növeli az áramütés kockázatát.

e) **Ha a szabadban dolgozik az elektromos szerszámmal, akkor csak olyan hosszabbító vezetékeket alkalmazzon, amelyek kültéri használatra is alkalmasak.** A kültéri használatra alkalmas hosszabbító vezeték használata csökkenti az áramütés kockázatát.

f) **Ha elkerülhetetlen, hogy nedves környezetben használja az elektromos szerszámot, akkor használjon hibaáram-védőkapcsolót.** A hibaáram-védőkapcsoló használata csökkenti az áramütés kockázatát.

3) Személyek biztonsága

a) **Legyen figyelmes, ügyeljen arra, amit csinál, és az elektromos szerszám használata során józan ésszel cselekedjen. Ne használja az elektromos szerszámot, ha fáradt, vagy ha drogok, alkohol vagy gyógyszerek befolyása alatt áll.** Az elektromos szerszám használata során egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos sérüléseket okozhat.

b) **Viseljen személyi védőfelszerelést, és mindig használjon védőszemüveget.** Az elektromos szerszám típusától és használatától függően alkalmazott személyi védőfelszerelések, például pormaszk, csúszásmentes munkavédelmi cipő, munkavédelmi sisak vagy hallásvédő viselése csökkenti a sérülések kockázatát.

c) **Kerülje el az akaratlan üzembe helyezést. A szerszám áramellátásra és/vagy akkumulátorra való csatlakoztatása, felvétele vagy szállítása előtt bizonyosodjon meg arról, hogy ki van-e kapcsolva az elektromos szerszám.** Ha az elektromos szerszám szállítása közben a kapcsolón tartja az ujját, vagy a készüléket bekapcsolva csatlakoztatja az áramellátásra, az balesetet okozhat.

d) **Az elektromos szerszám bekapcsolása előtt távolítsa el a beállító szerszámokat vagy a csavarkulcsokat.** Az elektromos szerszám forgó részében maradt szerszám vagy kulcs sérüléseket okozhat.

e) **Kerülje a rendellenes testtartást. Álljon stabilan a lábán, és mindig őrizze meg egyensúlyát.** Így váratlan helyzetekben is jobban irányíthatja az elektromos szerszámot.

f) **Megfelelő ruházatot viseljen. Ne viseljen túl bő ruházatot vagy ékszereket. Haját és ruházatát tartsa távol a maguktól mozgó alkatrészektől.** A mozgó alkatrészek elkaphatják a laza ruházatot, az ékszereket vagy a hosszú hajat.

g) **Ha lehetséges a porelszívó és -gyűjtő berendezések felszerelése, azokat csatlakoztatni és megfelelően használni kell.** A por elszívására szolgáló berendezés használatával csökkenthetők a por által okozott veszélyek.

h) **Ne keltsen hamis biztonságérzetet és ne szegje meg az elektromos szerszámra vonatkozó biztonsági szabályokat még abban az esetben sem, ha az elektromos szerszámot többszöri használat után ismerni véli.** A másodperc törtrésze alatt bekövetkező súlyos sérülések lehetnek a következményei annak, ha a szerszámot gondatlanul kezeli.

4) Az elektromos szerszám használata és kezelése

a) **Ne terhelje túl az elektromos szerszámot. A munkájához mindig az arra megfelelő elektromos szerszámot használja.** A megfelelő elektromos szerszámmal jobban és biztonságosabban dolgozhat a megadott teljesítménytartományban.

b) **Ne használjon olyan elektromos szerszámot, amelynek hibás a kapcsolója.** Az az elektromos szerszám, amelyet nem lehet be- vagy kikapcsolni, veszélyesnek számít, és meg kell javítani.

c) **Húzza ki a csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból, és/vagy vegye ki a kivehető akkumulátort, mielőtt beállításokat végez a készüléken, cserélhető szerszámokat cserél ki vagy félreteszi az elektromos szerszámot.** Ezen elővigyázatossági intézkedések megakadályozzák az elektromos szerszám akaratlan elindulását.

d) **A nem használt elektromos szerszámokat gyermekektől távol tárolja. Ne hagyja, hogy az elektromos szerszámot olyan személyek használják, akik nem ismerik azt vagy nem olvasták el a jelen utasításokat.** Az elektromos szerszámok veszélyesek, ha tapasztalatlan személyek használják őket.

e) **Gondosan ápolja az elektromos szerszámot és a cserélhető szerszámot. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul működnek és nem szorulnak-e, illetve nincsenek-e törött vagy sérült alkatrészek, amelyek negatív hatással lennének az elektromos szerszám működésére. Az elektromos szerszám használata előtt javíttassa meg a sérült alkatrészeket.** Sok balesetet a rosszul karbantartott elektromos szerszámok okoznak.

f) **Tartsa élesen és tisztán a vágószerszámokat.** A gondosan ápolt, éles vágóélekkel rendelkező vágószerszámok kevésbé szorulnak be, és könnyebben vezethetők.

g) **Az elektromos szerszámot, a cserélhető szerszámot, betétszerszámokat stb. a jelen utasításoknak megfelelően használja. Közben vegye figyelembe a munkafeltételeket és a végrehajtandó feladatot is.** Az elektromos szerszámoknak a tervezett alkalmazásoktól eltérő használata veszélyes helyzetekhez vezethet.

h) **A fogantyúkat és a megfogási felületeket mindig száraz, tiszta, valamint olajtól és zsírtól mentes állapotban kell tartani.** A csúszós fogantyú és megfogási felületek nem teszik lehetővé az elektromos szerszám biztonságos üzemeltetését, illetve hogy megőrizze fölötte az uralmát előre nem látható helyzetekben.

5) Az akkumulátoros szerszám használata és kezelése

a) **Csak a gyártó által ajánlott töltőkészülékekkel töltse fel az akkumulátorokat.** Egy adott akkumulátorhoz készült töltőeszköz tűzveszélyes, ha a megadottaktól eltérő akkumulátorokkal használja azt.

b) **Csak az ajánlott akkumulátorokat használja az elektromos szerszámokhoz.** Más akkuk használata sérülés- és tűzveszéllyel jár.

c) **Ha nem használja akkumulátort, tartsa távol az iratfűző kapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól és egyéb kis méretű fémtárgyaktól, melyek rövidre zárhatnák az érintkezőit.** Az akkumulátor érintkezői között létrejött rövidzárlat égési sérüléseket vagy tüzet okozhat.

d) **Ha helytelenül használják, az akkumulátorból folyadék léphet ki. Kerülje az ezekkel való érintkezést. Ha véletlenül hozzáért, öblítse le vízzel. Ha a folyadék a szembe jut, azonnal kérjen orvosi segítséget.** A szivárgó akkumulátorfolyadék bőrirritációt és égési sérüléseket okozhat.

e) **Ne használjon sérült vagy módosított akkumulátort.** A sérült vagy módosított akkumulátor kiszámíthatatlanul viselkedhet, és tüzet, robbanást vagy sérülésveszélyt okozhat.

f) **Az akkumulátort ne tegye ki tűznek vagy magas hőmérsékletnek.** A tűz vagy a 130 °C feletti hőmérséklet robbanáshoz vezethet.

g) **Kövesse a töltésre vonatkozó utasításokat, és soha ne töltse az akkumulátort vagy az akkumulátoros szerszámot az üzemeltetési útmutatóban megadott hőmérséklet-tartományon kívül.** Ha helytelenül vagy az engedélyezett hőmérséklet-tartományon kívül végzi a feltöltést, azzal tönkreteheti az akkumulátort, és fokozza a tűzveszélyt.

6) Szerviz

a) **Csak képzett szakszemélyzettel és csak eredeti pótalkatrészek használatával javíttassa az elektromos szerszámot.** Ezáltal biztosítható az elektromos szerszám biztonságának megőrzése.

b) **Sérült akkumulátorokon soha ne végezzen karbantartást.** Az akkumulátorok valamennyi karbantartását csak a gyártó, vagy az általa arra felhatalmazott ügyfélszolgálati kirendeltségek végezhetik.

Általános biztonsági utasítások

a) **Legyen figyelmes, ügyeljen arra, amit csinál, és az elektromos szerszám használata során józan ésszel cselekedjen. Ne használja az elektromos szerszámot, ha fáradt, vagy ha drogok, alkohol vagy gyógyszerek befolyása alatt áll.** Az elektromos szerszám használata során egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos sérüléseket okozhat.

b) Nemzeti előírások korlátozhatják a termék használatát.

c) Rendszeresen tartson szünetet és közben mozgassa a kezeit, hogy elősegítse a vérkeringést.

d) **Munkavégzés során a terméket mindig két kézzel, szorosan tartsa.** Ügyeljen a biztos állásra.

A szegélynyíróra és a fűkaszára vonatkozó biztonsági utasítások

FONTOS

A HASZNÁLAT ELŐTT GONDOSAN OLVASSA EL ŐRIZZE MEG A DOKUMENTUMOKKAL EGYÜTT

Utasítás

a) Figyelmesen olvassa el az utasításokat. Ismerkedjen meg a kezelőelemekkel és a termék szakszerű használatával.

b) Soha ne engedje, hogy a terméket **gyermekek** vagy olyan személyek használják, akik nem ismerik ezeket az utasításokat. A használók életkorát helyi rendelkezések korlátozhatják.

c) Vegye figyelembe, hogy az üzemeltető vagy felhasználó felelős a balesetekért, illetve a más személyeket vagy azok tulajdonát fenyegető veszélyekért.

Előkészítés

a) Ellenőrizze a burkolatok és biztonsági berendezések épségét és helyes elhelyezkedését. Adott esetben cserélje ki őket.

b) Soha ne működtesse a terméket, ha emberek, különösen gyerekek, illetve állatok vannak a közelben.

Üzemeltetés

1. Mindig viseljen védőszemüveget.
2. Ne használja a terméket mezítláb vagy nyitott szandálban. Viseljen erős cipőt és hosszú nadrágot.
3. A terméket tilos viharban használni - **villámcsapás veszélye!**
4. Csak nappal, vagy megfelelő mesterséges megvilágítás mellett dolgozzon.
5. Ne üzemeltesse a terméket, ha megsérültek a **Védőberendezések** vagy biztonsági berendezések nélkül.
6. A bekapcsolás előtt és után ne tegye kezét vagy lábát a forgó szerszám területére.
7. Kapcsolja ki a terméket, és vegye ki az akkumulátort.
   – Ha felügyelet nélkül hagyja a terméket.
   – Amikor eltávolítja a tömítéseket.
   – A termék ellenőrzése, tisztítása, karbantartása vagy beállítása során.
   – Ha idegen tárgy jutott a termékbe, illetve ha szokatlan zajt vagy rezgést észlel (újraindítás előtt vizsgálja meg, hogy nem sérült-e a termék).
8. A bekapcsolás előtt és után ne tegye kezét vagy lábát a forgó szerszám területére.
9. A szellőzőnyílásoknak mindig szabadon átjárhatónak kell lenniük.

Karbantartás és tárolás

a) Mielőtt karbantartási vagy tisztítási munkálatokat végezne a terméken, le kell választani az áramellátásról (azaz el kell távolítani belőle a kivehető akkumulátort).

b) **Ne használjon olyan tartozékokat, amelyet a gyártó nem ajánlott.** Ez áramütéshez vezethet, vagy tüzet okozhat.

c) Rendszeresen ellenőrizze, nem sérült-e a termék és tartsa karban. A terméket csak hivatalos szervizben javíttassa.

d) **A nem használt elektromos szerszámokat gyermekektől távol tárolja. Ne hagyja, hogy az elektromos szerszámot olyan személyek használják, akik nem ismerik azt vagy nem olvasták el a jelen utasításokat.** Az elektromos szerszámok veszélyesek, ha tapasztalatlan személyek használják őket.

Biztonsági utasítások a sövénynyíróhoz

a) **Ne használja a sövénynyírót rossz időben, különösen zivatarveszély esetén.** Ez csökkenti a villámcsapás kockázatát.

b) **Tartsa távol a hálózati kábeleket a vágási területtől.** A kábelek a sövényekben és bokrokban is el lehetnek rejtve, így véletlenül elvághatók a késsel.

c) **A sövénynyírót kizárólag a szigetelt fogási felületeknél fogva tartsa, mivel a vágókés rejtett villamos vezetékekhez vagy a fűrész saját hálózati kábelához érhet.** Ha a kés feszültség alatt álló vezetékhez ér, akkor a készülék fémből készült alkatrészei is feszültség alá kerülhetnek, ami áramütéshez vezethet.

d) **Tartsa távol testrészeit a késtől. Működő kés mellett ne próbálja meg eltávolítani a darabot, amelyen dolgozott, vagy kézzel megtartani azt munka közben.** A kések a kapcsoló kikapcsolása után is tovább mozognak. Már egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos sérülésekkel járhat a sövénynyíró használata közben.

e) **Mielőtt eltávolítaná a beszorult nyesedéket vagy karbantartaná a sövénynyírót, győződjön meg róla, hogy minden kapcsoló ki van kapcsolva, és a hálózati csatlakozó ki van húzva.** Ha a sövénynyíró váratlanul működésbe lép, amikor éppen a beszorult anyagot távolítja el belőle vagy karbantartja, az súlyos sérüléseket okozhat.

f) **A sövénynyírót a fogantyúnál fogva, a kés álló helyzetében hordozza, és ügyeljen arra, hogy ne kapcsolja be a kapcsolót**. A sövénynyíró helyes hordozása csökkenti a véletlen elindulás és a kés okozta sérülés kockázatát.

g) **A sövénynyíró szállítása vagy tárolása során mindig húzza a fedelet a kések fölé.** A sövénynyíró szakszerű kezelése csökkenti a kés által okozott sérülésveszélyt.

Biztonsági utasítások meghosszabbított hatótávolságú sövénynyírókhoz

a) **A meghosszabbított hatótávolságú sövénynyíróval fejmagasság felett végzett munkálatok során viseljen fejvédőt.** A lezuhanó letört darabok súlyos sérülésekhez vezethetnek.

b) **A meghosszabbított hatótávolságú sövénynyírót mindig két kézzel kezelje.** Két kézzel tartsa a meghosszabbított hatótávolságú sövénynyírót, hogy elkerülje a készülék feletti uralom elvesztését.

c) **Csökkentse a halálos áramütés veszélyét azáltal, hogy a meghosszabbított hatótávolságú sövénynyírót soha nem használja elektromos vezetékek közelében.** Az áramvezetékek érintése vagy az ezek közelében történő használat súlyos sérülésekhez vagy halálos áramütéshez vezethet.

További biztonsági utasítások

a) Amikor a termékkel dolgozik, mindig viseljen védőkesztyűt, védőszemüveget, hallásvédőt és zárt lábbelit és hosszú szárú nadrágot.

b) A sövénynyírót olyan munkákhoz tervezték, melyeknél a kezelő a földön, nem pedig létrán vagy egyéb instabil felületen áll.

c) Elektromos veszély, tartson legalább 10 m távolságot a felső vezetékektől.

d) Ne próbálja meglazítani az elakadt/megszorult késgerendát, amíg ki nem kapcsolta a terméket és ki nem vette az akkumulátort. Sérülésveszély áll fenn!

e) A kések kopását rendszeresen ellenőrizni kell, és újra kell őket éleztetni. A tompa kések túlterhelik a terméket. Az ebből eredő károkra a jótállás nem érvényes.

f) Ha a termékkel történő munkavégzés során szünetet kíván tartani, először fejezze be az aktuális műveletet, majd kapcsolja ki a terméket.

g) **A nem használt elektromos szerszámokat gyermekektől távol tárolja. Ne hagyja, hogy az elektromos szerszámot olyan személyek használják, akik nem ismerik azt vagy nem olvasták el a jelen utasításokat.** Az elektromos szerszámok veszélyesek, ha tapasztalatlan személyek használják őket.

A magassági ágnyesőt vonatkozó biztonsági utasítások

⚠ VIGYÁZAT

A kezét tartsa távol a cserélhető szerszámtól, amikor a termék üzemel.

Személyi biztonság

a) Soha ne dolgozzon a készülékkel létrán állva!

b) A termék használata közben ne hajoljon túlságosan előre. Ügyeljen rá, hogy stabilan álljon a lábán, és mindig őrizze meg egyensúlyát. Használja a szállított elemek között megtalálható hordozó hevedert, hogy egyenletesen eloszlassa a súlyt a testén.

c) Ne álljon az ág alá, amelyet le szeretne vágni, hogy a lezuhanó ág ne okozhasson sérülést. A sérülések megelőzése érdekében ügyeljen a visszacsapó ágakra. Kb. 60°-os szög alatt dolgozzon.

d) Ügyeljen arra, hogy a készülék visszacsaphat.

e) A szállítás és a tárolás során helyezze fel a láncvédőt.

f) Kerülje a termék véletlen üzembe helyezését.

g) A terméket gyermekektől elzárva kell tárolni.

h) Soha ne engedje, hogy olyan személyek használják a terméket, akik nem ismerik ezeket az útmutatásokat.

i) Ellenőrizze, hogy a késgarnitúra már nem forog, amikor a motor eléri az üresjárati fordulatszámot.

j) Ellenőrizze hogy nincsenek-e a terméken laza rögzítőelemek és sérült alkatrészek.

k) Nemzeti előírások korlátozhatják a termék használatát.

l) Használat előtt, illetve ha a termék leesett vagy ütődés érte, minden napos ellenőrzést kell végezni az esetleges jelentős sérülések vagy hibák felderítése érdekében.

m) A termék használata során mindig viseljen zárt lábbelit és hosszú nadrágot. Ne használja a terméket mezítláb vagy nyitott szandálban. Kerülje a bő, illetve lógó zsinórokkal vagy nyakkendőkkel ellátott ruhák viselését.

n) Ne használja a terméket, ha fáradt, vagy ha drogok, alkohol vagy gyógyszerek hatása alatt áll. Ha fáradt, ne használja a terméket.

o) Tartsa a terméket, illetve a késgarnitúrát, valamint a késgarnitúra-védőt jó állapotban.

További biztonsági utasítások

a) Amikor a termékkel dolgozik, mindig viseljen védőkesztyűt, védőszemüveget, hallásvédőt és zárt lábbelit és hosszú szárú nadrágot.

b) A terméket tartsa esőtől és nedvességtől távol. Ha a termékbe bejut a víz, az növeli az áramütés kockázatát.

c) Használat előtt ellenőrizze a termék biztonsági állapotát, különösen a vezetőlemezt és a fűrészláncot.

d) Elektromos veszély, tartson legalább 10 m távolságot a felső vezetékektől.

Használat és kezelés

a) Soha ne indítsa be a terméket azelőtt, hogy rendesen fel lenne rá szerelve a vezetőlemez, a fűrészlánc és a lánckerék burkolata.

b) Ne vágjon talajon fekvő faanyagot, illetve ne próbáljon meg földből kiálló gyökereket elvágni. Mindenképpen kerülje, hogy a fűrészlánc a talajba mélyedjen, különben a fűrészlánc azonnal életlenné válik.

c) Ha véletlenül kemény tárgyhoz ért a termékkel, azonnal kapcsolja ki a motort, és vizsgálja meg a terméket, nem szenvedett-e esetleg valamilyen sérülést.

d) Rendszeresen tartson szünetet és közben mozgassa a kezeit, hogy elősegítse a vérkeringést.

e) Ha karbantartás, ellenőrzés, tárolás vagy tartozékcsere céljából megállítja a terméket, akkor kapcsolja ki a motort, vegye ki az akkumulátort, és bizonyosodjon meg arról, hogy az összes mozgó alkatrész leállt. Hagyja lehűlni a terméket, mielőtt azt ellenőrzi, beállítja stb.

f) Gondosan tartsa karban a terméket. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul működnek és nem szorulnak-e, illetve nincsenek-e törött vagy sérült alkatrészek, amelyek negatív hatással lennének a termék működésére. A termék használata előtt javíttassa meg a sérült alkatrészeket. Számos balesetet a roszszul karbantartott termékek okoznak.

g) **Tartsa élesen és tisztán a vágószerszámokat.** A gondosan ápolt, éles vágóélekkel rendelkező vágószerszámok kevésbé szorulnak be, és könnyebben vezethetők.

h) **Csak képzett szakszemélyzettel és csak eredeti pótalkatrészek használatával javíttassa az elektromos szerszámot.** Ezáltal biztosítható az elektromos szerszám biztonságának megőrzése.

Fennmaradó kockázatok

A termék korszerű műszaki színvonalon, az elismert biztonságtechnikai előírások szerint készült. A munkavégzés során azonban ennek ellenére is felléphetnek fennmaradó kockázatok.

- Vágási sérülések.
- Szemkárosodás, ha az előírt szemvédőt nem viselik.
- Ha nem viseli az előírt hallásvédőt, halláskárosodást szenvedhet.
- A fennmaradó kockázatok minimálisra csökkenthetők azonban a „Biztonsági utasítások", a „Rendeltetésszerű használat" és a kezelési útmutató együttes betartásával.
- Úgy használja a terméket, ahogyan azt a kezelési útmutató javasolja. Ezzel biztosítható, hogy a termék mindig optimális teljesítménnyel működjön.
- Emellett fennállhatnak olyan, nem nyilvánvaló fennmaradó kockázatok is, melyek minden elővigyázatosság ellenére sem szüntethetők meg.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Ez az elektromos szerszám üzem közben elektromágneses mezőt hoz létre. Ez a mező bizonyos körülmények között negatív hatással lehet az aktív vagy passzív orvosi implantátumokra. A komoly és súlyos sérülések kockázatának elkerülése érdekében javasoljuk, hogy az orvosi implantátummal rendelkező személyek az elektromos szerszám használata előtt keressék fel orvosukat és implantátumuk gyártóját.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Hosszabb idejű munkavégzés esetén a vibrációk miatt a kezelő személy kezeiben keringési zavarok (fehér ujj szindróma) léphetnek fel.

A fehér ujj szindróma olyan érrendszeri betegség, melynek következtében az ujjak és a lábujjak kis véredényei hirtelen összehúzódnak. Az érintett területek nem kapnak megfelelő vérellátást, és emiatt rendkívül sápadtak lesznek. A rezgő termékek gyakori használata idegkárosodást okozhat olyan a személyeknél, akiknek gyengébb a vérkeringése (például dohányosok, cukorbetegek).

Amennyiben szokatlan negatív hatásokat észlel, azonnal fejezze be a munkát, és forduljon orvoshoz.

FIGYELEM

A termék a 20V IXES sorozat része, és kizárólag ennek a sorozatnak az akkumulátoraival üzemeltethető. Az akkumulátorokat kizárólag a sorozat töltőkészülékeivel szabad feltölteni. Emellett vegye figyelembe a gyártó előírásait.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Tartsa be a 20V IXES sorozatú akkumulátor és töltő használati útmutatójában található biztonsági előírásokat, valamint a töltésre és a helyes használatra vonatkozó utasításokat. A töltési folyamat részletes leírása és további információk ebben a külön használati útmutatóban találhatók.

6 Műszaki adatok

Akkumulátoros multifunkciós készülék	BC-MFH400-X
Névleges feszültség	40V (2x20V) ⎓
Szegélynyíró:	
Vágási kör átmérője	380 mm
Damilvastagság	2xØ1,6 mm
Fűszegélynyíró max. fordulatszáma	4000/5500/6200 min^{-1}
Fűkasza:	
Átmérő	255 mm
Vágási kör átmérője	1,4 mm
Felvevő átmérője	25,4 mm
Fogszám	3
Fűkasza max. fordulatszáma	4000/5500/6200 min^{-1}
Sövénynyíró:	
Vágási kör átmérője	24 mm
Pajzs szögbeállítása °	+90°/0°/-75° (165°)
Vágáshossz	390 mm
Sövénynyíró max. fordulatszáma	880/1100/1360 min^{-1}
Teljes hossz	2,35 m
Magassági ágnyeső:	
Vezetősín hossza	295 mm
Vágáshossz	254 mm
Vezetősín típusa	AL10-39-507P
Fűrészlánc osztása	3/8“/9,525 mm
Fűrészlánc típusa	3/8.050-39
Meghajtótagok vastagsága	1,27 mm
Meghajtó fogaskerék	7x9,525 mm
Olajtartály térfogata	140 ml
Magassági ágnyeső vágási sebessége	12/15/18 m/s
Teljes hossz	2,15 m
Súly (akkumulátor nélkül)	
Motoregység	3,37 kg
Szegélynyíró (előtét)	1,45 kg
Fűkasza (előtét)	1,56 kg
Sövénynyíró (előtét)	2,17 kg
Magassági ágnyeső (előtét)	1,63 kg

A műszaki változtatás jogát fenntartjuk!

Zaj és vibráció

⚠ FIGYELMEZTETÉS

A zaj súlyos következményekkel járhat az egészségre nézve. Ha a gép zajszintje meghaladja a 85 dB értéket, akkor a közelben tartózkodó személyeknek megfelelő hallásvédőt kell viselniük.

A zaj és a vibráció értékeinek megállapítása az EN 62841-1 szabvány alapján történt.

Zaj jellemző értékei

Szegélynyíró:	
L_{pA} hangnyomás	79,8 dB
L_{wA} hangteljesítményszint	91,7 dB
K_{wA} mérési bizonytalanság	1,92 dB
Fűkasza:	
L_{pA} hangnyomás	98,4 dB
L_{wA} hangteljesítményszint	109,3 dB
K_{wA} mérési bizonytalanság	2,39 dB
Sövénynyíró:	
L_{pA} hangnyomás	98,4 dB
L_{wA} hangteljesítményszint	109,3 dB
K_{wA} mérési bizonytalanság	2,39 dB
Magassági ágnyeső:	
L_{pA} hangnyomás	98,4 dB
L_{wA} hangteljesítményszint	109,3 dB
K_{wA} mérési bizonytalanság	2,39 dB

Rezgésjellemzők (kéz-kar rezgés)

Fűnyíró A_{hv}	3,196 / 3,193 m/s^2
Bozótvágó A_{hv}	1,687 / 3,196 m/s^2
Sövénynyíró A_{hv}	1,776 / 1,568 m/s^2
Gallyazó A_{hv}	1,854 / 1,738 m/s^2
K_{pA} mérési bizonytalanság	1,5 m/s^2

A megadott teljes rezgési érték és zajkibocsátási érték mérése szabványos vizsgálati eljárással történt, és az adatok felhasználhatók az elektromos szerszám másik szerszámmal való összevetésére.

A megadott zajkibocsátási érték és teljes rezgési érték a terhelés előzetes becsléséhez is felhasználható.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

A zajkibocsátási értékek és rezgéskibocsátási értékek az elektromos szerszám tényleges használata során eltérhetnek a megadott értékektől az elektromos szerszám alkalmazásának módjától függően, és különösen a megmunkálandó munkadarab jellege szerint.

Próbálja meg a terheléseket a lehető legalacsonyabban tartani. Példaértékű intézkedés: a munkaidő korlátozása. Eközben az üzemelési ciklus összes részét vegye figyelembe (például azokat az időket, amikor ki van kapcsolva az elektromos szerszám, valamint azokat is, amikor be van ugyan kapcsolva, de terhelés nélkül működik).

7 Kicsomagolás

⚠ FIGYELMEZTETÉS

A termék és a csomagolóanyag nem játékszer!

Ne engedje, hogy a gyermekek a műanyag zacskókkal, fóliákkal és apró részekkel játsszanak! Lenyelés és fulladás veszélye áll fenn!

- Nyissa ki a csomagolást, és óvatosan vegye ki a terméket.

- Távolítsa el a csomagolóanyagot, valamint a csomagolási/szállítási biztosítékokat (ha vannak).
- Ellenőrizze a szállított elemek hiánytalanságát.
- Ellenőrizze, nem szenvedett-e a termék és a tartozékok szállítási sérüléseket. Az esetleges sérüléseket azonnal jelentse a terméket kiszállító szállítmányozónak. Utólagos reklamációkat nem fogadunk el.
- Lehetőleg a jótállási idő lejártáig őrizze meg a csomagolást.
- A használatba vétel előtt ismerkedjen meg a termékkel a kezelési útmutató alapján.
- Tartozékként, valamint kopó- és pótalkatrészként csak eredeti alkatrészeket használjon. Pótalkatrészeket szakkereskedőjénél vásárolhat.
- Rendelésnél adja meg a cikkszámot, valamint a termék típusát és gyártási évét.

8 Összeszerelés

⚠ VESZÉLY

Sérülésveszély!

Ha nem teljesen összeszerelve használja a terméket, az súlyos sérüléseket okozhat.

– Ne használja a terméket, amíg azt nem szerelték össze teljesen.

– Minden használat előtt végezzen szemrevételezéses ellenőrzést, hogy megbizonyosodjon a termék hiánytalanságáról, illetve hogy nincsenek-e rajta sérült vagy elhasználódott alkatrészek. Az összes biztonsági és védőberendezés kifogástalan állapotban kell legyen.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Sérülésveszély!

Az elektromos szerszámon végzett bármilyen munka előtt (pl. karbantartás, szerszámcsere stb.), illetve annak szállítása vagy tárolása előtt mindig vegye ki az akkumulátort az elektromos szerszámból. A be-/kikapcsoló gomb véletlen bekapcsolásakor sérülésveszély áll fenn.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Mindig bizonyosodjon meg arról, hogy a cserélhető szerszám helyesen van beszerelve!

- Állítsa a terméket sík és vízszintes felületre.

Szükséges szerszám:

- Imbuszkulcs, 4 mm (A)
- Imbuszkulcs, 5 mm (B)
- Villáskulcs 8/10 mm-es kulcsnyílással (C)
- Szerelőkulcs (D)
- Kereszthornyos / lapos csavarhúzó*

* = nem feltétlenül tartoznak a szállított elemek közé!

8.1 Elülső markolat (5) felszerelése (1-3. ábra)

Szerelje fel az első markolatot (5) a csőtengelyre (4):

1. Először oldja ki az M5-ös imbuszcsavarokat (5b), és távolítsa el a gumigyűrűt (5a) az elülső markolatról (5). Ehhez használja a 4 mm-es imbuszkulcsot (A).
2. Húzza rá a gumigyűrűt (5a) a csőtengelyre (4).
3. Helyezze fel a lábvédőt (6) alul a gumigyűrűre (5a). Ügyeljen arra, hogy a gumigyűrű (5a) alul a lábvédőn (6) kialakított bemarásba kerüljön.
4. Helyezze fel az elülső markolatot (5) felülről a gumigyűrűre (5a), hogy a lábvédő (6) és az elülső markolat (5) csavarfuratai fedésbe kerüljenek egymással.
5. Rögzítse az elülső markolatot (5) a négy darab M5-ös imbuszcsavarral (5b). Használja a 4 mm-es imbuszkulcsot (A).
   Ügyeljen arra, hogy a lábvédőt (6) balra nézve (a kezelő felé) szerelje fel.

8.2 Szerelje fel a védőburkolatokat (21/24) (1, 4. ábra)

⚠ VESZÉLY

Sérülésveszély!

Ha nem teljesen összeszerelve használja a terméket, az súlyos sérüléseket okozhat.

– Ne használja a terméket, amíg azt nem szerelték össze teljesen.

– Minden használat előtt végezzen szemrevételezéses ellenőrzést, hogy megbizonyosodjon a termék hiánytalanságáról, illetve hogy nincsenek-e rajta sérült vagy elhasználódott alkatrészek. Az összes biztonsági és védőberendezés kifogástalan állapotban kell legyen.

1. Helyezze fel mindkét védőburkolatot (21/24) az elülső csőtengelyen (20) erre a célra kialakított tartóra.
2. Rögzítse mindkét védőburkolatot (21/24) a két M6-os imbuszcsavarral (20a). Ehhez használja az 5 mm-es imbuszkulcsot (B).

8.3 Az orsókazetta (23) felszerelése / leszerelése (1, 5-7. ábra)

A fűkasza / szegélynyíró elülső csőtengelye (20) az orsókazettával (23) szegélynyíróként használható.

1. Szerelje le az M10-es anyát (31) és a burkolatot (30) a befogó orsóról (33). Figyelem balos menet! Ehhez használja a szerelőkulcsot (D).
2. Az M10-es anyára (31) és a burkolatra (30) nincs szükség az orsókazetta (23) felszereléséhez.
   A belső karima (34) és a rugós alátét (32) a befogó orsón (33) marad.
3. Tartsa meg a belső karimát (34) a külső karima (35) révén az 5 mm-es imbuszkulccsal (B).
4. Fordítsa el az orsókazettát (23) a befogó orsón (33) az óramutató járásával ellentétes irányban, és rögzítse ily módon az orsókazettát (23) a befogó orsón (33) kézi erővel.
5. Az orsókazetta (23) leszerelése fordított sorrendben történik.

Vegye figyelembe, hogy az orsókazetta (23) forgásirányának meg kell egyeznie a védőburkolaton (21) látható nyíl irányával (4. ábra).

8.4 A vágókés (25) felszerelése / leszerelése (1, 8. 9. ábra)

A fűkasza / szegélynyíró elülső csőtengelye (20) a vágókéssel (25) fűkaszaként használható.

1. Szerelje le az M10-es anyát (31), a burkolatot (30) és a rugós alátétet (32) a befogó orsóról (33). Figyelem balos menet! Ehhez használja a szerelőkulcsot (D).
2. A belső karima (34) a befogó orsón (33) marad.
3. Helyezze a vágókést (25) a belső karimára (34). Vegye figyelembe, hogy a vágókés (25) forgásirányának meg kell egyeznie a védőburkolaton (21) látható nyíl irányával (4. ábra).
4. Ezután tolja rá a rugós alátétet (32) és a burkolatot (30) a befogó orsóra (33).
5. Rögzítse a vágókést (25) az M10-es anyával (31).
6. Húzza meg az M10-es anyát (31) a szerelőkulccsal (D). Ehhez tartsa meg a belső karimát (34) a külső karima (35) révén az 5 mm-es imbuszkulccsal (B).
7. Távolítsa el a késvédőt (27) a vágókésről (25).
8. A vágókés (25) leszerelése fordított sorrendben történik.

8.5 A láncfűrész-lap (14) és a fűrészlánc (15) felszerelése (1, 10-13. ábra)

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Sérülésveszély a fűrészlánc vagy a vezetőlap használata esetén!

– Viseljen vágásálló védőkesztyűt.

FIGYELEM

A tompa kések túlterhelik a terméket! Ne használja a terméket hibás vagy nagyon elhasználódott vágóberendezéssel.

Megjegyzések:

- Az új fűrészlánc nyúlik, és azt gyakran után kell feszíteni. Rendszeresen, minden egyes vágás után ellenőrizze a lánc feszességét, és állítson utána.
- Csak olyan fűrészláncot és vezetőlapot használjon, melyek ehhez a termékhez készültek.

⚠ VIGYÁZAT

A rosszul összeszerelt fűrészlánc miatt a termék vágási tulajdonságai kiszámíthatatlanná válhatnak!

A fűrészlánclánc összeszerelésénél ügyeljen az előírt forgásirányra!

1. A lánckerék burkolatának (37) eltávolításához forgassa el a rögzítőanyát (36) az óramutató járásával ellentétes irányban. Ehhez használja a 8/10 mm-es kulcsnyílású villáskulcsot (C).
2. A láncfeszesség meglazításához forgassa el a láncfeszítő csavart (38) az óramutató járásával ellentétet irányban. Ehhez használja a szerelőkulcsot (D).
3. Úgy terítse ki egy hurokban a fűrészláncot (15), hogy a vágóélek az óramutató járásával megegyező irányba mutassanak. A fűrészlánc (15) beigazítása során kövesse a lánckerék (41) fölött elhelyezett ábrákat (nyilakat).
4. Helyezze a fűrészláncot (15) a láncfűrész lapjának (14) hornyába.
5. Vezesse körbe a fűrészláncot (15) a lánckerék (41) körül, és ellenőrizze a fűrészlánc (15) beigazítását. Közben ügyeljen arra, hogy a fűrészlánc (15) fogai biztosan belekapaszkodjanak a lánckerékbe (41).
6. Helyezze fel a láncfűrész lapját (14) a vezetőcsapra (39) és a láncfeszítő csapra (40). A vezetőcsapnak (39) a hosszúkás furatban, míg a láncfeszítő csapnak (40) a láncfűrész lapjának (14) alsó furatában kell lennie.
7. Tegye vissza a lánckerék burkolatát (37).
8. Húzza meg kézi erővel a rögzítőanyát (36) az óramutató járásával megegyező irányba forgatva.
9. Ellenőrizze még egyszer a fűrészlánc (15) illeszkedését, és feszítse meg a fűrészláncot a *8.6* alatt leírtak szerint.

Megjegyzés:

A rögzítőanyát csak azután húzza meg véglegesen, hogy beállította a láncfeszességet.

8.6 A fűrészlánc (15) megfeszítése (1, 10, 13, 14. ábra)

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Ha leugrik a fűrészlánc, az sérülésveszélyt jelent!

Ha a fűrészlánc nincs rendesen megfeszítve, akkor üzem közben leugorhat, és sérüléseket okozhat.

– Ellenőrizze gyakran a fűrészlánc feszességét.

– A lánc feszessége túl csekély, ha a hajtószemek kilépnek a horonyból a vezetősín alsó oldalán.

– Ha túl csekély a lánc feszessége, feszítse után szakszerűen a fűrészláncot.

1. Oldja ki a rögzítőanyát (36) néhány fordulatnyit a 8/10mm-es kulcsnyílású villáskulccsal (C).
2. Állítsa be a láncfeszességet a láncfeszítő csavarral (38).
   Ehhez használja a szerelőkulcsot (D).
   – Az óramutató járásával megegyező irányban – nő a láncfeszesség
   – Az óramutató járásával ellentétes irányban – csökken a láncfeszesség

A fűrészlánc (15) nem lóghat be, de a láncfűrész lapjának (14) közepénél 1 - 2 milliméternyire elhúzható kell legyen a láncfűrész lapjától (14).

1. Forgassa el kézzel a fűrészláncot (15), így ellenőrizve, hogy kifogástalan-e a futása. Szabadon kell siklania a láncfűrész lapján (14).
2. Húzza meg ismét a rögzítőanyát (36).

A fűrészlánc feszessége akkor megfelelő, az nem lóg rá a láncfűrészlapra, és kesztyűs kézzel teljesen körbe lehet forgatni. Ha a fűrészláncot 9 N (kb. 1 kg) húzóerővel húzza, a fűrészlánc és a láncfűrészlap legfeljebb 2 mm távolságra lehet egymástól.

Megjegyzés:

- Az új lánc feszességét néhány perc munka után ellenőrizni kell, és után kell állítani.
- A fűrészlánc feszítését tiszta helyen érdemes végezni, ahol nincs fűrészpor és egyéb szennyeződés.

- A fűrészlánc helyes feszessége a felhasználó biztonságát szolgálja, valamint csökkenti, illetve megakadályozza a lánc kopását és károsodását.
- Javasoljuk a felhasználónak, hogy az első munkakezdés előtt ellenőrizze a lánc feszességét. A fűrészlánc feszessége akkor megfelelő, ha a lap alsó oldalán nem lóg be, és kesztyűs kézzel teljesen körbe lehet forgatni.

FIGYELEM

A fűrésszel végzett munka során a fűrészlánc felhevül, és ennek következtében némileg kitágul. Ezzel az „utánnyújással" különösen új fűrészláncnál kell számolni.

9 Üzembe helyezés előtt

9.1 Fűrészláncolaj betöltése (1, 14. ábra)

FIGYELEM

A termék károsodása!

Ha a terméket olaj nélkül vagy kevés olajjal, illetve fáradt olajjal üzemelteti, az a termék károsodását okozhatja.

– Üzembe helyezés előtt töltsön be olajat. A termékben kiszállításkor nincs olaj.
– Ne használjon használt olajat!
– Ellenőrizze az olajszintet minden alkalommal, amikor kicseréli az akkumulátort.

FIGYELEM

Környezeti károk!

A kifolyó olaj maradandóan beszennyezheti a környezetet. A folyadék erősen mérgező, és gyorsan beszennyezheti a vizet.

– Az olajat csak sík és szilárd felületen töltse be / ürítse le.
– Használjon betöltő csonkot vagy tölcsért.
– A leeresztett olajat fogja fel megfelelő edényben.
– A kifröccsent olajat azonnal törölje fel alaposan, és ártalmatlanítsa a rongyot a helyben érvényes előírások szerint.
– Ártalmatlanítsa az olajat a helyben érvényes előírások szerint.

A lánc feszessége és a lánc kenése jelentősen befolyásolja a fűrészlánc élettartamát.

A fűrészlánc kenését üzem közben automatikusan végzi a termék. A fűrészlánc kellő kenéséhez mindig elegendő fűrészláncolajnak kell lennie az olajtartályban. Rendszeres időközönként ellenőrizze az olajtartályban maradt olaj mennyiségét.

Megjegyzések:

* = nem tartozik a szállított elemek közé!

- A fedél egy biztosító alátéttel van ellátva.
- Csak környezetbarát minőségi lánckenő olajat* (a RAL-UZ 48 szerint) töltsön a láncfűrészbe.
- A termék bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy az olajtartály kupakja a helyén van és le van zárva.

1. Nyissa ki az olajtartályt (16). Ehhez csavarja le az olajtartály (16) fedelét az óramutató járásával ellentétes irányban.
2. Az olaj szivárgásának megakadályozása érdekében használjon tölcsért*.
3. Óvatosan töltse be a lánckenő olajat. Az olajtartály töltési mennyisége: max. 100 ml.
4. Csavarja fel az olajtartály fedelét (16) az óramutató járásával egyező irányban az olajtartály (16) lezárásához.
5. Az esetleg kifröccsent olajat azonnal itassa fel alaposan, és a rongyot a helyben érvényes előírások szerint ártalmatlanítsa.
6. A fűrészlánc kenésének ellenőrzéséhez tartsa a terméket a fűrészlánccal együtt egy papírlap fölé, majd néhány másodpercig működtesse teljes gázzal. A papíron észrevehető, hogy működik-e a lánckenés.

9.2 Az elülső csőtengely (13/17/20) felszerelése (1, 15. ábra)

1. Vegye le a védőkupakot a választott elülső csőtengelyről (13/17/20).
2. Oldja ki a csillagmarkolatot (8).
3. Húzza ki a reteszelést (7), és forgassa el ütközésig jobbra vagy balra.
4. Tolja rá a választott elülső csőtengelyt (13/17/20) a csőtengelyre (4).
   Ügyeljen arra, hogy a furat fedésbe kerüljön a reteszeléssel (7).
5. Könnyed forgató mozdulatokkal forgassa el az elülső csőtengelyt (13/17/20), míg az elülső csőtengely (13/17/20) ütközésig a csőtengely ütközőjébe (4) nem kerül.
6. Forgassa a reteszelést (7) a kiindulási helyzetébe.
   A reteszelés (7) hallhatóan a helyére pattan.
7. Rögzítse az elülső csőtengelyt (13/17/20) a csillagmarkolattal (8).

9.3 A tartóheveder (29) felszerelése (16-18. ábra)

Megjegyzések:

A terméket csak a tartóhevederrel együtt szabad használni.

Először egyensúlyozza ki a terméket kikapcsolt állapotban.

1. Tegye rá a tartóhevedert (29).
2. Állítsa be a heveder hosszát úgy, hogy a karabinerhorog (43) kb. egy tenyérnyivel a jobb csípője alatt legyen.
3. Akassza be a karabinerhorgot (43) a tartógyűrűbe (9).
4. Hagyja kilengeni a terméket.

Megjegyzések:

A termékre felszerelt cserélhető szerszámnak normál munkaállásban éppen érintenie kell a talajt.

Vészhelyzetben meghúzható a tartóheveder (29) biztosítónyelve (44). Ilyenkor a termék ekkor azonnal leválik a tartóhevederről (29), és a földre esik.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Minden üzembe helyezés előtt ellenőrizze a biztosítónyelvet!

9.4 Akkumulátorok (1) behelyezése/ kivétele az akkumulátor tartójába (46) (19. ábra)

⚠ VIGYÁZAT

Sérülésveszély!

Csak akkor helyezze be az akkumulátort, ha az akkumulátoros szerszámot már felkészítette a használatra.

Akkumulátor behelyezése

1. Csúsztassa az akkumulátort (1) az akkutartóba (46). Az akkumulátorok (1) hallhatóan reteszelődnek.

Az akkumulátor kivétele

1. Nyomja meg az akkumulátor (1) kioldógombját (45), és húzza ki az akkumulátorokat (1) akkumulátor-tartókból (46).

9.4.1 Töltöttségi állapot kijelzése (12) (20. ábra)

Az akkumulátor töltöttségi állapotának kijelzője (12) az akkumulátor (1) töltöttségi állapotát jelzi.

Az akkumulátor töltöttségi állapotát a megfelelő LED-es lámpák kigyulladása jelzi.

1. Nyomja meg a töltöttségi állapot kijelző (12) gombját a töltöttségi állapot ellenőrzéséhez.

3 LED világít	Az akkumulátor teljesen fel van töltve
2 LED világít	Az akkumulátor részben fel van töltve
1 LED világít	Az akkumulátort fel kell tölteni

10 Kezelés

FIGYELEM

Mielőtt üzembe helyezné a terméket, feltétlenül szerelje össze teljesen!

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Sérülésveszély!

A be-/kikapcsoló kart és a biztonsági kapcsolót nem szabad rögzíteni!

– Ne dolgozzon a termékkel, ha a kapcsoló megsérült. A be-/kikapcsolónak és a biztonsági kapcsolónak a termék elengedése után ki kell kapcsolnia.
– Minden használat előtt győződjön meg arról, hogy a berendezés működőképes-e.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Áramütés és a termék károsodása lehetséges!

A vágás során a feszültség alatt álló vezetékkel történő érintkezés áramütést okozhat. Az idegen tárgyak bevágása a késgerenda sérülését okozhatja.

– Vágás előtt vizsgálja át a sövényeket és bokrokat rejtett tárgyak, például feszültség alatt álló vezetékek, drótkerítés és növénytartók után kutatva

FIGYELEM

Ügyeljen rá, hogy a környezeti hőmérséklet munkavégzés közben ne haladja meg az 50 °C-t és ne süllyedjen –20 °C alá.

FIGYELEM

A termék a 20V IXES sorozat része, és kizárólag ennek a sorozatnak az akkumulátoraival üzemeltethető. Az akkumulátorokat kizárólag a sorozat töltőkészülékeivel szabad feltölteni. Emellett vegye figyelembe a gyártó előírásait.

⚠ VESZÉLY

Sérülésveszély!

Ha megszorul a termék, ne próbálja erővel eltávolítani a terméket.

– Állítsa le a motort.
– A termék kiszabadításához használjon emelőkart vagy éket.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Rendszeresen, minden üzembe helyezés előtt ellenőrizze a védőberendezéseket. A meghibásodott védőberendezések sérüléshez vezethetnek!

10.1 A termék be-/kikapcsolása (1. ábra)

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Sérülésveszély visszacsapás miatt!

– Soha ne használja a terméket egy kézzel!

Megjegyzések:

A be-/kikapcsolóval a fordulatszám fokozatmentesen szabályozható. Minél jobban benyomja a be-/kikapcsolót (9), annál magasabb lesz a fordulatszám.

A bekapcsolás előtt ügyeljen arra, hogy a termék ne érintkezzen semmilyen tárggyal.

Fűkasza (20) használatakor:

1. Távolítsa el a szállítási védőelemet (26) a vágókésről (25).

Sövénynyíró (17) használatakor:

1. Húzza le a késvédőt (27) a késgerendáról (19).

Magassági ágnyeső (13) használatakor:

1. Ellenőrizze, hogy van-e fűrészláncolaj az olajtartályban (16).
2. Töltsön be a fűrészlánc-olajat, mielőtt az olajtartály (16) kiürülne, a *9.1* fejezetben leírtak szerint.
3. Húzza le a lap- és láncvédőt (28) a fűrészlánc lapjáról (14).

A fordulatszám működés közben is változtatható.

A sebesség 3 választható fokozatba állítható:

		
Lassú	Közepes	Gyors

Bekapcsolás

1. Nyomja addig a főkapcsolót (10), míg ki nem gyullad a LED.
2. Válassza ki a beállítandó sebességet.
3. Tartsa a terméket a bal kezével az elülső markolatnál (5), jobb kezével pedig a hátsó markolatnál (2) fogva. Ujjai szorosan zárják körbe a láncfűrész fogantyúit (2, 5).
4. Fogja át a bekapcsoló reteszt (11) a hátsó markolaton (2).
5. Tartsa nyomva a bekapcsolási reteszt (11).
6. A termék bekapcsolásához nyomja meg a be-/kikapcsolót (3) a hüvelykujjával.

Megjegyzések:

Az termék beindítása után nem szükséges a bekapcsoló reteszt továbbra is működtetni. A bekapcsoló retesz arra szolgál, hogy megakadályozza a termék véletlen beindítását.

Ha nem használja a terméket, a LED a főkapcsolón további 1 percig világít. A termék ezt követően automatikusan kikapcsol.

Kikapcsolás

1. Kikapcsoláshoz engedje el a be-/kikapcsolót (3).
2. Nyomja addig a főkapcsolót (10), míg ki nem alszik a LED.
3. A termékkel végzett munka befejeztével mindig helyezze fel a tartozékként mellékelt szállítási biztosítóelemet (26), valamint a lap- és láncvédőt (28), illetve a késvédőt (27).

10.2 Túlterhelés elleni védelem

Az akkumulátormotor túlterhelés esetén magától lekapcsol. Ha lehűlt (ennek időtartama változó), a termék ismét bekapcsolható.

11 Munkavégzési utasítások

⚠ VESZÉLY

Sérülésveszély!

Ez a szakasz a termékkel végzett munka során alkalmazandó alapvető vágástechnikát taglalja.
Az itt megadott információk nem helyettesítik a szakemberek sokéves képzését és tapasztalatát.
Kerüljön minden olyan munkavégzést, amelyhez nincs megfelelő szaktudása!
A termék felelőtlen használatának súlyos sérülés, akár halál lehet a következménye!

⚠ VIGYÁZAT

Kikapcsolás után a termék tovább működik. Várja meg, hogy a termék teljesen leálljon.

Megjegyzések:

A bekapcsolás előtt ügyeljen arra, hogy a termék ne érintkezzen semmilyen tárggyal.

A termék használata során elkerülhetetlen bizonyos mértékű zajterhelés. Halassza a zajos munkát engedélyezett és arra kijelölt időpontra. Szükség esetén tartsa be a pihenőidőket.

A cserélhető szerszámmal csak szabad és sík felületen dolgozzon.

Alaposan ellenőrizze a levágandó területet, és távolítson el minden idegen tárgyat.

Kerülje, hogy a szerszám kőnek, fémnek vagy egyéb akadálynak ütközzön.

A cserélhető szerszám megsérülhet, és fennáll a visszacsapás veszélye.

- Viselje az előírt védőfelszerelést.
- **Ügyeljen arra, hogy más személyek biztonságos távolságban legyenek a munkaterülettől. A munkaterületre belépő minden személynek egyéni védőeszközöket kell viselni.** A munkadarab törött darabjai vagy a törött cserélhető szerszámok szétrepülhetnek, és a közvetlen munkaterületen kívül is sérülést okozhatnak.
- Ha idegen testhez ért, azonnal kapcsolja ki a terméket és vegye ki az akkumulátort. Vizsgálja át a terméket, nem sérült-e valahol, és végezze el a szükséges javításokat, mielőtt újra beindítja, és dolgozni kezd a termékkel. Ha a termék a szokatlanul erősen rázkódni kezd, azonnal meg kell vizsgálni.
- **Az elektromos szerszámot a szigetelt markolatoknál fogja olyan munkálatok közben, amelyek során a használt szerszám rejtett áramvezetékekhez érhet hozzá.** A feszültség alatt álló vezetékkel való érintkezés a készülék fémből készült alkatrészeit is feszültség alá helyezheti, és ez áramütéshez vezethet.
- A terméket tilos viharban használni - **villámcsapás veszélye!**
- Minden használat előtt ellenőrizze a termék nyilvánvaló hiányosságait, pl. a laza, kopott vagy sérült alkatrészeket.
- Kapcsolja be a terméket, és csak ezután közelítse meg a feldolgozandó anyagot.
- Ne fejtsen ki túlzott nyomást a termékre. Hagyja, hogy a termék végezze a munkát.
- **Munkavégzés során a terméket mindig két kézzel, szorosan tartsa.** Ügyeljen a biztos állásra.
- Kerülje a rendellenes testtartást.
- Ellenőrizze, hogy a tartóheveder kényelmes állásban van-e, amely megkönnyíti a termék hordozását.

11.1 Fűkasza/szegélynyíró

FIGYELEM

A termékkel való munkavégzéshez az összes védőburkolat fel kell legyen szerelve!

Megjegyzés:

Rendszeresen ellenőrizze a nájlondamilt, hogy nem sérült-e meg, és hogy a vágódamilnak a damilvágó által meghatározott a hossza.

- Ne tartsa ferdén a cserélhető szerszámot.
- A füvet akkor a legjobb vágni, ha az száraz és nem túl magas.
- Ne érjen a nem mozdítható akadályokhoz (kövek, falak, léckerítések stb.).
- Ne használja a terméket bozót vagy aljnövényzet irtására.
- Műszaki okok miatt munka közben nedves fű és gyomnövények tekeredhetnek a hajtótengely köré a védőburkolat (21) alatt. Ezeket távolítsa el, különben a motor a nagy súrlódás miatt túlmelegszik (21. ábra).

11.1.1 Vágódamil meghosszabbítása (1, 22, 31. ábra)

A szegélynyírót feltöltött damilorsóval (48) szállítjuk.

A szál munka közben elhasználódik.

Új damil betöltéséhez nyomja a damilorsón (48) lévő kioldót (47) erősen a talajra, miközben jár a motor.

Ha eleinte a damil hosszabb, mint amit a vágási kör meghatároz, azt a damilvágó (22) automatikusan a megfelelő hosszra vágja vissza.

Megjegyzések:

Rendszeresen ellenőrizze a nájlondamilt, hogy nem sérült-e meg, és hogy a vágódamilnak a damilvágó által meghatározott a hossza.

Ha nem látható a damil vége:

1. Cserélje ki a damilorsót (48) a *13.1.1* szakaszban leírtak szerint.

11.1.2 Fűnyírás (23. ábra)

1. A terméket jobbra és balra elfordítva nyírja le a füvet.
2. Vágjon lassan, vágás közben tartsa a terméket kb. 30°-kal előre döntve.
3. A hosszú füvet rétegesen vágja fentről lefelé haladva.

11.2 Sövénynyíró

11.2.1 Szögbeállítás (1, 24-26. ábra)

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Kapcsolja ki a terméket, és vegye ki az akkumulátort!

A sövénynyíró (17) dőlése a késes fej megdöntésével +90° és -75° között állítható be a munkavégzési viszonyoknak megfelelően.

1. Nyomja meg mindkét kireteszelő kart (49) a markolaton (18), és állítsa be a kívánt helyzetet.
2. Ehhez használja a markolatot (18).
3. Engedje fel mindkét kireteszelő kart (49), míg bekattannak a fogazatba.
4. Üzembe helyezés előtt ellenőrizze, hogy a kireteszelő kar (49) megfelelően bekattant-e.

FIGYELEM

A cserélhető szerszám csak akkor használható, ha mindkét kireteszelő kar reteszelve van!

11.2.2 Vágási technikák

- Először a vastag ágakat vágja ki egy gallyazókéssel.
- A kétoldalú késgerenda lehetővé teszi a vágást mindkét irányban vagy lengő mozgással egyik oldal felől a másik oldal felé.
- Függőleges vágás esetén a terméket mozgassa egyenletesen függőlegesen előrefelé, vagy ívelt mozgással felfelé és lefelé.
- Vízszintes vágás esetén a terméket mozgassa sarlószerűen a sövény szegélyéig, így a levágott ágak a talajra hullanak.
- Hosszú, egyenes sorok tartásához ajánlott zsinórokat kifeszíteni.

11.2.3 Díszsövények vágása

Ajánlatos a sövényeket trapéz alakúra vágni az alsó ágak felkopaszodásának megakadályozása érdekében. Ez megfelel a növény természetes fejlődésének és lehetővé teszi a sövény optimális növekedését. Vágáskor csak az új hajtásokat kell levágni, így kialakul egy tömör ághálózat és egy nagyszerű megjelenés.

- Először mindig egy sövény oldalait vágja le. Ehhez mozgassa a terméket a növekedési iránynak megfelelően alulról felfelé. Ha felülről lefelé vág, akkor a vékonyabb ágak kifelé mozdulnak, így vékonyabb helyek vagy lyukak alakulhatnak ki.
- Azután ízlés szerint vágja le a felső szegélyt egyenesre, tető alakúra vagy kerekre.
- Még a fiatal növényeket is vágja a kívánt formára. A fő hajtásnak sértetlennek kell maradnia addig, amíg a sövény el nem éri a kívánt magasságot. Minden más hajtás visszavágható a feléig.

11.2.4 Vágás a megfelelő időben

- Lombos sövény: június és október
- Tűlevelű sövény: április és augusztus
- gyorsan növő sövény: májustól kb. 6 hetente

Ügyeljen a sövényben költő madarakra. Ebben az esetben halassza el a sövény megnyírását, vagy hagyja ki azt a részt.

11.3 Magassági ágnyeső

⚠ VESZÉLY

Sérülésveszély!

Ha megszorul a termék, ne próbálja erővel eltávolítani a terméket.

– Állítsa le a motort.

– A termék kiszabadításához használjon emelőkart vagy éket.

⚠ VESZÉLY

Ügyeljen a lehulló ágakra, és ne botoljon meg.

- A fűrészláncnak el kell érnie a maximális sebességét, mielőtt megkezdené vele a fűrészelést.
- Jobban tudja uralni a terméket, ha a lap alsó élével fűrészel (húzó lánccal).
- Az átvágáskor vagy azt követően a fűrészláncnak nem szabad sem a talajhoz, sem más tárgyhoz érnie.
- Ügyeljen rá, hogy a fűrészlánc ne szoruljon meg a fűrészelt vágatban. Az ágat ne törje le és ne szakítsa le.
- Tartsa be a visszacsapás elleni óvintézkedéseket (lásd a biztonsági utasításokat).
- A lefelé lógó ágakat úgy távolítsa el, hogy a vágást az ág fölött ejti.
- Az elágazó ágakat egyesével kell rövidebbre vágni.

11.3.1 A fűrészlánc automatikus kenése (1, 14. ábra)

Töltse fel az olajtartályt (16) a *9.1* szakaszban leírtak szerint.

Az olajmennyiséget a szabályozó csavarral (42) lehet csökkenteni vagy növelni.
Ehhez használja a szerelőkulcsot (D).

- Az óra járásával megegyező irányban - az olajmennyiség csökken (-)
- Az óra járásával ellentétes irányban - az olajmennyiség nő (+)

11.3.2 Vágási technikák

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Soha ne álljon közvetlenül az alá az ág alá, amelyet fűrészelni szeretne!

Nagyon nagy annak a veszélye, hogy az ág váratlanul a kezelőre zuhan.
Általánosságban azt javasoljuk, tartsa a terméket 60°-os szögben az ághoz képest.
A vágási művelet során tartsa a terméket jó erősen mindkét kezével, és mindig ügyeljen az egyensúlyi helyzetre, illetve arra, hogy biztosan álljon a lábán.

Kisebb ágak lefűrészelése (27. ábra):

Helyezze a fűrész ütközőfelületét az ágra, mert ezzel elkerülhető, hogy a vágás megkezdésekor ugrálni kezdjen a fűrész. Vezesse át a fűrészt az ágon enyhe nyomást kifejtve felülről lefelé.
Ügyeljen arra, hogy az ág túl hamar letörhet, ha rosszul becsülte fel a méretét és a súlyát.

Nagyobb ágak lefűrészelése (28. ábra):

Nagyobb ágaknál az ellenőrizhető lefűrészeléshez először ejtsen tehermentesítő vágást. Ehhez vágjon bemetszést az ág alsó harmadán (a fűrészlap felső oldalával). Ezután fűrészeljen fentről lefelé (a fűrészlap alsó oldalával) az első vágáshoz.

Lefűrészelés részdarabokban (29. ábra):

A nagyobb vagy hosszabb ágakat szakaszonként vágja le, hogy kiszámítható legyen, hova esnek.

- Először a fa alsó ágait fűrészelje le, mert ezzel megkönnyíti a levágandó ágak leesését.
- A vágás befejezésével hirtelen nagyobb súllyal nehezedik a fűrész a kezelőre, mivel már nem tartják az ágak. Fennáll annak a veszélye, hogy elveszíti az ellenőrzést a termék fölött.
- A beszorulást elkerülendő úgy húzza ki a fűrészt a vágásból, hogy még jár a fűrészlánc.
- Ne fűrészeljen a cserélhető szerszám csúcsával.
- Ne vágjon bele az ág kidudorodó tövébe, mert ez gátolja a fa sebének gyógyulását.

11.4 Használat után

- **Mielőtt letenné a terméket, mindig kapcsolja ki, és várja meg, amíg a termék megáll.**
- Távolítsa el az akkumulátorokat.
- A termékkel végzett munka befejeztével mindig helyezze fel a tartozékként mellékelt lap- és láncvédőt, illetve a késvédőt.
- Hagyja lehűlni a terméket.

12 Tisztítás

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Azokat a javítási és karbantartási munkálatokat, melyeket a jelen kezelési útmutató nem ismertet, végeztesse el szakműhelyben. Csak eredeti pótalkatrészeket használjon.

Balesetveszély áll fenn! A karbantartási és tisztítási munkákat alapszabály szerint kivett akkumulátorral hajtsa végre.
Sérülésveszély áll fenn! Karbantartási és tisztítási munkálatok előtt mindig hagyja lehűlni a terméket. A motor elemei forrók.
Sérülésveszély és égési sérülések veszélye áll fenn!

A termék váratlanul beindulhat, ami sérülést okozhat.

– Vegye ki az akkumulátort.
– Hagyja kihűlni a terméket.
– Távolítsa el a cserélhető szerszámot.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Sérülésveszély a fűrészlánc vagy a vezetőlap használata esetén!

– Viseljen vágásálló védőkesztyűt.

1. Várja meg, míg mindig mozgó rész teljesen leáll.
2. Azt javasoljuk, hogy a terméket minden használat után rögtön tisztítsa meg.
3. A fogantyúkat és a megfogási felületeket mindig száraz, tiszta, valamint olajtól és zsírtól mentes állapotban kell tartani. A csúszós fogantyú és megfogási felületek nem teszik lehetővé az elektromos szerszám biztonságos üzemeltetését, illetve hogy megőrizze fölötte az uralmát előre nem látható helyzetekben.
4. Szükség esetén tisztítsa meg a markolatokat is nedves, szappanos vízben kiöblített ronggyal.
5. A terméket a tisztításhoz semmi esetre se merítse vízbe vagy más folyadékba.
6. Soha ne permetezze le vízzel a terméket.
7. A védőberendezéseket, levegőnyílásokat és a motorházat tartsa portól és szennyeződéstől mentesen, amennyire csak lehetséges. Dörzsölje le a terméket tiszta ronggyal*, vagy fúvassa ki alacsony nyomású sűrített* levegővel. Azt javasoljuk, hogy a terméket minden használat után rögtön tisztítsa meg.
8. A szellőzőnyílásoknak mindig szabadon átjárhatónak kell lenniük.
9. Ne használjon tisztító- vagy oldószereket; ezek kikezdhetik a termék műanyag alkatrészeit. Ügyeljen arra, hogy ne juthasson víz a termék belsejébe.

12.1 Sövénynyíró

1. Minden használat után olajos ruhával tisztítsa meg a késgerendát.
2. Minden használat után olajozza be a késgerendát egy olajos kannával vagy spray-vel.

12.2 Magassági ágnyeső

1. A fűrészlánc tisztításához ecsetet vagy kézi kefét használjon, és ne használjon folyadékot.
2. Tisztítsa meg a láncfűrész lapjának hornyát ecset vagy sűrített levegő segítségével.
3. Tisztítsa meg a lánckereket.

13 Karbantartás

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Azokat a javítási és karbantartási munkálatokat, melyeket a jelen kezelési útmutató nem ismertet, végeztesse el szakműhelyben. Csak eredeti pótalkatrészeket használjon.

Balesetveszély áll fenn! A karbantartási és tisztítási munkákat alapszabály szerint kivett akkumulátorral hajtsa végre.
Sérülésveszély áll fenn! Karbantartási és tisztítási munkálatok előtt mindig hagyja lehűlni a terméket. A motor elemei forrók.
Sérülésveszély és égési sérülések veszélye áll fenn!

A termék váratlanul beindulhat, ami sérülést okozhat.

– Vegye ki az akkumulátort.
– Hagyja kihűlni a terméket.
– Távolítsa el a cserélhető szerszámot.

- Minden használat előtt ellenőrizze a termék nyilvánvaló hiányosságait, pl. a laza, kopott vagy sérült alkatrészeket.
- Ellenőrizze a burkolatok és biztonsági berendezések épségét és helyes elhelyezkedését. Adott esetben cserélje ki őket.
- A termék biztonsági szintjének és teljesítményének változatlan biztosításához rendszeres, gondos javítás szükséges.
- Állítsa a terméket sík, egyenes felületre.
- Soha ne permetezze le vízzel a terméket.
- Az elkopott vagy sérült alkatrészeket biztonsági okokból cserélje ki.
- Azokat a munkálatokat, melyeket nem ismertet ez a kezelési útmutató, csak illetékes szakműhelyben szabad elvégeztetni.

Megjegyzések:

Gondosan tartsa karban a terméket. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul működnek és nem szorulnak-e, illetve nincsenek-e törött vagy sérült alkatrészek, amelyek negatív hatással lennének a termék működésére. A termék használata előtt javíttassa meg a sérült alkatrészeket.

13.1 Fűkasza/szegélynyíró

13.1.1 A damilorsó (48) cseréje (1, 30-34. ábra)

1. Szerelje le az orsókazettát (23) az *8.3* szakaszban leírtak szerint.
2. Nyissa ki az orsókazettát (23) oly módon, hogy mindkét reteszelést (52) egyszerre erősen összenyomja az orsókazettán (23).
3. Vegye le az orsókazetta (23) fedelét (51) a nyomórugóval (54) együtt, majd vegye ki a damilorsót (48).
4. Húzza ki a damilorsó (48) damilvégét a damilkiengedő nyílásokból (55).
5. Távolítsa el a damil maradékát az orsókazettából (23).
6. Fogja meg az új damilorsót (48) és mindkét szálból húzzon ki 10 cm-t.
7. Szorítsa be mindkét szálat a damilorsón (48) velük szemben kialakított hornyokba (55) (33. ábra).
8. Helyezze be az új damilorsót (48) az orsókazettába (23).
   Behelyezés után a damilorsó (48) azon oldalának kell láthatónak lennie, amelyen nyilakkal van megadva a futásirány.
9. A damilorsót (48) úgy kell behelyezni, hogy a damilorsón (48) kialakított hornyok (55) illeszkedjenek a damilkiengedő nyílásokkal (54), mert ez teszi lehetővé a damil egyszerű befűzését.
10. Vezesse be mindkét damilt a hozzájuk tartozó damilkiengedő nyílásokba (54).
11. Forgassa el kissé a damilorsót (48) oda-vissza, míg a damilorsó (48) reteszelő fogai bele nem csúsznak az orsókazetta (23) reteszelő fogaiba.
    Ez megakadályozza a nem kívánt elállítódást.
12. Helyezze vissza a fedelet (51) a nyomórugóval (53) együtt az orsókazettába (23).
    Ügyeljen rá, hogy a kireteszelések (52) a fedélen (51) ennek során pontosan az orsókazetta (23) bemarásaiba illeszkedjenek. Jól hallhatóan reteszelődnek be.

Megjegyzések:

Új damil betöltéséhez nyomja a damilorsón (48) lévő kioldót (47) erősen a talajra, miközben jár a motor (22. ábra).

Ha eleinte a damil hosszabb, mint amit a vágási kör meghatároz, azt a damilvágó (22) automatikusan a megfelelő hosszra vágja vissza.

13.1.2 Damil cseréje a damilorsóban (48) (30-34. ábra)

Másik lehetőségként le lehet cserélni a damilorsó damilját is.

1. Szerelje le a z orsókazettát (23) az *8.3* szakaszban leírtak szerint.
2. Nyissa ki az orsókazettát (23) oly módon, hogy mindkét reteszelést (52) egyszerre erősen összenyomja az orsókazettán (23).
3. Vegye le az orsókazetta (23) fedelét (51) a nyomórugóval (53) együtt, majd vegye ki a damilorsót (48).
4. Húzza ki a damilorsó (48) damilvégeit a damilkiengedő nyílásokból (54).
5. Távolítsa el a damil maradékát az orsókazettából (23) és a damilorsóról (48).
6. Törje meg az új damilt a közepénél (kb. 2 méternél), és helyezze a damil megtört részét a hornyok (56) egyikébe a damilorsó (48) középső nyúlványán.
   Ilyenkor a damil végeinek egyike a damilorsó (48) alsó kamrájában, míg a másik vége a felső kamrájában kell legyen.
7. Csévélje fel a damil két végét a nyíl irányában, mely az „LH ➡ WIN LINE" felirattal van jelölve a damilorsó (48) felső oldalán.

8. Fogja meg a damilorsót (48), és mindkét szálból húzzon ki 10 cm-t.
9. Ezután szorítsa be mindkét szálat a damilorsón (48) velük szemben kialakított hornyokba (55).
10. Ezt követően járjon el a *13.1.1* szakasz 8. pontjában leírtak szerint.

13.1.3 A damilvágó (22) utánélezése (1, 35. ábra)

Szükséges szerszám:

Szerepel a szállított elemek között

- kereszthornyos csavarhúzó (D)
- Lapos reszelő*

* = nem tartozik a szállított elemek közé!

A damilvágó (22) egy idő után tompává válhat.

1. Ha ezt észleli, oldja ki mindkét csavart, melyekkel a damilvágó (22) a védőburkolatra (21) van rögzítve. Ehhez használja a kereszthornyos csavarhúzót (D).
2. Fogja satuba a damilvágót (22).
3. Élezze meg a damilvágó (22) élét lapos reszelővel, és ügyeljen arra, hogy megmaradjon a vágási él megfelelő szöge.
4. Szerelje vissza a damilvágót (22) a védőburkolatra (21).

Megjegyzés:

Minden nyírási idény végén, illetve szükség szerint cserélje le vagy élezze meg a damilvágót.

13.1.4 A vágókés (25) élezése (1. ábra)

Megjegyzés:

Kisebb mértékű elhasználódás esetén a késeket saját maga is megélezheti.

Szükséges szerszám:

* = nem tartozik a szállított elemek közé!

- Lapos reszelő*
- Satu*

1. Szerelje le a vágókést (25) a *8.4* szakaszban leírtak szerint.
2. Fogja be a vágókést (25) egy satuba.
3. Élezze meg a vágókés (25) mindhárom pengéjét, és ügyeljen arra, hogy a vágási él megfelelő szöge (~25°) megmaradjon. Az élezést csak egy irányban végezze.
4. Cserélje le a pengét legkésőbb az ötödik utánélezést követően.

Erősebb kopás vagy a kések kitörése esetén a vágókést (25) cserélje ki.

Ha nincs kiegyensúlyozva a vágókés, akkor a fűkasza/szegélynyíró (20) erősen rázkódik; ez sérülésveszélyt jelent!

13.2 Sövénynyíró

1. Ellenőrizze a csavarok szorosságát a késgerendában.
2. A fogak kisebb csorbulásait saját maga is kiegyenesítheti. Ehhez a késeket olajkővel húzza le. Csak éles vágófogakkal érhető el jó vágási teljesítmény.
3. A kopott, elgörbült vagy sérült késgerendát ki kell cserélni.

13.2.1 A hajtómű és a szögbeállítás (49) kenése (36. ábra)

Megjegyzések:

Kenje a meghajtást 10 - 20 üzemóránként.

Csak kevés zsírt töltsön be. Semmiképp ne töltse túl!

1. Helyezzen zsírzóprést (nem tartozik a szállított elemek közé) a zsírzószemre (58).
2. Minden zsírzószembe (58) töltsön be max. egy löketnyi kereskedelmi forgalomban kapható zsírt.
3. Olajozza meg a szögbeállítást (49) és a késgerendát (19) környezetbarát kenőolajjal.

13.3 Magassági ágnyeső

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Sérülésveszély a fűrészlánc vagy a vezetőlap használata esetén!

– Viseljen vágásálló védőkesztyűt.

13.3.1 A lánckerék (41) ellenőrzése (1, 10, 11, 13. ábra)

1. A lánckerék burkolatának (37) eltávolításához forgassa el a rögzítőanyát (36) az óramutató járásával ellentétes irányban. Ehhez használja a 8/10 mm-es kulcsnyílású villáskulcsot (C).
2. A láncfeszesség meglazításához forgassa el a láncfeszítő csavart (38) az óramutató járásával ellentétet irányban. Ehhez használja a szerelőkulcsot (D).
3. Először vegye le a láncfűrészlapot (14) és a fűrészláncot (15).
4. Ellenőrizze a lánckereket (41) vizsgáló idomszerrel (nem tartozik a szállított elemek közé), hogy nincsenek-e rajta bemaródási nyomok.
5. Ha a bemaródási nyomok mélyebbek, mint 0,5 mm, ne használja tovább a terméket, és keressen fel egy szakkereskedést. A lánckereket (41) ki kell cserélni.
6. Szerelje vissza a láncfűrész lapját (14) és a fűrészláncot (15) a *8.5* szakaszban leírtak szerint.

13.3.2 A láncfűrész lapjának (14) ellenőrzése (1, 10, 11, 13. ábra)

1. A lánckerék burkolatának (37) eltávolításához forgassa el a rögzítőanyát (36) az óramutató járásával ellentétes irányban. Ehhez használja a 8/10 mm-es kulcsnyílású villáskulcsot (C).
2. A láncfeszesség meglazításához forgassa el a láncfeszítő csavart (38) az óramutató járásával ellentétet irányban. Ehhez használja a szerelőkulcsot (D).
3. Először vegye le a láncfűrészlapot (14) és a fűrészláncot (15).
4. Mérje meg láncfűrész lapjának (14) horonymélységét egy reszelősablon (nem tartozik a szállított elemek közé) nívópálcájával.
5. Ha az alábbi pontok egyike helytálló, a láncfűrész lapját (14) ki kell cserélni:
   – A láncfűrész lapja sérült.
   – A mért horonymélység kisebb, mint a láncfűrész lapjának minimális horonymélysége (2 mm).

– A láncfűrész lapjának hornya beszűkült vagy kitágult.

6. Szerelje fel a láncfűrész lapját (14) és a fűrészláncot a *8.5* szakaszban leírtak szerint.

13.3.3 A láncfűrész lapjának (14) cseréje (1, 10, 11, 13. ábra)

1. A lánckerék burkolatának (37) eltávolításához forgassa el a rögzítőanyát (36) az óramutató járásával ellentétes irányban. Ehhez használja a 8/10 mm-es kulcsnyílású villáskulcsot (C).
2. A láncfeszesség meglazításához forgassa el a láncfeszítő csavart (38) az óramutató járásával ellentétet irányban. Ehhez használja a szerelőkulcsot (D).
3. Először vegye le a láncfűrészlapot (14) és a fűrészláncot (15).
4. Cserélje ki a láncfűrész lapját (14), és szerelje fel a láncfűrész lapját (14) és a fűrészláncot (15) *8.5* szakaszban leírtak szerint.

13.3.4 A fűrészlánc (15) cseréje és bejáratása (10-13. ábra)

⚠ VESZÉLY

Súlyos sérülések lehetségesek a fűrészfogról való leszakadás vagy leugrás miatt!

– Soha ne csatlakoztasson új fűrészláncot kopott lánckerékhez vagy sérült vagy kopott vezetősínhez. A fűrészlánc leugorhat vagy elszakadhat.

- Csak olyan fűrészláncot és vezetőlapot használjon, melyek ehhez a termékhez készültek.
- A fűrészlánc cseréje előtt tisztítsa meg a láncfűrész lapjának hornyát, mivel a fűrészlánc kiugorhat a sínből, ha lerakódott szennyeződések vannak benne. A lerakódások felszívhatják a fűrészláncolajat is. Ennek az lenne a következménye, hogy a fűrészláncolaj nem, vagy csak kis részben jut el a sín alsó oldalára, és csökken a kenés.

1. A lánckerék burkolatának (37) eltávolításához forgassa el a rögzítőanyát (36) az óramutató járásával ellentétes irányban. Ehhez használja a 8/10 mm-es kulcsnyílású villáskulcsot (C).
2. A láncfeszesség meglazításához forgassa el a láncfeszítő csavart (38) az óramutató járásával ellentétet irányban. Ehhez használja a szerelőkulcsot (D).
3. Először vegye le a láncfűrészlapot (14) és a fűrészláncot (15).
4. Szerelje vissza a láncfűrész lapját (14) és a fűrészláncot (15) a *8.5* szakaszban leírtak szerint.

Megjegyzés:

A rögzítőanyát csak azután húzza meg véglegesen, hogy beállította a láncfeszességet.

Új fűrészlánc esetén a feszítőerő egy idő után csökken. Ezért a fűrészláncot az első 5 vágás után, vagy legkésőbb 10 perc fűrészelés után újra kell feszíteni.

13.3.5 A fűrészlánc (15) élezése

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Megnövekedett balesetveszély a helytelenül élezett fűrészlánc miatt!

Az élezés során a vágóél geometriájának méreteitől való eltérések növelik a termék visszarúgásának kockázatát.

– Éleztesse meg a fűrészláncot szakemberrel.

A fűrészlánc utánélezését illetékes szakműhelyben lehet elvégeztetni. Ne kísérelje meg maga elvégezni a fűrészlánc élezését, ha nem rendelkezik megfelelő szerszámmal és szükséges tapasztalattal.

⚠ VIGYÁZAT

A lánc élezéséhez olyan speciális szerszámok szükségesek, amelyek biztosítják, hogy a vágószerszámok a megfelelő szögben és a megfelelő mélységben legyenek élezve.
Élezés után valamennyi vágó-láncszemnek azonos szélességűnek és hosszúságúnak kell lennie.

Megjegyzések:


Az éles fűrészlánc optimális vágási teljesítményt biztosít. Könnyedén átrágja magát a fán, és nagy, hosszú faforgácsot hagy maga után.

A fűrészlánc akkor tompa, ha a vágóeszközt át kell tolni a fán, és a faforgács nagyon kicsi. Nagyon tompa fűrészlánc esetén egyáltalán nem keletkezik forgács, csak fapor.

13.3.5.1 Útmutató a láncfűrész élezéséhez

Fűrészláncokhoz csak speciális reszelőket használjon!
Más reszelők nem megfelelő formát és nem megfelelő csiszolást eredményeznek. A reszelő átmérőjét a láncosztásnak megfelelően válassza ki. A láncszemek élezésekor feltétlenül vegye figyelembe az alábbi szögeket.

Fűrészlánc típusa	Kés átmérője	Felső szög	Alsó szög	Felső dőlésszög (55°)	Normál mélység
		 Befogás forgásszöge	 Befogás dőlésszöge	 Oldalsó szög	
21PBX	kb. 4,8 mm	30°	10°	85°	0,64 mm



Mélységütköző



Reszelő

Emellett a szöget minden egyes láncszemnél meg kell tartani.

Ha egyenetlenek a szögek, a fűrészlánc (15) szabálytalanul fut, gyorsan elhasználódik és idő előtt tönkremegy.

Mivel ezek a követelmények csak megfelelő és rendszeres gyakorlással teljesíthetők:

- Használjon reszelőtartót.
- Egy reszelőtartót a fűrészlánc (15) élezésekor kézzel kell használni. A helyes reszelőszögeket be kell jelölni rajta.

1. Tartsa a reszelőt a láncfűrész lapjára (14) merőlegesen (megfelelő szögben), és a reszelést a reszelőtartón lévő szögjelzésnek megfelelően végezze. Támassza neki a reszelőtartót a fog felső élének és a mélységhatárolónak.
2. A láncszemeket mindig belülről kifelé élezze.
3. A reszelő csak előrefelé haladás közben élez. Visszafelé mozgás közben emelje fel a reszelőt.
4. Ne érintse meg a hajtó- és összekötő tagokat a reszelővel.
5. Az egyoldalú kopás elkerülése rendszeresen fordítsa tovább a reszelőt.
6. Fogjon egy kemény fadarabot, és távolítsa el vele a sorját a vágóélekről.

Az összes láncszemnek egyforma hosszúnak kell lennie, különben eltérő a magasságuk. Ezáltal a fűrészlánc (15) szabálytalanul fut, és fennáll a veszélye, hogy tönkremegy.

13.3.6 A hajtómű kenése (36. ábra)

Megjegyzések:

Kenje a meghajtást 10 - 20 üzemóránként.

Csak kevés zsírt töltsön be. Semmiképp ne töltse túl!

1. Helyezzen zsírzóprést (nem tartozik a szállított elemek közé) a zsírzószemre (57).
2. Minden zsírzószembe (57) töltsön be max. egy lökетnyi kereskedelmi forgalomban kapható zsírt.

14 Tárolás és szállítás

A terméket és annak tartozékait sötét, száraz és fagymentes, valamint gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tárolja.
Az optimális tárolási hőmérséklet 5 °C és 30 ˚C között van.
A terméket az eredeti csomagolásban tárolja.
Letakarással védje a terméket a portól és a nedvességtől.
A kezelési útmutatót a termék mellett tárolja.

14.1 Előkészületek a tárolásra

1. Távolítsa el az akkumulátorokat.
2. Szerelje fel az összes védőburkolatot.
3. Teljesen ürítse ki a terméket.
4. Tisztítsa meg a terméket, és vizsgálja meg, hogy nem sérült-e.

14.2 Szállítás

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Sérülésveszély!

Az elektromos szerszámon végzett bármilyen munka előtt (pl. karbantartás, szerszámcsere stb.), illetve annak szállítása vagy tárolása előtt mindig vegye ki az akkumulátort az elektromos szerszámból. A be-/kikapcsoló gomb véletlen bekapcsolásakor sérülésveszély áll fenn.

- A terméket csak az erre szolgáló fogantyúnál fogva szabad szállítani.
- Szerelje fel az összes védőburkolatot.
- Hogy megakadályozza a károsodásokat és a sérüléseket, a készüléket szállítás közben biztosítsa a járműben felborulás és elcsúszás ellen.

15 Javítások és pótalkatrészek rendelése

Vegye figyelembe, hogy ennél a terméknél a következő alkatrészek használati vagy természetes kopásnak kitett elemek, illetve a következő alkatrészekre használati anyagokként van szükség.

FIGYELEM

A termékfelelősségről szóló törvény szerint nem felelünk azokért a károkért, amelyek szakszerűtlen javítás vagy nem eredeti pótalkatrészek használata miatt keletkeznek.

Bízzon meg egy vevőszolgálatot vagy egy illetékes szakembert. Ez vonatkozik a tartozékokra is.

Pótalkatrészeket és tartozékokat szervizközpontunktól vásárolhat. Ehhez szkennelje be a címlapon található QR-kódot.

15.1 Pótalkatrész rendelése

Pótalkatrész rendelése esetén a következő adatokat kell megadni:

- Típusmegnevezés
- Cikkszám
- A típustáblája adatai

Pótalkatrészek / Tartozékok

Akkumulátor SBP2.0 Cikksz.:	7909201708
Akkumulátor SBP4.0 Cikksz.:	7909201709
Töltőkészülék SBC2.4A Cikksz.:	7909201710
Töltőkészülék SBC4.5A Cikksz.:	7909201711
Töltőkészülék SDBC2.4A Cikksz.:	7909201712
Töltőkészülék SDBC4.5A Cikksz.:	7909201713
StarterKit SBSK2.0 Cikkszám:	7909201720
StarterKit SBSK4.0 Cikkszám:	7909201721

16 Ártalmatlanítás és újrahasznosítás

A csomagolásra vonatkozó megjegyzések



A csomagolóanyagok újrahasznosíthatók. Kérjük, ártalmatlanítsa a csomagolásokat környezetbarát módon.

Az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítására vonatkozó tudnivalók



A leselejtezett elektromos és elektronikai berendezések nem minősülnek kommunális hulladéknak, hanem szelektíven gyűjtendők, illetve le kell adni őket ártalmatlanításra!

- A leselejtezett akkumulátorokat, melyek nincsenek rögzített módon telepítve a készülékbe, leadás előtt roncsolásmentesen el kell távolítani! Ezek ártalmatlanítását az akkumulátorok hulladékkezelésére vonatkozó törvény szabályozza.
- Az elektromos és elektronikai berendezések tulajdonosát, illetve használóját törvény kötelezi a berendezések leadására az élettartamuk lejártával.
- A végfelhasználó saját maga viseli a felelősséget adatainak törléséért az ártalmatlanítandó készülékről!
- Az áthúzott kuka ikonja arra utal, hogy a leselejtezett elektromos és elektronikai berendezések nem minősülnek kommunális hulladéknak, és külön kell őket ártalmatlanítani.
- A leselejtezett elektromos és elektronikai berendezéseket az alábbi átvevőhelyeken lehet díjmentesen leadni újrahasznosításra:
  - Önkormányzati hulladékszigetek és gyűjtőhelyek (kerületi, illetve települési hulladékudvarok)
  - Az elektronikai berendezés vásárlásának helyszíne (telephellyel rendelkező vagy online forgalmazó), amennyiben a kereskedő kötelezhető a visszavételre, vagy önkéntesen vállalja azt.
  - Készülékfajtánként legfeljebb három darab, 25 cm-t élhosszúságot meg nem haladó leselejtezett berendezést anélkül lehet térítésmentesen visszavinni a gyártónak, hogy előtte új készüléket vásárolt volna nála, illetve ugyanígy leadhatja őket az Ön közelében található illetékes gyűjtőhelyen is.
  - A gyártók és forgalmazók további, kiegészítő visszavételi rendelkezéseiről az adott szolgáltató ügyfélszolgálatán tájékozódhat.
- Ha magánháztartásába kiszállítással rendelt új elektronikai berendezést a gyártótól, akkor végfelhasználóként a gyártótól kérheti a régi berendezés díjtalan elszállítását. Ennek érdekében vegye fel a kapcsolatot a gyártó ügyfélszolgálatával.
- A fentebb közöltek csak azokra a berendezésekre vonatkoznak, melyeket az Európai Unióban telepítettek és értékesítettek, és így a 2012/19/EU európai irányelv hatálya alá tartoznak. Az Európai Unión kívüli országban a fentiektől eltérő rendelkezések vonatkozhatnak a leselejtezett elektromos és elektronikai berendezések ártalmatlanítására.

Tudnivalók a lítium-ion akkumulátorokkal kapcsolatban



Az akkumulátorokat ártalmatlanítás előtt ki kell szerelni a készülékből!

- Ne dobja az akkumulátorokat a háztartási hulladékba, tűzbe (robbanásveszély) vagy vízbe. A sérült akkumulátorok kárt tehetnek a környezetben és az egészségében, ha mérgező gőzök vagy folyadékok távoznak belőlük.
- A hibás vagy lemerült akkumulátorokat a (EU) 2023/1542 rendelet szerint hasznosítsa újra.
- Az akkumulátort és a töltőkészüléket egy hulladékkezelőben kell leadni. A felhasznált műanyag és fém részek szelektíven gyűjthetők össze és így újrahasznosíthatók.
- Az akkumulátorokat lemerült állapotban kell ártalmatlanítani. Javasoljuk a pólusokat a rövidzárlat megakadályozása érdekében ragasztószalaggal lefedni. Ne nyissa ki az akkumulátort.
- Az akkumulátorokat a hatályos helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. Az akkumulátorokat adja le megfelelő gyűjtőhelyen, ahol környezetkímélő módon újrahasznosításra kerülnek. Az ezzel kapcsolatos kérdéseivel forduljon a helyi szemétszállítóhoz.

17 Hibaelhárítás

Üzemzavar	Lehetséges ok	Megoldás
A terméket nem lehet beindítani.	Túl gyenge az akkumulátor teljesítménye.	Töltse fel az akkumulátort.
	Az akkumulátor nincs megfelelően behelyezve.	Tolja be az akkumulátort az akkumulátor felvevőjébe. Az akkumulátor hallhatóan a helyére kattan.
	A be-/kikapcsoló hibás.	Forduljon szerviz ügyfélszolgálatunkhoz.
	A motor meghibásodott.	
A termék szaggatottan működik.	Belső érintkezési hiba.	Forduljon szerviz ügyfélszolgálatunkhoz.
	A be-/kikapcsoló hibás.	

Üzemzavar	Lehetséges ok	Megoldás
Gyenge vágási teljesítmény.	A fűrészlánc hibásan van felszerelve	Szerelje fel helyesen a fűrészláncot.
	A fűrészlánc tompa.	Éleztesse meg a fűrészláncot szakemberrel, vagy cserélje ki a fűrészláncot.
	A láncfeszítés nem elegendő.	Ellenőrizze a fűrészláncot. Szükség esetén feszítse meg a fűrészláncot.
	A késgerenda tompa.	Ellenőrizze a késgerendát, fenje meg, vagy forduljon szervizünkhöz.
	Túl nagy súrlódás a hiányos kenés miatt.	Olajozza meg a késgerendát.
	Szennyezett késgerenda.	Tisztítsa meg a késgerendát.
	Rossz vágási technika.	Tekintse meg a munkavégzési utasítást.
A termék erősen fut/a fűrészlánc leugrik.	A láncfeszítés nem elegendő.	Ellenőrizze a fűrészláncot. Szükség esetén feszítse meg a fűrészláncot.
A lánc felforrósodik, füstképződés fűrészeléskor, a sín elszíneződése.	Túl kevés a fűrészláncolaj.	Ellenőrizze az olaj-automatikát. Szükség esetén töltse fel fűrészláncolajjal.
A késgerenda felforrósodik.	A késgerenda tompa.	Ellenőrizze a késgerendát, fenje meg, vagy forduljon szervizünkhöz.
	A késgerendán csorbulások láthatók.	
	Túl nagy súrlódás a hiányos kenés miatt.	Olajozza meg a késgerendát.
Erős rezgés, hangos zajok	Beszennyeződött a vágóberendezés.	Tisztítsa meg a vágóberendezést.
	Meghibásodott a motor.	Forduljon szerviz ügyfélszolgálatunkhoz.
Rossz vágási eredmény.	A damilorsón nincs elég vágódamil.	Hosszabbítsa meg a vágódamilt/cserélje ki a damilorsót.
	A vágóberendezés elszennyeződött.	Tisztítsa meg a vágóberendezést.
	Túl gyenge az akkumulátor teljesítménye.	Töltse fel az akkumulátort.
Rendellenes rezgés	A vezetősín meglazult.	Ellenőrizze a vezetősín rögzítettségét.

18 Jótállási feltételek - Scheppach 20V IXES sorozat

Felülvizsgálat dátuma: 2024. 04. 25.

Tisztelt Ügyfelünk!
Termékeinket szigorú minőségellenőrzésnek vetjük alá. Ha valamelyik termékünk esetleg mégsem működne kifogástalanul, azt őszintén sajnáljuk, és egyúttal kérjük, forduljon szervizszolgálatunkhoz az alább megadott címek egyikén. Munkatársaink szívesen állnak rendelkezésére telefonon is, szervizvonalunkon keresztül. Az alább megadott tudnivalók abban segítenek, hogy a káresetet problémák nélkül tudjuk feldolgozni és kezelni.

A jótállási igények érvényesítésére az alábbiak vonatkoznak:

1. **A jelen jótállási feltételek** szabályozzák azokat a kiegészítőleg vállalt gyártói jótállási szolgáltatásokat, melyeket cégünk vevőivel szemben (a végfelhasználó magánszemélyekkel szemben) új termékeire vállal. A törvényben meghatározott jótállási igényeket ez a jótállás nem érinti. Ezek teljesítéséért az a forgalmazó felelős, aki az adott terméket értékesítette.
2. A gyártó által vállalt **jótállási szolgáltatások** kizárólag azokra a hibákra és hiányosságokra terjednek ki, melyek a megvásárolt új termék anyaghibájára vagy gyártási hibájára vezethetők vissza. Ha a jótállási idő alatt anyaghiba vagy gyártási hiba lép fel, a gyártó az általa vállalt jótállás keretében saját választása szerint az alábbi szolgáltatások egyikét biztosítja:
   – Az árucikk díjtalan javítása
   – Az árucikk díjtalan cseréje vele egyenértékű árucikkre (adott esetben a terméket követő modellre, amennyiben az eredeti árucikk már nem áll rendelkezésre).

   A lecserélt termékek vagy alkatrészek cégünk tulajdonába kerülnek. Kérjük, vegye figyelembe, hogy termékeinket rendeltetésük szerint nem kisipari, kéziipari vagy hivatásszerű használatra tervezték. Ebből következően nem számít jótállási esetnek, ha a terméket a jótállási idő alatt kisipari, kéziipari vagy hivatásszerű használatba vették, vagy ezzel egyenértékű igénybevételnek tették ki.
3. **Jótállási szolgáltatásaink alól kivételt képeznek az alábbiak:**
   – A termék olyan károsodásai, melyek a szerelési útmutató figyelmen kívül hagyása, a nem szakszerű telepítés, a kezelési útmutató figyelmen kívül hagyása (pl. helytelen hálózati feszültségre vagy áramfajtára való csatlakoztatás), illetve a karbantartási utasítások és biztonsági rendelkezések be nem tartása vagy a termék nem megfelelő környe-

zeti feltételek mellett végzett üzemeltetése, valamint az ápolás és a karbantartás elmulasztása miatt következtek be.

– A termék olyan károsodásai, melyek rendellenes vagy szakszerűtlen alkalmazás miatt (pl. a termék túlterhelése, vagy nem engedélyezett szerszámok, ill. tartozékok használata), a termékbe behatoló idegen anyag (pl. homok, kavics vagy por), szállítási sérülések, erőszak alkalmazása vagy külső behatás (pl. leesés okozta károk) folytán következtek be.
– A termék vagy a termék alkatrészeinek olyan károsodásai, melyek rendeltetésszerű, szokványos (üzemszerű) vagy egyéb természetes kopásra vezethetők vissza, valamint a kopóalkatrészek károsodása és/vagy elhasználódása.
– A termék olyan hiányosságai, melyek nem eredeti tartozékok, kiegészítők vagy pótalkatrészek használata miatt, illetve a nem rendeltetésszerű használat miatt következtek be.
– Azok a termékek, melyeken módosítást vagy változtatást hajtottak végre.
– Az előírt kiviteli jellemzőktől való csekély eltérések, melyek elhanyagolhatónak tekinthetők a termék értékére és használhatóságára nézve.
– Azok a termékek, melyeken önkényes javítást végeztek, vagy arra nem jogosult harmadik fél végzett javításokat.
– Ha a terméken elhelyezett jelölés, illetve a terméket azonosító információk (a gépen elhelyezett matrica) hiányzik, vagy olvashatatlan.
– Azok a termékek, melyek erősen szennyezettek, és ezért a szervizszemélyzet elutasítja a befogadásukat.
– A kártérítési igények és a következményes károkat érintő igények általánosan ki vannak zárva a jótállási szolgáltatások köréből.

4. **A jótállási idő** rendszerint **5 évre** (az elemekre / akkumulátorokra 12 hónapra) terjed ki, és a termék vásárlási dátumával kezdődik. Az eredeti, vásárlást igazoló nyugta dátuma a mérvadó. A jótállási igény érvényesítését mindig haladéktalanul a tudomásra jutást követően kell kezdeményezni. A jótállási igények érvényesítése a jótállási idő lejárta után ki van zárva. A termék javítása vagy cseréje sem a jótállási idő meghosszabbodásával, sem pedig új garanciaidő indulásával nem jár a termékre nézve a szolgáltatás igénybevétele folytán, vagy az esetlegesen beépített cserealkatrészekre nézve. Ez szintén érvényes a helyben végzett szervizszolgálatásokra is. A jótállás igénybe vétele feltételezi, hogy a jótállást vállaló gyártó felszólítására a jótállási eset kivizsgálását az árucikk visszaküldésével lehetővé teszik számára. Ügyelni kell arra, hogy a szállítás során megfelelő csomagolás használatával megóvják a terméket a sérülésektől. Az érintett terméket megtisztított állapotban, a vásárlást igazoló nyugta másolatával együtt - amely tartalmazza a vásárlás dátumát és a termék megnevezését - kell benyújtani, illetve beküldeni az ügyfélszolgálati iroda munkatársainak. Ha a terméket hiányosan, nem a szállított elemek teljes körével együtt küldik be, a hiányzó tartozékokat értékarányosan felszámítjuk / levonjuk, amennyiben a termék cseréjére vagy visszatérítésre kerül sor. A részlegesen vagy teljesen szétszerelt termékeket cégünk nem tudja jótállási esetként befogadni. Ha a reklamáció jogosulatlannak bizonyul, vagy lejárt a jótállási idő, akkor általánosságban a vásárló viseli a szállítási költségeket és ő felel a szállításból eredő kockázatokért. **Kérjük a jótállási esetet jelentse be előre a szervizállomáson (lásd alább).** Rendszerint arról születik megállapodás, hogy a meghibásodott terméket az üzemzavar rövid leírását mellékelve szervezett visszaküldéssel - vagy a jótállási időtartamon kívül - kellő postaköltség megfizetése mellett a csomagolási és szállítási irányelveknek megfelelően az alább megadott szervizcímre kell beküldeni. **Kérjük, vegye figyelembe, hogy a terméknek (típustól függően) visszaküldéskor biztonsági okokból mentesnek kell lennie mindenfajta üzemi anyagtól.** A szervizközpontunkba beküldött terméket úgy kell becsomagolni, hogy a reklamációval érintett termékben a szállítási úton ne eshessen kár. A javítás / csere megtörténtét követően munkatársaink díjtalanul visszaküldik Önnek a terméket. Ha a termék nem javítható vagy nem cserélhető, akkor cégünk szabad belátása szerinti pénzösszeget térít vissza, legfeljebb a vételár mértékében, melyből levonásra kerül az elhasználódásnak és kopásnak megfelelőnek tekinthető részösszeg. A jelen jótállási feltételek csak az első magánvásárló számára érvényesek, más számára nem engedményezhetők és másra át nem ruházhatók.

5. **A jótállási idő meghosszabbítása 10 évre:** A Scheppach cég kiegészítőleg további 5 évvel meghosszabbított jótállást kínál a Scheppach 20V sorozat termékeire. Ezáltal a termékekre vállalt jótállási időtartam összesen 10 évre növekszik. A fentiek alól kivételt képeznek az elemek / akkumulátorok, a töltőkészülékek és a tartozékok. A jótállás meghosszabbítását úgy veheti igénybe, hogy a megadott kategóriába tartozó Scheppach-termékét legkésőbb a vásárlás dátumát követő 30 nappal online regisztrálja a következő címen: https://garantie.scheppach.com. Miután elvégezte az online regisztrációt, visszaigazolást kap az adott termékre vonatkozó jótállás meghosszabításáról.

6. Jótállási igénye **érvényesítéséhez kérjük, vegye fel a kapcsolatot szervizközpontunk** munkatársaival.
Kérjük, lehetőleg használja az internetes oldalunkon megtalálható űrlapot:
https://www.scheppach.com/de/service

Kérjük, ne küldjön be cégünknek terméket anélkül, hogy előzetesen kapcsolatba lépett volna szervizközpontunkkal, és bejelentette volna szándékát.
A jelen garanciális vállalások igénybe vételének kötelező érvényű feltétele, hogy először felvegye a kapcsolatot szervizközpontunkkal. A jótállási igényeket a jótállási idő lejárta előtt, a hiba vagy hiányosság megállapítását követő 14 napon belül kell érvényesíteni. Ehhez szükség van a vásárlást igazoló eredeti nyugtára, illetve adott esetben a termékre vonatkozó jótállási idő meghosszabbításának visszaigazolásra.

7. **Feldolgozási idő** - Cégünk a reklamációs küldeményeket rendszerint a szervizközpontba való beérkezést követő 14 napon belül elintézi. Ha cégünk kivételes esetben túllépné a fentebb megjelölt feldolgozási időt, arról munkatársaink időben értesítik.

8. **A kopóalkatrészek általánosságban ki vannak zárva a jótállás köréből!** - Kopóalkatrészek a következők: a) tartozékként mellékelt felszerelt vagy beépített elemek / akkumulátorok, valamint b) az adott típustól függően valamennyi kopóalkatrész (egyebek mellett a szíjak, fűrészlapok, betétszerszámok, köszörűkorongok, szűrők, szénkefék, stb., lásd a kezelési útmutatóban). A jótállási szolgáltatásból ki vannak zárva azok az elemek és akkumulátorok, melyek mély kisülést szenvedtek, vagy sérült a házuk, illetve a pólusaik.
9. **Előzetes költségbecslés** - Azokat a termékeket, melyekre nem terjed ki a jótállás, vagy amelyekre már nem érvényes a jótállás, költségek felszámítása ellenében javítjuk. Igény esetén a meghibásodott terméket beküldheti szervizközpontunknak előzetes költségbecslésre, és szükség esetén írásban (postai úton, e-mailben) kezdeményezheti a javítást szervizközpontunknál. A javítást kezdeményező engedély híján munkatársaink nem végeznek további feldolgozást.

A jótállási feltételek mindig csak a reklamáció időpontjában érvényes változatban érvényesek, és internetes oldalunkon (www.scheppach.com) tekinthetők meg. Fordításoknál mindig a német szövegváltozat mérvadó.

Scheppach GmbH · Günzburger Str. 69 ·

89335 Ichenhausen (Németország)

Telefon: +800 4002 4002 ·

e-mail: customerservice.HU@scheppach.com ·

internet: https://www.scheppach.com

A jelen jótállási feltételek előzetes értesítés nélküli módosítását mindenkor fenntartjuk.

19 EU megfelelőségi nyilatkozat

Az eredeti megfelelőségi nyilatkozat fordítása

Gyártó:

Scheppach GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen

Saját kizárólagos felelősségünkre kijelentjük, hogy az itt ismertetett termék megfelel az érvényes irányelveknek és szabványoknak.

Márka:	**SCHEPPACH**
Termék megnevezése:	**AKKUMULÁTOROS MULTIFUNKCIÓS KÉSZÜLÉK**
	BC-MFH400-X
Cikksz.	**5904820900**

EU-irányelvek:

2014/30/EU, 2006/42/EK,
2000/14/EK_2005/88/EK, 2011/65/EU*

* A nyilatkozat fent megnevezett tárgya teljesíti az Európai Parlament és Tanács 2011. június 8-i, egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2011/65/EU irányelvének előírásait.

2006/42/EK - melléklet IV

Bejelentett szervezet:	TÜV SÜD Product Service GmbH Zertifizierstelle, Ridlerstraße 65, 80339 München, Németország
Szám:	0123
Bizonyítvány száma:	M6A 011284 0442 Rev. 00

Alkalmazott szabványok:

EN 62841-1:2015/A11:2022; EN 62841-4-2:2019;
EN 50636-2-91:2014; EN ISO 11680-1:2021;
EN ISO 11806-1:2022; EN ISO 12100:2010;
EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021

A dokumentáció felelőse:

Stefan Hartinger
Günzburger Str. 69
D-89335 Ichenhausen

Ichenhausen, 05.08.2024

i.V.
Simon Schunk
Division Manager Product Center

i.V.
Andreas Pecher
Head of Project Management

Spis treści


1 Wprowadzenie 242
2 Opis produktu (rys. 1-6) 242
3 Zakres dostawy (rys. 1) 243
4 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem 243
5 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 244
6 Dane techniczne 248
7 Rozpakowanie 249
8 Montaż 249
9 Przed uruchomieniem 251
10 Obsługa 252
11 Wskazówki dotyczące pracy 254
12 Czyszczenie 256
13 Konserwacja 256
14 Przechowywanie i transport 260
15 Naprawa i zamawianie części zamiennych 260
16 Utylizacja i ponowne wykorzystanie 260
17 Pomoc dotycząca usterek 261
18 Warunki gwarancji - seria Scheppach 20V IXES 262
19 Deklaracja zgodności UE 264
20 Rysunek eksplozji 579

Objaśnienie symboli na produkcie

Zastosowanie symboli w niniejszym podręczniku ma za zadanie zwrócenie uwagi na możliwe ryzyka. Symbole bezpieczeństwa i ich objaśnienia muszą być dokładnie zrozumiane. Same ostrzeżenia nie powodują usunięcia ryzyka i nie mogą zastąpić prawidłowych środków ochrony przed wypadkami.

	Przed uruchomieniem należy przeczytać niniejszą instrukcję eksploatacji i przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa!
	Uwaga! Nieprzestrzeganie znaków bezpieczeństwa i wskazówek ostrzegawczych naniesionych na produkt, jak również nieprzestrzeganie wskazówek ostrzegawczych i instrukcji obsługi może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała, a nawet śmierci.
	Stosować okulary ochronne.
	Nosić nauszniki ochronne.
	Zawsze stosować kask ochronny!
	Nosić rękawice ochronne!

	Zakładać mocne obuwie!
	Ustawienie prędkości
	Nie wystawiać produktu na działanie deszczu. Produkt wolno ustawiać, przechowywać i eksploatować tylko w suchych warunkach otoczenia.
	Uwaga! Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń przez pracujące noże.
 	Upewnić się, że inne osoby zachowują odpowiedni odstęp bezpieczeństwa. Osoby postronne należy trzymać z dala od produktu. Rzucane przedmioty i obracające się części mogą spowodować poważne obrażenia.
	Upewnić się, że inne osoby zachowują odpowiedni odstęp bezpieczeństwa.
	Należy zachować odległość od innych osób i przewodów elektrycznych.
	Należy uważać na spadający materiał.
	Konserwacja, przezbrajanie oraz prace regulacyjne i czyszczenie wykonywać wyłącznie przy wyłączonym silniku i wyjętym akumulatorze.
	Akumulator litowo-jonowy
	Otwór wlewu paliwa dla oleju łańcuchowego
	Kierunek montażu łańcucha tnącego
	Długość cięcia
	Długość belki nożycowej
	Kierunek obrotów szpuli żyłki.
	Kierunek obrotów podcinarki do trawy.
	Średnica szpuli żyłki.
	Kierunek usuwania materiału

	Średnica noża tnącego.
	Nóż tnący.
	Trzymać stopy z dala od narzędzia roboczego.
	Nie stosować tarczy tnącej.
	Gwarantowany poziom mocy akustycznej produktu.
	Gwarantowany poziom mocy akustycznej produktu.
	Produkt jest zgodny z obowiązującymi serbskimi dyrektywami.
	Produkt jest zgodny z obowiązującymi europejskimi dyrektywami.

1 Wprowadzenie

Producent:

Scheppach GmbH

Günzburger Straße 69

D-89335 Ichenhausen

Szanowny Kliencie

Życzymy dużo satysfakcji i powodzenia podczas pracy z nowym produktem.

Wskazówka:

Zgodnie z obowiązującą ustawą o odpowiedzialności cywilnej za produkt, producent nie odpowiada za szkody powstałe przy tym produkcie lub przez ten produkt w przypadku:

- Nieprawidłowej obróbki
- Nieprzestrzeganie instrukcji eksploatacji
- Napraw przeprowadzanych przez osoby trzecie, nieautoryzowanych specjalistów
- montażu i wymiany na nieoryginalne części zamienne
- zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem
- awarii instalacji elektrycznej w przypadku nieprzestrzegania krajowych przepisów elektrycznych oraz postanowień VDE.

Przestrzegać:

Instrukcja obsługi jest częścią niniejszego produktu.

Zawiera ona ważne wskazówki dotyczące bezpiecznej, fachowej i ekonomicznej pracy z niniejszym produktem, sposobu unikania zagrożeń, oszczędności kosztów napraw, redukcji czasów przestoju i zwiększenia niezawodności i żywotności produktu. Dodatkowo oprócz zasad bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji obsługi należy przestrzegać przepisów danego kraju obowiązujących dla eksploatacji produktu.

Przed użyciem produktu zapoznać się ze wszystkimi wskazówkami dotyczącymi obsługi i bezpieczeństwa. Eksploatować produkt tylko zgodnie z opisem i dla podanych obszarów zastosowania. Instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, a w przypadku przekazywania produktu osobom trzecim należy przekazać wszystkie dokumenty.

2 Opis produktu (rys. 1-6)

1. Akumulator*
2. Tylny uchwyt ręczny
3. Włącznik/wyłącznik
4. Wał rurowy
5. Przedni uchwyt ręczny

5a. Gumowy pierścień

5b. Śruby z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym M5

6. Ochrona nóg
7. Blokada (wał rurowy)
8. Uchwyt gwiazdowy
9. Ucha do podnoszenia
10. Wyłącznik główny
11. Blokada włączania
12. Wskaźnik poziomu naładowania (akumulator)
13. Przedni wał rurowy (podkrzesywarka)
14. Miecz łańcuchowy (szyna prowadząca)
15. Łańcuch tnący
16. Zbiornik oleju
17. Przedni wał rurowy (nożyce do żywopłotu)
18. Rękojeść
19. Belka nożycowa
20. Przedni wał rurowy (kosa spalinowa / podcinarka do trawy)

20a. Śruby z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym M6

21. Osłona (boczna)
22. Obcinak do żyłki
23. Kaseta na szpulę
24. Osłona (górna)
25. Nóż tnący
26. Ochrona transportowa (nóż tnący)
27. Osłona noża (nożyce do żywopłotu)
28. Osłona miecza i łańcucha
29. Pas nośny
30. Pokrycie
31. Nakrętka M10
32. Tarcza mocująca
33. Wrzeciono montażowe
34. Wewnętrzny kołnierz
35. Zewnętrzny kołnierz
36. Nakrętka mocująca (pokrywa koła łańcuchowego)
37. Osłona koła łańcuchowego
38. Śruba napinająca łańcuch
39. Sworznie prowadzące
40. Trzpień napinający łańcuch
41. Koło łańcuchowe
42. Śruba regulacyjna (smarowanie łańcucha tnącego)
43. Karabińczyk
44. Zawleczka bezpieczeństwa
45. Przycisk odblokowania (akumulatora)
46. Uchwyt akumulatora
47. Wyzwalacz (szpula żyłki)
48. Szpula żyłki

49. Regulacja kątowa
50. Dźwignia odblokowująca
51. Pokrywa
52. Odblokowanie
53. Sprężyna dociskowa
54. Ucho wylotowe żyłki
55. Wycięcie
56. Karb (środek szpuli żyłki)
57. Smarowniczka (podkrzesywarka)
58. Smarowniczka (nożyce do żywopłotu)

* = opcjonalnie w zakresie dostawy!

3 Zakres dostawy (rys. 1)

Poz.	Liczba	Oznaczenie
1.	2 x	Akumulator*
5.	1 x	Przedni uchwyt ręczny
5a.	1 x	Gumowy pierścień
5b.	4 x	Śruba z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym M5
13.	1 x	Przedni wał rurowy (podkrzesywarka)
14.	1 x	Miecz łańcuchowy (szyna prowadząca)
15.	1 x	Łańcuch tnący
17.	1 x	Przedni wał rurowy (nożyce do żywopłotu)
20.	1 x	Przedni wał rurowy (kosa spalinowa / podcinarka do trawy)
20a.	2 x	Śruba z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym M6
21.	1 x	Osłona (boczna)
23.	1 x	Kaseta na szpulę
24.	1 x	Osłona (górna)
25.	1 x	Nóż tnący
26.	1 x	Ochrona transportowa (nóż tnący)
27.	1 x	Osłona noża
28.	1 x	Osłona miecza i łańcucha
29.	1 x	Pas nośny
31.	1 x	Nakrętka M10
A.	1 x	Klucz imbusowy 4 mm
B.	1 x	Klucz imbusowy 5 mm
C.	1 x	Klucz płaski SW 8/10 mm
D.	1 x	Klucz montażowy (SW 19/21 mm, śrubokręt krzyżakowy)
	1 x	Akumulatorowe urządzenie wielofunkcyjne
	1 x	Instrukcja obsługi

4 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt może być montowany wyłącznie na dostarczonej głowicy silnika.

Kosa spalinowa:

Kosa spalinowa (zastosowanie noża tnącego) nadaje się do cięcia lekkich roślin drzewiastych, ciężkich chwastów i runa leśnego.

Podcinarka do trawy:

Podcinarka do trawy (zastosowanie szpuli żyłki z żyłką tnącą) nadaje się do cięcia trawy, obszarów trawiastych i lekkich chwastów.

Nożyce do żywopłotu:

Nożyce do żywopłotu są przeznaczone wyłącznie do cięcia żywopłotów, zarośli i krzewów.

Podkrzesywarka (piła łańuchowa z drążkiem teleskopowym):

Podkrzesywarka jest przeznaczona do przycinania gałęzi drzew. Nie nadaje się do ogólnych prac pilarskich ani ścinania drzew czy cięcia innych materiałów niż drewno.

Produkt wolno użytkować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Każde inne użycie wykraczające poza to jest niezgodne z przeznaczeniem. Za wynikające z tego szkody i obrażenia wszelkiego rodzaju odpowiada użytkownik, a nie producent.

Do zgodnego z przeznaczeniem wykorzystywania zalicza się również przestrzeganie wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, a także instrukcji montażu i wskazówek dot. eksploatacji, zawartych w instrukcji obsługi.

Osoby używające i konserwujące produkt muszą dobrze znać jej działanie oraz zostać poinformowane o ewentualnych zagrożeniach.

Samowolne modyfikacje produktu wykluczają odpowiedzialność producenta za spowodowane tym szkody.

Produktu wolno użytkować wyłącznie z oryginalnymi częściami i oryginalnym wyposażeniem producenta.

Przestrzegać przepisów producenta dotyczących bezpieczeństwa, pracy i konserwacji oraz wymiarów podanych w rozdziale Dane techniczne.

Należy pamiętać, że zgodnie z przeznaczeniem nasze produkty nie zostały skonstruowane do użytku komercyjnego, rzemieślniczego lub przemysłowego. Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku, gdy produkt jest stosowany w zakładach komercyjnych, rzemieślniczych i przemysłowych oraz do podobnych działalności.

Objaśnienie słów sygnałowych w instrukcji eksploatacji

⚠ ZAGROŻENIE

Słowo sygnalizacyjne oznaczające sytuację bezpośredniego niebezpieczeństwa, która, jeśli jej się nie uniknie, spowoduje śmierć lub poważne obrażenia ciała.

⚠ OSTRZEŻENIE

Słowo sygnalizacyjne oznaczające sytuację potencjalnego niebezpieczeństwa, która, jeśli jej się nie uniknie, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała.

⚠ OSTROŻNIE

Słowo sygnalizacyjne oznaczające sytuację potencjalnego niebezpieczeństwa, która, jeśli jej się nie uniknie, może spowodować niewielkie lub umiarkowane obrażenia ciała.

UWAGA

Słowo sygnalizacyjne oznaczające sytuację potencjalnego niebezpieczeństwa, która, jeśli jej się nie uniknie, może spowodować uszkodzenie produktu lub własności/posiadanego mienia.

5 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Przechowywać na przyszłość wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i instrukcje.

Używany we wskazówkach dotyczące bezpieczeństwa termin „narzędzie elektryczne" odnosi się do elektronarzędzi zasilanych z sieci (z przewodem sieciowym) lub do narzędzi elektrycznych zasilanych za pomocą akumulatora (bez przewodu sieciowego).

⚠ OSTRZEŻENIE

Należy przeczytać wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i instrukcje oraz przestudiować wszystkie ilustracje i parametry techniczne dostarczone wraz z niniejszym narzędziem elektrycznym.

Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek bezpieczeństwa i instrukcji może doprowadzić do porażenia prądem, pożaru i/lub poważnych obrażeń.

1) Bezpieczeństwo w miejscu pracy

a) **Utrzymywać obszar roboczy w czystości i zapewnić dobre oświetlenie.** Nieporządek lub brak oświetlenia obszaru roboczego może prowadzić do wypadków.

b) **Nie pracować z narzędziem elektrycznym w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się palne płyny, gazy lub pyły.** Narzędzia elektryczne wytwarzają iskry, które mogą spowodować zapłon pyłu lub oparów.

c) **Nie dopuszczać, by dzieci i inne osoby zbliżały się podczas używania narzędzia elektrycznego.** Podczas odchylania można łatwo stracić kontrolę nad narzędziem elektrycznym.

2) Bezpieczeństwo elektryczne

a) **Wtyczka przyłączeniowa narzędzia elektrycznego musi pasować do gniazda. Wtyczki nie wolno w żaden sposób modyfikować. Nie używać żadnych przejściówek z uziemionymi narzędziami elektrycznymi.** Niemodyfikowane wtyczki i odpowiednie gniazda zmniejszają ryzyko porażenia prądem.

b) **Unikać kontaktu fizycznego z uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury, grzejniki, piece i lodówki.** Ryzyko porażenia prądem zwiększa się, jeśli ciało użytkownika jest uziemione.

c) **Nie wystawiać narzędzi elektrycznych na deszcz i wilgoć.** Przedostanie się wody do narzędzia elektrycznego zwiększa ryzyko porażenia prądem.

d) **Nie wykorzystywać przewodu przyłączeniowego niezgodnie z przeznaczeniem w celu przenoszenia, zawieszania narzędzia elektrycznego lub w celu wyjęcia wtyczki z gniazda. Przewód przyłączeniowy przechowywać z dala od gorąca, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części urządzeń.** Uszkodzone lub splątane przewody przełączeniowe zwiększają ryzyko porażenia prądem.

e) **W przypadku pracy z narzędziem elektrycznym na wolnym powietrzu, używać wyłącznie przedłużaczy przeznaczonych również do pracy w warunkach zewnętrznych.** Zastosowanie przedłużacza przystosowanego do warunków zewnętrznych zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

f) **Jeżeli użycie narzędzia elektrycznego w wilgotnym otoczeniu jest nieuniknione, używać wyłącznika ochronnego różnicowo prądowego.** Zastosowanie wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

3) Bezpieczeństwo osób

a) **Podczas pracy z narzędziem elektrycznym należy być ostrożnym, zwracać uwagę na wykonywane czynności i zachowywać zdrowy rozsądek. Nie używać narzędzia elektrycznego w stanie zmęczenia lub też będąc pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków.** Chwila nieuwagi podczas używania narzędzia elektrycznego może spowodować poważne obrażenia.

b) **Stosować indywidualne wyposażenie ochronne i nosić zawsze okulary ochronne.** Stosowanie osobistego wyposażenia ochronnego, jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie ochronne, kask lub nauszniki ochronne, w zależności od rodzaju i zastosowania narzędzia elektrycznego, zmniejsza ryzyko odniesienia obrażeń.

c) **Nie dopuszczać do niezamierzonego uruchomienia. Przed podłączeniem do zasilania i/lub akumulatora, podnoszeniem lub przenoszeniem upewnić się, że narzędzie elektryczne jest wyłączone.** Trzymanie palca na włączniku podczas przenoszenia narzędzia elektrycznego lub podłączanie włączonego narzędzia elektrycznego do zasilania może prowadzić do wypadków.

d) **Przed włączeniem narzędzia elektrycznego usunąć narzędzia nastawcze lub klucze maszynowe płaskie.** Narzędzie lub klucz znajdujące się w obracającej się części narzędzia elektrycznego może prowadzić do powstania obrażeń.

e) **Unikać nietypowej pozycji ciała. Zadbać o stabilną pozycję i zachowanie równowagi w każdej chwili.** Pozwala to na lepszą kontrolę narzędzia elektrycznego w niespodziewanych sytuacjach.

f) **Nosić odpowiednią odzież. Podczas pracy nie nosić luźnej odzieży i biżuterii. Włosy i odzież trzymać z dala od części ruchomych.** Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać pochwycone przez części ruchome.

g) **Jeżeli istnieje możliwość zamontowania urządzeń odsysających i odpylających, należy je podłączyć i prawidłowo używać.** Zastosowanie odsysania pyłu może zmniejszyć zagrożenia spowodowane przez pył.

h) **Przestrzegamy przed złudnym poczuciem bezpieczeństwa i ignorowaniem zasad bezpieczeństwa dla narzędzi elektrycznych, również gdy użytkownik w wyniku wielokrotnego użycia jest zaznajomiony z obsługą elektronarzędzia.** Brak czujności może w ułamku sekundy doprowadzić do powstania ciężkich obrażeń.

4) Zastosowanie i obsługa narzędzia elektrycznego

a) **Nie przeciążać narzędzia elektrycznego. Używać narzędzia elektrycznego przeznaczonego do danej pracy.** Odpowiednie narzędzie elektryczne umożliwia lepszą i bezpieczniejszą pracę w podanym zakresie mocy.

b) **Nie używać narzędzia elektrycznego, którego włącznik jest uszkodzony.** Narzędzie elektryczne, którego nie da się już włączać lub wyłączać, jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.

c) **Przed rozpoczęciem ustawień, wymianą osprzętu lub odłożeniem elektronarzędzia należy wyjąć wtyczkę z gniazda i/lub usunąć wyjmowany akumulator.** Ten środek ostrożności ogranicza ryzyko niezamierzonego uruchomienia narzędzia elektrycznego.

d) **Nieużywane narzędzia elektryczne przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie zezwalać na używanie narzędzia elektrycznego osobom, które nie są z nim obeznane lub nie przeczytały niniejszych instrukcji.** Narzędzia elektryczne stanowią zagrożenie, jeśli są używane przez niedoświadczone osoby.

e) **Należy dbać należycie o narzędzia elektryczne i narzędzia robocze. Kontrolować, czy części ruchome działają prawidłowo i nie zacinają się, czy części nie są pęknięte lub uszkodzone w sposób wpływający negatywnie na działanie narzędzia elektrycznego. Przed zastosowaniem narzędzia elektrycznego zapewnić naprawę uszkodzonych części.** Wiele wypadków jest spowodowanych nieprawidłową konserwacją narzędzi elektrycznych.

f) **Narzędzia tnące muszą być ostre i utrzymywane w stanie czystości.** Starannie konserwowane narzędzia tnące z krawędziami tnącymi rzadziej się zacinają i są łatwiejsze w obsłudze.

g) **Używać narzędzi elektrycznych, narzędzia roboczego, narzędzi roboczych itd. zgodnie z niniejszymi instrukcjami. Uwzględnić warunki pracy i wykonywane czynności.** Używanie narzędzia elektrycznego do zastosowań innych, niż przewidziane, może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

h) **Uchwyty i powierzchnie uchwytu utrzymywać w stanie suchym, czystym i wolnym od oleju i smaru.** Śliskie uchwyty i powierzchnie uchwytu nie pozwalają na bezpieczne trzymanie elektronarzędzia i kontrolę nad nim w nieoczekiwanych sytuacjach.

5) Zastosowanie i obsługa narzędzia akumulatorowego

a) **Akumulatory ładować tylko w ładowarkach zalecanych przez producenta.** W przypadku ładowarki przeznaczonej do konkretnego rodzaju akumulatorów, gdy zostanie użyta z innymi akumulatorami, istnieje niebezpieczeństwo pożaru.

b) **W narzędziach elektrycznych stosować wyłącznie przewidziane dla nich akumulatory.** Użycie innych akumulatorów może prowadzić do obrażeń i niebezpieczeństwa pożaru.

c) **Akumulatory nie będące w użyciu trzymać z dala od spinaczy, monet, kluczy, gwoździ, śrub lub innych małych przedmiotów metalowych, które mogłyby powodować zmostkowanie styków.** Zwarcie między stykami akumulatora może skutkować poparzeniami lub pożarem.

d) **W przypadku nieprawidłowego użycia z akumulatora może wydobyć się płyn. Unikać z nim kontaktu. W razie przypadkowego kontaktu opłukać wodą. Jeśli płyn dostanie się do oczu, dodatkowo zasięgnąć porady lekarza.** Wydobywający się płyn akumulatorowy może powodować podrażnienia skóry lub oparzenia.

e) **Nie używać uszkodzonych lub zmodyfikowanych akumulatorów.** Uszkodzone lub zmodyfikowane akumulatory mogą się zachowywać nieprzewidywalnie i doprowadzić do pojawienia się pożaru, eksplozji lub obrażeń.

f) **Akumulatora nie wystawiać na działanie ognia lub wysokich temperatur.** Pożar i temperatury powyżej 130 °C mogą wywołać eksplozję.

g) **Przestrzegać wszystkich wskazówek dotyczących ładowania, a narzędzia akumulatorowego nigdy nie ładować poza zakresem temperatur podanym w instrukcji eksploatacji.** Nieprawidłowe ładowanie lub ładowanie poza dopuszczalnym zakresem temperatur może doprowadzić do zniszczenia akumulatora oraz stwarza zagrożenie pożarowe.

6) Serwis

a) **Naprawę narzędzia elektrycznego może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany personel i tylko przy użyciu oryginalnych części zamiennych.** Zapewnia to bezpieczeństwo dalszej pracy narzędzia elektrycznego.

b) **Nigdy nie poddawać konserwacji uszkodzonych akumulatorów.** Wszystkie konserwacje akumulatorów mogą być przeprowadzane wyłącznie przez producentów lub upoważnione punkty serwisowe.

Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

a) **Podczas pracy z narzędziem elektrycznym należy być ostrożnym, zwracać uwagę na wykonywane czynności i zachowywać zdrowy rozsądek. Nie używać narzędzia elektrycznego w stanie zmęczenia lub też będąc pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków.** Chwila nieuwagi podczas używania narzędzia elektrycznego może spowodować poważne obrażenia.

b) Przepisy krajowe mogą ograniczać zastosowanie produktu.

c) Regularnie przerywać pracę i poruszać palcami, aby wspomóc ukrwienie.

d) **Podczas pracy należy zawsze mocno trzymać produkt obiema rękami.** Zadbać o stabilność.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa dla podcinarki do trawy i kos spalinowych

WAŻNE

PRZED URUCHOMIENIEM UWAŻNIE PRZECZYTAĆ

PRZECHOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ

Wytyczna

a) Dokładnie przeczytać instrukcje. Zapoznać się z elementami nastawczymi oraz z prawidłowym użytkowaniem produktu.

b) Nigdy nie zezwalać na używanie produktu osobom, które nie zapoznały się z instrukcjami oraz **dzieciom**. Obowiązujące przepisy mogą określać dolną granicę wieku użytkownika.

c) Należy pamiętać, że operator lub użytkownik ponosi odpowiedzialność za wypadki lub zagrożenia dla innych osób lub ich mienia.

Przygotowanie

a) Sprawdzać osłony i urządzenia zabezpieczające pod kątem uszkodzeń i prawidłowego zamocowania. W razie potrzeby wymienić je.

b) Nigdy nie należy obsługiwać produktu, gdy w pobliżu znajdują się ludzie, zwłaszcza dzieci, lub zwierzęta.

Eksploatacja

1. Zawsze używać okularów ochronnych.
2. Nie używać produktu na boso lub w sandałach. Używać stabilnego obuwia i długich spodni.
3. Zabrania się użytkowania produktu podczas burzy - **Niebezpieczeństwo uderzenia pioruna!**
4. Pracować tylko przy świetle dziennym lub przy dobrym oświetleniu sztucznym.
5. Nie wolno używać produktu, który jest uszkodzony **Urządzenia ochronne** lub bez urządzeń zabezpieczających.
6. Przed i po włączeniu urządzenia nie umieszczać rąk i stóp w obszarze obracającego się narzędzia.
7. Wyłączyć produkt i wyjąć akumulator.
   – W przypadku pozostawienia produktu bez nadzoru.
   – Po usunięciu blokady.
   – Podczas kontroli, czyszczenia, konserwacji lub regulacji produktu.
   – Gdy do produktu dostaną się ciała obce, przy nietypowych odgłosach albo wibracjach (przed ponownym uruchomieniem produktu sprawdzić, czy nie jest ono uszkodzone).
8. Przed i po włączeniu urządzenia nie umieszczać rąk i stóp w obszarze obracającego się narzędzia.
9. Otwory wentylacyjne muszą być zawsze drożne.

Utrzymanie i przechowywanie

a) Przed przystąpieniem do konserwacji lub prac czyszczących produkt należy odłączyć od zasilania (tj. wyjąć wymienne akumulatory).

b) **Nie należy korzystać z akcesoriów, które nie są zalecane przez producenta.** Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

c) Regularnie sprawdzać i konserwować produkt pod kątem uszkodzeń. Naprawę produktu należy zlecać wyłącznie autoryzowanemu warsztatowi.

d) **Nieużywane narzędzia elektryczne przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie zezwalać na używanie narzędzia elektrycznego osobom, które nie są z nim obeznane lub nie przeczytały niniejszych instrukcji.** Narzędzia elektryczne stanowią zagrożenie, jeśli są używane przez niedoświadczone osoby.

Wskazówki użytkowania dla nożyc do żywopłotu

a) **Nie należy używać nożyc do żywopłotu przy złej pogodzie, zwłaszcza jeśli istnieje ryzyko wystąpienia burzy.** Zmniejsza to ryzyko porażenia piorunem.

b) **Przewody zasilające należy trzymać z dala od miejsca cięcia.** Przewody mogą być ukryte w żywopłotach i krzakach i przypadkowo przecięte nożem.

c) **Nożyce do żywopłotu należy trzymać wyłącznie za izolowane powierzchnie uchwytu, ponieważ nóż tnący może natrafić na ukryte przewody prądowe lub własny kabel zasilający.** Kontakt noża z przewodem pod napięciem może też spowodować, że również metalowe części urządzenia znajdą się pod napięciem, i doprowadzić do porażenia prądem.

d) **Nie zbliżać części ciała do noża. Jeżeli nóż pracuje, nie próbować usuwać lub przytrzymywać ciętego materiału.** Noże nadal poruszają się po wyłączeniu przełącznika. Chwila nieuwagi podczas używania nożyc do żywopłotu może spowodować ciężkie obrażenia.

e) **Upewnić się, że wszystkie przełączniki są wyłączone, a wtyczka sieciowa jest wyciągnięta przed usunięciem przytrzaśniętych ścinków lub serwisowaniem nożyc do żywopłotu.** Nieoczekiwane uruchomienie nożyc do żywopłotu podczas usuwania uwięzionego materiału lub podczas konserwacji może spowodować poważne obrażenia.

f) **Nożyce do żywopłotu należy trzymać za uchwyt z nieruchomym nożem i uważać, aby nie uruchomić przełącznika**. Prawidłowe przenoszenie nożyc do żywopłotu zmniejsza ryzyko ich przypadkowego uruchomienia i spowodowania obrażeń przez nóż.

g) **Podczas transportu lub przechowywania nożyc do żywopłotu należy zawsze zakładać ochronę na noże.** Prawidłowe obchodzenie się z nożycami do żywopłotu zmniejsza ryzyko obrażeń spowodowanych przez nóż.

Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące nożyc do żywopłotu z przedłużonym wysięgiem

a) **Podczas pracy z nożycami do żywopłotu z przedłużonym wysięgiem należy nosić ochronę głowy.** Spadające fragmenty mogą spowodować poważne obrażenia.

b) **Nożyce do żywopłotu z przedłużonym wysięgiem należy zawsze obsługiwać dwoma rękami.** Nożyce do żywopłotu z przedłużonym wysięgiem należy trzymać obiema rękami, aby uniknąć utraty kontroli nad urządzeniem.

c) **Należy ograniczyć ryzyko śmiertelnego porażenia prądem, nie używając nożyc do żywopłotu z przedłużonym wysięgiem w pobliżu linii elektrycznych.** Kontakt z liniami energetycznymi lub użytkowanie w ich pobliżu może prowadzić do poważnych obrażeń lub śmiertelnego porażenia prądem.

Pozostałe wskazówki bezpieczeństwa

a) Podczas pracy z tym produktem należy zawsze nosić rękawice ochronne, okulary ochronne, nauszniki ochronne, solidne obuwie i długie spodnie.

b) Nożyce do żywopłotu są przeznaczone do pracy, podczas której operator stoi na ziemi, a nie na drabinie lub innej niestabilnej powierzchni.

c) Zagrożenie elektryczne, zachować odstęp minimum 10 m od przewodów napowietrznych.

d) Nie należy podejmować prób poluzowania zaciętej/zablokowanej belki nożycowej przed wyłączeniem produktu i wyjęciem akumulatora. Istnieje niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń!

e) Noże należy regularnie sprawdzać pod kątem zużycia i poddawać ponownemu ostrzeniu. Tępe noże nadmiernie obciążają produkt. Wszelkie wynikające z tego uszkodzenia nie są objęte gwarancją.

f) Jeżeli praca z produktem zostanie przerwana, należy najpierw zakończyć bieżącą operację, a następnie wyłączyć produkt.

g) **Nieużywane narzędzia elektryczne przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie zezwalać na używanie narzędzia elektrycznego osobom, które nie są z nim obeznane lub nie przeczytały niniejszych instrukcji.** Narzędzia elektryczne stanowią zagrożenie, jeśli są używane przez niedoświadczone osoby.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa dla podkrzesywarki

⚠ OSTROŻNIE

Nie zbliżać rąk do narzędzia roboczego, gdy produkt jest uruchomiony.

Bezpieczeństwo osób

a) Nigdy nie używać urządzenia stojąc na drabinie.

b) Podczas korzystania z produktu nie należy pochylać się zbytnio do przodu. Zawsze należy zapewnić stabilną pozycję i zachowanie równowagi. Do równomiernego rozłożenia ciężaru na ciele należy użyć dołączonego do zestawu pasa nośnego.

c) Nie należy stawać pod gałęziami, które chcemy przyciąć, aby uniknąć obrażeń spowodowanych przez spadające gałęzie. Należy również uważać na gałęzie, które mogą odskoczyć, aby uniknąć obrażeń. Pracować pod kątem ok. 60°.

d) Uważać, aby nie doszło od odrzutu urządzenia.

e) Podczas transportu i przechowywania należy stosować osłonę łańcucha.

f) Nie dopuszczać do niezamierzonego uruchomienia produktu.

g) Przechowywać produkt poza zasięgiem dzieci.

h) Nie należy zezwalać na użytkowanie produktu osobom, które nie zapoznały się z niniejszą instrukcją.

i) Sprawdzić, czy zestaw do cięcia przestaje się obracać, gdy silnik pracuje na biegu jałowym.

j) Sprawdzić produkt pod kątem obecności poluzowanych elementów mocujących i uszkodzonych części.

k) Przepisy krajowe mogą ograniczać zastosowanie produktu.

l) Konieczne jest przeprowadzanie codziennych kontroli przed użyciem, po upuszczeniu, wycieku paliwa lub innych uderzeniach, aby wykryć znaczące uszkodzenia lub wady.

m) W trakcie użytkowania produktu zawsze nosić pełne obuwie i długie spodnie. Nie wolno eksploatować produktu boso lub w odkrytych sandałach. Nie nosić luźnej, zwisającej odzieży lub odzieży z wiszącymi sznurkami ani krawatu.

n) Nie używać produktu w stanie zmęczenia lub też będąc pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Nie należy używać produktów w stanie zmęczenia.

o) Należy utrzymywać produkt oraz zestaw do cięcia i osłonę zestawu do cięcia w dobrym stanie technicznym.

Pozostałe wskazówki bezpieczeństwa

a) Podczas pracy z tym produktem należy zawsze nosić rękawice ochronne, okulary ochronne, nauszniki ochronne, solidne obuwie i długie spodnie.

b) Nie wystawiać produktu na działanie deszczu lub wilgoci. Przedostanie się wody do produktu zwiększa ryzyko porażenia prądem.

c) Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić odstęp bezpieczeństwa produktu, w szczególności miecza i łańcucha tnącego.

d) Zagrożenie elektryczne, zachować odstęp minimum 10 m od przewodów napowietrznych.

Stosowanie i obróbka

a) Nigdy nie należy uruchamiać produktu przed prawidłowym zamontowaniem miecza, łańcucha tnącego i osłony koła łańcuchowego.

b) Nie należy ciąć drewna leżącego na ziemi ani próbować przecinać korzeni wystających z ziemi. W każdym przypadku należy unikać zanurzania łańcucha tnącego w glebie, w przeciwnym razie łańcuch tnący natychmiast się stępi.

c) W razie przypadkowego dotknięcia produktem stałego przedmiotu należy natychmiast wyłączyć silnik i sprawdzić, czy produkt nie jest uszkodzony.

d) Regularnie przerywać pracę i poruszać palcami, aby wspomóc ukrwienie.

e) Jeżeli produkt zostanie zatrzymany w celu wykonania konserwacji, przeglądu lub składowania, wyłączyć silnik, wyjąć akumulator i upewnić się, że wszystkie części obrotowe są zatrzymane. Nie przystępować do kontroli, ustawiania itp., dopóki produkt nie wystygnie.

f) Należy starannie konserwować produkt. Kontrolować, czy części ruchome działają prawidłowo i nie zacinają się, czy części nie są pęknięte lub uszkodzone w sposób wpływający negatywnie na działanie produktu. Przed zastosowaniem produktu, zapewnić naprawę uszkodzonych części. Wiele wypadków jest spowodowanych nieprawidłową konserwacją produktów.

g) **Narzędzia tnące muszą być ostre i utrzymywane w stanie czystości.** Starannie konserwowane narzędzia tnące z krawędziami tnącymi rzadziej się zacinają i są łatwiejsze w obsłudze.

h) **Naprawę narzędzia elektrycznego może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany personel i tylko przy użyciu oryginalnych części zamiennych.** Zapewnia to bezpieczeństwo dalszej pracy narzędzia elektrycznego.

Ryzyka szczątkowe

Produkt został skonstruowany zgodnie z najnowszym stanem techniki i uznanymi zasadami bezpieczeństwa technicznego. Jednak podczas pracy mogą się pojawić poszczególne ryzyka szczątkowe.

- Rany cięte.
- Uszkodzenie oczu, jeżeli nie jest zakładana zalecana ochrona oczu.
- Uszkodzenie słuchu, jeżeli nie są zakładane zalecane nauszniki ochronne
- Ryzyka szczątkowe można zminimalizować przestrzegając rozdziału „Wskazówki bezpieczeństwa" oraz „Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem", jak i całej instrukcji obsługi.
- Stosować produkt w taki sposób, jak jest to zalecane w niniejszej instrukcji obsługi. W ten sposób zapewnia się optymalną wydajność produktu.
- Ponadto, pomimo wszelkich podjętych kroków, mogą się pojawić ukryte ryzyka szczątkowe.

⚠ OSTRZEŻENIE

Niniejsze elektronarzędzie wytwarza podczas pracy pole elektromagnetyczne. Pole to może w pewnych okolicznościach wpływać negatywnie na aktywne lub pasywne implanty medyczne. W celu zmniejszenia ryzyka poważnych lub śmiertelnych obrażeń, osobom z implantami medycznymi przed użyciem narzędzia elektrycznego zalecamy konsultację z lekarzem i producentem.

⚠ OSTRZEŻENIE

Przy dłuższych pracach może wskutek wibracji w rękach osoby obsługującej wystąpić zakłócenie ukrwienia (syndrom białych palców).

Syndrom białych palców stanowi schorzenie naczyń krwionośnych, przy którym małe naczynia krwionośne w palcach rąk i stóp ulegają nagłym skurczom. Dotknięte obszary nie są wystarczająco zaopatrywane w krew i stają się dlatego niesamowicie blade. Częste stosowanie produktów wibrujących może u osób, których ukrwienie jest pogorszone (np. palacze, cukrzycy), spowodować uszkodzenie nerwów.

W razie zaobserwowania nietypowych pogorszeń stanu zdrowia natychmiast zakończyć pracę i skontaktować się z lekarzem.

UWAGA

Produkt należy do serii 20V IXES i może być używany wyłącznie z akumulatorami z tej serii. Akumulatory mogą być ładowane wyłącznie za pomocą ładowarek z tej serii. Należy przestrzegać specyfikacji producenta.

⚠ OSTRZEŻENIE

Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i wskazówek dotyczących ładowania i prawidłowego zastosowania, które podane są w instrukcji eksploatacji akumulatora i ładowarki serii Parkside 20V IXES. Szczegółowy opis procesu ładowania oraz dalsze informacje znajdują się w tej oddzielnej instrukcji obsługi.

6 Dane techniczne

Akumulatorowe urządzenie wielofunkcyjne	BC-MFH400-X
Napięcie znamionowe	40V (2x20V) ⎓
Podcinarka do trawy:	
Średnica cięcia	380 mm
Grubość żyłki	2xØ1,6 mm
Maks. prędkość obrotowa podcinarki do trawy	4000/5500/6200 min^{-1}
Kosa spalinowa:	
Średnica	255 mm
Średnica cięcia	1,4 mm
Średnica uchwytu	25,4 mm
Liczba zębów	3
Maks. prędkość obrotowa kosy spalinowej	4000/5500/6200 min^{-1}
Nożyce do żywopłotu:	
Średnica cięcia	24 mm
Regulacja kąta miecza °	+90°/0°/-75° (165°)
Długość cięcia	390 mm
Maks. prędkość obrotowa nożyc do żywopłotu	880/1100/1360 min^{-1}
Długość całkowita	2,35 m
Podkrzesywarka:	
Długa szyna prowadząca	295 mm
Długość cięcia	254 mm
Typ szyny prowadzącej	AL10-39-507P
Podziałka piły łańcuchowej	3/8"/9,525 mm
Typ łańcucha tnącego	3/8.050-39
Grubość ogniw prowadzących	1,27 mm
Zębnik napędowy	7x9,525 mm
Zawartość zbiornika na olej	140 ml
Prędkość cięcia podkrzesywarki	12/15/18 m/s
Długość całkowita	2,15 m
Ciężar (bez akumulatora)	
Zespół silnika	3,37 kg
Podcinarka do trawy (przystawka)	1,45 kg
Kosa spalinowa (przystawka)	1,56 kg
Nożyce do żywopłotu (przystawka)	2,17 kg
Podkrzesywarka (przystawka)	1,63 kg

Zmiany techniczne zastrzeżone!

Hałas i drgania

⚠ OSTRZEŻENIE

Hałas może negatywnie oddziaływać na zdrowie. Jeśli hałas maszyny przekracza 85 dB, należy założyć odpowiednie nauszniki ochronne dla siebie i osób znajdujących się w pobliżu.

Wartości hałasu i drgań zostały ustalone zgodnie z EN 62841-1.

Parametry hałasu

Podcinarka do trawy:	
Poziom ciśnienia akustycznego L_{pA}	79,8 dB
Moc akustyczna L_{wA}	91,7 dB
Niepewność pomiaru K_{wA}	1,92 dB
Kosa spalinowa:	
Poziom ciśnienia akustycznego L_{pA}	98,4 dB
Moc akustyczna L_{wA}	109,3 dB
Niepewność pomiaru K_{wA}	2,39 dB
Nożyce do żywopłotu:	
Poziom ciśnienia akustycznego L_{pA}	98,4 dB
Moc akustyczna L_{wA}	109,3 dB
Niepewność pomiaru K_{wA}	2,39 dB
Podkrzesywarka:	
Poziom ciśnienia akustycznego L_{pA}	98,4 dB
Moc akustyczna L_{wA}	109,3 dB
Niepewność pomiaru K_{wA}	2,39 dB

Parametry drgań (drgania ramienia ręcznego)

Podcinarka do trawy A_{hv}	3,196 / 3,193 m/s^2
Kosa spalinowa A_{hv}	1,687 / 3,196 m/s^2
Nożyce do żywopłotu A_{hv}	1,776 / 1,568 m/s^2
Podkrzesywarka A_{hv}	1,854 / 1,738 m/s^2
Niepewność pomiaru K_{pA}	1,5 m/s^2

Podana łączna wartość emisji drgań i podana wartość emisji hałasu zostały zmierzone zgodnie ze znormalizowaną metodą badania i mogą być wykorzystane do porównania jednego narzędzia elektrycznego z innym.

Określona wartość emisji hałasu i określona całkowita wartość drgań mogą być również wykorzystane do wstępnej oceny obciążenia.

⚠ OSTRZEŻENIE

W trakcie rzeczywistego użytkowania narzędzia elektrycznego wartości emisji hałasu i drgań mogą różnić się od podanych wartości, w zależności od rodzaju i sposobu zastosowania narzędzia elektrycznego, a w szczególności rodzaju przedmiotu obrabianego.

Ograniczać obciążenie do minimum. Przykładowe środki zaradcze: ograniczenie czasu pracy. Przy tym należy uwzględnić wszystkie części cyklu eksploatacyjnego (np. czas, w którym narzędzie elektryczne jest wyłączone, oraz czas, w którym narzędzie jest włączone, ale pracuje bez obciążenia).

7 Rozpakowanie

⚠ OSTRZEŻENIE

Produkt i materiały opakowaniowe nie mogą służyć jako zabawka dla dzieci!

Dzieciom nie wolno bawić się workami z tworzywa sztucznego, foliami i drobnymi elementami! Istnieje niebezpieczeństwo połknięcia i uduszenia!

- Otworzyć opakowanie i wyjąć ostrożnie produkt.
- Usunąć materiał opakowaniowy oraz zabezpieczenia opakowania/transportowe (jeśli występują).
- Sprawdzić, czy zakres dostawy jest kompletny.
- Sprawdzić produkt i elementy wyposażenia pod kątem uszkodzeń w trakcie transportu. Wszelkie szkody zgłosić niezwłocznie firmie przewozowej, która dostarczyła produkt. Późniejsze reklamacje nie będą uznawane.
- W miarę możliwości zachować opakowanie do zakończenia okresu gwarancyjnego.
- Przed zastosowaniem produktu zapoznać się z nim na podstawie instrukcji obsługi.
- W przypadku akcesoriów i części zużywalnych i zamiennych stosować wyłącznie oryginalne części. Części zamienne można nabyć u swojego dystrybutora.
- Przy zamówieniach podawać nasze numery artykułów oraz typ i rok produkcji produktu.

8 Montaż

⚠ ZAGROŻENIE

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń!

Użycie niekompletnie zmontowanego produktu może spowodować poważne obrażenia.

– Nie należy używać produktu, dopóki nie zostanie on w pełni zmontowany.

– Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę wzrokową, aby sprawdzić, czy produkt jest kompletny i nie zawiera żadnych uszkodzonych lub zużytych elementów. Urządzenia zabezpieczające i ochronne nie mogą być naruszone.

⚠ OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń!

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy narzędziu elektrycznym (np. konserwacja, wymiana narzędzia itp.) oraz przed transportem i przechowywaniem narzędzia elektrycznego należy wyjąć z niego akumulator. W przypadku niezamierzonego uruchomienia włącznika/wyłącznika istnieje ryzyko obrażeń.

⚠ OSTRZEŻENIE

Zawsze należy upewnić się, że narzędzie robocze jest prawidłowo zamontowane!

- Umieść produkt na płaskiej, równej powierzchni.

Wymagane narzędzia:

- Klucz imbusowy 4 mm (A)
- Klucz imbusowy 5 mm (B)
- Klucz płaski SW 8/10 mm (C)
- Klucz montażowy (D)
- Śrubokręt krzyżakowy/śrubokręt rowkowany*

* = opcjonalnie w zakresie dostawy!

8.1 Montaż przedniej rękojeści (5) (rys. 1-3)

Zamontować przednią rękojeść (5) na wale rurowym (4):

1. Najpierw należy poluzować śruby z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym M5 (5b) i zdjąć gumowy pierścień (5a) z przedniej rękojeści (5). Należy zastosować klucz imbusowy 4 mm (A).

2. Nałożyć pierścień gumowy (5a) na wał rurowy (4).
3. Przymocować ochronę nóg (6) do dolnej części gumowego pierścienia (5a).
   Należy upewnić się, że gumowy pierścień (5a) jest osadzony we wgłębieniu na ochronie nóg (6).
4. Umieścić przednią rękojeść (5) na gumowym pierścieniu (5a) od góry, tak aby otwory na śruby ochrony nóg (6) i przedniej rękojeści (5) były wyrównane.
5. Przymocować przednią rękojeść (5) za pomocą czterech śrub z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym M5 (5b). Należy zastosować klucz imbusowy 4 mm (A).
   Upewnić się, że ochrona nóg (6) jest zamontowana po lewej stronie (w kierunku operatora).

8.2 Montaż osłon (21/24) (rys. 1, 4)

⚠ ZAGROŻENIE

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń!

Użycie niekompletnie zmontowanego produktu może spowodować poważne obrażenia.

– Nie należy używać produktu, dopóki nie zostanie on w pełni zmontowany.
– Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę wzrokową, aby sprawdzić, czy produkt jest kompletny i nie zawiera żadnych uszkodzonych lub zużytych elementów. Urządzenia zabezpieczające i ochronne nie mogą być naruszone.

1. Zamocować dwie osłony (21/24) do uchwytu znajdującego się na przednim wale rurowym (20).
2. Przymocować dwie osłony (21/24) za pomocą dwóch śrub z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym M6 (20a). Należy zastosować klucz imbusowy 5 mm (B).

8.3 Montaż/demontaż kasety na szpulę (23) (rys. 1, 5-7)

Przedni wał rurowy kosy spalinowej / podcinarki do trawy (20) może być używane jako podcinarka do trawy z kasetą na szpulę (23).

1. Zdemontować nakrętkę M10 (31) i pokrywę (30) z wrzeciona montażowego (33). Uwaga, gwint lewoskrętny! Użyć klucza montażowego (D).
2. Nakrętka M10 (31) i pokrywa (30) nie są wymagane do montażu kasety na szpulę (23).
   Kołnierz wewnętrzny (34) i tarcza zaciskowa (32) pozostają na wrzecionie montażowym (33).
3. Przytrzymać kołnierz wewnętrzny (34) przez kołnierz zewnętrzny (35) za pomocą klucza imbusowego 5 mm (B).
4. Obrócić kasetę na szpulę (23) na wrzeciono montażowe (33) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i w ten sposób ręcznie dokręcić kasetę na szpulę (23) na wrzecionie montażowym (33).
5. Demontaż kasety na szpulę (23) odbywa się w odwrotnej kolejności.

Należy pamiętać, że kierunek obrotów kasety na szpulę (23) musi być zgodny z kierunkiem strzałki na osłonie (21) (rys. 4).

8.4 Montaż/demontaż noża tnącego (25) (rys. 1, 8-9)

Przedni wał rurowy kosy spalinowej / podcinarki do trawy (20) może być używane jako kosa spalinowa z nożem tnącym (25).

1. Zdemontować nakrętkę M10 (31), osłonę (30) i tarczę mocującą (32) z wrzeciona montażowego (33). Uwaga, gwint lewoskrętny! Użyć klucza montażowego (D).
2. Kołnierz wewnętrzny (34) pozostaje na wrzecionie montażowym (33).
3. Umieścić nóż tnący (25) na kołnierzu wewnętrznym (34).
   Należy pamiętać, że kierunek obrotów noża tnącego (25) musi być zgodny z kierunkiem strzałki na osłonie (21) (rys. 4).
4. Następnie nasunąć tarczę mocującą (32) i osłonę (30) na wrzeciono montażowe (33).
5. Zamocować nóż tnący (25) z nakrętką M10 (31).
6. Dokręcić nakrętkę M10 (31) za pomocą klucza montażowego (D). Przytrzymać kołnierz wewnętrzny (34) przez kołnierz zewnętrzny (35) za pomocą klucza imbusowego 5 mm (B).
7. Zdjąć osłonę noża (27) z noża tnącego (25).
8. Demontaż noża tnącego (25) odbywa się w odwrotnej kolejności.

8.5 Montaż miecza łańcuchowego (14) i łańcucha tnącego (15) (rys. 1, 10-13)

⚠ OSTRZEŻENIE

Ryzyko obrażeń podczas obsługi łańcucha tnącego lub miecza!

– Nosić rękawice odporne na przecięcia.

UWAGA

Tępe noże nadmiernie obciążają produkt! Nie używać produktu z uszkodzonym lub mocno zużytym przyrządem tnącym.

Wskazówki:

- Nowy łańcuch tnący ulega wydłużeniu i wymaga częstszego napinania. Regularnie sprawdzać i regulować napięcie łańcucha po każdym cięciu.
- Należy używać wyłącznie łańcuchów tnących i mieczy przeznaczonych do tego produktu.

⚠ OSTROŻNIE

Nieprawidłowo zamontowany łańcuch tnący powoduje niekontrolowane cięcie produktu!

Podczas montażu łańcucha tnącego zwrócić uwagę na właściwy kierunek ruchu!

1. Obrócić nakrętkę mocującą (36) przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby zdjąć pokrywę koła łańcuchowego (37). Użyć klucza płaskiego SW 8/10 mm (C).
2. Obrócić śrubę napinającą łańcuch (38) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby poluzować napięcie łańcucha. Użyć klucza montażowego (D).

3. Ułożyć łańcuch tnący (15) w pętli tak, aby krawędzie tnące były ustawione zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Aby wyrównać łańcuch tnący (15), należy postępować zgodnie z symbolami (strzałkami) nad kołem łańcuchowym (41).
4. Włożyć łańcuch tnący (15) we wpust miecza łańcuchowego (14).
5. Poprowadzić łańcuch tnący (15) wokół koła łańcuchowego (41) i sprawdzić ustawienie łańcucha tnącego (15).
   Upewnić się, że zęby łańcucha tnącego (15) są dobrze osadzone w kole łańcuchowym (41).
6. Umieścić miecz łańcuchowy (14) na sworzniu prowadzącym (39) i na trzpieniu napinającym łańcuch (40). Sworzeń prowadzący (39) musi znajdować się w otworze wzdłużnym, a sworzeń napinający łańcuch (40) musi znajdować się w dolnym otworze miecza łańcuchowego (14).
7. Ponownie włożyć osłonę koła łańcuchowego (37).
8. Ręcznie obrócić nakrętkę mocującą (36) zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
9. Ponownie sprawdzić dopasowanie łańcucha tnącego (15) i napiąć łańcuch tnący zgodnie z opisem w *8.6*.

Wskazówka:

Nakrętkę mocującą należy dokręcić dopiero po ustawieniu napięcia łańcucha.

8.6 Napinanie łańcucha tnącego (15) (rys. 1, 10, 13, 14)

⚠ OSTRZEŻENIE

Ryzyko obrażeń w wyniku odskoczenia łańcucha tnącego!

Niewystarczająco napięty łańcuch tnący może zerwać się podczas pracy i spowodować obrażenia.

– Często kontrolować napięcie łańcucha tnącego.
– Napięcie łańcucha tnącego jest zbyt niskie, gdy ogniwa napędowe wystają z wpustu na spodzie szyny prowadzącej.
– Jeśli napięcie łańcucha tnącego jest zbyt niskie, należy go odpowiednio napiąć.

1. Poluzować nakrętkę mocującą (36) o kilka obrotów za pomocą klucza płaskiego SW 8/10 mm (C).
2. Wyregulować napięcie łańcucha za pomocą śruby napinającej łańcuch (38).
   Użyć klucza montażowego (D).
   – Zgodnie z ruchem wskazówek zegara - zwiększa napięcie łańcucha
   – W kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara - zmniejsza napięcie łańcucha

Łańcuch tnący (15) nie może zwisać, jednak w połowie miecza łańcuchowego (14) powinien dać się odciągnąć od miecza łańcuchowego (14) o 1-2 milimetrów.

1. Łańcuch tnący (15) przekręcić ręką, aby sprawdzić czy porusza się prawidłowo. Musi się ślizgać swobodnie po mieczu łańcuchowym (14).
2. Ponownie mocno dokręcić nakrętkę mocującą (36).

Łańcuch tnący jest prawidłowo napięty, gdy nie zwisa na mieczu łańcuchowym i można go naciągnąć do końca dłonią w rękawicy. Podczas ciągnięcia łańcucha tnącego z siłą 9 N (ok. 1 kg), łańcuch tnący i miecz łańcuchowy nie mogą być oddalone od siebie o więcej niż 2 mm.

Wskazówka:

- Naprężenie nowego łańcucha należy sprawdzić po kilku minutach pracy i ponownie wyregulować.
- Napinanie łańcucha tnącego powinno być wykonywane w czystym miejscu, wolnym od trocin itp.
- Prawidłowe napięcie łańcucha tnącego zapewnia bezpieczeństwo użytkownika i zmniejsza lub zapobiega zużyciu i uszkodzeniu łańcucha.
- Zalecamy, aby użytkownik sprawdził napięcie łańcucha przed rozpoczęciem pracy po raz pierwszy. Łańcuch tnący jest prawidłowo napięty, gdy nie zwisa od dołu miecza i można go naciągnąć do końca dłonią w rękawicy.

UWAGA

Podczas pracy z piłą łańcuch tnący nagrzewa się i nieznacznie rozszerza. Takiego „ponownego wydłużenia" należy się spodziewać, zwłaszcza w przypadku nowych łańcuchów tnących.

9 Przed uruchomieniem

9.1 Napełnianie olejem do łańcuchów tnących (rys. 1, 14)

UWAGA

Uszkodzenie produktu!

Eksploatacja urządzenia bez oleju lub ze zbyt małą jego ilością może spowodować uszkodzenie produktu.

– Przed uruchomieniem napełnić olejem. Produkt jest dostarczany bez oleju.
– Nie używać starego oleju!
– Należy sprawdzać poziom oleju przy każdej wymianie akumulatora.

UWAGA

Szkody środowiskowe!

Rozlany olej może trwale zanieczyścić środowisko. Ciecz jest silnie toksyczna i może szybko doprowadzić do zanieczyszczenia wody.

– Napełniać/spuszczać olej tylko na równych, utwardzonych powierzchniach.
– W tym celu należy użyć króćca wlewowego lub lejka.
– Spuszczony olej zebrać do odpowiedniego pojemnika.
– Rozlany olej należy natychmiast starannie wytrzeć, a użytą w tym celu ściereczkę zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
– Olej zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Napięcie łańcucha i smarowanie łańcucha mają znaczący wpływ na żywotność łańcucha tnącego.

Łańcuch tnący jest automatycznie smarowany podczas pracy produktu. Aby zapewnić wystarczające smarowanie łańcucha tnącego, w zbiorniku oleju musi zawsze znajdować się wystarczająca ilość oleju. Regularnie sprawdzać ilość oleju pozostałego w zbiorniku.

Wskazówki:

* = nie wchodzi w zakres dostawy!

- Pokrywa jest wyposażona w zabezpieczenie przed zgubieniem.
- Do piły łańcuchowej wlewać tylko wysokiej jakości olej do smarowania łańcuchów* (zgodnie z RAL-UZ 48).
- Przed włączeniem produktu upewnij się, że korek zbiornika oleju jest na swoim miejscu i jest zamknięty.

1. Otworzyć zbiornik oleju (16). W tym celu należy odkręcić pokrywę zbiornika oleju (16) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
2. Aby zapobiec wyciekowi oleju, należy użyć lejka*.
3. Ostrożnie wlać olej do smarowania łańcuchów. Pojemność zbiornika oleju: maks. 100 ml.
4. Odkręcić korek zbiornika oleju (16) zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zamknąć zbiornik oleju (16).
5. Rozlany olej należy natychmiast starannie wytrzeć, a użytą w tym celu ściereczkę zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
6. Aby sprawdzić smarowanie łańcucha tnącego, przytrzymać produkt z łańcuchem tnącym nad kartką papieru i przełączyć ją na parę sekund na maksymalne obroty. Na papierze można sprawdzić, czy smarowanie łańcucha działa.

9.2 Montaż przedniego wału rurowego (13/17/20) (rys. 1, 15)

1. Zdjąć nasadkę ochronną z wybranego przedniego wału rurowego (13/17/20).
2. Poluzować uchwyt gwiazdowy (8).
3. Pociągnąć blokadę (7) do zewnątrz i obrócić ją w prawo lub w lewo do oporu.
4. Nasunąć wybrany przedni wał rurowy (13/17/20) na wał rurowy (4).
   Upewnić się, że otwór jest wyrównany z blokadą (7).
5. Obracać przedni wał rurowy (13/17/20), wykonując niewielkie ruchy obrotowe, aż przedni wał rurowy (13/17/20) zostanie osadzony w wale rurowym (4) do oporu.
6. Ręcznie obrócić blokadę (7) do jej pozycji wyjściowej. Blokada (7) zatrzaskują się w słyszalny sposób.
7. Przymocować przedni wał rurowy (13/17/20) przy pomocy uchwytu gwiazdowego (8).

9.3 Mocowanie pasa nośnego (29) (rys. 16-18)

Wskazówki:

Produktu wolno użytkować wyłącznie z pasem nośnym.

Wyregulować produkt najpierw w wyłączonym stanie.

1. Nałożyć pas (29).
2. Długość pasa należy wyregulować w taki sposób, aby karabińczyk (43) znajdował się na ok. szerokość dłoni poniżej prawego biodra.
3. Zaczepić karabińczyk (43) o ucho ddo podnoszenia (9).
4. Odczekać, aż produkt osiądzie.

Wskazówki:

W normalnej pozycji roboczej produkt z narzędziem roboczym może jeszcze dotykać podłoża.

W sytuacji awaryjnej można pociągnąć zawleczkę bezpieczeństwa (44) na pasie nośnym (29). Produkt odłączy się wówczas natychmiast od pasa nośnego (29) i spadnie na ziemię.

⚠ OSTRZEŻENIE

Zawsze przed uruchomieniem należy sprawdzić zawleczkę bezpieczeństwa!

9.4 Wkładanie/wyjmowanie akumulatorów (1) do/z uchwytów akumulatora (46) (rys. 19)

⚠ OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń!

Nie należy wkładać akumulatora, dopóki narzędzie akumulatorowe nie będzie gotowe do użycia.

Umieścić akumulator

1. Wsunąć akumulatory (1) do uchwytów akumulatora (46). Akumulatory (1) zatrzaskują się w słyszalny sposób.

Wyjmowanie akumulatora

1. Nacisnąć przycisk zwalniający (45) akumulatorów (1) i wyciągnąć akumulatory (1) z uchwytów akumulatora (46).

9.4.1 Wskaźnik poziomu naładowania (12) (rys. 20)

Wskaźnik stanu naładowania (12) sygnalizuje stan naładowania akumulatora (1).

Stan naładowania akumulatora jest sygnalizowany zapaleniem się odpowiedniej diody LED.

1. Nacisnąć przycisk na wskaźniku poziomu naładowania (12) aby skontrolować poziom naładowania.

3 lampka LED świecą się	Akumulator w pełni naładowany
2 diody LED świecą się	Akumulator częściowo naładowany
1 dioda LED świeci się	Należy naładować akumulator

10 Obsługa

UWAGA

Przed uruchomieniem produkt należy całkowicie zmontować!

⚠ OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń!

Włącznik/wyłącznik i przełącznik bezpieczeństwa nie mogą być zablokowane!

– Nie używać produktu, jeżeli przełączniki są uszkodzone. Włącznik/wyłącznik oraz przełącznik bezpieczeństwa muszą się aktywować w przypadku zwolnienia produktu.
– Przed każdym zastosowaniem produktu upewnić się, że jest ono sprawne.

⚠ OSTRZEŻENIE

Możliwe porażenie prądem i uszkodzenie produktu!

Kontakt z przewodem pod napięciem podczas cięcia może spowodować porażenie prądem. Cięcie ciał obcych może spowodować uszkodzenie belki nożycowej.

– Przed przystąpieniem do cięcia należy przeszukać żywopłoty i krzewy w poszukiwaniu ukrytych obiektów, takich jak przewody pod napięciem, ogrodzenia druciane i podpory roślin

UWAGA

Upewnić się, że temperatura otoczenia nie przekracza 50°C i nie spada poniżej -20°C podczas pracy.

UWAGA

Produkt należy do serii 20V IXES i może być używany wyłącznie z akumulatorami z tej serii. Akumulatory mogą być ładowane wyłącznie za pomocą ładowarek z tej serii. Należy przestrzegać specyfikacji producenta.

⚠ ZAGROŻENIE

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń!

Jeśli produkt utknął, nie należy próbować wyciągać go na siłę.

– Wyłączyć silnik.
– Aby uwolnić produkt, należy użyć ramienia dźwigni lub klina.

⚠ OSTRZEŻENIE

Urządzenia zabezpieczające należy regularnie kontrolować, zawsze przed uruchomieniem. Uszkodzone urządzenia zabezpieczające mogą prowadzić do poważnych obrażeń!

10.1 Włączanie/włączanie produktu (rys. 1)

⚠ OSTRZEŻENIE

Ryzyko obrażeń spowodowanych odrzutem!

– Nigdy nie należy obsługiwać produktu jedną ręką!

Wskazówki:

Za pomocą włącznika/wyłącznika można bezstopniowo regulować prędkość obrotową. Im mocniejsze naciśnięcie włącznika/wyłącznika, tym wyższa prędkość obrotowa.

Przed włączeniem produktu zwracać uwagę, czy nie dotyka ono innych przedmiotów.

Podczas stosowania kosy spalinowej (20):

1. Zdjąć ochronę transportową (26) z noża tnącego (25).

Podczas stosowania nożyc do żywopłotu (17):

1. Z belki nożycowej (19) zdjąć osłonę noża (27).

Podczas stosowania podkrzesywarki (13):

1. Sprawdzić, czy w zbiorniku oleju (16) znajduje się olej do łańcucha tnącego.
2. Dolać oleju do łańcuchów tnących przed opróżnieniem zbiornika oleju (16), zgodnie z opisem w*9.1*.
3. Zdjąć osłonę miecza i łańcucha (28) z miecza łańcuchowego (14).

Prędkość obrotową można również zmienić podczas pracy.

Do wyboru są 3 ustawienia prędkości:

		
Powoli	Średnio	Szybko

Włączanie

1. Naciskać wyłącznik główny (10), aż zaświeci się lampka LED.
2. Wybrać ustawienie prędkości.
3. Lewą ręką trzymać produkt za przednią rękojeść (5), a prawą ręką za tylną rękojeść (2). Kciuk i palce muszą mocno trzymać się uchwyty (2, 5).
4. Chwycić blokadę włączania (11) na tylnej rękojeści (2).
5. Przytrzymać blokadę włączania (11) w pozycji wciśniętej.
6. W celu włączenia produktu, nacisnąć kciukiem włącznik/wyłącznik (3).

Wskazówki:

Po uruchomieniu produktu nie jest konieczne przytrzymywanie uruchomienie blokady włączenia. Blokada włączenia ma na celu zapobieganie przypadkowemu uruchomieniu produktu.

Jeśli produkt nie jest używany, dioda LED na wyłączniku głównym świeci się jeszcze przez 1 minutę. Następnie następuje automatyczne wyłączenie produktu.

Wyłączanie

1. Aby wyłączyć, zwolnić włącznik/wyłącznik (3).
2. Naciskać wyłącznik główny (10), aż lampka LED zgaśnie.
3. Po każdej pracy z produktem należy założyć dostarczoną ochronę transportową (26), osłonę miecza i łańcucha (28) oraz osłonę noża (27).

10.2 Zabezpieczenie przeciążeniowe

W przypadku przeciążenia akumulatora wyłącza się on samoczynnie. Po czasie chłodzenia (zróżnicowany) produkt można ponownie uruchomić.

11 Wskazówki dotyczące pracy

⚠ ZAGROŻENIE

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń!

Niniejszy rozdział opisuje podstawową technikę pracy w zakresie obchodzenia się z produktem.
Podane tutaj informacje nie zastępują wieloletniego wykształcenia i doświadczenia, jakie posiada specjalista.
Unikać pracy, do której wykonywania nie posiada się odpowiednich kwalifikacji!
Nierozważne obchodzenie się z produktem może prowadzić do najcięższych obrażeń, nawet ze skutkiem śmiertelnym!

⚠ OSTROŻNIE

Po wyłączeniu produkt będzie działał dalej. Odczekać, aż produkt całkowicie się zatrzyma.

Wskazówki:

Przed włączeniem produktu zwracać uwagę, czy nie dotyka ono innych przedmiotów.

Nie można uniknąć hałasu pochodzącego z tego produktu. Prace o dużym natężeniu hałasu wykonywać o dozwolonych, wyznaczonych porach. W razie potrzeby należy przestrzegać okresów przerw.

Pracować tylko na pustych, płaskich powierzchniach.

Dokładnie sprawdzić obszar, który ma zostać przecięty i usunąć wszystkie ciała obce.

Należy unikać uderzeń w kamienie, metal lub inne przeszkody.

Narzędzie robocze może zostać uszkodzone i istnieje ryzyko odbicia.

- Zakładać zalecane wyposażenie ochronne.
- **Zapewnić, by osoby postronne znajdowały się w bezpiecznej odległości od obszaru roboczego. Każdy, kto wchodzi w obszar roboczy, musi nosić osobiste wyposażenie ochronne.** Odłamki elementu obrabianego lub złamanych narzędzi roboczych mogą zostać wyrzucone i spowodować obrażenia ciała również poza bezpośrednim obszarem roboczym.
- W przypadku uderzenia ciałem obcym należy natychmiast wyłączyć produkt i wyjąć akumulator. przed ponownym uruchomieniem i pracą z produktem należy poszukać go uszkodzeń i dokonać niezbędnych napraw. jeżeli produkt zacznie nietypowo silnie drgać, należy go poddać natychmiastowej kontroli.
- **Podczas wykonywania czynności, przy których narzędzie elektryczne może natrafić na ukryte przewody prądowe, trzymać elektronarzędzie za izolowane powierzchnie chwytowe.** Kontakt z przewodem pod napięciem może spowodować, że również metalowe części urządzenia znajdą się pod napięciem, i doprowadzić do porażenia prądem.
- Zabrania się użytkowania produktu podczas burzy - **Niebezpieczeństwo uderzenia pioruna!**
- Przed każdym użyciem produktu, skontrolować je pod kątem widocznych wad, przykładowo poluzowane, zużyte lub uszkodzone części.
- Włączyć produkt i dopiero wtedy zbliżyć się do obrabianego materiału.
- Nie wywierać zbyt dużego nacisku na produkt. Pozwolić produktowi wykonać pracę.
- **Podczas pracy należy zawsze mocno trzymać produkt obiema rękami.** Zadbać o stabilność.
- Unikać nietypowej pozycji ciała.
- Należy sprawdzić, czy pas nośny znajduje się w wygodnej pozycji, aby ułatwić trzymanie produktu.

11.1 Kosa spalinowa / podcinarka do trawy

UWAGA

Podczas pracy z produktem należy mieć założone wszystkie osłony!

Wskazówka:

Regularnie należy sprawdzać, czy żyłkę nylonową nie jest uszkodzona i czy długość żyłki tnącej nadal odpowiada długości określonej przez obcinak do żyłek.

- Nie trzymać narzędzia roboczego pod kątem.
- Trawę najlepiej kosić, gdy jest sucha i niezbyt wysoka.
- Unikać kontaktu z twardymi przeszkodami (kamieniami, ścianami, płotami itp.).
- Nie używać produktu do ścinania dzikich roślin lub zarośli.
- Ze względów technicznych w czasie pracy mokra trawa i chwasty owijają się wokół osi napędowej pod osłoną (21). Należy je usuwać, w przeciwnym razie silnik ulegnie przegrzaniu wskutek dużego tarcia (rys. 21).

11.1.1 Przedłużanie żyłki tnącej (rys, 1, 22, 31)

Podcinarka do trawy jest dostarczana z wypełnioną szpulą żyłki (48).

Żyłka zużywa się podczas pracy.

Aby dołożyć nową żyłkę docisnąć mocno wyzwalacz (47) na szpuli żyłki (48) do podłoża przy pracującym silniku.

Jeśli żyłka jest początkowo dłuższa niż określono w okręgu cięcia, jest ona automatycznie skracana do prawidłowej długości przez obcinak do żyłki (22).

Wskazówki:

Regularnie należy sprawdzać, czy żyłkę nylonową nie jest uszkodzona i czy długość żyłki tnącej nadal odpowiada długości określonej przez obcinak do żyłek.

Jeśli nie widać końca żyłki:

1. Wymienić szpulę żyłki (48) zgodnie z opisem *13.1.1*.

11.1.2 Cięcie trawy (rys. 23)

1. Kosić trawę, obracając produkt w prawo i w lewo.
2. Ciąć powoli i przechylać produkt do przodu o ok. 30° podczas cięcia.
3. Długą trawę należy kosić warstwami od góry do dołu.

11.2 Nożyce do żywopłotu

11.2.1 Regulacja kątowa (rys. 1, 24-26)

⚠ OSTRZEŻENIE

Wyłączyć produkt i wyjąć akumulator!

Nożyce do żywopłotu (17) można dopasować do warunków pracy obracając głowicę noża pod kątem od +90° do -75°.

1. Nacisnąć obie dźwignie odblokowujące (49) na rękojeści (18) i ustawić żądaną pozycję.
2. Użyć przy tym rękojeści (18).
3. Zwolnić obie dźwignie odblokowujące (49), powinny zatrzasnąć się w zazębieniu.
4. Przed uruchomieniem sprawdzić, czy dźwignia odblokowująca (49) jest prawidłowo zatrzaśnięta.

UWAGA

Narzędzia roboczego używać tylko, gdy obydwie dźwignie odblokowujące są zatrzaśnięte!

11.2.2 Techniki cięcia

- Wyciąć najpierw grube gałęzie za pomocą nożyc do gałęzi.
- Dwustronna belka nożycowa umożliwia cięcie w obu kierunkach lub — poprzez ruchy wahadłowe — cięcie z jednej strony na drugą.
- Podczas pionowego cięcia wykonywać za pomocą produktu równomierne ruchy do przodu lub ruchy łukowate, do góry i na dół.
- Podczas poziomego cięcia wykonywać za pomocą produktu ruchy sierpowe do krawędzi żywopłotu, aby odcięte gałęzie spadały na podłoże.
- Aby otrzymać długie proste linie, zaleca się naprężenie sznura.

11.2.3 Obcinanie żywopłotu

Zaleca się obcinanie żywopłotu w formie podobnej do trapezu, aby zapobiec „ogołoceniu" dolnych gałęzi. Powyższe odpowiada naturalnemu wzrostowi roślin i pozwala na optymalne rozwijanie żywopłotu. Podczas cięcia redukowane są tylko nowe pędy roczne, w ten sposób powstaje gęste rozgałęzienie i dobre maskowanie.

- Najpierw należy obcinać boki żywopłotu. W tym celu poruszać produktem zgodnie z kierunkiem wzrostu z dołu do góry. Podczas cięcia z góry na dół cieńsze gałęzie poruszają się na zewnątrz, przez co mogą powstać przerzedzone miejsca lub dziury.
- Następnie obciąć górną krawędź, w zależności od upodobań w formie prostej, spadzistej lub okrągłej.
- Dociąć następnie młode rośliny do żądanej formy. Pęd główny powinien zostać nienaruszony do momentu, aż żywopłot osiągnie planowaną wysokość. Wszystkie inne pędy są przycinane do połowy.

11.2.4 Przycinanie w odpowiednim momencie

- Żywopłot liściasty: czerwiec do października
- Żywopłot iglasty: kwiecień do sierpnia
- Szybko rosnący żywopłot: od maja co ok. 6 tygodni

Zwracać uwagę na ptaki wysiadujące jaja w żywopłocie. W takim przypadku przesunąć obcinanie żywopłotu w czasie lub pominąć ten obszar.

11.3 Podkrzesywarka

⚠ ZAGROŻENIE

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń!

Jeśli produkt utknął, nie należy próbować wyciągać go na siłę.

– Wyłączyć silnik.
– Aby uwolnić produkt, należy użyć ramienia dźwigni lub klina.

⚠ ZAGROŻENIE

Uważać na spadające gałęzie i nie potykać się.

- Łańcuch tnący powinien osiągnąć maksymalną prędkość przed rozpoczęciem cięcia.
- Lepszą kontrolę uzyskuje się podczas cięcia dolną częścią miecza (z ciągnącym łańcuchem).
- Łańcuch tnący nie może dotykać podłoża ani żadnych innych przedmiotów w trakcie lub po zakończeniu cięcia.
- Zwrócić uwagę, aby łańcuch tnący nie utknął w miejscu cięcia. Gałąź nie może się złamać ani odłamać.
- Należy również przestrzegać środków ostrożności zapobiegających odrzutowi (patrz instrukcje bezpieczeństwa).
- Usunąć gałęzie zwisające w dół, wykonując cięcie powyżej gałęzi.
- Bardziej rozbudowane gałęzie przycina się osobno.

11.3.1 Automatyczne smarowanie łańcucha tnącego (rys. 1, 14)

Napełnić zbiornik oleju (16) zgodnie z opisem w *9.1.*

Za pomocą śruby regulacyjnej (42) można redukować lub zwiększać ilość oleju.
Użyć klucza montażowego (D).

- Zgodnie z ruchem wskazówek zegara - ilość oleju zostaje zredukowana (-)
- Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara - ilość oleju zwiększa się (+)

11.3.2 Techniki cięcia

⚠ OSTRZEŻENIE

Nie stawać bezpośrednio pod gałęzią, którą chce się odciąć!

Niebezpieczeństwo, że gałąź nieoczekiwanie spadnie na operatora jest bardzo duże.
Ogólnie zaleca się stosowanie produktu pod kątem 60° w stosunku do gałęzi.
Podczas procesu cięcia należy mocno trzymać produkt obiema rękami i zawsze dbać o zrównoważoną pozycję i dobre oparcie dla stóp.

Odcinanie małych gałęzi (rys. 27):

Przyłożyć powierzchnię oporową piły do gałęzi, aby uniknąć gwałtownych ruchów piły na początku cięcia. Poprowadzić piłę przez gałąź z lekkim naciskiem od góry do dołu.
Należy uważać, aby nie przełamać gałęzi przedwcześnie, jeśli źle oceniono jej rozmiar i wagę.

Odcinanie większych gałęzi (rys. 28):

W przypadku większych gałęzi należy najpierw wybrać cięcie odciążające w celu kontrolowanego cięcia. Aby to zrobić, należy wykonać cięcie w dolnej jednej trzeciej gałęzi (z wierzchołkiem miecza). Następnie ciąć od góry do dołu (dolną stroną miecza) w kierunku pierwszego cięcia.

Odcinanie w częściach (rys. 29):

Należy odcinać duże lub długie gałęzie, aby mieć kontrolę nad punktem uderzenia.

- Najpierw należy odciąć dolne gałęzie drzewa, aby ułatwić opadanie ściętych gałęzi.
- Po zakończeniu cięcia ciężar piły wzrasta nagle dla operatora, ponieważ piła nie jest już podparta na gałęzi. Istnieje ryzyko utraty kontroli nad produktem.
- Aby uniknąć zakleszczenia, piłę należy wyciągać z rzazu tylko przy pracującym łańcuchu tnącym.
- Nie ciąć końcówką narzędzia roboczego.
- Nie wbijać piły w wybrzuszoną podstawę gałęzi, ponieważ uniemożliwi to regenerację drzewa.

11.4 Po użyciu

- **Przed odłożeniem produktu należy go zawsze wyłączyć i poczekać, aż się zatrzyma.**
- Wyjąć akumulatory.
- Po każdej pracy z produktem należy założyć dostarczoną osłonę miecza i łańcucha lub osłonę noża.
- Pozostawić produkt do schłodzenia.

12 Czyszczenie

⚠ OSTRZEŻENIE

Prace naprawcze i konserwacyjne, które nie są opisane w niniejszej instrukcji eksploatacji, należy zlecać wyspecjalizowanemu warsztatowi. Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.

Istnieje niebezpieczeństwo wypadku! Konserwację i czyszczenie należy zawsze przeprowadzać przy wyjętym akumulatorze.
Istnieje niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń! Przed rozpoczęciem wszelkich prac konserwacyjnych i czyszczenia poczekać, aż produkt ostygnie. Elementy silnika są gorące.
Istnieje niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń i poparzeń!

Produkt może nieoczekiwania się uruchomić i doprowadzić do obrażeń.

– Wyjąć akumulator.
– Poczekać, aż produkt ostygnie.
– Wyjąć narzędzie robocze.

⚠ OSTRZEŻENIE

Ryzyko obrażeń podczas obsługi łańcucha tnącego lub miecza!

– Nosić rękawice odporne na przecięcia.

1. Zaczekać, aż dojdzie do zatrzymania wszystkich ruchomych części.
2. Zalecamy czyszczenie produktu bezpośrednio po każdym użyciu.
3. Uchwyty i powierzchnie uchwytu utrzymywać w stanie suchym, czystym i wolnym od oleju i smaru. Śliskie uchwyty i powierzchnie uchwytu nie pozwalają na bezpieczne trzymanie elektronarzędzia i kontrolę nad nim w nieoczekiwanych sytuacjach.
4. W razie potrzeby wyczyścić uchwyty wilgotną szmatką zamoczoną w wodzie z mydłem.
5. W celu czyszczenia nie zanurzać produktu w wodzie lub innych cieczach.
6. Nie należy spryskiwać produktu wodą.
7. W miarę możliwości osłony, szczeliny wentylacyjne i obudowę silnika powinny być wolne od pyłu i zanieczyszczeń. Produkt czyścić czystą ściereczką* lub przedmuchiwać sprężonym powietrzem* pod niskim ciśnieniem. Zalecamy czyszczenie produktu bezpośrednio po każdym użyciu.
8. Otwory wentylacyjne muszą być zawsze drożne.
9. Nie używać detergentów ani rozpuszczalników; mogą one spowodować korozję plastikowych części produktu wykonanych. Zwracać uwagę, aby do wnętrza produktu nie dostała się woda.

12.1 Nożyce do żywopłotu

1. Po każdym użyciu należy wyczyścić belkę nożycową szmatką nasączoną olejem.
2. Po każdym użyciu naoliwić belkę nożycową za pomocą puszki z olejem lub sprayu.

12.2 Podkrzesywarka

1. Do czyszczenia łańcucha tnącego należy używać pędzelka lub szczoteczki ręcznej, bez płynów.
2. Oczyścić wpust miecza łańcuchowego za pomocą szczotki lub sprężonego powietrza.
3. Wyczyścić koło łańcuchowe.

13 Konserwacja

⚠ OSTRZEŻENIE

Prace naprawcze i konserwacyjne, które nie są opisane w niniejszej instrukcji eksploatacji, należy zlecać wyspecjalizowanemu warsztatowi. Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.

Istnieje niebezpieczeństwo wypadku! Konserwację i czyszczenie należy zawsze przeprowadzać przy wyjętym akumulatorze.
Istnieje niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń! Przed rozpoczęciem wszelkich prac konserwacyjnych i czyszczenia poczekać, aż produkt ostygnie. Elementy silnika są gorące.
Istnieje niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń i poparzeń!

Produkt może nieoczekiwania się uruchomić i doprowadzić do obrażeń.

– Wyjąć akumulator.
– Poczekać, aż produkt ostygnie.
– Wyjąć narzędzie robocze.

- Przed każdym użyciem produktu, skontrolować je pod kątem widocznych wad, przykładowo poluzowane, zużyte lub uszkodzone części.
- Sprawdzać osłony i urządzenia zabezpieczające pod kątem uszkodzeń i prawidłowego zamocowania. W razie potrzeby wymienić je.
- Regularna, staranna konserwacja jest konieczna w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa oraz stałej wydajności produktu.
- Produkt ustawić na równej, płaskiej powierzchni.
- Nie należy spryskiwać produktu wodą.
- Z przyczyn związanych z bezpieczeństwem wymieniać zużyte lub uszkodzone elementy.
- Prace nieopisane w niniejszej instrukcji obsługi należy wykonywać wyłącznie w autoryzowanym wyspecjalizowanym warsztacie.

Wskazówki:

Należy starannie konserwować produkt. Kontrolować, czy części ruchome działają prawidłowo i nie zacinają się, czy części nie są pęknięte lub uszkodzone w sposób wpływający negatywnie na działanie produktu. Przed zastosowaniem produktu, zapewnić naprawę uszkodzonych części.

13.1 Kosa spalinowa / podcinarka do trawy

13.1.1 Wymiana szpuli żyłki (48) (rys. 1, 30-34)

1. Zdemontować kasetę na szpulę (23) zgodnie z opisem *8.3*.
2. Otworzyć kasetę na szpulę (23), naciskając jednocześnie mocno dwa odblokowania (52) na kasecie na szpulę (23).
3. Zdjąć pokrywę (51) ze sprężyną dociskową (54) z kasety na szpulę (23) i wyjąć szpulę żyłki (48).
4. Wyciągnąć koniec żyłki szpuli żyłki (48) z uch wylotowych żyłki (55).
5. Usunąć wszystkie resztki żyłki z kasety na szpulę (23).
6. Wziąć nową szpulę żyłki (48) i wyciągnąć ok. 10 cm obu żyłek.
7. Zacisnąć obie żyłki w przeciwległych wycięciach (55) w szpuli żyłki (48) (rys. 33).
8. Włożyć nową szpulę żyłki (48) do kasety na szpulę (23). Strona szpuli żyłki, na której kierunek przesuwu jest oznaczony strzałkami, musi być widoczna po włożeniu.
9. Szpula żyłki (48) musi być włożona tak, aby wycięcia (55) w szpuli żyłki (48) były wyrównane z uchami wylotowymi żyłki (54), aby umożliwić łatwe nawlekanie żyłki.
10. Włożyć obie żyłki do odpowiednich uch wylotowych żyłki (54).
11. Obrócić szpulę żyłki (48) lekko do przodu i do tyłu, aż zintegrowane stopnie blokujące szpuli żyłki (48) wsuną się w stopnie blokujące kasety na szpulę (23). Zapobiega to przypadkowemu przestawieniu.
12. Założyć pokrywę (51) ze sprężyną dociskową (53) z powrotem na kasetę na szpulę (23). Upewnić się, że odblokowania (52) na pokrywie (51) dokładnie pasują do wgłębień na kasecie na szpulę (23). Zatrzaskują się one w słyszalny sposób.

Wskazówki:

Aby dołożyć nową żyłkę docisnąć mocno wyzwalacz (47) na szpuli żyłki (48) do podłoża przy pracującym silniku (rys. 22).

Jeśli żyłka jest początkowo dłuższa niż określono w okręgu cięcia, jest ona automatycznie skracana do prawidłowej długości przez obcinak do żyłki (22).

13.1.2 Wymiana żyłki w szpuli żyłki (48) (rys. 30-34)

Alternatywnie można również wymienić żyłkę na szpuli żyłki.

1. Zdemontować kasetę na szpulę (23) zgodnie z opisem *8.3*.
2. Otworzyć kasetę na szpulę (23), naciskając jednocześnie mocno dwa odblokowania (52) na kasecie na szpulę (23).
3. Zdjąć pokrywę (51) ze sprężyną dociskową (53) z kasety na szpulę (23) i wyjąć szpulę żyłki (48).
4. Wyciągnąć końce żyłki szpuli żyłki (48) z uch wylotowych żyłki (54).
5. Usunąć wszystkie resztki żyłki z kasety na szpulę (23) i ze szpuli żyłki (48).
6. Zagiąć nową żyłkę pośrodku (na długości ok. 2 metrów) i włożyć zagiętą część żyłki do jednego z wycięć (56) środkowego pręta szpuli żyłki (48). Jeden koniec żyłki musi teraz znajdować się w dolnej, a drugi w górnej komorze szpuli żyłki (48).
7. Nawinąć oba końce żyłki zgodnie z kierunkiem strzałki „LH ➡ WIND LINE" wskazanej na górze szpuli żyłki (48).
8. Wziąć szpulę żyłki (48) i wyciągnąć ok. 10 cm obu żyłek.
9. Zacisnąć następnie obie żyłki w przeciwległych wycięciach (55) w szpuli żyłki (48).
10. Postępować w tym przypadku zgodnie z opisem w *13.1.1* w punkcie 8.

13.1.3 Ponowne ostrzenie obcinaka do żyłki (22) (rys. 1, 35)

Wymagane narzędzia:

Wchodzi w zakres dostawy

- śrubokręt krzyżakowy (D)
- Pilnik płaski*

* = nie wchodzi w zakres dostawy!

Obcinak do żyłki (22) może z czasem ulec stępieniu.

1. Jeżeli tak się stanie, należy poluzować obie śruby, za pomocą których obcinak do żyłki (22) jest przymocowany do osłony (21). Użyć śrubokręta krzyżakowego (D).
2. Zamocować obcinak do żyłki (22) w imadle.
3. Naostrzyć ostrze obcinaka do żyłki (22) płaską ostrzałką, zwracając uwagę na zachowanie kąta krawędzi tnącej.
4. Ponownie zamontować obcinak do żyłki (22) do osłony (21).

Wskazówka:

Wymienić lub naostrzyć obcinak do żyłki na koniec każdego sezonu koszenia lub w razie potrzeby.

13.1.4 Szlifowanie noża tnącego (25) (rys. 1)

Wskazówka:

W przypadku niewielkiego stępienia można samodzielnie naostrzyć ostrza.

Wymagane narzędzia:

* = nie wchodzi w zakres dostawy!

- Pilnik płaski*
- Imadło*

1. Zdemontować nóż tnący (25) zgodnie z opisem *8.4*.
2. Zamocować nóż tnący (25) w imadle.
3. Naostrzyć wszystkie 3 ostrza noża tnącego (25) płaską ostrzałką, zwracając uwagę na zachowanie kąta krawędzi tnącej (~25°). Piłować tylko w jednym kierunku.
4. Ostrze należy wymienić najpóźniej po pięciokrotnym naostrzeniu.

W przypadku silniejszego zużycia lub wyłamanych ostrzy wymienić nóż tnący (25).

Niewyważone noże tnące powodują silne wibracje kosy spalinowej/ podcinarki do trawy (20), co stwarza ryzyko obrażeń!

13.2 Nożyce do żywopłotu

1. Skontrolować trwałe osadzenie śruby w belce nożycowej.
2. Lekkie szczerby przy ostrzach można wygładzić samodzielnie. W tym celu wygładzić krawędzie tnące za pomocą osełki. Tylko ostre ostrza zapewniają dobrą wydajność cięcia.
3. Stępione, wygięte lub uszkodzone belki nożycowe należy wymienić.

13.2.1 Smarowanie przekładni i regulacji kątowej (49) (rys. 36)

Wskazówki:

Smarowanie przekładni co 10 do 20 roboczogodzin.

Napełnić tylko niewielką ilością smaru. Nigdy nie przepełniać!

1. Założyć praskę smarową (nie jest objęta zakresem dostawy) na smarowniczkę (58).
2. Wcisnąć maksymalnie jedną dawkę dostępnego na rynku smaru do smarowniczek (58).
3. Naoliwić regulację kątową (49) i belkę nożycową (19) przyjaznym dla środowiska olejem smarowym.

13.3 Podkrzesywarka

⚠ OSTRZEŻENIE

Ryzyko obrażeń podczas obsługi łańcucha tnącego lub miecza!

– Nosić rękawice odporne na przecięcia.

13.3.1 Kontrola koła łańcuchowego (41) (rys. 1, 10, 11, 13)

1. Obrócić nakrętkę mocującą (36) przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby zdjąć pokrywę koła łańcuchowego (37). Użyć klucza płaskiego SW 8/10 mm (C).
2. Obrócić śrubę napinającą łańcuch (38) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby poluzować napięcie łańcucha. Użyć klucza montażowego (D).
3. Zdemontować miecz łańcuchowy (14) i łańcuch tnący (15).
4. Sprawdzić ślady docierania na kole łańcuchowym (41) za pomocą miernika kontrolnego (nie jest objęty zakresem dostawy).
5. Jeśli ślady docierania są głębsze niż 0,5 mm, nie należy używać produktu i należy skonsultować się z wyspecjalizowanym dystrybutorem. Należy wymienić koło łańcuchowe (41).
6. Ponownie zamontować miecz łańcuchowy (14) i łańcuch tnący (15) zgodnie z opisem w *8.5*.

13.3.2 Kontrola miecza łańcuchowego (14) (rys. 1, 10, 11, 13)

1. Obrócić nakrętkę mocującą (36) przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby zdjąć pokrywę koła łańcuchowego (37). Użyć klucza płaskiego SW 8/10 mm (C).
2. Obrócić śrubę napinającą łańcuch (38) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby poluzować napięcie łańcucha. Użyć klucza montażowego (D).
3. Zdemontować miecz łańcuchowy (14) i łańcuch tnący (15).
4. Zmierzyć głębokość wpustu miecza łańcuchowego (14) za pomocą miernika pomiarowego (nie wchodzi w zakres dostawy).
5. Miecz łańcuchowy (14) musi zostać wymieniony, jeśli zachodzi którakolwiek z poniższych sytuacji:
   – Miecz łańcuchowy jest uszkodzony.
   – Zmierzona głębokość wpustu jest mniejsza niż minimalna głębokość wpustu miecza łańcuchowego (2 mm).
   – Wpust miecza łańcuchowego jest zwężony lub rozszerzony.
6. Zamontować miecz łańcuchowy (14) i łańcuch tnący zgodnie z opisem w *8.5*.

13.3.3 Wymiana miecza łańcuchowego (14) (rys. 1, 10, 11, 13)

1. Obrócić nakrętkę mocującą (36) przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby zdjąć pokrywę koła łańcuchowego (37). Użyć klucza płaskiego SW 8/10 mm (C).
2. Obrócić śrubę napinającą łańcuch (38) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby poluzować napięcie łańcucha. Użyć klucza montażowego (D).
3. Zdemontować miecz łańcuchowy (14) i łańcuch tnący (15).
4. Wymienić miecz łańcuchowy (14) i zamontować miecz łańcuchowy (14) oraz łańcuch tnący (15) zgodnie z opisem w *8.5*.

13.3.4 Wymiana łańcucha tnącego (15) i jego uruchomienie (rys. 10-13)

⚠ ZAGROŻENIE

Możliwość odniesienia poważnych obrażeń w wyniku zerwania lub zeskoczenia z piły!

– Nigdy nie zakładać nowego łańcucha tnącego na zużyte koło łańcuchowe, uszkodzoną lub zużytą szynę prowadzącą. Łańcuch tnący może odskoczyć lub pęknąć.

- Należy używać wyłącznie łańcuchów tnących i mieczy przeznaczonych do tego produktu.
- Przed wymianą łańcucha tnącego należy oczyścić wpust miecza prowadzącego, ponieważ w przypadku zabrudzenia łańcuch tnący może wyskoczyć z szyny. Osady mogą również wchłaniać olej łańcuchowy. W rezultacie olej łańcuchowy nie dociera do spodniej części szyny lub dociera w niewielkim stopniu, co zmniejsza smarowanie.

1. Obrócić nakrętkę mocującą (36) przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby zdjąć pokrywę koła łańcuchowego (37). Użyć klucza płaskiego SW 8/10 mm (C).
2. Obrócić śrubę napinającą łańcuch (38) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby poluzować napięcie łańcucha. Użyć klucza montażowego (D).
3. Zdemontować miecz łańcuchowy (14) i łańcuch tnący (15).
4. Ponownie zamontować miecz łańcuchowy (14) i łańcuch tnący (15) zgodnie z opisem w *8.5.*

Wskazówka:

Nakrętkę mocującą należy dokręcić dopiero po ustawieniu napięcia łańcucha.

W przypadku nowego łańcucha tnącego siła napinająca zmniejsza się po pewnym czasie. W związku z tym należy napiąć łańcuch tnący po pierwszych 5 cięciach lub najpóźniej po 10 minutach cięcia.

13.3.5 Ostrzenie łańcucha tnącego (15)

⚠ OSTRZEŻENIE

Zwiększone ryzyko wypadków z powodu nieprawidłowo naostrzonego łańcucha tnącego!

Odchylenia od wymiarów geometrii krawędzi tnącej podczas ostrzenia zwiększają ryzyko odrzutu produktu.

– Zlecić ostrzenie łańcucha tnącego profesjonaliście.

Łańcuch tnący może zostać ponownie oszlifowany w autoryzowanym warsztacie specjalistycznym. Nie należy próbować samodzielnie ostrzyć łańcucha tnącego, jeśli nie posiada się odpowiedniego narzędzia i niezbędnego doświadczenia.

⚠ OSTROŻNIE

Do ostrzenia łańcucha wymagane są specjalne narzędzia zapewniające ostrzenie narzędzi tnących pod odpowiednim kątem i na odpowiednią głębokość.
Po naostrzeniu wszystkie ogniwa tnące muszą mieć taką samą szerokość i długość.


Wskazówki:


Ostry łańcuch tnący zapewnia optymalną wydajność cięcia. Bez wysiłku przecina drewno i pozostawia duże, długie wióry.

Łańcuch tnący jest tępy, gdy trzeba przepchnąć urządzenie tnące przez drewno, a wióry są bardzo małe. W przypadku bardzo tępego łańcucha tnącego nie powstają żadne wióry, a jedynie pył drzewny.


13.3.5.1 Instrukcje dotyczące ostrzenia piły łańcuchowej

Używać tylko specjalnych pilników do łańcuchów tnących!
Inne pilniki mają nieodpowiedni kształt i nieodpowiedni szlif. Średnicę pilnika wybrać odpowiednio do podziałki łańcucha. Podczas ostrzenia ogniw tnących należy również przestrzegać następujących kątów.

Typ łańcucha tnącego	Średnica noża	Górny kąt	Dolny kąt	Górny kąt nachylenia (55°)	Standardowy głębokościomierz
					
		Kąt obrotu zacisku	Kąt nachylenia zacisku	Kąt boczny	
					
21PBX	ok. 4,8 mm	30°	10°	85°	0,64 mm



Ogranicznik głębokości



Pilnik

Poza tym kąt musi być zachowany dla wszystkich ogniw tnących.

W przypadku nierównomiernych kątów łańcuch tnący (15) będzie pracował nierówno, szybko się zużyje i przedwcześnie się popsuje.

Ponieważ wymagania te można spełnić tylko dzięki wystarczającemu i regularnemu ćwiczeniu:

- Używać prowadnika pilnika.
- Prowadnik pilnika trzeba zastosować przy ręcznym ostrzeniu łańcucha tnącego (15). Są na nim zaznaczone prawidłowe kąty piłowania.

1. Pilnik trzymać poziomo (pod prawidłowym kątem w stosunku do miecza łańcuchowego (14)) i piłować zgodnie z oznaczeniem kąta na prowadniku pilnika. Podeprzeć prowadnik pilnika na sklepieniu zęba i ograniczniku głębokości.

2. Zawsze piłować ogniwo tnące w kierunku od siebie.
3. Pilnik ostrzy tylko przy ruchu naprzód. Przy cofaniu należy go unieść.
4. Nie dotykać pilnikiem ogniw napędowych i łączących.
5. Regularnie obracać pilnik, by uniknąć zużycia po jednej stronie.
6. W celu usunięcia zadziorów z krawędzi skrawającej użyć kawałków twardego drewna.

Wszystkie ogniwa tnące muszą mieć taką samą długość, ponieważ w przeciwnym razie będą miały również różną wysokość. Przez to łańcuch tnący (15) pracuje nierówno i zwiększa się niebezpieczeństwo jego popsucia się.

13.3.6 Smarowanie przekładni (rys. 36)

Wskazówki:

Smarowanie przekładni co 10 do 20 roboczogodzin.

Napełnić tylko niewielką ilością smaru. Nigdy nie przepełniać!

1. Założyć praskę smarową (nie jest objęta zakresem dostawy) na smarowniczkę (57).
2. Wcisnąć maksymalnie jedną dawkę dostępnego na rynku smaru do smarowniczek (57).

14 Przechowywanie i transport

Produkt i jego akcesoria należy przechowywać w ciemnym, suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu, niedostępnym dla dzieci.
Optymalna temperatura przechowywania wynosi od 5°C do 30˚C.
Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
Przykryć produkt , by chronić je przed pyłem lub wilgocią.
Przechowywać instrukcję obsługi produktu.

14.1 Przygotowanie do przechowywania

1. Wyjąć akumulatory.
2. Nałożyć wszystkie osłony.
3. Całkowicie opróżnić produkt.
4. Wyczyścić i sprawdzić produkt pod kątem uszkodzeń.

14.2 Transport

⚠ OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń!

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy narzędziu elektrycznym (np. konserwacja, wymiana narzędzia itp.) oraz przed transportem i przechowywaniem narzędzia elektrycznego należy wyjąć z niego akumulator. W przypadku niezamierzonego uruchomienia włącznika/wyłącznika istnieje ryzyko obrażeń.

- Produkt może być transportowany wyłącznie przy użyciu przeznaczonej do tego celu rękojeści.
- Nałożyć wszystkie osłony.
- W celu zapobiegania uszkodzeniom i obrażeniom, produkt należy zabezpieczyć przed przechyleniem i przesunięciem podczas transportu w pojazdach.

15 Naprawa i zamawianie części zamiennych

Należy pamiętać, że w przypadku tego produktu poniższe części podlegają naturalnemu zużyciu lub zużyciu uwarunkowanemu użytkowaniem, bądź są potrzebne jako materiały zużywalne.

UWAGA

Zgodnie z ustawą o odpowiedzialności cywilnej za produkt nie ponosi się odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek nieprawidłowych napraw lub niestosowania oryginalnych części zamiennych.

Zwrócić się do serwisu klienta lub autoryzowanego specjalisty. Powyższe dotyczy również części akcesoriów.

Części zamienne i wyposażenie można zamówić w naszym punkcie serwisowym. W tym celu zeskanować kod QR znajdujący się na stronie tytułowej.

15.1 Zamawianie części zamiennych

Przy zamawianiu części zamiennych należy podać następujące dane:

- Oznaczenie modelu
- Numer artykułu
- Dane z tabliczki znamionowej

Części zamienne / akcesoria

Akumulator SBP2.0 - nr artykułu:	7909201708
Akumulator SBP4.0 - nr artykułu:	7909201709
Ładowarka SBC2.4A - nr artykułu:	7909201710
Ładowarka SBC4.5A - nr artykułu:	7909201711
Ładowarka SDBC2.4A - nr artykułu:	7909201712
Ładowarka SDBC4.5A - nr artykułu:	7909201713
Nr artykułu StarterKit SBSK2.0:	7909201720
Nr artykułu StarterKit SBSK4.0:	7909201721

16 Utylizacja i ponowne wykorzystanie

Wskazówki dotyczące opakowania



Materiały opakowaniowe nadają się do recyklingu. Opakowania należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska.

Wskazówki dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych



Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie wchodzą w skład odpadów domowych, lecz muszą być zbierane i usuwane oddzielnie!

- Zużyte baterie, które nie są na stałe zainstalowane w starym urządzeniu, należy usunąć przed oddaniem go do serwisu nie powodując zniszczenia! Ich utylizacja jest regulowana ustawą o bateriach.
- Właściciele lub użytkownicy urządzeń elektrycznych i elektronicznych są prawnie zobowiązani do ich zwrotu po zakończeniu użytkowania.
- Użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za usunięcie swoich danych osobowych ze starego urządzenia przeznaczonego do utylizacji!

- Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że zużytego urządzenia elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi.
- Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne można bezpłatnie oddawać w następujących miejscach:
  - Publiczne punkty utylizacji lub zbiórki odpadów (np. place przy budynkach komunalnych)
  - Punkty sprzedaży urządzeń elektrycznych (stacjonarne i internetowe), o ile dystrybutorzy są zobowiązani do ich odbioru lub oferują je dobrowolnie.
  - Do trzech sztuk urządzeń elektrycznych i elektronicznych każdego typu, o długości krawędzi nie większej niż 25 centymetrów, można bezpłatnie zwrócić do producenta bez konieczności wcześniejszego zakupu nowego urządzenia od producenta lub można je oddać do innego autoryzowanego punktu zbiórki w swojej okolicy.
  - W celu uzyskania informacji na temat dodatkowych warunków przyjmowania zwrotów przez producentów i dystrybutorów należy skontaktować się z odpowiednim działem obsługi klienta.
- W przypadku dostarczenia przez producenta nowego urządzenia elektrycznego do prywatnego gospodarstwa domowego, może ono zorganizować bezpłatną zbiórkę zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych na wniosek użytkownika końcowego. W tym celu należy skontaktować się z działem obsługi klienta producenta.
- Niniejsze oświadczenia dotyczą wyłącznie urządzeń zainstalowanych i sprzedawanych w krajach Unii Europejskiej i podlegają Dyrektywie Europejskiej 2012/19/UE. W krajach spoza Unii Europejskiej mogą obowiązywać inne przepisy dotyczące utylizacji ZSEE.

Wskazówki dotyczące baterii litowo-jonowych



Przed utylizacją urządzenia należy wyjąć z niego baterie!

- Baterii nie wrzucać do odpadów domowych, do ognia (zagrożenie wybuchem) ani do wody. Uszkodzone baterie mogą być szkodliwe dla środowiska i zdrowia, jeśli wydostaną się z nich toksyczne opary lub płyny.
- Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2023/1542 uszkodzone lub zużyte baterie należy poddać recyklingowi.
- Oddać baterię i ładowarkę do centrum recyklingu. Używane części plastikowe i metalowe można oddzielić według typu i w ten sposób poddać recyklingowi.
- Baterie należy utylizować w stanie rozładowanym. Zaleca się pokrycie biegunów paskiem samoprzylepnym w celu ochrony przed zwarciem. Nie otwierać baterii.
- Baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Baterie należy oddawać do punktu zbiórki zużytych baterii, gdzie mogą zostać poddane recyklingowi w sposób przyjazny dla środowiska. Należy zapytać o to lokalną firmę zajmującą się utylizacją odpadów.

17 Pomoc dotycząca usterek

Usterka	Możliwa przyczyna	Środek zaradczy
Produkt się nie uruchamia.	Moc akumulatora jest zbyt niska.	Naładować akumulator.
	Akumulator nie jest prawidłowo włożony.	Wsunąć akumulator do uchwytu akumulatora. Akumulator zatrzaskuje się w słyszalny sposób.
	Włącznik/wyłącznik jest uszkodzony.	Proszę skontaktować się z naszym działem serwisowym.
	Silnik jest uszkodzony.	
Produkt pracuje z przerwami.	Wewnętrzny styk chwiejny.	Proszę skontaktować się z naszym działem serwisowym.
	Uszkodzony włącznik/wyłącznik.	
Słaba wydajność cięcia.	Źle zamontowany łańcuch tnący.	Należy prawidłowo zamontować łańcuch tnący.
	Łańcuch tnący jest tępy.	Zlecić ostrzenie łańcucha tnącego profesjonaliście lub wymienić łańcuch tnący.
	Napięcie łańcucha nie jest wystarczające.	Sprawdzić napięcie łańcucha tnącego. W przeciwnym razie napiąć łańcuch tnący.
	Belka nożycowa stępiona.	Sprawdzić belkę nożycową, oszlifować lub skontaktować się z naszym działem serwisowym.
	Za duże tarcie ze względu na brak smarowania.	Naoliwić belkę nożycową.
	Zabrudzona belka nożycowa.	Wyczyścić belkę nożycową.
	Niewłaściwa technika cięcia.	Przestrzegać wskazówek roboczych.
Produkt pracuje ciężko/łańcuch tnący odskakuje.	Napięcie łańcucha nie jest wystarczające.	Sprawdzić napięcie łańcucha tnącego. W przeciwnym razie napiąć łańcuch tnący.
Łańcuch nagrzewa się, podczas cięcia powstaje dym, szyna odbarwia się.	Zbyt mało oleju do łańcuchów tnących.	Sprawdzić układ automatycznego dozowania oleju. W przeciwnym razie napełnić olej do łańcuchów tnących.
Belka nożycowa nagrzewa się.	Belka nożycowa stępiona.	Sprawdzić belkę nożycową, oszlifować lub skontaktować się z naszym działem serwisowym.
	Belka nożycowa ma szczerby.	
	Za duże tarcie ze względu na brak smarowania.	Naoliwić belkę nożycową.

Usterka	Możliwa przyczyna	Środek zaradczy
Silne wibracje, głośne dźwięki	Przyrząd tnący jest zabrudzony.	Wyczyścić przyrząd tnący.
	Uszkodzony silnik.	Proszę skontaktować się z naszym działem serwisowym.
Słaby wynik cięcia.	Szpula żyłki nie ma wystarczającej ilości żyłki tnącej.	Przedłużyć żyłkę tnącą/wymienić szpulę żyłki.
	Przyrząd tnący jest zabrudzony.	Wyczyścić przyrząd tnący.
	Moc akumulatora jest zbyt niska.	Naładować akumulator.
Nietypowe wibracje	Szyna prowadząca jest poluzowana.	Sprawdzić prawidłowe osadzenie szyny prowadzącej.

18 Warunki gwarancji - seria Scheppach 20V IXES

Data aktualizacji 25.04.2024

Drogi kliencie,
Nasze produkty podlegają ścisłej kontroli jakości. Gdyby produkt nadal nie działał prawidłowo, wyrażamy z tego powodu ubolewanie i prosimy o kontakt z naszym Działem Serwisowym pod adresem podanym poniżej. Z przyjemnością udzielimy również pomocy telefonicznej za pośrednictwem numeru serwisowego. Poniższe informacje mają za zadanie pomóc w bezproblemowym rozpatrzeniu i rozstrzygnięciu roszczenia.

Dochodzenie roszczeń gwarancyjnych regulują poniższe zasady:

1. **Niniejsze warunki gwarancji** regulują nasze dodatkowe usługi gwarancyjne producenta dla nabywców (prywatnych użytkowników końcowych) nowych produktów. Niniejsza gwarancja nie ma wpływu na ustawowe roszczenia gwarancyjne. Odpowiedzialność za to ponosi sprzedawca, od którego zakupiono produkt.
2. **Usługa gwarancyjna** producenta obejmuje wyłącznie wady nowego produktu zakupionego przez użytkownika, które wynikają z wad materiałowych lub produkcyjnych. W przypadku wystąpienia wad materiałowych lub produkcyjnych w okresie gwarancyjnym, producent jako gwarant zapewni jedną z następujących usług do wyboru w ramach niniejszej gwarancji:
   – Bezpłatna naprawa towarów
   – Bezpłatna wymiana towaru na towar o takiej samej wartości (w razie potrzeby również wymiana na kolejny model, jeśli oryginalny towar nie jest już dostępny).

   Wymienione produkty lub części stają się naszą własnością. Należy pamiętać, że zgodnie z przeznaczeniem nasze produkty nie zostały skonstruowane do użytku komercyjnego, rzemieślniczego lub przemysłowego. Z tego względu gwarancja jest nieważna, jeśli produkt był używany w działalności handlowej, rzemieślniczej lub przemysłowej w okresie gwarancyjnym lub został poddany równoważnym obciążeniom.
3. **Nasze usługi gwarancyjne nie obejmują:**
   – Uszkodzenia produktu spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji montażu, nieprawidłową instalacją, nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi (np. podłączeniem do niewłaściwego napięcia sieciowego lub rodzaju prądu) lub przepisów dotyczących konserwacji i bezpieczeństwa lub użytkowaniem produktu w nieodpowiednich warunkach środowiskowych, a także nieodpowiednią pielęgnacją i konserwacją.
   – Uszkodzenia produktu spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub niewłaściwym zastosowaniem (takim jak przeciążenie produktu lub użycie niezatwierdzonych narzędzi lub akcesoriów), przedostaniem się ciał obcych do produktu (takich jak piasek, kamienie lub kurz), uszkodzeniami transportowymi, użyciem siły lub wpływami zewnętrznymi (takimi jak uszkodzenia spowodowane upadkiem).
   – Uszkodzenie produktu lub jego części wynikające z normalnego, zwykłego (eksploatacyjnego) lub innego naturalnego zużycia, jak również uszkodzenie i/lub zużycie części ulegających zużyciu.
   – Wady produktu spowodowane użyciem akcesoriów, dodatków lub części zamiennych, które nie są częściami oryginalnymi lub nie są stosowane zgodnie z przeznaczeniem.
   – Produkty, w których wprowadzono zmiany lub modyfikacje.
   – Niewielkie odchylenia od stanu pierwotnego, które są nieistotne dla wartości i użyteczności produktu.
   – Produkty, w których przeprowadzono nieautoryzowane naprawy lub naprawy, w szczególności przez nieautoryzowaną stronę trzecią.
   – Jeśli brakuje oznaczenia na produkcie lub informacje identyfikacyjne produktu (naklejka na urządzeniu) są nieczytelne.
   – Produkty, które wykazują silne zabrudzenia i z tego powodu są odrzucane przez personel serwisowy.
   – Roszczenia o odszkodowanie i szkody następcze są zasadniczo wyłączone z niniejszej gwarancji.

4. **Okres gwarancji** wynosi zazwyczaj **5 lat** (12 miesięcy w przypadku baterii / akumulatorów) i rozpoczyna się w dniu zakupu produktu. Decydująca jest data na oryginalnym dowodzie zakupu. Roszczenia gwarancyjne należy zgłaszać niezwłocznie po ich stwierdzeniu. Dochodzenie roszczeń gwarancyjnych po upływie okresu gwarancji jest wykluczone. Naprawa lub wymiana produktu nie skutkuje przedłużeniem okresu gwarancji, ani nie powoduje rozpoczęcia nowego okresu gwarancji na produkt lub zainstalowane części zamienne. Dotyczy to również korzystania z usługi na miejscu. Warunkiem wstępnym skorzystania z usługi gwarancyjnej jest umożliwienie producentowi, jako gwarantowi, zbadania sprawy gwarancyjnej poprzez przesłanie towaru na żądanie producenta. Należy zachować ostrożność, aby uniknąć uszkodzeń podczas transportu, stosując odpowiednie opakowanie. Wspomniany produkt należy wyczyścić i odesłać do Centrum Serwisowego wraz z kopią dowodu zakupu, który musi zawierać datę zakupu i nazwę produktu. Jeśli produkt zostanie wysłany niekompletny, bez pełnego zakresu dostawy, brakujące akcesoria zostaną dodane / odjęte od wartości, jeśli produkt zostanie wymieniony lub nastąpi zwrot pieniędzy. Częściowo lub całkowicie zdemontowane produkty nie mogą być uznane jako podstawa gwarancji. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub poza okresem gwarancyjnym, kupujący zasadniczo ponosi koszty transportu i ryzyko związane z transportem. **Należy wcześniej zgłosić sprawę gwarancyjną do Centrum Serwisowego (patrz poniżej).** Co do zasady ustala się, że wadliwy produkt wraz z krótkim opisem usterki zostanie wysłany w formie zorganizowanego zwrotu lub - w przypadku naprawy poza okresem gwarancji - odpowiednio ostemplowany, z zachowaniem odpowiedniego opakowania i wytycznych dotyczących wysyłki, na adres serwisu podany poniżej. **Należy zwrócić uwagę, aby produkt (w zależności od modelu) ze względów bezpieczeństwa był wolny od wszelkich materiałów eksploatacyjnych przy dostawie zwrotnej.** Produkt wysyłany do naszego Centrum Serwisowego musi być zapakowany w taki sposób, aby uniknąć uszkodzenia reklamowanego produktu podczas transportu. Po udanej naprawie/wymianie produkt zostanie bezpłatnie odesłany. Jeśli produkty nie mogą zostać naprawione lub wymienione, kwota pieniężna do wysokości ceny zakupu wadliwego produktu może zostać zwrócona według naszego wyłącznego uznania, biorąc pod uwagę wszelkie potrącenia z tytułu zużycia. Niniejsze usługi gwarancyjne są świadczone wyłącznie na rzecz pierwotnego nabywcy prywatnego i nie podlegają cesji ani przeniesieniu.
5. **Wydłużenie okresu gwarancji do 10 lat:** Scheppach proponuje dodatkowe przedłużenie gwarancji o 5 lat na produkty z serii Scheppach 20V. W związku z tym okres gwarancji na te produkty wynosi 10 lat. Nie dotyczy to baterii/akumulatorów, ładowarek i akcesoriów. Można ubiegać się o przedłużenie gwarancji, rejestrując produkt Scheppach z tej serii online na stronie https://garantie.scheppach.com nie później niż 30 dni od daty zakupu. Po pomyślnej rejestracji online nastąpi potwierdzenie przedłużenia gwarancji związanej z przedmiotem.
6. **W celu dochodzenia** roszczeń gwarancyjnych, **należy skontaktować się z naszym Centrum Serwisowym.**

   Najlepiej skorzystać z formularza na naszej stronie głównej:

   https://shop.scheppach.com/contact

   Proszę nie wysyłać nam żadnych produktów bez uprzedniego skontaktowania się i zarejestrowania w naszym Centrum Serwisowym.

   Warunkiem koniecznym do skorzystania z tych gwarancji jest wstępny kontakt z naszym Centrum Serwisowym. Roszczenia gwarancyjne należy zgłaszać przed upływem okresu gwarancyjnego w ciągu 14 dni od wykrycia wady. W tym celu wymagany jest oryginalny dowód zakupu oraz, w stosownych przypadkach, potwierdzenie przedłużenia gwarancji związanej z przedmiotem.
7. **Czas rozpatrywania** - Z reguły reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia do naszego Centrum Serwisowego. Jeśli w wyjątkowych przypadkach podany czas przetwarzania zostanie przekroczony, użytkownik zostanie o tym poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem.
8. **Części zużywające się są generalnie wyłączone z gwarancji!** - Części zużywające się to: a) dostarczone, dołączone i/lub zainstalowane baterie/akumulatory, jak również b) wszystkie części zużywające się zależne od modelu (w tym paski, brzeszczoty, narzędzia wkładane, tarcze szlifierskie, filtry, szczotki węglowe itp.). Usługa gwarancyjna nie obejmuje baterii lub akumulatorów, które są głęboko rozładowane lub uszkodzone na obudowie lub zaciskach baterii.
9. **Szacowanie kosztów** - Produkty, które nie są lub przestały być objęte gwarancją, zostaną naprawione za opłatą. Na wniosek do naszego Centrum Serwisowego można przesłać wadliwe produkty w celu oszacowania kosztów i, w razie potrzeby, udzielenia Centrum Serwisowemu pisemnej zgody (pocztą, e-mailem) na naprawę. Bez zatwierdzenia naprawy dalsze rozpatrywanie nie będzie możliwe.

Warunki gwarancji obowiązują wyłącznie w wersji aktualnej w momencie zgłoszenia reklamacji i można je znaleźć na naszej stronie internetowej (www.scheppach.com), jeśli ma to zastosowanie. Wersja niemiecka ma zawsze pierwszeństwo w przypadku tłumaczeń.

Scheppach GmbH · Günzburger Str. 69 ·

89335 Ichenhausen (Niemcy)

Telefon: +800 4002 4002 ·

E-mail: customerservice.PL@scheppach.com ·

Strona internetowa: https://www.scheppach.com

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych warunkach gwarancji w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.

19 Deklaracja zgodności UE

Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności

Producent:

Scheppach GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen

Oświadczamy na własną odpowiedzialność, że opisany tutaj produkt jest zgodny z obowiązującymi dyrektywami i normami.

Marka:	**SCHEPPACH**
Nazwa artykułu:	**AKUMULATOROWE NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE**
	BC-MFH400-X
Nr art.	**5904820900**

Dyrektywy UE:

2014/30/UE, 2006/42/WE, 2000/14/WE_2005/88/WE, 2011/65/UE*

* Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z wymogami dyrektywy 2011/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

2006/42/WE - Załącznik IV

Jednostka notyfikowana:	TÜV SÜD Product Service GmbH Miejsce certyfikacji, Ridlerstraße 65, 80339 Monachium, Niemcy
Numer:	0123
Numer certyfikatu:	M6A 011284 0442 Rev. 00

Zastosowane normy:

EN 62841-1:2015/A11:2022; EN 62841-4-2:2019;
EN 50636-2-91:2014; EN ISO 11680-1:2021;
EN ISO 11806-1:2022; EN ISO 12100:2010;
EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021

Pełnomocnik ds. dokumentacji:

Stefan Hartinger
Günzburger Str. 69
D-89335 Ichenhausen

Ichenhausen, 05.08.2024

i.V.
Simon Schunk
Division Manager Product Center

i.V.
Andreas Pecher
Head of Project Management

Popis sadržaja

1 Uvod ... 266
2 Opis proizvoda (sl. 1 – 6) ... 266
3 Sadržaj isporuke (sl. 1) ... 267
4 Namjenska uporaba ... 267
5 Sigurnosne napomene ... 267
6 Tehnički podatci ... 271
7 Raspakiravanje ... 272
8 Montaža ... 272
9 Prije stavljanja u pogon ... 274
10 Rukovanje ... 275
11 Napomene za rad ... 276
12 Čišćenje ... 279
13 Održavanje ... 279
14 Skladištenje i transport ... 282
15 Popravak i naručivanje rezervnih dijelova ... 283
16 Zbrinjavanje i recikliranje ... 283
17 Otklanjanje neispravnosti ... 284
18 Uvjeti jamstva – serija Scheppach 20 V IXES ... 284
19 EU izjava o sukladnosti ... 286
20 Povećani crtež ... 579

Objašnjenje simbola na proizvodu

Svrha je simbola u ovom priručniku skrenuti vašu pozornost na moguće rizike. Sigurnosne simbole i objašnjenja uz njih valja pomno proučiti. Sama upozorenja ne otklanjaju rizike i ne mogu zamijeniti ispravne mjere za sprječavanje nesreća.

	Prije stavljanja u pogon pročitajte priručnik za uporabu i sigurnosne napomene i pridržavajte ih se!
	Pozor! Nepridržavanje znakova sigurnosti i upozoravajućih obavijesti postavljenih na proizvodu te nepridržavanje sigurnosnih napomena i uputa za rukovanje može uzrokovati teške ozljede ili čak smrt.
	Nosite zaštitne naočale.
	Nosite štitnik sluha.
	Uvijek nosite zaštitnu kacigu!
	Nosite zaštitne rukavice!
	Nosite čvrste cipele!

	Namještanje brzine
	Proizvod ne izlažite kiši. Proizvod je dopušteno stacionirati, skladištiti i rabiti samo u suhim okolnim uvjetima.
	Pozor! Opasnost od ozljeda zbog pokrenutih noževa.
	Pobrinite se za to da se druge osobe udalje na dovoljnu sigurnosnu udaljenost. Držite osobe koje nisu uključene dalje od proizvoda. Izbačeni predmeti i rotirajući dijelovi mogu izazvati teške ozljede.
	Pobrinite se za to da se druge osobe udalje na dovoljnu sigurnosnu udaljenost.
	Budite udaljeni od drugih osoba i električnih vodova.
	Pazite na materijal koji pada.
	Radove održavanja, opremanja, namještanja i čišćenja obavljajte samo kada je motor isključen, a akumulator izvađen.
	Litij-ionski akumulator
	Otvor za ulijevanje ulja za lanac pile
	Smjer ugradnje lanca pile
	Duljina rezanja
	Duljina nosača noža
	Smjer vrtnje svitka s reznom niti
	Smjer vrtnje šišača trave
	Promjer svitka s reznom niti
	Smjer uklanjanja materijala
	Promjer reznog noža.
	Rezni nož

	Držite noge dalje od radnog alata.
	Ne upotrebljavajte list pile.
	Zajamčena razina zvučne snage proizvoda.
	Zajamčena razina zvučne snage proizvoda.
	Proizvod je u skladu sa važećim srpskim smernicama.
	Proizvod udovoljava važećim europskim direktivama.

1 Uvod

Proizvođač:

Scheppach GmbH

Günzburger Straße 69

D-89335 Ichenhausen

Poštovani kupče

Želimo vam mnogo zadovoljstva i uspjeha prilikom rada s novim proizvodom.

Napomena:

Prema važećem njemačkom Zakonu o odgovornosti za proizvode, proizvođač ovog proizvoda ne odgovara za štete koje nastanu na ovom proizvodu ili koje ovaj proizvod uzrokuje u slučaju:

- neispravnog rukovanja
- Nepridržavanje priručnika za uporabu
- popravaka koje obave drugi, neovlašteni stručnjaci
- montaže i zamjene neoriginalnih rezervnih dijelova
- nenamjenske uporabe
- kvarova električnog sustava zbog nepridržavanja nacionalnih propisa i odredaba.

Vodite računa o sljedećem:

Priručnik za uporabu sastavni je dio ovog proizvoda.

On sadržava važne napomene za siguran, propisan i ekonomičan rad s proizvodom te za izbjegavanje opasnosti, smanjivanje troškova popravaka i prekida rada te povećavanje pouzdanosti i vijeka trajanja proizvoda. Osim sigurnosnih propisa iz ovog priručnika za uporabu morate se svakako pridržavati nacionalnih propisa koji se odnose na rad ovog proizvoda.

Prije uporabe proizvoda upoznajte se sa svim napomenama za rukovanje i sigurnosnim napomenama. Rabite proizvod samo prema opisu i za navedena područja primjene. Čuvajte priručnik za uporabu, a u slučaju predaje proizvoda trećim osobama, predajte i sve dokumente.

2 Opis proizvoda (sl. 1 – 6)

1. Punjiva baterija*
2. Stražnja ručka
3. Sklopka za uključivanje/isključivanje
4. Cijevna drška
5. Prednja ručka

5a. Gumeni prsten

5b. Imbus vijci M5

6. Štitnik za noge
7. Blokada (cijevna drška)
8. Zvjezdasta ručka
9. Ušica za nošenje
10. Glavna sklopka
11. Uklopni zapor
12. Indikator razine napunjenosti (punjiva baterija)
13. Prednja cijevna drška (teleskopska lančana pila)
14. Mač lanca (vodilica)
15. Lanac pile
16. Rezervoar ulja
17. Prednja cijevna drška (škare za živicu)
18. Ručka
19. Nosač noža
20. Prednja cijevna drška (motorna kosa / šišač trave)

20a. Imbus vijci M6

21. Zaštitni poklopac (bočno)
22. Rezač niti
23. Kućište svitka
24. Zaštitni poklopac (gornji)
25. Rezni nož
26. Transportna zaštita (rezni nož)
27. Štitnik noža (škare za živicu)
28. Štitnik mača i lanca
29. Remen za nošenje
30. Pokrov
31. Matica M10
32. Stezna pločica
33. Prihvatno vreteno
34. Unutarnja prirubnica
35. Vanjska prirubnica
36. Pritezna matica (pokrov lančanika)
37. Pokrov lančanika
38. Vijak za zatezanje lanca
39. Svornjak za vođenje
40. Svornjak za zatezanje lanca
41. Lančanik
42. Regulacijski vijak (podmazivanje lanca pile)
43. Karabiner
44. Sigurnosni jezičac
45. Tipka za deblokiranje (punjiva baterija)
46. Držač punjive baterije
47. Okidač (svitak s reznom niti)
48. Svitak niti
49. Namještanje kuta
50. Poluga za deblokiranje
51. Poklopac
52. Sustav za otključavanje
53. Tlačna opruga
54. Ušica izlaska niti
55. Otvor
56. Urez (sredina svitka s reznom niti)
57. Nazuvica za podmazivanje (teleskopska lančana pila)
58. Nazuvica za podmazivanje (škare za živicu)

* = nije nužno sadržano u opsegu isporuke!

3 Sadržaj isporuke (sl. 1)

Poz.	Količina	Naziv
1.	2 x	Akumulator*
5.	1 x	Prednja ručka
5a.	1 x	Gumeni prsten
5b.	4 x	Imbus vijak M5
13.	1 x	Prednja cijevna drška (teleskopska lančana pila)
14.	1 x	Mač lanca (vodilica)
15.	1 x	Lanac pile
17.	1 x	Prednja cijevna drška (škare za živicu)
20.	1 x	Prednja cijevna drška (motorna kosa / šišač trave)
20a.	2 x	Imbus vijak M6
21.	1 x	Zaštitni poklopac (bočno)
23.	1 x	Kućište svitka
24.	1 x	Zaštitni poklopac (gornji)
25.	1 x	Rezni nož
26.	1 x	Transportna zaštita (rezni nož)
27.	1 x	Štitnik noža
28.	1 x	Štitnik mača i lanca
29.	1 x	Remen za nošenje
31.	1 x	Matica M10
A.	1 x	Imbus ključ 4 mm
B.	1 x	Imbus ključ 5 mm
C.	1 x	Viličasti ključ veličine 8/10 mm
D.	1 x	Ključ za montažu (veličine 19/21 mm, odvijač s križnom glavom)
	1 x	Akumulatorski višenamjenski uređaj
	1 x	Upute za uporabu

4 Namjenska uporaba

Proizvod se može montirati samo na isporučenu glavu motora.

Motorna kosa:

Motorna kosa (uporaba reznog noža) prikladna je za rezanje mekog grmlja, debelog korova i šiblja.

Šišač trave:

Šišač trave (uporaba svitka s reznom niti) prikladan je za rezanje travnjaka, travnatih površina i mekog korova.

Škare za živicu:

Ove škare za živicu namijenjene su za rezanje živica, gu-štara i grmlja.

Teleskopska lančana pila (lančana pila s teleskopskom drškom)

Teleskopske škare predviđene su za radove orezivanja stabala. Nije prikladan za opsežne radove piljenja i obaranja stabala te za piljenje drugih materijala osim drva.

Proizvod je dopušteno rabiti samo namjenski. Svaka druga uporaba smatra se nenamjenskom. Za štete ili ozljede uzrokovane takvom uporabom odgovoran je korisnik, a ne proizvođač.

Sastavni je dio namjenske uporabe i pridržavanje sigurnosnih napomena te uputa za montažu i rad u priručniku za uporabu.

Osobe koje rabe i održavaju proizvod moraju biti upoznate s njim i podučene o mogućim opasnostima.

Proizvođač ne odgovara za izmjene na proizvodu i time uzrokovane štete.

Proizvod je dopušteno rabiti samo s originalnim dijelovima i originalnim priborom proizvođača.

Potrebno je pridržavanje propisa o sigurnosti, radu i održavanju proizvođača te dimenzija navedenih u tehničkim podatcima.

Molimo imajte na umu da naši proizvodi namjenski nisu konstruirani za komercijalnu, obrtničku ili industrijsku uporabu. Ne preuzimamo odgovornost ako se proizvod rabi u komercijalnim, obrtničkim ili industrijskim pogonima te za srodne postupke.

Objašnjenje signalnih riječi u priručniku za uporabu

⚠ OPASNOST

Signalna riječ za označavanje neposredno predstojeće opasne situacije koja će, ako se ne izbjegne, uzrokovati smrt ili teške ozljede.

⚠ UPOZORENJE

Signalna riječ za označavanje potencijalno opasne situacije koja bi, ako se ne izbjegne, mogla uzrokovati smrt ili teške ozljede.

⚠ OPREZ

Signalna riječ za označavanje potencijalno opasne situacije koja bi, ako se ne izbjegne, mogla uzrokovati neznatne ili srednje teške ozljede.

POZOR

Signalna riječ za označavanje potencijalno opasne situacije koja bi, ako se ne izbjegne, mogla uzrokovati materijalne štete na proizvodu ili vlasništvu/imovini.

5 Sigurnosne napomene

Sačuvajte sve sigurnosne napomene i upute za buduće potrebe.

Pojam „električni alat“ koji se rabi u sigurnosnim napomenama odnosi se na električne alate s napajanjem iz električne mreže (s mrežnim kabelom) ili na električne alate s akumulatorskim napajanjem (bez električnog kabela).

⚠ UPOZORENJE

Pročitajte sve sigurnosne napomene, upute, crteže i tehničke podatke isporučene s ovim električnim alatom.

Nepridržavanje sljedećih uputa može uzrokovati električni udar, požar i/ili teške ozljede.

1) Sigurnost na radnom mjestu

a) **Radno mjesto mora biti čisto i dobro osvijetljeno.** Nered ili neosvijetljeni radni prostori mogu uzrokovati nezgode.

b) **Ne radite s električnim alatom u potencijalno eksplozivnoj atmosferi u kojoj su prisutne zapaljive tekućine, plinovi ili prašina.** Električni alati proizvode iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.

c) **Udaljite djecu i druge osobe tijekom uporabe električnog alata.** U slučaju odvraćanja pozornosti možete izgubiti kontrolu nad električnim alatom.

2) Električna sigurnost

a) **Utikač električnog alata mora odgovarati utičnici. Utikač nije dopušteno ni na koji način izmijeniti. Ne rabite adapterske utikače zajedno s uzemljenim električnim alatima.** Originalni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju rizik od električnog udara.

b) **Izbjegavajte dodir tijela s uzemljenim površinama kao što su cijevi, radijatori, štednjaci i hladnjaci.** Postoji povećan rizik od električnog udara ako je vaše tijelo uzemljeno.

c) **Ne izlažite električne alate kiši ili vlazi.** Prodiranje vode u električni alat povećava rizik od električnog udara.

d) **Ne rabite električni kabel za nošenje ili vješanje električnog alata ili za izvlačenje utikača iz utičnice. Držite električni kabel dalje od izvora topline, ulja, oštrih rubova ili pokretnih dijelova.** Oštećeni ili zapleteni električni kabeli povećavaju rizik od električnog udara.

e) **Prilikom rada s električnim alatom na otvorenom rabite samo produžne kabele koji su prikladni i za vanjsku uporabu.** Uporaba produžnog kabela koji je prikladan za vanjski prostor smanjuje rizik od električnog udara.

f) **Ako ne možete izbjeći rad električnog alata u vlažnoj okolini, uporabite zaštitnu strujnu sklopku.** Uporaba zaštitne strujne sklopke smanjuje rizik od električnog udara.

3) Sigurnost ljudi

a) **Budite pozorni, pazite na ono što radite i postupajte razumno prilikom rada s električnim alatom. Ne rabite električni alat ako ste umorni ili pod utjecajem droge, alkohola ili lijekova.** Trenutak nepozornosti prilikom uporabe električnog alata može uzrokovati najteže ozljede.

b) **Nosite osobnu zaštitnu opremu i uvijek nosite zaštitne naočale.** Nošenje osobne zaštitne opreme kao što je maska protiv prašine, neklizajuće zaštitne cipele, zaštitna kaciga ili štitnik sluha, ovisno o vrsti i uporabi električnog alata, smanjuje rizik od ozljeda.

c) **Izbjegavajte nenamjerno stavljanje u pogon. Provjerite je li električni alat isključen prije nego što ga priključite na električnu mrežu i/ili akumulator, prije podizanja ili nošenja.** Nošenje električnog alata s prstom na sklopki ili priključivanje uključenog električnog alata na električnu mrežu može uzrokovati nezgode.

d) **Prije uključivanja električnog alata uklonite alate za namještanje ili ključ za vijke.** Alat ili ključ koji se nalazi na okretnom dijelu električnog alata može uzrokovati ozljede.

e) **Izbjegavajte neobičan položaj tijela. Zauzmite siguran položaj tijela i uvijek održavajte ravnotežu.** Na taj način moći ćete električni alat bolje kontrolirati u nepredvidljivim situacijama.

f) **Nosite odgovarajuću odjeću. Ne nosite široku odjeću ili nakit. Maknite kosu i odjeću dalje od pokretnih dijelova.** Pokretni dijelovi mogu zahvatiti labavu odjeću, nakit ili dugu kosu.

g) **Ako je moguće montiranje naprava za usisavanje i prikupljanje prašine, njih valja priključiti i ispravno rabiti.** Uporaba sustava za usisavanje prašine može smanjiti opasnosti uzrokovane prašinom.

h) **Ne uljuljajte se u lažni osjećaj sigurnosti i ne kršite sigurnosna pravila za električne alate, čak i ako ste nakon dugotrajne uporabe upoznati s električnim alatom.** Nemarno postupanje može u djeliću sekunde uzrokovati teške ozljede.

4) Uporaba i rukovanje električnim alatom

a) **Ne preopterećujte električni alat. Rabite prikladan električni alat za vaš zadatak.** Prikladnim električnim alatom radit ćete bolje i sigurnije u specificiranom rasponu snage.

b) **Ne rabite električni alat ako je sklopka oštećena.** Električni alat koji se ne može više uključiti ili isključiti opasan je i mora se popraviti.

c) **Izvucite utikač iz utičnice i/ili izvadite prenosivi akumulator prije obavljanja namještanja uređaja, mijenjanja radnih alata ili polaganja električnog alata.** Tom mjerom opreza sprječava se nenamjerno pokretanje električnog alata.

d) **Spremite električne alate koje ne rabite izvan dosega djece. Ne dopustite da električni alat rabe osobe koje nisu upoznate s njim ili koje nisu pročitale ove upute.** Električni alati su opasni ako ih rabe neiskusne osobe.

e) **Pozorno njegujte električne alate i radni alat. Provjerite funkcioniraju li pokretni dijelovi ispravno i da ne zapinju, jesu li dijelovi slomljeni ili toliko oštećeni toliko da onemogućavaju funkcioniranje električnog alata. Prije uporabe električnog alata zatražite popravak oštećenih dijelova.** Mnoge nezgode uzrokovane su upravo lošim održavanjem električnih alata.

f) **Alate za rezanje redovito oštrite i čistite.** Pozorno održavani alati za rezanje s oštrim reznim rubovima manje će zapinjati i lakše ih je kontrolirati.

g) **Rabite električni alat, radni alat, nastavke itd. prema ovim uputama. Pritom vodite računa o radnim uvjetima i zadatku koji valja obaviti.** Uporaba električnih alata za primjene za koje on nije predviđen može uzrokovati opasne situacije.

h) **Ručke i prihvatne površine moraju biti suhe, čiste i očišćene od ulja i masnoće.** Skliske ručke i prihvatne površine ne omogućavaju sigurno rukovanje i nadzor nad električnim alatom u nepredviđenim situacijama.

5) Uporaba akumulatorskog alata i rukovanje njime

a) **Akumulatore punite samo punjačima koje preporučuje proizvođač.** Punjač koji je prikladan za određenu vrstu akumulatora kod uporabe s drugim akumulatorima može uzrokovati opasnost od požara.

b) **U električnim alatima rabite samo za to predviđene akumulatore.** Uporaba drugih akumulatora može dovesti do ozljeda i opasnosti od požara.

c) **Akumulatore koje ne rabite držite dalje od spajalica za papir, kovanica, ključeva, čavala, vijaka i drugih sitnih metalnih predmeta koji mogu uzrokovati premošćenje kontakata.** Kratki spoj između kontakata akumulatora može dovesti do opeklina ili požara.

d) **U slučaju nepravilne primjene tekućina može iscuriti iz akumulatora. Izbjegavajte kontakt s njom. U slučaju slučajnog kontakta isperite vodom. Ako tekućina dospije u oči, dodatno zatražite liječničku pomoć.** Akumulatorska tekućina koja iscuri može prouzrokovati nadraživanje kože ili opekline.

e) **Ne upotrebljavajte oštećene ili preinačene akumulatore.** Oštećeni ili preinačeni akumulatori mogu se nepredviđeno ponašati i dovesti do požara, eksplozije ili opasnosti od ozljeda.

f) **Akumulator ne izlažite vatri ili previsokim temperaturama.** Vatra ili temperature više od 130 °C mogu uzrokovati eksploziju.

g) **Slijedite sve upute za punjenje i akumulator ili akumulatorski alat nikad ne punite izvan područja temperature navedenog u priručniku za uporabu.** Nepravilno punjenje ili punjenje izvan dopuštenog područja temperature može uništiti akumulator i povećati opasnost od požara.

6) Servisiranje

a) **Električni alat smije popravljati samo kvalificirani stručnjak i to samo s originalnim rezervnim dijelovima.** Tako ćete biti sigurni da je električni alat i dalje siguran.

b) **Nikad ne održavajte oštećene akumulatore.** Sve radove održavanja akumulatora trebao bi obavljati samo proizvođač ili ovlaštena servisna služba.

Opće sigurnosne napomene

a) **Budite pozorni, pazite na ono što radite i postupajte razumno prilikom rada s električnim alatom. Ne rabite električni alat ako ste umorni ili pod utjecajem droge, alkohola ili lijekova.** Trenutak nepozornosti prilikom uporabe električnog alata može uzrokovati najteže ozljede.

b) Nacionalni propisi mogu ograničavati uporabu proizvoda.

c) Redovito pravite stanke i pritom pomičite šake kako biste potaknuli cirkulaciju.

d) **Uvijek čvrsto držite proizvod tijekom rada objema rukama.** Zauzmite siguran položaj tijela.

Sigurnosne napomene za šišače trave i motorne kose

VAŽNO

POZORNO PROČITAJTE PRIJE UPORABE

SAČUVAJTE ZA SVOJU DOKUMENTACIJU

Upute

a) Pozorno pročitajte upute. Upoznajte se s upravljačkim elementima i propisnom uporabom proizvoda.

b) Nikada ne dopustite osobama koje nisu upoznate s ovim uputama ili **djeci** da rabe stroj. Lokalno važeći propisi mogu propisivati minimalnu dob korisnika.

c) Imajte na umu da je za nesreće ili opasnosti koje se tiču drugih ljudi ili njihove imovine odgovoran rukovatelj ili korisnik.

Pripremanje

a) Provjerite jesu li pokrovi i zaštitne naprave oštećeni i ispravno postavljeni. Po potrebi ih zamijenite.

b) Nikada ne upotrebljavajte proizvod ako se u blizini nalaze ljudi, a naročito djeca ili životinje.

Rad

1. Uvijek nosite zaštitne naočale.
2. Ne rabite proizvod bosi ili u sandalama. Nosite čvrste cipele i duge hlače.
3. Zabranjena je uporaba proizvoda tijekom nevremena - **Opasnost od udara munje!**
4. Radite samo pri danjem svjetlu ili jakoj umjetnoj rasvjeti.
5. Proizvod nikada ne rabite s neispravnim **Zaštitne naprave** ili bez zaštitnih naprava.
6. Prije i nakon uključivanja proizvoda ne stavljajte ruke i noge u područje rotirajućih alata.
7. Isključite proizvod i izvadite akumulator.
   - Kada proizvod ostavljate bez nadzora.
   - Kada uklanjate blokade.
   - Kada proizvod provjeravate, čistite, održavate ili namještate postavke.
   - Ako strana tijela dospiju u proizvod, u slučaju neobičnih zvukova ili vibracija (prije ponovnog pokretanja provjerite oštećenost proizvoda).
8. Prije i nakon uključivanja proizvoda ne stavljajte ruke i noge u područje rotirajućih alata.
9. Ventilacijski otvori moraju uvijek biti slobodni.

Održavanje i čuvanje

a) Prije radova održavanja i radova čišćenja proizvod se mora odvojiti od napajanja struje (tj. moraju se ukloniti izvadive punjive baterije).

b) **Ne upotrebljavajte pribor koji proizvođač nije preporučio.** To može uzrokovati strujni udar ili požar.

c) Redovito provjeravajte oštećenost i održavajte proizvod. Proizvod smije servisirati samo ovlaštena radionica.

d) **Spremite električne alate koje ne rabite izvan dosega djece. Ne dopustite da električni alat rabe osobe koje nisu upoznate s njim ili koje nisu pročitale ove upute.** Električni alati su opasni ako ih rabe neiskusne osobe.

Sigurnosne napomene za škare za živicu

a) **Ne rabite škare za živicu pri lošem vremenu, naročito u slučaju opasnosti od nevremena.** To smanjeno opasnost od udara munje.

b) **Sve električne kabele držite dalje od područja rezanja.** Kabeli mogu biti skriveni u živici i grmlju i nož ih može slučajno presjeći.

c) **Držite škare za živicu samo za izolirane prihvatne površine jer rezni nož može udariti skrivene električne vodove ili vlastiti električni kabel.** Kontakt noža s vodom pod naponom može izložiti i metalne dijelove uređaja naponu i uzrokovati električni udar.

d) **Držite sve dijelove tijela dalje od noža. Kada nož radi ne pokušavajte vaditi rezanu građu ili držati rezani materijal.** Noževi se nakon isključivanja sklopke nastavljaju kretati. Trenutak nepozornosti prilikom uporabe škara za živicu može uzrokovati teške ozljede.

e) **Pobrinite se za to da su sve sklopke isključene, a akumulator izvađen prije uklanjanja zaglavljene rezane građe ili održavanja stroja.** Neočekivani rad škara za živicu prilikom uklanjanja zaglavljenog materijala ili održavanja može uzrokovati teške ozljede.

f) **Nosite škare za živicu za ručku kada nož miruje i pazite na to da ne pritisnete sklopku**. Ispravno nošenje škara za živicu smanjuje opasnost od nenamjernog pokretanja i ozljeda koje zbog toga uzrokuje nož.

g) **Prilikom transporta ili čuvanja škara za živicu uvijek navucite pokrov preko noža.** Propisnim rukovanjem škarama za živicu smanjuje se opasnost od ozljeda zbog noža.

Sigurnosne napomene za škare za živicu s produženim dosegom

a) **Nosite štitnik za glavu kada radite škarama za živicu s produženim dosegom radite iznad glave.** Odlomci koji padnu mogu uzrokovati teške ozljede.

b) **Škarama za živicu s produženim dosegom uvijek rukujte objema rukama.** Držite škare za živicu s produženim dosegom objema rukama kako biste izbjegli gubitak kontrole.

c) **Smanjite opasnost od smrtonosnog električnog udara tako da škare za živicu s produženim dosegom nikada ne rabite u blizini električnih vodova.** Dodirivanje ili uporaba u blizini električnih vodova može uzrokovati teške ozljede ili smrtonosan električni udar.

Dodatne sigurnosne napomene

a) Pri radu s ovim proizvodom uvijek nosite zaštitne rukavice, zaštitne naočale, štitnik sluha, čvrste cipele i duge hlače.

b) Škare za živicu namijenjene su za rad u kojem rukovatelj stoji na tlu, a ne na ljestvama ili nekoj drugoj nestabilnoj površini.

c) Električna opasnost, ostanite na udaljenosti od najmanje 10 m od nadzemnih vodova.

d) Ne pokušavajte osloboditi blokirani/zaglavljeni nosač noža ako proizvod nije isključen, a akumulator izvađen. Postoji opasnost od ozljeda!

e) Noževe valja redovito provjeravati na istrošenost i dodatno ih oštriti. Tupi noževi preopterećuju proizvod. Garancija ne pokriva nastala oštećenja.

f) Ako ste prekinuti tijekom rada s proizvodom, najprije završite trenutačni posao, a zatim isključite proizvod.

g) **Spremite električne alate koje ne rabite izvan dosega djece. Ne dopustite da električni alat rabe osobe koje nisu upoznate s njim ili koje nisu pročitale ove upute.** Električni alati su opasni ako ih rabe neiskusne osobe.

Sigurnosne napomene za teleskopske lančane pile

⚠ OPREZ

Držite ruke dalje od radnog alata dok proizvod radi.

Sigurnost ljudi

a) Nikada ne rabite Proizvod stojeći na ljestvama.

b) Prilikom uporabe uređaja ne naginjite se previše prema naprijed. Uvijek zauzmite siguran položaj tijela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu. Nosite remen za nošenje sadržan u opsegu isporuke kako biste težinu jednoliko rasporedili po tijelu.

c) Ne stojte ispod grana koja želite odsjeći kako biste izbjegli ozljede zbog oborenih grana. Vodite računa i o odbijenim granama kako biste izbjegli ozljede. Radite pod kutom od cca 60°.

d) Vodite računa o tome da može doći do povratnog udarca uređaja.

e) Štitnik lanca namjestite pri transportu i skladištenju.

f) Izbjegavajte nenamjerno pokretanje proizvoda.

g) Skladištite uređaj izvan dosega djece.

h) Nikada ne dopustite drugim osobama koje nisu upoznate s ovim uputama da rabe uređaj.

i) Provjerite da se rezna garnitura više ne vrti kada motor radi u praznom hodu.

j) Provjerite ima li na proizvodu labavih pričvrsnih elemenata i oštećenih dijelova.

k) Nacionalni propisi mogu ograničavati uporabu proizvoda.

l) Potrebno je obavljati svakodnevne provjere prije uporabe i nakon pada na pod, istjecanja goriva ili drugih udaraca kako biste utvrdili postoje li znatna oštećenja ili nedostatci.

m) Prilikom uporabe proizvoda uvijek nosite čvrste cipele i duge hlače. Ne rabite proizvod bosi ili u sandalama. Izbjegavajte nošenje labave odjeće ili odjeće s visećim resicama ili kravate.

n) Ne rabite uređaj ako ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova. Ne rabite uređaje ako ste umorni.

o) Održavajte proizvod te reznu garnituru i štitnik rezne garniture u dobrom radnom stanju.

Dodatne sigurnosne napomene

a) Pri radu s ovim proizvodom uvijek nosite zaštitne rukavice, zaštitne naočale, štitnik sluha, čvrste cipele i duge hlače.

b) Čuvajte proizvod dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u proizvod povećava rizik od električnog udara.

c) Prije uporabe provjerite sigurnosno stanje uređaja, naročito mač i lanac pile.

d) Električna opasnost, ostanite na udaljenosti od najmanje 10 m od nadzemnih vodova.

Uporaba i rukovanje

a) Nikada ne pokrećite proizvod ako mač, lanac pile i pokrov lančanika nisu ispravno montirani.

b) Ne orezujte drvo koje leži na tlu i ne pokušavajte piliti korijenje koje strši iz tla. Svakako izbjegavajte da lanac pile uroni u zemlju jer će lanac pile inače odmah otupjeti.

c) Ako uređajem slučajno dodirnete čvrsti proizvod, odmah isključite motor i provjerite je li se proizvod oštetio.

d) Redovito pravite stanke i pritom pomičite šake kako biste potaknuli cirkulaciju.

e) Kada se proizvod zaustavi zbog održavanja, provjeravanja ili skladištenja, isključite motor, uklonite akumulator i uvjerite se u to da su se svi rotirajući dijelovi zaustavili. Pustite proizvod da se ohladi prije provjeravanja, namještanja itd.

f) Redovito održavajte proizvod. Provjerite funkcioniraju li pokretni dijelovi ispravno i da ne zapinju, jesu li dijelovi slomljeni ili oštećeni toliko da onemogućavaju funkcioniranje proizvoda. Prije uporabe proizvoda zatražite popravak oštećenih dijelova. Mnoge nezgode uzrokovane su loše održavanim proizvodima.

g) **Alate za rezanje redovito oštrite i čistite.** Pozorno održavani alati za rezanje s oštrim reznim rubovima manje će zapinjati i lakše ih je kontrolirati.

h) **Električni alat smije popravljati samo kvalificirani stručnjak i to samo s originalnim rezervnim dijelovima.** Tako ćete biti sigurni da je električni alat i dalje siguran.

Potencijalni rizici

Proizvod je konstruiran prema aktualnom stanju tehnologije i prihvaćenim pravilima o tehničkoj sigurnosti. Unatoč tome, prilikom rada mogu se pojaviti potencijalni rizici.

- Posjekotine.
- Oštećenje očiju u slučaju nenošenja propisanog štitnika za oči.
- Oštećenje sluha u slučaju nenošenja propisanog štitnika sluha.
- Potencijalne rizike moguće je smanjiti na minimum pridržavanjem „sigurnosnih napomena“ i „namjenske uporabe“ te cijelog priručnika za uporabu.
- Rabite proizvod tako kako se preporučuje u priručniku za uporabu. Tako ćete postići optimalne učinke proizvoda.
- Osim toga, unatoč svim poduzetim mjerama opreza, mogu postojati skriveni potencijalni rizici.

⚠ UPOZORENJE

Ovaj električni alat tijekom rada proizvodi elektromagnetsko polje. To polje može u određenim okolnostima ometati aktivne ili pasivne medicinske implantate. Kako bi se smanjila opasnost od teških ili smrtonosnih ozljeda, preporučujemo da se osobe s medicinskim implantatima prije rukovanja električnim alatom savjetuju sa svojim liječnikom i proizvođačem tog medicinskog implantata.

⚠ UPOZORENJE

Pri duljem radu zbog vibracija u šakama rukovatelja može doći do cirkulacijskih smetnja (sindrom bijelih prstiju).

Sindrom bijelih prstiju je oboljenje krvnih žila pri kojem se male krvne žile na prstima i nožnim prstima iznenada zgrče. Pogođena mjesta više se ne opskrbljuju s dovoljno krvi i zbog toga izgledaju ekstremno blijedo. Česta uporaba vibrirajućih proizvoda kod osoba s oslabljenom cirkulacijom (npr. pušača, dijabetičara) može izazvati oštećenje živaca.

Ako uočite neuobičajene pojave, odmah prekinite rad i potražite liječničku pomoć.

POZOR

Proizvod je dio serije 20V IXES i smije se rabiti samo s akumulatorima iz te serije. Akumulatore je dopušteno puniti samo punjačima iz te serije. Pritom se pridržavajte informacija proizvođača.

⚠ UPOZORENJE

Pridržavajte se sigurnosnih napomena i napomena o punjenju te ispravnoj uporabi koje su navedene u priručniku za uporabu akumulatora i punjača serije 20V IXES. Detaljan opis postupka punjenja i ostale informacije naći ćete u ovim zasebnim uputama za uporabu.

6 Tehnički podatci

Akumulatorski višenamjenski uređaj	BC-MFH400-X
Nazivni napon	40 V (2x20 V) ⎓
Šišač tratine:	
Promjer reza	380 mm
Debljina niti	2xØ1,6 mm
Brzina vrtnje šišača tratine maks.	4000/5500/6200 min^{-1}
Motorna kosa:	
Promjer	255 mm
Promjer reza	1,4 mm
Promjer držača	25,4 mm
Broj zuba	3
Brzina vrtnje motorne kose maks.	4000/5500/6200 min^{-1}
Škare za živicu:	
Promjer reza	24 mm
Namještanje kuta mača °	+90°/0°/-75° (165°)
Duljina rezanja	390 mm
Maks. brzina vrtnje škara za živicu	880/1100/1360 min^{-1}
Ukupna duljina	2,35 m
Teleskopske škare:	
Duljina vodilice	295 mm
Duljina rezanja	254 mm
Tip vodilice	AL10-39-507P
Podjela lanca pile	3/8“/9,525 mm
Tip lanca pile	3/8.050-39
Debljina pogonskih karika	1,27 mm
Pogonski zupčanik	7x9,525 mm
Zapremina rezervoara ulja	140 ml
Brzina rezanja teleskopskih škara	12/15/18 m/s
Ukupna duljina	2,15 m
Masa (bez akumulatora)	
Motorni sklop	3,37 kg
Šišač tratine (nastavak)	1,45 kg
Motorna kosa (nastavak)	1,56 kg

Škare za živicu (nastavak)	2,17 kg
Teleskopske škare (nastavak)	1,63 kg

Pridržavamo pravo na tehničke izmjene!

Buka i vibracije

⚠ UPOZORENJE

Buka može imati ozbiljne posljedice na vaše zdravlje. Ako buka stroja prekorači 85 dB, vi i osobe koje se nalaze u blizini svakako nosite prikladan štitnik sluha.

Vrijednosti zvuka i vibracija utvrđene su u skladu s EN 62841-1.

Karakteristične vrijednosti zvuka

Šišač tratine:	
Zvučni tlak L_{pA}	79,8 dB
Zvučna snaga L_{wA}	91,7 dB
Nesigurnost mjerenja K_{wA}	1,92 dB
Motorna kosa:	
Zvučni tlak L_{pA}	98,4 dB
Zvučna snaga L_{wA}	109,3 dB
Nesigurnost mjerenja K_{wA}	2,39 dB
Škare za živicu:	
Zvučni tlak L_{pA}	98,4 dB
Zvučna snaga L_{wA}	109,3 dB
Nesigurnost mjerenja K_{wA}	2,39 dB
Teleskopske škare:	
Zvučni tlak L_{pA}	98,4 dB
Zvučna snaga L_{wA}	109,3 dB
Nesigurnost mjerenja K_{wA}	2,39 dB

Karakteristične vrijednosti vibracija (vibriranje šaka-ruka)

Šišač tratine A_{hv}	3,196 / 3,193 m/s^2
Motorna kosa A_{hv}	1,687 / 3,196 m/s^2
Škare za živicu A_{hv}	1,776 / 1,568 m/s^2
Teleskopske škare A_{hv}	1,854 / 1,738 m/s^2
Nesigurnost mjerenja K_{pA}	1,5 m/s^2

Specificirana ukupna vrijednost vibracija i specificirana vrijednost emisije buke izmjerene su prema normiranom postupku ispitivanja i mogu se rabiti za uspoređivanje električnog alata s nekim drugim alatom.

Specificirana vrijednost emisije buke i specificirana ukupna vrijednost vibracija mogu se rabiti i za preliminarnu procjenu opterećenja.

⚠ UPOZORENJE

Vrijednosti emisije buke i vrijednost emisije vibracija mogu se razlikovati od navedenih vrijednosti tijekom stvarne uporabe električnog alata, ovisno o načinu uporabe električnog alata, a naročito o vrsti izratka.

Pokušajte što više smanjiti opterećenje. Primjer takvih mjera jest ograničavanje vremena rada. Pritom valja uzeti u obzir sve dijelove radnog ciklusa (npr. vremena u kojima je električni alat isključen i vremena u kojima je on uključen, ali radi bez opterećenja).

7 Raspakiravanje

⚠ UPOZORENJE

Proizvod i ambalažni materijali nisu dječja igračka!

Djeca se ne smiju igrati plastičnim vrećicama, folijama i malim dijelovima! Postoji opasnost od gutanja i gušenja!

- Otvorite pakiranje i oprezno izvadite proizvod.
- Uklonite ambalažni materijal te ambalažne i transportne osigurače (ako postoje).
- Provjerite je li opseg isporuke potpun.
- Provjerite postoje li na proizvodu i priboru štete kod transporta. Sva oštećenja odmah prijavite otpremniku koji je isporučio proizvod. Naknadne reklamacije neće se uvažiti.
- Sačuvajte pakiranje po mogućnosti do isteka jamstvenog razdoblja.
- Prije uporabe upoznajte se s proizvodom na temelju priručnika za uporabu.
- Kao pribor te potrošne i rezervne dijelove rabite samo originalne dijelove. Rezervne dijelove možete nabaviti od ovlaštenog distributera.
- Prilikom naručivanja navedite naše brojeve artikala te tip i godinu proizvodnje proizvoda.

8 Montaža

⚠ OPASNOST

Opasnost od ozljeda!

Ako rabite nepotpuno montiran proizvod, mogu nastati teške ozljede.

– Rabite proizvod samo ako je potpuno montiran.
– Prije svake uporabe obavite vizualnu provjeru kako biste provjerili je li proizvod potpun i da nema oštećenih ili istrošenih komponenata. Sigurnosne i zaštitne naprave moraju biti neoštećene.

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od ozljeda!

Prije svih radova na električnom alatu (npr. održavanja, zamjene alata itd.) i njegovog transporta i spremanja izvadite akumulator iz električnog alata. U slučaju nenamjernog aktiviranja sklopke za uključivanje/isključivanje postoji opasnost od ozljeda.

⚠ UPOZORENJE

Uvijek provjerite je li radni alat ispravno montiran!

- Postavite proizvod na ravnu površinu.

Potreban alat:

- Imbus ključ 4 mm (A)
- Imbus ključ 5 mm (B)
- Viličasti ključ veličine 8/10 mm (C)
- Montažni ključ (D)
- Odvijač s križnom glavom / odvijač s ravnom oštricom*

* = nije nužno sadržano u opsegu isporuke!

8.1 Montaža prednje ručke (5) (sl. 1 - 3)

Montirajte prednju ručku (5) na cijevnu dršku (4):

1. Najprije otpustite imbus vijke M5 (5b) i skinite gumeni prsten (5a) na prednjoj ručki (5). Upotrijebite imbus ključ 4 mm (A).
2. Stavite gumeni prsten (5a) na cijevnu dršku (4).
3. Postavite štitnik za noge (6) dolje na gumeni prsten (5a).
   Pripazite na to da se gumeni prsten (5a) nalazi u otvoru na štitniku za noge (6).
4. Postavite prednju ručku (5) odozgo na gumeni prsten (5a) tako da se rupe za vijke štitnika za noge (6) i rupe na prednjoj ručki (5) preklapaju.
5. Pričvrstite prednju ručku (5) s četiri imbus vijka M5 (5b). Upotrebljavajte imbus ključ 4 mm (A).
   Pripazite da štitnik za noge (6) bude montiran nalijevo (u smjeru rukovatelja).

8.2 Montaža zaštitnog poklopca (21/24) (sl. 1, 4)

⚠ OPASNOST

Opasnost od ozljeda!

Ako rabite nepotpuno montiran proizvod, mogu nastati teške ozljede.

– Rabite proizvod samo ako je potpuno montiran.

– Prije svake uporabe obavite vizualnu provjeru kako biste provjerili je li proizvod potpun i da nema oštećenih ili istrošenih komponenata. Sigurnosne i zaštitne naprave moraju biti neoštećene.

1. Postavite oba zaštitna poklopca (21/24) na za to predviđen držač na prednjoj cijevnoj drški (20).
2. Pričvrstite oba zaštitna poklopca (21/24) dvama imbus vijcima M6 (20a). Upotrebljavajte imbus ključ 5 mm (B).

8.3 Montaža/demontaža kućišta svitka (23) (sl. 1, 5-7)

Cijevna osovina motorne kose / šišača trave (20) može se upotrebljavati sa svitkom s reznom niti (23) kao šišač trave.

1. Demontirajte maticu M10 (31) i skinite poklopac (30) s prihvatnog vretena (33). Pozor, lijevi navoj! Upotrijebite montažni ključ (D).
2. Matica M10 (31) i poklopac (30) nisu potrebni za montažu svitka s reznom niti (23).
   Unutarnja prirubnica (34) i stezna pločica (32) ostaju na prihvatnom vretenu (33).
3. Držite unutarnju prirubnicu (34) kroz vanjsku prirubnicu (35) imbus ključem 5 mm (B).
4. Okrenite svitak s reznom niti (23) nalijevo na prihvatno vreteno (33) i tako rukom učvrstite svitak s reznom niti (23) na prihvatnom vretenu (33).
5. Demontaža svitka s reznom niti (23) odvija se obrnutim redoslijedom.

Vodite računa o tome da se smjer vrtnje svitka s reznom niti (23) mora podudarati sa smjerom strelice na zaštitnom poklopcu (21) (sl. 4).

8.4 Montaža/demontaža reznog noža (25) (sl. 1, 8, 9)

Prednja cijevna drška motorne kose / šišača trave (20) može se upotrebljavati s reznim nožem (25) kao motorna kosa.

1. Demontirajte maticu M10 (31), poklopac (30) i steznu pločicu (32) s prihvatnog vretena (33). Pozor, lijevi navoj! Upotrijebite montažni ključ (D).
2. Unutarnja prirubnica (34) ostaje na prihvatnom vretenu (33).
3. Položite rezni nož (25) na unutarnju prirubnicu (34). Vodite računa o tome da se smjer vrtnje reznog noža (25) mora podudarati sa smjerom strelice na zaštitnom poklopcu (21) (sl. 4).
4. Zatim pogurajte steznu pločicu (32) i poklopac (30) na prihvatno vreteno (33).
5. Učvrstite rezni nož (25) maticom M10 (31).
6. Pritegnite maticu M10 (31) montažnim ključem (D). Držite unutarnju prirubnicu (34) kroz vanjsku prirubnicu (35) imbus ključem 5 mm (B).
7. Skinite štitnik noža (27) s reznog noža (25).
8. Demontiranje reznog noža (25) obavlja se obrnutim redoslijedom.

8.5 Montaža mača lanca (14) i lanca pile (15) (sl. 1, 10-13)

⚠ UPOZORENJE

Prilikom rukovanja lancem pile ili mačem postoji opasnost od ozljeda!

– Nosite rukavice otporne na posjekotine.

POZOR

Tupi noževi preopterećuju proizvod! Ne upotrebljavajte škare za živicu s neispravnim ili jako istrošenim reznim sklopom.

Napomene:

- Novi lanac pile se izdužuje i potrebno ga je češće dodatno zatezati. Nakon svakog reza redovito provjeravajte zategnutost lanca i dodatno ga namjestite.
- Rabite samo lance pile i mačeve koji su konstruirani za ovaj proizvod.

⚠ OPREZ

Neispravno montiran lanac pile uzrokuje nekontrolirano rezanje proizvoda!

Prilikom montiranja lanca pile vodite računa o propisnom smjeru kretanja!

1. Okrenite priteznu maticu (36) nalijevo kako biste skinuli pokrov lančanika (37). Upotrebljavajte viličasti ključ veličine 8/10 mm (C).
2. Okrenite vijak za zatezanje lanca (38) nalijevo za otpuštanje lanca. Upotrijebite montažni ključ (D).
3. Položite lanac pile (15) u petlju tako da su rezni rubovi usmjereni nadesno. Za poravnanje lanca pile (15) orijentirajte se prema simbolima (strelicama) iznad lančanika (41).
4. Postavite lanac pile (15) u utor mača lanca (14).
5. Povucite lanac pile (15) oko lančanika (41) i provjerite je li lanac pile poravnat (15).
   Pritom pripazite na to da zupci lanca pile (15) sigurno ulaze u lančanik (41).
6. Umetnite mač lanca (14) na vodeći svornjak (39) i na svornjak za zatezanje lanca (40). Vodeći svornjak (39) mora se nalaziti u uzdužnoj rupi, a svornjak za zatezanje lanca (40) u donjem provrtu na maču lanca (14).
7. Ponovno postavite pokrov lančanika (37).
8. Rukom pritegnite zateznu maticu (36) nadesno.
9. Ponovno provjerite dosjed lanca pile (15) i zategnite lanac pile kao što je opisano u odjeljku *8.6*.

Napomena:

Zateznu maticu pričvrstite konačno tek nakon namještanja zategnutosti lanca.

8.6 Zatezanje lanca pile (15) (sl. 1, 10, 13, 14)

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od ozljeda zbog odskakivanja lanca pile!

Nedovoljno zategnut lanac pile može odskočiti tijekom uporabe i uzrokovati ozljede.

– Često provjeravajte zategnutost lanca pile.
– Zategnutost lanca je preslaba ako pogonske karike izlaze iz utora na donjoj strani vodilice.
– Ako je zategnutost lanca pile preslaba, propisno dodatno zategnite lanac pile.

1. Otpustite zateznu maticu (36) viličastim ključem veličine 8/10 (C) uz nekoliko okretaja.
2. Namjestite zategnutost lanca vijkom za zatezanje lanca (38).
   Upotrijebite montažni ključ (D).
   – Zakretanje udesno – povećava zategnutost lanca
   – Zakretanje ulijevo – smanjuje zategnutost lanca

Lanac pile (15) ne smije visiti, ali ga se mora moći podići 1 – 2 milimetara od mača lanca (14) na njegovoj sredini.

1. Rukom okrenite lanac pile (15) kako biste provjerili njegovo ispravno kretanje. Lanac mora slobodno kliziti u maču lanca (14).
2. Ponovno pritegnite zateznu maticu (36).

Lanac pile ispravno je zategnut ako ne visi s mača lanca i ako se može povlačiti ukrug rukom koja je zaštićena rukavicom. Povlačenjem lanca pile vučnom silom od 9 N (cca 1 kg) lanac pile i lančani mač ne smiju biti udaljeni više od 2 mm.

Napomena:

- Napetost novog lanca mora se nakon nekoliko minuta rada provjeriti i naknadno namjestiti.
- Zatezanje lanca pile treba provoditi na čistom mjestu na kojem nema piljevine i sličnog.
- Pravilno zategnut lanac pile doprinosi sigurnosti korisnika i smanjuje, odnosno sprečava trošenje i oštećenje lanca.
- Preporučujemo korisniku da prije početka prve uporabe provjeri zategnutost lanca. Lanac pile ispravno je zategnut ako ne visi s donje strane mača i ako se može povlačiti ukrug rukom koja je zaštićena rukavicom.

POZOR

Prilikom rada s pilom lanac pile zagrijava se i stoga se malo isteže. Na takvo „istezanje" valja računati posebno kod novih lanaca pile.

9 Prije stavljanja u pogon

9.1 Ulijevanje ulja za lanac pile (sl. 1, 14)

POZOR

Oštećenje proizvoda!

Ako proizvod radi bez ulja, s malo ulja ili sa starim uljem, to može uzrokovati oštećenje proizvoda.

– Prije stavljanja u pogon ulijte ulje. Proizvod se isporučuje bez ulja.
– Ne rabite staro ulje!
– Prije svake zamjene akumulatora provjerite razinu ulja.

POZOR

Onečišćenje okoliša!

Isteklo ulje može trajno onečistiti okoliš. Tekućina je vrlo otrovna i može brzo onečistiti vodu.

– Punite/praznite ulje samo na ravnim, učvršćenim površinama.
– Uporabite nastavak za ulijevanje ili lijevak.
– Prikupite ispušteno ulje u prikladnu posudu.
– Odmah pozorno obrišite proliveno ulje i zbrinite krpu u skladu s lokalnim propisima.
– Zbrinite ulje u skladu s lokalnim propisima.

Zategnutost i podmazanost lanca znatno utječu na vijek trajanja lanca pile.

Lanac pile automatski se podmazuje tijekom rada proizvoda. Radi dovoljnog podmazivanja lanca pile u rezervoaru ulja mora uvijek biti dovoljno ulja za lanac pile. U redovitim razmacima provjerite preostalu količinu ulja u rezervoaru ulja.

Napomene:

* = nije sadržano u opsegu isporuke!

- Poklopac je opremljen zaštitom od gubitka.
- Lančanu pilu punite samo ekološki prihvatljivim kvalitetnim uljem za podmazivanje lanca pile* (prema normi RAL UZ 48).
- Provjerite je li čep spremnika za ulje postavljen i zatvoren prije nego što uključite proizvod.

1. Otvorite rezervoar ulja (16). U tu svrhu odvrnite poklopac rezervoara ulja (16) nalijevo.
2. Kako ulje ne bi moglo isteći, uporabite lijevak*.
3. Oprezno napunite ulje za podmazivanje lanca pile. Kapacitet spremnika ulja: maks. 100 ml.
4. Navrnite poklopac rezervoara ulja (16) nadesno radi zatvaranja rezervoara ulja (16).
5. Odmah pozorno obrišite eventualno proliveno ulje, a krpu zbrinite u skladu s lokalnim propisima.
6. Radi provjere podmazanosti lanca pile držite proizvod s lancem pile iznad lista papira i nekoliko sekunda dajte puni gas. Na papiru možete prepoznati funkcionira li podmazivanje lanca.

9.2 Montaža prednje cijevne drške (13/17/20) (sl. 1, 15)

1. Uklonite zaštitnu kapicu odabrane cijevne drške (13/17/20).
2. Otpustite zvjezdastu ručku (8).
3. Povucite blokadu (7) prema van i okrenite je udesno ili ulijevo do graničnika.
4. Zatim pogurajte odabranu prednju cijevnu dršku (13/17/20) na cijevnu dršku (4).
   Pazite na to da se provrti preklapaju s blokadom (7).
5. Okrećite prednju cijevnu dršku (13/17/20) laganim okretajima sve dok prednja cijevna drška (13/17/20) ne nasjedne do graničnika na cijevnoj drški (4).
6. Okrenite blokadu (7) u početni položaj.
   Blokada (7) se čujno uglavljuje.
7. Montirajte prednju cijevnu dršku (13/17/20) zvjezdastom ručkom (8).

9.3 Stavljanje remena za nošenje (29) (sl. 16-18)

Napomene:

Proizvod je dopušteno upotrebljavati samo s remenom za nošenje.

Najprije izbalansirajte proizvod kada je proizvod isključen.

1. Stavite remen za nošenje (29).
2. Namjestite duljinu remena tako da se karabiner kuka (43) nalazi otprilike jednu širinu šake ispod desnog bedra.
3. Zakvačite karabiner kuku (43) u pričvrsnu ušicu remena za nošenje (9).
4. Pustite da se proizvod ohladi.

Napomene:

Radni alat u normalnom radnom položaju smije tek dodirivati tlo.

U izvanrednoj situaciji moguće je povući sigurnosni jezičac (44) na remenu za nošenje (29). Proizvod će se tada odmah otpustiti s remena za nošenje (29) i pasti na tlo.

⚠ UPOZORENJE

Prije svakog stavljanja u pogon provjerite sigurnosni jezičac!

9.4 Stavljanje/vađenje punjivih baterija (1) u držače / iz držača punjivih baterija (46) (sl. 19)

⚠ OPREZ

Opasnost od ozljeda!

Umetnite akumulator tek kad je akumulatorski alat pripremljen za uporabu.

Umetanje akumulatora

1. Umetnite punjive baterije (1) u držače punjivih baterija (46). Punjive baterije (1) se čujno uglavljuju.

Vađenje akumulatora

1. Pritisnite tipku za deblokiranje (45) punjive baterije (1) i izvadite punjive baterije (1) iz držača punjivih baterija (46).

9.4.1 Indikator razine napunjenosti (12) (sl. 20)

Indikator razine napunjenosti (12) signalizira razinu napunjenosti punjive baterije (1).

Razina napunjenosti akumulatora prikazuje se tako što zasvijetli odgovarajuća LED-lampica.

1. Pritisnite tipku na indikatoru razine napunjenosti (12) kako biste upravljali razinom napunjenosti.

3 žaruljice svijetle	Punjiva baterija potpuno je napunjena.
2 žaruljice svijetle	Punjiva baterija djelomično je napunjena.
1 žaruljica svijetli	Potrebno je napuniti punjivu bateriju.

10 Rukovanje

POZOR

Prije stavljanja u pogon svakako kompletno montirajte proizvod!

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od ozljeda!

Sklopka za uključivanje/isključivanje i sigurnosna sklopka ne smiju biti blokirane!

– Ne upotrebljavajte proizvod ako su sklopke oštećene. Pri otpuštanju sklopke za uključivanje/isključivanje i sigurnosne sklopke proizvod se mora isključiti.
– Prije svake uporabe uvjerite se da je proizvod funkcionalan.

⚠ UPOZORENJE

Mogući električni udar i oštećenje proizvoda!

Kontakt s vodom pod naponom prilikom rezanja može uzrokovati električni udar. Rezanje u strane predmete može oštetiti nosač noža.

– Prije rezanja provjerite ima li u živici i grmlju skrivenih predmeta, kao što su npr. vodovi pod naponom, žičane ograde i držači za biljke

POZOR

Pazite da okolna temperatura tijekom rada ne poraste iznad 50 °C i ne padne ispod –20 °C.

POZOR

Proizvod je dio serije 20V IXES i smije se rabiti samo s akumulatorima iz te serije. Akumulatore je dopušteno puniti samo punjačima iz te serije. Pritom se pridržavajte informacija proizvođača.

⚠ OPASNOST

Opasnost od ozljeda!

Ako se proizvod zaglavi, ne pokušavajte ga nasilno izvući.

– Isključite motor.

– Za oslobađanje proizvoda uporabite polužni krak ili klin.

⚠ UPOZORENJE

Prije svakog stavljanja u pogon redovito provjeravajte sigurnosne uređaje. Neispravni sigurnosni uređaji mogu dovesti do teških ozljeda!

10.1 Uključivanje/isključivanje proizvoda (sl. 1)

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od ozljeda zbog povratnog udarca!

– Proizvod nikada ne rabite jednom rukom!

Napomene:

Sklopkom za uključivanje/isključivanje možete kontinuirano namještati broj okretaja. Što više pritišćete sklopku za uključivanje/isključivanje to je veći broj okretaja.

Prije uključivanja proizvoda provjerite da proizvod ne dodiruje predmete.

Pri uporabi motorne kose (20):

1. Skinite zaštitu pri transportu (26) s reznog noža (25).

Pri uporabi škara za živicu (17):

1. Skinite štitnik noža (27) s nosača noža (19).

Pri uporabi teleskopske lančane pile (13):

1. Provjerite ima li ulja za lanac pile u spremniku ulja (16).
2. Ulijte ulje za lanac pile prije nego što se spremnik ulja (16) isprazni kao što je opisano u odjeljku *9.1*.
3. Skinite štitnik mača i lanca (28) s mača lanca (14).

Brzinu vrtnje moguće je mijenjati i tijekom rada.

Možete birati između 3 postavki brzine:

		
Polako	Srednje	Brzo

Uključivanje

1. Držite pritisnutu glavnu sklopku (10) sve dok LED žaruljice ne zasvijetle.
2. Odaberite postavku brzine.
3. Lijevom rukom držite proizvod za prednju ručku (5), a desnom rukom za stražnju ručku (2). Palcima i prstima morate čvrsto obuhvatiti ručke (2, 5).
4. Obuhvatite uklopni zapor (11) na stražnjoj ručki (2).
5. Držite pritisnut uklopni zapor (11).
6. Za uključivanje proizvoda palcem pritisnite sklopku za uključivanje/isključivanje (3).

Napomene:

Nakon pokretanja proizvoda nije potrebno uklopni zapor držati pritisnutim. Uklopni zapor sprječava nenamjerno pokretanje proizvoda.

Kada ne upotrebljavate uređaj, LED žaruljica na glavnoj sklopki naknadno svijetli još 1 minutu. Zatim se proizvod automatski isključuje.

Isključivanje

1. Radi isključivanja pustite sklopku za uključivanje/isključivanje (3).
2. Držite pritisnutu glavnu sklopku (10) sve dok se LED žaruljica ne ugasi.
3. Nakon svake uporabe proizvoda postavite isporučenu zaštitu pri transportu (26), štitnik mača i štitni lanca (28) te štitnik noža (27).

10.2 Zaštita od preopterećenja

U slučaju preopterećenja akumulatora on će se automatski isključiti. Nakon hlađenja (vremenski se razlikuje) proizvod je moguće ponovno uključiti.

11 Napomene za rad

⚠ OPASNOST

Opasnost od ozljeda!

U ovom odjeljku obrađuje se osnovna radna tehnika za rukovanje proizvodom.
Ovdje navedene informacije ne zamjenjuju dugogodišnje obrazovanje i iskustvo stručnjaka.
Izbjegavajte svaki rad za koji ste nedovoljno obučeni!
Nepromišljeno rukovanje proizvodom može dovesti do teških ozljeda, pa čak i smrti!

⚠ OPREZ

Nakon isključivanja proizvod nastavlja raditi. Pričekajte dok se proizvod potpuno ne zaustavi.

Napomene:

Prije uključivanja proizvoda provjerite da proizvod ne dodiruje predmete.

Određenu izloženost buci ovog proizvoda nije moguće izbjeći. Obavljajte bučne radove u dopuštenim i prikladnim vremenima. Poštujte eventualna razdoblja odmora.

Radnim alatom obrađujte samo slobodne, ravne površine.

Pažljivo pregledajte površinu koju valja orezati i uklonite sva strana tijela.

Izbjegavajte udaranje o kamenje, metal ili druge prepreke.

Radni alat se može oštetiti i postoji opasnost od povratnog udarca.

- Nosite propisanu zaštitnu opremu.
- **Zamolite promatrače da se udalje na sigurnu udaljenost od vašeg radnog područja. Sve osobe koje uđu u radno područje moraju nositi osobnu zaštitnu opremu.** Odlomljeni izradci ili slomljeni radni alati mogu odletjeti i uzrokovati ozljede čak i izvan neposrednog radnog područja.
- Ako udarite strani predmet, odmah isključite proizvod i izvadite akumulator. Potražite oštećenja na proizvodu i obavite potrebne popravke prije ponovnog pokretanja i rada s proizvodom. Ako proizvod počne neobično jako vibrirati, potrebna je trenutna provjera.
- **Držite električni alat za izolirane prihvatne površine kada obavljate radove kod kojih radni alat može oštetiti skrivene električne kabele.** Kontakt s vodom pod naponom može izložiti i metalne dijelove uređaja naponu i uzrokovati električni udar.
- Zabranjena je uporaba proizvoda tijekom nevremena - **Opasnost od udara munje!**
- Prije svake uporabe provjerite postoje li vidljivi nedostatci na proizvodu kao što su labavi, istrošeni ili oštećeni dijelovi.
- Uključite proizvod i tek zatim ga približite obrađivanom materijalu.
- Ne pritišćite proizvod prejako. Prepustite proizvodu da upravlja radom.
- **Uvijek čvrsto držite proizvod tijekom rada objema rukama.** Zauzmite siguran položaj tijela.
- Izbjegavajte neobičan položaj tijela.
- Provjerite je li remen za nošenje postavljen u ugodnom položaju koji vam olakšava držanje proizvoda.

11.1 Motorna kosa / šišač trave

POZOR

Pri radu s proizvodom svi zaštitni poklopci moraju biti montirani!

Napomena:

Redovito provjerite postoje li oštećenja na najlonskim nitima i jesu li niti za rezanje još iste duljine koja je predviđena rezačem niti.

- Radni alat nemojte držati ukoso.
- Travu je najbolje rezati kada je suha i ne previsoka.
- Izbjegavajte dodir s čvrstim preprekama (kamenje, zidovi, ograde od letvica, itd.).
- Ne upotrebljavajte proizvod za rezanje divljeg raslinja i šiblja.
- Zbog tehničkih razloga tijekom rada mokra trava i korov omataju se oko pogonske osovine ispod zaštitnog poklopca (21). Uklonite ih jer će se u protivnom motor pregrijati zbog prevelikog trenja (sl. 21).

11.1.1 Produljenje rezne niti (sl. 1, 22, 31)

Šišač trave isporučuje se s napunjenim svitkom niti (48).

Nit se tijekom rada troši.

Kako bi se namjestila nova nit, pritisnite okidač (47) na svitku s reznom niti (48) snažno na pod dok motor radi.

Ako je nit u početku dulja nego li je predviđeno krugom rezanja, rezač niti (22) automatski će skratiti nit na ispravnu duljinu.

Napomene:

Redovito provjerite postoje li oštećenja na najlonskim nitima i jesu li niti za rezanje još iste duljine koja je predviđena rezačem niti.

U slučaju kada kraj niti nije vidljiv:

1. Zamijenite svitak niti (48) kao što je opisano u odjeljku *13.1.1*.

11.1.2 Rezanje trave (sl. 23)

1. Režite travu zakretanjem proizvoda desno i lijevo.
2. Režite polako i držite proizvod tijekom rezanja nagnut prema naprijed za oko 30 °.
3. Dugu travu režite u slojevima od vrha prema dnu.

11.2 Škare za živicu

11.2.1 Namještanje kuta (sl. 1, 24 - 26)

⚠ UPOZORENJE

Zaustavite proizvod i izvadite punjivu bateriju!

Škare za živicu (17) moguće je prilagoditi radnim uvjetima zakretanjem glave s nožem od +90° do -75°.

1. Pritisnite obje poluge za deblokiranje (49) na ručki (18) i namjestite željeni položaj.
2. U tu svrhu upotrijebite ručku (18).
3. Pustite obje poluge za deblokiranje (49) dok se ne uglave u ozubljenju.
4. Prije stavljanja u pogon provjerite jesu li se poluge za deblokiranje (49) ispravno uglavile.

POZOR

Radni alat dopušteno je upotrebljavati samo kada su obje poluge za deblokiranje uglavljene!

11.2.2 Tehnike rezanja

- Debele grane prethodno odrežite škarama za rezanje grana.
- Dvostrani nosač noža omogućuje rezanje u oba smjera ili njišućim pokretima s jedne na drugu stranu.
- Pri okomitom rezanju ravnomjerno pomičite proizvod naprijed ili gore-dolje u luku.
- Pri vodoravnom rezanju pomičite proizvod u obliku polumjeseca prema rubu živice da odrezane grane padnu na tlo.
- Kako biste postigli dugačke ravne linije preporučuje se zatezanje užadi.

11.2.3 Rezanje živice

Preporučuje se rezanje živice u obliku trapeza kako bi se spriječio gubitak lišća na donjim granama. To je u skladu s prirodnim rastom biljaka i omogućuje optimalan rast živica. Pri rezanju skraćuju se samo nove mladice pri čemu se postiže dobra razgranatost i dobra zaštita od pogleda.

- Prvo obrežite bočne strane živice. U tu svrhu pomičite proizvod odozdo prema gore u smjeru rasta. Pri rezanju odozgo prema dolje tanje grane pomiču se prema van zbog čega mogu nastati tanka mjesta ili rupe.
- Zatim obrežite gornji rub prema vašem ukusu ravno, u obliku krova ili okruglo.
- Već mlade biljke podrežite na željeni oblik. Glavni izdanak živice treba ostati neoštećen dok živica ne dosegne planiranu visinu. Svi ostali izdanci režu se na pola.

11.2.4 Rezanje u pravo vrijeme

- Listopadna živica: lipanj i listopad
- Zimzelena živica: travanj i kolovoz
- Brzorastuća živica: od svibnja otprilike svakih 6 tjedana

Vodite računa o izlegnutim pticama u živici. U tom slučaju odgodite rezanje živice ili zaobiđite to područje.

11.3 Teleskopske škare

⚠ OPASNOST

Opasnost od ozljeda!

Ako se proizvod zaglavi, ne pokušavajte ga nasilno izvući.

– Isključite motor.

– Za oslobađanje proizvoda uporabite polužni krak ili klin.

⚠ OPASNOST

Pazite na padajuće grane i nemojte se spotaknuti.

- Prije početka piljenja lanac pile trebao bi postići najveću brzinu.
- Imat ćete bolju kontrolu ako režete donjom stranom mača (na kojoj se lanac povlači).
- Lanac pile ne smije tijekom razrezivanja piljenjem niti nakon njega dodirivati ni tlo ni bilo koji drugi predmet.
- Pazite na to da se lanac pile ne zaglavi u rezu. Grana ne smije puknuti niti se odlomiti.
- Obratite pozornost i na mjere opreza za zaštitu od povratnog udarca (pogledajte sigurnosne napomene).
- Uklonite viseće grane izvođenjem reza iznad grane.
- Razgranate grane valja odrezati pojedinačno.

11.3.1 Automatsko podmazivanje lanca pile (sl. 1, 14)

Napunite spremnik ulja (16) kao što je opisano u odjeljku *9.1*.

Regulacijskim vijkom (42) možete smanjivati ili povećavati količinu ulja.
Upotrijebite montažni ključ (D).

- Nadesno – količina ulja se smanjuje (-)
- Nalijevo – količina ulja se povećava (+)

11.3.2 Tehnike rezanja

⚠ UPOZORENJE

Nikada ne stojte neposredno ispod grane koju želite odrezati!

Opasnost da grana neočekivano padne na vas vrlo je velika.
Općenito se preporučuje postaviti proizvod pod kutom od 60° prema grani.
Tijekom postupka rezanja čvrsto držite proizvod objema rukama i uvijek pazite na to da vaš položaj bude uravnotežen i dobar.

Piljenje malih grana (sl. 27):

Postavite zaustavnu površinu pile na granu kako biste izbjegli trzajne pokrete pile pri započinjanju reza. Vodite pilu laganim pritiskom odozgo prema dolje kroz granu.
Pazite da grana ne pukne prijevremeno ako ste se procijenili s veličinom i težinom.

Piljenje većih grana (sl. 28):

Za piljenje većih grana najprije odaberite rez za rasterećivanje u svrhu kontroliranog piljenja. Za to napravite rez u donjoj trećini grane (gornjom stranom mača). Zatim pilite odozgo prema dolje (donjom stranom mača) prema prvom urezu.

Piljenje dijelova grana (sl. 29):

Pilite velike odn. dugačke grane u dijelovima kako biste zadržali kontrolu nad mjestom udara.

- Prvo pilite donje grane na drvetu, kako biste olakšali pad odrezanih grana.
- Nakon završetka piljenja se za rukovatelja iznenadna povećava težina pile jer pila više nije oslonjena na granu. Postoji opasnost da izgubite kontrolu nad proizvodom.
- Izvlačite pilu iz reza samo dok lanac pile radi kako biste izbjegli njezino zaglavljivanje.
- Nemojte piliti vrhom radnog alata.
- Nemojte piliti ispupčenu bazu grane jer ćete tako spriječiti zacjeljivanje stabla.

11.4 Nakon uporabe

- **Uvijek isključite proizvod prije odlaganja i pričekajte dok se proizvod ne zaustavi.**
- Izvadite punjive baterije.
- Nakon svake uporabe proizvoda postavite isporučeni štitnik mača i lanca ili štitnik noža.
- Pustite proizvod da se ohladi.

12 Čišćenje

⚠ UPOZORENJE

Zatražite od specijalizirane radionice da obavi radove popravljanja i radove održavanja koji nisu opisani u ovom priručniku za uporabu. Rabite samo originalne rezervne dijelove.

Postoji opasnost od nesreća! Radove održavanja i čišćenja u pravilu obavljajte kada je akumulator izvađen.
Postoji opasnost od ozljeda! Prije svih radova održavanja i čišćenja pustite proizvod da se ohladi. Elementi motora su vrući.
Postoji opasnost od ozljeda i opeklina!Postoji opasnost od ozljeda i opeklina!

Proizvod se može neočekivano pokrenuti i time uzrokovati ozljede.

– Izvadite akumulator.
– Pustite proizvod da se ohladi.
– Izvadite radni alat.

⚠ UPOZORENJE

Prilikom rukovanja lancem pile ili mačem postoji opasnost od ozljeda!

– Nosite rukavice otporne na posjekotine.

1. Pričekajte da se svi pokretni dijelovi zaustave.
2. Preporučujemo da proizvod očistite odmah nakon svake uporabe.
3. Ručke i prihvatne površine moraju biti suhe, čiste i očišćene od ulja i masnoće. Skliske ručke i prihvatne površine ne omogućavaju sigurno rukovanje i nadzor nad električnim alatom u nepredviđenim situacijama.
4. Po potrebi očistite ručke vlažnom krpom namočenom u otopinu sapuna.
5. Nipošto ne uranjajte proizvod radi čišćenja u vodu ili druge tekućine.
6. Proizvod nikada ne prskajte vodom.
7. Zaštitne naprave, ventilacijske proreze i kućište motora čistite od prašine i prljavštine. Obrišite proizvod čistom krpom* ili ga ispušite niskotlačnim* stlačenim zrakom. Preporučujemo da proizvod očistite odmah nakon svake uporabe.
8. Ventilacijski otvori moraju uvijek biti slobodni.
9. Ne rabite sredstva za čišćenje ili otapala jer bi ona mogla nagristi plastične dijelove proizvoda. Pobrinite se za to da voda ne može prodrijeti u unutrašnjost proizvoda.

12.1 Škare za živicu

1. Nakon svake uporabe očistite nosač noža nauljenom krpom.
2. Nakon svake uporabe nauljite nosač noža uljnom kanticom ili sprejom.

12.2 Teleskopske škare

1. Za čišćenje lanca pile uporabite kist ili metlicu, ali nipošto tekućine.
2. Očistite utor lančanog mača kistom ili stlačenim zrakom.
3. Očistite lančanik.

13 Održavanje

⚠ UPOZORENJE

Zatražite od specijalizirane radionice da obavi radove popravljanja i radove održavanja koji nisu opisani u ovom priručniku za uporabu. Rabite samo originalne rezervne dijelove.

Postoji opasnost od nesreća! Radove održavanja i čišćenja u pravilu obavljajte kada je akumulator izvađen.
Postoji opasnost od ozljeda! Prije svih radova održavanja i čišćenja pustite proizvod da se ohladi. Elementi motora su vrući.
Postoji opasnost od ozljeda i opeklina!Postoji opasnost od ozljeda i opeklina!

Proizvod se može neočekivano pokrenuti i time uzrokovati ozljede.

– Izvadite akumulator.
– Pustite proizvod da se ohladi.
– Izvadite radni alat.

- Prije svake uporabe provjerite postoje li vidljivi nedostatci na proizvodu kao što su labavi, istrošeni ili oštećeni dijelovi.
- Provjerite postojanje oštećenja i učvršćenost pokrova i zaštitnih naprava. Po potrebi ih zamijenite.
- Redovito, pozorno servisiranje potrebno je kako bi se zajamčili nepromijenjena razina sigurnosti i učinak proizvoda.
- Postavite proizvod na ravnu podlogu.
- Proizvod nikada ne prskajte vodom.
- Zbog sigurnosnih razloga zamijenite istrošene ili oštećene dijelove.
- Radove koji nisu opisani u ovom priručniku za uporabu trebalo bi obavljati samo u ovlaštenoj specijaliziranoj radionici.

Napomene:

Redovito održavajte proizvod. Provjerite funkcioniraju li pokretni dijelovi ispravno i da ne zapinju, jesu li dijelovi slomljeni ili oštećeni toliko da onemogućavaju funkcioniranje proizvoda. Prije uporabe proizvoda zatražite popravak oštećenih dijelova.

13.1 Motorna kosa / šišač trave

13.1.1 Zamjena svitka niti (48) (sl. 1, 30-34)

1. Zamijenite svitak niti (23) kao što je opisano u odjeljku *8.3*.
2. Otvorite kućište svitka (23) istovremenim čvrstim pritiskom oba elemenata za otključavanja (52) na kućištu svitka (23).
3. Skinite poklopac (51) s tlačnom oprugom (54) kućišta svitka (23) i izvadite svitak s reznom niti (48).
4. Izvucite kraj niti svitka s reznom niti (48) iz ušice za izlaz niti (55).
5. Izvadite sve ostatke niti iz kućišta svitka (23).
6. Uzmite novi svitak s reznom niti (48) i izvucite po 10 cm obje niti.

7. Pričvrstite obje niti u suprotne otvore (55) u svitku niti (48) (sl. 33).
8. Umetnite novi svitak s reznom niti (48) u kućište svitka (23).
   Strana svitka niti (48) na kojoj je prikazan smjer kretanja strelicama mora se vidjeti nakon umetanja.
9. Svitak s reznom niti (48) mora biti umetnut tako da otvori (55) u svitku (48) budu u ravnini s ušicama za izlaz niti (54) kako bi se omogućilo lagano umatanje niti.
10. Stavite obje niti u odgovarajuće ušice za izlazak niti (54).
11. Okrećite svitak s reznom niti (48) lagano amo-tamo dok integrirani uskočni stupnjevi svitka s reznom niti (48) ne uskoče u uskočne stupnjeve kućišta svitka (23).
    Time se sprječava neželjeno pomicanje.
12. Ponovno postavite poklopac (51) s tlačnom oprugom (53) na kućište svitka (23).
    Pripazite na to da su pritom elementi za otključavanje (52) na poklopcu (51) ispravno postavljeni u otvore na kućištu svitka (23). Elementi za otključavanje čujno se uglavljuju.

Napomene:

Kako bi se namjestila nova nit, pritisnite okidač (47) na svitku s reznom niti (48) snažno na pod dok motor radi (sl. 22).

Ako je nit u početku dulja nego li je predviđeno krugom rezanja, rezač niti (22) automatski će skratiti nit na ispravnu duljinu.

13.1.2 Zamjena niti u svitku s reznom niti (48) (sl. 30-34)

Alternativno možete zamijeniti i niti u svitku s reznom niti.

1. Zamijenite svitak niti (23) kao što je opisano u odjeljku *8.3*.
2. Otvorite kućište svitka (23) istovremenim čvrstim pritiskom oba elemenata za otključavanja (52) na kućištu svitka (23).
3. Skinite poklopac (51) s tlačnom oprugom (53) kućišta svitka (23) i izvadite svitak s reznom niti (48).
4. Izvucite kraj niti svitka s reznom niti (48) iz ušice za izlaz niti (54).
5. Izvadite sve ostatke niti iz kućišta svitka (23) i iz svitka s reznom niti (48).
6. Savijte novu nit u sredini (na otprilike 2 metra) i umetnite presavijen dio niti u jedan od ureza (56) srednje prečke svitka s reznom niti (48).
   Jedan kraj niti sada se mora nalaziti u donjoj komori svitka niti (48), a drugi u gornjoj komori.
7. Namotajte oba kraja niti u skladu sa smjerom strelice „LH ◣ WIND LINE" koja se nalazi na gornjoj strani svitka s reznom niti (48).
8. Uzmite svitak s reznom niti (48) i izvucite po 10 cm s obje niti.
9. Zatim pričvrstite obje niti u odgovarajuće suprotne otvore (55) u svitku s reznom niti (48).
10. Postupite dalje kao što je opisano u odjeljku *13.1.1* pod točkom 8.

13.1.3 Naknadno brušenje rezača niti (22) (sl. 1, 35)

Potreban alat:

Uključeno u sadržaj isporuke

- odvijač s križnom glavom (D)
- Plosnata turpija*

* = nije sadržano u opsegu isporuke!

Rezač niti (22) može s vremenom otupjeti.

1. Ako to uočite, otpustite vijke kojima je rezač niti (22) pričvršćen na zaštitnom poklopcu (21). Upotrebljavajte odvijač s križnom glavom (D).
2. Učvrstite rezač niti (22) u škripac.
3. Izbrusite oštricu rezača niti (22) plosnatom turpijom i vodite računa o tome da se sačuva kut reznog ruba.
4. Opet montirajte rezač niti (22) na zaštitni poklopac (21).

Napomena:

Zamijenite ili naoštrite rezač niti na kraju svake sezone košenja ili po potrebi.

13.1.4 Brušenje reznog noža (25) (sl. 1)

Napomena:

U slučaju malog otupljenja oštrice možete sami dodatno naoštriti.

Potreban alat:

* = nije sadržano u opsegu isporuke!

- Plosnata turpija*
- Škripac*

1. Demontirajte rezni nož (25) kao što je opisano u odjeljku *8.4*.
2. Učvrstite rezni nož (25) u škripac.
3. Izbrusite sva 3 sječiva reznog noža (25) plosnatom turpijom i vodite računa o tome da se sačuva kut reznog ruba (~25°). Turpijajte samo u jednom smjeru.
4. Zamijenite sječivo najkasnije nakon petog brušenja.

U slučaju većeg trošenja ili slomljenih oštrica zamijenite rezni nož (25).

Neuravnotežen rezni nož uzrokuje snažno vibriranje motorne kose / šišača trave (20) zbog čega postoji opasnost od ozljeda!

13.2 Škare za živicu

1. Provjerite učvršćenost vijaka u nosaču noža.
2. Male ureze na reznim zubima možete sami izoštriti. U tu svrhu naoštrite rezne rubove uljnim kamenom. Samo oštri rezni zubi jamče dobar učinak rezanja.
3. Tupe, savijene ili oštećene nosače noža potrebno je zamijeniti.

13.2.1 Podmazivanje prijenosnika i namještanje kuta (49) (sl. 36)

Napomene:

Podmazujte prijenosnik svakih 10 do 20 radnih sati.

Dolijte samo malo masti. Nipošto nemojte previše napuniti!

1. Nataknite ručnu mazalicu (nije sadržana u opsegu isporuke) na nazuvicu za podmazivanje (58).
2. Uobičajenu mast pritisnite najviše jedanput u nazuvicu za podmazivanje (58).
3. Nauljite sustav za namještanje kuta (49) i nosač noža (19) ekološkim mazivim uljem.

13.3 Teleskopske škare

⚠ UPOZORENJE

Prilikom rukovanja lancem pile ili mačem postoji opasnost od ozljeda!

– Nosite rukavice otporne na posjekotine.

13.3.1 Provjera lančanika (41) (sl. 1, 10, 11, 13)

1. Okrenite priteznu maticu (36) nalijevo kako biste skinuli pokrov lančanika (37). Upotrebljavajte viličasti ključ veličine 8/10 mm (C).
2. Okrenite vijak za zatezanje lanca (38) nalijevo za otpuštanje lanca. Upotrijebite montažni ključ (D).
3. Demontirajte mač lanca (14) i lanac pile (15).
4. Provjerite tragove trošenja na lančaniku (41) s pomoću ispitne mjerke (nije sadržana u opsegu isporuke).
5. Ako su tragovi trošenja dublji od 0,5 mm, nemojte upotrebljavati proizvod, nego se obratite ovlaštenom distributeru. Lančanik (41) je potrebno zamijeniti.
6. Montirajte mač lanca (14) i lanac pile (15) kao što je opisano u odjeljku *8.5*.

13.3.2 Provjera mača lanca (14) (sl. 1, 10, 11, 13)

1. Okrenite priteznu maticu (36) nalijevo kako biste skinuli pokrov lančanika (37). Upotrebljavajte viličasti ključ veličine 8/10 mm (C).
2. Okrenite vijak za zatezanje lanca (38) nalijevo za otpuštanje lanca. Upotrijebite montažni ključ (D).
3. Demontirajte mač lanca (14) i lanac pile (15).
4. Izmjerite dubinu utora lančanog mača (14) s pomoću šipke za mjerenje razine turpije (nije sadržano u opsegu isporuke).
5. Mač lanca (14) potrebno je zamijeniti ako se dogodi nešto od sljedećeg:
   – Mač lanca je oštećen.
   – Izmjerena dubina utora manja je od minimalne dubine utora lančanog mača (2 mm).
   – Utor lančanog mača sužen je ili raširen.
6. Montirajte mač lanca (14) i lanac pile kao što je opisano u odjeljku *8.5*.

13.3.3 Zamjena mača lanca (14) (sl. 1, 10, 11, 13)

1. Okrenite priteznu maticu (36) nalijevo kako biste skinuli pokrov lančanika (37). Upotrebljavajte viličasti ključ veličine 8/10 mm (C).
2. Okrenite vijak za zatezanje lanca (38) nalijevo za otpuštanje lanca. Upotrijebite montažni ključ (D).
3. Demontirajte mač lanca (14) i lanac pile (15).
4. Zamijenite mač lanca(14), a zatim montirajte mač (14) i lanac pile (15) kao što je opisano u odjeljku *8.5*.

13.3.4 Zamjena i uhodavanje lanca pile (15) (sl. 10-13)

⚠ OPASNOST

Moguće su teške ozljede zbog otkidanja ili iskakanja lanca pile!

– Novi lanac pile nikada ne pričvršćujte na istrošeni zupčanik lanca ili na oštećenu ili istrošenu vodilicu. Lanac pile mogao bi iskočiti ili se otkinuti.

- Rabite samo lance pile i mačeve koji su konstruirani za ovaj proizvod.
- Prije zamjene lanca pile očistite utor lančanog mača jer u slučaju prisutnosti naslaga prljavštine lanac pile može iskočiti iz vodilice. Naslage također mogu upiti ulje za lanac pile. Posljedica bi toga bila da ulje za lanac pile ne dolazi do donje strane vodilice ili dolazi samo mali dio ulja pa je podmazivanje smanjeno.

1. Okrenite priteznu maticu (36) nalijevo kako biste skinuli pokrov lančanika (37). Upotrebljavajte viličasti ključ veličine 8/10 mm (C).
2. Okrenite vijak za zatezanje lanca (38) nalijevo za otpuštanje lanca. Upotrijebite montažni ključ (D).
3. Demontirajte mač lanca (14) i lanac pile (15).
4. Montirajte mač lanca (14) i lanac pile (15) kao što je opisano u odjeljku *8.5*.

Napomena:

Zateznu maticu pričvrstite konačno tek nakon namještanja zategnutosti lanca.

Kod novog lanca pile sila zatezanja smanjuje se nakon nekog vremena. Zbog toga nakon prvih 5 rezova, ali najkasnije nakon 10 minuta piljenja, morate ponovo zategnuti lanac pile.

13.3.5 Oštrenje lanca pile (15)

⚠ UPOZORENJE

Povećana opasnost od nesreća zbog neispravno naoštrenog lanca pile!

Zbog odstupanja od specificiranih mjera geometrije rezanja prilikom oštrenja povećava se opasnost od povratnog udarca proizvoda.

– Zatražite od stručnjaka da naoštri lanac pile.

Lanac pile može se naoštriti u ovlaštenoj specijaliziranoj radionici. Ne pokušavajte sami naoštriti lanac pile ako nemate prikladan alat i potrebno iskustvo.

⚠ OPREZ

Za oštrenje lanca potreban je poseban alat koji osigurava da su rezni alati naoštreni pod ispravnim kutom i na određenu dubinu.
Nakon oštrenja, svi rezni dijelovi moraju imati jednaku širinu i duljinu.

Napomene:


Oštar lanac pile jamči optimalan učinak rezanja. Reže drvo bez napora i za sobom ostavlja veliko, dugo iverje.

Lanac pile je tup ako morate pritiskati reznu opremu kroz drvo i ako je iverje vrlo malo. Vrlo tup lanac pile uopće ne stvara iverje, nego samo drvenu prašinu.

13.3.5.1 Uputa za oštrenje lančane pile

Rabite samo posebne turpije za lance pile!
Druge turpije imaju pogrešan oblik i pogrešno brušenje. Odaberite promjer turpije u skladu s podjelom lanca. Svakako vodite računa i o sljedećim kutovima prilikom oštrenja reznih karika.

Tip lanca pile	Promjer turpije	Gornji kut	Donji kut	Donji kut nagiba (55°)	Standardna dubina
		Zatezni kut vrtnje	Zatezni kut nagiba	Bočni kut	
21PBX	cca 4,8 mm	30°	10°	85°	0,64 mm



Graničnik dubine | Turpija

Osim toga, kut je potrebno održavati za sve rezne karike.

U slučaju nejednolikih kutova lanac pile (15) će se nepravilno kretati, brzo istrošiti i prijevremeno pokvariti.

Budući da je te zahtjeve moguće obaviti samo dovoljnim i redovitim vježbanjem:

- Uporabite držač turpije.
- Držač turpije potrebno je umetnuti prilikom ručnog oštrenja lanca pile (15). Ispravni kutovi turpijanja označeni su na njemu.

1. Držite turpiju vodoravno (pod pravim kutom) u odnosu na mač lanca (14) i turpijajte prema kutnoj oznaci na držaču turpije. Poduprite držač turpije na vrhu zuba i graničniku dubine.
2. Turpijajte reznu kariku uvijek iznutra prema van.
3. Turpija oštri samo kretanjem prema naprijed. Podignite je prilikom kretanja prema natrag.
4. Ne dodirujte pogonske i spojne karike turpijom.
5. Redovito okrećite turpiju kako biste izbjegli jednostrano trošenje.
6. Uzmite komad tvrdog drva kako biste uklonili srh s reznih rubova.

Sve rezne karike moraju biti iste duljine, inače će imati i različitu visinu. Zbog toga će lanac pile (15) raditi nejednoliko i povećat će se opasnost od kvara.

13.3.6 Podmazivanje prijenosnika (sl. 36)

Napomene:

Podmazujte prijenosnik svakih 10 do 20 radnih sati.

Dolijte samo malo masti. Nipošto nemojte previše napuniti!

1. Nataknite ručnu mazalicu (nije sadržana u opsegu isporuke) na nazuvicu za podmazivanje (57).
2. Uobičajenu mast pritisnite najviše jedanput u nazuvicu za podmazivanje (57).

14 Skladištenje i transport

Proizvod i njegov pribor čuvajte na tamnom, suhom mjestu koje je zaštićeno od mraka i nepristupačno djeci.
Optimalna temperatura skladištenja je između 5 °C i 30 °C.
Čuvajte proizvod u originalnom pakiranju.
Pokrijte proizvod kako biste ga zaštitili od prašine ili vlage.
Čuvajte priručnik za uporabu pored proizvoda.

14.1 Pripreme za skladištenje

1. Izvadite punjive baterije.
2. Postavite sve zaštitne poklopce.
3. Potpuno ispraznite proizvod.
4. Očistite proizvod i provjerite je li oštećen.

14.2 Transport

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od ozljeda!

Prije svih radova na električnom alatu (npr. održavanja, zamjene alata itd.) i njegovog transporta i spremanja izvadite akumulator iz električnog alata. U slučaju nenamjernog aktiviranja sklopke za uključivanje/isključivanje postoji opasnost od ozljeda.

- Proizvod je dopušteno transportirati samo za to predviđenu ručku.
- Postavite sve zaštitne poklopce.
- Kako biste spriječili oštećenja i ozljede, proizvod prilikom transporta u vozilima valja osigurati od prevrtanja i otklizavanja.

15 Popravak i naručivanje rezervnih dijelova

Valja voditi računa o tome da kod ovog proizvoda sljedeći dijelovi podliježu trošenju zbog uporabe ili prirodnom trošenju, odnosno da su sljedeći dijelovi potrebni kao potrošni materijali.

POZOR
U skladu sa Zakonom o odgovornosti za proizvode ne odgovaramo za štete uzrokovane neispravnim popravcima ili neuporabom originalnih rezervnih dijelova. Angažirajte servisnu službu ili ovlaštenog stručnjaka. Isto vrijedi i za pribor.

Rezervne dijelove i pribor možete nabaviti preko našeg servisnog centra. U tu svrhu skenirajte QR kod na naslovnici.

15.1 Naručivanje rezervnih dijelova

Prilikom naručivanja rezervnih dijelova trebali biste navesti sljedeće informacije:

- Naziv modela
- Broj artikla
- Podatci s označne pločice

Rezervni dijelovi / pribor

Punjiva baterija SBP2.0 br. art.:	7909201708
Punjiva baterija SBP4.0 br. art.:	7909201709
Punjač SBC2.4A br. art.:	7909201710
Punjač SBC4.5A br. art.:	7909201711
Punjač SDBC2.4A br. art.:	7909201712
Punjač SDBC4.5A br. art.:	7909201713
Početni komplet SBSK2.0 br. art.:	7909201720
Početni komplet SBSK4.0 br. art.:	7909201721

16 Zbrinjavanje i recikliranje

Napomene o ambalaži



Ambalažni materijali mogu se reciklirati. Molimo zbrinite ambalažu na ekološki način.

Napomene o zbrinjavanju električne i elektroničke opreme



Otpadni električni i elektronički uređaji ne spadaju u kućanski otpad, nego ih valja odnijeti na odvojeno mjesto prikupljanja i zbrinjavanja!

- Stare baterije koje nisu fiksno ugrađene u otpadni uređaj potrebno je prije predaje izvaditi tako da se ne unište! Njihovo zbrinjavanje regulirano je zakonom o baterijama.
- Vlasnici i korisnici električnih i elektroničkih uređaja zakonom su obvezni vratiti ih nakon uporabe.
- Krajnji korisnik isključivo je odgovoran za brisanje osobnih podataka na otpadnom uređaju koji treba zbrinuti!
- Simbol prekrižene kante za otpad znači da otpadne električne i elektroničke uređaje nije dopušteno zbrinjavati u kućni otpad.
- Otpadne električne i elektroničke uređaje moguće je besplatno predati na sljedeća mjesta:
  - Javno-pravna mjesta za zbrinjavanje i prikupljanje (npr. komunalna dvorišta)
  - Mjesta prodaje električnih uređaja (stacionarna i internetska), ako su trgovci obvezni preuzeti ih ili ako besplatno nude tu uslugu.
  - Do tri otpadna električna uređaja po svakoj vrsti uređaja, s duljinom rubova od maksimalno 25 centimetara, možete bez prethodne nabave novog uređaja besplatno predati proizvođaču ili nekom drugom obližnjem ovlaštenom sabiralištu.
  - Dodatne dopunske uvjete povrata od proizvođača i distributera možete saznati od servisne službe.
- U slučaju isporuke novog električnog uređaja od proizvođača privatnom kućanstvu on može omogućiti besplatno preuzimanje otpadnog električnog uređaja na zahtjev krajnjeg korisnika. U vezi s tim obratite se servisnoj službi proizvođača.
- Ove izjave vrijede samo za uređaje koji se montiraju i prodaju u državama Europske unije i koji podliježu Europskoj direktivi 2012/19/EU. U državama izvan Europske unije mogu vrijediti drukčiji propisi za zbrinjavanje otpadnih električnih i elektroničkih uređaja.

Napomene o litij-ionskim baterijama



Izvadite baterije prije zbrinjavanja uređaja!

- Ne bacajte baterije u kućni otpad, u vatru (opasnost od eksplozije) ili u vodu. Oštećene baterije mogu zagaditi okoliš i ugroziti vaše zdravlje ako počnu izlaziti otrovne pare ili tekućine.
- Neispravne ili istrošene baterije potrebno je reciklirati u skladu s Uredbom (EU) 2023/1542.
- Odnesite bateriju i punjač u centar za reciklažu. Ondje će odvojiti korištene plastične i metalne dijelove te ih reciklirati.
- Zbrinite baterije kada su ispražnjene. Preporučujemo da polove prekrijete samoljepljivom vrpcom radi zaštite od kratkog spoja. Ne otvarajte baterije.
- Zbrinite baterije u skladu s lokalnim propisima. Predajte baterije na sabiralište starih baterija gdje će ih odnijeti na recikliranje. U vezi s tim obratite se lokalnoj tvrtki za gospodarenje otpadom.

17 Otklanjanje neispravnosti

Neispravnost	Mogući uzrok	Rješenje
Proizvod se ne može pokrenuti.	Snaga punjive baterije je preslaba.	Napunite punjivu bateriju.
	Punjiva baterija nije ispravno umetnuta.	Umetnite punjivu bateriju u držač punjive baterije. Punjiva baterija čujno se uglavljuje.
	Sklopka za uključivanje/isključivanje je neispravna.	Obratite se našoj servisnoj službi.
	Motor je neispravan.	
Proizvod radi s prekidima.	Unutarnji labav kontakt.	Obratite se našoj servisnoj službi.
	Sklopka za uključivanje/isključivanje je neispravna.	
Loš učinak rezanja.	Lanac pile je neispravno montiran.	Ispravno montirajte lanac pile.
	Lanac pile je tup.	Zatražite od stručnjaka da naoštri lanac pile ili zamijenite lanac pile.
	Zategnutost lanca nije dovoljna.	Provjerite lanac pile. Po potrebi zategnite lanac pile.
	Nosač noža je tup.	Provjerite nosač noža, naoštrite ga ili se obratite našoj servisnoj službi.
	Preveliko trenje zbog nedovoljnog podmazivanja.	Nauljite nosač noža.
	Onečišćen nosač noža.	Očistite nosač noža.
	Loša tehnika rezanja.	Pogledajte radne upute.
Proizvod se teško kreće / lanac pile iskače.	Zategnutost lanca nije dovoljna.	Provjerite lanac pile. Po potrebi zategnite lanac pile.
Lanac postaje vruć, nastanak dima prilikom piljenja, mrlje na vodilici.	Premalo ulja za lanac pile.	Provjerite automatiku ulja. Po potrebi dolijte ulje za lanac pile.
Nosač noža postaje vruć.	Nosač noža je tup.	Provjerite nosač noža, naoštrite ga ili se obratite našoj servisnoj službi.
	Nosač noža ima ureze.	
	Preveliko trenje zbog nedovoljnog podmazivanja.	Nauljite nosač noža.
Jake vibracije, glasni zvukovi	Rezni sklop je prljav.	Očistite uređaj za rezanje.
	Motor je neispravan.	Obratite se našoj servisnoj službi.
Loš rezultat rezanja.	Svitak niti nema dovoljno niti za rezanje.	Produljite niti za rezanje / zamijenite svitak niti.
	Uređaj za rezanje je prljav.	Očistite uređaj za rezanje.
	Snaga punjive baterije je preslaba.	Napunite punjivu bateriju.
Neobična vibracija	Vodilica je labava.	Provjerite pritegnutost vodilice.

18 Uvjeti jamstva – serija Scheppach 20 V IXES

Datum revizije 25. 4. 2024.

Poštovani kupci,
naši proizvodi podliježu strogoj kontroli kvalitete. Ako unatoč tome neki proizvod ne funkcionira ispravno, vrlo nam je žao zbog toga i molimo vas da se obratite našoj servisnoj službi na adresu navedenu u nastavku. Rado ćemo vam pomoći i telefonski na telefonski broj servisne službe. Sljedeće napomene služe vam za jednostavnu obradu i regulaciju u slučaju štete.

Za ostvarivanje jamstvenih zahtjeva vrijedi sljedeće:

1. **Ovi uvjeti jamstva** reguliraju naše dodatne proizvođačeve usluge jamstva za kupce (privatne krajnje potrošače) novih proizvoda. Ovo jamstvo ne utječe na zakonske jamstvene zahtjeve. Za njih je nadležan trgovac kod kojeg ste kupili proizvod.
2. **Usluga jamstva** proizvođača obuhvaća isključivo nedostatke novog proizvoda koji ste kupili, a koji proizlaze iz greške materijala ili greške u proizvodnji. Ako se tijekom jamstvenog razdoblja pokažu greške materijala ili greške u proizvodnji, proizvođač kao davatelj jamstva u okviru ovog jamstva jamči jednu od sljedećih usluga prema vlastitom izboru:
   – besplatni popravak robe

– besplatnu zamjenu robe istovrijednim artiklom (eventualno također zamjenu novijim modelom ako izvorna roba više nije dostupna).

Zamijenjeni proizvodi ili dijelovi prelaze u naše vlasništvo. Imajte na umu da naši proizvodi namjenski nisu konstruirani za komercijalnu, obrtničku ili industrijsku uporabu. Zbog toga jamstvo ne vrijedi u slučaju da je proizvod unutar jamstvenog razdoblja upotrijebljen u komercijalne, obrtničke ili industrijske svrhe ili ako je izložen jednakom opterećenju kao u tim uvjetima.

3. **Naše jamstvo ne obuhvaća sljedeće:**
   – oštećenja proizvoda nastala zbog nepridržavanja uputa za montažu, nestručne instalacije, nepridržavanja uputa za uporabu (npr. priključivanje na pogrešni mrežni napon ili vrstu struje) ili odredbi za održavanje i sigurnosnih odredbi ili uporabe proizvoda u nepovoljnim uvjetima okoline i zbog nedovoljne njege i održavanja.
   – oštećenja proizvoda nastala zbog zlouporabe ili nenamjenske uporabe (npr. preopterećenje proizvoda ili uporaba nedopuštenih alata odn. pribora), prodiranja stranih tijela u proizvod (npr. pijesak, kamenčići ili prašina), oštećenja u transportu, primjene sile ili vanjskih utjecaja (npr. oštećenja uslijed pada)
   – oštećenja proizvoda ili dijelova proizvoda koja proizlaze iz namjenskog, uobičajenog (uvjetovanog radom) ili drugačijeg prirodnog habanja i oštećenja i/ili habanje potrošnih dijelova.
   – nedostatke proizvoda uzrokovane uporabom dijelova pribora, dopunskih ili rezervnih dijelova koji nisu originalni dijelovi ili se ne upotrebljavaju namjenski.
   – proizvode na kojima su provedene promjene ili preinake.
   – neznatna odstupanja od zadanih svojstava koja nisu relevantna za vrijednost i upotrebljivost proizvoda.
   – proizvode na kojima su provedeni vlastoručni popravci ili popravci, pogotovo ako ih je provela neovlaštena treća osoba.
   – ako oznaka na proizvodu odn. identifikacijske informacije proizvoda (naljepnica stroja) nedostaju ili su nečitljive.
   – proizvode koji su jako zaprljani i zbog toga ih je odbilo osoblje servisa.
   – Ovo jamstvo načelno ne obuhvaća odštetne zahtjeve i posljedičnu štetu.
4. **Jamstveno razdoblje** redovito iznosi **5 godina** (12 mjeseci za baterije/akumulatore) i počinje datumom kupnje proizvoda. Mjerodavan je datum na originalnom dokazu o kupnji. Ostvarivanje jamstvenih zahtjeva potrebno je zatražiti odmah nakon saznanja o oštećenju. Ostvarivanje jamstvenih zahtjeva nakon isteka jamstvenog razdoblja je isključeno. Popravak ili zamjena proizvoda neće produžiti jamstveno razdoblje niti će aktivirati novo jamstveno razdoblje zbog takve usluge za proizvod ili za eventualno montirane rezervne dijelove. To vrijedi i pri uporabi usluga na licu mjesta. Preduvjet za ostvarivanje usluge jamstva je da se proizvođaču kao davatelju jamstva na njegov zahtjev omogući provjera slučaja jamstva slanjem robe. Potrebno je paziti na to da oštećenja tijekom transporta budu spriječena odgovarajućim pakiranjem. Očišćeni proizvod potrebno je predočiti odn. poslati službi za korisnike zajedno s kopijom dokaza o kupnji – koji sadrži podatke o datumu kupnje i naziv proizvoda. Ako je proizvod poslan nepotpuno, bez potpunog opsega isporuke, vrijednost pribora koji nedostaje uračunava se u obračun/odbitak ako se proizvod zamijeni ili ako se provodi nadoknada. Djelomično ili potpuno rastavljene proizvode nije moguće prihvatiti kao slučaj jamstva. U slučaju neopravdane reklamacije odn. izvan jamstvenog razdoblja kupac načelno snosi troškove i rizik transporta. **Slučaj jamstva unaprijed prijavite servisnoj službi (vidi dolje).** U pravilu se dogovara da se neispravni proizvod šalje na dolje navedenu adresu servisa zajedno s kratkim opisom smetnje putem organiziranog slanja ili – u slučaju popravka izvan jamstvenog razdoblja – prikladno frankiran, uz pridržavanje odgovarajućih pravila za pakiranje i slanje. **Uvjerite se da je vaš proizvod (ovisno o modelu) pri slanju, iz sigurnosnih razloga, očišćen od svih pogonskih tvari.** Proizvod poslan našem servisnom centru mora biti zapakiran tako da se izbjegnu oštećenja reklamiranog proizvoda uslijed transporta. Nakon provedenog popravka/zamjene besplatno ćemo vam poslati proizvod. Ako proizvode nije moguće popraviti ili zamijeniti, po našoj slobodnoj procjeni moguće je isplatiti novčani iznos do iznosa prodajne cijene neispravnog proizvoda, pri čemu se uzima u obzir odbitak na temelju trošenja i habanja. Ove usluge jamstva vrijede samo u korist privatnog prvog kupca, nije moguće ustupiti ih ili ih prenijeti na drugu osobu.
5. **Produljenje jamstvenog razdoblja na 10 godina:** Scheppach nudi dodatno produljenje jamstva za 5 godina za proizvode iz serije Scheppach 20 V. Tako jamstveno razdoblje za te proizvode može trajati ukupno 10 godina. To se ne odnosi na baterije/akumulatore, punjače i pribor. To produljenje jamstva možete zatražiti ako svoj proizvod Scheppach iz tog područja najkasnije 30 dana od datuma kupnje registrirate na internetu na adresi https://garantie.scheppach.com. Nakon uspješne internetske registracije dobit ćete potvrdu produljenja jamstva za artikl.
6. **Za ostvarivanje** svog jamstvenog zahtjeva **obratite se našem servisnom centru.**

   Upotrebljavajte prvenstveno naš obrazac na našoj početnoj stranici:

   https://shop.scheppach.com/contact

   Ne šaljite nam proizvode bez prethodnog stupanja u kontakt i prijave našem servisnom centru.

   Za ostvarivanje ovih prava na jamstvo prvi kontakt s našim servisnim centrom je neophodan preduvjet. Jamstvene zahtjeve potrebno je ostvariti prije isteka jamstvenog razdoblja, unutar 14 dana nakon utvrđivanja nedostatka. Za to je potreban originalni dokaz o kupnji i eventualno potvrda produljenja jamstva za artikl.
7. **Vrijeme obrade –** u redovitom slučaju obrađujemo reklamacije unutar 14 dana nakon primitka pošiljke u našem servisnom centru. Ako je u iznimnim slučajevima navedeno vrijeme obrade prekoračeno, pravodobno ćemo vas obavijestiti.

8. **Potrošni dijelovi načelno nisu obuhvaćeni jamstvom!** - Potrošni dijelovi su: a) isporučene, dograđene i/ili ugrađene baterije/akumulatori i b) svi potrošni dijelovi ovisno o modelu (između ostalog remeni, listovi pile, alati za umetanje, brusni diskovi, filtri, ugljene četkice itd., vidi upute za uporabu). Jamstvo ne obuhvaća baterije odn. akumulatore koji su duboko ispražnjeni odn. oštećeni na kućištu i/ili polovima baterije.
9. **Predračun za troškove** – proizvode koje jamstvo ne obuhvaća ili više ne obuhvaća, popravljamo uz naplatu. Nakon upita našem servisnom centru, možete poslati neispravne proizvode za predračun troškova i eventualno u pisanom obliku (poštom, e-poštom) izdati servisnom centru odobrenje za popravak. Bez odobrenja za popravak ne provodi se daljnja obrada.

Uvjeti jamstva vrijede samo u aktualnoj verziji u trenutku reklamacije i po potrebi ih je moguće pronaći na našoj početnoj stranici (www.scheppach.com). U slučaju prijevoda uvijek je mjerodavna njemačka verzija.

Scheppach GmbH · Günzburger Str. 69 ·

89335 Ichenhausen (Njemačka)

Telefon: +800 4002 4002 ·

e-pošta: customerservice.HR@scheppach.com ·

internetska stranica: https://www.scheppach.com

U svakom trenutku zadržavamo pravo na izmjenu uvjeta jamstva bez prethodne najave.

19 EU izjava o sukladnosti

Prijevod originalne izjave o sukladnosti

Proizvođač:

Scheppach GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen

Na svoju odgovornost izjavljujemo da je ovdje opisan proizvod usklađen s važećim direktivama i normama.

Marka:	**SCHEPPACH**
Naziv artikla:	**AKUMULATORSKI VIŠENAMJENSKI UREĐAJ**
	BC-MFH400-X
Br. art.	**5904820900**

Direktive EU-a:

2014/30/EU, 2006/42/EZ,
2000/14/EZ_2005/88/EZ, 2011/65/EU*

* Gore opisani predmet Izjave ispunjava propise Direktive 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi.

2006/42/EZ - Dodatak IV

Imenovano tijelo:	TÜV SÜD Product Service GmbH Zertifizierstelle, Ridlerstraße 65, 80339 München, Njemačka
Broj:	0123
Broj certifikata:	M6A 011284 0442 Rev. 00

Primijenjene norme:

EN 62841-1:2015/A11:2022; EN 62841-4-2:2019;
EN 50636-2-91:2014; EN ISO 11680-1:2021;
EN ISO 11806-1:2022; EN ISO 12100:2010;
EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021

Ovlaštena osoba za sastavljanje dokumentacije:

Stefan Hartinger
Günzburger Str. 69
D-89335 Ichenhausen

Ichenhausen, 05.08.2024

i.V.
Simon Schunk
Division Manager Product Center

i.V.
Andreas Pecher
Head of Project Management

Kazalo

1 Uvod ... 288
2 Opis izdelka (sl. 1–6) ... 288
3 Obseg dostave (sl. 1) ... 289
4 Namenska uporaba ... 289
5 Varnostni napotki ... 289
6 Tehnični podatki ... 293
7 Razpakiranje ... 294
8 Montaža ... 295
9 Pred zagonom ... 297
10 Uporaba ... 298
11 Delovna navodila ... 299
12 Čiščenje ... 301
13 Vzdrževanje ... 301
14 Skladiščenje in transport ... 304
15 Popravila in naročanje rezervnih delov ... 305
16 Odlaganje med odpadke in reciklaža ... 305
17 Pomoč pri motnjah ... 306
18 Garancijski pogoji – serija Scheppach 20V IXES ... 306
19 EU izjava o skladnosti ... 308
20 Eksplozijska risba ... 579

Razlaga simbolov na izdelku

Z uporabo simbolov v tem priročniku želimo vašo pozornost usmeriti na mogoča tveganja. Varnostni simboli in razlage, ki jih spremljajo, je treba natančno razumeti. Sama opozorila ne odpravijo tveganj in ne morejo nadomestiti ustreznih ukrepov za preprečevanje nesreč.

	Pred zagonom preberite navodila za uporabo in varnostne napotke ter jih upoštevajte!
	Pozor! Neupoštevanje varnostnih znakov in opozoril, nameščenih na izdelku, ter neupoštevanje varnostnih oznak in navodil za uporabo lahko povzroči hude poškodbe ali celo smrt.
	Nosite zaščitna očala.
	Nosite zaščito za sluh.
	Vedno nosite zaščitno čelado!
	Nosite zaščitne rokavice!
	Nosite trdno obutev!
	Nastavitev hitrosti
	Izdelka ne izpostavljajte dežju. Izdelek lahko nameščate, skladiščite in uporabljate le v suhih razmerah.
	Pozor! Nevarnost telesnih poškodb zaradi delujočega rezila.
	Prepričajte se, da so druge osebe na zadostni varnostni razdalji. Osebe, ki se ne ukvarjajo z izdelkom, naj se mu ne približujejo. Izvrženi in vrteči deli lahko povzročijo hude poškodbe.
	Prepričajte se, da so druge osebe na zadostni varnostni razdalji.
	Ohranite razdaljo do drugih oseb in električnih vodnikov.
	Pazite na padajoči material.
	Vzdrževanje, predelavo, prilagajanje in čiščenje izvajajte samo, ko je motor izklopljen in je akumulator odstranjen.
	Litij ionski akumulator
	Odprtina za polnjenje olja za verigo žage
	Smer vgradnje verige žage
	Dolžina reza
	Dolga gred z rezili
	Smer vrtenja svitka vrvi.
	Smer vrtenja prirezovalnika trave.
	Premer svitka vrvi.
	Smer odstranjevanja materiala
	Premer rezalnega noža.
	Rezalni nož.

	Nog ne približujte delovnemu orodju.
	Ne uporabljajte žaginih listov.
	Zagotovljen nivo moči zvoka izdelka.
	Zagotovljen nivo moči zvoka izdelka.
	Izdelek ustreza veljavnim srbskimi direktivam.
	Izdelek ustreza veljavnim evropskim direktivam.

1 Uvod

Proizvajalec:

Scheppach GmbH

Günzburger Straße 69

D-89335 Ichenhausen

Spoštovani kupec,

Želimo vam veliko veselja in uspeha pri delu z vašim novim izdelkom.

Napotek:

Proizvajalec tega izdelka skladno z veljavnim zakonom o odgovornosti za izdelke ne jamči za poškodbe na tem izdelku ali poškodbe s tem izdelkom, do katerih pride pri:

- nepravilnem ravnanju,
- neupoštevanju navodil za uporabo,
- popravilih, ki jih izvedejo tretje osebe, nepooblaščeni strokovnjaki,
- vgradnji neoriginalnih nadomestnih delov in zamenjava z njimi,
- nenamenski uporabi,
- Izpad električne naprave zaradi neupoštevanja nacionalnih električnih predpisov in določil.

Upoštevajte naslednje:

Navodila za uporabo so sestavni del tega izdelka.

Navodila vsebujejo pomembne napotke o varnem, strokovnem in ekonomičnem delu z izdelkom, o preprečevanju nevarnosti, prihranku stroškov za popravila, zmanjšanju časov izpada in povečanju zanesljivosti ter življenjske dobe izdelka. Poleg varnostnih določil v teh navodilih za uporabo morate nujno upoštevati predpise svoje države, ki veljajo za uporabo izdelka.

Pred uporabo izdelka se seznanite z vsemi napotki za uporabo in varnost. Izdelek uporabljajte samo na način, ki je opisan, in za navedena področja uporabe. Navodila za uporabo dobro shranite, pri prenosu izdelka na tretjo osebo pa morate priložite vse dokumente.

2 Opis izdelka (sl. 1–6)

1. Akumulator*
2. Zadnji ročaj
3. Stikalo za vklop/izklop
4. Cevna os
5. Sprednji ročaj
5a. Gumijast obroček
5b. Imbus vijaki M5
6. Zaščita za noge
7. Zaklepni mehanizem (cevna os)
8. Zvezdasti ročaj
9. Nosilno ušesce
10. Glavno stikalo
11. Blokada vklopa
12. Kazalec stanja napolnjenosti (akumulator)
13. Sprednja cevna os (teleskopska žaga)
14. Verižni meč (vodilna tirnica)
15. Veriga žage
16. Rezervoar za olje
17. Sprednja cevna os (škarje za živo mejo)
18. Ročaj
19. Gred z rezili
20. Sprednja cevna os (motorna kosa/prirezovalnik trave)

20a. Imbus vijaki M6
21. Zaščitni pokrov (stranski)
22. Nitna kosilnica
23. Ohišje svitka vrvi
24. Zaščitni pokrov (zgoraj)
25. Rezalni nož
26. Transportna zaščita (rezalni nož)
27. Varovalo noža (škarje za živo mejo)
28. Verižni meč in ščitnik verige
29. Nosilni pas
30. Pokrov
31. Matica M10
32. Vpenjalna plošča
33. Priključno vreteno
34. Notranja prirobnica
35. Zunanja prirobnica
36. Pritrdilna matica (pokrov verižnika)
37. Pokrov verižnika
38. Vijak za napenjanje verige
39. Vodilni sornik
40. Vijak za napenjanje verige
41. Verižnik
42. Regulacijski vijak (verižni meč)
43. Karabin
44. Varnostna zanka
45. Gumb za odpiranje (akumulatorja)
46. Nastavek akumulatorja
47. Sprožilnik (svitek vrvi)
48. Svitek vrvi
49. Nastavljanje kota
50. Ročica za odpiranje
51. Pokrov
52. Odklepanje
53. Tlačna vzmet
54. Odprtina za izhod nitke
55. Zareza
56. Utor (sredina svitka vrvi)
57. Mazalka (teleskopska žaga)
58. Mazalka (škarje za živo mejo)

* = Ni nujno v obsegu dostave!

3 Obseg dostave (sl. 1)

Poz.	Število	Opis
1.	2 x	Akumulator*
5.	1 x	Sprednji ročaj
5a.	1 x	Gumijast obroček
5b.	4 x	Imbus vijak M5
13.	1 x	Sprednja cevna os (teleskopska žaga)
14.	1 x	Verižni meč (vodilna tirnica)
15.	1 x	Veriga žage
17.	1 x	Sprednja cevna os (škarje za živo mejo)
20.	1 x	Sprednja cevna os (motorna kosa/prirezovalnik trave)
20a.	2 x	Imbus vijak M6
21.	1 x	Zaščitni pokrov (stranski)
23.	1 x	Ohišje svitka vrvi
24.	1 x	Zaščitni pokrov (zgoraj)
25.	1 x	Rezalni nož
26.	1 x	Transportna zaščita (rezalni nož)
27.	1 x	Varovalo noža
28.	1 x	Verižni meč in ščitnik verige
29.	1 x	Nosilni pas
31.	1 x	Matica M10
A.	1 x	Inbus ključ 4 mm
B.	1 x	Inbus ključ 5 mm
C.	1 x	Viličasti ključ št. 8/10 mm
D.	1 x	Montažni ključ (št. 19/21 mm, križni izvijač)
	1 x	Akumulatorska večnamenska naprava
	1 x	Navodila za uporabo

4 Namenska uporaba

Izdelek se lahko montira samo na dobavljeno motorno glavo.

Motorna kosa:

Motorna kosa (uporaba rezalnega noža) je primerna za rezanje rahlo olesenelega, močnega plevela in podrastja.

Prirezovalnik trave:

Prirezovalnik trave (uporaba svitka vrvi) je primeren za rezanje trave, travnatih površin in lahkega plevela.

Škarje za živo mejo:

Te škarje za živo mejo so primerne za rezanje živih mej, grmičevja in grmovja.

Teleskopska žaga (verižna žaga s teleskopsko palico):

Teleskopska žaga je predvidena za obvejevanje dreves. Naprava ni primerna za obsežna dela in sečnjo dreves niti za žaganje drugih materialov, razen lesa.

Izdelek je dovoljeno uporabljati samo v skladu s predvidenim namenom. Kakršna koli drugačna uporaba ni v skladu z namenom. Za škodo ali telesne poškodbe vseh vrst, ki izhajajo iz tega, je odgovoren uporabnik in ne proizvajalec.

Obvezno upoštevajte varnostne napotke in navodila za montažo ter navodila za uporabo v priročniku za uporabo, saj lahko le tako omogočite ustrezno uporabo.

Osebe, ki izdelek uporabljajo in vzdržujejo, morajo biti z njim seznanjene in poučene o morebitnih nevarnostih.

Spremembe na izdelku v celoti izključujejo garancijo proizvajalca za poškodbe, do katerih pride kot posledica.

Izdelek je dovoljeno uporabljati samo z originalnimi deli in originalnim priborom proizvajalca.

Upoštevati morate proizvajalčeve predpise glede varnosti, dela in vzdrževanja ter meritve iz tehničnih podatkov.

Prosimo, upoštevajte, da naši izdelki namensko niso konstruirani za gospodarsko, obrtno ali industrijsko uporabo. Ne prevzemamo nobene odgovornosti, če izdelek uporabljate v gospodarskih, obrtnih ali industrijskih obratih ter podobnih dejavnostih.

Razlaga signalnih besed v navodilih za uporabo

⚠ NEVARNOST

Signalna beseda za označevanje neposredno grozeče nevarne situacije, zaradi katere pride do smrti ali hudih telesnih poškodb, če se ne prepreči.

⚠ OPOZORILO

Signalna beseda za označevanje možne nevarne situacije, zaradi katere lahko pride do smrti ali hudih telesnih poškodb, če se ne prepreči.

⚠ PREVIDNO

Signalna beseda za označevanje možne nevarne situacije, zaradi katere lahko pride do majhnih ali zmernih poškodb, če se ne prepreči.

POZOR

Signalna beseda za označevanje možne nevarne situacije, zaradi katere lahko pride do materialne škode na izdelku ali lastnini, če se ne prepreči.

5 Varnostni napotki

Hranite vse varnostne napotke in navodila za prihodnjo rabo.

V varnostnih napotkih uporabljen pojem »električno orodje« se nanaša na omrežno gnana električna orodja (z električnim kablom) in na akumulatorsko gnana električna orodja (brez električnega kabla).

⚠ OPOZORILO

Preberite vse varnostne napotke, navodila, slike in tehnične podatke, ki so priloženi temu električnemu orodju.

Zaradi neupoštevanja sledečih navodil lahko pride do električnega udara, požara in/ali hudih telesnih poškodb.

1) Varnost na delovnem mestu

a) **Vaše delovno mesto mora biti vedno čisto in dobro osvetljeno.** Nered ali neosvetljena delovna območja lahko vodijo do nesreč.

b) **Z električnim orodjem ne delajte v eksplozijsko ogroženem okolju, v katerem se nahajajo gorljive tekočine, plini ali prah.** Električna orodja ustvarjajo iskre, ki lahko vnamejo prah ali hlape.

c) **Otroci in druge osebe se vam ne smejo približevati, medtem ko uporabljate električno orodje.** Če vas zamotijo, lahko izgubite nadzor nad električnim orodjem.

2) Električna varnost

a) **Priključni vtič električnega orodja se mora prilegati v vtičnico. Vtiča ni dovoljeno na noben način spreminjati. Adapterskih vtičev ne uporabljajte z električnimi orodji, ki so zaščitno ozemljena.** Nespremenjeni vtiči in prilegajoče se vtičnice zmanjšajo tveganje električnega udara.

b) **Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi površinami cevi, gretij, štedilnikov in hladilnikov.** Če je vaše telo ozemljeno, obstaja večje tveganje električnega udara.

c) **Električnih orodij ne izpostavljajte dežju ali mokroti.** Vdor vode v električno orodje poveča tveganje električnega udara.

d) **Priključnega voda ne uporabljajte za nošenje ali obešanje električnega orodja ali za vlečenje vtiča iz vtičnice. Priključnega voda ne približujte vročini, olju, ostrim robovom ali premikajočim se delom.** Poškodovani ali zamotani priključni vodi povečujejo tveganje električnega udara.

e) **Če z električnim orodjem delate na prostem, uporabljajte samo takšne podaljševalne vode, ki so primerni za zunanje območje.** Uporaba podaljševalnega voda, ki je primeren za zunanje območje, zmanjša tveganje električnega udara.

f) **Če se ni mogoče izogniti uporabi električnega orodja v vlažnem okolju, uporabite zaščitno stikalo na okvarni tok.** Uporaba zaščitnega stikala na okvarni tok zmanjša tveganje električnega udara.

3) Varnost oseb

a) **Bodite pozorni, pazite, kaj delate, in k delu z električnim orodjem pristopite z razumom. Ne uporabljajte električnega orodja, če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil.** Trenutek nepozornosti pri uporabi električnega orodja lahko vodi do resnih telesnih poškodb.

b) **Nosite osebno zaščitno opremo in vedno zaščitna očala.** Nošenje osebne zaščitne opreme, kot je maska za prah, nedrseči varnostni čevlji, zaščitna čelada ali zaščita za sluh, odvisno od vrste in uporabe električnega orodja, zmanjša tveganje telesnih poškodb.

c) **Preprečite nenameren zagon. Zagotovite, da je električno orodje izklopljeno, preden ga boste priklopili na tokovno napajanje in/ali priključili akumulator, ga pobrali ali nosili.** Če imate pri nošenju električnega orodja prst na stikalu ali električno orodje vklopljeno priključite na tokovno napajanje, lahko to privede do nesreč.

d) **Preden boste vklopili električno orodje, odstranite orodja za nastavitev ali vijačni ključ.** Orodje ali ključ, ki se nahaja v vrtečem se delu električnega orodja, lahko privede do telesnih poškodb.

e) **Izogibajte se nenaravni telesni drži. Pazite, da stojite varno in da vedno ohranjate ravnotežje.** Tako lahko električno orodje v nepričakovanih situacijah bolje kontrolirate.

f) **Nosite primerna oblačila. Ne nosite širokih oblačil ali nakita. Las in oblačil ne približujte premikajočim se delom.** Premikajoči se deli lahko zagrabijo ohlapna oblačila, nakit ali dolge lase.

g) **Če je mogoče namestiti naprave za odsesavanje in lovljenje prahu, jih morate priključiti in pravilno uporabiti.** Uporaba naprave za odsesavanje prahu lahko zmanjša nevarnost zaradi prahu.

h) **Ne bodite prepričani, da se vam nič ne more zgoditi in nikar ne prezrite varnostnih pravil za električna orodja, tudi če ste po večkratni uporabi električnega orodja popolnoma samozavestni pri njegovi uporabi.** Nepazljiva uporaba lahko v delčku sekunde privede do hudih poškodb.

4) Uporaba in ravnanje z električnim orodjem

a) **Ne preobremenjujte električnega orodja. Za svoje delo uporabite temu namenjeno električno orodje.** Z ustreznim električnim orodjem lahko v podanem območju moči delate boljše in varneje.

b) **Ne uporabljajte električnega orodja, ki ima okvarjeno stikalo.** Električno orodje, ki ga ni več mogoče vklopiti ali izklopiti, je nevarno in ga je treba popraviti.

c) **Izvlecite vtič iz vtičnice in/ali odstranite snemljiv akumulator, preden boste nastavili napravo, zamenjali dodatno opremo ali shranili električno orodje.** S tem previdnostnim ukrepom preprečite nenamerni zagon električnega orodja.

d) **Nerabljena električna orodja hranite izven dosega otrok. Osebam, ki niso seznanjene z napravo ali niso prebrali teh navodil, ne pustite uporabljati električnega orodja.** Električna orodja so nevarna, če jih uporabljajo neizkušene osebe.

e) **Skrbno negujte električna in vstavitvena orodja. Preverite, če gibljivi deli brezhibno delujejo in se ne zatikajo, če so deli zlomljeni ali tako poškodovani, da je delovanje električnega orodja omejeno. Pred uporabo električnega orodja je treba popraviti poškodovane dele.** Veliko nesreč se zgodi zaradi slabo vzdrževanih električnih orodij.

f) **Rezalna orodja morajo biti ostra in čista.** Skrbno negovana rezalna orodja z ostrimi rezalnimi robovi se manj zatikajo in jih je mogoče lažje voditi.

g) **Električno orodje, vstavitveno orodje, vstavitvena orodja itd. uporabljajte v skladu s temi navodili. Pri tem upoštevajte delovne pogoje in opravilo, ki ga je treba izvršiti.** Uporaba električnega orodja v namene, za katere ni predvideno, lahko vodi do nevarnih situacij.

h) **Ročaji in prijemalne površine morajo biti suhe, čiste in brez olja in masti.** Spolzki ročaji in spolzke prijemalne površine ne omogočajo varnega upravljanja in nadzor električnega orodja v nepredvidljivih situacijah.

5) Uporaba in upravljanje akumulatorskega orodja

a) **Akumulatorje polnite le s polnilniki, ki jih priporoča proizvajalec.** Polnilnik za akumulatorje, ki je primeren za določeno vrsto akumulatorjev, lahko ob uporabi z drugimi akumulatorji predstavlja nevarnost požara.

b) **V električnih orodjih uporabljajte le za to namenjene akumulatorje.** Uporaba drugih akumulatorjev lahko povzroči poškodbe in nevarnost požara.

c) **Ko akumulatorja ne uporabljate, ga hranite stran od sponk za papir, kovancev, ključev, žebljev, vijakov ali drugih majhnih kovinskih predmetov, ki bi lahko povzročili premostitev kontaktov.** Kratki stik med kontakti akumulatorja lahko povzroči opekline ali požar.

d) **Pri nepravilni uporabi lahko iz akumulatorja izteče tekočina. Izogibajte se stiku s tekočino. V primeru nenamernega stika sperite z vodo. Če vam tekočina pride v oči, dodatno poiščite zdravniško pomoč.** Iztekajoča akumulatorska tekočina lahko povzroči draženje kože ali opekline.

e) **Ne uporabljajte poškodovanega ali spremenjenega akumulatorja.** Poškodovani ali spremenjeni akumulatorji se lahko obnašajo nepredvidljivo in povzročijo požar, eksplozijo ali nevarnost poškodbe.

f) **Akumulatorja ne izpostavljajte ognju ali visokim temperaturam.** Požar ali temperatura nad 130 °C lahko povzroči eksplozijo.

g) **Upoštevajte vsa navodila za polnjenje in nikoli ne polnite akumulatorja ali akumulatorskega orodja izven temperaturnega območja, določenega v navodilih za uporabo.** Nepravilno polnjenje ali polnjenje izven odobrenega temperaturnega razpona lahko uniči akumulator in poveča nevarnost požara.

6) Servis

a) **Vaše električno orodje sme popravljati samo kvalificirano strokovno osebje in samo z originalnimi nadomestnimi deli.** Tako je zagotovljeno, da električno orodje ostane varno.

b) **Nikoli ne servisirajte poškodovanih akumulatorjev.** Vso vzdrževanje na akumulatorjih sme izvajati samo proizvajalec ali pooblaščena servisna služba.

Splošni varnostni napotki

a) **Bodite pozorni, pazite, kaj delate, in k delu z električnim orodjem pristopite z razumom. Ne uporabljajte električnega orodja, če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil.** Trenutek nepozornosti pri uporabi električnega orodja lahko vodi do resnih telesnih poškodb.

b) Nacionalni predpisi lahko omejujejo uporabo izdelka.

c) Redno delajte premore in pri tem premikajte dlani, da pospešite prekrvavitev.

d) **Med delom izdelek vedno držite z obema rokama.** Poskrbite za stabilen položaj.

Varnostni napotki za prirezovalnike trave in motorne kose

POMEMBNO

PRED UPORABO NATANČNO PREBERITE

SHRANITE MED SVOJO DOKUMENTACIJO

Navodila

a) Pozorno preberite navodila. Seznanite se z nastavnimi deli in strokovno uporabo stroja.

b) Osebam, ki ne poznajo teh navodil, ali otrokom nikoli ne dovolite uporabljati stroja. Lokalno veljavni predpisi lahko omejujejo starost uporabnika.

c) Upoštevajte, da je upravljavec ali uporabnik odgovoren za nesreče ali nevarnosti za druge osebe ali njihovo lastnino.

Priprave

a) Preverite, ali so pokrovi in zaščitne priprave poškodovane in pravilno nameščene. Po potrebi jih zamenjajte.

b) Izdelka nikoli ne uporabljajte, ko so v bližini osebe, še posebej otroci, ali živali.

Delovanje

1. Vedno nosite zaščitna očala.
2. Izdelka ne uporabljajte bosi ali s sandali. Uporabite robustne čevlje in dolge hlače.
3. Izdelka ni dovoljeno uporabljati med nevihto – **Nevarnost strele!**
4. Delajte samo ob dnevni svetlobi ali dobri umetni svetlobi.
5. Izdelka nikoli ne uporabljajte z okvarjenimi **Varnostne priprave** ali brez varnostnih naprav.
6. Pred vklopom in po njem ne postavljajte rok in nog v območje vrtljivega orodja.
7. Izklopite izdelek in odstranite akumulator.
   – Če pustite izdelek brez nadzora.
   – Ko odstranite zamašitve.
   – Če napravo preverjate, čistite ali odstranjujete blokade;
   – če v napravo zaidejo tujki, če začne naprava oddajati nenavaden hrup ali se začne tresti (pred vnovičnim zagonom preverite morebitne poškodbe).
8. Pred vklopom in po njem ne postavljajte rok in nog v območje vrtljivega orodja.
9. Prezračevalne odprtine morajo biti vedno proste.

Servisiranje in shranjevanje

a) Pred vzdrževanjem ali čiščenjem je treba izdelek odklopiti z električnega napajanja (tj. odstraniti je treba odstranljive akumulatorje).

b) **Ne uporabljajte dodatne opreme, ki je proizvajalec ne priporoča.** To lahko privede do električnega udara ali ognja.

c) Redno preverjajte, ali je izdelek poškodovan, ter izvajajte vzdrževanje. Izdelek naj servisira samo pooblaščeni prodajalec.

d) **Nerabljena električna orodja hranite izven dosega otrok. Osebam, ki niso seznanjene z napravo ali niso prebrali teh navodil, ne pustite uporabljati električnega orodja.** Električna orodja so nevarna, če jih uporabljajo neizkušene osebe.

Varnostni napotki za škarje za živo mejo

a) **Škarij za živo mejo ne uporabljajte v slabem vremenu, predvsem ne v primeru nevihte.** To zmanjša nevarnost udara strele.

b) **Z območja rezanja odstranite vse napajalne vode.** Vodi so lahko skriti v živih mejah in grmih, rezilo pa jih lahko pomotoma prereže.

c) **Škarje za živo mejo držite samo na izoliranih površinah ročaja, saj lahko rezalni nož zadane skrite električne vode ali lastni napajalni kabel.** Stik rezila z vodom, po katerem teče tok, lahko naelektri tudi kovinske dele naprave in privede do električnega udara.

d) **Dele telesa držite stran od rezila. Med delovanjem rezil nikoli ne poskušajte odstraniti rezalnega materiala ali držati materiala, ki ga želite razrezati.** Rezila se po izklopu stikala še vedno premikajo. Trenutek nepozornosti pri uporabi škarij za živo mejo lahko vodi do resnih telesnih poškodb.

e) **Prepričajte se, da so vsa stikala izklopljena in da je omrežni vtič izvlečen, preden boste vzdrževali zagozdeni rezani material ali škarje za živo mejo.** Nepričakovan vklop škarij za živo mejo pri odstranjevanju zagozdenega materiala ali med vzdrževanjem lahko povzroči resne telesne poškodbe.

f) **Škarje za živo mejo nosite za ročaj, ko motor miruje, in pazite, da ne sprožite stikala**. Pravilno nošenje škarij za živo mejo zmanjša nevarnost nenamernega vklopa in s tem nevarnost povzročitve telesne poškodbe zaradi rezila.

g) **Pri transportu ali shranjevanju škarij za živo mejo vedno namestite pokrov na rezila.** Strokovno ravnanje s škarjami za živo mejo zmanjša nevarnost telesnih poškodb zaradi rezila.

Varnostni napotki za škarje za živo mejo s podaljšanim dosegom

a) **Pri delu nad glavo s škarjami za živo mejo s podaljšanim dosegom nosite zaščito za glavo.** Padajoči drobci lahko povzročijo resne poškodbe.

b) **Škarje za živo mejo s podaljšanim dosegom vedno upravljajte z obema rokama.** Škarje za živo mejo s podaljšanim dosegom držite z obema rokama, da ne izgubite nadzora.

c) **Zmanjšajte tveganje smrtnega električnega udara tako, da škarij za živo mejo s podaljšanim dosegom nikoli ne uporabljate v bližini električnih žic.** Dotikanje ali uporaba v bližini električnih vodov lahko povzroči resne poškodbe ali smrt.

Dodatni varnostni napotki

a) Pri delu s tem izdelkom vedno nosite zaščitne rokavice, zaščitna očala, zaščito za sluh, čvrsto obutev in dolge hlače.

b) Škarje za živo mejo so predvidene za dela, pri katerih upravljavec stoji na tleh in ne na lestvi ali kakšni drugi nestabilni površini.

c) Nevarnost zaradi elektrike, ohranjajte vsaj 10 m razdalje do nadzemnih vodov.

d) Ne poskušajte sprostiti blokirane/zagozdene gredi z rezili, preden izklopite izdelek in odstranite akumulator. Obstaja nevarnost telesne poškodbe!

e) Rezila je treba redno preverjati glede obrabe in jih dodatno nabrusiti. Topa rezila preobremenijo izdelek. Garancija ne krije posledične škode.

f) Če ste pri delu z izdelkom prekinjeni, najprej zaključite trenutni delovni postopek in nato izklopite izdelek.

g) **Nerabljena električna orodja hranite izven dosega otrok. Osebam, ki niso seznanjene z napravo ali niso prebrali teh navodil, ne pustite uporabljati električnega orodja.** Električna orodja so nevarna, če jih uporabljajo neizkušene osebe.

Varnostni napotki za teleskopsko žago

⚠ PREVIDNO

Kadar izdelek deluje, rok ne približujte vstavitvenemu orodju.

Varnost oseb

a) Izdelek nikoli ne uporabljajte tako, da stojite na lestvi.

b) Med uporabo izdelka se ne nagibajte predaleč naprej. Vedno pazite, da stojite varno in vedno ohranjajte ravnotežje. Za enakomerno porazdelitev teže po telesu uporabite nosilni pas, ki je priložen obsegu dobave.

c) Ne stojte pod vejami, ki jih želite odžagati, da se izognete poškodbam, ki bi jih lahko povzročile padajoče veje. Pazite tudi na veje, ki skočijo nazaj, in se tako izognite poškodbam. Delajte pod kotom pribl. 60°.

d) Pazite, da ne pride do povratnega sunka naprave.

e) Pri prevažanju in skladiščenju namestite zaščito verige.

f) Izogibajte se nenamernemu zagonu izdelka.

g) Izdelek skladiščite zunaj dosega otrok.

h) Druge osebe, ki niso seznanjene s temi navodili, naj ne uporabljajo izdelka.

i) Zagotovite, se komplet rezil ne vrti več, medtem ko motor deluje v prostem teku.

j) Preverite, ali so na izdelku pritrjeni pritrdilni elementi in poškodovani deli.

k) Nacionalni predpisi lahko omejujejo uporabo izdelka.

l) Pomembno je, da pred uporabo in po padcu, puščanju goriva ali drugih udarcih napravo vsakodnevno pregledate ter tako odkrijete pomembne poškodbe ali okvare.

m) Pri delovanju izdelka vedno nosite trdno obutev in dolge hlače. Izdelka ne uporabljajte bosi ali z odprtimi sandali. Izogibajte se nošenju ohlapno prilegajočih oblačil ali oblačil z visečimi vrvicami ali kravat.

n) Izdelka ne uporabljajte, če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Ne uporabljajte izdelkov, če ste utrujeni.

o) Izdelek, komplet rezil in zaščite kompleta rezil ohranjajte v dobrem stanju za uporabo.

Dodatni varnostni napotki

a) Pri delu s tem izdelkom vedno nosite zaščitne rokavice, zaščitna očala, zaščito za sluh, čvrsto obutev in dolge hlače.

b) Izdelka ne izpostavljajte dežju ali mokroti. Vdor vode v izdelek poveča tveganje električnega udara.

c) Pred uporabo preverite varnostno stanje izdelka, še posebej meč in verigo žage.

d) Nevarnost zaradi elektrike, ohranjajte vsaj 10 m razdalje do nadzemnih vodov.

Uporaba in ravnanje

a) Nikoli ne zaženite izdelka, dokler meč, veriga žage in pokrov verižnika niso pravilno montirani.

b) Ne žagajte lesa, ki leži na tleh oz. ne poskušajte žagati korenin, ki gledajo iz tal. V vsakem primeru preprečite, da bi z veriga žage zažagali v zemljino, sicer veriga žage takoj postane topa.

c) Če bi se pomotoma z izdelkom dotaknili trdega predmeta, takoj izklopite motor in preglejte, ali se je izdelek morda poškodoval.

d) Redno delajte premore in pri tem premikajte dlani, da pospešite prekrvavitev.

e) Če izdelek zaradi vzdrževanja, pregleda ali skladiščenja prenehate uporabljati, izklopite motor, odstranite akumulator in se prepričajte, da so se vsi vrtljivi deli zaustavili. Izdelek vedno pustite, da se ohladi, preden ga pregledate, nastavljate ipd.

f) Izdelek vzdržujte skrbno. Preverite, ali gibljivi deli delujejo brezhibno in se ne zatikajo, ali so deli zlomljeni ali tako poškodovani, da je delovanje izdelka omejeno. Pred uporabo izdelka je treba popraviti poškodovane dele. Veliko nesreč se zgodi zaradi slabo vzdrževanih izdelkov.

g) **Rezalna orodja morajo biti ostra in čista.** Skrbno negovana rezalna orodja z ostrimi rezalnimi robovi se manj zatikajo in jih je mogoče lažje voditi.

h) **Vaše električno orodje sme popravljati samo kvalificirano strokovno osebje in samo z originalnimi nadomestnimi deli.** Tako je zagotovljeno, da električno orodje ostane varno.

Preostala tveganja

Izdelek je izdelan skladno s stanjem tehnike in priznanimi varnostno tehničnimi pravili. Kljub temu lahko pride pri delu do pojava preostalih tveganj.

- Ureznine.
- Poškodbe oči, če uporabnik ne nosi predpisane zaščite za oči.
- Poškodbe sluha, če uporabnik ne nosi predpisane zaščite za sluh.
- Preostala tveganja lahko minimizirate, če skupaj upoštevate »varnostne napotke« in »namensko uporabo« ter navodila za uporabo v celoti.
- Uporabljajte izdelek tako, kot je priporočeno v teh navodilih za uporabo. S tem poskrbite, da vaš izdelek doseže optimalno moč.
- Kljub vsem ukrepom lahko še vedno obstajajo neočitna preostala tveganja.

⚠ OPOZORILO

To električno orodje med delovanjem ustvarja elektromagnetno polje. To polje lahko v določenih okoliščinah vpliva na aktivne ali pasivne medicinske vsadke. Zaradi zmanjšanja nevarnosti resnih ali smrtnih poškodb, osebam z medicinskimi vsadki priporočamo, da se pred uporabo električnega orodja posvetujejo s svojim zdravnikom ali proizvajalcem medicinskega vsadka.

⚠ OPOZORILO

Pri daljših delih lahko zaradi vibracij pride do motenj prekrvavitve v rokah upravljavca (sindrom belih prstov).

Sindrom belih prstov je bolezen ožilja, pri kateri se majhne krvne žile v prstih na rokah in nogah krčijo, kot da bi prišlo do napada. Prizadeta območja ne dobijo več dovolj krvi in postanejo zelo bleda. Pogosta uporaba vibrirajočih izdelkov lahko pri osebah, ki imajo ovirano prekrvavitev (npr. kadilci, diabetiki), povzroči poškodbe živcev.

Če opazite nenavadne pojave, takoj končajte z delom in obiščite zdravnika.

POZOR

Izdelek je del serije 20 V IXES in ga lahko uporabljate samo z akumulatorji te serije. Akumulatorje lahko polnite samo s polnilniki te serije. Upoštevajte navedbe proizvajalca.

⚠ OPOZORILO

Upoštevajte varnostne napotke in navodila za polnjenje in pravilno uporabo, ki so podana v navodilih za uporabo vaše baterije in polnilnika serije 20 V IXES. Podroben opis postopka polnjenja in dodatne informacije najdete v teh ločenih navodilih.

6 Tehnični podatki

Akumulatorska večnamenska naprava	BC-MFH400-X
Nazivna napetost	40 V (2 x 20 V) ⎓
Prirezovalnik trave:	
Premer rezanja	380 mm
Debelina vrvi	2xØ1,6 mm
Največje število vrtljajev prirezovalnika trave	4000/5500/6200 min^{-1}
Motorna kosa:	
Premer	255 mm
Premer rezanja	1,4 mm
Premer priključnega nastavka	25,4 mm
Število zob	3
Največje število vrtljajev motorne kose	4000/5500/6200 min^{-1}
Škarje za živo mejo:	
Premer rezanja	24 mm
Prestavljanje kota meča v stopinjah	+90°/0°/–75° (165°)
Dolžina reza	390 mm
Največje število vrtljajev škarij za živo mejo	880/1100/1360 min^{-1}
Skupna dolžina	2,35 m

Teleskopska žaga:	
Dolžina vodilne tirnice	295 mm
Dolžina reza	254 mm
Tip vodilne tirnice	AL10-39-507P
Korak verige žage	3/8“/9,525 mm
Tip verige žage	3/8.050-39
Debelina pogonskih členov	1,27 mm
Pogonski pastorek	7x9,525 mm
Kapaciteta rezervoarja za olje	140 ml
Hitrost rezanja teleskopske žage	12/15/18 m/s
Skupna dolžina	2,15 m
Teža (brez akumulatorja)	
Motorna enota	3,37 kg
Prirezovalnik trave (nastavek)	1,45 kg
Motorna kosilnica (nastavek)	1,56 kg
Škarje za živo mejo (nastavek)	2,17 kg
Teleskopska žaga (nastavek)	1,63 kg

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb!

Hrup in vibracije

⚠ OPOZORILO

Hrup ima lahko hude posledice za vaše zdravje. Če hrup stroja presega 85 dB, morate vi in osebe v bližini nositi ustrezno zaščito za sluh.

Vrednosti hrupa in tresljajev so bile ugotovljene v skladu s standardom EN 62841-1.

Karakteristike hrupa

Prirezovalnik trave:	
Zvočni tlak L_{pA}	79,8 dB
Moč zvoka L_{wA}	91,7 dB
Negotovost meritve K_{wA}	1,92 dB
Motorna kosa:	
Zvočni tlak L_{pA}	98,4 dB
Moč zvoka L_{wA}	109,3 dB
Negotovost meritve K_{wA}	2,39 dB
Škarje za živo mejo:	
Zvočni tlak L_{pA}	98,4 dB
Moč zvoka L_{wA}	109,3 dB
Negotovost meritve K_{wA}	2,39 dB
Teleskopska žaga:	
Zvočni tlak L_{pA}	98,4 dB
Moč zvoka L_{wA}	109,3 dB
Negotovost meritve K_{wA}	2,39 dB

Vrednosti tresljajev (nihanja dlan-roka)

Prirezovalnik trave A_{hv}	3,196 / 3,193 m/s^2
Bencinska motorna kosa A_{hv}	1,687 / 3,196 m/s^2
Škarje za živo mejo A_{hv}	1,776 / 1,568 m/s^2
Teleskopska žaga A_{hv}	1,854 / 1,738 m/s^2
Merilna negotovost K_{pA}	1,5 m/s^2

Navedena skupna vrednost nihanja in vrednost emisij hrupa sta bili izmerjeni po preizkusnem postopku in ju lahko uporabite za primerjavo električnega orodja z drugim.

Navedeno skupno vrednost emisij hrupa in vrednost nihanja je mogoče uporabiti tudi za začetno oceno obremenitev.

⚠ OPOZORILO

Vrednosti emisije hrupa in vrednost emisij vibracij lahko med dejansko uporabo električnega orodja odstopajo od navedenih vrednosti, odvisno od vrste in načina uporabe električnega orodja; še posebej od vrste obdelovanca, s katerim delate.

Potrudite se, da bo obremenitev čim nižja. Primeri ukrepov: omejitev delovnega časa. Pri tem je treba upoštevati vse faze delovnega cikla (na primer čase, ko je orodje izklopljeno, in takšne, ko je sicer vklopljeno, ampak deluje brez obremenitve).

7 Razpakiranje

⚠ OPOZORILO

Izdelek in embalažni material nista otroški igrači!

Otroci se ne smejo igrati s plastičnimi vrečkami, folijami in majhnimi deli! Obstaja nevarnost, da jih pogoltnejo in se z njimi zadušijo!

- Odprite embalažo in previdno vzemite ven izdelek.
- Odstranite embalažni material ter embalažna in transportna varovala (če obstajajo).
- Preverite, ali je obseg dostave celovit.
- Preverite, ali so se izdelek in deli pribora poškodovali med transportom. Morebitne poškodbe takoj sporočite transportnemu podjetju, ki je dostavilo izdelek. Kasnejših reklamacij ne bomo priznali.
- Po možnosti embalažo shranite do preteka garancijskega časa.
- Pred uporabo morate s pomočjo navodil za uporabo spoznati izdelek.
- Kot pribor, obrabne in nadomestne dele uporabljajte samo originalne dele. Nadomestne dele dobite pri svojem specializiranem trgovcu.
- Pri naročanju navedite našo številko artikla in tip ter leto izdelave izdelka.

8 Montaža

⚠ NEVARNOST

Nevarnost poškodbe!

Uporaba nepopolno sestavljenega izdelka lahko povzroči resne poškodbe.

– Izdelka ne uporabljajte, dokler ni popolnoma sestavljen.
– Pred vsako uporabo opravite vizualni pregled, da zagotovite, da je izdelek popoln in da ne vsebuje nobenih poškodovanih ali obrabljenih delov. Varnostna in zaščitna oprema mora biti nedotaknjena.

⚠ OPOZORILO

Nevarnost poškodbe!

Pred vsakim posegom na električnem orodju (npr. vzdrževanje, menjava orodja itd.) ter med transportom in skladiščenjem odstranite akumulator iz električnega orodja. Če pomotoma aktivirate gumb za vklop/izklop, obstaja nevarnost telesnih poškodb.

⚠ OPOZORILO

Vedno preverite, ali je delovno orodje pravilno montirano!

- Izdelek postavite samo na plosko, ravno površino.

Potrebno orodje:

- Imbus ključ 4 mm (A)
- Imbus ključ 5 mm (B)
- Viličasti ključ št. 8/10 mm (C)
- Montažni ključi (D)
- Križni/ploščati izvijač*

* = Ni nujno v obsegu dostave!

8.1 Montaža sprednjega ročaja (5) (slika 1–3)

Sprednji ročaj (5) montirajte na cevno os (4):

1. Najprej odvijte imbus vijake M5 (5b) in odstranite gumijast obroček (5a) na sprednjem ročaju (5). Uporabite imbus ključ 4 mm (A).
2. Gumijast obroček (5a) namestite na cevno os (4).
3. Zaščito za noge (6) namestite spodaj na gumijast obroček (5a).
   Pazite, da bo gumijast obroček (5a) nameščen v izrezu na zaščiti za noge (6).
4. Sprednji ročaj (5) namestite od zgoraj na gumijast obroček (5a), tako da bodo luknje za vijake na zaščiti za noge (6) in sprednjem ročaju (5) medsebojno poravnane.
5. Sprednji ročaj (5) pritrdite s štirimi imbus vijaki M5 (5b). Uporabite imbus ključ 4 mm (A).
   Pazite, da bo zaščita za noge (6) montirana v levi smeri (v smeri proti upravljavcu).

8.2 Montaža zaščitnih pokrovov (21/24) (sl. 1, 4)

⚠ NEVARNOST

Nevarnost poškodbe!

Uporaba nepopolno sestavljenega izdelka lahko povzroči resne poškodbe.

– Izdelka ne uporabljajte, dokler ni popolnoma sestavljen.
– Pred vsako uporabo opravite vizualni pregled, da zagotovite, da je izdelek popoln in da ne vsebuje nobenih poškodovanih ali obrabljenih delov. Varnostna in zaščitna oprema mora biti nedotaknjena.

1. Oba zaščitna pokrova (21/24) namestite na držalo na sprednji cevni osi (20), ki je temu namenjeno.
2. Oba zaščitna pokrova (21/24) pritrdite z obema imbus vijakoma M6 (20a). Uporabite imbus ključ 5 mm (B).

8.3 Montaža/demontaža ohišja svitka vrvi (23) (sl. 1, 5–7)

Sprednjo cevno os motorne kose/prirezovalnika trave (20) lahko skupaj z ohišjem svitka vrvi (23) uporabite kot prirezovalnik trave.

1. Matico M10 (31) in pokrov (30) demontirajte s priključnega vretena (33). Pozor: levi navoj! Uporabite montažni ključ (D).
2. Matica M10 (31) in pokrov (30) za montažo ohišja svitka vrvi (23) nista potrebna.
   Notranja prirobnica (34) in vpenjalna plošča (32) ostaneta na priključnem vretenu (33).
3. Notranjo prirobnico (34) držite prek zunanje prirobnice (35) s pomočjo imbus ključa 5 mm (B).
4. Ohišje svitka vrvi (23) obračajte v smeri proti urinim kazalcem na priključnem vretenu (33), ohišje svitka vrvi (23) z roko dobro pritrdite na navojno vreteno (33).
5. Demontaža ohišja svitka vrvi (23) poteka v obratnem vrstnem redu.

Upoštevajte, da se mora smer vrtenja ohišja svitka vrvi (23) ujemati s smerjo puščice na zaščitnem pokrovu (21) (slika 4).

8.4 Montaža/demontaža rezalnega noža (25) (sl. 1, 8, 9)

Sprednja cevna os motorne kose/prirezovalnika trave (20) lahko skupaj z rezalnim nožem (25) uporabite kot motorno koso.

1. Matico M10 (31), pokrov (30) in vpenjalno ploščo (32) demontirajte s priključnega vretena (33). Pozor: levi navoj! Uporabite montažni ključ (D).
2. Notranja prirobnica (34) ostane na priključnem vretenu (33).
3. Rezalni nož (25) položite na notranjo prirobnico (34).
   Upoštevajte, da se mora smer vrtenja rezalnega noža (25) ujemati s smerjo puščice na zaščitnem pokrovu (21) (slika 4).
4. Nato potisnite vpenjalno ploščo (32) in pokrov (30) na priključno vreteno (33).
5. Rezalni nož (25) pritrdite z matico M10 (31).

6. Z montažnim ključem (D) dobro zategnite matico M10 (31). Notranjo prirobnico (34) držite prek zunanje prirobnice (35) s pomočjo imbus ključa 5 mm (B).
7. Varovalo noža (27) odstranite iz rezalnega noža (25).
8. Demontaža rezalnega noža (25) poteka v obratnem vrstnem redu.

8.5 Montaža verižnega meča (14) in verige žage (15) (slike 1, 10–13)

⚠ OPOZORILO

Nevarnost poškodb pri rokovanju z verigo ali mečem žage!

– Nosite zaščitne rokavice odporne na ureze.

POZOR

Topa rezila preobremenijo izdelek! Izdelka ne uporabljajte z okvarjeno ali močno obrabljeno pripravo za rezanje.

Napotki:

- Nova veriga žage se podaljšuje, zato jo je treba pogosteje napeti. Redno po vsakem rezu preverjajte napetost verige in jo ponastavite.
- Uporabljajte samo verige žage in meče, izdelane za ta izdelek.

⚠ PREVIDNO

Nepravilno nameščena veriga žage povzroči nenadzorovano rezanje izdelka!

Pri sestavljanju verige žage bodite pozorni na navedeno smer teka!

1. Za odstranitev pokrova verižnika (37) morate pritrdilno matico (36) obrniti v nasprotni smeri od urnega kazalca. Uporabite viličasti ključ št. 8/10mm (C).
2. Za zrahljanje napetosti verige obrnite vijak za napenjanje verige (38) v nasprotni smeri od urnega kazalca. Uporabite montažni ključ (D).
3. Verigo žage (15) položite v zanko, tako da so rezalni robovi poravnani v smeri urnega kazalca. Za poravnavo verige žage (15) uporabite simbole (puščice) nad verižnikom (41).
4. Verigo žage (15) vstavite v utor verižnega meča (14).
5. Verigo žage (15) napeljite okoli verižnika (41) in preverite usmerjenost verige žage (15).
   Pri tem pazite, da bodo zobje verige žage (15) v dobrem oprijemu z verižnikom (41).
6. Verižni meč (14) namestite na vodilna sornika (39) in na vijak za napenjanje verige (40). Vodilna sornika (39) morata biti v vzdolžni luknji, vijak za napenjanje verige (40) pa mora biti v spodnji luknji verižnega meča (14).
7. Ponovno namestite pokrov verižnika (37).
8. Pritrdilno matico (36) zategnite v smeri urinih kazalcev.
9. Še enkrat preverite nameščenost verige žage (15) in jo napnite, kot je opisano v točki *8.6*.

Napotek:

Pritrdilno matico zategnite šele, ko je napetost verige dokončno nastavljena.

8.6 Napenjanje verige žage (15) (sl. 1, 10, 13, 14)

⚠ OPOZORILO

Nevarnost poškodb, če se veriga žage sname!

Nezadostno napeta veriga žage se lahko med delovanjem sname in povzroči poškodbe.

– Pogosto preverjajte napetost verige žage.
– Napetost verige žage je preslaba, ko pogonski členi izstopajo iz utora na spodnji strani vodilne tirnice.
– Če je napetost verige žage preslaba, ustrezno ponovno napnite verigo žage.

1. Pritrdilno matico (36) odvijte z viličastim ključem št. 8/10 mm (C) za nekaj obratov.
2. Napetost verige nastavite z vijakom za nastavljanje napetosti verige (38).
   Uporabite montažni ključ (D).
   – V smeri urinih kazalcev – napetost verige se poveča
   – V smeri proti urinim kazalcem – napetost verige se zmanjša

Veriga žage (15) se ne sme pobešati, vendar bi se morala na sredini verižnega meča (14) dati povleči za 1–2 milimetra proč od verižnega meča (14).

1. Verigo žage (15) zavrtite z roko, da preverite brezhiben tek verige. Veriga mora teči prosto v verižnem meču (14).
2. Pritrdilno matico (36) znova dobro privijte.

Veriga žage je pravilno napeta, ko ne povesi na spodnji strani verižnega meča in jo je mogoče povleči do konca z orokavičeno roko. Pri vleki verige s vlečno silo 9 N (pribl. 1 kg) veriga in rezilo verige ne smeta imeti več kot 2 mm razmika.

Napotek:

- Napetost nove verige je treba preveriti in dodatno nastaviti po nekaj minutah dela z žago.
- Napenjanje verige žage je treba izvajati na čistem mestu brez žagovine in podobnega.
- Pravilna napetost verige žage je namenjena varnosti uporabnika in zmanjšuje ali preprečuje obrabo in poškodbe verige.
- Priporočamo, da pred prvim delom preverite napetost verige. Veriga žage je pravilno napeta, ko ne povesi na spodnji strani meča in jo je mogoče povleči do konca z orokavičeno roko.

POZOR

Pri delu z žago se veriga žage segreje in rahlo razširi. To »podaljšanje« je pričakovano predvsem pri novih verigah žage.

9 Pred zagonom

9.1 Nalivanje olja za verigo žage (sl. 1, 14)

POZOR

Poškodbe izdelka!

Če izdelek uporabljate brez ali s premajhno količino olja ali s starim oljem, lahko to povzroči poškodbe izdelka.

– Pred zagonom dolijte olje. Izdelek je dostavljen brez olja.
– Ne uporabljajte starega olja!
– Preverite nivo olja vsakič, ko zamenjate akumulator.

POZOR

Poškodbe okolja!

Izteklo olje lahko povzroči trajno škodo na okolju. Tekočina je zelo strupena in lahko hitro povzroči onesnaženje vode.

– Olje dolivajte/odstranjujte samo na ravnih, pritrjenih površinah.
– Uporabite polnilni nastavek ali lijak.
– Izpuščeno olje prestrezite s primerno posodo.
–
– Olje odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.

Napetost verige in mazanje verige pomembno vplivata na življenjsko dobo verige žage.

Veriga žage se med delovanjem izdelka samodejno namaže. Za ustrezno mazanje verige žage mora biti v posodi za polje vedno dovolj olja za verigo žage. Redno preverjajte količino olja, ki ostane v posodi za olje.

Napotki:

* = ni vključeno v obseg dostave!

- Pokrov je opremljen z zaščito pred izgubo.
- V verižno žago dolivajte samo olje za mazanje verige* (v skladu z RAL-UZ 48), ki je prijazno okolju.
- Pred vklopom izdelka se prepričajte, da je pokrov rezervoarja za olje na mestu in zaprt.

1. Odprite posodo za olje (16). V ta namen odvijte pokrov posode za olje (16) v nasprotni smeri urnega kazalca.
2. Da preprečite puščanje olja, uporabite lijak*.
3. Olje za mazanje verige dolijte previdno. Kapaciteta rezervoarja za olje: maks. 100 ml.
4. Privijte pokrov posode za olje (16) v smeri urinega kazalca, da zaprete posodo za olje (16).
5. Morebitno razlito olje takoj skrbno obrišite in krpe zavrzite skladno z lokalnimi predpisi.
6. Da bi preverili, koliko je veriga žage namazana, morate izdelek z verigo žage držati nad listom papirja in za nekaj sekund dodati poln plin. Na papirju lahko vidite, ali mazanje verige deluje.

9.2 Montaža cevne osi (13/17/20) (slika 1, 15)

1. Snemite zaščitni pokrovček izbrane sprednje cevne osi (13/17/20).
2. Odvijte zvezdasti ročaj (8).
3. Povlecite zaporni mehanizem (7) ven in ga zavrtite do konca v desno ali levo.
4. Izbrano sprednjo cevno os (13/17/20) navlecite na cevno os (4).
   Pazite, da bo luknja poravnana z zapornim mehanizmom (7).
5. Sprednjo cevno os (13/17/20) obračajte z majhnimi gibi obračanja, dokler se sprednja cevna os (13/17/20) do konca ne namesti v cevno os (4).
6. Zaporni mehanizem (7) obrnite v svoj izhodiščni položaj. Zaporni mehanizem (7) se slišno zaskoči.
7. Sprednjo cevno os (13/17/20) pritrdite z zvezdastim ročajem (8).

9.3 Namestitev nosilnega pasu (29) (sl. 16–18)

Napotki:

Izdelek je dovoljeno uporabljati samo skupaj z nosilnim pasom.

IZdelek najprej uravnotežite v izklopljenem stanju.

1. Namestite nosilni pas (29).
2. Nosilni pas nastavite tako, da bo karabin (43) približno eno širino roke pod desnim kolkom.
3. Karabin (43) obesite v nosilno ušesce (9).
4. Pustite, da se izdelek uravnoteži.

Napotki:

Izdelek se lahko z delovnim orodjem pri običajni delovni drži ravno še dotika tal.

V nujnem primeru lahko povlečete za varnostno zanko (44) na nosilnem pasu (29). Izdelek se v tem primeru takoj loči od nosilnega pasu (29) in pade na tla.

⚠ OPOZORILO

Pred vsakim zagonom preverite varnostno zanko!

9.4 Vstavljanje akumulatorjev (1) v nastavke za akumulator (46) (slika 19)

⚠ PREVIDNO

Nevarnost poškodbe!

Akumulatorja ne vstavljajte, dokler akumulatorsko orodje ni pripravljeno za uporabo.

Vstavljanje akumulatorja

1. Akumulatorje (1) potisnite v nastavke za akumulator (46). Akumulatorji (1) se slišno zaskočijo.

Odstranjevanje akumulatorja

1. Pritisnite ročico za odpiranje (45) akumulatorjev (1) in akumulatorje (1) izvlecite iz nastavkov za akumulator (46).

9.4.1 Indikator napolnjenosti (12) (sl. 20)

Indikator napolnjenosti (12) prikazuje stanje napolnjenosti akumulatorja (1).

Stanje napolnjenosti akumulatorja označuje vklop ustrezne LED- lučke.

1. Če želite preveriti stanje napolnjenosti, pritisnite tipko na indikatorju napolnjenosti (12).

3 LED svetijo	akumulator je popolnoma napolnjen
2 LED svetijo	akumulator je delno napolnjen
1 LED sveti	Akumulator je treba napolniti

10 Uporaba

POZOR

Pred zagonom morate izdelek obvezno montirati v celoti!

⚠ OPOZORILO

Nevarnost poškodbe!

Stikalo za vklop/izklop in varnostno stikalo ne smeta biti zaklenjena!

– Če so stikala poškodovana, ne uporabljajte izdelka. Gumb za vklop/izklop in varnostno stikalo morata po sprostitvi izklopiti izdelek.
– Pred vsako uporabo se prepričajte, da izdelek deluje v dobrem stanju.

⚠ OPOZORILO

Možna sta električni udar in škoda na izdelku!

Stik z vodom, po katerem teče tok, pri rezanju lahko povzroči električni udar. Rezanje drugih predmetov lahko povzroči škodo na gredi z rezili.

– Pred rezanjem preverite, ali so v živi meji in grmih skriti predmeti, kot so npr. vodi, po katerih teče tok, žične ograje in oporniki za rastline.

POZOR

Pazite, da temperatura okolja med delom ne preseže 50 °C in ne pade pod -20 °C.

POZOR

Izdelek je del serije 20 V IXES in ga lahko uporabljate samo z akumulatorji te serije. Akumulatorje lahko polnite samo s polnilniki te serije. Upoštevajte navedbe proizvajalca.

⚠ NEVARNOST

Nevarnost poškodbe!

Če se izdelek zatakne, izdelka ne poskušajte izvleči s silo.

– Izklopite motor.
– Za sprostitev izdelka uporabite ročico vzvoda ali klin.

⚠ OPOZORILO

Pred vsakim zagonom redno preverjajte zaščitne naprave. Okvarjene zaščitne naprave lahko povzročijo resne poškodbe!

10.1 Vklop/izklop izdelka (sl. 1)

⚠ OPOZORILO

Nevarnost poškodb zaradi povratnega udarca!

– Izdelka nikoli ne uporabljajte z eno roko!

Napotki:

Stikalo za vklop/izklop omogoča stopenjsko uravnavanje števila vrtljajev. Dlje ko pritisnete stikalo za vklop/izklop, večje je število vrtljajev.

Pred vklopom pazite, da se izdelek ne dotika nobenih predmetov.

Pri uporabi motorne kose (20):

1. Z rezalnega noža (25) odstranite transportno zaščito (26).

Pri uporabi škarij za živo mejo (17):

1. Varovalo noža (27) povlecite z gredi z rezili (19).

Pri uporabi teleskopske žage (13):

1. Preverite, ali je v posodi za olje (16) olje za verigo žage.
2. Olje za verigo žage nalijte, preden se rezervoar za olje (16) izprazni, kot je opisano v razdelku *9.1*.
3. Zaščiti meča in verige (28) povlecite z verižnega meča (14).

Število vrtljajev lahko spremenite tudi med delovanjem.

Izbirate lahko med 3 nastavitvami hitrosti:

		
Počasi	Srednje	Hitro

Vklop

1. Glavno stikalo (10) držite pritisnjeno, dokler se ne vklopi dioda LED.
2. Izberite nastavitev hitrosti.
3. Sprednji ročaj (5) izdelka primite z levo roko, zadnji ročaj (2) pa z desno roko. Palci in prsti se morajo trdno oprijeti ročajev (2, 5).
4. Objemite blokado vklopa (11) na zadnjem ročaju (2).
5. Pritisnite in držite blokado vklopa (11).
6. Za vklop izdelka s palcem pritisnite stikalo za vklop/izklop (3) navzgor.

Napotki:

Po zagonu izdelka ni treba uporabiti blokade vklopa. Blokada vklopa preprečuje nenameren zagon izdelka.

Če izdelek prenehate uporabljati, sveti dioda LED na glavnem stikalu še 1 minuto. Izdelek se nato samodejno izklopi.

Izklop

1. Za izklop preprosto spustite stikalo za vklop/izklop (3).

2. Glavno stikalo (10) držite pritisnjeno, dokler se ne izklopi dioda LED.
3. Po vsakem delu z izdelkom namestite priloženo transportno zaščito (26), zaščito za meč in verigo (28) in varovalo noža (27).

10.2 Zaščita pred preobremenitvijo

Pri preobremenitvi akumulatorja se ta samodejno izklopi. Po določenem času hlajenja (različni časi) lahko izdelek znova vklopite.

11 Delovna navodila

⚠ NEVARNOST

Nevarnost poškodbe!

V tem razdelku so opisane osnovne delovne tehnike pri uporabi izdelka.
Tukaj podane informacije ne nadomeščajo večletne izobrazbe in izkušenj strokovnjakov.
Ne izvajajte del, za katere niste dovolj usposobljeni!
Nepremišljeno ravnanje z izdelkom lahko povzroči hude poškodbe ali smrt!

⚠ PREVIDNO

Po izklopu izdelek še deluje. Počakajte, da se izdelek popolnoma zaustavi.

Napotki:

Pred vklopom pazite, da se izdelek ne dotika nobenih predmetov.

Ta izdelek povzroča določen hrup, ki se mu ni možno izogniti. Zelo hrupna dela preložite na dovoljen in za to namenjen čas. Če je potrebno, upoštevajte čas počitka.

Z delovnim orodjem obdelujte samo proste, ravne površine.

Skrbno preglejte površino, ki jo želite obrezati, in odstranite vse tuje predmete.

Izogibajte se trkom s kamni, kovinskimi predmeti ali drugimi ovirami.

Delovno orodje se lahko poškoduje, poleg tega pa obstaja nevarnost povratnega udarca.

- Nosite predpisano zaščitno opremo.
- **Pri drugih osebah pazite na varno razdaljo do vašega delovnega območja. Vsak, ki vstopi v delovno območje, mora nositi osebno zaščitno opremo.** Odlomki obdelovanca ali zlomljena vstavitvena orodja lahko odletijo vstran in povzročijo poškodbe tudi izven neposrednega delovnega območja.
- Če zadenete tujek, takoj izklopite izdelek in odstranite akumulator. Poiščite poškodbe na izdelku in izvedite potrebna popravila, preden ga boste ponovno zagnali in delali z njim. Če se začne izdelek nenavadno močno tresti, ga je treba nemudoma pregledati.
- **Električno orodje držite za izolirane prijemalne površine, ko izvajate dela, pri katerih lahko vstavitveno orodje naleti na skrite električne vode.** Stik z vodom, po katerem teče tok, lahko naelektri tudi kovinske dele in privede do električnega udara.
- Izdelka ni dovoljeno uporabljati med nevihto – **Nevarnost strele!**
- Pred vsako uporabo preverite, ali so na izdelku prisotne očitne napake, kot so zrahljani, obrabljeni ali poškodovani deli.
- Izdelek vklopite in ga šele nato premaknite proti materialu, ki ga obdelujete.
- Na izdelek ne pritiskajte preveč. Naj izdelek opravi svoje delo.
- **Med delom izdelek vedno držite z obema rokama.** Poskrbite za stabilen položaj.
- Izogibajte se nenaravni telesni drži.
- Preverite, ali je nosilni pas v udobnem položaju, ki vam olajša držati izdelek.

11.1 Motorna kosa/prirezovalnik trave

POZOR

Med delom z izdelkom morajo biti nameščeni vsi zaščitni pokrovi!

Napotek:

Redno preverjajte, ali je najlonska vrvica poškodovana in ali je vrv za košnjo še vedno nastavljena na dolžino, ki jo določa rezalnik vrvi.

- Delovnega orodja ne držite postrani.
- Travo je mogoče najbolje rezati, ko je suha in ni previsoka.
- Izogibajte se stiku s trdnimi ovirami (kamni, stenami, rešetkastimi ograjami itd.).
- Izdelka ne uporabljajte, da bi rezali divje podrastje ali grmovje.
- Odvisno od tehničnih pogojev, se mokra trava in podrast ovijata okoli pogonske osi pod zaščitnim pokrovom (21). To morate odstraniti, ker se motor pregreva zaradi previsokega trenja (slika 21).

11.1.1 Podaljšanje vrvi za košnjo (sl. 1, 22, 31)

Prirezovalnik trave je dobavljen s polnim svitkom vrvi (48).

Vrvica se med delom obrablja.

Da bi dovedli novo vrvico, morate sprožilnik (47) na svitku vrvi (48) močno pritisniti ob tla, medtem ko motor deluje.

Če je vrvica na začetku daljša od določenega kroga rezanja, jo rezalnik vrvi (22) samodejno skrajša na ustrezno dolžino.

Napotki:

Redno preverjajte, ali je najlonska vrvica poškodovana in ali je vrv za košnjo še vedno nastavljena na dolžino, ki jo določa rezalnik vrvi.

Če konec vrvice ni viden:

1. Zamenjajte svitek vrvi (48), kot je opisano v razdelku *13.1.1*.

11.1.2 Košnja trave (sl. 23)

1. Travo kosite tako, da izdelek obračate v desno in levo.
2. Pri rezanju počasi odrežite in pri rezanju držite izdelek nagnjen naprej za približno 30°.
3. Dolgo travo razrežite v plasteh od zgoraj navzdol.

11.2 Škarje za živo mejo

11.2.1 Nastavljanje kota (slika 1, 24–26)

⚠ OPOZORILO

Izklopite izdelek in odstranite akumulator!

Škarje za živo mejo (17) se lahko prilagodi delovnim pogojem z obračanjem glave noža med +90° in –75°.

1. Pritisnite obe ročici za odpiranje (49) na ročaju (18) in nastavite želeni položaj.
2. Za ta namen uporabite ročaj (18).
3. Izpustite obe ročici za odpiranje (49), tako da se zobci zaskočijo.
4. Pred zagonom preverite, ali sta se ročici za odpiranje (49) pravilno zaskočili.

POZOR

Delovno orodje lahko uporabljate le, če sta obe ročici za odpiranje zaskočeni!

11.2.2 Tehnike rezanja

- Najprej s škarjami za obrezovanje odrežite debele veje.
- Dvostranska gred z rezili omogoča rezanje v obe smeri ali z nihanjem od ene strani na drugo.
- Izdelek pri navpičnem rezu enakomerno premikajte naprej ali v obliki loka gor in dol.
- Pri vodoravnem rezanju izdelek premikajte ob robu žive meje v obliki polmeseca, tako da rezane veje padejo na tla.
- Da bi dobili dolge ravne črte, je priporočljivo napeti vrvice.

11.2.3 Rezanje žive meje

Žive meje je priporočljivo rezati v obliki trapeza, da preprečite odmiranje spodnjih vej. To ustreza naravni rasti rastlin in omogoča, da žive meje optimalno uspevajo. Pri rezanju skrajšate le nove letne poganjke, kar ustvari gosto razvejanje in dobro zaščito zasebnosti.

- Najprej odrežite strani žive meje. V ta namen premikajte izdelek v smeri rasti od spodaj navzgor. Ko režete od zgoraj navzdol, se tanjše veje premaknejo navzven, kar lahko povzroči gola mesta ali luknje.
- Zgornji rob nato odrežite ravno, strehasto ali okroglo, odvisno od vašega okusa.
- Mlade rastline obrežite na želeno obliko. Glavni poganjek naj ostane nepoškodovan, dokler živa meja ne doseže načrtovane višine. Vse druge poganjke režite na polovici.

11.2.4 Rezanje v pravilnem obdobju

- Listnata živa meja: Junij in oktober
- Iglična živa meja: April in avgust
- Hitro rastoča živa meja: od maja pribl. vsakih 6 tednov

Pazite na ptice, ki gnezdijo v živi meji. V tem primeru prestavite rezanje žive meje ali pa delo na tem območju izključite.

11.3 Teleskopska žaga

⚠ NEVARNOST

Nevarnost poškodbe!

Če se izdelek zatakne, izdelka ne poskušajte izvleči s silo.

– Izklopite motor.
– Za sprostitev izdelka uporabite ročico vzvoda ali klin.

⚠ NEVARNOST

Pazite na padajoče veje in na to, da se ne bi spotaknili.

- Pred začetkom žaganja mora veriga žage doseči največjo hitrost.
- Pri žaganju s spodnjim delom meča (z vlečenjem verige) imate boljši nadzor.
- Veriga žage se ne sme dotikati tal ali katerega koli drugega predmeta med ali po rezanju.
- Pazite, da se veriga žage ne zatakne v rezu žage. Veja se ne sme zlomiti ali cepiti.
- Upoštevajte tudi varnostne ukrepe proti povratnemu udarcu (glejte varnostna navodila).
- Odstranite navzdol viseče veje, tako da z rezanjem začnete nad vejo.
- Razvejane veje posamično obrežite.

11.3.1 Samodejno mazanje verige žage (slika 1, 14)

Rezervoar za olje (16) napolnite, kot je opisano v razdelku *9.1*.

Z regulacijskim vijakom (42) lahko zmanjšate ali povečate količino olja.
Uporabite montažni ključ (D).

- V smeri urinih kazalcev – količina olja se zmanjša (-)
- V smeri proti urinim kazalcem – količina olja se poveča (+)

11.3.2 Tehnike rezanja

⚠ OPOZORILO

Nikoli ne stojte neposredno pod vejo, ki jo želite odžagati!

Nevarnost, da veja nepričakovano pade na vas, je zelo velika.
Na splošno se priporoča, da izdelek prislonite na vejo pod kotom 60°.
Izdelek med rezanjem držite dobro z obema rokama in vedno pazite na uravnotežen položaj kot tudi dobro držo.

Odžagajte majhne veje (slika 27):

Naležno površino žage položite na vejo, da preprečite povratne premike žage pri začetku rezanja. Žago vodite z rahlim pritiskom od zgoraj navzdol skozi vejo.
Pazite na predčasen preboj veje, če precenite velikost in težo.

Odžagajte večje veje (slika 28):

Pri večjih vejah za nadzorovano žaganje najprej izberite sprostilni rez. Za ta namen najprej izvedite vrez na spodnji tretjini veje (z zgornjo stranjo meča). Nato žagajte od spodaj v smeri navzgor (s spodnjo stranjo meča) na mestu prvega reza.

Odžaganje po kosih (slika 29):

Velike oz. dolge veje odžagajte po delih, da bi tako ohranili nadzor nad mestom padca.

- Na drevesu najprej odžagajte spodnje veje, da olajšate padec odrezanih vej.
- Po končanem rezu se za upravljavca nenadoma poveča teža žage, ker žaga ni več podprta z vejo. Obstaja nevarnost, da se izgubi nadzor nad izdelkom.
- Žago izvlecite iz reza samo pri delujoči verigi žage, da preprečite zagozdenje.
- Ne žagajte s konico delovnega orodja.
- Ne žagajte odebeljenih začetkov vej, ker s tem preprečite celjenje ran drevesa.

11.4 Po uporabi

- **Preden izdelek odložite, ga vedno izklopite in počakajte, da se izdelek zaustavi.**
- Odstranite akumulatorje.
- Po vsakem delu z izdelkom namestite priloženo zaščito za meč in verigo ali varovalo noža.
- Počakajte, da se izdelek ohladi.

12 Čiščenje

⚠ OPOZORILO

Popravila in vzdrževalna dela, ki niso opisana v teh navodilih za uporabo, pustite izvesti samo specializirani delavnici. Uporabljajte samo originalne nadomestne dele.

Obstaja nevarnost nesreče! Vzdrževalna dela in čiščenje vedno izvajajte z odstranjenim akumulatorjem.
Obstaja nevarnost telesne poškodbe! Pred vsemi vzdrževalnimi in čistilnimi deli počakajte, da se izdelek ohladi. Elementi motorja so vroči.
Obstaja nevarnost poškodb in opeklin!

Izdelek se lahko nepričakovano zažene in privede do poškodb.

– Odstranite akumulator.
– Počakajte, da se izdelek ohladi.
– Odstranite vstavitveno orodje.

⚠ OPOZORILO

Nevarnost poškodb pri rokovanju z verigo ali mečem žage!

– Nosite zaščitne rokavice odporne na ureze.

1. Počakajte, da se vsi premični deli ustavijo.
2. Priporočamo, da izdelek očistite takoj po vsaki uporabi.
3. Ročaji in prijemalne površine morajo biti suhe, čiste in brez olja in masti. Spolzki ročaji in spolzke prijemalne površine ne omogočajo varnega upravljanja in nadzor električnega orodja v nepredvidljivih situacijah.
4. Po potrebi očistite ročaje z vlažno krpo, ki ste jo namočili v milnici.
5. Izdelka nikoli ne potapljajte v vodo ali druge tekočine, da bi ga očistili.
6. Izdelka nikoli ne škropite z vodo.
7. Na zaščitnih pripravah, prezračevalnih režah in ohišju motorja mora biti čim manj prahu in umazanije. Izdelek zdrgnite s čisto krpo* ali ga izpihajte s stisnjenim zrakom* pod nizkim tlakom. Priporočamo, da izdelek očistite takoj po vsaki uporabi.
8. Prezračevalne odprtine morajo biti vedno proste.
9. Ne uporabljajte čistil ali topil, ker lahko poškodujejo plastične dele izdelka. Pazite, da v notranjost izdelka ne vdre voda.

12.1 Škarje za živo mejo

1. Po vsaki uporabi očistite gred z rezili z naoljeno krpo.
2. Gred z rezili po vsaki uporabi naoljite s kantico za olje ali z razpršilom.

12.2 Teleskopska žaga

1. Za čiščenje verige uporabite čopič ali ročno metlico, ne tekočine.
2. Očistite utor verižnega meča s čopičem ali stisnjenim zrakom.
3. Očistite verižnik.

13 Vzdrževanje

⚠ OPOZORILO

Popravila in vzdrževalna dela, ki niso opisana v teh navodilih za uporabo, pustite izvesti samo specializirani delavnici. Uporabljajte samo originalne nadomestne dele.

Obstaja nevarnost nesreče! Vzdrževalna dela in čiščenje vedno izvajajte z odstranjenim akumulatorjem.
Obstaja nevarnost telesne poškodbe! Pred vsemi vzdrževalnimi in čistilnimi deli počakajte, da se izdelek ohladi. Elementi motorja so vroči.
Obstaja nevarnost poškodb in opeklin!

Izdelek se lahko nepričakovano zažene in privede do poškodb.

– Odstranite akumulator.
– Počakajte, da se izdelek ohladi.
– Odstranite vstavitveno orodje.

- Pred vsako uporabo preverite, ali so na izdelku prisotne očitne napake, kot so zrahljani, obrabljeni ali poškodovani deli.
- Preverite, ali so pokrovi in zaščitne priprave poškodovane in pravilno nameščene. Po potrebi jih zamenjajte.
- Redno, skrbno servisiranje je potrebno, da se ohranita nespremenjen nivo varnosti in zmogljivost izdelka.

- Postavite izdelek na ravno površino.
- Izdelka nikoli ne škropite z vodo.
- Iz varnostnih razlogov zamenjajte obrabljene ali poškodovane dele.
- Dela, ki niso opisana v teh navodilih za uporabo, smejo izvajati samo pooblaščene specializirane delavnice.

Napotki:

Izdelek vzdržujte skrbno. Preverite, ali gibljivi deli delujejo brezhibno in se ne zatikajo, ali so deli zlomljeni ali tako poškodovani, da je delovanje izdelka omejeno. Pred uporabo izdelka je treba popraviti poškodovane dele.

13.1 Motorna kosa/prirezovalnik trave

13.1.1 Zamenjava svitka vrvi (48) (sl. 1, 30–34)

1. Odstranite ohišje svitka vrvi (23), kot je opisano v razdelku *8.3*.
2. Ohišje svitka vrvi (23) odprite tako, da hkrati močno pritisnete jezička za sprostitev (52) na ohišju svitka vrvi (23).
3. Odstranite pokrov (51) s tlačno vzmetjo (54) ohišja svitka vrvi (23) in odstranite svitek vrvi (48).
4. Konec vrvi v svitku vrvi (48) povlecite iz odprtin za izhod vrvi (55).
5. Iz ohišja svitka vrvi (23) odstranite vse ostanke vrvi.
6. Vzemite nov svitek vrvice (48) in izvlecite po 10 cm od obeh vrvic.
7. Obe vrvici vpnite v zadevni, nasproti ležeči zarezi (55) v ohišju svitka vrvice (48) (slika 33).
8. Vstavite nov svitek vrvi (48) v ohišje svitka vrvi (23). Stran svitka vrvi (48), kjer je smer delovanja označena s puščicami, mora biti vidna po vstavitvi.
9. Svitek vrvi (48) je treba namestiti tako, da so zareze (55) v svitku vrvi (48) poravnane z odprtinami za izhod vrvi (54), da se omogoči enostavno vdevanje vrvi.
10. Obe vrvi vstavite v posamezne odprtine za izhod vrvi (54).
11. Svitek vrvi (48) rahlo vrtite sem in tja, dokler se vgrajeni položaji zatikanja svitka vrvi (48) ne spnejo s položaji zatikanja na ohišju svitka vrvi (23). S tem se prepreči neželeno premikanje.
12. Ponovno namestite pokrov (51) s tlačno vzmetjo (53) na ohišje svitka vrvi (23). Prepričajte se, da se sprostitveni jezički (52) na pokrovu (51) pri tem natančno prilegajo izrezom na ohišju svitka vrvi (23). Slišali boste klik.

Napotki:

Da bi dovedli novo vrvico, morate sprožilnik (47) na svitku vrvi (48) močno pritisniti ob tla, medtem ko motor deluje (slika 22).

Če je vrvica na začetku daljša od določenega kroga rezanja, jo rezalnik vrvi (22) samodejno skrajša na ustrezno dolžino.

13.1.2 Ponovite vdevanje v ohišje svitka vrvice (48) (slika 30–34)

Namesto tega lahko zamenjate tudi vrvi v ohišju svitka vrvi.

1. Odstranite ohišje svitka vrvi (23), kot je opisano v razdelku *8.3*.
2. Ohišje svitka vrvi (23) odprite tako, da hkrati močno pritisnete jezička za sprostitev (52) na ohišju svitka vrvi (23).
3. Odstranite pokrov (51) s tlačno vzmetjo (53) ohišja svitka vrvi (23) in odstranite svitek vrvi (48).
4. Konca vrvi v svitku vrvi (48) povlecite iz odprtin za izhod vrvi (54).
5. Iz ohišja svitka vrvi (23) in svitka vrvi (48) odstranite vse ostanke vrvi.
6. Novo vrv prepognite v sredini (na pribl. 2 metrih) in jo položite s prepognjenim delom vrvi v utor (56) srednje prečke ohišja svitka vrvi (48). Nato mora biti eden od koncev vrvi v spodnji, in drugi v zgornji komori ohišja svitka vrvi (48).
7. Oba konca vrvice navijte v smeri puščice »LH WIND LINE«, ki je na zgornji strani svitka vrvi (48).
8. Vzemite svitek vrvi (48) in izvlecite po 10 cm od obeh vrvi.
9. Obe vrvi nato vpnite v zadevni, nasproti ležeči zarezi (55) na svitku vrvi (48).
10. Nadaljujte, kot je opisano v razdelku *13.1.1*, točka 8.

13.1.3 Dodatno brušenje rezalnika vrvi (22) (slika 1, 35)

Potrebno orodje:

v obsegu dostave

- križni izvijač (D)
- Ploska pila*

* = ni vključeno v obseg dostave!

Rezalnik vrvi (22) lahko sčasoma postane top.

1. Če se to zgodi, odvijte oba vijaka, s katerimi je rezalnik vrvice (22) pritrjen na zaščitni pokrov (21). Uporabite križni izvijač (D).
2. Rezalnik vrvi (22) pritrdite v vpenjalno pripravo.
3. Ostrino rezalnika vrvi (22) brusite s ploščato pilo, pri tem pa ohranite kot roba rezanja.
4. Rezalnik vrvi (22) montirajte nazaj na zaščitni pokrov (21).

Napotek:

Rezalnik vrvi zamenjajte ali pa nabrusite na koncu vsake sezone košnje ali po potrebi.

13.1.4 Brušenje rezalnega noža (25) (slika 1)

Napotek:

Če je otopelost manjša, lahko rezilo nabrusite sami.

Potrebno orodje:

* = ni vključeno v obseg dostave!

- Ploska pila*
- Vpenjalna priprava*

1. Odstranite rezalni nož (25), kot je opisano v razdelku *8.4*.
2. Rezalni nož (25) pritrdite v vpenjalno pripravo.
3. Vsa 3 rezila rezalnega noža (25) brusite s ploščato pilo, pri tem pa ohranite kot roba rezanja (~25°). S pilo vlecite samo v eni smeri.

4. Rezilo zamenjajte najkasneje po petih brušenjih.

Če je rezilo močno obrabljeno ali zlomljeno, zamenjajte rezalni nož (25).

Rezilni nož, ki ni uravnovešen, povzroči močne vibracije motorne kose/prirezovalnika trave (20). To povzroči nevarnost poškodb!

13.2 Škarje za živo mejo

1. Preverite, ali so vijaki v gredi z rezili trdno nameščeni.
2. Majhne rise na rezalnih zobcih lahko zgladite sami. V ta namen rezila pobrusite z oljnatim brusnim kamnom. Samo ostri rezalni zobci zagotavljajo dobro zmogljivost rezanja.
3. Topo, upognjeno ali poškodovano gred z rezili je treba zamenjati.

13.2.1 Mazanje gonila in mehanizma za nastavljanje kota (49) (slika 36)

Napotki:

Gonila mažite vsakih 10 do 20 obratovalnih ur.

Dolijte samo malo masti. Nikoli ne prenapolnite!

1. Stiskalnico za mast (ni v obsegu dobave) prislonite ob mazalko (58).
2. V mazalko vedno stisnite največ za en hod komercialne masti (58).
3. Mehanizem za nastavljanje kota (49) in gred z rezili (19) morate namazati z ekološko sprejemljivim mazalnim oljem.

13.3 Teleskopska žaga

⚠ OPOZORILO

Nevarnost poškodb pri rokovanju z verigo ali mečem žage!

– Nosite zaščitne rokavice odporne na ureze.

13.3.1 Preverjanje verižnika (41) (slika 1, 10, 11, 13)

1. Za odstranitev pokrova verižnika (37) morate pritrdilno matico (36) obrniti v nasprotni smeri od urnega kazalca. Uporabite viličasti ključ št. 8/10mm (C).
2. Za zrahljanje napetosti verige obrnite vijak za napenjanje verige (38) v nasprotni smeri od urnega kazalca. Uporabite montažni ključ (D).
3. Odstranite verižni meč (14) in verigo žage (15).
4. Preverite sledi obrabe na verižniku (41) s kontrolnim merilom (ni v obsegu dostave).
5. Če so sledi obrabe globlje od 0,5 mm, ne uporabljajte izdelka in se posvetujte s specializiranim prodajalcem. Verižnik (41) morate zamenjati.
6. Verižni meč (14) in verigo žage (15) montirajte nazaj, kot je opisano v *8.5*.

13.3.2 Preverjanje verižnega meča (14) (slika 1, 10, 11, 13)

1. Za odstranitev pokrova verižnika (37) morate pritrdilno matico (36) obrniti v nasprotni smeri od urnega kazalca. Uporabite viličasti ključ št. 8/10mm (C).
2. Za zrahljanje napetosti verige obrnite vijak za napenjanje verige (38) v nasprotni smeri od urnega kazalca. Uporabite montažni ključ (D).
3. Odstranite verižni meč (14) in verigo žage (15).
4. Izmerite globino utora verižnega meča (14) z merilno palico brusilne šablone (ni v obsegu dostave).
5. Verižni meč (14) morate zamenjati, če velja kar koli od naslednjega:
   – Verižni meč je poškodovan.
   – Izmerjena globina utora je manjša od najmanjše globine utora verižnega meča (2 mm).
   – Utor verižnega meča je zožen ali razširjen.
6. Verižni meč (14) in verigo žage montirajte, kot je opisano v *8.5*.

13.3.3 Zamenjava verižnega meča (14) (slika 1, 10, 11, 13)

1. Za odstranitev pokrova verižnika (37) morate pritrdilno matico (36) obrniti v nasprotni smeri od urnega kazalca. Uporabite viličasti ključ št. 8/10mm (C).
2. Za zrahljanje napetosti verige obrnite vijak za napenjanje verige (38) v nasprotni smeri od urnega kazalca. Uporabite montažni ključ (D).
3. Odstranite verižni meč (14) in verigo žage (15).
4. Zamenjajte verižni meč (14) in namestite verižni meč (14) in verigo žage (15), kot je opisano v razdelku *8.5*.

13.3.4 Zamenjajte verigo žage (15) in jo pustite delovati (slika 10–13)

⚠ NEVARNOST

Možne so resne poškodbe, če se žagin list strga ali odpade!

– Nove verige nikoli ne pritrjujte na obrabljen zobnik ali na poškodovano ali obrabljeno vodilno tirnico. Veriga se lahko sname ali raztrga.

- Uporabljajte samo verige žage in meče, izdelane za ta izdelek.
- Pred zamenjavo verige žage očistite utor vodila verižnega meča, saj lahko nabrana umazanija povzroči, da veriga žage skoči iz tirnice. Nabrana umazanija lahko absorbira tudi olje za verigo žage. Posledica bi bila, da olje za verigo žage ne doseže spodnje strani meča ali le v majhni meri in mazanje je zmanjšano.

1. Za odstranitev pokrova verižnika (37) morate pritrdilno matico (36) obrniti v nasprotni smeri od urnega kazalca. Uporabite viličasti ključ št. 8/10mm (C).
2. Za zrahljanje napetosti verige obrnite vijak za napenjanje verige (38) v nasprotni smeri od urnega kazalca. Uporabite montažni ključ (D).
3. Odstranite verižni meč (14) in verigo žage (15).
4. Verižni meč (14) in verigo žage (15) montirajte nazaj, kot je opisano v *8.5*.

Napotek:

Pritrdilno matico zategnite šele, ko je napetost verige dokončno nastavljena.

Z novo verigo žage se sila napenjanja čez nekaj časa zmanjša. Zato morate verigo žage ponovno napeti po prvih 5 rezih ali najkasneje po 10 minutah žaganja.

13.3.5 Brušenje verige žage (15)

⚠ OPOZORILO

Povečana nevarnost nesreče zaradi nepravilno nabrušene verige žage!

Odstopanja od dimenzij geometrije rezalnega roba med ostrenjem povečajo tveganje povratnega udarca izdelka.

– Verigo žage naj nabrusi strokovnjak.

Verigo žage lahko ponovno nabrusijo v pooblaščeni specializirani delavnici. Verige žage ne poskušajte brusiti sami, razen če imate ustrezno orodje in izkušnje.

⚠ PREVIDNO

Za brušenje verige so potrebna posebna orodja, ki zagotavljajo, da se rezalna orodja brusijo pod ustreznim kotom in ustrezni globini.
Po brušenju morajo biti vsi rezalni členi enake širine in dolžine.



Napotki:

Ostra veriga zagotavlja optimalno učinkovitost rezanja. Z lahkoto se prebije skozi les in pušča velike, dolge lesne sekance.

Veriga žage je topa, če morate rezalno opremo potiskati skozi les, lesni sekanci pa so zelo majhni. Zelo topa veriga žage sploh ne proizvaja ostružkov, le lesni prah.

13.3.5.1 Navodila za brušenje verižne žage

Za verige žage uporabljajte samo posebne pile!
Druge pile imajo napačno obliko in napačen brus. Premer pile izberite skladno s korakom svoje verige. Pri brušenju rezalnih členov obvezno upoštevajte tudi naslednje kote.

Tip verige žage	Premer pile	Zgornji kot	Spodnji kot	Zgornji kot nagiba (55°)	Standardna globina
					
		Vstavitveni vrtilni kot	Vstavitveni nagibni kot	Stranski kot	
					
21PBX	pribl. 4,8 mm	30°	10°	85°	0,64 mm
					
Omejevalo globine				Pila	

Kot je treba poleg tega upoštevati za vse rezalne člene.

Če so koti neenakomerni, veriga žage (15) ne teče enakomerno, se hitro obrabi in odpove predčasno.

Ker se lahko te zahteve izpolni samo ob zadostnem in rednem treningu:

- Uporabljajte držalo za pilo.
- Držalo za pilo je treba pri brušenju verige žage (15) uporabljati ročno. Zaradi tega so označeni primerni koti pile.

1. Pilo držite vodoravno (v ustreznem kotu na verižni meč (14)) in pilite v skladu z oznako kota na držalu za pilo. Držalo za pilo podprite na vrhu zoba in elementu za omejitev globine.
2. Rezalni člen vedno brusite od notranjosti navzven.
3. Pila brusi samo pri premikanju v smeri naprej. Pilo pri premikanju nazaj dvignite.
4. S pilo se ne dotikajte pogonskih in povezovalnih členov.
5. Pilo redno obračajte naprej, da preprečite enostransko obrabo.
6. Vzemite kos trdega lesa, da odstranite raz z rezalnih robov.

Vsi rezalni členi morajo biti enako dolgi, ker bodo drugače tudi različno visoki. Zaradi tega se veriga žage (15) premika neredno in se poveča nevarnost odpovedi.

13.3.6 Mazanje menjalnika (slika 36)

Napotki:

Gonila mažite vsakih 10 do 20 obratovalnih ur.

Dolijte samo malo masti. Nikoli ne prenapolnite!

1. Stiskalnico za mast (ni v obsegu dobave) prislonite ob mazalko (57).
2. V mazalko vedno stisnite največ za en hod komercialne masti (57).

14 Skladiščenje in transport

Izdelek in njegove dodatke hranite v temnem, suhem in zaščitenem pred zmrzaljo mestu, ki je nedostopno otrokom.
Optimalna temperatura shranjevanja je med 5 ˚C in 30 ˚C.
Izdelek shranjujte v originalni embalaži.
Pokrijte izdelek, da ga zaščitite pred prahom ali vlago.
Navodila za uporabo shranjujte skupaj z izdelkom.

14.1 Priprave na skladiščenje

1. Odstranite akumulatorje.
2. Namestite vse zaščitne pokrove.
3. Izdelek v celoti izpraznite.
4. Izdelek očistite in preverite, ali je poškodovan.

14.2 Prevoz

⚠ OPOZORILO

Nevarnost poškodbe!

Pred vsakim posegom na električnem orodju (npr. vzdrževanje, menjava orodja itd.) ter med transportom in skladiščenjem odstranite akumulator iz električnega orodja. Če pomotoma aktivirate gumb za vklop/izklop, obstaja nevarnost telesnih poškodb.

- Izdelek se lahko prenaša samo s predvidenim ročajem.
- Namestite vse zaščitne pokrove.
- Za preprečitev telesnih in materialnih poškodb je treba izdelek pri prevažanju v vozilih zavarovati pred prevračanjem.

15 Popravila in naročanje rezervnih delov

Upoštevajte, da so pri tem izdelku sledeči deli podvrženi obrabi, ki izhaja iz uporabe, ali naravni obrabi oz. so sledeči deli potrebni kot potrošni material.

POZOR

Po zakonu o odgovornosti za izdelke ne jamčimo za poškodbe, ki nastanejo zaradi nestrokovnih popravil ali neuporabe originalnih nadomestnih delov.

Pooblastite servisno službo ali pooblaščenega strokovnjaka. Enako velja tudi za pribor.

Nadomestne dele in pribor dobite v našem servisnem centru. V ta namen odčitajte QR-kodo na naslovni strani.

15.1 Naročanje nadomestnih delov

Pri naročanju nadomestnih delov morate navesti naslednje podatke:

- Oznaka modela
- Številka izdelka
- Podatki na tipski ploščici

Nadomestni deli/oprema

Akumulator SBP2.0 št. artikla:	7909201708
Akumulator SBP4.0 št. artikla:	7909201709
Polnilnik SBC2.4A št. artikla:	7909201710
Polnilnik SBC4.5A št. artikla:	7909201711
Polnilnik SDBC2.4A št. artikla:	7909201712
Polnilnik SDBC4.5A št. artikla:	7909201713
StarterKit SBSK2.0 št. artikla:	7909201720
StarterKit SBSK4.0 št. artikla:	7909201721

16 Odlaganje med odpadke in reciklaža

Napotki za embalažo



Embalažne materiale je mogoče reciklirati. Embalažo zavrzite okolju prijazno.

Navodila za odstranjevanje električne in elektronske opreme



Stare električne in elektronske naprave ne sodijo med gospodinjske, pač pa jih morate zavreči oz. oddati na zbirno mesto ločeno!

- Stare baterije, ki niso fiksno vgrajene v staro napravo, je treba pred oddajo na zbirno mesto odstraniti brez uničenja komponent! Navodila za njihovo odstranjevanje ureja zakon o baterijah.
- Lastnik oz. uporabnik električnih in elektronskih naprav je zakonsko zavezan, da stare naprave po njihovi uporabi odda.
- Končni uporabnik nosi odgovornost za brisanje svojih osebnih podatkov na stari napravi, ki jo želi zavreči!
- Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da električnih in elektronskih naprav ne smete odlagati med gospodinjske odpadke.
- Električne in elektronske naprave lahko brezplačno oddate na naslednjih mestih:
  - Javno-pravna mesta za odstranjevanje odpadkov oz. zbirna mesta (npr. komunalna podjetja)
  - Prodajna mesta električnih naprav (stacionarna in spletna), če so trgovci zavezani k prevzemanju starih naprav ali to ponujajo brezplačno.
  - Do tri stare električne naprave na vrsto naprave, z dolžino stranice največ 25 centimetrov, lahko brez predhodnega nakupa nove naprave od proizvajalca oddate pri njem ali na drugem pooblaščenem zbirnem mestu v vaši bližini.
  - Ostale proizvajalčeve in trgovčeve dodatne pogoje za prevzem najdete pri posamezni servisni službi.
- Če proizvajalec dostavi novo električno napravo v zasebno gospodinjstvo, lahko končni uporabnik na zahtevo naroči brezplačen prevzem stare električne naprave. Povežite se s servisno službo proizvajalca.
- Te izjave veljajo le za naprave, ki so nameščene in prodane v državah Evropske unije in so predmet evropske direktive 2012/19/EU. V državah izven območja Evropske unije lahko veljajo drugačna določila za odstranjevanje starih električnih in elektronskih naprav med odpadke.

Opombe o litij-ionskih baterijah



Preden zavržete napravo, odstranite baterije!

- Baterij ne mečite med gospodinjske odpadke, ogenj (nevarnost eksplozije) ali vodo. Poškodovane baterije lahko škodujejo okolju in vašemu zdravju, če uhajajo strupeni hlapi ali tekočine.
- Okvarjene ali porabljene baterije je treba reciklirati v skladu z Uredbo (EU) 2023/1542.
- Baterije in polnilnik odnesite na lokacijo za recikliranje. Uporabljene plastične in kovinske dele je mogoče ločiti glede na vrsto in jih tako reciklirati.
- Ko so baterije izpraznjene, jih zavrzite. Priporočamo, da pole pokrijete z lepilnim trakom za zaščito pred kratkim stikom. Baterije ne odpirajte.
- Baterije zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi. Baterije oddajte na zbirnem mestu za rabljene baterije, kjer jih bodo reciklirali na okolju prijazen način. Posvetujte se s lokalnim podjetjem za odstranjevanje odpadkov.

17 Pomoč pri motnjah

Motnja	Morebiten vzrok	Ukrep
Izdelek se ne zažene.	Prenizka moč akumulatorja.	Napolnite akumulator.
	Akumulator ni pravilno vstavljen.	Potisnite akumulator v nastavek za akumulator. Akumulator se slišno zaskoči.
	Stikalo za vklop/izklop je okvarjeno.	Obrnite se na našo servisno službo.
	Motor je okvarjen.	
Izdelek deluje s prekinitvami.	Zrahljan notranji stik.	Obrnite se na našo servisno službo.
	Okvarjeno stikalo za vklop/izklop.	
Slaba zmogljivost rezanja.	Veriga žage ni montirana pravilno.	Pravilno namestite verigo žage.
	Veriga žage je topa.	Verigo naj naostri strokovnjak ali pa verigo žage zamenjajte.
	Napetost verige ni zadostna.	Preverite verigo žage. Po potrebi verigo žage napnite.
	Gred z rezili je topa.	Preverite, nabrusite gred z rezili ali pa se obrnite na našo servisno službo.
	Preveč trenja zaradi nepravilnega mazanja.	Naoljite gred z rezili.
	Umazana gred z rezili.	Očistite gred z rezili.
	Slaba tehnika rezanja.	Upoštevajte napotke za delo.
Izdelek teče težko/veriga žage se sname.	Napetost verige ni zadostna.	Preverite verigo žage. Po potrebi verigo žage napnite.
Veriga postane vroča, med žaganjem se pojavi dim, razbarvanje tirnice.	Premalo olja za verigo žage.	Preverite avtomatski oljni sistem. Po potrebi dolijte olje za verigo žage.
Gred z rezili postane vroča.	Gred z rezili je topa.	Preverite, nabrusite gred z rezili ali pa se obrnite na našo servisno službo.
	Gred z rezili ima rise.	
	Preveč trenja zaradi nepravilnega mazanja.	Naoljite gred z rezili.
Močne vibracije, glasni zvoki	Priprava za rezanje je umazana.	Očistite pripravo za rezanje.
	Motor je okvarjen.	Obrnite se na našo servisno službo.
Slab rezultat rezanja.	V svitku vrvi ni dovolj vrvi za košnjo.	Podaljšajte vrvi za košnjo/zamenjajte svitek vrvi.
	Priprava za rezanje je umazana.	Očistite pripravo za rezanje.
	Prenizka moč akumulatorja.	Napolnite akumulator.
Nenavadne vibracije	Vodilna tirnica je zrahljana.	Preverite tesnost vodilne tirnice.

18 Garancijski pogoji – serija Scheppach 20V IXES

Datum revizije 25.04.2024

Spoštovana stranka,
naši izdelki so predmet strogega nadzora kakovosti. Če izdelek ne deluje pravilno, to zelo obžalujemo in vas prosimo, da stopite v stik z našo servisno službo na spodaj navedenem naslovu. Z veseljem smo vam na voljo tudi na telefonski številki servisa. Naslednji napotki so namenjeni za pomoč pri obdelavi in urejanju zahtevkov brez kakršnih koli težav.

Za uveljavljanje garancijskih zahtevkov velja naslednje:

1. **Ti garancijski pogoji** urejajo dodatne garancijske storitve proizvajalca za kupce (zasebne končne uporabnike) novih izdelkov. Ta garancija ne vpliva na zakonske garancijske zahtevke. To je odgovornost prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili.
2. **Garancijske storitve** proizvajalca se nanašajo izključno na pomanjkljivosti na izdelek, ki ste ga nabavili, in se tičejo napak v materialu ali proizvodnji. Če pride v času veljavnosti garancije do napak v materialu ali proizvodnji, proizvajalec kot ponudnik jamstva v okvirju te garancije zagotavlja eno od naslednjih storitev po svoji izbiri:
   – brezplačno popravilo blaga
   – brezplačno zamenjavo blaga z enakovrednim izdelkom (po potrebi tudi zamenjava z novim modelom, ki izvirno blago ni več na voljo).

   Zamenjani izdelki ali deli postanejo naša last. Prosimo, upoštevajte, da naši izdelki namensko niso konstruirani za gospodarsko, obrtno ali poslovno uporabo. Garancijski primer torej ne nastane, če je bil izdelek v garancijskem roku uporabljen v komercialni, obrtni ali industrijski dejavnosti ali je bil izpostavljen enakovredni obremenitvi.

3. **Naša garancijska storitev izključuje:**
   - Poškodbe izdelka zaradi neupoštevanja navodil za montažo, nepravilne namestitve, neupoštevanja navodil za uporabo (npr. priključitev na napačno omrežno napetost ali vrsto toka) ali predpisov o vzdrževanju in varnosti ali zaradi uporabe izdelka pod neustreznimi okoljskimi pogoji kot tudi zaradi pomanjkanja nege in vzdrževanja.
   - Poškodbe izdelka zaradi napačne ali nepravilne uporabe (kot je preobremenitev izdelka ali uporaba nepooblaščenih orodij ali pripomočkov), vdor tujkov v izdelek (kot je pesek, kamenje ali prah), poškodba med transportom, uporaba sile ali zunanjih vplivov (kot je npr. poškodba zaradi padca).
   - Poškodbe izdelka ali delov izdelka, ki so posledica normalne (operativne) ali druge naravne obrabe, kot tudi poškodbe in/ali obrabe obrabljenih delov.
   - Okvare izdelka, ki nastanejo zaradi uporabe dodatkov, dodatnih ali nadomestnih delov, ki niso originalni deli ali se ne uporabljajo za predvideni namen.
   - Izdelke, ki so bili spremenjeni ali prilagojeni.
   - Manjša odstopanja od ciljnega stanja, ki niso pomembna za vrednost in uporabnost izdelka.
   - Izdelke, na katerih so bila izvedena samovoljna popravila ali popravila brez dovoljenja, zlasti s strani nepooblaščene tretje osebe.
   - Če identifikacije na izdelku ali identifikacijski podatki izdelka (nalepka stroja) manjkajo ali niso berljivi.
   - Izdelke, ki so močno umazani in jih zato servisno osebje zavrne.
   - Odškodninski zahtevki in posledična škoda so na splošno izključeni iz te garancije.
4. **Garancijska doba** je običajno **5 let** (12 mesecev za baterije/akumulatorje) in začne veljati z datumom nakupa izdelka. Datum na izvirnem dokazilu o nakupu je odločilen. Garancijske zahtevke morate uveljavljati takoj, ko zanje izveste. Uveljavljanje garancijskih zahtevkov po poteku garancijskega roka je izključeno. Popravilo ali zamenjava izdelka ne povzroči podaljšanja garancijskega obdobja, prav tako pa ta storitev ne začne novega garancijskega obdobja za izdelek ali vgrajene nadomestne dele. To velja tudi pri uporabi servisa na kraju uporabe. Pri uveljavljanju garancije se predvideva, da se proizvajalcu kot ponudniku jamstva, na njegovo zahtevo omogoči preverjanje predmeta jamstva tako, da se mu pošlje blago. Ne pozabite, da se poškodbe, do katerih lahko pride na transportni poti, prepreči z ustrezno embalažo. Zadevni izdelek je treba predložiti ali poslati centru za pomoč strankam v očiščenem stanju skupaj s kopijo računa o nakupu, ki vsebuje podatke o datumu nakupa in naziv izdelka. Če je izdelek poslan nepopolno brez celotnega obsega dostave, se manjkajoči dodatki pripišejo/odštejejo, če je izdelek zamenjan ali izvedeno vračilo kupnine. Delno ali v celoti razstavljenih izdelkov ni mogoče sprejeti v okviru garancijskega zahtevka. V kolikor je reklamacija neupravičena ali izven garancijskega roka, stroške transporta in transportno tveganje praviloma prevzame kupec. **Prosimo, da garancijski zahtevek predhodno prijavite servisnemu centru (glejte spodaj).** Praviloma je dogovorjeno, da se okvarjen izdelek s kratkim opisom napake pošlje na spodaj naveden naslov servisa z organiziranim vračilom ali – v primeru popravila izven garancijskega roka – z zadostno poštnino, upoštevajoč ustrezne smernice za pakiranje in pošiljanje. **Upoštevajte, da je vaš izdelek (odvisno od modela) iz varnostnih razlogov ob vračilu brez vseh obratovalnih sredstev.** Izdelek, poslan v naš servisni center, mora biti zapakiran tako, da se med transportom preprečijo poškodbe reklamiranega izdelka. Po opravljenem popravilu/menjavi vam bomo izdelek brezplačno poslali nazaj. Če izdelkov ni mogoče popraviti ali zamenjati, lahko po lastni presoji vrnemo kupnino do nakupne cene okvarjenega izdelka, ob upoštevanju odbitkov za obrabo. Ta jamstva veljajo le v korist prvotnega zasebnega kupca in jih ni mogoče dodeliti ali prenesti.
5. **Podaljšanje garancijske dobe na 10 let:** Podjetje Scheppach ponuja dodatno podaljšanje garancije za 5 let za izdelke iz serije Scheppach 20V. Garancijska doba za te izdelke je torej skupaj 10 let. Baterije/akumulatorji, polnilniki in dodatki so izključeni. To podaljšanje garancije lahko izkoristite tako, da svoj izdelek Scheppach iz te ponudbe registrirate na spletu na https://garantie.scheppach.com najpozneje v 30 dneh od datuma nakupa. Po uspešni spletni registraciji boste prejeli potrditev podaljšanja garancije za izdelek.
6. **Za uveljavljanje** garancijskega zahtevka **se obrnite na naš servisni center.**

   Prosimo, uporabite naš obrazec na naši spletni strani:
   https://shop.scheppach.com/contact

   Prosimo, da nam ne pošiljate nobenih izdelkov, ne da bi nas prej kontaktirali in se registrirali pri našem servisnem centru.

   Za uveljavljanje te garancije morate obvezno najprej stopiti v stik z našim servisnim centrom. Garancijske zahtevke je treba uveljaviti v 14 dneh od odkritja napake pred iztekom garancijskega roka. V ta namen je obvezna predložitev izvirnega dokazila o nakupu in, če je primerno, potrditev podaljšanja garancije v zvezi z artiklom.
7. **Čas obdelave** - Pritožbe običajno obravnavamo v 14 dneh od prejema v našem servisnem centru. Če je v izjemnih primerih določen čas obdelave presežen, vas bomo o tem pravočasno obvestili.
8. **Obrabni deli so na splošno izključeni iz garancije!** - Obrabni deli so: a) priložene, priključene in/ali nameščene baterije/akumulatorji in b) vsi obrabni deli, odvisni od modela (vključno z jermeni, žaginimi listi, vložki, brusilnimi koluti, filtri, ogljikovimi ščetkami itd., glejte navodila za uporabo). Iz garancije so izključene baterije ali akumulatorji, ki so globoko izpraznjeni ali imajo poškodovana ohišja in/ali pole.
9. **Predračun** - Proti plačilu bomo popravili izdelke, ki niso ali niso več zajeti v garanciji. Če se obrnete na naš servisni center, lahko okvarjene izdelke pošljete za oceno stroškov in servisnemu centru po potrebi pisno (po pošti, elektronski pošti) izdate dovoljenje za popravilo. Nadaljnja obdelava ne poteka brez odobritve popravila.

Garancijski pogoji so veljavni samo v trenutni različici v času pritožbe in jih lahkonajdete na našem spletnem mestu (www.scheppach.com). Pri prevodih je nemška različica vedno verodostojna.

Scheppach GmbH · Günzburger Str. 69 ·

89335 Ichenhausen (Nemčija)

Telefon: +800 4002 4002 ·

E-pošta: customerservice.SI@scheppach.com ·

Internet: https://www.scheppach.com

Pridržujemo si pravico, da te garancijske pogoje kadarkoli spremenimo brez predhodnega obvestila.

19 EU izjava o skladnosti

Prevod originalne izjave o skladnosti

Proizvajalec:

Scheppach GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen

S polno odgovornostjo izjavljamo, da je tukaj opisani izdelek v skladu z veljavnimi smernicami in standardi.

Znamka:	**SCHEPPACH**
Oznaka izdelka:	**AKUMULATORSKA VEČNAMENSKA NAPRAVA**
	BC-MFH400-X
Št. art.	**5904820900**

Direktive EU:

2014/30/EU, 2006/42/ES, 2000/14/ES_2005/88/ES, 2011/65/EU*

* Zgoraj opisani predmet izjave izpolnjuje predpise Direktive 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junij 2011 za omejevanje uporabe določenih nevarnih snovi v električnih in elektronskih napravah.

2006/42/ EG- Priloga IV

Priglašeni organ:	TÜV SÜD Product Service GmbH Zertifizierstelle, Ridlerstraße 65, 80339 München, Nemčija
Številka:	0123
Številka certifikata:	M6A 011284 0442 Rev. 00

Uporabljeni standardi:

EN 62841-1:2015/A11:2022; EN 62841-4-2:2019;
EN 50636-2-91:2014; EN ISO 11680-1:2021;
EN ISO 11806-1:2022; EN ISO 12100:2010;
EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021

Pooblaščenec za dokumentacijo:

Stefan Hartinger
Günzburger Str. 69
D-89335 Ichenhausen

Ichenhausen, 05.08.2024

i.V.
Simon Schunk
Division Manager Product Center

i.V.
Andreas Pecher
Head of Project Management

Sisukord

1 Sissejuhatus 310
2 Toote kirjeldus (joon. 1-6) 310
3 Tarnekomplekt (joon. 1) 311
4 Sihtotstarbekohane kasutus 311
5 Ohutusjuhised 311
6 Tehnilised andmed 315
7 Lahtipakkimine 316
8 Montaaž 316
9 Enne käikuvõtmist 318
10 Käsitsemine 319
11 Tööjuhised 320
12 Puhastamine 322
13 Hooldus 323
14 Ladustamine ja transportimine 326
15 Remondi- ja varuosade tellimine 326
16 Utiliseerimine ja taaskäitlus 326
17 Rikete kõrvaldamine 327
18 Garantiitingimused – Scheppach 20V IXES seeria 328
19 EL vastavusdeklaratsioon 329
20 Plahvatusjoonis 579

Tootel olevate sümbolite selgitus

Käesolevas käsiraamatus on sümbolite kasutamise ülesandeks pöörata Teie tähelepanu võimalikele riskidele. Neid saatvatest ohutussümbolitest ja selgitustest tuleb täpselt aru saada. Hoiatused ise ühtki riski ei kõrvalda ega suuda asendada korrektseid meetmeid õnnetuste ärahoidmiseks.

	Lugege enne käikuvõtmist käitusjuhendit ja ohutusjuhiseid ning järgige neid!
	Tähelepanu! Tootele paigaldatud ohutusmärkide ja hoiatusjuhiste ning ohutus- ja käsitsusjuhiste eiramine võib põhjustada raskeid vigastusi kuni surmani.
	Kandke kaitseprille.
	Kandke kuulmekaitset.
	Kandke alati kaitsekiivrit!
	Kandke kaitsekindaid!
	Kandke tugevaid jalatseid!

	Kiiruse seadistamine
	Ärge jätke toodet vihma kätte. Toodet tohib statsioneerida, ladustada ja käitada ainult kuivades ümbrustingimustes.
	Tähelepanu! Vigastusoht töötavate nugade tõttu.
	Tehke kindlaks, et teised inimesed peavad kinni piisavast ohutusvahemaast. Hoidke kõrvalised isikud tootest eemal. Ülespaisatavad objektid ja pöörlevad osad võivad raskeid vigastusi põhjustada.
	Tehke kindlaks, et teised inimesed peavad kinni piisavast ohutusvahemaast.
	Hoidke vahekaugust teiste inimeste ja elektrijuhtmete suhtes.
	Pöörake tähelepanu allakukkuvale materjalile.
	Viige hooldus-, ümbervarustus-, seadistus- ja puhastustöid läbi ainult väljalülitatud mootori ja eemaldatud aku korral.
	Liitiumioonaku
	Ketiõli täiteava
	Saeketi paigaldussuund
	Lõikepikkus
	Noatala pikkus
	Jõhvipooli pöörlemissuund.
	Murutrimmeri pöörlemissuund.
	Jõhvipooli läbimõõt.
	Materjali koorimissuund
	Lõikenoa läbimõõt.
	Lõikenuga.

	Hoidke oma jalad rakendustööriistast eemal.
	Ärge kasutage saelehte.
	Toote garanteeritud helivõimsustase.
	Toote garanteeritud helivõimsustase.
	Toode vastab kehtivatele Serbia direktiividele.
	Toode vastab kehtivatele Euroopa direktiividele.

1 Sissejuhatus

Tootja:

Scheppach GmbH

Günzburger Straße 69

D-89335 Ichenhausen

Austatud klient!

Soovime Teile uue toote meeldivat ja edukat kasutamist.

Juhis:

Selle toote tootja ei vastuta kehtiva tootevastutuse seaduse järgi kahjude eest, mis tekivad tootel või toote tõttu alljärgnevatel juhtudel:

- Asjatundmatu käsitsemine
- Käitusjuhendi eiramine
- Remondid kolmandate isikute, volitamata spetsialistide poolt
- Mitte-originaalosade paigaldamine ja nendega väljavahetamine
- Mitte sihtotstarbekohane kasutus
- Elektrisüsteemi ülesütlemised riiklike elektrialaeeskirjade ja nõuete eiramisel

Pidage silmas:

Käsitsusjuhend on kõnealuse toote koostisosa.

See sisaldab tähtsaid juhiseid, kuidas saate tootega ohutult, asjatundlikult ning ökonoomselt töötada, kuidas saate vältida ohte, hoida kokku remondikulusid, lühendada seisakuaegu ning suurendada tarviku töökindlust ja eluiga. Lisaks käesolevas käsitsusjuhendis esitatud ohutusnõuetele peate tingimata järgima oma riigis toote käitamise kohta kehtivaid eeskirju.

Tutvuge enne toote kasutamist kõigi käsitsus- ja ohutusjuhistega. Käitage toodet ainult kirjeldatud viisil ja mainitud kasutusvaldkondades. Säilitage käsitsusjuhendit hästi ja andke kõik dokumendid toote edasiandmisel kolmandatele isikutele kaasa.

2 Toote kirjeldus (joon. 1-6)

1. Aku*
2. Tagumine käepide
3. Sisse-/väljalüliti
4. Toruvars
5. Eesmine käepide
5a. Kummirõngas
5b. Sisekuuskantpoldid M5
6. Jalakaitse
7. Lukusti (toruvars)
8. Tähtkäepide
9. Kandeaas
10. Pealüliti
11. Sisselülitustõkis
12. Laadimisseisundi näidik (aku)
13. Eesmine toruvars (oksalõikur)
14. Ketimõõk (juhtplaat)
15. Saekett
16. Õlipaak
17. Eesmine toruvars (hekikäärid)
18. Käepide
19. Noatala
20. Eesmine toruvars (mootorvikat/murutrimmer)
20a. Sisekuuskantpoldid M6
21. Kaitsekate (küljel)
22. Jõhvilõikur
23. Poolikapsel
24. Kaitsekate (ülal)
25. Lõikenuga
26. Transpordikaitse (lõikenuga)
27. Noakaitse (hekikäärid)
28. Mõõga- ja ketikaitse
29. Kanderihm
30. Kate
31. Mutter M10
32. Pingutusseib
33. Vastuvõtuspindel
34. Sisemine äärik
35. Välimine äärik
36. Kinnitusmutter (ketiratta kate)
37. Ketiratta kate
38. Ketipingutuskruvi
39. Juhtpolt
40. Ketipingutuspolt
41. Ketiratas
42. Reguleerimiskruvi (saeketi määrimine)
43. Karabiinkonks
44. Ohutusaas
45. Lahtilukustusklahv (aku)
46. Akupesa
47. Päästik (jõhvipool)
48. Jõhvipool
49. Nurgaseadur
50. Lahtilukustushoob
51. Kaas
52. Lahtilukusti
53. Survevedru
54. Jõhvi väljalaskeaas
55. Sälk
56. Sälk (jõhvipooli keskkoht)
57. Määrdenippel (oksalõikur)
58. Määrdenippel (hekikäärid)

* = ei sisaldu tingimata tarnekomplektis!

3 Tarnekomplekt (joon. 1)

Pos	Arv	Nimetus
1.	2 x	Aku*
5.	1 x	Eesmine käepide
5a.	1 x	Kummirõngas
5b.	4 x	Sisekuuskantpolt M5
13.	1 x	Eesmine toruvars (oksalõikur)
14.	1 x	Ketimõõk (juhtplaat)
15.	1 x	Saekett
17.	1 x	Eesmine toruvars (hekikäärid)
20.	1 x	Eesmine toruvars (mootorvikat/murutrimmer)
20a.	2 x	Sisekuuskantpolt M6
21.	1 x	Kaitsekate (küljel)
23.	1 x	Poolikapsel
24.	1 x	Kaitsekate (ülal)
25.	1 x	Lõikenuga
26.	1 x	Transpordikaitse (lõikenuga)
27.	1 x	Noakaitse
28.	1 x	Mõõga- ja ketikaitse
29.	1 x	Kanderihm
31.	1 x	Mutter M10
A.	1 x	Sisekuuskantvõti 4 mm
B.	1 x	Sisekuuskantvõti 5 mm
C.	1 x	Lihtvõti VM 8/10 mm
D.	1 x	Montaaživõti (VM 19/21 mm, ristpeakruvikeeraja)
	1 x	Aku-multifunktsioonseade
	1 x	Käsitsusjuhend

4 Sihtotstarbekohane kasutus

Toodet tohib monteerida ainult kaasapandud mootoripea külge.

Mootorvikat:

Mootorvikat (lõikenoa kasutamine) sobib kerge võsa, tugeva umbrohu ja alusmetsa lõikamiseks.

Murutrimmer:

Murutrimmer (kasutamine lõikejõhviga jõhvipooliga) sobib muru, rohupindade ja kerge umbrohu lõikamiseks.

Hekikäärid:

Need hekikäärid on ette nähtud hekkide, põõsaste ja puhmaste lõikamiseks.

Oksalõikur (teleskoopvarrega oksalõikur):

Oksalõikur on ette nähtud puude laasimistöödeks. See ei sobi ulatuslikeks saagimistöödeks ja puude langetamiseks ning muude materjalide kui puidu saagimiseks.

Toodet tohib kasutada ainult vastavalt selle otstarbele. Igasugune edasine ulatuslikum kasutus pole sihtotstarbekohane. Sellest põhjustatud iga liiki kahjude või vigastuste eest vastutab kasutaja ja mitte tootja.

Sihtotstarbekohase kasutuse koostisosaks on ka ohutusjuhiste, samuti montaažijuhendi ja käsitsusjuhendis sisalduvate käitusjuhiste järgimine.

Isikud, kes toodet kasutavad ja hooldavad, peavad seda tundma ning olema võimalikest ohtudest teavitatud.

Tootel teostatud muudatused välistavad tootja vastutuse sellest tekkivate kahjude eest täielikult.

Toodet tohib käitada ainult tootja originaalosadega ja originaaltarvikutega.

Tuleb pidada kinni tootja ohutus-, töö- ja hooldusseeskirjadest ning tehnilistes andmetes esitatud mõõtmetest.

Palun pidage silmas, et meie tooted pole konstrueeritud kommerts-, käsitööndus- või tööstuskasutuse jaoks. Me ei võta üle pretensiooniõiguskohustust, kui toodet kasutatakse kommerts-, käsitööndus- või tööstusettevõtetes ja samaväärsetel tegevustel.

Käitusjuhendis esitatud signaalsõnade selgitus

⚠ OHT

Signaalsõna vahetult eelseisva ohtliku olukorra tähistamiseks, mille tagajärjeks on, kui seda ei väldita, surm või raske vigastus.

⚠ HOIATUS

Signaalsõna vahetult võimaliku ohtliku olukorra tähistamiseks, mille tagajärjeks võib olla, kui seda ei väldita, surm või raske vigastus.

⚠ ETTEVAATUST

Signaalsõna vahetult võimaliku ohtliku olukorra tähistamiseks, mille tagajärjeks võib olla, kui seda ei väldita, vähene või mõõdukas vigastus.

TÄHELEPANU

Signaalsõna vahetult võimaliku ohtliku olukorra tähistamiseks, mille tagajärjeks võivad olla, kui seda ei väldita, materiaalsed kahjud tootel või omandil/valdusel.

5 Ohutusjuhised

Hoidke kõiki ohutusjuhiseid ja korraldusi tulevikuks alal.

Ohutusjuhistes kasutatav mõiste „elektritööriist“ kehtib võrgukäitusega elektritööriistade (võrgujuhtmega) ja akukäitusega elektritööriistade (võrgujuhtmeta) kohta.

⚠ HOIATUS

Lugege kõiki ohutusjuhiseid, korraldusi, illustratsioone ja tehnilisi andmeid, millega see elektritööriist on varustatud.

Hooletused alljärgnevatest korraldustest kinnipidamisel võivad põhjustada elektrilööki, tulekahju ja/või raskeid vigastusi.

1) Ohutus töökohal

a) **Hoidke oma tööpiirkond puhas ja hästi valgustatud.** Korratud või valgustamata tööpiirkonnad võivad põhjustada õnnetusi.

b) **Ärge töötage elektritööriistaga plahvatusohtlikus ümbruskonnas, milles leidub süttimisohtlikke vedelikke, gaase või tolme.** Elektritööriistad tekitavad sädemeid, mis võivad tolmud või aurud põlema süüdata.

c) **Hoidke lapsed ja teised isikud elektritööriista kasutamise ajal eemal.** Tähelepanu kõrvalekaldumisel võite elektritööriista üle kontrolli kaotada.

2) Elektrialane ohutus

a) **Elektritööriista ühenduspistik peab pistikupessa sobima. Pistikut ei tohi ühelgi viisil muuta. Ärge kasutage adapterpistikuid koos kaitsemaandusega elektritööriistadega.** Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögi riski.

b) **Vältige kehalist kontakti torude, küttesüsteemide, pliitide, külmkappide jms maandatud pindadega.** Kui Teie keha on maandatud, siis valitseb kõrgendatud elektrilöögi risk.

c) **Kaitske elektritööriistu vihma ja märja eest.** Vee tungimine elektritööriista suurendab elektrilöögi riski.

d) **Ärge kasutage ühendusjuhet valel otstarbel nagu elektritööriista kandmiseks, üles riputamiseks või pistikupesast pistiku väljatõmbamiseks. Kaitske ühendusjuhet kuumuse, õli, teravate servade ning liikuvate osade eest.** Kahjustatud või sasitud ühendusjuhtmed suurendavad elektrilöögi riski.

e) **Kui töötate elektritööriistaga õues, siis kasutage üksnes välitingimustesse sobivaid pikendusjuhtmeid.** Välitingimustesse sobiva pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektrilöögi riski.

f) **Kui elektritööriista käitamist pole võimalik niiskes ümbruskonnas vältida, siis kasutage rikkevoolukaitselülitit.** Rikkevoolu-kaitselüliti kasutamine vähendab elektrilöögi riski.

3) Inimeste ohutus

a) **Olge tähelepanelik, pidage oma tegevust silmas ja käige töötamisel elektritööriistaga mõistlikult ümber. Ärge kasutage elektritööriista, kui olete väsinud või uimastite, alkoholi või ravimite mõju all.** Hetkeline tähelepanematus võib põhjustada elektritööriista kasutamisel tõsiseid vigastusi.

b) **Kandke isiklikku kaitsevarustust ja alati kaitseprille.** Isikliku kaitsevarustuse nagu tolmumaski, libisemiskindlate turvajalatsite, kaitsekiivri või kuulmekaitsme kandmine, vastavalt elektritööriista liigile ning kasutusele, vähendab vigastuste riski.

c) **Vältige ettekavatsematut käikuvõtmist. Veenduge, et elektritööriist on enne voolutoite ja/või aku külgeühendamist, ülesvõtmist või kandmist välja lülitatud.** Kui hoiate elektritööriista kandmisel sõrme lülitil või ühendate sisselülitatud elektritööriista vooluvarustusega, siis võib see õnnetusi põhjustada.

d) **Eemaldage enne elektritööriista sisselülitamist seadistustööriistad ja mutrivõtmed.** Pöörleva elektritööriista sisemuses paiknev tööriist või võti võib vigastusi põhjustada.

e) **Vältige ebaharilikku kehahoiakut. Hoolitsege turvalise seisu eest ja hoidke alati tasakaalu.** Sedasi saate elektritööriista ootamatutes olukordades paremini kontrollida.

f) **Kandke sobivat riietust. Ärge kandke avarat riietust ega ehteid. Hoidke juuksed ja riietus pöörlevatest detailidest eemale.** Avar riietus, ehted või pikad juuksed võidakse liikuvate osade poolt kaasa haarata.

g) **Kui saab monteerida tolmuimu- ja -püüdeseadiseid, siis tuleb need külge ühendada ning neid õigesti kasutada.** Tolmuimusüsteemi kasutamine võib vähendada tolmust tingitud ohte.

h) **Ärge uskuge pimesi ohutusse ega eirake elektritööriista ohutusreegleid ka siis, kui olete paljukordse kasutuse tõttu elektritööriistaga tuttav.** Tähelepanematu tegutsemine võib põhjustada sekundi murdosa jooksul raskeid vigastusi.

4) Elektritööriista kasutamine ja käsitsemine

a) **Ärge koormake elektritööriista üle. Kasutage töötamisel selleks tööks ettenähtud elektritööriista.** Sobiva elektritööriistaga töötate paremini ja ohutumalt ettenähtud võimsusvahemiku piires.

b) **Ärge kasutage elektritööriista, mille lüliti on defektne.** Elektritööriist, mida ei saa enam sisse või välja lülitada, on ohtlik ning tuleb remontida.

c) **Tõmmake pistik pistikupesast välja ja/või eemaldage äravõetav aku enne seadme seadistamist, rakendustööriistade vahetamist või elektritööriista ärapanemist.** See ettevaatusmeede vähendab elektritööriista ettekavatsematu käivitumise ohtu.

d) **Ladustage mittekasutatavaid elektritööriistu lastele kättesaamatult. Ärge laske elektritööriista kasutada isikutel, kes seda ei tunne või pole käesolevaid korraldusi lugenud.** Elektritööriistad on ohtlikud, kui neid kasutavad kogenematud isikud.

e) **Hoolitsege elektritööriistade ja rakendustööriistade eest hästi. Kontrollige, kas liikuvad detailid talitlevad laitmatult ega kiilu kinni, kas esineb murdunud või kahjustatud detaile nii, et elektritööriista talitlus on piiratud. Laske kahjustatud osad enne elektritööriista kasutamist remontida.** Paljude õnnetuste põhjus peitub halvasti hooldatud elektritööriistades.

f) **Hoidke lõiketööriistad teravad ja puhtad.** Hästi hoolitsetud teravate lõikeservadega lõiketööriistad kiiluvad vähem kinni ja neid on lihtsam juhtida.

g) **Kasutage elektritööriista, rakendustööriista, rakendustööriistu jms vastavalt käesolevatele korraldustele. Arvestage seejuures töötingimustega ja teostatava tegevuse iseloomuga.** Elektritööriistade kasutamine muudeks kui ettenähtud rakendusteks võib põhjustada ohtlikke olukordi.

h) **Hoidke käepidemed ja hoidepinnad kuivad, puhtad ja õli- ning määrdevabad.** Libedad käepidemed ja hoidepinnad ei võimalda elektritööriista ettenägematutes olukordades kindlalt käsitseda ning kontrollida.

5) Akutööriista kasutamine ja käsitsemine

a) **Laadige akusid ainult tootja poolt soovitatud laadijatega.** Teatud kindlat liiki akude laadimiseks ettenähtud laadijate tõttu valitseb muude akudega kasutamisel tuleoht.

b) **Kasutage elektritööriistades ainult nende jaoks ettenähtud akusid.** Muude akude kasutamine võib põhjustada vigastusi või tuleohtu.

c) **Ärge laske bürooklambritel, müntidel, võtmetel, naeltel, kruvidel ja muudel väikestel metallesemetel, mis võivad põhjustada kontaktide sildamist, akude lähedusse sattuda.** Aku kontaktide lühistumise tagajärjeks võivad olla põletused või tulekahju.

d) **Vale kasutamise korral võib vedelik akust välja tungida. Vältige sellega kokkupuudet. Loputage juhusliku kokkupuute korral veega ära. Pöörduge silma sattunud vedeliku korral abi saamiseks täiendavalt arsti poole.** Väljatungiv akuvedelik võib põhjustada nahaärritusi või põletusi.

e) **Ärge kasutage kahjustatud või muudetud akut.** Kahjustatud või muudetud akud võivad käituda ettenägematul viisil ja põhjustada tulekahju, plahvatust või vigastusohtu.

f) **Ärge allutage akut tulele ega kõrgete temperatuuridele.** Tuli või temperatuurid üle 130 °C võivad põhjustada plahvatuse.

g) **Järgige kõiki korraldusi laadimise kohta ja ärge laadige akut või akutööriista kunagi väljaspool kasutusjuhendis esitatud temperatuurivahemikku.** Vale laadimine või laadimine väljaspool lubatud temperatuurivahemikku võib aku hävitada või tulekahju ohtu suurendada.

6) Teenindus

a) **Laske elektritööriista remontida ainult kvalifitseeritud erialapersonalil ja ainult originaalvaruosadega.** Sellega tagatakse elektritööriista ohutuse säilimine.

b) **Ärge hooldage kunagi kahjustamata akusid.** Kogu akude hooldust peaks teostama tootja või volitatud klienditeenindus.

Üldised ohutusjuhised

a) **Olge tähelepanelik, pidage oma tegevust silmas ja käige töötamisel elektritööriistaga mõistlikult ümber. Ärge kasutage elektritööriista, kui olete väsinud või uimastite, alkoholi või ravimite mõju all.** Hetkeline tähelepanematus võib põhjustada elektritööriista kasutamisel tõsiseid vigastusi.

b) Siseriiklikud eeskirjad võivad piirata toote kasutamist.

c) Tehke regulaarselt pause ja liigutage seejuures verevarustuse parendamiseks käsi.

d) **Hoidke toodet töö ajal alati mõlema käega kinni.** Hoolitsege turvalise seisu eest.

Murutrimmerite ja mootorvikatite ohutusjuhised

TÄHTIS

LUGEGE ENNE KASUTAMIST HOOLIKALT

SÄILITAGE OMA DOKUMENTE

Instrueerimine

a) Lugege tähelepanelikult korraldusi. Tutvuge toote seadeosade ja asjatundliku kasutusega.

b) Ärge lubage toodet kasutada kunagi isikutel või **lastel**, kes ei tunne neid korraldusi. Kohapeal kehtivad eeskirjad võivad piirata kasutamise vanust.

c) Arvestage, et operaator või kasutaja vastutab teiste isikute või nende omandiga seonduvate õnnetuste või ohtude eest.

Ettevalmistamine

a) Kontrollige katteid ja kaitseseadiseid kahjustuste ning korrektse kinnituse suhtes. Vahetage need vajaduse korral välja.

b) Ärge käitage toodet kunagi, kui inimesed, eelkõige lapsed või loomad on läheduses.

Käitamine

1. Kandke alati kaitseprille.
2. Ärge kasutage toodet paljajalu ega sandaalides. Kandke tugevaid jalatseid ja pikki pükse.
3. Toote kasutamine äikese korral on keelatud - **pikselöögi oht!**
4. Töötage ainult päevavalguses või hea tehisvalgustuse korral.
5. Ärge käitage toodet kunagi defektsete **Kaitseseadised** või ilma ohutusseadisteta.
6. Ärge pange enne sisselülitamist käsi ja jalgu pöörleva tööriista piirkonda.
7. Lülitage toode välja ja eemaldage aku.
   – Kui jätate toote järelevalveta.
   – Kui eemaldate blokaade.
   – Kui kontrollite toodet, seda puhastate, hooldate või teostate seadeid.
   – Kui võõrkehad satuvad tootesse, ebatavaliste mürade või vibratsioonide korral (kontrollige enne uuestikäivitust toodet kahjustuste suhtes).
8. Ärge pange enne sisselülitamist käsi ja jalgu pöörleva tööriista piirkonda.
9. Ventilatsiooniavad peavad olema alati vabad.

Korrashoid ja säilitamine

a) Toode tuleb enne hoolduse või puhastustööde läbiviimist vooluvarustusest lahutada (st väljavõetavad akud eemaldada).

b) **Ärge kasutage tarvikuid, mida tootja pole soovitanud.** See võib põhjustada elektrilööki või tulekahju.

c) Kontrollige toodet regulaarselt kahjustuste suhtes ja hooldage seda. Laske toodet parandada ainult lepingulises töökojas.

d) **Ladustage mittekasutatavaid elektritööriistu lastele kättesaamatult. Ärge laske elektritööriista kasutada isikutel, kes seda ei tunne või pole käesolevaid korraldusi lugenud.** Elektritööriistad on ohtlikud, kui neid kasutavad kogenematud isikud.

Hekikääride ohutusjuhised

a) **Ärge kasutage hekikääre halva ilmaga, eriti äikseohu korral.** See vähendab välgutabamuse ohtu.

b) **Hoidke igasugused võrgujuhtmed lõikepiirkonnast eemal.** Juhtmed võivad olla hekkides ja põõsastes peidetud ning noaga võidakse kogemata neisse sisse lõigata.

c) **Hoidke hekikääre ainult isoleeritud haardepindadest, sest lõikenuga võib peidetud elektrijuhtmeid või oma võrgukaablit tabada.** Nugade kokkupuutel pinge all oleva juhtmega võivad ka seadme metallosad pinge alla sattuda ja elektrilööki põhjustada.

d) **Hoidke kõik kehaosad noast eemal. Ärge üritage töötavate nugade korral lõikematerjali eemaldada või lõigatavat materjali kinni hoida.** Noad liiguvad pärast lüliti väljalülitamist edasi. Hetkeline tähelepanematus võib põhjustada hekikääride kasutamisel raskeid vigastusi.

e) **Tehke kindlaks, et kõik lülitid on välja lülitatud ja võrgupistik on välja tõmmatud, enne kui eemaldate kinnikiilunud lõikematerjali või hooldate hekikääre.** Hekikääride ootamatu käitus kinnikiilunud materjali eemaldamisel või hooldamisel võib põhjustada tõsiseid vigastusi.

f) **Kandke hekikääre paigalseisva noaga käepidemest ja pöörake tähelepanu sellele, et ei vajutata lülitit**. Hekikääride õige kandmine vähendab ettekavatsematu käituse ohtu ja seetõttu noast põhjustatud vigastusi.

g) **Tõmmake hekikääride transportimisel või säilitamisel alati nugadele kate peale.** Asjatundlik ümberkäimine hekikääridega vähendab noast tingitud vigastusohtu.

Pikendatud ulatuskaugusega hekikääride ohutusjuhised

a) **Kandke pikendatud ulatuskaugusega hekikääridega peast kõrgemal töötamisel peakaitset.** Allakukkuvad murdetükid võivad põhjustada raskeid vigastusi.

b) **Käsitsege pikendatud ulatuskaugusega hekikääre alati mõlema käega.** Hoidke pikendatud ulatuskaugusega hekikääre mõlema käega, et vältida kontrolli kaotamist.

c) **Vähendage surmava elektrilöögi ohtu nii, et Te ei kasuta pikendatud ulatuskaugusega hekikääre kunagi elektrijuhtmete läheduses.** Elektrijuhtmete puudutamine või nende läheduses töötamine võib põhjustada raskeid vigastusi või surmavat elektrilööki.

Edasised ohutusjuhendid

a) Kandke tootega töötamisel alati turvakindaid, kaitseprille, kuulmekaitset, tugevaid jalatseid ja pikki pükse.

b) Hekikäärid on ette nähtud töödeks, mille puhul seisab operaator maapinnal ja mitte redelil või muul ebastabiilsel seisupinnal.

c) Elektrialane oht, hoidke õhuliinide suhtes vähemalt 10 m vahekaugust.

d) Ärge üritage blokeeritud/kinnikiilunud noatala vabastada enne, kui olete toote välja lülitanud ja aku välja võtnud. Valitseb vigastusoht!

e) Nuge tuleb lasta regulaarselt ärakulumise suhtes kontrollida ja üle lihvida. Nürid noad koormavad toote üle. Sellest tulenevad kahjud ei allu garantiile.

f) Kui Teid katkestatakse tootega töötamisel, siis lõpetage esmalt aktuaalne tööprotseduur ja lülitage alles siis toode välja.

g) **Ladustage mittekasutatavaid elektritööriistu lastele kättesaamatult. Ärge laske elektritööriista kasutada isikutel, kes seda ei tunne või pole käesolevaid korraldusi lugenud.** Elektritööriistad on ohtlikud, kui neid kasutavad kogenematud isikud.

Oksalõikurite ohutusjuhised

⚠ ETTEVAATUST

Hoidke oma käed rakendustööriistast eemal, kui toode on käigus.

Inimeste ohutus

a) Ärge kasutage toodet kunagi redelil seistes.

b) Ärge toetuge toote kasutamisel liiga kaugel ettepoole. Pöörake tähelepanu turvalisele seisule ja hoidke igal ajal tasakaalu. Kasutage tarnekomplektis sisalduvat kanderihma, et jaotada raskus ühtlaselt kehale.

c) Ärge seiske okste all, mida soovite maha lõigata, et vältida allakukkuvatest okstest tingitud vigastusi. Pöörake vigastuste vältimiseks tähelepanu ka tagasiviskuvatele okstele. Töötage u 60° nurga all.

d) Pöörake tähelepanu sellele, et ei saa tekkida seadme tagasilööki.

e) Paigaldage transportimisel ja ladustamisel ketikaitse.

f) Vältige toote ettekavatsematut käimapanemist.

g) Ladustage toodet lastele kättesaamatult.

h) Ärge lubage kunagi toodet kasutada teistel isikutel, kes ei tunne neid korraldusi.

i) Kontrollige, kas lõikemehhanism enam ei pöörle, kui mootor töötab tühikäigul.

j) Kontrollige toodet vabanenud kinnituselementide ja kahjustatud osade suhtes.

k) Siseriiklikud eeskirjad võivad piirata toote kasutamist.

l) Enne igapäevast kasutamist, pärast mahakukkumist, kütuselekkeid või muid lööke on vaja viia läbi ülevaatus, et tuvastada olulisi kahjustusi või defekte.

m) Kandke toote käitamisel alati tugevaid jalatseid ja pikki pükse. Ärge käitage toodet paljajalu ega lahtistes sandaalides. Vältige rippuvate paeltega või lipsudega riietuse või lahtise riietuse kandmist.

n) Ärge kasutage toodet, kui olete väsinud või uimastite, alkoholi või ravimite mõju all. Ärge kasutage tooteid, kui olete väsinud.

o) Hoidke toodet, lõikemehhanismi ja lõikemehhanismi kaitset heas kasutusseisundis.

Edasised ohutusjuhendid

a) Kandke tootega töötamisel alati turvakindaid, kaitseprille, kuulmekaitset, tugevaid jalatseid ja pikki pükse.

b) Kaitske toodet vihma ja märja eest. Vee tungimine tootesse suurendab elektrilöögi riski.

c) Kontrollige enne kasutamist toote ohutusseisundit, eelkõige mõõka ja saeketti.

d) Elektrialane oht, hoidke õhuliinide suhtes vähemalt 10 m vahekaugust.

Kasutamine ja ümberkäimine

a) Ärge käivitage toodet kunagi enne, kui mõõk, saekett ja ketiratta kate on korrektselt monteeritud.

b) Ärge lõigake maapinnal lebavat puitu ega üritage saagida maapinnast väljaulatuvaid juuri. Vältige igal juhul saeketi sukeldumist maapinda, sest vastasel juhul nürineb saekett kohe.

c) Kui peaksite tootega kogemata kõva eset puudutama, siis lülitage mootor kohe välja ja uurige toodet võimalike kahjustuste suhtes.

d) Tehke regulaarselt pause ja liigutage seejuures verevarustuse parendamiseks käsi.

e) Kui toode pannakse hoolduse, ülevaatuse või ladustamise eesmärgil seisma, siis lülitage mootor välja, eemaldage aku ja veenduge, et kõik pöörlevad osad on seiskunud. Laske tootel enne ülekontrollimist, seadistamist jms maha jahtuda.

f) Hooldage toodet hoolikalt. Kontrollige, kas liikuvad osad talitlevad laitmatult ega kiilu kinni, kas osad on murdunud või kahjustatud nii, et toote talitlus on halvendatud. Laske kahjustatud osad enne toote kasutamist remontida. Paljude õnnetuste põhjus peitub halvasti hooldatud toodetes.

g) **Hoidke lõiketööriistad teravad ja puhtad.** Hästi hoolitsetud teravate lõikeservadega lõiketööriistad kiiluvad vähem kinni ja neid on lihtsam juhtida.

h) **Laske elektritööriista remontida ainult kvalifitseeritud erialapersonalil ja ainult originaalvaruosadega.** Sellega tagatakse elektritööriista ohutuse säilimine.

Jääkriskid

Toode on ehitatud tehnika kaasaegset arengutaset ja kehtivaid ohutustehnilisi reegleid järgides. Siiski võib töötamisel esineda üksikuid jääkriske.

- Lõikevigastused.
- Silmakahjustus, kui ei kanta ettekirjutatud silmakaitset.
- Kuulmekahjustus, kui ei kanta ettekirjutatud kuulmekaitset.
- Jääkriske saab minimeerida, kui järgitakse „Ohutusjuhiseid“ ja „Sihtotstarbekohast kasutust“ ning käsitsusjuhendit tervikuna.
- Kasutage toodet nii, nagu seda käesolevas käitusjuhendis soovitatakse. Nii saavutate, et Teie toode annab optimaalseid tulemusi.
- Peale selle võivad kõigist tarvitusele võetud abinõudest hoolimata valitseda mitteilmsed jääkriskid.

⚠ HOIATUS

See elektritööriist tekitab käitamise ajal elektromagnetilise välja. Kõnealune väli võib teatud tingimustel aktiivsete või passiivsete meditsiiniliste implantaatide talitlust halvendada. Vähendamaks tõsiste või surmavate vigastuste ohtu, soovitame me meditsiiniliste implantaatidega isikutel arsti ja meditsiinilise implantaadi tootjaga konsulteerida enne, kui elektritööriista käsitsetakse.

⚠ HOIATUS

Pikemal töötamisel võivad tekkida käsitseva isiku kätes vibratsioonide tõttu verevarustushäired (Raynaud' sündroom).

Raynaud' sündroom on veresoonte haigus, mille puhul lähevad väikesed veresooned sõrmedes ja varvastes spastiliselt krampi. Asjaomaseid piirkondi ei varustata enam piisavalt verega ja need muutuvad seetõttu äärmiselt kahvatuks. Vibreerivate toodete sagedane kasutamine võib halvendatud verevarustusega isikutel (nt suitsetajad, diabeetikud) närvikahjustusi tekitada.

Kui märkate ebatavalisi vaevusi, siis lõpetage kohe töö ja pöörduge arsti poole.

TÄHELEPANU

Toode on 20V IXES seeria osa ja seda tohib käitada ainult selle seeria akudega. Akusid tohib laadida ainult selle seeria laadijatega. Järgige seejuures tootja andmeid.

⚠ HOIATUS

Järgige laadimise ohutusjuhiseid ja korrektse kasutuse juhiseid, mis on esitatud Teie aku ning 20V IXES seeria laadija käitusjuhendis. Laadimisprotseduuri üksikasjaliku kirjelduse ja edasist informatsiooni leiate käesolevast eraldi käsitsemisjuhendist.

6 Tehnilised andmed

Aku-multifunktsioonseade	BC-MFH400-X
Nominaalpinge	40 V (2x20 V) ⎓
Murutrimmer:	
Lõikeläbimõõt	380 mm
Jõhvi paksus	2xØ1,6 mm
Murutrimmer pöördearv max	4000/5500/6200 min^{-1}
Mootorvikat:	
Läbimõõt	255 mm
Lõikeläbimõõt	1,4 mm
Kinnituspesa läbimõõt	25,4 mm
Hammaste arv	3
Mootorvikati pöördearv max	4000/5500/6200 min^{-1}
Hekikäärid:	
Lõikeläbimõõt	24 mm
Mõõga nurga seadmine °	+90°/0°/-75° (165°)
Lõikepikkus	390 mm
Hekikääride pöördearv max	880/1100/1360 min^{-1}
Üldpikkus	2,35 m
Oksalõikur:	
Juhtplaadi pikkus	295 mm
Lõikepikkus	254 mm
Juhtplaadi tüüp	AL10-39-507P
Saeketi samm	3/8“/9,525 mm
Saeketi tüüp	3/8 050-39
Veolüli paksus	1,27 mm
Ajamitähik	7x9,525 mm
Õlipaagi maht	140 ml
Oksalõikuri lõikekiirus	12/15/18 m/s
Üldpikkus	2,15 m
Kaal (ilma akuta)	
Mootorimoodul	3,37 kg
Murutrimmer (otsak)	1,45 kg
Mootorvikat (otsak)	1,56 kg
Hekikäärid (otsak)	2,17 kg
Oksalõikur (otsak)	1,63 kg

Õigus tehnilisteks muudatusteks reserveeritud!

Müra ja vibratsioon

⚠ HOIATUS

Müra võib Teie tervisele tõsist mõju avaldada. Kui masina müra ületab 85 dB, siis kandke ise ja paluge läheduses viibivatel isikutel kanda sobivat kuulmekaitset.

Müra- ja vibratsioonivääртused määrati vastavalt EN 62841-1.

Müra tunnusväärtused

Murutrimmer:	
Helirõhk L_{pA}	79,8 dB
Helivõimsus L_{wA}	91,7 dB
Mõõtemääramatus K_{wA}	1,92 dB
Mootorvikat:	
Helirõhk L_{pA}	98,4 dB
Helivõimsus L_{wA}	109,3 dB
Mõõtemääramatus K_{wA}	2,39 dB
Hekikäärid:	
Helirõhk L_{pA}	98,4 dB
Helivõimsus L_{wA}	109,3 dB
Mõõtemääramatus K_{wA}	2,39 dB
Oksalõikur:	
Helirõhk L_{pA}	98,4 dB
Helivõimsus L_{wA}	109,3 dB
Mõõtemääramatus K_{wA}	2,39 dB

Vibratsiooni tunnusväärtused (käsivarre õõtsumine)

Murutrimmer A_{hv}	3,196 / 3,193 m/s^2
Mootorvikat A_{hv}	1,687 / 3,196 m/s^2
Hekikäärid A_{hv}	1,776 / 1,568 m/s^2
Oksalõikur A_{hv}	1,854 / 1,738 m/s^2
Mõõtemääramatus K_{pA}	1,5 m/s^2

Esitatud võngete üldväärtus ja esitatud müraemissiooni väärtus mõõdeti normeeritud kontrollmeetodi alusel ning neid saab kasutada ühe elektritööriista võrdlemiseks teisega.

Esitatud müraemissiooni väärtust ja esitatud võngete üldväärtust saab samuti kasutada koormuse esmaseks hindamiseks.

⚠ HOIATUS

Müraemissioonid ja võnkeemissiooni väärtus võivad elektritööriista tegeliku kasutamise ajal esitatud väärtustest kõrvale kalduda sõltuvalt liigist ning viisist, kuidas elektritööriista kasutatakse, eelkõige seetõttu, millist liiki töödetaili töödeldakse.

Proovige hoida koormus võimalikult väike. Näitlikud meetmed: tööaja piiramine. Seejuures tuleb arvesse võtta käitustsükli kõiki osi (näiteks aegu, mil elektritööriist on välja lülitatud, ning selliseid aegu, mil elektritööriist on küll sisse lülitatud, kuid töötab koormuseta).

7 Lahtipakkimine

⚠ HOIATUS

Toode ja pakendusmaterjalid pole laste mänguasjad!

Lapsed ei tohi kilekottide, kilede ja väikeosadega mängida! Valitseb allaneelamis- ja lämbumisoht!

- Avage pakend ja võtke toode ettevaatlikult välja.
- Eemaldage pakendusmaterjal ja pakendus- ning transpordikindlustused (kui olemas).
- Kontrollige üle, kas tarnekomplekt on terviklik.
- Kontrollige toodet ja tarvikuosi transpordikahjustuste suhtes. Teavitage võimalikest kahjudest kohe transpordiettevõtet, millega toode kohale tarniti. Hilisemaid pretensioone ei tunnustata.
- Hoidke pakendit võimaluse korral kuni garantiiaja möödumiseni alal.
- Tutvuge enne kasutamist käsitsusjuhendi alusel tootega.
- Kasutage tarvikute ja kulu- ning varuosade puhul ainult originaalosi. Varuosi saate esindusest.
- Edastage tellimuste korral meie artiklinumbrid ja toote tüüp ning ehitusaasta.

8 Montaaž

⚠ OHT

Vigastusoht!

Kui kasutatakse ebatäielikult monteeritud toodet, siis võidakse raskeid vigastusi põhjustada.

– Kasutage toodet alles siis, kui see on täielikult monteeritud.
– Viige iga kord enne kasutamist läbi vaatluskontroll kontrollimaks, kas toode on komplektne ega sisalda kahjustatud või ärakulunud detaile. Ohutus- ja kaitseseadised peavad olema korras.

⚠ HOIATUS

Vigastusoht!

Võtke aku enne kõiki töid elektritööriistast (nt hooldus, tööriista vahetamine jne) ja selle transportimist ning säilitamist elektritööriistast välja. Sisse-/väljalüliti ettekavatsematul vajutamisel valitseb vigastusoht.

⚠ HOIATUS

Veenduge alati, et rakendustööriist on õigesti monteeritud!

- Asetage toode tasasele sirgele pinnale.

Vajalikud tööriistad:

- Sisekuuskantvõti 4 mm (A)
- Sisekuuskantvõti 5 mm (B)
- Lihtvõti VM 8/10 mm (C)
- Montaaživõti (D)
- Ristpea-/lapikkruvikeeraja*

* = ei sisaldu tingimata tarnekomplektis!

8.1 Eesmise käepideme (5) monteerimine (joon. 1-3)

Monteerige eesmine käepide (5) toruvarrele (4):

1. Vabastage esmalt sisekuuskantpoldid M5 (5b) ja eemaldage kummirõngas (5a) eesmiselt käepidemelt (5). Kasutage sisekuuskantvõtit 4 mm (A).
2. Pange kummirõngas (5a) toruvarrele (4).
3. Paigaldage jalakaitse (6) all kummirõnga (5a) külge. Pöörake tähelepanu, et kummirõngas (5a) istub jalakaitsme (6) väljalõikes.
4. Pange eesmine käepide (5) ülaltpoolt kummirõngale (5a) nii, et jalakaitsme (6) ja eesmise käepideme (5) kruviaugud on ülestikku.
5. Fikseerige eesmine käepide (5) nelja sisekuuskantpoldiga M5 (5b). Kasutage sisekuuskantvõtit 4 mm (A). Pöörake tähelepanu sellele, et jalakaitse (6) on vasakule (operaatori poole) monteeritud.

8.2 Kaitsekatete (21/24) monteerimine (joon. 1, 4)

⚠ OHT

Vigastusoht!

Kui kasutatakse ebatäielikult monteeritud toodet, siis võidakse raskeid vigastusi põhjustada.

– Kasutage toodet alles siis, kui see on täielikult monteeritud.
– Viige iga kord enne kasutamist läbi vaatluskontroll kontrollimaks, kas toode on komplektne ega sisalda kahjustatud või ärakulunud detaile. Ohutus- ja kaitseseadised peavad olema korras.

1. Paigaldage kaitsekatted (21/24) eesmisel toruvarrel (20) selleks ette nähtud hoidiku külge.
2. Kinnitage mõlemad kaitsekatted (21/24) mõlema sisekuuskantpoldiga M6 (20a). Kasutage sisekuuskantvõtit 5 mm (B).

8.3 Poolikapsli (23) monteerimine/ demonteerimine (joon. 1, 5-7)

Mootorvikati / murutrimmeri eesmist toruvart (20) koos poolikapsliga (23) saab kasutada murutrimmerina.

1. Demonteerige mutter M10 (31) ja kate (30) vastuvõtuspindlilt (33). Tähelepanu, vasakkeere! Kasutage montaaživõtit (D).
2. Mutrit M10 (31) ja katet (30) poolikapsli (23) montaažiks ei vajata.
   Sisemine äärik (34) ja pingutusseib (32) jäävad vastuvõtuspindlile (33).
3. Hoidke äärikut (34) läbi välimise ääriku (35) sisekuuskantvõtme 5 mm (B) abil kinni.
4. Keerake poolikapsel (23) vastupäeva vastuvõtuspindlile (33) ja kinnitage poolikapsel (23) nii käe jõuga vastuvõtuspindli (33) külge.
5. Poolikapsli (23) demontaaž toimub vastupidises järjekorras.

Pidage silmas, et poolikapsli (23) pöörlemissuund peab ühtima kaitsekattel (21) oleva noole suunaga (joon. 4).

8.4 Lõikenoa (25) monteerimine/ demonteerimine (joon. 1, 8, 9)

Mootorvikati / murutrimmeri eesmist toruvart (20) koos lõikenoaga (25) saab kasutada mootorvikatina.

1. Demonteerige mutter M10 (31), kate (30) ja pingutusseib (32) vastuvõtuspindlilt (33). Tähelepanu, vasakkeere! Kasutage montaaživõtit (D).
2. Sisemine äärik (34) jääb vastuvõtuspindlile (33).
3. Pange lõikenuga (25) sisemisele äärikule (34). Pidage silmas, et lõikenoa (25) pöörlemissuund peab ühtima kaitsekattel (21) oleva noole suunaga (joon. 4).
4. Lükake siis pingutusseib (32) ja kate (30) vastuvõtuspindlile (33).
5. Kinnitage lõikenuga (25) mutriga M10 (31).
6. Pingutage mutter M10 (31) montaaživõtmega (D) kinni. Hoidke selleks äärikut (34) läbi välimise ääriku (35) sisekuuskantvõtme 5 mm (B) abil kinni.
7. Eemaldage noakaitse (27) lõikenoalt (25).
8. Lõikenoa (25) demontaaž toimub vastupidises järjekorras.

8.5 Ketimõõga (14) ja saeketi (15) monteerimine (joon. 1, 10-13)

⚠ HOIATUS

Vigastusoht, kui tegutsete saeketi või mõõga kallal!

– Kandke lõikekindlaid kaitsekindaid.

TÄHELEPANU

Nürid noad koormavad toote üle! Ärge kasutage toodet defektse või tugevalt ärakulunud lõikeseadisega.

Juhised:

- Uus saekett venib ja seda tuleb sageli üle pingutada. Kontrollige regulaarselt pärast iga lõiget ketipinget ja seadistage üle.
- Kasutage ainult saekette ja mõõku, mis on antud tootele ette nähtud.

⚠ ETTEVAATUST

Valesti monteeritud põhjustab toote kontrollimatut lõikekäitumist!

Pöörake saeketi montaažil tähelepanu ettekirjutatud liikumissuunale!

1. Keerake kinnitusmutrit (36) vastupäeva, et eemaldada ketiratta kate (37). Kasutage lihtvõtit VM 8/10mm (C).
2. Keerake ketipingutuskruvi (38) vastupäeva, et lõdvendada ketipinget. Kasutage montaaživõtit (D).
3. Pange saekett (15) silmusena laiali nii, et lõikeservad on suunatud päripäeva. Orienteeruge saeketi (15) väljajoondamisel ülalpool ketiratast (41) asuvate piltmärkide (nooled) järgi.
4. Pange saekett (15) ketimõõga (14) soonde.
5. Juhtige saekett (15) ümber ketiratta (41) ja kontrollige saeketi (15) väljajoondust.
   Pöörake seejuures tähelepanu sellele, et saeketi (15) hambad haakuvad kindlalt ketirattasse (41).

6. Pange ketimõõk (14) juhtpoldile (39) ja ketipingutuspoldile (40). Juhtpolt (39) peab asuma pikiavas ja ketipingutuspolt (40) ketimõõga (14) alumises avas.
7. Pange ketiratta kate (37) jälle peale.
8. Keerake kinnitusmutter (36) päripäeva käe jõuga kinni.
9. Kontrollige veelkord saeketi (15) istu ja pingutage saekett *8.6* all kirjeldatud viisil.

Juhis:

Pingutage kinnitusmutter alles pärast ketipinge seadistamist lõplikult kinni.

8.6 Saeketi (15) pingutamine (joon. 1, 10, 13, 14)

⚠ HOIATUS

Vigastusoht saeketi mahahüppamise tõttu!

Ebapiisavalt pingutatud saekett võib käituse ajal maha hüpata ja vigastusi põhjustada.

– Kontrollige sageli saeketi pinget.
– Saeketi pinge on liiga väike, kui veolülid tungivad juhtplaadi alaküljel soonest välja.
– Pingutage saekett asjatundlikult üle, kui saeketi pinge on liiga väike.

1. Vabastage kinnitusmutrit (36) lihtvõtmega VM 8/10mm (C) mõne pöörde võrra.
2. Seadistage ketipinge ketipingutuskruviga (38). Kasutage montaaživõtit (D).
   – Päripäeva – ketipinge suureneb
   – Vastupäeva – ketipinge väheneb

Saekett (15) ei tohi läbi rippuda, kuid seda peaks saama ketimõõga (14) keskkohas 1–2 millimeetrit ketimõõgalt (14) üles tõsta.

1. Pöörake saeketti (15) käsitsi, et kontrollida selle laitmatut jooksu. See peab vabalt ketimõõgas (14) libisema.
2. Keerake kinnitusmutter (36) jälle kinni.

Saekett on õigesti pingutatud, kui see ei ripu ketimõõgal läbi ja seda saab kindaga käega kogu ulatuses läbi tõmmata. Saeketi tõmbamisel 9 N (u 1 kg) tõmbejõuga ei tohi olla saeketi ja ketimõõga vahekaugus suurem kui 2 mm.

Juhis:

- Uue keti pinget tuleb mõne töötamisminuti järel kontrollida ja järele seada.
- Saeketi pingutamist tuleks läbi viia puhtas kohas, mis on vaba saepurust ja sarnasest.
- Saeketi korrektne pinge aitab tagada kasutaja ohutust ja vähendab või takistab kulumist ning ketikahjustusi.
- Me soovitame kasutajale enne töö algust ketipinget kontrollida. Saekett on õigesti pingutatud, kui see ei ripu mõõga alaküljel läbi ja seda saab kindaga käega kogu ulatuses läbi tõmmata.

TÄHELEPANU

Saega töötamisel saekett soojeneb ja venib veidi. Selle „järelvenimisega“ tuleb arvestada eriti uute saekettide puhul.

9 Enne käikuvõtmist

9.1 Saeketiõli sissevalamine (joon. 1, 14)

TÄHELEPANU

Toote kahjustumine!

Kui toodet käitatakse ilma või liiga vähese õliga või vanaõliga, siis võib see põhjustada toote kahjustumist.

– Valage enne käikuvõtmist õli sisse. Toode tarnitakse ilma õlita.
– Ärge kasutage vanaõli!
– Kontrollige iga kord aku vahetamisel õlitaset.

TÄHELEPANU

Keskkonnakahjud!

Väljavoolanud õli võib pöördumatult keskkonda saastata. Vedelik on äärmisel mürgine ja võib kiiresti veesaastet põhjustada.

– Lisage õli/laske välja ainult tasastel, sillutatud pindadel.
– Kasutage täiteotsakut või lehtrit.
– Koguge väljalastud õli sobivasse nõusse.
– Pühkige üleloksutatud õli kohe hoolikalt ära ja utiliseerige lapp vastavalt kohalikele eeskirjadele.
– Utiliseerige õli vastavalt kohalikele eeskirjadele.

Ketipinge ja keti määrimine mõjutavad ulatuslikul määral saeketi eluiga.

Saeketti määritakse toote käitamise ajal automaatselt. Saeketi piisavaks määrimiseks peab olema õlipaagis alati piisavalt saeketiõli. Kontrollige regulaarsete ajavahemike järel õlipaaki allesjäänud õlikogust.

Juhised:

* = ei sisaldu tarnekomplektis!

- Kaas on varustatud kaotamiskaitsmega.
- Täitke kettsaagi ainult keskkonnasõbraliku kvaliteetketimäärdeõliga* (vastavalt RAL-UZ 48).
- Enne toote sisselülitamist veenduge, et õlipaagi kork on paigas ja suletud.

1. Avage õlipaak (16). Selleks keerake õlipaagi (16) kaas vastupäeva maha.
2. Kasutage õli väljavoolamise vältimiseks lehtrit*.
3. Valage ketimäärdeõli ettevaatlikult sisse. Õlipaagi täitekogus: max 100 ml.
4. Keerake õlipaagi (16) kaas päripäeva peale, et õlipaak (16) sulgeda.
5. Pühkige võimalik üleloksutatud õli kohe hoolikalt ära ja utiliseerige lapp vastavalt kohalikele eeskirjadele.
6. Hoidke saeketi määrimise ülekontrollimiseks toodet saeketiga paberilehe kohal ja andke paar sekundit täisgaasi. Paberilt tunnete ära, kas keti määrimissüsteem talitleb.

9.2 Eesmise toruvarre (13/17/20) monteerimine (joon. 1, 15)

1. Võtke valitud eesmise toruvarre (13/17/20) kaitsekübar maha.
2. Vabastage tähtkäepide (8).
3. Tõmmake lukustit (7) väljapoole ja keerake lõpuni paremale või vasakule.
4. Lükake valitud eesmine toruvars (13/17/20) toruvarrele (4).
   Pöörake tähelepanu sellele, et ava ühtib lukustiga (7).
5. Pöörake eesmist toruvart (13/17/20) kergete pööramisliigutustega, kuni eesmine toruvars (13/17/20) istub lõpuni toruvarres (4).
6. Keerake lukusti (7) lähtepositsiooni.
   Lukusti (7) fikseerub kuuldavalt.
7. Fikseerige eesmine toruvars (13/17/20) tähtkäepidemega (8).

9.3 Kanderihma (29) paigaldamine (joon. 16-18)

Juhised:

Toodet tohib kasutada ainult koos kanderihmaga.

Balansseerige toode esmalt väljalülitatud seisundis välja.

1. Pange kanderihm (29) peale.
2. Seadistage rihma pikkus nii, et karabiinkonks (43) asub u käe laiuse võrra paremast puusast allpool.
3. Riputage karabiinkonks (43) kandeaasa (9) külge.
4. Laske tootel välja pendeldada.

Juhised:

Toode tohib normaalse tööhoiaku korral rakendustööriistaga veel vaevalt maapinda puudutada.

Hädajuhtumil saab kanderihmal (29) ohutusaasa (44) tõmmata. Toode vabaneb siis kohe kanderihma (29) küljest ja kukub maapinnale.

⚠ HOIATUS

Kontrollige ohutusaasa iga kord enne käikuvõtmist!

9.4 Akude (1) sisestamine akupesadesse (46)/väljavõtmine (joon. 19)

⚠ ETTEVAATUST

Vigastusoht!

Pange aku sisse alles siis, kui akutööriist on kasutamiseks ette valmistatud.

Aku sissepanemine

1. Lükake akud (1) akupesadesse (46). Akud (1) fikseeruvad kuuldavalt.

Aku väljavõtmine

1. Vajutage akude (1) lahtilukustusklahvi (45) ja tõmmake akud (1) akupesadest (46) välja.

9.4.1 Laadimisseisundi näidik (12) (joon. 20)

Laadimisseisundi näidik (12) annab märku aku (1) laadimisseisundist.

Aku laadimisseisundit näidatakse vastava LED-tule süttimise kaudu.

1. Vajutage laadimisseisundi kontrollimiseks laadimisseisundi näidiku (12) klahvi.

3 LEDi põlevad	Aku täis laetud
2 LEDi põlevad	Aku osaliselt laetud
1 LED põleb	Akut tuleb laadida

10 Käsitsemine

TÄHELEPANU

Monteerige toode enne käikuvõtmist tingimata terviklikult!

⚠ HOIATUS

Vigastusoht!

Sisse-/väljalülitit ja ohutuslülitit ei tohi fikseerida!

– Ärge töötage tootega, kui lülitid on kahjustatud. Sisse-/väljalüliti ja ohutuslüliti peavad pärast lahtilaskmist välja lülituma.
– Veenduge iga kord enne kasutamist, et toode on talitluskõlblik.

⚠ HOIATUS

Elektrilöök ja kahjustused tootel võimalikud!

Kokkupuude pinget juhtiva juhtmega võib põhjustada lõikamisel elektrilööki. Võõrastesse objektidesse sisselõikamine võib põhjustada noatalal kahjustusi.

– Otsige hekid ja põõsad enne lõikamist peidetud objektide nagu nt pinget juhtivate juhtmete, traataedade ning taimetugede suhtes läbi.

TÄHELEPANU

Pöörake tähelepanu sellele, et ümbrustemperatuur ei ületa töötamise ajal 50 °C ega lange alla –20 °C.

TÄHELEPANU

Toode on 20V IXES seeria osa ja seda tohib käitada ainult selle seeria akudega. Akusid tohib laadida ainult selle seeria laadijatega. Järgige seejuures tootja andmeid.

⚠ OHT

Vigastusoht!

Kui toode kiilub kinni, siis ärge üritage toodet toore jõuga välja tõmmata.

– Seisake mootor.
– Kasutage kangi või kiilu, et toode vabaks saada.

⚠ HOIATUS

Kontrollige ohutusseadiseid regulaarselt iga kord enne käikuvõtmist. Defektsed ohutusseadised võivad raskeid vigastusi põhjustada!

10.1 Toote sisse-/väljalülitamine (joon. 1)

⚠ HOIATUS

Vigastusoht tagasilöögi tõttu!

– Ärge kasutage toodet kunagi ühe käega!

Juhised:

Sisse-/väljalülitiga saate pöördearvu sujuvalt reguleerida. Mida rohkem sisse-/väljalülitit vajutate, seda kõrgem on pöördearv.

Pöörake enne sisselülitamist tähelepanu sellele, et toode ei puuduta esemeid.

Mootorvikati (20) kasutamisel:

1. Eemaldage transpordikaitse (26) lõikenoalt (25).

Hekikääride (17) kasutamisel:

1. Tõmmake noakaitse (27) noatalalt (19) maha.

Oksalõikuri (13) kasutamisel:

1. Kontrollige, kas õlipaagis (16) on saeketiõli.
2. Valage enne õlipaagi (16) tühjenemist saeketiõli *9.1* all kirjeldatud viisil sisse.
3. Tõmmake mõõga- ja ketikaitse (28) ketimõõgalt (14) maha.

Pöördearvu saab muuta ka käituse ajal.

Te saate 3 kiiruseseadistuse vahel valida:

		
Aeglane	Keskmine	Kiire

Sisselülitamine

1. Vajutage senikaua pealülitit (10), kuni LED põleb.
2. Valige kiiruseseadistus.
3. Hoidke toodet vasaku käega eesmisest käepidemest (5) ja parema käega tagumisest käepidemest (2). Pöidlad ja sõrmed peavad tugevasti käepidemete (2, 5) ümbert kinni hoidma.
4. Haarake tagumisel käepidemel (2) sisselülitustõkise (11) ümbert kinni.
5. Hoidke sisselülitustõkist (11) vajutatult.
6. Vajutage toote sisselülitamiseks pöidlaga sisse-/väljalülitit (3).

Juhised:

Pärast toote käivitamist pole vaja sisselülitustõkist rakendatult hoida. Sisselülitustõkise ülasandeks on takistada toote kogemata käivitamist.

Kui Te toodet ei kasuta, siis põleb LED pealülitil veel 1 minuti järele. Seejärel lülitatakse toode automaatselt välja.

Väljalülitamine

1. Väljalülitamiseks laske sisse-/väljalüliti (3) lahti.
2. Vajutage senikaua pealülitit (10), kuni LED kustub.
3. Pange iga kord pärast tootega töötamist kaasapandud transpordikaitse (26), mõõga- ja ketikaitse (28) ning noakaitse (27) peale.

10.2 Ülekoormuskaitse

Aku ülekoormamisel lülitub see iseseisvalt välja. Pärast mahajahtumisaega (ajaliselt erinev) saab toote jälle sisse lülitada.

11 Tööjuhised

⚠ OHT

Vigastusoht!

Käesolev lõik käsitleb põhilisi töövõtteid tootega ümberkäimisel.
Siin esitatud informatsioon ei asenda spetsialisti aastatepikkust väljaõpet ja kogemust.
Vältige iga tööd, milleks Te pole piisavalt kvalifitseeritud!
Mõtlematul ümberkäimisel tootega võivad olla tagajärjeks vigastused kuni surmani!

⚠ ETTEVAATUST

Pärast väljalülitamist talitleb toode järele. Oodake, kuni toode on täielikult seisma jäänud.

Juhised:

Pöörake enne sisselülitamist tähelepanu sellele, et toode ei puuduta esemeid.

Antud tootest tingitud teatud mürakoormus pole välditav. Paigutage müraintensiivsed tööd heaks kiidetud ja selleks ettenähtud aegadele. Pidage vajaduse korral puhkeaegadest kinni.

Töödelge rakendustööriistaga ainult vabu, tasaseid pindu.

Inspekteerige hoolikalt lõigatavat pinda ja kõrvaldage kõik võõrkehad.

Vältige kivide, metalli või muude takistuste vastu löömist.

Rakendustööriist võib kahjustada saada ja valitseb tagasilöögi oht.

- Kandke ettekirjutatud kaitsevarustust.
- **Pöörake tähelepanu oma töökoha ohutule vahemaale teistest inimestest. Igaüks, kes tööpiirkonda siseneb, peab isiklikku kaitsevarustust kandma.** Töödetaili või purunenud rakendustööriistade murdetükid võivad eemale paiskuda ja ka väljaspool vahetut tööpiirkonda vigastusi põhjustada.
- Kui tabati võõrkeha, siis lülitage toode kohe välja ja eemaldage aku. Otsige tootel kahjustusi ja viige nõutavad remondid läbi enne toote uuesti käivitamist ja sellega töötamist. Kui toode hakkab ebatavaliselt tugevalt vibreerima, siis on vajalik kohene ülekontrollimine.
- **Hoidke elektritööriista isoleeritud hoidepindadest kinni, kui teostate töid, mille puhul võib rakendustööriist peidetud elektrijuhtmeid tabada.** Pinge all oleva juhtmega kokkupuutel võivad ka seadme metallosad pinge alla sattuda ja elektrilööki põhjustada.
- Toote kasutamine äikese korral on keelatud - **pikselöögi oht!**

- Kontrollige toodet iga kord enne kasutamist ilmsete puuduste nagu lahtiste, ärakulunud või kahjustatud osade suhtes.
- Lülitage toode sisse ja juhtige alles siis töödeldava materjali vastu.
- Ärge avaldage tootele liiga palju survet. Laske tootel tööd teha.
- **Hoidke toodet töö ajal alati mõlema käega kinni.** Hoolitsege turvalise seisu eest.
- Vältige ebaharilikku kehahoiakut.
- Kontrollige kanderihma meeldivat positsiooni, mis hõlbustab Teil toote hoidmist.

11.1 Mootorvikat/murutrimmer

TÄHELEPANU

Tootega töötamisel peavad olema kõik kaitsekatted monteeritud!

Juhis:

Kontrollige nailonjõhvi regulaarselt kahjustumise suhtes ja kas lõikejõhv on veel jõhvilõikuriga etteantud pikkusega.

- Ärge hoidke rakendustööriista viltu.
- Rohtu saab kõige paremini lõigata, kui see on kuiv ja pole liiga kõrge.
- Vältige kokkupuudet kõvade takistustega (kivid, müürid, lattaiad jne).
- Ärge kasutage toodet võsa või alusmetsa lõikamiseks.
- Tehniliselt tingitult kerivad töö jooksul märg rohi ja umbrohi kaitsekatte (21) all ajamitelje ümber. Eemaldage need, sest muidu kuumeneb mootor liiga suure hõõrdumise tõttu üle (joon. 21).

11.1.1 Lõikejõhvi pikendamine (joon. 1, 22, 31)

Murutrimmer tarnitakse täidetud jõhvipooliga (48).

Töö ajal jõhv kulub.

Suruge uue jõhvi järeleseadmiseks töötava mootori korral jõhvipooli (48) päästikut (47) jõuliselt vastu maapinda.

Kui jõhv peaks olema alguses pikem kui lõikering ette annab, siis lühendatakse see jõhvilõikuriga (22) automaatselt õigele pikkusele.

Juhised:

Kontrollige nailonjõhvi regulaarselt kahjustumise suhtes ja kas lõikejõhv on veel jõhvilõikuriga etteantud pikkusega.

Kui jõhviots pole nähtav:

1. Asendage jõhvipool (48) *13.1.1* all kirjeldatud viisil uuega.

11.1.2 Rohu lõikamine (joon. 23)

1. Lõigake toodet paremale ja vasakule käänates rohtu.
2. Lõigake aeglaselt ja hoidke toodet lõikamisel u 30° ettepoole kallutatult.
3. Lõigake pikka rohtu kihthaaval ülalt allapoole.

11.2 Hekikäärid

11.2.1 Nurga seadmine (joon. 1, 24-26)

⚠ HOIATUS

Lülitage toode välja ja eemaldage aku!

Hekikääre (17) saab noapea keeramisega +90° kuni -75° ulatuses tööoludele kohandada.

1. Vajutage käepidemel (18) mõlemat lahtilukustushooba (49) ja seadistage soovitud positsioon.
2. Kasutage selleks käepidet (18).
3. Laske mõlemad lahtilukustushoovad (49) lahti, kuni need fikseeruvad hammastusse.
4. Kontrollige enne käikuvõtmist, et lahtilukustushoovad (49) on õigesti fikseerunud.

TÄHELEPANU

Rakendustööriista tohib kasutada ainult siis, kui mõlemad lahtilukustushoovad on fikseerunud!

11.2.2 Lõikamisvõtted

- Lõigake jämedad oksad eelnevalt oksakääridega välja.
- Kahepoolne noatala võimaldab lõikamist mõlemas suunas või pendeldusliigutusi ühelt küljelt teisele.
- Liigutage vertikaalse lõike puhul toodet ühtlaselt edaspidi või kaarjalt üles ja alla.
- Liigutage horisontaalse lõike puhul toodet sirbikujuliselt hekiserva poole, et mahalõigatud harud langeksid maapinnale.
- Pikkade sirgete joonte saavutamiseks on soovitatav pingutada nöörid.

11.2.3 Lõikeheki lõikamine

Hekke on soovitatav lõigata trapetsilaadsesse kujusse, et vältida alumiste okste hõrenemist. See vastab loomulikule taimekasvule ja võimaldab hekil optimaalselt edeneda. Lõikamisel vähendatakse ainult uusi aastaseid võsusid; nii tekib tihe harunemine ja hea vaatekaitse.

- Lõigake esmalt heki külgi. Selleks liigutage toodet koos kasvusuunaga altpoolt ülespoole. Kui lõikate ülalt allapoole, siis liiguvad peened oksad väljapoole, mille tõttu võivad tekkida hõredad kohad või augud.
- Siis lõigake ülaserv olenevalt maitsest sirgeks, harjakujuliseks või ümaraks.
- Kärpige juba noored taimed soovitud kujusse. Peavõsu peaks jääma kahjustamata, kuni hekk on saavutanud plaanitud kõrguse. Kõik teised võsud otsatakse poolele pikkusele.

11.2.4 Lõikamine õigel ajahetkel

- Lehtpuuhekk: juuni ja oktoober
- Okaspuuhekk: aprill ja august
- Kiiresti kasvav hekk: alates maist u iga 6 nädala järel

Pöörake tähelepanu hekis pesitsevatele lindudele. Lükake siis heki lõikamist edasi või jätke see piirkond vahele.

11.3 Oksalõikur

⚠ OHT

Vigastusoht!

Kui toode kiilub kinni, siis ärge üritage toodet toore jõuga välja tõmmata.

– Seisake mootor.

– Kasutage kangi või kiilu, et toode vabaks saada.

⚠ OHT

Pöörake tähelepanu allakukkuvatele okstele ja ärge komistage.

- Saekett peaks saavutama enne saagimise alustamist maksimaalse kiiruse.
- Teil on parem kontroll, kui saete mõõga alaküljega (tõmbava ketiga).
- Saekett ei tohi läbisaagimise ajal või selle järel maapinda ega muid esemeid puudutada.
- Pöörake tähelepanu sellele, et saekett ei kiilu kinni. Oks ei tohi murduda ega kilde eraldada.
- Järgige samuti ettevaatusmeetmeid tagasilöögi vastu (vt ohutusjuhiseid).
- Eemaldage allapoole rippuvad oksad, alustades selleks lõiget ülalpool oksa.
- Järgake harunenud oksi üksikult.

11.3.1 Saeketi automaatne määrimine (joon. 1, 14)

Täitke õlipaak (16) *9.1* all kirjeldatud viisil.

Reguleerimiskruviga (42) saate õlikogust vähendada või suurendada.
Kasutage montaaživõtit (D).

- Päripäeva - õlikogus väheneb (-)
- Vastupäeva - õlikogus suureneb (+)

11.3.2 Lõikamisvõtted

⚠ HOIATUS

Ärge astuge kunagi oksa alla, mida soovite maha saagida!

Oht, et oks kukub Teile ootamatult peale, on väga suur.
Üldiselt on soovitatav toode oksa suhtes 60° nurga all kohale panna.
Hoidke toodet lõikamisprotseduuri ajal mõlema käega kinni ja pöörake alati tähelepanu tasakaalupositsioonile ning korralikule seisule.

Väikeste okste mahasaagimine (joon. 27):

Pange sae toetuspind vastu oksa, et vältida sae tõukelisi liikumisi lõike alguses. Juhtige saag kerge survega ülalt allapoole läbi oksa.
Pöörake tähelepanu oksa enneaegsele läbimurdumisele, kui olete suuruse ja kaalu määramisel eksinud.

Suuremate okste mahasaagimine (joon. 28):

Valige suuremate okste puhul kontrollitud mahasaagimiseks esmalt koormusevabastuslõige. Selleks saagige oksa alumisse kolmandikku (mõõga ülaküljega) sisselõige. Saagige siis esimese lõike suunas ülalt allapoole (mõõga alaküljega).

Osatükkide mahasaagimine (joon. 29):

Saagige suured või pikad oksad lõikudena maha, et omada kontrolli kukkumiskoha üle.

- Saagige puu alumised oksad esmalt maha, et hõlbustada lõigatavate okste allakukkumist.
- Pärast lõike lõpetamist suureneb operaatori jaoks sae kaal järsult, sest oks ei toeta enam saagi. Valitseb oht toote üle kontroll kaotada.
- Tõmmake saag lõikest välja ainult töötava saeketiga, et vältida kinnikiilumist.
- Ärge saagige rakendustööriista tipuga.
- Ärge saagige jämendiga oksaalgusse, sest see takistab puu haava paranemine.

11.4 Pärast kasutamist

- **Lülitage toode enne ärapanemist alati välja ja oodake, kuni toode on seiskunud.**
- Eemaldage akud.
- Pange iga kord pärast tootega töötamist kaasapandud mõõga- ja ketikaitse või noakaitse peale.
- Laske tootel maha jahtuda.

12 Puhastamine

⚠ HOIATUS

Laske parandustöid ja hooldustöid, mida käesolevas käsitsusjuhendis ei kirjeldata, viia läbi erialatöökojas. Kasutage ainult originaalvaruosi.

Valitseb õnnetusoht! Viige hooldus- ja puhastustöid põhimõtteliselt läbi eemaldatud akuga.
Valitseb vigastusoht! Laske tootel enne kõiki hooldus- või puhastustöid maha jahtuda. Mootori elemendid on kuumad.
Valitseb vigastus- ja põletusoht!

Toode võib ootamatult käivituda ja seetõttu vigastusi põhjustada.

– Eemaldage aku.

– Laske tootel maha jahtuda.

– Võtke rakendustööriist välja.

⚠ HOIATUS

Vigastusoht, kui tegutsete saeketi või mõõga kallal!

– Kandke lõikekindlaid kaitsekindaid.

1. Oodake ära kõigi liikuvate osade seiskumine.
2. Me soovitame toodet iga kord pärast kasutamist vahetult puhastada.
3. Hoidke käepidemed ja hoidepinnad kuivad, puhtad ja õli- ning määrdevabad. Libedad käepidemed ja hoidepinnad ei võimalda elektritööriista ettenägematutes olukordades kindlalt käsitseda ning kontrollida.
4. Puhastage käepidemeid vajaduse korral seebilahuses läbipestud niiske lapiga.

5. Ärge kastke toodet puhastamiseks mitte mingil juhul vette või teistesse vedelikesse.
6. Ärge pihustage toodet kunagi veega.
7. Hoidke kaitseseadised, õhupilud ja mootori korpus võimalikult tolmu- ning mustusevabad. Hõõruge toode puhta lapiga* üle või puhuge madala rõhuga suruõhuga läbi*. Me soovitame toodet iga kord pärast kasutamist vahetult puhastada.
8. Ventilatsiooniavad peavad olema alati vabad.
9. Ärge kasutage puhastusvahendeid või lahusteid, need võivad toote plastosi rikkuda. Pöörake tähelepanu sellele, et vesi ei pääse toote sisemusse.

12.1 Hekikäärid

1. Puhastage noatala iga kord pärast kasutamist õlise lapiga.
2. Õlitage noatala iga kord pärast kasutamist õlikannuga või pihusega.

12.2 Oksalõikur

1. Kasutage saeketi puhastamiseks pintslit või käsiharja ja mitte vedelikke.
2. Puhastage ketimõõga soon pintsliga või suruõhuga.
3. Puhastage ketiratas.

13 Hooldus

⚠ HOIATUS

Laske parandustöid ja hooldustöid, mida käesolevas käsitsusjuhendis ei kirjeldata, viia läbi erialatöökojas. Kasutage ainult originaalvaruosi.

Valitseb õnnetusoht! Viige hooldus- ja puhastustöid põhimõtteliselt läbi eemaldatud akuga.
Valitseb vigastusoht! Laske tootel enne kõiki hooldus- või puhastustöid maha jahtuda. Mootori elemendid on kuumad.
Valitseb vigastus- ja põletusoht!

Toode võib ootamatult käivituda ja seetõttu vigastusi põhjustada.

– Eemaldage aku.
– Laske tootel maha jahtuda.
– Võtke rakendustööriist välja.

- Kontrollige toodet iga kord enne kasutamist ilmsete puuduste nagu lahtiste, ärakulunud või kahjustatud osade suhtes.
- Kontrollige katteid ja kaitseseadiseid kahjustuste ning korrektse kinnituse suhtes. Vahetage need vajaduse korral välja.
- Regulaarne hoolikas korrashoid on vajalik, et garanteerida toote muutumata ohutusnivoo ja jõudlus.
- Seadke toode tasasele sirgele pinnale.
- Ärge pihustage toodet kunagi veega.
- Asendage ohutusalastel põhjustel kulunud või kahjustatud osad.
- Töid, mida pole käesolevas käsitsusjuhendis kirjeldatud, peaks läbi viima ainult volitatud erialatöökoda.

Juhised:

Hooldage toodet hoolikalt. Kontrollige, kas liikuvad osad talitlevad laitmatult ega kiilu kinni, kas osad on murdunud või kahjustatud nii, et toote talitlus on halvendatud. Laske kahjustatud osad enne toote kasutamist remontida.

13.1 Mootorvikat/murutrimmer

13.1.1 Jõhvipooli (48) väljavahetamine (joon. 1, 30-34)

1. Demonteerige poolikapsel (23) *8.3* all kirjeldatud viisil uuega.
2. Avage poolikapsel (23) vajutades selleks poolikapslil (23) mõlemad lahtilukustid (52) jõuliselt üheaegselt kokku.
3. Võtke poolikapsli (23) survevedruga (54) kaas (51) maha ja võtke jõhvipool (48) välja.
4. Tõmmake jõhvipooli (48) jõhviots jõhvi väljalaskeaasadest (55) välja.
5. Eemaldage kõik jõhvijäägid poolikapslist (23).
6. Võtke uus jõhvipool (48) ja tõmmake mõlemat jõhvi vastavalt 10 cm välja.
7. Pigistage mõlemad jõhvid jõhvipoolis (48) vastastikku paiknevatesse sälkudesse (55) (joon. 33).
8. Pange uus jõhvipool (48) poolikapslisse (23).
   Jõhvipooli (48) külg, millel on nooltega esitatud liikumissuund, peab olema pärast sissepanemist nähtav.
9. Jõhvipool (48) tuleb nii sisse panna, et sälgud (55) jõhvipoolis (48) ühtivad jõhvi väljalaskeaasadega (54), et võimaldada jõhvi lihtsat sissepõimimist.
10. Pange mõlemad jõhvid vastava jõhvi-väljalaskeaasa (54) sisse.
11. Pöörake veidi jõhvipooli (48) edasi-tagasi, kuni jõhvipooli (48) integreeritud fikseerimisastmed libisevad poolikapsli (23) fikseerimisastmetesse.
    Sedasi takistatakse soovimatut ümberseadmist.
12. Pange survevedruga (53) kaas (51) jälle poolikapslile (23).
    Pöörake tähelepanu sellele, et kaanel (51) asuvad lahtilukustid (52) sobivad seejuures täpselt poolikapsli (23) väljalõigetesse. Need fikseeruvad kuuldavalt.

Juhised:

Suruge uue jõhvi järeleseadmiseks töötava mootori korral jõhvipooli (48) päästikut (47) jõuliselt vastu maapinda (joon. 22).

Kui jõhv peaks olema alguses pikem kui lõikering ette annab, siis lühendatakse see jõhvilõikuriga (22) automaatselt õigele pikkusele.

13.1.2 Jõhvi uuega asendamine jõhvipoolis (48) (joon. 30-34)

Te saate alternatiivselt ka jõhvipooli jõhvi uuega asendada.

1. Demonteerige poolikapsel (23) *8.3* all kirjeldatud viisil uuega.
2. Avage poolikapsel (23) vajutades selleks poolikapslil (23) mõlemad lahtilukustid (52) jõuliselt üheaegselt kokku.

3. Võtke poolikapsli (23) survevedruga (53) kaas (51) maha ja võtke jõhvipool (48) välja.
4. Tõmmake jõhvipooli (48) jõhviotsad jõhvi väljalaskeaasadest (54) välja.
5. Eemaldage kõik jõhvijäägid poolikapslist (23) ja jõhvipoolist (48).
6. Murdke uus jõhv keskel (u 2 meetrit) kokku ja pange kokkumurtud osa jõhvipooli (48) keskvaheseinas ühte sälkudest (56).
   Nüüd peab üks jõhviots asuma jõhvipooli (48) alumises ja üks ülemises kambris.
7. Kerige mõlemad jõhviotsad peale noole suunas „LH WIND LINE“, mis on esitatud jõhvipooli (48) ülaküljel.
8. Võtke jõhvipool (48) ja tõmmake mõlemat jõhvi vastavalt 10 cm välja.
9. Pigistage seejärel mõlemad jõhvid jõhvipoolis (48) vastastikku paiknevatesse sälkudesse (55).
10. Toimige edasi *13.1.1* punktis 8 kirjeldatud viisil.

13.1.3 Jõhvilõikuri (22) ülelihvimine (joon. 1, 35)

Vajalikud tööriistad:

Sisaldub tarnekomplektis

- Ristpeakruvikeeraja (D)
- Lapikviil*

* = ei sisaldu tarnekomplektis!

Jõhvilõikur (22) võib ajapikku nüriks muutuda.

1. Kui peaksite selle tuvastama, siis vabastage mõlemad kruvid, millega on jõhvilõikur (22) kaitsekatte (21) külge kinnitatud. Kasutage ristpeakruvikeerajat (D).
2. Kinnitage jõhvilõikur (22) kruustangidesse.
3. Lihvige jõhvilõikuri (22) lõiketera lapikviiliga ja pöörake tähelepanu lõikeserva nurga säilitamisele.
4. Monteerige jõhvilõikur (22) jälle kaitsekatte (21) külge.

Juhis:

Asendage või teritage jõhvilõikur iga niitmishooaja lõpus või vajaduse järgi.

13.1.4 Lõikenoa (25) lihvimine (joon. 1)

Juhis:

Vähese nürinemise korral saate lõiketerad ise üle teritada.

Vajalikud tööriistad:

* = ei sisaldu tarnekomplektis!

- Lapikviil*
- Kruustangid*

1. Demonteerige lõikenuga (25) *8.4* all kirjeldatud viisil uuega.
2. Kinnitage lõikenuga (25) kruustangidesse.
3. Lihvige lõikenoa (25) kõiki 3 tera lapikviiliga ja pöörake tähelepanu lõikeserva nurga säilitamisele (~25°). Viilige ainult ühes suunas.
4. Asendage tera hiljemalt pärast viiekordset ületeritamist.

Asendage tugevama kulumise või väljamurretega terade korral lõikenuga (25) uuega.

Tasakaalustamata lõikenuga laseb mootorvikatil/murutrimmeril (20) tugevasti vibreerida; seetõttu valitseb vigastusoht!

13.2 Hekikäärid

1. Kontrollige poltide tugevat kinnitust noatalas.
2. Kergeid täkkeid saate lõikehammastel ise siluda. Lihvige selleks lõiketerad luisuga üle. Ainult teravad lõikehambad annavad hea lõikevõimsuse.
3. Nürid, paindunud või kahjustatud noatalad tuleb välja vahetada.

13.2.1 Reduktori ja nurgaseaduri (49) määrimine (joon. 36)

Juhised:

Määrige reduktorit iga 10 kuni 20 töötunni tagant.

Täitke ainult vähese määrdega. Ärge täitke mitte mingil juhul üle!

1. Pange määrdepress (ei sisaldu tarnekomplektis) määrdeniplil (58) kohale.
2. Vajutage vastavalt üks töökäik laiatarbe-määret määrdeniplitesse (58).
3. Õlitage nurgaseadurit (49) ja noatala (19) keskkonnasõbraliku määrdeõliga.

13.3 Oksalõikur

⚠ HOIATUS

Vigastusoht, kui tegutsete saeketi või mõõga kallal!

– Kandke lõikekindlaid kaitsekindaid.

13.3.1 Ketiratta (41) kontrollimine (joon. 1, 10, 11, 13)

1. Keerake kinnitusmutrit (36) vastupäeva, et eemaldada ketiratta kate (37). Kasutage lihtvõtit VM 8/10mm (C).
2. Keerake ketipingutuskruvi (38) vastupäeva, et lõdvendada ketipinget. Kasutage montaaživõtit (D).
3. Võtke ketimõõk (14) ja saekett (15) maha.
4. Kontrollige sööbimisjälgi ketirattal (41) kontrollkaliibriga (ei sisaldu tarnekomplektis).
5. Kui sööbimisjäljed on sügavamad kui 0,5 mm, siis ärge kasutage toodet ja pöörduge esindusse. Ketiratas (41) tuleb asendada.
6. Monteerige ketimõõk (14) ja saekett (15) taas *8.5* all kirjeldatud viisil.

13.3.2 Ketimõõga (14) kontrollimine (joon. 1, 10, 11, 13)

1. Keerake kinnitusmutrit (36) vastupäeva, et eemaldada ketiratta kate (37). Kasutage lihtvõtit VM 8/10mm (C).
2. Keerake ketipingutuskruvi (38) vastupäeva, et lõdvendada ketipinget. Kasutage montaaživõtit (D).
3. Võtke ketimõõk (14) ja saekett (15) maha.
4. Kontrollige soone sügavust ketimõõgal (14) viilimiskaliibri mõõtevardaga (ei sisaldu tarnekomplektis).
5. Ketimõõk (14) tuleb asendada, kui kehtib üks järgmistest punktidest:
   – Ketimõõk on kahjustatud.

– Mõõdetud soonesügavus on väiksem kui ketimõõga minimaalne soonesügavus (2 mm).
– Ketimõõga soon on kitsenenud või laienenud.

6. Monteerige ketimõõk (14) ja saekett *8.5* all kirjeldatud viisil.

13.3.3 Ketimõõga (14) vahetamine (joon. 1, 10, 11, 13)

1. Keerake kinnitusmutrit (36) vastupäeva, et eemaldada ketiratta kate (37). Kasutage lihtvõtit VM 8/10mm (C).
2. Keerake ketipingutuskruvi (38) vastupäeva, et lõdvendada ketipinget. Kasutage montaaživõtit (D).
3. Võtke ketimõõk (14) ja saekett (15) maha.
4. Vahetage ketimõõk (14) välja ja monteerige ketimõõk (14) ning saekett (15) *8.5* all kirjeldatud viisil.

13.3.4 Saeketi (15) vahetamine ja sissetöötada laskmine (joon. 10-13)

⚠ OHT

Rasked vigastused võimalikud saeketi mahahüppamise või katkemise tõttu!

– Ärge kinnitage uut saeketti kunagi ärakulunud ketitähikule või kahjustatud või ärakulunud juhtplaadile. Saekett võib maha hüpata või katkeda.

- Kasutage ainult saekette ja mõõku, mis on antud tootele ette nähtud.
- Puhastage enne saeketi vahetammist ketimõõga soon, sest saekett võib olemasolevate mustusesetete korral plaadist välja hüpata. Setted võivad ka ketiõli absorbeerida. Tagajärjeks oleks, et ketiõli ei satu üldse või satub ainult väikeses osas plaadi alaküljele ja vähendatakse määrimist.

1. Keerake kinnitusmutrit (36) vastupäeva, et eemaldada ketiratta kate (37). Kasutage lihtvõtit VM 8/10mm (C).
2. Keerake ketipingutuskruvi (38) vastupäeva, et lõdvendada ketipinget. Kasutage montaaživõtit (D).
3. Võtke ketimõõk (14) ja saekett (15) maha.
4. Monteerige ketimõõk (14) ja saekett (15) taas *8.5* all kirjeldatud viisil.

Juhis:

Pingutage kinnitusmutter alles pärast ketipinge seadistamist lõplikult kinni.

Uue saeketi korral pingutusjõud mõne aja järel väheneb. Seetõttu peate esimese 5 lõike järel, kuid hiljemalt 10-minutilise saagimisaja järel saeketi üle pingutama.

13.3.5 Saeketi (15) teritamine

⚠ HOIATUS

Kõrgendatud õnnetusoht valesti teritatud saeketi tõttu!

Teritamisel suureneb kõrvalekallete korral lõiketera geomeetria mõõtandmetest toote tagasilöömise oht.

– Laske saeketti teritada spetsialistil.

Saekett saab üle lihvida volitatud erialatöökojas. Ärge üritage saeketti ise teritada, kui Teil puuduvad sobivad tööriistad ja vajalikud kogemused.

⚠ ETTEVAATUST

Keti teritamiseks läheb vaja spetsiaaltööriistu, et lõiketööriistad oleksid teritatud õige nurgaga ja õige sügavusega.
Pärast teritamist peavad olema kõik lõikelülid võrdse laiuse ja pikkusega.

Juhised:


Terav saekett tagab optimaalse lõikevõimsuse. See sööb ennast vaevata läbi puidu ja tekitab suured, pikad puidulaastud.

Saekett on nüri, kui peate lõikevarustust läbi puidu suruma ja puidulaastud on väga väikesed. Väga nüri saeketi puhul ei teki üldse laaste, vaid ainult puidutolm.


13.3.5.1 Juhend kettsae teritamiseks

Kasutage saekettide jaoks ainult spetsiaalseid viile!
Teised viilid on vale kuju ja vale lihvpildiga. Valige viili läbimõõt vastavalt ketisammule. Järgige lõikelülide teritamisel tingimata ka järgmisi nurki.

	Viili läbimõõt	Ülemine nurk	Alumine nurk	Ülemine kaldenurk (55°)	Standardne sügavusmõõt
Saeketi tüüp		 Kinnipingutus-pöördenurk 	 Kinnipingutus-kaldenurk 	 Külgnurk 	
21PBX	u 4,8 mm	30°	10°	85°	0,64 mm



Sügavuspiiraja



Viil

Peale selle tuleb nurka säilitada kõigil lõikelülidel.

Ebaühtlaste nurkade korral töötab saekett (15) ebaühtlaselt, kulub kiiremini ära ja läheb enneaegselt katki.

Kuna neid nõudeid on võimalik täita ainult pärast piisavat ja regulaarset harjutamist:

- Kasutage viilihoidikut.
- Viilihoidik tuleb saeketi (15) teritamisel käsitsi kohale panna. Õiged viilimisnurgad on sellel märgistatud.

1. Hoidke viili horisontaalselt (ketimõõga (14) suhtes õige nurga all) ja viilige vastavalt viilihoidikul olevale nurgamärgistusele. Toetage viilihoidik hambakatusele ja sügavuspiirajale.

2. Viilige lõikelüli alati seestpoolt väljapoole.
3. Viil teritab ainult edaspidiliikumisel. Tõstke seda tagurpidiliikumisel üles.
4. Ärge puudutage viiliga veo- ja ühenduslülisid.
5. Pöörake viili regulaarselt edasi, et vältida ühekülgset ärakulumist.
6. Võtke tükk kõva puitu, et eemaldada lõikeservadelt kraat.

Kõik lõikelülid peavad olema võrdse pikkusega, sest muidu on nad ka erineva kõrgusega. Seetõttu liigub saekett (15) ebaühtlaselt ja suurendab katkimineku ohtu.

13.3.6 Reduktori määrimine (joon. 36)

Juhised:

Määrige reduktorit iga 10 kuni 20 töötunni tagant.

Täitke ainult vähese määrdega. Ärge täitke mitte mingil juhul üle!

1. Pange määrdepress (ei sisaldu tarnekomplektis) määrdeniplil (57) kohale.
2. Vajutage vastavalt üks töökäik laiatarbe-määret määrdeniplitesse (57).

14 Ladustamine ja transportimine

Ladustage toodet ja selle tarvikuid pimedas, kuivas ja pakaseta ning lastele kättesaamatus kohas.
Optimaalne ladustamistemperatuur on 5°C ja 30˚C vahel.
Säilitage toodet originaalpakendis.
Katke toode kinni, et seda tolmu või niiskuse eest kaitsta.
Säilitage käsitsusjuhendit toote juures.

14.1 Ladustamiseks ettevalmistamine

1. Eemaldage akud.
2. Paigaldage kõik kaitsekatted.
3. Tühjendage toode täielikult.
4. Puhastage toode ja kontrollige seda kahjustuste suhtes.

14.2 Transportimine

⚠ HOIATUS

Vigastusoht!

Võtke aku enne kõiki töid elektritööriistast (nt hooldus, tööriista vahetamine jne) ja selle transportimist ning säilitamist elektritööriistast välja. Sisse-/väljalüliti ettekavatsematul vajutamisel valitseb vigastusoht.

- Toodet tohib transportida ainult selleks ettenähtud käepidemest.
- Paigaldage kõik kaitsekatted.
- Kahjustuste ja vigastuste vältimiseks tuleb toode sõidukites transportimisel ümberkukkumise ning äralibisemise vastu kindlustada.

15 Remondi- ja varuosade tellimine

Tuleb silmas pidada, et selle toote puhul vajatakse kasutusalasele või loomulikule kulumisele alluvaid või kulumaterjalidena järgnevaid osi.

TÄHELEPANU

Tootevastutuse seaduse kohaselt ei vastuta tootja asjatundmatutest remontidest või mitte-originaalvaruosade kasutamisest põhjustatud kahjude eest.

Tellige klienditeenindus või volitatud spetsialist. Vastav kehtib ka tarvikuosade kohta.

Varuosi ja tarvikuid saate meie teeninduskeskusest. Skannige selleks tiitellehel olev QR-kood.

15.1 Varuosade tellimine

Varuosade tellimisel tuleks edastada järgnevad andmed:

- Mudelinimetus
- Artiklinumber
- Tüübisildi andmed

Varuosad / tarvikud

Aku SBP2.0 artikli-nr:	7909201708
Aku SBP4.0 artikli-nr:	7909201709
Laadija SBC2.4A artikli-nr:	7909201710
Laadija SBC4.5A artikli-nr:	7909201711
Laadija SDBC2.4A artikli-nr:	7909201712
Laadija SDBC4.5A artikli-nr:	7909201713
Alustuskomplekt SBSK2.0 artikli-nr:	7909201720
Alustuskomplekt SBSK4.0 artikli-nr:	7909201721

16 Utiliseerimine ja taaskäitlus

Juhised pakendi kohta



Pakendusmaterjalid on taaskäideldavad. Palun utiliseerige pakendid keskkonnasõbralikult.

Elektri- ja elektroonikaseadmete utiliseerimise juhised



Elektri- ja elektroonika-romuseadmed ei kuulu olmeprügisse, vaid tuleb suunata eraldi kogumisse või utiliseerimisse!

- Romuakud, mis pole püsivalt romuseadmesse paigaldatud, tuleb enne äraandmist purustamata kujul välja võtta! Nende utiliseerimist reguleeritakse patareiseadusega.
- Elektri- ja elektroonikaseadmete omanikud või kasutajad on seadusega kohustatud need kasutuse lõpus tagastama.
- Lõppkasutaja kannab omavastutust utiliseeritaval romuseadmel isikupõhiste andmete kustutamise eest!
- Läbikriipsutatud prügikonteineri sümbol tähendab, et elektri- ja elektroonika-romuseadmeid ei tohi utiliseerida olmeprügi kaudu.
- Elektri- ja elektroonika-romuseadmed saab järgnevates kohtades tasuta ära anda:
  - Avalik-õiguslikud utiliseerimis- või kogumispunktid (nt kommunaalsed toormejaamad)
  - Elektriseadmete müügipunktid (statsionaarsed ja online), kui edasimüüjad on tagasivõtmiseks kohustatud või pakuvad seda vabatahtlikult.

– Kuni kolm elektri-romuseadet seadmeliigi kohta maksimaalselt 25-sentimeetrise servapikkusega saate ilma tootjalt uut seadet soetamata talle tasuta ära anda või enda läheduses teise volitatud kogumispunkti suunata.

– Tootja ja levitaja edasised täiendavad tagasivõtmistingimused saate teada vastavast klienditeenindusest.

- Tootja poolt eramajapidamisse uue elektriseadme kohaletarnimise korral võib see anda lõppkasutaja järelepärimisel korralduse elektri-romuseade tasuta ära viia. Võtke selleks ühendust tootja klienditeenindusega.
- Need ütlused kehtivad ainult seadmete kohta, mis installeeritakse ja müüakse Euroopa Liidu liikmesriikides ning alluvad Euroopa direktiivile 2012/19/EL. Riikides väljaspool Euroopa Liitu võivad kehtida elektri- ja elektroonika-romuseadmete utiliseerimise kohta kõrvalekalduvad nõuded.

Juhised liitiumioonakude kohta



Võtke akud enne seadme utiliseerimist maha!

- Ärge visake akusid olmeprügisse, tulle (plahvatusoht) ega vette. Kahjustatud akud võivad keskkonda ja Teie tervist kahjustada, kui mürgised aurud või vedelikud tungivad välja.
- Defektsed või kasutatud akud tuleb vastavalt määrusele (EL) 2023/1542 taaskäidelda.
- Andke aku ja laadija käitluspunktis ära. Kasutatud plast- ja metallosad saab sordipuhtalt eraldada ning sedasi taaskäitlusse suunata.
- Utiliseerige akud tühjendatud seisundis. Me soovitame poolused lühise vastu kaitsmiseks kleepribaga kinni katta. Ärge avage akut.
- Utiliseerige akud vastavalt kohalikele eeskirjadele. Andke akud romuakude kogumispunktis ära, kus need suunatakse keskkonnasõbralikku taaskasutusse. Küsige selle kohta kohalikult prügikäitlejalt.

17 Rikete kõrvaldamine

Rike	Võimalik põhjus	Abinõu
Toodet ei saa käivitada.	Aku võimsus on liiga nõrk.	Laadige aku täis.
	Aku pole õigesti sisse pandud.	Lükake aku akupessa. Aku fikseerub kuuldavalt.
	Sisse-/väljalüliti on defektne.	Pöörduge meie teenindusse.
	Mootor on defektne.	
Toode töötab katkestustega.	Internne ebakindel kontakt.	Pöörduge meie teenindusse.
	Sisse-/väljalüliti defektne.	
Halb lõikevõimsus.	Saekett valesti monteeritud.	Monteerige saekett korrektselt.
	Saekett on nüri.	Laske saeketti teritada spetsialistil või vahetage saekett välja.
	Ketipinge ebapiisav.	Kontrollige saekett üle. Pingutage vajaduse korral saeketti.
	Noatala nüri.	Kontrollige, lihvige või pöörake noatala ümber või pöörduge meie teenindusse.
	Liiga suur hõõrdumine puuduva määrimise tõttu.	Õlitage noatala.
	Määrdunud noatala.	Puhastage noatala.
	Halb lõikamistehnika.	Järgige tööjuhiseid.
Toode töötab raskelt/ saekett hüppab maha.	Ketipinge ebapiisav.	Kontrollige saekett üle. Pingutage vajaduse korral saeketti.
Kett läheb kuumaks, suitsuemissioon saagimisel, plaadi värvumine.	Liiga vähe saeketiõli.	Kontrollige õli-automaatikat. Valage vajaduse korral saeketiõli juurde.
Noatala läheb kuumaks.	Noatala nüri.	Kontrollige, lihvige või pöörake noatala ümber või pöörduge meie teenindusse.
	Noatalal on täkked.	
	Liiga suur hõõrdumine puuduva määrimise tõttu.	Õlitage noatala.
Tugev vibratsioon, valjud mürad	Lõikeseadis määrdunud.	Puhastage lõikeseadis.
	Mootor defektne.	Pöörduge meie teenindusse.
Halb lõiketulemus.	Jõhvipoolil pole piisavalt lõikejõhvi.	Pikendage lõikejõhvi/vahetage jõhvipool välja.
	Lõikeseadis määrdunud.	Puhastage lõikeseadis.
	Aku võimsus on liiga nõrk.	Laadige aku täis.
Ebatavaline vibratsioon	Juhtplaat on lõtvunud.	Kontrollige juhtplaadi tugevat kinnitust.

18 Garantiitingimused – Scheppach 20V IXES seeria

Revisjonikuupäev 25.04.2024

Väga austatud klient!
Meie tooted alluvad rangele kvaliteedikontrollile. Kui toode ei peaks siiski laitmatult talitlema, siis on meil sellest väga kahju ja palume Teil all esitatud aadressil meie teeninduse poole pöörduma. Oleme teenindusnumbritel telefoni teel meelsasti Teie käsutuses. Alljärgnevad juhised on Teile ette nähtud kahjujuhtumi probleemideta töötlemiseks ja reguleerimiseks.

Garantiinõuete kehtestamise kohta kehtib järgnev:

1. **Need garantiitingimused** reguleerivad meie täiendavaid garantiitingimusi uute toodete (eraisikutest lõpptarbijad) ostjatele. Kõnealune garantii ei puuduta Teie seadusega sätestatud pretensiooniõigusnõudeid. Nende osas on pädev edasimüüja, kelle juures toote soetasite.
2. **Tootja garantiiteenus** laieneb eranditult Teie soetatud uuel tootel esinevatele puudustele, mis põhinevad materjali- või valmistamisvigadel. Kui garantiiperioodi ajal ilmnevad materjali- või valmistamisvead, siis tagab tootja garantiiandjana kõnealuse garantii raames omal valikul ühe alljärgnevatest teenustest:
   – Kauba tasuta remontimine
   – Kauba tasuta asendamine samaväärse tooteartikliga (vajaduse korral ka asendamine järglasmudeliga, kui esialgne kaup pole enam saadaval).

   Asendatud tooted või osad lähevad üle meie omandusse. Palun pidage silmas, et meie tooted pole konstrueeritud kommerts-, käsitööndus- või ametikasutuseks. Seetõttu garantiijuhtumit ei teki, kui toodet kasutati garantiiaja jooksul kommerts-, käsitööndus- või tööstusettevõtetes või see oli allutatud samaväärseks peetavale koormamisele.
3. **Meie garantiiteenustest on välja arvatud**:
   – Kahjud tootel, mis on tekkinud montaažijuhendi eiramise, asjatundmatu installatsiooni, käsitsusjuhendi eiramise (nt ühendamine vale võrgupingega või vooluliigiga) või hooldus- ja ohutusnõuete eiramise või toote kasutamise tõttu ebasobivates keskkonnatingimustes ning puuduva hoolitsuse ja hoolduse tõttu.
   – Kahjud tootel, mis on tekkinud kuritarvitava või asjatundmatu kasutuse (nagu nt toote ülekoormamine või mittelubatud tööriistade või tarvikute kasutamine), tootesse sissetunginud võõrkehade (nagu nt liiv, kivid või tolm), transpordikahjustuste, toore jõu avaldamise või võõrtoimete (nagu nt allakukkumisest tingitud kahjud) tõttu.
   – Kahjud tootel või toote osadel, mis põhinevad sihtotstarbekohasel, harilikul (käitusest tingitud) või muul loomulikul kulumisel ning kahjud kuluosadel ja/või nende ärakulumine.
   – Puudused tootel, mis põhjustati tarviku-, täiendus- või varuosade kasutusest, mis pole originaalosad või mida ei kasutatud sihtotstarbekohaselt.
   – Tooted, millel teostati muudatusi või modifikatsioone.
   – Vähesed kõrvalekalded nimiomadustest, mis on toote väärtuse ja kasutuskõlblikkuse jaoks ebaolulised.
   – Tooted, millel teostati omavolilisi remonte või eelkõige volitamata kolmandate isikute poolseid remonte.
   – Kui tähistus tootel või toote identifitseerimisinformatsioon (masinakleeps) puudub või on loetamatu.
   – Tooted, mis on tugevasti määrdunud ja lükatakse seetõttu teeninduspersonali poolt tagasi.
   – Kahjutasunõuded ja järgkahjud on sellest garantiiteenusest üldkehtivalt välistatud.
4. Regulaarne **garantiiaeg** on **5 aastat** (12 kuud patareidele / akudele) ja algab toote ostukuupäevast. Määravaks on originaal-ostutšekil esitatud kuupäev. Garantiinõuded tuleb esitada vastavalt pärast teatavaks saamist viivitamatult. Garantiinõuete kehtestamine on pärast garantiiaja lõppu välistatud. Toote remont või väljavahetus ei põhjusta garantiiaja pikenemist ega uut garantiiaega tootele või võimalikele parandatud, paigaldatud varuosadele. See kehtib ka kohapealsele teenindustööle. Garantiiteenuse saamine eeldab, et tootjal kui garantiiandjal võimaldatakse garantiijuhtumit kontrollida, saates tootja nõudmisel kauba talle. Tuleb pöörata tähelepanu sellele, et vastava pakendamisega välditakse kauba kahjustumist transporditeekonnal. Asjaomane toode tuleb puhastatud seisundis koos ostutšeki koopiaga, mis sisaldab ostukuupäeva ja tootenimetuse andmeid, klienditeeninduspunkti viia või kohale saata. Kui toode saadetakse kohale ebatäielikuna, ilma täieliku tarnekomplektsuseta, siis pannakse puuduvad tarvikud väärtuse järgi arvele / tehakse mahaarvamine juhul, kui toode vahetatakse välja või hüvitatakse. Osaliselt või täielikult lahtivõetud tooteid ei saa garantiijuhtumina aktsepteerida. Õigustamata reklamatsiooni korral või väljaspool garantiiaega kannab ostja üldkehtivalt transpordikulud ning transpordiriski. **Palun teavitage garantiijuhtumist eelnevalt teeninduspunkti (vt all).** Reeglina lepitakse kokku, et defektne toode saadetakse koos rikke lühikese kirjeldusega organiseeritud tagasisaatmise korras või - remondijuhtumil väljaspool garantiiperioodi - piisavalt frankeeritult, vastavaid pakendamis- ja saatmisdirektiive järgides allpool esitatud teenindusaadressile. **Palun pidage silmas, et Teie toode (mudelist sõltuvalt) on tagasitarnel ohutusalastel põhjustel kõigist käitusainetest vaba.** Meie teeninduskeskusse saadetud toode peab olema pakendatud nii, et transporditeel välditakse reklameerituval tootel kahjustusi. Pärast remonti / väljavahetust saadame toote Teile tasuta tagasi. Kui tooteid ei saa remontida või välja vahetada, siis võime oma äranägemise järgi hüvitada kuni puuduliku toote ostuhinna suuruse rahasumma, kusjuures võetakse arvesse kulumisest tingitud mahaarvamist. Need garantiiteenused kehtivad eraisikust esmaostjale ja pole loobutavad või ülekantavad.
5. **Garantiiaja pikendamine 10 aastale:** Scheppach pakub garantii täiendavat pikendamist 5 aasta võrra Scheppach 20V seeriast pärit toodetele. Sedasi on nende toodete garantiiperiood ühtekokku 10 aastat. Sellest on välja arvatud patareid / akud, laadijad ja tarvikud. Kõnealuse garantiipikenduse saate, kui registreerite selle valdkonna Scheppachi toote hiljemalt 30 päeva jooksul alates ostukuupäevast online meie aad-

ressil https://garantie.scheppach.com. Eduka online-registreerimise järel saate artiklipõhise garantiipikenduse kinnituse.

6. **Palun võtke** oma garantiinõude **kehtestamiseks meie teeninduskeskusega ühendust**.

   Palun kasutage eelistatult vormi, mis on esitatud meie koduleheküljel:

   https://shop.scheppach.com/contact

   Palun ärge saatke meile tooteid ilma eelnevalt ühendust võtmata ja meie teeninduskeskuses registreerimata.

   Nende garantiilubaduste kehtestamisel on kohustuslikuks eelduseks esmane kontakteerumine meie teeninduskeskusega. Garantiinõuded tuleb kehtestada enne garantiiaja möödumist 14 päeva jooksul pärast puuduse tuvastamist. Selleks on vajalik originaal-ostutšekk ja vajaduse korral artiklipõhise garantiipikenduse kinnitus.

7. **Töötlusaeg** - reeglina lahendame reklamatsioonisaadetised 14 päeva jooksul pärast meie teeninduskeskusse saabumist. Kui erandjuhtumitel peaks ületatama nimetatud töötlusaega, siis informeerime Teid õigeaegselt.

8. **Kuluosad on üldkehtivalt garantiist välistatud!** - Kuluosadeks on: a) kaasapandud, paigaldatud ja/või sisseehitatud patareid / akud ning b) kõik mudelist sõltuvad kuluosad (muuhulgas rihmad, saelehed, rakendustööriistad, lihvkettad, filtrid, süsiharjad jne, vt käsitsusjuhendit). Garantiiteenusest on välistatud süvatühjenenud või kahjustatud korpuse ja/või patareipoolustega patareid või akud.

9. **Kuluprognoos** - katmata või enam mittekaetud garantiiteenusega tooted remondime tasu eest. Päringu järel saate defektsed tooted kuluprognoosi jaoks meie teeninduskeskusse saata ja vajaduse korral teeninduskeskusele kirjaliku (postiga, e-kirjaga) remondiloa anda. Ilma remondiloata edasist töötlemist ei toimu.

Garantiitingimused kehtivad ainult reklamatsiooni ajahetkel vastavalt aktuaalses väljaandes ja need saab vajaduse korral võtta meie koduleheküljelt (www.scheppach.com). Tõlgete puhul on määravaks alati saksakeelne väljaanne**.**

Scheppach GmbH · Günzburger Str. 69 ·

89335 Ichenhausen (Saksamaa)

Telefon: +800 4002 4002 ·

E-post: customerservice.EE@scheppach.com ·

Internet: https://www.scheppach.com

Jätame endale õiguse neid garantiitingimusi ilma eelteavituseta igal ajal muuta.

19 EL vastavusdeklaratsioon

Vastavusdeklaratsiooni originaali tõlge

Tootja:

Scheppach GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen

Me deklareerimine ainuisikuliselt vastutades, et siin kirjeldatud toode ühtib esitatud direktiivide ja normidega.

Kaubamärk:	**SCHEPPACH**
Art nimetus:	**AKU-MULTIFUNKTSIOONSEADE BC-MFH400-X**
Art-nr	**5904820900**

EL direktiivid:

2014/30/EL, 2006/42/EÜ,
2000/14/EÜ_2005/88/EÜ, 2011/65/EL*

* Deklaratsiooni objektiks olev ülalpool kirjeldatud ese vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2011/65/EÜ kuupäevaga 8. juuni 2011 teatud ohtlike ainete kasutamispiirangu kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes.

2006/42/EÜ - IV lisa

Teavitatud asutus:	TÜV SÜD Product Service GmbH Zertifizierstelle, Ridlerstraße 65, 80339 München, Saksamaa
Number:	0123
Sertifikaadi number:	M6A 011284 0442 Rev. 00

Kohaldatud normid:

EN 62841-1:2015/A11:2022; EN 62841-4-2:2019;
EN 50636-2-91:2014; EN ISO 11680-1:2021;
EN ISO 11806-1:2022; EN ISO 12100:2010;
EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021

Dokumentatsioonivolinik:

Stefan Hartinger
Günzburger Str. 69
D-89335 Ichenhausen

Ichenhausen, 05.08.2024

i.V.
Simon Schunk
Division Manager Product Center

i.V.
Andreas Pecher
Head of Project Management

Turinys

1 Įvadas ... 331
2 Gaminio aprašymas (1–6 pav.) ... 331
3 Komplektacija (1 pav.) ... 332
4 Naudojimas pagal paskirtį ... 332
5 Saugos nurodymai ... 332
6 Techniniai duomenys ... 336
7 Išpakavimas ... 337
8 Montavimas ... 338
9 Prieš pradedant eksploatuoti ... 340
10 Valdymas ... 341
11 Darbo nuorodos ... 342
12 Valymas ... 344
13 Techninė priežiūra ... 344
14 Laikymas ir transportavimas ... 347
15 Remontas ir atsarginių dalių užsakymas ... 348
16 Utilizavimas ir pakartotinis atgavimas ... 348
17 Sutrikimų šalinimas ... 349
18 Garantinės sąlygos – „Scheppach“ 20 V IXES serija ... 349
19 EB atitikties deklaracija ... 351
20 Perspektyvinis brėžinys ... 579

Ant gaminio esančių simbolių aiškinimas

Šiame žinyne naudojami simboliai turi atkreipti Jūsų dėmesį į galimą riziką. Saugos simboliai ir jų paaiškinimai turi būti aiškiai suprasti. Patys įspėjimai rizikos nepašalina ir negali pakeisti tinkamų nelaimingų atsitikimų prevencijos priemonių.

	Prieš eksploatacijos pradžią perskaitykite eksploatavimo instrukciją ir saugos nurodymus bei jų laikykitės!
	Dėmesio! Nesilaikant ant gaminio esančių saugos ženklų ir įspėjamųjų nuorodų bei saugos ir valdymo nuorodų, galima patirti nuo sunkių iki mirtinų traumų.
	Užsidėkite apsauginius akinius.
	Naudokite klausos apsaugą.
	Visada užsidėkite apsauginį šalmą!
	Mūvėkite apsaugines pirštines!
	Avėkite tvirtus batus!

	Greičio nustatymas
	Saugokite gaminį nuo lietaus. Gaminį leidžiama laikyti ir eksploatuoti tik sausose aplinkos sąlygose.
	Dėmesio! Pavojus susižaloti dėl veikiančių peilių.
	Įsitikinkite, kad kiti asmenys laikosi pakankamo saugaus atstumo. Nesusiję asmenys turi būti toliau nuo gaminio. Mesti daiktai ir besisukančios dalys gali rimtai susižaloti.
	Įsitikinkite, kad kiti asmenys laikosi pakankamo saugaus atstumo.
	Laikykitės atstumo nuo kitų žmonių ir elektros linijų.
	Saugokitės krintančios medžiagos.
	Techninės priežiūros, pertvarkymo, nustatymo ir valymo darbus atlikite tik išjungę variklį ir išėmę akumuliatorių.
	Ličio jonų akumuliatorius
	Grandinių alyvos pripildymo anga
	Pjūklo grandinės montavimo kryptis
	Pjovimo ilgis
	Ilga peilių sija
	Valo ritės sukimosi kryptis.
	Nešiojamosios žoliapjovės sukimosi kryptis.
	Valo ritės skersmuo.
	Medžiagos pjovimo kryptis
	Pjovimo peilio skersmuo.
	Pjovimo peilis.

	Laikykite kojas toliau nuo naudojamo įrankio.
	Nenaudokite pjūklo geležtės.
	Garantuotasis gaminio garso galios lygis.
	Garantuotasis gaminio garso galios lygis.
	Gaminys atitinka galiojančias Serbijos gaires.
	Gaminys atitinka galiojančias Europos direktyvas.

1 Įvadas

Gamintojas:

Scheppach GmbH

Günzburger Straße 69

D-89335 Ichenhausen

Gerbiamas kliente,

mes linkime Jums daug džiaugsmo ir didelės sėkmės dirbant su nauju gaminiu.

Nuoroda:

pagal galiojantį Atsakomybės už gaminį įstatymą šio gaminio gamintojas neatsako už žalą, kuri atsiranda šiame gaminyje arba dėl jo:

- netinkamai naudojant,
- nesilaikant eksploatavimo instrukcijos,
- remontuojant tretiesiems asmenims, neįgaliotiems specialistams,
- montuojant ir keičiant neoriginalias atsargines dalis,
- naudojant ne pagal paskirtį,
- dėl elektros įrangos gedimų, atsiradusių nesilaikant nacionalinių elektros reglamentų ir nuostatų.

Atkreipkite dėmesį:

naudojimo instrukcija yra šio gaminio dalis.

Joje pateikiamos svarbios nuorodos, kaip su gaminiu dirbti saugiai, tinkamai ir ekonomiškai bei kaip išvengti pavojų, sutaupyti remonto išlaidų, sutrumpinti gaminio prastovos laikus bei padidinti patikimumą ir pailginti eksploatavimo trukmę. Be šioje naudojimo instrukcijoje pateiktų saugos nuostatų, būtinai privalote laikytis gaminio eksploatavimui galiojančių taisyklių.

Prieš naudodami gaminį, susipažinkite su visomis gaminio naudojimo ir saugos nuorodomis. Eksploatuokite gaminį tik, kaip aprašyta, ir nurodytoms naudojimo sritims. Laikykite naudojimo instrukciją saugioje vietoje ir, perduodami gaminį tretiesiems asmenims, kartu perduokite ir visą dokumentaciją.

2 Gaminio aprašymas (1–6 pav.)

1. Akumuliatorius*
2. Galinė rankena
3. Įj./išj. jungiklis
4. Vamzdinis kotas
5. Priekinė rankena

5a. Guminis žiedas

5b. Varžtai su vidiniu šešiabriauniu M5

6. Kojų apsauga
7. Fiksatorius (vamzdinio koto)
8. Žvaigždės formos rankenėlė
9. Nešimo ąsa
10. Pagrindinis jungiklis
11. Įjungimo blokuotė
12. Įkrovimo būsenos indikatorius (akumuliatoriaus)
13. Priekinis vamzdinis kotas (aukštapjovės)
14. Grandininio pjūklo pjovimo juosta (kreipiamasis bėgelis)
15. Pjūklo grandinė
16. Alyvos bakelis
17. Priekinis vamzdinis kotas (gyvatvorių žirklės)
18. Rankena
19. Peilių sija
20. Priekinis vamzdinis kotas (variklinis dalgis / nešiojamoji žoliapjovė)

20a. Varžtai su vidiniu šešiabriauniu M6

21. Apsauginis uždangalas (šone)
22. Valo nupjoviklis
23. Ritės kapsulė
24. Apsauginis uždangalas (viršuje)
25. Pjovimo peilis
26. Transportavimo apsauga (pjovimo peilis)
27. Ašmenų apsauga (gyvatvorių žirklės)
28. Pjovimo juostos ir grandinės apsauga
29. Nešimo diržas
30. Uždangalas
31. Veržlė M10
32. Įtempimo poveržlė
33. Tvirtinimo suklys
34. Vidinė jungė
35. Išorinė jungė
36. Tvirtinimo veržlė (žvaigždutės uždangalas)
37. Žvaigždutės uždangalas
38. Grandinės įtempimo varžtas
39. Kreipiamasis pirštas
40. Grandinės įtempimo kaištis
41. Žvaigždutė
42. Reguliavimo varžtas (pjūklo grandinės tepimas)
43. Karabino kablys
44. Apsauginė kilpa
45. Atfiksavimo mygtukas (akumuliatorius)
46. Akumuliatoriaus laikiklis
47. Atjungiklis (valo ritė)
48. Valo ritė
49. Kampo reguliavimas
50. Atblokavimo svirtis
51. Dangtis
52. Atsklendimo įtaisas
53. spaudžiamoji spyruoklė
54. Valo išleidimo ąsa
55. Įranta
56. Įpjova (valo ritės viduryje)
57. Tepimo įmova (aukštapjovė)
58. Tepimo įmova (gyvatvorių žirklės)

* = į komplektaciją privalomai neįeina!

3 Komplektacija (1 pav.)

Poz.	Kiekis	Pavadinimas
1.	2 x	Akumuliatorius*
5.	1 x	Priekinė rankena
5a.	1 x	Guminis žiedas
5b.	4 x	Varžtas su vidiniu šešiabriauniu M5
13.	1 x	Priekinis vamzdinis kotas (aukštapjovės)
14.	1 x	Grandininio pjūklo pjovimo juosta (kreipiamasis bėgelis)
15.	1 x	Pjūklo grandinė
17.	1 x	Priekinis vamzdinis kotas (gyvatvorių žirklės)
20.	1 x	Priekinis vamzdinis kotas (variklinis dalgis / nešiojamoji žoliapjovė)
20a.	2 x	Varžtas su vidiniu šešiabriauniu M6
21.	1 x	Apsauginis uždangalas (šone)
23.	1 x	Ritės kapsulė
24.	1 x	Apsauginis uždangalas (viršuje)
25.	1 x	Pjovimo peilis
26.	1 x	Transportavimo apsauga (pjovimo peilis)
27.	1 x	Peilio apsauga
28.	1 x	Pjovimo juostos ir grandinės apsauga
29.	1 x	Nešimo diržas
31.	1 x	Veržlė M10
A.	1 x	4 mm raktas su vidiniu šešiabriauniu
B.	1 x	5 mm raktas su vidiniu šešiabriauniu
C.	1 x	Veržliaraktis SW 8/10 mm
D.	1 x	Montavimo raktas (SW 19/21 mm, kryžminis atsuktuvas)
	1 x	Akumuliatorinis daugiafunkcis prietaisas
	1 x	Naudojimo instrukcija

4 Naudojimas pagal paskirtį

Gaminį galima montuoti tik ant pridedamos variklio galvutės.

Variklinis dalgis:

Variklinis dalgis (pjovimo peilio naudojimas) tinka lengvai medienai, tvirtoms piktžolėms ir brūzgynams pjaustyti.

Nešiojamoji vejapjovė:

Nešiojamoji vejapjovė (valo ritės su pjovimo valu naudojimas) tinka vejai, žolės plotams ir nedidelėms piktžolėms pjauti.

Gyvatvorių žirklės:

Šios gyvatvorių žirklės skirtos gyvatvorėms ir krūmams karpyti.

Aukštapjovė (grandininis pjūklas su teleskopine rankena):

Aukštapjovė skirta medžių šakoms pjaustyti. Ji neskirta dideliems pjovimo darbams ir medžiams kirsti, taip pat kitoms medžiagoms nei medis pjaustyti.

Gaminį leidžiama naudoti tik pagal paskirtį. Bet koks kitoks naudojimas laikomas ne pagal paskirtį. Už su tuo susijusią žalą arba patirtus bet kokius sužalojimus atsako naudotojas / operatorius, o ne gamintojas.

Naudojimo pagal paskirtį dalis taip pat yra saugos nurodymų, montavimo instrukcijos ir naudojimo instrukcijoje pateiktų eksploatavimo nurodymų laikymasis.

Asmenys, kurie gaminį naudoja ir atlieka jo techninę priežiūrą, turi būti su ja susipažinę ir informuoti apie galimus pavojus.

Atlikus gaminio modifikacijas, už su tuo susijusią žalą gamintojas neatsako.

Gaminį leidžiama eksploatuoti tik su gamintojo originaliomis dalimis ir priedais.

Laikykitės gamintojo saugos, darbo ir techninės priežiūros reikalavimų bei techniniuose duomenyse nurodytų matmenų.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad mūsų gaminiai nėra skirti naudoti komerciniams, amatiniams arba pramoniniams tikslams. Mes neteikiame garantijos, kai gaminys naudojamas komercinėse, amatininkų arba pramoninėse įmonėse arba panašiems darbams.

Signalinių žodžių aiškinimas

⚠ PAVOJUS

Signalinis žodis, žymintis tiesioginę pavojingą situaciją, kurios nevengiant pasekmė bus mirtini arba sunkūs sužalojimai.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Signalinis žodis, žymintis galimai pavojingą situaciją, kurios nevengiant pasekmė gali būti mirtini arba sunkūs sužalojimai.

⚠ ATSARGIAI

Signalinis žodis, žymintis galimai pavojingą situaciją, kurios nevengiant pasekmė bus lengvi arba vidutinio sunkumo sužalojimai.

DĖMESIO

Signalinis žodis, žymintis galimai pavojingą situaciją, kurios nevengiant pasekmė gali būti gaminio arba turto / nuosavybės apgadinimas.

5 Saugos nurodymai

Išsaugokite visus saugos nurodymus ir instrukcijas ateičiai.

Saugos nuorodose naudojama sąvoka „Elektrinis įrankis“ susijusi su iš tinklo veikiančiais elektriniais įrankiais (su tinklo laidu) arba akumuliatoriniais elektriniais įrankiais (be tinklo laido).

⚠ ĮSPĖJIMAS

Perskaitykite visas šiam elektriniam įrankiui taikomus saugos nurodymus, instrukcijas, iliustracijas ir techninius duomenis.

Netinkamai laikantis saugos nuorodų ir nurodymų, galima patirti elektros smūgį, gali kilti gaisras ir (arba) galima sunkiai susižaloti.

1) Sauga darbo vietoje

a) **Jūsų darbo zona turi būti švari ir gerai apšviesta.** Jei darbo zonos netvarkingos ir neapšviestos, gali įvykti nelaimingų atsitikimų.

b) **Nedirbkite su elektriniu įrankiu potencialiai sprogioje atmosferoje, kurioje yra degių skysčių, dujų arba dulkių.** Elektriniai įrankiai skleidžia kibirkštis, kurios gali uždegti dulkes arba garus.

c) **Naudodami elektrinį įrankį, paprašykite, kad vaikai ir kiti asmenys, laikytųsi atstumo.** Nukreipus dėmesį, elektrinis įrankis gali tapti nevaldomas.

2) Elektros įrangos sauga

a) **Elektrinio įrankio prijungimo kištukas turi tilpti į kištukinį lizdą. Jokiu būdu kištuko nemodifikuokite. Nenaudokite adapterių kištukų su įžemintais elektriniais įrankiais.** Esant nemodifikuotiems kištukams ir tinkamiems kištukiniams lizdams, mažėja elektros smūgio pavojus.

b) **Venkite kūno sąlyčio su įžemintais paviršiais, pvz., vamzdžiais, šildytuvais, viryklėmis ir šaldytuvais.** Kai Jūsų kūnas įžemintas, kyla didesnis elektros šoko pavojus.

c) **Saugokite elektrinius įrankius nuo lietaus arba drėgmės.** Patekus į elektrinį įrankį vandens, didėja elektros smūgio pavojus.

d) **Nenaudokite jungiamojo laido, norėdami už jo nešti ar pakabinti elektrinį įrankį arba iš kištukinio lizdo ištraukti kištuką. Saugokite jungiamąjį laidą nuo karščio, alyvos, aštrių briaunų arba judančių dalių.** Dėl pažeistų arba susipynusių jungiamųjų laidų kyla didesnis elektros smūgio pavojus.

e) **Kai su elektriniu įrankiu dirbate lauke, naudokite tik išorinei sričiai skirtus ilginamuosius laidus.** Naudojant išorinei sričiai tinkamą ilginamąjį laidą, sumažėja elektros smūgio rizika.

f) **Jeigu elektrinio įrankio eksploatavimas drėgnoje aplinkoje yra neišvengiamas, naudokite apsauginį nebalanso srovės jungiklį.** Naudojant apsauginį nebalanso srovės jungiklį, mažėja elektros smūgio pavojus.

3) Asmenų sauga

a) **Dirbdami su elektriniu įrankiu, būkite atidūs ir galvokite apie tai, ką darote. Nenaudokite elektrinio įrankio, kai esate pavargę arba veikiami narkotinių medžiagų, alkoholio arba medikamentų.** Jei naudodami elektrinį įrankį būsite neatidūs, galite rimtai susižaloti.

b) **Naudokite asmenines apsaugines priemones ir visada užsidėkite apsauginius akinius.** Naudojant asmenines apsaugines priemones, pvz., kaukę nuo dulkių, neslidžius apsauginius batus, apsauginį šalmą arba klausos apsaugą, priklausomai nuo elektrinio įrankio tipo ir naudojimo būdo, mažėja rizika susižaloti.

c) **Stenkitės nepradėti eksploatuoti neplanuotai. Prieš prijungdami elektros srovės tiekimą ir (arba) akumuliatorių, įsitikinkite, kad elektrinis įrankis išjungtas.** Jei nešdami elektrinį įrankį laikote pirštą ant elektrinio įrankio arba prie elektros srovės tinklo jungiate įjungtą elektrinį įrankį, gali įvykti nelaimingų atsitikimų.

d) **Prieš įjungdami elektrinį įrankį, pašalinkite nustatymo įrankius arba veržliaraktį.** Įrankis arba raktas, kuris yra besisukančioje elektrinio įrankio dalyje, gali sužaloti.

e) **Venkite nestandartinės kūno laikysenos. Stovėkite stabiliai ir visada išlaikykite pusiausvyrą.** Taip elektrinį įrankį galėsite geriau kontroliuoti netikėtose situacijose.

f) **Vilkėkite tinkamus drabužius. Nevilkėkite plačių drabužių ir nusiimkite papuošalus. Saugokite, kad plaukai ir drabužiai nepatektų arti judančių dalių.** Laisvus drabužius, papuošalus arba ilgus plaukus gali pagriebti dalys.

g) **Jei galima sumontuoti dulkių nusiurbimo ir surinkimo įtaisus, įuos reikia prijungti ir tinkamai naudoti.** Naudojant dulkių nusiurbimo įtaisą, galima sumažinti dulkių keliamus pavojus.

h) **Net po daugkartinio naudojimosi elektriniu įrankiu negalvokite, kad esate visiškai saugūs, ir atsižvelkite į elektriniams įrankiams galiojančias saugos taisykles.** Dėl nedėmesingų veiksmų galima sunkiai susižaloti per sekundės dalis.

4) Elektrinio įrankio naudojimas ir elgsena su juo

a) **Neperkraukite elektrinio įrankio. Savo darbui naudokite tam skirtą elektrinį įrankį.** Su tinkamu elektriniu įrankiu nurodytame galios diapazone dirbsite geriau ir saugiau.

b) **Nenaudokite elektrinio įrankio, kurio jungiklis sugedęs.** Elektrinis įrankis, kuris nebejsijungia arba nebeišsijungia, yra pavojingas ir jį reikia sutaisyti.

c) **Prieš nustatydami prietaisą, keisdami įstatomo įrankio dalis arba prieš padėdami elektrinį įrankį į šalį, ištraukite kištuką iš kištukinio lizdo ir (arba) pašalinkite išimamą akumuliatorių.** Ši atsargumo priemonė saugo nuo neplanuoto elektrinio įrankio paleidimo.

d) **Laikykite nenaudojamus elektrinius įrankius vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neleiskite elektriniu įrankiu naudotis asmenims, kurie su šiuo įrenginiu nėra susipažinę arba neperskaitė šių nurodymų.** Elektriniai įrankiai yra pavojingi, kai juos naudoja nepatyrę asmenys.

e) **Kruopščiai prižiūrėkite elektrinius įrankius ir įstatomą įrankį. Patikrinkite, ar judančios dalys nepriekaištingai veikia ir nestringa, ar dalys nelūžusios ir nepažeistos, kad būtų neigiamai veikiamas elektrinio įrankio veikimas. Prieš naudodami elektrinį įrankį, pažeistas dalis patikėkite suremontuoti.** Daug nelaimingų atsitikimų įvyksta dėl blogai techniškai prižiūrimų elektrinių įrankių.

f) **Stebėkite, kad pjaustytuvai būtų aštrūs ir švarūs.** Kruopščiai prižiūrėti pjaustytuvai su aštriomis pjovimo briaunomis mažiau stringa ir juos lengviau valdyti.

g) **Elektrinį įrankį, įstatomų įrankius ir t. t. naudokite pagal tolesnius nurodymus. Tuo metu atsižvelkite į darbo sąlygas ir darbus, kuriuos reikia atlikti.** Naudojant elektrinius įrankius kitiems, o ne numatytiems tikslams, galimos pavojingos situacijos.

h) **Rankenos ir suėmimo paviršiai turi būti sausi, švarūs ir ant jų neturi būti alyvos bei tepalo.** Jei rankenos ir suėmimo paviršiai slidūs, elektrinio įrankio nenumatytose situacijose nebus galima saugiai valdyti bei kontroliuoti.

5) Akumuliatorinio įrankio naudojimas ir elgsena su juo

a) **Akumuliatorius įkraukite tik gamintojo rekomenduojamais įkrovikliais.** Kai tam tikram akumuliatorių tipui skirtas įkroviklis naudojamas su kitais akumuliatoriais, kyla gaisro pavojus.

b) **Elektriniuose įrankiuose naudokite tik jiems skirtus akumuliatorius.** Naudojant kitokius akumuliatorius, galima susižaloti ir gali kilti gaisras.

c) **Nenaudojamą akumuliatorių laikykite toliau nuo biuro sąvaržėlių, monetų, raktų, vinių, varžtų arba kitų mažų metalinių daiktų, dėl kurių galėtų būti šuntuojami kontaktai.** Trumpojo jungimo tarp akumuliatoriaus kontaktų pasekmė gali būti sužalojimai arba gaisras.

d) **Netinkamai naudojant, iš akumuliatoriaus gali išbėgti skysčio. Venkite sąlyčio su juo. Atsitiktinai prisilietę, nuplaukite vandeniu. Patekus skysčio į akis, papildomai kreipkitės į gydytoją.** Išbėgęs akumuliatoriaus skystis gali dirginti odą arba sukelti nudegimus.

e) **Nenaudokite pažeistų arba modifikuotų akumuliatorių.** Pažeisti arba modifikuoti akumuliatoriai gali būti nenuspėjami ir sukelti gaisrą, sprogimą ar kelti pavojų susižaloti.

f) **Apsaugokite akumuliatorių nuo ugnies arba aukštos temperatūros.** Ugnis ir aukštesnė nei 130 °C temperatūra gali sukelti sprogimą.

g) **Laikykitės visų įkrovimo nurodymų ir niekada neįkraukite akumuliatoriaus ar akumuliatorinio įrankio eksploatavimo instrukcijoje už nurodyto temperatūros diapazono ribų.** Įkraunant netinkamai arba už leistino temperatūros diapazono ribų, galima sugadinti akumuliatorių ir gali padidėti gaisro pavojus.

6) Servisas

a) **Elektrinio įrankio remontą patikėkite tik kvalifikuotam personalui ir tik naudojant originalias atsarginės dalis.** Taip užtikrinsite elektrinio įrankio saugą.

b) **Niekada neatlikite pažeistų akumuliatorių techninės priežiūros.** Bet kokius akumuliatorių techninės priežiūros darbus turėtų atlikti gamintojas arba įgaliotos klientų aptarnavimo tarnybos.

Bendrieji saugos nurodymai

a) **Dirbdami su elektriniu įrankiu, būkite atidūs ir galvokite apie tai, ką darote. Nenaudokite elektrinio įrankio, kai esate pavargę arba veikiami narkotinių medžiagų, alkoholio arba medikamentų.** Jei naudodami elektrinį įrankį būsite neatidūs, galite rimtai susižaloti.

b) Gaminio naudojimą gali riboti nacionalinės taisyklės.

c) Reguliariai darykite pertraukas ir tuo metu judinkite rankas, kad skatintumėte kraujotaką.

d) **Dirbdami visada tvirtai laikykite gaminį abiem rankomis.** Stovėkite stabiliai.

Saugos nuorodos nešiojamosioms žoliapjovėms ir motoriniams dalgiams

SVARBU

PRIEŠ NAUDODAMI ATIDŽIAI PERSKAITYKITE

LAIKYKITE PRIE SAVO DOKUMENTŲ

Instrukcija

a) Atidžiai perskaitykite nurodymus. Susipažinkite su vykdikliais ir kaip tinkamai naudoti gaminį.

b) Niekada neleiskite naudoti gaminio asmenims, nesusipažinusiems su šiais nurodymais, arba **vaikams**. Vietoje galiojančios taisyklės gali riboti naudotojo amžių.

c) Nepamirškite, kad operatorius arba naudotojas yra atsakingas už nelaimingus atsitikimus arba pavojus, kurie kyla kitiems asmenims arba jų turtui.

Pasiruošimas

a) Patikrinkite uždangalus ir apsauginius įtaisus, ar jie nepažeisti ir tinkamai pritvirtinti. Prireikus juos pakeiskite.

b) Niekada neeksploatuokite gaminio, kai šalia yra žmonių, ypač vaikų, arba gyvūnų.

eksploatavimas

1. Visada užsidėkite apsauginius akinius.
2. Nenaudokite gaminio būdami basi arba su basutėmis. Avėkite tvirtus batus ir mūvėkite ilgas kelnes.
3. Naudoti gaminį siaučiant audrai draudžiama – **žaibo smūgio pavojus!**
4. Dirbkite tik dienos šviesoje arba su geru dirbtiniu apšvietimu.
5. Niekada neeksploatuokite gaminio su sugedusiais **Apsauginiai įtaisai** arba be apsauginių įtaisų
6. Prieš įjungdami ir įjungę nedėkite rankų ir kojų į besisukančio įrankio sritį.
7. Išjunkite gaminį ir išimkite akumuliatorių.
   - Kai gaminį paliekate be priežiūros,
   - kai šalinate sangrūdas,
   - kai gaminį tikrinate, valote, techniškai prižiūrite arba atliekate nustatymus,
   - kai į gaminį patenka svetimkūnių, sklinda neįprasti garsai ar vibracija (prieš paleisdami iš naujo, patikrinkite gaminį, ar jis nepažeistas).
8. Prieš įjungdami ir įjungę nedėkite rankų ir kojų į besisukančio įrankio sritį.
9. Vėdinimo angos visada turi būti neuždengtos.

Priežiūra ir laikymas

a) Prieš atliekant bet kokius techninės priežiūros ar valymo darbus, gaminį reikia atjungti nuo elektros srovės tiekimo šaltinio (t. y. išimti išimamus akumuliatorius).

b) **Nenaudokite priedų, kurių nerekomendavo gamintojas.** Dėl to galima patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.

c) Reguliariai tikrinkite gaminį ir atlikite jo techninę priežiūrą, ar nėra galimų pažeidimų. Paveskite gaminį remontuoti tik sutartinėse dirbtuvėse.

d) **Laikykite nenaudojamus elektrinius įrankius vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neleiskite elektriniu įrankiu naudotis asmenims, kurie su šiuo įrenginiu nėra susipažinę arba neperskaitė šių nurodymų.** Elektriniai įrankiai yra pavojingi, kai juos naudoja nepatyrę asmenys.

Saugos nurodymai gyvatvorių žirklėms

a) **Nenaudokite gyvatvorių žirklių esant blogam orui, ypač kai yra audros pavojus.** Taip sumažinama žaibo trenkimo rizika.

b) **Maitinimo laidus laikykite toliau nuo pjovimo srities.** Laidai gali būti paslėpti gyvatvorėse ir krūmuose bei netyčia nupjauti peiliu.

c) **Laikykite gyvatvorių žirkles tik už izoliuotų suėmimo paviršių, nes pjovimo peilis gali pataikyti į paslėptus elektros laidus.** Peiliui prisilietus prie įtampingojo laido, net ir metalinėse įrenginio dalyse gali atsirasti įtampa ir gali įvykti elektros smūgis.

d) **Laikykite visas kūno dalis toliau nuo peilio. Niekada nemėginkite veikiant peiliams pašalinti nupjautą medžiagą arba laikyti pjaunamą medžiagą.** Išjungus jungiklį, peiliai toliau juda. Neatidumo momento naudojant gyvatvorių žirkles pasekmė gali būti sunkūs sužalojimai.

e) **Prieš šalindami įstrigusią pjaunamą medžiagą arba atlikdami gyvatvorių techninę priežiūrą, įsitikinkite, kad išjungti visi jungikliai ir ištrauktas tinklo kištukas.** Netikėtai pradėjus veikti gyvatvorių žirklėms šalinant įstrigusias medžiagas arba atliekant techninę priežiūrą, galima rimtai susižaloti.

f) **Neškite gyvatvorių žirkles už rankenos sustojus peiliui ir būkite atsargūs, kad neaktyvintumėte jungiklio**. Tinkamai nešant gyvatvorių žirkles sumažėja netikėto pasileidimo ir sužalojimo prisilietus prie peilio pavojus.

g) **Transportuodami ar laikydami gyvatvorių žirkles, visada ant peilių uždėkite uždangalą.** Tinkamai elgiantis su gyvatvorių žirklėmis, sumažėja pavojus susižaloti prisilietus prie peilio.

Saugos nurodymai didesnio siekio gyvatvorių žirklėms

a) **Kai didesnio siekio gyvatvorių žirklėmis atliekate darbus didesniame nei galvos aukštyje, dėvėkite galvos apsaugą.** Krentančios nuolaužos gali sunkiai sužaloti.

b) **Visada valdykite didesnio siekio gyvatvorių žirkles abiem rankomis.** Laikykite didesnio siekio gyvatvorių žirkles abiem rankomis, kad jos netaptų nevaldomos.

c) **Sumažinkite mirtino elektros smūgio riziką, niekada nenaudokite didesnio siekio gyvatvorių žirklių šalia elektros linijų.** Dėl sąlyčio su elektros linijomis arba naudojant šalia jų galima sunkiai susižaloti arba patirti mirtiną elektros smūgį.

Kiti saugos nurodymai

a) Dirbdami su šiuo gaminiu visada mūvėkite apsauginės pirštines, dėvėkite apsauginius akinius, klausos apsaugos priemones, tvirtus batus ir ilgas kelnes.

b) Gyvatvorių žirklės yra skirtos darbams, kai operatorius stovi ant žemės, o ne ant kopėčių ar kito nestabilaus paviršiaus.

c) Elektros pavojus, laikykite bent 10 m atstumu nuo oro linijų.

d) Prieš išjungdami gaminį ir išimdami akumuliatorių, nemėginkite atlaisvinti užsiblokavusios / įstrigusios peilių sijos. Kyla pavojus susižaloti!

e) Reikėtų reguliariai tikrinti, ar peiliai nesusidėvėję, ir paveskite iš naujo pagaląsti. Atšipę peiliai perkrauna gaminį. Dėl to atsiradusiems pažeidimams garantija netaikoma.

f) Jei darbą su gaminiu nutraukiate, pirmiausia užbaikite esamą darbo procesą ir tada išjunkite gaminį.

g) **Laikykite nenaudojamus elektrinius įrankius vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neleiskite elektriniu įrankiu naudotis asmenims, kurie su šiuo įrenginiu nėra susipažinę arba neperskaitė šių nurodymų.** Elektriniai įrankiai yra pavojingi, kai juos naudoja nepatyrę asmenys.

Saugos nurodymai aukštapjovei

⚠ ATSARGIAI

Kai gaminys eksploatuojamas, laikykite savo rankas toliau nuo įstatomo įrankio.

Asmenų sauga

a) Niekada nenaudokite įrenginio stovėdami ant kopėčių.

b) Naudodami gaminį, nesilenkite per toli į priekį. Visada stovėkite stabiliai ir išlaikykite pusiausvyrą. Norėdami tolygiai paskirstyti svorį kūnui, naudokite komplektacijoje esantį nešimo diržą.

c) Nestovėkite po šakomis, kurias ruošiatės pjauti, kad nukritusios šakos nesužalotų. Norėdami išvengti sužalojimų, atkreipkite dėmesį į atšokančias šakas. Dirbkite maždaug 60° kampu.

d) Atkreipkite dėmesį į tai, kad įrenginys gali atšokti.

e) Uždėkite grandinės apsaugą transportuodami ir laikydami.

f) Stenkitės gaminio nepaleisti neplanuotai.

g) Laikykite gaminį vaikams nepasiekiamoje vietoje.

h) Niekada neleiskite naudoti gaminio kitiems asmenims, nesusipažinusiems su šiais nurodymais.

i) Kai variklis veikia tuščiosios eigos sūkių skaičiumi, patikrinkite, ar pjovimo sąranka nebesisuka.

j) Patikrinkite gaminį, ar nėra atsilaisvinusių tvirtinimo elementų ir pažeistų dalių.

k) Gaminio naudojimą gali riboti nacionalinės taisyklės.

l) Norint nustatyti reikšmingus pažeidimus arba defektus, prieš naudojant, numetus, kitaip sutrenkus ar atsiradus degalų nuotėkiui, būtina kasdien tikrinti.

m) Eksploatuodami gaminį, visada avėkite tvirtus batus ir ilgas kelnes. Neeksploatuokite gaminio būdami basi arba su atviromis basutėmis. Stenkitės nedėvėti laisvų drabužių arba drabužių su kabančiais raišteliais ir neryšėkite kaklaraiščių.

n) Nenaudokite gaminio, kai esate pavargę arba veikiami narkotinių medžiagų, alkoholio arba medikamentų. Nenaudokite gaminių, jei esate pavargę.

o) Laikykite gaminį, pjovimo sąranką ir pjovimo sąrankos apsaugą tinkamos naudoti būklės.

Kiti saugos nurodymai

a) Dirbdami su šiuo gaminiu visada mūvėkite apsauginės pirštines, dėvėkite apsauginius akinius, klausos apsaugos priemones, tvirtus batus ir ilgas kelnes.

b) Saugokite gaminį nuo lietaus arba drėgmės. Patekus į gaminį vandens, didėja elektros smūgio pavojus.

c) Prieš naudodami patikrinkite gaminį, ypač pjovimo juostą ir pjūklo grandinę, ar jie saugūs.

d) Elektros pavojus, laikykite bent 10 m atstumu nuo oro linijų.

Naudojimas ir apdorojimas

a) Niekada nepaleiskite gaminio, tinkamai nesumontavę pjovimo juostos, pjūklo grandinės ir žvaigždutės uždangalo.

b) Nepjaukite ant žemės gulinčios medienos, nemėginkite nupjauti iš žemės kyšančių šaknų. Bet kokiu atveju stenkitės, kad pjūklo grandinė įlįstų į žemę, nes kitaip pjūklo grandinė iš karto atšips.

c) Jei gaminiu netyčia paliestumėte kietą daiktą, iš karto išjunkite variklį ir patikrinkite gaminį, ar nėra galimų pažeidimų.

d) Reguliariai darykite pertraukas ir tuo metu judinkite rankas, kad skatintumėte kraujotaką.

e) Jei gaminys sustabdomas, norint atlikti techninę priežiūrą, tikrinti ar laikyti, išjunkite variklį, išimkite akumuliatorių ir įsitikinkite, kad sustojo visos besisukančios dalys. Prieš jas tikrindami, nustatydami ir t. t., leiskite gaminiui atvėsti.

f) Kruopščiai atlikite gaminio techninę priežiūrą. Patikrinkite, ar judančios dalys nepriekaištingai veikia ir nestringa, ar dalys nelūžusios ir nepažeistos, kad būtų neigiamai veikiamas gaminio veikimas. Prieš naudodami gaminį, pažeistas dalis patikėkite suremontuoti. Daug nelaimingų atsitikimų įvyksta dėl blogai techniškai prižiūrimų gaminių.

g) **Stebėkite, kad pjaustytuvai būtų aštrūs ir švarūs.** Kruopščiai prižiūrėti pjaustytuvai su aštriomis pjovimo briaunomis mažiau stringa ir juos lengviau valdyti.

h) **Elektrinio įrankio remontą patikėkite tik kvalifikuotam personalui ir tik naudojant originalias atsargines dalis.** Taip užtikrinsite elektrinio įrankio saugą.

Liekamosios rizikos

Gaminys pagamintas pagal technikos lygį ir pripažintas saugumo technikos taisykles. Tačiau dirbant galima pavienė liekamoji rizika.

- Pjautiniai sužalojimai.
- Nenaudojant nurodytos akių apsaugos, pažeidžiamos akys.
- Nenaudojant nurodytos klausos apsaugos, klausos sutrikdymas.
- Liekamąsias rizikas galima sumažinti, jei bus laikomasi saugos nuorodų ir bus naudojama pagal paskirtį bei bus laikomasi visos naudojimo instrukcijos.
- Naudokite gaminį taip, kaip rekomenduojama šioje eksploatavimo instrukcijoje. Taip Jūsų gaminys pasieks optimalią galią.
- Be to, nepaisant visų priemonių, kurių buvo imtasi, galima neakivaizdi liekamoji rizika.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Eksploatuojant šis elektrinis įrankis sudaro elektromagnetinį lauką. Tam tikromis aplinkybėmis šis laukas gali veikti aktyvius arba pasyvius medicininius implantus. Norint sumažinti rimtų arba mirtinų sužalojimų pavojų, prieš naudojant elektrinį įtaisą, asmenims su medicininiais implantais rekomenduojame pasikonsultuoti su savo gydytoju arba medicininių implantų gamintoju.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Dirbant ilgesnį laiką, dėl vibracijos operatoriaus rankose gali sutrikti kraujotaka (baltų pirštų sindromas).

Baltų pirštų sindromas yra kraujagyslių liga, kuria sergant spazmuoja smulkiosios rankų ir kojų pirštų kraujagyslės. Į susijusias vietas nebetiekiama pakankamai kraujo ir dėl to jos atrodo itin baltos. Dažnas vibruojančių gaminių naudojimas asmenims, kurių kraujotaka yra sutrikusi (pvz., rūkančių, sergančių diabetu asmenų),gali sukelti nervų pažeidimus.

Jei pastebite neįprastų sutrikimų, nedelsdami nutraukite darbą ir kreipkitės į gydytoją.

DĖMESIO

Gaminys yra 20 V IXES serijos dalis ir jo negalima eksploatuoti su šios serijos akumuliatoriais. Akumuliatorius leidžiama įkrauti tik su šios serijos įkrovikliais. Čia atsižvelkite į gamintojo duomenis.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Laikykitės saugos ir įkrovimo bei tinkamo naudojimo nuorodų, pateiktų Jūsų 20V IXES serijos akumuliatoriaus ir įkroviklio eksploatavimo instrukcijoje. Išsamų įkrovimo proceso aprašymą ir kitos informacijos rasite atskiroje naudojimo instrukcijoje.

6 Techniniai duomenys

Akumuliatorinis daugiafunkcis prietaisas	BC-MFH400-X
Skaičiuotinė įtampa	40 V (2x20 V) ⎓
Nešiojamoji vejapjovė:	
Pjovimo skersmuo	380 mm
Valo storis	2xØ1,6 mm
Maks. nešiojamosios vejapjovės sūkių skaičius	4000/5500/6200 min^{-1}
Variklinis dalgis:	
Skersmuo	255 mm
Pjovimo skersmuo	1,4 mm
Laikiklio skersmuo	25,4 mm
Dantų skaičius	3
Maks. variklinio dalgio sūkių skaičius	4000/5500/6200 min^{-1}

Gyvatvorių žirklės:	
Pjovimo skersmuo	24 mm
Pjovimo juostos kampo reguliavimas °	+90°/0°/-75° (165°)
Pjovimo ilgis	390 mm
Maks. gyvatvorių žirklių sūkių skaičius	880/1100/1360 min^{-1}
Bendras ilgis	2,35 m
Aukštapjovė:	
Kreipiamojo bėgelio ilgis	295 mm
Pjovimo ilgis	254 mm
Kreipiamojo bėgelio tipas	AL10-39-507P
Pjūklo grandinės žingsnis	3/8"/9,525 mm
Pjūklo grandinės tipas	3/8.050-39
Varančiųjų grandžių storis	1,27 mm
Varantysis krumpliaratis	7x9,525 mm
Alyvos bako talpa	140 ml
Aukštapjovės pjovimo greitis	12/15/18 m/s
Bendras ilgis	2,15 m
Svoris (be akumuliatoriaus)	
Variklio mazgas	3,37 kg
Nešiojamoji žoliapjovė (užmaunamas priedas)	1,45 kg
Motorinis dalgis (užmaunamas priedas)	1,56 kg
Gyvatvorių žirklės (užmaunamas priedas)	2,17 kg
Aukštapjovė (užmaunamas priedas)	1,63 kg

Pasiliekame teisę atlikti techninius pakeitimus!

Triukšmas ir vibracija

⚠ ĮSPĖJIMAS

triukšmas gali turėti didelės įtakos Jūsų sveikatai. Jei mašinos triukšmas viršija 85 dB, Jūs ir šalia esantys asmenys turi naudoti tinkamą klausos apsaugą.

Triukšmo ir vibracijos vertės buvo nustatytos pagal EN 62841-1.

Triukšmo vertės

Nešiojamoji vejapjovė:	
Slėgio lygis L_{pA}	79,8 dB
Garso galia L_{wA}	91,7 dB
Matavimo neapibrėžtis K_{wA}	1,92 dB
Variklinis dalgis:	
Slėgio lygis L_{pA}	98,4 dB
Garso galia L_{wA}	109,3 dB
Matavimo neapibrėžtis K_{wA}	2,39 dB
Gyvatvorių žirklės:	
Slėgio lygis L_{pA}	98,4 dB
Garso galia L_{wA}	109,3 dB
Matavimo neapibrėžtis K_{wA}	2,39 dB
Aukštapjovė:	
Slėgio lygis L_{pA}	98,4 dB
Garso galia L_{wA}	109,3 dB
Matavimo neapibrėžtis K_{wA}	2,39 dB

Vibracijos parametrai (svyravimas rankomis)

Nešiojamoji vejapjovė A_{hv}	3,196 / 3,193 m/s^2
Motorinis dalgis A_{hv}	1,687 / 3,196 m/s^2
Gyvatvorių žirklės A_{hv}	1,776 / 1,568 m/s^2
Aukštapjovė A_{hv}	1,854 / 1,738 m/s^2
Matavimo neapibrėžtis K_{pA}	1,5 m/s^2

Nurodytos bendrosios vibracijų spinduliuotės ir spinduliuojamojo triukšmo vertės buvo išmatuotos remiantis standartiniu bandymo metodu ir, norint palyginti elektrinį įrankį, ją galima naudoti su kitu.

Nurodytas triukšmo emisijos ir bendrąsias vibracijų spinduliuotės vertes taip pat galima naudoti, norint laikinai įvertinti apkrovą.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Tikrojo elektrinio įrankio naudojimo metu triukšmo emisijos ir vibracijų spinduliuotės emisijos vertės gali skirtis nuo deklaruotų verčių, priklausomai nuo elektrinio įrankio naudojimo būdo, ypač, atsižvelgiant į apdorojamo ruošinio rūšį.

Pasistenkite, kad apkrova būtų kuo mažesnė. Priemonės pavyzdys: darbo laiko ribojimo priemonių pavyzdžiai. Čia reikia atsižvelgti į visas darbinio ciklo dalis (pavyzdžiui, į laiką, kurį elektrinis įrankis buvo išjungtas, ir į tokį laiką, kada jis nors ir yra įjungtas, tačiau veikia be apkrovos).

7 Išpakavimas

⚠ ĮSPĖJIMAS

Gaminys ir pakavimo medžiagos nėra vaikų žaislas!

Vaikams draudžiama žaisti su plastikiniais maišeliais, plėvelėmis ir mažomis dalimis! Pavojus praryti ir uždusti!

- Atidarykite pakuotę ir atsargiai išimkite gaminį.
- Nuimkite pakavimo medžiagą ir ištraukite pakavimo / transportavimo fiksatorius (jei yra).
- Patikrinkite, ar komplektacijoje viskas yra.
- Patikrinkite gaminį ir priedus, ar transportuojant jie nebuvo pažeisti. Apie bet kokius pažeidimus nedelsdami informuokite transporto įmonę, kuri pristatė gaminį. Vėliau reklamacijos nebus pripažintos.
- Jei įmanoma, saugokite pakuotę, kol nepasibaigs garantinis laikotarpis.
- Prieš naudodami, pagal naudojimo instrukciją susipažinkite su gaminiu.
- Priedams bei greitai susidėvinčioms ir atsarginėms dalims naudokite tik originalias dalis. Atsarginių dalių įsigysite iš savo prekybos atstovo.
- Užsakydami nurodykite mūsų gaminių numerius bei gaminio tipą ir pagaminimo metus.

8 Montavimas

⚠ PAVOJUS

Pavojus susižaloti!

Naudojant ne iki galo surinktą gaminį, galima rimtai susižaloti.

– Naudokite tik iki galo surinktą gaminį.
– Prieš kiekvieną naudojimą vizualiai patikrinkite, ar gaminys yra sukomplektuotas ir ar jame nėra pažeistų ar susidėvėjusių konstrukcinių dalių. Saugos ir apsauginiai įtaisai turi veikti.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Pavojus susižaloti!

Prieš atlikdami bet kokius darbus prie elektrinio įrankio (pvz., techninės priežiūros, įrankių keitimo ir kt.) bei jį transportuodami ir laikydami, išimkite akumuliatorių iš elektrinio įrankio. Netikėtai aktyvinus įj./išj. jungiklį, kyla pavojus susižaloti.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Visada įsitikinkite, kad įstatomas įrankis sumontuotas tinkamai!

• Pastatykite gaminį ant lygaus, tiesaus paviršiaus.

Reikalingi įrankiai:

• 4 mm raktas su vidiniu šešiabriauniu (A)
• 5 mm raktas su vidiniu šešiabriauniu (B)
• Veržliaraktis SW 8/10 mm (C)
• Montavimo raktas (D)
• Kryžminis / išdrožinis atsuktuvas*

* = į komplektaciją privalomai neįeina!

8.1 Priekinės rankenos (5) montavimas (1–3 pav.)

Sumontuokite priekinę rankeną (5) ant vamzdinio koto (4):

1. Pirmiausia atlaisvinkite varžtus su vidiniais šešiabriauniais M5 (5b) ir nuimkite guminį žiedą (5a) nuo priekinės rankenos (5). Tam naudokite 4 mm raktą su vidiniu šešiabriauniu (A).
2. Uždėkite guminį žiedą (5a) ant vamzdinio koto (4).
3. Pritvirtinkite kojų apsaugą (6) apačioje prie guminio žiedo (5a).
   Įsitikinkite, kad guminis žiedas (5a) yra kojų apsaugos (6) angoje.
4. Priekinę rankeną (5) uždėkite ant guminio žiedo (5a) iš viršaus taip, kad kojų apsaugos (6) ir priekinės rankenos (5) varžtų skylės būtų viena ant kitos.
5. Pritvirtinkite priekinę rankeną (5) keturiais varžtais su vidiniais šešiabriauniais M5 (5b). Naudokite 4 mm raktą su vidiniu šešiabriauniu (A).
   Įsitikinkite, kad kojų apsauga (6) sumontuota kairėje (operatoriaus kryptimi).

8.2 Apsauginių uždangalų (21/24) montavimas (1, 4 pav.)

⚠ PAVOJUS

Pavojus susižaloti!

Naudojant ne iki galo surinktą gaminį, galima rimtai susižaloti.

– Naudokite tik iki galo surinktą gaminį.
– Prieš kiekvieną naudojimą vizualiai patikrinkite, ar gaminys yra sukomplektuotas ir ar jame nėra pažeistų ar susidėvėjusių konstrukcinių dalių. Saugos ir apsauginiai įtaisai turi veikti.

1. Pritvirtinkite du apsauginius uždangalus (21/24) prie tam skirto laikiklio ant priekinio vamzdinio koto (20).
2. Pritvirtinkite du apsauginius uždangalus (21/24) abiem varžtais su vidiniais šešiabriauniais M6 (20a). Tam naudokite 5 mm raktą su vidiniu šešiabriauniu (B).

8.3 Ritės kapsulės (23) montavimas / išmontavimas (1, 5–7 pav.)

Priekinį vamzdinį motorinio dalgio / nešiojamosios žoliapjovės kotą (20) su ritės kapsule (23) galima naudoti kaip nešiojamąją žoliapjovę.

1. Išmontuokite veržlę M10 (31) ir nuimkite uždangalą (30) nuo tvirtinimo suklio (33). Dėmesio: kairinis sriegis! Naudokite montavimo raktą (D).
2. Ritės kapsulei (23) montuoti nereikia veržlės M10 (31) ir uždangalo (30).
   Vidinė jungė (34) ir įtempimo poveržlė (32) lieka ant tvirtinimo suklio (33).
3. Vidinę jungę (34) laikykite pro išorinę jungę (35), naudodami 5 mm šešiabriaunį raktą su vidiniu šešiabriauniu (B).
4. Užsukite ritės kapsulę (23) prieš laikrodžio rodyklę ant tvirtinimo suklio (33) ir taip ranka pritvirtinkite ritės kapsulę (23) ant tvirtinimo suklio (33).
5. Ritės kapsulė (23) išmontuojama atvirkštine eilės tvarka.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad ritės kapsulės (23) sukimosi kryptis turi sutapti su rodyklės kryptimi ant apsauginio uždangalo (21) (4 pav.).

8.4 Pjovimo peilio (25) montavimas / išmontavimas (1, 8, 9 pav.)

Priekinį vamzdinį motorinio dalgio / nešiojamosios žoliapjovės (20) kotą su pjovimo peiliu (25) galima naudoti kaip motorinį dalgį.

1. Išmontuokite veržlę M10 (31) bei nuimkite uždangalą (30) ir įtempimo poveržlę (32) nuo tvirtinimo suklio (33). Dėmesio: kairinis sriegis! Naudokite montavimo raktą (D).
2. Vidinė jungė (34) lieka ant tvirtinimo suklio (33).
3. Uždėkite pjovimo peilį (25) ant vidinės jungės (34).
   Atkreipkite dėmesį į tai, kad pjovimo peilio (25) sukimosi kryptis turi sutapti su rodyklės kryptimi ant apsauginio uždangalo (21) (4 pav.).
4. Tada užmaukite įtempimo poveržlę (32) ir uždangalą (30) ant tvirtinimo suklio (33).
5. Pritvirtinkite pjovimo peilį (25) veržle M10 (31).

6. Priveržkite veržlę M10 (31) montavimo raktu (D). Tam vidinę jungę (34) laikykite pro išorinę jungę (35), naudodami 5 mm šešiabriaunį raktą su vidiniu šešiabriauniu (B).
7. Nuimkite peilio apsaugą (27) nuo pjovimo peilio (25).
8. Pjovimo peilis (25) išmontuojamas atvirkštine eilės tvarka.

8.5 Grandininio pjūklo pjovimo juostos (14) ir pjūklo grandinės (15) montavimas (1, 10–13 pav.)

⚠ ĮSPĖJIMAS

Pavojus susižaloti naudojant pjūklo grandinę arba pjovimo juostą!

– Mūvėkite pjūviams atsparias pirštines.

DĖMESIO

Atšipę peiliai perkrauna gaminį! Nenaudokite gaminio su pažeistu arba stipriai nusidėvėjusiu pjovimo įrenginiu.

Nuorodos:

- Nauja pjūklo grandinė pailgėja ir ją reikia dažniau įtempti. Po kiekvieno pjūvio reguliariai tikrinkite grandinės įtempį ir jį sureguliuokite.
- Naudokite tik šiam gaminiui skirtas pjūklo grandines ir pjovimo juostas.

⚠ ATSARGIAI

Netinkamai sumontavus pjūklo grandinę, gaminys pjauna nevaldomai!

Montuodami pjūklo grandinę, atkreipkite dėmesį į nurodytą sukimosi kryptį!

1. Sukite tvirtinimo veržlę (36) prieš laikrodžio rodyklę, kad nuimtumėte žvaigždutės uždangalą (37). Naudokite veržliaraktį SW 8/10 mm (C).
2. Sukite grandinės įtempimo veržlę (38) prieš laikrodžio rodyklę, kad atlaisvintumėte grandinės įtempį. Naudokite montavimo raktą (D).
3. Ištieskite pjūklo grandinę (15) į kilpą taip, kad pjovimo briaunos būtų išdėstytos pagal laikrodžio rodyklę. Norėdami išlygiuoti pjūklo grandinę (15), orientuokitės pagal piktogramas (rodykles) virš žvaigždutės (41).
4. Įkiškite pjūklo grandinę (15) į grandininio pjūklo pjovimo juostos (14) griovelį.
5. Apveskite pjūklo grandinę (15) aplink žvaigždutę (41) ir patikrinkite pjūklo grandinės (15) išlygiavimą.
   Atkreipkite dėmesį į tai, kad pjūklo grandinės (15) dantys tvirtai įsikabintų į žvaigždutę (41).
6. Uždėkite grandininio pjūklo pjovimo juostą (14) ant kreipiamojo piršto (39) ir grandinės įtempimo kaiščio (40). Kreipiamasis kaištis (39) turi būti pailgoje angoje, o grandinės įtempimo kaištis (40) – apatinėje grandininio pjūklo pjovimo juostos (14) kiaurymėje.
7. Vėl uždėkite žvaigždutės uždangalą (37).
8. Sukite tvirtinimo veržlę (36) pagal laikrodžio rodyklę.
9. Dar kartą patikrinkite pjūklo grandinės (15) padėtį ir įtempkite pjūklo grandinę, kaip aprašyta ties *8.6*.

Nuoroda:

Galutinai priveržkite tvirtinimo veržlę tik nustatę grandinės įtempį.

8.6 Pjūklo grandinės (15) įtempimas (1, 10, 13, 14 pav.)

⚠ ĮSPĖJIMAS

Pavojus susižaloti nušokus pjūklo grandinei!

Nepakankamai įtempta pjūklo grandinė eksploatavimo metu gali nukristi ir sužaloti.

– Dažnai tikrinkite pjūklo grandinės įtempį.
– Pjūklo grandinės įtempis yra per mažas, kai varančiosios grandys išlenda iš griovelio apatinėje kreipiamojo bėgelio pusėje.
– Jei pjūklo grandinės įtempis yra per mažas, tinkamai įtempkite pjūklo grandinę.

1. Atlaisvinkite tvirtinimo veržlę (36) kelis pasukimus, naudodami SW 8/10 mm veržliaraktį (C).
2. Nustatykite grandinės įtempį grandinės įtempimo varžtu (38).
   Naudokite montavimo raktą (D).
   – Pagal laikrodžio rodyklę – grandinės įtempis padidėja
   – Prieš laikrodžio rodyklę – grandinės įtempis sumažėja

Pjūklo grandinė (15) neturi nukarti, tačiau ją turi būti įmanoma 1–2 mm nutraukti nuo grandininio pjūklo pjovimo juostos (14) jos (14) viduryje.

1. Pasukite pjūklo grandinę (15) ranka, kad patikrintumėte, ar ji nepriekaištingai juda. Ji turi laisvai slysti grandininio pjūklo pjovimo juostoje (14).
2. Vėl priveržkite tvirtinimo veržlę (36).

Pjūklo grandinė įtempta tinkamai, jei ji nenukara ant grandininio pjūklo pjovimo juostos ir ją galima apsukti ratu pirštinėta ranka. Traukiant pjūklo grandinę 9 N (apie 1 kg) traukos jėga, tarp pjūklo grandinės ir grandininio pjūklo pjovimo juostos turi būti ne didesnis nei 2 mm atstumas.

Nuoroda:

- Naujos grandinės įtempį reikia patikrinti ir sureguliuoti po kelių minučių darbo.
- Pjūklo grandinę reikia įtempti švarioje vietoje, kurioje nebūtų pjuvenų ir panašių dalykų.
- Tinkamai įtempus pjūklo grandinę, užtikrinamas naudotojo saugumas ir sumažinamas dėvėjimasis bei grandinės pažeidimų skaičius arba jų išvengiama.
- Prieš pradedant darbą rekomenduojame naudotojui patikrinti grandinės įtempį. Pjūklo grandinė įtempta tinkamai, jei ji nenukara grandininio pjūklo pjovimo juostos apačioje ir ją galima apsukti ratu pirštinėta ranka.

DĖMESIO

Dirbant su pjūklu, pjūklo grandinė įkaista ir dėl to šiek tiek išsiplečia. Šio „pailgėjimo“ ypač galima tikėtis naudojant naujas pjūklo grandines.

9 Prieš pradedant eksploatuoti

9.1 Pjūklų grandinių alyvos pripildymas (1, 14 pav.)

DĖMESIO

Gaminio pažeidimas!

Jei gaminys eksploatuojamas be alyvos arba su per mažu jos kiekiu, dėl to gali būti pažeistas gaminys.

– Prieš pradėdami eksploatuoti pripildykite alyvos. Gaminys pristatomas be alyvos.
– Nenaudokite senos alyvos!
– Keisdami akumuliatorių, kaskart patikrinkite alyvos lygį.

DĖMESIO

Žala aplinkai!

Išbėgusi alyva gali tvariai užteršti aplinką. Skystis yra labai nuodingas ir gali greitai užteršti vandenį.

– Pildykite / ištuštinkite alyvą tik ant lygių, sutvirtintų paviršių.
– Naudokite pripildymo atvamzdį arba piltuvą.
– Surikite išleistą alyvą į tinkamą indą.
– Nedelsdami surinkite išlietą alyvą ir utilizuokite šluostę pagal vietos reikalavimus.
– Utilizuokite alyvą pagal vietos reikalavimus.

Grandinės įtempis ir grandinės sutepimas turi didelę įtakos pjūklo grandinės eksploatavimo trukmei.

Pjūklo grandinė automatiškai sutepama veikiant gaminiui. Norint pakankamai sutepti pjūklo grandinę, alyvos bakelyje visada turi būti pakankamai pjūklų grandinių alyvos. Reguliariai tikrinkite alyvos bakelyje likusį alyvos kiekį.

Nuorodos:

* = į komplektaciją neįeina!

- Dangtelis yra su apsauga nuo pametimo.
- Į grandininį pjūklą pilkite tik aplinkai nekenksmingą, aukštos kokybės grandinių tepimo alyvą* (pagal RAL-UZ 48).
- Prieš įjungdami gaminį įsitikinkite, kad alyvos bako dangtelis yra savo vietoje ir uždarytas.

1. Atidarykite alyvos bakelį (16). Tam atsukite alyvos bakelio dangtelį (16) prieš laikrodžio rodyklę.
2. Kad alyva neištekėtų, naudokite piltuvą*.
3. Atsargiai pripildykite į grandinių tepimo alyvos. Alyvos bakelio pripildymo kiekis: maks. 100 ml.
4. Alyvos bakelio dangtelį (16) užsukite pagal laikrodžio rodyklę, kad uždarytumėte alyvos bakelį (16).
5. Nedelsdami surinkite išlietą alyvą ir utilizuokite šluostę pagal vietos reikalavimus.
6. Norėdami patikrinti pjūklo grandinės tepimą, gaminį su pjūklo grandine laikykite virš lapo popieriaus ir kelias sekundes iki maksimumo didinkite greitį. Ant popieriaus matysite, veikia grandinės tepimo sistema.

9.2 Priekinio vamzdinio koto (13/17/20) montavimas (1, 15 pav.)

1. Nuimkite pasirinkto priekinio vamzdinio koto (13/17/20) apsauginį gaubtelį.
2. Atlaisvinkite žvaigždės formos rankenėlę (8).
3. Ištraukite fiksatorių (7) į išorę ir pasukite iki galo į dešinę arba į kairę.
4. Užmaukite pasirinktą priekinį vamzdinį kotą (13/17/20) ant vamzdinio koto (4).
   Įsitikinkite, kad kiaurymė sutampa su fiksatoriumi (7).
5. Sukite priekinį vamzdinį kotą (13/17/20) lengvais sukamaisiais judesiais, kol priekinis vamzdinis kotas (13/17/20) iki galo įlįs į vamzdinį kotą (4).
6. Pasukite fiksatorių (7) į pradinę padėtį.
   Fiksatorius (7) girdimai užsifiksuoja.
7. Užfiksuokite priekinį vamzdinį kotą (13/17/20) žvaigždės formos rankenėle (8).

9.3 Nešimo diržo (29) uždėjimas (16–18 pav.)

Nuorodos:

Gaminį leidžiama naudoti tik su nešimo diržu.

Iš pradžių subalansuokite išjungtą gaminį.

1. Užsidėkite nešimo diržą (29).
2. Visada nustatykite tokį diržo ilgį, kad karabino kablys (43) maždaug per rankos plotį būtų žemiau dešiniojo klubo.
3. Įkabinkite karabino kablį (43) į nešimo ąsą (9).
4. Palaukite, kol gaminys baigs švytuoti.

Nuorodos:

Įprastoje darbinėje padėtyje gaminys su įstatomu įrankiu dar turi šiek tiek liesti žemę.

Avariniu atveju galima ištraukti nešimo diržo (29) apsauginę kilpą (44). Tada gaminys iš karto atsilaisvins nuo nešimo diržo (29) ir nukris ant žemės.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Patikrinkite apsauginę kilpą kaskart prieš pradėdami eksploatuoti!

9.4 Akumuliatorių (1) įdėjimas į akumuliatorių laikiklius (46) / išėmimas iš jų (19 pav.)

⚠ ATSARGIAI

Pavojus susižaloti!

Įdėkite akumuliatorių tik tada, kai akumuliatorinis įrankis bus paruoštas naudoti.

Akumuliatoriaus įdėjimas

1. Įstumkite akumuliatorius (1) į akumuliatorių laikiklius (46). Akumuliatoriai (1) girdimai užsifiksuoja.

Akumuliatoriaus išėmimas

1. Paspauskite akumuliatorių (1) atfiksavimo mygtuką (45) ir ištraukite akumuliatorius (1) iš akumuliatorių laikiklių (46).

9.4.1 Įkrovimo būsenos indikatorius (12) (20 pav.)

Įkrovimo būsenos rodmuo (12) rodo akumuliatoriaus (1) įkrovimo būseną.

Akumuliatoriaus įkrovimo būseną rodo užsideganti atitinkama šviesos diodų lemputė.

1. Norėdami patikrinti įkrovimo būseną, aktyvinkite mygtuką ant įkrovimo būsenos indikatoriaus (12).

3 šviesos diodai šviečia	Akumuliatorius įkrautas iki galo
2 šviesos diodai šviečia	Akumuliatorius iš dalies įkrautas
1 šviesos diodas šviečia	Akumuliatorių reikia įkrauti

10 Valdymas

DĖMESIO

prieš pradėdami eksploatuoti, gaminį būtinai iki galo sumontuokite!

⚠ ĮSPĖJIMAS

Pavojus susižaloti!

Įj./išj. jungiklis ir apsauginis jungiklis neturi būti užblokuoti!

– Nenaudokite gaminio, jei jungikliai yra pažeisti. Atleidus įj./išj. ir saugos jungikliai turi išjungti gaminį.
– Prieš naudodami kaskart įsitikinkite, kad gaminys veikia.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Galimas elektros smūgis ir gaminio pažeidimas!

Pjovimo metu prisilietus prie įtampingojo laido, galima patirti elektros smūgį. Pjaunant pašalinius objektus, gali būti pažeista peilių sija.

– Prieš pjaudami patikrinkite, ar gyvatvorėse ir krūmuose nėra paslėptų objektų, tokių kaip, pvz., įtampingieji laidai, vielinės tvoros ir augalų atramos.

DĖMESIO

Atkreipkite dėmesį į tai, kad dirbant aplinkos temperatūra neviršytų 50 °C ir būtų ne žemesnė nei –20 °C.

DĖMESIO

Gaminys yra 20 V IXES serijos dalis ir jo negalima eksploatuoti su šios serijos akumuliatoriais. Akumuliatorius leidžiama įkrauti tik su šios serijos įkrovikliais. Čia atsižvelkite į gamintojo duomenis.

⚠ PAVOJUS

Pavojus susižaloti!

Jei gaminys įstrigo, nebandykite jo ištraukti jėga.

– Išjunkite variklį.
– Naudokite svertą arba pleištą, kad atlaisvintumėte gaminį.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Reguliariai tikrinkite apsauginius įtaisus kaskart prieš pradėdami eksploatuoti. Sugedus saugos įtaisams, galima sunkiai susižaloti!

10.1 Gaminio įjungimas / išjungimas (1 pav.)

⚠ ĮSPĖJIMAS

Pavojus susižaloti dėl atatrankos!

– Niekada nenaudokite gaminio viena ranka!

Nuorodos:

Įj./išj. jungikliu sūkių skaičių galite sureguliuoti be pakopų. Kuo toliau spausite įj./išj. jungiklį, tuo didesnis bus sūkių skaičius.

Prieš įjungdami atkreipkite dėmesį į tai, kad gaminys neliestų daiktų.

Kai naudojate motorinį dalgį (20):

1. nuimkite transportavimo apsaugą (26) nuo pjovimo peilio (25).

Kai naudojate gyvatvorių žirkles (17):

1. nutraukite peilio apsaugą (27) nuo peilių sijos (19).

Kai naudojate aukštapjovę (13):

1. patikrinkite, ar alyvos bakelyje (16) yra pjūklų grandinių alyvos.
2. Pripildykite pjūklų grandinių alyvos dar prieš tai, kol ištuštės alyvos bakelis (16), kaip aprašyta ties *9.1.*
3. Nutraukite pjovimo juostos ir grandinės apsaugą (28) nuo grandininio pjūklo pjovimo juostos (14).

Sūkių skaičių galima keisti taip pat ir eksploatuojant.

Galite pasirinkti vieną iš 3 greičio nustatymų:

		
Mažas	Vidutinis	Didelis

Įjungimas

1. Spauskite pagrindinį jungiklį (10), kol užsidegs šviesos diodas.
2. Pasirinkite greičio nustatymą.
3. Laikykite gaminį kairiąja ranka už priekinės rankenos (5), o dešiniąja ranka – už galinės rankenos (2). Nykščiai ir pirštai turi tvirtai apgaubti rankenas (2, 5).
4. Suimkite įjungimo blokuotę (11) ant galinės rankenos (2).
5. Laikykite įjungimo blokuotę (11) paspaudę.
6. Norėdami įjungti gaminį, nykščiu paspauskite įj./išj. jungiklį (3).

Nuorodos:

Paleidus gaminį, nereikia laikyti įjungimo blokuotės aktyvinus. Įjungimo blokuotė turi apsaugoti nuo netikėto gaminio paleidimo.

Jei gaminio nenaudojate, pagrindinio jungiklio šviesos diodas dar šviečia 1 minutę. Po to gaminys išsijungs automatiškai.

Išjungimas

1. Norėdami išjungti, atleiskite įj./išj. jungiklį (3).
2. Spauskite pagrindinį jungiklį (10), kol užges šviesos diodas.
3. Po kiekvieno darbo su gaminiu uždėkite pridedamą transportavimo apsaugą (26), pjovimo juostos ir grandinės apsaugą (28) bei peilio apsaugą (27).

10.2 Apsauga nuo perkrovos

Esant akumuliatoriaus perkrovai, jis išsijungia savaime. Jam atvėsus (trukmė skirtinga), gaminį galima įjungti vėl.

11 Darbo nuorodos

⚠ PAVOJUS

Pavojus susižaloti!

Šiame skirsnyje aprašoma pagrindinė darbo technika, kaip elgtis su gaminiu.
Čia pateikta informacija neatstoja kelis metus trunkančio specialisto išsilavinimo įgijimo ir patirties.
Venkite bet kokio darbo, kuriam nesate pakankamai kvalifikuotas!
Neatsargiai naudojant gaminį, galima sunkiai ar net mirtinai susižaloti!

⚠ ATSARGIAI

Išjungus gaminys veikia iš inercijos. Palaukite, kol gaminys visiškai sustos.

Nuorodos:

Prieš įjungdami atkreipkite dėmesį į tai, kad gaminys neliestų daiktų.

Tam tikras šio gaminio keliamas triukšmas yra neišvengiamas. Atidėkite triukšmingus darbus iki patvirtinto ir tam skirto laiko. Jei reikia, laikykitės poilsio laikotarpių.

Apdorokite įstatomu įrankiu tik laisvus, lygius paviršius.

Atidžiai apžiūrėkite plotą, kurią reikia apkarpyti, bei pašalinkite visus svetimkūnius.

Stenkitės neatsitrenkti į akmenis, metalą ar kitas kliūtis.

Įstatomas įrankis gali būti pažeistas ir kyla atatrankos pavojus.

- Naudokite nurodytas apsaugines priemones.
- **Stebėkite, kad kiti asmenys laikytųsi saugaus atstumo iki Jūsų darbo zonos. Kiekvienas asmuo, kuris eina į darbo zoną, turi naudoti asmenines apsaugines priemones.** Ruošinio arba įstatomų įrankių nuolaužos gali nuskrieti ir sukelti sužalojimus net už tiesioginės darbo zonos ribų.
- Jei pataikėte į pašalinį daiktą, nedelsdami išjunkite gaminį ir išimkite akumuliatorių. Patikrinkite, ar gaminys nepažeistas, ir, prieš paleisdami iš naudojo arba dirbdami su gaminiu, atlikite reikalingus remonto darbus. Jei gaminys pradeda neįprastai stipriai vibruoti, iš karto patikrinkite,
- **Kai atliekate darbus, kurių metu naudojamas įstatomas įrankis gali pataikyti į paslėptus elektros laidus, elektrinį įrankį laikykite už izoliuotų suėmimo paviršių.** Prisilietus prie įtampingojo laido, net ir metalinėse įrenginio dalyse gali atsirasti įtampa ir gali įvykti elektros smūgis.
- Naudoti gaminį siaučiant audrai draudžiama – **žaibo smūgio pavojus!**
- Prieš naudodami kaskart patikrinkite gaminį, ar nėra akivaizdžių trūkumų, pvz., atsilaisvinusių, nusidėvėjusių arba pažeistų dalių.
- Įjunkite gaminį ir tik tada jį kreipkite prie medžiagos, kurią reikia apdoroti.
- Nespauskite gaminio per stipriai. Leiskite gaminiui atlikti darbą.
- **Dirbdami visada tvirtai laikykite gaminį abiem rankomis.** Stovėkite stabiliai.
- Venkite nestandartinės kūno laikysenos.
- Patikrinkite, ar nešimo diržas yra patogioje padėtyje, kad būtų lengviau laikyti gaminį.

11.1 Motorinis dalgis / nešiojamoji žoliapjovė

DĖMESIO

Dirbant su gaminiu turi būti sumontuoti visi apsauginiai uždangalai!

Nuoroda:

Reguliariai tikrinkite, ar nailoninis valas nepažeistas ir ar pjovimo valas tebėra tokio ilgio, koks buvo nurodytas valo nupjovikliu.

- Nelaikykite įstatomo įrankio įstrižai.
- Žolę geriausia pjauti, kai ji sausa ir ne per aukšta.
- Stenkitės neleisti kietų kliūčių (akmenų, mūro, tinklinių tvorų ir kt.).
- Nenaudokite gaminio laukinei augmenijai ar brūzgynams pjauti.
- Dėl techninių priežasčių, vykstant darbui, aplink varančiąją ašį po apsauginiu uždangalu (21) apsivynioja šlapia žolė. Pašalinkite jas, nes kitaip dėl didelės trinties perkais variklis (21 pav.).

11.1.1 Pjovimo valo prailginimas (1, 22, 31 pav.)

Nešiojamoji vejapjovė pristatoma su pripildyta valo rite (48).

Dirbant valas dėvisi.

Norėdami įstatyti naują valą, veikiant varikliui, stipriai spustelėkite atjungiklį (47) ant valo ritės (48) žemės link.

Jei iš pradžių valas būtų ilgesnis nei nurodo pjovimo apskritimas, jis bus automatiškai sutrumpintas iki tinkamo ilgio valo nupjovikliu (22).

Nuorodos:

Reguliariai tikrinkite, ar nailoninis valas nepažeistas ir ar pjovimo valas tebėra tokio ilgio, koks buvo nurodytas valo nupjovikliu.

Jei valo galo nesimato:

1. Pakeiskite valo ritę (48), kaip aprašyta ties *13.1.1*.

11.1.2 Žolės pjovimas (23 pav.)

1. Pjaukite žolę, sukdami gaminį į dešinę ir į kairę.
2. Pjaukite lėtai ir pjaudami gaminį laikykite pakreiptą į priekį maždaug 30°.
3. Pjaukite ilgą žolę sluoksniais iš viršaus į apačią.

11.2 Gyvatvorių žirklės

11.2.1 Kampo reguliavimas (1, 24−26 pav.)

⚠ ĮSPĖJIMAS

Išjunkite gaminį ir išimkite akumuliatorių!

Gyvatvorių žirkles (17) galima pritaikyti prie darbo sąlygų, peilio galvutę pasukant nuo +90° iki -75°.

1. Tam paspauskite abi atblokavimo svirtis (49) už rankenos (18) ir nustatykite į norimą padėtį.
2. Tam naudokite rankeną (18).
3. Atleiskite abi atblokavimo svirtis (49), kol jos užsifiksuos krumpliuose.
4. Prieš eksploatacijos pradžią patikrinkite, kad atblokavimo svirtys (49) būtų gerai užfiksuotos.

DĖMESIO

Įstatomą įrankį galima naudoti tik tada, kai abi atblokavimo svirtys yra užfiksuotos!

11.2.2 Pjovimo technikos

- Iš anksto sekaratoriumi nupjaukite storas šakas.
- Dėl dvipusės peilių sijos galima pjauti abiem kryptimis arba siūbuojant iš vienos pusės į kitą.
- Pjaudami vertikaliai, tolygiai judinkite gaminį į priekį arba aukštyn ir žemyn lanku.
- Pjaudami horizontaliai, perkelkite gaminį pusmėnulio forma gyvatvorės krašto link, kad nupjautos šakelės nukristų ant žemės.
- Norint gauti ilgas, tiesias linijas, rekomenduojama įtempti virves.

11.2.3 Gyvatvorės pjovimas

Gyvatvores patartina pjauti trapecijos forma, kad apatinės šakos nenupliktų. Tai atitinka natūralų augalų augimą ir leidžia gyvatvorėms optimaliai vešėti. Pjaunant sumažinami tik nauji vienmečiai ūgliai, sukuriamas tankus išsišakojimas ir gera privatumo apsauga.

- Pirmiausia apkarpykite gyvatvorės šonus. Norėdami tai padaryti, judinkite gaminį augimo kryptimi iš apačios į viršų. Kai pjaunate iš viršaus į apačią, plonesnės šakos juda į išorę, todėl gali susidaryti plonos vietos ar skylės.
- Tada nupjaukite viršutinį kraštą tiesiai, stogo formos arba apvaliai, priklausomai nuo Jūsų skonio.
- Jaunus augalus nupjaukite iki norimos formos. Pagrindinis ūglis turi likti nepažeistas, kol gyvatvorė pasieks planuotą aukštį. Visi kiti ūgliai perpjaunami per pusę.

11.2.4 Pjovimas tinkamu laiku

- Lapuočių gyvatvorė: birželio ir spalio mėn
- Spygliuočių gyvatvorė: balandžio ir rugpjūčio mėn
- Greitai auganti gyvatvorė: nuo gegužės mėn. kas 6 savaites

Atkreipkite dėmesį į perinčius paukščius gyvatvorėje. Tada perstumkite gyvatvorės ašmenis arba šią sritį apeikite.

11.3 Aukštapjovė

⚠ PAVOJUS

Pavojus susižaloti!

Jei gaminys įstrigo, nebandykite jo ištraukti jėga.

– Išjunkite variklį.
– Naudokite svertą arba pleištą, kad atlaisvintumėte gaminį.

⚠ PAVOJUS

Atkreipkite dėmesį į krentančias šakas ir neužkliūkite.

- Prieš pradedant pjauti, pjūklo grandinė turi veikti maksimaliu greičiu.
- Kai pjaunate pjovimo juostos apačia (su traukiama grandine), geriau valdote.
- Pjaunant arba po to pjūklo grandinė neturi liesti žemės ar kito objekto.
- Atkreipkite dėmesį į tai, kad pjūklo grandinė neįstrigtų pjūvyje. Šaka neturi lūžti ar atskilti.
- Taip pat laikykitės atsargumo priemonių nuo atatrankos (žr. saugos nurodymus).
- Pašalinkite žemyn nukarusias šakas, pjaudami virš šakos.
- Išsišakojusios šakos nupjaunamos pagal ilgį po vieną.

11.3.1 Automatinis pjūklo grandinės tepimas (1, 14 pav.)

Pripildykite alyvos baką (16), kaip aprašyta ties *9.1*.

Reguliavimo varžtu (42) alyvos kiekį galite sumažinti arba padidinti.
Naudokite montavimo raktą (D).

- Pagal laikrodžio rodyklę – alyvos kiekis sumažėja (-)
- Prieš laikrodžio rodyklę – alyvos kiekis padidėja (+)

11.3.2 Pjovimo technikos

⚠ ĮSPĖJIMAS

Niekada nesistokite tiesiai po šaka, kurią norite nupjauti!

Pavojus, kad šaka netikėtai nukris ant Jūsų, yra labai didelis.
Apskritai, gaminį rekomenduojama pastatyti 60° kampu šakos atžvilgiu.
Pjovimo metu gaminį tvirtai laikykite abiem rankomis ir visada išlaikykite pusiausvyrą bei stabilumą.

Mažų šakų pjovimas (27 pav.):

Uždėkite atraminį pjūklo paviršių ant šakos, kad pradėdami pjauti išvengtumėte trūkčiojančių pjūklo judesių. Kreipkite pjūklą šaka iš viršaus į apačią, šiek tiek paspausdami. Būkite atsargūs, kad per anksti nenulaužtumėte šakos, jei neteisingai įvertinote dydį ir svorį.

Didesnių šakų pjovimas (28 pav.):

Didesnėms šakoms pirmiausia rinkitės atpalaiduojamąjį pjūvį, skirtą kontroliuojamam pjovimui. Tam įpjaukite apatinį šakos trečdalį (pjovimo juostos viršutinė puse). Tada pjaukite iš viršaus į apačią (pjovimo juostos apatine dalimi) pirmojo pjūvio link.

Pjovimas dalimis (29 pav.):

Pjaukite dideles arba ilgas šakas dalimis, kad galėtumėte valdyti smūgio vietą.

- Pirmiausia nupjaukite apatines medžio šakas, kad nupjautos šakos lengviau nukristų.
- Baigus pjauti, operatoriui staigiai padidėja pjūklo svoris, nes pjūklas neberemiamas į šaką. Kyla pavojus prarasti gaminio kontrolę.
- Ištraukite pjūklą su veikiančia pjūklo grandine iš pjūvio tik tada, kad išvengtumėte strigimo.
- Nepjaukite įstatomo įrankio smaigaliu.
- Nepjaukite sustorėjusios šakos pradžios, nes tai neleis medžiui užgyti.

11.4 Po naudojimo

- **Prieš padėdami gaminį, visada jį išjunkite ir palaukite, kol gaminys sustos.**
- Išimkite akumuliatorius.
- Po kiekvieno darbo su gaminiu uždėkite pridedamą grandininio pjūklo pjovimo juostos ir grandinės arba peilio apsaugą.
- Palaukite, kol gaminys atvės.

12 Valymas

⚠ ĮSPĖJIMAS

Šioje naudojimo instrukcijoje neaprašytus remonto ir techninės priežiūros darbus paveskite atlikti tik specializuotoms dirbtuvėms. Naudokite tik originalias atsargines dalis.

Kyla nelaimingų atsitikimų pavojus! Techninės priežiūros ir valymo darbus iš esmės atlikite išėmę akumuliatorių.
Kyla pavojus susižaloti! Prieš atlikdami bet kokius techninės priežiūros ir valymo darbus, leiskite gaminiui atvėsti. Variklio elementai yra įkaitę.
Kyla pavojus susižaloti ir nudegti!

Gaminys gali netikėtai pasileisti ir taip sužaloti.

– Išimkite akumuliatorių.
– Palaukite, kol gaminys atvės.
– Išimkite įstatomą įrankį.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Pavojus susižaloti naudojant pjūklo grandinę arba pjovimo juostą!

– Mūvėkite pjūviams atsparias pirštines.

1. Palaukite, kol visos judančios dalys sustos.
2. Rekomenduojame gaminį išvalyti iš karto po kiekvieno naudojimo.
3. Rankenos ir suėmimo paviršiai turi būti sausi, švarūs ir ant jų neturi būti alyvos bei tepalo. Jei rankenos ir suėmimo paviršiai slidūs, elektrinio įrankio nenumatytose situacijose nebus galima saugiai valdyti bei kontroliuoti.
4. Jei reikia, nuvalykite rankenas drėgna, muiluotame vandenyje išplauta šluoste.
5. Norėdami išvalyti, jokiu būdu nenardinkite gaminio į vandenį ar kitus skysčius.
6. Niekada nepurkškite ant gaminio vandens.
7. Stenkitės, kad apsauginiai įtaisai, vėdinimo plyšiai ir variklio korpusas būtų kuo švaresni ir nedulkėti. Esant mažam slėgiui, nuvalykite gaminį švaria šluoste* arba išpūskite suslėgtuoju* oru. Rekomenduojame gaminį išvalyti iš karto po kiekvieno naudojimo.
8. Vėdinimo angos visada turi būti neuždengtos.
9. Nenaudokite valymo priemonių ir tirpiklių. Jie gali pažeisti plastikines gaminio dalis. Atkreipkite dėmesį į tai, kad į gaminio vidų nepatektų vandens.

12.1 Gyvatvorių žirklės

1. Po kiekvieno naudojimo nuvalykite peilių siją alyvuota šluoste.
2. Po kiekvieno naudojimo sutepkite peilių siją naudodami alyvos ąsotėlį arba purškalą.

12.2 Aukštapjovė

1. Pjūklo grandinei valyti naudokite šepetuką arba rankinę šluotą, o ne skysčius.
2. Išvalykite grandinio pjūklo pjovimo juostos griovelį šepetuku arba suslėgtuoju oru.
3. Išvalykite žvaigždutę.

13 Techninė priežiūra

⚠ ĮSPĖJIMAS

Šioje naudojimo instrukcijoje neaprašytus remonto ir techninės priežiūros darbus paveskite atlikti tik specializuotoms dirbtuvėms. Naudokite tik originalias atsargines dalis.

Kyla nelaimingų atsitikimų pavojus! Techninės priežiūros ir valymo darbus iš esmės atlikite išėmę akumuliatorių.
Kyla pavojus susižaloti! Prieš atlikdami bet kokius techninės priežiūros ir valymo darbus, leiskite gaminiui atvėsti. Variklio elementai yra įkaitę.
Kyla pavojus susižaloti ir nudegti!

Gaminys gali netikėtai pasileisti ir taip sužaloti.

– Išimkite akumuliatorių.
– Palaukite, kol gaminys atvės.
– Išimkite įstatomą įrankį.

- Prieš naudodami kaskart patikrinkite gaminį, ar nėra akivaizdžių trūkumų, pvz., atsilaisvinusių, nusidėvėjusių arba pažeistų dalių.
- Patikrinkite uždangalus ir apsauginius įtaisus, ar jie nepažeisti ir tinkamai pritvirtinti. Prireikus juos pakeiskite.
- Reguliari, kruopšti einamoji priežiūra užtikrina, kad nepasikeis gaminio saugos lygis ir galia.
- Pastatykite gaminį ant lygaus, tiesaus paviršiaus.
- Niekada nepurkškite ant gaminio vandens.

- Saugumo sumetimais pakeiskite nusidėvėjusias arba pažeistas dalis.
- Šioje naudojimo instrukcijoje neaprašytus darbus turėtų atlikti tik įgaliotos specializuotos dirbtuvės.

Nuorodos:

Kruopščiai atlikite gaminio techninę priežiūrą. Patikrinkite, ar judančios dalys nepriekaištingai veikia ir nestringa, ar dalys nelūžusios ir nepažeistos, kad būtų neigiamai veikiamas gaminio veikimas. Prieš naudodami gaminį, pažeistas dalis patikėkite suremontuoti.

13.1 Motorinis dalgis / nešiojamoji žoliapjovė

13.1.1 Valo ritės (48) keitimas (1, 30–34 pav.)

1. Pakeiskite ritės kapsulę (23), kaip aprašyta ties *8.3*.
2. Atidarykite ritės kapsulę (23), tuo pačiu metu stipriai suspausdami abu ritės kapsulės (23) atsklendimo įtaisus (52).
3. Nuimkite ritės kapsulės (23) dangtį (51) su spaudžiamąja spyruokle (54) ir išimkite valo ritę (48).
4. Ištraukite valo ritės (48) valo galą iš valo išleidimo ąsų (55).
5. Pašalinkite visus valo likučius iš ritės kapsulės (23).
6. Paimkite naują valo ritę (48) ir ištraukite abiejų valų po 10 cm.
7. Pritvirtinkite abu valus priešais esančiose įrantose (55) valo ritėje (48) (33 pav.).
8. Įstatykite naują valo ritę (48) į ritės kapsulę (23).
   Įstačius turi būti matoma valo ritės (48) pusė, kurioje rodyklėmis nurodyta eigos kryptis.
9. Valo ritė (48) turi būti įkišta taip, kad įrantos (55) valo ritėje (48) sutaptų su valo išleidimo ąsomis (54), kad būtų galima lengvai įverti valą.
10. Įkiškite abu valus į atitinkamas valo išleidimo ąsas (54).
11. Šiek tiek pasukite valo ritę (48) pirmyn ir atgal, kol integruotos valo ritės (48) fiksavimo pakopos įslys į ritės kapsulės (23) fiksavimo pakopas.
    Taip išvengiama netikėto išsireguliavimo.
12. Vėl uždėkite dangtį (51) su spaudžiamąja spyruokle (53) ant ritės kapsulės (23).
    Įsitikinkite, kad tuo metu dangčio (51) atsklendimo įtaisai (52) tiksliai tilptų į ritės kapsulės (23) angas. Jie girdimai užsifiksuoja.

Nuorodos:

Norėdami įstatyti naują valą, veikiant varikliui, stipriai spustelėkite atjungiklį (47) ant valo ritės (48) žemės link (22 pav.).

Jei iš pradžių valas būtų ilgesnis nei nurodo pjovimo apskritimas, jis bus automatiškai sutrumpintas iki tinkamo ilgio valo nupjovikliu (22).

13.1.2 Valo ritėje (48) pakeitimas nauju (30–34 pav.)

Arba taip pat galite pakeisti nauju valo ritės valą.

1. Pakeiskite ritės kapsulę (23), kaip aprašyta ties *8.3*.
2. Atidarykite ritės kapsulę (23), tuo pačiu metu stipriai suspausdami abu ritės kapsulės (23) atsklendimo įtaisus (52).
3. Nuimkite ritės kapsulės (23) dangtį (51) su spaudžiamąja spyruokle (53) ir išimkite valo ritę (48).
4. Ištraukite valo ritės (48) valo galus iš valo išleidimo ąsų (54).
5. Pašalinkite visus valo likučius iš ritės kapsulės (23) ir valo ritės (48).
6. Sulenkite naują valą per vidurį (apie 2 metrus) ir įkiškite sulenktą valo dalį į vieną iš valo ritės (48) vidurinės pertvaros įrantų (56).
   Dabar vienas valo galas turi būti apatinėje ir vienas viršutinėje valo ritės (48) kameroje.
7. Vyniokite abu valo galus rodyklės kryptimi „LH WIND LINE“, kuri nurodyta valo ritės (48) viršuje.
8. Paimkite valo ritę (48) ir ištraukite abiejų valų po 10 cm.
9. Po to pritvirtinkite abu valus priešais esančiose įrantose (55) valo ritėje (48).
10. Toliau atlikite veiksmus, kaip aprašyta ties *13.1.1*, 8 punkte.

13.1.3 Valo nupjoviklio (22) galandimas (1, 35 pav.)

Reikalingi įrankiai:

įeina į komplektaciją

- kryžminis atsuktuvas (D)
- Plokščia dildė*

* = į komplektaciją neįeina!

Bėgant laikui valo nupjoviklis (22) gali atšipti.

1. Tai pastebėję, atlaisvinkite abu varžtus, kuriais valo nupjoviklis (22) pritvirtintas prie apsauginio uždangalo (21). Naudokite kryžminį atsuktuvą (D).
2. Pritvirtinkite valo nupjoviklį (22) veržtuve.
3. Plokščia dilde nušlifuokite valo nupjoviklio (22) ašmenis ir atkreipkite dėmesį į tai, kad išlaikytumėte pjovimo briaunos kampą.
4. Vėl pritvirtinkite valo nupjoviklį (22) prie apsauginio uždangalo (21).

Nuoroda:

Pakeiskite arba galąskite valo nupjoviklį kiekvieno pjovimo sezono pabaigoje arba prireikus.

13.1.4 Pjovimo peilio (25) galandimas (1 pav.)

Nuoroda:

Esant nedideliam atšipimui, ašmenis galite pagaląsti patys.

Reikalingi įrankiai:

* = į komplektaciją neįeina!

- Plokščia dildė*
- Veržtuvas*

1. Išmontuokite pjovimo peilį (25), kaip aprašyta *8.4*.
2. Pritvirtinkite pjovimo peilį (25) veržtuve.
3. Plokščia dilde šlifuokite visus 3 pjovimo peilio (25) ašmenis ir atkreipkite dėmesį į tai, kad išlaikytumėte pjovimo briaunos (~ 25°) kampą. Dildykite tik viena kryptimi.
4. Geležtę pakeiskite ne vėliau nei po penkių galandimų.

Esant stipresniam susidėvėjimui arba išlūžinėjusiems ašmenims, pjovimo peilį (25) pakeiskite nauju.

Dėl nesubalansuoto pjovimo peilio motorinis dalgis / nešiojamoji žoliapjovė (20) stipriai vibruoja; dėl to kyla pavojus susižaloti!

13.2 Gyvatvorių žirklės

1. Patikrinkite, ar gerai pritvirtinti varžtai peilių sijoje.
2. Nedidelius pjovimo dantų įbrėžimus galite išlyginti patys. Norėdami tai padaryti, pagaląskite pjovimo kraštus alyvuotu galandimo akmeniu. Tik aštrūs pjovimo dantys užtikrina gerą pjovimo našumą.
3. Atšipusias, deformuotas ar pažeistas peilių sijas reikia pakeisti.

13.2.1 Pavarų dėžės ir kampų reguliatoriaus (49) tepimas (36 pav.)

Nuorodos:

Tepkite pavarų dėžę kas 10–20 darbo valandų.

Pripildykite tik šiek tiek tepalo. Jokiu būdu neperpildykite!

1. Pridėkite tepalo švirkštą (neįeina į komplektaciją) prie tepimo movos (58).
2. Į tepimo įmovas (58) įspauskite ne daugiau kaip vieną kartą įprasto tepalo.
3. Kampų reguliatorių (49) ir peilių siją (19) sutepkite aplinkai draugiška tepimo alyva.

13.3 Aukštapjovė

⚠ ĮSPĖJIMAS

Pavojus susižaloti naudojant pjūklo grandinę arba pjovimo juostą!

– Mūvėkite pjūviams atsparias pirštines.

13.3.1 Žvaigždutės (41) tikrinimas (1, 10, 11, 13 pav.)

1. Sukite tvirtinimo veržlę (36) prieš laikrodžio rodyklę, kad nuimtumėte žvaigždutės uždangalą (37). Naudokite veržliaraktį SW 8/10 mm (C).
2. Sukite grandinės įtempimo veržlę (38) prieš laikrodžio rodyklę, kad atlaisvintumėte grandinės įtempį. Naudokite montavimo raktą (D).
3. Nuimkite grandininio pjūklo pjovimo juostą (14) ir pjūklo grandinę (15).
4. Patikrinkite įsidirbimo žymes ant žvaigždutės (41) šablonu (į komplektaciją neįeina).
5. Jei įsidirbimo žymės yra gilesnės nei 0,5 mm, nenaudokite gaminio ir kreipkitės į specializuotą pardavėją. Žvaigždutę (41) reikia pakeisti.
6. Iš naujo sumontuokite grandininio pjūklo pjovimo juostą (14) ir pjūklo grandinę (15), kaip aprašyta *8.5*.

13.3.2 Grandininio pjūklo pjovimo juostos (14) tikrinimas (1, 10, 11, 13 pav.)

1. Sukite tvirtinimo veržlę (36) prieš laikrodžio rodyklę, kad nuimtumėte žvaigždutės uždangalą (37). Naudokite veržliaraktį SW 8/10 mm (C).
2. Sukite grandinės įtempimo veržlę (38) prieš laikrodžio rodyklę, kad atlaisvintumėte grandinės įtempį. Naudokite montavimo raktą (D).
3. Nuimkite grandininio pjūklo pjovimo juostą (14) ir pjūklo grandinę (15).
4. Išmatuokite grandininio pjūklo pjovimo juostos (14) griovelio gylį pjovimo šablono matavimo liniuote (į komplektaciją neįeina).
5. Grandininio pjūklo pjovimo juostą (14) reikia pakeisti, jei yra bet kuris iš šių atvejų:
   – grandininio pjūklo pjovimo juosta pažeista.
   – išmatuotas griovelio gylis yra mažesnis už mažiausiąjį grandininio pjūklo pjovimo juostos griovelio gylį (2 mm).
   – grandininio pjūklo pjovimo juostos griovelis yra susiaurėjęs arba paplatėjęs.
6. Sumontuokite grandininio pjūklo pjovimo juostą (14) ir pjūklo grandinę kaip aprašyta *8.5*.

13.3.3 Grandininio pjūklo pjovimo juostos (14) keitimas (1, 10, 11, 13 pav.)

1. Sukite tvirtinimo veržlę (36) prieš laikrodžio rodyklę, kad nuimtumėte žvaigždutės uždangalą (37). Naudokite veržliaraktį SW 8/10 mm (C).
2. Sukite grandinės įtempimo veržlę (38) prieš laikrodžio rodyklę, kad atlaisvintumėte grandinės įtempį. Naudokite montavimo raktą (D).
3. Nuimkite grandininio pjūklo pjovimo juostą (14) ir pjūklo grandinę (15).
4. Pakeiskite grandininio pjūklo pjovimo juostą (14) ir sumontuokite grandininio pjūklo pjovimo juostą (14) ir pjūklo grandinę (15), kaip aprašyta ties *8.5*.

13.3.4 Pjūklo grandinės (15) keitimas ir įsidirbimas (10–13 pav.)

⚠ PAVOJUS

Pjūklo grandinei nutrūkus arba nušokus, galima sunkiai susižaloti!

– Niekada netvirtinkite naujos pjūklo grandinės prie susidėvėjusio mažojo grandinės krumpliaračio arba prie pažeisto ar susidėvėjusio kreipiamojo bėgelio. Pjūklo grandinė gali nušokti arba nutrūkti.

- Naudokite tik šiam gaminiui skirtas pjūklo grandines ir pjovimo juostas.
- Prieš keisdami pjūklo grandinę, išvalykite grandininio pjūklo pjovimo juostos griovelį, nes dėl nešvarumų pjūklo grandinė gali iššokti iš bėgelio. Nuosėdos taip pat gali sugerti grandinių alyvą. Rezultatas būtų toks, kad grandinės alyva nepasiektų apatinės bėgelio pusės arba pasiektų tik nedidelis jos kiekis ir būtų mažiau sutepta.

1. Sukite tvirtinimo veržlę (36) prieš laikrodžio rodyklę, kad nuimtumėte žvaigždutės uždangalą (37). Naudokite veržliaraktį SW 8/10mm (C).
2. Sukite grandinės įtempimo veržlę (38) prieš laikrodžio rodyklę, kad atlaisvintumėte grandinės įtempį. Naudokite montavimo raktą (D).
3. Nuimkite grandininio pjūklo pjovimo juostą (14) ir pjūklo grandinę (15).
4. Iš naujo sumontuokite grandininio pjūklo pjovimo juostą (14) ir pjūklo grandinę (15), kaip aprašyta *8.5*.

Nuoroda:

Galutinai priveržkite tvirtinimo veržlę tik nustatę grandinės įtempį.

Naudojant naują pjūklo grandinę, po kurio laiko įtempimas sumažėja. Todėl pjūklo grandinę turite iš naujo įtempti po pirmųjų 5 pjovimų arba vėliausiai po 10 minučių po pjovimo.

13.3.5 Pjūklo grandinės (15) galandimas

⚠ ĮSPĖJIMAS

Dėl netinkamai pagaląstos pjūklo grandinės padidėja nelaimingų atsitikimų pavojus!

Galandimo metu nukrypimai nuo pjovimo briaunos geometrijos matmenų didina gaminio atatrankos pavojų.

– Pjūklo grandinę paveskite pagaląsti specialistui.

Pjūklo grandinę galima pagaląsti įgaliotose specializuotose dirbtuvėse. Nemėginkite patys galąsti pjūklo grandinės, jei neturite tinkamų įrankių ir patirties.

⚠ ATSARGIAI

Grandinei pagaląsti reikalingi specialūs įrankiai, užtikrinantys, kad pjovimo įrankiai būtų pagaląsti tinkamu kampu ir gyliu.
Po galandimo visos pjovimo grandys turi būti vienodo pločio ir ilgio.



Nuorodos:

Aštri pjūklo grandinė užtikrina optimalų pjovimo efektyvumą. Ji be vargo pjausto medieną ir lieka didelės, ilgos pjuvenos.

Pjūklo grandinė yra atšipusi, jei pjovimo įrangą reikia stumti per medieną, o pjuvenos yra labai mažos. Kai pjūklo grandinė labai atšipusi, krenta ne pjuvenos, o tik medžio dulkės.

13.3.5.1 Grandininio pjūklo galandimo instrukcija

Pjūklų grandinėms naudokite tik specialias dildes!
Kitos dildės yra netinkamos formos ir blogai šlifuoja. Pasirinkite dildės skersmenį pagal savo grandinės žingsnį. Galąsdami pjovimo grandis, būtinai atsižvelkite taip pat ir į toliau nurodytus kampus.

Pjūklo grandinės tipas	Dildės skersmuo	Viršutinis kampas	Apatinis kampas	Viršutinis posvyrio kampas (55°)	Standartinis gylio matmuo
					
		Įtvirtinimo sukimosi kampas	Įtvirtinimo posvyrio kampas	Šoninis kampas	
					
21PBX	apie 4,8 mm	30°	10°	85°	0,64 mm
					
Gylio ribotuvas				Dildė	

Be to, kampą reikia išlaikyti visoms pjovimo grandims.

Esant nevienodiems kampams, pjūklo grandinė (15) judės netolygiai, greitai nusidėvės ir anksčiau laiko taps netinkama naudoti.

Kadangi šiuos reikalavimus galima įvykdyti tik pakankamai ir reguliariai treniruojantis:

- Naudokite dildės laikiklį.
- Galandant pjūklo grandinę (15), dildės laikiklį galima įstatyti ranka. Ant jo nurodyti tinkami dildymo kampai.

1. Laikykite dildę horizontaliai (stačiu kampu į grandininio pjūklo pjovimo juostą) (14) ir dildykite pagal kampo žymą ant dildės laikiklio. Atremkite dildės laikiklį į danties stogelį ir gylio ribotuvą.
2. Visada dildykite pjovimo grandį iš vidaus į išorę.
3. Dildė galanda tik judinama į priekį. Nukelkite ją jai judant atgal.
4. Nelieskite dilde varančiųjų ir jungiamųjų grandžių.
5. Norėdami išvengti vienpusio nusidėvėjimo, reguliariai sukite dildę toliau.
6. Paimkite kietos medienos gabalą, kad nuo pjovimo briaunų pašalintumėte atplaišas.

Visos pjovimo grandys turi būti vienodo ilgio, nes kitaip jie bus skirtingo aukščio. Dėl to pjūklo grandinė (15) netolygiai judės ir padidės pavojus jai tapti netinkama naudoti.

13.3.6 Pavarų dėžės tepimas (36 pav.)

Nuorodos:

Tepkite pavarų dėžę kas 10–20 darbo valandų.

Pripildykite tik šiek tiek tepalo. Jokiu būdu neperpildykite!

1. Pridėkite tepalo švirkštą (neįeina į komplektaciją) prie tepimo movos (57).
2. Į tepimo įmovas (57) įspauskite ne daugiau kaip vieną kartą įprasto tepalo.

14 Laikymas ir transportavimas

Laikykite gaminį ir jo priedus tamsioje, sausoje ir nuo šalčio apsaugotoje bei vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Optimali laikymo temperatūra yra nuo 5 °C iki 30 ˚C.
Laikykite gaminį originalioje pakuotėje.
Uždenkite gaminį, kad apsaugotumėte jį nuo dulkių arba drėgmės. Laikykite naudojimo instrukciją prie gaminio.

14.1 Pasiruošimas laikyti

1. Išimkite akumuliatorius.
2. Uždėkite visus apsauginius uždangalus.
3. Visiškai ištuštinkite gaminį.
4. Išvalykite ir patikrinkite, ar gaminys nepažeistas.

14.2 Transportavimas

⚠ ĮSPĖJIMAS

Pavojus susižaloti!

Prieš atlikdami bet kokius darbus prie elektrinio įrankio (pvz., techninės priežiūros, įrankių keitimo ir kt.) bei jį transportuodami ir laikydami, išimkite akumuliatorių iš elektrinio įrankio. Netikėtai aktyvinus įj./išj. jungiklį, kyla pavojus susižaloti.

- Gaminį galima transportuoti tik naudojant tam skirtą rankeną.
- Uždėkite visus apsauginius uždangalus.
- Kad būtų išvengta pažeidimų ir sužalojimų, transportuojant gaminį transporto priemonėse reikia apsaugoti, kad jis neapvirstų ir neslidinėtų.

15 Remontas ir atsarginių dalių užsakymas

Atkreipkite dėmesį į tai, kad šio gaminio toliau nurodytos dalys naudojant arba natūraliai dėvisi arba toliau nurodytų dalių reikia kaip vartojamųjų medžiagų.

DĖMESIO

pagal Atsakomybės už gaminį įstatymą neatsakoma už žalą, patirtą netinkamai remontuojant ir nenaudojant originalių atsarginių dalių.

Įgaliokite klientų aptarnavimo tarnybą arba įgaliotąjį specialistą. Atitinkami reikalavimai galioja ir priedų dalims.

Atsarginių dalių ir priedų įsigysite mūsų techninės priežiūros centre. Tam nuskenuokite tituliniame lape esantį QR kodą.

15.1 Atsarginių dalių užsakymas

Užsakant atsargines dalis, reikia nurodyti šiuos duomenis:

- Modelio pavadinimas
- Prekės kodas
- Specifikacijų lentelės duomenys

Atsarginės dalys / priedai

Akumuliatorius SBP2.0, gam. Nr.:	7909201708
Akumuliatorius SBP4.0, gam. Nr.:	7909201709
Įkroviklis SBC2.4A, gam. Nr.:	7909201710
Įkroviklis SBC4.5A, gam. Nr.:	7909201711
Įkroviklis SDBC2.4A, gam. Nr.:	7909201712
Įkroviklis SDBC4.5A, gam. Nr.:	7909201713
StarterKit SBSK2.0, gam. Nr.:	7909201720
StarterKit SBSK4.0, gam. Nr.:	7909201721

16 Utilizavimas ir pakartotinis atgavimas

Pakavimo nuorodos



Pakavimo medžiagas galima perdirbti. Utilizuokite pakuotes, tausodami aplinką.

Nuorodos dėl elektrinių ir elektroninių utilizavimo



Panaudotų elektros ir elektronikos prietaisų negalima mesti į buitines atliekas, juos reikia surinkti ir utilizuoti atskirai!

- Panaudotas baterijas, kurios nėra fiksuotai sumontuotos sename prietaise, prieš atiduodant reikia išimti jų nepažeidžiant! Toks utilizavimas sureguliuotas Baterijų įstatyme.
- Elektros bei elektronikos prietaisų savininkai ar naudotojai yra teisiškai įpareigoti juos grąžinti po naudojimo.
- Galutinis naudotojas yra atsakingas už savo asmeninių duomenų ištrynimą iš utilizuojamo panaudoto įrenginio!
- Perbrauktos šiukšliadėžės simbolis reiškia, kad elektros ir elektronikos prietaisų negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.
- Elektros ir elektronikos prietaisus galima nemokamai grąžinti šiose vietose:
  - viešosiose atliekų šalinimo ar surinkimo vietose (pvz., savivaldybių pastatų kiemuose),
  - elektros prietaisų pardavimo vietose (stacionariose ir internetinėse), jei pardavėjai privalo juos priimti atgal arba tai padaryti siūlo savanoriškai.
  - Iki trijų vienos rūšies panaudotų elektros prietaisų, kurių krašto ilgis ne didesnis kaip 25 cm, galite nemokamai grąžinti gamintojui prieš tai neįsigydami naujo prietaiso iš gamintojo arba nuvežti į kitą įgaliotą surinkimo punktą savo vietovėje.
  - Dėl kitų papildomų gamintojų ir platintojų prekių priėmimo atgal sąlygų kreipkitės į atitinkamą klientų aptarnavimo tarnybą.
- Jei gamintojas pristato naują elektros prietaisą privačiam namų ūkiui, jis gali organizuoti nemokamą elektros prietaiso paėmimą galutinio naudotojo prašymu. Tam susisiekite su gamintojo klientų aptarnavimo tarnyba.
- Šie teiginiai galioja tik prietaisams, parduodamiems Europos Sąjungos šalyse, kurioms taikoma Europos direktyva 2012/19/ES. Europos Sąjungai nepriklausančiose šalyse gali būti taikomos kitokios panaudotų elektros ir elektronikos prietaisų utilizavimo nuostatos.

Nuorodos dėl ličio jonų baterijų



Prieš utilizuodami įrenginį, išmontuokite baterijas!

- Nemeskite baterijų į buitines atliekas, ugnį (sprogimo pavojus) arba vandenį. Pažeistos baterijos, iš jų paskilus nuodingiems garams arba skysčiams, gali pakenkti aplinkai ir Jūsų sveikatai.
- Sugedusios arba panaudotos baterijos turi būti perdirbamos pagal Reglamentą (ES) 2023/1542.
- Pristatykite bateriją ir įkroviklį į perdirbimo punktą. Naudojamas plastikines ir metalines dalis galima surūšiuoti ir taip pristatyti pakartotiniam naudojimui.
- Utilizuokite baterijas iškrautas. Norint apsaugoti nuo trumpojo jungimo, polius rekomenduojame užklijuoti lipnia juosta. Neatidarykite baterijos.
- Utilizuokite baterijas pagal vietos reikalavimus. Pristatykite baterijas į senų akumuliatorių surinkimo vietą, kur jie pristatomi pakartotiniam naudojimui tausojant aplinką. Tuo tikslu kreipkitės į vietinę atliekų utilizavimo įmonę.

17 Sutrikimų šalinimas

Sutrikimas	Galima priežastis	Ką daryti?
Gaminys nepasileidžia.	Per silpna akumuliatoriaus galia.	Įkraukite akumuliatorių.
	Blogai įdėtas akumuliatorius.	Įstumkite akumuliatorių į akumuliatoriaus laikiklį. Akumuliatorius girdimai užsifiksuoja.
	Sugedęs įj./išj. jungiklis.	Kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo tarnybą.
	Sugedo variklis.	
Gaminys veikia su pertraukomis.	Vidinis blogas kontaktas.	Kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo tarnybą.
	Sugedęs įj./išj. jungiklis.	
Bloga pjovimo galia.	Netinkamai sumontuota pjūklo grandinė.	Tinkamai sumontuokite pjūklo grandinę.
	Pjūklo grandinė yra atšipusi.	Pjūklo grandinę paveskite pagaląsti specialistui arba ją pakeiskite.
	Nepakankamas grandinės įtempis.	Patikrinkite pjūklo grandinę. Jei reikia, įtempkite pjūklo grandinę.
	Atšipusi peilių sija.	Patikrinkite peilių siją, pagaląskite arba susisiekite su mūsų techninės priežiūros tarnyba.
	Per didelė trintis dėl nepakankamo sutepimo.	Sutepkite peilių siją.
	Nešvari peilių sija.	Išvalykite peilių siją.
	Bloga pjovimo technika.	Atkreipkite dėmesį į darbo nuorodas.
Gaminys sunkiai veikia / pjūklo grandinė nušoka.	Nepakankamas grandinės įtempis.	Patikrinkite pjūklo grandinę. Jei reikia, įtempkite pjūklo grandinę.
Grandinė įkaista, pjaunant atsiranda dūmų, pakinta bėgelio spalva.	Per mažai pjūklų grandinių alyvos.	Patikrinkite automatinę alyvos sistemą. Jei reikia, įpilkite pjūklų grandinių alyvos.
Peilių sija įkaista.	Atšipusi peilių sija.	Patikrinkite peilių siją, pagaląskite arba susisiekite su mūsų techninės priežiūros tarnyba.
	Įkartos peilių sijoje.	
	Per didelė trintis dėl nepakankamo sutepimo.	Sutepkite peilių siją.
Stipri vibracija, garsūs garsai	Nešvarus pjovimo įtaisas.	Išvalykite pjovimo įtaisą.
	Sugedęs variklis.	Kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo tarnybą.
Blogas pjovimo rezultatas.	Valo ritėje yra nepakankamai pjovimo valo.	Prailginkite pjovimo valą / pakeiskite valo ritę.
	Pjovimo įtaisas nešvarus.	Išvalykite pjovimo įtaisą.
	Per silpna akumuliatoriaus galia.	Įkraukite akumuliatorių.
Neįprasta vibracija	Atsilaisvino kreipiamasis bėgelis.	Patikrinkite kreipiamąjį bėgelį, ar jis gerai pritvirtintas.

18 Garantinės sąlygos – „Scheppach“ 20 V IXES serija

Peržiūros data 2024-04-25

Gerbiami klientai,
mūsų gaminiams taikoma griežta kokybės kontrolė. Tačiau, jei nepaisant to, gaminys blogai veiktų, mes dėl to labai apgailestautumėme ir prašytume kreiptis į mūsų techninės priežiūros tarnybą žemiau nurodytu adresu. Su mumis taip pat galite susisiekti telefonu techninės priežiūros tarnybos iškvietimo numeriu. Toliau pateikta informacija skirta padėti Jums be problemų išnagrinėti ir patenkinti pretenziją žalos atveju.

Norint pareikšti garantines pretenzijas, galioja:

1. **Šios garantinės** sąlygos reglamentuoja mūsų papildomas gamintojo garantijos paslaugas naujų gaminių pirkėjams (privatiems galutiniams naudotojams). Jūsų įstatymais numatytos teisės reikšti garantines pretenzijas ši garantija neliečia. Už tai atsako pardavėjas, iš kurio įsigijote gaminį**.**
2. **Gamintojo garantija** apima Jūsų įsigyto naujo gaminio defektus, atsiradusius dėl medžiagų ar gamybos broko. Jei garantiniu laikotarpiu atsiranda medžiagų ar gamybos broko, gamintojas, kaip garantas, pagal šią garantiją savo nuožiūra suteikia vieną iš šių paslaugų:
   – nemokamas prekių remontas,

– nemokamas prekių keitimas į lygiavertę prekę (prireikus taip pat keičiamos į kitą modelį, jei originalios prekės nebėra).

Pakeisti gaminiai arba dalys tampa mūsų nuosavybe. Atkreipkite dėmesį į tai, kad mūsų gaminiai nėra skirti naudoti komerciniams, amatiniams arba profesiniams tikslams. Todėl garantinis atvejis negalioja, jei gaminys garantiniu laikotarpiu buvo naudojamas komercinėje, amatų ar pramoninėje veikloje arba buvo veikiamas lygiavertės apkrovos.

3. **Mūsų garantinės paslaugos netaikomos:**
   – gaminio pažeidimams, atsiradusiems dėl montavimo instrukcijų nesilaikymo, netinkamo montavimo, naudojimo instrukcijų nesilaikymo (pvz., prijungimo prie netinkamos elektros tinklo įtampos ar elektros srovės tipo) arba techninės priežiūros ir saugos taisyklių ar dėl gaminio naudojimo netinkamomis aplinkos sąlygomis, taip pat dėl netinkamos priežiūros ir techninės priežiūros;
   – gaminio pažeidimams, atsiradusiems dėl netinkamo naudojimo ar naudojimo ne pagal paskirtį (pvz., perkraunant gaminį arba naudojant nepatvirtintus įrankius ar priedus), pašalinių daiktų patekimo į gaminį (pvz., smėlio, akmenukų ar dulkių), transportavimo pažeidimų, jėgos panaudojimo ar išorinio poveikio (pvz., pažeidimų numetus);
   – gaminio ar jo dalių pažeidimams dėl normalaus, įprasto (eksploatacinio) ar kitokio natūralaus susidėvėjimo, taip pat greitai susidėvinčių dalių pažeidimams ir (arba) nusidėvėjimui;
   – gaminio defektams, atsiradusiems naudojant priedus, papildomas ar atsargines dalis, kurios nėra originalios arba naudojamos ne pagal paskirtį;
   – gaminiams, kurie buvo keičiami ar modifikuojami;
   – nedideliems nukrypimams nuo nustatytųjų savybių, kurie yra nereikšmingi gaminio vertei ir tinkamumui naudoti;
   – gaminiams, kurie buvo remontuojami savavališkai arba neįgaliotų trečiųjų asmenų;
   – jei trūksta gaminio ženklinimo arba identifikavimo informacijos (mašinos lipduko) arba jis / ji neįskaitomas (-a);
   – gaminiams, kurie yra labai nešvarūs ir kuriuos techninės priežiūros personalas atmeta.
   – Pretenzijos dėl žalos atlyginimo ir pasekminei žalai šios garantinės paslaugos netaikomos.
4. **Garantijos trukmė** yra **5 metai** (baterijoms / akumuliatoriams – 12 mėnesių) ir pradedama skaičiuoti nuo gaminio pirkimo datos. Lemiamą reikšmę turi pirkimo kvito originalo data. Garantines pretenzijas reikia pareikšti iš karto apie jas sužinojus. Pasibaigus garantiniam laikotarpiui, garantinės pretenzijos nepriimamos. Dėl gaminio remonto arba pakeitimo nei pailgėja garantinis laikotarpis, nei dėl atliktų tokių paslaugų šiam gaminiui arba galimai įmontuotoms atsarginėms dalims įsigalioja naujas garantinis laikotarpis. Tai taip pat galioja ir teikiant paslaugas vietoje. Būtina sąlyga reikalavimui pagal garantiją pareikšti yra ta, kad gamintojui, kaip garantui, būtų suteikta galimybė išnagrinėti garantijos atvejį, gamintojo prašymu atsiunčiant prekes. Būtina pasirūpinti, kad transportuojant būtų išvengta pažeidimų, naudojant tinkamą pakuotę. Atitinkamą išvalytą gaminį kartu su pirkimo kvito, kuriame turi būti nurodyta pirkimo data ir gaminio pavadinimas, kopija reikia pateikti arba išsiųsti klientų aptarnavimo tarnybai. Jei gaminys atsiunčiamas ne visas, ne visos pristatytos apimties, keičiant gaminį arba grąžinant pinigus, trūkstamų priedų vertė bus įskaityta / išskaičiuota. Iš dalies arba visiškai išardyti gaminiai negali būti pripažįstami garantiniu atveju. Nepagrįstos pretenzijos atveju arba pasibaigus garantiniam laikotarpiui pirkėjas paprastai padengia transportavimo išlaidas ir transportavimo riziką. **Apie garantinį atvejį iš anksto praneškite techninės priežiūros skyriui (žr. toliau).** Paprastai susitariama, kad sugedęs gaminys su trumpu gedimo aprašymu bus siunčiamas organizuotai grąžinant arba – taisant ne garantiniu laikotarpiu – pakankamai apmokėjus, laikantis atitinkamos pakuotės ir siuntimo nurodymų, toliau nurodytu techninės priežiūros skyriaus adresu. **Atkreipkite dėmesį į tai, kad saugumo sumetimais grąžinant gaminį (priklausomai nuo modelio) jame nebūtų jokių eksploatacinių medžiagų.** Mūsų techninės priežiūros centrui siunčiamas gaminys turi būti supakuotas taip, kad transportuojant būtų išvengta gaminio, dėl kurio reiškiamos pretenzijos, pažeidimų. Suremontavę / pakeitę gaminį Jums išsiųsime nemokamai. Jei gaminių negalima suremontuoti ar pakeisti, mūsų nuožiūra gali būti grąžinta piniginė suma, neviršijanti sugedusio gaminio pirkimo kainos, atsižvelgiant į bet kokius nusidėvėjimo ir susidėvėjimo atskaitymus. Šios garantinės paslaugios galioja tik pirminiam privačiam pirkėjui ir nėra perleidžiamos ar perduodamos.
5. **Garantijos pratęsimas iki 10 metų**: „Scheppach“ siūlo papildomą 5 metų garantiją „Scheppach“ 20 V serijos gaminiams. Taigi, šiems gaminiams suteikiama 10 metų garantija. Tai netaikoma baterijoms / akumuliatoriams, įkrovikliams ir priedams. Šiuo garantijos pratęsimu galite pasinaudoti „Scheppach“ gaminį iš šio asortimento užregistravę internete adresu https://garantie.scheppach.com ne vėliau kaip per 30 dienų nuo įsigijimo dienos. Sėkmingai užsiregistravę internetu, gausite su preke susijusios garantijos pratęsimo patvirtinimą.
6. **Norėdami pateikti** garantinį reikalavimą**, kreipkitės į mūsų techninės priežiūros centrą.**

   Pageidautina, kad naudotumėte mūsų formą, esančią mūsų pagrindiniame puslapyje:

   https://shop.scheppach.com/contact

   Nesiųskite mums jokių gaminių, prieš tai nesusisiekę su mūsų techninės priežiūros centru ir neužsiregistravę jame.

   Norint pasinaudoti šiomis garantijomis, būtina iš pradžių susisiekti su mūsų techninės priežiūros centru. Garantines pretenzijas reikia pateikti iki garantinio laikotarpio pabaigos per 14 dienų nuo defekto nustatymo. Šiuo tikslu būtina pateikti pirkimo kvito originalą ir, jei taikoma, su preke susijusios garantijos pratęsimo patvirtinimą.
7. **Nagrinėjimo laikas -** Paprastai skundus išnagrinėjame per 14 dienų nuo jų gavimo mūsų techninės priežiūros centre. Jei išimtiniais atvejais nurodytas duomenų tvarkymo laikas viršijamas, apie tai informuosime laiku.

8. **Greitai susidėvinčioms dalims garantija netaikoma!** - Greitai susidėvinčios dalys yra: a) pristatytos, pritvirtintos ir (arba) sumontuotos baterijos / akumuliatoriai ir b) visos nuo modelio priklausančios greitai susidėvinčios dalys (įskaitant diržus, pjūklo geležtes, įstatomus įrankius, šlifavimo diskus, filtrus, anglinius šepetėlius ir kt., žr. naudojimo instrukciją). Garantija netaikoma baterijoms arba akumuliatoriams, kurie yra labai išsikrovę arba kurių korpusas ir (arba) poliai yra pažeisti.
9. **Išlaidų sąmata -** Gaminius, kuriems garantija netaikoma arba jau nebetaikoma, remontuojame už papildomą mokestį. Mūsų techninės priežiūros centrui paprašius, galite atsiųsti sugedusius gaminius, kad būtų įvertinta jų kaina, ir, prireikus techninės priežiūros centrui pateikti raštišką sutikimą (paštu, el. paštu) dėl remonto. Be remonto patvirtinimo toliau nebus apdorojama.

Garantinės sąlygos galioja tik pretenzijos pateikimo metu galiojančios versijos ir prireikus jas galima rasti mūsų pagrindiniame puslapyje (www.scheppach.com). Vertimo atveju pirmenybė visada teikiama vokiškajai versijai.

Scheppach GmbH · Günzburger Str. 69 ·

89335 Ichenhausen (Vokietija)

Telefonas: +800 4002 4002 ·

El. paštas: customerservice.LT@scheppach.com ·

Interneto svetainė: https://www.scheppach.com

Pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti šias garantines sąlygas be išankstinio įspėjimo.

19 EB atitikties deklaracija

Atitikties deklaracijos originalo vertimas

Gamintojas:

Scheppach GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen

Prisiimdami išskirtinę atsakomybę deklaruojame, kad čia aprašytas gaminys atitinka galiojančias direktyvas ir standartus.

Prekės ženklas:	**SCHEPPACH**
Gaminio pavadinimas:	**AKUMULIATORINIS DAUGIAFUNKCIS PRIETAISAS**
	BC-MFH400-X
Gam. Nr.	**5904820900**

ES direktyvos:

2014/30/ES, 2006/42/EB,
2000/14/EB_2005/88/EB, 2011/65/ES*

* Pirmiau aprašytas deklaracijos objektas atitinka 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo reikalavimus.

2006/42/EB - IV priedas

Notifikuotoji įstaiga:	TÜV SÜD Product Service GmbH Sertifikavimo tarnyba, Ridlerstraße 65, 80339 München, Vokietija
Numeris:	0123
Sertifikato numeris:	M6A 011284 0442 Rev. 00

Taikyti standartai:

EN 62841-1:2015/A11:2022; EN 62841-4-2:2019;
EN 50636-2-91:2014; EN ISO 11680-1:2021;
EN ISO 11806-1:2022; EN ISO 12100:2010;
EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021

Už dokumentaciją atsakingas asmuo:

Stefan Hartinger
Günzburger Str. 69
D-89335 Ichenhausen

Ichenhausen, 05.08.2024

i.V.
Simon Schunk
Division Manager Product Center

i.V.
Andreas Pecher
Head of Project Management

Satura rādītājs

1 Ievads ... 353
2 Ražojuma apraksts (1.-6. att.) ... 353
3 Piegādes komplekts (1. att.) ... 354
4 Noteikumiem atbilstoša lietošana ... 354
5 Drošības norādījumi ... 354
6 Tehniskie dati ... 358
7 Izpakošana ... 359
8 Montāža ... 360
9 Pirms lietošanas sākšanas ... 362
10 Lietošana ... 363
11 Darba norādījumi ... 364
12 Tīrīšana ... 366
13 Apkope ... 367
14 Glabāšana un transportēšana ... 370
15 Labošana un rezerves daļu pasūtīšana ... 370
16 Utilizācija un otrreizēja izmantošana ... 370
17 Traucējumu novēršana ... 371
18 Garantijas noteikumi – Scheppach 20V IXES sērija ... 372
19 ES atbilstības deklarācija ... 373
20 Klaidskats ... 579

Uz ražojuma attēloto simbolu skaidrojums

Simbolu izmantošanai šajā rokasgrāmatā jāvērš jūsu uzmanība uz iespējamiem riskiem. Ir precīzi jāizprot drošības simboli un skaidrojumi, uz kuriem tie attiecas. Brīdinājumi paši par sevi nenovērš riskus un nevar aizvietot pareizos pasākumus, lai novērstu negadījumus.

	Pirms lietošanas sākšanas izlasiet un ievērojiet lietošanas instrukciju un drošības norādījumus!
	Ievērībai! Uz ražojuma izvietoto drošības zīmju un brīdinājuma norāžu neievērošana, kā arī drošības norādījumu un lietošanas norādījumu neievērošana var radīt smagus savainojumus līdz pat letālam iznākumam.
	Lietojiet aizsargbrilles.
	Lietojiet ausu aizsargus.
	Vienmēr lietojiet aizsargķiveri!
	Lietojiet aizsargcimdus!
	Valkājiet stabilus apavus!

	Ātruma iestatījums
	Nepakļaujiet ražojumu lietus iedarbībai. Ražojumu drīkst novietot, uzglabāt un lietot tikai sausos apkārtējās vides apstākļos.
	Ievērībai! Savainošanās risks, ko rada kustīgie naži.
	Pārliecinieties, vai citas personas ievēro pietiekamu drošības distanci. Atturiet neiesaistītās personas drošā attālumā no izstrādājuma. Rotējoši priekšmeti un rotējošas daļas var izraisīt nopietnas traumas.
	Pārliecinieties, vai citas personas ievēro pietiekamu drošības distanci.
	Ievērojiet distanci no citiem cilvēkiem un elektrības kabeļiem.
	Uzmanieties no krītoša materiāla.
	Veiciet apkopes, pārveidošanas, regulēšanas un tīrīšanas darbus tikai tad, kad ir izslēgts motors un noņemts akumulators.
	Litija jonu akumulators
	Ķēdes eļļas iepildes atvere
	Zāģa ķēdes montāžas virziens
	Zāģēšanas garums
	Naža spala garums
	Vītnes spoles griešanās virziens.
	Zāles trimmera griešanas virziens.
	Vītnes spoles diametrs.
	Materiāla noņemšanas virziens
	Griešanas asmens diametrs.
	Nogriešanas nazis.

	Sargājiet kājas no darbības zonas.
	Neizmantojiet zāģa asmeni.
	Ražojuma garantētais skaņas jaudas līmenis.
	Ražojuma garantētais skaņas jaudas līmenis.
	Ražojums atbilst piemērojamām Serbijas vadlīnijām.
	Ražojums atbilst spēkā esošajām Eiropas Direktīvām.

1 Ievads

Ražotājs:

Scheppach GmbH

Günzburger Straße 69

D-89335 Ichenhausen, Vācija

Godātais klient!

Vēlam prieku un izdošanos, strādājot ar šo jauno ražojumu.

Norāde:

Šī ražojuma ražotājs saskaņā ar spēkā esošo likumu par ražotāja atbildību par ražojumu kvalitāti nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas šim ražojumam vai šī ražojuma dēļ saistībā ar:

- nelietpratīgu apkalpošanu
- lietošanas instrukcijas neievērošanu
- trešo personu, nepilnvarotu speciālistu veiktiem labošanas darbiem
- neoriģinālo rezerves daļu montāžu un nomaiņu
- noteikumiem neatbilstošu lietošanu
- Elektroiekārtas atteices, ja neievēro valsts elektriskos priekšrakstus un noteikumus.

Ievērojiet!

Lietošanas instrukcija ir šī ražojuma sastāvdaļa.

Tajā ir sniegtas svarīgas norādes par drošu, lietpratīgu un ekonomisku darbu ar ražojumu, lai nepieļautu riskus, ietaupītu remonta izdevumus, samazinātu dīkstāves laikus un palielinātu ražojuma uzticamību un darbmūžu. Papildus šīs lietošanas instrukcijas drošības noteikumiem noteikti jāievēro attiecīgajā valstī spēkā esošie noteikumi par ražojuma lietošanu.

Pirms ražojuma lietošanas iepazīstieties ar lietošanas un drošības norādījumiem. Lietojiet ražojumu tikai tādā veidā, kā ir aprakstīts, un norādītajām lietošanas jomām. Uzglabājiet lietošanas instrukciju drošā vietā un izsniedziet visus dokumentus, nododot ražojumu tālāk trešajai personai.

2 Ražojuma apraksts (1.-6. att.)

1. Akumulators*
2. Aizmugurējais rokturis
3. Ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis
4. Cauruļveida vārpsta
5. Priekšējais rokturis
5a. Gumijas gredzens
5b. Iekšējā sešstūra skrūve M5
6. Kāju aizsargs
7. Fiksators (cauruļveida vārpsta)
8. Zvaigznes rokturis
9. Piekarcilpa
10. Galvenais slēdzis
11. Ieslēgšanas bloķētājs
12. Uzlādes līmeņa indikators (akumulatora)
13. Priekšējās caurules vārpsta (zargriezis)
14. Ķēdes zobens (vadotne)
15. Zāģa ķēde
16. Eļļas tvertne
17. Priekšējā cauruļveida vārpsta (dzīvžogu šķēres)
18. Rokturis
19. Nažu sija
20. Priekšējā cauruļveida vārpsta (krūmgriezis/zāles trimmeris)
20a. Iekšējā sešstūra skrūve M6
21. Aizsargpārsegs (sānos)
22. Diega nogriezējs
23. Spoles apvalks
24. Aizsargpārsegs (augšpuse)
25. Nogriešanas nazis
26. Transportēšanas aizsargs (griešanas nazis)
27. Naža aizsargs (dzīvžogu šķēres)
28. Sliedes un ķēdes aizsargs
29. Lence
30. Pārsegs
31. Uzgrieznis M10
32. Saspiedējdisks
33. Stiprinājuma vārpsta
34. Iekšējais atloks
35. Ārējais atloks
36. Fiksējošais uzgrieznis (zobrata pārsegs)
37. Ķēžrata pārsegs
38. Ķēdes spriegošanas skrūve
39. Vadošā tapa
40. Ķēdes spriegošanas tapa
41. Ķēžrats
42. Regulēšanas skrūve (zāģa ķēdes eļļošana)
43. Karabīnes āķis
44. Drošības cilpa
45. Atbloķēšanas poga (akumulatora)
46. Akumulatora stiprinājums
47. Palaidējs (pavedienspole)
48. Auklas spole
49. Leņķa regulēšana
50. Atbloķēšanas svira
51. Vāks
52. Atbloķēšanas mehānisms
53. piespiedējatspere
54. Diega izvades gredzens
55. Iegriezums
56. Griezums (pavedienspoles centrs)
57. Eļļošanas nipelis (zargriezis)
58. Eļļošanas uzgalis (dzīvžoga šķēres)

* nav obligāti iekļauts piegādes komplektā!

3 Piegādes komplekts (1. att.)

Poz.	Skaits	Apzīmējums
1.	2 x	Akumulators*
5.	1 x	Priekšējais rokturis
5a.	1 x	Gumijas gredzens
5b.	4 x	Iekšējā sešstūra skrūve M5
13.	1 x	Priekšējās caurules vārpsta (zargriezis)
14.	1 x	Ķēdes zobens (vadotne)
15.	1 x	Zāģa ķēde
17.	1 x	Priekšējā cauruļveida vārpsta (dzīvžogu šķēres)
20.	1 x	Priekšējā cauruļveida vārpsta (krūmgriezis/zāles trimmeris)
20a.	2 x	Iekšējā sešstūra skrūve M6
21.	1 x	Aizsargpārsegs (sānos)
23.	1 x	Spoles apvalks
24.	1 x	Aizsargpārsegs (augšpuse)
25.	1 x	Nogriešanas nazis
26.	1 x	Transportēšanas aizsargs (griešanas nazis)
27.	1 x	Naža aizsargs
28.	1 x	Sliedes un ķēdes aizsargs
29.	1 x	Lence
31.	1 x	Uzgrieznis M10
A.	1 x	Iekšējā sešstūra atslēga 4 mm
B.	1 x	Iekšējā sešstūra atslēga 5 mm
C.	1 x	Dakšveida uzgriežņatslēga SW 8/10 mm
D.	1 x	Montāžas uzgriežņu atslēga (SW 19/21 mm, seškanšu skrūvgriezis)
	1 x	Ar akumulatoru darbināma daudzfunkciju ierīce
	1 x	Lietošanas instrukcija

4 Noteikumiem atbilstoša lietošana

Izstrādājumu drīkst uzstādīt tikai uz komplektācijā iekļautās motora galvas.

Krūmgriezis:

Krūmgriezis (nogriešanas naža izmantošana) ir piemērota nelielu krūmu, biezu nezāļu un pameža pļaušanai.

Zāliena trimmeris:

Zāliena trimmeris (diega spoles ar pļaušanas diegu izmantošana) ir piemērots zāliena, pļaviņu un nelielu nezāļu pļaušanai.

Dzīvžogu šķēres:

Šīs dzīvžogu šķēres ir paredzētas dzīvžogu un krūmu apgriešanai.

Zargriezis (motorzāģis ar teleskopisku rokturi):

Teleskopiskais zaru zāģis paredzēts koku atzarošanai. Tas nav piemērots pamatīgākai zāģēšanai un koku ciršanai, kā arī citu materiālu, izņemot koksni, zāģēšanai.

Ražojumu drīkst izmantot tikai tam paredzētajam mērķim. Ierīces lietošana citiem mērķiem ir uzskatāma par noteikumiem neatbilstošu. Par jebkāda veida bojājumiem vai savainojumiem, kas izriet no šādas lietošanas, ir atbildīgs lietotājs un nevis ražotājs.

Noteikumiem atbilstošas lietošanas sastāvdaļa ir arī lietošanas instrukcijā minēto drošības norādījumu, kā arī montāžas instrukcijas un lietošanas norādījumu ievērošana.

Personām, kas ražojumu izmanto un apkopj, jāpārzina ražojums un jābūt informētām par iespējamiem riskiem.

Patvaļīga izmaiņu veikšana ražojumā pilnīgi atbrīvo ražotāju no atbildības par bojājumiem, kas radušies izmaiņu rezultātā.

Ražojumu drīkst lietot tikai ar ražotāja oriģinālajām daļām un oriģinālajiem piederumiem.

Jāievēro ražotāja drošības, darba un apkopes noteikumi, kā arī tehniskajos raksturlielumos minētie izmēri.

Ņemiet vērā, ka mūsu ražojumi atbilstoši noteikumiem nav konstruēti komerciālai, amatnieciskai vai rūpnieciskai izmantošanai. Mēs nesniedzam garantiju, ja ražojumu izmanto komerciālos, amatniecības vai rūpniecības uzņēmumos, kā arī līdzīgos darbos.

Lietošanas instrukcijā izmantoto signālvārdu skaidrojums

⚠ BĪSTAMI

Signālvārds, lai apzīmētu tieši gaidāmo bīstamības situāciju, ja to pieļauj, tad tās sekas ir nāve vai smags savainojums.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Signālvārds, lai apzīmētu iespējamu bīstamības situāciju, ja to pieļauj, tad tās sekas varētu būt nāve vai smags savainojums.

⚠ UZMANĪBU

Signālvārds, lai apzīmētu iespējamu bīstamības situāciju, ja to pieļauj, tad tās sekas varētu būt nenozīmīgs vai vidējs savainojums.

IEVĒRĪBAI

Signālvārds, lai apzīmētu iespējamu bīstamības situāciju, ja to pieļauj, tad tās sekas varētu būt ražojuma vai īpašuma materiālie zaudējumi.

5 Drošības norādījumi

Uzglabājiet visus drošības norādījumus un norādes turpmākām uzziņām.

Drošības norādījumos izmantotais jēdziens “Elektroinstruments” attiecas uz elektroinstrumentiem, kurus darbina no elektrotīkla (ar tīkla vadu), vai uz elektroinstrumentiem, kurus darbina no akumulatora (bez tīkla vada).

⚠ BRĪDINĀJUMS

Izlasiet visus drošības norādījumus, norādes, ilustrācijas un tehniskos datus, ar kuriem šis elektroinstruments ir apgādāts.

Turpmāko norāžu neievērošana var izraisīt elektrisko triecienu, ugunsgrēku un/vai smagus savainojumus.

1) Darba vietas drošība

a) **Uzturiet savu darba vietu tīru un labi apgaismotu.** Nekārtība vai neapgaismotas darba vietas var radīt nelaimes gadījumus.

b) **Nedarbojieties ar elektroinstrumentu sprādzienbīstamā vidē, kurā atrodas viegli aizdedzināmi šķidrumi, gāzes vai putekļi.** Elektroinstrumenti ģenerē dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus vai tvaikus.

c) **Nelaidiet klāt bērnus un citas personas elektroinstrumenta lietošanas laikā.** Uzmanības novēršanas gadījumā jūs varat zaudēt kontroli pār elektroinstrumentu.

2) Elektriskā drošība

a) **Elektroinstrumenta kontaktspraudnim jāiederas kontaktligzdā. Kontaktspraudni nekādā veidā nedrīkst izmainīt. Neizmantojiet adaptera kontaktspraudņus kopā ar iezemētiem elektroinstrumentiem.** Neizmainīti kontaktspraudņi un piemērotas kontaktligzdas mazina elektriskā trieciena risku.

b) **Nepieļaujiet fizisko kontaktu ar iezemētām virsmām, piem., caurulēm, apkures aprīkojumu, plītīm un ledusskapjiem.** Pastāv paaugstināts elektriskā trieciena risks, ja jūsu ķermenis ir iezemēts.

c) **Sargājiet elektroinstrumentus no lietus vai slapjuma.** Ūdens iekļūšana elektroinstrumentā palielina elektriskā trieciena risku.

d) **Neizmantojiet savienošanas vadu citam nolūkam, lai pārnēsātu, uzkarinātu elektroinstrumentu vai atvienotu kontaktspraudni no kontaktligzdas. Sargājiet savienošanas vadu no karstuma, eļļas, asām malām vai kustīgām daļām.** Bojāts vai sapinies savienošanas vads palielina elektriskā trieciena risku.

e) **Kad darbojaties ar elektroinstrumentu ārpus telpām, izmantojiet tikai pagarinātāja vadus, kuri ir piemēroti arī darbiem ārpus telpām.** Darbiem ārpus telpām piemērota pagarinātāja vada lietošana mazina elektriskā trieciena risku.

f) **Ja elektroinstrumenta lietošana mitrā vidē nav novēršama, izmantojiet noplūdstrāvas aizsargslēdzi.** Noplūdstrāvas aizsargslēdža lietošana mazina elektriskā trieciena risku.

3) Personu drošība

a) **Rīkojieties piesardzīgi un pievērsiet uzmanību tam, ko darāt, un prātīgi sāciet darbu ar elektroinstrumentu. Nelietojiet elektroinstrumentu, ja esat noguris vai atrodaties narkotisko vielu, alkohola vai medikamentu iespaidā.** Neuzmanības brīdis elektroinstrumenta lietošanas laikā var izraisīt nopietnus savainojumus.

b) **Lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus un vienmēr uzlieciet aizsargbrilles.** Individuālā aizsargaprīkojuma lietošana, piem., pretputekļu respirators, neslīdoši drošības apavi, aizsargķivere vai ausu aizsargi, atkarībā no elektroinstrumenta veida un izmantošanas, mazina savainojumu risku.

c) **Nepieļaujiet nejaušu lietošanas sākšanu. Pārliecinieties, vai elektroinstruments ir izslēgts, pirms jūs to pievienojat pie elektroapgādes un/vai akumulatora, to satverat vai pārnēsājat.** Ja elektroinstrumenta pārnēsāšanas laikā turat pirkstu uz slēdža vai elektroinstrumentu ieslēgtā veidā pievienojat pie elektroapgādes, tad var notikt nelaimes gadījumi.

d) **Pirms ieslēdzat elektroinstrumentu, noņemiet regulēšanas darbarīkus vai uzgriežņu atslēgas.** Instruments vai atslēga, kas atrodas elektroinstrumenta rotējošā daļā, var radīt savainojumus.

e) **Nepieļaujiet nedabisku stāju. Ieņemiet stabilu pozīciju un vienmēr saglabājiet līdzsvaru.** Tādējādi jūs varat labāk kontrolēt elektroinstrumentu negaidītās situācijās.

f) **Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet platu apģērbu vai rotaslietas. Sargājiet matus un apģērbu no kustīgajām daļām.** Kustīgās daļas var satvert vaļīgu apģērbu, rotaslietas vai garus matus.

g) **Ja ir iespējams uzstādīt putekļu nosūkšanas iekārtas un putekļu uztveršanas iekārtas, tās jāpievieno un pareizi jāizmanto.** Putekļu nosūkšanas iekārtas izmantošana var mazināt bīstamību, ko rada putekļi.

h) **Neuzskatiet, ka esat pilnīgā drošībā, un neignorējiet elektroinstrumenta drošības noteikumus, pat ja pēc daudzām lietošanas reizēm pārzināt elektroinstrumentu.** Nevērīga rīkošanās var sekundes daļās radīt smagus savainojumus.

4) Elektroinstrumenta izmantošana un apkalpošana

a) **Nepārslogojiet elektroinstrumentu. Izmantojiet savā darbā šim nolūkam paredzētu elektroinstrumentu.** Ar piemēroto elektroinstrumentu jūs darbojaties labāk un drošāk norādītajā jaudas diapazonā.

b) **Nelietojiet elektroinstrumentu, kuram ir bojāts slēdzis.** Elektroinstruments, kuru nav iespējams vairs ieslēgt vai izslēgt, ir bīstams, un tas ir jāsalabo.

c) **Atvienojiet kontaktspraudni no kontaktligzdas un/vai noņemiet noņemamo akumulatoru, pirms veicat ierīces regulējumus, nomaināt darbinstrumenta daļas vai noliekat projām elektroinstrumentu.** Šis piesardzības pasākums novērš elektroinstrumenta nejaušu palaišanu.

d) **Uzglabājiet neizmantotos elektroinstrumentus bērniem nepieejamā vietā. Neļaujiet lietot elektroinstrumentu personām, kuras nepārzina šo elektroinstrumentu vai nav izlasījušas šīs norādes.** Elektroinstrumenti ir bīstami, ja tos lieto nepieredzējušas personas.

e) **Rūpīgi kopiet elektroinstrumentus un darbinstrumentu. Pārbaudiet, vai kustīgās daļas nevainojami darbojas un neiestrēgst, vai daļas nav salūzušas vai nav bojātas tā, ka ir traucēta elektroinstrumenta darbība. Pirms elektroinstrumenta lietošanas uzticiet salabot bojātās daļas.** Daudzu nelaimes gadījumu cēlonis ir slikti apkopti elektroinstrumenti.

f) **Uzturiet griezējinstrumentus asus un tīrus.** Rūpīgi kopti griezējinstrumenti ar asām griezējmalām mazāk iestrēgst un ir vieglāk vadāmi.

g) **Izmantojiet elektroinstrumentu, darbinstrumentus utt. atbilstoši šīm norādēm. Turklāt ņemiet vērā darba apstākļus un izpildāmo darbu.** Elektroinstrumenta lietošana citiem neparedzētiem lietošanas gadījumiem var radīt bīstamas situācijas.

h) **Nodrošiniet, lai rokturi un satveršanas virsmas būtu sausas, tīras un nebūtu notraipītas ar eļļu un smērvielu.** Slideni rokturi un satveršanas virsmas neatļauj elektroinstrumenta drošu vadību un kontroli neparedzamās situācijās.

5) Akumulatora instrumenta izmantošana un apkalpošana

a) **Vienmēr uzlādējiet akumulatorus tikai ar lādēšanas ierīcēm, kuras ir ieteicis ražotājs.** Lādēšanas ierīcei, kura ir piemērota noteiktam akumulatoru veidam, pastāv ugunsbīstamība, ja to izmanto ar citiem akumulatoriem.

b) **Izmantojiet elektroinstrumentos tikai šim nolūkam paredzētos akumulatorus.** Citu akumulatoru lietošana var radīt savainojumus un ugunsbīstamību.

c) **Sargājiet nelietoto akumulatoru no saspraudēm, monētām, atslēgām, naglām, skrūvēm un citiem metāla priekšmetiem, kas varētu izraisīt kontaktu pārvienojumu.** Īssavienojuma starp akumulatora kontaktiem sekas var būt apdegumi vai degšana.

d) **Nepareizas lietošanas gadījumā no akumulatora var izplūst šķidrums. Nepieļaujiet saskari ar to. Nejaušas saskares gadījumā noskalojiet ar ūdeni. Ja šķidrums iekļūst acīs, papildus vērsieties pie ārsta.** Izplūstošs akumulatora šķidrums var radīt ādas kairinājumu vai apdegumus.

e) **Nelietojiet bojātu vai izmainītu akumulatoru.** Bojāti vai izmainīti akumulatori var darboties neparedzamā veidā un radīt degšanu, sprādzienu vai savainošanās risku.

f) **Nepakļaujiet akumulatoru uguns vai augstas temperatūras iedarbībai.** Uguns vai temperatūra, kas augstāka par 130 °C, var izraisīt sprādzienu.

g) **Izpildiet visas lādēšanas norādes un nekad nelādējiet akumulatoru vai akumulatora instrumentu ārpus temperatūru diapazona, kas norādīts lietošanas instrukcijā.** Nepareiza lādēšana vai lādēšana ārpus atļautā temperatūru diapazona var sagraut akumulatoru un palielināt ugunsbīstamību.

6) Serviss

a) **Uzticiet savu elektroinstrumentu labot tikai kvalificētiem speciālistiem un, izmantojot tikai oriģinālās rezerves daļas.** Tādējādi nodrošina to, ka būs saglabāta elektroinstrumenta drošība.

b) **Nekad neveiciet bojātu akumulatoru apkopi.** Visu akumulatoru apkopi vajadzētu veikt tikai ražotājam vai viņa pilnvarotajiem servisa uzņēmumiem.

Vispārējie drošības norādījumi

a) **Rīkojieties piesardzīgi un pievērsiet uzmanību tam, ko darāt, un prātīgi sāciet darbu ar elektroinstrumentu. Nelietojiet elektroinstrumentu, ja esat noguris vai atrodaties narkotisko vielu, alkohola vai medikamentu iespaidā.** Neuzmanības brīdis elektroinstrumenta lietošanas laikā var izraisīt nopietnus savainojumus.

b) Nacionālie noteikumi var ierobežot teleskopiskā izstrādājuma lietojumu.

c) Regulāri izdariet pārtraukumus un turklāt kustiniet rokas, lai veicinātu asinsriti.

d) **Darba laikā vienmēr stingri turiet ražojumu ar abām rokām.** Nodrošiniet drošu pozīciju.

Drošības norādījumi zāliena trimmeriem un krūmgriežiem

SVARĪGI

PIRMS LIETOŠANAS RŪPĪGI IZLASIET

UZGLABĀJIET SAVIEM DOKUMENTIEM

Instruēšana

a) Uzmanīgi izlasiet norādes. Iepazīstieties ar ražojuma vadības elementiem un lietpratīgo lietošanu.

b) Nekad neatļaujiet ražojumu lietot personām, kuras nepārzina šīs norādes, vai **bērniem**. Vietējie spēkā esošie noteikumi var ierobežot lietotāja vecumu.

c) Ievērojiet, ka operators vai lietotājs ir atbildīgs par nelaimes gadījumiem vai bīstamību, kas skar citas personas vai to īpašumu.

Sagatavošana

a) Pārbaudiet, vai pārsegiem un aizsargmehānismiem nav bojājumu, un to pareizo pozīciju. Ja nepieciešams, nomainiet tos.

b) Nekad nelietojiet ražojumu, ja tuvumā atrodas cilvēki, it īpaši bērni vai dzīvnieki.

Darbība

1. Vienmēr lietojiet aizsargbrilles.
2. Nelietojiet ražojumu basām kājām vai sandalēs. Lietojiet stingrus apavus un garas bikses.
3. Ražojuma lietošana negaisa laikā ir aizliegta – **Zibens spēriena risks!**
4. Strādājiet tikai dienas gaismā vai labā mākslīgajā apgaismojumā.
5. Nelietojiet ražojumu ar bojātiem **aizsargmehānismiem** vai bez tiem.
6. Pirms un pēc ieslēgšanas nelieciet rokas un kājas rotējošo instrumentu zonā.
7. Izslēdziet ražojumu un noņemiet akumulatoru.
   - Ja ražojumu atstājat bez uzraudzības.
   - Ja jūs novēršat aizsprostojumus.
   - Ja jūs veicat ražojuma pārbaudi, tīrīšanu, apkopi vai iestatījumus.
   - Ja svešķermeņi iekļūst ražojumā, neparastu trokšņu vai vibrāciju gadījumā (pirms atkārtotas palaišanas pārbaudiet, vai ražojumam nav bojājumu).
8. Pirms un pēc ieslēgšanas nelieciet rokas un kājas rotējošo instrumentu zonā.
9. Ventilācijas atverēm vienmēr jābūt brīvām.

Apkope un uzglabāšana

a) Pirms apkopes vai tīrīšanas darbu veikšanas izstrādājums ir jāatvieno no barošanas avota (t. i., jāizņem izņemamās baterijas).

b) **Neizmantojiet piederumus, kurus ražotājs nebija ieteicis.** Tas var radīt elektrisko triecienu vai degšanu.

c) Regulāri veiciet pārbaudi, vai ražojumam nav bojājumu, un veiciet apkopi. Uzticiet ražojuma tehnisko uzturēšanu veikt tikai pilnvarotā darbnīcā.

d) **Uzglabājiet neizmantotos elektroinstrumentus bērniem nepieejamā vietā. Neļaujiet lietot elektroinstrumentu personām, kuras nepārzina šo elektroinstrumentu vai nav izlasījušas šīs norādes.** Elektroinstrumenti ir bīstami, ja tos lieto nepieredzējušas personas.

Drošības norādījumi attiecībā uz dzīvžogu šķērēm

a) **Neizmantojiet dzīvžogu šķēres sliktos laika apstākļos, īpaši negaisa riska gadījumā.** Tas samazina zibens spēriena risku.

b) **Turiet jebkādus tīkla vadus nost no griešanas zonas.** Vadi var būt paslēpti dzīvžogos un krūmos, un var tikt nejauši sagriezti ar nazi.

c) **Turiet dzīvžogu šķēres tikai aiz izolētajām satveršanas virsmām, jo nogriešanas nazis var sadurties ar slēptām elektroinstalācijām vai savu tīkla barošanas kabeli.** Nažu kontakts ar spriegumu vadošu līniju var pakļaut spriegumam arī ierīces metāla daļas un radīt elektrisko triecienu.

d) **Sargājiet visas ķermeņa daļas no naža. Nemēģiniet nažu darbības laikā novākt nogriezto materiālu vai pieturēt griežamo materiālu.** Naži turpina darboties pēc slēdža izslēgšanas. Neuzmanības brīdis dzīvžogu šķēru lietošanas laikā var radīt smagus savainojumus.

e) **Pārliecinieties, vai visi slēdži ir izslēgti un tīkla kontaktspraudnis ir atvienots, pirms jūs izņemat iestrēgušu nogriezto materiālu vai veicat dzīvžogu šķēru apkopi.** Dzīvžogu šķēru nejauša ieslēgšana, izņemot iestrēgušu materiālu, vai apkopes laikā var radīt nopietnus savainojumus.

f) **Pārnēsājiet dzīvžogu šķēres aiz roktura, kad ir apstādināts nazis, un uzmaniet, lai nenospiestu slēdzi**. Dzīvžogu šķēru pareiza pārnēsāšana samazina nejaušas lietošanas risku un tādējādi izraisīto savainojumu, ko rada nazis.

g) **Transportējot vai uzglabājot dzīvžogu šķēres, vienmēr uzvelciet nažu pārsegu.** Lietpratīga rīkošanās ar dzīvžogu šķērēm samazina savainošanās risku, ko rada nazis.

Drošības norādījumi attiecībā uz dzīvžogu šķērēm ar pagarinātu sniedzamību

a) **Veicot darbus virs galvas, izmantojot dzīvžogu šķēres ar pagarinātu sniedzamību, lietojiet aizsargķiveri.** Nokrītoši atlūzu gabali var radīt smagus savainojumus.

b) **Vienmēr vadiet ar abām rokām dzīvžogu šķēres ar pagarinātu sniedzamību.** Turiet ar abām rokām dzīvžogu šķēres ar pagarinātu sniedzamību, lai nepieļautu kontroles zaudēšanu.

c) **Samaziniet nāvējoša elektriskā trieciena risku, nekad nelietojot dzīvžogu šķēres ar pagarinātu sniedzamību elektrolīniju tuvumā.** Pieskaršanās elektrolīnijām vai ierīces lietošana elektrolīniju tuvumā var radīt smagus savainojumus vai nāvējošu elektrisko triecienu.

Papildu drošības norādījumi

a) Darbā ar šo izstrādājumu vienmēr lietojiet aizsargcimdus, aizsargbrilles, ausu aizsargus, stingrus apavus un garas bikses.

b) Dzīvžogu šķēres ir paredzētas darbiem, kurus operators veic, stāvot uz zemes, nevis uz kāpnēm vai citas nestabilas balstvirsmas.

c) Elektriskais risks, ievērojiet vismaz 10 m attālumu no gaisa vadiem.

d) Nemēģiniet atbrīvot nosprostotu / iestrēgušu nažu siju, pirms neesat izslēdzis ražojumu un izņēmis akumulatoru. Pastāv savainošanās risks!

e) Regulāri jāpārbauda nažu nolietojums un jāuztic veikt to pieslīpēšana. Neasi naži pārslogo ražojumu. Bojājumi, kas rodas šādas darbības rezultātā, nav iekļauti garantijā.

f) Ja kāds pārtrauc jūsu darbu ar ražojumu, vispirms pabeidziet pašreizējo darba procesu un tad izslēdziet ražojumu.

g) **Uzglabājiet neizmantotos elektroinstrumentus bērniem nepieejamā vietā. Neļaujiet lietot elektroinstrumentu personām, kuras nepārzina šo elektroinstrumentu vai nav izlasījušas šīs norādes.** Elektroinstrumenti ir bīstami, ja tos lieto nepieredzējušas personas.

Drošības norādījumi zargriezim

⚠ UZMANĪBU

Kad ražojums darbojas, sargiet rokas no darba instrumenta.

Personu drošība

a) Nekad neizmantojiet ierīci, stāvot uz kāpnēm.

b) Ierīces izmantošanas laikā neliecieties pārāk tālu uz priekšu. Vienmēr ievērojiet drošu pozīciju un vienmēr saglabājiet līdzsvaru. Izmantojiet piegādes komplektā iekļauto lenci, lai vienmērīgi sadalītu svaru uz ķermeni.

c) Nenostājieties zem zariem, kurus vēlaties nogriezt, lai nepieļautu savainojumus, ko rada nokrītoši zari. Uzmanieties arī no atlecošajiem zariem, lai nepieļautu savainojumus. Strādājiet apm. 60° leņķī.

d) Ievērojiet, ka var notikt ierīces atsitiens.

e) Transportēšanas un glabāšanas laikā uzstādiet ķēdes aizsargu.

f) Nepieļaujiet ražojuma nejaušu palaišanu.

g) Glabājiet ierīci bērniem nepieejamā vietā.

h) Neļaujiet ierīci lietot citām personām, kuras nepārzina šīs norādes.

i) Pārbaudiet, vai griešanas komplekts vairs negriežas, kad motors darbojas tukšgaitā.

j) Pārbaudiet ierīci, vai nav vaļīgu stiprināšanas elementu un bojātu detaļu.

k) Nacionālie noteikumi var ierobežot teleskopiskā izstrādājuma lietojumu.

l) Pirms lietošanas un pēc kritiena, degvielas noplūdes vai citiem triecieniem jāveic ikdienas apskates, lai konstatētu nozīmīgus bojājumus vai defektus.

m) Lietojot ierīci, vienmēr valkājiet stabilus apavus un garās bikses. Nelietojiet ierīci basām kājām vai atvērtās sandalēs. Izvairieties vilkt vaļīgu apģērbu vai apģērbu ar nokarenām auklām vai kaklasaitēm.

n) Nelietojiet ierīci, ja esat noguris vai atrodaties narkotisko vielu, alkohola vai medikamentu ietekmē. Neizmantojiet ierīci, ja esat noguris.

o) Uzturiet ierīci, kā arī griešanas komplektu un griešanas komplekta aizsargu labā lietošanas stāvoklī.

Papildu drošības norādījumi

a) Darbā ar šo izstrādājumu vienmēr lietojiet aizsargcimdus, aizsargbrilles, ausu aizsargus, stingrus apavus un garas bikses.

b) Sargājiet ražojumu no lietus vai slapjuma. Ūdens iekļūšana ražojumā palielina elektriskā trieciena risku.

c) Pirms ierīces lietošanas pārbaudiet tās drošu stāvokli, it īpaši asmeni un zāģa ķēdi.

d) Elektriskais risks, ievērojiet vismaz 10 m attālumu no gaisa vadiem.

Izmantošana un apstrāde

a) Nekad neiedarbiniet ražojumu, pirms sliede, zāģa ķēde un ķēdes zvaigznītes pārsegs nav pareizi uzstādīti.

b) Nezāģējiet kokus, kas atrodas uz zemes, un neměģiniet zāģēt saknes, kas sniedzas ārā no zemes. Katrā gadījumā nepieļaujiet, ka zāģa ķēde iegrimst augsnē, jo pretējā gadījumā zāģa ķēde uzreiz kļūs neasa.

c) Ja aiz pārskatīšanās aizskarat ar ierīci kādu cietu priekšmetu, uzreiz izslēdziet motoru un pārbaudiet, vai ierīce nav bojāta.

d) Regulāri izdariet pārtraukumus un turklāt kustiniet rokas, lai veicinātu asinsriti.

e) Ja ierīci apstādina, lai veiktu apkopi, tehnisko apskati vai glabāšanu, izslēdziet motoru, atvienojiet akumulatoru un pārliecinieties, vai visas rotējošās daļas ir apstājušās. Pirms ierīces pārbaudes, iestatīšanas utt. ļaujiet tai atdzist.

f) Rūpīgi veiciet ierīces apkopi. Pārbaudiet, vai kustīgās daļas darbojas nevainojami un neiestrēgst, vai daļas nav salūzušas vai bojātas tā, ka ir traucēta ierīces darbība. Pirms ierīces lietošanas uzticiet salabot bojātās daļas. Daudzu negadījumu cēlonis ir ierīču nepienācīga apkope.

g) **Uzturiet griezējinstrumentus asus un tīrus.** Rūpīgi kopti griezējinstrumenti ar asām griezējmalām mazāk iestrēgst un ir vieglāk vadāmi.

h) **Uzticiet savu elektroinstrumentu labot tikai kvalificētiem speciālistiem un, izmantojot tikai oriģinālās rezerves daļas.** Tādējādi nodrošina to, ka būs saglabāta elektroinstrumenta drošība.

Atlikušie riski

Ražojums ir konstruēts atbilstoši tehniskās attīstības līmenim un atzītiem drošības tehnikas noteikumiem. Tomēr darba laikā var rasties daži atlikušie riski.

- Griezti savainojumi.
- Acu bojājumi, ja nelieto norādīto acu aizsargu.
- Dzirdes bojājums, ja nelieto norādītos ausu aizsargus.
- Atlikušos riskus var minimizēt, ja kopā ievēro "Drošības norādījumus" un "Noteikumiem atbilstošu lietošanu", kā arī lietošanas instrukciju.
- Izmantojiet ražojumu tā, kā tas ieteikts šajā lietošanas instrukcijā. Tā panāksiet, ka šim ražojumam ir optimāla jauda.
- Turklāt, neskatoties uz visiem veiktajiem piesardzības pasākumiem, var pastāvēt atlikušie riski, kas nav acīmredzami.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Šis elektroinstruments darba laikā rada elektromagnētisko lauku. Šis lauks noteiktos apstākļos var traucēt aktīvo vai pasīvo medicīnisko implantu darbību. Lai mazinātu nopietnu vai nāvējošu savainojumu risku, personām ar medicīniskajiem implantiem pirms elektroinstrumenta lietošanas ieteicams konsultēties ar ārstu un ražotāju.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Ilgāka darba gadījumā vibrāciju dēļ operatora rokās var rasties asinsrites traucējumi (vibrācijas izraisītais vazospastiskais sindroms).

Vibrācijas izraisītais vazospastiskais sindroms ir asinsvadu slimība, kad roku un kāju pirkstu mazie asinsvadi krampjaini saraujas. Skartās zonas vairs netiek apgādātas ar asinīm, un tādējādi izskatās ārkārtīgi bālas. Bieža vibrējošo ražojumu lietošana personām, kurām ir traucēta asinsrite (piem., smēķētājiem, diabētiķiem), var izraisīt nervu bojājumus.

Ja pamanāt neparastus kaitējumus, nekavējoties pabeidziet darbu un vērsieties pie ārsta.

IEVĒRĪBAI

Ražojums ir 20V IXES sērijas daļa, un to drīkst lietot tikai ar šīs sērijas akumulatoriem. Akumulatorus drīkst lādēt tikai ar šīs sērijas lādētājiem. Ievērojiet ražotāja norādes.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Ievērojiet drošības norādījumus un norādes par uzlādēšanu un pareizu izmantošanu, kas ir sniegtas šī akumulatora un 20V IXES sērijas lādēšanas ierīces lietošanas instrukcijā. Detalizētu aprakstu par lādēšanas procesu un papildu informāciju atradīsiet šajā atsevišķajā lietošanas instrukcijā.

6 Tehniskie dati

Ar akumulatoru darbināma daudzfunkciju ierīce	BC-MFH400-X
Aplēses spriegums	40V (2x20V) ⎓
Zāliena trimmeris:	
Pļaušanas diametrs	380 mm
Diega biezums	2xØ1,6 mm
Maks. zāliena trimmera apgriezienu skaits	4000/5500/6200 min^{-1}
Krūmgriezis:	
Diametrs	255 mm
Pļaušanas diametrs	1,4 mm
Savākšanas diametrs	25,4 mm
Zobu skaits	3
Maks. krūmgrieža apgriezienu skaits	4000/5500/6200 min^{-1}

Dzīvžogu šķēres:	
Pļaušanas diametrs	24 mm
Asmens leņķa regulēšana °	+90°/0°/-75° (165°)
Zāģēšanas garums	390 mm
Krūmgrieža apgriezienu skaits, maks.	880/1100/1360 min^{-1}
Kopējais garums	2,35 m
Teleskopiskais zaru zāģis:	
Vadsliedes garums	295 mm
Zāģēšanas garums	254 mm
Vadsliedes tips	AL10-39-507P
Zāģa ķēdes solis	3/8“/9,525 mm
Zāģa ķēdes tips	3/8.050-39
Piedziņas posmu biezums	1,27 mm
Piedziņas zobrats	7x9,525 mm
Eļļas tvertnes tilpums	140 ml
Teleskopiskā zaru zāģa griešanas ātrums	12/15/18 m/s
Kopējais garums	2,15 m
Svars (bez akumulatora)	
Motora bloks	3,37 kg
Zāles trimmeris (agregāts)	1,45 kg
Krūmgriezis (agregāts)	1,56 kg
Dzīvžogu šķēres (agregāts)	2,17 kg
Zargriezis (agregāts)	1,63 kg

Paturētas tiesības veikt tehniskas izmaiņas!

Troksnis un vibrācija

⚠ BRĪDINĀJUMS

Troksnis var radīt smagas sekas jūsu veselībai. Ja ierīces troksnis pārsniedz 85 dB, lietojiet jūs un personas, kas atrodas tuvumā, piemērotus ausu aizsargus.

Trokšņa un vibrācijas parametri noteikti atbilstoši standarta EN 62841-1 prasībām.

Trokšņa raksturlielumi

Zāliena trimmeris:	
Skaņas spiediens L_{pA}	79,8 dB
Skaņas jauda L_{wA}	91,7 dB
Mērījuma kļūda K_{wA}	1,92 dB
Krūmgriezis:	
Skaņas spiediens L_{pA}	98,4 dB
Skaņas jauda L_{wA}	109,3 dB
Mērījuma kļūda K_{wA}	2,39 dB
Dzīvžogu šķēres:	
Skaņas spiediens L_{pA}	98,4 dB
Skaņas jauda L_{wA}	109,3 dB
Mērījuma kļūda K_{wA}	2,39 dB

Teleskopiskais zaru zāģis:	
Skaņas spiediens L_{pA}	98,4 dB
Skaņas jauda L_{wA}	109,3 dB
Mērījuma kļūda K_{wA}	2,39 dB

Vibrāciju raksturlielumi (rokas šūpoles)

Zāliena trimmeris A_{hv}	3,196 / 3,193 m/s^2
Krūmgriezis A_{hv}	1,687 / 3,196 m/s^2
Dzīvžogu šķēres A_{hv}	1,776 / 1,568 m/s^2
Teleskopiskais zaru zāģis A_{hv}	1,854 / 1,738 m/s^2
Mērījuma kļūda K_{pA}	1,5 m/s^2

Norādītā vibrācijas kopējā vērtība un trokšņa emisijas vērtība ir mērītas saskaņā ar standartizētu pārbaudes metodi, un tās var izmantot elektroinstrumenta salīdzināšanai ar citām ierīcēm.

Norādīto trokšņa emisijas vērtību un norādīto vibrācijas kopējo vērtību var izmantot arī slodzes sākotnējai novērtēšanai.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Trokšņa emisijas un vibrācijas emisijas vērtība var atšķirties no norādītajām vērtībām elektroinstrumenta faktiskās lietošanas laikā atkarībā no elektroinstrumenta izmantošanas veida, it sevišķi, kāds darba materiāla veids tiek apstrādāts.

Mēģiniet noturēt pēc iespējas mazāku slodzi. Piemēra pasākumi: darba laika ierobežošana. Turklāt jāievēro visas darba cikla daļas (piemēram, laiki, kuros elektroinstruments ir izslēgts, un tādi, kad tas ir ieslēgts, bet darbojas bez slodzes).

7 Izpakošana

⚠ BRĪDINĀJUMS

Ražojums un iepakojuma materiāli nav rotaļlietas!

Bērni nedrīkst rotaļāties ar plastikāta maisiņiem, plēvēm un sīkām detaļām! Pastāv norīšanas un nosmakšanas risks!

- Atveriet iepakojumu un uzmanīgi izņemiet ražojumu.
- Noņemiet iepakojuma materiālu, kā arī iepakojuma un transportēšanas stiprinājumus (ja tādi ir).
- Pārbaudiet, vai piegādes komplekts ir pilnīgs.
- Pārbaudiet, vai ražojumam un piederumiem transportēšanas laikā nav radušies bojājumi. Nekavējoties ziņojiet par iespējamiem bojājumiem transporta uzņēmumam, kurš bija piegādājis ražojumu. Vēlākas reklamācijas netiek atzītas.
- Ja iespējams, uzglabājiet iepakojumu līdz garantijas termiņa beigām.
- Pirms lietošanas iepazīstieties ar ražojumu, izmantojot lietošanas instrukciju.
- Piederumiem, kā arī nodilušo daļu aizvietošanai un rezerves daļām izmantojiet tikai oriģinālās daļas. Rezerves daļas saņemsiet savā tirdzniecības uzņēmumā.
- Pasūtījumos norādiet mūsu preces numurus, kā arī ražojuma tipu un izgatavošanas gadu.

8 Montāža

⚠ BĪSTAMI

Savainošanās risks!

Izmantojot nepilnīgi samontētu ražojumu, var gūt smagas traumas.

– Izmantojiet ražojumu tikai tad, kad tas ir pilnībā samontēts.

– Ikreiz pirms lietošanas veiciet vizuālu pārbaudi, lai kontrolētu, vai ražojums ir pilnā komplektācijā un vai tam nav bojātu vai nolietojušos daļu. Drošības aprīkojumam un aizsargaprīkojumam jābūt nevainojamā stāvoklī.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Savainošanās risks!

Pirms jebkuriem darbiem ar elektroinstrumentu (piem., pirms apkopes, instrumentu nomaiņas utt.), kā arī transportēšanas un uzglabāšanas laikā izņemiet no elektroinstrumenta akumulatoru. Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdža nejaušas nospiešanas gadījumā pastāv savainošanās risks.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Vienmēr pārliecinieties, vai darbarīks ir uzstādīts pareizi!

- Novietojiet ražojumu uz līdzenas, taisnas virsmas.

Nepieciešamie instrumenti:

- Iekšējā sešstūra atslēga 4 mm (A)
- Iekšējā sešstūra atslēga 5 mm (B)
- Uzgriežņu atslēga SW 8/10 mm (C)
- Montāžas atslēga (D)
- Seškaršu/rievu skrūvgriezis*

* nav obligāti iekļauts piegādes komplektā!

8.1 Priekšējā roktura (5) montāža (1-3. att.)

Uzstādiet priekšējo rokturi (5) uz cauruļveida vārpstas (4):

1. Vispirms atskrūvējiet sešstūra ligzdas galviņas skrūves M5 (5b) un noņemiet gumijas gredzenu (5a) uz priekšējā roktura (5). Izmantojiet sešstūra uzgriežņatslēgu 4 mm (A).
2. Novietojiet gumijas gredzenu (5a) uz cauruļveida vārpstas (4).
3. Piestipriniet kāju aizsargu (6) gumijas gredzena (5a) apakšā.
   Pārliecinieties, ka gumijas gredzens (5a) ir ievietots kāju aizsarga (6) padziļinājumā.
4. Novietojiet priekšējo rokturi (5) uz gumijas gredzena (5a) no augšas tā, lai kāju aizsarga (6) un priekšējā roktura (5) skrūvju atveres sakristu.
5. Nostipriniet priekšējo rokturi (5) ar četrām sešstūra ligzdas galviņas skrūvēm M5 (5b). Izmantojiet sešstūra uzgriežņatslēgu 4 mm (A).
   Pārliecinieties, ka kāju aizsargs (6) ir uzstādīts pa kreisi (virzienā uz operatoru).

8.2 Aizsargapvalka (21/24) montāža (1, 4. att.)

⚠ BĪSTAMI

Savainošanās risks!

Izmantojot nepilnīgi samontētu ražojumu, var gūt smagas traumas.

– Izmantojiet ražojumu tikai tad, kad tas ir pilnībā samontēts.

– Ikreiz pirms lietošanas veiciet vizuālu pārbaudi, lai kontrolētu, vai ražojums ir pilnā komplektācijā un vai tam nav bojātu vai nolietojušos daļu. Drošības aprīkojumam un aizsargaprīkojumam jābūt nevainojamā stāvoklī.

1. Piestipriniet abus aizsargpārsegus (21/24) pie komplektācijā iekļautā turētāja uz priekšējās cauruļveida vārpstas (20).
2. Piestipriniet abus aizsargpārsegus (21/24) ar divām sešstūra ligzdas galviņas skrūvēm M6 (20a). Izmantojiet 5 mm sešstūra atslēgu (B).

8.3 Papildroktura (23) montāža / demontāža (1., 5-7. att.)

Priekšējā cauruļveida vārpstu (krūmgriezis/zāles trimmeris) (20) uzgali ar auklas spoli (23) var lietot kā zāliena trimmeri.

1. No montāžas vārpstas (33) noņemiet M10 uzgriezni (31) un pārsegu (30). Ievērībai! Kreisā vītne! Izmantojiet montāžas atslēgu (D).
2. Uzgrieznis M10 (31) un pārsegs (30) nav nepieciešami spoles korpusa (23) uzstādīšanai.
   Iekšējais atloks (34) un stiprinājuma disks (32) paliek uz uztveršanas vārpstas (33).
3. Nostipriniet iekšējo atloku (34) caur ārējo atloku (35), izmantojot 5 mm sešskaldņu atslēgu (B).
4. Grieziet auklas spoli (23) pretēji pulksteņrādītāju virzienam uz vītņotā tapņa (33) un tādā veidā ar roku nostipriniet auklas spoli (23) uz vītņotā tapņa (33).
5. Auklas spoles (23) demontāžu veic apgrieztā secībā.

Ņemiet vērā, ka auklas spoles (23) griešanās virzienam jāatbilst bultiņas virzienam uz aizsargpārsega (21) (4. att.).

8.4 Griešanas naža (25) montāža / demontāža (1, 8, 9. att.)

Krūmgrieža/zāles trimera (20) priekšējo cauruļveida vārpstu var izmantot kā krūmgriezi ar griešanas asmeni (25).

1. Demontējiet uzgriezni M10 (31), pārsegu (30) un spriegošanas paplāksni (32) no vītņotā tapņa (33). Ievērībai! Kreisā vītne! Izmantojiet montāžas atslēgu (D).
2. Iekšējais atloks (34) paliek uz vītņotā tapņa (33).
3. Uzlieciet griezējnazi (25) uz iekšējā atloka (34).
   Ņemiet vērā, ka griezējnaža (25) griešanās virzienam jāatbilst bultiņas virzienam uz aizsargpārsega (21) (4. att.).
4. Pēc tam uzbīdiet spriegošanas paplāksni (32) un pārsegu (30) uz vītņotā tapņa (33).
5. Nostipriniet griezējnazi (25) ar uzgriezni M10 (31).

6. Pievelciet uzgriezni M10 (31), izmantojot montāžas atslēgu (D). Lai to izdarītu, turiet iekšējo atloku (34) caur ārējo atloku (35), izmantojot sešstūra uzgriežņatslēgu, 5 mm (B).
7. Noņemiet naža aizsargu (27) no griešanas naža (25).
8. Griezējnaža (25) demontāžu veic apgrieztā secībā.

8.5 Samontējiet ķēdes stieni (14) un zāģa ķēdi (15) (1. att., 10-13)

⚠ BRĪDINĀJUMS

Rīkojoties ar zāģa ķēdi vai sliedi, pastāv savainošanās risks!

– Valkājiet pret sagriešanu izturīgus cimdus.

IEVĒRĪBAI

Neasi naži pārslogo ražojumu! Neizmantojiet ražojumu, ja tam ir bojāts vai stipri nolietojies griešanas mehānisms.

Norādes!

- Jauna zāģa ķēde izstiepjas un ir biežāk jānospriego. Ikreiz pēc zāģēšanas regulāri pārbaudiet un noregulējiet ķēdes spriegojumu.
- Izmantojiet tikai tādas zāģa ķēdes un sliedes, kuras ir paredzētas šim ražojumam.

⚠ UZMANĪBU

Nepareizi uzstādīta zāģa ķēde rada ražojumam nekontrolētas zāģēšanas īpašības!

Veicot zāģa ķēdes montāžu, ievērojiet norādīto griešanās virzienu!

1. Pagrieziet montāžas uzgriezni (36) pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai noņemtu ķēžrata pārsegu (37). Izmantojiet uzgriežņu atslēgu SW 8/10mm (C).
2. Pagrieziet ķēdes spriegošanas skrūvi (38) pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai atbrīvotu ķēdes spriegojumu. Izmantojiet montāžas atslēgu (D).
3. Novietojiet zāģa ķēdi (15) tā, lai tā veidotu cilpu un lai griezējšķautnes būtu pavērstas pulksteņrādītāju virzienā. Lai izlīdzinātu zāģa ķēdi (15), skatiet simbolus (bultiņas) virs ķēdes riteņa (41) kā norādes.
4. Ielieciet zāģa ķēdi (15) ķēdes sliedes (14) gropē.
5. Virziet zāģa ķēdi (15) ap zobratu (41) un pārbaudiet zāģa ķēdes (15) novietojumu.
   Pārliecinieties, ka zāģa ķēdes (15) zobi droši saslēdzas ar zobratu (41).
6. Novietojiet ķēdes stieni (14) uz vadošās tapas (39) un ķēdes spriegošanas tapas (40). Vadošajai tapai (39) jāatrodas pagarinātajā atverē, un ķēdes spriegošanas tapai (40) jāatrodas ķēdes asmens (14) apakšējā atverē.
7. Uzlieciet ķēžrata pārsegu (37).
8. Ar roku pievelciet spriegotājzvaigznīti (36), griežot to pulksteņrādītāju kustības virzienā.
9. Vēlreiz pārbaudiet zāģa ķēdes (15) novietojumu un nospriegojiet zāģa ķēdi, kā aprakstīts . nodaļā *8.6.*

Norāde:

Pilnībā pievelciet stiprinājuma uzgriezni tikai pēc ķēdes spriegojuma noregulēšanas.

8.6 Zāģa ķēdes (15) spriegošana (1, 10, 13, 14. att.)

⚠ BRĪDINĀJUMS

Nokrītot zāģa ķēdei, pastāv savainošanās risks!

Nepietiekami nospriegota zāģa ķēde darbības laikā var nokrist un radīt traumas.

– Regulāri pārbaudiet zāģa ķēdes spriegojumu.
– Zāģa ķēdes spriegojums nav pietiekams, ja vadsliedes apakšpusē no gropes ir izvirzīti ķēdes posmi.
– Ja zāģa ķēdes spriegojums nav pietiekams, atbilstoši nospriegojiet zāģa ķēdi.

1. Atskrūvējiet stiprinājuma uzgriezni (36) ar vaļējo uzgriežņatslēgu SW 8/10mm (C) par dažiem apgriezieniem.
2. Noregulējiet ķēdes spriegojumu ar ķēdes spriegošanas skrūvi (38).
   Izmantojiet montāžas atslēgu (D).
   – Pulksteņrādītāja kustības virzienā — palielina ķēdes spriegojumu
   – Pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam — samazina ķēdes spriegojumu

Zāģa ķēde (15) nedrīkst būt vaļīga, taču sliedes (14) vidusdaļā tai jābūt tik brīvai, lai to varētu par 1–2 milimetriem atvilkt no sliedes (14).

1. Lai pārbaudītu ķēdes netraucētu kustību, pagrieziet zāģa ķēdi (15) ar roku. Tai brīvi jāvirzās pa sliedi (14).
2. Atkal pieskrūvējiet stiprinājuma uzgriezni (36).

Zāģa ķēde ir nospriegota pareizi, ja tā nenokarājas no zāģa sliedes un ja to ar roku, kurā uzvilkts cimds, var pavilkt apkārt sliedei. Velkot zāģa ķēdi ar 9 N (apm. 1 kg) spēku, atstatums starp zāģa ķēdi un ķēdes sliedi nedrīkst pārsniegt 2 mm.

Norāde:

- Jaunas ķēdes spriegojums jāpārbauda un jāpieregulē pēc dažām darba minūtēm.
- Zāģa ķēdes spriegošana jāveic tīrā vietā, kur nav zāģskaidu un tamlīdzīgu netīrumu.
- Pareizs zāģa ķēdes spriegojums kalpo lietotāja drošībai un samazina vai novērš nodilumu un ķēdes bojājumus.
- Pirms sākt darbu, mēs lietotājam iesakām veikt ķēdes spriegojuma pārbaudi. Zāģa ķēde ir nospriegota pareizi, ja tā sliedes apakšpusē nenokarājas un ja to ar roku, kurā uzvilkts cimds, var pavilkt apkārt sliedei.

IEVĒRĪBAI

Strādājot ar zāģi, zāģa ķēde uzsilst un tādējādi nedaudz izstiepjas. Ar šo "izstiepšanos" īpaši jārēķinās, lietojot jaunas zāģa ķēdes.

9 Pirms lietošanas sākšanas

9.1 Iepildiet zāģa ķēdes eļļu (1., 14. att.)

IEVĒRĪBAI

Ražojuma bojājums!

Ja ražojumu lieto bez eļļas, ar pārāk mazu tās daudzumu vai ar vecu eļļu, tas var radīt ražojuma bojājumus.

– Pirms lietošanas sākšanas iepildiet eļļu. Ražojums tiek piegādāts bez eļļas.
– Neizmantojiet vecu eļļu!
– Ikreiz, nomainot akumulatoru, pārbaudiet eļļas līmeni.

IEVĒRĪBAI

Kaitējums apkārtējai videi!

Izplūdusī eļļa var ilgstoši piesārņot apkārtējo vidi. Šķidrums ir ļoti indīgs un var ātri radīt ūdens piesārņojumu.

– Uzpildiet / iztukšojiet eļļu tikai uz līdzenām, nostiprinātām virsmām.
– Lietojiet iepildes īscauruli vai piltuvi.
– Savāciet iztecināto eļļu piemērotā traukā.
– Nekavējoties rūpīgi savāciet izšļakstīto eļļu un utilizējiet lupatiņu saskaņā ar vietējiem noteikumiem.
– Utilizējiet eļļu saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Ķēdes spriegojums un ķēdes eļļošana lielā mērā ietekmē zāģa ķēdes kalpošanas laiku.

Zāģa ķēde ražojuma darbības laikā tiek eļļota automātiski. Lai pietiekami eļļotu zāģa ķēdi, tvertnē vienmēr jābūt pieejamam pietiekamam zāģa ķēdes eļļas daudzumam. Regulāri pārbaudiet eļļas tvertnē atlikušo eļļas daudzumu.

Norādes!

* = nav iekļauts piegādes komplektā!

- Vāciņš ir aprīkots ar fiksatoru, kas novērš tā pazaudēšanu.
- Motorzāģi uzpildiet tikai ar videi draudzīgu, augstas kvalitātes ķēdes smēreļļu* (saskaņā ar RAL-UZ 48).
- Pirms izstrādājuma ieslēgšanas pārliecinieties, vai eļļas tvertnes vāciņš ir vietā un aizvērts.

1. Atveriet eļļas tvertni (16). Šim nolūkam noskrūvējiet eļļas tvertnes (16) vāciņu pretēji pulksteņrādītāju virzienam.
2. Lai nevarētu iztecēt eļļa, izmantojiet piltuvi*.
3. Uzmanīgi iepildiet ķēdes smēreļļu. Eļļas tvertne tilpums: maks. 100 ml.
4. Lai eļļas tvertni (16) noslēgtu, uzskrūvējiet eļļas tvertnes (16) vāciņu pulksteņrādītāju virzienā.
5. Rūpīgi savāciet izlijušo eļļu un utilizējiet lupatiņu saskaņā ar vietējiem noteikumiem.
6. Lai pārbaudītu zāģa ķēdes eļļošanu, turiet ķēdes ražojumu ar zāģa ķēdi virs papīra lapas un dažas sekundes darbiniet zāģi ar pilnu jaudu. Aplūkojot papīra lapu, var noteikt, vai notiek ķēdes eļļošana.

9.2 Samontējiet priekšējo cauruļveida vārpstu (13/17/20) (1., 15. att.)

1. Noņemiet izvēlētās priekšējās cauruļveida vārpstas aizsargvāciņu (13/17/20).
2. Atbrīvojiet zvaigznītes rokturi (8).
3. Pavelciet stiprinājuma slēdzeni (7) uz āru un pagrieziet to pa labi vai pa kreisi, līdz tā apstājas.
4. Uzbīdiet izvēlēto priekšējo cauruļveida vārpstu (13/17/20) uz cauruļveida vārpstas (4). Pārliecinieties, ka atvere atbilst stiprinājumam (7).
5. Pagrieziet priekšējo cauruļveida vārpstu (13/17/20) ar nelielām pagriešanas kustībām, līdz priekšējās caurules vārpsta (13/17/20) ir ievietota caurules vārpstā (4), līdz tā apstājas.
6. Pagrieziet stiprinājumu (7) sākotnējā stāvoklī. Stiprinājumi (7) dzirdami nofiksējas.
7. Uzstādiet priekšējo cauruļveida vārpstu (13/ 17/ 20) uz cauruļveida vārpstas (8.

9.3 Lences (29) uzlikšana (16.–18. att.)

Norādes!

Izstrādājumu drīkst izmantot tikai tam paredzētajam mērķim.

Līdzsvarojiet to tikai tad, kad tas ir izslēgts.

1. Uzvelciet lences (29).
2. Noregulējiet lences garumu tā, lai karabīnes āķis (43) būtu apm. plaukstas platuma attālumā zem labās gūžas.
3. Iekabiniet karabīnes āķi (43) cilpā lences nostiprināšanai (9).
4. Ļaujiet izstrādājumam atdzist.

Norādes!

Tas var vienkārši pieskarties zemei ar ievietojamo rīku normālā darba stāvoklī.

Ārkārtas gadījumā var pavilkt lences (29) drošības cilpu (44). Tad izstrādājums nekavējoties atvienojas no lences (29) un nokrīt zemē

⚠ BRĪDINĀJUMS

Pirms katras lietošanas regulāri pārbaudiet drošības lences.

9.4 Ievietojiet/izņemiet akumulatorus (1) to turētājos (46) (19. att.)

⚠ UZMANĪBU

Savainošanās risks!

Ievietojiet akumulatoru tikai tad, ja akumulatora instruments ir sagatavots lietošanai.

Akumulatora ievietošana

1. Iebīdiet akumulatorus (1) akumulatora stiprinājumos (46). Akumulatori (1) dzirdami nofiksējas.

Akumulatora izņemšana

1. Nospiediet akumulatoru (1) atbloķēšanas pogu (45) un izvelciet akumulatorus (1) no to stiprinājumiem (46).

9.4.1 Uzlādes līmeņa indikators (12) (20. att.)

Uzlādes līmeņa indikators (12) signalizē akumulatora (1) uzlādes līmeni.

Akumulatora uzlādes pakāpi parāda, iedegoties atbilstošai gaismas diodes lampiņai.

1. Lai pārbaudītu uzlādes līmeni, nospiediet uzlādes līmeņa indikatora (12) pogu.

Deg 3 LED	Akumulators ir pilnībā uzlādēts
Deg 2 LED	Akumulators ir daļēji uzlādēts
Deg 1 LED	Akumulatoru nepieciešams uzlādēt

10 Lietošana

IEVĒRĪBAI

Pirms lietošanas sākšanas noteikti pilnīgi samontējiet ražojumu!

⚠ BRĪDINĀJUMS

Savainošanās risks!

Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi un drošības slēdzi nedrīkst nofiksēt!

– Nestrādājiet ar ražojumu, ja slēdži ir bojāti. Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzim un drošības slēdzim pēc ražojuma atlaišanas ir jāizslēdzas.
– Ikreiz pirms lietošanas pārliecinieties, ka ražojums darbojas.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Ir iespējams elektriskais trieciens un ražojuma bojājumi!

Kontakts ar spriegumu vadošu līniju griešanas laikā var radīt elektrisko triecienu. Griešana nepiederošos objektos var radīt nažu sijas bojājumus.

– Pirms griešanas pārmeklējiet dzīvžogus un krūmus, vai nav slēptu objektu, piem., spriegumu vadošas līnijas, stiepļu žogi un augu balsti

IEVĒRĪBAI

Uzmaniet, lai apkārtējās vides temperatūra darba laikā nepārsniegtu 50 °C un nebūtu zemāka par –20 °C.

IEVĒRĪBAI

Ražojums ir 20V IXES sērijas daļa, un to drīkst lietot tikai ar šīs sērijas akumulatoriem. Akumulatorus drīkst lādēt tikai ar šīs sērijas lādētājiem. Ievērojiet ražotāja norādes.

⚠ BĪSTAMI

Savainošanās risks!

Ja ražojums iestrēgst, nemēģiniet to izvilkt ar spēku.

– Izslēdziet motoru.
– Ražojuma atbrīvošanai izmantojiet lauzni vai ķīli.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Pirms katras lietošanas sākšanas regulāri pārbaudiet drošības mehānismus. Bojāti drošības mehānismi var radīt smagus savainojumus!

10.1 Ražojuma ieslēgšana / izslēgšana (1. att.)

⚠ BRĪDINĀJUMS

Savainošanās risks atsitiena dēļ!

– Nekad nelietojiet ražojumu ar vienu roku!

Norādes!

Ar ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzi var laideni regulēt apgriezienu skaitu. Jo vairāk nospiež ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzi, jo lielāks ir apgriezienu skaits.

Pirms ieslēgšanas uzmaniet, lai ražojums nepieskartos pie kādiem priekšmetiem.

Izmantojot krūmgriezi (20):

1. Noņemiet transportēšanas aizsargu (26) no griezējasmens (25).

Izmantojot dzīvžogu šķēres (17):

1. Novelciet naža aizsargu (27) no nažu sijas (19).

Izmantojot zargriezi (13):

1. Pārbaudiet, vai eļļas tvertnē (16) ir zāģa ķēdes eļļa.
2. Uzpildiet zāģa ķēdes eļļu, pirms eļļas tvertne (16) ir tukša, kā aprakstīts . nodaļā*9.1.*
3. Noņemiet sliedes un ķēdes aizsargu (28) no ķēdes sliedes (14).

Apgriezienu skaitu var izmainīt arī darbības laikā.

Varat izvēlēties no 3 ātruma iestatījumiem:

		
Lēns	Vidējs	Ātrs

Ieslēgšana

1. Spiediet galveno slēdzi (10), līdz iedegas gaismas diode.
2. Atlasiet ātruma iestatījumu.
3. Turiet izstrādājumu ar kreiso roku aiz priekšējā roktura (5) un ar labo roku — aiz aizmugurējā roktura (2). Īkšķiem un pārējiem pirkstiem stingri jāaptver roktura (2, 5).
4. Satveriet drošības fiksatoru (11) uz aizmugurējā roktura (2).
5. Turiet ieslēgšanas bloķētāju (11) nospiestu.
6. Lai ieslēgtu izstrādājumu, ar īkšķi nospiediet ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzi (3).

Norādes!

Pēc ražojuma palaišanas nav nepieciešamības turēt ieslēgšanas bloķēšanas mehānismu nospiestu. Ieslēgšanas bloķēšanas mehānismam jānovērš ražojuma nejauša palaišana.

Ja ražojums netiek lietots, galvenā slēdža gaismas diode turpina degt vēl 1 minūti. Pēc tam ražojums automātiski izslēdzas.

Izslēgšana

1. Lai izslēgtu ražojumu, atlaidiet ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzi (3).
2. Turiet nospiestu galveno slēdzi (10), līdz iedegas gaismas diode.
3. Pēc darba ar izstrādājumu uzvelciet komplektācijā iekļauto transportēšanas aizsargu (26), zobena un ķēdes aizsargu (28) un naža aizsargu (27).

10.2 Pārslodzes aizsardzība

Akumulatora pārslodzes gadījumā tas patstāvīgi izslēdzas. Pēc atdzišanas (laiks var būt atšķirīgs) ražojumu var ieslēgt no jauna.

11 Darba norādījumi

⚠ BĪSTAMI

Savainošanās risks!

Šajā nodaļā tiek aplūkoti pamata paņēmieni darbā ar ražojumu.
Šeit norādītā informācija neaizstāj speciālistu ilggadējo apmācību un pieredzi.
Izvairieties no darbiem, kuru veikšanai jums nav atbilstošās kvalifikācijas!
Neapdomīga rīcība ar ražojumu var radīt smagas vai pat nāvējošas traumas!

⚠ UZMANĪBU

Pēc izslēgšanas ražojums darbojas pēc inerces. Nogaidiet, līdz ražojums būs pilnīgi apstādinātā stāvoklī.

Norādes!

Pirms ieslēgšanas uzmaniet, lai ražojums nepieskartos pie kādiem priekšmetiem.

Šī ražojuma zināma trokšņu ietekme nav novēršama. Trokšņainus darbus ieplānojiet veikt atļautā un tam piemērotā laikā. Ja nepieciešams, ievērojiet nestrādes laiku.

Strādājiet tikai ar brīvām, līdzenām virsmām, izmantojot šo ievietošanas instrumentu.

Rūpīgi pārbaudiet griežamo dzīvžogu un noņemiet visas stieples un citus svešķermeņus.

Izvairieties saskarties ar akmeņiem, metālu vai citiem šķēršļiem.

Ievietošanas instruments var tikt sabojāts, un pastāv atsitiena risks.

- Valkājiet norādīto aizsargaprīkojumu.
- **Uzmaniet, lai citas personas atrastos drošā attālumā no jūsu darba zonas. Katram, kas ieiet darba zonā, jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi.** Darba materiāla atlūzas vai saplīsuši darbinstrumenti var aizlidot un izraisīt savainojumus arī ārpus tiešās darba zonas.
- Ja bija aizskarts kāds svešķermenis, nekavējoties izslēdziet ražojumu un noņemiet akumulatoru. Pārbaudiet, vai ražojumā nav bojājumu, un veiciet nepieciešamos remonta darbus, pirms atkal to iedarbināt un strādājat ar ražojumu. Ja ražojums sāk neierasti stipri vibrēt, nepieciešams veikt tūlītēju pārbaudi.
- **Turiet elektroinstrumentu aiz izolētajām satveršanas virsmām, kad izpildāt darbus, kuru laikā darbinstruments var sadurties ar slēptu elektroinstalāciju.** Kontakts ar spriegumu vadošu līniju var pārvadīt spriegumu arī uz ierīces metāla daļām un radīt elektrisko triecienu.
- Ražojuma lietošana negaisa laikā ir aizliegta – **Zibens spēriena risks!**
- Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai ražojumam nav acīmredzamu trūkumu, piem., nenostiprinātas, nolietotas vai bojātas daļas.
- Ieslēdziet ražojumu un tikai tad pievadiet to pie apstrādājamā materiāla.
- Neizdariet pārāk lielu spiedienu uz ražojumu. Ļaujiet ražojumam izdarīt darbu.
- **Darba laikā vienmēr stingri turiet ražojumu ar abām rokām.** Nodrošiniet drošu pozīciju.
- Nepieļaujiet nedabisku stāju.
- Pārbaudiet, vai pārnēsāšanas lence ir ērtā stāvoklī, kas atvieglo produkta turēšanu.

11.1 Krūmgriezis / zāliena trimmeris

IEVĒRĪBAI

Strādājot ar izstrādājumu, jāuzstāda visi aizsargpārsegi!

Norāde:

Regulāri pārbaudiet, vei neilona diegam nav bojājumu, un vai pļaušanas diegam vēl ir diega nogriezēja iepriekš noteiktais garums.

- Neturiet ievietošanas instrumentu leņķī.
- Zāli vislabāk ir griezt, ja tā ir sausa un nav pārāk gara.
- Nepieļaujiet saskari ar cietiem šķēršļiem (akmeņi, mūri, latu žogi utt.).
- Nelietojiet izstrādājumu, lai samazinātu savvaļas augšanu vai pamežu.
- Tehnisku iemeslu dēļ mitra zāle un nezāles mēdz satīties ap piedziņas asi zem griešanas aizsarga (21). Noņemiet tās, pretējā gadījumā motors var pārkarst pārmērīgas berzes dēļ (21. att.).

11.1.1 Pļaušanas spoles pagarināšana (1., 22., 31. att.)

Zāliena trimmeri piegādā ar pilnu auklas spoli (48).

Diegs darba laikā nodilst.

Lai nodrošinātu jaunas spoles ievadīšanu, motora darbības laikā stingri piespiediet vītnes spoles (48) sprūdu (47) uz pamatnes.

Ja diegs iesākumā ir garāks, nekā to iepriekš nosaka pļaušanas aplis, tad diega nogriezējs (22) to automātiski saīsina līdz pareizajam garumam.

Norādes!

Regulāri pārbaudiet, vei neilona diegam nav bojājumu, un vai pļaušanas diegam vēl ir diega nogriezēja iepriekš noteiktais garums.

Ja nav redzams diega gals:

1. Nomainiet vadspoli (48), kā aprakstīts sadaļā *13.1.1*.

11.1.2 Zāles pļaušana (23. att.)

1. Pļaujiet zāli, virzot ražojumu uz labo un kreiso pusi.
2. Pļaujiet lēnām un pļaušanas laikā turiet ražojumu apm. 30° leņķī noliektu uz priekšu.
3. Pļaujiet garu zāli pakāpeniski no augšas uz leju.

11.2 Dzīvžogu šķēres

11.2.1 Leņķa regulēšana (1. att., 24-26.)

⚠ BRĪDINĀJUMS

Apturiet izstrādājumu un noņemiet akumulatoru.

Dzīvžogu šķēres (17) var pielāgot darba apstākļiem, pagriežot nažu galvu no +90° līdz -75°.

1. Nospiediet abas atlaišanas sviras (49) uz roktura (18) un iestatiet vajadzīgo pozīciju.
2. Šim nolūkam lietojiet rokturi (18).
3. Atlaidiet abas atbloķēšanas sviras (49), līdz tās nofiksējas zobos.
4. Pirms lietošanas sākšanas pārbaudiet, vai atbloķēšanas sviras (49) ir pareizi nofiksētas.

IEVĒRĪBAI

Ievietošanas instrumentu drīkst lietot tikai tad, kad ir nofiksējušās abas atbloķēšanas sviras!

11.2.2 Griešanas tehnikas

- Resnākus zarus iepriekš izgrieziet ar zaru šķērēm.
- Divpusējā nažu sija nodrošina griešanu abos virzienos vai ar svārstīgām kustībām no vienas puses uz otru.
- Griežot vertikāli, vienmērīgi pārvietojiet ražojumu uz priekšu vai lokveidīgi augšup un lejup.
- Griežot horizontāli, pārvietojiet ražojumu sirpja formā pret dzīvžoga malu, lai nogrieztie zariņi kristu zemē.
- Lai iegūtu taisnas līnijas, ieteicams novilkt auklas.

11.2.3 Dzīvžoga apgriešana

Dzīvžogus ieteicams apgriezt trapeces formā, lai novērstu, ka apakšējie zari paliek "pliki". Tas atbilst krūmu dabīgajam augšanas procesam un ļauj dzīvžogiem sazaļot. Apgriešanas laikā tiek apgriezti tikai jaunie dzinumi, tādējādi nodrošinot, ka zari saaug biezi un teicami aizsedz skatu.

- Vispirms apgrieziet dzīvžoga sānus. Šim nolūkam virziet ražojumu no lejas uz augšu augšanas virzienā. Griežot virzienā no augšas uz leju, tievāki zariņi izvirzās uz āru, un tādējādi rodas plānākas vietas vai pat caurumi.
- Pēc tam atbilstoši gaumei apgrieziet augšpusi taisnu, jumtiņa formā vai apaļu.
- Vēlamo formu sāciet piešķirt, kamēr krūmi vēl ir jauni. Kamēr dzīvžogs nav sasniedzis plānoto augstumu, galvenos dzinumus nevajadzētu apgriezt. Visus pārējos dzinumus apcērpiet līdz pusei.

11.2.4 Apgriešanai piemērotākais laiks

- Lapu dzīvžogs: Jūnijs un oktobris
- Skuju dzīvžogs: Aprīlis un augusts
- ātri augošs dzīvžogs: no maija apm. ik pēc 6 nedēļām

Pievērsiet uzmanību dzīvžogā ligzdojošiem putniem. Ja tādus atrodat, pārceliet dzīvžoga griešanu vai izlaidiet attiecīgo dzīvžoga daļu.

11.3 Teleskopiskais zaru zāģis

⚠ BĪSTAMI

Savainošanās risks!

Ja ražojums iestrēgst, nemēģiniet to izvilkt ar spēku.

– Izslēdziet motoru.

– Ražojuma atbrīvošanai izmantojiet lauzni vai ķīli.

⚠ BĪSTAMI

Ievērojiet nokrītošos zarus un nepaklūpiet.

- Pirms zāģēšanas zāģa ķēdei jāsasniedz maksimālais ātrums.
- Jūs varēsiet zāģi labāk kontrolēt, ja zāģēsiet ar sliedes apakšējo malu (velkot ķēdi).
- Zāģa ķēde zāģēšanas laikā vai pēc tam nedrīkst skart zemi vai citus priekšmetus.
- Sekojiet, lai zāģa ķēde neiestrēgtu zāģējuma vietā. Zars nedrīkst nolūzt vai pāršķelties.
- Tāpat veiciet piesardzības pasākumus atsitiena novēršanai (skatiet drošības norādījumus).
- Nozāģējiet uz leju nokarājušos zarus, izdarot iegriezumu zara augšpusē.
- Zarainus zarus sazāģējiet atsevišķi.

11.3.1 Automātiska zāģa ķēdes eļļošana sistēma (1, 14. att.)

Uzpildiet eļļas tvertni (16), kā aprakstīts sadaļā *9.1*.

Varat samazināt vai palielināt eļļas daudzumu, izmantojot regulēšanas skrūvi (42).
Izmantojiet montāžas uzgriežņu atslēgu (D).

- Griežot pulksteņa rādītāja virzienā – samazinās eļļas daudzums (-)
- Griežot pretēji pulksteņa rādītāja virzienam – palielinās eļļas daudzums (+)

11.3.2 Griešanas tehnikas

⚠ BRĪDINĀJUMS

Nekad nestāviet tieši zem zara, kuru vēlaties nozāģēt!

Pastāv ļoti augsts risks, ka zars negaidīti uzkritīs jums virsū.
Kopumā izstrādājumu ieteicams sagatavot 60° leņķī pret zaru. Griešanas laikā stingri
turiet to ar abām rokām un vienmēr pievērsiet uzmanību līdzsvara stāvoklim un labam atbalstam.

Mazu zaru zāģēšana (27. att.):

Novietojiet zāģa atdures virsmu pret zaru, lai izvairītos no saraustītām zāģa kustībām griezuma sākumā. Palaidiet zāģi caur zaru ar vieglu spiedienu no augšas uz leju. Pārliecinieties, ka zars priekšlaicīgi ielūzt, ja esat nepareizi novērtējis tā izmēru un svaru.

Mazu zaru zāģēšana (28. att.):

Lielākiem zariem vispirms izvēlieties reljefa griezumu kontrolētai zāģēšanai. Lai to izdarītu, grieziet griezumu zara apakšējā trešdaļā (ar zobena augšdaļu). Tad zāģējiet virzienā no augšas uz leju (ar sliedes apakšpusi) pretī pirmajam iezāģējumam, lai novērstu zāģa iestrēgšanu.

Zāģēšana pa daļām (29. att.):

Zāģējiet lielus vai garus zarus pa daļām, lai varētu kontrolēt atsitiena punktu.

- Vispirms nozāģējiet koka apakšējos zarus, lai atvieglotu nozāģēto zaru krišanu.
- Pēc pabeigšanas zāģa svars operatoram strauji palielinās, jo zāģis vairs netiek atbalstīts uz zara. Pastāv risks zaudēt kontroli pār to.
- Izvelciet zāģi no griezuma tikai tad, kad tā ķēde darbojas, lai izvairītos no iesprūšanas.
- Nezāģējiet ar ievietošanas instrumenta galu.
- Nezāģējiet zara izliektajā galā, jo tas neļaus kokam sadzīt.

11.4 Pēc lietošanas

- **Vienmēr pirms nolikšanas izslēdziet ražojumu un nogaidiet, līdz ražojums būs nonācis pilnīgi apstādinātā stāvoklī.**
- Izņemiet akumulatorus.
- Pēc katra darba ar izstrādājumu uzlieciet komplektācijā iekļauto zobena un ķēdes pārsegu vai naža aizsargu.
- Ļaujiet ražojumam atdzist.

12 Tīrīšana

⚠ BRĪDINĀJUMS

Remontdarbus un apkopes darbus, kas nav aprakstīti šajā lietošanas instrukcijā, uzticiet specializētai darbnīcai. Lietojiet tikai oriģinālās rezerves daļas.

Pastāv nelaimes gadījumu risks! Apkopes un tīrīšanas darbus pamatā veiciet, kad ir izņemts akumulators.
Pastāv savainošanās risks! Ļaujiet ražojumam atdzist pirms visiem apkopes un tīrīšanas darbiem. Motora elementi ir karsti.
Pastāv savainošanās un apdedzināšanās risks!

Ražojums var pēkšņi sākt darboties un tādējādi radīt savainojumus.

– Izņemiet akumulatoru.
– Ļaujiet ražojumam atdzist.
– Izņemiet darba instrumentu.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Rīkojoties ar zāģa ķēdi vai sliedi, pastāv savainošanās risks!

– Valkājiet pret sagriešanu izturīgus cimdus.

1. Pagaidiet, līdz ir apstājušās visas kustīgās daļas.
2. Iesakām ražojumu notīrīt uzreiz pēc katras lietošanas reizes.
3. Nodrošiniet, lai rokturi un satveršanas virsmas būtu sausas, tīras un nebūtu notraipītas ar eļļu un smērvielu. Slideni rokturi un satveršanas virsmas neatļauj elektroinstrumenta drošu vadību un kontroli neparedzamās situācijās.
4. Vajadzības gadījumā rokturus notīriet ar mitru, ziepjūdenī izskalotu lupatiņu.
5. Lai veiktu tīrīšanu, ražojumu nekādā gadījumā negremdējiet ūdenī vai citos šķidrumos.
6. Nekad neapsmidziniet ražojumu ar ūdeni.
7. Uzturiet aizsargmehānismus, gaisa spraugas un motora korpusu tīru no putekļiem un netīrumiem, cik vien tas ir iespējams. Noberziet ierīci ar tīru drānu* vai izpūtiet to ar zema spiediena saspiesto gaisu*. Iesakām ražojumu notīrīt uzreiz pēc katras lietošanas reizes.
8. Ventilācijas atverēm vienmēr jābūt brīvām.
9. Neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus; tie var sabojāt ražojuma plastmasas detaļas. Uzmaniet, lai ražojumā nevarētu iekļūt ūdens.

12.1 Dzīvžogu šķēres

1. Tīriet nažu siju pēc katras lietošanas reizes, izmantojot eļļainu lupatiņu.
2. Ieeļļojiet nažu siju pēc katras lietošanas reizes, izmantojot eļļnīcu vai aerosolu.

12.2 Teleskopiskais zaru zāģis

1. Zāģa ķēdes tīrīšanai izmantojiet otu vai rokas slotiņu, bet nekādā gadījumā neizmantojiet šķidrumus.
2. Ķēdes sliedes gropi iztīriet ar otu vai ar saspiestu gaisu.
3. Notīriet zāģa zobratu.

13 Apkope

⚠ BRĪDINĀJUMS

Remontdarbus un apkopes darbus, kas nav aprakstīti šajā lietošanas instrukcijā, uzticiet specializētai darbnīcai. Lietojiet tikai oriģinālās rezerves daļas.

Pastāv nelaimes gadījumu risks! Apkopes un tīrīšanas darbus pamatā veiciet, kad ir izņemts akumulators.
Pastāv savainošanās risks! Ļaujiet ražojumam atdzist pirms visiem apkopes un tīrīšanas darbiem. Motora elementi ir karsti.
Pastāv savainošanās un apdedzināšanās risks!

Ražojums var pēkšņi sākt darboties un tādējādi radīt savainojumus.

– Izņemiet akumulatoru.
– Ļaujiet ražojumam atdzist.
– Izņemiet darba instrumentu.

- Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai ražojumam nav acīmredzamu trūkumu, piem., nenostiprinātas, nolietotas vai bojātas daļas.
- Pārbaudiet, vai pārsegiem un aizsargmehānismiem nav bojājumu, un to pareizo pozīciju. Ja nepieciešams, nomainiet tos.
- Regulāra, rūpīga tehniskā uzturēšana ir nepieciešama, lai nemainīgi garantētu ražojuma drošības līmeni un jaudu.
- Novietojiet ražojumu uz līdzenas, taisnas virsmas.
- Nekad neapsmidziniet ražojumu ar ūdeni.
- Drošības apsvērumu dēļ nomainiet nolietotas vai bojātas daļas.
- Darbus, kas nav aprakstīti šajā lietošanas instrukcijā, vajadzētu veikt tikai pilnvarotā specializētajā darbnīcā.

Norādes!

Rūpīgi veiciet ražojuma apkopi. Pārbaudiet, vai kustīgās daļas darbojas nevainojami un neiestrēgst, vai daļas nav salūzušas vai bojātas tā, ka ir traucēta ražojuma darbība. Pirms ražojuma lietošanas uzticiet salabot bojātās daļas.

13.1 Krūmgriezis / zāliena trimmeris

13.1.1 Vadspoles (48) nomaiņa (1., 30-34. att.)

1. Nomainiet vadspoli (23), kā aprakstīts sadaļā *8.3*.
2. Atveriet spoles apvalku (23), vienlaikus nospiežot abus atbloķēšanas mehānismus (52) uz spoles apvalka (23).
3. No spoles korpusa (23) noņemiet vāku (51) ar spiedes atsperi (54) un izņemiet vadspoli (48).
4. Izvelciet vadspoles (48) diega galu no diega izvades gredzena (55).
5. Noņemiet visus diega atlikumus no spoles korpusa (23).
6. Paņemiet jauno vadspoli (48) un izvelciet 10 cm katra diega.
7. Iespraudiet abus pavedienus pretējās vītnes spoles (48) ierobēs (55) (33. att.).
8. Ievietojiet jauno vadspoli (48) spoles apvalkā (23) Diega spoles (48) pusei, uz kuras ar bultiņu ir norādīts darbības virziens, jābūt redzamai pēc ievietošanas.
9. Vadspole (48) jāievieto tā, lai ierobi (55) vītnes spolē (48) sakristu ar vītnes izvada cilpām (54), lai vītni varētu viegli tīt.
10. Ievietojiet abas vītnes attiecīgajās vītnes izvada cilpās (54).
11. Pagrieziet vadspoli (48) nedaudz uz priekšu un atpakaļ, līdz tās (48) integrētie fiksācijas soļi ieslīd spoles korpusa (23) fiksācijas soļos.
    Tas novērš nejaušu regulēšanos.
12. Uzlieciet pārsegu (51) atpakaļ vadspoles pārsegam (23)
    Turklāt uzmaniet, lai atbloķēšanas mehānismi (53) uz vāka (52) precīzi iederētos vadspoles apvalka (23) padziļinājumos. Tie dzirdami nofiksējas.

Norādes!

Lai nodrošinātu jaunas spoles ievadīšanu, motora darbības laikā stingri piespiediet vītnes spoles (48) sprūdu (47) uz pamatnes (22. att.).

Ja vītne sākotnēji ir garāka, nekā norādīts griešanas lokā, vītnes griezējs (22) to automātiski saīsinās līdz vajadzīgajam garumam.

13.1.2 Nomainiet diegu spolē (48) (30.-34. att.)

Varat arī atjaunot diega spoles vītni.

1. Nomainiet vadspoli (23), kā aprakstīts sadaļā *8.3*.
2. Atveriet spoles apvalku (23), vienlaikus nospiežot abus atbloķēšanas mehānismus (52) uz spoles apvalka (23).
3. No spoles korpusa (23) noņemiet vāku (51) ar spiedes atsperi (53) un izņemiet vadspoli (48).
4. Izvelciet vītnes spoles (48) vītnes galus no vītnes izvades cilpām (54).
5. Noņemiet visus diega atlikumus no spoles korpusa (23) un spoles vadotnes (48).
6. Savelciet jauno diegu vidū (apm. 2 metru attālumā) un ievietojiet savītu diega daļu vienā no diega spoles (48) centrālā tīkla robiem (56).
    Vienam vītnes galam tagad jāatrodas vītnes spoles (48) apakšējā un augšējā kamerā.
7. Uztiniet divus vītnes galus bultiņas “LH ➡ WIND LINE”, kas norādīts vadspoles augšpusē (48).
8. Paņemiet jauno vadspoli (48) un izvelciet 10 cm katra diega.
9. Pēc tam saspiediet abus pavedienus vītnes spoles (48) pretējās ierobēs (55).
10. Rīkojieties, kā aprakstīts 8. sadaļā *13.1.1*.

13.1.3 Stiprinājuma lence (22) (1., 35. att.)

Nepieciešamie instrumenti:

(ir iekļauta piegādes komplektā)

- seškanšu skrūvgriezis (D)
- Plakanā vīle*

* = nav iekļauts piegādes komplektā!

Griešanas asmens (22) ar laiku var kļūt neass.

1. Ja to konstatējat, tad atskrūvējiet skrūves, ar kurām griešanas asmens (22) ir nostiprināts pie aizsargpārsega (21). Izmantojiet seškanšu skrūvgriezi (D).
2. Iestipriniet nogriešanas asmeni (22) skrūvspīlēs.
3. Uzasiniet nogriešanas asmens (22) griezējšķautni ar plakanu vīli un sekojiet, lai saglabātos tās leņķis.
4. Uzlieciet atpakaļ vītnes griezēju (22) uz aizsargpārsega (21).

Norāde:

Nomainiet vai uzasiniet asmeni katras pļaušanas sezonas beigās vai pēc vajadzības.

13.1.4 Griezējnaža (25) (1. att.) asināšana

Norāde:

Viegla neasuma gadījumā jūs asmeņus varat uzasināt patstāvīgi.

Nepieciešamie instrumenti:

* = nav iekļauts piegādes komplektā!

- Plakanā vīle*
- Skrūvspīles*

1. Šim nolūkam noņemiet griezējnazi (25), kā aprakstīts nodaļā *8.4*.
2. Iestipriniet griezējnazi (25) skrūvspīlēs.
3. Uzasiniet visus 3 griezējnaža (25) asmeņus ar plakano vīli un sekojiet, lai saglabātos griezējšķautnes leņķis (~25°). Vīlējiet tikai vienā virzienā.
4. Pēc asināšanas vismaz piecas reizes nomainiet asmeni.

Liela nodiluma vai izlūzušu asmeņu gadījumā nomainiet griezējnazi (25).

Nesabalansēts griešanas asmens izraisa spēcīgu krūmgrieža/zāliena trimmera (20) vibrāciju; tas rada traumu gūšanas risku!

13.2 Dzīvžogu šķēres

1. Pārbaudiet skrūvju nostiprinājumu nažu sijā.
2. Nelielus robus uz zobiem varat patstāvīgi nolīdzināt. Nolīdziniet asmeņus, izmantojot eļļas galodu. Tikai asi zobi nodrošina labu griešanas ražīgumu.
3. Neasas, saliektas vai bojātas nažu sijas jānomaina.

13.2.1 Ieeļļojiet pārnesumu un leņķa regulēšanu (49) (36. att.)

Norādes!

Eļļojiet pārvadu ik pēc 10 līdz 20 darba stundām.

Uzpildiet tikai nedaudz smērvielas. Nekad neuzpildiet pārāk daudz!

1. Pielieciet pie ziežvārsta (58) smērvielas spiedi (neietilpst piegādes komplektā).
2. Iespiediet ne vairāk kā vienu pārdošanā pieejamās smērvielas gājienu smērvielas nipeļos (58).
3. Ieeļļojiet dzīvžogu šķēres (49) un leņķa regulēšanas iekārtu (19) ar ekoloģiski drošu smēreļļu.

13.3 Teleskopiskais zaru zāģis

⚠ BRĪDINĀJUMS

Rīkojoties ar zāģa ķēdi vai sliedi, pastāv savainošanās risks!

– Valkājiet pret sagriešanu izturīgus cimdus.

13.3.1 Ķēžrata (41) pārbaude (1, 10, 11, 13. att.)

1. Pagrieziet montāžas uzgriezni (36) pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai noņemtu ķēžrata pārsegu (37). Izmantojiet uzgriežņu atslēgu SW 8/10mm (C).
2. Pagrieziet ķēdes spriegošanas skrūvi (38) pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai atbrīvotu ķēdes spriegojumu. Izmantojiet montāžas atslēgu (D).
3. Noņemiet ķēdes sliedi (14) un zāģa ķēdi (15).
4. Ar kalibru (neietilpst piegādes komplektā) pārbaudiet uz ķēžrata (41) atstātās rievas.
5. Ja rievas ir dziļākas par 0,5 mm, pārtrauciet lietošanu un vērsieties pie specializēta tirgotāja. Ķēžrats (41) ir jānomaina.
6. Uzstādiet atpakaļ ķēdes stieni (14) un zāģa ķēdi (15), kā aprakstīts sadaļā p *8.5*.

13.3.2 Ķēdes sliedes (14) pārbaude 1., 10., 11., 13. att.)

1. Pagrieziet montāžas uzgriezni (36) pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai noņemtu ķēžrata pārsegu (37). Izmantojiet uzgriežņu atslēgu SW 8/10mm (C).
2. Pagrieziet ķēdes spriegošanas skrūvi (38) pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai atbrīvotu ķēdes spriegojumu. Izmantojiet montāžas atslēgu (D).
3. Noņemiet ķēdes sliedi (14) un zāģa ķēdi (15).
4. Ar dziļummēru (neietilpst piegādes komplektā) izmēriet ķēdes sliedes (14) gropes dziļumu.
5. Ķēdes sliede (14) jānomaina, ja uz to attiecas kāds no šiem punktiem:
   – Ķēdes sliede ir nopietni bojāta.
   – Izmērītais gropes dziļums ir mazāks nekā ķēdes sliedes minimālais gropes dziļums (2 mm).
   – Ķēdes sliedes grope ir sašaurināta vai izplesta.
6. Samontējiet ķēdes stieni (14) un zāģa ķēdi, kā aprakstīts sadaļā *8.5*.

13.3.3 Ķēdes sliedes (14) nomaiņa (1., 10., 11., 13. att.)

1. Pagrieziet montāžas uzgriezni (36) pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai noņemtu ķēžrata pārsegu (37). Izmantojiet uzgriežņu atslēgu SW 8/10mm (C).
2. Pagrieziet ķēdes spriegošanas skrūvi (38) pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai atbrīvotu ķēdes spriegojumu. Izmantojiet montāžas atslēgu (D).
3. Noņemiet ķēdes sliedi (14) un zāģa ķēdi (15).
4. Nomainiet ķēžvades sliedi (14) un veiciet ķēdes sliedes (14) un zāģa ķēdes (15) montāžu, kā aprakstīts . nodaļā*8.5*.

13.3.4 Zāģķēdes (15) nomaiņa un iestrāde (10–13. att.)

⚠ BĪSTAMI

Plīstot vai nokrītot zāģa ķēdei, pastāv risks gūt smagas traumas!

– Jaunu zāģa ķēdi nekad nenostipriniet uz nolietota ķēdes zobrata vai bojātas vai nolietotas vadsliedes. Zāģa ķēde var nokrist vai pārtrūkt.

- Izmantojiet tikai tādas zāģa ķēdes un sliedes, kuras ir paredzētas šim ražojumam.
- Pirms zāģa ķēdes nomaiņas iztīriet ķēdes sliedes gropi, jo, ja tajā ir sakrājušies netīrumi, zāģa ķēde var nokrist no sliedes. Sakrājušies netīrumi var uzsūkt arī ķēdes eļļu. Tā rezultātā ķēdes eļļa nevar nokļūt sliedes apakšpusē vai nokļūst tur nepietiekamā daudzumā, un tiek traucēta eļļošana.

1. Pagrieziet montāžas uzgriezni (36) pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai noņemtu ķēžrata pārsegu (37). Izmantojiet uzgriežņu atslēgu SW 8/10mm (C).
2. Pagrieziet ķēdes spriegošanas skrūvi (38) pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai atbrīvotu ķēdes spriegojumu. Izmantojiet montāžas atslēgu (D).
3. Noņemiet ķēdes sliedi (14) un zāģa ķēdi (15).
4. Uzstādiet atpakaļ ķēdes stieni (14) un zāģa ķēdi (15), kā aprakstīts sadaļā p *8.5.*

Norāde:

Pilnībā pievelciet stiprinājuma uzgriezni tikai pēc ķēdes spriegojuma noregulēšanas.

Izmantojot jaunu zāģa ķēdi, pēc kāda laika spriegošanas spēks samazinās. Tāpēc pēc pirmajām 5 zāģēšanas reizēm, vēlākais, pēc 10 minūtēm pēc zāģēšanas, zāģķēde ir atkārtoti jānospriego.

13.3.5 Zāģa ķēdes (15) asināšana

⚠ BRĪDINĀJUMS

Nepareizi uzasināta zāģa ķēde palielina negadījumu risku!

Ja asināšanas rezultātā iegūtā griezējšķautņu ģeometrija atšķiras no noteiktajiem izmēriem, palielinās ražojuma atsitiena risks.

– Zāģa ķēdes asināšanu uzticiet speciālistam.

Zāģa ķēdi var uzasināt autorizētā, specializētā darbnīcā. Nemēģiniet zāģa ķēdi asināt saviem spēkiem, ja jūsu rīcībā nav piemērotu instrumentu un jums nav atbilstošas pieredzes.

⚠ UZMANĪBU

Ķēdes asināšanai ir nepieciešami speciāli instrumenti, kuri nodrošina, ka griezējinstrumenti tiek uzasināti pareizajā leņķī un pareizajā dziļumā.
Pēc asināšanas visiem ķēdes posmiem jābūt vienādā platumā un garumā.




Norādes!

Asa zāģa ķēde nodrošina optimālu zāģēšanu. Tā bez grūtībām "iegraužas" koksnē un aiz sevis atstāj lielas, garas skaidas.

Ja jums zāģēšanas aprīkojums koksnē jāspiež ar spēku un ja skaidas ir ļoti sīkas, zāģa ķēde ir trula. Ja zāģa ķēde ir ļoti trula, veidojas nevis skaidas, bet gan koksnes putekļi.

13.3.5.1 Ķēdes zāģa asināšanas instrukcija

Zāģu ķēdēm izmantojiet tikai īpašas vīles!
Citām vīlēm ir nepareiza forma un nepareizs slīpējums. Izvēlieties vīles diametru atbilstoši jūsu ķēdes solim. Asinot zāģēšanas posmus, noteikti ievērojiet arī tālāk norādītos leņķus.

Zāģa ķēdes tips	Vīles diametrs	Augšējais leņķis	Apakšējais leņķis	Augšējais slīpuma leņķis (55°)	Standarta dziļummērs
					
		Iespīlēšanas rotācijas leņķis	Iespīlēšanas slīpuma leņķis	Šķērssais leņķis	
					
21PBX	apm. 4,8 mm	30°	10°	85°	0,64 mm
					
Dziļuma ierobežotājs				Vīle	

Turklāt leņķis jāievēro visiem zāģēšanas posmiem.

Ar nevienmērīgiem leņķiem zāģa ķēde (15) darbosies neregulāri, ātri nolietosies un priekšlaicīgi plīsīs.

Tā kā šīs prasības var izpildīt tikai ar pietiekamu un regulāru praksi:

- Lietojiet iespīlējamu vīles turētāju.
- Asinot zāģa ķēdi (15) ar rokām, jālieto iespīlējams vīles turētājs. Uz tā ir atzīmēti pareizie vīlēšanas leņķi.

1. Turiet vīli horizontāli (pareizā leņķī) pret ķēdes stieni (14) un vīlējiet atbilstoši leņķa atzīmei uz vīles turētāja. Atbalstiet iespīlējamo vīles turētāju uz zoba augšdaļas un dziļuma ierobežotāja.
2. Vienmēr vīlējiet zāģēšanas posmu no iekšpuses uz āru.
3. Vīle asina tikai kustībā uz priekšu. Pārvietojot to atpakaļ, noceliet to no naža.
4. Nepieskarieties ar vīli dzenošajiem un savienojuma posmiem.
5. Regulāri pagrieziet vīli, lai nepieļautu vienpusēju nolietojumu.

6. Paņemiet cietas koksnes gabalu, lai noņemtu griezējšķautņu atskarpes.

Visiem zāģēšanas posmiem jābūt vienāda garuma, pretējā gadījumā tie būs arī dažāda augstuma. Tādējādi zāģa ķēde (15) darbosies neregulāri, un tas palielinās plīsuma risku.

13.3.6 Ierīces eļļošana (36. att.)

Norādes!

Eļļojiet pārvadu ik pēc 10 līdz 20 darba stundām.

Uzpildiet tikai nedaudz smērvielas. Nekad neuzpildiet pārāk daudz!

1. Pielieciet pie ziežvārsta (57) smērvielas spiedi (neietilpst piegādes komplektā).
2. Iespiediet ne vairāk kā vienu pārdošanā pieejamās smērvielas gājienu smērvielas nipeļos (57).

14 Glabāšana un transportēšana

Uzglabājiet ražojumu un tā piederumus tumšā, sausā un no sala iedarbības aizsargātā vietā, kurai nevar piekļūt bērni.
Optimālā uzglabāšanas temperatūras amplitūda ir no 5 °C līdz 30 ˚C.
Glabājiet ražojumu oriģinālajā iepakojumā.
Apsedziet ražojumu, lai to pasargātu no putekļiem vai mitruma. Uzglabājiet lietošanas instrukciju pie ražojuma.

14.1 Sagatavošana novietošanai glabāšanā

1. Izņemiet akumulatorus.
2. Uzstādiet visus aizsargpārsegus.
3. Pilnīgi iztukšojiet ražojumu.
4. Notīriet un pārbaudiet, vai ražojumam nav bojājumu.

14.2 Transportēšana

⚠ BRĪDINĀJUMS

Savainošanās risks!

Pirms jebkuriem darbiem ar elektroinstrumentu (piem., pirms apkopes, instrumentu nomaiņas utt.), kā arī transportēšanas un uzglabāšanas laikā izņemiet no elektroinstrumenta akumulatoru. Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdža nejaušas nospiešanas gadījumā pastāv savainošanās risks.

- Ražojumu drīkst transportēt tikai aiz tam paredzētā roktura.
- Uzstādiet visus aizsargpārsegus.
- Lai novērstu bojājumus un savainojumus, ražojums transportēšanas laikā ar transportlīdzekļiem jānodrošina pret apgāšanos un slīdēšanu.

15 Labošana un rezerves daļu pasūtīšana

Jāievēro, ka šim ražojumam šādas daļas ir pakļautas lietošanas vai dabiskajam nodilumam, vai šādas daļas ir nepieciešamas kā patērējamie materiāli.

IEVĒRĪBAI

Saskaņā ar Likumu par ražotāja atbildību par ražojumu kvalitāti ražotājs nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies nelietpratīgi veiktu remontdarbu vai oriģinālo rezerves daļu neizmantošanas dēļ.

Vērsieties klientu servisā vai pie pilnvarota speciālista. Atbilstoši nosacījumi attiecas arī uz piederumiem.

Rezerves daļas un piederumus varat saņemt mūsu servisa centrā. Šim nolūkam noskenējiet titullapā esošo kvadrātkodu.

15.1 Rezerves daļu pasūtīšana

Veicot rezerves daļu pasūtīšanu, jānorāda šāda informācija:

- Modeļa apzīmējums
- Preces numurs
- Datu plāksnītē norādītie dati

Rezerves daļas / piederumi

Akumulators SBP2.0 preces Nr.:	7909201708
Akumulators SBP4.0 preces Nr.:	7909201709
Lādētājs SBC2.4A preces Nr.:	7909201710
Lādētājs SBC4.5A preces Nr.:	7909201711
Lādētājs SDBC2.4A preces Nr.:	7909201712
Lādētājs SDBC4.5A preces Nr.:	7909201713
StarterKit SBSK2.0 preces Nr.:	7909201720
StarterKit SBSK4.0 preces Nr.:	7909201721

16 Utilizācija un otrreizēja izmantošana

Norādes par iepakojumu



Iepakojuma materiāli ir pārstrādājami. Utilizējiet iepakojumus atbilstoši apkārtējās vides prasībām.

Norādes par elektrisko un elektronisko iekārtu utilizāciju



Nolietotās elektriskās un elektroniskās iekārtas nedrīkst izmest sadzīves atkritumos, bet gan tās jānodod šķirošanas vai utilizācijas punktā!

- Nolietotie akumulatori, kas nav nekustīgi iebūvēti nolietotajās iekārtās, pirms nodošanas jāizņem bez sagraušanas! To utilizāciju regulē Vācijas likums par baterijām.
- Elektrisko un elektronisko iekārtu īpašniekiem vai lietotājiem ir uzlikts par pienākumu pēc lietošanas tās nodot likumā noteiktajā kārtībā.
- Gala lietotājs patstāvīgi ir atbildīgs par savu personīgo datu dzēšanu no utilizējamajās nolietotās iekārtas!
- Nosvītrotā atkritumu konteinera simbols nozīmē, ka elektriskās un elektroniskās iekārtas nedrīkst utilizēt sadzīves atkritumos.
- Nolietotās elektriskās un elektroniskās iekārtas var nodot bez maksas šādās vietās:
  - Publiski-tiesiskās utilizācijas vai savākšanas vietas (piem., komunālie būvlaukumi)

– Elektroiekārtu pārdošanas vietas (stacionāri un tiešsaistē), ja tirdzniecības uzņēmumiem ir uzlikts par pienākumu veikt pieņemšanu atpakaļ, vai tie sniedz šādu pakalpojumu brīvprātīgi.

– Līdz trim nolietotām elektroiekārtām atbilstoši katram iekārtas veidam, kuru malas garums ir maksimāli 25 centimetri, varat bez jaunas iekārtas iepriekšējas iegādes no ražotāja bez maksas nodot pie ražotāja vai kādā citā pilnvarotā savākšanas vietā jūsu tuvumā.

– Citas ražotāja un izplatītāja papildu pieņemšanas atpakaļ prasības uzzināsiet attiecīgajā klientu servisā.

- Ja ražotājs veic jaunas elektroiekārtas piegādi privātai mājsaimniecībai, tas var ierosināt nolietotās elektroiekārtas bezmaksas savākšanu pēc gala lietotāja pieprasījuma. Šim nolūkam sazinieties ar ražotāja klientu servisu.
- Šie apgalvojumi attiecas tikai uz ierīcēm, kas tiek uzstādītas un pārdotas Eiropas Savienības dalībvalstīs, un kas ir pakļautas Eiropas Direktīvas 2012/19/ES prasībām. Valstīs, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, var būt spēkā no šīm atšķirīgas prasības attiecībā uz nolietoto elektrisko un elektronisko iekārtu utilizāciju.

Norādes par litija jonu akumulatoriem



Demontējiet akumulatorus pirms ierīces utilizācijas!

- Neizmetiet akumulatorus mājsaimniecības atkritumos, nemetiet ugunī (sprādzienbīstamība) vai ūdenī. Bojāti akumulatori var kaitēt apkārtējai videi un jūsu veselībai, ja izplūst indīgi tvaiki vai šķidrumi.
- Bojāti vai izlietoti akumulatori jānodod otrreizējai pārstrādei saskaņā ar Regulu (ES) 2023/1542.
- Nododiet akumulatoru un lādētāju utilizācijas punktā. Izmantotās plastmasas un metāla daļas var atdalīt viendabīgā veidā un nodot otrreizējai izmantošanai.
- Utilizējiet akumulatorus izlādētā stāvoklī. Mēs iesakām polus nosegt ar līmlenti, lai pasargātu no īssavienojuma. Neatveriet akumulatoru.
- Utilizējiet akumulatorus saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Nododiet akumulatorus nolietoto akumulatoru savākšanas punktā, kur tos nodod otrreizējai izmantošanai atbilstoši apkārtējās vides prasībām. Jautājiet par to vietējam atkritumu utilizācijas uzņēmumam.

17 Traucējumu novēršana

Traucējums	Iespējamais cēlonis	Novēršana
Ražojumu nevar iedarbināt.	Pārāk zems akumulatora uzlādes līmenis.	Uzlādējiet akumulatoru.
	Akumulators nav ievietots pareizi.	Iebīdiet akumulatoru akumulatora stiprinājumā. Akumulators dzirdami nofiksējas.
	Bojāts ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis.	Vērsieties mūsu servisa dienestā.
	Bojāts motors.	
Ražojums darbojas ar pārtraukumiem.	Ierīces iekšpusē ir vaļīgs kontakts.	Vērsieties mūsu servisa dienestā.
	Bojāts ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis.	
Nepietiekama zāģēšanas jauda.	Zāģa ķēde ir nepareizi uzstādīta.	Uzstādiet zāģa ķēdi pareizi.
	Zāģa ķēde ir trula.	Uzticiet zāģa ķēdes asināšanu speciālistam vai nomainiet zāģa ķēdi.
	Nepietiekams ķēdes spriegojums.	Pārbaudiet zāģa ķēdi. Ja nepieciešams, nospriegojiet zāģa ķēdi.
	Neasa nažu sija.	Pārbaudiet nažu siju, uzasiniet vai vērsieties mūsu servisa dienestā.
	Pārāk liela berze trūkstošas eļļošanas dēļ.	Ieeļļojiet nažu siju.
	Piesārņota nažu sija.	Notīriet nažu siju.
	Slikta griešanas tehnika.	Ievērojiet darba norādījumus.
Apgrūtināta ražojuma darbība/zāģa ķēde krīt nost.	Nepietiekams ķēdes spriegojums.	Pārbaudiet zāģa ķēdi. Ja nepieciešams, nospriegojiet zāģa ķēdi.
Ķēde uzkarst, zāģējot veidojas dūmi, mainās sliedes krāsa.	Par maz zāģa ķēdes eļļas.	Pārbaudiet automātisko eļļošanas sistēmu. Ja nepieciešams, uzpildiet zāģa ķēdes eļļu.
Nažu sija sakarst.	Neasa nažu sija.	Pārbaudiet nažu siju, uzasiniet vai vērsieties mūsu servisa dienestā.
	Nažu sijai ir robi.	
	Pārāk liela berze trūkstošas eļļošanas dēļ.	Ieeļļojiet nažu siju.
Spēcīga vibrācija, skaļi troksņi	Piesārņots griešanas mehānisms.	Notīriet griešanas mehānismu.
	Bojāts motors.	Vērsieties mūsu servisa dienestā.
Slikts griešanas rezultāts.	Diega spolei nav pietiekama pļaušanas diega.	Pagariniet griešanas auklu/nomainiet auklas spoli.
	Piesārņots griešanas mehānisms.	Notīriet griešanas mehānismu.

Traucējums	Iespējamais cēlonis	Novēršana
	Pārāk zems akumulatora uzlādes līmenis.	Uzlādējiet akumulatoru.
Neparastas vibrācijas	Vaļīga vadsliede.	Pārbaudiet vadsliedes stiprinājumu.

18 Garantijas noteikumi – Scheppach 20V IXES sērija

Pārbaudes datums 25.04.2024

Augsti godātais klient, augsti cienītā kliente!
Mūsu ražojumiem tiek veikta stingra kvalitātes pārbaude. Ja tomēr kāds ražojums nevainojami nedarbojas, mēs to ļoti nožēlojam un lūdzam jūs vērsties mūsu servisa dienestā pēc zemāk norādītās adreses. Mēs esam pieejami arī telefoniski pa servisa tālruņa numuru. Turpmākajām norādēm jākalpo jums netraucētai apstrādei un regulēšanai bojājuma gadījumā.

Lai izvirzītu garantijas prasības, jāievēro šādi punkti:

1. **Šie garantijas noteikumi** reglamentē mūsu papildu ražotāja garantijas pakalpojumus attiecībā uz jaunu ražojumu pircējiem (privātiem gala patērētājiem). Šī garantija neskar likumā noteiktās garantijas prasības. Par tām ir atbildīgs tirdzniecības uzņēmums, pie kura esat iegādājies ražojumu**.**
2. **Garantijas pakalpojums**, ko sniedz ražotājs, attiecas vienīgi uz trūkumiem, kas rodas jūsu iegādātajam jaunajam ražojumam sakarā ar materiāla vai ražošanas defektiem. Ja garantijas perioda laikā rodas materiāla vai ražošanas defekti, tad ražotājs kā garantijas sniedzējs šīs garantijas ietvaros nodrošina kādu no turpmākajiem pakalpojumiem pēc savas izvēles:
   – Preces bezmaksas remonts
   – Preces bezmaksas nomaiņa pret līdzvērtīgu preci (ja nepieciešams, arī nomaiņa pret jaunāku modeli, ja sākotnējā prece vairs nav pieejama).

   Nomainītie ražojumi vai daļas pāriet mūsu īpašumā. Ņemiet vērā, ka mūsu ražojumi atbilstoši noteikumiem nav konstruēti komerciālai, amatnieciskai vai profesionālai izmantošanai. Tādēļ garantijas gadījums nenotiek, ja ražojums garantijas termiņa laikā bija izmantots komerciālos, amatnieciskos vai rūpnieciskos uzņēmumos vai bija pakļauts līdzvērtīgai slodzei.
3. **Mūsu garantijas pakalpojumos nav iekļauti šādi punkti:**
   – Ražojuma bojājumi, kas radušies montāžas instrukcijas neievērošanas, nelietpratīgas ierīkošanas, lietošanas instrukcijas neievērošanas (piem., pieslēgums pie nepareiza tīkla sprieguma vai strāvas veida) vai apkopes un drošības tehnikas noteikumu neievērošanas vai ražojuma izmantošanas nepiemērotos apkārtējās vides apstākļos, kā arī nepietiekamas kopšanas un apkopes dēļ.
   – Ražojuma bojājumi, kas radušies ļaunprātīgu vai nelietpratīgu lietošanas veidu (piem., ražojuma pārslodze vai neatļautu instrumentu vai piederumu izmantošana), svešķermeņu iekļūšanas ražojumā (piem., smilts, akmeņi vai putekļi), transportēšanas laikā radušos bojājumu, spēka pielietošanas vai ārēju iedarbību (piem., bojājumi, ko rada nokrišana) dēļ.
   – Ražojuma vai ražojuma daļu bojājumi, kas ir izskaidrojami ar noteikumiem atbilstošu, parastu (saistītu ar ekspluatācijas prasībām) vai citu dabisku nodilumu, kā arī nodilstošo detaļu bojājumi un / vai nolietojums.
   – Ražojuma trūkumi, ko bija izraisījusi piederumu, papildinājuma vai rezerves daļu izmantošana, kas nav oriģinālās daļas vai to lietošana nebija noteikumiem atbilstoša.
   – Ražojumi, kuriem bija veiktas izmaiņas vai modifikācijas.
   – Maznozīmīgas atšķirības no nominālajām īpašībām, kas ir nesvarīgas ražojuma vērtībai un lietošanas derīgumam.
   – Ražojumi, kuriem bija veikti patvaļīgi remonti vai tādi remonti, ko sevišķi veikušas nepilnvarotas trešās personas.
   – Ja ražojumam nav marķējuma vai ražojuma identifikācijas informācijas (ierīces uzlīmes) vai tā ir nesalasāma.
   – Ražojumi, kam piemīt pārāk liels piesārņojums, un tādēļ servisa personāls noraida to pieņemšanu.
   – Prasības par zaudējumu atlīdzināšanu, kā arī netiešie zaudējumi vispār nav iekļauti šajā garantijas pakalpojumā.
4. **Garantijas termiņš** parasti ir **5 gadi** (12 mēneši akumulatoriem) un sākas ar ražojuma pirkuma datumu. Lielākoties datums ir atrodams uz oriģinālā pirkumu apliecinošā dokumenta. Garantijas prasības jāceļ nekavējoties attiecīgi pēc informācijas saņemšanas. Garantijas prasību izvirzīšana pēc garantijas termiņa izbeigšanās ir izslēgta. Ražojuma remonts vai apmaiņa nepagarina garantijas termiņu, kā arī ar šo pakalpojumu nenosaka jaunu garantijas termiņu ražojumam vai iespējami iebūvētajām rezerves daļām. Tas attiecas arī uz vietas veiktā servisa izmantošanu. Garantijas pakalpojuma izmantošana paredz, ka ražotājam kā garantijas sniedzējam pēc tā pieprasījuma tiek nodrošināta garantijas gadījuma pārbaude, nosūtot tam preci. Ir jāuzmana, lai transportēšanas laikā netiktu pieļauti bojājumi, izmantojot atbilstošu iepakojumu. Attiecīgais ražojums notīrītā stāvoklī kopā ar pirkumu apliecinošā dokumenta kopiju, kur iekļauta informācija par pirkuma datumu un ražojuma nosaukums, jāiesniedz vai jānosūta servisa uzņēmumam. Ja ražojumu nosūta nepilnīgā veidā, bez pilnīga piegādes komplekta, trūkstošos piederumus atbilstoši to vērtībai ieskaita / atskaita, ja ražojumu nomaina vai veic atmaksu. Daļēji vai pilnīgi izjaukti ražojumi nevar tikt pieņemti kā garantijas gadījums. Nepamatotas pretenzijas gadījumā vai ārpus garantijas termiņa pircējs vispār uzņemas transportēšanas izmaksas un transportēšanas risku. **Lūdzam iepriekš pieteikt garantijas gadījumu servisa centrā (sk. zemāk).** Parasti tiek atrunāts, ka bojātais ražojums ar īsu traucējuma aprakstu, izmantojot organizētu atpakaļsūtīšanu, vai remonta gadījumā ārpus garantijas termiņa pietiekamā apjomā apmaksāts, ievērojot atbilstošas iepakošanas un nosūtīšanas vadlīnijas, tiek nosūtīts uz zemāk norādīto servisa adresi. **Ievērojiet, lai šis ražojums (atkarībā no modeļa) piegādes atgriešanas gadījumā drošības apsvērumu dēļ būtu brīvs no visiem ekspluatācijas materiāliem.** Uz mūsu servisa centru nosūtītajam ražojumam jābūt iepakotam tādā veidā, lai ražojumam, par kuru iesniegta pretenzija, nepieļautu bojājumus transportēšanas laikā. Pēc veiktā remonta / nomaiņas mēs nosūtīsim jums atpakaļ ražojumu bez maksas. Ja ražo-

jumus nevar saremontēt vai nomainīt, pēc mūsu brīvā izvērtējuma var atmaksāt naudas summu līdz pat bojātā ražojuma pirkuma cenas apjomam, pie kam ņem vērā atskaitījumu, pamatojoties uz nolietojumu un ņodilumu. Šie garantijas pakalpojumi ir spēkā tikai par labu privātam gala pircējam, un no tiem nav iespējams atteikties vai tos attiecināt uz citu personu.

5. **Garantijas termiņa pagarinājums līdz 10 gadiem:** Scheppach piedāvā papildu 5 gadu garantijas pagarinājumu uz Scheppach 20V sērijas ražojumiem. Līdz ar to uz šiem ražojumiem garantijas termiņš kopumā sasniedz 10 gadus. Izņemot akumulatorus, lādēšanas ierīces un piederumus. Šo garantijas pagarinājumu jūs varat izmantot, reģistrējot tiešsaistē tīmekļa vietnē https://garantie.scheppach.com šajā jomā iekļauto Scheppach ražojumu līdz vēlākais 30 dienu laikā no pirkuma datuma. Pēc veiktās tiešsaistes reģistrācijas jūs saņemsiet precei pielāgotu garantijas pagarinājuma apstiprinājumu.
6. **Lai izvirzītu** garantijas prasību **sazinieties ar mūsu servisa centru**.

   Prioritāri izmantojiet mūsu veidlapu mūsu mājas lapā:
   https://shop.scheppach.com/contact

   Nesūtiet nekādus ražojumus bez iepriekšējas sazināšanās un pieteikuma mūsu servisa centrā.

   Šo garantijas saistību izmantošanai obligāts priekšnosacījums ir pirmā saziņa ar mūsu servisa centru. Garantijas prasības jāizvirza 14 dienu laikā pēc trūkuma konstatēšanas pirms garantijas termiņa izbeigšanās. Šim nolūkam ir nepieciešams oriģināls pirkumu apliecinošais dokuments un zināmos apstākļos precei pielāgotā garantijas pagarinājuma apstiprinājums.
7. **Apstrādes laiks** - Parasti mēs nokārtojam pretenziju sūtījumus 14 dienu laikā pēc saņemšanas mūsu servisa centrā. Ja izņēmuma gadījumā minētais apstrādes laiks tiek pārsniegts, par to mēs jūs savlaicīgi informēsim.
8. **Nodilstošās detaļas vispār nav iekļautas garantijā!** - Nodilstošās detaļas ir: a) komplektā iekļautie, uzstādītie un / vai iebūvētie akumulatori, kā arī b) visas no modeļiem atkarīgas nodilstošās detaļas (tai skaitā siksnas, zāģa plātnes, darbinstrumenti, slīpripas, filtri, ogles sukas utt., sk. lietošanas instrukciju). Garantijas pakalpojumā nav iekļauti pilnīgi izlādēti akumulatori vai tādi, kuriem ir bojāts korpuss un / vai akumulatora polu izvades.
9. **Iepriekšējs aprēķins** - Ražojumus, kas nav iekļauti vai vairs nav iekļauti garantijas pakalpojumā, mēs remontējam par papildu samaksu. Pēc pieprasījuma jūs varat nosūtīt bojātos ražojumus uz mūsu servisa centru uz iepriekšēja aprēķina pamata un zināmos apstākļos rakstiski (pa pastu, pa e-pastu) dot servisa centram remonta veikšanas atļauju. Bez remonta veikšanas atļaujas nenotiek turpmākā apstrāde.

Garantijas noteikumi ir spēkā tikai attiecīgi pašreizējā redakcijā uz pretenzijas brīdi un, ja nepieciešams, tos var izlasīt mūsu mājas lapā (www.scheppach.com). Tulkojumu gadījumā vienmēr noteicošā ir redakcija vācu valodā.

Scheppach GmbH · Günzburger Str. 69 ·

89335 Ichenhausen (Vācija)

Tālrunis: +800 4002 4002 ·

E-pasts: customerservice.LV@scheppach.com ·

Internets: https://www.scheppach.com

Mēs paturam sev tiesības jebkurā brīdī veikt izmaiņas šajos garantijas noteikumos bez iepriekšēja brīdinājuma.

19 ES atbilstības deklarācija

Oriģinālās atbilstības deklarācijas tulkojums

Ražotājs:

Scheppach GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen

Mēs, uzņemoties pilnu atbildību, paziņojam, ka šeit aprakstītais ražojums atbilst spēkā esošajām direktīvām un standartiem.

Prečzīme:	**SCHEPPACH**
Preces apzīmējums:	**AR AKUMULATORU DARBINĀMA DAUDZFUNKCIJU IERĪCE**
	BC-MFH400-X
Preces Nr.	**5904820900**

ES direktīvas:

2014/30/ES, 2006/42/EK,
2000/14/EK_2005/88/EK, 2011/65/ES*

* Augstāk aprakstītais deklarācijas priekšmets izpilda Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes 2011. gada 8. jūnija Direktīvas 2011/65/ES noteikumus par noteiktu bīstamo vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskajās un elektroniskajās ierīcēs.

2006/42/EK - IV pielikums

Pilnvarotā iestāde:	TÜV SÜD Product Service GmbH Zertifizierstelle, Ridlerstraße 65, 80339 München, Vācija
Numurs:	0123
Sertifikāta numurs:	M6A 011284 0442 Rev. 00

Pielietotie standarti:

EN 62841-1:2015/A11:2022; EN 62841-4-2:2019;
EN 50636-2-91:2014; EN ISO 11680-1:2021;
EN ISO 11806-1:2022; EN ISO 12100:2010;
EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021

Dokumentācijas sastādīšanai pilnvarotā persona:

Stefan Hartinger
Günzburger Str. 69
D-89335 Ichenhausen

Ichenhausen, 05.08.2024

Simon Schunk
Division Manager Product Center

Andreas Pecher
Head of Project Management

Innehållsförteckning

1 Inledning 375
2 Produktbeskrivning (bild 1-6) 375
3 Leveransomfång (bild 1) 376
4 Avsedd användning 376
5 Säkerhetsanvisningar 376
6 Tekniska specifikationer 380
7 Uppackning 381
8 Montering 381
9 Före idrifttagning 383
10 Manövrering 384
11 Arbetsinstruktioner 385
12 Rengöring 387
13 Underhåll 388
14 Förvaring och transport 391
15 Reparation och reservdelsbeställning 391
16 Avfallshantering och återvinning 391
17 Felsökning 392
18 Garantivillkor – Scheppach 20V IXES Serie 393
19 EU-försäkran om överensstämmelse 394
20 Sprängskiss 579

Förklaring av symbolerna på produkten

Användningen av symboler i den här handboken ska göra dig uppmärksam på eventuella risker. Säkerhetssymbolerna och förklaringarna som anges i samband med dessa måste förstås. Varningarna i sig undanröjer inga risker och kan inte ersätta lämpliga åtgärder för att förebygga olyckor.

	Läs och följ instruktionsmanualen och säkerhetsanvisningarna före idrifttagning!
	Obs! Om säkerhetstecknen och varningsanvisningarna som sitter på produkten inte följs samt om säkerhets- och bruksanvisningarna inte följs kan det leda till svåra personskador eller till och med dödsfall.
	Använd skyddsglasögon.
	Använd hörselskydd.
	Använd alltid skyddshjälm!
	Bär säkerhetshandskar!
	Använd rejäla skodon!
	Hastighetsinställning
	Utsätt inte produkten för regn. Produkten får bara stationeras, lagras och användas i torra miljöer.
	Obs! Skaderisk på grund av roterande kniv.
	Säkerställ att tillräckligt säkerhetsavstånd hålls till andra personer. Håll icke inblandade personer borta från produkten. Ivägkastade föremål och roterande delar kan orsaka allvarliga skador.
	Säkerställ att tillräckligt säkerhetsavstånd hålls till andra personer.
	Håll avstånd till andra människor och elektriska ledningar.
	Se upp för fallande material.
	Underhålls-, omriggnings-, inställnings- och rengöringsarbeten ska endast utföras när motorn är avstängd och batteriet är borttaget.
	Litium-jon-batteri
	Påfyllningsöppning för kedjeolja
	Monteringsriktning av sågkedjan
	Snittlängd
	Längd knivbalk
	Rotationsriktning trådspole.
	Rotationsriktning grästrimmer.
	Diameter trådspole.
	Riktning för borttagning av material
	Diameter skärkniv.

	Skärkniv.
	Håll undan dina fötter från insättningsverktyget.
	Använd inget sågblad.
	Garanterad ljudeffektnivå för produkten.
	Garanterad ljudeffektnivå för produkten.
	Produkten uppfyller kraven i gällande serbiska direktiv.
	Produkten uppfyller kraven i gällande europeiska direktiv.

1 Inledning

Tillverkare:

Scheppach GmbH

Günzburger Straße 69

D-89335 Ichenhausen

Bästa Kund!

Vi hoppas att du får mycket glädje och nytta av din nya produkt.

Anvisning:

Tillverkaren av denna produkt ansvarar enligt gällande produktansvar inte för skador som kan uppstå på produkten eller genom produkten:

- Felaktig behandling
- Om driftmanualen inte följs
- Reparationer genom utomstående, obehöriga fackspecialister
- Vid byte och montering av reservdelar som inte är original
- Felaktig användning
- Elsystemet slutar fungera om de nationella elektriska föreskrifterna och bestämmelserna inte beaktas.

Observera följande:

Driftanvisningen är en del av den här produkten.

Den innehåller viktiga anvisningar om hur du arbetar säkert, fackmannamässigt och ekonomiskt med produkten. Den informerar om hur du undviker faror, håller nere reparationskostnader, minskar stillståndstider, och ökar produktens tillförlitlighet och livslängd. Utöver denna instruktionsmanuals säkerhetsbestämmelser måste även föreskrifterna beaktas som gäller produktens användning i ditt land.

Bekanta dig med alla användnings- och säkerhetsanvisningar innan du börjar använda produkten. Kör produkten endast enligt beskrivningen och för de angivna användningsområdena. Förvara driftanvisningen väl och låt alla dokument följa med om produkten lämnas vidare till tredje part.

2 Produktbeskrivning (bild 1-6)

1. Batteri*
2. Bakre handtag
3. Till-/Från-brytare
4. Rörskaft
5. Främre handtag
5a. Gummiring
5b. Sexkantshålskruv M5
6. Benskydd
7. Låsning (rörskaft)
8. Stjärnhandtag
9. Bärögla
10. Huvudbrytare
11. Startspärr
12. Laddningsstatusindikator (batteri)
13. Främre rörskaft (stamkvistare)
14. Kedjesågklinga (styrskena)
15. Sågkedja
16. Oljetank
17. Främre rörskaft (häcksax)
18. Handtag
19. Knivbalk
20. Främre rörskaft (röjsax/grästrimmer)
20a. Sexkantshålskruv M6
21. Skyddskåpa (sida)
22. Trådskärare
23. Spolfodral
24. Skyddskåpa (övre)
25. Skärkniv
26. Transportskydd (skärkniv)
27. Knivskydd (häcksax)
28. Svärd- och kedjeskydd
29. Bärrem
30. Kåpa
31. Mutter M10
32. Spännskiva
33. Fästspindel
34. Inre fläns
35. Yttre fläns
36. Monteringsmutter (kedjehjulskåpa)
37. Kedjehjulskåpa
38. Kedjespännskruv
39. Styrbult
40. Kedjespännbultar
41. Kedjehjul
42. Reglerskruv (smörjning av sågkedjor)
43. Karbinhake
44. Säkerhetsflik
45. Upplåsningsknapp (batteri)
46. Batterihållare
47. Utlösare (trådspole)
48. Trådspole
49. Vinkeljustering
50. Upplåsningsspak
51. Lock
52. Upplåsning
53. Tryckfjäder
54. Gängutloppsögla
55. Spår
56. Skåra (trådspolens mitt)
57. Smörjnippel (stamkvistare)
58. Smörjnippel (häcksax)

* = ingår inte obligatoriskt i leveransomfånget!

3 Leveransomfång (bild 1)

Pos.	Antal	Beteckning
1.	2 x	Batteri*
5.	1 x	Främre handtag
5a.	1 x	Gummiring
5b.	4 x	Sexkantshålskruv M5
13.	1 x	Främre rörskaft (stamkvistare)
14.	1 x	Kedjesågklinga (styrskena)
15.	1 x	Sågkedja
17.	1 x	Främre rörskaft (häcksax)
20.	1 x	Främre rörskaft (röjsax/grästrimmer)
20a.	2 x	Sexkantshålskruv M6
21.	1 x	Skyddskåpa (sida)
23.	1 x	Spolfodral
24.	1 x	Skyddskåpa (övre)
25.	1 x	Skärkniv
26.	1 x	Transportskydd (skärkniv)
27.	1 x	Knivskydd
28.	1 x	Svärd- och kedjeskydd
29.	1 x	Bärrem
31.	1 x	Mutter M10
A.	1 x	Insexnyckel, 4 mm
B.	1 x	Insexnyckel, 5 mm
C.	1 x	U-nyckel stl. 8/10 mm
D.	1 x	Monteringsnyckel (stl. 19/21 mm, stjärnskruvmejsel)
	1 x	Batteridrivet multifunktionsredskap
	1 x	Instruktionsmanual

4 Avsedd användning

Produkten får endast monteras på det medföljande motorhuvudet.

Röjsåg:

Röjsågen (användning av skärkniv) är endast avsedd för klippning av lätt trä, kraftigare ogräs och sly.

Grästrimmer:

Grästrimmern (användning av trådspole med skärtråd) är endast avsedd för klippning av gräsmattor, gräspartier och lättare ogräs.

Häcksax:

Häcksaxen får endast användas för att klippa häckar, växter och buskar.

Stamkvistare (motorsåg med teleskophandtag):

Stamkvistaren är avsedd för kvistningsarbete på träd. Den är inte lämplig för omfattande sågarbeten och trädfällning eller för sågning av annat material än trä.

Produkten får endast användas på avsett sätt. Varje användning därutöver är inte ändamålsenlig. För alla sorts skador eller personskador som uppstår om detta inte respekteras ansvarar användaren/operatören och inte tillverkaren.

I den avsedda användningen ingår också att man följer säkerhetsanvisningen liksom monteringsanvisningen och driftanvisningar i instruktionsmanualen.

Personer som använder och underhåller produkten måste veta hur den fungerar och känna till möjliga risker.

Vid förändringar på produkten undantas tillverkaren helt från ansvar och skador som beror på detta.

Produkten får bara användas med originaldelar och originaltillbehör från tillverkaren.

Tillverkarens säkerhets-, arbets- och underhållsanvisningar samt de mått som anges i den tekniska specifikationen måste följas.

Observera att våra produkter inte är konstruerade för kommersiell, hantverksmässig eller industriell användning. Vi lämnar ingen garanti när produkten används i kommersiella eller industriella verksamheter liksom liknande verksamheter.

Förklaring av signalorden i bruksanvisningen

⚠ FARA

Signalord för att kännetecknа en omedelbart förestående farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till livshotande eller allvarlig personskada.

⚠ VARNING

Signalord för att kännetecknа en tänkbart farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till allvarlig personskada.

⚠ VAR FÖRSIKTIG

Signalord för att kännetecknа en omedelbart förestående farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till en mindre eller måttlig personskada.

OBS

Signalord för att kännetecknа en omedelbart förestående farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till materiella skador på produkten eller egendom/innehav.

5 Säkerhetsanvisningar

Bevara alla säkerhetsanvisningar och instruktioner för framtida bruk.

Begreppet elverktyg som används i säkerhetsanvisningarna avser såväl eldrivna elverktyg (med elsladd) som batteridrivna elverktyg (utan elsladd).

⚠ VARNING

Läs alla säkerhetsanvisningar, instruktioner, illustrationer och tekniska specifikationer som medföljer detta elverktyg.

Om du inte följer säkerhetsanvisningarna och de angivna instruktionerna finns risk för elstötar, bränder och/eller allvarliga personskador.

1) Arbetsplatssäkerhet

a) **Se till att ditt arbetsområde är rent och har god belysning.** Stökiga och dåligt belysta arbetsplatser utgör en olycksrisk.

b) **Arbeta inte med elverktyg i områden med explosionsrisk om det finns antändliga vätskor, gaser eller damm i området.** Elverktyg genererar gnistor som kan antända dammet eller ångorna.

c) **Barn och andra personer får inte vistas i området medan du använder elverktyget.** Du kan förlora kontrollen över elverktyget om du blir distraherad.

2) Elsäkerhet

a) **Elverktygets stickkontakt måste passa i eluttaget. Du får inte ändra stickkontakten på något sätt. Använd inte adapterkontakter tillsammans med jordade elverktyg.** Intakta stickkontakter och uttag som passar till dessa minskar risken för elstötar.

b) **Undvik att vidröra jordade delar, exempelvis rör, radiatorer, spisar och kylskåp, med kroppen.** Risken för elstötar ökar om din kropp är jordad.

c) **Låt inte elverktyg utsättas för regn eller väta.** Vatten som tränger in i elverktyg ökar risken för elstötar.

d) **Använd inte anslutningssladden för andra uppgifter än den är avsedd för, till exempel för att bära eller hänga upp elverktyget eller för att dra ut kontakten ur eluttaget. Håll anslutningssladden borta från värme, olja, vassa kanter och rörliga delar.** Skadade eller tilltrasslade sladdar ökar risken för elstötar.

e) **När du arbetar utomhus med ett elverktyg, använd endast förlängningskabel som också är lämplig för utomhusbruk.** Att använda en förlängningssladd som är lämplig för utomhusbruk minskar risken för elektrisk stöt.

f) **Använd en jordfelsbrytare om du måste använda elverktyget i en fuktig omgivning.** Användning av en jordfelsbrytare minskar risken för elstötar.

3) Personsäkerhet

a) **Var uppmärksam, tänk på vad du gör och använd ditt förnuft när du arbetar med elverktyg. Använd inte elverktyget om du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller läkemedel.** Det räcker att du är ouppmärksam ett ögonblick under arbete med elverktyg för att allvarliga olyckor ska inträffa.

b) **Använd personlig skyddsutrustning och ha alltid skyddsglasögon på dig.** Personlig skyddsutrustning anpassad till elverktygets användning, som dammask, halksäkra säkerhetsskor, skyddshjälm och hörselskydd, minskar risken för personskador.

c) **Undvik att starta maskinen oavsiktligt. Försäkra dig om att elverktyget är avstängt innan du ansluter det till strömförsörjningen och/eller batteriet samt innan du lyfter upp eller bär det.** Olyckor kan inträffa om du håller fingret på brytaren när du bär elverktyget, eller om maskinen är tillslagen när du ansluter den till strömförsörjningen.

d) **Ta bort alla inställningsverktyg eller skruvnycklar innan du startar elverktyget.** Ett verktyg eller en skruvmejsel som befinner sig i en roterande maskindel på elverktyget kan orsaka personskador.

e) **Undvik en onormal kroppshållning. Se till att stå säkert och behåll balansen hela tiden.** Då har du bättre kontroll över elverktyget om något oförutsett inträffar.

f) **Använd lämpliga arbetskläder. Använd inte löst sittande kläder eller smycken. Håll hår och kläder på avstånd från rörliga delar.** Löst sittande kläder, smycken och långt hår kan fastna i rörliga delar.

g) **Om dammsugnings- och uppsamlingsutrustning kan installeras måste de anslutas och användas korrekt.** Användning av en dammutsugning kan minska risker orsakade av damm.

h) **Låt dig inte invaggas i falsk säkerhet och bryt inte mot säkerhetsreglerna för elverktyg, även om du känner till elverktyget när du använt det många gånger.** Oaktsam hantering kan leda till allvarliga personskador inom bråkdelar av sekunder.

4) Användning och behandling av elverktyget

a) **Överbelasta inte dina elverktyg. Använd det elverktyg som är avsett för arbetet.** Du arbetar bättre och säkrare i det angivna effektområdet med ett elverktyg som är avsett för arbetet.

b) **Använd inte ett elverktyg med defekt brytare.** Ett elverktyg som inte kan startas/stängas av längre är farligt och måste repareras.

c) **Dra ut stickkontakten ur eluttaget och/eller ta ut ett uttagbart batteri innan du gör maskininställningar, byter delar hos insatsverktyget eller lägger undan elverktyget.** Denna försiktighetsåtgärd förhindrar att du startar elverktyget oavsiktligt.

d) **Förvara elverktyg som inte används utom räckhåll för barn. Låt inte personer använda elverktyget om de inte känner till hur det fungerar eller inte har läst dessa anvisningar.** Elverktyg utgör en fara om de används av oerfarna personer.

e) **Ta väl hand om elverktyg och insatsverktyg. Kontrollera att rörliga delar fungerar som de ska och inte är fastklämda, kontrollera om delar är brutna eller så pass skadade att det inverkar på elverktygets funktion. Skadade delar ska repareras innan du börjar använda elverktyget igen.** Många olyckor orsakas av dåligt underhållna elverktyg.

f) **Håll skärverktyg vassa och rena.** Skärverktyg som underhålls noga och hålls vassa fastnar inte så ofta och är lättare att styra.

g) **Använd elverktyg, tillbehör, insättningsverktyg osv. enligt dessa anvisningar. Ta även hänsyn till arbetsförhållandena under ditt arbete.** Farliga situationer kan uppstå om elverktyg används för andra ändamål än de är avsedda för.

h) **Håll alltid handtag och greppytor torra, rena och fria från olja och fett.** Hala handtag och greppytor tillåter inte säker användning och kontroll av elverktyget i oförutsedda situationer.

5) Användning och hantering av batteridrivna verktyg

a) **Ladda batterier endast med laddare som rekommenderas av tillverkaren.** Med en laddare som ska användas med en viss typ av batterier finns det brandrisk om den används med andra batterier.

b) **Använd därför endast batterier som är avsedda för elverktyg.** Användning av andra batterier kan leda till skaderisk och brandrisk.

c) **Håll batteri som inte används borta från gem, mynt, nycklar, spik, skruvar eller andra små metallföremål som kan förorsaka överbryggning av kontakterna.** Kortslutning av batterikontakter kan leda till brännskador eller brand.

d) **Vid felaktig användning kan batteriet läcka vätska. Undvik kontakt med sådan vätska. Vid tillfällig kontakt, spola det berörda området med vatten. Om vätska kommer in i ögonen, sök medicinsk vård.** Läckande batterivätska kan orsaka hudirritation eller brännskador.

e) **Använd inte skadade eller ändrade batterier.** Skadade eller ändrade batterier kan bete sig oförutsägbart och börja brinna eller explodera.

f) **Utsätt inte batterier för eld eller höga temperaturer.** Eld eller temperaturer över 130 °C kan leda till explosion.

g) **Följ anvisningarna för laddning och ladda aldrig batteriet eller verktyget utanför det i bruksanvisningen angivna temperaturområdet.** Felaktig laddning eller laddning utanför det tillåtna temperaturområdet kan förstöra batteriet och utgör en brandfara.

6) Service

a) **Elverktyg måste repareras av kvalificerade fackmän, endast originalreservdelar får användas.** Därmed säkerställs att elverktyget fortsätter vara säkert.

b) **Serva aldrig skadade batterier.** Allt underhåll av batterier ska endast utföras av tillverkaren eller auktoriserade servicecenter.

Allmänna säkerhetsanvisningar

a) **Var uppmärksam, tänk på vad du gör och använd ditt förnuft när du arbetar med elverktyg. Använd inte elverktyget om du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller läkemedel.** Det räcker att du är ouppmärksam ett ögonblick under arbete med elverktyg för att allvarliga olyckor ska inträffa.

b) Nationella bestämmelser kan begränsa användningen av produkten.

c) Ta regelbundna pauser när du flyttar händerna för att främja blodcirkulationen.

d) **Håll alltid ordentligt med båda händerna i produkten när du arbetar.** Se till att maskinen står stadigt.

Säkerhetsanvisningar för grästrimmers och röjsågar

VIKTIGT

LÄS NOGA FÖRE ANVÄNDNING

FÖRVARA SOM DOKUMENTATION

Instruktion

a) Läs igenom anvisningarna noggrant. Sätt dig in i hur manöverdonen fungerar och i hur produkten används korrekt.

b) Tillåt aldrig personer som inte känner till dessa anvisningar, eller **barn**, att använda produkten. Lokala föreskrifter kan begränsa användarens ålder.

c) Observera att operatören eller användaren ansvarar för olyckor eller risker för andra personer eller deras egendom.

Förberedelser

a) Kontrollera kåpor och skyddsanordningar avseende skador och korrekt placering. Byt ut dem vid behov.

b) Använd aldrig produkten när andra personer, i synnerhet barn, eller djur befinner sig i närheten.

Drift

1. Bär alltid skyddsglasögon.
2. Använd inte produkten barfota eller med sandaler. Använd stadiga skor och långbyxor.
3. Det är förbjudet att använda produkten under åskväder - **Risk för blixtnedslag!**
4. Arbeta bara i dagsljus eller vid bra belysning.
5. Använd aldrig produkten med defekta **Skyddsanordningar** eller utan säkerhetsanordningar.
6. Före och efter påslagning, placera inte händer och fötter i området för det roterande verktyget.
7. Koppla från produkten och ta ut batteriet.
   - När produkten lämnas utan uppsikt.
   - När blockeringar tas bort.
   - När produkten kontrolleras, rengörs, underhålls eller ställs in.
   - Om främmande föremål kommer in i produkten, om det förekommer ovanliga ljud eller vibrationer (kontrollera att produkten är skadad innan du startar om den).
8. Före och efter tillkoppling, placera inte händer och fötter i området för det roterande verktyget.
9. Ventilationsöppningar måste alltid vara fria.

Underhåll och förvaring

a) Produkten måste kopplas bort från strömförsörjningen (dvs. ta bort de löstagbara batterierna) innan något underhåll eller rengöring utförs.

b) **Använd endast tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.** Detta kan leda till elektrisk stöt eller brand.

c) Kontrollera produkten regelbundet avseende skador. Låt endast reparera produkten i en auktoriserad verkstad.

d) **Förvara elverktyg som inte används utom räckhåll för barn. Låt inte personer använda elverktyget om de inte känner till hur det fungerar eller inte har läst dessa anvisningar.** Elverktyg utgör en fara om de används av oerfarna personer.

Säkerhetsanvisningar för häcksaxar

a) **Använd inte häcksaxen vid dåligt väder, speciellt när det finns risk för åskväder.** Detta minskar risken att bli träffad av blixten.

b) **Håll alla nätsladdar borta från klippområdet.** Kablar kan gömmas i häckar och buskar och av misstag skäras av kniven.

c) **Håll endast häcksaxen i de isolerade greppytorna eftersom skärkniven kan träffa dolda elledningar eller den egna nätkabeln.** Om kniven kommer i kontakt med en spänningsförande ledning kan även dess metalldelar bli strömförande och du kan få ström genom kroppen.

d) **Håll kroppsdelar på avstånd från kniven. Försök inte att ta bort klipprester eller hålla i material som ska klippas medan knivarna är igång.** Knivarna fortsätter att röra sig efter stängning på strömbrytaren. Ett ögonblicks oaktsamhet vid användning av häcksaxen kan leda till allvarliga skador.

e) **Se till att alla strömbrytare är avstängda och att nätstickkontakten är utdragen innan du tar bort fastnat klipp eller underhåller häcksaxen.** Oväntad drift av häcksaxen medan du tar bort fastnat material eller vid underhåll kan leda till allvarliga personskador.

f) **Bär häcksaxen i handtaget med kniven stillastående och var försiktig så att du inte kommer åt strömbrytaren**. Att bära häcksaxen på rätt sätt minskar risken för oavsiktlig användning och resulterande skada från kniven.

g) **Vid transport eller lagring av häcksaxen ska alltid locket över kniven dras ut.** Korrekt hantering av häcksaxen minskar risken för skador från kniven.

Säkerhetsanvisningar för häcksaxar med förlängd räckvidd

a) **Bär huvudskydd vid arbeten ovanför huvudhöjd med häcksaxen med förlängd räckvidd.** Nedfallande fragment kan leda till allvarliga personskador.

b) **Håll alltid i häcksaxen med förlängd räckvidd med båda händerna när du arbetar.** Håll i häcksaxen med förlängd räckvidd med båda händerna för att undvika att tappa kontrollen.

c) **Minska risken för en dödlig elstöt genom att aldrig använda häcksaxen med förlängd räckvidd i närheten av elektriska ledningar.** Kontakt med eller användning i närheten av strömledningar kan leda till allvarliga personskador eller en dödlig elstöt.

Fler säkerhetsanvisningar

a) Bär alltid skyddshandskar, skyddsglasögon, hörselskydd, rejäla skor och långbyxor när du arbetar med denna produkt.

b) Häcksaxen är avsedd för arbete där operatören står på marken och inte på en stege eller annat instabilt underlag.

c) Elektrisk fara, håll minst 10 m från luftledningar.

d) Försök inte att frigöra en blockerad/fast knivbalk innan du stänger av produkten och tar bort batteriet. Det finns risk för personskador!

e) Knivarna bör kontrolleras regelbundet för slitage och slipas om. Slöa knivar överbelastar produkten. Skador till följd av detta täcks inte av garantin.

f) Om du avbryts när du arbetar med produkten, stoppa först det pågående arbetet och stäng sedan av produkten.

g) **Förvara elverktyg som inte används utom räckhåll för barn. Låt inte personer använda elverktyget om de inte känner till hur det fungerar eller inte har läst dessa anvisningar.** Elverktyg utgör en fara om de används av oerfarna personer.

Säkerhetsanvisningar för stamkvistare

⚠ VAR FÖRSIKTIG

Håll händerna borta från insättningsverktyget när produkten är i drift.

Personsäkerhet

a) Använd aldrig produkten när du står på en stege.

b) Luta dig inte för långt framåt när du använder produkten. Se till att stå säkert och behåll balansen hela tiden. Använd bärremmen som ingår i leveransomfånget för att fördela vikten jämnt över kroppen.

c) Ställ dig inte under grenar som du vill skära av. Detta för att undvika personskador på grund av nedfallna grenar. Var uppmärksam på tillbakafjädrande grenar. Detta för att undvika personskador. Arbeta under en vinkel på ca 60°.

d) Var uppmärksam på att apparaten kan rekylera.

e) Sätt dit kedjeskyddet vid transport och lagring.

f) Undvik att starta produkten oavsiktligt.

g) Lagra produkten utom räckhåll för barn.

h) Tillåt aldrig personer som inte känner till dessa anvisningar att använda produkten.

i) Kontrollera att skäruppsättningen inte längre roterar när motorn går på tomgång.

j) Kontrollera produkten avseende lossade fästelement och skadade delar.

k) Nationella bestämmelser kan begränsa användningen av produkten.

l) Dagliga inspektioner av produkten måste genomföras före användning eller efter att den tappats, bränsleläckage eller andra stötar för att fastställa betydande skador eller defekter.

m) Använd alltid robusta skor och långa byxor vid drift av produkten. Använd inte produkten barfota eller med öppna sandaler. Undvik att bära löst sittande kläder eller kläder med hängande snören eller slipsar.

n) Använd inte produkten om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller mediciner. Använd inga produkter när du är trött.

o) Håll produkten samt skäruppsättningen och skäruppsättningsskyddet i gott skick.

Fler säkerhetsanvisningar

a) Bär alltid skyddshandskar, skyddsglasögon, hörselskydd, rejäla skor och långbyxor när du arbetar med denna produkt.

b) Utsätt inte produkten för regn eller väta. Vatten som tränger in i en produkt ökar risken för elstötar.

c) Kontrollera produktens säkerhetsskick före användningen, i synnerhet svärdet och sågkedjan.

d) Elektrisk fara, håll minst 10 m från luftledningar.

Användning och hantering

a) Starta aldrig produkten förrän svärdet, sågkedjan och kedjehjulsskyddet är korrekt monterade.

b) Såga inte trä som ligger på marken och försök inte såga av rötter som sticker upp ur marken. Undvik i varje fall att sågkedjan körs ner i jorden eftersom sågkedjan genast blir slö.

c) Skulle du oavsiktligt beröra ett fast föremål med produkten, stäng genast av motorn och undersök produkten avseende eventuella skador.

d) Ta regelbundna pauser när du flyttar händerna för att främja blodcirkulationen.

e) Om produkten tas ur drift för underhåll, inspektion eller lagring, stäng av motorn, ta bort batteriet och övertyga dig om att alla roterande delar har stannat. Låt produkten svalna innan du kontrollerar den, ställer in den osv.

f) Underhåll produkten noggrant. Kontrollera att rörliga delar fungerar som de ska och inte är fastklämda, kontrollera om delar är brutna eller så pass skadade att det inverkar på produktens funktion. Skadade delar ska repareras innan du börjar använda produkten igen. Många olyckor beror på dåligt underhållna produkter.

g) **Håll skärverktyg vassa och rena.** Skärverktyg som underhålls noga och hålls vassa fastnar inte så ofta och är lättare att styra.

h) **Elverktyg måste repareras av kvalificerade fackmän, endast originalreservdelar får användas.** Därmed säkerställs att elverktyget fortsätter vara säkert.

Kvarstående risker

Produkten är konstruerad enligt senaste teknik och vedertagna säkerhetstekniska regler. Trots detta kan det uppstå vissa restrisker vid arbetet.

- Skärskador.
- Skador på ögonen om inget föreskrivet ögonskydd används.
- Skador på hörseln om inget föreskrivet hörselskydd används.
- Restrisker kan minimeras genom att säkerhetsanvisningar och ändamålsenlig användning liksom driftmanualen beaktas i sin helhet.
- Använd produkten på det sätt som rekommenderas i den här driftmanualen. Då får du en produkt som ger optimal effekt.
- Trots alla vidtagna åtgärder kan det finnas restrisker som inte är uppenbara.

⚠ VARNING

Elverktyget alstrar ett elektromagnetiskt fält under drift. Under vissa förhållanden kan fältet störa aktiva eller passiva medicinska implantat. För att minska risken för dödsfall eller allvarliga skador rekommenderar vi därför personer med medicinska implantat till att höra med sin läkare och kontakta tillverkaren av det medicinska implantatet innan verktyget används.

⚠ VARNING

Vid längre arbeten kan vibrationer i händerna på användaren orsaka cirkulationsrubbningar (Raynauds syndrom).

Raynauds syndrom är en kärlsjukdom i vilken de små blodkärlen i fingrar och tår krampar. De drabbade områdena förses inte längre med tillräckligt med blod och blir därför mycket bleka. Den frekventa användningen av vibrerande produkter kan orsaka nervskador hos personer vars blodflöde är nedsatt (t.ex. diabetiker, rökare).

Om du märker ovanliga funktionsnedsättningar, avbryt arbetet och kontakta läkare.

OBS

Produkten ingår i 20V IXES-serien och får endast drivas med batterier från denna serie. Batterier får endast laddas med laddare från denna serie. Beakta då uppgifterna från tillverkaren.

⚠ VARNING

Observera säkerhetsinstruktionerna och instruktionerna för laddning och korrekt användning som finns i bruksanvisningen för ditt batteri och laddare i 20V IXES-serien. En detaljerad beskrivning av laddningsprocessen och ytterligare information finns i denna separata anvisning.

6 Tekniska specifikationer

Batteridrivet multifunktionsredskap	BC-MFH400-X
Märkspänning	40 V (2 x 20 V) ⎓
Grästrimmer:	
Skärdiameter	380 mm
Trådtjocklek	2xØ1,6 mm
Grästrimmerhastighet max.	4000/5500/6200 min^{-1}
Röjsåg:	
Diameter	255 mm
Skärdiameter	1,4 mm
Hållare diameter	25,4 mm
Antal tänder	3
Röjsågshastighet max.	4000/5500/6200 min^{-1}
Häcksax:	
Skärdiameter	24 mm
Sågklinga vinkeljustering °	+90°/0°/-75° (165°)
Snittlängd	390 mm
Häcksaxhastighet max.	880/1100/1360 min^{-1}
Total längd	2,35 m
Stamkvistare:	
Längd styrskena	295 mm
Snittlängd	254 mm
Styrskena typ	AL10-39-507P
Sågkedjespaltning	3/8“/9,525 mm
Sågkedjetyp	3/8.050-39
Tjocklek på drivlänkar	1,27 mm
Drivande kugghjul	7x9,525 mm
Oljetanksvolym	140 ml
Snitthastighet stamkvistare	12/15/18 m/s
Total längd	2,15 m
Vikt (utan batteri)	
Motorenhet	3,37 kg
Grästrimmer (tillbehör)	1,45 kg
Röjsåg (tillbehör)	1,56 kg
Häcksax (tillbehör)	2,17 kg
Stamkvistare (tillbehör)	1,63 kg

Med förbehåll för tekniska ändringar!

Buller och vibration

⚠ VARNING

Buller kan ha allvarlig inverkan på din hälsa. Om maskinbullret överskrider 85 dB ska du och personer som befinner sig i närheten bära lämpligt hörselskydd.

Buller- och vibrationsvärdena fastställdes enligt EN 62841-1.

Typvärden buller

Grästrimmer:	
Ljudtryck L_{pA}	79,8 dB
Ljudeffekt L_{wA}	91,7 dB
Mätosäkerhet K_{wA}	1,92 dB
Röjsåg:	
Ljudtryck L_{pA}	98,4 dB
Ljudeffekt L_{wA}	109,3 dB
Mätosäkerhet K_{wA}	2,39 dB
Häcksax:	
Ljudtryck L_{pA}	98,4 dB
Ljudeffekt L_{wA}	109,3 dB
Mätosäkerhet K_{wA}	2,39 dB
Stamkvistare:	
Ljudtryck L_{pA}	98,4 dB
Ljudeffekt L_{wA}	109,3 dB
Mätosäkerhet K_{wA}	2,39 dB

Rezgésjellemzők (kéz-kar rezgés)

Grästrimmer A_{hv}	3,196/3,193 m/s^2
Röjsåg A_{hv}	1,687/3,196 m/s^2
Häcksax A_{hv}	1,776/1,568 m/s^2
Stamkvistare A_{hv}	1,854/1,738 m/s^2
Mätosäkerhet K_{pA}	1,5 m/s^2

Det angivna totalvärdet för vibrationer och det angivna bulleremissionsvärdet har uppmätts med ett standardiserat testförfarande och kan användas för att jämföra ett elverktyg med ett annat.

Det angivna bulleremissionsvärdet och det angivna totalvärdet för vibrationer kan också användas för en preliminär uppskattning av belastningen.

⚠ VARNING

Bulleremissionerna och vibrationsemissionsvärdet kan avvika från de angivna värdena under den faktiska användningen beroende på hur elverktyget används, och påverkas framför allt av vilken typ av arbetsstycke som bearbetas.

Försök att hålla en så låg belastning som möjligt. Exempel på åtgärder: arbetstidens begränsning. Här ska hänsyn tas till alla delar av driftcykeln (till exempel de tider när elverktyget är avstängt och när det visserligen är startat men körs utan belastning).

7 Uppackning

⚠ VARNING

Produkten och förpackningsmaterialet är inga leksaker!

Barn får inte leka med plastpåsar, folie och smådelar! Risk för kvävning eller andra skador!

- Öppna förpackningen och ta ut produkten försiktigt.
- Ta bort förpackningsmaterialet samt förpacknings-/ och transportsäkringar (i förekommande fall).
- Kontrollera att leveransomfånget är fullständigt.
- Kontrollera produkten och tillbehör för transportskador. Rapportera eventuella skador omedelbart till transportföretaget som levererade produkten. Senare reklamationer kan inte behandlas.
- Om möjligt, förvara förpackningen fram till utgången av garantiperioden.
- Bekanta dig med produkten innan bruk med hjälp av instruktionsmanualen.
- Använd bara originaldelar till tillbehören och till slit- och reservdelarna. Reservdelar hittar du hos din fackhandlare.
- Ange våra artikelnummer och produkttyp samt tillverkningsår vid beställningar.

8 Montering

⚠ FARA

Skaderisk!

Användning av en ofullständigt monterad produkt kan resultera i allvarliga skador.

– Använd inte produkten förrän den har monterats helt.

– Utför en visuell inspektion före varje användning för att kontrollera att produkten är komplett och inte innehåller några skadade eller slitna komponenter. Säkerhets- och skyddsanordningar måste vara intakta.

⚠ VARNING

Skaderisk!

Ta bort batteriet från elverktyget innan du utför något arbete på elverktyget (t.ex. underhåll, verktygsbyte etc.) samt när du transporterar och förvarar det. Det finns risk för skador om strömbrytaren trycks in oavsiktligt.

⚠ VARNING

Se alltid till att insatsverktyget är korrekt installerat!

- Ställ produkten på en jämn, plan yta.

Nödvändigt verktyg:

- Insexnyckel, 4 mm (A)
- Insexnyckel, 5 mm (B)
- U-nyckel stl. 8/10 mm (C)
- Monteringsnyckel (D)
- Stjärnskruvmejsel/spårskruvmejsel*

* = ingår inte obligatoriskt i leveransomfånget!

8.1 Montera det främre handtaget (5) (bild 1-3)

Montera det främre handtaget (5) på rörskaftet (4):

1. Lossa först sexkantshålskruvarna M5 (5b) och ta bort gummiringen (5a) på det främre handtaget (5). Använd insexnyckeln på 4 mm (A).
2. Sätt gummiringen (5a) på rörskaftet (4).
3. Sätt benskyddet (6) under på gummiringen (5a). Se till att gummiringen (5a) sitter i urtaget på benskyddet (6).
4. Placera det främre handtaget (5) ovanifrån på gummiringen (5a) så att skruvhålen på benskyddet (6) och det främre handtaget (5) ligger ovanpå varandra.
5. Fäst det främre handtaget (5) med de fyra sexkantshålskruvarna M5 (5b). Använd 4 mm insexnyckeln (A). Se till att benskyddet (6) är monterat till vänster (mot operatören).

8.2 Montera skyddskåpa (21/24) (bild 1, 4)

⚠ FARA

Skaderisk!

Användning av en ofullständigt monterad produkt kan resultera i allvarliga skador.

– Använd inte produkten förrän den har monterats helt.

– Utför en visuell inspektion före varje användning för att kontrollera att produkten är komplett och inte innehåller några skadade eller slitna komponenter. Säkerhets- och skyddsanordningar måste vara intakta.

1. Fäst de två skyddskåporna (21/24) på hållaren på den främre röraxeln (20).
2. Fäst de två skyddskåporna (21/24) med de två sexkantshålskruvarna M6 (20a). Använd insexnyckeln på 5 mm (B).

8.3 Montera/demontera spolkapsel (23) (bild 1, 5-7)

Det främre rörformade skaftet på röjsågen/grästrimmern (20) kan användas som grästrimmer med spolkapseln (23).

1. Ta bort M10-muttern (31) och kåpan (30) från fästspindeln (33). Observera vänstergänga! Använd monteringsnyckeln (D).
2. M10-muttern (31) och locket (30) behövs inte för att montera spolkapseln (23). Den inre flänsen (34) och spännskivan (32) sitter kvar på monteringsspindeln (33).
3. Håll den inre flänsen (34) genom den yttre flänsen (35) med en 5 mm sexkantshålskruv (B).
4. Vrid spolkapseln (23) moturs på fästspindeln (33) och fäst spolkapseln (23) på fästspindeln (33) för hand hårt.
5. Monteringen av spolkapseln (23) utförs i omvänd ordningsföljd.

Observera att spolkapselns rotationsriktning (23) måste matcha pilens riktning på skyddskåpan (21) (bild 4).

8.4 Montera/demontera skärkniv (25) (bild 1, 8, 9)

Det främre rörformade skaftet på röjsaxen/grästrimmern (20) kan användas som röjsåg med skärkniven (25).

1. Ta bort M10-muttern (31), kåpan (30) och spännskivan (32) från fästspindeln (33). Observera vänstergänga! Använd monteringsnyckeln (D).
2. Den inre flänsen (34) sitter kvar på monteringsspindeln (33).
3. Lägg skärkniven (25) på den inre flänsen (34). Observera att skärknivens rotationsriktning (25) måste matcha pilens riktning på skyddskåpan (21) (bild 4).
4. Skjut av spännskivan (32) och kåpan (30) från fästspindeln (33).
5. Fäst skärkniven (25) med mutter M10 (31).
6. Dra åt M10-muttern (31) med monteringsnyckeln (D). Håll den inre flänsen (34) genom den yttre flänsen (35) med hjälp av 5 mm insexnyckel (B).
7. Ta bort knivskyddet (27) från skärkniven (25).
8. Demonteringen av skärkniven (25) sker i omvänd ordningsföljd.

8.5 Montera kedjesågklingan (14) och sågkedjan (15) (bild 1, 10-13)

⚠ VARNING

Risk för skador om du hanterar sågkedjan eller svärdet!

– Använd skärtåliga handskar.

OBS

Slöa knivar överbelastar produkten! Använd inte produkten med en defekt eller kraftigt sliten skärenhet.

Anvisning:

- En ny sågkedja tänjer sig och måste ofta efterspännas. Kontrollera kedjespänningen efter varje steg och justera den vid behov.
- Använd endast sågkedjor och svärd avsedda för denna produkt.

⚠ VAR FÖRSIKTIG

En felaktigt monterad sågkedja leder till att produktens skärbeteende blir okontrollerat!

Var uppmärksam på den föreskrivna riktningen vid montering av sågkedjan!

1. Vrid fästmuttern (36) moturs för att ta bort kedjehjulskåpan (37). Använd U-nyckel stl. 8/10 mm (C).
2. Vrid kedjespännskruven (38) moturs för att lossa kedjespänningen. Använd monteringsnyckeln (D).
3. Lägg ut sågkedjan (15) i en ögla så att skäreggarna är inriktade medurs. För att rikta in sågkedjan (15), använd symbolerna (pilarna) ovanför kedjehjulet (41) som vägledning.
4. Lägg sågkedjan (15) i kedjesågklingans (14) spår.

5. Styr sågkedjan (15) runt kedjehjulet (41) och kontrollera sågkedjans (15) inriktning.
   Se till att sågkedjans (15) tänder greppar fast i kedjehjulet (41).
6. Sätt in kedjesåglingan (14) på styrbulten (39) och kedjäspännbulten (40). Styrbulten (39) måste vara i det långsträckta hålet och kedjespännbulten (40) måste sitta i det nedre hålet på kedjesåglingan (14).
7. Sätt på kedjehjulskåpan (37) igen.
8. Dra åt fästmuttern (36) medurs ordentligt.
9. Kontrollera passformen på sågkedjan (15) igen och spänn sågkedjan enligt beskrivningen nedan i *8.6*.

Anvisning:

Dra inte åt fästmuttern förrän kedjespänningen har justerats.

8.6 Spänn sågkedjan (15) (bild 1, 10, 13, 14)

⚠ VARNING

Risk för skador om sågkedjan lossnar!

En otillräckligt spänd sågkedja kan lossna under drift och orsaka skador.

– Kontrollera kedjespänningen ofta.
– Sågkedjans spänning är för låg när drivlänkarna kommer ut ur spåret på svärdets undersida.
– Spänn om sågkedjan ordentligt om sågkedjans spänning är för låg.

1. Lossa fästmuttern (36) några varv med U-nyckel stl. 8/10 mm (C).
2. Justera kedjespänningen med kedjespänningsskruven (38).
   Använd monteringsnyckeln (D).
   – Medurs – ökar kedjespänningen
   – Moturs – minskar kedjespänningen

Sågkedjan (15) får inte hänga, men den ska kunna dras av 1-2 millimeter från kedjesågklingan (14) mitt på kedjesågklingan (14).

1. Vrid sågkedjan (15) för hand för att kontrollera att den går smidigt. Den måste glida fritt i kedjesågklingan (14).
2. Skruva sedan fast monteringsmuttern (36) igen.

Sågkedjan är ordentligt spänd när den inte hänger på kedjesågklingan och kan dras hela vägen runt med handskbelagd hand. Vid drag i sågkedjan med en dragkraft på 9 N (ca 1 kg) får sågkedjan och kedjesågklingan inte vara mer än 2 mm från varandra.

Anvisning:

- Spänningen på en ny kedja måste kontrolleras och justeras efter några minuters arbete.
- Sågkedjans spänning ska utföras på en ren plats, fri från sågspån och liknande.
- Korrekt sågkedjespänning garanterar användarens säkerhet och minskar eller förhindrar slitage och kedjeskador.
- Vi rekommenderar att användaren kontrollerar kedjespänningen innan arbetet påbörjas. Sågkedjan är ordentligt spänd när den inte hänger på svärdets undersida och kan dras hela vägen runt med handskbelagd hand.

OBS

Vid arbete med sågen värms sågkedjan upp och expanderar därför något. Denna "förlängning" är särskilt att vänta med nya sågkedjor.

9 Före idrifttagning

9.1 Fylla på sågkedjeolja (bild 1, 14)

OBS

Produktskada!

Om maskinen drivs utan eller med för lite motorolja eller gammal olja kan detta leda till skador på produkten.

– Fyll på olja före idrifttagning. Produkten levereras utan olja.
– Använd ingen gammal olja!
– Kontrollera oljenivån varje gång du byter batteri.

OBS

Miljöskador!

Utläckande olja kan smutsa ner miljön långsiktigt. Vätskan är mycket giftig och kan snabb leda till förorening av vattnet.

– Fyll bara på/töm ut olja på jämn, fasta ytor.
– Använd en påfyllningsstos eller tratt.
– Samla upp avtappad olja i ett lämpligt kärl.
– Torka upp utspilld olja noggrant och avfallshantera trasorna enligt lokala föreskrifter.
– Avfallshantera olja enligt lokala föreskrifter.

Kedjespänning och kedjesmörjning har en betydande inverkan på sågkedjans livslängd.

Sågkedjan smörjs automatiskt under drift av produkten. Det ska alltid finnas tillräckligt med sågkedjeolja i oljetanken. Kontrollera med jämna mellanrum mängden olja som finns kvar i oljetanken.

Anvisning:

* = ingår inte i leveransomfånget!

- Locket är försett med en skyddsanordning.
- Fyll endast motorsågen med miljövänlig kedjesmörjolja av hög kvalitet* (enligt RAL-UZ 48).
- Innan du slår på produkten, se till att oljetanklocket är på plats och stängt.

1. Öppna oljetanken (16). För att göra detta, skruva av oljetanklocket (16) moturs.
2. Använd en tratt* för att förhindra att olja läcker ut.
3. Fyll försiktigt på kedjesmörjolja. Oljetankens kapacitet: max 100 ml.
4. Skruva på oljetanklocket (16) medurs för att stänga oljetanken (16).
5. Torka upp eventuellt utspilld olja noggrant och avfallshantera trasorna enligt lokala föreskrifter.

6. Kontrollera produktens sågkedjesmörjning genom att hålla sågen över ett pappersark och köra med full gas några sekunder. Du kan se på papperet om kedjesmörjningen fungerar.

9.2 Montera det främre rörskaftet (13/17/20) (bild 1, 15)

1. Ta bort skyddskåpan från det valda främre rörskaftet (13/17/20).
2. Lossa stjärnhandtaget (8).
3. Dra låset (7) utåt och vrid det åt höger eller vänster tills det tar stopp.
4. Skjut det valda främre rörskaftet (13/17/20) på rörskaftet (4).
   Se till att hålet är i linje med låset (7).
5. Vrid det främre rörskaftet (13/17/20) med lätta vridrörelser tills det främre rörskaftet (13/17/20) sitter i rörskaftet (4) så långt det går.
6. Vrid sedan låsmekanismen (7) i sitt utgångsläge. Låsanordningen (7) låser sig hörbart.
7. Fixera hållaren (13/17/20) med den räfflade skruven (8).

9.3 Lägg dit bärremmen (29) (bild 16-18)

Anvisning:

Produkten får endast användas med bärremmen.

Balansera först produkten med strömmen avstängd.

1. Sätt på bärremmen (29).
2. Justera bandlängden så att karbinhaken (43) är cirka en handbredd under den högra höften.
3. Haka fast karbinhaken (43) i fästöglan (9).
4. Låt produkten sätta sig.

Anvisning:

Produkten kan bara vidröra marken med insatsverktyget i normalt arbetsläge.

I en nödsituation kan säkerhetsfliken (44) dras i bärremmen (29). Produkten lossnar då omedelbart från bärremmen (29) och faller till marken.

⚠ VARNING

Kontrollera säkerhetsfliken regelbundet före varje idrifttagning!

9.4 Sätt i/ta ur batterierna (1) i batterihållaren (46) (bild 19)

⚠ VAR FÖRSIKTIG

Skaderisk!

Sätt inte i batteriet förrän verktyget är förberett för användning.

Sätt i batteriet

1. Skjut in batterierna (1) i batterihållarna (46). Batterierna (1) hakar i att det hörs.

Ta ut batteriet

1. Tryck på upplåsningsknappen (45) på batterierna (1) och dra ut batterierna (1) ur batterihållaren (46).

9.4.1 Laddningsnivåindikering (12) (bild 20)

Laddningsnivåindikeringen (12) visar batteriets laddningsnivå (1).

Batteriets laddningsnivå framgår av vilken LED som lyser.

1. Tryck på knappen på laddningsnivåindikeringen (12) för att kontrollera laddningsstatusen.

3 LED-lampor lyser	Batteri fulladdat
2 LED-lampor lyser	Batteriet är delvis laddat
1 LED-lampa lyser	Batteriet måste laddas

10 Manövrering

OBS

Montera klart hela produkten före idrifttagning!

⚠ VARNING

Skaderisk!

Till-/Från-brytaren och säkerhetsbrytaren får inte vara låsta!

– Använd inte produkten om strömbrytarna är skadade. Till-/Från-brytaren och säkerhetsbrytaren måste stänga av produkten när de släpps.
– Kontrollera före varje användning att apparaten fungerar.

⚠ VARNING

Risk för elektrisk stöt och skador på produkten!

Kontakt med en strömförande ledning under klippning kan resultera i en elektrisk stöt. Att klippa i främmande föremål kan orsaka skador på knivbalken.

– Innan du klipper, kontrollera häckar och buskar för dolda föremål, såsom strömförande kablar, trådstängsel och växtstöd

OBS

Se till att omgivningstemperaturen under arbetet inte överstiger 50 °C och inte sjunker under -20 °C.

OBS

Produkten ingår i 20V IXES-serien och får endast drivas med batterier från denna serie. Batterier får endast laddas med laddare från denna serie. Beakta då uppgifterna från tillverkaren.

⚠ FARA

Skaderisk!

Om produkten har fastnat, försök inte tvinga ut produkten.

– Stäng av motorn.
– Använd en hävarm eller kil för att frigöra produkten.

⚠ VARNING

Kontrollera säkerhetsanordningarna regelbundet före varje idrifttagning. Defekta säkerhetsanordningar kan leda till allvarliga skador!

10.1 Koppla till/från produkten (bild 1)

⚠ VARNING

Risk för skador på grund av kast!

– Använd aldrig produkten med bara en hand!

Anvisning:

Du kan kontinuerligt reglera hastigheten med strömbrytaren. Ju längre du trycker på strömbrytaren, desto högre hastighet.

Innan du slår på produkten, se till att produkten inte vidrör några föremål.

När du använder röjsågen (20):

1. Ta bort transportskyddet (26) från skärkniven (25).

När du använder häcksaxen (17):

1. Ta ut knivskyddet (27) från knivbalken (19).

När du använder stamkvistare (13):

1. Kontrollera om det finns sågkedjeolja i oljetanken (16).
2. Fyll på sågkedjeolja innan oljetanken (16) är tom, enligt beskrivningen nedan *9.1*.
3. Dra bort svärdet och kedjeskyddet (28) från kedjesågklingan (14).

Varvtalet kan ändras även under drift.

Du kan välja mellan 3 hastighetsinställningar:

		
Långsam	Mellan	Snabb

Koppla till

1. Tryck på huvudbrytaren (10) tills LED-lamporna tänds.
2. Välj hastighetsinställning.
3. Håll produkten med vänster hand på det främre handtaget (5) och höger hand på det bakre handtaget (2). Tummen och fingrarna måste greppa ordentligt runt handtaget (2, 5).
4. Ta tag i startspärren (11) på det bakre handtaget (2).
5. Håll startspärren (11) intryckt.
6. Tryck på Till-/Från-brytaren (3) med tummen för att koppla till produkten.

Anvisning:

Det finns ingen anledning att hålla ned startspärren efter att produkten har startat. Startspärren är avsedd att förhindra att produkten startas av misstag.

Om du inte använder produkten lyser LED-lamporna på huvudbrytaren i 1 minut. Produkten stängs då av automatiskt.

Koppla från

1. Släpp Till-/Från-brytaren (3) för att koppla från.
2. Tryck på huvudbrytaren (10) tills LED-lamporna slocknar.
3. Efter varje arbete med produkten, sätt på medföljande transportskydd (26), svärd och kedjeskydd (28) och knivskydd (27).

10.2 Överlastskydd

Vid överbelastning av batteriet stängs det av automatiskt. Efter en avkylningstid (tiden kan variera) kan produkten återigen startas.

11 Arbetsinstruktioner

⚠ FARA

Skaderisk!

Detta avsnitt täcker de grundläggande arbetsteknikerna för att hantera produkten.
Informationen som tillhandahålls här ersätter inte en professionells många års utbildning och erfarenhet.
Undvik allt arbete som du inte är tillräckligt kvalificerad för!
Ovarsam hantering av produkten kan leda till allvarliga skador eller till och med dödsfall!

⚠ VAR FÖRSIKTIG

Efter avstängning fortsätter produkten att köras. Vänta tills enheten har stannat helt.

Anvisning:

Innan du slår på produkten, se till att produkten inte vidrör några föremål.

Ett visst buller från denna produkt är oundviklig. Skjut upp bullerintensivt arbete till godkända och fastställda tider. Följ ev. vilotider.

Arbeta endast på fria, plana ytor med insatsverktyget.

Kontrollera noga ytan som ska sågas och ta bort alla främmande föremål.

Undvik att träffa stenar, metall eller andra hinder.

Insatsverktyget kan skadas och det finns risk för kast.

- Använd föreskriven skyddsutrustning.
- **Var noga med andra personers säkra avstånd till ditt arbetsområde. Alla som beträder arbetsområdet måste bära personlig skyddsutrustning.** Splitter från brott på arbetsstycket eller avbrutna insatsverktyg kan flyga iväg och förorsaka personskador även utanför det direkta arbetsområdet.
- Om ett främmande föremål träffas, stäng omedelbart av produkten och ta bort batteriet. Kontrollera om produkten är skadad och utför nödvändiga reparationer innan du startar om och använder produkten. Om produkten börjar vibrera onormalt krävs en omedelbar inspektion.
- **Håll i elverktyget på de isolerade greppytorna när du utför arbeten där det finns risk för att insatsverktyget kan träffa dolda strömledningar.** Kontakten med en spänningsförande ledning kan även göra maskinens metalldelar spänningsförande och orsaka en elektrisk stöt.
- Det är förbjudet att använda produkten under åskväder - **Risk för blixtnedslag!**
- Kontrollera före varje användning enheten avseende uppenbara defekter som lösa, slitna eller skadade delar.

- Slå på produkten och flytta den först därefter mot materialet som ska bearbetas.
- Använd inte för högt tryck på produkten. Låt produkten göra jobbet.
- **Håll alltid ordentligt med båda händerna i produkten när du arbetar.** Se till att maskinen står stadigt.
- Undvik en onormal kroppshållning.
- Kontrollera att bärremmen har en bekväm position som gör det lättare för dig att hålla i produkten.

11.1 Röjsax/grästrimmer

OBS

Alla skyddskåpor måste installeras vid arbete med produkten!

Anvisning:

Kontrollera regelbundet att nylontråden inte är skadad och om skärtråden fortfarande har den längd som anges av trådskäraren.

- Håll inte insatsverktyget i vinkel.
- Gräs klipps bäst när det är torrt och inte för högt.
- Undvik kontakt med fasta hinder (stenar, murar, staket etc.).
- Använd inte produkten för att klippa vild tillväxt eller undervegetation.
- Av tekniska skäl lindas vått gräs och ogräs runt drivaxeln under skyddskåpan (21) under arbetets gång. Ta bort detta, annars kommer motorn att överhettas på grund av överdriven friktion (bild 21).

11.1.1 Förlänga klipptråd (bild 1, 22, 31)

Grästrimmern levereras med en fylld trådspole (48).

Tråden slits ut när du arbetar.

För att säkerställa att ny tråd matas ut, tryck ned avtryckaren (47) på trådspolen (48) ordentligt mot golvet medan motorn är igång.

Om tråden initialt är längre än vad skärcirkeln anger, kommer trådskäraren (22) automatiskt att förkorta den till rätt längd.

Anvisning:

Kontrollera regelbundet att nylontråden inte är skadad och om skärtråden fortfarande har den längd som anges av trådskäraren.

Om ingen trådände är synlig:

1. Byt ut trådspolen (48) som beskrivs under *13.1.1*.

11.1.2 Klippa gräs (bild 23)

1. Klipp gräs genom att svänga produkten åt höger och vänster.
2. Klipp långsamt och håll produkten lutad framåt ca 30° när du klipper.
3. Klipp långt gräs i lager uppifrån och ned.

11.2 Häcksax

11.2.1 Vinkeljustering (bild 1, 24-26)

⚠ VARNING

Stäng av produkten och ta ut batteriet!

Häcksaxen (17) kan anpassas till arbetsförhållandena genom att knivhuvudet vrids från +90° till -75°.

1. Tryck på båda upplåsningsspakarna (49) på handtaget (18) och ställ in önskat läge.
2. För att göra detta, använd handtaget (18).
3. Släpp båda upplåsningsspakarna (49) tills kuggtänderna går i ingrepp.
4. Kontrollera att upplåsningsspakarna (49) har gått ordentligt i ingrepp före idrifttagning.

OBS

Insatsverktyget får endast användas om båda upplåsningsspakarna är inkopplade!

11.2.2 Skärtekniker

- Klipp ut tjocka grenar i förväg med en beskärningssax.
- Den dubbelsidiga knivbalken tillåter klippning i båda riktningarna eller genom att svänga från ena sidan till den andra.
- Flytta produkten framåt eller upp och ner, jämnt i en båge vid vertikala snitt.
- När du klipper horisontellt, flytta produkten i halvmåneform mot kanten av häcken så att avklippta grenar faller till marken.
- För att få långa raka linjer rekommenderas att spänna upp snören.

11.2.3 Klipp häckar

Det är lämpligt att klippa häckar i trapetsform för att förhindra att de nedre grenarna blir kala. Detta motsvarar naturlig växttillväxt och gör att häckarna kan trivas optimalt. Vid kapning reduceras endast de nya årsskotten, vilket skapar tät förgrening och bra insynsskydd.

- Klipp först sidorna av en häck. För att göra detta, flytta produkten med tillväxtriktningen från botten till toppen. När du klipper uppifrån och ner rör sig tunnare grenar utåt, vilket kan skapa tunna fläckar eller hål.
- Skär sedan överkanten rak, takformad eller rund, beroende på smak.
- Trimma unga plantor till önskad form. Huvudskottet ska förbli oskadat tills häcken har nått den planerade höjden. Alla andra skott halveras.

11.2.4 Klipp vid rätt tidpunkt

- Lövhäck: juni och oktober
- Barrhäck: april och augusti
- Snabbväxande häckar: från maj var 6:e vecka

Var uppmärksam på att fåglar kan häcka i häcken. Klipp i så fall häcken senare eller avstå från att klippa området där fåglar häckar.

11.3 Stamkvistare

⚠ FARA

Skaderisk!

Om produkten har fastnat, försök inte tvinga ut produkten.

– Stäng av motorn.
– Använd en hävarm eller kil för att frigöra produkten.

⚠ FARA

Se upp för nedfallande grenar och snubbelrisk.

- Sågkedjan ska ha maximal hastighet innan du börjar såga.
- Du har bättre kontroll när du sågar med svärdets undersida (med kedjan som drar).
- Sågkedjan får inte vidröra marken eller något annat föremål under eller efter sågning.
- Var noga med att sågkedjan inte fastnar i sågsnittet. Grenen får inte gå sönder eller splittras.
- Observera även säkerhetsåtgärderna mot kast (se säkerhetsanvisningarna).
- Ta bort grenar som hänger ner genom att skära ovanför grenen.
- Förgrenade grenar skärs till längd individuellt.

11.3.1 Automatisk sågkedjesmörjning (bild 1, 14)

Fyll på oljetanken (16) enligt beskrivningen i *9.1.*

Du kan minska eller öka mängden olja med hjälp av reglerskruven (42).
Använd monteringsnyckeln (D).

- Medurs – oljemängden minskar (-)
- Moturs – oljemängden ökar (+)

11.3.2 Skärtekniker

⚠ VARNING

Stå aldrig direkt under grenen du vill såga av!

Risken för att grenen oväntat ramlar på dig är mycket stor.
Generellt rekommenderas att placera produkten i en vinkel på 60° mot grenen.
Håll produkten stadigt med båda händerna under sågningen och säkerställ alltid god balans och ett bra fotfäste.

Såga av små grenar (bild 27):

Placera sågens anslagsyta mot grenen för att undvika ryckiga rörelser av sågen när du startar sågningen. För sågen genom grenen uppifrån och ned med lätt tryck.
Var försiktig så att du inte bryter grenen i förtid om du har missbedömt storlek och vikt.

Såga av stora grenar (bild 28):

För större grenar, välj först ett avlastningssnitt för kontrollerad sågning. För att göra detta, såga ett snitt i den nedre tredjedelen av grenen (med ovansidan av svärdet). Såga sedan uppifrån och ner (med svärdets undersida) mot första snittet.

Sågning i sektioner (bild 29):

Såga av stora eller långa grenar i sektioner så att du har kontroll över nedslagsplatsen.

- Såga av de nedre grenarna på trädet först för att underlätta för de avklippta grenarna att falla.
- Efter avslutat snitt ökar sågens vikt abrupt för operatören eftersom sågen inte längre stöds på grenen. Det finns en risk att tappa kontrollen över produkten.
- Dra bara ut sågen ur snittet med sågkedjan igång för att undvika att den fastnar.
- Såga inte med svärdspetsen på insatsverktyget.
- Såga inte in i den utbuktande grenbasen eftersom detta förhindrar att trädet läker.

11.4 Efter användning

- **Koppla alltid från produkten innan du lägger ner den och vänta tills produkten har stannat helt.**
- Ta bort batterierna.
- Efter varje arbete med produkten, sätt på medföljande svärd- och kedjeskydd eller knivskydd.
- Låt produkten svalna.

12 Rengöring

⚠ VARNING

Överlåt underhållsarbete som inte beskrivs i denna instruktionsmanual till en fackverkstad. Använd endast originalreservdelar.

Det finns en risk för olyckor! Utför alltid underhålls- och rengöringsarbeten med borttaget batteri.
Det finns risk för personskador! Låt produkten svalna helt före alla underhålls- och rengöringsarbeten. Element i motorn är varma.
Det finns risk för personskador och brännskador!

Maskinen kan oavsiktlig starta vilket kan leda till allvarliga personskador.

– Ta bort batteriet.
– Låt produkten svalna.
– Ta bort insättningsverktyget.

⚠ VARNING

Risk för skador om du hanterar sågkedjan eller svärdet!

– Använd skärtåliga handskar.

1. Vänta tills de rörliga delarna har stannat.
2. Vi rekommenderar att produkten rengörs direkt efter varje användning.
3. Håll alltid handtag och greppytor torra, rena och fria från olja och fett. Hala handtag och greppytor tillåter inte säker användning och kontroll av elverktyget i oförutsedda situationer.
4. Rengör vid behov handtagen med en fuktig trasa som tvättats i tvålvatten.

5. Doppa aldrig maskinen i vatten eller andra vätskor vid rengöring.
6. Spruta inte vatten på produkten.
7. Se till att skyddsutrustningar, ventilationsöppningar och motorhus är så fria från damm och smuts som möjligt. Torka av produkten med en ren trasa*, eller blås ren den med tryckluft* med lågt tryck. Vi rekommenderar att produkten rengörs direkt efter varje användning.
8. Ventilationsöppningar måste alltid vara fria.
9. Använd inga rengörings- eller lösningsmedel. De skulle kunna angripa produktens plastdelar. Se till att inget vatten kan hamna i produktens inre.

12.1 Häcksax

1. Rengör knivbalken med en oljig trasa efter varje användning.
2. Olja in knivbalken med en oljekanna eller ett spray efter varje användning.

12.2 Stamkvistare

1. För att rengöra sågkedjan, använd en pensel eller handborste och inte vätskor.
2. Rengör spåret i kedjesågklingan med hjälp av en pensel eller med tryckluft.
3. Rengör kedjehjulet.

13 Underhåll

⚠ VARNING

Överlåt underhållsarbete som inte beskrivs i denna instruktionsmanual till en fackverkstad. Använd endast originalreservdelar.

Det finns en risk för olyckor! Utför alltid underhålls- och rengöringsarbeten med borttaget batteri.
Det finns risk för personskador! Låt produkten svalna helt före alla underhålls- och rengöringsarbeten. Element i motorn är varma.
Det finns risk för personskador och brännskador!

Maskinen kan oavsiktlig starta vilket kan leda till allvarliga personskador.

– Ta bort batteriet.
– Låt produkten svalna.
– Ta bort insättningsverktyget.

- Kontrollera före varje användning enheten avseende uppenbara defekter som lösa, slitna eller skadade delar.
- Kontrollera kåpor och skyddsanordningar för skador och korrekt placering. Byt ut dem vid behov.
- Regelbunden, noggrann service är nödvändigt för att garantera att produktens säkerhetsnivå och prestanda är oförändrade.
- Ställ produkten på en jämn och slät yta.
- Spruta inte vatten på produkten.
- Av säkerhetsskäl, byt ut slitna eller skadade delar.
- Arbete som inte beskrivs i denna instruktionsmanual bör endast utföras på en auktoriserad fackverkstad.

Anvisning:

Underhåll produkten noggrant. Kontrollera att rörliga delar fungerar som de ska och inte är fastklämda, kontrollera om delar är brutna eller så pass skadade att det inverkar på produktens funktion. Skadade delar ska repareras innan du börjar använda produkten igen.

13.1 Röjsax/grästrimmer

13.1.1 Byt ut trådspole (48) (bild 1, 30-34)

1. Demontera spolkapseln (23) som beskrivs under *8.3*.
2. Öppna spolkapseln (23) genom att samtidigt kraftigt trycka samman de två spärrarna (52) på spolkapseln (23).
3. Ta bort locket (51) med tryckfjädern (54) på spolkapseln (23) och ta ut trådspolen (48).
4. Dra ut trådänden på trådspolen (48) ur trådutloppsöglan (55).
5. Ta bort eventuell kvarvarande tråd från spolkapseln (23).
6. Ta den nya trådspolen (48) och dra ut 10 cm av båda trådarna.
7. Kläm fast de två trådarna i de motsatta skårorna (55) i trådspolen (48) (bild 33).
8. Sätt i den nya trådspolen (48) i spolkapseln (23).
   Den sida av trådspolen (48) på vilken löpriktningen anges med pilar måste vara synlig efter isättning.
9. Trådspolen (48) måste sättas in så att skårorna (55) i trådspolen (48) är i linje med trådutloppsöglorna (54) för att göra det enkelt att trä tråden.
10. Placera de två trådarna i respektive trådutloppsöglor (54).
11. Vrid trådspolen (48) något fram och tillbaka tills de integrerade låsstegen på trådspolen (48) glider in i låsstegen på spolkapseln (23).
    Detta förhindrar oönskad justering.
12. Sätt tillbaka locket (51) med tryckfjädern (53) på spolkapseln (23) igen.
    Se till att spärrarna (52) på locket (51) passar exakt i urtagen på spolkapseln (23). De klickar på plats hörbart.

Anvisning:

För att säkerställa att ny tråd matas ut, tryck ned avtryckaren (47) på trådspolen (48) ordentligt mot golvet medan motorn är igång (bild 22).

Om tråden initialt är längre än vad skärcirkeln anger, kommer trådskäraren (22) automatiskt att förkorta den till rätt längd.

13.1.2 Byt tråden i trådspolen (48) (bild 30-34)

Alternativt kan du även byta ut tråden på trådspolen.

1. Demontera spolkapseln (23) som beskrivs under *8.3*.
2. Öppna spolkapseln (23) genom att samtidigt kraftigt trycka samman de två spärrarna (52) på spolkapseln (23).
3. Ta bort locket (51) med tryckfjädern (53) på spolkapseln (23) och ta ut trådspolen (48).
4. Dra ut trådänden på trådspolen (48) ur trådutloppsöglan (54).

5. Ta bort eventuell kvarvarande tråd från spolkapseln (23) och trådspolen (48).
6. Vik den nya tråden på mitten (vid ca 2 meter) och för in den böjda delen av tråden i ett av skårorna (56) i mittstången på trådrullen (48).
   Det måste nu finnas en trådände i den nedre och en i den övre kammaren på trådspolen (48).
7. Linda de två ändarna av tråden i pilens riktning "LH WIND LINE", som indikeras på toppen av trådspolen (48).
8. Ta den nya trådspolen (48) och dra ut ca 10 cm av båda trådarna.
9. Kläm fast de två trådarna i de motsatta skårorna (55) i trådspolen (48).
10. Gå till sedan väga enligt beskrivningen i *13.1.1* punkt 8.

13.1.3 Slipa trådskärare (22) (bild 1, 35)

Nödvändigt verktyg:

Ingår i leveransomfånget

- stjärnskruvmejsel (D)
- Plattfil*

* = ingår inte i leveransomfånget!

Trådskäraren (22) kan med tiden bli slö.

1. Om så är fallet ska du lossa de bägge skruvarna som fäster trådskäraren (22) vid skyddshuven (21). Använd stjärnskruvdragaren (D).
2. Fäst trådskäraren (22) i ett skruvstäd.
3. Slipa bladet på trådskäraren (22) med en platt fil och se till att behålla vinkeln på skäreggen.
4. Montera fast trådskäraren (22) på skyddslocket (21) igen.

Anvisning:

Byt ut eller slipa trådskäraren efter varje klippsäsong och vid behov.

13.1.4 Slipning av skärkniv (25) (bild 1)

Anvisning:

Vid lite avtrubbning kan du slipa knivarna själv.

Nödvändigt verktyg:

* = ingår inte i leveransomfånget!

- Plattfil*
- Skruvstäd*

1. Demontera skärkniven (25) som beskrivs under *8.4*.
2. Fäst skärkniven (25) i ett skruvstäd.
3. Slipa alla tre blad på skärkniven (25) med en platt fil och se till att behålla vinkeln på skäreggen (~25°). Fila endast i ena riktningen.
4. Byt ut klingan åtminstone efter att ha slipat den fem gånger.

Vid kraftigt slitage eller avbruten kapning ska skärkniven (25) bytas ut.

En obalanserat skärkniv gör att röjsågen/grästrimmern (20) vibrerar kraftigt; Detta innebär en risk för skador!

13.2 Häcksax

1. Kontrollera att skruvarna i knivbalken sitter stadigt.
2. Du kan själv glätta ut lätt flisbildning på skärtänderna. För att göra detta, slipa skärkanterna med en oljesten. Endast vassa skärtänder ger bra skärprestanda.
3. Trubbiga, böjda eller skadade knivbalkar måste bytas ut.

13.2.1 Smörj växel och vinkeljustering (49) (bild 36)

Anvisning:

Smörj alltid växelenheten efter 10 till 20 drifttimmar.

Fyll bara på med lite fett. Fyll inte på för mycket!

1. Anslut en fettspruta (ingår ej i leveransomfånget),till smörjnippeln (58).
2. Pressa in max ett tryck av kommersiellt tillgängligt fett i smörjnipplarna (58).
3. Olja in vinkeljusteringen (49) och knivbalken (19) med miljövänlig smörjolja.

13.3 Stamkvistare

⚠ VARNING

Risk för skador om du hanterar sågkedjan eller svärdet!

– Använd skärtåliga handskar.

13.3.1 Kontrollera kedjehjul (41) (bild 1, 10, 11, 13)

1. Vrid fästmuttern (36) moturs för att ta bort kedjehjulskåpan (37). Använd U-nyckel stl. 8/10 mm (C).
2. Vrid kedjespännskruven (38) moturs för att lossa kedjespänningen. Använd monteringsnyckeln (D).
3. Ta bort kedjesågklingan (14) och sågkedjan (15).
4. Kontrollera vinkeln på kedjehjulet (41) med en testmätare (ingår inte i leveransomfånget).
5. Om inkörningsmärkena är djupare än 0,5 mm, använd inte produkten utan kontakta en fackhandlare. Kedjehjulet (41) måste bytas ut.
6. Sätt tillbaka kedjesågklingan (14) och sågkedjan (15) enligt beskrivningen i *8.5*.

13.3.2 Kontrollera kedjesågklingan (14) (bild 1, 10, 11, 13)

1. Vrid fästmuttern (36) moturs för att ta bort kedjehjulskåpan (37). Använd U-nyckel stl. 8/10 mm (C).
2. Vrid kedjespännskruven (38) moturs för att lossa kedjespänningen. Använd monteringsnyckeln (D).
3. Ta bort kedjesågklingan (14) och sågkedjan (15).
4. Mät spårdjupet på kedjesågklingan (14) med en mätsticka (ingår inte i leveransomfånget).
5. Kedjesågklingan (14) måste bytas ut om något av följande gäller:
   – Kedjesågklingan är skadad.
   – Det uppmätta spårdjupet är mindre än kedjesågklingans minsta spårdjup (2 mm).
   – Kedjesågklingans spår är smalt eller spritt.
6. Montera kedjesågklingan (14) och sågkedjan enligt beskrivningen i *8.5*.

13.3.3 Byta kedjesågklinga (14) (bild 1, 10, 11, 13)

1. Vrid fästmuttern (36) moturs för att ta bort kedjehjulskåpan (37). Använd U-nyckel stl. 8/10 mm (C).
2. Vrid kedjespännskruven (38) moturs för att lossa kedjespänningen. Använd monteringsnyckeln (D).
3. Ta bort kedjesågklingan (14) och sågkedjan (15).
4. Byt ut kedjesågklingan (14) och montera kedjesågklingan (14) och sågkedjan (15) som beskrivs nedan *8.5.*

13.3.4 Byt sågkedja (15) och låt den löpa in (bild 10-13)

⚠ FARA

Det finns risk för allvarlig skada om sågkedjan går sönder eller faller av!

– Fäst aldrig en ny sågkedja på ett slitet kedjedrev eller på en skadad eller sliten styrskena. Sågkedjan kan lossna eller gå sönder.

- Använd endast sågkedjor och svärd avsedda för denna produkt.
- Innan du byter sågkedja, rengör kedjesågklingans spår, eftersom smutsavlagringar kan göra att sågkedjan hoppar ur skenan. Avlagringarna kan också absorbera kedjeoljan. Resultatet skulle bli att kedjeoljan inte når skenans undersida, eller bara en liten del av den, och smörjning försämras.

1. Vrid fästmuttern (36) moturs för att ta bort kedjehjulskåpan (37). Använd U-nyckel stl. 8/10 mm (C).
2. Vrid kedjespännskruven (38) moturs för att lossa kedjespänningen. Använd monteringsnyckeln (D).
3. Ta bort kedjesågklingan (14) och sågkedjan (15).
4. Sätt tillbaka kedjesågklingan (14) och sågkedjan (15) enligt beskrivningen i *8.5.*

Anvisning:

Dra inte åt fästmuttern förrän kedjespänningen har justerats.

Med en ny sågkedja minskar spänningen efter en tid. Därför måste du efterspänna sågkedjan efter de första 5 snitten, eller senast efter 10 minuters sågtid.

13.3.5 Slipning av sågkedjan (15)

⚠ VARNING

Ökad risk för olyckor på grund av en felaktigt slipad sågkedja!

Avvikelser från skäreggsgeometrins mått vid slipning ökar risken för att produkten slår tillbaka.

– Låt en fackman slipa sågkedjan.

Sågkedjan kan slipas om på en auktoriserad fackverkstad. Försök inte slipa sågkedjan själv om du inte har lämpliga verktyg och erfarenhet.

⚠ VAR FÖRSIKTIG

Att slipa kedjan kräver specialverktyg för att säkerställa att skärverktygen slipas i rätt vinkel och djup.
Efter slipning ska alla skärlänkar ha samma bredd och längd.




Anvisning:

En vass sågkedja säkerställer optimal sågprestanda. Den äter sig genom träet utan ansträngning och lämnar efter sig stora, långa träspån.

En sågkedja är slö om man måste trycka sågutrustningen genom träet och flisen är väldigt små. En mycket slö sågkedja producerar inga spån alls, bara trädamm.

13.3.5.1 Instruktioner för slipning av motorsåg

Använd endast särskilda filar för sågkedjor!
Andra filar har fel form och fel slipning. Välj filens diameter enligt kedjans delning. Observera ovillkorligen även följande vinklar vid slipning av skärtänderna.

Sågkedjetyp	Fildiameter	Övre vinkel	Nedre vinkel	Övre lutningsvinkel (55°)	Standard djupmätning
					
		Spännrotationsvinkel	Spännlutningsvinkel	Sidovinkel	
					
21PBX	ca 4,8 mm	30°	10°	85°	0,64 mm
					
Djupanslag				Fil	

Vinkeln måste dessutom bibehållas för alla skärtänder.

Om vinklarna är ojämna kommer sågkedjan (15) att gå oregelbundet, slitas snabbt och gå sönder i förtid.

Eftersom dessa krav endast kan uppfyllas med tillräcklig och regelbunden övning:

- Använd en filjusterare.
- En filjusterare måste användas vid slipning av sågkedjan (15) för hand. Rätt filvinklar är markerade på den.

1. Håll filen vågrätt (i korrekt vinkel mot kedjesågklingan (14)) och fila enligt vinkelmarkeringen på filjusteraren. Stötta upp filjusteraren på tandtaket och djupbegränsaren.
2. Fila alltid skärtanden inifrån och ut.

3. Filen slipar endast i framåtrörelse. Lyft vid bakåtrörelse.
4. Filen får inte komma i kontakt med driv- och kopplingslänkarna.
5. Fortsätt att vända filen regelbundet för att säkerställa jämnt slitage.
6. Ta en bit hårt trä för att ta bort graderna från snittkanterna.

Alla skärtänder måste ha samma längd eftersom de annars även är olika höga. På så sätt går sågkedjan (15) oregelbundet vilket ökar risken för att den går sönder.

13.3.6 Smörj växellådan (bild 36)

Anvisning:

Smörj alltid växelenheten efter 10 till 20 drifttimmar.

Fyll bara på med lite fett. Fyll inte på för mycket!

1. Anslut en fettspruta (ingår ej i leveransomfånget),till smörjnippeln (57).
2. Pressa in max ett tryck av kommersiellt tillgängligt fett i smörjnipplarna (57).

14 Förvaring och transport

Förvara produkten och dess tillbehör på en mörk, torr och frostfri plats som dessutom är oåtkomlig för barn.
Den optimala förvaringstemperaturen är mellan 5 °C och 30 °C.
Förvara produkten i originalförpackningen.
Täck över produkten för att skydda den mot damm eller fukt. Förvara bruksanvisningen vid produkten.

14.1 Förberedelse för förvaring

1. Ta bort batterierna.
2. Sätt på alla skyddskåpor.
3. Töm produkten helt.
4. Rengör produkten och kontrollera om det finns skador.

14.2 Transport

⚠ VARNING

Skaderisk!

Ta bort batteriet från elverktyget innan du utför något arbete på elverktyget (t.ex. underhåll, verktygsbyte etc.) samt när du transporterar och förvarar det. Det finns risk för skador om strömbrytaren trycks in oavsiktligt.

- Produkten får endast transporteras med det avsedda handtaget.
- Sätt på alla skyddskåpor.
- För att förhindra materiella skador och personskador ska produkten säkras mot att välta och glida om den transporteras i fordon.

15 Reparation och reservdelsbeställning

Tänk på att produktens följande delar slits naturligt eller under bruk, eller att följande delar används som förbrukningsmaterial.

OBS

Enligt lagen om produktansvar tas inget ansvar för skador orsakade av felaktiga reparationer eller om originaldelar inte används.

Kontakta kundtjänst eller auktoriserad fackpersonal. Detsamma gäller tillbehör.

Du kan få reservdelar och tillbehör från vårt servicecenter. För att göra detta, skanna QR-koden på förstasidan.

15.1 Reservdelsbeställning

Vid beställning av reservdelar ska följande uppgifter anges:

- Modellbeteckning
- Artikelnummer
- Uppgifter på typskylten

Reservdelar/tillbehör

Batteri SBP2.0 artikel-nr:	7909201708
Batteri SBP4.0 artikel-nr:	7909201709
Laddare SBC2.4A artikel-nr:	7909201710
Laddare SBC4.5A artikel-nr:	7909201711
Laddare SDBC2.4A artikel-nr:	7909201712
Laddare SDBC4.5A artikel-nr:	7909201713
StarterKit SBSK2.0 artikel-nr:	7909201720
StarterKit SBSK4.0 artikel-nr:	7909201721

16 Avfallshantering och återvinning

Anvisningar beträffande förpackningen



Förpackningsmaterialen kan återvinnas. Avfallshantera förpackningar miljövänligt.

Anvisningar om avfallshantering av elektriska och elektroniska apparater



Uttjänta elektriska och elektroniska apparater ska inte kastas i hushållssoporna utan lämnas till separat insamling respektive avfallshantering!

- Uttjänta batterier, som inte är fast monterade i den uttjänta apparaten, måste tas ut utan skador före överlämningen! Batteriers avfallshantering regleras i batterilagstiftningen.
- Innehavare respektive användare av elektriska och elektroniska apparater är enligt lagstiftning förpliktade till återlämning efter apparaternas användning.
- Slutanvändaren ansvarar själv för raderingen av de egna personuppgifterna på den uttjänta apparat som ska avfallshanteras!
- Symbolen med den överkryssade soptunnan betyder att uttjänta elektriska och elektroniska apparater inte får kastas i hushållssoporna.

- Uttjänta elektriska och elektroniska apparater kan lämnas avgiftsfritt på följande ställen:
  - Offentliga avfallshanterings- respektive samlingsställen (t.ex. kommunala återvinningsenheter)
  - Inköpsställen för elektriska apparater (stationära och online), om handlare är skyldiga att ta emot eller frivilligt erbjuder detta.
  - Man kan kostnadsfritt lämna upp till tre uttjänta elektriska apparater per apparattyp, med en kantlängd på maximalt 25 centimeter, hos tillverkaren utan att först köpa en ny apparat av denne, eller lämna dem till ett annat auktoriserat samlingsställe på närmare håll.
  - Kontakta respektive kundservice för information om tillverkarnas och distributörernas övriga, kompletterande villkor för återlämning.
- Om tillverkaren levererar en ny elektrisk apparat till ett privat hushåll kan denne ordna med avgiftsfri hämtning av den uttjänta elektriska apparaten, efter förfrågan från slutanvändaren. Kontakta tillverkarens kundservice angående detta.
- Dessa uppgifter gäller endast för apparater som installeras och säljs i länderna i den Europeiska unionen och som omfattas av det europeiska direktivet 2012/19/EU. I länder utanför Europeiska unionen kan avvikande bestämmelser gälla för avfallshantering av uttjänta elektriska och elektroniska apparater.

Anvisningar om litium-jon-batterier



Ta ut det uppladdningsbara batteriet före avfallshanteringen!

- Släng inte batteriet i hushållsavfall, i eld (explosionsrisk) eller i vatten. Skadade batterier kan skada miljö och hälsa om giftiga ångor eller vätskor läcker ut.
- Defekta eller använda batterier måste återvinnas i enlighet med förordning (EU) 2023/1542.
- Lämna in batteriet och laddaren på en behandlingsanläggning. Plast- och metalldelarna som används kan sorteras sortrent åtskilda och på så sätt återvinnas.
- Avfallshantera batterier urladdade. Vi rekommenderar att tejpa för polen för att skydda mot kortslutning. Öppna inte batteriet.
- Avfallshantera batterier enligt lokala föreskrifter. Lämna in batterier på ett uppsamlingsställe för uttjänta batterier där de kan återvinnas miljövänligt. Fråga ditt lokala avfallsföretag om detta.

17 Felsökning

Störning	Möjliga orsaker	Åtgärd
Produkten kan inte startas.	Batteriets prestanda är för svag.	Ladda batteriet.
	Batteriet är inte korrekt isatt.	Skjut in batteriet i batterihållaren. Batteriet går in så att det hörs.
	Till-/Från-brytaren är defekt.	Kontakta vår kundtjänst.
	Motorn är defekt.	
Produkten arbetar med avbrott.	Intern glappkontakt.	Kontakta vår kundtjänst.
	Till-/Från-brytaren defekt.	
Dålig skärprestanda.	Sågkedjan är felaktigt monterad.	Montera sågkedjan korrekt.
	Sågkedjan är slö.	Låt en specialist slipa sågkedjan eller byt ut sågkedjan.
	Kedjespänningen är otillräcklig.	Kontrollera sågkedjan. Spänn vid behov sågkedjan.
	Knivbalken slö.	Kontrollera knivbalken, slipa den eller kontakta vår serviceavdelning.
	För mycket friktion på grund av bristande smörjning.	Olja in knivbalken.
	Smutsig knivbalk.	Rengör knivbalken.
	Dålig skärteknik.	Följ arbetsinstruktionerna.
Produkten går trögt/sågkedjan lossnar.	Kedjespänningen är otillräcklig.	Kontrollera sågkedjan. Spänn vid behov sågkedjan.
Kedjan blir varm, rök utvecklas vid sågning, skenan missfärgas.	För lite sågkedjeolja.	Kontrollera det automatiska oljesystemet. Fyll vid behov på sågkedjeolja.
Knivbalken blir varm.	Knivbalken slö.	Kontrollera knivbalken, slipa den eller kontakta vår serviceavdelning.
	Knivbalken har flisats.	
	För mycket friktion på grund av bristande smörjning.	Olja in knivbalken.

Störning	Möjliga orsaker	Åtgärd
Kraftiga vibrationer/högt buller	Skärenhet smutsig.	Rengör skärenheten.
	Motorn är defekt.	Kontakta vår kundtjänst.
Dåliga klippresultat.	Trådspolen har inte tillräckligt med skärtråd.	Förläng skärtråd/byt ut trådspole.
	Skärenhet smutsig.	Rengör skärenheten.
	Batteriets prestanda är för svag.	Ladda batteriet.
Ovanliga vibrationer	Styrskenan är lös.	Kontrollera styrskenans fastsättning.

18 Garantivillkor – Scheppach 20V IXES Serie

Revisionsdatum 2024-04-25

Ärade kund,
Våra produkter genomgår en sträng kvalitetskontroll. Om en produkt inte fungerar som den ska beklagar vi detta mycket och ber dig kontakta vår serviceavdelning på adressen nedan. Vi hjälper dig även gärna per telefon på vårt servicenummer. Följande information är avsedd att hjälpa dig att hantera och lösa problem smidigt i händelse av skada.

När garantianspråk ska ställas gäller följande:

1. **Dessa garantivillkor** reglerar våra extra tillverkargarantitjänster för köpare (privata slutanvändare) av nya produkter. Lagstadgade garantianspråk berörs inte av denna garanti. För dem ansvarar återförsäljaren som sålt produkten till dig.
2. Tillverkarens **garanti** omfattar endast brister på en av dig köpt produkt som beror på ett material- eller tillverkningsfel. Om det uppstår material- eller tillverkningsfel under denna garantitid väljer tillverkaren i egenskap av garantigivare inom ramen för denna garanti att erbjuda en av nedanstående tjänster:
   – Kostnadsfri reparation av varan
   – Kostnadsfritt byte av varan mot en likbördig artikel (ev. även byte mot en nyare modell om den ursprungliga varan inte längre är tillgänglig).

   Ersatta produkter eller delar övergår i vår ägo. Observera att våra produkter inte är konstruerade för kommersiell, hantverksmässig eller yrkesmässig användning. Garantin gäller därför inte om produkten under garantitiden utsatts för kommersiell, hantverksmässig eller yrkesmässig användning eller för likvärdiga påfrestningar.
3. **Vår garanti gäller inte:**
   – Skador på produkten orsakade av att monteringsanvisningarna inte följts, felaktig installation, ignorerande av bruksanvisningen (t.ex. anslutning till felaktig nätspänning eller typ av ström) eller av underhålls- och säkerhetsföreskrifterna eller genom att produkten används under olämpliga miljöförhållanden eller av bristande skötsel och underhåll.
   – Skador på produkten som uppkommit genom felaktig eller okunnig användning (t.ex. överbelastning av produkten eller användning av icke tillåtna verktyg eller tillbehör), främmande föremål som trängt in i produkten (t.ex. sand, stenar eller damm), transportskador, våld eller främmande påverkan (t.ex. fall).
   – Skador på produkten eller på delar av produkten som beror på vanligt slitage vid avsedd användning (driftförhållanden) eller annat naturligt slitage liksom skador och/eller slitage av slitdelar.
   – Brister på produkten som beror på användning av tillbehörs-, kompletterings- eller reservdelar som inte är originaldelar eller inte använts på avsett vis.
   – Produkter som utsatts för förändringar eller modifieringar.
   – Mindre avvikelser från börtillståndet som är irrelevanta för produktens värde och användbarhet.
   – Produkter som reparerats egenmäktigt, i synnerhet om dessa genomförts av obehörig utomstående.
   – Om produktens märkning eller id-information (maskindekalen) saknas eller är oläsbar.
   – Produkter som är mycket smutsiga och därför avvisas av servicepersonalen.
   – Skadestånd och följdskador är generellt uteslutna från denna garanti.
4. **Garantitiden** är normalt **5 år** (12 månader för batterier) och börjar vid produktens inköpsdatum. Datumet på det ursprungliga inköpskvittot gäller. Garantianspråk måste göras omedelbart efter att man blir medveten om avvikelsen. Inga garantianspråk kan ställas när garantitiden har löpt ut. Reparation eller utbyte av produkten medför ingen förlängning av garantitiden, inte heller inleds en ny garantitid efter sådan åtgärd eller efter eventuell montering av reservdelar. Detta gäller även då service utförs på plats. Anspråk på garantin förutsätter att tillverkaren i egenskap av garantigivare på begäran får möjlighet att kontrollera garantiärendet genom att varan skickas in. Se till att undvika skador under transporten genom motsvarande förpackning. Den berörda produkten ska inlämnas eller skickas till kundtjänsten i rengjort skick tillsammans med en kopia av inköpskvittot - som innehåller information om inköpsdatum och produktnamn. Om en produkt skickas ofullständig, utan hela leveransomfånget, kommer de saknade tillbehören att krediteras/dras av om produkten byts ut eller återbetalning sker. Helt eller delvis demonterade produkter kan inte accepteras som garantifall. Vid oberättigad reklamation eller utanför garantitiden står kunden generellt för transportkostnader och transportrisk. **Vänligen rapportera ett garantiärende i förväg till servicecentret (se nedan).** I regel kommer man överens om att den defekta produkten med en kort beskrivning av felet skickas till nedan angivna serviceadress via organiserad retur eller - vid reparationer utanför garantitiden - med tillräckligt porto, med hänsyn tagen till relevanta regler för förpackning och frakt. **Tänk på att produkten (beroende på modell) av säkerhetsskäl ska va-**

ra fri från alla driftmedel vid retursändningen. Produkten som skickas till vårt servicecenter måste förpackas så att skador på den reklamerade produkten under transporten undviks. Efter genomförd reparation / utbyte sänder vi tillbaka produkten kostnadsfritt till dig. Om Produkter inte kan repareras eller utbytas kan vi, efter eget gottfinnande, återbetala ett belopp upp till inköpspriset för den defekta Produkten, med avdrag för slitage. Denna garanti gäller bara till förmån för den privata förstakunden och är inte säljas eller överlåtas.

5. **Förlängning av garantitiden till 10 år:** Scheppach erbjuder en extra förlängning av garantitiden på 5 år för produkter i serien Scheppach 20V. Därmed blir garantitiden för dessa produkter totalt 10 år. Undantagna är batterier, laddare och tillbehör. Denna garantitidsförlängning får man genom att registrera Scheppach-produkten från detta område online inom 30 dagar efter inköpsdatumet på https://garantie.scheppach.com. När online-registreringen lyckats får du en bekräftelse av garantiförlängningen för artikeln.
6. **Kontakta vårt servicecenter** för att meddela oss **ditt garantiärende.**

   Använd helst formuläret på vår hemsida:

   https://shop.scheppach.com/contact

   Skicka inga produkter utan att först ha kontaktat och meddelat vårt servicecenter.

   Kontakt med vårt servicecenter är ett obligatoriskt krav för att göra anspråk på garantin. Garantikrav måste göras inom 14 dagar efter att felet upptäckts innan garantitiden löper ut. Originalkvittot och i förekommande fall bekräftelse på den artikelrelaterade garantiförlängningen måste finnas.
7. **Bearbetningstid** - I regel klarar vi av reklamationsärenden inom 14 dagar efter anmälan till vårt servicecenter. Skulle undantagsvis bearbetningstiden överskridas, så kommer vi att informera dig i god tid.
8. **Slitdelar är generellt undantagna från garantin!** - Slitdelar är: a) medlevererade på- eller inbyggda batterier liksom b) alla modellberoende slitdelar (bland annat remmar, sågblad, insatsverktyg, slipskivor, filter, kolborstar etc., se bruksanvisningen). Djupurladdade batterier eller batterier med skadade höljen eller batteripoler är uteslutna från garantin.
9. **Kostnadsberäkning** - Produkter som inte eller inte längre omfattas av garantin reparerar vi mot betalning. Om du frågar vårt servicecenter kan du skicka in de defekta produkterna för en kostnadsberäkning och vid behov ge servicecentret tillstånd till reparation skriftligen (per post, e-post). Vi vidtar inga åtgärder utan att få klartecken.

Garantivillkoren gäller endast i den vid reklamationstillfället aktuella versionen och kan vid behov hämtas från vår hemsida (www.scheppach.com). Vid översättningar har alltid den tyska versionen företräde**.**

Scheppach GmbH · Günzburger Str. 69 ·

89335 Ichenhausen (Tyskland)

Telefon: +800 4002 4002 ·

E-Mail: customerservice.SE@scheppach.com ·

Internet: https://www.scheppach.com

Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar i garantivillkoren utan föregående meddelande.

19 EU-försäkran om överensstämmelse

Översättning från försäkran om överensstämmelse i original

Tillverkare:

Scheppach GmbH
Günzburger Straße 69
DE-89335 Ichenhausen

Vi förklarar under eget ansvar att produkten som beskrivs här överensstämmer med gällande riktlinjer och standarder.

Märke:	**SCHEPPACH**
Art.-beteckning:	**BATTERIDRIVET MULTIFUNKTIONSREDSKAP**
	BC-MFH400-X
Art.nr	**5904820900**

EU-direktiv:

2014/30/EU, 2006/42/EG,
2000/14/EG_2005/88/EG, 2011/65/EU*

* Föremålet för försäkran ovan överensstämmer med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU av den 8 juni 2011 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter.

2006/42/ EG - Bilaga IV

Anmält organ:	TÜV SÜD Product Service GmbH Zertifizierstelle, Ridlerstraße 65, 80339 München, Tyskland
Nummer:	0123
Certifikatets nummer:	M6A 011284 0442 Rev. 00

Tillämpade standarder:

EN 62841-1:2015/A11:2022; EN 62841-4-2:2019;
EN 50636-2-91:2014; EN ISO 11680-1:2021;
EN ISO 11806-1:2022; EN ISO 12100:2010;
EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021

Ansvarig för dokumentationen:

Stefan Hartinger
Günzburger Str. 69
DE-89335 Ichenhausen

Ichenhausen, 05.08.2024

i.V.
Simon Schunk
Division Manager Product Center

i.V.
Andreas Pecher
Head of Project Management

Sisällysluettelo

1 Johdanto 396
2 Tuotteen kuvaus (kuvat 1-6) 396
3 Toimituksen sisältö (kuva 1) 397
4 Määräystenmukainen käyttö 397
5 Turvallisuusohjeet 397
6 Tekniset tiedot 401
7 Purkaminen pakkauksesta 402
8 Asennus 403
9 Ennen käyttöönottoa 405
10 Käyttö 406
11 Työohjeita 407
12 Puhdistus 409
13 Huolto 409
14 Varastointi ja kuljetus 412
15 Korjaus ja varaosien tilaus 413
16 Hävittäminen ja kierrätys 413
17 Ohjeet häiriöiden poistoon 414
18 Takuuehdot – Scheppach 20V IXES -sarja 414
19 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus 416
20 Räjäytyskuva 579

Tuotteessa olevien symbolien selitys

Tässä käyttöoppaassa olevien symbolien tarkoituksena on kiinnittää huomiosi mahdollisiin riskeihin. Turvallisuusmerkit ja selitykset on ymmärrettävä tarkalleen oikein. Varoitukset itsessään eivät poista riskejä eivätkä korvaa onnettomuuksien ehkäisyyn tarvittavia toimenpiteitä.

	Lue ja huomioi käyttöohje ja turvallisuusohjeet ennen käyttöönottoa!
	Huomio! Jos tuotteessa olevia turvamerkintöjä ja varoituksia ei huomioida ja jos turvallisuus- ja käyttöohjeet laiminlyödään, seurauksena voi olla vakavia loukkaantumisia ja jopa kuolema.
	Käytä suojalaseja.
	Käytä kuulosuojaimia.
	Käytä aina suojakypärää!
	Käytä suojakäsineitä!
	Käytä tukevia kenkiä!

	Nopeusasetus
	Älä altista tuotetta sateelle. Tuotteen saa sijoittaa ja sitä saa käyttää ja varastoida vain kuivissa ympäristöolosuhteissa.
	Huomio! Loukkaantumisvaara liikkuvan terän vuoksi.
	Varmista, että muut henkilöt pysyvät riittävän turvavälin päässä. Pyydä asiattomia henkilöitä pysymään kaukana tuotteesta. Sinkoilevat esineet ja pyörivät osat voivat aiheuttaa vakavia vammoja.
	Varmista, että muut henkilöt pysyvät riittävän turvavälin päässä.
	Ylläpidä riittävää etäisyyttä muihin ihmisiin ja sähköjohtoihin.
	Varo putoavaa materiaalia.
	Huolto-, muutos-, säätö- ja puhdistustöitä saa suorittaa vain moottorin ollessa sammutettuna ja virtapistokkeen ollessa irrotettuna.
	Litiumioniakku
	Ketjuöljyn täyttöaukko
	Teräketjun kiinnityssuunta
	Leikkuupituus
	Teräpalkin pituus
	Siimakelan pyörimissuunta.
	Ruohotrimmerin pyörimissuunta.
	Siimakelan halkaisija.
	Materiaalin poistosuunta
	Leikkuuterän halkaisija.
	Leikkuuterä.

	Pidä kätesi ja jalkasi loitolla käytettävästä työkalusta.
	Älä käytä sahanteriä.
	Tuotteen taattu äänitehotaso.
	Tuotteen taattu äänitehotaso.
	Tuote on sovellettavien Serbian ohjeiden mukainen.
	Tuote vastaa voimassa olevia eurooppalaisia direktiivejä.

1 Johdanto

Valmistaja:

Scheppach GmbH

Günzburger Straße 69

D-89335 Ichenhausen

Arvoisa asiakas

Toivomme sinun viihtyvän uuden tuotteesi parissa.

Huomautus:

Tämän tuotteen valmistaja ei tuotevastuulain mukaan vastaa vahingoista, joita aiheutuu tälle tuotteelle tai tämän tuotteen käytön seurauksena, jos vahinkotapaus liittyy johonkin seuraavista:

- Epäasianmukainen käsittely
- Käyttöohjeen laiminlyönti
- Ulkopuolisten, valtuuttamattomien henkilöiden toimesta tehdyt korjaukset
- Muiden kuin alkuperäisten varaosien asennus ja vaihtaminen
- Määräystenvastainen käyttö
- Sähkölaitteiden rikkoutumiset laiminlyötäessä kansallisia sähköä koskevia määräyksiä ja asetuksia.

Huomaa:

Käyttöohje on tämän tuotteen osa.

Se sisältää tärkeitä ohjeita turvalliseen, asianmukaiseen ja taloudelliseen työskentelyyn tuotteella ja tietoja siitä, miten vältetään vaaroja, säästetään korjauskustannuksissa, ehkäistään seisokkeja ja parannetaan laitteen luotettavuutta ja pidennetään sen käyttöikää. Tässä käyttöohjeessa olevien turvallisuusohjeiden lisäksi on ehdottomasti huomioitava kansalliset tuotteen käyttöä koskevat määräykset.

Perehdy ennen tuotteen käyttöä kaikkiin käyttö- ja turvallisuusohjeisiin. Käytä tuotetta vain käyttöohjeessa kuvatulla tavalla ja vain määritellyille käyttöalueille. Säilytä käyttöohjetta hyvin ja luovuta kaikki asiakirjat tuotteen mukana seuraavalle käyttäjälle.

2 Tuotteen kuvaus (kuvat 1-6)

1. Akku*
2. Takakahva
3. Virtakytkin
4. Varsiputki
5. Etukahva
5a. Kumirengas
5b. Kuusiokoloruuvit M5
6. Jalkasuoja
7. Lukitus (varsiputki)
8. Tähtikahva
9. Kantolenkki
10. pääkytkin
11. Päällekytkennän estin
12. Lataustilan näyttö (akku)
13. Etummainen varsiputki (pystykarsintasaha)
14. Terälevy (ohjainkisko)
15. Teräketju
16. Öljysäiliö
17. Etummainen varsiputki (pensasleikkuri)
18. Kahva
19. teräpalkki
20. Etummainen varsiputki (raivaussaha/ruohotrimmeri)
20a. Kuusiokoloruuvit M6
21. Suojus (sivulla)
22. Siimaleikkuri
23. Puolakotelo
24. Suojus (ylhäällä)
25. leikkuuterä
26. Kuljetussuoja (leikkuuterä)
27. Teräsuojus (pensasleikkuri)
28. Laippa- ja ketjusuojus
29. kantohihna
30. Suojus
31. Mutteri M10
32. Kiristyslevy
33. Kiinnityskara
34. Sisäpuolinen laippa
35. Ulompi laippa
36. Kiinnitysmutteri (ketjupyörän suojus)
37. Ketjupyörän suojus
38. Ketjun kiristysruuvi
39. ohjaintappi
40. Ketjun kiristyspultti
41. Ketjupyörä
42. Säätöruuvi (teräketjun voitelu)
43. karbiinihaka
44. Turvakieleke
45. Avauspainike (akku)
46. Akun kiinnitys
47. Laukaisin (siimakela)
48. siimakela
49. kulmasäätö
50. avausvipu
51. Kansi
52. Lukituksen avaus
53. Painejousi
54. Siiman ulostuloaukko
55. Kolo
56. Lovi (siimakelan keskikohta)
57. Voitelunippa (pystykarsintasaha)
58. Voitelunippa (pensasleikkuri)

* = eivät välttämättä sisälly toimitukseen!

3 Toimituksen sisältö (kuva 1)

Kohta	Luku-määrä	Nimike
1.	2 x	Akku*
5.	1 x	Etukahva
5a.	1 x	Kumirengas
5b.	4 x	Kuusiokoloruuvi M5
13.	1 x	Etummainen varsiputki (pystykarsintasaha)
14.	1 x	Terälevy (ohjainkisko)
15.	1 x	Teräketju
17.	1 x	Etummainen varsiputki (pensasleikkuri)
20.	1 x	Etummainen varsiputki (raivaussaha/ruohotrimmeri)
20a.	2 x	Kuusiokoloruuvi M6
21.	1 x	Suojus (sivulla)
23.	1 x	Puolakotelo
24.	1 x	Suojus (ylhäällä)
25.	1 x	leikkuuterä
26.	1 x	Kuljetussuoja (leikkuuterä)
27.	1 x	Teräsuojus
28.	1 x	Laippa- ja ketjusuojus
29.	1 x	kantohihna
31.	1 x	Mutteri M10
A.	1 x	Kuusiokoloavain 4 mm
B.	1 x	Kuusiokoloavain 5 mm
C.	1 x	Kiintoavain SW 8/10 mm
D.	1 x	Asennusavain (SW 19/21 mm, ristipääruuvimeisseli)
	1 x	Akkukäyttöinen monitoimilaite
	1 x	Käyttöohje

4 Määräystenmukainen käyttö

Tuotteen saa asentaa vain toimitukseen sisältyvään moottoripäähän.

Raivaussaha:

Raivaussaha (leikkuuterän käyttö) sopii kevyiden puiden, paksujen rikkaruohojen ja vesakon leikkaamiseen.

Ruohotrimmeri:

Ruohotrimmeri (siimakelalla olevan leikkuusiiman käyttö) sopii ruohon, ruohopintojen ja kevyiden rikkaruohojen leikkaamiseen.

Pensasleikkuri:

Tämä pensasleikkuri on tarkoitettu pensasaitojen, pensaiden ja pensaikkojen leikkaamiseen.

Pystykarsintasaha (teleskooppivarrella varustettu ketjusaha):

Pystykarsintasaha on tarkoitettu puiden karsintatöihin. Se ei sovi laajoihin sahaustöihin ja puiden kaatamiseen tai muiden materiaalien kuin puun sahaamiseen.

Tuotetta saa käyttää vain sen käyttötarkoituksen mukaisesti. Kaikki muunlainen käyttö katsotaan määräystenvastaiseksi käytöksi. Kaikista näin syntyneistä vahingoista ja tapaturmista vastaa käyttäjä, ei valmistaja.

Määräystenmukaiseen käyttöön kuuluu myös turvallisuusohjeiden ja asennusohjeen sekä käyttöohjeessa olevien ohjeiden huomioiminen.

Tuotetta käyttävien ja huoltavien henkilöiden on perehdyttävä tuotteen ohjeisiin ja heillä on oltava tiedot mahdollisista vaaroista.

Jos tuotteeseen tehdään muutoksia, valmistaja ei ota mitään vastuuta siitä aiheutuvista vahingoista.

Tuotetta saa käyttää vain valmistajan alkuperäisillä osilla ja alkuperäisillä lisävarusteilla.

Valmistajan määrittämiä turvallisuus-, työ- ja huoltomääräyksiä ja teknisissä tiedoissa annettuja mittoja on noudatettava.

Huomaa, että tuotteitamme ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön, ammatin harjoittamiseen tai teolliseen käyttöön. Takuu ei ole voimassa, jos tuotetta käytetään kaupalliseen tarkoitukseen, käsityöammatin harjoittamiseen tai teollisuudessa tai jossain muussa näitä vastaavassa toiminnassa.

Käyttöohjeessa olevien merkkisanojen selitykset

⚠ VAARA

Merkkisana, joka merkitsee välittömästi uhkaavaa vaaratilannetta, joka johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä.

⚠ VAROITUS

Merkkisana, joka merkitsee mahdollista vaaratilannetta, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä.

⚠ VARO

Merkkisana, joka merkitsee mahdollista vaaratilannetta, joka voi johtaa lievään tai kohtalaiseen loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä.

HUOMIO

Merkkisana, joka merkitsee mahdollista vaaratilannetta, joka voi johtaa tuotteen tai omaisuuden vahingoittumiseen, jos sitä ei vältetä.

5 Turvallisuusohjeet

Säilytä kaikki turvallisuusohjeet ja muut ohjeet myöhempää tarvetta varten.

Turvallisuusohjeissa käytetty termi ”sähkötyökalu” tarkoittaa verkkovirralla toimivia sähkötyökaluja (joissa on virtajohto) tai akkukäyttöisiä sähkötyökaluja (ilman virtajohtoa).

⚠ VAROITUS

Lue kaikki turvallisuusohjeet, ohjeet, kuvaukset ja tekniset tiedot, jotka ovat tämän sähkötyökalun ohessa.

Laiminlyönnit seuraavien ohjeiden noudattamisessa voivat aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavia vammoja.

1) Työpaikan turvallisuus

a) **Pidä työpaikka siistinä ja hyvin valaistuna.** Epäjärjestys tai huono/puuttuva valaistus työalueilla voi aiheuttaa onnettomuuksia.

b) **Älä työskentele sähkötyökalulla räjähdysvaarallisessa ympäristössä, jossa on palavia nesteitä, kaasuja tai pölyjä.** Sähkötyökalut muodostavat kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai höyryt.

c) **Pidä lapset ja muut henkilöt loitolla sähkötyökalusta, kun käytät sitä.** Jos olet työskentelyn aikana epävakaassa asennossa, voit menettää sähkötyökalun hallinnan.

2) Sähköturvallisuus

a) **Sähkötyökalun liitäntäpistokkeen täytyy sopia pistorasiaan. Pistoketta ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä mitään sovitinpistoketta yhdessä suojamaadoitettujen sähkötyökalujen kanssa.** Kun pistoketta ei muunnella ja se sopii pistorasiaan, sähköiskun vaara on pienempi.

b) **Vältä vartalon kosketusta maadoitettuihin pintoihin, kuten putkiin, lämmittimiin, uuneihin ja jääkaappeihin.** Sähköiskun vaara kasvaa, kun vartalosi on maadoitettu.

c) **Pidä sähkötyökalu loitolla sateesta tai kosteudesta.** Jos sähkötyökaluun pääsee vettä, sähköiskun vaara kasvaa.

d) **Älä käytä liitäntäjohtoa epätarkoituksenmukaisesti esim. sähkötyökalun kantamiseen ja ripustamiseen, äläkä irrota pistoketta pistorasiasta vetämällä johdosta. Pidä liitäntäjohto loitolla kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista tai liikkuvista osista.** Kun liitäntäjohto on vioittunut tai kierteellä, sähköiskun vaara on suurempi.

e) **Kun käytät sähkötyökalua ulkona, käytä vain sellaista jatkojohtoja, jotka on hyväksytty ulkokäyttöön.** Ulkokäyttöön hyväksytyn jatkojohdon käyttäminen vähentää sähköiskun vaaraa.

f) **Jos sähkötyökalun käyttöä kosteassa ympäristössä ei voi välttää, käytä vikavirtasuojakytkintä.** Vikavirtasuojakytkimen käyttö vähentää sähköiskun vaaraa.

3) Ihmisten turvallisuus

a) **Ole tarkkaavainen, toimi varovaisesti ja menettele järkevästi sähkötyökalua käyttäessäsi. Älä käytä sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai jos olet huumaavien aineiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.** Huomion herpaantuminen hetkeksikin sähkötyökalua käytettäessä voi johtaa vakaviin vammautumisiin.

b) **Käytä henkilökohtaista suojavarustusta ja aina suojalaseja.** Henkilökohtaisen suojavarustuksen, kuten pölynaamarin, liukuestepohjaisten turvajalkineiden, suojakypärän tai kuulosuojaimien käyttö sähkötyökalulla tehtävistä töistä riippuen vähentää vammautumisvaaraa.

c) **Estä tahaton käyttöönotto. Varmista, että sähkötyökalu on kytketty pois ennen kuin kytket virransyötön ja/tai akun päälle, ennen kuin otat laitteen käteesi tai alat kantaa sitä.** Jos sähkötyökalua kantaessasi pidät sormiasi kytkimellä tai sähkötyökalu on kytkettynä päälle-asentoon, kun se kytketään virransyöttöön seurauksena voi olla onnettomuuksia.

d) **Poista säätötyökalut tai ruuviavaimet ennen kuin kytket sähkötyökalun päälle.** Pyörivässä sähkötyökalun osassa oleva työkalu tai avain voi aiheuttaa vammoja.

e) **Vältä epänormaaleja vartalon asentoja. Varmista, että seisot tukevasti ja säilytät aina tasapainon.** Näin pidät sähkötyökalun paremmin hallinnassa myös odottamattomissa tilanteissa.

f) **Käytä sopivaa vaatetusta. Älä pidä päälläsi liian väljiä vaatteita tai koruja. Pidä hiuksesi ja vaatteesi loitolla liikkuvista osista.** Löysät vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat jäädä kiinni liikkuviin osiin.

g) **Jos pölyn poistoimu- ja -keräyslaitteet voidaan asentaa, varmista, ne on liitettävä ja niitä on käytettävä oikein.** Pölyn poistoimulaitteen käytöllä voidaan vähentää pölystä aiheutuvia vaaroja.

h) **Älä tuudittaudu katteettomaan turvallisuudentunteeseen äläkä poikkea sähkötyökalujen turvamääräyksistä vaikka olisit jo harjaantunut sähkötyökalun käyttäjä.** Huolimattomuus laitteen käsittelyssä voi jo sekunnin murto-osassa johtaa vakaviin vammoihin.

4) Sähkötyökalun käyttö ja käsittely

a) **Älä ylikuormita sähkötyökalua. Käytä työssä sitä varten tarkoitettua sähkötyökalua.** Sopivalla sähkötyökalulla työskentelet paremmin ja turvallisemmin ilmoitetulla tehoalueella.

b) **Älä käytä sähkötyökalua, jonka kytkin on viallinen.** Sähkötyökalu, jota ei voi kytkeä asianmukaisesti päälle tai pois päältä, on vaarallinen ja se täytyy korjata.

c) **Vedä pistoke irti pistorasiasta ja/tai poista irrotettava akku ennen kuin alat säätää laitetta, vaihtaa käyttötyökaluja tai laitat sähkötyökalun pois.** Nämä varotoimenpiteet estävät sähkötyökalun tahattoman käynnistymisen.

d) **Säilytä käyttämättömiä sähkötyökaluja lasten ulottumattomissa. Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää sähkötyökalua, jotka eivät ole perehtyneet siihen tai jotka eivät ole lukeneet näitä ohjeita.** Kokemattomien henkilöiden käytössä sähkötyökalut ovat vaarallisia.

e) **Hoida sähkötyökaluja ja käytettäviä työkaluja huolellisesti. Tarkasta, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti ja jumittumatta ja etteivät osat ole murtuneet tai vaurioituneet niin, että sähkötyökalun toiminta vaarantuu. Korjauta vialliset osat ennen sähkötyökalun käyttöä.** Monien onnettomuuksien taustalla on sähkötyökalujen huono huolto.

f) **Pidä leikkuutyökalut terävinä ja puhtaina.** Huolellisesti hoidetut leikkuutyökalut, joissa on terävät leikkuureunat, juuttuvat vähemmän ja ovat kevyemmin ohjailtavissa.

g) **Käytä sähkötyökalua, käytettäviä työkaluja jne. näiden ohjeiden mukaisella tavalla. Huomioi tällöin työolosuhteet ja suoritettava tehtävä.** Sähkötyökalujen käyttö muuhun kuin niille määritettyihin käyttötarkoituksiin voi johtaa vaarallisiin tilanteisiin.

h) **Pidä kahvat ja tartuntapinnat kuivina, puhtaina ja öljyttöminä ja rasvattomina.** Sähkötyökalun käyttö ja hallinta odottamattomissa tilanteissa ei ole turvallista, jos kahvat ja tartuntapinnat ovat liukkaita.

5) Akkutyökalun käyttö ja käsittely

a) **Lataa akkuja vain valmistajan suosittelemilla latauslaitteilla.** Määrätylle akkutyypille sopivan laturin käyttö voi aiheuttaa tulipalovaaran, jos sitä käytetään erityyppisen akun lataamiseen.

b) **Käytä sähkötyökaluissa vain niille tarkoitettuja akkuja.** Muiden akkujen käyttäminen voi aiheuttaa vammoja ja tulipalovaaran.

c) **Pidä käyttämättömät akut loitolla klemmareista, kolikoista, avaimista, nauloista, ruuveista tai muista pienistä metalliesineistä, jotka voivat yhdistää akun koskettimet.** Akun koskettimien välinen oikosulku voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.

d) **Väärin käsitellystä akusta voi purkautua ulos nestettä. Vältä kosketusta siihen. Jos tapahtuu kosketus, huuhtele vedellä. Jos nestettä pääsee silmiin, hakeudu lisäksi lääkärin hoitoon.** Ulos purkautuva akkuneste voi aiheuttaa ihoärsytystä tai palovammoja.

e) **Älä käytä vaurioitunutta akkua tai akkua, johon on tehty muutoksia.** Vaurioituneet akut tai akut, joihin on tehty muutoksia, voivat käyttäytyä ennalta arvaamattomasti ja aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen tai loukkaantumisvaaran.

f) **Älä altista akkua tulelle tai korkeille lämpötiloille.** Tuli tai yli 130 °C: lämpötilat voivat aiheuttaa räjähdyksen.

g) **Noudata kaikkia lataamista koskevia ohjeita äläkä koskaan lataa akkua tai akkutyökalua käyttöohjeessa ilmoitetun lämpötila-alueen ulkopuolella.** Virheellinen lataaminen tai sallitun lämpötila-alueen ulkopuolella lataaminen voi tuhota akun ja lisätä tulipalon vaaraa.

6) Huolto

a) **Korjauta sähkötyökalu vain pätevällä ammattihenkilöllä ja käyttäen vain alkuperäisiä varaosia.** Näin varmistetaan sähkötyökalun pysyminen turvallisena.

b) **Älä koskaan huolla vaurioituneita akkuja.** Kaikki akun tai sen osien huoltotyöt on annettava valmistajan tai valmistajan valtuuttaman huoltopalvelun suoritettavaksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

a) **Ole tarkkaavainen, toimi varovaisesti ja menettele järkevästi sähkötyökalua käyttäessäsi. Älä käytä sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai jos olet huumaavien aineiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.** Huomion herpaantuminen hetkeksikin sähkötyökalua käytettäessä voi johtaa vakaviin vammautumisiin.

b) Kansalliset määräykset voivat rajoittaa tuotteen käyttöä.

c) Pidä säännöllisesti taukoja ja liikuta tällöin käsiäsi vilkastuttaaksesi verenkiertoa.

d) **Pidä tuotteesta työskentelyn aikana aina molemmin käsin kiinni.** Varmista, että seisot tukevasti.

Ruohotrimmerin ja raivaussahan turvallisuusohjeet

TÄRKEÄÄ

LUE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ

SÄILYTÄ ASIAKIRJAT

Ohjeisiin tutustuminen

a) Lue ohjeet huolellisesti. Perehdy tuotteen ohjaimiin ja asianmukaiseen käyttöön.

b) Näihin ohjeisiin perehtymättömiä henkilöitä tai **lapsia** ei saa koskaan päästää käyttämään tätä tuotetta. Paikallisissa määräyksissä voi olla käyttäjän ikää koskevia rajoituksia.

c) Huomaa, että käyttäjä tai tuotteen omistaja on vastuussa onnettomuuksista tai muille ihmisille tai omaisuudelle aiheutuvasta vaarasta.

Valmistelu

a) Tarkasta suojukset ja suojalaitteet vaurioiden ja oikean kiinnityksen osalta. Vaihda ne tarvittaessa.

b) Älä koskaan käytä tätä tuotetta, kun lähellä on ihmisiä (erityisesti lapsia) tai eläimiä.

Käyttö

1. Käytä aina suojalaseja.
2. Älä käytä tätä tuotetta paljain jaloin tai sandaaleissa. Pue yllesi tukevat jalkineet ja pitkät housut.
3. Tuotteen käyttäminen ukkosella on kielletty - **salamaniskun vaara!**
4. Työskentele vain päivänvalossa tai hyvässä keinovalossa.
5. Älä koskaan käytä tätä tuotetta viallisten **Suojalaitteet** tai ilman turvalaitteita.
6. Älä vie käsiä tai jalkoja pyörivän työkalun alueelle ennen käynnistämistä ja sen jälkeen.
7. Kytke tuote pois päältä ja poista akku.
   - Jos tuote jätetään valvomatta.
   - Kun poistetaan tukoksia.
   - Kun tuotetta tarkastetaan, puhdistetaan, huolletaan tai säädetään.
   - Jos tuotteeseen joutuu vierasesineitä, jos siitä tulee poikkeavaa hajua tai tärinää (tarkasta tuote vaurioiden varalta ennen uudelleen käynnistämistä).
8. Älä vie käsiä tai jalkoja pyörivän työkalun alueelle ennen käynnistämistä ja sen jälkeen.
9. Tuuletusaukkojen on oltava aina vapaina.

Kunnossapito ja säilytys

a) Tuote on irrotettava virtalähteestä (esim. poistamalla irrotettava akku) ennen huolto- tai puhdistustöiden suorittamista.

b) **Älä käytä muita kuin valmistajan suosittelemia lisävarusteita.** Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

c) Tarkasta ja huolla tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Korjauta tuote vain ammattitaitoisessa korjaamossa.

d) **Säilytä käyttämättömiä sähkötyökaluja lasten ulottumattomissa. Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää sähkötyökalua, jotka eivät ole perehtyneet siihen tai jotka eivät ole lukeneet näitä ohjeita.** Kokemattomien henkilöiden käytössä sähkötyökalut ovat vaarallisia.

Pensasleikkurien turvallisuusohjeet

a) **Älä käytä pensassaksia huonolla säällä, erityisesti, jos on olemassa ukkosen vaara.** Tämä vähentää vaaraa joutua salaman iskemäksi.

b) **Pidä kaikki verkkojohdot poissa leikkausalueelta.** Johdot voivat olla piilossa aidoissa ja pensaissa ja joutua vahingossa terän katkaisemiksi.

c) **Pidä pensassaksista kiinni vain eristetyistä tartuntapinnoista, koska leikkuuterä voi joutua kosketuksiin piilevien sähköjohtojen tai laitteen oman virtajohdon kanssa.** Terien kosketus jännitettä johtaviin johtoihin voi tehdä metalliset laitteen osat jännitteellisiksi ja aiheuttaa sähköiskun.

d) **Pidä kaikki ruumiinosat etäällä terästä. Älä yritä poistaa leikattavaa tuotetta tai pitää leikattavasta materiaalista kiinni terän käydessä.** Terät liikkuvat edelleen kytkimen sammuttamisen jälkeen. Huomion herpaantuminen hetkeksikin pensasleikkuria käytettäessä voi johtaa vakaviin vammoihin.

e) **Varmista, että kaikki kytkimet on sammutettu ja että virtapistoke on vedetty irti, ennen kuin poistat kiinni juuttunutta leikattua materiaalia tai huollat pensasleikkuria.** Pensasleikkurin odottamaton toiminta kiinni juuttunutta materiaalia poistettaessa tai huollon aikana voi johtaa vakaviin vammoihin.

f) **Kanna pensassaksia kahvasta terien seistessä ja varmista, ettei kytkintä käytetä**. Pensassaksien oikea kantaminen vähentää tahattoman käytön ja siitä johtuvan, terän aiheuttaman vamman vaaraa.

g) **Kun kuljetat tai säilytät pensassaksia, vedä suojus aina terien päälle.** Pensassaksien asianmukainen käsittely vähentää terän aiheuttamaa loukkaantumisvaaraa.

Pidemmälle ulottuvien pensasleikkurien turvallisuusohjeet

a) **Suojaa pääsi työskennellessäsi pidemmällä ulottuvalla pensasleikkurilla pään yläpuolella.** Putoavat, murtuvat osat voivat johtaa vakaviin vammoihin.

b) **Käytä pidemmälle ulottuvaa pensasleikkuria aina molemmin käsin.** Pidä pidemmälle ulottuvasta pensasleikkurista kiinni aina molemmin käsin, jotta et menetä laitteen hallintaa.

c) **Vähennä kuolettavan sähköiskun vaaraa, älä koskaan käytä pidemmälle ulottuvia pensasleikkureita sähköjohtojen lähellä.** Kosketus sähköjohtoihin tai käyttö sähköjohtojen lähellä voi johtaa vakaviin loukkaantumisiin tai kuolettavaan sähköiskuun.

Muut turvallisuusohjeet

a) Käytä tällä tuotteella työskennellessäsi aina suojakäsineitä, suojalaseja, kuulosuojaimia, tukevia jalkineita ja pitkälahkeisia housuja.

b) Pensassakset on tarkoitettu töihin, joissa käyttäjä seisoo maassa eikä tikkailla tai muulla epävakaalla seisonta-alustalla.

c) Sähkön aiheuttama vaara, pidä vähintään 10 metrin etäisyys ajojohtimiin.

d) Älä yritä vapauttaa estynyttä/juuttunutta teräpalkkia, ennen kuin tuote on sammutettu ja akku poistettu tuotteesta. Loukkaantumisvaara!

e) Terät on tarkastettava säännöllisesti kulumien varalta ja annettava hiottavaksi. Tylsät terät ylikuormittavat tuotetta. Siitä aiheutuvat vahingot eivät kuulu takuun piiriin.

f) Jos haluat keskeyttää työskentelyn tuotteella, suorita aina ensin meneillään oleva työvaihe loppuun ja kytke sitten tuote pois päältä.

g) **Säilytä käyttämättömiä sähkötyökaluja lasten ulottumattomissa. Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää sähkötyökalua, jotka eivät ole perehtyneet siihen tai jotka eivät ole lukeneet näitä ohjeita.** Kokemattomien henkilöiden käytössä sähkötyökalut ovat vaarallisia.

Pystykarsintasahan turvallisuusohjeet

⚠ VARO

Pidä kädet loitolla käytettävästä työkalusta, kun tuote on käytössä.

Ihmisten turvallisuus

a) Älä koskaan käytä laitetta tikkailla seisten.

b) Älä kumarru liikaa eteenpäin, kun käytät tuotetta. Varmista aina, että seisot tukevasti ja säilytät tasapainon. Käytä mukana toimitettua kantohihnaa jakaaksesi painon tasaisesti vartalollesi.

c) Älä mene sellaisten oksien alapuolelle, jotka aiot katkaista, jotta vältät oksien putoamisesta aiheutuvat vammat. Vammojen välttämiseksi on varottava myös heilahtavia oksia. Työskentele n. 60° asteen kulmassa.

d) Huomioi tällöin, että laite voi heilahtaa taaksepäin.

e) Aseta ketjusuojus kuljetuksen ja varastoinnin ajaksi.

f) Vältä tuotteen tahatonta käyttöönottoa.

g) Säilytä tuotetta lasten ulottumattomissa.

h) Älä koskaan anna sellaisten henkilöiden käyttää tätä tuotetta, jotka eivät ole perehtyneet näihin ohjeisiin.

i) Tarkasta, etteivät terälaitteet enää pyöri, kun moottori käy tyhjäkäyntiä.

j) Tarkasta, onko tuotteessa löystyneitä kiinnityselementtejä ja vahingoittuneita osia.

k) Kansalliset määräykset voivat rajoittaa tuotteen käyttöä.

l) Laite on tarkastettava näkyvien vaurioiden tai vikojen varalta päivittäin ennen käyttöä ja aina, kun laite on pudonnut, polttoainetta on vuotanut tai laite on muuten altistunut iskuille.

m) Käytä tuotetta käyttäessäsi aina tukevia jalkineita ja pitkälahkeisia housuja. Älä käytä tätä tuotetta paljain jaloin tai avosandaaleissa. Vältä löysien vaatteiden tai riippuvia nyörejä sisältävien vaatteiden tai solmioiden käyttämistä.

n) Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai jos olet huumaavien aineiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Älä käytä mitään tuotetta väsyneenä.

o) Pidä tuote ja terälaitteet ja terälaitteen suojus hyvässä käyttökunnossa.

Muut turvallisuusohjeet

a) Käytä tällä tuotteella työskennellessäsi aina suojakäsineitä, suojalaseja, kuulosuojaimia, tukevia jalkineita ja pitkälahkeisia housuja.

b) Säilytä tuotetta sateelta ja kosteudelta suojattuna. Veden pääsy tuotteeseen lisää sähköiskun vaaraa.

c) Tarkasta tuotteen turvallisuus ennen käyttöä, erityisesti laipan ja teräketjun osalta.

d) Sähkön aiheuttama vaara, pidä vähintään 10 metrin etäisyys ajojohtimiin.

Käyttö ja käsittely

a) Älä koskaan käynnistä tuotetta ennen kuin laippa, teräketju ja ketjupyörän suojus on asennettu oikein.

b) Älä leikkaa maassa lojuvaa puuta äläkä yritä sahata maasta työntyviä juuria. Vältä kaikissa tilanteissa teräketjun uppoamista maaperään, koska muuten teräketju tylsyy heti.

c) Jos osut vahingossa kiinteään esteeseen, kytke moottori heti pois päältä ja tarkasta, onko tuote vahingoittunut.

d) Pidä säännöllisesti taukoja ja liikuta tällöin käsiäsi vilkastuttaaksesi verenkiertoa.

e) Jos tuotteella tehtävät työt keskeytetään huollon, tarkastuksen tai varastoinnin vuoksi, sammuta moottori, poista akku ja varmista, että kaikki pyörivät osat ovat pysähtyneet. Anna tuotteen jäähtyä ennen kuin alat tarkastaa, säätää tai käsitellä sitä muulla tavalla.

f) Huolla tuote huolellisesti. Tarkasta, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti ja jumittumatta ja etteivät osat ole murtuneet tai vaurioituneet niin, että tuotteen toiminta vaarantuu. Korjauta vialliset osat ennen tuotteen käyttöä. Monien onnettomuuksien taustalla on tuotteen huono huolto.

g) **Pidä leikkuutyökalut terävinä ja puhtaina.** Huollellisesti hoidetut leikkuutyökalut, joissa on terävät leikkuureunat, juuttuvat vähemmän ja ovat kevyemmin ohjailtavissa.

h) **Korjauta sähkötyökalu vain pätevällä ammattihenkilöllä ja käyttäen vain alkuperäisiä varaosia.** Näin varmistetaan sähkötyökalun pysyminen turvallisena.

Jäännösriskit

Tuote on rakennettu valmistusajankohdan parhaan käytettävissä olleen teknisen tiedon ja voimassa olevien turvateknisten määräysten mukaisesti. Siitä huolimatta töissä voi esiintyä yksittäisiä jäännösriskejä.

- Viiltovammoja.
- Silmien vahingoittuminen , jos ohjeen mukaisia silmäsuojaimia ei käytetä.
- Kuulon vaurioituminen, jos ohjeenmukaisia kuulosuojaimia ei käytetä.
- Jäännösriskit voidaan minimoida noudattamalla käyttöohjeen lisäksi kohdissa "Turvallisuusohjeet" ja "Määräystenmukainen käyttö" olevia ohjeita.
- Käytä tuotetta tässä käyttöohjeessa suositellulla tavalla. Näin mahdollistetaan tuotteen optimaalinen suorituskyky.
- Lisäksi kaikista asianmukaisista toimenpiteistä huolimatta voi jäljelle jäädä piileviä jäännösriskejä.

⚠ VAROITUS

Tämä sähkötyökalu muodostaa käytön aikana sähkömagneettisen kentän. Tämä kenttä voi joissain olosuhteissa haitata aktiivisten tai passiivisten ihonalaisten lääkinnällisten laitteiden toimintaa. Vakavien tai hengenvaarallisten vammojen vaaran vähentämiseksi suosittelemme, että ihonalaisia lääkinnällisiä laitteita käyttävät henkilöt neuvottelevat lääkärinsä kanssa ennen kuin alkavat käyttää sähkötyökalua.

⚠ VAROITUS

Pitkäkestoisissa töissä voi käyttäjän käsissä tärinästä johtuen ilmetä verenkiertohäiriöitä (valkosormisuus).

Valkosormisuus on verisuonisairaus, jossa sormissa ja varpaissa olevat pienet verisuonet supistuvat epätavallisen voimakkaasti. Kyseiset alueet eivät saa enää riittävästi verta ja ne ovat siksi hyvin vaaleita. Tärisevien tuotteiden toistuva käyttö voi henkilöillä, joiden verenkierto on heikentynyt (esim. tupakoitsijat, diabeetikot), laukaista hermovaurioita.

Jos havaitset epätavallisia muutoksia itsessäsi, lopeta työskentely heti ja ota yhteyttä lääkäriin.

HUOMIO

Tuote kuuluu 20V IXES -sarjaan ja sitä saa käyttää vain tämän tuotesarjan akuilla. Akut saa ladata vain tämän tuotesarjan latauslaitteilla. Huomioi tällöin valmistajan antamat tiedot.

⚠ VAROITUS

Huomioi turvallisuusohjeet ja lataamista ja oikeanlaista käyttöä koskevat ohjeet, jotka ovat 20V IXES -sarjan akun ja latauslaitteen käyttöohjeessa. Yksityiskohtainen kuvaus lataamisesta ja muut tiedot ovat tässä erillisessä käyttöohjeessa.

6 Tekniset tiedot

Akkukäyttöinen monitoimilaite	BC-MFH400-X
Mitoitusjännite	40V (2x20V) ⎓
Ruohotrimmeri:	
Leikkaushalkaisija	380 mm
Siiman paksuus	2xØ1,6 mm
Ruohotrimmerin kierrosluku enint.	4000/5500/6200 min^{-1}
Raivaussaha:	
Halkaisija	255 mm
Leikkaushalkaisija	1,4 mm
Kiinnityskohdan halkaisija	25,4 mm
Hampaiden lukumäärä	3
Raivaussahan kierrosluku enint.	4000/5500/6200 min^{-1}
Pensasleikkuri:	
Leikkaushalkaisija	24 mm
Laipan kulman säätö °	+90°/0°/-75° (165°)
Leikkuupituus	390 mm
Pensasleikkurin kierrosluku enint.	880/1100/1360 min^{-1}
Kokonaispituus	2,35 m

Pystykarsintasaha:	
Pitkä ohjainkisko	295 mm
Leikkuupituus	254 mm
Ohjainkiskon tyyppi	AL10-39-507P
Teräketjun jako	3/8“/9,525 mm
Teräketjun tyyppi	3/8.050-39
Vetolenkkien paksuus	1,27 mm
Käyttöhammaspyörä	7x9,525 mm
Öljysäiliön tilavuus	140 ml
Pystykarsintasahan leikkuunopeus	12/15/18 m/s
Kokonaispituus	2,15 m
Paino (ilman akkua)	
Moottoriyksikkö	3,37 kg
Ruohotrimmeri (lisäosa)	1,45 kg
Raivaussaha (lisäosa)	1,56 kg
Pensasleikkuri (lisäosa)	2,17 kg
Pystykarsintasaha (lisäosa)	1,63 kg

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään!

Melu ja tärinä

⚠ VAROITUS

Melulla voi olla vakavia vaikutuksia terveyteesi. Jos koneen aiheuttama melu on yli 85 dB, koneen lähellä olevien henkilöiden on käytettävä sopivia kuulosuojaimia.

Melu- ja tärinäarvot on määritetty standardin EN 62841-1 mukaisesti.

Meluarvot

Ruohotrimmeri:	
Äänenpaine L_{pA}	79,8 dB
Ääniteho L_{wA}	91,7 dB
Mittausepävarmuus K_{wA}	1,92 dB
Raivaussaha:	
Äänenpaine L_{pA}	98,4 dB
Ääniteho L_{wA}	109,3 dB
Mittausepävarmuus K_{wA}	2,39 dB
Pensasleikkuri:	
Äänenpaine L_{pA}	98,4 dB
Ääniteho L_{wA}	109,3 dB
Mittausepävarmuus K_{wA}	2,39 dB
Pystykarsintasaha:	
Äänenpaine L_{pA}	98,4 dB
Ääniteho L_{wA}	109,3 dB
Mittausepävarmuus K_{wA}	2,39 dB

Tärinäarvot (käsivarren keinu)

Ruohotrimmeri A_{hv}	3,196 / 3,193 m/s^2
Raivaussaha A_{hv}	1,687 / 3,196 m/s^2
Pensasleikkuri A_{hv}	1,776 / 1,568 m/s^2
Karsintasaha A_{hv}	1,854 / 1,738 m/s^2
Mittausepävarmuus K_{pA}	1,5 m/s^2

Ilmoitettu värähtelyn kokonaisarvo ja ilmoitettu melupäästöarvo on mitattu standardin mukaisilla tarkastusmenetelmillä ja niitä voidaan käyttää vertailuarvona vertailussa toisiin sähkötyökaluihin.

Ilmoitettua melupäästöarvoa kokonaisarvoa ja ilmoitettua värähtelyn kokonaisarvoa voidaan käyttää myös kuormituksen tilapäiseen arviointiin.

⚠ VAROITUS

Melupäästöt ja tärinäpäästöt voivat sähkötyökalun tosiasiallisen käytön aikana poiketa annetuista arvoista sähkötyökalun käyttötavasta riippuen, erityisesti sen mukaan, minkä tyyppistä työkappaletta työstetään.

Pyri pitämään kuormitus mahdollisimman pienenä. Esimerkkejä toimenpiteistä: työajan lyhentäminen. Tällöin on huomioitava kaikki käyttöjakson osat (esimerkiksi ajat, jolloin sähkötyökalu on pois kytkettynä ja ajat, jolloin se on päällä mutta käy ilman kuormaa).

7 Purkaminen pakkauksesta

⚠ VAROITUS

Tuote ja pakkausmateriaalit eivät ole lasten leikkikaluja!

Lapset eivät saa leikkiä muovipussien, kalvojen tai pienosien kanssa! Vaarana osien joutuminen nieluun ja tukehtuminen!

- Avaa pakkaus ja ota tuote varovasti ulos.
- Poista pakkausmateriaali sekä pakkaus- ja kuljetusvarmistukset (jos sellaiset on).
- Tarkasta, onko toimituksen sisältö täydellinen.
- Tarkasta, onko tuotteessa tai lisäosissa kuljetusvaurioita. Ilmoita mahdollisista vaurioista heti tuotteen toimittaneelle kuljetusyritykselle. Myöhemmin tehtyjä reklamaatioita ei hyväksytä.
- Säilytä pakkausta mahdollisuuksien mukaan takuuajan päättymiseen asti.
- Perehdy tuotteeseen käyttöohjeen avulla ennen sen käyttöä.
- Käytä lisävarusteina ja kulutus- ja varaosina vain alkuperäisiä osia. Voit ostaa varaosia alueellasi toimivalta alan jälleenmyyjältä.
- Ilmoita tilauksissa tuotteen tuotenumero ja valmistusvuosi.

8 Asennus

⚠ VAARA

Loukkaantumisvaara!

Jos käytetään puutteellisesti koottua tuotetta, seurauksena voi olla vakavia vammoja.

– Käytä tuotetta vasta sitten, kun se on koottu täydellisesti.
– Aina ennen käyttöä on tarkastettava silmämääräisesti. että tuote on täydellinen eikä siinä ole vaurioita tai kuluneita rakenneosia. Turva- ja suojalaitteiden on oltava moitteettomassa kunnossa.

⚠ VAROITUS

Loukkaantumisvaara!

Ota akku pois sähkötyökalusta aina ennen sähkötyökalun käsittelyä (esim. huolto, työkalun vaihto jne.) ja ennen laitteen kuljettamista ja varastoimista. Virtakytkimen huolimaton käsittely voi aiheuttaa loukkaantumisvaaran.

⚠ VAROITUS

Varmista aina, että käytettävä työkalu on asennettu oikein!

- Aseta tuote tasaiselle, suoralle pinnalle.

Tarvittava työkalu:

- Kuusiokoloavain 4 mm (A)
- Kuusiokoloavain 5 mm (B)
- Kiintoavain SW 8/10 mm (C)
- Asennusavain (D)
- Ristipää-/uraruuvimeisseli*

* = eivät välttämättä sisälly toimitukseen!

8.1 Etukahvan (5) asennus (kuvat 1-3)

Asenna etukahva (5) varsiputkeen (4):

1. Avaa ensin kuusiokoloruuvit M5 (5b) ja poista kumirengas (5a) etukahvasta (5). Käytä 4 mm:n kuusiokoloavainta (A).
2. Aseta kumirengas (5a) varsiputken (4) päälle.
3. Aseta jalkasuoja (6) alas kumirenkaaseen (5a). Varmista, että kumirengas (5a) on asettunut jalkasuojassa (6) olevaan koloon.
4. Aseta etukahva (5) ylhäältä kumirenkaaseen (5a) niin, että jalkasuojan (6) ja etukahvan (5) ruuvinaukot ovat päällekkäin.
5. Kiinnitä etukahva (5) neljällä kuusiokoloruuvilla M5 (6b). Käytä 4 mm:n kuusiokoloavainta (A). Varmista, että jalkasuoja (6) on asennettu vasemmalle (käyttäjää kohti).

8.2 Suojusten (21/24) asennus (kuvat 1, 4)

⚠ VAARA

Loukkaantumisvaara!

Jos käytetään puutteellisesti koottua tuotetta, seurauksena voi olla vakavia vammoja.

– Käytä tuotetta vasta sitten, kun se on koottu täydellisesti.
– Aina ennen käyttöä on tarkastettava silmämääräisesti. että tuote on täydellinen eikä siinä ole vaurioita tai kuluneita rakenneosia. Turva- ja suojalaitteiden on oltava moitteettomassa kunnossa.

1. Aseta molemmat suojukset (21/24) niitä varten oleviin pitimiin varsiputkessa (20).
2. Kiinnitä molemmat suojukset (21/24) kahdella kuusiokoloruuvilla M6 (20a). Käytä 5 mm:n kuusiokoloavainta (B).

8.3 Kelakotelon (23) asennus/ irrottaminen (kuvat 1, 5-7)

Raivaussahaa/ruohotrimmeriä (20) voidaan käyttää kelakotelon (23) kanssa ruohotrimmerinä.

1. Irrota mutteri M10 (31) ja suojus (30) kiinnityskarasta (33). Huomioi vasenkätinen kierre! Käytä asennusavainta (D).
2. Mutteria M10 (31) ja suojusta (30) ei tarvita kelakotelon (23) asentamiseen. Sisempi laippa (34) ja kiristyslevy (32) jäävät kiinnityskaraan (33).
3. Aseta sisempi laippa (34) ulomman laipan (35) läpi 5 mm:n kuusiokoloavaimen (B) avulla.
4. Kierrä kelakotelo (23) vastapäivään kiinnityskaran (33) päälle ja kiinnitä kelakotelo (23) kiinnityskaraan (33) käsitiukkuuteen.
5. Kelakotelon (23) irrottamistoimenpiteet suoritetaan päinvastaisessa järjestyksessä.

Huomaa, että kelakotelon (23) pyörimissuunnan täytyy vastata suojuksessa (21) olevan nuolen suuntaa (kuva 4).

8.4 Leikkuuterän (25) asennus/ irrottaminen (kuvat 1, 8, 9)

Etummainen varsiputki, raivaussahaa/ruohotrimmeriä (20) voidaan käyttää leikkuuterän (25) kanssa raivaussahana.

1. Irrota mutteri M10 (31), suojus (30) ja kiristyslevy (32) kiinnityskarasta (33). Huomioi vasenkätinen kierre! Käytä asennusavainta (D).
2. Sisempi laippa (34) jää kiinnityskaran (33) päälle.
3. Aseta leikkuuterä (25) sisemmän laipan (34) päälle. Huomaa, että leikkuuterän (25) pyörimissuunnan täytyy vastata suojuksessa (21) olevan nuolen suuntaa (kuva 4).
4. Työnnä kiristyslevy (32) ja suojus (30) kiinnityskaran (33) päälle.
5. Kiinnitä leikkuuterä (25) mutterilla M10 (31).
6. Kiristä mutteri M10 (31) asennusavaimella (D). Aseta sisempi laippa (34) ulomman laipan (35) läpi 5 mm:n kuusiokoloavaimen (B) avulla.

7. Poista teräsuojus (27) leikkuuterästä (25).
8. Leikkuuterän (25) irrottamistoimenpiteet suoritetaan päinvastaisessa järjestyksessä.

8.5 Terälevyn (14) ja teräketjun (15) asennus (kuvat 1, 10-13)

⚠ VAROITUS

Loukkaantumisvaara teräketjua tai laippaa käsiteltäessä!

– Käytä viiltosuojattuja käsineitä.

HUOMIO

Tylsät terät ylikuormittavat tuotetta! Älä käytä tuotetta viallisen tai pahoin kuluneen leikkuulaitteen kanssa.

Ohjeita:

- Uusi teräketju yleensä pidentyy ja sitä on sen takia usein kiritettävä jälkikäteen. Tarkasta ketjun kireys säännöllisesti jokaisen leikkauksen jälkeen ja säädä tarvittaessa.
- Käytä vain tätä tuotetta varten tarkoitettuja teräketjuja ja laippoja.

⚠ VARO

Väärin asennettu teräketju johtaa tuotteen hallitsemattomaan leikkauskäyttäytymiseen!

Huomioi määrätty kulkusuunta teräketjun asennuksessa!

1. Kierrä kiinnitysmutteria (36) vastapäivään poistaaksesi ketjupyörän suojuksen (37). Käytä kiintoavainta SW 8/10 mm (C).
2. Kierrä ketjun kiristysruuvia (38) vastapäivään löysätäksesi ketjun kiristyksen. Käytä asennusavainta (D).
3. Aseta teräketju (15) lenkiksi niin, että leikkuureunat ovat suunnattuina myötäpäivään. Ota teräketjun (15) suuntaamista varten mallia ketjupyörän (41) yläpuolella olevista kuvakkeista (nuolet).
4. Aseta teräketju (15) terälevyn (14) uraan.
5. Ohjaa teräketju (15) ketjupyörän (41) yli ja tarkasta teräketjun (15) suuntaus.
   Varmista, että teräketjun (15) hampaat tarttuvat kunnolla ketjupyörään (41).
6. Aseta terälevy (14) ohjaintappiin (39) ja ketjun kiristyspulttiin (40). Ohjaintapin (39) on oltava pitkässä reiässä ja ketjun kiristyspultin (40) on oltava terälevyn (14) alemmassa reiässä.
7. Aseta ketjupyörän suojus (37) uudelleen.
8. Kierrä kiinnitysmutteri (36) myötäpäivään käsitiukkuuteen.
9. Tarkasta teräketjun (15) kiinnitys vielä kerran ja kiristä teräketju kohdassa *8.6* kuvatulla tavalla.

Huomautus:

Kiristä kiinnitysmutteri vasta sen jälkeen, kun ketjun kireys on säädetty lopullisesti.

8.6 Teräketjun (15) kiristäminen (kuvat 1, 10, 13, 14)

⚠ VAROITUS

Teräketjun paikaltaan siirtymisestä aiheutuvat loukkaantumisvaara!

Riittämättömästi kiristetty teräketju voi siirtyä käytön aikana pois paikaltaan ja aiheuttaa vammoja.

– Tarkasta teräketjun kiristys säännöllisesti.
– Teräketjun kireys on liian pieni, jos vetolenkit työntyvät ulos ohjauskiskon alaosan urasta.
– Kiristä teräketju asianmukaisesti, jos teräketjun kireys on liian pieni.

1. Avaa kiinnitysmutteria (36) muutama kierros kiintoavaimella SW 8/10 mm (C).
2. Säädä ketjun kireyttä ketjun kiristysruuvilla (38). Käytä asennusavainta (D).
   – Myötäpäivään – ketjun kireys kasvaa
   – Vastapäivään – ketjun kireys vähenee

Teräketju (15) ei saa roikkua, mutta sitä on voitava kuitenkin vetää terälevyn (14) keskikohdassa 1–2 mm alaspäin terälevystä (14).

1. Kierrä teräketjua (15) käsin tarkastaaksesi sen moitteettoman liikkeen. Sen on liikuttava vapaasti terälevyssä (14).
2. Kierrä kiinnitysmutteri (36) uudelleen kiinni.

Teräketju on kiristetty oikein, kun se ei roiku terälevyssä ja se voidaan vetää kokonaan ympäri käsineellä suojatulla kädellä. Kun teräketjua vedetään 9 N:n (n. 1 kg) vetovoimalla, teräketjun ja terälevyn välinen etäisyys ei saa olla yli 2 mm.

Huomautus:

- Uuden ketjun kireys on tarkastettava ja säädettävä muutaman minuutin työskentelyn jälkeen.
- Teräketjun kiristys on tehtävä puhtaassa paikassa, jossa ei ole sahanpurua tms.
- Teräketjun oikea kiristys auttaa varmistamaan käyttäjän turvallisuuden ja ehkäisemään kulumista ja ketjun vahingoittumista.
- Suosittelemme, että käyttäjä tarkastaa ketjun kireyden ennen ensimmäistä työskentelykertaa. Teräketju on kiristetty oikein, kun se ei roiku laipan alapuolella ja se voidaan vetää kokonaan ympäri käsineellä suojatulla kädellä.

HUOMIO

Kun sahalla työskennellään, teräketju kuumenee ja venyy sen vuoksi jonkin verran. Tämä "venyminen" on huomioitava erityisesti uusissa teräketjuissa.

9 Ennen käyttöönottoa

9.1 Teräketjuöljyn täyttäminen (kuvat 1, 14)

HUOMIO

Tuotteen vahingoittuminen!

Jos tuotetta käytetään ilman öljyä tai liian vähäisellä määrällä öljyä, seurauksena voi olla tuotteen vahingoittuminen.

– Täytä öljyä aina ennen käyttöönottoa. Tuote toimitetaan ilman öljyä.
– Älä käytä vanhaa öljyä!
– Tarkasta öljyn määrä aina akun vaihtamisen yhteydessä.

HUOMIO

Ympäristövahingot!

Vuotanut öljy voi saastuttaa ympäristöä pysyvästi. Neste on erittäin myrkyllistä, ja se voi johtaa nopeasti vesistöjen saastumiseen.

– Täytä/tyhjennä öljyä vain tasaisella, päällystetyllä pinnalla.
– Käytä täyttöputkea tai suppiloa.
– Kerää valunut öljy sopivaan astiaan.
– Pyyhi roiskunut öljy heti huolellisesti pois ja hävitä rievut paikallisten määräysten mukaisesti.
– Hävitä öljy paikallisten määräysten mukaisesti.

Ketjun kireys ja ketjun voitelu vaikuttavat merkittävästi teräketjun elinikään.

Teräketju voidellaan automaattisesti tuotteen käytön aikana. Jotta teräketjun voitelu on riittävää, öljysäiliössä on oltava aina riittävästi teräketjuöljyä. Tarkasta öljysäiliössä jäljellä oleva öljymäärä säännöllisin väliajoin.

Ohjeita:

* = ei sisälly toimitukseen!

- Korkissa on sen putoamisen/häviämisen estävä varmistusketju.
- Täytä ketjusahaan ympäristöystävällistä, korkealuokkaista ketjunvoiteluöljyä* (RAL-UZ 48:n mukaisesti).
- Varmista ennen laitteen käynnistämistä, että öljysäiliön kansi on paikallaan ja suljettu.

1. Avaa öljysäiliö (16). Kierrä tätä varten öljysäiliön (16) korkkia vastapäivään.
2. Jotta öljy voi valua ulos, käytä suppiloa*.
3. Täytä ketjun voiteluöljyä varovaisesti. Öljysäiliön täyttömäärä: enint. 100 ml.
4. Kierrä öljysäiliön (16) korkki myötäpäivään kiinni sulkeaksesi öljysäiliön (16).
5. Pyyhi mahdollisesti roiskunut öljy heti huolellisesti pois ja hävitä rievut paikallisten määräysten mukaisesti.
6. Tarkasta sahan teräketjun voitelu pitämällä tuotetta teräketjuineen paperiarkin yläpuolella ja käyttämällä sitä pari sekuntia täydellä kaasulla. Paperista voit tunnistaa, toimiiko ketjun voitelu.

9.2 Etummaisen varsiputken (13/17/20) asennus (kuvat 1, 15)

1. Ota valitun etummaisen varsiputken (13/17/20) suojakorkki pois.
2. Avaa tähtikahva (8).
3. Vedä lukitusta (7) ulospäin ja käännä oikealle tai vasemmalle rajoittimeen saakka.
4. Työnnä valittu etummainen varsiputki (13/17/20) varsiputken (4) päälle.
   Varmista, että reikä on lukituksen (7) kohdalla.
5. Kierrä etummaista varsiputkea (13/17/20) kevyellä kiertoliikkeellä, kunnes etummainen varsiputki (13/17/20) on varsiputken (4) rajoittimessa.
6. Kierrä lukitus (7) lähtöasentoonsa.
   Lukitus (7) lukittuu paikalleen kuuluvasti.
7. Kiinnitä etummainen varsiputki (13/17/20) tähtikahvalla (8).

9.3 Kantohihnan (29) asettaminen (kuvat 16-18)

Ohjeita:

Tuotetta saa käyttää vain kantohihnan kanssa.

Tasapainota tuote ensin pois kytkettynä.

1. Aseta kantohihna (29).
2. Säädä hihnan pituus niin, että karbiinikoukku (43) on oikealla puolella noin kädenleveyden verran lanteen alapuolella.
3. Kiinnitä karbiinikoukku (43) kiinnityslenkkiin (9).
4. Anna tuotteen heilahdella.

Ohjeita:

Normaalissa työasennossa tuote saa käytettävän työkalun kanssa koskea juuri ja juuri maahan.

Hätätilanteessa voidaan vetää kantohihnassa (29) olevaa turvakielekettä (44). Tuote irtoaa silloin heti kantohihnasta (29) ja putoaa maahan.

⚠ VAROITUS

Tarkasta turvakieleke aina ennen käyttöönottoa!

9.4 Akkujen (1) asettaminen akkujen kiinnityksiin (46) / poistaminen niistä (kuva 19)

⚠ VARO

Loukkaantumisvaara!

Aseta akku paikoilleen vasta kun akkutyökalu on valmis käyttöön.

Akun asettaminen paikoilleen

1. Työnnä akut (1) akkujen kiinnityksiin (46). Akut (1) lukittuvat paikalleen kuuluvasti.

Akun poistaminen

1. Paina akkujen (1) lukituksen avauspainiketta (45) ja vedä akut (1) pois akkujen kiinnityksistä (46).

9.4.1 Lataustilan näyttö (12) (kuva 20)

Lataustilan näyttö (12) osoittaa akun (1) lataustilan.

Akun lataustila näytetään vastaavan LED-valon palamaan syttymisellä.

1. Tarkasta lataustila painamalla painiketta lataustilan näytössä (12).

3 LEDiä palaa	Akku on ladattu täyteen
2 LEDiä palaa	Akku on osittain ladattuna
1 LED palaa	Akku on ladattava

10 Käyttö

HUOMIO

Tuote on ehdottomasti asennettava täydellisesti ennen käyttöönottoa!

⚠ VAROITUS

Loukkaantumisvaara!

Virtakytkintä ja turvakytkintä ei saa lukita!

– Älä työskentele tuotteella, jos kytkimet ovat vioittuneet. Virtakytkimen ja turvakytkimen on kytkeydyttävä pois tuotteen pois päästämisen jälkeen.
– Varmista aina ennen käyttöä, että tuote on hyvässä toimintakunnossa.

⚠ VAROITUS

Sähköisku ja tuotteen vauriot mahdollisia!

Kosketus jännitettä johtavaan johtoon leikattaessa voi johtaa sähköiskuun. Vieraiden kohteiden leikkaaminen voi johtaa teräpalkin vaurioihin.

– Tutki aidat ja pensaat ennen leikkaamista vierasesineiden, kuten esim. jännitettä johtavien johtojen, verkkoaitojen ja kasvitukien, varalta

HUOMIO

Varmista, että ympäristön lämpötila ei ole työskentelyn aikana yli 50 °C eikä alle –20 °C.

HUOMIO

Tuote kuuluu 20V IXES -sarjaan ja sitä saa käyttää vain tämän tuotesarjan akuilla. Akut saa ladata vain tämän tuotesarjan latauslaitteilla. Huomioi tällöin valmistajan antamat tiedot.

⚠ VAARA

Loukkaantumisvaara!

Jos tuote juuttuu kiinni, älä yritä vetää tuotetta väkisin ulos.

– Sammuta moottori.
– Käytä vipuvartta tai kiilaa tuotteen vapauttamiseksi.

⚠ VAROITUS

Tarkasta turvalaitteet säännöllisesti aina ennen käyttöönottoa. Vialliset suojalaitteet voivat johtaa vakaviin vammoihin!

10.1 Tuotteen kytkeminen päälle / pois päältä (kuva 1)

⚠ VAROITUS

Loukkaantumisvaara takaiskun vuoksi!

– Älä koskaan käytä tuotetta yhdellä kädellä!

Ohjeita:

Kierroslukua voidaan säätää portaattomasti virtakytkimellä. Mitä enemmän virtakytkintä painetaan, sitä korkeampi kierrosluku on.

Varmista ennen päälle kytkemistä, että tuote ei kosketa mihinkään.

Raivaussahaa (20) käytettäessä:

1. Poista kuljetussuojus (26) leikkuuterästä (25).

Pensasleikkuria (17) käytettäessä:

1. Vedä teräsuojus (27) pois teräpalkista (19).

Pystykarsintasahaa (13) käytettäessä:

1. Tarkasta, onko öljysäiliössä (16) teräketjuöljyä.
2. Täytä teräketjuöljyä ennen kuin öljysäiliö (16) on tyhjä. Toimi kohdassa *9.1* kuvatulla tavalla.
3. Vedä laippa- ja ketjusuojus (28) pois terälevystä (14).

Kierroslukua voidaan muuttaa myös käytön aikana.

Voit valita 3 nopeusasetuksen välillä:

		
Hidas	Keskisuuri	Nopea

Kytkeminen päälle

1. Paina pääkytkintä (10) niin kauan, kunnes LEDit syttyvät.
2. Valitse nopeusasetus.
3. Pidä tuotteen etukahvasta (5) kiinni vasemmalla kädellä ja takakahvasta (2) oikealla kädellä. Peukaloilla ja sormilla on oltava tukeva ote kahvoista (2, 5).
4. Tartu takakahvassa (2) olevaan päällekytkennän estimeen (11).
5. Pidä päällekytkennän estintä (11) painettuna.
6. Paina virtakytkintä (3) peukalolla kytkeäksesi tuotteen päälle.

Ohjeita:

Päällekytkennän estintä ei tarvitse pitää painettuna tuotteen käynnistämisen jälkeen. Päällekytkennän estimen tarkoituksena on estää tuotteen käynnistäminen vahingossa.

Jos tuotetta ei käytetä, LED palaa pääkytkimessä vielä 1 minuutin ajan. Sen jälkeen tuote kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

Kytkeminen pois päältä

1. Kytke tuote pois päältä vapauttamalla virtakytkin (3).
2. Paina pääkytkintä (10) niin kauan, kunnes LED sammuu.
3. Aseta mukana toimitettu kuljetussuojus (26), laippa- ja ketjusuojus (28) ja teräsuojus (27) tuotteella tehtävän työn mukaan.

10.2 Ylikuormitussuoja

Jos akku ylikuormittuu, se kytkeytyy itsestään pois päältä. Jäähtymisajan jälkeen (aika vaihtelee) tuote voidaan kytkeä uudelleen päälle.

11 Työohjeita

⚠ VAARA

Loukkaantumisvaara!

Tässä kappaleessa kuvataan tuotteen käsittelyn perustekniikat.
Tässä olevat tiedot eivät korvaa ammattilaisen monivuotista koulutusta ja kokemusta.
Vältä kaikkia töitä, joihin et ole riittävän pätevä!
Tuotteen ajattelematon käsittely voi johtaa erittäin vakaviin vammoihin ja jopa kuolemaan!

⚠ VARO

Sammuttamisen jälkeen tuote käy vielä jonkin aikaa. Odota, kunnes tuote on pysähtynyt täysin.

Ohjeita:

Varmista ennen päälle kytkemistä, että tuote ei kosketa mihinkään.

Tämä tuote aiheuttaa väistämättä jonkinasteista melua. Ajoita melua tuottavat työt hyväksyttyihin ja määrättyihin ajankohtiin. Pidä tarvittaessa lepotaukoja.

Työstä käytettävällä työkalulla vain vapaita, tasaisia pintoja.

Tarkasta leikattavat pinnat huolellisesti ja poista kaikki vieraat materiaalit.

Vältä osumista kiviin, metalliin tai muihin esteisiin.

Käytettävä työkalu voi vahingoittua ja on olemassa takaiskun vaara.

- Käytä ohjeen mukaista suojavarustusta.
- **Varmista, että muut henkilöt pysyvät turvallisen etäisyyden päässä työalueeltasi. Kaikkien työalueelle astuvien henkilöiden on käytettävä henkilökohtaista suojavarustusta.** Työkappaleesta murtuneet osat tai murtuneet käyttötyökalut voivat sinkoilla ympäristöön ja aiheuttaa vammoja myös suoran työalueen ulkopuolella.
- Jos osutaan vieraaseen esineeseen, kytke tuote heti pois päältä ja poista akku. Tutki tuote vaurioiden varalta ja suorita tarvittavat korjaukset ennen kuin käynnistät tuotteen uudelleen ja alat työskennellä sillä. Jos tuote alkaa täristä epätavallisen voimakkaasti, on suoritettava huolellinen tarkastus.
- **Pidä sähkötyökalusta kiinni eristetyistä tartuntapinnoista, kun suoritat töitä, joissa käytettävä työkalu voi osua piileviin virtajohtoihin.** Kosketus jännitettä johtaviin johtoihin voi tehdä myös metalliset laitteen osat jännitteellisiksi ja aiheuttaa sähköiskun.
- Tuotteen käyttäminen ukkosella on kielletty - **salamaniskun vaara!**
- Tarkasta tuote aina ennen käyttöä ilmeisten puutteiden, kuten löystyneiden, kuluneiden tai vahingoittuneiden osien varalta.
- Kytke tuote päälle ja ohjaa se työstettävään materiaaliin.
- Älä paina tuotetta liiallisella voimalla. Anna tuotteen suorittaa työ.
- **Pidä tuotteesta työskentelyn aikana aina molemmin käsin kiinni.** Varmista, että seisot tukevasti.
- Vältä epänormaaleja vartalon asentoja.
- Tarkasta, että kantohihna on sopivassa asennossa, jolloin tuotteen piteleminen on helpompaa.

11.1 Raivaussaha/ruohotrimmeri

HUOMIO

Kun tuotteen kanssa työskennellään, kaikkien suojusten on oltava asennettuina!

Huomautus:

Tarkasta nailonsiima säännöllisesti vaurioiden varalta ja sen varmistamiseksi, että leikkuusiiman pituus vastaa edelleen siimaleikkurin vaatimaan pituutta.

- Älä pidä käytettävää työkalua vinossa asennossa.
- Ruohon leikkaaminen sujuu parhaiten, kun ruohon on kuivaa, eikä se ole liian pitkää.
- Vältä osumista kiinteisiin esteisiin (kivet, muurit, aidat jne.).
- Älä käytä tuotetta luonnonvaraisten kasvien tai vesakoiden leikkaamiseen.
- Teknisistä syistä märkää ruohoa kietoutuu työskentelyn aikana suojuksen (21) alapuolella olevan käyttöakselin ympärille. Poista se, koska muuten moottori ylikuumenee liiallisen kitkan vuoksi (kuva 21).

11.1.1 Leikkuusiiman pidentäminen (kuvat 1, 22, 31)

Ruohotrimmeri toimitetaan täytetyn siimakelan (48) kanssa.

Siima kuluu työskentelyn aikana.

Jotta uutta siimaa syötetään, paina siimakelassa (48) oleva laukaisin (47) moottorin käydessä voimakkaasti maahan.

Jos siima on alussa pidempi kuin asetettu leikkuuympyrä edellyttää, siimaleikkuri (22) lyhentää sen automaattisesti oikeaan pituuteen.

Ohjeita:

Tarkasta nailonsiima säännöllisesti vaurioiden varalta ja sen varmistamiseksi, että leikkuusiiman pituus vastaa edelleen siimaleikkurin vaatimaan pituutta.

Jos siiman pää ei ole näkyvissä:

1. Vaihda siimakela (48) kohdassa *13.1.1* kuvatulla tavalla.

11.1.2 Ruohon leikkaaminen (kuva 23)

1. Leikkaa ruohoa liikuttelemalla tuotetta oikealle ja vasemmalle.
2. Leikkaa hitaasti ja pidä tuotetta leikkaamisen aikana kallistettuna n. 30° kulmassa eteenpäin.
3. Leikkaa pitkää ruohoa vaiheittain ylhäältä alaspäin.

11.2 pensasleikkuri

11.2.1 Kulman säätö (kuvat 1, 24-26)

⚠ VAROITUS

Kytke tuote pois päältä ja poista akku!

Pensasleikkuri (17) voidaan teräpäätä +90°... -75° kallistamalla mukauttaa työolosuhteisiin.

1. Paina lukituksen avausvipua (49) kahvassa (18) ja aseta haluttuun asentoon.
2. Käytä tätä varten kahvaa (18).
3. Vapauta molemmat lukituksen avausvivut (49), kunnes ne lukittuvat hammastukseen.
4. Tarkasta ennen käyttöönottoa, että lukituksen avausvivut (49) ovat lukittuneet kunnolla.

HUOMIO

Käytettävää työkalua saa käyttää vain, kun molemmat lukituksen avausvivut ovat lukittuneet!

11.2.2 Leikkaustekniikat

- Leikkaa paksut oksat ensin oksasaksilla.
- Kaksipuoliset teräpalkit mahdollistavat leikkaamisen molempiin suuntiin tai edestakaiset heiluriliikkeet sivulta toiselle.
- Liikuta tuotetta pystysuoraan leikattaessa tasaisesti eteenpäin tai kaarenmuotoisesti ylös ja alas.
- Liikuta tuotetta vaakasuoraan leikattaessa sirpinmuotoisesti pensaan reunaan, jotta leikatut oksat putoavat maahan.
- Pitkien suorien linjojen aikaan saamiseksi on suositeltavaa asettaa naru, joka jännitetään kireälle.

11.2.3 Muotoon leikattavien pensaiden leikkaus

On suositeltavaa leikata pensaat puolisuunnikkaan muotoon, jotta alempien oksien kaljuuntuminen vältetään. Tämä vastaa kasvin luonnollista kasvua ja mahdollistaa pensaan optimaalisen kukoistuksen. Leikattaessa vain uutta vuosikasvua vähennetään, jolloin muodostuu tiheä oksisto, joka tarjoaa hyvän näkösuojan.

- Laikkaa ensin pensaa sivut. Liikuta tuotetta tätä varten kasvusuuntaan alhaalta ylöspäin. Jos leikkaat ylhäältä alaspäin, ohuemmat oksat liikkuvat ulospäin, jolloin voi syntyä ohuempia kohtia tai aukkoja.
- Leikkaa sitten yläreuna makusi mukaan suoraan, harjakaton muotoisesti tai pyöreästi.
- Trimmaa nuoret kasvit halutun muotoisiksi. Päävarren on säilyttävä vahingoittumattomana, kunnes pensas on saavuttanut suunnitellun korkeuden. Muut varret katkaistaan puoleen pituuteen.

11.2.4 Leikkaa oikeaan aikaan

- Lehtipensasaita: Kesäkuu ja lokakuu
- Havuaita: Huhtikuu ja elokuu
- Nopeasti kasvavat pensasaidat: toukokuusta alkaen noin 6 viikon välein

Huomioikaa pensasaidassa pesivät linnut. Siirtäkää tässä tapauksessa pensasaidan leikkaamista hautomisajan yli tai viekää pesä pois pensaan alueelta.

11.3 pystykarsintasaha

⚠ VAARA

Loukkaantumisvaara!

Jos tuote juuttuu kiinni, älä yritä vetää tuotetta väkisin ulos.

– Sammuta moottori.
– Käytä vipuvartta tai kiilaa tuotteen vapauttamiseksi.

⚠ VAARA

Varo putoavia oksia ja kompastumista.

- Teräketjun on saavutettava maksiminopeus ennen sahaamisen aloittamista.
- Säilytät hallinnan paremmin, jos sahaat laipan alapuolella (vetävällä ketjulla).
- Teräketju ei saa koskea maapohjaan tai muihin esineisiin sahaamisen aikana tai sen jälkeen.
- Varmista, että teräketju ei juutu kiinni sahausrakoon. Oksa ei saa murtua tai mennä säpäleiksi.
- Huomioi varotoimenpiteet takaiskun varalta (katso turvallisuusohjeet).
- Poista alaspäin roikkuvat oksat leikkaamalla oksan yläpuolelta.
- Haaroittuneet oksat lyhennetään yksitellen.

11.3.1 Automaattinen teräketjun voitelu (kuvat 1, 14)

Täytä öljysäiliö (16) kohdassa *9.1* kuvatulla tavalla.

Öljymäärää voidaan vähentää tai kasvattaa säätöruuvilla (42).
Käytä asennusavainta (D).

- Myötäpäivään - öljymäärä vähenee (-)
- Vastapäivään - öljymäärä kasvaa (+)

11.3.2 Leikkaustekniikat

⚠ VAROITUS

Älä asetu suoran katkaistavan oksan alapuolelle!

On olemassa suuri vaara, että oksa putoaa odottamattomasti päällesi.
Yleisesti suositellaan, että tuote asetetaan 60° kulmassa oksaan.
Pidä tuotteesta leikkaamisen aikana molemmin käsin lujasti kiinni ja varmista, että pysyt koko ajan hyvässä tasapainossa ja tukevassa asennossa.

Pienten oksien katkaiseminen (kuva 27):

Aseta sahan vastepinta oksaa vasten välttääksesi sahan nykivät liikkeet leikkaamisen alussa. Ohjaa sahaa kevyesti painaen ylhäältä alaspäin oksan poikki.
Varo oksan ennenaikaiseen murtumiseen, jos olet arvioinut koon ja painon väärin.

Suurten oksien katkaiseminen (kuva 28):

Tee suurten oksien hallittua katkaisemista varten ensin kevennysleikkaus. Tätä varten sahataan (laipan yläosalla) yhdellä leikkauksella oksan alempi kolmannes. Sahaa sitten ylhäältä alaspäin (laipan alaosalla) ensimmäiseen leikkaukseen saakka.

Katkaiseminen osissa (kuva 29):

Sahaa suuret tai pitkät oksat vaiheittain, jotta iskeytymiskohta olisi hallinnassasi.

- Sahaa ensin puun alemmat oksat poikki helpottaaksesi leikattavien oksien alas putoamista.
- Katkaisemisen päätyttyä saha tulee käyttäjän käsissä äkkiä painvammaksi, koska saha ei enää tukeudu oksaa vasten. Vaarana on tuotteen hallinnan menettäminen.
- Vedä saha ulos leikkauskohdasta vain teräketjun liikkuessa, jotta vältetään kiinni juuttuminen.
- Älä sahaa käytettävän työkalun kärjellä.
- Älä sahaa turvonnutta oksan osaa, koska se voi estää puun toipumista vauriosta.

11.4 Käytön jälkeen

- **Kytke tuote aina pois päältä ja odota, että se on pysähtynyt kokonaan ennen kuin lasket sen alas.**
- Poista akut.
- Aseta mukana toimitettu laippa- ja ketjusuojus tai teräsuojus tuotteella tehtävän työn mukaan.
- Anna tuotteen jäähtyä.

12 Puhdistus

⚠ VAROITUS

Teetä ammattikorjaamossa sellaiset kunnossapitotyöt ja huoltotyöt, joita ei ole kuvattu tässä käyttöohjeessa. Käytä vain alkuperäisiä varaosia.

Onnettomuusvaara on olemassa! Suorita huolto- ja puhdistustyöt akku irrotettuna.
Loukkaantumisvaara! Anna tuotteen jäähtyä aina ennen huolto- ja puhdistustöitä. Moottorin osat ovat kuumia.
On olemassa loukkaantumisvaara ja palovammojen vaara!

Tuote voi käynnistyä odottamattomasti, mikä voi johtaa loukkaantumiseen.

– Poista akku.
– Anna tuotteen jäähtyä.
– Poista käytettävä työkalu.

⚠ VAROITUS

Loukkaantumisvaara teräketjua tai laippaa käsiteltäessä!

– Käytä viiltosuojattuja käsineitä.

1. Odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.
2. Suosittelemme, että tuote puhdistetaan heti jokaisen käyttökerran jälkeen.
3. Pidä kahvat ja tartuntapinnat kuivina, puhtaina ja öljyttöminä ja rasvattomina. Sähkötyökalun käyttö ja hallinta odottamattomissa tilanteissa ei ole turvallista, jos kahvat ja tartuntapinnat ovat liukkaita.
4. Puhdista kahvat tarvittaessa kostealla, saippualiuokseen kastetulla pyyhkeellä.
5. Älä missään tapauksessa upota tuotetta veteen tai muihin nesteisiin.
6. Älä koskaan ruiskuta tuotetta vedellä.
7. Pidä suojalaitteet, ilmaraot ja moottorin kotelo niin pölyttömänä ja puhtaana kuin vain mahdollista. Pyyhi tuote puhtaalla liinalla* tai puhalla se puhtaaksi paineilmalla* alhaisella paineella. Suosittelemme, että tuote puhdistetaan heti jokaisen käyttökerran jälkeen.
8. Tuuletusaukkojen on oltava aina vapaina.
9. Älä käytä puhdistus- tai liuotinaineita; ne voivat vahingoittaa tuotteen muoviosia. Pidä huoli siitä, ettei tuotteen sisäosiin pääse vettä.

12.1 pensasleikkuri

1. Puhdista teräpalkki jokaisen käytön jälkeen öljyisellä rievulla.
2. Öljyä teräpalkki jokaisen käytön jälkeen öljykannulla tai suihkeella.

12.2 pystykarsintasaha

1. Käytä teräketjun puhdistamiseen sivellintä tai käsiharjaa. Älä käytä nesteitä.
2. Puhdista terälevyn ura siveltimellä tai paineilmalla.
3. Puhdista ketjupyörä.

13 Huolto

⚠ VAROITUS

Teetä ammattikorjaamossa sellaiset kunnossapitotyöt ja huoltotyöt, joita ei ole kuvattu tässä käyttöohjeessa. Käytä vain alkuperäisiä varaosia.

Onnettomuusvaara on olemassa! Suorita huolto- ja puhdistustyöt akku irrotettuna.
Loukkaantumisvaara! Anna tuotteen jäähtyä aina ennen huolto- ja puhdistustöitä. Moottorin osat ovat kuumia.
On olemassa loukkaantumisvaara ja palovammojen vaara!

Tuote voi käynnistyä odottamattomasti, mikä voi johtaa loukkaantumiseen.

– Poista akku.
– Anna tuotteen jäähtyä.
– Poista käytettävä työkalu.

- Tarkasta tuote aina ennen käyttöä ilmeisten puutteiden, kuten löystyneiden, kuluneiden tai vahingoittuneiden osien varalta.
- Tarkasta suojukset ja suojalaitteet vaurioiden ja oikean kiinnityksen osalta. Vaihda ne tarvittaessa.
- Säännöllinen ja huolellinen kunnossapito on tarpeen tuotteen turvallisuuden ja suorituskyvyn ylläpitämiseksi.
- Aseta tuote tasaiselle, suoralle pinnalle.
- Älä koskaan ruiskuta tuotetta vedellä.

- Turvallisuussyistä kuluneet tai vioittuneet osat on vaihdettava.
- Työt, joita ei ole kuvattu tässä käyttöohjeessa, on teetettävä valtuutetussa ammattikorjaamossa.

Ohjeita:

Huolla tuote huolellisesti. Tarkasta, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti ja jumittumatta ja etteivät osat ole murtuneet tai vaurioituneet niin, että tuotteen toiminta vaarantuu. Korjauta vialliset osat ennen tuotteen käyttöä.

13.1 Raivaussaha/ruohotrimmeri

13.1.1 Siimakelan (48) vaihto (kuvat 1, 30-34)

1. Irrota kelakotelo (23) kohdassa *8.3* kuvatulla tavalla.
2. Avaa kelakotelo (23) painamalla samanaikaisesti molempia lukituksen avauspainikkeita (52) kelakotelossa (23).
3. Ota kelakotelon (23) kansi (51) irti painejousen (54) kanssa ja ota siimakela (48) ulos.
4. Vedä siimakelan (48) siiman pää ulos siiman ulostuloaukoista (55).
5. Poista kaikki siimajäänteet kelakotelosta (23).
6. Ota uusi siimakela (48) ja vedä 10 cm molemmista siimoista ulos.
7. Kiinnitä molemmat siimat vastapäisiin koloihin (55) siimakelassa (48) (kuva 33).
8. Aseta uusi siimakela (48) kelakoteloon (23).
   Varmista, että asettamisen jälkeen näkyvissä on se siimakelan (48) puoli, jossa on kulkusuunnan osoittavat nuolet.
9. Siimakela (48) täytyy asettaa niin, että kolot (55) siimakelassa (48) on kohdistettu siiman ulostuloaukkoihin (54), jolloin siima voidaan pujottaa helposti sisään.
10. Aseta molemmat siimat kyseisiin siiman ulostuloaukkoihin (54).
11. Kierrä siimakelaa (48) kevyesti edestakaisin, kunnes siimakelassa (48) oleva integroidut lukituskohdat luiskahtavat kelakotelossa (23) oleviin lukituskohtiin.
    Näin estetään tahaton paikaltaan siirtyminen.
12. Aseta kansi (51) painejousen (53) kanssa takaisin kelakoteloon (23).
    Varmista, että lukituksen avauspainikkeet (52) kannessa (51) sopivat tarkasti kelakotelossa (23) oleviin koloihin. Ne lukittuvat kuuluvasti paikalleen.

Ohjeita:

Jotta uutta siimaa syötetään, paina siimakelassa (48) oleva laukaisin (47) moottorin käydessä voimakkaasti maahan (kuva 22).

Jos siima on alussa pidempi kuin asetettu leikkuuympyrä edellyttää, siimaleikkuri (22) lyhentää sen automaattisesti oikeaan pituuteen.

13.1.2 Siimakelassa (48) olevan siiman vaihtaminen (kuvat 30-34)

Voit vaihtoehtoisesti vaihtaa myös siimakelassa olevan siiman.

1. Irrota kelakotelo (23) kohdassa *8.3* kuvatulla tavalla.
2. Avaa kelakotelo (23) painamalla samanaikaisesti molempia lukituksen avauspainikkeita (52) kelakotelossa (23).
3. Ota kelakotelon (23) kansi (51) irti painejousen (53) kanssa ja ota siimakela (48) ulos.
4. Vedä siimakelan (48) siiman päät ulos siiman ulostuloaukoista (54).
5. Poista kaikki siimajäänteet kelakotelosta (23) ja siimakelasta (48).
6. Taivuta uutta siimaa kesketä (n. 2 metrin kohdalta) ja aseta siiman taivutettu osa yhteen siimakelan (48) keskiosassa olevista lovista (56).
   Siiman yhden pään on oltava siimakelan (48) alemmassa ja yhden ylemmässä kammiossa.
7. Kelaa molempia siiman päitä nuolen suuntaan "LH WIND LINE“, joka on merkitty siimakelan (48) yläpuolelle.
8. Ota siimakela (48) ja vedä 10 cm molemmista siimoista ulos.
9. Kiinnitä molemmat siimat sen jälkeen vastapäisiin koloihin (55) siimakelassa (48).
10. Toimi kohdassa *13.1.1* kohdassa 8 kuvatulla tavalla.

13.1.3 Siimaleikkurin (22) hiominen (kuvat 1, 35)

Tarvittava työkalu:

Sisältyy toimitukseen

- ristipääruuvimeisseli (D)
- Litteä viila*

* = ei sisälly toimitukseen!

Siimaleikkuri (22) voi tylsyä ajan myötä.

1. Jos näin huomataan tapahtuneen, avaa molemmat ruuvit, joilla siimaleikkuri (22) on kiinnitetty suojukseen (21). Käytä ristipääruuvimeisseliä (D).
2. Kiinnitä siimaleikkuri (22) ruuvipenkkiin.
3. Hio siimaleikkurin (22) terät litteällä viilalla ja pidä huoli siitä, että leikkuureunan kulma säilyy.
4. Asenna siimaleikkuri (22) uudelleen suojukseen (21).

Huomautus:

Vaihda tai teroita siimaleikkuri aina leikkaussesongin lopussa tai tarpeen mukaan.

13.1.4 Leikkuuterän (25) hiominen (kuva 1)

Huomautus:

Kun terät ovat vain vähän tylsiä, voit teroittaa niitä itse.

Tarvittava työkalu:

* = ei sisälly toimitukseen!

- Litteä viila*
- Ruuvipenkki*

1. Irrota leikkuuterä (25) kohdassa *8.4* kuvatulla tavalla.
2. Kiinnitä leikkuuterä (25) ruuvipenkkiin.
3. Hio leikkuuterän (25) kaikki 3 hammasosaa litteällä viilalla ja pidä huoli siitä, että leikkuureunan kulma säilyy (~25°). Viilaa vain yhteen suuntaan.
4. Vaihda hammasosa viimeistään viiden teroituskerran jälkeen.

Vaihda leikkuuterä (25), jos se on hyvin kulunut tai leikkuureunat ovat murtuneet.

Tasapainottamattomat leikkuuterät aiheuttavat raivaussahan/ruohotrimmerin (20) voimakasta tärinää; tämä aiheuttaa loukkaantumisvaaraan!

13.2 pensasleikkuri

1. Tarkasta ruuvien luja kiinnitys teräpalkissa.
2. Terän hampaiden pienet lovet voit hioa itse. Teroita terät tätä varten öljykivellä. Hyvä leikkuuteho on mahdollinen vain, kun terän hampaat ovat teräviä.
3. Tylsät, vääntyneet tai vahingoittuneet teräpalkit täytyy vaihtaa.

13.2.1 Vaihteiston ja kulmasäädön (49) voitelu (kuva 36)

Ohjeita:

Voitele vaihteisto 10–20 käyttötunnin välein.

Lisää vain vähän rasvaa. Älä missään tapauksessa täytä liikaa!

1. Aseta rasvapuristin (ei sisälly toimitukseen) voitelunippaan (58).
2. Purista enintään yksi voiteluisku kaupoissa myytävää rasvaa voitelunippaan (58).
3. Öljyä kulmasäätö (49) ja teräpalkki (19) ympäristöystävällisellä voiteluöljyllä.

13.3 pystykarsintasaha

⚠ VAROITUS

Loukkaantumisvaara teräketjua tai laippaa käsiteltäessä!

– Käytä viiltosuojattuja käsineitä.

13.3.1 Ketjupyörän (41) tarkastus (kuvat 1, 10, 11, 13)

1. Kierrä kiinnitysmutteria (36) vastapäivään poistaaksesi ketjupyörän suojuksen (37). Käytä kiintoavainta SW 8/10 mm (C).
2. Kierrä ketjun kiristysruuvia (38) vastapäivään löysätäksesi ketjun kiristyksen. Käytä asennusavainta (D).
3. Ota terälevy (14) ja teräketju (15) pois.
4. Tarkasta kulumisjäljet ketjupyörässä (41) tarkistustulkilla (ei sisälly toimitukseen).
5. Jos kulumisjäljet ovat syvempiä kuin 0,5 mm, älä käytä tuotetta ja ota yhteyttä ammattitaitoiseen liikkeeseen. Ketjupyörä (41) on vaihdettava.
6. Asenna terälevy (14) ja teräketju (15) kohdassa *8.5* kuvatulla tavalla.

13.3.2 Terälevyn (14) tarkastus (kuvat 1, 10, 11, 13)

1. Kierrä kiinnitysmutteria (36) vastapäivään poistaaksesi ketjupyörän suojuksen (37). Käytä kiintoavainta SW 8/10 mm (C).
2. Kierrä ketjun kiristysruuvia (38) vastapäivään löysätäksesi ketjun kiristyksen. Käytä asennusavainta (D).
3. Ota terälevy (14) ja teräketju (15) pois.
4. Mittaa terälevyn (14) uran syvyys mittatikulla tai viilamitalla (ei sisälly toimitukseen).
5. Terälevy (14) on vaihdettava, kun jonkin seuraavista todetaan:
   – Terälevy on vahingoittunut.
   – Mitattu uran syvyys on pienempi kuin terälevyn pienin uran syvyys (2 mm).
   – Terälevyn ura on supistunut tai avartunut.
6. Asenna terälevy (14) ja teräketju kohdassa *8.5* kuvatulla tavalla.

13.3.3 Terälevyn (14) vaihtaminen (kuvat 1, 10, 11, 13)

1. Kierrä kiinnitysmutteria (36) vastapäivään poistaaksesi ketjupyörän suojuksen (37). Käytä kiintoavainta SW 8/10 mm (C).
2. Kierrä ketjun kiristysruuvia (38) vastapäivään löysätäksesi ketjun kiristyksen. Käytä asennusavainta (D).
3. Ota terälevy (14) ja teräketju (15) pois.
4. Vaihda terälevy (14) ja asenna terälevy (14) ja asenna terälevy (14) ja teräketju (15) kohdassa *8.5* kuvatulla tavalla.

13.3.4 Teräketjun (15) vaihtaminen ja sisäänajo (kuvat 10-13)

⚠ VAARA

Vakavat vammat ovat mahdollisia, jos teräketju katkeaa tai ponnahtaa pois paikaltaan!

– Älä koskaan kiinnitä uutta teräketjua kuluneen ketjupyörän päälle tai vahingoittuneeseen tai kuluneeseen ohjainkiskoon. Teräketju voi ponnahtaa pois paikaltaan tai katketa.

- Käytä vain tätä tuotetta varten tarkoitettuja teräketjuja ja laippoja.
- Puhdista terälevyn ura ennen teräketjun vaihtamista, koska likakerrostumat voivat aiheuttaa teräketjun ponnahtamisen ulos kiskosta. Kerrostumat voivat myös imeä ketjuöljyä. Sen seurauksena ketjuöljy ei enää pääse kiskon alaosaan tai sitä menee sinne vain vähän, jolloin voitelu heikentyy.

1. Kierrä kiinnitysmutteria (36) vastapäivään poistaaksesi ketjupyörän suojuksen (37). Käytä kiintoavainta SW 8/10 mm (C).
2. Kierrä ketjun kiristysruuvia (38) vastapäivään löysätäksesi ketjun kiristyksen. Käytä asennusavainta (D).
3. Ota terälevy (14) ja teräketju (15) pois.
4. Asenna terälevy (14) ja teräketju (15) kohdassa *8.5* kuvatulla tavalla.

Huomautus:

Kiristä kiinnitysmutteri vasta sen jälkeen, kun ketjun kireys on säädetty lopullisesti.

Uuden teräketjun kiristysvoima heikentyy jonkin ajan kuluttua. Sen vuoksi teräketju on kiristettävä uudelleen ensimmäisten 5 leikkauksen jälkeen, kuitenkin viimeistään 10 minuutin sahausajan kuluttua.

13.3.5 Teräketjun (15) teroitus

⚠ VAROITUS

Väärin teroitettu teräketju aiheuttaa suurentuneen onnettomuusvaaran!

Jos teroitettaessa poiketaan leikkausgeometrian mittatiedoista, tuotteen takaiskuvaara kasvaa.

– Anna teräketju ammattilaisen teroitettavaksi.

Teräketju voidaan hioa valtuutetussa ammattikorjaamossa. Älä yritä itse teroittaa teräketjua, jos sinulla ei ole sopivaa työkalua ja tarvittavaa kokemusta.

⚠ VARO

Ketjun teroittamiseen tarvitaan erikoistyökaluja, joilla varmistetaan, että leikkuutyökalut teroitetaan oikeassa kulmassa ja oikeaan syvyyteen.
Teroittamisen jälkeen kaikkien terälenkkien on oltava yhtä leveitä ja yhtä pitkiä.



Ohjeita:

Terävä teräketju takaa optimaalisen leikkaustehon. Se pureutuu vaivatta puun läpi ja jättää jälkeensä suuria, pitkiä lastuja.

Teräketju on tylsä, jos terävarustusta on painettava puun läpi ja lastut ovat erittäin pieniä. Erittäin tylsä teräketju ei tuota lainkaan lastuja, vaan pelkkää sahanpurua.

13.3.5.1 Ketjusahan teroittamisohje

Käytä vain erityisiä teräketjuille tarkoitettuja viiloja!
Muiden viilojen muoto on vääränlainen ja ne hiovat väärin. Valitse viilan halkaisija ketjun jaon mukaan. Huomioi ehdottomasti myös seuraava kulmaa koskeva tieto, kun teroitat terälenkkejä.

Teräketjun tyyppi	Viilan läpimitta	Ylempi kulma	Alempi kulma	Ylempi kaltevuuskulma (55°)	Vakiosyvyysmitta
		 Kiinnitys-pyörintäkulma 	 Kiinnitys-kaltevuuskulma 	 Sivukulma 	
21PBX	noin 4,8 mm	30°	10°	85°	0,64 mm
 Syvyysvaste				 Viila	

Kulman on säilyttävä samana kaikilla terälenkeillä.

Jos kulmat eivät ole samanlaisia, teräketju (15) kulkee epätasaisesti, kuluu nopeasti ja menee ennenaikaisesti rikki.

Koska nämä vaatimukset voidaan täyttää vain riittävän ja säännöllisen harjoittelun avulla:

- Käytä viilapidikettä.
- Viilapidikettä on käytettävä käsin teräketjun (15) teroittamisen aikana. Oikea viilan kulma on merkitty siihen.

1. Pidä viilaa vaakasuorassa (oikeassa kulmassa terälevyyn (14)) ja viilaa viilapidikkeessä olevan kulmamerkinnän mukaisesti. Tue viilapidike ylälevyn ja syvyysrajoittimen päälle.
2. Viilaa terälenkkiä aina sisältä ulos.
3. Viilat teroittavat vain liikkuessaan eteenpäin. Nosta pois pinnasta, kun liikutat taaksepäin.
4. Älä koske veto- ja liitoslenkkeihin viilalla.
5. Käännä viila säännöllisesti välttääksesi yksipuolista kulumista.
6. Käytä kovaa puukappaletta jäysteiden poistamiseksi leikkuureunoista.

Kaikkien terälenkkien on oltava samanpituisia, koska muuten ne ovat myös eri korkuisia. Tällöin teräketju (15) kulkee epätasaisesti ja rikkoutumisen vaara kasvaa.

13.3.6 Vaihteiston voitelu (kuva 36)

Ohjeita:

Voitele vaihteisto 10–20 käyttötunnin välein.

Lisää vain vähän rasvaa. Älä missään tapauksessa täytä liikaa!

1. Aseta rasvapuristin (ei sisälly toimitukseen) voitelunippaan (57).
2. Purista enintään yksi voiteluisku kaupoissa myytävää rasvaa voitelunippaan (57).

14 Varastointi ja kuljetus

Varastoi tuotetta ja sen lisävarusteita pimeässä, kuivassa ja jäätymiseltä suojatussa paikassa niin, että se on lasten ulottumattomissa.
Optimaalinen varastointilämpötila on 5–30˚C.
Säilytä tuotetta alkuperäisessä pakkauksessaan.
Peitä tuote suojataksesi sitä pölyltä tai kosteudelta. Säilytä käyttöohje tuotteen läheisyydessä.

14.1 Valmistelut varastointia varten

1. Poista akut.
2. Aseta suojukset.
3. Tyhjennä tuote täydellisesti.
4. Puhdista ja tarkista tuote vaurioiden varalta.

14.2 Kuljetus

⚠ VAROITUS

Loukkaantumisvaara!

Ota akku pois sähkötyökalusta aina ennen sähkötyökalun käsittelyä (esim. huolto, työkalun vaihto jne.) ja ennen laitteen kuljettamista ja varastoimista. Virtakytkimen huolimaton käsittely voi aiheuttaa loukkaantumisvaaran.

- Tuotetta saa kuljettaa vain tätä tarkoitusta varten olevasta kahvasta.
- Aseta suojukset.
- Vaurioiden ja loukkaantumisten estämiseksi on tuote autossa kuljetettaessa kiinnitettävä tai tuettava niin, ettei se voi kaatua tai luisua paikaltaan.

15 Korjaus ja varaosien tilaus

Huomaa, että tämän tuotteen seuraavat osat altistuvat käytönmukaiselle ja luonnolliselle kulumiselle tai että seuraavia osia tarvitaan kuluvina materiaaleina.

HUOMIO

Tuotevastuulain mukaan valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet epäasianmukaisista korjauksista tai muiden kuin alkuperäisten varaosien käyttämisestä.

Teetä työt asiakaspalvelussa tai valtuutetulla ammattilaisella. Sama koskee myös lisävarusteita.

Varaosia ja tarvikkeita saa huoltopalvelustamme. Skannaa sitä varten etusivulla oleva QR-koodi.

15.1 Varaosien tilaus

Varaosia tilattaessa on ilmoitettava seuraavat tiedot:

- Mallinimike
- Tuotenumero
- Tyyppikilven tiedot

Varaosat / lisätarvikkeet

Akku SBP2.0, tuotenro:	7909201708
Akku SBP4.0, tuotenro:	7909201709
Latauslaite SBC2.4A tuotenro:	7909201710
Latauslaite SBC4.5A tuotenro:	7909201711
Latauslaite SDBC2.4A tuotenro:	7909201712
Latauslaite SDBC4.5A tuotenro:	7909201713
StarterKit SBSK2.0 tuotenro:	7909201720
StarterKit SBSK4.0 tuotenro:	7909201721

16 Hävittäminen ja kierrätys

Pakkausta koskevat ohjeet



Pakkausmateriaalit voidaan kierrättää. Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten edellyttämällä tavalla.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittämistä koskevat ohjeet

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet eivät kuulu sekajätteisiin, vaan ne on hävitettävä lajiteltuina!

- Käytetyt paristot, jotka eivät ole laitteeseen kiinteästi asennettuina, on irrotettava vahingoittumattomina ennen laitteen hävittämistä! Niiden hävittämistä säädellään vastaavassa paristojen ja akkujen käsittelyä koskevassa laissa.
- Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden omistajan tai käyttäjän velvollisuutena on toimittaa laite lain mukaisella tavalla kierrätykseen.
- Loppukäyttäjä on yksin vastuussa henkilökohtaisten tietojensa poistamisesta laitteesta!
- Yliviivattua roskalaatikkoa kuvaava symboli tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää sekajätteen mukana.
- Sähkö- ja elektroniikkalaitteet voidaan toimittaa veloituksetta seuraaviin paikkoihin:
  - Julkiset hävitys- tai keräyspaikat (esim. kunnallinen kierrätyskeskus)
  - Sähkölaitteita myyvät liikkeet (paikalliset tai verkossa toimivat), jos jälleenmyyjä on velvoitettu vastaanottamaan käytettyjä laitteita tai tarjoaa tämän palvelun vapaaehtoisesti.
  - Valmistajalle tai lähialueella sijaitsevaan valtuutettuun keräyspaikkaan voidaan uutta laitetta ostamatta palauttaa maksutta enintään kolme samaa laitetyyppiä edustavaa käytettyä sähkölaitetta. joiden reunan pituus on enintään 25 cm.
  - Muut valmistajan ja jälleenmyyjän täydentävät palautusehdot saa kyseisestä asiakaspalvelusta.
- Jos valmistaja toimittaa uuden sähkölaitteen yksityistalouteen, vanha laite voidaan samalla loppukäyttäjän pyynnöstä noutaa ilman veloitusta. Ota tätä varten yhteyttä valmistajan asiakaspalveluun.
- Tämä koskee vain laitteita, jotka asennetaan ja myydään Euroopan Unionin jäsenmaissa ja joihin sovelletaan EU:n direktiiviä 2012/19/EU. Euroopan unionin ulkopuolisissa maissa käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittämiseen voidaan soveltaa näistä poikkeavia ehtoja.

Litiumioniparistoja koskevia ohjeita



Irrota paristot ennen laitteen hävittämistä!

- Älä laita paristoja sekajätteen joukkoon, äläkä viskaa niitä tuleen (räjähdysvaara) tai veteen. Vioittuneet paristot voivat vahingoittaa ympäristöä ja terveyttäsi, jos niistä purkautuu ulos myrkyllisiä höyryjä tai nesteitä.
- Vialliset tai käytetyt paristot on toimitettava kierrätykseen direktiivin (EU) 2023/1542 mukaisesti.
- Toimita paristo ja latauslaite lajitteluasemaan. Käytetyt muovi- ja metalliosat voidaan lajitella ja ohjata kierrätykseen.
- Hävitä paristot siten, että niiden jännite on purkautunut. Suosittelemme peittämään navat teipillä oikosulun suojaamiseksi. Älä avaa paristoa.
- Hävitä paristot paikallisten määräysten mukaisesti. Toimita paristot käytettyjen paristojen keräyspisteeseen, mistä ne ohjataan ympäristönsuojelumääräysten mukaiseen kierrätykseen. Kysy neuvoa paikallisesta jätehuoltoyrityksestä.

17 Ohjeet häiriöiden poistoon

Häiriö	Mahdolliset syyt	Korjauskeinot
Tuote ei käynnisty.	Akun teho on liian pieni.	Lataa akku.
	Akkua ei ole asetettu oikein.	Työnnä akku akun kiinnitykseen. Akku lukittuu paikalleen kuuluvasti.
	Virtakytkin on viallinen.	Ota yhteyttä huoltopalveluumme.
	Moottori on viallinen.	
Tuote käy katkonaisesti.	Sisäinen huono kosketus.	Ota yhteyttä huoltopalveluumme.
	Virtakytkin viallinen.	
Huono leikkuuteho.	Teräketju on asennettu väärin.	Asenna teräketju oikein.
	Teräketju on tylsä.	Anna teräketju ammattilaisen teroitettavaksi tai vaihda teräketju uuteen.
	Ketjun kireys on riittämätön.	Tarkasta teräketju. Kiristä teräketju tarvittaessa.
	Teräpalkki tylsä.	Tarkasta tai hio teräpalkki tai käänny huoltopalvelumme puoleen.
	Liian suuri kitka puutteellisen voitelun vuoksi.	Öljyä teräpalkki.
	Likaantunut teräpalkki.	Puhdista teräpalkki.
	Huono leikkaustekniikka.	Huomioi työskentelyohjeet.
Tuote käy kankeasti/teräketju ponnahtaa pois paikaltaan.	Ketjun kireys on riittämätön.	Tarkasta teräketju. Kiristä teräketju tarvittaessa.
Ketju kuumenee, sahattaessa muodostuu savua, kiskon väri muuttuu.	Teräketjuöljyä on liian vähän.	Tarkasta öljyautomatiikka. Lisää teräketjuöljyä tarvittaessa.
Teräpalkki kuumenee.	Teräpalkki tylsä.	Tarkasta tai hio teräpalkki tai käänny huoltopalvelumme puoleen.
	Teräpalkissa on lovia.	
	Liian suuri kitka puutteellisen voitelun vuoksi.	Öljyä teräpalkki.
Voimakasta tärinää, voimakasta melua	Leikkuulaite likainen.	Puhdista leikkuulaite.
	Moottori viallinen.	Ota yhteyttä huoltopalveluumme.
Huono leikkuutulos.	Siimakelassa ei ole riittävästi leikkuusiimaa.	Pidennä leikkuusiimaa/vaihda siimakela.
	Leikkuulaite likainen.	Puhdista leikkuulaite.
	Akun teho on liian pieni.	Lataa akku.
Epätavallinen tärinä	Ohjainkisko on löystynyt.	Tarkasta ohjainkiskon luja kiinnitys.

18 Takuuehdot – Scheppach 20V IXES -sarja

Muutoksen päiväys 25.04.2024

Arvoisa asiakas,
tuotteemme ovat läpäisseet tarkan laaduntarkastuksen. Jos tuotteen toiminnoissa kuitenkin havaitaan puutteita, pahoittelemme sitä syvästi ja pyydämme sinua ottamaan yhteyttä asiakaspalveluumme, jonka osoite on alla. Neuvomme sinua mielellämme myös puhelimitse palvelunumerossa. Seuraavien ohjeiden tarkoituksena on auttaa vahinkotapausten sääntelyssä ja käsittelyssä.

Takuuvaatimusten voimaansaattamisen osalta pätevät seuraavat seikat:

1. **Näissä takuuehdoissa** säädellään uusien tuotteiden ostajille (yksityisille loppukuluttajille) myönnettyjä valmistajan lisätakuita. Tämä takuu ei heikennä lakisääteisiä oikeuksiasi takuun osalta. Niistä vastaa se jälleenmyyjä, jolta tuote on hankittu.
2. **Valmistajan takuuehtoja** sovelletaan vain ostamassanne uudessa tuotteessa oleviin materiaali- tai valmistusvirheistä johtuviin puutteisiin. Jos takuuaikana ilmenee materiaali- tai valmistusvirheitä, valmistaja takuun myöntäjänä tarjoaa tämän takuun puitteissa valintansa mukaan seuraavat palvelut:
   – Tuotteen veloitukseton korjaus
   – Tuotteen veloitukseton vaihtaminen samanarvoiseen tuotteeseen (tarvittaessa vaihto myös uudempaan malliin, jos alkuperäistä tuotetta ei ole enää saatavana).

   Korvattavat tuotteet tai osat siirtyvät meidän omistukseemme. Huomaa, että tuotteitamme ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön, ammatin harjoittamiseen tai ammattikäyttöön. Takuuta ei sen vuoksi voida soveltaa tilanteisiin, joissa tuotetta on takuuajan aikana käytetty kaupalliseen tarkoitukseen, ammatin harjoittamiseen tai teollisuudessa tai kun sitä on rasitettu näitä käyttötapoja vastaavalla tavalla.

3. **Takuumme ulkopuolelle on rajattu seuraavat tapaukset:**
   - Tuotteeseen tulevat vahingot, jotka seuraavat asennusohjeen laiminlyönnistä, epäasianmukaisesti tehdystä asennuksesta, käyttöohjeen laiminlyönnistä (esim. liittäminen väärään verkkojännitteeseen tai virtatyyppiin) tai huolto- ja turvallisuusmääräysten laiminlyönnistä tai tuotteen käyttämisestä epäsuotuisissa ympäristöolosuhteissa ja tuotteen puutteellisesta hoidosta ja huollosta.
   - Tuotteeseen tulevat vahingot, jotka seuraavat väärinkäytöstä tai epäasianmukaisesta käytöstä (kuten esim. tuotteen ylikuormittaminen tai muiden kuin sallittujen työkalujen tai lisävarusteiden käyttäminen), vieraan materiaalin pääsystä tuotteen sisälle (esim. hiekka, kivet tai pöly), kuljetusvahingot, voiman käytöstä tai ulkoisista vaikutuksista (kuten putoamisesta aiheutuvat vahingot).
   - Tuotteeseen tai tuotteen osiin tulevat vahingot, jotka on johdettavissa määräystenmukaiseen, tavalliseen (käyttöön liittyvään) luonnolliseen kulumiseen, ja kulutusosien vahingoittumiseen ja/tai kulumiseen.
   - Tuotteessa ilmenevät puutteet, jotka aiheutuvat sellaisten lisä-, laajennus- tai varaosien käytöstä, jotka eivät ole alkuperäisiä osia tai joita ei ole käytetty määräystenmukaisesti.
   - Tuotteet, joihin on tehty muutoksia tai modifikaatioita.
   - Vähäiset poikkeamat tuotteen oletusominaisuuksissa, jotka ovat tuotteen arvon ja käytettävyyden kannalta merkityksettömiä.
   - Tuotteet, joihin on tehty omavaltaisia korjauksia tai jotka on annettu valtuuttamattomien henkilöiden korjattavaksi.
   - Kun tuotteessa oleva tunniste tai tuotteen tunnistustiedot (koneessa oleva tarra) puuttuu tai on muuttunut lukukelvottomaksi.
   - Tuotteet, jotka ovat voimakkaasti likaantuneita ja jotka huoltohenkilöstö sen vuoksi hylkää.
   - Vahingonkorvausvaatimukset ja jälki- ja seurausvahingot on yleisesti suljettu tämän takuun ulkopuolelle.
4. **Takuuaika** on **5 vuotta** (paristoilla / akuilla 12 kuukautta) ja se alkaa tuotteen ostopäivästä. Alkuperäisessä ostotositteessa oleva päivämäärä on ratkaiseva. Takuuvaatimukset on esitettävä viipymättä sen jälkeen, kun vaatimuksen perusteena oleva seikka on tullut tietoon. Takuuvaatimusta ei voi esittää takuuajan umpeutumisen jälkeen. Tuotteen korjaaminen tai vaihtaminen ei pidennä takuuaikaa, eikä aloita uutta takuuaikaa kyseiselle tuotteelle tai millekään siihen asennetulle varaosalle. Tämä koskee myös paikan päällä käytettäviä palveluja. Takuun hyödyntäminen edellyttää, että valmistajalle takuun myöntäjänä tarjotaan mahdollisuus tarkastaa tuote takuutilanteessa lähettämällä tuote valmistajalle. On varmistettava, että kuljetuksen aikana syntyvät vahingot estetään pakkaamalla tuote asianmukaisesti. Kyseinen tuote on toimitettava tai lähetettävä puhdistettuna asiakaspalvelupisteeseen ja sen mukaan on liitettävä kopio ostotositteesta, josta käy ilmi tuotteen nimike ja tiedot ostopäivästä. Jos tuote lähetetään epätäydellisenä, poiketen täydellisestä toimituksen sisällöstä, puuttuvien tarvikkeiden arvo hyvitetään valmistajalle/vähennetään korvausmäärästä, jos tuote vaihdetaan tai jos puute korvataan alennuksella tai maksunpalautuksella. Osittain tai kokonaan purettuja tuotteita ei voida hyväksyä takuutilanteissa. Jos reklamaatio on perusteeton tai se tehdään takuuajan umpeuduttua, ostaja vastaa kuljetuskustannuksista ja kuljetusriskistä. **Ilmoita takuutapauksesta ennakolta huoltopaikkaan.** Yleensä sovitaan, että viallinen tuote ja lyhyt kuvaus viasta lähetetään järjestettynä palautuksena tai - takuuajan ulkopuolisessa korjaustapauksessa - lähetyskulut maksettuna, pakkaus- ja lähetysohjeet huomioiden, alla ilmoitettuun huolto-osoitteeseen. **Varmista, että tuote (mallista riippuen) on turvallisuussyistä tyhjennetty kaikista käyttöaineista, kun se palautetaan.** Huoltokeskukseemme lähetettävän tuotteen on oltava pakattuna siten, että reklamoidun tuotteen vahingoittuminen kuljetuksen aikana vältetään. Korjaamisen / vaihtamisen jälkeen tuote palautetaan sinulle veloituksetta. Jos tuotteita ei voida korjata tai vaihtaa, se voidaan harkintamme mukaan korvata rahasummalla, joka vastaa enintään puutteellisen tuotteen ostohintaa vähennettynä kulumista vastaavalla hyvityksellä. Tämä takuu koskee vain yksityisiä ensiostajia eikä se ole luovutettavissa tai siirrettävissä.
5. **Takuuajan pidentäminen 10 vuoteen:** Scheppach tarjoaa Scheppach 20V -sarjan tuotteille lisäksi takuun pidentämisen 5 vuodella. Näin näiden tuotteiden takuuaika pidentyy 10 vuoteen. Paristot / akut, latauslaitteet ja lisävarusteet on suljettu tämän mahdollisuuden ulkopuolelle. Voit hyödyntää tämän takuun pidennyksen rekisteröimällä tähän mallistoon kuuluvan Scheppach-tuotteesi viimeistään 30 päivän kuluessa ostopäivästä internet-osoitteessa https://garantie.scheppach.com. Onnistuneen online-rekisteröinnin jälkeen saat vahvistuksen tuotekohtaisesta takuun pidennyksestä.
6. Takuuvaatimuksesi **voimaansaattamiseksi sinun tulee ottaa yhteyttä huoltokeskukseemme.**

   Suosittelemme käyttämään tätä varten lomakettamme, joka löytyy kotisivuiltamme:

   https://shop.scheppach.com/contact

   Älä lähetä meille tuotteita ottamatta ensin yhteyttä ja sopimatta asiasta ensin huoltokeskuksemme kanssa.

   Tämän takuun hyödyntäminen edellyttää ehdottomasti yhteyden ottamista huoltokeskukseemme. Takuuvaatimukset on esitettävä takuuajan aikana 14 päivän kuluessa puutteen toteamisesta. Tätä varten tarvitaan alkuperäinen ostotosite ja tarvittaessa vahvistus tuotekohtaisesta takuun pidennyksestä.
7. **Käsittelyaika -** Yleensä käsittelemme reklamaatiot 14 päivän kuluessa niiden saapumisesta huoltokeskukseemme. Jos mainittu käsittelyaika poikkeustapauksissa ylittyy, ilmoitamme siitä sinulle hyvissä ajoin.

8. **Kulutusosat on suljettu takuun ulkopuolelle!** - Kulutusosia ovat: a) mukana toimitetut lisäakut ja/tai asennetut paristot/akut ja b) kaikki mallikohtaiset kulutusosat (muun muassa hihnat, sahanterät, käyttötyökalut, hiomalaikat, suodattimet, hiiliharjat jne., katso käyttöohje). Takuun ulkopuolelle on suljettu syväpurkautuneet paristot tai akut tai sellaiset akut/paristot, joiden kotelo tai navat ovat vahingoittuneet.
9. **Kustannusarvio -** Takuun ulkopuolelle rajattuja tuotteita tai tuotteita, joiden takuuaika on päättynyt, korjaamme laskua vastaan. Voit pyytää huoltokeskukseltamme kustannusarvion viallisten tuotteiden korjaamisesta ja tarvittaessa tilata korjauksen kirjallisesti (postitse, sähköpostitse). Ilman korjauksen tilaamista käsittelyä ei jatketa.

Takuuehdot pätevät vain reklamaation tekemisen ajankohtana voimassa olevassa muodossa, joka voidaan tarkistaa kotisivuiltamme (www.scheppach.com). Käännösten osalta saksankielinen versio on ratkaiseva.

Scheppach GmbH · Günzburger Str. 69 ·

89335 Ichenhausen (Saksa)

Puhelin: +800 4002 4002 ·

Sähköposti: customerservice.FI@scheppach.com ·

Internet: https://www.scheppach.com

Pidätämme oikeuden tehdä milloin tahansa muutoksia näihin takuuehtoihin ilman etukäteisilmoitusta.

19 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Alkuperäisen vaatimustenmukaisuusvakuutuksen käännös

Valmistaja:

Scheppach GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen

Vakuutamme omalla vastuullamme, että tässä kuvattu tuote täyttää voimassa olevien direktiivien ja standardien määräykset.

Merkki:	**SCHEPPACH**
Tuotenimike:	**AKKUKÄYTTÖINEN MONITOIMILAITE**
	BC-MFH400-X
Tuotenro	**5904820900**

EU-direktiivit:

2014/30/EU, 2006/42/EY,
2000/14/EY_2005/88/EY, 2011/65/EU*

* Yllä kuvattu vakuutuksen kohde täyttää tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 8. kesäkuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU määräykset.

2006/42/EG - Liite IV

Nimetty laitos:	TÜV SÜD Product Service GmbH Sertifiointilaitos, Ridlerstraße 65, 80339 München, Saksa
Numero:	0123
Varmenteen numero:	M6A 011284 0442 Rev. 00

Sovelletut standardit:

EN 62841-1:2015/A11:2022; EN 62841-4-2:2019;
EN 50636-2-91:2014; EN ISO 11680-1:2021;
EN ISO 11806-1:2022; EN ISO 12100:2010;
EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021

Asiakirja-aineiston kokoamisesta vastaava valtuutettu edustaja:

Stefan Hartinger
Günzburger Str. 69
D-89335 Ichenhausen

Ichenhausen, 05.08.2024

i.V.
Simon Schunk
Division Manager Product Center

i.V.
Andreas Pecher
Head of Project Management

Indholdsfortegnelse

1 Indledning 418
2 Produktbeskrivelse (fig. 1-6) 418
3 Leveringsomfang (fig. 1) 419
4 Tilsigtet brug 419
5 Sikkerhedsforskrifter 419
6 Tekniske data 423
7 Udpakning 424
8 Montering 424
9 Før ibrugtagning 426
10 Betjening 427
11 Arbejdsinstrukser 429
12 Rengøring 431
13 Vedligeholdelse 431
14 Opbevaring og transport 434
15 Reparation og reservedelsbestilling 435
16 Bortskaffelse og genanvendelse 435
17 Afhjælpning af fejl 436
18 Garantivilkår – Scheppach 20V IXES-serie 436
19 EU-overensstemmelseserklæring 438
20 Eksplosionstegning 579

Forklaring til symbolerne på produktet

Symbolerne i denne brugsanvisning skal henlede din opmærksomhed på eventuelle risici. Det er vigtigt, at du forstår sikkerhedssymbolerne og forklaringerne i forbindelse med symbolerne. Selve advarslerne afhjælper ikke risici og kan ikke erstatte korrekte foranstaltninger til forebyggelse af ulykker.

	Læs og overhold brugsanvisningen og sikkerhedsforskrifterne før ibrugtagning!
	PAS PÅ! Tilsidesættelse af sikkerhedsskiltene og advarselsinstrukserne på produktet og tilsidesættelse af sikkerheds- og betjeningsinstrukserne kan føre til alvorlige personskader eller endog død.
	Brug beskyttelsesbriller.
	Brug høreværn.
	Bær altid hjelm!
	Benyt sikkerhedssko!
	Benyt robust fodtøj!
	Hastighedsindstilling
	Produktet må ikke udsættes for regn. Produktet må kun placeres, opbevares og benyttes i tørre omgivelser.
	Pas på! Fare for personskade pga. kørende knive.
	Sørg for, at andre personer overholder en tilstrækkelig sikkerhedsafstand. Ikke involverede personer må ikke komme i nærheden af produktet. Genstande, der slynges ud eller op, og roterende dele kan forårsage alvorlige kvæstelser.
	Sørg for, at andre personer overholder en tilstrækkelig sikkerhedsafstand.
	Hold afstand til andre personer og elledninger.
	Vær opmærksom på nedfaldende materiale.
	Vedligeholdelses-, omstillings-, indstillings- og rengøringsarbejde må kun udføres, når motoren er slukket, og batteriet er taget ud.
	Litium-ion-batteri
	Påfyldningsåbning til savkædeolie
	Savkædens indbygningsretning
	Snitlængde
	Længde knivblok
	Omløbsretning trådspole.
	Omløbsretning plænetrimmer.
	Diameter trådspole.
	Retning materialefjernelse
	Diameter kniv.

	Kniv.
	Hold fødderne på afstand af apparatet.
	Brug ikke savklinge.
	Produktets garanterede lydeffektniveau.
	Produktets garanterede lydeffektniveau.
	Produktet opfylder gældende serbiske direktiver.
	Produktet opfylder gældende EU-direktiver.

1 Indledning

Producent:

Scheppach GmbH

Günzburger Straße 69

D-89335 Ichenhausen, Tyskland

Kære kunde

Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse og held og lykke med arbejdet med dit nye produkt.

Bemærk:

Iht. gældende lov om produktansvar hæfter producenten af dette produkt ikke for skader, der måtte opstå på eller i forbindelse med dette produkt som følge af:

- Forkert behandling
- Tilsidesættelse af brugsanvisningen
- Reparation foretaget af tredjepart og/eller af uautoriserede fagfolk
- Montering og udskiftning af uoriginale reservedele
- Utilsigtet brug
- Svigt af det elektriske anlæg som følge af tilsidesættelse af de nationale elektriske forskrifter og bestemmelser.

Vær opmærksom på følgende:

Brugsanvisningen er en del af dette produkt.

Den indeholder vigtige oplysninger om, hvordan man bruger produktet sikkert, professionelt og økonomisk, og hvordan man undgår farer, sparer reparationsomkostninger, reducerer driftsstop og øger produktets driftssikkerhed og levetid. Udover sikkerhedsbestemmelserne i denne brugsanvisning skal de forskrifter vedr. brug af produktet, der måtte gælde i det enkelte land (brugslandet), overholdes til punkt og prikke.

Inden du benytter produktet, skal du sørge for at blive fortrolig med alle betjenings- og sikkerhedsanvisninger. Produktet må kun benyttes som beskrevet og kun til det tilsigtede anvendelsesformål. Opbevar brugsanvisningen et sikkert sted, og hvis produktet overdrages til tredjepart, skal alle tilhørende dokumenter følge med.

2 Produktbeskrivelse (fig. 1-6)

1. Batteri*
2. Bageste håndtag
3. Tænd/Sluk-kontakt
4. Skaft
5. Forreste håndtag
5a. Gummiring
5b. Unbrakoskruer M5
6. Benbeskyttelse
7. Lås (skaft)
8. Stjernegreb
9. Bæreøje
10. Hovedafbryder
11. Startspærre
12. Ladetilstandsvisning (batteri)
13. Forreste skaft (stangstav)
14. Kædesværd (styreskinne)
15. Savkæde
16. Olietank
17. Forreste skaft (hækkeklipper)
18. Håndtag
19. Knivblok
20. Forreste skaft (buskrydder/plænetrimmer)
20a. Unbrakoskruer M6
21. Beskyttelsesskærm (i siden)
22. Trådskærer
23. Spolekapsel
24. Beskyttelsesskærm (foroven)
25. Knive
26. Transportbeskyttelse (kniv)
27. Knivbeskyttelse (hækkeklipper)
28. Sværd- og kædebeskyttelse
29. Bærerem
30. Afdækning
31. Møtrik M10
32. Spændeskive
33. Monteringsspindel
34. Indvendig flanke
35. Udvendig flange
36. Fastgørelsesmøtrik (kædehjulsafdækning)
37. Kædehjulsafdækning
38. Kædestrammeskrue
39. Styrebolt
40. Kædestrammebolt
41. Kædehjul
42. Reguleringsskrue (savkædesmøring)
43. Karabinhage
44. Sikkerhedstap
45. Frigørelsesknap (batteri)
46. Batteriholder
47. Udløser (trådspole)
48. Trådspole
49. Vinkelindstilling
50. Frigørelsesgreb
51. Låg
52. Udløser
53. Trykfjeder
54. Trådudløbsøje
55. Kærv
56. Kærv (trådspole midt)
57. Smørenipler (stangstav)
58. Smørenippel (hækkeklipper)

* = indgår ikke nødvendigvis i leveringsomfanget!

3 Leveringsomfang (fig. 1)

Pos.	Stk.	Betegnelse
1.	2 x	Batteri*
5.	1 x	Forreste håndtag
5a.	1 x	Gummiring
5b.	4 x	Unbrakoskrue M5
13.	1 x	Forreste skaft (stangstav)
14.	1 x	Kædesværd (styreskinne)
15.	1 x	Savkæde
17.	1 x	Forreste skaft (hækkeklipper)
20.	1 x	Forreste skaft (buskrydder/plænetrimmer)
20a.	2 x	Unbrakoskrue M6
21.	1 x	Beskyttelsesskærm (i siden)
23.	1 x	Spolekapsel
24.	1 x	Beskyttelsesskærm (foroven)
25.	1 x	Knive
26.	1 x	Transportbeskyttelse (kniv)
27.	1 x	Knivbeskyttelse
28.	1 x	Sværd- og kædebeskyttelse
29.	1 x	Bærerem
31.	1 x	Møtrik M10
A.	1 x	Unbrakonøgle 4 mm
B.	1 x	Unbrakonøgle 5 mm
C.	1 x	Gaffelnøgle SW 8/10 mm
D.	1 x	Monteringsnøgle (SW 19/21 mm, stjerneskruetrækker)
	1 x	Genopladeligt multifunktionsapparat
	1 x	Brugsanvisning

4 Tilsigtet brug

Produktet må kun monteres på det medfølgende motorhoved.

Buskrydder:

Buskrydderen (via kniven) er velegnet til skæring af let buskagtigt, kraftigt ukrudt og underskov.

Plænetrimmer:

Plænetrimmeren (via trådspolen med klippetråd) er velegnet til klipning af plæner, græsarealer og let ukrudt.

Hækkeklipper:

Denne hækkeklipper er beregnet til klipning af hække, buskads og lignende.

Stangstav (kædesav med teleskopskaft)

Stangsaven er beregnet til afgrening af træer. Den er ikke egnet til omfattende savearbejde og træfældning eller til savning af andre materialer end træ.

Produktet må kun bruges som tilsigtet. Enhver anden form for brug falder uden for tilsigtet brug. Brugeren, og ikke producenten, bærer ansvaret for materielle skader eller personskader af enhver art, der måtte opstå som følge heraf.

Tilsigtet brug omfatter også overholdelse af sikkerhedsforskrifterne og monteringsvejledningen samt driftsanvisningerne i brugsanvisningen.

Personer, der anvender og vedligeholder produktet, skal være fortrolige med dette og være informeret om mulige farer.

Hvis der foretages ændringer ved produktet, bortfalder producentens ansvar for deraf følgende skader.

Produktet må kun bruges med originale dele og originalt tilbehør fra producenten.

Producentens forskrifter vedrørende sikkerhed, arbejdsmåde og vedligeholdelse samt målene, som er angivet i de tekniske data, skal overholdes.

Vær opmærksom på, at vores produkter ikke er konstrueret til erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller industriel brug. Vi fraskriver os ethvert ansvar, hvis produktet bruges i erhvervs-, håndværks- eller industri-øjemed eller lignende arbejde.

Forklaring til signalord i brugsanvisningen

⚠ FARE

Signalord til angivelse af en overhængende farlig situation, som, hvis den ikke undgås, vil medføre død eller alvorlig personskade.

⚠ ADVARSEL

Signalord til angivelse af en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan medføre død eller alvorlig personskade.

⚠ FORSIGTIG

Signalord til angivelse af en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan medføre mindre eller moderat personskade.

PAS PÅ

Signalord til angivelse af en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan medføre materielle skader på produktet eller ejendom/besiddelse.

5 Sikkerhedsforskrifter

Opbevar alle sikkerhedsforskrifter og anvisninger til fremtidig brug.

Udtrykket "elværktøj", der er anvendt i sikkerhedsforskrifterne, henviser til elnet-drevne elværktøjer (med elnetkabel) eller til batteridrevne elværktøjer (uden elnetkabel).

⚠ ADVARSEL

Læs alle sikkerhedsforskrifter, anvisninger, illustrationer og tekniske data, der følger med dette elværktøj.

Følges de følgende instruktioner ikke nøje som beskrevet, kan dette føre til elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader.

1) Arbejdspladssikkerhed

a) **Hold arbejdsområdet rent og godt oplyst.** Uorden eller uoplyste arbejdsområder kan føre til ulykker.

b) **Arbejd ikke med elværktøjet i eksplosionsfarlige omgivelser, hvor der findes brændbare væsker, gasser eller støv.** Elværktøj genererer gnister, der kan antænde støv eller dampe.

c) **Hold børn og andre personer på afstand, når der arbejdes med elværktøjet.** Hvis du bliver distraheret, risikerer du at miste kontrollen over elværktøjet.

2) Elektrisk sikkerhed

a) **Elværktøjets tilslutningsstik skal passe til stikkontakten. Stikket må ikke ændres på nogen måde. Undlad brug af adapterstik sammen med elektrisk jordet elværktøj.** Uændrede stik og passende stikkontakter mindsker risikoen for at få stød.

b) **Undgå kropskontakt med jordede overflader som rør, varmeapparater, komfurer og køleskabe.** Der er øget risiko for elektrisk stød, hvis din krop er jordforbundet.

c) **Hold elværktøj på afstand af regn og fugt.** Indtrængning af vand i et elværktøj øger risikoen for at få stød.

d) **Brug ikke tilslutningsledningen til at bære eller ophænge elværktøjet eller til at trække stikket ud af stikkontakten med. Hold tilslutningsledningen på afstand af varme, olie, skarpe kanter eller bevægelige dele.** Beskadigede eller sammenfiltrede tilslutningsledninger øger risikoen for at få stød.

e) **Når du arbejder udendørs med et elværktøj, må du kun bruge forlængerledninger, som også er egnet til udendørs brug.** Brug af forlængerledning, der er egnet til udendørs brug, reducerer risikoen for at få elektrisk stød.

f) **Hvis brug af elværktøjet i fugtigt miljø er uundgåelig, skal du bruge en fejlstrømsafbryder.** Brug af fejlstrømsrelæ mindsker risikoen for at få elektrisk stød.

3) Personsikkerhed

a) **Vær opmærksom, vær agtpågivende på, hvad du gør, og arbejd altid fornuftigt med et elværktøj. Brug ikke et elværktøj, hvis du er træt eller påvirket af narkotika, alkohol eller medikamenter.** Et øjebliks uagtsomhed, mens elværktøjet bruges, kan føre til alvorlige kvæstelser.

b) **Brug personlige værnemidler og altid beskyttelsesbriller.** Brug af personlige værnemidler såsom støvmaske, skridsikre sikkerhedssko, hjelm eller høreværn, afhængigt af hvad elværktøjet bruges til, mindsker risikoen for personskader.

c) **Undgå utilsigtet ibrugtagning. Sørg for, at elværktøjet er slukket, før du tilslutter, opsamler eller bærer det hen til strømforsyningen og/eller batteriet.** Hvis du holder fingeren på kontakten, mens du bærer elværktøjet eller tilslutter det til strømforsyningen, kan dette forårsage ulykker.

d) **Fjern indstillingsværktøjer eller skruenøgler, inden du tilslutter elværktøjet.** Værktøj eller nøgler, som måtte befinde sig i en roterende del af elværktøjet, kan medføre personskader.

e) **Undgå unormale kropsholdninger. Sørg for at stå sikkert, og hold altid ligevægten.** På denne måde kan du bedre kontrollere elværktøjet, hvis der opstår uventede situationer.

f) **Brug egnet tøj. Brug ikke løstsiddende tøj eller smykker. Hold hår og tøj på afstand af bevægelige dele.** Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan blive viklet ind i bevægelige dele.

g) **Hvis der kan monteres støvudsugnings- og opsamlingsudstyr, skal sådant tilsluttes og anvendes korrekt.** Brug af støvudsugning kan mindske farer pga. støv.

h) **Forlad dig ikke på falsk sikkerhed, og overskrid ikke sikkerhedsreglerne for elværktøjer, selvom du evt. føler dig fortrolig med elværktøjet efter længere tids brug.** Skødesløse handlinger kan føre til alvorlige personskader på en brøkdel af et sekund.

4) Anvendelse og behandling af elværktøjet

a) **Undlad at overbelaste elværktøjet. Til arbejdet skal man benytte det hertil beregnede elværktøj.** Du arbejder bedre og mere sikkert med det passende elværktøj i det angivne effektområde.

b) **Brug aldrig et elværktøj med defekt kontakt.** Et elværktøj, der ikke kan tændes eller slukkes, er farligt og skal repareres.

c) **Træk stikket ud af stikkontakten, og/eller fjern et udtageligt batteri, før du foretager justeringer på enheden, skifter værktøjsdele eller lægger elværktøjet fra dig.** Denne forholdsregel forhindrer utilsigtet start af elværktøjet.

d) **Opbevar ubenyttede elværktøjer utilgængeligt for børn. Lad ikke personer bruge elværktøjet, som ikke er fortrolige med det, eller som ikke har læst denne vejledning.** Elværktøjer er farlige i hænderne på uerfarne personer.

e) **Elværktøjer og indsatsværktøjer skal plejes med omhu. Kontrollér med jævne mellemrum, om bevægelige dele fungerer, som de skal, og at de ikke sidder fast, om dele er brækket eller beskadiget på en sådan måde, at elværktøjets funktion er forringet. Få beskadigede dele repareret, før elværktøjet tages i brug.** Mange ulykker skyldes dårligt vedligeholdt elværktøj.

f) **Hold skæreværktøj skarpt og rent.** Omhyggeligt plejet skæreværktøj med skarpe skærekanter sætter sig mindre hyppigt fast og er lettere at føre.

g) **Brug elværktøjet, indsatsværktøjet, indsatsværktøjer osv. i henhold til disse instruktioner. Tag hensyn til arbejdsvilkårene og den aktivitet, der skal udføres.** Brug af elværktøj til andre formål end de tilsigtede kan medføre farlige situationer.

h) **Hold greb og gribeflader tørre, rene og fri for olie og fedt.** Glatte greb og gribeflader umuliggør sikker betjening af og kontrol med elværktøjet i uforudsete situationer.

5) Anvendelse og behandling af batteriværktøjet

a) **Oplad kun batterierne med opladere anbefalet af producenten.** Opladere designet til en bestemt type batterier udgør brandfare, hvis de bruges sammen med andre batterier.

b) **I elværktøjet må der kun bruges batterier, som er beregnet til dette værktøj.** Brug af andre batterier kan føre til skader og risiko for brand.

c) **Når batteriet ikke er i brug, skal det holdes væk fra papirclips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre små metalgenstande, der kan forårsage kortslutning mellem kontakterne.** Kortslutning mellem batterikontakterne kan resultere i forbrænding eller brand.

d) **Ved forkert brug kan der lække væske fra batteriet. Undgå at komme i kontakt med denne væske. Ved tilfældig kontakt skal der skylles efter med vand. Hvis man får væske i øjnene, skal man desuden kontakte læge.** Udløbet batterivæske kan forårsage hudirritation eller forbrænding.

e) **Beskadigede eller modificerede batterier må ikke benyttes.** Beskadigede eller modificerede batterier kan opføre sig uforudsigeligt og føre til brand, eksplosion eller risiko for personskade.

f) **Udsæt ikke batterier for ild eller høje temperaturer.** Ild eller temperaturer over 130°C kan forårsage eksplosion.

g) **Følg alle opladningsinstruktioner, og oplad aldrig batteriet eller det batteridrevne værktøj uden for det temperaturområde, der er angivet i brugsanvisningen.** Forkert opladning eller opladning uden for det tilladte temperaturområde kan ødelægge batteriet og øge risikoen for brand.

6) Service

a) **Elværktøjet må kun repareres af uddannet fagpersonale, og der må kun bruges originale reservedele.** Dette sikrer, at elværktøjet også fremover er sikkert at benytte.

b) **Beskadigede batterier må aldrig serviceres.** Al vedligeholdelse af batterier må kun udføres af producenten eller på autoriserede servicecentre.

Generelle sikkerhedshenvisninger

a) **Vær opmærksom, vær agtpågivende på, hvad du gør, og arbejd altid fornuftigt med et elværktøj. Brug ikke et elværktøj, hvis du er træt eller påvirket af narkotika, alkohol eller medikamenter.** Et øjebliks uagtsomhed, mens elværktøjet bruges, kan føre til alvorlige kvæstelser.

b) Brug af produktet kan være begrænset af nationale forskrifter.

c) Hold regelmæssige pauser, og bevæg hænderne for at sætte gang i blodomløbet.

d) **Hold altid fast i produktet med begge hænder under arbejdet.** Sørg for at stå sikkert.

Sikkerhedsanvisninger til plænetrimmer og buskrydder

VIGTIGT

SKAL LÆSES GRUNDIGT INDEN BRUG

SKAL OPBEVARES TIL FREMTIDIG BRUG

Instruktion

a) Læs brugsanvisningen opmærksomt igennem. Gør dig fortrolig med indstillingsdelene og korrekt brug af produktet.

b) Tillad aldrig personer, som ikke er fortrolige med disse anvisninger, eller **børn** at bruge produktet. Brugerens minimumsalder kan være begrænset af lokalt gældende bestemmelser.

c) Vær opmærksom på, at operatøren eller brugeren er ansvarlig for ulykker eller farer for andre personer eller deres ejendom.

Forberedelse

a) Kontrollér afdækninger og beskyttelsesudstyr for skader og korrekt montering. Udskift i givet fald disse.

b) Brug aldrig produktet, når der er mennesker, især børn, eller dyr i nærheden.

Drift

1. Brug altid beskyttelsesbriller.
2. Brug ikke produktet, mens du er barfodet eller bærer sandaler. Benyt solidt fodtøj og lange bukser.
3. Det er forbudt at bruge produktet i tordenvejr - **Fare for lynnedslag!**
4. Arbejd kun i dagslys eller i god kunstig belysning.
5. Produktet må aldrig benyttes med defekt **Beskyttelsesudstyr** eller uden sikkerhedsudstyr.
6. Før og efter start skal man holde hænder og fødder på afstand af området omkring det roterende værktøj.
7. Sluk produktet, og fjern batteriet.
   - Hvis produktet efterlades uden opsyn.
   - Når du fjerner blokeringer.
   - Når du kontrollerer produktet, rengør eller vedligeholder det eller foretager indstillinger.
   - hvis der kommer fremmedlegemer ind i produktet, i tilfælde af usædvanlige lyde eller vibrationer (kontrollér produktet for skader inden genstart).
8. Før og efter start skal man holde hænder og fødder på afstand af området omkring det roterende værktøj.
9. Ventilationsåbninger må aldrig tildækkes.

Vedligeholdelse og opbevaring

a) Produkt skal frakobles fra strømforsyningen (dvs. at batterierne skal fjernes) inden vedligeholdelse eller rengøring.

b) **Brug ikke tilbehør, der ikke er anbefalet af producenten.** Dette kan føre til elektrisk stød eller brand.

c) Kontrollér og vedligehold produktet for skader med jævne mellemrum. Produktet må kun repareres på et autoriseret værksted.

d) **Opbevar ubenyttede elværktøjer utilgængeligt for børn. Lad ikke personer bruge elværktøjet, som ikke er fortrolige med det, eller som ikke har læst denne vejledning.** Elværktøjer er farlige i hænderne på uerfarne personer.

Sikkerhedsforskrifter for hækkeklippere

a) **Brug ikke hækkeklipperen i dårligt vejr, især når der er risiko for tordenvejr.** Dette reducerer risikoen for at blive ramt af lyn.

b) **Hold alle ledninger ude af skæreområdet.** Ledninger kan være skjult i hække og busken og ved et uheld blive skåret over af kniven.

c) **Hold kun hækkeklipperen ved de isolerede greb, da kniven kan ramme skjulte strømledninger eller sin egen netledning.** Hvis kniven kommer i kontakt med en spændingsførende ledning, kan også elværktøjets metaldele blive strømførende og forårsage elektrisk stød.

d) **Hold alle legemsdele på afstand af kniven. Forsøg ikke at fjerne skærematerialе eller at holde fast i skærematerialе, mens kniven kører.** Knivene fortsætter med at bevæge sig, efter at kontakten er slukket på kontakten. Et øjebliks uagtsomhed, mens hækkeklipperen bruges, kan føre til alvorlige personskader.

e) **Kontrollér, at alle kontakter er slukket, og at netstikket er trukket ud, før fastklemt materialе fjernes, eller inden hækkeklipperen vedligeholdes.** Uventet igangsætning af hækkeklipperen ved fjernelse af fastklemt materialе eller i forbindelse med vedligeholdelse kan medføre alvorlige personskader.

f) **Bær hækkeklipperen i håndtaget, når kniven står stille, og pas på ikke at trykke på kontakten**. Korrekt transport af hækkeklipperen reducerer risikoen for utilsigtet drift og personskade forårsaget af kniven.

g) **Ved transport eller opbevaring af hækkeklipperen skal hylsteret altid trækkes over kniven.** Korrekt omgang med hækkeklipperen reducerer risikoen for at komme til skade med kniven.

Sikkerhedsforskrifter for hækkeklippere med forlænget rækkevidde

a) **Bær hovedbeskyttelse, når du arbejder over hovedhøjde med hækkeklipperen med forlænget rækkevidde.** Nedfaldende brudstykker kan medføre alvorlige personskader.

b) **Hækkeklipperen med forlænget rækkevidde skal altid betjenes med begge hænder.** Hækkeklipperen med forlænget rækkevidde skal holdes med begge hænder, så man ikke mister kontrollen over den.

c) **Reducer risikoen for dødelige elektriske stød ved aldrig at bruge hækkeklipperen med forlænget rækkevidde i nærheden af elledninger.** Berøring eller brug i nærheden af elledninger kan resultere i elektriske stød med alvorlige personskader eller død til følge.

Yderligere sikkerhedsforskrifter

a) Brug altid sikkerhedshandsker, beskyttelsesbriller, høreværn, robuste sko og lange bukser, når du arbejder med dette produkt.

b) Hækkeklipperen er beregnet til arbejde, hvor brugeren står på jorden og ikke på en stige eller anden ustabil overflade.

c) Elektrisk fare, hold mindst 10 m afstand til luftledninger.

d) Forsøg ikke at løsne en blokeret/fastklemt knivblok, før produktet er slukket og batteriet fjernet. Fare for personskader!

e) Kontroller regelmæssigt knivene for slid, og få dem slebet. Stumpe knive overbelaster produktet. Skader som følge heraf er ikke dækket af garantien.

f) Hvis du bliver afbrudt, mens du arbejder med produktet, skal du først stoppe det aktuelle arbejde og derefter slukke for produktet.

g) **Opbevar ubenyttede elværktøjer utilgængeligt for børn. Lad ikke personer bruge elværktøjet, som ikke er fortrolige med det, eller som ikke har læst denne vejledning.** Elværktøjer er farlige i hænderne på uerfarne personer.

Sikkerhedsanvisninger til stangstav

⚠ FORSIGTIG

Hold hænderne væk fra værktøjet, når produktet er i drift.

Personers sikkerhed

a) Anvend aldrig apparatet, mens du står på en stige.

b) Undgå at læne dig for langt frem, når du bruger produktet. Sørg altid for at stå med sikkert fodfæste, og bevar altid ligevægten. Benyt den medfølgende bærerem for at fordele vægten jævnt over kroppen.

c) For at undgå skader fra nedfaldende grene må du ikke stå under grene, som du er i færd med at save af. Vær opmærksom på tilbagespringende grene for at undgå personskader. Arbejd under en vinkel på ca. 60°.

d) Vær opmærksom på, at apparatet kan springe tilbage.

e) Placer kædebeskyttelsen ved transport og opbevaring.

f) Undgå utilsigtet ibrugtagning af produktet.

g) Opbevar produktet utilgængeligt for børn.

h) Lad aldrig andre personer, som ikke er fortrolige med disse anvisninger, bruge produktet.

i) Kontrollér, om skæresættet ikke længere roterer, når motoren kører i tomgang.

j) Kontrollér produktet for løsnede fastgørelseselementer og beskadigede dele.

k) Brug af produktet kan være begrænset af nationale forskrifter.

l) Der skal udføres daglige inspektioner før brug - og efter at produktet har været udsat for fald, brændstoflækage eller anden stødpåvirkning - for at fastslå væsentlige skader eller defekter.

m) Brug altid solidt fodtøj og lange bukser, når produktet er i brug. Brug ikke produktet, mens du er barfodet eller bærer sandaler. Undgå at bære løstsiddende beklædningsgenstande eller tøj med frithængende snore eller slips.

n) Brug ikke produktet, hvis du er træt eller under indflydelse af narkotika, alkohol eller medikamenter. Undlad at benytte produktet, hvis du er træt.

o) Hold produktet, skæresættet og skæresætbeskyttelsen i god stand.

Yderligere sikkerhedsforskrifter

a) Brug altid sikkerhedshandsker, beskyttelsesbriller, høreværn, robuste sko og lange bukser, når du arbejder med dette produkt.

b) Hold produktet på afstand af regn eller fugt. Indtrængning af vand i produktet øger risikoen for at få stød.

c) Inden hver brug skal man kontrollere produktets sikkerhedstilstand, især sværdet og savkæden.

d) Elektrisk fare, hold mindst 10 m afstand til luftledninger.

Anvendelse og behandling

a) Start aldrig produktet, inden sværdet, savkæden og kædehjulsafdækningen er monteret korrekt.

b) Skær ikke i træ, der ligger på jorden, og/eller forsøg ikke at save i rødder, der ikke stikker op af jorden. Undgå under alle omstændigheder, at savkæden kommer ned i jorden, da dette straks vil gøre savkæden uskarp.

c) Hvis du ved et uheld rører ved en fast genstand med produktet, skal du straks slukke for motoren og undersøge produktet for eventuelle skader.

d) Hold regelmæssige pauser, og bevæg hænderne for at sætte gang i blodomløbet.

e) Når du afslutter arbejdet med produktet med henblik på vedligeholdelse, inspektion eller opbevaring, skal du slukke motoren, fjerne batteriet og sikre, at alle roterende dele er stoppet. Lad produktet køle af, inden det kontrolleres, indstilles osv.

f) Vedligehold produktet med omhu. Kontrollér med jævne mellemrum, om bevægelige dele fungerer, som de skal, og at de ikke sidder fast, om dele er brækket eller beskadiget på en sådan måde, at produktets funktion er forringet. Få beskadigede dele repareret, før produktet tages i brug. Mange ulykker skyldes dårligt vedligeholdte produkter.

g) **Hold skæreværktøj skarpt og rent.** Omhyggeligt plejet skæreværktøj med skarpe skærekanter sætter sig mindre hyppigt fast og er lettere at føre.

h) **Elværktøjet må kun repareres af uddannet fagpersonale, og der må kun bruges originale reservedele.** Dette sikrer, at elværktøjet også fremover er sikkert at benytte.

Restrisici

Produktet er bygget efter nyeste tekniske niveau og de anerkendte sikkerhedstekniske regler. Alligevel kan der opstå enkelte restrisici under driften.

- Snitskader.
- Øjenskader, hvis der ikke bruges foreskrevet øjenværn.
- Høreskader, hvis der ikke bruges foreskrevet høreværn.
- Restrisici kan reduceres til et minimum, hvis "Sikkerhedsforskrifterne" og "Tilsigtet Brug" samt brugsanvisningen overholdes.
- Brug produktet som anbefalet i denne brugsanvisning. Sådan opnås optimal ydeevne med produktet.
- Desuden kan der forefindes ikke-åbenlyse restrisici, selv om alle foranstaltninger er truffet.

⚠ ADVARSEL

Dette elværktøj danner et elektromagnetisk felt under driften. Dette felt kan under bestemte omstændigheder påvirke aktive eller passive medicinske implantater negativt. For at reducere faren for alvorlige eller dødelige personskader anbefales det personer med medicinske implantater at kontakte en læge og producenten af det medicinske implantat, før elværktøjet betjenes.

⚠ ADVARSEL

På grund af vibrationerne kan længere tids brug føre til kredsløbsforstyrrelser i hænderne hos brugeren (Raynauds syndrom).

Raynauds syndrom er en sygdom i blodkarrene, hvor blodkarrene i fingre og tæer pludseligt kramper sammen. De pågældende områder forsynes ikke tilstrækkeligt med blod og ser derfor ekstremt blege ud. Hyppig brug af vibrerende produkter kan ved personer med nedsat blodomløb (f.eks. rygere, diabetikere) medføre ødelæggelse af nervebanerne.

Hvis du observerer usædvanlig nedsat funktion, indstil da straks arbejdet, og kontakt læge.

PAS PÅ

Produktet er en del af 20V IXES-serien og må kun benyttes med batterier i denne serie. Batterierne må kun oplades med opladere i denne serie. Vær da opmærksom på producentens anvisninger.

⚠ ADVARSEL

Overhold sikkerhedsforskrifterne og oplysningerne om opladning og korrekt brug i brugsanvisningen til batteri og oplader i 20V IXES-serien. Der findes en detaljeret beskrivelse af ladeprocessen og yderligere oplysninger i denne separate brugsanvisning.

6 Tekniske data

Genopladeligt multifunktionsapparat	BC-MFH400-X
Mærkespænding	40V (2x20V) ⎓
Plænetrimmer:	
Snitdiameter	380 mm
Trådtykkelse	2xØ1,6 mm
Hastighed plænetrimmer maks.	4000/5500/6200 min^{-1}
Buskrydder:	
Diameter	255 mm
Snitdiameter	1,4 mm
Optag diameter	25,4 mm
Tandtal	3
Hastighed buskrydder maks.	4000/5500/6200 min^{-1}
Hækkeklipper:	
Snitdiameter	24 mm
Sværd vinkelindstilling °	+90°/0°/-75° (165°)
Snitlængde	390 mm
Hastighed hækkeklipper maks.	880/1100/1360 min^{-1}
Samlet længde	2,35 m
Stangsav:	
Styreskinnelængde	295 mm
Snitlængde	254 mm
Styreskinnetype	AL10-39-507P

Savkædeinterval	3/8“/9,525 mm
Savkædetype	3/8.050-39
Styrke drivled	1,27 mm
Tanddrev	7x9,525 mm
Olietankvolumen	140 ml
Skærehastighed for stangsav	12/15/18 m/s
Samlet længde	2,15 m
Vægt (uden batteri)	
Motorenhed	3,37 kg
Plænetrimmer (påsats)	1,45 kg
Buskrydder (påsats)	1,56 kg
Hækkeklipper (påsats)	2,17 kg
Stangstav (påsats)	1,63 kg

Forbehold for tekniske ændringer!

Støj og vibration

⚠ ADVARSEL

Støj kan have alvorlig indvirkning på helbredet. Hvis maskinstøjen overstiger 85 dB, skal du bære passende høreværn til dig selv og personer i nærheden.

Støj- og vibrationsværdierne er bestemt i henhold til EN 62841-1.

Støjkarakteristika

Plænetrimmer:	
Lydtryk L_{pA}	79,8 dB
Lydeffekt L_{wA}	91,7 dB
Måleusikkerhed K_{wA}	1,92 dB
Buskrydder:	
Lydtryk L_{pA}	98,4 dB
Lydeffekt L_{wA}	109,3 dB
Måleusikkerhed K_{wA}	2,39 dB
Hækkeklipper:	
Lydtryk L_{pA}	98,4 dB
Lydeffekt L_{wA}	109,3 dB
Måleusikkerhed K_{wA}	2,39 dB
Stangsav:	
Lydtryk L_{pA}	98,4 dB
Lydeffekt L_{wA}	109,3 dB
Måleusikkerhed K_{wA}	2,39 dB

Vibrationskarakteristika (hånd-arm-vibration)

Plænetrimmer A_{hv}	3,196 / 3,193 m/s^2
Buskrydder A_{hv}	1,687 / 3,196 m/s^2
Hækkeklipper A_{hv}	1,776 / 1,568 m/s^2
Stangsav A_{hv}	1,854 / 1,738 m/s^2
Måleusikkerhed K_{pA}	1,5 m/s^2

Den angivne svingningsværdi i alt og den angivne støjemissionsværdi er blevet målt iht. en standardiseret testproces og kan bruges til at sammenligne ét elværktøj med et andet.

Den angivne støjemmissionsværdi og den angivne svingningsværdi i alt kan også bruges til at udføre en indledende vurdering af belastningen.

⚠ ADVARSEL

Støjemissionsværdierne og svingningsemissionstallet kan afvige fra den angivne værdi, når elværktøjet rent faktisk bruges, afhængigt af hvordan det bruges, og af, hvilken type emne der bearbejdes.

Forsøg at holde belastningen så lav som mulig. Eksempelvis ved at begrænse arbejdstiden. I denne forbindelse skal der tages højde for alle dele af driftscyklussen (f.eks. tider, hvor elværktøjet er slukket, og tider, hvor det godt nok er tændt, men hvor det kører uden belastning).

7 Udpakning

⚠ ADVARSEL

Produkt og emballeringsmaterialer er ikke legetøj!

Børn må ikke lege med plastposer, folie og smådele! Fare for slugning og kvælning!

- Åbn emballagen, og tag forsigtigt produktet ud.
- Fjern emballeringsmaterialet samt emballage-/transportsikringer (hvis sådanne findes).
- Kontrollér, om leveringsomfanget er fuldstændigt.
- Kontrollér produktet og tilbehørsdelene for transportskader. Rapportér straks evt. skader til den transportvirksomhed, som leverede produktet. Senere reklamationer anerkendes ikke.
- Opbevar så vidt muligt emballagen frem til udløbet af garantiperioden.
- Gør dig fortrolig med produktet ved at læse brugsanvisningen, før arbejdet påbegyndes.
- Tilbehør samt slid- og reservedele må kun være originale dele. Reservedele fås i faghandlen.
- Husk, at bestillinger skal være forsynet med artikelnumre samt type og fremstillingsår for produktet.

8 Montering

⚠ FARE

Fare for personskade!

Hvis et ufuldstændigt monteret produkt anvendes, kan det medføre alvorlig personskade.

– Brug først produktet, når det er fuldstændigt monteret.

– Før hver anvendelse skal der foretages en visuel kontrol for at kontrollere, at produktet er fuldstændigt og ikke indeholder nogen beskadigede eller slidte komponenter. Sikkerheds- og beskyttelsesanordninger skal være intakte.

⚠ ADVARSEL

Fare for personskade!

Tag batteriet ud af elværktøjet, før du udfører arbejde på elværktøjet (f.eks. vedligeholdelse, værktøjsskift osv.), og når du transporterer og opbevarer det. Der er risiko for personskade, hvis tænd/sluk-kontakten betjenes utilsigtet.

⚠ ADVARSEL

Sørg altid for, at apparatet er korrekt monteret!

- Stil produktet på en plan, lige overflade.

Nødvendigt værktøj:

- Unbrakonøgle 4 mm (A)
- Unbrakonøgle 5 mm (B)
- Gaffelnøgle SW 8/10 mm (C)
- Monteringsnøgle (D)
- Stjerneskruetrækker/skruetrækker*

* = indgår ikke nødvendigvis i leveringsomfanget!

8.1 Montering af forreste håndtag (5) (fig. 1-3)

Montér det forreste håndtag (5) på skaftet (4):

1. Løsn først unbracoskruerne M5 (5b), og fjern gummiringen (5a) på det forreste håndtag (5). Brug unbraconøglen 4 mm (A).
2. Sæt gummiringen (5a) på skaftet (4).
3. Sæt benbeskyttelsen (6) nederst på gummiringen (5a).
   Vær opmærksom på, at gummiringen (5a) placeres i udsparingen ved benbeskyttelsen (6).
4. Sæt det forreste håndtag (5) på gummiringen (5a) ovenfra, så benbeskyttelsens (6) og det forreste håndtags (5) skruehuller ligger oven på hinanden.
5. Fastgør det forreste håndtag (5) med de fire unbracoskruer M5 (5b). Brug unbraconøglen 4 mm (A).
   Vær opmærksom på, at benbeskyttelsen (6) monteres på venstre side (hen mod operatøren).

8.2 Montering af beskyttelsesskærmene (21/24) (fig. 1, 4)

⚠ FARE

Fare for personskade!

Hvis et ufuldstændigt monteret produkt anvendes, kan det medføre alvorlig personskade.

– Brug først produktet, når det er fuldstændigt monteret.

– Før hver anvendelse skal der foretages en visuel kontrol for at kontrollere, at produktet er fuldstændigt og ikke indeholder nogen beskadigede eller slidte komponenter. Sikkerheds- og beskyttelsesanordninger skal være intakte.

1. Placér de to beskyttelsesskærme (21/24) på den dertil beregnede holder på det forreste skaft (20).
2. Fastgør de to beskyttelsesskærme (21/24) ved hjælp af de to unbrakoskruer M6 (20a). Brug unbraconøglen 5 mm (B).

8.3 Montering/afmontering af spolekapslen (23) (fig. 1, 5-7)

Det forreste skaft (buskrydder/plænetrimmer) (20) kan sammen med spolekapslen (23) bruges som plænetrimmer.

1. Afmontér møtrik M10 (31) og afdækningen (30) fra monteringsspindlen (33). Bemærk: venstregevind! Brug monteringsnøglen (D).
2. Ved montering af spolekapslen (23) er der ikke brug for møtrikken M10 (31) og afdækningen (30).
   Den indvendige flange (34) og fjederskiven (32) bliver på monteringsspindlen (33).
3. Hold den indvendige flange (34) med den udvendig flange (35) ved hjælp af en unbrakonøgle 5 mm (B).
4. Drej spolekapslen (23) mod uret på monteringsspindlen (33), og fastgør spolekapslen (23) håndfast på monteringsspindlen (33).
5. Afmontering af spolekapslen (23) sker i omvendt rækkefølge.

Sørg for, at spolekapslens (23) omløbsretning stemmer overens med pilens retning på beskyttelsesskærmen (21) (fig. 4).

8.4 Montering/afmontering af kniv (25) (fig. 1, 8, 9)

Det forreste skaft (buskrydder/plænetrimmer) (20) kan sammen med kniven benyttes som buskrydder (25).

1. Afmontér møtrik M10 (31), afdækningen (30) og spændeskiven (32) fra monteringsspindlen (33). Bemærk: venstregevind! Brug monteringsnøglen (D).
2. Den indvendige flange (34) bliver siddende på monteringsspindlen (33).
3. Læg kniven (25) på den indvendige flange (34).
   Sørg for, at knivens (25) omløbsretning stemmer overens med pilens retning på beskyttelsesskærmen (21) (fig. 4).
4. Skub derefter spændeskiven (32) og afdækningen (30) på monteringsspindlen (33).
5. Fastgør kniven (25) med møtrik M10 (31).
6. Spænd møtrik M10 (31) fast med monteringsnøglen (D). Til det skal du holde den indvendige flange (34) med den udvendig flange (35) ved hjælp af unbrakonøglen 5 mm (B).
7. Fjern knivbeskyttelsen (27) fra kniven (25).
8. Afmontering af kniven (25) sker i omvendt rækkefølge.

8.5 Montering af kædesværd (14) og savkæde (15) (fig. 1, 10-13)

⚠ ADVARSEL

Fare for personskade ved håndtering af savkæden eller sværdet!

– Brug skærefaste handsker.

PAS PÅ

Stumpe knive overbelaster produktet! Produktet må ikke benyttes med defekt eller meget slidt skæreanordning.

Bemærk:

- En ny savkæde udvider sig og skal ofte efterspændes. Kontrollér kædespændingen regelmæssigt efter hvert snit, og foretag justering efter behov.
- Anvend kun savkæder og sværd, der er beregnet til dette produkt.

⚠ FORSIGTIG

En forkert monteret savkæde fører til ukontrolleret skæreadfærd hos produktet!

Ved montering af savkæden skal man være opmærksom på den angivne køreretning!

1. Drej fastgørelsesmøtrikken (36) imod urets retning for at fjerne kædehjulsafdækningen (37). Brug gaffelnøgle SW 8/10 mm (C).
2. Drej kædestrammeskruen (38) mod urets retning for at fjerne kædestramningen. Brug monteringsnøglen (D).
3. Læg savkæden (15) ud i en løkke, så snitkanterne er justeret med uret. For at justere savkæden (15) skal du orientere dig efter piktogrammerne (pilene) over kædehjulet (41).
4. Læg savkæden (15) ind i noten på kædesværdet (14).
5. Før savkæden (15) omkring kædehjulet (41), og kontrollér savkædens (15) retning.
   Vær her opmærksom på, at savkædens (15) tænder griber sikkert ind i kædehjulet (41).
6. Indsæt kædesværdet (14) på styrebolten (39) og på kædestrammebolten (40). Styrebolten (39) skal være i langhullet, og kædestrammerbolten (40) skal være i kædesværets (14) nederste boring.
7. Sæt kædehjulsafdækningen (37) på igen.
8. Skru fastgørelsesmøtrikken (36) håndfast i urets retning.
9. Kontrollér endnu en gang, at savkæden (15) sidder korrekt, og spænd savkæden som beskrevet i *8.6*.

Bemærk:

Spænd først fastgørelsesmøtrikken helt fast efter at kædespændingen er indstillet.

8.6 Spænding af savkæden (15) (fig. 1, 10, 13, 14)

⚠ ADVARSEL

Fare for personskade, hvis savkæden springer af!

En savkæde, som ikke er spændt tilstrækkeligt, kan springe af under drift og medføre personskade.

– Kontrollér savkædespændingen ofte.
– Savkædespændingen er for lille, hvis drivleddene kommer ud af noten på undersiden af styreskinnen.
– Efterspænd savkæden korrekt, hvis savkædespændingen er for lille.

1. Løsn fastgørelsesmøtrikken (36) et par omdrejninger ved hjælp af gaffelnøgle SW 8/10 mm (C).
2. Indstil kædespændingen med kædestrammeskrue (38).
   Brug monteringsnøglen (D).
   – Med uret – kædespændingen øges
   – Mod uret – kædespændingen reduceres

Savkæden (15) må ikke hænge ned, men skal kunne trækkes 1-2 millimeter ud fra kædesværdet (14) midt på kædesværdet.

1. Drej savkæden (15) med hånden, for at kontrollere at den løber problemfrit. Den skal glide frit i kædesværdet (14).
2. Spænd fastgørelsesmøtrikken (36) igen.

Savkæden er spændt korrekt, hvis den ikke hænger ned på kædesværdet og kan trækkes helt om med en handskehånd. Når der trækkes i savkæden med 9 N (ca. 1 kg) trækkraft, må savkæden og kædesværdet ikke have mere end 2 mm afstand.

Bemærk:

- Spændingen af en ny kæde skal kontrolleres efter nogle få arbejdsminutter og evt. justeres.
- Savkæden skal spændes et rent sted, som er fri for savsmuld og lignende.
- En korrekt spænding af savkæden er til brugerens sikkerhed og reducerer eller forhindrer slitage og kædeskader.
- Vi anbefaler brugeren at kontrollere kædespændingen, før arbejdet påbegyndes første gang. Savkæden er spændt korrekt, hvis den ikke hænger ned på sværdets underside og kan trækkes helt om med en handskehånd.

PAS PÅ

Når der arbejdes med saven, bliver savkæden varm og udvider sig derved en smule. Denne "udvidelse" må særligt forventes ved nye savkæder.

9 Før ibrugtagning

9.1 Påfyldning af savkædeolie (fig. 1, 14)

PAS PÅ

Produktbeskadigelse!

Hvis produktet bruges uden eller med for lidt olie eller med brugt olie, kan det medføre produktskader.

– Påfyld olie før ibrugtagning. Produktet leveres uden olie.
– Anvend ikke brugt olie!
– Kontrollér oliestanden, hver gang batteriet skiftes.

PAS PÅ

Miljøskader!

Spildt olie kan forurene miljøet permanent. Væsken er meget giftig og kan hurtigt forårsage vandforurening.

– Påfyld/tøm kun olie på jævne, faste overflader.
– Brug en påfyldningsstuds eller en tragt.
– Saml den aftappede olie op i en egnet beholder.
– Tør straks spildt olie omhyggeligt op, og bortskaf kluden i henhold til de lokale bestemmelser.
– Bortskaf olien i henhold til de lokale bestemmelser.

Kædespændingen og kædesmøringen påvirker i høj grad savkædens levetid.

Savkæden smøres automatisk, når produktet anvendes. Sørg altid for, at der er tilstrækkelig savkædeolie i olietanken, så savkæden smøres tilstrækkeligt. Kontrollér regelmæssigt den resterende oliemængde i olietanken.

Bemærk:

* = medfølger ikke!

- Dækslet er udstyret med en tabsforebyggende sikring.
- Der må kun fyldes miljøvenlig kvalitets-kædesmøreolie* (iht. RAL-UZ 48) på kædesaven.
- Sørg for, at dækslet til olietanken er placeret, før produktet tændes.Sørg for, at olietankens dæksel er installeret og lukket, før du tænder for produktet.

1. Åbn olietanken (16). Skru i den forbindelse dækslet til olietanken (16) af mod uret.
2. Anvend en tragt*, så der ikke kan løbe olie ud.
3. Påfyld kædesmøreolien forsigtigt. Påfyldningsmængde olietank: maks. 100 ml.
4. Skru dækslet til olietanken (16) på med uret for at lukke olietanken (16).
5. Tør straks evt. spildt olie omhyggeligt op, og bortskaf kluden i henhold til de lokale bestemmelser.
6. For at kontrollere savkædesmøringen holdes produktet med savkæden over et ark papir, og der gives fuld gas i et par sekunder. Du kan se på papiret, om kædesmøringen fungerer.

9.2 Montering af forreste håndtag (13/17/20) (fig. 1, 15)

1. Fjern beskyttelsesskærmen på det valgte forreste skaft (13/17/20).
2. Løsn stjernegrebet (8).
3. Træk låsen (7) udad, og drej den til højre eller venstre indtil anslag.
4. Skyd det valgte forreste skaft (13/17/20) på skaft (4). Vær opmærksom på, at boringen stemmer overens med låsen (7).
5. Skru det forreste skaft (13/17/20) med en let drejebevægelse, indtil det forreste skaft (13/17/20) sidder i skaftet (4) indtil anslag.
6. Skru låsen (7) håndfast i urets retning. Låsen (7) går hørbart i indgreb.
7. Fastgør det forreste skaft (13/17/20) med stjernegrebet (8).

9.3 Montering af bæreremmen (29) på (fig. 16-18)

Bemærk:

Produktet må kun bruges sammen med bæreremmen.

Sørg først for, at produktet er slukket og i balance.

1. Tag bæreremmen (29) på.
2. Indstil remmens længde således, at karabinhagen (43) er ca. en håndsbred under højre hofte.
3. Fastgør karabinhagen (43) til bæreøjet (9).
4. Sørg for, at produktet kommer i balance.

Bemærk:

Produktet inkl. det påsatte apparat må kun lige røre jorden, når operatøren er i almindelig arbejdsstilling.

I nødstilfælde kan sikkerhedstappen (44) på bæreremmen (29) trækkes ud. Produktet løsnes da straks fra bæreremmen (29) og falder til jorden.

⚠ ADVARSEL

Kontrollér sikkerhedstappen før hver ibrugtagning!

9.4 Isætning i/udtagning af batterier (1) i/af batteriholderne (46) (fig. 19)

⚠ FORSIGTIG

Fare for personskade!

Batteriet må først isættes, når det batteridrevne værktøj er klargjort til brug.

Isætning af batteri

1. Skub batterierne (1) ind i batteriholderne (46). Batterierne (1) går hørbart i indgreb.

Udtagning af batteri

1. Tryk på batteriernes (1) frigørelsesknap (45), og træk batterierne (1) ud af batteriholderne (46).

9.4.1 Ladetilstandsvisning (12) (fig. 20)

Ladetilstandsvisningen (12) signaliserer batteriets (1) ladetilstand.

Batteriets ladetilstand vises ved, at den pågældende LED-lampe lyser.

1. Tryk på knappen på ladetilstandsvisningen (12) for at kontrollere ladetilstanden.

3 LED'er lyser	Batteri fuldt opladet
2 LED'er lyser	Batteri delvis opladet
1 LED lyser	Batteri skal oplades

10 Betjening

PAS PÅ

Sørg for, at produktet er monteret fuldstændigt før ibrugtagning!

⚠ ADVARSEL

Fare for personskade!

Tænd/Sluk-kontakten og sikkerhedsafbryderen må ikke låses!

– Produktet må ikke benyttes, hvis kontakterne er beskadiget. Tænd/Sluk-kontakten og sikkerhedsafbryderen skal slå fra, når produktet fralægges.
– Før hver brug skal man sikre sig, at produktet er i funktionsdygtig stand.

⚠ ADVARSEL

Risiko for elektrisk stød og beskadigelse af produktet!

Kontakt med en strømførende ledning under skæring kan resultere i elektrisk stød. Skæring i fremmedlegemer kan forårsage skade på knivblokken.

– Før du klipper, skal du kontrollere hække og buske for skjulte genstande såsom strømførende ledninger, trådhegn og plantestøtter

PAS PÅ

Sørg for, at den omgivende temperatur under arbejdet ikke overstiger 50°C og ikke er under -20°C.

PAS PÅ

Produktet er en del af 20V IXES-serien og må kun benyttes med batterier i denne serie. Batterierne må kun oplades med opladere i denne serie. Vær da opmærksom på producentens anvisninger.

⚠ FARE

Fare for personskade!

Hvis produktet sidder fast, skal du ikke forsøge at trække produktet ud med vold.

– Sluk motoren.
– Brug en vægtarm eller kile til at få produktet fri.

⚠ ADVARSEL

Kontrollér sikkerhedsudstyret med jævne mellemrum før hver ibrugtagning. Defekt sikkerhedsudstyr kan medføre alvorlige personskader!

10.1 Tænding/slukning af produktet (fig. 1)

⚠ ADVARSEL

Fare for personskade på grund af tilbageslag!

– Anvend aldrig produktet med én hånd!

Bemærk:

Hastigheden kan reguleres trinløst ved hjælp af tænd/sluk-kontakten. Jo længere du trykker på tænd/sluk-knappen, jo højere hastighed.

Kontrollér, at produktet ikke berører andre genstande, før det tændes.

Ved brug af buskrydder (20):

1. Fjern transportbeskyttelsen (26) fra kniven (25).

Ved brug af hækkeklipper (17):

1. Træk knivbeskyttelsen (27) ud af knivblokken (19).

Ved brug af stangstaven (13):

1. Kontrollér, om der er savkædeolie i olietanken (16).
2. Påfyld savkædeolie, før olietanken (16) er tom, som beskrevet i *9.1*.
3. Træk sværd- og kædebeskyttelsen (28) af kædesværdet (14).

Omdrejningstallet kan også ændres under drift.

Du kan vælge mellem 3 hastighedsindstillinger:

		
Langsom	Middel	Hurtig

Tænd

1. Tryk på hovedafbryderen (10), indtil LED'en lyser.
2. Vælg hastighedsindstillingen.
3. Hold produktet med venstre hånd på det forreste håndtag (5) og med højre hånd på det bageste håndtag (2). Tommelfingeren og de andre fingre skal omslutte håndtagene (2, 5) i et fast greb.
4. Hold fast i startspærren (11) på det bagerste håndtag (2).
5. Hold startspærren (11) inde.
6. Tænd for produktet ved at trykke på Tænd/Sluk-kontakten (3) med tommelfingeren.

Bemærk:

Det er ikke nødvendigt at holde startspærren aktiveret efter start af produktet. Startspærren er beregnet til at forhindre utilsigtet start af produktet.

Når man ikke benytter produktet, bliver LED'en på hovedafbryderen ved med at lyse i 1 minut. Herefter slukker produktet automatisk.

Slukning

1. Sluk produktet ved at slippe Tænd/Sluk-kontakten (3).
2. Tryk på hovedafbryderen (10), indtil LED'en slukker.
3. Efter hvert arbejde med produktet skal den medfølgende transportbeskyttelse (26), sværd- og kædebeskyttelse (28) og knivbeskyttelse (27) monteres.

10.2 Beskyttelse mod overbelastning

Hvis batteriet overbelastes, slår det automatisk fra. Efter en afkølingsfase (varierer tidsmæssigt) kan produktet tændes igen.

11 Arbejdsinstrukser

⚠ FARE

Fare for personskade!

I dette afsnit beskrives den grundlæggende arbejdsteknik ved håndtering af produktet.
De oplysninger, der gives her, erstatter ikke en fagmands mangeårige uddannelse og erfaring.
Undgå enhver form for arbejde, som du ikke er tilstrækkeligt kvalificeret til!
Uovervejet håndtering af produktet kan resultere i alvorlige personskader eller endda død!

⚠ FORSIGTIG

Når produktet er slukket, kører det stadig i lidt tid. Vent på, at produktet stopper helt.

Bemærk:

Kontrollér, at produktet ikke berører andre genstande, før det tændes.

En vis støjforurening fra dette produkt er uundgåelig. Udfør støjende arbejde på godkendte og dertil fastlagte tidspunkter. Overhold eventuelle hviletider.

Brug kun apparatet på frie, jævne flader.

Undersøg omhyggeligt den flade, der skal klippes, og fjern alle fremmedlegemer.

Undgå at ramme sten, metal og andre forhindringer.

Apparatet kan blive beskadiget, og der er fare for tilbageslag.

- Brug forskrevet beskyttelsesudstyr.
- **Hold andre mennesker på sikker afstand af arbejdsområdet. Alle, der kommer ind i arbejdsområdet, skal bære personlige værnemidler.** Fragmenter af emnet eller knækkede indsatsværktøjer kan flyve væk og forårsage personskader, også uden for det umiddelbare arbejdsområde.
- Hvis et fremmedlegeme er blevet ramt, skal du straks slukke produktet og fjerne batteriet. Lokaliser skader på produktet, og foretag de nødvendige reparationer, før det genstartes og benyttes til arbejde. Hvis produktet begynder at vibrere usædvanligt kraftigt, skal det kontrolleres med det samme.
- **Hold elværktøjet i de isolerede greb, når du udfører arbejde, hvor der er risiko for, at indsatsværktøjet kan støde på skjulte elledninger.** Kontakt med strømførende ledninger kan også gøre elværktøjets metaldele strømførende og forårsage elektrisk stød.
- Det er forbudt at bruge produktet i tordenvejr - **Fare for lynnedslag!**
- Kontrollér produktet før hver brug for åbenlyse mangler såsom løse, slidte eller beskadigede dele.
- Tænd for produktet, og før det først derefter ind mod det materiale, der skal bearbejdes.
- Læg ikke for meget pres på produktet. Lad produktet gøre arbejdet.
- **Hold altid fast i produktet med begge hænder under arbejdet.** Sørg for at stå sikkert.
- Undgå unormale kropsholdninger.
- Kontrollér, at brugen af bæreremmen føles behageligt, så den gør det lettere at holde produktet.

11.1 Buskrydder/plænetrimmer

PAS PÅ

Når du arbejder med produktet, skal alle beskyttelsesskærme være monteret!

Bemærk:

Man skal med jævne mellemrum kontrollere nylontråden for skader, og om skæretråden stadig har den længde, der angives af trådskæreren.

- Apparatet på ikke holdes i skrå position.
- Græs klippes bedst, når det er tørt og ikke for højt.
- Undgå at komme i kontakt med faste forhindringer (sten, mure, stolpehegn mv.).
- Brug ikke produktet til at fjerne ukrudt og underskov.
- Det kan ikke undgås, at der af tekniske årsager vikler sig vådt græs og ukrudt rundt om drivakslen under beskyttelsesskærmen (21). Fjern dette, da motoren ellers bliver overophedet pga. for høj friktion (fig. 21).

11.1.1 Forlængelse af skæretråd (fig. 1, 22, 31)

Plænetrimmeren leveres med fyldt trådspole (48).

Tråden slides løbende under arbejdet.

For at der fremføres ny tråd skal du trykke udløseren (47) på trådspolen (48) hårdt mod jorden, mens motoren kører.

Hvis tråden i starten er længere end den ønskede skærekreds, afkorter trådskæreren (22) den automatisk til den rigtige længde.

Bemærk:

Man skal med jævne mellemrum kontrollere nylontråden for skader, og om skæretråden stadig har den længde, der angives af trådskæreren.

Hvis man ikke kan se trådenden:

1. Udskift trådspolen (48) som beskrevet i *13.1.1*.

11.1.2 Skæring af græs (fig. 23)

1. Man skærer græs ved at svinge produktet til højre og venstre.
2. Skær langsomt, og hold produktet, så det er vippet ca. 30° fremover under skæringen.
3. Langt græs skæres i sektioner, oppefra og ned.

11.2 Hækkeklipper

11.2.1 Vinkelindstilling (fig. 1, 24-26)

⚠ ADVARSEL

Frakobl produktet, og fjern batteriet!

Hækkeklipperen (17) kan tilpasses til arbejdsforholdene ved at dreje knivhovedet fra +90° til -75°.

1. Tryk på de to frigørelsesgreb (49) på håndtaget (18), og indstil den ønskede position.
2. Gør det ved at bruge håndtaget (18).
3. Slip de to frigørelsesgreb (49), til de går i indgreb i fortandingen.
4. Kontrollér før ibrugtagning, at frigørelsesgrebene (49) går korrekt i indgreb.

PAS PÅ

Apparatet må kun bruges, når begge frigørelsesgreb er gået i indgreb!

11.2.2 Klippeteknik

- Tykke grene skal først skæres med en grensaks.
- Den dobbeltsidede knivblok gør det muligt at klippe i begge retninger eller med pendulbevægelser fra side til side.
- Ved lodret klipning bevæger man produktet jævnt fremad eller i en bue op og ned.
- Ved vandret klipning, bevæger man produktet i en halvmåneform mod kanten af hækken, så afklippede grene falder til jorden.
- Til klipning af lange lige linjer anbefales det at opspænde snore.

11.2.3 Klipning af hække, der kræver klipning (modsat naturhække)

Det anbefales at klippe hække i en trapezlignende form for at forhindre, at de nederste grene bliver bare. Dette svarer til den naturlige plantevækst og gør, at hækkene kan trives optimalt. Ved klipningen reduceres kun de nye årsskud, hvilket skaber tæt forgrening og god beskyttelse af privatlivet.

- Klip først siderne af en hæk. Dette gøres ved at bevæge produktet i vækstretningen nedefra og op. Hvis man klipper oppefra og ned, bevæger de tyndere grene sig udad, hvilket kan skabe tynde pletter eller huller.
- Klip derefter overkanten lige, tagformet eller rund, alt efter smag.
- Trim de unge planter til den ønskede form. Hovedskuddet bør forblive uskadt, indtil hækken har nået den planlagte højde. Alle andre skud halveres.

11.2.4 Klipning på det rigtige tidspunkt

- Løvhække: Juni og oktober
- Nålehæk: April og august
- hurtigt voksende hæk: fra maj ca. hver 6. uge

Vær opmærksom, hvis der ruger fugle i hækken. I dette tilfælde udskydes klipningen af hækken helt, eller man undlader at klippe netop dette område.

11.3 Stangsav

⚠ FARE

Fare for personskade!

Hvis produktet sidder fast, skal du ikke forsøge at trække produktet ud med vold.

– Sluk motoren.

– Brug en vægtarm eller kile til at få produktet fri.

⚠ FARE

Pas op nedfaldende grene og undgå at snuble.

- Savkæden bør være op på maks. hastighed, inden du starter savningen.
- Du har bedre kontrol, hvis du saver med undersiden af sværdet (med trækkende kæde).
- Savkæden må ikke røre jorden eller en anden genstand, hverken mens der saves igennem eller derefter.
- Sørg for, at savkæden ikke sidder fast i savesnittet. Grenen må ikke knække eller splintre af.
- Vær også opmærksom på sikkerhedsforanstaltninger mod tilbageslag (se sikkerhedsforskrifter).
- Fjern nedhængende grene ved at lave snittet over grenen.
- Forgrenede grene afkortes enkeltvis.

11.3.1 Automatisk smøring af savkæden (fig. 1, 14)

Påfyld olietanken (16) som beskrevet i *9.1*.

Med reguleringsskruen (42) kan oliemængden reduceres eller øges.
Brug monteringsnøglen (D).

- Med uret - oliemængde reduceres (-)
- Mod uret - oliemængde øges (+)

11.3.2 Klippeteknik

⚠ ADVARSEL

Stil dig aldrig lige under den gren, du har tænkt dig at save af!

Faren for, at grenen pludseligt falder ned på dig, er meget stor.
Generelt anbefales det at bruge produktet i en vinkel på 60° i forhold til grenen.
Hold produktet fast med begge hænder, mens du saver, og vær altid opmærksom på din balance og at du står sikkert.

Savning af små grene (fig. 27):

Læg savens anslagsflade mod grenen for at undgå, at saven kommer med et pludseligt ryk, når du starter med at save. Før saven med et let tryk ovenfra og ned gennem grenen.
Vær opmærksom på, at grenen kan knække i utide, hvis du har vurderet størrelsen og vægten forkert.

Savning af store grene (fig. 28):

Sæt et såkaldt aflastningssnit for at kunne save større grene af på en kontrolleret måde. Til det laver du et indsnit i grenens nederste tredjedel (med sværdets overdel). Sav derefter oppefra og ned (med undersiden af sværdet) til det første snit.

Savning af delstykker (fig. 29):

Sav store/lange grene ad flere omgange, så du altid har kontrol over nedfaldsstedet.

- Sav først træets nederste grene af, så de afsavede grene uhindret kan falde til jords.
- Efter endt savning øges savens vægt meget pludselig for operatøren, fordi saven ikke længere støttes af grenen. Der er fare for, at du mister kontrollen over produktet.
- Træk kun saven ud af snittet, mens savkæden er i gang for at undgå, at den sætter sig fast.
- Undlad at save med spidsen af apparatet.
- Sav ikke i grenens tykke ansats, da et sådant snit forhindrer, at træets sår kan hele.

11.4 Efter brug

- **Før man lægger produktet fra sig, skal man altid slukke for produktet og afvente, at det er helt standset.**
- Fjern batterierne.
- Efter hvert arbejde med produktet skal den medfølgende sværd- og kædebeskyttelse eller knivbeskyttelse sættes på.
- Lad produktet køle af.

12 Rengøring

⚠ ADVARSEL

Reparations- og vedligeholdelsesarbejde, der ikke er beskrevet i denne brugsanvisning, må kun udføres på et professionelt værksted. Brug kun originale reservedele.

Risiko for ulykker! Udfør altid vedligeholdelses- og rengøringsarbejde med batteriet taget ud.
Fare for personskader! Lad produktet køle af inden påbegyndelse af enhver form for vedligeholdelses- og rengøringsarbejde. Motorelementer er meget varme.
Risiko for personskade og forbrænding!

Produktet kan starte uventet og derved medføre personskader.

– Fjern batteriet.
– Lad produktet køle af.
– Tag værktøjet ud.

⚠ ADVARSEL

Fare for personskade ved håndtering af savkæden eller sværdet!

– Brug skærefaste handsker.

1. Vent, til alle bevægelige dele er helt standset.
2. Vi anbefaler, at produktet altid rengøres umiddelbart efter brug.
3. Hold greb og gribeflader tørre, rene og fri for olie og fedt. Glatte greb og gribeflader umuliggør sikker betjening af og kontrol med elværktøjet i uforudsete situationer.
4. Rengør evt. grebene med en fugtig klud vredet op i sæbevand.
5. Nedsænk ikke produktet i vand eller andre væsker med henblik på rengøring.
6. Sprøjt aldrig vand på produktet.
7. Hold beskyttelsesanordninger, luftslidser og motorhus fri for støv og snavs. Tør produktet af med en ren klud*, eller blæs den over med trykluft* ved lavt tryk. Vi anbefaler, at produktet altid rengøres umiddelbart efter brug.
8. Ventilationsåbninger må aldrig tildækkes.
9. Brug ikke rengørings- eller opløsningsmidler; disse kan angribe produktets plastdele. Sørg for, at vand ikke kan trænge ind i produktet.

12.1 Hækkeklipper

1. Rengør knivblokken med en oliefugtet klud efter hver brug.
2. Smør knivblokken med en oliekande eller spray efter hver brug.

12.2 Stangsav

1. Brug en pensel eller fejekost til rengøring af savkæden, ingen væske.
2. Rengør noten på kædesværdet ved hjælp af en pensel eller med trykluft.
3. Rengør kædehjulet.

13 Vedligeholdelse

⚠ ADVARSEL

Reparations- og vedligeholdelsesarbejde, der ikke er beskrevet i denne brugsanvisning, må kun udføres på et professionelt værksted. Brug kun originale reservedele.

Risiko for ulykker! Udfør altid vedligeholdelses- og rengøringsarbejde med batteriet taget ud.
Fare for personskader! Lad produktet køle af inden påbegyndelse af enhver form for vedligeholdelses- og rengøringsarbejde. Motorelementer er meget varme.
Risiko for personskade og forbrænding!

Produktet kan starte uventet og derved medføre personskader.

– Fjern batteriet.
– Lad produktet køle af.
– Tag værktøjet ud.

- Kontrollér produktet før hver brug for åbenlyse mangler såsom løse, slidte eller beskadigede dele.
- Kontrollér afdækninger og beskyttelsesudstyr for skader og korrekt montering. Udskift i givet fald disse.
- Regelmæssig, omhyggelig vedligeholdelse er nødvendig for at sikre, at sikkerhedsniveauet og produktets effekt opretholdes.
- Stil produktet på en jævn, lige overflade.
- Sprøjt aldrig vand på produktet.
- Erstat slidte eller beskadigede dele af sikkerhedsårsager.
- Arbejde, der ikke er beskrevet i denne brugsanvisning, må kun udføres på et autoriseret professionelt værksted.

Bemærk:

Vedligehold produktet med omhu. Kontrollér med jævne mellemrum, om bevægelige dele fungerer, som de skal, og at de ikke sidder fast, om dele er brækket eller beskadiget på en sådan måde, at produktets funktion er forringet. Få beskadigede dele repareret, før produktet tages i brug.

13.1 Buskrydder/plænetrimmer

13.1.1 Udskiftning af trådspole (48) (fig. 1, 30-34)

1. Afmontér spolekapslen (23) som beskrevet i *8.3.*
2. Åbn spolekapslen (23) ved samtidigt at trykke kraftigt på de to udløsere (52) på spolekapslen (23).
3. Tag dækslet (51) med spolekapslens (23) trykfjeder (54) af, og tag trådspolen (48) ud.
4. Træk trådspolens (48) trådende ud af trådudløbsøjerne (55).
5. Fjern alle trådrester fra spolekapslen (23).
6. Tag fat i den nye trådspole (48), og træk begge tråde ca. 10 cm ud.
7. Klem begge tråde ned i de modsatliggende kærve (55) i trådspolen (48) (fig. 33).
8. Indsæt den nye trådspole (48) i spolekapslen (23). Den side af trådspolen (48), hvor løberetningen er angivet med pile, skal være synlig efter indsættelsen.
9. Trådspolen (48) skal isættes sådan, at kærvene (55) i trådspolen (48) stemmer overens med kærvene i trådudløbsøjet (54), så det er let at tråde tråden.
10. Læg de to tråde i de pågældende trådudløbsøjer (54).
11. Drej trådspolen (48) let frem og tilbage, indtil de indbyggede trin i trådspolen (48) glider ned i spolekapslens (23) trin. Det forhindrer uønsket justering.
12. Sæt atter dækslet (51) med trykfjederen (53) tilbage på spolekapslen (23). Sørg da for, at udløserne (52) på dækslet (51) passer præcist ind i udsparingerne i spolekapslen (23). De går hørbart i indgreb.

Bemærk:

For at der fremføres ny tråd skal du trykke udløseren (47) på trådspolen (48) hårdt mod jorden, mens motoren kører (fig. 22).

Hvis tråden i starten er længere end den ønskede skærekreds, afkorter trådskæreren (22) den automatisk til den rigtige længde.

13.1.2 Udskiftning af tråden i trådspolen (48) (fig. 30-34)

Det er også muligt at udskifte trådspolens tråd.

1. Afmontér spolekapslen (23) som beskrevet i *8.3.*
2. Åbn spolekapslen (23) ved samtidigt at trykke kraftigt på de to udløsere (52) på spolekapslen (23).
3. Tag dækslet (51) med spolekapslens (23) trykfjeder (53) af, og tag trådspolen (48) ud.
4. Træk trådspolens (48) trådender ud af trådudløbsøjerne (54).
5. Fjern alle trådrester fra spolekapslen (23) og trådspolen (48).
6. Lav et knæk i midten af den nye tråd (efter ca. 2 m), og læg den knækkede del af tråden i en af kærvene (56) på trådspolens (48) mellemkant. Der skal nu være en trådende i det nederste og en trådende i det øverste kammer på trådspolen (48).
7. Nu skal du vikle begge trådender i pilretning "LH WIND LINE", der er vist på trådspolen (48) overside.
8. Tag trådspolen (48), og træk begge tråde ca. 10 cm ud.
9. Klem derefter begge tråde ned i de modsatliggende kærve (55) i trådspolen (48).
10. Gør som beskrevet i *13.1.1* punkt 8.

13.1.3 Efterslibning af trådskæreren (22) på (fig. 1, 35)

Nødvendigt værktøj:

medfølger

- stjerneskruetrækker (D)
- Fladfil*

* = medfølger ikke!

Med tiden kan trådskæreren (22) blive sløv.

1. Hvis du bemærker dette, skal du løsne begge skruerne, der holder trådskæreren (22) fast på beskyttelsesskærmen (21). Brug stjerneskruetrækkeren (D).
2. Sæt trådskæreren (22) i en skruestik.
3. Slib alle trådskærerens (22) skær med en fladfil, og vær omhyggelig med at bevare snitkantens vinkel.
4. Genmontér trådskæreren (22) på beskyttelsesskærmen (21).

Bemærk:

Udskift eller opslib trådskæreren (22) ved slutningen af hver klippesæson eller ved behov.

13.1.4 Slibning af kniv (25) (fig. 1)

Bemærk:

Hvis kniven kun er blevet uskarp i mindre grad, kan du selv opslibe den.

Nødvendigt værktøj:

* = medfølger ikke!

- Fladfil*
- Skruestik*

1. Afmontér kniven (25) som beskrevet i *8.4.*
2. Fastspænd kniven (25) i en skruestik.
3. Slib alle 3 klinger på kniven (25), og vær omhyggelig med at bevare snitkantens vinkel (~25°). Der må kun files i én retning.
4. Udskift klingen senest, når den er blevet opslebet fem gange.

Ved kraftigt slid eller knækkede skærekanter skal kniven (25) udskiftes.

En ikke afbalanceret kniv får buskrydderen/plænetrimmeren (20) til at vibrere kraftigt; der er fare for kvæstelser!

13.2 Hækkeklipper

1. Kontroller, at skruerne i knivblokken sidder fast.
2. Små hak på skæretænderne kan du selv fjerne. Det gøres ved at skærpe skærene med en oliesten. Kun skarpe skæretænder giver god skæreydelse.
3. Stump, bøjede eller beskadigede knivblokke skal udskiftes.

13.2.1 Smøring af gear og vinkelindstilling (49) (fig. 36)

Bemærk:

Smør gearet hver 10. til 20. driftstime.

Påfyld kun lidt fedt. Undgå overfyldning!

1. Sæt en smørepistol (indgår ikke i leveringsomfanget) på smøreniplen (58).
2. Tryk maks. et tryk almindeligt fedt i hver af smøreniplerne (58).
3. Smør vinkelindstillingen (49) og knivblokken (19) med miljøgodkendt smøreolie.

13.3 Stangsav

⚠ ADVARSEL

Fare for personskade ved håndtering af savkæden eller sværdet!

– Brug skærefaste handsker.

13.3.1 Kontrol af kædehjul (41) (fig. 1, 10, 11, 13)

1. Drej fastgørelsesmøtrikken (36) imod urets retning for at fjerne kædehjulsafdækningen (37). Brug gaffelnøgle SW 8/10 mm (C).
2. Drej kædestrammeskrue (38) mod urets retning for at fjerne kædestramningen. Brug monteringsnøglen (D).
3. Tag kædesværdet (14) og savkæden (15) ud.
4. Kontrollér indløbssporene på kædehjulet (41) med et kontrolværktøj (indgår ikke i leveringsomfanget).
5. Hvis indløbssporene er dybere end 0,5 mm, må du ikke anvende produktet, men skal kontakte en forhandler. Kædehjulet (41) skal udskiftes.
6. Montér kædesværet (14) og savkæden (15) igen som beskrevet i *8.5*.

13.3.2 Kontrol af kædesværd (14) (fig. 1, 10, 11, 13)

1. Drej fastgørelsesmøtrikken (36) imod urets retning for at fjerne kædehjulsafdækningen (37). Brug gaffelnøgle SW 8/10 mm (C).
2. Drej kædestrammeskrue (38) mod urets retning for at fjerne kædestramningen. Brug monteringsnøglen (D).
3. Tag kædesværdet (14) og savkæden (15) ud.
4. Mål notdybden på kædesværdet (14) med målestokken på en fileholder (indgår ikke i leveringsomfanget).
5. Kædesværdet (14) skal udskiftes, hvis en af følgende punkter gør sig gældende:
   – Kædesværdet er beskadiget.
   – Den målte notdybde er mindre end den minimale notdybde for kædesværdet (2 mm).
   – Kædesværdets not er indsnævret eller udspilet.
6. Montér kædesværet (14) og savkæden som beskrevet i *8.5*.

13.3.3 Udskiftning af kædesværd (14) (fig. 1, 10, 11, 13)

1. Drej fastgørelsesmøtrikken (36) imod urets retning for at fjerne kædehjulsafdækningen (37). Brug gaffelnøgle SW 8/10 mm (C).
2. Drej kædestrammeskrue (38) mod urets retning for at fjerne kædestramningen. Brug monteringsnøglen (D).
3. Tag kædesværdet (14) og savkæden (15) ud.
4. Udskift kædesværdet (14), og montér kædesværdet (14) og savkæden (15) som beskrevet i *8.5*.

13.3.4 Udskiftning og indkøring af savkæde (15) (fig. 10-13)

⚠ FARE

Risiko for alvorlig personskade på grund af savkæden, som kan gå i stykker eller springe af!

– Fastgør aldrig en ny savkæde til et slidt kædedrev eller til en beskadiget eller slidt styreskinne. Savkæden kan springe af eller gå i stykker.

- Anvend kun savkæder og sværd, der er beregnet til dette produkt.
- Før udskiftning af savkæden skal du rengøre noten på kædesværdet, da savkæden kan springe ud af skinnen, hvis der er aflejringer af snavs. Aflejringerne kan også opsuge savkædeolien. Dette vil medføre, at savkædeolien ikke eller kun til en vis grad kommer ned på undersiden af skinnen, og at smøringen forringes.

1. Drej fastgørelsesmøtrikken (36) imod urets retning for at fjerne kædehjulsafdækningen (37). Brug gaffelnøgle SW 8/10 mm (C).
2. Drej kædestrammeskrue (38) mod urets retning for at fjerne kædestramningen. Brug monteringsnøglen (D).
3. Tag kædesværdet (14) og savkæden (15) ud.
4. Montér kædesværet (14) og savkæden (15) igen som beskrevet i *8.5*.

Bemærk:

Spænd først fastgørelsesmøtrikken helt fast efter at kædespændingen er indstillet.

Ved en ny savkæde forringes spændekraften efter noget tid. Derfor skal du efterspænde savkæden efter de første 5 snit, senest efter 10 minutters savetid.

13.3.5 Slibning af savkæden (15)

⚠ ADVARSEL

Øget fare for ulykker på grund af en forkert slebet savkæde!

På grund af afvigelser i målangivelser for skæringsgeometrien ved slibning øges faren for tilbageslag af produktet.

– Få savkæden slebet af en fagmand.

Savkæden kan efterslibes på et autoriseret værksted. Forsøg ikke at slibe savkæden selv, hvis du ikke har et egnet værktøj og den nødvendige erfaring.

⚠ FORSIGTIG

Slibning af kæden kræver specialværktøj for at sikre, at skæreværktøjerne slibes i den rigtige vinkel og den rigtige dybde.
Efter slibningen skal alle skæreled have samme bredde og længde.

Bemærk:


En skarp savkæden sikrer en optimal snitydelse. Den arbejder sig nemt gennem træet og efterlader store, lange træspåner.

En savkæde er sløv, hvis du skal trykke skæreudstyret mod træet, og hvis træspånerne er meget små. Ved en meget sløv savkæde er der overhovedet ingen spåner, men kun træstøv.


13.3.5.1 Vejledning til slibning af kædesave

Brug kun specialfile til savkæder!
Andre file har forkert form og forkert udskæring. Vælg den fil-diameter, der passer til kædedelingen. Vær også opmærksom på følgende vinkler, når du opsliber skæreled.

Savkædetype	Fildiameter	Øvre vinkel	Nedre vinkel	Øvre hældningsvinkel (55°)	Standard dybdemål
					
		Indspænding-rotationsvinkel	Indspænding-hældningsvinkel	Sidevinkel	
					
21PBX	ca. 4,8 mm	30°	10°	85°	0,64 mm



Dybdeanslag



Fil

Vinklen skal desuden bevares for samtlige skæreled.

Hvis vinklerne er uregelmæssige, vil savkæden (15) løbe uregelmæssigt, slides hurtigt og knække for tidligt.

Da disse krav kun kan opfyldes med tilstrækkelig og regelmæssig øvelse:

- Benyt en filholder.
- Ved manuel opslibning af savkæden (15) skal der anvendes en filholder. De korrekte filvinkler er markeret derpå.

1. Hold filen vandret (i den korrekte vinkel i forhold til kædesværet (14)), og fil i henhold til vinkelmarkeringen på filholderen. Støt filholderen på tandtaget og dybdebegrænseren.
2. Fil altid skæreleddet indefra og ud.
3. Filen sliber kun i fremadretning. Løft den under returbevægelsen.
4. Rør ikke ved driv- og forbindelsesleddene med filen.
5. Drej filen regelmæssigt videre for at undgå ensidig slitage.
6. Fjern graten fra snitkanterne med et stykke hårdt træ.

Alle skæreled skal have samme længde, da de ellers også vil have forskellig højde. Det vil få savkæden (15) til at løbe uregelmæssigt og øge risikoen for, at den går i stykker.

13.3.6 Smøring af gear (fig. 36)

Bemærk:

Smør gearet hver 10. til 20. driftstime.

Påfyld kun lidt fedt. Undgå overfyldning!

1. Sæt en smørepistol (indgår ikke i leveringsomfanget) på smøreniplen (57).
2. Tryk maks. et tryk almindeligt fedt i hver af smøreniplerne (57).

14 Opbevaring og transport

Opbevar produktet og dets tilbehør mørkt, tørt og frostfrit og utilgængeligt for børn.
Den optimale opbevaringstemperatur er mellem 5°C og 30°C.
Opbevar produktet i den originale emballage.
Tildæk produktet for at beskytte det mod støv eller fugt.
Opbevar brugsanvisningen sammen med produktet.

14.1 Forberedelse til opbevaring

1. Fjern batterierne.
2. Montér alle beskyttelsesskærme.
3. Tøm produktet fuldstændigt.
4. Rengør og kontrollér produktet for skader.

14.2 Transport

⚠ ADVARSEL

Fare for personskade!

Tag batteriet ud af elværktøjet, før du udfører arbejde på elværktøjet (f.eks. vedligeholdelse, værktøjsskift osv.), og når du transporterer og opbevarer det. Der er risiko for personskade, hvis tænd/sluk-kontakten betjenes utilsigtet.

- Produktet må kun transporteres i det dertil beregnede håndtag.
- Montér alle beskyttelsesskærme.
- For at undgå materielle skader og kvæstelser skal produktet sikres mod at vælte og skride, når det transporteres på køretøjer.

15 Reparation og reservedelsbestilling

Vær opmærksom på, at følgende dele på dette produkt slides som følge af brug eller naturligt slid, og at der er brug for følgende dele som forbrugsmaterialer.

PAS PÅ
Iht. produktansvarsloven fraskriver vi os ansvaret for skader, der skyldes forkert reparation eller brug af ikke-originale reservedele. Kontakt en kundeservice eller en autoriseret fagmand. Det samme gælder også for tilbehørsdele.

Reservedele og tilbehør fås hos vores service-center. Dette gøres ved at scanne QR-koden på forsiden.

15.1 Bestilling af reservedele

Husk at angive følgende oplysninger, når der bestilles reservedele:

- Modelbetegnelse
- Varenummer
- Data på typeskiltet

Reservedele/tilbehør

Batteri SBP2.0 artikel-nr.:	7909201708
Batteri SBP4.0 artikel-nr.:	7909201709
Oplader SBC2.4A artikel-nr.:	7909201710
Oplader SBC4.5A artikel-nr.:	7909201711
Oplader SDBC2.4A artikel-nr.:	7909201712
Oplader SDBC4.5A artikel-nr.:	7909201713
StarterSætSBSK2.0 artikel-nr.:	7909201720
StarterSætSBSK4.0 artikel-nr.:	7909201721

16 Bortskaffelse og genanvendelse

Oplysninger om emballage



Emballeringsmaterialerne er genanvendelige. Emballage skal bortskaffes jf. gældende miljøregler.

Oplysning om bortskaffelse af elskrot



Brugt elektrisk og elektronisk udstyr (elskrot) hører ikke til husholdningsaffaldet, men skal indsamles og/eller bortskaffes separat!

- Brugte batterier, der ikke er permanent installeret i et brugt produkt, skal udtages i intakt tilstand inden aflevering! Sådanne batterier skal bortskaffes i henhold til batteriloven.
- Ejere og/eller brugere af elektriske og elektroniske maskiner er juridisk forpligtet til at returnere sådanne efter brug.
- Slutbrugeren er eneansvarlig for at slette sine personlige oplysninger på den brugte maskine, der skal bortskaffes!
- Symbolet med den overstregede skraldespand betyder, at brugte elektriske og elektroniske apparater (elskrot) ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
- Brugte elektriske og elektroniske apparater (elskrot) kan afleveres gratis på følgende steder:
  - Offentlige bortskaffelses- og/eller indsamlingssteder (f.eks. kommunale genbrugsstationer)
  - Salgssteder for elektroniske apparater (fysiske butikker og online), forudsat at forhandleren er forpligtet til at tage sådanne apparater retur - eller tilbyder dette frivilligt.
  - Du kan gratis aflevere op til tre brugte elektriske apparater pr. apparattype, med en maksimal kantlængde på 25 centimeter, hos producenten uden først at skulle købe et nyt apparat hos samme, eller du kan aflevere sådanne apparater på et andet autoriseret indsamlingssted i dit nærområde.
  - Du kan indhente yderligere tilbagetagningsbetingelser hos producenter og distributører hos disses respektive kundeservice.
- Hvis et nyt elektrisk apparat leveres af producenten til en privat husstand, kan producenten foranledige, at det gamle elektriske apparat afhentes gratis efter anmodning fra slutbrugeren. For at gøre dette skal du kontakte producentens kundeservice.
- Disse erklæringer gælder kun for apparater, der installeres og sælges i landene i EU, og som er underlagt det europæiske direktiv 2012/19/EU. I lande uden for EU kan der gælde forskellige regler for bortskaffelse af brugte elektriske og elektroniske apparater (elskrot).

Oplysninger om lithium-ion-batterier



Batterierne skal fjernes, inden produktet bortskaffes!

- Smid ikke batteriet i husholdningsaffaldet, på et bål (eksplosionsfare) eller i vandet. Beskadigede batterier kan skade miljøet og dit helbred, hvis giftige dampe eller væsker slipper ud.
- Defekte eller brugte batterier skal genvindes iht. forordning (EU) 2023/1542.
- Batterierne og opladeren skal afleveres på en genbrugsstation. De anvendte plast- og metaldele kan adskilles efter type og dermed genbruges.
- Batterierne skal bortskaffes i afladet tilstand. Vi anbefaler, at man tildækker polerne med tape for at beskytte mod kortslutning. Undlad af åbne batteriet.
- Bortskaf batterierne i henhold til de lokale bestemmelser. Batterierne skal afleveres på en genbrugsstation med henblik på miljøvenligt genbrug. Forhør dig hos kommunen.

17 Afhjælpning af fejl

Fejl	Mulig årsag	Afhjælpning
Produktet starter ikke.	Batterieffekten er for lav.	Oplad batteriet.
	Batteriet er ikke isat korrekt.	Skub batteriet ind i batteriholderen. Batteriet går hørbart i indgreb.
	Tænd/Sluk-kontakt er defekt.	Kontakt vores kundeservice.
	Motor er defekt.	
Produktet arbejder med afbrydelser.	Intern løs forbindelse.	Kontakt vores kundeservice.
	Tænd/sluk-kontakt defekt.	
Dårlig skæreydelse.	Savkæde monteret forkert.	Monter savkæden korrekt.
	Savkæden er sløv.	Få savkæden slebet af en fagmand, eller udskift savkæden.
	Kædespænding utilstrækkelig.	Kontrollér savkæden. Spænd evt. savkæden.
	Knivblokken er stump.	Kontroller knivblokken, slib den, eller kontakt vores kundeservice.
	For stor friktion på grund af manglende smøring.	Smør knivblokken.
	Snavset knivblok.	Rengør knivblokken.
	Dårlig klippeteknik.	Se arbejdsinstrukserne.
Produkt kører trægt/savkæde springer af.	Kædespænding utilstrækkelig.	Kontrollér savkæden. Spænd evt. savkæden.
Kæde bliver varm, røgudvikling ved savning, farvning af skinne.	For lidt savkædeolie.	Kontrollér olieautomatikken. Påfyld evt. savkædeolie.
Knivblokken bliver varm.	Knivblokken er stump.	Kontroller knivblokken, slib den, eller kontakt vores kundeservice.
	Knivblokken har hak.	
	For stor friktion på grund af manglende smøring.	Smør knivblokken.
Stærk vibration, høje lyde	Skæreanordning tilsmudset.	Rengør skæreanordningen.
	Motor defekt.	Kontakt vores kundeservice.
Dårligt klipperesultat.	Trådspole har ikke tilstrækkelig skæretråd.	Forlæng skæretråd/udskift trådspole.
	Skæreanordning tilsmudset.	Rengør skæreanordningen.
	Batterieffekten er for lav.	Oplad batteriet.
Usædvanlig vibration	Styreskinne er løs.	Kontrollér, at styreskinnen sidder godt fast.

18 Garantivilkår – Scheppach 20V IXES-serie

Revisionsdato 25-04-2024

Kære kunde,
vores produkter er underlagt streng kvalitetskontrol. Skulle et produkt alligevel ikke fungere korrekt, beklager vi dette meget og beder dig kontakte vores kundeservice, der er angivet på garantikortet. Vi hjælper dig også gerne telefonisk via servicenummeret. Formålet med følgende oplysninger er at hjælpe dig med at behandle og løse problemer problemfrit i tilfælde af skader.

For at kunne fremsætte garantikrav gælder følgende:

1. **Disse garantivilkår** regulerer vores yderligere producentgaranti for købere (private slutbrugere) af nye produkter. De lovpligtige garantikrav påvirkes ikke af denne garanti. Den forhandler, som du har købt produktet af, er ansvarlig for disse.
2. **Producentens garanti** omfatter kun fejl og mangler ved et nyt produkt købt af dig, som skyldes materiale- eller fabrikationsfejl. Hvis der opstår materiale- eller fabrikationsfejl i løbet af garantiperioden, yder producenten som garant en af følgende ydelser efter eget skøn inden for rammerne af denne garanti:
   – Gratis reparation af varen
   – Fri ombytning af varerne til en tilsvarende artikel (evt. også ombytning til en nyere model, hvis den oprindelige vare ikke længere er tilgængelig).

   Erstattede produkter eller dele overgår til vores ejendom. Vær opmærksom på, at vores produkter ikke er konstrueret til erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller professionel brug. En garantisag kan derfor ikke komme på tale, hvis produktet har været brugt i erhvervs-, håndværks- eller industrivirksomheder inden for garantiperioden eller har været udsat for tilsvarende belastninger.

3. **Følgende er ikke omfattet af vores garanti:**
   - Skader på produktet forårsaget af tilsidesættelse af monteringsvejledningen, ukorrekt installation, tilsidesættelse af brugsanvisningen (f.eks. tilslutning til forkert netspænding eller strømtype) eller vedligeholdelses- og sikkerhedsbestemmelserne eller ved brug af produktet under uegnede miljøforhold samt mangel på pleje og vedligeholdelse.
   - Skader på produktet forårsaget af misbrug eller forkert brug (som f.eks. overbelastning af produktet eller brug af uautoriseret værktøj eller tilbehør), indtrængning af fremmedlegemer i produktet (som f.eks. sand, sten eller støv), transportskader, brug af vold eller eksterne påvirkninger (som f.eks. skader forårsaget af fald).
   - Skader på produktet eller dele af produktet, der skyldes tilsigtet, normal (driftsbetingede) eller anden naturlig slitage samt skader og/eller slitage på sliddele.
   - Fejl og mangler ved produktet forårsaget af brug af tilbehør, supplerende eller reservedele, der ikke er originale dele eller ikke anvendes som tilsigtet.
   - Produkter, hvorpå der er foretaget ændringer eller modifikationer.
   - Mindre afvigelser fra den ønskede beskaffenhed, som er irrelevante for produktets værdi og anvendelighed.
   - Produkter, på hvilke der er udført uautoriserede reparationer eller indgreb, især af uautoriseret tredjepart.
   - Hvis mærkningen på produktet eller produktets identifikationsoplysninger (maskinmærkat) mangler eller er ulæselig.
   - Produkter, der er stærkt forurenede og derfor afvises af servicepersonalet.
   - Erstatningskrav og følgeskader er generelt udelukket fra denne garanti.
4. **Garantiperioden** er normalt **5 år** (12 måneder for (genopladelige) batterier) og begynder fra og med produktets købsdato. Datoen på den originale købskvittering er afgørende. Garantikrav skal fremsættes, så snart fejlen/manglen konstateres. Fremsættelse af garantikrav efter garantiperiodens udløb er udelukket. Reparation eller ombytning af produktet medfører ikke en forlængelse af garantiperioden, ligesom denne service heller ikke indleder en ny garantiperiode for produktet eller for installerede reservedele. Dette gælder også ved brug af lokale tjenester. Forudsætning for at kunne fremsætte garantikrav er, at producenten som garant får mulighed for på anmodning at undersøge garantisagen via indsendelse af varen. Det er vigtigt at sikre, at skader under transport undgås via brug af passende emballage. Det pågældende produkt skal forelægges for eller fremsendes til kundeservice i rengjort stand sammen med en kopi af købskvitteringen - som skal indeholde oplysninger om købsdato og produktbetegnelse. Hvis et produkt fremsendes i ufuldstændig stand uden det komplette leveringsomfang, vil det manglende tilbehør blive krediteret/fratrukket, hvis produktet ombyttes eller refunderes. Delvist eller helt adskilte produkter kan ikke accepteres som garantikrav. Er reklamationen uberettiget og/eller uden for garantiperioden, afholder køber som udgangspunkt transportomkostningerne og -risikoen. **Garantikrav bedes anmeldt på forhånd til servicecenteret (se nedenfor).** Som udgangspunkt aftales det, at det defekte produkt med en kort beskrivelse af fejlen fremsendes til nedenstående serviceadresse via organiseret returnering eller - i tilfælde af reparation uden for garantiperioden - med tilstrækkelig porto under hensyntagen til relevante retningslinjer for emballage og forsendelse. **Sørg venligst for, at produktet af sikkerhedsmæssige årsager (afhængigt af model) er fri for alle driftsstoffer, når det returneres.** Produktet, der sendes til vores servicecenter, skal emballeres på en sådan måde, at skader på det reklamerede produkt undgås under transporten. Så snart reparationen/ombytningen er udført, returnerer vi varen gratis til dig. Hvis produkter ikke kan repareres eller ombyttes, kan vi efter eget skøn refundere et beløb op til købsprisen for det defekte produkt med fradrag for slitage. Disse garantier gælder kun for den oprindelige private køber og kan ikke tildeles eller overdrages.
5. **Forlængelse af garantiperioden til 10 år:** Scheppach tilbyder en yderligere garantiforlængelse på 5 år på produkter i Scheppach 20V-serien. Garantiperioden for disse produkter er således i alt 10 år. Undtaget herfra er (genopladelige) batterier, opladere og tilbehør. Du kan benytte dig af denne garantiudvidelse ved at registrere dit Scheppach-produkt herfra online på https://Garantie.scheppach.com senest 30 dage fra købsdatoen. Efter udført online-registrering modtager du en bekræftelse på den vare relaterede garantiforlængelse.
6. **Til fremsættelse** af garantikrav bedes du **kontakte vores service-center.**

   Du bedes venligst benytte formularen på vores websted:

   https://shop.scheppach.com/contact

   Undlad venligst at tilsende os produkter uden først at kontakte os og registrere dig hos vores servicecenter.

   For at kunne fremsætte garantikrav er det en ufravigelig forudsætning, at du først kontakter vores servicecenter. Garantikrav skal fremsættes senest 14 dage efter, at fejlen eller manglen er konstateret, og inden garantiperioden udløber. Dette kræver det originale købsbevis og, hvis relevant, bekræftelse af den vare relaterede garantiforlængelse.
7. **Behandlingstid** - Vi behandler som udgangspunkt reklamationer inden for 14 dage efter modtagelsen i vores servicecenter. Hvis den oplyste behandlingstid i særlige tilfælde skulle blive overskredet, informerer vi dig i god tid.
8. **Sliddele er generelt ikke omfattet af garantien!** - Sliddele er: a) medfølgende, påmonterede og/eller installerede (genopladelige) batterier og b) alle modelafhængige sliddele (bl.a. remme, savklinger, indsatsværktøjer, slibeskiver, filtre, kulbørster osv.; se brugsanvisningen). Undtaget fra garantien er batterier, der er dybafladet eller har beskadigede huse og/eller batteripoler.
9. **Prisoverslag** - Vi kan reparere produkter, der ikke (længere) er dækket af garantien, mod beregning. På forespørgsel hos vores servicecenter kan du fremsende de defekte produkter for at få et prisoverslag og evt. skriftligt anmode servicecentret om at foretage reparation (pr. post, e-mail). Der vil ikke blive foretaget yderligere behandling uden din anmodning om reparation.

Garantivilkårene gælder kun i den version, der er gældende på tidspunktet for reklamationen og kan findes på vores websted (www.scheppach.com) . Ved oversættelser er den tyske version altid gældende.

Scheppach GmbH · Günzburger Str. 69 ·

89335 Ichenhausen (Tyskland)

Telefon: +800 4002 4002 ·

E-Mail: customerservice.DK@scheppach.com ·

Internet: https://www.scheppach.com

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i disse garantivilkår til enhver tid uden forudgående varsel.

19 EU-overensstemmelseserklæring

Oversættelse af den originale overensstemmelseserklæring

Producent:

Scheppach GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen, Tyskland

Vi erklærer under eget ansvar, at det her beskrevne produkt overholder de gældende direktiver og standarder.

Mærke:	**SCHEPPACH**
Art.-betegnelse:	**GENOPLADELIGT MULTIFUNKTIONSAPPARAT**
	BC-MFH400-X
Varenr.	**5904820900**

EU-direktiver:

2014/30/EU, 2006/42/EF,
2000/14/EF_2005/88/EF, 2011/65/EU*

* Genstanden, der beskrives ovenfor i erklæringen, opfylder forskrifterne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU af 8. juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr.

2006/42/EG - Bilag IV

Bemyndiget organ:	TÜV SÜD Product Service GmbH Zertifizierstelle, Ridlerstraße 65, 80339 München, Tyskland
Nummer:	0123
Certifikatnummer:	M6A 011284 0442 Rev. 00

Anvendte standarder:

EN 62841-1:2015/A11:2022; EN 62841-4-2:2019;
EN 50636-2-91:2014; EN ISO 11680-1:2021;
EN ISO 11806-1:2022; EN ISO 12100:2010;
EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021

Dokumentationsansvarlig:

Stefan Hartinger
Günzburger Str. 69
D-89335 Ichenhausen

Ichenhausen, 05.08.2024

i.V.
Simon Schunk
Division Manager Product Center

i.V.
Andreas Pecher
Head of Project Management

Innholdsfortegnelse

1 Innledning 440
2 Produktbeskrivelse (fig. 1-6) 440
3 Leveringsomfang (fig. 1) 441
4 Tiltenkt bruk 441
5 Sikkerhetsinstruksjoner 441
6 Tekniske data 445
7 Utpakking 446
8 Montering 446
9 Før igangsetting 448
10 Betjening 449
11 Arbeidsinstrukser 450
12 Rengjøring 452
13 Vedlikehold 453
14 Lagring og transport 456
15 Reparasjons og reservedelsbestilling 456
16 Kassering og gjenvinning 456
17 Feilhjelp 457
18 Garantibetingelser – Scheppach 20V IXES serie 458
19 EU-samsvarserklæring 459
20 Utvidet tegning 579

Forklaring av symbolene på produktet

Bruken av symboler i denne håndboken er ment å gjøre deg oppmerksom på potensielle risikoer. Sikkerhetssymbolene og forklaringene som følger med dem må bli forstått. Advarslene i seg selv eliminerer ingen risikoer og kan ikke erstatte riktige ulykkesforebyggende tiltak.

	Før igangsetting må bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksjonene leses og følges!
	Obs! Unnlatelse av å følge sikkerhetsskiltene og advarslene som er festet på produktet, samt unnlatelse å følge sikkerhets- og betjeningsinstruksjonene kan føre til alvorlige personskader eller til og med død.
	Bruk vernebrille.
	Bruk hørselsvern.
	Bruk alltid sikkerhetshjelm!
	Bruk vernehansker!
	Bruk solide sko!
	Hastighetsinnstilling
	Produktet skal ikke utsettes for regn. Produktet skal bare stasjoneres, lagres og drives under tørre omgivelsesforhold.
	Obs! Fare for personskader pga. roterende kniver.
	Sørg for at andre personer overholder tilstrekkelig sikkerhetsavstand. Hold personer som ikke er involvert i arbeidet unna produktet. Gjenstander som kastes ut og roterende deler kan forårsake alvorlige personskader.
	Sørg for at andre personer overholder tilstrekkelig sikkerhetsavstand.
	Hold avstand til andre personer og elektriske ledninger.
	Vær oppmerksom på materiale som faller ned.
	Gjennomfør vedlikeholds-, omstillings-, innstillings- og rengjøringsarbeider kun når motoren er slått av og batteriet er fjernet.
	Litium-ion batteri
	Påfyllingsåpning for sagkjedeolje
	Monteringsretning for sagkjedet
	Skjærelengde
	Lengde knivbjelke
	Dreieretning trådspole.
	Dreieretning gresstrimmer.
	Diameter trådspole.
	Materiale utgangsretning
	Diameter skjærekniv.

	Skjærekniv.
	Hold føttene unna bruksverktøyet.
	Ikke bruk sagblad.
	Garantert lydeffektnivå for produktet.
	Garantert lydeffektnivå for produktet.
	Produktet er i samsvar med gjeldende serbiske retningslinjer.
	Produktet tilsvarer de aktuelle europeiske direktivene.

1 Innledning

Produsent:

Scheppach GmbH

Günzburger Straße 69

D-89335 Ichenhausen

Kjære kunde

Vi ønsker deg mye glede og lykke til ved arbeider med ditt nye produkt.

Merknad:

Produsenten av dette produktet er i henhold til loven om produktansvar ikke ansvarlig for skader, som oppstår på dette produktet eller grunnet dette produktet ved:

- Feil behandling
- Ignorering av brukerveiledningen
- Reparasjoner fra tredjeparter, ikke autoriserte fagfolk
- Montering og utskifting av ikke originale reservedeler
- Ikke-tiltenkt bruk
- Svikt i det elektriske anlegget ved ignorering av de nasjonale elektriske forskriftene og bestemmelsene.

Vær oppmerksom på følgende:

Brukerveiledningen er del av produktet.

Den inneholder viktige instruksjoner om hvordan du arbeider sikkert, faglig korrekt og økonomisk, hvordan du unngår farer, sparer reparasjonskostnader, reduserer nedetider og øker påliteligheten og levetiden til produktet. I tillegg til sikkerhetsbestemmelsene i denne brukerveiledningen må du absolutt overholde gjeldende forskrifter for drift av produktet i landet ditt.

Gjør deg kjent med alle betjenings- og sikkerhetsinstruksjoner før du bruker produktet. Driv produktet kun som beskrevet og for de angitte bruksområdene. Oppbevar brukerveiledningen på et trygt sted og overlever alle dokumenter hvis du gir produktet videre til tredjepart.

2 Produktbeskrivelse (fig. 1-6)

1. Batteri*
2. Bakre håndtak
3. På-/av-bryter
4. Rørskaft
5. Fremre håndtak
5a. Gummiring
5b. Unbrakoskrue M5
6. Benbeskyttelse
7. Lås (rørskaft)
8. Stjernegrep
9. Bæreløkke
10. Hovedbryter
11. Startsperre
12. Ladenivåindikator (batteri)
13. Fremre rørskaft (beskjæringssaks)
14. Kjedesverd (føringsskinne)
15. Sagkjede
16. Oljetank
17. Fremre rørskaft (hekksaks)
18. Håndtak
19. Knivbjelke
20. Fremre rørskaft (trådtrimmer/gresstrimmer)
20a. Unbrakoskrue M6
21. Beskyttelsesdeksel (på siden)
22. Trådkutter
23. Spolekasse
24. Beskyttelsesdeksel (oppe)
25. Skjærekniv
26. Transportbeskyttelse (skjærekniv)
27. Knivbeskyttelse (hekksaks)
28. Sverd- og kjedebeskyttelse
29. Stropp
30. Tildekking
31. Mutter M10
32. Strammeskive
33. Holdespindel
34. Innvendig flens
35. Ytre flens
36. Festemutter (kjedehjuldeksel)
37. Kjedehjuldeksel
38. Kjedestrammeskrue
39. Styrebolt
40. Kjedestrammebolt
41. Kjedehjul
42. Reguleringsskrue (sagkjedesmøring)
43. Karabinkrok
44. Sikkerhetslask
45. Opplåsingstast (batteri)
46. Batteri-holder
47. Utløser (trådspole)
48. Trådspole
49. Vinkeljustering
50. Opplåsingsspak
51. Deksel
52. Opplåsing
53. Trykkfjær
54. Trådutløp
55. Hakk
56. Hakk (trådspole midten)
57. Smørenippel (beskjæringssaks)
58. Smørenippel (hekksaks)

* = ikke absolutt inkludert i leveringsomfanget!

3 Leveringsomfang (fig. 1)

Pos.	Antall	Betegnelse
1.	2 x	Batteri*
5.	1 x	Fremre håndtak
5a.	1 x	Gummiring
5b.	4 x	Unbrakoskrue M5
13.	1 x	Fremre rørskaft (beskjæringssaks)
14.	1 x	Kjedesverd (føringsskinne)
15.	1 x	Sagkjede
17.	1 x	Fremre rørskaft (hekksaks)
20.	1 x	Fremre rørskaft (trådtrimmer/ gresstrimmer)
20a.	2 x	Unbrakoskrue M6
21.	1 x	Beskyttelsesdeksel (på siden)
23.	1 x	Spolekasse
24.	1 x	Beskyttelsesdeksel (oppe)
25.	1 x	Skjærekniv
26.	1 x	Transportbeskyttelse (skjærekniv)
27.	1 x	Knivbeskyttelse
28.	1 x	Sverd- og kjedebeskyttelse
29.	1 x	Stropp
31.	1 x	Mutter M10
A.	1 x	Unbrakonøkkel 4 mm
B.	1 x	Unbrakonøkkel 5 mm
C.	1 x	Gaffelnøkkel NB 8/10 mm
D.	1 x	Monteringsnøkkel (NB 19/21 mm, stjerneskrutrekker)
	1 x	Batteridrevet multifunksjonsenhet
	1 x	Brukerveiledning

4 Tiltenkt bruk

Produktet skal kun monteres på det medfølgende motorhodet.

Trimmer:

Trimmeren (bruk av skjærekniven) egner seg til skjæring av mindre greiner, kraftig ugress og kratt.

Gresstrimmer:

Gresstrimmeren (bruk av trådspole med klippetråd) er egnet for klipping av plener, gressarealer og lett ugress.

Hekksaks:

Denne hekksaksen er utformet for å klippe hekker, busker og kratt.

Beskjæringssaks (batteridreven kjedesag med teleskopskaft):

Beskjæringssaksen er ment for kvistingsarbeid på trær. Den egner seg ikke til omfattende sagearbeider og trefelling eller til saging av andre materialer enn tre.

Produktet skal bare benyttes iht. dets formål. Enhver bruk som går utover dette er ikke tiltenkt. Brukeren, og ikke produsenten, er ansvarlig for materielle skader eller personskader av enhver art som forårsakes av dette.

Det å følge sikkerhetsinstruksjonene, montasjeanvisningen og brukerveiledningen er også en del av forskriftsmessig bruk.

Personer som bruker og vedlikeholder produktet, må kjenne godt til det og være orientert om mulige farer.

Foretas det endringer på produktet, påtar ikke produsenten seg noe ansvar for skader som kan oppstå som følge av dette.

Produktet bare brukes med originaldeler og originaltilbehør fra produsenten.

Sikkerhets-, arbeids- og vedlikeholdsforskriftene til produsenten og målene som er spesifisert i de tekniske dataene, må overholdes.

Vennligst merk at våre produkter forskriftsmessig sett ikke ble konstruert for bruk innen handel, håndverk og industri. Vi påtar oss intet garantiansvar dersom produktet benyttes innen handel, håndverk eller industri, eller ved likestilte aktiviteter.

Forklaring av signalordene i brukerveiledningen

⚠ FARE

Signalord for å indikere en overhengende farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, vil resultere i død eller alvorlig personskade.

⚠ ADVARSEL

Signalord for å indikere en mulig farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til død eller alvorlig personskade.

⚠ FORSIKTIG

Signalord for å indikere en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller moderat personskade.

OBS

Signalord for å indikere en mulig farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til materielle skader på produktet eller eiendom/ eiendeler.

5 Sikkerhetsinstruksjoner

Oppbevar alle sikkerhetsinstruksjoner og anvisninger for framtiden.

Begrepet "El-verktøy" som brukes i sikkerhetsinstruksjonene gjelder for strømdrevne el-verktøy (med strømledning) eller batteridrevne el-verktøy (uten strømledning).

⚠ ADVARSEL

Les alle sikkerhetsinstruksjoner, anvisninger, illustrasjoner og tekniske data, som er vedlagt el-verktøyet.

Unnlatelse av å overholde de påfølgende anvisningene kan føre til elektrisk støt, brann og/eller alvorlige personskader.

1) Sikkerhet på arbeidsplassen

a) **Hold arbeidsområdet rent og godt belyst.** Uorden eller ubelyste arbeidsområder kan føre til ulykker.

b) **Ikke arbeid med el-verktøyet i eksplosjonsfarlig omgivelse, der det befinner seg brennbare væsker, gass eller støv.** El-verktøy lager gnister, som kan antenne støvet eller dampen.

c) **Hold barn og andre personer unna når du bruker el-verktøyet.** Hvis du blir distrahert, kan du miste kontrollen over el-verktøyet.

2) Elektrisk sikkerhet

a) **Tilkoblingspluggen til el-verktøyet må passe inn i stikkontakten. Støpselet må på ingen måter endres. Ikke bruk adapterplugger sammen med jordet el-verktøy.** Uendrede støpsler og passende stikkontakter reduserer risikoen for elektrisk støt.

b) **Unngå kroppskontakt med jordete overflater til f.eks. rør, radiatorer, ovner og kjøleskap.** Det består en økt risiko for elektrisk støt, når din kropp er jordet.

c) **Hold el-verktøy unna regn og fuktighet.** Hvis det kommer inn vann i et el-verktøy øker dette faren for elektrisk støt.

d) **Ikke misbruk tilkoblingsledningen til å bære el-verktøyet, til å henge opp eller å trekke ut støpselet fra stikkontakten. Hold tilkoblingsledningen unna varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler.** Skadde eller sammenviklede tilkoblingsledninger øker risikoen for elektrisk støt.

e) **Når du arbeider med et el-verktøy utendørs, må du kun bruke skjøteledninger, som også er egnet for utendørs bruk.** Bruken av en skjøteledning som er egnet for utendørs bruk reduserer risikoen for elektrisk støt.

f) **Hvis det ikke er mulig å unngå drift av el-verktøyet i fuktig omgivelse, må du bruke en feilstrømbryter.** Bruk av en feilstrømbryter reduserer faren for elektrisk støt.

3) Sikkerhet til personer

a) **Vær oppmerksom, pass på hva du holder på med, og gå fornuftig frem ved arbeid med et el-verktøy. Ikke bruk el-verktøy når du er trett eller er påvirket av narkotika, alkohol eller medikamenter.** Ett øyeblikks uaktsomhet ved bruk av el-verktøyet kan føre til alvorlige personskader.

b) **Bruk personlig verneutstyr og alltid vernebriller.** Bruk av personlig verneutstyr, som støvmaske, sklisikre vernesko, sikkerhetshjelm eller hørselsvern, alt etter type og bruk av el-verktøyet, reduserer faren for personskader.

c) **Unngå utilsiktet idriftsettelse. Forsikre deg om at el-verktøyet er slått av, før du kobler det til på strømforsyningen og/eller batteriet, samt løfter eller bærer det.** Hvis du har fingeren på bryteren mens du bærer el-verktøyet eller kobler el-verktøyet til strømforsyningen mens det er slått på, kan dette føre til ulykker.

d) **Fjern innstillingsverktøy eller skiftenøkler, før du slår på elektroverktøyet.** Et verktøy eller en nøkkel, som befinner seg i en dreiende del av el-verktøyet, kan føre til personskader.

e) **Unngå unormal kroppsholdning. Sørg for sikkert fotfeste og hold alltid likevekten.** Slik kan du i uventede situasjoner bedre kontrollere el-verktøyet.

f) **Bruk egnede klær. Du skal ikke benytte vide klær eller smykker. Sørg for at hår og klær holdes unna bevegelige deler.** Løstsittende klær, smykker eller langt hår kan hektes fast i bevegelige deler.

g) **Hvis det er mulig å montere støvavtrekks- og -oppsamlingsinnretninger, må de tilkobles og brukes på riktig måte.** Bruk av et støvavtrekk kan redusere støvrelaterte farer.

h) **Men du må ikke føle deg for sikker, og ikke heve deg selv over sikkerhetsreglene for el-verktøy, selv om du etter hyppig bruk er kjent med el-verktøyet.** Uaktsom handling kan i løpet av et brøkdels sekund føre til alvorlige personskader.

4) Bruk og behandling av el-verktøyet

a) **Du skal ikke overbelaste el-verktøyet. Bruk et el-verktøy som er egnet for arbeidet som skal utføres.** Med passende el-verktøy arbeider du bedre og sikrere i det angitte effektområdet.

b) **Ikke bruk el-verktøy, som har defekt bryter.** El-verktøy, som ikke lenger kan slås på eller av, er farlig og må repareres.

c) **Trekk støpselet ut av stikkontakten og/eller fjern det avtakbare batteriet, før du foretar innstillinger på apparatet, skifter deler til bruksverktøyet som brukes eller legger bort el-verktøyet.** Denne forholdsregelen hindrer utilsiktet start av el-verktøyet.

d) **El-verktøy som ikke er i bruk, må oppbevares utenfor rekkevidden til barn. Ikke la personer bruke el-verktøyet, som ikke er kjent med det eller ikke har lest disse anvisningene.** Elektroverktøy er farlige, når de brukes av uerfarne personer.

e) **El-verktøy og bruksverktøy som brukes krever nøye pleie. Kontroller om bevegelige deler fungerer feilfritt og ikke klemmer, om deler er brukket eller ødelagt, slik at funksjonen til el-verktøyet er redusert. Sørg for at skadde deler repareres før el-verktøyet brukes.** Mange ulykker skyldes dårlig vedlikeholdt el-verktøy.

f) **Skjæreverktøy skal holdes skarpe og rene.** Korrekt pleide skjæreverktøy med skarpe skjærekanter er mindre utsatt for fastsetting og lettere å føre.

g) **El-verktøy, tilbehør, bruksverktøy osv. skal brukes tilsvarende disse anvisningene. Derved må du ta hensyn til arbeidsforholdene og arbeidet som skal utføres.** Bruk av el-verktøy til andre formål enn det som regnes som tiltenkt bruk kan føre til farlige situasjoner.

h) **Sørg for at håndtak og håndtaksflater holdes tørre, rene og fri for olje og fett.** Glatte håndtak og håndtaksflater tillater ikke sikker betjening og styring av el-verktøyet i uforutsigbare situasjoner.

5) Bruk og behandling av det batteridrevne verktøyet

a) **Batterier må kun lades med ladeapparater som anbefales av produsenten.** Gjennom et ladeapparat, som er egnet for en bestemt type batterier, er det brannfare, hvis det brukes med andre batterier.

b) **Benytt kun batterier som er ment for dette i elektroverktøy.** Bruken av andre batterier kan føre til personskader og brannfare.

c) **Sørg for at batterier som ikke er i bruk holdes unna binders, mynter, nøkler, spiker, skruer eller andre små metallgjenstander, som kan forårsake en forbindelse på kontaktene.** En kortslutning mellom batterikontaktene kan føre til forbrenninger eller brann.

d) **Ved feil bruk kan væske lekke ut av batteriet. Unngå kontakt med denne væsken. Ved utilsiktet kontakt må væsken skylles av med vann. Dersom væsken kommer i øynene, må det i tillegg konsulteres legehjelp.** Batterivæske som trer ut kan føre til hudirritasjon eller forbrenninger.

e) **Ikke bruk batterier som er skadet eller som er endret.** Skadede eller endrede batterier kan oppføre seg uforutsigbart og føre til brann, eksplosjon eller fare for personskader.

f) **Batteriet må ikke utsettes for brann eller for høye temperaturer.** Brann eller temperaturer på over 130 °C kan føre til eksplosjon.

g) **Følg alle veiledninger for lading og sørg for at batteriet eller batteriverktøyet aldri lades utenfor temperaturområdet som er angitt i bruksanvisningen.** Feil lading eller lading utenfor det tillatte temperaturområdet kan ødelegge batteriet og øke brannfaren.

6) Service

a) **El-verktøyet skal kun repareres av kvalifisert fagpersonell og kun med original-reservedeler.** Dermed sikres det at sikkerheten til el-verktøyet opprettholdes.

b) **Foreta aldri vedlikehold av skadde batterier.** Vedlikehold av batterier skal kun utføres av produsenten eller autoriserte kundeserviceinstanser.

Generelle sikkerhetsinstruksjoner

a) **Vær oppmerksom, pass på hva du holder på med, og gå fornuftig frem ved arbeid med et el-verktøy. Ikke bruk el-verktøy når du er trett eller er påvirket av narkotika, alkohol eller medikamenter.** Ett øyeblikks uaktsomhet ved bruk av el-verktøyet kan føre til alvorlige personskader.

b) Nasjonale forskrifter kan begrense bruken av produktet.

c) Ta regelmessige pauser og hold hendene i bevegelse for å fremme blodsirkulasjonen.

d) **Produktet skal alltid holdes fast med begge hendene under arbeidet.** Sørg for sikker stand.

Sikkerhetsinstruksjoner for gresstrimmere og trimmere

VIKTIG

LES NØYE FØR BRUK

MÅ OPPBEVARES FOR DINE DOKUMENTER

Opplæring

a) Les anvisningene nøye. Gjør deg kjent med manøverdelene og forskriftsmessig bruk av produktet.

b) Du må aldri la personer, eller **barn** som ikke er kjent med disse anvisningene, bruke produktet. Lokalt gjeldende forskrifter kan begrense alderen til brukeren.

c) Vær oppmerksom på at operatøren eller brukeren er ansvarlig for enhver ulykke eller fare for andre personer eller deres eiendom.

Forberedelse

a) Kontroller at deksler og beskyttelsesinnretninger ikke har skader og at de er festet korrekt. Bytt delene hvis det er nødvendig.

b) Produktet må aldri drives mens mennesker, spesielt barn eller dyr, er i nærheten.

Bedrift

1. Bruk alltid vernebriller.
2. Ikke bruk produktet barbeint eller med sandaler. Bruk solide sko og lange bukser.
3. Bruk av produktet ved tordenvær er forbudt - **Fare for lynnedslag!**
4. Arbeid kun ved dagslys eller bra kunstig belysning.
5. Produktet må aldri drives med defekte **verneinnretninger** eller uten sikkerhetsinnretninger.
6. Før og etter innkobling, ikke plasser hender og føtter i området til det roterende verktøyet.
7. Slå av produktet og ta ut batteriet.
   - Når produktet er uten tilsyn.
   - Når du fjerner blokkeringer.
   - Når du kontrollerer, rengjør, vedlikeholder eller foreta innstillinger på produktet.
   - Hvis fremmedlegemer kommer inn i produktet, ved uvanlige lyder eller vibrasjoner (kontroller produktet for skader før du starter det på nytt).
8. Før og etter innkobling, ikke plasser hender og føtter i området til det roterende verktøyet.
9. Ventilasjonsåpninger må alltid være fri.

Service og oppbevaring

a) Produktet må kobles fra strømforsyningen (dvs. fjerne de uttakbare batteriene) før vedlikehold eller rengjøringsarbeider utføres.

b) **Ikke bruk tilbehør som ikke er anbefalt av produsenten.** Dette kan føre til elektrisk støt eller brann.

c) Kontroller og vedlikehold produktet regelmessig for skader. Produktet skal kun repareres i et serviceverksted.

d) **El-verktøy som ikke er i bruk, må oppbevares utenfor rekkevidden til barn. Ikke la personer bruke el-verktøyet, som ikke er kjent med det eller ikke har lest disse anvisningene.** Elektroverktøy er farlige, når de brukes av uerfarne personer.

Sikkerhetsinstruksjoner for hekksakser

a) **Ikke bruk hekksaksen i dårlig vær, spesielt når det er fare for tordenvær.** Det reduserer faren for å bli truffet av lynnedslag.

b) **Hold alle strømledninger unna skjæreområdet.** Ledninger kan være skjult i hekker og busker og ved et uhell kuttes av kniven.

c) **Hold hekksaksen kun på isolerte håndtaksflatene, siden skjærekniven kan støte på skjulte strømledninger eller den egne nettkabelen.** Ved kontakt av knivene med en strømførende ledning kan også deler av apparatet som er av metall bli strømførende og føre til elektrisk støt.

d) **Hold alle kroppsdeler unna kniven. Ikke prøv å fjerne skjæregods eller holde fast materiale som skjæres mens kniven er i gang.** Knivene fortsetter å bevege seg etter at bryteren er slått av. Ett øyeblikks uoppmerksomhet ved bruk av hekksaksen kan føre til alvorlige personskader.

e) **Sørg for at alle brytere er slått av og at strømpluggen er trukket ut, før du fjerner fastklemt skjæregods eller utfører vedlikehold på hekksaksen.**

Uventet drift av hekksaksen mens du fjerner fastklemt materiale eller ved vedlikehold kan føre til alvorlige personskader.

f) **Bær hekksaksen i håndtaket med kniven i ro og pass på at du ikke betjener bryteren**. Ved å bære hekksaksen på riktig måte reduseres risikoen for utilsiktet drift og personskade fra kniven.

g) **Ved transport eller oppbevaring av hekksaksen må du alltid trekke dekselet over kniven.** Forskriftsmessig håndtering av hekksaksen reduserer faren for personskade fra kniven.

Sikkerhetsinstruksjoner for hekksakser med utvidet rekkevidde

a) **Bruk hodebeskyttelse når du arbeider over hodet med hekksaksen med utvidet rekkevidde.** Stykker som faller ned kan forårsake alvorlige personskader.

b) **Bruk alltid begge hendene når du betjener hekksaksen med utvidet rekkevidde.** Hold hekksaksen med utvidet rekkevidde med begge hendene for å unngå å miste kontrollen.

c) **Reduser faren for dødelig elektrisk støt ved å aldri bruke hekksaksen med utvidet rekkevidde i nærheten av elektriske ledninger.** Berøring eller bruk i nærheten av strømledninger kan føre til alvorlige personskader eller dødelig elektrisk støt.

Ytterligere sikkerhetsinstruksjoner

a) Bruk alltid vernehansker, vernebriller, hørselvern, solide sko og lange bukser når du arbeider med dette produktet.

b) Hekksaksen er beregnet for arbeid der operatøren står på bakken og ikke på en stige eller annen ustabil overflate.

c) Elektrisk fare, hold minst 10 m avstanden til luftledninger.

d) Ikke forsøk å frigjøre en blokkert/fastkjørt knivbjelke før du har slått av produktet og fjernet batteriet. Det er fare for personskader!

e) Knivene skal regelmessig kontrolleres for slitasje og slipes på nytt. Sløve kniver overbelaster produktet. Skader som resulterer av dette omfattes ikke av garantien.

f) Hvis du blir avbrutt mens du arbeider med produktet, må du først stoppe det aktuelle arbeidet og deretter slå av produktet.

g) **El-verktøy som ikke er i bruk, må oppbevares utenfor rekkevidden til barn. Ikke la personer bruke el-verktøyet, som ikke er kjent med det eller ikke har lest disse anvisningene.** Elektroverktøy er farlige, når de brukes av uerfarne personer.

Sikkerhetsinstruksjoner for beskjæringssaks

⚠ FORSIKTIG

Hold hendene dine unna bruksverktøyet når produktet er i drift.

Sikkerhet til personer

a) Bruk aldri produktet stående på en stige.

b) Når du bruker produktet, ikke len deg for langt fremover. Sørg alltid for sikkert fotfeste og hold balansen til enhver tid. Bruk bærestroppen som er inkludert i leveringsomfanget for å fordele vekten jevnt over kroppen.

c) For å unngå personskader fra grener som faller ned, ikke stå under grenene du vil skjære. Vær også oppmerksom på grener som spretter tilbake for å unngå personskader. Arbeid i en vinkel på ca. 60°.

d) Vær oppmerksom på at det kan forekomme tilbakeslag på apparatet.

e) Sett på kjedebeskyttelsen ved transport og lagring.

f) Unngå utilsiktet oppstart av produktet.

g) Lagre produktet utenfor rekkevidden til barn.

h) La aldri barn eller andre personer, som ikke er kjent med disse instruksjonene, bruke produktet.

i) Kontroller at skjæresettet slutter å rotere når motoren går på tomgang.

j) Kontroller produktet for løse festeelementer og skadde deler.

k) Nasjonale forskrifter kan begrense bruken av produktet.

l) Det er nødvendig å utføre daglige inspeksjoner før bruk og etter fall eller andre støt for å oppdage eventuelle betydelige skader eller defekter.

m) Bruk alltid solide sko og lange bukser når du bruker produktet. Ikke driv produktet barbeint eller med åpne sandaler. Unngå å bruke løstsittende klær eller klær med hengende snorer eller slips.

n) Ikke bruk produktet når du er trøtt eller er påvirket av rusmidler, alkohol eller medikamenter. Ikke bruk produkter når du er trøtt.

o) Hold produktet samt skjæresettet og skjæresettbeskyttelsen i god stand.

Ytterligere sikkerhetsinstruksjoner

a) Bruk alltid vernehansker, vernebriller, hørselvern, solide sko og lange bukser når du arbeider med dette produktet.

b) Hold produktet unna regn og fuktighet. Hvis det kommer inn vann i produktet øker dette faren for elektrisk støt.

c) Før bruk, kontroller sikkerhetstilstanden til produktet, spesielt sverdet og sagkjedet.

d) Elektrisk fare, hold minst 10 m avstanden til luftledninger.

Bruk og behandling

a) Start aldri produktet, før sverdet, sagkjedet og kjedehjuldekselet er riktig montert.

b) Ikke skjær treverk som ligger på bakken eller prøv å sage røtter som stikker , opp fra bakken. Unngå uansett at sagkjedet kommer ned i bakken, ellers vil sagkjedet umiddelbart bli sløvt.

c) Hvis du ved et uhell berører en solid gjenstand med produktet, slå av motoren umiddelbart og undersøk produktet for skader.

d) Ta regelmessige pauser og hold hendene i bevegelse for å fremme blodsirkulasjonen.

e) Når produktet stoppes for vedlikehold, inspeksjon eller lagring, slå av motoren, ta ut batteriet og forsikre deg om at alle roterende deler har stoppet. La produktet avkjøle, før du kontrollerer det, foretar innstillinger osv.

f) Produktet må vedlikeholdes nøye. Kontroller, om bevegelige deler fungerer feilfritt og ikke klemmer, om deler er brukket eller skadet slik at funksjonen til produktet er forringet. Skadde deler må repareres før produktet brukes. Mange ulykker skyldes dårlig vedlikeholdte produkter.

g) **Skjæreverktøy skal holdes skarpe og rene.** Korrekt pleide skjæreverktøy med skarpe skjærekanter er mindre utsatt for fastsetting og lettere å føre.

h) **El-verktøyet skal kun repareres av kvalifisert fagpersonell og kun med original-reservedeler.** Dermed sikres det at sikkerheten til el-verktøyet opprettholdes.

Resterende risikoer

Produktet er konstruert og bygget i henhold til nyeste tekniske standarder og anerkjente sikkerhetstekniske regler. Likevel kan det oppstå enkelte restfarer ved arbeidet.

- Kuttskader.
- Skade av øynene, hvis det ikke brukes foreskrevet øyebeskyttelse.
- Hørselsskader, hvis det ikke brukes foreskrevet hørselvern.
- Restfarer kan minimeres dersom "Sikkerhetsinstruksjoner" og "Tiltenkt bruk" samt bruksanvisningen som helhet følges.
- Bruk produktet slik det anbefales i denne brukerveiledningen. På denne måten oppnår du at produktet gir optimal ytelse.
- Dessuten kan det, på tross av alle forholdsregler som treffes, finnes muligheter for ikke-åpenbare restfarer.

⚠ ADVARSEL

Under drift danner dette el-verktøyet et elektromagnetisk felt. Dette feltet kan under visse omstendigheter skade aktive eller passive medisinske implantater. For å redusere faren for alvorlige eller dødelige farer anbefaler vi at personer med medisinske implantater forhører seg med legen sin eller produsenten av implantatet før elektroverktøyet betjenes.

⚠ ADVARSEL

Ved langvarig arbeid kan operatøren oppleve sirkulasjonsforstyrrelser (hånd-arm vibrasjonssyndrom) på grunn av vibrasjoner i operatørens hender.

Hånd-arm vibrasjonssyndromet er en vaskulær sykdom hvor de små blodkarene på fingrene og tærne får sporadiske kramper. De berørte områdene er ikke lenger tilstrekkelig forsynt med blod og ser således meget bleke ut. Hyppig bruk av vibrerende produkter kan forårsake nerveskader hos personer som har nedsatt blodsirkulasjon (f.eks. røykere, diabetikere).

Hvis du merker uvanlige svekkelser, må du stoppe arbeidet omgående og oppsøke en lege.

OBS

Produktet er en del av 20V IXES-serien og skal kun brukes med batterier fra denne serien. Batterier skal kun lades med ladere fra denne serien. Herved må du følge spesifikasjonene til produsenten.

⚠ ADVARSEL

Vær oppmerksom på sikkerhetsanvisningene og merknadene for lading og riktig bruk som er gitt i brukerveiledningen til batteriet og laderen fra 20V IXES-serien. En detaljert beskrivelse av ladeprosessen og ytterligere informasjon finnes i denne separate bruksanvisningen.

6 Tekniske data

Batteridrevet multifunksjonsenhet	BC-MFH400-X
Merkespenning	40V (2x20V) ⎓
Gresstrimmer:	
Kuttediameter	380 mm
Trådstyrke	2xØ1,6 mm
Turtall gresstrimmer maks.	4000/5500/6200 min^{-1}
Trimmer:	
Diameter	255 mm
Kuttediameter	1,4 mm
Holder diameter	25,4 mm
Antall tenner	3
Turtall trimmer maks.	4000/5500/6200 min^{-1}
Hekksaks:	
Kuttediameter	24 mm
Sverd vinkeljustering °	+90°/0°/-75° (165°)
Skjærelengde	390 mm
Turtall hekksaks maks.	880/1100/1360 min^{-1}
Total lengde	2,35 m
Beskjæringssaks:	
Lengde føringsskinne	295 mm
Skjærelengde	254 mm
Føringsskinne-type	AL10-39-507P
Sagkjededeling	3/8“/9,525 mm
Type sagkjede	3/8 050-39
Tykkelse drivledd	1,27 mm
Drivtannhjul	7x9,525 mm
Oljetank innhold	140 ml
Kuttehastighet beskjæringssaks	12/15/18 m/s
Total lengde	2,15 m

Vekt (uten batteri)	
Motorenhet	3,37 kg
Gresstrimmer (påsatts)	1,45 kg
Trimmer (påsatts)	1,56 kg
Hekksaks (påsatts)	2,17 kg
Beskjæringssaks (påsatts)	1,63 kg

Med forbehold om tekniske endringer!

Støy og vibrasjon

⚠ ADVARSEL

Støy kan ha en alvorlig innvirkning på helsen din. Hvis maskinstøyen overstiger 85 dB, bruk egnet hørselsvern for deg selv og alle i nærheten.

Støy- og vibrasjonsverdier ble beregnet tilsvarende EN 62841-1.

Støyverdier

Gresstrimmer:	
Lydtrykk L_{pA}	79,8 dB
Støyeffekt L_{wA}	91,7 dB
Måleusikkerhet K_{wA}	1,92 dB
Trimmer:	
Lydtrykk L_{pA}	98,4 dB
Støyeffekt L_{wA}	109,3 dB
Måleusikkerhet K_{wA}	2,39 dB
Hekksaks:	
Lydtrykk L_{pA}	98,4 dB
Støyeffekt L_{wA}	109,3 dB
Måleusikkerhet K_{wA}	2,39 dB
Beskjæringssaks:	
Lydtrykk L_{pA}	98,4 dB
Støyeffekt L_{wA}	109,3 dB
Måleusikkerhet K_{wA}	2,39 dB

Vibrasjonsverdier (hånd-arm-sving)

Gresstrimmer A_{hv}	3,196 / 3,193 m/s^2
Trimmer A_{hv}	1,687 / 3,196 m/s^2
Hekksaks A_{hv}	1,776 / 1,568 m/s^2
Beskjæringssaks A_{hv}	1,854 / 1,738 m/s^2
Måleusikkerhet K_{pA}	1,5 m/s^2

Den angitte totale vibrasjonsverdien og den totale støyemisjonsverdien er blitt målt iht. en standardisert testmetode og kan brukes for sammenligning av et el-verktøy med et annet.

De angitte støyemisjonsverdiene og den angitte totale vibrasjonsverdien kan også benyttes til en foreløpig vurdering av belastningen.

⚠ ADVARSEL

Støyemisjonen og vibrasjonsutslippsverdien kan ved den faktiske bruken av el-verktøyet skille seg fra de angitte verdiene, avhengig av type og måte, som el-verktøyet brukes, spesielt, hvilken type arbeidsstykke som bearbeides.

Prøv å holde belastningen lavest mulig. Eksempler på tiltak: begrensning av arbeidstiden. Derved skal en ta hensyn til alle aspektene til driftssyklusen (for eksempel perioder, der el-verktøyet er slått av, og slike, der det er slått på, men drives uten belastning).

7 Utpakking

⚠ ADVARSEL

Produktet og emballasjematerialer er ikke et leketøy!

Barn skal ikke leke med plastposer, folier og småddeler! Det er fare for svelging og kvelning!

- Åpne emballasjen og ta produktet forsiktig ut.
- Fjern emballasjematerialet samt emballasje- og transportsikringene (hvis der er noen).
- Sjekk at leveringsomfanget er fullstendig.
- Kontroller produktet og tilbehørsdeler for transportskader. Meld eventuelle skader straks til transportselskapet som leverte produktet. Senere reklamasjoner vil ikke bli godtatt.
- Hvis det er mulig, bør du bevare emballasjen til garantiperioden er over.
- Gjør deg kjent med produktet ved hjelp av brukerveiledningen før du tar det i bruk.
- Når det gjelder tilbehør, slitasje- og reservedeler, skal du kun bruke originaldeler. Reservedeler får du hos din fagforhandler.
- Oppgi ved bestillinger våre artikkelnumre, samt type og byggeår for produktet.

8 Montering

⚠ FARE

Fare for personskader!

Bruk av et ufullstendig montert produkt kan føre til alvorlige personskader.

– Kontroller strammingen av sagkjedet hyppig.

– Før hver bruk, utfør en visuell inspeksjon for å kontrollere at produktet er komplett og ikke inneholder skadde eller slitte komponenter. Sikkerhets- og beskyttelsesinnretninger må være intakt.

⚠ ADVARSEL

Fare for personskader!

Fjern batteriet fra el-verktøyet før du utfører noe arbeid på el-verktøyet (f.eks. vedlikehold, verktøyskift osv.) samt når du transporterer og oppbevarer det. Det er fare for personskader hvis på-/av-bryteren betjenes utilsiktet.

⚠ ADVARSEL

Sørg alltid for at bruksverktøyet er riktig installert!

- Plasser produktet på en flat, rett overflate.

Nødvendig verktøy:

- Unbrakonøkkel 4 mm (A)
- Unbrakonøkkel 5 mm (B)
- Gaffelnøkkel NB 8/10 mm (C)
- Monteringsnøkkel (D)
- Stjerne-/skrutrekker*

* = ikke absolutt inkludert i leveringsomfanget!

8.1 Montere fremre håndtak (5) (fig. 1-3)

Monter fremre håndtak (5) på rørskaftet (4):

1. Løsne først unbrakonskruene M5 (5b) og fjern gummiringen (5a) på det fremre håndtaket (5). Bruk unbrakonøkkelen 4 mm (A).
2. Sett gummiringen (5a) på rørskaftet (4).
3. Fest beinbeskyttelsen (6) nede på gummiringen (5a). Pass på at gummiringen (5a) sitter i fordypningen på beinbeskyttelsen (6).
4. Plasser det fremre håndtaket (5) ovenfra på gummiringen (5a), slik at skruehullene til beinbeskyttelsen (6) og det fremre håndtaket (5) ligger oppå hverandre.
5. Fest det fremre håndtaket (5) med de fire unbrakonskruene M5 (5b). Bruk 4 mm unbrakonøkkel (A). Pass på at benbeskyttelsen (6) er montert til venstre (mot operatøren).

8.2 Montere beskyttelsesdeksler (21/24) (fig. 1, 4)

⚠ FARE

Fare for personskader!

Bruk av et ufullstendig montert produkt kan føre til alvorlige personskader.

– Kontroller strammingen av sagkjedet hyppig.

– Før hver bruk, utfør en visuell inspeksjon for å kontrollere at produktet er komplett og ikke inneholder skadde eller slitte komponenter. Sikkerhets- og beskyttelsesinnretninger må være intakt.

1. Fest de to beskyttelsesdekslene (21/24) til holderen på det fremre rørskaftet (20).
2. Fest de to beskyttelsesdekslene (21/24) med de to unbrakoskruene M6 (20a). Bruk unbrakonøkkelen 5 mm (B).

8.3 Montere/demontere spolehuset (23) (fig. 1, 5-7)

Det fremre rørskaftet til trimmeren/gresstrimmeren (20) kan brukes som gresstrimmer med spolehuset (23).

1. Demonter mutteren M10 (31) og dekselet (30) fra holdespindelen (33). Obs venstregjenger! Bruk monteringsnøkkelen (D).
2. Mutteren M10 (31) og dekselet (30) er ikke nødvendig for å montere spolehuset (23). Den indre flensen (34) og strammeskiven (32) forblir på holdespindelen (33).
3. Hold den indre flensen (34) gjennom den ytre flensen (35) ved hjelp av en 5 mm unbrakonøkkel (B).
4. Vri spolehuset (23) mot urviseren på holdespindelen (33) og fest spolehuset (23) for hånd på holdespindelen (33).
5. Demonteringen av spolehuset (23) skjer i omvendt rekkefølge.

Vær oppmerksom på at rotasjonsretningen til spolehuset (23) må stemme overens med pilretningen på beskyttelsesdekselet (21) (fig. 4).

8.4 Montere/demontere skjærekniven (25) (fig. 1, 8, 9)

Det fremre rørskaftet til trimmeren/gresstrimmeren (20) kan ved hjelp av skjærekniven (25) brukes som trimmer.

1. Demonter mutteren M10 (31), dekselet (30) og strammeskiven (32) fra holdespindelen (33). Obs venstregjenger! Bruk monteringsnøkkelen (D).
2. Den innvendige flensen (34) forblir på holdespindelen (33).
3. Legg skjærekniven (25) på den innvendige flensen (34). Vær oppmerksom på at rotasjonsretningen til skjærekniven (25) må stemme overens med pilretningen på beskyttelsesdekselet (21) (fig. 4).
4. Skyv deretter strammeskiven (32) og dekselet (30) på holdespindelen (33).
5. Bruk mutteren M10 (31) til å feste skjærekniven (25).
6. Trekk fast mutteren M10 (31) med monteringsnøkkelen (D). Hold dertil den indre flensen (34) gjennom den ytre flensen (35) ved hjelp av unbrakonøkkelen 5 mm (B).
7. Fjern knivbeskyttelsen (27) fra skjærekniven (25).
8. Demonteringen av skjærekniven (25) skjer i omvendt rekkefølge.

8.5 Montere kjedesverd (14) og sagkjede (15) (fig. 1, 10-13)

⚠ ADVARSEL

Fare for personskader hvis du håndterer sagkjedet eller sverdet!

– Bruk kuttsikre hansker.

OBS

Sløve kniver overbelaster produktet! Ikke bruk produktet med en defekt eller sterkt nedslitt skjæreinnretning.

Merknader:

- Et nytt sagkjede forlenges og må strammes oftere. Kontroller kjedespenningen regelmessig etter hvert kutt og juster den.
- Bruk kun sagkjeder og sverd som er utformet for dette produktet.

⚠ FORSIKTIG

Et feilmontert sagkjede fører til ukontrollert skjæreatferd av produktet!

Vær oppmerksom på foreskrevet løperetning ved montering av sagkjedet!

1. Drei festemutteren (36) mot urviseren for å fjerne kjedehjuldekselet (37). Bruk gaffelnøkkelen NB 8/10mm (C).
2. Drei kjedestrammeskruen (38) mot urviseren, for å løsne kjedestrammingen. Bruk monteringsnøkkelen (D).
3. Legg ut sagkjedet (15) i en løkke slik at skjærekantene er utrettet med klokken. For utretting av sagkjedet (15), bruk symbolene (pilene) over kjedehjulet (41) som veiledning.
4. Legg sagkjedet (15) i sporet til kjedesverdet (14).
5. Før sagkjedet (15) rundt kjedehjulet (41) og kontroller utrettingen av sagkjedet (15).
   Pass på at tennene på sagkjedet (15) griper godt inn i kjedehjulet (41).
6. Sett inn kjedesverdet (14) på føringsbolten (39) og på kjedestramebolten (40). Føringsbolten (39) må være i langhullet og kjedestrammebolten (40) må være i det nedre hullet på kjedesverdet (14).
7. Sett igjen på kjedehjuldekselet (37).
8. Drei festemutteren (36) med urviseren fast for hånd.
9. Kontroller festet til sagkjedet (15) igjen og stram sagkjedet som beskrevet under *8.6*.

Merknad:

Ikke stram festemutteren endelig før kjedestrammingen er innstilt.

8.6 Stramme sagkjedet (15) (fig. 1, 10, 13, 14)

⚠ ADVARSEL

Fare for personskader hvis sagkjedet hopper av!

Et utilstrekkelig strammet sagkjede kan løsne under drift og forårsake personskader.

– Kontroller strammingen avsagkjedet hyppig.
– Sagkjedestrammingen er for lav når drivleddene kommer ut av sporet på undersiden av føringsskinnen.
– Stram sagkjedet forskriftsmessig hvis sagkjedestrammingen er for lav.

1. Løsne festemutteren (36) noen få omdreininger ved hjelp av gaffelnøkkelen NB 8/10 mm (C).
2. Still inn kjedestrammingen ,ed kjedestrammeskruen (38).
   Bruk monteringsnøkkelen (D).
   – Med urviseren – øker kjedestrammingen
   – Mot urviseren – reduserer kjedestrammingen

Sagkjedet (15) må ikke henge ned, men det skal på midten av kjedesverdet (14) kunne trekkes av 1–2 millimeter fra kjedesverdet (14).

1. Drei sagkjedet (15) for hånd for å kontrollere at det går jevnt. Det må gli fritt i kjedesverdet (14).
2. Skru festemutteren (36) fast igjen.

Sagkjedet er riktig strammet når det ikke henger på kjedesverdet og kan trekkes hele veien rundt med en hanskebelagt hånd. Når du trekker i sagkjedet med en trekkkraft på 9 N (ca. 1 kg), skal sagkjedet og kjedesverdet ikke ha mer enn 2 mm avstand.

Merknad:

- Spenningen på et nytt kjede må kontrolleres og justeres etter at du har arbeidet et par minutter.
- Stramming av sagkjedet bør utføres på et rent sted, fritt for sagflis og lignende.
- Riktig sagkjedestramming sikrer brukerens sikkerhet og reduserer eller forhindrer slitasje og kjedeskader.
- Vi anbefaler at brukeren kontrollerer kjedestrammingen før arbeidet påbegynnes. Sagkjedet er riktig strammet når det ikke henger på undersiden av sverdet og kan trekkes hele veien rundt med en hanskebelagt hånd.

OBS

Ved arbeid med sagen blir sagkjedet varmt og utvider seg derfor litt. Denne "forlengelsen" er spesielt å forvente ved nye sagkjeder.

9 Før igangsetting

9.1 Fylle på sagkjedeolje (fig. 1, 14)

OBS

Produktskade!

Hvis produktet brukes uten eller med for lite olje eller med brukt olje, kan dette føre til produktskade.

– Fyll på olje før igangsetting. Produkt leveres uten olje.
– Ikke bruk gammel olje!
– Kontroller oljenivået hver gang du bytter batteri.

OBS

Miljøskader!

Sølt olje kan forurense miljøet permanent. Væsken er svært giftig og kan raskt føre til vannforurensning.

– Fyll/tøm olje kun på flate, faste overflater.
– Bruk en påfyllingsstuss eller trakt.
– Samle opp olje som tappes ut i en egnet beholder.
– Tørk umiddelbart opp eventuelt oljesøl og kast kluten i henhold til lokale forskrifter.
– Kast olje i henhold til lokale forskrifter.

Kjedestrammingen og kjedesmøringen har stor innflytelse på sagkjedets levetid.

Sagkjedet blir automatisk smurt under drift av produktet. For å smøre sagkjedet tilstrekkelig, må det alltid være nok sagkjedeolje i oljetanken. Kontroller med jevne mellomrom hvor mye olje som er igjen i oljetanken.

Merknader:

* = ikke inkludert i leveringsomfanget!

- Lokket er utstyrt med en lås.
- Fyll den batteridrevne kjedesagen kun med miljøvennlig kjedesmøreolje av høy kvalitet* (i henhold til RAL-UZ 48).
- Før du slår på produktet, sørg for at oljetanklokket er på plass og lukket.

1. Åpne oljetanken (16). For å gjøre dette, skru av oljetanklokket (16) mot klokken.
2. Bruk en trakt* for å hindre at olje renner ut.
3. Fyll på kjedesmøreolje forsiktig. Påfyllingsmengde oljetank: maks 100 ml.
4. Skru på oljetanklokket (16) med klokken for å lukke oljetanken (16).
5. Tørk umiddelbart opp eventuelt oljesøl og kast kluten i henhold til lokale forskrifter.
6. For å kontrollere sagkjedesmøringen, hold produktet med sagkjede over et papirark og gi full gass et par sekunder. Du kan se på papiret om kjedesmøringen virker.

9.2 Montere fremre rørskaft (13/17/20) (fig. 1, 15)

1. Fjern beskyttelseshetten fra det valgte fremre rørskaftet (13/17/20).
2. Løsne stjernehåndtaket (8).
3. Trekk låsen (7) utover og drei den til høyre eller venstre til anslag.
4. Skyv valgt fremre rørskaft (13/17/20) på rørskaftet (4). Pass på at hullet stemmer overens med låsen (7).
5. Drei det fremre rørskaftet (13/17/20) med lette rotasjonsbevegelser til det fremre rørskaftet (13/17/20) sitter til anslag i rørskaftet (4).
6. Drei låsen (7) i utgangsposisjonen.
   Låsen går hørbart i (7) inngrep.
7. Fest det fremre rørskaftet (13/17/20) med stjernehåndtaket (8).

9.3 Fest bærestroppen (29) (fig. 16-18)

Merknader:

Produktet skal bare brukes med bærestroppen.

Produktet skal først balanseres når det er slått av.

1. Ta på bærestroppen (29).
2. Still inn stroppens lengde slik at karabinkroken (43) er ca. en håndbredde under høyre hofte.
3. Hekt karabinkroken (43) inn i bæreløkken (9).
4. La produktet komme til ro.

Merknader:

Produktet kan såvidt berøre bakken med bruksverktøyet i normal arbeidsstilling.

I nødstilfeller kan sikkerhetstappen (44) trekkes på bærestroppen (29). Produktet løsner da umiddelbart fra bærestroppen (29) og faller ned på bakken.

⚠ ADVARSEL

Kontroller sikkerhetstappen før hver igangsetting!

9.4 Sette inn/ta ut batterier (1) i batteriholderen (46) (fig. 19)

⚠ FORSIKTIG

Fare for personskader!

Sett batteriet inn først, når det batteridrevne verktøyet er klargjort for bruk.

Sett inn batteriet

1. Skyv batteriene (1) inn i batteriholderen (46). Batteriene (1) går hørbart i inngrep.

Ta ut batteriet

1. Trykk på opplåsingstasten (45) til batteriene (1) og trekk batteriene (1) ut av batteriholderen (46).

9.4.1 Ladeindikator (12) (fig. 20)

Ladeindikatoren (12) signaliserer ladetilstanden til batteriet (1).

Ladetilstanden til batteriet vises av at den tilsvarende LED-en lyser opp.

1. Trykk på tasten på ladeindikatoren (12) for å kontrollere ladetilstanden.

3 LED-er lyser	Batteri fullt
2 LED-er lyser	Batteri delvis ladet
1 LED lyser	Batteriet må lades

10 Betjening

OBS

Før idriftsetting må produktet monteres komplett!

⚠ ADVARSEL

Fare for personskader!

På/av-bryteren og sikkerhetsbryteren må ikke låses!

– Ikke bruk produktet hvis bryterne er skadet. På/av-bryteren og sikkerhetsbryteren må slå av produktet når de slippes.
– Før hver bruk, forsikre deg om at produktet er i orden.

⚠ ADVARSEL

Mulighet for elektrisk støt og skader på produktet!

Kontakt med en strømførende ledning under kutting kan føre til elektrisk støt. Skjæring i fremmedlegemer kan forårsake skader på knivbjelken.

– Før du klipper, sjekk hekker og busker for skjulte gjenstander, som f.eks. strømførende ledninger, trådgjerder og plantestøtter

OBS

Pass på at omgivelsestemperaturen under arbeid ikke overstiger 50°°C og ikke faller under –20°C.

OBS

Produktet er en del av 20V IXES-serien og skal kun brukes med batterier fra denne serien. Batterier skal kun lades med ladere fra denne serien. Herved må du følge spesifikasjonene til produsenten.

⚠ FARE

Fare for personskader!

Hvis produktet sitter fast, ikke prøv å dra ut produktet med kraft.

– Slå av motoren.

– Bruk en løftearm eller kile for å frigjøre produktet.

⚠ ADVARSEL

Kontroller sikkerhetsinnretningene regelmessig før hver bruk. Defekte sikkerhetsinnretninger kan føre til alvorlige personskader!

10.1 Slå på/av produktet (fig. 1)

⚠ ADVARSEL

Fare for personskader grunnet tilbakeslag!

– Bruk aldri produktet med én hånd!

Merknader:

Med på-/av-bryteren kan du regulere turtallet trinnløst. Jo lenger du trykker på-/av-bryteren, desto høyere er turtallet.

Før du slår på produktet, sørg for at produktet ikke berører noen gjenstander.

Ved bruk av trimmeren (20):

1. Fjern transportbeskyttelsen (26) fra skjærekniven (25).

Ved bruk av hekksaksen (17):

1. Trekk av knivbeskyttelsen (27) fra knivbjelken (19).

Ved bruk av beskjæringssaksen (13):

1. Kontroller om det er sagkjedeolje i oljetanken (16).
2. Fyll på sagkjedeolje før oljetanken (16) er tom, som beskrevet under *9.1*.
3. Trekk sverd- og kjedebeskyttelsen (28) fra kjedesverdet (14).

Turtallet kan også forandres under drift.

Du kan velge mellom 3 hastighetsinnstillinger:

		
Langsom	Middels	Hurtig

Innkobling

1. Trykk på hovedbryteren (10) helt til LED-en lyser.
2. Velg hastighetsinnstilling.
3. Hold produktet med venstre hånd på det fremre håndtaket (5) og med høyre hånd på det bakre håndtaket (2). Tomler og fingrer må gripe godt rundt håndtakene (2, 5).
4. Grip rund startsperren (11) på det bakre håndtaket (2).
5. Hold startsperren trykket (11).
6. For å slå på produktet, trykk på-/av-bryteren (3) med tommelen.

Merknader:

Det er ikke nødvendig å holde inne startsperren etter å ha startet produktet. Startsperren skal forhindre at produktet startes ved et uhell.

Hvis du ikke bruker produktet, fortsetter LED-en på hovedbryteren å lyse i 1 minutt. Deretter slås produktet automatisk av.

Utkobling

1. Slipp på-/av-bryteren (3) for å slå av.
2. Trykk på hovedbryteren (10) helt til LED-en slukker.
3. Etter hvert arbeid med produktet, sett på den medfølgende transportbeskyttelsen (26), sverd- og kjedebeskyttelsen (28) og knivbeskyttelsen (27).

10.2 Overlastvern

Ved overbelastning av batteriet slår det seg av automatisk. Etter en avkjølingsperiode (som vil variere i lengde) kan produktet slås på igjen.

11 Arbeidsinstrukser

⚠ FARE

Fare for personskader!

Dette avsnittet dekker de grunnleggende arbeidsteknikkene for håndtering av produktet.
Informasjonen som gis her erstatter ikke mange års opplæring og erfaring fra en spesialist.
Unngå alt arbeid som du ikke er tilstrekkelig kvalifisert til!
Uforsiktig håndtering av produktet kan føre til svært alvorlige personskader eller dødsfall!

⚠ FORSIKTIG

Etter at produktet er blitt slått av fortsetter det å gå litt til. Vent til produktet har stanset fullstendig.

Merknader:

Før du slår på produktet, sørg for at produktet ikke berører noen gjenstander.

En viss mengde støy fra dette produktet kan ikke unngås. Utfør støyende arbeid til godkjente og angitte tider. Hold deg til hvileperioder om nødvendig.

Arbeid kun på frie, flate overflater med bruksverktøyet.

Inspiser overflaten som skal skjæres nøye og fjern alle fremmedlegemer.

Unngå å støte mot stein, metall eller andre hindringer.

Bruksverktøyet kan bli skadet og det er fare for tilbakeslag.

- Bruk foreskrevet verneutstyr.

- **Vær oppmerksom på at andre personer har sikker avstand til ditt arbeidsområde. Alle, som går inn i arbeidsområdet, må bruke personlig verneutstyr.** Bruddstykker til arbeidsstykket eller bruksverktøy som brekker kan slenges bort og kan også forårsake personskader utenfor det direkte arbeidsområdet.
- Hvis et fremmedlegeme blir truffet, slå umiddelbart av produktet og ta ut batteriet. Se etter skader på produktet og foreta nødvendige reparasjoner før du starter og bruker produktet igjen. Hvis produktet begynner å vibrere unormalt kraftig, kreves en umiddelbar inspeksjon.
- **Hold el-verktøyet på de isolerte gripeflatene når du utfører arbeid der el-verktøyet kan treffe skjulte strømledninger.** Ved kontakt med en strømførende ledning kan også deler av apparatet som er av metall bli strømførende og føre til elektrisk støt.
- Bruk av produktet ved tordenvær er forbudt - **Fare for lynnedslag!**
- Kontroller alltid produktet før bruk for synlige mangler som løse, nedslitte eller skadde deler.
- Slå på produktet og før det først deretter mot materialet som skal bearbeides.
- Ikke utøv for mye trykk på produktet. La produktet gjøre arbeidet.
- **Produktet skal alltid holdes fast med begge hendene under arbeidet.** Sørg for sikker stand.
- Unngå unormal kroppsholdning.
- Sjekk at stroppen har en komfortabel posisjon som gjør det lettere for deg å holde produktet.

11.1 Trimmer/gresstrimmer

OBS

Alle beskyttelsesdeksler må være montert når du arbeider med produktet!

Merknad:

Kontroller nylontråden regelmessig for skader og om skjæretråden fortsatt har lengden som er spesifisert av trådkutteren.

- Ikke hold bruksverktøyet skrått.
- Gress klippes best når det er tørt og ikke for høyt.
- Unngå kontakt med solide hindringer (steiner, murer, stakittgjerder osv.).
- Ikke bruk produktet til å kutte vill vekst eller undervekst.
- Av tekniske årsaker vikler det seg vått gress og ugress rundt drivakselen under beskyttelsesdekselet (21) i løpet av arbeidet. Fjern dette, ellers vil motoren overopphetes på grunn av overdreven friksjon (fig. 21).

11.1.1 Forlenge skjæretråden (fig. 1, 22, 31)

Gresstrimmeren leveres med en fylt trådspole (48).

Tråden slites ned i løpet av arbeidet.

For å sikre at ny tråd mates inn, trykk utløseren (47) på trådspolen (48) fast mot bakken mens motoren går.

Hvis tråden i starten er lengre enn klippesirkelen angir, vil trådkutteren (22) automatisk forkorte den til riktig lengde.

Merknader:

Kontroller nylontråden regelmessig for skader og om skjæretråden fortsatt har lengden som er spesifisert av trådkutteren.

Hvis trådenden ikke er synlig:

1. Skift ut trådspolen (48) som beskrevet under *13.1.1*.

11.1.2 Klippe gress (fig. 23)

1. Klipp gress ved å svinge produktet til høyre og venstre.
2. Klipp sakte og hold produktet vippet ca 30° fremover når du klipper.
3. Klipp langt gress i lag fra topp til bunn.

11.2 Hekksaks

11.2.1 Vinkeljustering (fig. 1, 24-26)

⚠ ADVARSEL

Slå av produktet og ta ut batteriet!

Hekksaksen (17) kan tilpasses arbeidsforholdene ved at knivhodet svinges fra +90° til -75°.

1. Trykk på begge opplåsingsspakene (49) på håndtaket (18) og still inn ønsket posisjon.
2. Bruk hertil håndtaket (18).
3. Slipp begge opplåsingsspakene (49) helt til de går i lås i fortanningen.
4. Før igangsetting må du kontrollere at opplåsingsspakene (49) er låst.

OBS

Bruksverktøyet må kun brukes når begge opplåsingsspakene er låst!

11.2.2 Skjæreteknikker

- Fjern tykke greiner på forhånd med en grensaks.
- Den dobbeltsidige knivbjelken tillater kutting i begge retninger eller med svingbevegelser fra den ene siden til den andre.
- Ved vertikalt kutt må du bevege produktet jevnt fremover eller opp og ned i en bue.
- Ved horisontalt kutt må du bevege produktet i en halvmåneform mot kanten av hekken slik at avkuttede greiner faller ned på bakken.
- For å få lange, rette linjer anbefales det å stramme opp snorer.

11.2.3 Klippe hekk

Det er lurt å klippe hekker i trapesform for å unngå at de nederste grenene blir tomme. Dette tilsvarer den naturlige planteveksten og lar hekkene vokse optimalt. Ved klipping reduseres kun de nye årsskuddene, og skaper tett forgrening og god innsynsbeskyttelse.

- Klipp først sidene på en hekk. Dertil må du bevege produktet med vekstretningen fra bunn til topp. Når du kutter fra topp til bunn, beveger tynnere grener seg utover, noe som kan skape tynne steder eller hull.
- Klipp deretter overkanten rett, takformet eller rund, avhengig av smak.

- Trim allerede unge planter til ønsket form. Hovedskuddet bør forbli uskadet helt til hekken har nådd planlagt høyde. Alle andre skudd blir kappet til halvparten.

11.2.4 Kutte til rett tid

- Løvhekk: juni og oktober
- Nålehekk: april og august
- raskt voksende hekk: fra mai ca. hver 6. uke

Vær oppmerksom på hekkende fugler i hekken. I så fall må du forskyve skjæring av hekken eller ikke skjære dette området.

11.3 Beskjæringssaks

⚠ FARE

Fare for personskader!

Hvis produktet sitter fast, ikke prøv å dra ut produktet med kraft.

– Slå av motoren.

– Bruk en løftearm eller kile for å frigjøre produktet.

⚠ FARE

Vær oppmerksom på fallende greiner og unngå å snuble.

- Sagkjedet skal ha maksimal hastighet før du begynner å sage.
- Du har bedre kontroll når du sager med undersiden av sverdet (med kjedet trekkende).
- Sagkjedet må ikke berøre bakken eller andre gjenstander under eller etter saging.
- Pass på at sagkjedet ikke setter seg fast i sagsnittet. Grenen må ikke knekke eller splintre.
- Følg også sikkerhetstiltakene mot tilbakeslag (se sikkerhetsinstruksjonene).
- Fjern grener som henger ned ved å sette kuttet over grenen.
- Forgrenede grener kappes enkeltvis på langs.

11.3.1 Automatisk sagkjedesmøring (fig. 1, 14)

Fyll på oljetanken (16) er som beskrevet under *9.1*.

Ved å bruke reguleringsskruen (42) kan du redusere eller øke oljemengden.
Bruk monteringsnøkkelen (D).

- Med urviseren - oljemengden reduseres (-)
- Mot urviseren - oljemengden øker (+)

11.3.2 Skjæreteknikker

⚠ ADVARSEL

Stå aldri rett under grenen du vil sage av!

Faren for at grenen faller ned på deg uventet er svært høy.
Generelt anbefales det å plassere produktet i en vinkel på 60° i forhold til grenen.
Hold produktet godt fast med begge hendene under skjæreprosessen og sørg alltid for stabil stilling og godt fotfeste.

Sage av små grener (fig. 27):

Plasser anslagsflaten på sagen mot grenen for å unngå rykkvise bevegelser av sagen når du begynner å sage. Før sagen gjennom grenen fra topp til bunn med lett trykk.
Vær oppmerksom på at grenen kan bryte igjennom for tidlig dersom du har feilvurdert størrelse og vekt.

Sage av større grener (fig. 28):

For større greiner gjør du først et avlastningssnitt for kontrollert saging. For å gjøre dette, sag et snitt i den nedre tredjedelen av grenen (med toppen av sverdet). Sag deretter fra topp til bunn (med undersiden av sverdet) mot det første snittet.

Sage av i seksjoner (fig. 29):

Sag av store eller lange grener i seksjoner slik at du har kontroll over hvor de faller ned.

- Sag av de nederste grenene på treet først for å gjøre det lettere for de avkuttede grenene å falle ned.
- Etter å ha fullført kuttet, øker sagens vekt brått for operatøren fordi sagen ikke lenger er støttet på grenen. Det er fare for å miste kontrollen over produktet.
- Trekk sagen ut av snittet med sagkjedet i gang for å unngå fastkiling.
- Ikke sag med spissen til bruksverktøyet.
- Ikke sag inn i den tykke grenbunnen, da dette vil forhindre at treet gror.

11.4 Etter bruk

- **Før du legger produktet fra deg, må du alltid slå av produktet og vente til det stopper.**
- Fjern batteriene.
- Etter hvert arbeid med produktet må du sette på den medfølgende sverd- og kjedebeskyttelsen eller knivbeskyttelsen.
- La produktet avkjøle.

12 Rengjøring

⚠ ADVARSEL

La et fagverksted utføre reparasjons- og vedlikeholdsarbeider som ikke er beskrevet i denne brukerveiledningen. Bruk kun originale reservedeler.

Det er fare for ulykker! Vedlikeholds- og rengjøringsarbeider skal kun gjennomføres når batteriet er fjernet.
Det er fare for personskader! La produktet avkjøle før alle vedlikeholds- og rengjøringsarbeider. Elementer av motoren er varme.
Det er fare for personskader og forbrenning!

Produktet kan starte uventet, noe som kan føre til personskader.

– Fjern batteriet.

– La produktet avkjøle.

– Ta ut bruksverktøyet.

⚠ ADVARSEL

Fare for personskader hvis du håndterer sagkjedet eller sverdet!

– Bruk kuttsikre hansker.

1. Vent til alle bevegelige deler har stoppet.
2. Vi anbefaler at du rengjør produktet direkte etter hver bruk.
3. Sørg for at håndtak og håndtaksflater holdes tørre, rene og fri for olje og fett. Glatte håndtak og håndtaksflater tillater ikke sikker betjening og styring av el-verktøyet i uforutsigbare situasjoner.
4. Rengjør eventuelt håndtakene med en fuktig klut som er skylt i såpevann.
5. Senk aldri produktet i vann eller andre væsker for å rengjøre det.
6. Aldri sprut vann på produktet.
7. Hold beskyttelsesinnretninger, luftspalter og motorhuset mest mulig fri for støv og smuss. Tørk av produktet med en ren klut* eller blås ut av det med trykkluft* med lavt trykk. Vi anbefaler at du rengjør produktet direkte etter hver bruk.
8. Ventilasjonsåpninger må alltid være fri.
9. Ikke bruk rengjørings- eller løsningsmidler. Disse kan angripe plastdelene til produktet. Pass på at det ikke kan komme vann inn i produktet.

12.1 Hekksaks

1. Rengjør knivbjelken med en oljete klut etter hver bruk.
2. Olje inn knivbjelken etter hver bruk med en oljekanne eller en spray.

12.2 Beskjæringssaks

1. For å rengjøre sagkjedet, bruk en pensel eller hårbørste og ikke væsker.
2. Rengjør sporet til kjedesverdet med en pensel eller trykkluft.
3. Rengjør kjedehjulet.

13 Vedlikehold

⚠ ADVARSEL

La et fagverksted utføre reparasjons- og vedlikeholdsarbeider som ikke er beskrevet i denne brukerveiledningen. Bruk kun originale reservedeler.

Det er fare for ulykker! Vedlikeholds- og rengjøringsarbeider skal kun gjennomføres når batteriet er fjernet.
Det er fare for personskader! La produktet avkjøle før alle vedlikeholds- og rengjøringsarbeider. Elementer av motoren er varme.
Det er fare for personskader og forbrenning!

Produktet kan starte uventet, noe som kan føre til personskader.

– Fjern batteriet.
– La produktet avkjøle.
– Ta ut bruksverktøyet.

- Kontroller alltid produktet før bruk for synlige mangler som løse, nedslitte eller skadde deler.
- Sjekk at tildekkinger og beskyttelsesinnretninger ikke har skader og at de er festet korrekt. Bytt delene hvis det er nødvendig.
- Regelmessig, grundig vedlikehold er nødvendig for å garantere sikkerhetsnivået og ytelsen til produktet.
- Plasser produktet på en flat, jevn overflate.
- Aldri sprut vann på produktet.
- Av sikkerhetsgrunner, skift ut slitte eller skadde deler.
- Arbeid som ikke er beskrevet i denne bruksanvisningen skal kun utføres på et autorisert fagverksted.

Merknader:

Produktet må vedlikeholdes nøye. Kontroller, om bevegelige deler fungerer feilfritt og ikke klemmer, om deler er brukket eller skadet slik at funksjonen til produktet er forringet. Skadde deler må repareres før produktet brukes.

13.1 Trimmer/gresstrimmer

13.1.1 Skifte ut trådspolen (48) (fig. 1, 30-34)

1. Demonter spolehuset (23) som beskrevet under *8.3.*
2. Åpne spolehuset (23) ved å trykke samtidig kraftig på de to utløserne (52) på spolehuset (23).
3. Fjern dekselet (51) med trykkfjæren (54) på spolehuset (23) og ta ut trådspolen (48).
4. Trekk trådenden til trådspolen (48) ut av trådutløpsmaljene (55).
5. Fjern trådrestene fra spolehuset (23).
6. Ta den nye trådspolen (48) og trekk ut 10 cm av begge trådene.
7. Klem de to trådene inn i de motsatte hakkene (55) i trådspolen (48) (fig. 33).
8. Sett den nye trådspolen (48) inn i spolehuset (23).
   Siden av trådspolen (48) der løperetningen er angitt med piler på, må være synlig etter at den settes inn.
9. Trådspolen (48) må settes inn slik at hakkene (55) i trådspolen (48) er på linje med trådutløpsmaljene (54) for å gjøre det enkelt å tre inn tråden.
10. Legg begge trådene i de enkelte trådutløpsmaljene (54).
11. Drei trådspolen (48) litt frem og tilbake til de integrerte låsetrinnene til trådspolen (48) glir inn i låsetrinnene til spolehuset (23).
    På denne måten hindres utilsiktet justering.
12. Sett dekselet (51) med trykkfjæren (53) tilbake på spolehuset (23).
    Pass på at utløserne (52) på dekselet (51) passer nøyaktig inn i fordypningene på spolehuset (23). De går hørbart i lås.

Merknader:

For å sikre at ny tråd mates inn, trykk utløseren (47) på trådspolen (48) fast mot bakken mens motoren går (fig. 22).

Hvis tråden i starten er lengre enn klippesirkelen angir, vil trådkutteren (22) automatisk forkorte den til riktig lengde.

13.1.2 Skifte ut tråden i trådspolen (48) (fig. 30-34)

Alternativt kan du også skifte ut tråden på trådspolen.

1. Demonter spolehuset (23) som beskrevet under *8.3*.
2. Åpne spolehuset (23) ved å trykke samtidig kraftig på de to utløserne (52) på spolehuset (23).
3. Fjern dekselet (51) med trykkfjæren (53) på spolehuset (23) og ta ut trådspolen (48).
4. Trekk trådendene til trådspolen (48) ut av trådutløpsmaljene (54).
5. Fjern alle trådrestene fra spolehuset (23) og trådspolen (48).
6. Bøy den nye tråden på midten (ved ca. 2 meter) og før den bøyde delen av tråden inn i et av hakkene (56) i midtstykket på trådspolen (48).
   Det må nå være en trådende i det nedre og en i det øvre kammeret til trådspolen (48).
7. Vikle opp begge trådendene i pilretning "LH WIND LINE", som er angitt på oversiden av trådspolen (48).
8. Ta trådspolen (48) og trekk ut 10 cm av begge trådene.
9. Klem deretter de to trådene inn i de motsatte hakkene (55) i trådspolen (48).
10. Gå frem som beskrevet under punkt 8 *13.1.1*.

13.1.3 Etterslipe trådkutteren (22) (fig. 1, 35)

Nødvendig verktøy:

Inkludert i leveringsomfanget

- stjerneskrutrekker (D)
- Flatfil*

* = ikke inkludert i leveringsomfanget!

Trådkutteren (22) kan i løpet av tiden bli sløv.

1. Hvis du legger merke til dette, løsne de to skruene som fester trådkutteren (22) til beskyttelsesdekselet (21). Bruk stjerneskrutrekkeren (D)
2. Fest trådkutteren (22) i en skruestikke.
3. Slip bladet til trådkutteren (22) med en flatfil og pass på, å beholde vinkelen til skjærekanten.
4. Monter trådkutteren (22) igjen på beskyttelsesdekselet (21).

Merknad:

Skift ut eller slip trådkutteren på slutten av hver klippesesong eller etter behov.

13.1.4 Sliping av skjærekniven (25) (fig. 1)

Merknad:

Ved liten sløving kan du skjerpe knivene selv.

Nødvendig verktøy:

* = ikke inkludert i leveringsomfanget!

- Flatfil*
- Skruestikke*

1. Demonter skjærekniven (25) som beskrevet under *8.4*.
2. Fest skjærekniven (25) i en skruestikke.
3. Slip alle 3 bladene til skjærekniven (25) med en flatfil og pass på å beholde vinkelen til skjærekanten (~ 25°). Bare fil i én retning.
4. Skift ut bladet senest etter å ha slipt det fem ganger.

Ved sterkere slitasje eller brudd av blader må skjærekniven (25) skiftes ut.

En ubalansert skjærekniv gjør at trimmeren/gresstrimmeren (20) vibrerer kraftig; dette fører til fare for personskader!

13.2 Hekksaks

1. Kontroller at skruene sitter fast i knivbjelken.
2. Du kan jevne ut små hakk på skjæretennene selv. For å gjøre dette, slip skjærekantene med en oljestein. Kun skarpe skjæretenner gir god skjæreytelse.
3. Sløve, bøyde eller skadde knivbjelker må skiftes ut.

13.2.1 Smøring av gir og vinkeljustering (49) (fig. 36)

Merknader:

Giret skal smøres hver 10. til 20. driftstime.

Fyll på lite fett. Ikke fyll på for mye!

1. Sett en fettpresse (ikke inkludert i leveringsomfanget) på smørenippelen (58).
2. Trykk maks. ett slag med kommersielt tilgjengelig fett inn i smøreniplene (58).
3. Smør inn vinkeljusteringen (49) og knivbjelken (19) med miljøvennlig smøreolje.

13.3 Beskjæringssaks

⚠ ADVARSEL

Fare for personskader hvis du håndterer sagkjedet eller sverdet!

– Bruk kuttsikre hansker.

13.3.1 Kontrollere kjedehjulet (41) (fig. 1, 10, 11, 13)

1. Drei festemutteren (36) mot urviseren for å fjerne kjedehjuldekselet (37). Bruk gaffelnøkkelen NB 8/10mm (C).
2. Drei kjedestrammeskruen (38) mot urviseren, for å løsne kjedestrammingen. Bruk monteringsnøkkelen (D).
3. Ta ut kjedesverdet (14) og sagkjedet (15).
4. Kontroller inngangssporene på kjedehjulet (41) med en testmåler (ikke inkludert i leveringsomfanget).
5. Hvis inngangssporene er dypere enn 0,5 mm, ikke bruk produktet og kontakt en fagforhandler. Kjedehjulet (41) må skiftes ut.
6. Monter kjedesverdet (14) og sagkjedet (15) som beskrevet under *8.5*.

13.3.2 Kontrollere kjedesverdet (14) (fig. 1, 10, 11, 13)

1. Drei festemutteren (36) mot urviseren for å fjerne kjedehjuldekselet (37). Bruk gaffelnøkkelen NB 8/10mm (C).
2. Drei kjedestrammeskruen (38) mot urviseren, for å løsne kjedestrammingen. Bruk monteringsnøkkelen (D).
3. Ta ut kjedesverdet (14) og sagkjedet (15).

4. Mål spordybden til kjedesverdet (14) med målestokken til en testmåler (ikke inkludert i leveringsomfanget).
5. Kjedesverdet (14) må skiftes hvis noen av følgende punkter gjelder:
   – Kjedesverdet er skadet.
   – Den målte spordybden er mindre enn den minimale spordybden til kjedesverdet (2 mm).
   – Sporet til kjedesverdet er trangt eller spredt.
6. Monter kjedesverdet (14) og sagkjedet som beskrevet under *8.5*.

13.3.3 Skifte kjedesverdet (14) (fig. 1, 10, 11, 13)

1. Drei festemutteren (36) mot urviseren for å fjerne kjedehjuldekselet (37). Bruk gaffelnøkkelen NB 8/10mm (C).
2. Drei kjedestrammeskruen (38) mot urviseren, for å løsne kjedestrammingen. Bruk monteringsnøkkelen (D).
3. Ta ut kjedesverdet (14) og sagkjedet (15).
4. Skift ut kjedesverdet (14) og monter kjedesverdet (14) og sagkjedet (15) som beskrevet under *8.5*.

13.3.4 Skift sagkjede (15) og la det løpe inn (fig. 10-13)

⚠ FARE

Alvorlige personskader hvis sagbladet ryker eller hopper av!

– Fest aldri et nytt sagkjede på et nedslitt kjedetannhjul eller en nedslitt føringsskinne. Sagkjedet kan hoppe av eller revne.

- Bruk kun sagkjeder og sverd som er utformet for dette produktet.
- Før du skifter sagkjede må du rengjøre sporet til kjedesverdet, siden sagkjedet kan hoppe ut av skinnen ved smussavleiringer. Avleiringene kan også absorbere kjedeoljen. Resultatet vil være at kjedeoljen ikke når undersiden av skinnen, eller bare en liten del av den, og smøringen reduseres.

1. Drei festemutteren (36) mot urviseren for å fjerne kjedehjuldekselet (37). Bruk gaffelnøkkelen NB 8/10mm (C).
2. Drei kjedestrammeskruen (38) mot urviseren, for å løsne kjedestrammingen. Bruk monteringsnøkkelen (D).
3. Ta ut kjedesverdet (14) og sagkjedet (15).
4. Monter kjedesverdet (14) og sagkjedet (15) som beskrevet under *8.5*.

Merknad:

Ikke stram festemutteren endelig før kjedestrammingen er innstilt.

Ved nytt sagkjede avtar spenningen etter en tid. Derfor må du etterspenne sagkjedet etter de første 5 kuttene, eller senest etter 10 minutters sagetid.

13.3.5 Slipe sagkjedet (15)

⚠ ADVARSEL

Økt fare for ulykker på grunn av feil slipt sagkjede!

Avvik fra dimensjonene til skjærekantgeometrien under sliping øker faren for at produktet slår tilbake.

– La en spesialist slipe sagkjedet.

Sagkjedet kan etterslipes av et autorisert fagverksted. Ikke forsøk å slipe sagkjedet selv hvis du ikke har egnet verktøy og nødvendig erfaring.

⚠ FORSIKTIG

Sliping av kjedet krever spesialverktøy for å sikre at skjæreverktøyene blir slipt i riktig vinkel og dybde.
Etter sliping må alle skjæreledd ha samme bredde og lengde.




Merknader:

Et skarpt sagkjede sikrer optimal skjæreytelse. Den spiser seg uanstrengt gjennom treverket og etterlater store, lange fliser.

Et sagkjede er sløvt hvis du må skyve skjæreutstyret gjennom treverket og flisene er veldig små. Et veldig sløvt sagkjede produserer ingen spon i det hele tatt, kun trestøv.

13.3.5.1 Veiledning for sliping av den batteridrevne kjedesagen

Bruk kun spesielle filer for sagkjeder!
Andre filer har feil form og feil sliping. Velg diameteren på filen i henhold til kjededelingen. Pass også på å observere følgende vinkler når du sliper skjæreleddene.

Type sagkjede	Fildiameter	Øvre vinkel	Nedre vinkel	Øvre hellingsvinkel (55°)	Standard dybdemål
					
		Fastspenningsrotasjonsvinkel	Fastspenningshellingsvinkel	Sidevinkel	
					
21PBX	ca. 4,8 mm	30°	10°	85°	0,64 mm
					
Dybdeanslag				Fil	

Vinkelen må også være lik for alle skjæreledd.

Hvis vinklene er ujevne, vil sagkjedet (15) løpe ujevnt, slites raskt og ødelegges tidligere.

Siden disse kravene bare kan oppfylles med tilstrekkelig og regelmessig øvelse:

- Bruk en filholder.
- En filholder må brukes når sagkjedet (15) slipes for hånd. De riktige filingsvinklene er markert på den.

1. Hold filen horisontalt (i rett vinkel) mot kjedesverdet (14) og fil i henhold til vinkelmarkeringen på filholderen. Støtt filholderen på tanntaket og dybdebegrenseren.
2. Fil alltid skjæreleddet fra innsiden og ut.
3. Filen sliper bare når du beveger den fremover. Løft den av mens du beveger den bakover.
4. Ikke berør driv- og forbindelsesleddene med filen.
5. Fortsett å snu filen regelmessig for å unngå ensidig slitasje.
6. Ta et stykke hardt tre for å fjerne graten fra skjærekantene.

Alle skjæreledd må ha samme lengde, ellers vil de også ha forskjellig høyde. Dette gjør at sagkjedet (15) går uregelmessig og øker faren for at det ødelegges.

13.3.6 Smøring av gir (fig. 36)

Merknader:

Giret skal smøres hver 10. til 20. driftstime.

Fyll på lite fett. Ikke fyll på for mye!

1. Sett en fettpresse (ikke inkludert i leveringsomfanget) på smørenippelen (57).
2. Trykk maks. ett slag med kommersielt tilgjengelig fett inn i smøreniplene (57).

14 Lagring og transport

Lagre produktet og dets tilbehør på et mørkt, tørt, frostfritt sted og utilgjengelig for barn.
Den optimale lagringstemperaturen er mellom 5°C og 30˚C.
Oppbevar produktet i originalemballasjen.
Dekk til produktet for å beskytte det mot støv eller fuktighet. Oppbevar brukerveiledningen sammen med produktet.

14.1 Forberedelse for lagring

1. Fjern batteriene.
2. Sett på alle beskyttelsesdeksler.
3. Tøm produktet fullstendig.
4. Rengjør og kontroller produktet for skader.

14.2 Transport

⚠ ADVARSEL

Fare for personskader!

Fjern batteriet fra el-verktøyet før du utfører noe arbeid på el-verktøyet (f.eks. vedlikehold, verktøyskift osv.) samt når du transporterer og oppbevarer det. Det er fare for personskader hvis på-/av-bryteren betjenes utilsiktet.

- Produktet må kun transporteres på det foreskrevne håndtaket.
- Sett på alle beskyttelsesdeksler.
- For å hindre skader og personskader, må produktet ved transport i kjøretøy sikres mot å velte og skli.

15 Reparasjons og reservedelsbestilling

Du må passe på, at følgende deler til dette produktet underligger en bruksavhengig eller naturlig slitasje hhv. følgende deler er nødvendige som forbruksmaterialer.

OBS

I henhold til produktansvarsloven påtar vi oss ikke ansvar for skader som skyldes feilaktige reparasjoner eller manglende bruk av originale reservedeler.

Be kundeservicen eller en autorisert fagperson til å utføre reparasjoner. Det samme gjelder for tilbehørsdeler.

Reservedeler og tilbehør får du i vårt servicesenter. Hertil må du skanne QR-koden på tittelsiden.

15.1 Reservedelsbestilling

Ved bestilling av reservedeler må du angi følgende opplysninger:

- Modellbetegnelse
- Artikkelnummer
- Data til typeskiltet

Reservedeler / tilbehør

Batteri SBP2.0 artikkel–nr.:	7909201708
Batteri SBP4.0 artikkel–nr.:	7909201709
Lader SBC2.4A artikkel-nr.:	7909201710
Lader SBC4.5A artikkel-nr.:	7909201711
Lader SDBC2.4A artikkel-nr.:	7909201712
Lader SDBC4.5A artikkel-nr.:	7909201713
Startersett SBSK2.0 artikkel-nr.:	7909201720
Startersett SBSK4.0 artikkel-nr.:	7909201721

16 Kassering og gjenvinning

Henvisning om emballasjen



Emballasjemateriale kan resirkuleres. Vennligst kast emballasje på en miljøvennlig måte.

Merknader for avfallsbehandling av elektronikk og elektronisk utstyr



Brukt elektriske og elektroniske enheter skal ikke kastes i husholdningsavfallet, men må samles inn eller kasseres separat!

- Brukte batterier, som ikke er fast installert i det gamle apparatet, må tas ut uten at de skades før apparatet leveres inn! Kasseringen av disse er regulert av batteriloven.
- Eieren eller brukeren av elektriske og elektroniske apparater er forpliktet til å levere disse inn til gjenvinning.
- Sluttbrukeren har ansvaret for å slette personrelaterte opplysninger fra enheten som skal kasseres!

- Symbolet med gjennomstreket søppelkasse betyr at brukte elektriske og elektroniske enheter ikke skal kastes i husholdningsavfallet.
- Brukte elektroniske og elektriske enheter kan leveres inn gratis ved følgende steder:
  - Offentlige kasserings- eller innsamlingssteder (f.eks. kommunale miljøstasjoner)
  - Utsalgssteder for elektriske apparater (stasjonære eller online) dersom forhandleren er forpliktet til å ta enhetene tilbake eller frivillig tilbyr dette.
  - Du kan levere inn opptil tre gamle elektriske enheter per type enhet, med en maksimal kantlengde på 25 centimeter, fra produsenten gratis uten å først kjøpe en ny enhet eller ta dem til et annet autorisert innsamlingspunkt i ditt område.
  - Du kan finne ut flere supplerende returbetingelser fra produsenter og distributører hos de respektive kundeservicene.
- Hvis produsenten leverer et nytt elektrisk apparat til en privat husholdning, kan denne arrangere at det gamle elektriske apparatet skal hentes på forespørsel fra sluttbrukeren. Ta kontakt med produsentens kundeservice for dette.
- Disse erklæringene gjelder kun for enheter som er installert og solgt i landene i EU og underlagt det europeiske direktivet 2012/19/EU. I land utenfor EU kan det være avvikende bestemmelser for kassering av brukte elektriske og elektroniske apparater.

Merknader om litium-ion-batterier



Demonter batterier før kassering av apparatet!

- Ikke kast batterier i husholdningsavfallet, i ild (eksplosjonsfare) eller i vann. Skadde batterier kan skade miljøet og helsen din hvis det lekker ut giftige damper eller væsker.
- Defekte eller brukte batterier må resirkuleres iht. forordning (EU) 2023/1542.
- Lever batteriet og laderen til et gjenvinningspunkt. Plast- og metalldelene som brukes kan sorteres og gjenvinnes.
- Kast batterier i utladet tilstand. Vi anbefaler å dekke polene med en limstrimmel for å beskytte mot kortslutning. Ikke åpne batteriet.
- Kast batterier i henhold til lokale forskrifter. Lever batterier til et innsamlingssted for gamle batterier hvor de blir resirkulert på en miljøvennlig måte. Spør ditt lokale renovasjonsselskap om dette.

17 Feilhjelp

Feil	Mulig årsak	Avhjelp
Produktet starter ikke.	Batteriytelsen er for svak.	Lad opp batteriet.
	Batteriet er ikke satt inn riktig.	Skyv batteriet inn i batteri-holderen. Batteriet klikker på plass hørbart.
	På-/av-bryter defekt.	Ta kontakt med vår servicetjeneste.
	Motoren er defekt.	
Produktet fungerer med jevne mellomrom.	Innvendig løs kontakt.	Ta kontakt med vår servicetjeneste.
	På-/av-bryter defekt.	
Dårlig skjæreeffekt.	Sagkjedet er montert feil.	Monter sagkjedet riktig.
	Sagkjedet er sløvt.	La sagkjedet bli slipt av en spesialist eller skift ut sagkjedet.
	Utilstrekkelig kjedestramming.	Kontroller sagkjedet. Stram sagkjedet om nødvendig.
	Knivbjelken er sløv.	Kontroller knivbjelken, slip den eller kontakt vår servicetjeneste.
	For mye friksjon på grunn av manglende smøring.	Olje inn knivbjelken.
	Tilsmusset knivbjelke.	Rengjør knivbjelken.
	Dårlig skjæreteknikk.	Følg arbeidsinstruksene.
Produkt går tungt/sagkjedet hopper av.	Utilstrekkelig kjedestramming.	Kontroller sagkjedet. Stram sagkjedet om nødvendig.
Kjedet blir varmt, røykutvikling ved saging, missfarging av skinnen.	For lite sagkjedeolje.	Kontroller oljeautomatikken. Fyll eventuelt på sagkjedeolje.
Knivbjelken blir varm.	Knivbjelken er sløv.	Kontroller knivbjelken, slip den eller kontakt vår servicetjeneste.
	Knivbjelken har kanter.	
	For mye friksjon på grunn av manglende smøring.	Olje inn knivbjelken.
Kraftig vibrasjon, høye lyder	Skjæreinnretning tilsmusset.	Rengjør skjæreinnretningen.
	Motor defekt.	Ta kontakt med vår servicetjeneste.

Feil	Mulig årsak	Avhjelp
Dårlig skjæreresultat.	Trådspolen har ikke nok skjæretråd.	Forlenge skjæretråden/Skifte ut trådspolen.
	Skjæreinnretning tilsmusset.	Rengjør skjæreinnretningen.
	Batteriytelsen er for svak.	Lad opp batteriet.
Uvanlig vibrasjon	Føringsskinnen er løs.	Kontroller at føringsskinnen sitter godt fast.

18 Garantibetingelser – Scheppach 20V IXES serie

Revisjonsdato 25.04.2024

Kjære kunde,
våre produkter er underlagt streng kvalitetskontroll. Dersom et produkt likevel en gang ikke skulle fungere korrekt, beklager vi dette veldig og ber deg ta kontakte med servicetjenesten vår på adressen nedenfor. Vi er også tilgjengelig for deg på telefon via servicenummeret. Følgende henvisninger er ment å hjelpe deg med enkel bearbeiding og regulering i tilfelle skade.

For å oppfylle garantikravene gjelder følgende:

1. **Disse garantibetingelsene** regulerer våre ytterligere produsentgarantitjenester for kjøpere (private sluttbrukere) av nye produkter. De lovpålagte garantikravene påvirkes ikke av denne garantien. Forhandleren du kjøpte produktet fra er ansvarlig for dette.
2. **Garantitjenesten** til produsenten gjelder utelukkende for mangler på et produkt du har kjøpt, som kommer fra en material- eller produksjonsfeil. Hvis det oppstår material- eller produksjonsfeil i garantiperioden, gir produsenten, som garantist, en av følgende tjenester etter eget skjønn innenfor rammen av denne garantien:
   – Gratis reparasjon av varen
   – Gratis bytte av varen mot en tilsvarende vare (ev. også bytte med en etterfølgermodell dersom den opprinnelige varen ikke lenger er tilgjengelig).

   Utskiftede produkter eller deler blir vår eiendom. Vennligst merk at våre produkter forskriftsmessig sett ikke ble konstruert for kommersiell, håndverks- eller profesjonell bruk. En garantisak oppstår derfor ikke dersom produktet ble brukt i kommersiell, håndverks- eller industrivirksomhet innenfor garantiperioden eller var utsatt for tilsvarende belastning.
3. **Unntatt fra våre garantitjenester er:**
   – Skader på produktet forårsaket av manglende overholdelse av monteringsanvisningen, feil installasjon, manglende overholdelse av bruksanvisningen (f.eks. tilkobling til feil nettspenning eller type strøm) eller vedlikeholds- og sikkerhetsforskriftene eller ved bruk av produktet under uegnet miljøbetingelser samt manglende pleie og vedlikehold.
   – Skader på produktet forårsaket av feil eller ikke-tiltenkt bruk (som overbelastning av produktet eller bruk av uautorisert verktøy eller tilbehør), penetrering av fremmedlegemer i produktet (som sand, stein eller støv), transportskader, bruk av makt eller eksterne påvirkninger (som f.eks. skader forårsaket av fall).
   – Skader på produktet eller deler av produktet som skyldes tiltenkt, normal (driftsrelatert) eller annen naturlig slitasje samt skader og/eller slitasje på slitedeler.
   – Mangler på produktet forårsaket av bruk av tilbehør, tilleggs- eller reservedeler som ikke er originaldeler eller ikke brukes som tiltenkt.
   – Produkter der det er gjort endringer eller modifikasjoner.
   – Mindre avvik fra den nominelle tilstanden som er irrelevante for produktets verdi og brukbarhet.
   – Produkter som det er utført uautoriserte reparasjoner eller reparasjoner på, spesielt av en uautorisert tredjepart.
   – Hvis merkingen på produktet eller identifikasjonsinformasjonen til produktet (maskinetikett) mangler eller er uleselige.
   – Produkter som er sterkt forurenset og derfor avvises av servicepersonell.
   – Krav på skadeerstatning samt følgeskader er generelt utelukket fra denne garantien.
4. **Garantiperioden** er normalt **5 år** (12 måneder ved batterier / oppladbare batterier) og starter med kjøpsdatoen for produktet. Datoen på den originale kjøpskvitteringen er avgjørende. Garantikrav må fremsettes umiddelbart etter at du blir oppmerksom på dem. Det er ikke mulig å gjøre krav på garantikrav etter utløpet av garantiperioden. Reparasjon eller utskifting av produktet fører hverken til forlengelse av garantiperioden eller at garantiperioden startes på nytt gjennom denne ytelsen for produktet eller for installerte reservedeler. Dette gjelder også når du bruker en tjeneste på stedet. Et krav på garantitjenesten krever at produsenten som garantist har anledning til etter egen anmodning å undersøke garantisaken ved å sende inn varen. Det er viktig å sikre at skade under transport unngås ved å bruke en tilsvarende emballasje. Det berørte produktet skal fremvises eller sendes til kundeservicesenteret i rengjort stand sammen med en kopi av kjøpskvitteringen - som inneholder informasjon om kjøpsdato og produktbetegnelse. Hvis et produkt sendes ufullstendig uten fullstendig leveringsomfang, vil det manglende tilbehøret bli kreditert / trukket fra dersom produktet byttes ut eller refunderes. Delvis eller fullstendig demonterte produkter kan ikke aksepteres som et garantikrav. Dersom reklamasjonen ikke er berettiget eller utenfor garantiperioden, bærer kjøper som hovedregel transportkostnadene og transportrisikoen. **Vennligst varsle et garantikrav på forhånd til servicesenteret (se nedenfor).** Som regel avtales det at det defekte produktet med en kort beskrivelse av feilen sendes til serviceadressen angitt nedenfor per organisert retur eller - ved reparasjoner utenfor garantiperioden - med tilstrekkelig porto, tatt i betraktning relevante retningslinjer for emballasje og frakt. **Vær oppmerksom på at produktet ditt (avhengig av modell) av sikkerhetsgrunner er fritt for alle driftsstoffer når det returneres.** Produktet som sendes til vårt servicesenter skal pakkes på en slik måte at skader på det reklamerte produktet unngås under transport. Etter fullført reparasjon / utskifting sender vi produktet kostnadsfritt tilbake til deg. Hvis produkter ikke

kan repareres eller skiftes ut, kan refusjon gjøres etter eget skjønn opp til kjøpesummen for det defekte produktet, med forbehold om fradrag for slitasje. Disse garantiene gjelder kun til fordel for den opprinnelige private kjøperen og kan ikke overdras eller overføres.

5. **Forlengelse av garantiperioden til 10 år:** Scheppach tilbyr en ekstra garantiforlengelse på 5 år på produkter fra Scheppach 20V-serien. Garantitiden for disse produktene er derfor totalt 10 år. Batterier / oppladbare batterier, ladeapparater og tilbehør er unntatt fra dette. Du kan dra nytte av denne garantiforlengelsen ved å registrere ditt Scheppach-produkt fra dette området online på https://garantie.scheppach.com senest 30 dager fra kjøpsdatoen. Etter vellykket online registrering mottar du en bekreftelse på den artikkelrelaterte garantiforlengelsen.
6. **For å gjøre krav** på ditt garantikrav **må du ta kontakt med vårt servicesenter.**

   Vennligst bruk fortrinnsvis vårt skjema på hjemmesiden vår:

   https://shop.scheppach.com/contact

   Vennligst ikke send oss noen produkter uten først å kontakte oss og registrere deg hos vårt servicesenter.

   For å gjøre krav på denne garantien er første kontakt med vårt servicesenter et obligatorisk krav. Garantikrav må fremsettes innen 14 dager etter at mangelen er oppdaget før garantiperioden utløper. Dette krever den originale kjøpskvitteringen og, hvis aktuelt, bekreftelse på den artikkelrelaterte garantiforlengelsen.
7. **Bearbeidingstid** - Som regel behandler vi reklamasjoner innen 14 dager etter mottak i vårt servicesenter. Dersom oppgitt bearbeidingstid i unntakstilfeller overskrides, vil vi informere deg i god tid.
8. **Slitedeler er utelukket av garantien!** - Slitedeler er: a) medfølgende, påmonterte og/eller innebygde batterier / oppladbare batterier samt b) alle modellavhengige slitedeler (inkludert reimer, sagblader, innsatsverktøy, slipeskiver, filtre, kullbørster, osv., se bruksanvisningen). Unntatt fra garantien er batterier eller oppladbare batterier som er dypt utladet eller har skadet hus og/eller batteripoler.
9. **Kostnadsoverslag** - Vi vil reparere produkter som ikke eller ikke lenger dekkes av garantien mot et gebyr. Ved forespørsel av vårt servicesenter kan du sende inn de defekte produktene for et kostnadsoverslag og om nødvendig gi servicesenteret skriftlig reparasjonsgodkjenning (per post, e-post). Ingen videre bearbeiding skjer uten reparasjonsgodkjenning.

Garantibetingelsene gjelder kun i gjeldende versjon på tidspunktet for reklamasjonen og er tilgjengelig på vår hjemmeside (www.scheppach.com). Ved oversettelser gjelder alltid den tyske versjonen.

Scheppach GmbH · Günzburger Str. 69 ·

89335 Ichenhausen (Tyskland)

Telefon: +800 4002 4002 ·

E-post: customerservice.NO@scheppach.com ·

Internett: https://www.scheppach.com

Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer i disse garantibetingelsene når som helst uten forvarsel.

19 EU-samsvarserklæring

Oversettelse av den opprinnelige samsvarserklæringen

Produsent:

Scheppach GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen

Vi erklærer med eneansvar at produktet som er beskrevet her er i samsvar med gjeldende direktiver og standarder.

Merke:	**SCHEPPACH**
Art.betegnelse:	**BATTERIDREVET MULTIFUNKSJONSENHET**
	BC-MFH400-X
Art.nr.	**5904820900**

EU-direktiver:

2014/30/EU, 2006/42/EF,
2000/14/EF_2005/88/EF, 2011/65/EU*

* Gjenstand for erklæringen beskrevet ovenfor oppfyller forskriftene til direktiv 2011/65/EU fra Europa-Parlamentet og Rådet av 8. juni 2011 om begrensning av bruken av bestemte farlige stoffer i elektronikk og elektronisk utstyr.

2006/42/EF - Vedlegg IV

Oppnevnt instans:	TÜV SÜD Product Service GmbH Sertifiseringsinstans, Ridlerstraße 65, 80339 München, Tyskland
Nummer:	0123
Sertifikatnummer:	M6A 011284 0442 Rev. 00

Anvendte standarder:

EN 62841-1:2015/A11:2022; EN 62841-4-2:2019;
EN 50636-2-91:2014; EN ISO 11680-1:2021;
EN ISO 11806-1:2022; EN ISO 12100:2010;
EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021

Dokumentasjonsansvarlig:

Stefan Hartinger
Günzburger Str. 69
D-89335 Ichenhausen

Ichenhausen, 05.08.2024

i.V.
Simon Schunk
Division Manager Product Center

i.V.
Andreas Pecher
Head of Project Management

Съдържание

1 Увод 461
2 Описание на продукта (Фиг. 1 – 6) 461
3 Обем на доставката (Фиг. 1) 462
4 Употреба по предназначение 462
5 Указания за безопасност 463
6 Технически данни 467
7 Разопаковане 468
8 Монтаж 469
9 Преди пуск в експлоатация 471
10 Управление 472
11 Указания за работа 473
12 Почистване 476
13 Поддръжка 476
14 Съхранение и транспортиране 480
15 Ремонт и поръчване на резервни части 480
16 Изхвърляне и рециклиране 481
17 Отстраняване на неизправности 481
18 Гаранционни условия – серия Scheppach 20V IXES 482
19 ЕС Декларация за съответствие 484
20 Изображение в разглобен вид 579

Обяснение на символите върху продукта

Използването на символи в настоящото ръководство следва да насочи вниманието Ви към евентуални рискове. Символите за безопасност и обясненията, които ги придружават, трябва да бъдат разбрани точно. Самите предупреждения не премахват рисковете и не могат да заменят правилните мерки за предотвратяване на злополуки.

	Преди пускане в експлоатация прочетете и спазвайте ръководството за експлоатация и указанията за безопасност!
	Внимание! Неспазването на знаците за безопасност и предупрежденията, поставени на продукта, както и неспазването на предупредителните указания и ръководството за обслужване може да доведе до сериозни наранявания или дори до смърт.
	Носете защитни очила.
	Носете защита за слуха.
	Винаги носете предпазна каска!
	Носете предпазни ръкавици!
	Носете здрави обувки!
	Настройка на скоростта
	Не излагайте продукта на дъжд. Продуктът трябва да се разполага, съхранява и експлоатира само при сухи условия на околната среда.
	Внимание! Опасност от нараняване поради движещи се ножове.
	Уверете се, че останалите хора спазват достатъчно безопасно разстояние. Дръжте лица, които не участват в работата, далеч от продукта. Изхвърлени предмети и въртящи се части могат да причинят тежки наранявания.
	Уверете се, че останалите хора спазват достатъчно безопасно разстояние.
	Спазвайте разстояние от други лица и електрически проводници.
	Внимавайте за падащи материали.
	Извършвайте дейности по поддръжката, преустройството, регулирането и почистването само при изключен двигател и извадена акумулаторна батерия.
	Литиево-йонна акумулаторна батерия
	Отвор за пълнене с масло за веригата
	Посока на монтаж на режещата верига
	Дължина на рязане
	Дълга ножова греда
	Посока на въртене на макарата за корда.
	Посока на въртене на тримера за трева.
	Диаметър на макарата за корда.

	Посока на отнемане на материал
	Диаметър на режещия нож.
	Режещ нож.
	Дръжте краката си далеч от работния инструмент.
	Не използвайте режещ диск за циркуляр.
	Гарантирано ниво на звукова мощност на продукта.
	Гарантирано ниво на звукова мощност на продукта.
	Продуктът отговаря на приложимите сръбски директиви.
	Продуктът отговаря на приложимите европейски директиви.

1 Увод

Производител:

Scheppach GmbH

Günzburger Straße 69

D-89335 Ichenhausen, Германия

Уважаеми клиенти,

Желаем Ви много приятни моменти и успехи при работата с Вашия нов продукт.

Указание:

Съгласно действащия закон за продуктовата отговорност, производителят на този продукт не носи отговорност за щети, възникнали по или поради този уред, при:

- Неправилно боравене
- Неспазване на ръководството за експлоатация
- Ремонти от неупълномощени специалисти, явяващи се трети лица
- Монтиране и подмяна на не оригинални резервни части
- Употреба не по предназначение
- Повреди на електрическата инсталация при неспазване на предписанията за работа с електричество и разпоредбите.

Вземете под внимание:

Ръководството за употреба е съставна част от този продукт.

То съдържа важни указания относно безопасната, правилната и икономичната работа с продукта, избягването на опасности, спестяването на разходи за ремонт, намаляването на времената на престой и увеличаването на надеждността и експлоатационния живот на продукта. В допълнение към указанията за безопасност в това ръководство за употреба, задължително трябва да спазвате отнасящите се до експлоатацията на продукта предписания във Вашата страна.

Преди да използвате продукта, запознайте се с всички указания за работа и безопасност. Използвайте продукта само както е описано и за посочените области на употреба. Съхранявайте ръководството за употреба на сигурно място и предавайте всички документи, когато предавате продукта на трети лица.

2 Описание на продукта (Фиг. 1 – 6)

1. Акумулатор*
2. Задна ръкохватка
3. Превключвател за включване/изключване
4. Тръбен вал
5. Предна ръкохватка
5a. Гумен пръстен
5b. Винтове с вътрешен шестостен M5
6. Защита за краката
7. Блокировка (тръбен вал)
8. Звездовидна ръкохватка
9. Ухо за носене
10. Главен прекъсвач
11. Блокировка срещу включване
12. Индикация за състоянието на зареждане (акумулатор)
13. Преден тръбен вал (телескопична кастрачка)
14. Шина за верижен трион (направляваща шина)
15. Режеща верига
16. Маслен резервоар
17. Преден тръбен вал (ножица за жив плет)
18. Ръкохватка
19. Ножова греда
20. Преден тръбен вал (моторна коса/тример за трева)
20a. Винтове с вътрешен шестостен M6
21. Предпазен капак (страничен)
22. Резец за кордата
23. Капсула за макара
24. Предпазен капак (горе)
25. Режещ нож
26. Защита при транспортиране (режещ нож)
27. Защита на ножа (ножица за жив плет)
28. Защита на шина и верига
29. Ремък за носене
30. Капак
31. Гайка M10
32. Затягаща шайба
33. Поемащ шпиндел
34. Вътрешен фланец
35. Външен фланец
36. Закрепваща гайка (капак на верижното колело)
37. Капак на верижното колело
38. Винт за обтягане на веригата
39. Направляващ палец
40. Болт за опъване на веригата
41. Верижно колело
42. Регулиращ винт (смазване на режещата верига)
43. Кука на карабинер
44. Предпазна пластина

45. Бутон за освобождаване (акумулатор)
46. Приемно гнездо за акумулатор
47. Освобождаващ механизъм (макара за корда)
48. Макара за корда
49. Настройка на ъгъла
50. Лост за освобождаване
51. Капак
52. Механизъм за освобождаване
53. Притискаща пружина
54. Ухо на изхода за кордата
55. Вдлъбнатина
56. Прорез (среда на макарата за корда)
57. Сачмена масльонка (телескопична кастрачка)
58. Сачмена масльонка (ножица за жив плет)

* = не са включени задължително в обема на доставката!

3 Обем на доставката (Фиг. 1)

Поз.	Брой	Наименование
1.	2 x	Акумулатор*
5.	1 x	Предна ръкохватка
5a.	1 x	Гумен пръстен
5b.	4 x	Винт с вътрешен шестостен M5
13.	1 x	Преден тръбен вал (телескопична кастрачка)
14.	1 x	Шина за верижен трион (направляваща шина)
15.	1 x	Режеща верига
17.	1 x	Преден тръбен вал (ножица за жив плет)
20.	1 x	Преден тръбен вал (моторна коса/тример за трева)
20a.	2 x	Винт с вътрешен шестостен M6
21.	1 x	Предпазен капак (страничен)
23.	1 x	Капсула за макара
24.	1 x	Предпазен капак (горе)
25.	1 x	Режещ нож
26.	1 x	Защита при транспортиране (режещ нож)
27.	1 x	Защита на ножа
28.	1 x	Защита на шина и верига
29.	1 x	Ремък за носене
31.	1 x	Гайка M10
A.	1 x	Ключ с вътрешен шестостен 4 mm
B.	1 x	Ключ с вътрешен шестостен 5 mm
C.	1 x	Вилкообразен ключ размер 8/10 mm
D.	1 x	Монтажен ключ (размер 19/21 mm, кръстата отвертка)
	1 x	Акумулаторен мултифункционален уред
	1 x	Ръководство за употреба

4 Употреба по предназначение

Продуктът може да бъде монтиран само към доставения двигателен блок.

Моторна коса:

Моторната коса (употреба на режещия нож) е подходяща за рязане на лек храсталак, големи плевели и подлес.

Тример за трева:

Тримерът за трева (използване на макарата за корда с режеща корда) е подходящ за косене на морави, тревни площи и леки плевели.

Ножица за жив плет:

Тази ножицата за плет е подходяща за подрязване на живи плетове и храсти.

Телескопична кастрачка (верижен трион с телескопична дръжка):

Телескопичната кастрачка е предвидена за работи по кастрене на дървета. Тя не е подходяща за продължителни работи по рязане и поваляне на дървета, както и за рязане на различни от дърво материали.

Продуктът може да се използва само съгласно своето предназначение. Всяка различаваща се от това употреба не е по предназначение. За всякакъв вид произтичащи от това щети или наранявания отговорност носи потребителят, а не производителят.

Съставна част от употребата по предназначение е също и спазването на указанията за безопасност, както и ръководството за монтаж и указанията за експлоатация в ръководството за употреба.

Лицата, които обслужват и поддържат продукта, трябва да са запознати с него и да са информирани относно възможните опасности.

Промените по продукта освобождават изцяло производителя от отговорност за възникнали в резултат от това щети.

Продуктът може да се използва само с оригинални резервни части и оригинални принадлежности на производителя.

Предписанията за безопасност, работа и поддръжка на производителя, както и посочените размери в Техническите данни, трябва да бъдат спазвани.

Моля, обърнете внимание, че нашите продукти не са конструирани с предназначение за търговска, професионална или промишлена употреба. Не поемаме гаранция, ако продуктът се използва в търговски, занаятчийски или промишлени предприятия, както и при равносилни дейности.

Обяснение на сигналните думи в ръководството за експлоатация

⚠ ОПАСНОСТ

Сигнална дума за обозначаване на непосредствено опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, ще доведе до смърт или сериозно нараняване.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Сигнална дума за обозначаване на възможна опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, може да доведе до смърт или сериозно нараняване.

⚠ ВНИМАНИЕ

Сигнална дума за обозначаване на потенциално опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, може да доведе до леки или средни наранявания.

ВНИМАНИЕ

Сигнална дума за обозначаване на потенциално опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, може да доведе до повреждане на продукта или имуществени щети.

5 Указания за безопасност

Запазете всички указания за безопасност и инструкции за бъдещи справки.

Използваното в указанията за безопасност понятие „електрически инструмент“ се отнася до захранвани от мрежата електрически инструменти (с мрежов проводник) или до захранвани с акумулатор електрически инструменти (без мрежов проводник).

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прочетете всички указания за безопасност, инструкции, илюстрации и технически данни, предоставени с този електрически инструмент.

Пропуски при спазването на инструкциите по-долу могат да доведат до токов удар, пожар и/или тежки наранявания.

1) Безопасност на работното място

a) **Поддържайте работното си място чисто и добре осветено.** Безпорядъкът или неосветените работни места могат да доведат до злополуки.

b) **Не работете с електрическия инструмент във взривоопасна среда, в която има запалими течности, газове или прахове.** Електрическите инструменти създават искри, които могат да възпламенят праха или парите.

c) **Дръжте деца и други лица далеч по време на използването на електрическия инструмент.** При разсейване можете да изгубите контрол върху електрическия инструмент.

2) Безопасност при работа с електрически ток

a) **Щепселът на електрическия инструмент трябва да отговаря на контакта. Щепселът не бива да се променя по никакъв начин. Не използвайте адаптерни щепсели заедно със заземени електрически инструменти.** Непроменен щепсел и подходящи контакти намаляват риска от токов удар.

b) **Избягвайте телесен контакт със заземени повърхности като тръби, отоплителни уреди, фурни и хладилници.** Съществува повишен риск от токов удар, когато тялото Ви е заземено.

c) **Пазете електрическите инструменти от дъжд и влага.** Проникването на вода в електрическия инструмент увеличава риска от токов удар.

d) **Не използвайте съединителния проводник не по предназначение, за носене или закачане на електрическия инструмент или за издърпване на щепсела от контакта. Пазете съединителния проводник от горещина, масло, остри ръбове или движещи се части.** Повредени или усукани съединителни проводници увеличават риска от токов удар.

e) **Когато работите с електрически инструмент на открито, използвайте само удължителни линии, които също са подходящи за употреба на открито.** Използването на подходяща за употреба на открито удължителна линия намалява риска от токов удар.

f) **Когато употребата на електрическия инструмент във влажна среда не може да бъде избегната, използвайте дефектнотокова защита.** Използването на дефектнотокова защита намалява риска от токов удар.

3) Безопасност на хората

a) **Бъдете внимателни, обръщайте внимание на това, което правите, и подхождайте разумно към работата с електрически инструмент. Не използвайте електрически инструменти, ако сте уморени или под влиянието на наркотици, алкохол или медикаменти.** Момент невнимание при използването на електрически инструмент може да доведе до сериозни наранявания.

b) **Носете лични предпазни средства и винаги предпазни очила.** Носенето на лични предпазни средства, като противопрахова маска, предпазни обувки, които не се хлъзгат, каска или антифони, според вида и употребата на електрическия инструмент, намалява риска от наранявания.

c) **Избягвайте неволно включване. Уверете се, че електрическият инструмент е изключен, преди да го свържете към електрозахранването и/или акумулатора, преди да го вземете или носите.** Ако при носенето на електрическия инструмент държите пръста си върху прекъсвача или свържете към електрозахранването включен електрически инструмент, това може да доведе до злополуки.

d) **Отстранете инструментите за настройка или гаечните ключове, преди да включите електрическия инструмент.** Инструмент или ключ, намиращ се във въртяща се част на електрическия инструмент, може да доведе до наранявания.

e) **Избягвайте неправилна стойка на тялото. Осигурете си стабилен стоеж и постоянно пазете равновесие.** Така можете да контролирате електрическия инструмент по-добре при неочаквани ситуации.

f) **Носете подходящо облекло. Не носете широки дрехи или накити. Дръжте косата и облеклото си далеч от движещи се части.** Широки дрехи, накити или дълги коси могат да бъдат захванати от движещи се части.

g) **Когато могат да бъдат монтирани прахоизсмукващи и прахоулавящи устройства, те трябва да са свързани и да се използват правилно.** Използването на прахоизсмукващо устройство може да намали вредите за здравето поради прах.

h) **Не се поддавайте на фалшивото чувство за безопасност и не пренебрегвайте правилата за безопасност при работа с електрическите инструменти, дори ако след многократната им употреба мислите че ги познавате добре.** Небрежните действия могат да доведат до тежки телесни повреди в рамките на части от секундата.

4) Употреба и боравене с електрическия инструмент

a) **Не претоварвайте електрическия инструмент. Използвайте подходящия за Вашата работа електрически инструмент.** С подходящия електрически инструмент работите по-добре и по-сигурно в диапазона на работните му характеристики.

b) **Не използвайте електрически инструмент, чийто прекъсвач е повреден.** Електрически инструмент, който не може да се включва или изключва, е опасен и трябва да бъде ремонтиран.

c) **Извадете щепсела от контакта и/или извадете сменяемия акумулатор, преди да извършвате настройки по уреда, да сменяте части на работния инструмент или да оставите електрическия инструмента настрани.** Тази мярка за безопасност предотвратява неумишленото включване на електрическия инструмент.

d) **Съхранявайте неизползваните електрически инструменти на недостъпно за деца място. Не позволявайте електрическият инструмент да бъде използван от лица, които не са запознати с него или не са прочели тези инструкции.** Електрическите инструменти са опасни, ако се използват от неопитни лица.

e) **Поддържайте електрическите инструменти и работния инструмент грижливо. Проверявайте дали движещите се части функционират безупречно и не заяждат, дали няма счупени или така повредени части, че да нарушават функционирането на електрическия инструмент. Повредените части следва да бъдат ремонтирани преди използването на електрическия инструмент.** Много злополуки са причинени от лошо поддържани електрически инструменти.

f) **Поддържайте режещите инструменти наточени и чисти.** Грижливо поддържаните режещи инструменти с остри режещи ръбове се заклинват помалко и се водят по-лесно.

g) **Използвайте електрическия инструмент, работния инструмент, работните инструменти и т.н. съгласно настоящите инструкции. При това вземайте под внимание условията на работа и действието, което трябва да се извърши.** Употребата на електрически инструменти за различни от предвидените приложения може да доведе до опасни ситуации.

h) **Пазете дръжките и техните повърхности сухи, чисти и без масло и грес.** Хлъзгавите дръжки и техните повърхности не позволяват безопасна работа и контрол на електрическия инструмент в непредвидени ситуации.

5) Употреба и боравене с акумулаторния инструмент

a) **Зареждайте акумулаторните батерии само със зарядни устройства, препоръчани от производителя.** За зарядно устройство, което е предназначено за определени вид акумулатори, съществува опасност от пожар, ако то се използва с друг вид акумулатори.

b) **Затова в електрическите инструменти използвайте само предвидените за целта акумулатори.** Употребата на други акумулатори може да доведе до наранявания и опасност от пожар.

c) **Дръжте неизползваните акумулатори далеч от кламери, монети, ключове, игли, винтове или други дребни метални предмети, които биха могли да причинят свързване накъсо на контактите.** Късо съединение между контактите на акумулатора може да причини изгаряния или пожар.

d) **При неправилна употреба от акумулатора може да излезе течност. Избягвайте контакта с нея. При случаен контакт изплакнете с вода. Ако течността попадне в очите, допълнително потърсете медицинска помощ.** Излизащата течност може да доведе до раздразнения или изгаряния на кожата.

e) **Не използвайте повредена или променена акумулаторна батерия.** Повредени или променени акумулаторни батерии могат да се държат непредсказуемо и да причинят пожар, експлозия или нараняване.

f) **Не излагайте акумулаторната батерия на огън или прекомерни температури.** Пожар или температури над 130 °C могат да предизвикат експлозия.

g) **Спазвайте всички инструкции за зареждане и никога не зареждайте акумулаторната батерия или акумулаторния инструмент извън температурния диапазон, посочен в ръководството за експлоатация.** Неправилното зареждане или зареждането извън одобрения температурен диапазон може да унищожи акумулаторната батерия и да увеличи риска от пожар.

6) Сервиз

a) **Възлагайте ремонти по Вашия електрически инструмент само на квалифицирани специалисти и само с оригинални резервни части.** Така се гарантира, че безопасността на електрическия инструмент ще се запази.

b) **Никога не сервизирайте повредените акумулаторни батерии.** Поддръжката на акумулаторните батерии трябва да се извършва само от производителя или от оторизирани сервизни центрове.

Общи указания за безопасност

a) **Бъдете внимателни, обръщайте внимание на това, което правите, и подхождайте разумно към работата с електрически инструмент. Не използвайте електрически инструменти, ако сте уморени или под влиянието на наркотици, алкохол или медикаменти.** Момент невнимание при използването на електрически инструмент може да доведе до сериозни наранявания.

b) Националните предписания могат да ограничават използването на продукта.

c) Правете редовни почивки и движете ръцете си, за да стимулирате кръвообращението.

d) **По време на работа винаги дръжте продукта здраво с двете си ръце.** Осигурете безопасно разстояние.

Указания за безопасност за тримери за трева и моторни коси

ВАЖНО

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ПРЕДИ УПОТРЕБА

СЪХРАНЯВАЙТЕ ПРИ ВАШИТЕ ДОКУМЕНТИ

Инструкция

a) Прочетете внимателно указанията. Запознайте се с органите за управление и правилното използване на продукта.

b) Никога не позволявайте на хора, които не са запознати с тези инструкции, или на **деца** да използват продукта. Местните разпоредби могат да ограничават възрастта на потребителя.

c) Имайте предвид, че операторът или потребителят носи отговорност за злополуки или опасности за други лица или тяхното имущество.

Подготовка

a) Проверете капаците и защитните устройства за повреди и правилно положение. Сменете ги, ако е необходимо.

b) Никога не работете с продукта, когато наблизо има хора, особено деца, или животни.

Експлоатация

1. Винаги носете предпазни очила.
2. Не използвайте продукта боси или със сандали. Носете здрави обувки и дълги панталони.
3. Забранено е използването на продукта по време на гръмотевична буря – **Опасност от мълнии!**
4. Работете само на дневна светлина или при добро изкуствено осветление.
5. Никога не използвайте продукта с дефектни **защитни устройства** или без предпазни устройства.
6. Дръжте ръцете и краката си далеч от въртящия се инструмент преди и след включването му.
7. Изключете продукта и извадете акумулатора.
   - Когато оставяте продукта без надзор.
   - Когато отстранявате запушванията.
   - Когато проверявате, почиствате, поддържате или регулирате продукта.
   - Ако в продукта попаднат чужди тела, при необичайни шумове или вибрации (преди рестартиране проверете продукта за повреди).
8. Дръжте ръцете и краката си далеч от въртящия се инструмент преди и след включването му.
9. Вентилационните отвори трябва винаги да са чисти.

Поддържане в изправност и съхранение

a) Продуктът трябва да се разедини от електрозахранването (т.е. да се отстранят свалящите се акумулатори) преди извършването на поддръжката или работите по почистване.

b) **Не използвайте аксесоари, които не са препоръчани от производителя.** Това може да доведе до токов удар или пожар.

c) Проверявайте и поддържайте редовно продукта за повреди. Възлагайте ремонта на продукта само в оторизиран сервиз.

d) **Съхранявайте неизползваните електрически инструменти на недостъпно за деца място. Не позволявайте електрическият инструмент да бъде използван от лица, които не са запознати с него или не са прочели тези инструкции.** Електрическите инструменти са опасни, ако се използват от неопитни лица.

Указания за безопасност за ножици за жив плет

a) **Не използвайте ножицата за жив плет при лошо време, особено ако има опасност от гръмотевични бури.** По този начин се намалява рискът да бъдете ударени от мълния.

b) **Дръжте всички захранващи кабели далеч от зоната на рязане.** Кабелите могат да бъдат скрити в жив плет и храсти и случайно да бъдат прерязани от ножа.

c) **Дръжте ножицата за жив плет само за изолираните повърхности за захващане, тъй като режещият нож може да засегне скрити електропроводи или собствения ви захранващ кабел.** Съприкосновението на ножовете с проводник под напрежение може да доведе до напрежение в металните части на уреда и да причини токов удар.

d) **Пазете всички части на тялото далеч от ножа. Не се опитвайте да отстраните отрязан материал или да задържите материала за отрязване при движещ се нож.** Ножовете продължават да се движат и след изключване на превключвателя. Момент невнимание при използването на ножицата за плет може да доведе до тежки наранявания.

e) **Уверете се, че всички превключватели са изключени и акумулаторът е изваден, преди да отстранявате попаднали изрезки или да обслужвате ножицата за жив плет.** Неочакваното задействане на ножицата за жив плет при отстраняване на заклещения материал или при поддръжка може да доведе до сериозни наранявания.

f) **Носете ножицата за жив плет за дръжката с неподвижен нож и внимавайте да не задействате превключвателя.**. Правилното носене на ножицата за жив плет намалява риска от случайно задействане и последващо нараняване от острието.

g) **Винаги издърпвайте капака върху ножовете, когато транспортирате или съхранявате ножицата за жив плет.** Правилното боравене с ножицата за жив плет намалява риска от нараняване от ножа.

Указания за безопасност за ножици за жив плет с удължен обхват

a) **Носете предпазни средства за главата, когато работите над главата с ножицата за жив плет с удължен обхват.** Падащите отломки могат да причинят сериозни наранявания.

b) **Винаги работете с ножицата за жив плет с удължен обсег с двете си ръце.** Дръжте ножицата за жив плет с удължен обсег с двете си ръце, за да не загубите контрол.

c) **Намалете риска от смъртоносен токов удар, като никога не използвате ножицата за жив плет с удължен обхват в близост до електрически кабели.** Контактът с или използването в близост до електропроводи може да доведе до сериозно нараняване или фатален токов удар.

Други указания за безопасност

a) Винаги носете предпазни ръкавици, защитни очила, защита за слуха, здрави обувки и дълги панталони, когато работите с този продукт.

b) Ножицата за жив плет е предназначена за работа, при която операторът стои на земята, а не на стълба или друга нестабилна повърхност.

c) Опасност от електрически ток, дръжте на разстояние най-малко 10 м от далекопроводите.

d) Не се опитвайте да разхлабите блокирана/заклещена ножова греда, докато не изключите продукта и не извадите акумулатора. Съществува опасност от нараняване!

e) Ножовете трябва да се проверяват редовно за износване и да се заточват отново. Тъпите ножове претоварват продукта. Всички произтичащи от това повреди не се покриват от гаранцията.

f) Ако сте прекъснати по време на работа с продукта, първо приключете текущата операция и след това изключете продукта.

g) **Съхранявайте неизползваните електрически инструменти на недостъпно за деца място. Не позволявайте електрическият инструмент да бъде използван от лица, които не са запознати с него или не са прочели тези инструкции.** Електрическите инструменти са опасни, ако се използват от неопитни лица.

Указания за безопасност за телескопични кастрачки

⚠ ВНИМАНИЕ

Дръжте ръцете си далеч от работния инструмент, когато продуктът работи.

Безопасност на хората

a) Никога не използвайте уреда, докато стоите на стълба.

b) Не се пресягайте твърде напред при използването на уреда. Винаги следете за стабилен стоеж и постоянно пазете равновесие. Използвайте включения в обема на доставката ремък за носене, за да разпределите равномерно теглото върху тялото.

c) Не стойте под клони, които желаете да отрежете, за да избегнете наранявания поради падащи клони. Внимавайте също и за отскачащи назад клони, за да избегнете наранявания. Работете под ъгъл от ок. 60°.

d) Обърнете внимание, че може да се стигне до откат на уреда.

e) Поставете предпазителя на веригата при транспортиране и съхранение.

f) Избягвайте непреднамерено пускане в експлоатация на продукта.

g) Съхранявайте уреда извън обсега на деца.

h) Никога не позволявайте на други хора, които не са запознати с тези указание, да използват този уред.

i) Проверете дали режещият комплект спира да се върти, когато двигателят работи на празен ход.

j) Проверете уреда за разхлабени крепежни елементи и повредени части.

k) Националните предписания могат да ограничават използването на продукта.

l) Необходимо е извършване на ежедневен инспекции преди употребата и след падане, теч на гориво или други удари, за да се установят значителни щети или дефекти.

m) Докато уредът работи, винаги носете здрави обувки и дълги панталони. Не използвайте продукта боси или със сандали. Избягвайте да носите свободно прилепнали дрехи или дрехи с висящи конци или връзки.

n) Не използвайте уреда, ако сте уморени или сте под влиянието на наркотици, алкохол или медикаменти. Не използвайте уреда когато сте уморени.

o) Поддържайте уреда, както и комплекта за рязане и предпазителя на комплекта за рязане в добро състояние за употреба.

Други указания за безопасност

a) Винаги носете предпазни ръкавици, защитни очила, защита за слуха, здрави обувки и дълги панталони, когато работите с този продукт.

b) Пазете продукта от дъжд или влага. Проникването на вода в продукта увеличава риска от токов удар.

c) Преди употреба проверявайте безопасното състояние на уреда, особено на шината и режещата верига.

d) Опасност от електрически ток, дръжте на разстояние най-малко 10 м от далекопроводите.

Употреба и боравене

a) Никога не стартирайте уреда, преди шината, режещата верига и капака на верижното колело да бъдат монтирани правилно.

b) Не режете лежащо на земята дърво, съотв. не се опитвайте да режете стърчащи над земята корени. Избягвайте във всеки случай навлизането на режещата верига в пръстта, в противен случай режещата верига ще се затъпи веднага.

c) Ако случайно докоснете твърд предмет с уреда, веднага изгасете двигателя и проверете уреда за евентуални повреди.

d) Правете редовни почивки и движете ръцете си, за да стимулирате кръвообращението.

e) Ако работата с уреда се спира с цел поддръжка, инспекция или съхранение, изключете двигателя, извадете акумулатора и се уверете, че всички въртящи се части са спрели. Оставете уреда да изстине, преди да я проверите, настройвате и т.н.

f) Обслужете продукта внимателно. Проверете дали движещите се части функционират безупречно и не заяждат, дали няма счупени или така повредени части, че да нарушават функционирането на продукта. Повредените части следва да бъдат ремонтирани преди използването на продукта. Много злополуки са причинени от лошо поддържани уреди.

g) **Поддържайте режещите инструменти наточени и чисти.** Грижливо поддържаните режещи инструменти с остри режещи ръбове се заклинват по-малко и се водят по-лесно.

h) **Възлагайте ремонти по Вашия електрически инструмент само на квалифицирани специалисти и само с оригинални резервни части.** Така се гарантира, че безопасността на електрическия инструмент ще се запази.

Остатъчни рискове

Продуктът е конструиран съгласно нивото на развитие на техниката и признатите правила на техника на безопасност. Въпреки това, при работа могат да възникнат отделни остатъчни рискове.

- Порезни наранявания.
- Увреждане на очите, ако не се носи предписаната защита на очите.
- Увреждане на слуха, когато не се носи предписаната защита за слуха.
- Остатъчните рискове могат да бъдат намалени, ако бъдат спазвани глави „Указания за безопасност“ и „Употреба по предназначение“, както и ръководството за употреба като цяло.
- Използвайте продукта, както е препоръчано в това ръководство за употреба. Така постигате оптимална производителност на Вашия продукт.
- Освен това, въпреки всички взети предпазни мерки, могат да съществуват неявни остатъчни рискове.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

По време на експлоатация този електрически инструмент създава електромагнитно поле. При определени условия това поле може да наруши функционирането на активни или пасивни медицински импланти. За да се намали опасността от сериозни или смъртоносни наранявания, препоръчваме на лица с медицински импланти да се консултират със своя лекар и с производителя на медицинския имплант, преди електрическият инструмент да бъде използван.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В случай на продължителна работа може да се стигне до нарушения на кръвообращението (синдром на белия пръст), дължащи се на вибрации в ръцете на оператора.

Синдромът на Рейно е съдово заболяване, при което малките кръвоносни съдове на пръстите на ръцете и краката се свиват спазматично. Засегнатите участъци вече не получават достатъчно кръв и поради тази причина изглеждат много бледи. Честото използване на вибриращи продукти може да причини увреждане на нервите при лица, чието оросяване на крайниците е нарушено (например пушачи, диабетици).

Ако забележите някакво необичайно увреждане, незабавно прекратете работата си и се консултирайте с лекар.

ВНИМАНИЕ

Продуктът е част от серията 20V IXES и може да работи само с акумулатори от тази серия. Акумулаторните батерии могат да се зареждат само със зарядни устройства от тази серия. При това съблюдавайте указанията на производителя.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Спазвайте указанията за безопасност и инструкциите за зареждане и правилна употреба, дадени в ръководството за експлоатация на Вашите акумулаторна батерия и зарядно устройство от серията 20V IXES. Подробно описание на процеса на зареждане и допълнителна информация можете да намерите в това отделно ръководство.

6 Технически данни

Акумулаторен мултифункционален уред	BC-MFH400-X
Работно напрежение	40V (2x20V) ⎓
Тример за трева:	
Диаметър на рязане	380 mm
Дебелина на кордата	2xØ1,6 mm
Обороти на тример за трева, макс.	4000/5500/6200 min^{-1}
Моторна коса:	
Диаметър	255 mm
Диаметър на рязане	1,4 mm
Диаметър на захвата	25,4 mm
Брой зъби	3
Обороти на моторна коса, макс.	4000/5500/6200 min^{-1}
Ножица за жив плет:	
Диаметър на рязане	24 mm
Настройка на ъгъла на шината °	+90°/0°/-75° (165°)
Дължина на рязане	390 mm
Обороти на ножица за жив плет, макс.	880/1100/1360 min^{-1}
Обща дължина	2,35 m
Телескопична кастрачка:	
Дължина на направляваща шина	295 mm
Дължина на рязане	254 mm
Тип на направляваща шина	AL10-39-507P
Стъпка на режещата верига	3/8“/9,525 mm
Тип на режещата верига	3/8.050-39
Дебелина на задвижващите звена	1,27 mm
Задвижващо зъбно колело	7x9,525 mm
Вместимост на резервоара за масло	140 ml
Скорост на рязане на телескопична кастрачка	12/15/18 m/s
Обща дължина	2,15 m

Тегло (без акумулатор)	
Блок на двигателя	3,37 kg
Тример за трева (приставка)	1,45 kg
Моторна коса (приставка)	1,56 kg
Ножица за жив плет (приставка)	2,17 kg
Телескопична кастрачка (приставка)	1,63 kg

Запазва се правото на технически промени!

Шум и вибрации

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Шумът може да окаже сериозни въздействия върху Вашето здраве. Ако шумът, издаван от машината, надхвърля 85 dB, моля, Вие и хората, намиращи се в непосредствена близост до машината, носете подходящи средства за защита на слуха.

Стойностите на шум и вибрации са определени съгласно EN 62841-1.

Характеристики на шума

Тример за трева:	
Звуково налягане L_{pA}	79,8 dB
Звукова мощност L_{wA}	91,7 dB
Неопределеност на измерването K_{wA}	1,92 dB
Моторна коса:	
Звуково налягане L_{pA}	98,4 dB
Звукова мощност L_{wA}	109,3 dB
Неопределеност на измерването K_{wA}	2,39 dB
Ножица за жив плет:	
Звуково налягане L_{pA}	98,4 dB
Звукова мощност L_{wA}	109,3 dB
Неопределеност на измерването K_{wA}	2,39 dB
Телескопична кастрачка:	
Звуково налягане L_{pA}	98,4 dB
Звукова мощност L_{wA}	109,3 dB
Неопределеност на измерването K_{wA}	2,39 dB

Вибрационни показатели (вибрации длан-ръка)

Тример за трева A_{hv}	3,196 / 3,193 m/s^2
Моторна коса A_{hv}	1,687 / 3,196 m/s^2
Ножица за плет A_{hv}	1,776 / 1,568 m/s^2
Телескопична кастрачка A_{hv}	1,854 / 1,738 m/s^2
Неопределеност на измерването K_{pA}	1,5 m/s^2

Посочената обща стойност на вибрациите и посочената стойност на шумовите емисии са измерени по стандартен метод на изпитване и могат да бъдат използвани за сравнение на един електрически инструмент с друг.

Посочената стойност на шумовите емисии и посочената обща стойност на вибрациите могат също да бъдат използвани за предварителна оценка на натоварването.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

По време на действителното използване на електрическия инструмент шумовите емисии и стойността на емисиите вибрации могат да се различават от посочените стойности в зависимост от вида и начина, по който електрическият инструмент се използва, и по-специално от вида на обработвания детайл.

Опитайте се да поддържате натоварването възможно най-ниско. Примерни мерки: ограничаване на времето на работа. При това трябва да се вземат под внимание всички части на работния цикъл (например времената, през които електрическият инструмент е изключен, и такива, в които той е включен, но работи без натоварване).

7 Разопаковане

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Продуктът и опаковъчните материали не са детска играчка!

Деца не бива да играят с пластмасови торбички, фолио и дребни части! Съществува опасност от поглъщане и задушаване!

- Отворете опаковката и внимателно извадете продукта.
- Отстранете опаковъчния материал, както и опаковъчните и транспортните осигуровки (ако има такива).
- Проверете дали обемът на доставката е пълен.
- Проверете продукта и принадлежностите за повреди от транспортирането. Незабавно съобщете на транспортната компания, с която е бил доставен продукта, за възникналите щети. По-късни рекламации не се признават.
- По възможност запазете опаковката до изтичане на гаранционния срок.
- Преди употреба се запознайте с продукта посредством ръководството за употреба.
- За принадлежности, както за износващи се и резервни части, използвайте само оригинални части. Резервни части можете да си набавите от Вашия специализиран търговец.
- При поръчки посочвайте нашия номер на артикул, както и типа и годината на производство на продукта.

8 Монтаж

⚠ ОПАСНОСТ

Опасност от нараняване!

Ако се използва непълно сглобен продукт, може да се стигне до сериозни наранявания.

– Не използвайте продукта, докато не бъде напълно сглобен.

– Преди всяка употреба извършете визуална проверка, за да се уверите, че продуктът е пълен и не съдържа повредени или износени компоненти. Устройствата за безопасност и защита трябва да са непокътнати.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване!

Изваждайте акумулатора от електрическия инструмент преди всякакви работи по електрическия инструмент (напр. поддръжка, смяна на инструмент и т.н.), както и при неговото транспортиране и съхранение. При неволно задействане на превключвателя за включване/изключване съществува опасност от нараняване.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Винаги се уверявайте, че работният инструмент е монтиран правилно!

• Поставете продукта върху равна повърхност.

Необходим инструмент:

• Ключ за вътрешен шестостен 4 mm (A)
• Ключ за вътрешен шестостен 5 mm (B)
• Вилкообразен гаечен ключ размер 8/10 mm (C)
• Монтажен ключ (D)
• Кръстата/плоска отвертка*

* = не са включени задължително в обема на доставката!

8.1 Монтиране на предната ръкохватка (5) (фиг. 1-3)

Монтирайте предната ръкохватка (5) върху тръбния вал (4):

1. Първо освободете винтовете с вътрешен шестостен M5 (5b) и отстранете гумения пръстен (5a) на предната ръкохватка (5). Използвайте ключа за вътрешен шестостен 4 mm (A).
2. Поставете гумения пръстен (5a) върху тръбния вал (4).
3. Монтирайте защитата за краката (6) под гумения пръстен (5a).
   Внимавайте за това, гумеият пръстен (5a) да е разположен в прореза на защитата за краката (6).
4. Поставете предната ръкохватка (5) отгоре върху гумения пръстен (5a), така че отворите за винтовете на защитата за краката (6) и на предната ръкохватка (5) да са разположени един над друг.
5. Фиксирайте предната ръкохватка (5) с четирите винта с вътрешен шестостен M5 (5b). Използвайте ключа за вътрешен шестостен 4 mm (A).
   Обърнете внимание на това, защитата за краката (6) да е монтирана наляво (към оператора).

8.2 Монтиране на предпазните капаци (21/24) (фиг. 1, 4)

⚠ ОПАСНОСТ

Опасност от нараняване!

Ако се използва непълно сглобен продукт, може да се стигне до сериозни наранявания.

– Не използвайте продукта, докато не бъде напълно сглобен.

– Преди всяка употреба извършете визуална проверка, за да се уверите, че продуктът е пълен и не съдържа повредени или износени компоненти. Устройствата за безопасност и защита трябва да са непокътнати.

1. Монтирайте двата предпазни капака (21/24) на предвидените за целта държачи на предния тръбен вал (20).
2. Закрепете двата предпазни капака (21/24) с двата винта с вътрешен шестостен M6 (20a). Използвайте ключа за вътрешен шестостен 5 mm (B).

8.3 Монтиране/демонтиране на капсула за макара (23) (фиг. 1, 5-7)

Предният тръбен вал за моторна коса / тример за трева (20) може да бъде използван като тример за трева с капсулата за макара (23).

1. Демонтирайте гайката M10 (31) и капака (30) от поемащия шпиндел (33). Внимание Лява резба! Използвайте монтажния ключ (D).
2. Гайката M10 (31) и капакът (30) не са необходими за монтажа на капсулата за макара (23).
   Вътрешният фланец (34) и затягащата шайба (32) остават върху поемащия шпиндел (33).
3. Задръжте вътрешния фланец (34) чрез външния фланец (35) с помощта на ключ за вътрешен шестостен 5 mm (B).
4. Въртете капсулата за макара (23) обратно на часовниковата стрелка върху поемащия шпиндел (33) и по този начин закрепете на ръка капсулата за макара (23) върху поемащия шпиндел (33).
5. Демонтажът на капсулата за макара (23) се извършва в обратен ред.

Обърнете внимание, че посоката на въртене на капсулата за макара (23) трябва да съвпада с посоката на стрелката върху предпазния капак (21) (фиг. 4).

8.4 Монтиране/демонтиране на режещ нож (25) (фиг. 1, 8, 9)

Предният тръбен вал за моторна коса / тример за трева (20) може да бъде използван като моторна коса с режещия нож (25).

1. Демонтирайте гайката M10 (31), капака (30) и затягащата шайба (32) от поемащия шпиндел (33). Внимание Лява резба! Използвайте монтажния ключ (D).
2. Вътрешният фланец (34) остава върху поемащия шпиндел (33).
3. Поставете режещия нож (25) върху вътрешния фланец (34).
   Обърнете внимание, че посоката на въртене на режещия нож (25) трябва да съвпада с посоката на стрелката върху предпазния капак (21) (фиг. 4).
4. След това поставете затягащата шайба (32) и капака (30) върху поемащия шпиндел (33).
5. Закрепете режещия нож (25) с гайката M10 (31).
6. Затегнете здраво гайката M10 (31) с монтажния ключ (D). За целта задръжте вътрешния фланец (34) чрез външния фланец (35) с помощта на ключа за вътрешен шестостен 5 mm (B).
7. Отстранете защитата на ножа (27) от режещия нож (25).
8. Демонтажът на режещия нож (25) се извършва в обратен ред.

8.5 Монтиране на шината за верижен трион (14) и режещата верига (15) (Фиг. 1, 10-13)

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване при работа с верижния трион или с режещата верига!

– Носете ръкавици, устойчиви на срязване.

ВНИМАНИЕ

Тъпите ножове претоварват продукта! Не използвайте продукта с дефектно или силно износено режещо приспособление.

Указания:

- Новата режеща верига се удължава и трябва често да бъде обтягана. След всеки разрез проверявайте редовно обтягането на веригата и я донастройвайте.
- Използвайте само режещи вериги и направляващи шини, предназначени за този продукт.

⚠ ВНИМАНИЕ

Неправилно монтираната режеща верига води до неконтролируемо поведение на продукта при рязане!

При монтажа на режещата верига спазвайте предписаната посока на движение!

1. Завъртете закрепващата гайка (36) обратно на часовниковата стрелка, за да свалите капака на верижното колело (37). Използвайте вилкообразния гаечен ключ размер 8/10 mm (C).
2. Завъртете винта за обтягане на веригата (38) обратно на часовниковата стрелка, за да разхлабите обтягането на веригата. Използвайте монтажния ключ (D).
3. Разположете режещата верига (15) в примка, така че режещите ръбове да са подравнени по посока на часовниковата стрелка. За да подравните режещата верига (15), ориентирайте се по символите (стрелки) над верижното колело (41).
4. Поставете режещата верига (15) в жлеба на шината за верижен трион (14).
5. Прокарайте режещата верига (15) около верижното колело (41) и проверете подравняването на режещата верига (15).
   При това внимавайте зъбите на режещата верига (15) да се захванат сигурно във верижното колело (41).
6. Поставете шината за верижен трион (14) върху направляващия палец (39) и върху болта за обтягане на веригата (40). Направляващият палец (39) трябва да се намира в продълговатия отвор, а болтът за обтягане на веригата (40) – в долния отвор на шината за верижен трион (14).
7. Поставете отново капака на верижното колело (37).
8. Затегнете на ръка закрепващата гайка (36) по посока на часовниковата стрелка.
9. Проверете отново прилягането на режещата верига (15) и обтегнете режещата верига, както е описано в *8.6*.

Указание:

Едва след окончателното регулиране на обтягането на веригата затегнете здраво закрепващата гайка.

8.6 Обтягане на режещата верига (15) (фиг. 1, 10, 13, 14)

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване поради отскачане на режещата верига!

Недостатъчно опънатата верига на триона може да отскочи по време на работа и да доведе до наранявания.

– Проверявайте често обтягането на шината за верижния трион.
– Обтягането на веригата е недостатъчно, ако задвижващите звена излизат извън канала от долната страна на направляващата шина.
– Натегнете правилно веригата на триона, ако обтягането на веригата е твърде слабо.

1. Разхлабете закрепващата гайка (36) с вилкообразния гаечен ключ размер 8/10 mm (C) с няколко оборота.
2. Регулирайте обтягането на веригата с винта за обтягане на веригата (38).
   Използвайте монтажния ключ (D).
   – По посока на часовниковата стрелка – увеличаване на обтягането на веригата
   – Обратно на часовниковата стрелка – намаляване на обтягането на веригата

Режещата верига (15) не трябва да провисва, а трябва да може в центъра на шината за верижен трион (14) да се издърпа на 1-2 милиметра от шината за верижен трион (14).

1. Завъртете режещата верига (15) с ръка, за да проверите дали се движи гладко. Тя трябва да се плъзга свободно в шината за верижен трион (14).
2. Затегнете отново закрепващата гайка (36).

Режещата верига е правилно опъната, когато не провисва при шината за верижен трион и може да бъде издърпана докрай с ръкавица. При издърпване на режещата верига със сила на издърпване 9 N (приблизително 1 kg), режещата верига и шината за верижен трион не трябва да са на разстояние по-голямо от 2 mm.

Указание:

- Обтягането на новата верига трябва да се провери и регулира след няколко минути работа.
- Натягането на режещата верига трябва да се извършва на чисто място, без стърготини и други подобни.
- Правилното опъване на режещата верига е за безопасността на потребителя и намалява или предотвратява износването и повредата на веригата.
- Препоръчваме на потребителя да провери обтягането на веригата, преди да започне работа за първи път. Режещата верига е правилно опъната, когато не провисва от долната страна на направляващата и може да бъде издърпана докрай с ръкавица.

ВНИМАНИЕ

При работа с режещата верига се нагрява и в резултат на това леко се разширява. Това "удължаване" може да се очаква, особено при нови режещи вериги.

9 Преди пуск в експлоатация

9.1 Наливане на масло за режещата верига (фиг. 1, 14)

ВНИМАНИЕ

Повреждане на продукта!

Ако продуктът се експлоатира без масло, с твърде малко масло или с използвано масло, това може да доведе до повреда на продукта.

– Напълнете с масло преди пускане в експлоатация. Продуктът се доставя без масло.
– Не използвайте отработено масло!
– Проверявайте нивото на маслото при всяка смяна на акумулатора.

ВНИМАНИЕ

Екологични щети!

Изтеклото масло може трайно да замърси околната стрела. Течността е силно отровна и може бързо да доведе до замърсяване на водата.

– Пълнете/източвайте маслото само върху равни, твърди повърхности.
– Използвайте гърловина за зареждане или фуния.
– Събирайте източеното масло в подходящ съд.
– Незабавно избършете разлятото масло и изхвърлете парцала съгласно местните разпоредби.
– Изхвърляйте маслото съгласно местните разпоредби.

Обтягането на веригата и нейното смазване оказват значително влияние върху експлоатационния живот на режещата верига.

Режещата верига се смазва автоматично по време на работа на продукта. За да се смазва режещата верига в достатъчна степен, в резервоара винаги трябва да има достатъчно масло за режещата верига. Проверявайте количеството на маслото в резервоара за масло на редовни интервали от време.

Указания:

* = не е включен в обема на доставката!

- Капакът е снабден със защита от изпадане.
- Пълнете верижния трион само с екологично чисто и качествено смазочно масло за верига* (съгласно RAL-UZ 48).
- Уверете се, че капачката на резервоара за масло е поставена и затворена, преди да включите продукта.

1. Отворете резервоара за масло (16). За целта отвийте капака на резервоара за масло (16) обратно на часовниковата стрелка.
2. За да предотвратите изтичане на масло, използвайте фуния*.
3. Налейте внимателно смазочното масло за верига. Капацитет на резервоара за масло: макс. 100 ml.
4. Отвийте капачката на резервоара за масло (16) по посока на часовниковата стрелка, за да затворите резервоара за масло (16).
5. Незабавно избършете евентуално разлятото масло и изхвърлете парцала съгласно местните разпоредби.
6. За проверка на смазването на режещата верига задръжте в продукта с режещата верига над лист хартия и подайте пълна газ за няколко секунди. На хартията можете да видите дали смазването на веригата работи.

9.2 Монтиране на преден тръбен вал (13/17/20) (фиг. 1, 15)

1. Свалете предпазната капачка на избрания преден тръбен вал (13/17/20).
2. Разхлабете звездовидната ръкохватка (8).

3. Изтеглете блокировката (7) навън и я завъртете надясно или наляво до упор.
4. Нахлузете избрания преден тръбен вал (13/17/20) върху тръбния вал (4).
   Уверете се, че отворът съвпада с блокировката (7).
5. Въртете предния тръбен вал (13/17/20) с леки въртеливи движения, докато предният тръбен вал (13/17/20) прилегне до упор в тръбния вал (4).
6. Завъртете блокировката (7) в нейната изходна позиция.
   Блокировката (7) се фиксира с щракване.
7. Фиксирайте предния тръбен вал (13/17/20) със звездовидната ръкохватка (8).

9.3 Поставяне на ремъка за носене (29) (фиг. 16-18)

Указания:

Продуктът може да се използва само с ремъка за носене.

Първо балансирайте продукта в изключено състояние.

1. Сложете ремъка за носене (29).
2. Нагласете дължината на ремъка така, че куката на карабинера (43) да се намира на около една длан под десния хълбок.
3. Закачете куката на карабинера (43) в ухото за носене (9).
4. Изчакайте продукта да спре да се люлее.

Указания:

Продуктът трябва едва да докосва земята с работния инструмент при нормална работна стойка.

При спешен случай предпазната пластина (44) на ремъка за носене (29) може да бъде изтеглена. Тогава продуктът се освобождава незабавно от ремъка за носене (29) и пада на земята.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Проверявайте редовно предпазната пластина преди всеки пуск в експлоатация!

9.4 Поставяне/изваждане на акумулаторите (1) в/от приемните гнезда за акумулатор (46) (фиг. 19)

⚠ ВНИМАНИЕ

Опасност от нараняване!

Поставяйте акумулаторната батерия само когато акумулаторният инструмент е готов за работа.

Използвайте акумулаторната батерия

1. Поставете акумулаторите (1) в приемните гнезда за акумулатори (46). Акумулаторите (1) щракват на място.

Изваждане на акумулаторната батерия

1. Натиснете бутона за освобождаване (45) на акумулаторите (4) и изтеглете акумулаторите (1) от приемните гнезда за акумулатори (46).

9.4.1 Индикатор за състоянието на зареждане (12) (Фиг. 20)

Индикацията за състоянието на зареждане (12) дава информация за състоянието на зареждане на акумулатора (1).

Състоянието на зареждане на акумулаторната батерия се показва чрез светване на съответната светодиодна лампа.

1. Натиснете бутона върху индикацията за състоянието на зареждане (12), за да проверите състоянието на зареждане.

3 светодиода светят	Акумулаторът е напълно зареден
2 светодиода светят	Акумулаторът е частично зареден
1 светодиод свети постоянно	Акумулаторът трябва да се зареди

10 Управление

ВНИМАНИЕ

Преди пускането в експлоатация задължително сглобете напълно продукта!

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване!

Превключвателят за включване/изключване и защитният изключвател не трябва да се фиксират!

– Не работете с продукта, ако превключвателите са повредени. Превключвателят за включване/изключване и защитният изключвател трябва да изключват продукта след пускането му.
– Преди всяка употреба се уверявайте, че продуктът е изправен.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Възможни са токов удар и повреда на продукта!

Досегът с линия под напрежение по време на рязане може да доведе до токов удар. Рязането на чужди предмети може да доведе до повреда на ножовата греда.

– Преди да започнете да режете, прегледайте живия плет и храстите за скрити предмети, като жици под напрежение, телени огради и опори за растения

ВНИМАНИЕ

Уверете се, че температурата на околната среда по време на работа не надвишава 50 °C и не пада под -20 °C.

ВНИМАНИЕ

Продуктът е част от серията 20V IXES и може да работи само с акумулатори от тази серия. Акумулаторните батерии могат да се зареждат само със зарядни устройства от тази серия. При това съблюдавайте указанията на производителя.

⚠ ОПАСНОСТ

Опасност от нараняване!

Ако продуктът е заклещен, не се опитвайте да го издърпате със сила.

– Изключете двигателя.
– Използвайте лост или клин, за да освободите продукта.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Проверявайте редовно предпазните устройства преди всеки пуск в експлоатация. Дефектните предпазни устройства могат да доведат до сериозни наранявания!

10.1 Включване/изключване на продукта (Фиг. 1)

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване поради откат!

– Никога не използвайте продукта с една ръка!

Указания:

С превключвателя за включване/изключване можете да регулирате безстепенно оборотите. Колкото повече натискате превключвателя за включване/изключване, толкова по-високи са оборотите.

Преди да включите, се уверете, че продуктът не докосва никакви предмети.

При използване на моторната коса (20):

1. Отстранете защитата при транспортиране (26) от режещия нож (25).

При използване на ножицата за жив плет (17):

1. Издърпайте защитата на ножа (27) от ножовата греда (19).

При използване на телескопичната кастрачка (13):

1. Проверете дали в резервоара за масло (16) има масло за режещата верига.
2. Напълнете масло за режещата верига, преди резервоарът за масло (16) да е празен, както е описано в *9.1*.
3. Издърпайте предпазителя шината и на веригата (28) от шината за верижен трион (14).

Оборотите може да се променят и по време на работа.

Можете да избирате между 3 настройки на скоростта:

Бавно	Средно	Бързо

Включване

1. Натиснете главния прекъсвач (10), докато светодиодът светне.
2. Изберете настройката на скоростта.
3. Дръжте продукта с лявата си ръка за предната ръкохватка (5) и с дясната ръка за задната ръкохватка (2). Палецът и пръстите трябва да държат здраво ръкохватките (2, 5).
4. Обхванете блокировката срещу включване (11) на задната ръкохватка (2).
5. Задръжте блокировката срещу включване (11) натисната.
6. За включване на продукта натиснете превключвателя за включване/изключване (3) с палеца.

Указания:

Не е необходимо да държите блокировката за включване натисната след стартиране на продукта. Блокировката за включване е предназначена да предотврати случайното стартиране на продукта.

Ако не използвате продукта, светодиодът на главния прекъсвач остава да свети в продължение на 1 минута. След това продуктът се изключва автоматично.

Изключване

1. За изключване пуснете превключвателя за включване/изключване (3).
2. Натиснете главния прекъсвач (10), докато светодиодът изгасне.
3. След всяка работа с продукта поставяйте предоставените защита при транспортиране (26), предпазител на шината и веригата (28) и защита на ножа (27).

10.2 Защита срещу претоварване

Ако батерията е претоварена, тя се изключва автоматично. След известно време на охлаждане (различно във времето) продуктът може да се включи отново.

11 Указания за работа

⚠ ОПАСНОСТ

Опасност от нараняване!

Този раздел обхваща основната техника на работа с продукта.
Предоставената тук информация не може да замени дългогодишното обучение и опит на специалист.
Избягвайте работа, за която нямате достатъчна квалификация!
Невнимателното боравене с продукта може да доведе до сериозни наранявания или дори до смърт!

⚠ ВНИМАНИЕ

След изключване продуктът продължава да работи. Изчаквайте докато продуктът спре напълно.

Указания:

Преди да включите, се уверете, че продуктът не докосва никакви предмети.

Известно количество шумово замърсяване от този продукт е неизбежно. Извършвайте шумните работи през допустимите и предназначените за това часове на деня. Спазвайте периодите на почивка, ако е необходимо.

С работния инструмент обработвайте само чисти, равни площи.

Инспектирайте внимателно площта за косене и отстранете всички чужди тела.

Избягвайте удари в камъни, метал или други препятствия.

Работният инструмент би могъл да се повреди и съществува опасност от откат.

- Носете препоръчителните предпазни средства.
- **Следете за безопасно разстояние на други лица до Вашата работна зона. Всеки, който влиза в работната зона, трябва да носи лични предпазни средства.** Отчупени парчета от обработваната повърхност или счупени работни инструменти могат да отлетят настрани и да причинят наранявания дори и извън пряката работна зона.
- Ако попаднете на чужд предмет, незабавно изключете продукта и извадете акумулаторната батерия. Проверете продукта за повреди и направете необходимите ремонти, преди да я стартирате и да работите отново с него. Необходима е незабавна проверка, ако продуктът започне да вибрира необичайно.
- **Дръжте електроинструмента за изолираните повърхности на ръкохватката, когато извършвате работи, при които сменяемият инструмент може да докосне скрити електрически проводници.** Контактът с проводник под напрежение може да постави под напрежение също и метални части от уреда и да доведе до токов удар.
- Забранено е използването на продукта по време на гръмотевична буря – **Опасност от мълнии!**
- Преди всяка употреба проверявайте продукта за очевидни дефекти, като разхлабени, износени или повредени части.
- Включете продукта и едва след това се приближете до обработвания материал.
- Не оказвайте прекалено силен натиск върху продукта. Оставете продукта да свърши работата си.
- **По време на работа винаги дръжте продукта здраво с двете си ръце.** Осигурете безопасно разстояние.
- Избягвайте неправилна стойка на тялото.
- Проверете удобната позиция на ремъка за носене, която улеснява държането на продукта.

11.1 Моторна коса/тример за трева

ВНИМАНИЕ
При работа с продукта всички предпазни капаци трябва да са монтирани!

Указание:

Редовно проверявайте найлоновата корда за повреди и дали режещата корда все още е с дължината, определена от резеца за кордата.

- Не дръжте работния инструмент под ъгъл.
- Тревата се коси най-добре, когато е суха и не много висока.
- Избягвайте контакт с твърди препятствия (камъни, стени, огради и др.).
- Не използвайте продукта, за да режете диви храсти или подлес.
- По технически причини в хода на работата мокра трева и плевели се навиват около задвижващата ос под предпазния капак (21). Отстранявайте ги, тъй като в противен случай двигателят прегрява поради твърде голямо триене (фиг. 21).

11.1.1 Удължаване на режещата корда (Фиг. 1, 22, 31)

Тримерът за трева се доставя със заредена макара за корда (48).

По време на работата кордата се износва.

За да се подаде нова корда, натиснете енергично към земята освобождаващия механизъм (47) на макарата за корда (48) при работещ двигател.

Ако кордата първоначално е по-дълга от определения кръг на рязане, тя автоматично се скъсява до правилната дължина с помощта на резеца за кордата (22).

Указания:

Редовно проверявайте найлоновата корда за повреди и дали режещата корда все още е с дължината, определена от резеца за кордата.

Ако краят на кордата не се вижда:

1. Сменете макарата за корда (48), както е описано в *13.1.1*.

11.1.2 Рязане на трева (Фиг. 23)

1. Косете тревата, завъртайки продукта надясно и наляво.
2. Косете бавно и дръжте продукта наклонен напред на около 30°.
3. Косете дългата трева на пластове отгоре надолу.

11.2 Ножица за жив плет

11.2.1 Настройка на ъгъла (фиг. 1, 24-26)

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Изключете продукта и извадете акумулатора!

Ножицата за жив плет (17) може да бъде нагласена към условията на работа чрез завъртане на режещата глава от +90° до -75°.

1. Натиснете двата лоста за освобождаване (49) на ръкохватката (18) и настройте желаната позиция.
2. За целта използвайте ръкохватката (18).
3. Отпуснете двата лоста за освобождаване (49), докато те се фиксират в зъбното зацепване.
4. Преди пуск в експлоатация проверете дали лостовете за освобождаване (49) са фиксирани правилно.

ВНИМАНИЕ
Работният инструмент може да се използва само когато и двата лоста за освобождаване са фиксирани!

11.2.2 Техники на рязане

- Предварително изрежете дебелите клони с клонорезачка.

- Двустранната ножова греда позволява рязане в двете посоки или чрез осцилиране от едната към другата страна.
- При вертикално рязане движете продукта равномерно напред или дъгообразно нагоре и надолу.
- Когато подрязвате хоризонтално, движете продукта във формата на полумесец към края на живия плет, така че отрязаните клончета да паднат на земята.
- За да получите дълги и прави линии, е препоръчително да опънете шнуровете.

11.2.3 Подрязване на живи плетове

Препоръчително е живият плет да се подрязва в трапецовидна форма, за да се предотврати оголването на долните клони. Това съответства на естествения растеж на растенията и позволява на живите плетове да се развиват оптимално. При рязането се отрязват само новите едногодишни летораси, което води до гъсто разклоняване и добра защита на личното пространство.

- Първо подрежете страните на живия плет. За целта движете продукта от долу нагоре по посока на растежа. Ако режете от горе надолу, по-тънките клони се преместват навън, което може да доведе до появата на тънки места или дупки.
- След това отрежете горния край прав, във формата на покрив или кръгъл, в зависимост от предпочитанията ви.
- Подрязвайте младите растения до желаната форма. Основният летораст трябва да остане непокътнат, докато живият плет не достигне планираната височина. Всички останали издънки се режат наполовина.

11.2.4 Подрязване в точния момент

- Широколистен плет: юни и октомври
- Иглолистен плет: април и август
- бързорастящ плет: от май прибл. на всеки 6 седмици

Внимавайте за мътещи птици в плета. Тогава отложете подрязването на плета или изключете тази част.

11.3 Телескопична кастрачка

⚠ ОПАСНОСТ

Опасност от нараняване!

Ако продуктът е заклещен, не се опитвайте да го издърпате със сила.

– Изключете двигателя.
– Използвайте лост или клин, за да освободите продукта.

⚠ ОПАСНОСТ

Внимавайте за падащи клони и не се спъвайте.

- Режещата верига трябва да е достигнала максималната скорост, преди да започнете рязането.
- Имате по-добър контрол, когато режете с долната страна на шината (с издърпваща верига).
- Режещата верига не трябва да докосва земята или друг предмет по време на или след рязане.
- Уверете се, че режещата верига не се е заклещила в разреза на триона. Клонът не трябва да се чупи или раздробява.
- Също така спазвайте предпазните мерки срещу обратен удар (вижте инструкциите за безопасност).
- Премахнете клоните, които висят надолу, като направите разрез над клона.
- Разклонените клони се отрязват поотделно.

11.3.1 Автоматично смазване на режещата верига (фиг. 1, 14)

Напълнете резервоара за масло (16), както е описано в *9.1.*

С регулиращия винт (42) можете да намалите или увеличите количеството масло.
Използвайте монтажния ключ (D).

- По часовниковата стрелка - количеството масло се намалява (-)
- Обратно на часовниковата стрелка - количеството масло се увеличава (+)

11.3.2 Техники на рязане

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Никога не заставайте непосредствено под клона, който желаете да отрежете!

Опасността от неочаквано падане на клона върху Вас е много голяма.
В общия случай се препоръчва да поставяте продукта под ъгъл от 60° към клона.
Дръжте продукта по време на процеса на рязане здраво с двете ръце и постоянно пазете равновесие и добър стоеж.

Отрязване на малки клони (фиг. 27):

Поставете опорната повърхност на триона към клона, за да избегнете резки движения на триона при започването на рязането. Водете триона с лек натиск от горе надолу през клона.
Внимавайте за преждевременно пречупване на клона, ако не сте преценили правилно размера и теглото му.

Отрязване на по-големи клони (фиг. 28):

При по-големи клони за контролирано отрязване първо правете облекчаващ разрез. За целта направете разрез в долната една трета на клона (с горната страна на шината). След това режете от горе надолу (с долната страна на шината) над първия разрез.

Отрязване на части (фиг. 29):

Отрязвайте големи или дълги клони на части, за да имате контрол над мястото на падане.

- Отрязвайте първо долните клони на дървото, за да улесните падането на отрязаните клони.
- След приключване на разреза внезапно теглото на триона се увеличава за оператора, тъй като трионът вече не се подпира върху клона. Съществува опасността от загуба на контрол над продукта.
- Изтегляйте триона само с движеща се верига от разреза, за да избегнете заклещване.

- Не режете с върха на работния инструмент.
- Не режете удебеления издатък на клоните, тъй като това затруднява оздравяването на дървото.

11.4 След използване

- **Винаги изключвайте продукта, преди да го поставите, и изчаквайте, докато продуктът спре.**
- Свалете акумулаторите.
- След всяка работа с продукта поставяйте предоставените предпазител на шината и веригата или защита на ножа.
- Оставете продуктът да се охлади.

12 Почистване

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ремонтните работи и работите по поддръжката, които не са описани в това ръководство за употреба, трябва да се извършват от специализиран сервиз. Използвайте само оригинални резервни части.

Съществува опасност от злополука! Извършвайте работи по поддръжка и почистване по правило със свален акумулатор.
Съществува опасност от нараняване! Винаги оставяйте продуктът да се охлади преди поддръжка и почистване. Елементите на двигателя са горещи.
Съществува опасност от нараняване и изгаряне!

Продуктът може да се стартира неочаквано, което да доведе до наранявания.

– Отстранете акумулатора.
– Оставете продукта да изстине.
– Отстранете работния инструмент.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване при работа с верижния трион или с режещата верига!

– Носете ръкавици, устойчиви на срязване.

1. Изчакайте всички движещи се части да спрат.
2. Препоръчваме да почиствате продукта веднага след всяка употреба.
3. Пазете дръжките и техните повърхности сухи, чисти и без масло и грес. Хлъзгавите дръжки и техните повърхности не позволяват безопасна работа и контрол на електрическия инструмент в непредвидени ситуации.
4. Ако е необходимо, почистете дръжките с влажна кърпа със сапунена вода.
5. В никакъв случай за почистване не потапяйте продукта във вода или други течности.
6. Не пръскайте продукта с вода.
7. Поддържайте предпазните приспособления, вентилационните процепи и корпуса на двигателя възможно най-чисти от прах и замърсявания. Избърсвайте продукта с чиста кърпа* или го продухвайте със сгъстен въздух* под ниско налягане. Препоръчваме да почиствате продукта веднага след всяка употреба.
8. Вентилационните отвори трябва винаги да са чисти.
9. Не използвайте почистващи препарати или разтворители; те биха могли да разядат пластмасовите части на продукта. Внимавайте за това, да не може да попадне вода във вътрешността на продукта.

12.1 Ножица за жив плет

1. Почиствайте ножовата греда с омаслена кърпа след всяка употреба.
2. Намазвайте ножовата греда с масло след всяка употреба, като използвате кутията с масло или спрей.

12.2 Телескопична кастрачка

1. Почиствайте режещата верига с четка или ръчна четка, без течности.
2. Почистете жлеба на шината за верижен трион с помощта на четка или със сгъстен въздух.
3. Почистете верижното колело.

13 Поддръжка

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ремонтните работи и работите по поддръжката, които не са описани в това ръководство за употреба, трябва да се извършват от специализиран сервиз. Използвайте само оригинални резервни части.

Съществува опасност от злополука! Извършвайте работи по поддръжка и почистване по правило със свален акумулатор.
Съществува опасност от нараняване! Винаги оставяйте продуктът да се охлади преди поддръжка и почистване. Елементите на двигателя са горещи.
Съществува опасност от нараняване и изгаряне!

Продуктът може да се стартира неочаквано, което да доведе до наранявания.

– Отстранете акумулатора.
– Оставете продукта да изстине.
– Отстранете работния инструмент.

- Преди всяка употреба проверявайте продукта за очевидни дефекти, като разхлабени, износени или повредени части.
- Проверете капаците и защитните устройства за повреди и правилно положение. Сменете ги, ако е необходимо.
- Необходимо е редовно, внимателно поддържане в изправност, за да се гарантира нивото на безопасност и непроменена работа на продукта.
- Поставете продукта върху равна, хоризонтална повърхност.

- Не пръскайте продукта с вода.
- От съображения за сигурност подменяйте износени или повредени части.
- Работите, които не са описани в настоящото ръководство за употреба, трябва да се извършват само в оторизиран специализиран сервиз.

Указания:

Обслужете продукта внимателно. Проверете дали движещите се части функционират безупречно и не заяждат, дали няма счупени или така повредени части, че да нарушават функционирането на продукта. Повредените части следва да бъдат ремонтирани преди използването на продукта.

13.1 Моторна коса/тример за трева

13.1.1 Смяна на макарата за корда (48) (фиг. 1, 30-34)

1. Демонтирайте капсулата за макара (23), както е описано в *8.3*.
2. Отворете капсулата за макара (23), като стиснете силно едновременно двата механизма за освобождаване (52) на капсулата за макара (23).
3. Свалете капака (51) с притискащата пружина (54) на капсулата за макара (23) и извадете макарата за корда (48).
4. Издърпайте края на кордата на макарата за корда (48) от ушите на изхода на корда (55).
5. Отстранете всички остатъци от корда от капсулата за макара (23).
6. Вземете новата макара за корда (48) и развийте по 10 cm от двете корди.
7. Захванете двете корди в срещуположните вдлъбнатини (55) в макарата за корда (48) (фиг. 33).
8. Поставете новата макара за корда (48) в капсулата за корда (23).
   Страната на макарата за корда (48), върху която посоката на движение е обозначена със стрелки, трябва да бъде видима след поставянето.
9. Макарата за корда (48) трябва да бъде поставена така, че вдлъбнатините (55) в макарата за корда (48) да съвпадат с ушите на изхода за корда (54), за да е възможно лесно вдяване на кордата.
10. Поставете двете корди в съответните уши на изхода за корда (54).
11. Завъртете леко макарата за корда (48) напред-назад, докато вградените фиксиращи стъпала на макарата за корда (48) се плъзнат във фиксиращите стъпала на капсулата за макара (23).
    Така се предотвратява неволно разместване.
12. Поставете отново капака (51) с притискащата пружина (53) върху капсулата на макарата (23).
    Уверете се, че механизмите за освобождаване (52) на капака (51) пасват точно в прорезите на капсулата за макара (23). Фиксира се с щракване.

Указания:

За да се подаде нова корда, натиснете енергично към земята освобождаващия механизъм (47) на макарата за корда (48) при работещ двигател (фиг. 22).

Ако първоначално кордата е по-дълга от определения кръг на рязане, тя автоматично се скъсява до правилната дължина с помощта на резеца за кордата (22).

13.1.2 Смяна на кордата в макарата за корда (48) (фиг. 30-34)

Алтернативно можете да смените кордата в макарата за корда.

1. Демонтирайте капсулата за макара (23), както е описано в *8.3*.
2. Отворете капсулата за макара (23), като стиснете силно едновременно двата механизма за освобождаване (52) на капсулата за макара (23).
3. Свалете капака (51) с притискащата пружина (53) на капсулата за макара (23) и извадете макарата за корда (48).
4. Издърпайте краищата на кордата на макарата за корда (48) от ушите на изхода на корда (54).
5. Отстранете всички остатъци от корда от капсулата за макара (23) и макарата за корда (48).
6. Прегънете новата корда в средата (на ок. 2 метра) и вкарайте прегънатата част на кордата в един от прорезите (56) на средното ребро на макарата за корда (48).
   Сега единият край на кордата трябва да се намира в долната камера, а другият край – в горната камера на макарата за корда (48).
7. Навийте двата края на кордата по посока на стрелката „LH ➡ WIND LINE“, посочена от горната страна на макарата за корда (48).
8. Вземете макарата за корда (48) и развийте по 10 cm от двете корди.
9. След това захванете двете корди в срещуположните вдлъбнатини (55) в макарата за корда (48).
10. Процедирайте, както е описано в *13.1.1*, точка 8.

13.1.3 Допълнително заточване на резеца за кордата (22) (фиг. 1, 35)

Необходим инструмент:

Включени в обема на доставката

- Кръстата отвертка (D)
- Плоска пила*

* = не е включен в обема на доставката!

Резецът за кордата (22) може да се изхаби с времето.

1. Ако установите това, разхлабете двата винта, с които резецът за кордата (22) е закрепен към предпазния капак (21). Използвайте кръстатата отвертка (D).
2. Закрепете резеца за кордата (22) в менгеме.
3. Шлайфайте ръба на резеца за кордата (22) с плоска пила и внимавайте да запазите ъгъла на режещия ръб.
4. Монтирайте отново резеца за кордата (22) на предпазния капак (21).

Указание:

Сменяйте или заточвайте резеца за кордата в края на всеки сезон за косене, съотв. при нужда.

13.1.4 Шлайфане на режещия нож (25) (фиг. 1)

Указание:

При минимално изхабяване можете сами да заточите остриетата.

Необходим инструмент:

* = не е включен в обема на доставката!

- Плоска пила*
- Менгеме*

1. Демонтирайте режещия нож (25), както е описано в *8.4*.
2. Закрепете режещия нож (25) в менгеме.
3. Шлайфайте и 3-те остриета на режещия нож (25) с плоска пила и внимавайте да запазите ъгъла на режещия ръб (~ 25°). Пилете само в една посока.
4. Сменете острието най-много след пет допълнителни заточвания.

При силно износване или отчупени остриета сменете режещия нож (25).

Небалансиран режещ нож води до силно вибриране на моторната коса/тримера за трева (20); това поражда опасност от нараняване!

13.2 Ножица за жив плет

1. Проверете дали винтовете на ножовата греда са затегнати.
2. Можете сами да изгладите леките вдлъбнатини по режещите зъби. За целта издърпайте режещите ръбове с помощта на камък за точене. Само остри режещи зъби осигуряват добра производителност на рязане.
3. Тъпите, огънати или повредени ножови греди трябва да се сменят.

13.2.1 Смазване на редуктора и на механизма за настройка на ъгъла (49) (фиг. 36)

Указания:

Смазвайте редуктора на всеки 10 до 20 работни часа.

Напълнете само малко грес. В никакъв случай не препълвайте!

1. Поставете такалемита (не е включен в обема на доставката) на сачмената масльонка (58).
2. Вкарайте по макс. един ход обикновена грес в сачмената масльонка (58).
3. Смазвайте механизма за настройка на ъгъла (49) и ножовата греда (19) с безвредно за околната среда смазочно масло.

13.3 Телескопична кастрачка

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване при работа с верижния трион или с режещата верига!

– Носете ръкавици, устойчиви на срязване.

13.3.1 Проверка на верижно колело (41) (фиг. 1, 10, 11, 13)

1. Завъртете закрепващата гайка (36) обратно на часовниковата стрелка, за да свалите капака на верижното колело (37). Използвайте вилкообразния гаечен ключ размер 8/10 mm (C).
2. Завъртете винта за обтягане на веригата (38) обратно на часовниковата стрелка, за да разхлабите обтягането на веригата. Използвайте монтажния ключ (D).
3. Свалете шината за верижен трион (14) и режещата верига (15).
4. Проверете следите от преминаване върху верижното колело (41) с помощта на тестов шаблон (не е включен в обема на доставката).
5. Ако следите от преминаване са по-дълбоки от 0,5 mm, не използвайте продукта и се консултирайте със специализиран търговец. Зъбното колело (41) трябва да се смени.
6. Монтирайте шината за верижен трион (14) и режещата верига (15) отново, както е описано в *8.5*.

13.3.2 Проверка на шината за верижен трион (14) (фиг. 1, 10, 11, 13)

1. Завъртете закрепващата гайка (36) обратно на часовниковата стрелка, за да свалите капака на верижното колело (37). Използвайте вилкообразния гаечен ключ размер 8/10 mm (C).
2. Завъртете винта за обтягане на веригата (38) обратно на часовниковата стрелка, за да разхлабите обтягането на веригата. Използвайте монтажния ключ (D).
3. Свалете шината за верижен трион (14) и режещата верига (15).
4. Измерете дълбочината на жлеба на шината за верижен трион (14) с помощта на измервателната линийка на уреда за заточване (не е включен в обема на доставката).
5. Шината за верижен трион (14) трябва да се смени, ако е налице някое от следните обстоятелства:
   – Шината за верижен трион е повредена.
   – Измерената дълбочина на жлеба е по-малка от минималната дълбочина на жлеба на шината за верижен трион (2 mm).
   – Жлебът на шината за верижен трион е стеснен или разширен.
6. Монтирайте шината за верижен трион (14) и режещата верига, както е описано в *8.5*.

13.3.3 Смяна на шината за верижен трион (14) (фиг. 1, 10, 11, 13)

1. Завъртете закрепващата гайка (36) обратно на часовниковата стрелка, за да свалите капака на верижното колело (37). Използвайте вилкообразния гаечен ключ размер 8/10 mm (C).
2. Завъртете винта за обтягане на веригата (38) обратно на часовниковата стрелка, за да разхлабите обтягането на веригата. Използвайте монтажния ключ (D).
3. Свалете шината за верижен трион (14) и режещата верига (15).

4. Сменете шината за верижен трион (14) и монтирайте шината за верижен трион (14) и режещата верига (15), както е описано в *8.5*.

13.3.4 Смяна на режещата верига (15) и разработване (фиг. 10-13)

⚠ ОПАСНОСТ

Възможни са сериозни наранявания поради скъсване или отскачане от режещата верига!

– Никога не закрепвайте нова режеща верига към износено верижно колело или към повредена или износена направляваща шина. Режещата верига може да изскочи или да се скъса.

- Използвайте само режещи вериги и направляващи шини, предназначени за този продукт.
- Преди да смените режещата верига, почистете жлеба на шината за верижния трион, тъй като при наличие на замърсяване верижният трион може да изскочи от шината. Отлаганията могат да попият и маслото на веригата. В резултат на това маслото за веригата не достига до долната страна на релсата или достига само в малка степен и смазването е възпрепятствано.

1. Завъртете закрепващата гайка (36) обратно на часовниковата стрелка, за да свалите капака на верижното колело (37). Използвайте вилкообразния гаечен ключ размер 8/10 mm (C).
2. Завъртете винта за обтягане на веригата (38) обратно на часовниковата стрелка, за да разхлабите обтягането на веригата. Използвайте монтажния ключ (D).
3. Свалете шината за верижен трион (14) и режещата верига (15).
4. Монтирайте шината за верижен трион (14) и режещата верига (15) отново, както е описано в *8.5*.

Указание:

Едва след окончателното регулиране на обтягането на веригата затегнете здраво закрепващата гайка.

При нова режеща верига силата на обтягане намалява след известно време. Затова трябва да обтегнете режещата верига след първите 5 разреза или най-късно след 10 минути рязане.

13.3.5 Заточване на режещата верига (15)

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Повишен риск от злополуки поради неправилно наточена режеща верига!

Отклоненията от размерите на геометрията на режещия ръб по време на заточването увеличават риска от откат на продукта.

– Възложете заточването на режещата верига на специалист.

Режещата верига може да бъде заточена в оторизиран сервиз. Не се опитвайте сами да заточвате режещата верига, ако не разполагате с подходящ инструмент и необходимия опит.

⚠ ВНИМАНИЕ

За заточването на веригата са необходими специални инструменти, за да се гарантира, че режещите инструменти са заточени под правилния ъгъл и на правилната дълбочина.
След заточване всички режещи звена трябва да имат еднаква ширина и дължина.



Указания:

Острата режеща верига осигурява оптимална производителност на рязане. Тя се врязва без усилие в дървесината и оставя след себе си големи, дълги дървени стърготини.

Една режеща верига е затъпена, когато трябва да прокарате режещото оборудване през дървото, а стружките са много малки. При много затъпена режеща верига не се образуват стружки, а само дървесен прах.

13.3.5.1 Инструкции за заточване на верижния трион

Използвайте само специални пили за режещи вериги!
Други пили имат грешна форма и грешна шлифовка. Изберете диаметъра на пилите според стъпката на Вашата верига. Непременно съблюдавайте също и следния ъгъл при заточване на режещите звена.

Тип на режещата верига	Диаметър на пилата	Горен ъгъл	Долен ъгъл	Горен ъгъл на наклон (55°)	Стандартен дълбокомер-калибър
					
		Ъгъл на въртене за затягане	Ъгъл на наклона за затягане	Странично ъгъл	
					
21PBX	ок. 4,8 mm	30°	10°	85°	0,64 mm
					
Ограничител на дълбочината				Пила	

Освен това ъгълът трябва да бъде запазен за всички режещи звена.

При неравномерни ъгли режещата верига (15) се движи неравномерно, износва се бързо и се повреждава преждевременно.

Тъй като тези изисквания могат да бъдат изпълнени само с достатъчно и редовно упражняване:

- Използвайте държач за пила.
- При заточване на режещата верига (15) на ръка трябва да бъде използван държач за пила. Правилните ъгли на пилене са маркирани върху него.

1. Дръжте пилата хоризонтално (под правилния ъгъл) спрямо шината за верижен трион (14) и пилете съгласно маркировката на ъгъла върху държача за пила. Подпрете държача за пила върху горната част на зъба и ограничителя на дълбочината.
2. Винаги пилете режещото звено от вътре навън.
3. Пилата заточва само при движение напред. Повдигнете я при движението назад.
4. Не докосвайте задвижващите и свързващите звена с пилата.
5. Превъртайте пилата редовно, за да избегнете едностранно износване.
6. Вземете парче твърда дървесина, за да отстраните мустаците от режещите ръбове.

Всички режещи звена трябва да са с еднаква дължина, тъй като иначе ще бъдат и различно високи. Така режещата верига (15) се движи неравномерно и се увеличава опасността от повреждане.

13.3.6 Смазване на редуктора (фиг. 36)

Указания:

Смазвайте редуктора на всеки 10 до 20 работни часа.

Напълнете само малко грес. В никакъв случай не препълвайте!

1. Поставете такалемита (не е включен в обема на доставката) на сачмената масльонка (57).
2. Вкарайте по макс. един ход обикновена грес в сачмената масльонка (57).

14 Съхранение и транспортиране

Съхранявайте продукта и неговите принадлежности на тъмно, сухо и незамръзващо място, недостъпно за деца.
Оптималната температура за съхранение е между 5 °C и 30 °C .
Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка.
Покрийте продукта, за да го защитите от прах или влага. Съхранявайте ръководството за употреба при продукта.

14.1 Подготовка за съхранение

1. Свалете акумулаторите.
2. Поставете всички предпазни капаци.
3. Изпразнете продукта напълно.
4. Почистете и проверете продукта за повреди.

14.2 Транспортиране

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване!

Изваждайте акумулатора от електрическия инструмент преди всякакви работи по електрическия инструмент (напр. поддръжка, смяна на инструмент и т.н.), както и при неговото транспортиране и съхранение. При неволно задействане на превключвателя за включване/изключване съществува опасност от нараняване.

- Продуктът може да се транспортира само с помощта на предвидената за тази цел ръкохватка.
- Поставете всички предпазни капаци.
- За да предотвратите повреди и наранявания, при транспортиране в автомобили обезопасете продукта срещу преобръщане и подхлъзване.

15 Ремонт и поръчване на резервни части

Трябва да се има предвид, че следните части на този продукт са обект на износване поради износване или на естествено износване, респ. следните части са необходими като консумативи.

ВНИМАНИЕ

Съгласно Закона за отговорността за продуктите не се носи отговорност за щети причинени от неправилен ремонт или неизползване на оригинални резервни части.

Обадете се в сервизен център или на оторизиран специалист. Същото важи и за аксесоарите.

Резервните части и аксесоарите се предлагат в нашия сервизен център. За целта сканирайте QR кода на заглавната страница.

15.1 Поръчване на резервни части

При поръчване на резервни части трябва да се посочат следните данни:

- Обозначение на модела
- Артикулен номер
- Данни на типовата табелка

Резервни части / принадлежности

Акумулатор SBP2.0, артикулен №:	7909201708
Акумулатор SBP4.0, артикулен №:	7909201709
Зарядно устройство SBC2.4A, артикулен №:	7909201710
Зарядно устройство SBC4.5A, артикулен №:	7909201711
Зарядно устройство SDBC2.4A, артикулен №:	7909201712
Зарядно устройство SDBC4.5A, артикулен №:	7909201713
Комплект за стартиране SBSK2.0, артикулен №:	7909201720
Комплект за стартиране SBSK4.0, артикулен №:	7909201721

16 Изхвърляне и рециклиране

Указания за опаковката



Опаковъчните материали са рециклируеми. Моля, изхвърлете опаковката по природосъобразен начин.

Указания относно изхвърлянето на електрическото и електронното оборудване



Старото електрическо и електронно оборудване не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци, а трябва да се събира и изхвърля разделно!

- Старите батерии, които не са неподвижно монтирани в стария уред, трябва да бъдат извадени преди предаване без да се разрушават! Тяхното изхвърляне е регламентирано от Закона за батериите и акумулаторите.
- Собствениците, респ. ползвателите на електрическо и електронно оборудване са законово задължени да ги върнат след употреба.
- Крайният потребител е отговорен за изтриването на личните му данни от стария уред, който трябва да бъде изхвърлен!
- Символът на зачеркната кофа на колела означава, че отпадъците от електрическото и електронното оборудване не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци.
- Електрическото и електронното оборудване може да се предава безплатно на следните места:
  - Публични събирателни пунктове (например дворове на общински сгради)
  - Магазини за продажба на електронни уреди (физически и онлайн), при условие че търговците са длъжни да ги вземат обратно или предлагат това вземане доброволно.
  - Можете да предадете до три стари електрически уреда от всеки тип уред с максимална дължина на ръба от 25 сантиметра без да купувате нов уред от производителя, или да ги предадете в друг оторизиран събирателен пункт във вашия район.
  - За допълнителните условия за връщане на производители и дистрибутори се обърнете към съответния център за обслужване на клиенти.
- Ако новият електрически уред се доставя от производителя на частно домакинство, той може да организира безплатно извозване на стария електрически уред при поискване от крайния потребител. За целта се свържете с отдела за обслужване на клиенти на производителя.
- Това се отнася само за уредите, които се инсталират и продават в Европейския съюз и са предмет на европейската Директива 2012/19/ЕС. В страни извън Европейския съюз могат да се прилагат различни разпоредби за изхвърляне на отпадъците от електрическо и електронно оборудване.

Указания за литиево-йонните батерии



Извадете батерията преди да изхвърлите уреда!

- Не изхвърляйте батерията в битовите отпадъци, в огън (опасност от експлозия) или във вода. Повредените батерии могат да навредят на околната среда и Вашето здраве, ако изпускат токсични изпарения или течности.
- Дефектните или използваните батерии трябва да се рециклират съгласно Регламент (ЕС) 2023/1542.
- Предайте батерията и зарядното устройство в пункт за рециклиране. Използваните пластмасови и метални части могат да бъдат сортирани и рециклирани.
- Изхвърляйте батериите в изтощено състояние. Препоръчваме да покриете полюсите със залепваща лента, за да ги предпазите от късо съединение. Не отваряйте батерията.
- Изхвърляйте батериите съгласно местните разпоредби. Предайте батериите в пункт за събиране на отпадъци от батерии, където ще бъдат рециклирани по екологичен начин. Попитайте за това местната компания за изхвърляне на отпадъци.

17 Отстраняване на неизправности

Неизправност	Възможна причина	Отстраняване
Продуктът не може да стартира.	Производителността на акумулатора е твърде ниска.	Заредете акумулатора.
	Акумулаторът не е поставен правилно.	Плъзнете акумулатора в приемното гнездо за акумулатор. Акумулаторът щраква на мястото си.
	Превключвателят за включване/изключване е повреден.	Обърнете се към нашата сервизна служба.
	Двигателят е повреден.	
Продуктът работи с прекъсвания.	Разхлабен вътрешен контакт.	Обърнете се към нашата сервизна служба.
	Дефектен превключвател за включване/изключване.	

Неизправност	Възможна причина	Отстраняване
Слаба производителност при рязане.	Режещата верига е монтирана неправилно.	Монтирайте режещата верига правилно.
	Режещата верига е затъпена.	Възложете заточването на режещата верига на специалист или я сменете.
	Недостатъчно обтягане на веригата.	Проверете режещата верига. Ако е необходимо затегнете режещата верига.
	Ножовата греда е затъпена/.	Проверете ножовата греда, наточете я или се обърнете към нашия сервизен отдел.
	Твърде голямо триене поради липса на смазване.	Смажете ножовата греда.
	Замърсена ножова греда.	Почистете ножовата греда.
	Лоша техника на рязане.	Спазвайте инструкциите за работа.
Продуктът работи трудно/режещата верига прескача.	Недостатъчно обтягане на веригата.	Проверете режещата верига. Ако е необходимо затегнете режещата верига.
Веригата се нагорещява, появява се дим по време на рязане, променя се цветът на шината.	Твърде малко масло за режещата верига.	Проверете автоматичната система за масло. Ако е необходимо, долейте масло за режещата верига.
Ножовата греда се нагрява.	Ножовата греда е затъпена/.	Проверете ножовата греда, наточете я или се обърнете към нашия сервизен отдел.
	Ножовата греда има вдлъбнатини.	
	Твърде голямо триене поради липса на смазване.	Смажете ножовата греда.
Силни вибрации, силни шумове	Замърсено режещо приспособление.	Почистете режещото приспособление.
	Дефектен двигател.	Обърнете се към нашата сервизна служба.
Лош резултат при рязане.	В макарата за корда няма достатъчно режеща корда.	Удължете режещата корда/сменете макарата за корда.
	Замърсено режещо приспособление.	Почистете режещото приспособление.
	Производителността на акумулатора е твърде ниска.	Заредете акумулатора.
Необичайна вибрация	Направляващата шина е разхлабена.	Проверете стабилността на направляващата шина.

18 Гаранционни условия – серия Scheppach 20V IXES

Дата на изменение 25.04.2024 г.

Уважаеми клиенти,
продуктите ни са обект на строг контрол на качеството. Ако въпреки това се случи така, че този продукт да не функционира безупречно, изказваме съжаление за това и Ви молим да се обърнете към нашата сервизна служба на посочения по-долу адрес. С удоволствие сме на Ваше разположение и на сервизния ни телефонен номер. Следната информация има за цел да ви помогне да обработите и уредите иска си безпроблемно.

За предявяване на гаранционни претенции важи следното:

1. **Тези гаранционни условия** регулират нашите допълнителни гаранционни услуги на производителя за купувачи (частни крайни потребители) на нови продукти. Законовите гаранционни права не се засягат от тази гаранция. Това е отговорност на търговеца, от когото сте закупили продукта.
2. **Гаранционната услуга** на производителя покрива само повреди на закупен от Вас нов продукт, които се дължат на дефект на материала или производствен дефект. Ако по време на гаранционния период възникнат дефекти на материала или производствени дефекти, производителят в качеството си на гарант трябва да предостави една от следните услуги по свой избор в рамките на тази гаранция:
   – безплатен ремонт на стоката
   – безплатна замяна на стоката с артикул на същата стойност (ако е необходимо, също и замяна с последващ модел, ако оригиналната стока вече не е налична).

   Заменените продукти или части стават наша собственост. Моля, обърнете внимание, че нашите продукти не са конструирани с предназначение за търговска, занаятчийска или професионална употреба. Следователно гаранционната претенция не е валидна, ако продуктът е бил използван в търговски, занаятчийски или промишлени предприятия в рамките на гаранционния период или е бил подложен на равностойно натоварване.
3. **Нашите гаранционни условия не включват следните неща:**
   – Повреди на продукта, причинени от неспазване на инструкциите за монтаж, неправилен монтаж, неспазване на инструкциите за експлоата-

ция (напр. свързване към неправилно мрежово напрежение или вид ток), респ. правилата за поддръжка и безопасност, или от използване на продукта при неподходящи условия на околната среда, както и от неподходящи грижи и поддръжка.

– Повреди на продукта, причинени от неправилна употреба или неправилно приложение (например претоварване на продукта или използване на неодобрени инструменти или допълнителни принадлежности), проникване на чужди тела в продукта (например пясък, камъни или прах), повреди при транспортиране, използване на сила или външни въздействия (например повреди, причинени от падане).

– Повреди на продукта или на части от него, които се дължат на нормално, обичайно (експлоатационно) или друго естествено износване, както и на повреди и/или амортизация на бързоизносващите се части.

– Повреди на продукта, причинени от използването на допълнителни принадлежности, допълнителни части или резервни части, които не са оригинални части или не са използвани по предназначение.

– Продукти, които са били променени или модифицирани.

– Незначителни отклонения от нормалното състояние, които не са от значение за стойността и използваемостта на продукта.

– Продукти, на които са били извършени неразрешени ремонти или поправки, по-специално от неупълномощена трета страна.

– Ако маркировката върху продукта или идентификационната информация за продукта (стикер на машината) липсват или са нечетливи.

– Продукти, които са силно замърсени и поради това се отхвърлят от сервизния персонал.

– Исковете за обезщетения и последващи щети по принцип са изключени от тази гаранция.

4. **Гаранционният срок** обикновено е **5 години** (12 месеца за батериите/акумулаторните батерии) и започва да тече от датата на закупуване на продукта. Решаваща е датата на оригиналната касова бележка за покупка. Гаранционните претенции трябва да се предявяват незабавно след узнаването им. Уважаване на гаранционни претенции след изтичане на гаранционния срок е изключено. Ремонтът или подмяната на продукта не води нито до удължаване на гаранционния срок, нито до стартиране на нов гаранционен срок за продукта или за каквито и да е вградени резервни части поради този ремонт. Същото важи и при използване на сервиз на място. Предявяването на иск по гаранция предпоставя производителят, като гарант, да има възможност, по негово искане, да разгледа гаранционния случай чрез получаване на стоката. Важно е да се гарантира, че щетите по време на транспортиране ще бъдат избегнати чрез използване на подходяща опаковка. Засегнатият продукт трябва да бъде почистен и върнат в сервизния център заедно с копие от касовата бележка за покупка, която трябва да съдържа датата на покупката и името на продукта. Ако продуктът е изпратен в непълен вид, без пълния обхват на доставката, липсващите допълнителни принадлежности ще бъдат кредитирани/приспаднати в стойностно изражение, ако продуктът бъде заменен или бъде възстановена сумата. Частично или напълно разглобени продукти не могат да бъдат приети като гаранционна претенция. Ако рекламацията е неоснователна или извън гаранционния срок, купувачът по принцип поема транспортните разходи и транспортния риск. **Моля, съобщете предварително за гаранционна претенция в сервизния център (вижте по-долу).** По правило е договорено дефектният продукт, с кратко описание на повредата, да бъде изпратен чрез организирано връщане или - в случай на ремонт извън гаранционния период - с достатъчна сума за пощенски разходи, като се спазват съответните указания за опаковане и изпращане, на сервизния адрес, посочен по-долу. **Моля, имайте предвид, че от съображения за безопасност, вашият продукт (в зависимост от модела) ще бъде върнат без всички експлоатационни материали.** Продуктът, изпратен до нашия сервизен център, трябва да бъде опакован по такъв начин, че да се избегне повреда на рекламирания продукт по време на транспортирането му. След като ремонтът/замяната бъде извършена, ние ще ви изпратим продукта обратно безплатно. Ако продуктите не могат да бъдат поправени или заменени, по наша преценка може да бъде възстановена парична сума в размер до покупната цена на дефектния продукт, като се вземат предвид всички удръжки за износване. Тези гаранционни условия важат само за първоначалния частен купувач и не могат да бъдат преотстъпвани или прехвърляни.

5. **Удължаване на гаранционния срок до 10 години:** Scheppach предлага допълнително удължаване на гаранцията от 5 години за продукти от серията Scheppach 20V. Следователно гаранционният срок за тези продукти е общо 10 години. Изключение правят батериите/акумулаторните батерии, зарядните устройства и допълнителните принадлежности. Можете да се възползвате от това удължаване на гаранцията, като регистрирате вашия продукт Scheppach от тази гама онлайн на адрес https://Garantie.scheppach.com не по-късно от 30 дни от датата на закупуване. След успешна онлайн регистрация ще получите потвърждение за удължаване на гаранцията, свързана с артикула.

6. **За да предявите** гаранционна претенция, **свържете се с нашия сервизен център.**

   За предпочитане е да използвате нашия формуляр на нашата начална страница:

   https://shop.scheppach.com/contact

   Моля, не ни изпращайте никакви продукти, без първо да се свържете с нас и да се регистрирате в нашия сервизен център.

   За да предявите гаранционна претенция, задължително изискване е първоначалният контакт с нашия сервизен център. Гаранционните претенции трябва да бъдат предявени в рамките на 14 дни от откриването на дефекта преди изтичането на гаранционния период. За тази цел се изисква оригиналната касова бележка за покупка и, ако е приложимо, потвърждение за удължаване на гаранцията, свързана с продукта.

7. **Време на обработка** - По правило обработваме пратки с рекламации в рамките на 14 дни от получаването им в нашия сервизен център. Ако в изключителни случаи посоченият срок за обработка бъде надвишен, ние ще ви информираме своевременно.
8. **Бързоизносващите се части по принцип са изключени от гаранцията!** - Бързоизносващи се части са: а) доставените, прикрепени и/или монтирани батерии/акумулаторни батерии, както и б) всички зависими от модела бързоизносващи се части (включително ремъци, режещи дискове, работни инструменти, шлифовъчни дискове, филтри, въглеродни четки и т.н., вижте инструкциите за експлоатация). Гаранцията не покрива батерии или акумулаторни батерии, които са дълбоко разредени, респ. с повреден корпус или клеми.
9. **Оценка на разходите** - Продуктите, които не се покриват или вече не се покриват от гаранцията, ще бъдат ремонтирани срещу заплащане. Ако поискате от нашия сервизен център, можете да изпратите дефектните продукти за оценка на разходите и, ако е необходимо, да дадете писмено разрешение на сервизния център за ремонт (по пощата, имейл). Няма да се извършва по-нататъшна обработка без одобрение за ремонт.

Гаранционните условия важат само в текущата версия към момента на рекламацията и могат да бъдат намерени на нашата начална страница (www.scheppach.com). При преводите немската версия винаги е с предимство.

Scheppach GmbH · Günzburger Str. 69 ·

89335 Ichenhausen (Германия)

Телефон: +800 4002 4002 ·

Имейл: customerservice.BG@scheppach.com ·

Интернет: https://www.scheppach.com

Запазваме си правото на промени на настоящите гаранционни условия по всяко време без предизвестие.

19 ЕС Декларация за съответствие

Превод на оригиналната декларация на съответствие

Производител:

Scheppach GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen

Ние декларираме на своя отговорност, че описаният тук продукт отговаря на приложимите директиви и стандарти.

Марка:	**SCHEPPACH**
Обозначение на артикула:	**АКУМУЛАТОРЕН МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН УРЕД BC-MFH400-X**
Арт. №	**5904820900**

Директиви на ЕС:

2014/30/EC, 2006/42/EO,
2000/14/EO_2005/88/EO, 2011/65/EC*

* Гореописаният предмет в декларацията отговаря на разпоредбите на Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно ограничението на употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване.

2006/42/EO - Приложение IV

Нотифициран орган:	TÜV SÜD Product Service GmbH Zertifizierstelle, Ridlerstraße 65, 80339 München, Германия
Номер:	0123
Номер на сертификата:	

Приложени стандарти:

EN 62841-1:2015/A11:2022; EN 62841-4-2:2019;
EN 50636-2-91:2014; EN ISO 11680-1:2021;
EN ISO 11806-1:2022; EN ISO 12100:2010;
EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021

Лице, упълномощено за съставяне на техническата документация:

Stefan Hartinger
Günzburger Str. 69
D-89335 Ichenhausen

Ichenhausen, 05.08.2024

i.V.
Simon Schunk
Division Manager Product Center

i.V.
Andreas Pecher
Head of Project Management

Πίνακας περιεχομένων

1 Εισαγωγή 486
2 Περιγραφή προϊόντος (Εικ. 1-6) 486
3 Παραδοτέο υλικό (Εικ. 1) 487
4 Ενδεδειγμένη χρήση 487
5 Υποδείξεις ασφαλείας 488
6 Τεχνικά χαρακτηριστικά 493
7 Αποσυσκευασία 494
8 Συναρμολόγηση 494
9 Πριν από τη θέση σε λειτουργία 497
10 Χειρισμός 498
11 Υποδείξεις εργασίας 499
12 Καθαρισμός 502
13 Συντήρηση 502
14 Αποθήκευση και μεταφορά 506
15 Επισκευή και παραγγελία ανταλλακτικών 507
16 Απόρριψη και ανακύκλωση 507
17 Αντιμετώπιση προβλημάτων 508
18 Όροι εγγύησης - Σειρά Scheppach 20V IXES 509
19 Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ 511
20 Διευρυμένο σχέδιο 579

Εξήγηση των συμβόλων πάνω στο προϊόν

Η χρήση συμβόλων στο παρόν εγχειρίδιο έχει σκοπό να επιστήσει την προσοχή σας σε ενδεχόμενους κινδύνους. Τα σύμβολα ασφαλείας και οι εξηγήσεις που τα συνοδεύουν πρέπει να κατανοούνται πλήρως. Οι προειδοποιήσεις αυτές καθ' εαυτές δεν αποσοβούν τους κινδύνους και δεν υποκαθιστούν τη λήψη σωστών μέτρων πρόληψης ατυχημάτων.

	Πριν από τη θέση σε λειτουργία, διαβάστε και τηρείτε τις οδηγίες χρήσης και τις υποδείξεις ασφαλείας!
	Προσοχή! Η μη τήρηση των σημάτων ασφαλείας και των προειδοποιητικών υποδείξεων που έχουν τοποθετηθεί πάνω στο προϊόν καθώς και η μη τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας και χειρισμού μπορεί να έχει ως συνέπεια βαρείς τραυματισμούς έως και θάνατο.
	Φοράτε προστατευτικά γυαλιά.
	Φοράτε προστασία ακοής.
	Φοράτε πάντα προστατευτικό κράνος!

	Φοράτε γάντια ασφαλείας!
	Φοράτε ανθεκτικά υποδήματα!
	Ρύθμιση ταχύτητας
	Μη εκθέτετε το προϊόν σε βροχή. Το προϊόν επιτρέπεται να εγκαθίσταται, αποθηκεύεται και λειτουργεί μόνο σε ξηρές συνθήκες περιβάλλοντος.
	Προσοχή! Κίνδυνος τραυματισμού από κινούμενα μαχαίρια.
	Βεβαιωθείτε πως άλλα άτομα βρίσκονται σε επαρκή απόσταση ασφαλείας. Κρατάτε όλα τα μη συμμετέχοντα άτομα μακριά από το προϊόν. Αντικείμενα που εκσφενδονίζονται και περιστρεφόμενα μέρη μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς.
	Βεβαιωθείτε πως άλλα άτομα βρίσκονται σε επαρκή απόσταση ασφαλείας.
	Διατηρείτε απόσταση από άλλα άτομα και εναέρια καλώδια.
	Προσέχετε για υλικά που πέφτουν.
	Διενεργείτε εργασίες συντήρησης, μετασκευής, ρύθμισης και καθαρισμού μόνο με απενεργοποιημένο τον κινητήρα και αφού έχετε αφαιρέσει την επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου
	Άνοιγμα πλήρωσης για λάδι αλυσίδας
	Κατεύθυνση εγκατάστασης της αλυσίδας πριονιού
	Μήκος κοπής
	Μήκος μπάρας κοπής
	Φορά περιστροφής καρουλιού νήματος.
	Φορά περιστροφής μηχανής ξακρίσματος χλοοτάπητα.
	Διάμετρος του καρουλιού νήματος.

	Κατεύθυνση αφαίρεσης υλικού
	Διάμετρος του μαχαιριού κοπής.
	Μαχαίρι κοπής.
	Κρατάτε τα πόδια σας μακριά από το εργαλείο εργασίας.
	Μη χρησιμοποιήσετε λεπίδα πριονιού.
	Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος του προϊόντος.
	Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος του προϊόντος.
	Το προϊόν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες σερβικές οδηγίες.
	Το προϊόν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές Οδηγίες.

1 Εισαγωγή

Κατασκευαστής:

Scheppach GmbH

Günzburger Straße 69

D-89335 Ichenhausen

Αξιότιμε πελάτη

Σας ευχόμαστε να απολαύσετε κατά την εργασία σας το νέο σας προϊόν.

Υπόδειξη:

Ο κατασκευαστής αυτού του προϊόντος δεν ευθύνεται σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο περί ευθύνης για προϊόντα, για ζημιές που προκαλούνται σε ή από αυτό το προϊόν στις εξής περιπτώσεις:

- ακατάλληλη μεταχείριση
- παράβλεψη των οδηγιών χρήσης
- επισκευές από τρίτους, μη εξουσιοδοτημένους τεχνικούς
- χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών
- μη ενδεδειγμένη χρήση
- βλάβες της ηλεκτρικής εγκατάστασης σε περίπτωση παράβλεψης των ηλεκτρολογικών κανόνων και κανονισμών.

Προσέξτε:

Οι οδηγίες χειρισμού αποτελούν μέρος αυτού του προϊόντος.

Περιέχουν σημαντικές υποδείξεις για να εργάζεστε με το προϊόν με ασφάλεια, σωστά και οικονομικά και για να αποφεύγετε κινδύνους, να εξοικονομείτε έξοδα επισκευής, να μειώνετε τους χρόνους εκτός διαθεσιμότητας και να αυξάνετε την αξιοπιστία και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Επιπρόσθετα στους κανόνες ασφαλείας στις παρούσες οδηγίες χειρισμού, πρέπει να λαμβάνετε οπωσδήποτε υπόψη σας τις διατάξεις που ισχύουν στη χώρα σας για τη λειτουργία του προϊόντος.

Πριν τη χρήση του προϊόντος εξοικειωθείτε με όλες τις υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας. Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνον όπως περιγράφεται και για τους αναφερόμενους τομείς χρήσης. Φυλάξτε με ασφάλεια τις οδηγίες χειρισμού και σε περίπτωση μεταβίβασης του προϊόντος παραδώστε μαζί και όλα τα έγγραφα.

2 Περιγραφή προϊόντος (Εικ. 1-6)

1. Επαναφορτιζόμενη μπαταρία*
2. Πίσω λαβή
3. Διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης
4. Σωληνωτός άξονας
5. Μπροστινή λαβή
5a. Λαστιχένιος δακτύλιος
5b. Βίδες Άλεν M5
6. Προστατευτικό ποδιών
7. Ασφάλιση (σωληνωτού άξονα)
8. Αστεροειδής λαβή
9. Κρίκος μεταφοράς
10. Κύριος διακόπτης
11. Φραγή ενεργοποίησης
12. Ένδειξη κατάστασης φόρτισης (επαναφορτιζόμενη μπαταρία)
13. Μπροστινός σωληνωτός άξονας (πριονιού κονταριού)
14. Λάμα αλυσοπρίονου (ράγα-οδηγός)
15. Αλυσίδα πριονιού
16. Ρεζερβουάρ λαδιού
17. Μπροστινός σωληνωτός άξονας (ψαλιδιού μπορντούρας)
18. Λαβή
19. Μπάρα κοπής
20. Μπροστινός σωληνωτός άξονας (μηχανοκίνητο θαμνοκοπτικό/ μηχανή ξακρίσματος χλοοτάπητα)
20a. Βίδες Άλεν M6
21. Προστατευτικό κάλυμμα (πλευρικό)
22. Κόφτης νήματος
23. Περίβλημα καρουλιού
24. Προστατευτικό κάλυμμα (επάνω)
25. Μαχαίρι κοπής
26. Προστατευτικό μεταφοράς (μαχαιριού κοπής)
27. Προστατευτικό μαχαιριού (ψαλιδιού μπορντούρας)
28. Προστατευτικό λάμας και αλυσίδας
29. Ιμάντας ανάρτησης
30. Κάλυμμα
31. Παξιμάδι M10
32. Ροδέλα σύσφιξης
33. Άτρακτος υποδοχής
34. Εσωτερική φλάντζα
35. Εξωτερική φλάντζα
36. Παξιμάδι στερέωσης (καλύμματος γρανζιού αλυσίδας)
37. Κάλυμμα γρανζιού αλυσίδας
38. Βίδα τάνυσης αλυσίδας
39. Πείρος οδηγού
40. Πείρος τάνυσης αλυσίδας
41. Γρανάζι αλυσίδας
42. Ρυθμιστική βίδα (λίπανση αλυσίδας πριονιού)

43. Καραμπίνερ
44. Θηλιά ασφαλείας
45. Πλήκτρο απασφάλισης (επαναφορτιζόμενης μπαταρίας)
46. Υποδοχή επαναφορτιζόμενης μπαταρίας
47. Μηχανισμός απελευθέρωσης (καρουλιού νήματος)
48. Καρούλι νήματος
49. Προσαρμογή γωνίας
50. Μοχλός απασφάλισης
51. Καπάκι
52. Μηχανισμός απασφάλισης
53. Ελατήριο πίεσης
54. Άνοιγμα εξόδου νήματος
55. Οδόντωση
56. Εντομή (μέσου καρουλιού νήματος)
57. Θηλή λίπανσης (πριονιού κονταριού)
58. Θηλή λίπανσης (ψαλιδιού μπορντούρας)

* = δεν περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στο παραδοτέο υλικό!

3 Παραδοτέο υλικό (Εικ. 1)

Θέση	Ποσότητα	Ονομασία
1.	2 x	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία*
5.	1 x	Μπροστινή λαβή
5a.	1 x	Λαστιχένιος δακτύλιος
5b.	4 x	Βίδα Άλεν M5
13.	1 x	Μπροστινός σωληνωτός άξονας (πριονιού κονταριού)
14.	1 x	Λάμα αλυσοπρίονου (ράγα-οδηγός)
15.	1 x	Αλυσίδα πριονιού
17.	1 x	Μπροστινός σωληνωτός άξονας (ψαλιδιού μπορντούρας)
20.	1 x	Μπροστινός σωληνωτός άξονας (μηχανοκίνητο θαμνοκοπτικό/ μηχανή ξακρίσματος χλοοτάπητα)
20a.	2 x	Βίδα Άλεν M6
21.	1 x	Προστατευτικό κάλυμμα (πλευρικό)
23.	1 x	Περίβλημα καρουλιού
24.	1 x	Προστατευτικό κάλυμμα (επάνω)
25.	1 x	Μαχαίρι κοπής
26.	1 x	Προστατευτικό μεταφοράς (μαχαιριού κοπής)
27.	1 x	Προστατευτικό μαχαιριού
28.	1 x	Προστατευτικό λάμας και αλυσίδας
29.	1 x	Ιμάντας ανάρτησης
31.	1 x	Παξιμάδι M10
A.	1 x	Κλειδί Άλεν 4 mm
B.	1 x	Κλειδί Άλεν 5 mm
C.	1 x	Γερμανικό κλειδί νούμερο 8/10 mm
D.	1 x	Κλειδί συναρμολόγησης (νούμερο 19/21 mm, σταυροκατσάβιδο)
	1 x	Συσκευή μπαταρίας πολλαπλών λειτουργιών
	1 x	Οδηγίες χειρισμού

4 Ενδεδειγμένη χρήση

Το προϊόν επιτρέπεται να εγκατασταθεί μόνο στην παρεχόμενη κεφαλή κινητήρα.

Μηχανοκίνητο θαμνοκοπτικό:

Το μηχανοκίνητο θαμνοκοπτικό (χρήση του μαχαιριού κοπής) είναι κατάλληλο για την κοπή λεπτών ξύλων, χονδρών ζιζανίων και χαμηλής βλάστησης.

Μηχανή ξακρίσματος χλοοτάπητα:

Η μηχανή ξακρίσματος χλοοτάπητα (χρήση του καρουλιού νήματος με νήμα κοπής) είναι κατάλληλη για κοπή γρασιδιού, επιφανειών με χορτάρια και λεπτών ζιζανίων.

Ψαλίδι μπορντούρας:

Το ψαλίδι μπορντούρας προορίζεται για να κόβει φράκτες από θάμνους, ποώδη φυτά και θάμνους.

Πριόνι κονταριού (αλυσοπρίονο με τηλεσκοπικό κοντάρι):

Το πριόνι κονταριού έχει προβλεφθεί για εργασίες αποκλάδωσης σε δένδρα. Δεν είναι κατάλληλο για εκτεταμένες εργασίες κοπής και κοπή ολόκληρων δέντρων ούτε για κοπή άλλων υλικών εκτός ξύλου.

Το προϊόν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο σύμφωνα με την ενδεδειγμένη χρήση του. Κάθε χρήση πέραν αυτής θεωρείται μη ενδεδειγμένη. Για ζημιές ή τραυματισμούς οποιουδήποτε είδους προκαλούμενες από αυτή τη χρήση, την ευθύνη φέρει ο χρήστης και όχι ο κατασκευαστής.

Συστατικό μέρος της ενδεδειγμένης χρήσης αποτελεί και η τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας, καθώς και των οδηγιών συναρμολόγησης και των υποδείξεων λειτουργίας που υπάρχουν στις Οδηγίες χειρισμού.

Όσοι χειρίζονται και συντηρούν το προϊόν πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με αυτό και να έχουν ενημερωθεί για τους ενδεχόμενους κινδύνους.

Οι τροποποιήσεις στο προϊόν αποκλείουν κάθε ευθύνη του κατασκευαστή καθώς και κάθε ευθύνη για όσες ζημιές προκύψουν από αυτές.

Η λειτουργία του προϊόντος επιτρέπεται μόνο με γνήσια εξαρτήματα και γνήσια αξεσουάρ από τον κατασκευαστή.

Πρέπει να τηρούνται οι κανονισμοί ασφαλείας, εργασίας και συντήρησης του κατασκευαστή καθώς και οι διαστάσεις που αναφέρονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Λάβετε υπόψη ότι τα προϊόντα μας κανονικά δεν έχουν σχεδιαστεί για εμπορική, βιοτεχνική ή βιομηχανική χρήση. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη αν το προϊόν χρησιμοποιηθεί σε εμπορικές, βιοτεχνικές ή βιομηχανικές επιχειρήσεις καθώς και σε παρόμοιες δραστηριότητες.

Εξήγηση των λέξεων επισήμανσης που υπάρχουν στις οδηγίες χρήσης

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Λέξη επισήμανσης μιας άμεσα επικείμενης επικίνδυνης κατάστασης η οποία, αν δεν αποφευχθεί, θα έχει ως συνέπεια θάνατο ή βαρύ τραυματισμό.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Λέξη επισήμανσης μιας ενδεχόμενης επικίνδυνης κατάστασης η οποία, αν δεν αποφευχθεί, θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια θάνατο ή βαρύ τραυματισμό.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Λέξη επισήμανσης μιας ενδεχόμενης επικίνδυνης κατάστασης η οποία, αν δεν αποφευχθεί, θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια μικρής ή μέτριας βαρύτητας τραυματισμό.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Λέξη επισήμανσης μιας ενδεχόμενης επικίνδυνης κατάστασης η οποία, αν δεν αποφευχθεί, θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια υλικές ζημιές στο προϊόν/σε ιδιοκτησία.

5 Υποδείξεις ασφαλείας

Φυλάξτε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.

Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» που χρησιμοποιείται στις υποδείξεις ασφαλείας αναφέρεται σε ηλεκτρικά εργαλεία που λειτουργούν με ρεύμα (με καλώδιο ρεύματος) ή σε ηλεκτρικά εργαλεία που λειτουργούν με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (χωρίς καλώδιο ρεύματος).

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας, τις οδηγίες, τις απεικονίσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που παρέχονται με το ηλεκτρικό εργαλείο σας.

Από παραλείψεις στην τήρηση των ακόλουθων οδηγιών ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, φωτιά και/ή σοβαροί τραυματισμοί.

1) Ασφάλεια χώρου εργασίας

a) **Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και καλά φωτισμένο.** Από ακαταστασία ή μη φωτισμένες περιοχές εργασίας μπορεί να προκληθούν ατυχήματα.

b) **Μην εργάζεστε με το ηλεκτρικό εργαλείο σε δυνητικά εκρήξιμο περιβάλλον όπου βρίσκονται καύσιμα υγρά, αέρια ή σκόνες.** Τα ηλεκτρικά εργαλεία παράγουν σπινθήρες οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν ανάφλεξη της σκόνης ή των ατμών.

c) **Κατά τη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου κρατάτε μακριά παιδιά και άλλα άτομα.** Σε περίπτωση εκτροπής μπορεί να χάσετε τον έλεγχο του ηλεκτρικού εργαλείου.

2) Ασφαλής χρήση ηλεκτρικού ρεύματος

a) **Το φις σύνδεσης του ηλεκτρικού εργαλείου πρέπει να ταιριάζει στην πρίζα. Δεν επιτρέπεται κανενός είδους τροποποίηση του φις. Μη χρησιμοποιείτε φις προσαρμογής με ηλεκτρικά εργαλεία που διαθέτουν προστασία μέσω γείωσης.** Τα μη τροποποιημένα φις και οι κατάλληλες πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

b) **Αποφεύγετε την επαφή του σώματος με γειωμένες επιφάνειες όπως σε σωλήνες, θερμαντικά σώματα, ηλεκτρικές κουζίνες και ψυγεία.** Όταν το σώμα σας είναι γειωμένο, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος από ηλεκτροπληξία.

c) **Διατηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία μακριά από βροχή ή υγρασία.** Η διείσδυση νερού μέσα σε ένα ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

d) **Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο σύνδεσης για να μεταφέρετε ή να αναρτήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο ή για να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Κρατάτε το καλώδιο σύνδεσης μακριά από υπερβολική θερμοκρασία, λάδι, αιχμηρά άκρα ή κινούμενα μέρη.** Τα καλώδια σύνδεσης που έχουν υποστεί ζημιά ή είναι μπερδεμένα αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

e) **Όταν εργάζεστε με ένα ηλεκτρικό εργαλείο σε υπαίθριο χώρο, χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια επέκτασης που είναι και αυτά κατάλληλα για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.** Η χρήση καλωδίου επέκτασης κατάλληλου για χρήση σε εξωτερικούς χώρους μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

f) **Αν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου σε περιβάλλον με υγρασία, χρησιμοποιείτε ένα ρελέ προστασίας από ρεύμα διαρροής.** Η χρήση ενός ρελέ προστασίας από ρεύμα διαρροής μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

3) Ασφάλεια ατόμων

a) **Πρέπει να είστε προσεκτικοί, να προσέχετε τι κάνετε και να χρησιμοποιείτε σύνεση κατά την εργασία με ένα ηλεκτρικό εργαλείο. Μην χρησιμοποιείτε κανένα ηλεκτρικό εργαλείο όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, οινοπνεύματος ή φαρμάκων.** Μία στιγμή απροσεξίας κατά τη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς.

b) **Φοράτε ατομικό εξοπλισμό προστασίας και πάντα προστατευτικά γυαλιά.** Η χρήση ατομικού εξοπλισμού προστασίας, όπως μάσκας κατά της σκόνης, αντιολισθητικών υποδημάτων ασφαλείας, προστατευτικού κράνους ή μέσων προστασίας ακοής, ανάλογα με το είδος και τη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου, μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμών.

c) **Αποφεύγετε την ακούσια θέση σε λειτουργία. Να βεβαιώνεστε ότι το ηλεκτρικό εργαλείο είναι απενεργοποιημένο πριν το συνδέσετε στην τροφοδοσία ρεύματος και/ή συνδέσετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία, το πάρετε στα χέρια σας ή το μεταφέρετε.** Αν κατά τη μεταφορά του ηλεκτρικού εργαλείου έχετε το δάχτυλο στον διακόπτη ή αν συνδέσετε το εργαλείο στην τροφοδοσία ρεύματος ενώ είναι ενεργοποιημένο, μπορεί να προκληθούν ατυχήματα.

d) **Απομακρύνετε εργαλεία ρύθμισης ή κλειδιά βιδώματος πριν ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο.** Ένα εργαλείο ή κλειδί το οποίο βρίσκεται σε ένα περιστρεφόμενο μέρος του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς.

e) **Αποφεύγετε οποιαδήποτε αφύσικη στάση σώματος. Να φροντίζετε για ασφαλή στήριξη στα πόδια σας και να διατηρείτε πάντα την ισορροπία σας.** Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να ελέγχετε καλύτερα το ηλεκτρικό εργαλείο σε μη αναμενόμενες καταστάσεις.

f) **Φοράτε κατάλληλο ρουχισμό. Μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Κρατάτε τα μαλλιά και τα ρούχα μακριά από κινούμενα μέρη.** Τα ρούχα με φαρδιά εφαρμογή, τα κοσμήματα ή τα μακριά μαλλιά μπορεί να πιαστούν από κινούμενα μέρη.

g) **Αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν διατάξεις αναρρόφησης και συλλογής σκόνης, βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένες και ότι χρησιμοποιούνται σωστά.** Η χρήση μιας διάταξης αναρρόφησης σκόνης μπορεί να μειώσει τους κινδύνους από τη σκόνη.

h) **Μην έχετε ψευδή αίσθηση της ασφάλειας και μην αψηφάτε τους κανόνες ασφαλείας για ηλεκτρικά εργαλεία, ακόμα και αν έχετε εξοικειωθεί με το ηλεκτρικό εργαλείο μετά από επανειλημμένη χρήση του.** Οι απρόσεκτοι χειρισμοί μπορούν σε κλάσματα του δευτερολέπτου να επιφέρουν σοβαρούς τραυματισμούς.

4) Χρήση και μεταχείριση του ηλεκτρικού εργαλείου

a) **Μην υπερφορτώνετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Χρησιμοποιείτε για την εργασία σας το ηλεκτρικό εργαλείο που προορίζεται για αυτή.** Με το κατάλληλο ηλεκτρικό εργαλείο εργάζεστε καλύτερα και ασφαλέστερα στην προβλεπόμενη περιοχή ισχύος.

b) **Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ ηλεκτρικό εργαλείο του οποίου ο διακόπτης παρουσιάζει βλάβη.** Ένα ηλεκτρικό εργαλείο που δεν μπορεί πλέον να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί, είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.

c) **Αφαιρέστε το φις από την πρίζα και/ή αφαιρέστε την αφαιρούμενη επαναφορτιζόμενη μπαταρία, πριν πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις στη συσκευή, αλλάξετε εργαλείο εργασίας ή αφήσετε στην άκρη το ηλεκτρικό εργαλείο.** Αυτό το μέτρο προφύλαξης αποτρέπει την αθέλητη εκκίνηση του ηλεκτρικού εργαλείου.

d) **Φυλάσσετε μακριά από παιδιά τα ηλεκτρικά εργαλεία που δεν χρησιμοποιείτε. Μην αφήνετε να χρησιμοποιεί το ηλεκτρικό εργαλείο κανένα άτομο που δεν είναι εξοικειωμένο με αυτό ή δεν έχει διαβάσεις τις παρούσες οδηγίες.** Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα, όταν χρησιμοποιούνται από άπειρα άτομα.

e) **Φροντίζετε σχολαστικά τα ηλεκτρικά εργαλεία και το εργαλείο εργασίας. Ελέγχετε ότι λειτουργούν απρόσκοπτα και δεν κολλάνε τα κινούμενα μέρη, αν υπάρχουν εξαρτήματα που έχουν σπάσει ή έχουν υποστεί ζημιά τέτοια που να επηρεάζεται η λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου. Αναθέτετε πριν τη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου την επισκευή των εξαρτημάτων που έχουν υποστεί ζημιά.** Πολλά ατυχήματα έχουν την αιτία τους σε κακοσυντηρημένα ηλεκτρικά εργαλεία.

f) **Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και καθαρά.** Τα προσεκτικά φροντισμένα κοπτικά εργαλεία με κοφτερές αιχμές έχουν μικρότερη τάση για σφήνωμα και είναι ευκολότερο να καθοδηγηθούν.

g) **Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, το εξάρτημα, τα εξαρτήματα κτλ. σύμφωνα με τις οδηγίες τους. Λαμβάνετε επίσης υπόψη τις συνθήκες εργασίας και την εργασία που πρόκειται να εκτελεστεί.** Η χρήση ηλεκτρικών εργαλείων για εφαρμογές άλλες από τις προβλεπόμενες μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις.

h) **Κρατάτε τις λαβές και τις επιφάνειες κρατήματος στεγνές, καθαρές και απαλλαγμένες από λάδια και γράσα.** Οι ολισθηρές λαβές και επιφάνειες κρατήματος δεν επιτρέπουν ασφαλή χειρισμό και έλεγχο του ηλεκτρικού εργαλείου σε απρόβλεπτες καταστάσεις.

5) Χρήση και μεταχείριση του ηλεκτρικού εργαλείου μπαταρίας

a) **Φορτίζετε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες αποκλειστικά με φορτιστές που συνιστά ο κατασκευαστής.** Ένας φορτιστής που είναι κατάλληλος για ένα συγκεκριμένο τύπο επαναφορτιζόμενων μπαταριών εγκυμονεί κίνδυνο πυρκαγιάς όταν χρησιμοποιηθεί με άλλες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

b) **Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τις προβλεπόμενες για το σκοπό αυτό επαναφορτιζόμενες μπαταρίες στα ηλεκτρικά εργαλεία.** Η χρήση άλλων επαναφορτιζόμενων μπαταριών μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση τραυματισμών και κίνδυνο πυρκαγιάς.

c) **Φυλάσσετε τις μη χρησιμοποιούμενες επαναφορτιζόμενη μπαταρία μακριά από συνδετήρες, κέρματα, βίδες, καρφιά, βίδες ή άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα που θα μπορούσαν να προ καλέσουν γεφύρωση των επαφών.** Ένα βραχυκύκλωμα μεταξύ των επαφών της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή πυρκαγιά.

d) **Σε περίπτωση εσφαλμένη χρήσης μπορεί να διαρρεύσει υγρό από την επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Αποφεύγετε την επαφή με αυτό. Σε περίπτωση τυχαίας επαφής ξεπλύνετε με νερό. Εάν το υγρό έρθει σε επαφή με τα μάτια, ζητήστε επιπρόσθετα τη βοήθεια ιατρού.** Το εξερχόμενο υγρό της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος ή εγκαύματα.

e) **Μην χρησιμοποιήσετε κάποια ελαττωματική ή τροποποιημένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία.** Οι ελαττωματικές ή οι τροποποιημένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μπορούν να συμπεριφερθούν με απρόβλεπτο τρόπο και να προκαλέσουν πυρκαγιά, έκρηξη ή κίνδυνο τραυματισμού.

f) **Μην εκθέτετε μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία σε φωτιά ή υψηλές θερμοκρασίες.** Η φωτιά θερμοκρασίες άνω των 130 °C μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη.

g) **Τηρείτε τις οδηγίες για τη φόρτιση και μην φορτίζετε ποτέ την επαναφορτιζόμενη μπαταρία ή το εργαλείο μπαταρίας εκτός του αναφερόμενου στις οδηγίες χρήσης εύρους θερμοκρασίας.** Η εσφαλμένη φόρτιση ή η φόρτιση εκτός του επιτρεπτού εύρους θερμοκρασίας μπορεί να καταστρέψει την επαναφορτιζόμενη μπαταρία και να αυξήσει τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

6) Σέρβις

a) **Αναθέτετε την επισκευή του ηλεκτρικού εργαλείου μόνο σε πιστοποιημένο ειδικευμένο προσωπικό και μόνο με γνήσια ανταλλακτικά.** Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζετε ότι θα διατηρείται η ασφάλεια του ηλεκτρικού εργαλείου.

b) **Μην συντηρήσετε ποτέ ελαττωματικές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.** Η όλη συντήρηση επαναφορτιζόμενων μπαταριών θα πρέπει να διεξάγεται αποκλειστικά από τον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένες υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών.

Γενικές υποδείξεις ασφαλείας

a) **Πρέπει να είστε προσεκτικοί, να προσέχετε τι κάνετε και να χρησιμοποιείτε σύνεση κατά την εργασία με ένα ηλεκτρικό εργαλείο. Μην χρησιμοποιείτε κανένα ηλεκτρικό εργαλείο όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, οινοπνεύματος ή φαρμάκων.** Μία στιγμή απροσεξίας κατά τη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς.

b) Η χρήση του προϊόντος ενδέχεται να υπόκειται σε περιορισμούς λόγω εθνικών κανονισμών.

c) Κάνετε συχνά διαλείμματα και τότε κινείτε τα χέρια σας για να βελτιώσετε την κυκλοφορία του αίματος.

d) **Κρατάτε πάντοτε το προϊόν σταθερά και με τα δύο χέρια κατά την εργασία.** Φροντίστε ώστε η στάση του σώματός σας να είναι ασφαλής.

Υποδείξεις ασφαλείας για μηχανές ξακρίσματος χλοοτάπητα και μηχανοκίνητα θαμνοκοπτικά

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΑΣ

Κατάρτιση

a) Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες. Εξοικειωθείτε με τα χειριστήρια και τη σωστή χρήση του προϊόντος.

b) Ποτέ μην επιτρέψετε να χρησιμοποιήσουν το προϊόν άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με τις παρούσες οδηγίες, ούτε και **παιδιά**. Τοπικοί κανονισμοί μπορεί να περιορίζουν την επιτρεπόμενη ηλικία χρήστη.

c) Έχετε υπόψη σας ότι ο φορέας λειτουργίας ή ο χρήστης είναι υπεύθυνος για ατυχήματα ή κινδύνους για άλλα άτομα ή την ιδιοκτησία τους.

Προετοιμασία

a) Ελέγξτε τα καλύμματα και τις προστατευτικές διατάξεις για ζημιές και σωστή εφαρμογή. Αντικαταστήστε τα εάν χρειάζεται.

b) Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το προϊόν όταν υπάρχουν κοντά άνθρωποι, ιδιαιτέρως παιδιά, ή κατοικίδια ζώα.

Λειτουργία

1. Φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά.
2. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν ξυπόλητοι ή φορώντας πέδιλα ή σανδάλια. Φοράτε ανθεκτικά υποδήματα και μακριά παντελόνια.
3. Απαγορεύεται η χρήση του προϊόντος σε περίπτωση καταιγίδας - **Κίνδυνος πλήγματος από κεραυνό!**
4. Εργάζεστε μόνο υπό το φως της ημέρας ή με καλό τεχνητό φωτισμό.
5. Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε το προϊόν με βλάβη στις **προστατευτικές διατάξεις** ή χωρίς διατάξεις ασφαλείας.
6. Πριν και μετά την ενεργοποίηση, μην πλησιάζετε τα χέρια και τα πόδια στην περιοχή του περιστρεφόμενου εργαλείου.
7. Απενεργοποιήστε το προϊόν και αφαιρέστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
   – Όταν αφήνετε το προϊόν χωρίς επιτήρηση.
   – Όταν απομακρύνετε μπλοκαρίσματα.
   – Όταν ελέγχετε, καθαρίζετε, συντηρείτε το προϊόν, ή όταν πραγματοποιείτε ρυθμίσεις στο προϊόν.
   – Όταν καταλήγουν ξένα σώματα μέσα στο προϊόν, σε περίπτωση ασυνήθιστων θορύβων ή κραδασμών (ελέγξτε το προϊόν για ζημιές πριν το θέσετε πάλι σε λειτουργία).
8. Πριν και μετά την ενεργοποίηση, μην πλησιάζετε τα χέρια και τα πόδια στην περιοχή του περιστρεφόμενου εργαλείου.
9. Τα ανοίγματα αερισμού πρέπει να είναι πάντοτε ελεύθερα.

Σέρβις και φύλαξη

a) Το προϊόν πρέπει να αποσυνδέεται από την τροφοδοσία ρεύματος (δηλ. πρέπει να αφαιρείτε τις αφαιρούμενες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες), πριν τις εργασίες συντήρησης ή καθαρισμού.

b) **Μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή.** Έτσι μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

c) Ελέγχετε το προϊόν τακτικά για ζημιές και συντηρείτε το όπως προβλέπεται. Αναθέτετε τις επισκευές στο προϊόν μόνο σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

d) **Φυλάσσετε μακριά από παιδιά τα ηλεκτρικά εργαλεία που δεν χρησιμοποιείτε. Μην αφήνετε να χρησιμοποιεί το ηλεκτρικό εργαλείο κανένα άτομο που δεν είναι εξοικειωμένο με αυτό ή δεν έχει διαβάσεις τις παρούσες οδηγίες.** Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα, όταν χρησιμοποιούνται από άπειρα άτομα.

Υποδείξεις ασφαλείας για ψαλίδια μπορντούρας

a) **Μη χρησιμοποιείτε το ψαλίδι μπορντούρας σε περίπτωση κακοκαιρίας, και ιδίως όχι όταν υπάρχει κίνδυνος καταιγίδας.** Έτσι μειώνετε τον κίνδυνο πλήγματος από κεραυνό.

b) **Κρατάτε κάθε είδους καλώδια ρεύματος δικτύου μακριά από την περιοχή εργασίας.** Μπορεί μέσα σε φυτικούς φράχτες και θάμνους να υπάρχουν κρυμμένα καλώδια και αυτά να κοπούν κατά λάθος από το μαχαίρι.

c) **Κρατάτε το ψαλίδι μπορντούρας μόνο από μονωμένες επιφάνειες κρατήματος, επειδή το μαχαίρι κοπής μπορεί να συναντήσει αθέατα καλώδια ή το καλώδιο ρεύματος δικτύου του ίδιου του εργαλείου.** Η επαφή του μαχαιριού με ένα καλώδιο υπό τάση μπορεί να θέσει υπό τάση και μεταλλικά μέρη της συσκευής και να επιφέρει ηλεκτροπληξία.

d) **Διατηρείτε όλα τα μέρη του σώματος μακριά από το μαχαίρι. Ενώ είναι σε κίνηση το μαχαίρι, μην επιχειρήσετε να απομακρύνετε υλικό κοπής ή να κρατήσετε υλικό που πρόκειται να κοπεί.** Τα μαχαίρια συνεχίζουν να κινούνται και μετά την απενεργοποίηση του διακόπτη. Μία στιγμή απροσεξίας κατά τη χρήση του ψαλιδιού μπορντούρας μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς.

e) **Διασφαλίζετε ότι όλοι οι διακόπτες είναι απενεργοποιημένοι και το φις ρευματοληψίας έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα, πριν αφαιρέσετε σφηνωμένο κομμένο υλικό ή πραγματοποιήσετε συντήρηση στο ψαλίδι μπορντούρας.** Η μη αναμενόμενη λειτουρ-

γία του ψαλιδιού μπορντούρας κατά την απομάκρυνση σφηνωμένου υλικού ή κατά τη συντήρηση μπορεί να έχει ως συνέπεια σοβαρούς τραυματισμούς.

f) **Μεταφέρετε το ψαλίδι μπορντούρας από τη λαβή με το μαχαίρι πλήρως ακινητοποιημένο και προσέχετε να μην πατηθεί ο διακόπτης κατά τη μεταφορά**. Ο σωστός τρόπος μεταφοράς του ψαλιδιού μπορντούρας μειώνει τον κίνδυνο αθέλητης λειτουργίας και τυχόν τραυματισμού που μπορεί να προκληθεί από το μαχαίρι.

g) **Κατά τη μεταφορά ή τη φύλαξη του ψαλιδιού μπορντούρας τοποθετείτε πάντα το κάλυμμα πάνω από τα μαχαίρια.** Η σωστή μεταχείριση του ψαλιδιού μπορντούρας μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμού από το μαχαίρι.

Υποδείξεις ασφαλείας για ψαλίδια μπορντούρας επαυξημένης ακτίνα δράσης

a) **Φοράτε προστατευτικό κεφαλής σε περίπτωσης εργασίας πάνω από το ύψος της κεφαλής με ψαλίδι μπορντούρας επαυξημένης ακτίνας δράσης.** Θραύσματα που πέφτουν μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς.

b) **Χειρίζεστε το ψαλίδι μπορντούρας επαυξημένης ακτίνας δράσης πάντα και με τα δύο χέρια.** Κρατάτε το ψαλίδι μπορντούρας επαυξημένης ακτίνας δράσης και με τα δύο χέρια, για να αποφύγετε απώλεια του ελέγχου.

c) **Μειώστε τον κίνδυνο μιας θανάσιμης ηλεκτροπληξίας, ποτέ μη χρησιμοποιείτε το ψαλίδι μπορντούρας επαυξημένης ακτίνας δράσης κοντά σε καλώδια ρεύματος.** Η επαφή με καλώδια ρεύματος ή η χρήση κοντά σε καλώδια ρεύματος μπορεί να έχει ως συνέπεια σοβαρούς τραυματισμούς ή θανατηφόρο ηλεκτροπληξία.

Περαιτέρω υποδείξεις ασφαλείας

a) Όταν εργάζεστε με αυτό το προϊόν, φοράτε πάντα γάντια ασφαλείας, προστατευτικά γυαλιά, προστασία ακοής, ανθεκτικά υποδήματα και μακρύ παντελόνι.

b) Το ψαλίδι μπορντούρας έχει προβλεφθεί για εργασίες στις οποίες ο χειριστής στέκεται στο έδαφος και όχι πάνω σε κινητή σκάλα ή οποιαδήποτε άλλη ασταθή επιφάνεια στήριξης.

c) Κίνδυνος από ηλεκτρικό ρεύμα, διατηρείτε απόσταση τουλάχιστον 10 m από εναέρια καλώδια.

d) Μην επιχειρήσετε να ελευθερώσετε μια μπλοκαρισμένη/σφηνωμένη μπάρα κοπής, πριν απενεργοποιήσετε το προϊόν και αφαιρέσετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού!

e) Τα μαχαίρια πρέπει να ελέγχονται συχνά για φθορά και να παραδίδονται για ακόνισμα. Τα στομωμένα μαχαίρια προκαλούν υπερφόρτωση του προϊόντος. Οι ζημιές που προκύπτουν σε αυτή την περίπτωση δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

f) Αν προκληθεί διακοπή στην εργασία σας με το προϊόν, πρώτα ολοκληρώστε την τρέχουσα διαδικασία εργασίας και κατόπιν απενεργοποιήστε το προϊόν.

g) **Φυλάσσετε μακριά από παιδιά τα ηλεκτρικά εργαλεία που δεν χρησιμοποιείτε. Μην αφήνετε να χρησιμοποιεί το ηλεκτρικό εργαλείο κανένα άτομο που δεν είναι εξοικειωμένο με αυτό ή δεν έχει διάβασεις τις παρούσες οδηγίες.** Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα, όταν χρησιμοποιούνται από άπειρα άτομα.

Υποδείξεις ασφαλείας για πριόνια κονταριού

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Κρατάτε τα χέρια σας μακριά από το ένθετο εργαλείο όταν είναι σε λειτουργία το προϊόν.

Ασφάλεια ατόμων

a) Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το προϊόν από μια κινητή σκάλα.

b) Μη γέρνετε πολύ προς τα εμπρός κατά τη χρήση του προϊόντος. Φροντίζετε πάντα να έχετε ασφαλή στάση σώματος και να διατηρείτε πάντα την ισορροπία σας. Χρησιμοποιείτε τον ιμάντα μεταφοράς που περιλαμβάνεται στο παραδοτέο υλικό, για να κατανέμετε το βάρος ομοιόμορφα στο σώμα σας.

c) Μη λαμβάνετε θέση κάτω από τα κλαδιά που θέλετε να κόψετε, για να αποφεύγετε τραυματισμούς από πτώση κλαδιών. Προσέχετε για κλαδιά που αναπηδούν προς το μέρος σας, για να αποφεύγετε τραυματισμούς. Να εργάζεστε υπό γωνία περ. 60°.

d) Προσέχετε καθώς μπορεί να προκύψει ανάδραση της συσκευής.

e) Τοποθετείτε το προστατευτικό αλυσίδας κατά τη μεταφορά και αποθήκευση.

f) Αποφεύγετε την αθέλητη θέση σε λειτουργία του προϊόντος.

g) Αποθηκεύετε το προϊόν μακριά από παιδιά.

h) Ποτέ μην επιτρέψετε να χρησιμοποιήσουν το προϊόν άλλα άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με αυτές τις οδηγίες.

i) Ελέγχετε ότι τα αξεσουάρ κοπής έχουν σταματήσει να περιστρέφονται, όταν ο κινητήρας λειτουργεί στο ρελαντί.

j) Ελέγχετε το προϊόν για λασκαρισμένα στοιχεία στερέωσης και εξαρτήματα που έχουν υποστεί ζημιά.

k) Η χρήση του προϊόντος ενδέχεται να υπόκειται σε περιορισμούς λόγω εθνικών κανονισμών.

l) Είναι απαραίτητο να διενεργείτε καθημερινές επιθεωρήσεις, πριν από τη χρήση και αφότου σταματήσετε, για κηλίδες καυσίμου ή χτυπήματα, προκειμένου να διαπιστώνετε τυχόν σημαντικές ζημιές ή βλάβες.

m) Κατά τη λειτουργία του προϊόντος πάντα φοράτε ανθεκτικά υποδήματα και μακριά παντελόνια. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν ξυπόλητοι ή με ανοιχτά υποδήματα όπως σανδάλια. Αποφεύγετε να φοράτε φαρδιά ρούχα ή ρούχα με κορδόνια που κρέμονται, ούτε και γραβάτες.

n) Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επίδραση ναρκωτικών, οινοπνεύματος ή φαρμάκων. Μη χρησιμοποιείτε προϊόντα όταν είστε κουρασμένοι.

o) Διατηρείτε το προϊόν καθώς και τα αξεσουάρ κοπής και το προστατευτικό εξαρτημάτων κοπής σε καλή κατάσταση χρήσης.

Περαιτέρω υποδείξεις ασφαλείας

a) Όταν εργάζεστε με αυτό το προϊόν, φοράτε πάντα γάντια ασφαλείας, προστατευτικά γυαλιά, προστασία ακοής, ανθεκτικά υποδήματα και μακρύ παντελόνι.

b) Κρατάτε το προϊόν μακριά από βροχή ή υγρασία. Η διείσδυση νερού στο προϊόν αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

c) Πριν τη χρήση του προϊόντος, ελέγχετε την κατάσταση ασφαλείας του, ιδιαίτερα τη λάμα και την αλυσίδα πριονιού.

d) Κίνδυνος από ηλεκτρικό ρεύμα, διατηρείτε απόσταση τουλάχιστον 10 m από εναέρια καλώδια.

Χρήση και μεταχείριση

a) Ποτέ μη θέσετε σε λειτουργία το προϊόν πριν εγκατασταθούν σωστά η λάμα, η αλυσίδα πριονιού και το κάλυμμα γραναζιού αλυσίδας.

b) Μην κόβετε ξύλο που κείτεται στο έδαφος και/ή μην προσπαθείτε να κόψετε με το πριόνι ρίζες που προεξέχουν από το έδαφος. Αποφεύγετε σε κάθε περίπτωση να βυθιστεί η αλυσίδα πριονιού στο έδαφος, επειδή σε αυτή την περίπτωση η αλυσίδα πριονιού θα στομώσει αμέσως.

c) Αν κατά λάθος φέρετε το προϊόν σε επαφή με ένα σταθερό αντικείμενο, απενεργοποιήστε άμεσα τον κινητήρα και εξετάστε το προϊόν για τυχόν ζημιές.

d) Κάνετε συχνά διαλείμματα και τότε κινείτε τα χέρια σας για να βελτιώσετε την κυκλοφορία του αίματος.

e) Αν το προϊόν ακινητοποιηθεί για σκοπούς συντήρησης, επιθεώρησης ή φύλαξης, απενεργοποιήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία και βεβαιωθείτε ότι όλα τα περιστρεφόμενα μέρη έχουν ακινητοποιηθεί. Αφήστε πρώτα να κρυώσει το προϊόν, πριν το ελέγξετε, ρυθμίσετε κλπ.

f) Συντηρείτε το προϊόν προσεκτικά. Ελέγχετε ότι λειτουργούν απρόσκοπτα και δεν κολλάνε τα κινούμενα μέρη, και αν υπάρχουν εξαρτήματα που έχουν σπάσει ή έχουν υποστεί ζημιά τέτοια που να επηρεάζεται η λειτουργία του προϊόντος. Πριν τη χρήση του προϊόντος, αναθέτετε σε ειδικευμένο συνεργείο την επισκευή των εξαρτημάτων που έχουν υποστεί ζημιά. Πολλά ατυχήματα έχουν την αιτία τους σε κακοσυντηρημένα προϊόντα.

g) **Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και καθαρά.** Τα προσεκτικά φροντισμένα κοπτικά εργαλεία με κοφτερές αιχμές έχουν μικρότερη τάση για σφήνωμα και είναι ευκολότερο να καθοδηγηθούν.

h) **Αναθέτετε την επισκευή του ηλεκτρικού εργαλείου μόνο σε πιστοποιημένο ειδικευμένο προσωπικό και μόνο με γνήσια ανταλλακτικά.** Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζετε ότι θα διατηρείται η ασφάλεια του ηλεκτρικού εργαλείου.

Υπολειπόμενοι κίνδυνοι

Το προϊόν είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το τελευταίο επίπεδο της τεχνολογίας και τους αναγνωρισμένους κανόνες τεχνικής ασφάλειας. Κατά την εργασία ενδέχεται παρόλα αυτά να παρουσιαστούν μεμονωμένοι υπολειπόμενοι κίνδυνοι.

- Τραυματισμοί από κόψιμο.
- Βλάβες των ματιών, αν δεν χρησιμοποιούνται τα προβλεπόμενα προστατευτικά ματιών.
- Βλάβες της ακοής, αν δεν χρησιμοποιείται η προβλεπόμενη προστασία ακοής.
- Οι υπολειπόμενοι κίνδυνοι μπορούν να ελαχιστοποιηθούν όταν τηρούνται οι "Υποδείξεις ασφαλείας" και η "Ενδεδειγμένη χρήση", καθώς και οι οδηγίες χειρισμού στην ολότητά τους.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν έτσι όπως συνιστάται στις παρούσες οδηγίες χρήσης. Έτσι απολαμβάνετε πάντα τη μέγιστη απόδοση από το προϊόν σας.
- Παρά όλες τις προφυλάξεις που έχουν ληφθεί ενδέχεται πέραν αυτών να υπάρχουν μη προφανείς υπολειπόμενοι κίνδυνοι.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο παράγει ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του. Αυτό το πεδίο υπό ορισμένες περιστάσεις μπορεί να επηρεάσει ενεργά ή παθητικά ιατρικά εμφυτεύματα. Για να μειώσετε τον κίνδυνο σοβαρών ή θανατηφόρων τραυματισμών, συνιστούμε σε άτομα με ιατρικά εμφυτεύματα να συμβουλεύονται το γιατρό τους και τον κατασκευαστή του ιατρικού εμφυτεύματος, πριν το χειρισμό του ηλεκτρικού εργαλείου.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σε εργασίες σχετικά μεγάλης διάρκειας μπορεί λόγω κραδασμών στα χέρια του χειριστή, να προκληθούν κυκλοφορικές διαταραχές (σύνδρομο λευκών δακτύλων).

Το σύνδρομο λευκών δακτύλων είναι μια αγγειακή πάθηση στην οποία τα μικρά αιμοφόρα αγγεία στα δάκτυλα χεριών και ποδιών μπορούν να υποστούν αιφνίδιους σπασμούς. Οι περιοχές που επηρεάζονται δεν τροφοδοτούνται πλέον επαρκώς με αίμα και για το λόγο αυτόν φαίνονται εξαιρετικά ωχρές. Η συχνή χρήση δονούμενων προϊόντων μπορεί να προκαλέσει βλάβες του νευρικού συστήματος σε συστήματα των οποίων η ροή του αίματος είναι υποβαθμισμένη (π.χ. καπνιστές, διαβητικοί).

Αν παρατηρήσετε ασυνήθιστα συμπτώματα, σταματήστε άμεσα την εργασία και επισκεφθείτε ένα γιατρό.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Το προϊόν αποτελεί μέρος της σειράς 20 V IXES και επιτρέπεται να λειτουργεί αποκλειστικά με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες αυτής της σειράς. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες επιτρέπεται να φορτίζονται αποκλειστικά με τους φορτιστές αυτής της σειράς. Λαμβάνετε σχετικά υπόψη τις υποδείξεις του κατασκευαστή.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Λάβετε υπόψη τις υποδείξεις ασφαλείας και τις υποδείξεις για την φόρτιση και τη σωστή χρήση, οι οποίες παρέχονται στις οδηγίες χρήσης της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας και του φορτιστή της σειράς 20 V IXES. Μπορείτε να βρείτε λεπτομερή περιγραφή της διαδικασίας φόρτισης και περαιτέρω πληροφορίες σε αυτές τις ξεχωριστές οδηγίες χειρισμού.

6 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συσκευή μπαταρίας πολλαπλών λειτουργιών	BC-MFH400-X
Ονομαστική τάση	40 V (2x20 V) ⎓
Μηχανή ξακρίσματος χλοοτάπητα:	
Διάμετρος κοπής	380 mm
Πάχος νήματος	2xØ1,6 mm
Αριθμός στροφών μηχανής ξακρίσματος χλοοτάπητα μέγ.	4000/5500/6200 min^{-1}
Μηχανοκίνητο θαμνοκοπτικό:	
Διάμετρος	255 mm
Διάμετρος κοπής	1,4 mm
Διάμετρος υποδοχής	25,4 mm
Αριθμός δοντιών	3
Μέγ. αριθμός στροφών μηχανοκίνητου θαμνοκοπτικού	4000/5500/6200 min^{-1}
Ψαλίδι μπορντούρας:	
Διάμετρος κοπής	24 mm
Λάμα Προσαρμογή γωνίας °	+90°/0°/-75° (165°)
Μήκος κοπής	390 mm
Μέγ. αριθμός στροφών ψαλιδιού μπορντούρας	880/1100/1360 min^{-1}
Συνολικό μήκος	2,35 m
Πριόνι κονταριού:	
Μήκος ράγας-οδηγού	295 mm
Μήκος κοπής	254 mm
Τύπος ράγας-οδηγού	AL10-39-507P
Βήμα αλυσίδας πριονιού	3/8“/9,525 mm
Τύπος αλυσίδας πριονιού	3/8.050-39
Πάχος συνδέσμων κίνησης	1,27 mm
Κινητήριος οδοντωτός τροχός	7x9,525 mm
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ λαδιού	140 ml
Ταχύτητα κοπής πριονιού κονταριού	12/15/18 m/s
Συνολικό μήκος	2,15 m
Βάρος (χωρίς επαναφορτιζόμενη μπαταρία)	
Μονάδα κινητήρα	3,37 kg
Μηχανή ξακρίσματος χλοοτάπητα (πρόσθετο εξάρτημα)	1,45 kg
Μηχανοκίνητο θαμνοκοπτικό (πρόσθετο εξάρτημα)	1,56 kg
Ψαλίδι μπορντούρας (πρόσθετο εξάρτημα)	2,17 kg
Πριόνι κονταριού (πρόσθετο εξάρτημα)	1,63 kg

Με την επιφύλαξη τεχνικών τροποποιήσεων!

Θόρυβος και κραδασμοί

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ο θόρυβος μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία σας. Εάν ο θόρυβος υπερβαίνει τα 85 dB, φορέστε εσείς και τα πρόσωπα, που βρίσκονται κοντά κατάλληλη προστασία ακοής.

Οι τιμές θορύβου και κραδασμών μετρήθηκαν κατά EN 62841-1.

Χαρακτηριστικές τιμές θορύβου

Μηχανή ξακρίσματος χλοοτάπητα:	
Ηχητική πίεση L_{pA}	79,8 dB
Ηχητική ισχύς L_{wA}	91,7 dB
Αβεβαιότητα μέτρησης K_{wA}	1,92 dB
Μηχανοκίνητο θαμνοκοπτικό:	
Ηχητική πίεση L_{pA}	98,4 dB
Ηχητική ισχύς L_{wA}	109,3 dB
Αβεβαιότητα μέτρησης K_{wA}	2,39 dB
Ψαλίδι μπορντούρας:	
Ηχητική πίεση L_{pA}	98,4 dB
Ηχητική ισχύς L_{wA}	109,3 dB
Αβεβαιότητα μέτρησης K_{wA}	2,39 dB
Πριόνι κονταριού:	
Ηχητική πίεση L_{pA}	98,4 dB
Ηχητική ισχύς L_{wA}	109,3 dB
Αβεβαιότητα μέτρησης K_{wA}	2,39 dB

Τιμές κραδασμών (ταλάντευση βραχίονα χεριού)

Μηχανή ξακρίσματος χλοοτάπητα A_{hv}	3,196 / 3,193 m/s^2
Μηχανοκίνητο θαμνοκοπτικό A_{hv}	1,687 / 3,196 m/s^2
Ψαλίδι μπορντούρας A_{hv}	1,776 / 1,568 m/s^2
Πριόνι κονταριού A_{hv}	1,854 / 1,738 m/s^2
Αβεβαιότητα μέτρησης K_{pA}	1,5 m/s^2

Η αναφερόμενη συνολική τιμή κραδασμών και η αναφερόμενη τιμή εκπομπών θορύβου έχουν μετρηθεί σύμφωνα με μια πρότυπη διαδικασία εξέτασης και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη σύγκριση ενός ηλεκτρικού εργαλείου με ένα άλλο.

Η αναφερόμενη τιμή εκπομπών θορύβου και η αναφερόμενη συνολική τιμή κραδασμών μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για μια προσωρινή αξιολόγηση της καταπόνησης.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κατά τη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου στην πράξη, οι εκπομπές θορύβου και η τιμή εκπομπής κραδασμών μπορεί να αποκλίνουν από την αναφερόμενη τιμή, ανάλογα με τον τρόπο και μέθοδο χρήσης του ηλεκτρικού εργαλείου, και ιδιαιτέρως, τον τρόπο επεξεργασίας του αντικειμένου εργασίας.

Προσπαθείτε να διατηρείτε όσο το δυνατόν μικρότερη την καταπόνηση. Παραδείγματα μέτρων: ο περιορισμός του χρόνου εργασίας. Για την εκτίμηση της καταπόνησης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλα τα μέρη του κύκλου λειτουργίας (για παράδειγμα, τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία το ηλεκτρικό εργαλείο είναι απενεργοποιημένο, και αυτά κατά τα οποία είναι ενεργοποιημένο αλλά λειτουργεί χωρίς φορτίο).

7 Αποσυσκευασία

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Το προϊόν και τα υλικά συσκευασίας δεν είναι παιδικά παιχνίδια!

Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με πλαστικές σακούλες, μεμβράνες και μικρά εξαρτήματα! Υπάρχει κίνδυνος κατάποσης και ασφυξίας!

- Ανοίξτε τη συσκευασία και αφαιρέστε προσεκτικά το προϊόν.
- Απομακρύνετε το υλικό συσκευασίας καθώς και τα ασφαλιστικά συσκευασίας και μεταφοράς (εφόσον υπάρχουν).
- Ελέγξτε εάν είναι πλήρες το παραδοτέο υλικό.
- Ελέγξτε το προϊόν και τα αξεσουάρ για τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά. Αναφέρετε τυχόν ζημιές άμεσα στη μεταφορική εταιρεία που παρέδωσε το προϊόν. Μεταγενέστερες αξιώσεις δεν αναγνωρίζονται.
- Φυλάξτε τη συσκευασία κατά το δυνατό μέχρι τη λήξη της εγγύησης.
- Πριν τη χρήση, εξοικειωθείτε με το προϊόν με τη βοήθεια των οδηγιών χειρισμού.
- Για αξεσουάρ, φθειρόμενα εξαρτήματα και ανταλλακτικά, χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια εξαρτήματα. Ανταλλακτικά μπορείτε να προμηθευτείτε από τον τοπικό σας εξειδικευμένο έμπορο.
- Κατά τις παραγγελίες αναφέρετε τον αριθμό είδους των προϊόντων μας καθώς και τον τύπο και το έτος κατασκευής του προϊόντος.

8 Συναρμολόγηση

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος τραυματισμού!

Αν χρησιμοποιηθεί ένα προϊόν που δεν έχει συναρμολογηθεί πλήρως, μπορεί να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί.

– Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνον αφού έχει συναρμολογηθεί πλήρως.

– Πριν από κάθε χρήση διενεργείτε έναν οπτικό έλεγχο, για να βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι πλήρες και δεν περιέχει εξαρτήματα που έχουν υποστεί ζημιά ή είναι φθαρμένα. Οι διατάξεις ασφαλείας και οι προστατευτικές διατάξεις πρέπει να είναι άθικτες.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού!

Αφαιρείτε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία πριν από όλες τις εργασίες στο ηλεκτρικό εργαλείο (π.χ., συντήρηση, αλλαγή εργαλείου κλπ.), καθώς και κατά τη μεταφορά και την αποθήκευσή του από το ηλεκτρικό εργαλείο. Σε περίπτωση μη ηθελημένου χειρισμού του διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Βεβαιώνεστε πάντα ότι το εργαλείο εργασίας έχει εγκατασταθεί σωστά!

- Τοποθετήστε το προϊόν πάνω σε μια οριζόντια, επίπεδη επιφάνεια.

Απαιτούμενο εργαλείο:

- Κλειδί Άλεν 4 mm (A)
- Κλειδί Άλεν 5 mm (B)
- Γερμανικό κλειδί νούμερο 8/10 mm (C)
- Κλειδί συναρμολόγησης (D)
- Σταυροκατσάβιδο/Κατσαβίδι με ίσια μύτη*

* = δεν περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στο παραδοτέο υλικό!

8.1 Εγκατάσταση της μπροστινής λαβής (5) (Εικ. 1-3)

Εγκαταστήστε την μπροστινή λαβή (5) πάνω στον σωληνωτό άξονα (4):

1. Πρώτα ξεβιδώστε τις βίδες Άλεν M5 (5b) και αφαιρέστε τον λαστιχένιο δακτύλιο (5a) από την μπροστινή λαβή (5). Χρησιμοποιήστε το κλειδί Άλεν 4 mm (A).
2. Τοποθετήστε τον λαστιχένιο δακτύλιο (5a) πάνω στον σωληνωτό άξονα (4).
3. Τοποθετήστε το προστατευτικό ποδιών (6) στο κάτω μέρος στον λαστιχένιο δακτύλιο (5a).
   Προσέξτε ώστε ο λαστιχένιος δακτύλιος (5a) να εδράσει μέσα στο άνοιγμα στο προστατευτικό ποδιών (6).
4. Τοποθετήστε την μπροστινή λαβή (5) από το πάνω μέρος πάνω στον λαστιχένιο δακτύλιο (5a), έτσι ώστε να συμπίπτουν οι οπές βιδών του προστατευτικού ποδιών (6) και της μπροστινής λαβής (5).

5. Στερεώστε την μπροστινή λαβή (5) με τις τέσσερις βίδες Άλεν M5 (5b). Χρησιμοποιήστε το κλειδί Άλεν 4 mm (A).
   Προσέξτε ώστε το προστατευτικό ποδιών (6) να είναι εγκατεστημένο προς τα αριστερά (προς τον χειριστή).

8.2 Εγκατάσταση των προστατευτικών καλυμμάτων (21/24) (Εικ. 1, 4)

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος τραυματισμού!

Αν χρησιμοποιηθεί ένα προϊόν που δεν έχει συναρμολογηθεί πλήρως, μπορεί να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί.

– Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνον αφού έχει συναρμολογηθεί πλήρως.
– Πριν από κάθε χρήση διενεργείτε έναν οπτικό έλεγχο, για να βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι πλήρες και δεν περιέχει εξαρτήματα που έχουν υποστεί ζημιά ή είναι φθαρμένα. Οι διατάξεις ασφαλείας και οι προστατευτικές διατάξεις πρέπει να είναι άθικτες.

1. Τοποθετήστε τα δύο προστατευτικά καλύμματα (21/24) στην προβλεπόμενη για αυτά βάση στον μπροστινό σωληνωτό άξονα (20).
2. Στερεώστε τα δύο προστατευτικά καλύμματα (21/24) με τις δύο βίδες Άλεν M6 (20a). Χρησιμοποιήστε το κλειδί Άλεν 5 mm (B).

8.3 Εγκατάσταση/ απεγκατάσταση του περιβλήματος καρουλιού (23) (Εικ. 1, 5-7)

Ο μπροστινός σωληνωτός άξονας μηχανοκίνητου θαμνοκοπτικού / μηχανής ξακρίσματος χλοοτάπητα (20) μπορεί με το περίβλημα καρουλιού (23) να χρησιμοποιηθεί ως μηχανή ξακρίσματος χλοοτάπητα.

1. Απεγκαταστήστε το παξιμάδι M10 (31) και το κάλυμμα (30) από την άτρακτο υποδοχής (33). Προσοχή Αριστερόστροφο σπείρωμα! Χρησιμοποιήστε το κλειδί συναρμολόγησης (D).
2. Το παξιμάδι M10 (31) και το κάλυμμα (30) δεν χρειάζονται για την εγκατάσταση του περιβλήματος καρουλιού (23).
   Η εσωτερική φλάντζα (34) και η ροδέλα σύσφιξης (32) παραμένουν πάνω στην άτρακτο υποδοχής (33).
3. Συγκρατήστε την εσωτερική φλάντζα (34) μέσω της εξωτερικής φλάντζας (35) με τη βοήθεια ενός κλειδιού Άλεν 5 mm (B).
4. Περιστρέψτε το περίβλημα καρουλιού (23) αριστερόστροφα πάνω στην άτρακτο υποδοχής (33) και στερεώστε έτσι το περίβλημα καρουλιού (23) πάνω στη άτρακτο υποδοχής (33) σφίγγοντας μόνο με το χέρι.
5. Η απεγκατάσταση του περιβλήματος καρουλιού (23) γίνεται με την αντίστροφη σειρά ενεργειών.

Έχετε υπόψη σας ότι η φορά περιστροφής του περιβλήματος καρουλιού (23) πρέπει να συμφωνεί με την κατεύθυνση του βέλους πάνω στο προστατευτικό κάλυμμα (21) (Εικ. 4).

8.4 Εγκατάσταση/ απεγκατάσταση του μαχαιριού κοπής (25) (Εικ. 1, 8, 9)

Ο μπροστινός σωληνωτός άξονας μηχανοκίνητου θαμνοκοπτικού / μηχανής ξακρίσματος χλοοτάπητα (20) μπορεί με το μαχαίρι κοπής (25) να χρησιμοποιηθεί ως μηχανοκίνητο θαμνοκοπτικό.

1. Απεγκαταστήστε το παξιμάδι M10 (31), το κάλυμμα (30) και τη ροδέλα σύσφιξης (32) από την άτρακτο υποδοχής (33). Προσοχή Αριστερόστροφο σπείρωμα! Χρησιμοποιήστε το κλειδί συναρμολόγησης (D).
2. Η εσωτερική φλάντζα (34) παραμένει πάνω στην άτρακτο υποδοχής (33).
3. Τοποθετήστε το μαχαίρι κοπής (25) πάνω στην εσωτερική φλάντζα (34).
   Έχετε υπόψη σας ότι η φορά περιστροφής του μαχαιριού κοπής (25) πρέπει να συμφωνεί με την κατεύθυνση του βέλους πάνω στο προστατευτικό κάλυμμα (21) (Εικ. 4).
4. Κατόπιν περάστε τη ροδέλα σύσφιξης (32) και το κάλυμμα (30) πάνω στην άτρακτο υποδοχής (33).
5. Στερεώστε το μαχαίρι κοπής (25) με το παξιμάδι M10 (31).
6. Σφίξτε καλά το παξιμάδι M10 (31) χρησιμοποιώντας το κλειδί συναρμολόγησης (D). Για τον σκοπό αυτό, συγκρατήστε την εσωτερική φλάντζα (34) μέσω της εξωτερικής φλάντζας (35) με τη βοήθεια ενός κλειδιού Άλεν 5 mm (B).
7. Αφαιρέστε το προστατευτικό μαχαιριού (27) από το μαχαίρι κοπής (25).
8. Η αφαίρεση του μαχαιριού κοπής (25) γίνεται με την αντίστροφη σειρά ενεργειών.

8.5 Εγκατάσταση της λάμας αλυσοπρίονου (14) και της αλυσίδας πριονιού (15) (Εικ. 1, 10-13)

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού, κατά τους χειρισμούς της αλυσίδας πριονιού ή της λάμας αλυσοπρίονου!

– Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε κοψίματα.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Τα στομωμένα μαχαίρια προκαλούν υπερφόρτωση του προϊόντος! Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν με μια διάταξη κοπής που είναι ελαττωματική ή έντονα φθαρμένη.

Υποδείξεις:

- Μια καινούργια αλυσίδα πριονιού επιμηκύνεται γρήγορα και πρέπει να τεντώνεται πιο συχνά. Ελέγχετε τακτικά μετά από κάθε κοπή την τάνυση της αλυσίδας και ρυθμίζετέ τη συμπληρωματικά.
- Χρησιμοποιείτε μόνο αλυσίδες πριονιού και λάμες αλυσοπρίονου που έχουν σχεδιαστεί για το συγκεκριμένο προϊόν.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Μια λανθασμένα εγκατεστημένη αλυσίδα πριονιού έχει σαν συνέπεια ανεξέλεγκτη συμπεριφορά κοπής του προϊόντος!

Κατά την εγκατάσταση της αλυσίδας πριονιού, προσέχετε την προβλεπόμενη κατεύθυνση κίνησης!

1. Περιστρέψτε το παξιμάδι στερέωσης (36) αριστερόστροφα για να απομακρύνετε το κάλυμμα γραναζιού αλυσίδας (37). Χρησιμοποιήστε το γερμανικό κλειδί νούμερο 8/10 mm (C).
2. Περιστρέψτε τη βίδα τάνυσης αλυσίδας (38) αριστερόστροφα, για να λασκάρετε την τάνυση της αλυσίδας. Χρησιμοποιήστε το κλειδί συναρμολόγησης (D).
3. Αποθέστε την αλυσίδα πριονιού (15) σε σχήμα θηλιάς, ώστε οι κοπτικές αιχμές να είναι προσανατολισμένες σε δεξιόστροφη κατεύθυνση. Σχετικά με τον προσανατολισμό της αλυσίδας πριονιού (15) συμβουλευτείτε τα εικονογράμματα (βέλη) που υπάρχουν πάνω από το γρανάζι αλυσίδας (41).
4. Τοποθετήστε την αλυσίδα πριονιού (15) μέσα στην αυλάκωση της λάμας αλυσοπρίονου (14).
5. Καθοδηγήστε την αλυσίδα πριονιού (15) γύρω από το γρανάζι αλυσίδας (41) και ελέγξτε τον προσανατολισμό της αλυσίδας πριονιού (15).
   Προσέξτε τα δόντια της αλυσίδας πριονιού (15) με ασφάλεια μέσα στο γρανάζι αλυσίδας (41).
6. Τοποθετήστε τη λάμα αλυσοπρίονου (14) στον πείρο οδηγού (39) και στον πείρο τάνυσης αλυσίδας (40). Ο πείρος οδηγού (39) πρέπει να βρίσκεται μέσα στην επιμήκη οπή και ο πείρος τάνυσης αλυσίδας (40) πρέπει να βρίσκεται στην κάτω οπή στη λάμα αλυσοπρίονου (14).
7. Τοποθετήστε πάλι το κάλυμμα γραναζιού αλυσίδας (37).
8. Περιστρέψτε το παξιμάδι στερέωσης (36) με το χέρι περιστρέφοντάς το δεξιόστροφα.
9. Ελέγξτε πάλι την εφαρμογή της αλυσίδας πριονιού (15) και τεντώστε την αλυσίδα πριονιού όπως περιγράφεται στην ενότητα *8.6*.

Υπόδειξη:

Σφίξτε το παξιμάδι στερέωσης μόνο αφού είναι οριστική η ρύθμιση της τάνυσης αλυσίδας.

8.6 Τάνυση της αλυσίδας πριονιού (15) (Εικ. 1, 10, 13, 14)

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού λόγω εκτίναξης εκτός θέσης της αλυσίδας πριονιού!

Μια ανεπαρκώς τεντωμένη αλυσίδα πριονιού μπορεί να τιναχτεί εκτός θέσης κατά τη λειτουργία, και αυτό να οδηγήσει σε τραυματισμούς.

– Ελέγχετε συχνά την τάνυση της αλυσίδας.
– Η τάνυση της αλυσίδας είναι πολύ μικρή αν οι κρίκοι της αλυσίδας εξέρχονται από την αυλάκωση στην κάτω πλευρά της ράγας-οδηγού.
– Τεντώνετε σωστά την αλυσίδα πριονιού όταν είναι πολύ μικρή η τάνυση της αλυσίδας.

1. Λασκάρετε κατά μερικές στροφές το παξιμάδι στερέωσης (36) χρησιμοποιώντας το γερμανικό κλειδί νούμερο 8/10 mm (C).
2. Ρυθμίστε την τάνυση της αλυσίδας με τη βίδα τάνυσης αλυσίδας (38).
   Χρησιμοποιήστε το κλειδί συναρμολόγησης (D).
   – Δεξιόστροφα – αυξάνεται η τάνυση αλυσίδας
   – Αριστερόστροφα – μειώνεται η τάνυση της αλυσίδας

Η αλυσίδα πριονιού (15) δεν επιτρέπεται να κάνει κοιλιά, αλλά στο μέσον της λάμας αλυσοπρίονου (14) θα πρέπει να μπορεί να τραβηχτεί σε απόσταση 1–2 χιλιοστών από τη λάμα αλυσοπρίονου (14).

1. Περιστρέψτε την αλυσίδα πριονιού (15) με το χέρι, για να ελέγξετε την απρόσκοπτη κίνησή της. Πρέπει να γλιστράει ελεύθερα μέσα στη λάμα αλυσοπρίονου (14).
2. Βιδώστε πάλι καλά το παξιμάδι στερέωσης (36).

Η αλυσίδα πριονιού είναι σωστά τεντωμένη αν δεν κάνει κοιλιά στη λάμα αλυσοπρίονου και μπορείτε να την τραβήξετε γύρω από τη λάμα με το χέρι σας το οποίο προστατεύετε με γάντι. Όταν τραβάτε την αλυσίδα πριονιού με δύναμη 9 N (περ. 1 kg), η αλυσίδα πριονιού και η λάμα αλυσοπρίονου δεν επιτρέπεται να έχουν απόσταση μεγαλύτερη από 2 mm.

Υπόδειξη:

- Η τάνυση μιας νέας αλυσίδας πριονιού πρέπει μετά από λίγα λεπτά εργασίας να ελέγχεται και να ρυθμίζεται συμπληρωματικά.
- Το τέντωμα της αλυσίδας πριονιού θα πρέπει να πραγματοποιείται σε ένα καθαρό μέρος όπου δεν υπάρχουν πριονίδια και παρόμοιες ακαθαρσίες.
- Η σωστή τάνυση της αλυσίδας πριονιού συνεισφέρει και στην ασφάλεια του χρήστη και στη μείωση ή αποφυγή της φθοράς και των ζημιών στην αλυσίδα.
- Συνιστούμε στον χρήστη να ελέγξει την τάνυση της αλυσίδας πριν από την πρώτη έναρξη εργασίας. Η αλυσίδα του πριονιού είναι σωστά τεντωμένη αν δεν κάνει κοιλιά στην κάτω πλευρά της λάμας αλυσοπρίονου και μπορείτε να την τραβήξετε γύρω από τη λάμα με το χέρι σας το οποίο προστατεύετε με γάντι.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Κατά την εργασία με το πριόνι, η αλυσίδα πριονιού θερμαίνεται και έτσι διαστέλλεται σε ένα βαθμό. Πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σας αυτή την "επιμήκυνση", ιδιαίτερα όταν εργάζεστε με καινούργιες αλυσίδες πριονιού.

9 Πριν από τη θέση σε λειτουργία

9.1 Προσθήκη λαδιού αλυσίδας πριονιού (Εικ. 1, 14)

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Ζημιά στο προϊόν!

Αν το προϊόν χρησιμοποιηθεί χωρίς λάδι ή με πολύ λίγο λάδι ή με παλιό λάδι, μπορεί να προκληθεί ζημιά στο προϊόν.

– Προσθέτετε λάδι πριν θέσετε σε λειτουργία το προϊόν. Το προϊόν παραδίδεται χωρίς λάδι.

– Μη χρησιμοποιείτε παλιό λάδι!

– Ελέγχετε τη στάθμη λαδιού σε κάθε αλλαγή επαναφορτιζόμενης μπαταρίας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Βλάβες στο περιβάλλον!

Το χυμένο λάδι μπορεί να ρυπάνει μόνιμα το περιβάλλον. Το υγρό είναι πολύ τοξικό και μπορεί να επιφέρει γρήγορα ρύπανση των υδάτων.

– Προσθέτετε/αδειάζετε λάδι μόνο με το προϊόν πάνω σε οριζόντιες, σταθερές επιφάνειες.

– Χρησιμοποιείτε ένα στόμιο πλήρωσης ή χωνί.

– Συλλέγετε το λάδι που αποστραγγίζετε σε ένα κατάλληλο δοχείο.

– Πλένετε αμέσως προσεκτικά το λάδι που έχει χυθεί και απορρίπτετε το πανί καθαρισμού σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

– Απορρίπτετε το λάδι σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Η τάνυση της αλυσίδας και η λίπανση της αλυσίδας επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη διάρκεια ζωής της αλυσίδας πριονιού.

Η αλυσίδα πριονιού λιπαίνεται αυτόματα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του προϊόντος. Για την επαρκή λίπανση της αλυσίδας πριονιού πρέπει να υπάρχει πάντα αρκετό λάδι αλυσίδας πριονιού στο ρεζερβουάρ λαδιού. Ελέγχετε σε τακτά διαστήματα την ποσότητα λαδιού που απομένει μέσα στο ρεζερβουάρ λαδιού.

Υποδείξεις:

* = δεν περιλαμβάνεται στο παραδοτέο υλικό!

- Το καπάκι διαθέτει ασφάλεια κατά της απώλειας.
- Στο αλυσοπρίονο προσθέτετε μόνο φιλικό προς το περιβάλλον και καλής ποιότητας λάδι λίπανσης αλυσίδας* (σύμφωνα με RAL-UZ 48).
- Βεβαιώνεστε πριν την ενεργοποίηση του προϊόντος ότι το καπάκι του ρεζερβουάρ λαδιού έχει τοποθετηθεί και έχει σφραγιστεί.

1. Ανοίξτε το ρεζερβουάρ λαδιού (16). Για τον σκοπό αυτό ξεβιδώστε το καπάκι του ρεζερβουάρ λαδιού (16) περιστρέφοντάς το αριστερόστροφα.
2. Χρησιμοποιήστε ένα χωνί* για να μην μπορεί να χυθεί έξω λάδι.
3. Προσθέστε προσεκτικά το λάδι λίπανσης αλυσίδας. Ποσότητα πλήρωσης ρεζερβουάρ λαδιού: μέγ. 100 ml.
4. Βιδώστε το καπάκι του ρεζερβουάρ λαδιού (16) περιστρέφοντάς το δεξιόστροφα, για να κλείσετε το ρεζερβουάρ λαδιού (16).
5. Σκουπίστε αμέσως το λάδι που ενδεχομένως έχει χυθεί και απορρίψτε το πανί σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
6. Για έλεγχο της λίπανσης αλυσίδας πριονιού, κρατήστε το προϊόν με την αλυσίδα πριονιού πάνω από ένα φύλλο χαρτί και για λίγα δευτερόλεπτα πατήστε πλήρες γκάζι. Πάνω στο χαρτί μπορείτε να δείτε αν λειτουργεί το σύστημα λίπανσης αλυσίδας.

9.2 Εγκατάσταση του μπροστινού σωληνωτού άξονα (13/17/20) (Εικ. 1, 15)

1. Αφαιρέστε το προστατευτικό πώμα του επιλεγμένου μπροστινού σωληνωτού άξονα (13/17/20).
2. Ξεβιδώστε την αστεροειδή λαβή (8).
3. Τραβήξτε την ασφάλιση (7) προς τα έξω και περιστρέψτε την προς τα δεξιά ή αριστερά μέχρι να τερματίσει.
4. Περάστε τον επιλεγμένο μπροστινό σωληνωτό άξονα (13/17/20) πάνω στον σωληνωτό άξονα (4).
   Προσέχετε η οπή διάτρησης να συμπίπτει με την ασφάλιση (7).
5. Περιστρέψτε τον μπροστινό σωληνωτό άξονα (13/17/20) με ελαφρές περιστροφικές κινήσεις, έως ότου ο μπροστινός σωληνωτός άξονας (13/17/20) εδράσει μέσα στον σωληνωτό άξονα (4) μέχρι να τερματίσει.
6. Περιστρέψτε την ασφάλιση (7) στην αρχική της θέση.
   Η ασφάλιση (7) ασφαλίζει με χαρακτηριστικό ήχο.
7. Ακινητοποιήστε τον μπροστινό σωληνωτό άξονα (13/17/20) με την αστεροειδή λαβή (8).

9.3 Τοποθέτηση του ιμάντα ανάρτησης (29) (Εικ. 16-18)

Υποδείξεις:

Το προϊόν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο με τον ιμάντα ανάρτησης.

Πρώτα ισορροπήστε το προϊόν σε απενεργοποιημένη κατάσταση.

1. Φορέστε τον ιμάντα ανάρτησης (29).
2. Ρυθμίστε το μήκος του ιμάντα έτσι ώστε το καραμπίνερ (43) να βρίσκεται περίπου μία παλάμη κάτω από το δεξιό ισχίο.
3. Αναρτήστε το καραμπίνερ (43) στον κρίκο ανάρτησης (9).
4. Αφήστε το προϊόν να λάβει τη θέση του.

Υποδείξεις:

Το προϊόν με το εργαλείο εργασίας σε κανονική στάση εργασίας θα πρέπει μόλις να έρχεται σε επαφή με το έδαφος.

Σε περίπτωση ανάγκης μπορείτε να τραβήξετε τη θηλιά ασφαλείας (44) στον ιμάντα ανάρτησης (29). Τότε το προϊόν λύνεται άμεσα από τον ιμάντα ανάρτησης (29) και πέφτει στο έδαφος.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ελέγχετε τη θηλιά ασφαλείας πριν από κάθε θέση σε λειτουργία!

9.4 Τοποθέτηση/ αφαίρεση των επαναφορτιζόμενων μπαταριών (1) στις/από τις υποδοχές επαναφορτιζόμενων μπαταριών (46) (Εικ. 19)

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος τραυματισμού!

Τοποθετείτε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία μόνον όταν το εργαλείο μπαταρίας έχει προετοιμαστεί για τη χρήση.

Τοποθέτηση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας

1. Σπρώξτε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (1) μέσα στις υποδοχές επαναφορτιζόμενων μπαταριών (46). Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (1) ασφαλίζουν με χαρακτηριστικό ήχο.

Αφαίρεση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας

1. Πατήστε το πλήκτρο απασφάλισης (45) των επαναφορτιζόμενων μπαταριών (1) και τραβήξτε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (1) έξω από τις υποδοχές επαναφορτιζόμενων μπαταριών (46).

9.4.1 Ένδειξη κατάστασης φόρτισης (12) (Εικ. 20)

Η ένδειξη κατάστασης φόρτισης (12) σηματοδοτεί την κατάσταση φόρτισης της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας (1).

Η κατάσταση φόρτισης της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας σηματοδοτείται με το άναμμα τις αντίστοιχης λυχνίας LED.

1. Πατήστε το πλήκτρο στην ένδειξη κατάστασης φόρτισης (12) για να ελέγξετε την κατάσταση φόρτισης.

3 LED αναμμένες	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία πλήρως φορτισμένη
2 LED αναμμένες	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία εν μέρει φορτισμένη
1 LED αναμμένη	Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία πρέπει να φορτιστεί

10 Χειρισμός

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Πριν από τη θέση σε λειτουργία, οπωσδήποτε συναρμολογήστε πλήρως το προϊόν!

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού!

Δεν επιτρέπεται η ασφάλιση σε μία θέση του διακόπτη ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης ούτε του διακόπτη ασφαλείας!

– Μην εργάζεστε με το προϊόν αν έχει υποστεί ζημιά ο διακόπτης. Ο διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης και ο διακόπτης ασφαλείας πρέπει να απενεργοποιούν το προϊόν όταν ελευθερώνονται.

– Βεβαιώνεστε πριν από κάθε χρήση ότι το προϊόν είναι λειτουργικό.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πιθανότητα ηλεκτροπληξίας και ζημιών στο προϊόν!

Η επαφή με καλώδιο υπό τάση κατά την κοπή μπορεί να επιφέρει ηλεκτροπληξία. Η κοπή ξένων αντικειμένων μπορεί να επιφέρει ζημιές στην μπάρα κοπής.

– Πριν την κοπή ερευνήστε τους φυτικούς φράχτες και τους θάμνους για κρυμμένα αντικείμενα, όπως π.χ. καλώδια υπό τάση, συρμάτινους φράχτες και στηρίγματα φυτών.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Φροντίζετε ώστε η θερμοκρασία περιβάλλοντος να μην υπερβαίνει τους 50 °C ούτε να υπολείπεται των –20 °C κατά την εργασία.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Το προϊόν αποτελεί μέρος της σειράς 20 V IXES και επιτρέπεται να λειτουργεί αποκλειστικά με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες αυτής της σειράς. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες επιτρέπεται να φορτίζονται αποκλειστικά με τους φορτιστές αυτής της σειράς. Λαμβάνετε σχετικά υπόψη τις υποδείξεις του κατασκευαστή.

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος τραυματισμού!

Αν το προϊόν σφηνώσει, μην προσπαθήσετε να τραβήξετε το προϊόν με τη βία.

– Σβήστε τον κινητήρα.

– Χρησιμοποιήστε ένα υπομόχλιο ή μια σφήνα για να απελευθερώσετε το προϊόν.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ελέγχετε τακτικά τις διατάξεις ασφαλείας, πριν από κάθε θέση σε λειτουργία. Οι διατάξεις ασφαλείας που έχουν υποστεί βλάβη μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρούς τραυματισμούς!

10.1 Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του προϊόντος (Εικ. 1)

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από ανάκρουση!

– Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε το προϊόν με το ένα χέρι!

Υποδείξεις:

Με το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης μπορείτε να ρυθμίζετε τον αριθμό στροφών χωρίς διαβαθμίσεις. Όσο περισσότερο πιέζετε το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης τόσο υψηλότερος είναι ο αριθμός στροφών.

Προσέχετε πριν από κάθε ενεργοποίησης ότι το προϊόν δεν έρχεται σε επαφή με κανένα αντικείμενο.

Σε περίπτωση χρήσης του μηχανοκίνητου θαμνοκοπτικού (20):

1. Αφαιρέστε το προστατευτικό μεταφοράς (26) από το μαχαίρι κοπής (25).

Σε περίπτωση χρήσης του ψαλιδιού μπορντούρας (17):

1. Τραβήξτε το προστατευτικό μαχαιριού (27) από την μπάρα κοπής (19).

Σε περίπτωση χρήσης του πριονιού κονταριού (13):

1. Ελέγξτε αν υπάρχει λάδι αλυσίδας πριονιού μέσα στο ρεζερβουάρ λαδιού (16).
2. Προσθέστε λάδι αλυσίδας πριονιού πριν αδειάσει το ρεζερβουάρ λαδιού (16), όπως περιγράφεται στην ενότητα *9.1*).
3. Τραβήξτε το προστατευτικό λάμας αλυσοπρίονου και αλυσίδας (28) από τη λάμα αλυσοπρίονου (14).

Ο αριθμός στροφών μπορεί να τροποποιηθεί και κατά τη λειτουργία.

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 3 ρυθμίσεων ταχύτητας:

		
Αργή	Μεσαία	Γρήγορη

Ενεργοποίηση

1. Πατήστε τον κύριο διακόπτη (10) μέχρι να ανάψει η λυχνία LED.
2. Επιλέξτε τη ρύθμιση ταχύτητας.
3. Κρατήστε το προϊόν με το αριστερό χέρι στην μπροστινή λαβή (5) και με το δεξιό χέρι στην πίσω λαβή (2). Οι αντίχειρες και τα δάχτυλα πρέπει να περικλείουν σφιχτά τις λαβές (2, 5).
4. Πιάστε περιμετρικά τη φραγή ενεργοποίησης (11) στην πίσω λαβή (2).
5. Κρατήστε τη φραγή ενεργοποίησης (11) πατημένη.
6. Για την ενεργοποίηση του προϊόντος, πατήστε τον διακόπτη ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης (3) με τον αντίχειρα.

Υποδείξεις:

Δεν χρειάζεται να κρατάτε πατημένη τη φραγή ενεργοποίησης μετά την εκκίνηση του προϊόντος. Η διάταξη φραγής ενεργοποίησης αποσκοπεί στην αποτροπή της τυχαίας εκκίνησης του προϊόντος.

Όταν δεν χρησιμοποιείτε πλέον το προϊόν, η LED στον κύριο διακόπτη παραμένει αναμμένη για 1 ακόμη λεπτό. Κατόπιν το προϊόν απενεργοποιείται αυτόματα.

Απενεργοποίηση

1. Για να το απενεργοποιήσετε απελευθερώστε το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (3).
2. Πατήστε τον κύριο διακόπτη (10) μέχρι να σβήσει η λυχνία LED.
3. Μετά από κάθε εργασία με το προϊόν τοποθετείτε το παρεχόμενο προστατευτικό μεταφοράς (26), το προστατευτικό λάμας αλυσοπρίονου και αλυσίδας πριονιού (28) και το προστατευτικό μαχαιριού (27).

10.2 Προστατευτικό υπερφόρτωσης

Σε περίπτωση υπερφόρτωσης της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας, διακόπτεται αυτόματα η λειτουργία του προϊόντος. Μετά από κάποιο χρόνο ψύξης (μεταβλητής διάρκειας) το προϊόν μπορεί να ενεργοποιηθεί πάλι.

11 Υποδείξεις εργασίας

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος τραυματισμού!

Αυτό το τμήμα αφορά τη βασική τεχνική εργασίας με το προϊόν.
Οι πληροφορίες που αναφέρονται εδώ δεν υποκαθιστούν την πολυετή εκπαίδευση και πείρα ενός ειδικευμένου ατόμου.
Αποφεύγετε κάθε εργασία για την οποία δεν έχετε επαρκή προσόντα!
Μια απερίσκεπτη μεταχείριση του προϊόντος μπορεί να έχει ως συνέπεια βαρύτατους τραυματισμούς έως ακόμα και τον θάνατο!

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Το προϊόν εξακολουθεί να λειτουργεί μετά την απενεργοποίηση. Περιμένετε έως ότου ακινητοποιηθεί εντελώς το προϊόν.

Υποδείξεις:

Προσέχετε πριν από κάθε ενεργοποίησης ότι το προϊόν δεν έρχεται σε επαφή με κανένα αντικείμενο.

Η επιβάρυνση από θόρυβο λόγω αυτού του προϊόντος είναι σε ένα βαθμό αναπόφευκτη. Προγραμματίζετε τις εργασίες στις οποίες παράγεται πολύς θόρυβος σε ώρες που επιτρέπονται και είναι κατάλληλες για αυτό. Τηρείτε τις ώρες κοινής ησυχίας αν χρειάζεται.

Χρησιμοποιείτε το εργαλείο εργασίας μόνο σε ελεύθερες, επίπεδες επιφάνειες.

Επιθεωρήστε προσεκτικά την επιφάνεια κοπής και απομακρύνετε όλα τα ξένα σώματα.

Αποφεύγετε να χτυπάτε πέτρες, μέταλλα ή άλλα εμπόδια.

Το εργαλείο εργασίας θα μπορούσε να υποστεί ζημιά και υπάρχει ο κίνδυνος ανάκρουσης.

- Φοράτε τον απαραίτητο εξοπλισμό προστασίας.
- **Σε περίπτωση που παρευρίσκονται άλλα άτομα, προσέχετε να διατηρούν ασφαλή απόσταση από την περιοχή εργασίας σας. Κάθε άτομο που εισέρχεται στην περιοχή εργασίας πρέπει να φορά ατομικό εξοπλισμό προστασίας.** Σπασμένα τμήματα του αντικειμένου εργασίας ή σπασμένα ένθετα εργαλεία μπορεί να εκτιναχτούν και να προκαλέσουν τραυματισμούς και εκτός της άμεσης περιοχής εργασίας.
- Σε περίπτωση που χτυπήσετε ένα ξένο σώμα, απενεργοποιήστε άμεσα το προϊόν και αφαιρέστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Αναζητήστε τυχόν ζημιές στο προϊόν και πραγματοποιήστε τις απαραίτητες επισκευές πριν θέσετε πάλι σε λειτουργία και εργαστείτε με το προϊόν. Αν το προϊόν αρχίσει να δονείται με ασυνήθιστο τρόπο, πρέπει να το ελέγξετε άμεσα.
- **Κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο από τις μονωμένες επιφάνειες λαβής, όταν εκτελείτε εργασίες στις οποίες το ένθετο εργαλείο μπορεί να συναντήσει κρυφά ηλεκτρικά καλώδια.** Η επαφή με καλώδιο υπό τάση μπορεί να θέσει υπό τάση και μεταλλικά μέρη της συσκευής και να επιφέρει ηλεκτροπληξία.
- Απαγορεύεται η χρήση του προϊόντος σε περίπτωση καταιγίδας - **Κίνδυνος πλήγματος από κεραυνό!**

- Ελέγχετε το προϊόν πριν από κάθε χρήση για εμφανή προβλήματα όπως λασκαρισμένα, φθαρμένα εξαρτήματα ή εξαρτήματα που έχουν υποστεί ζημιά.
- Ενεργοποιήστε το προϊόν και μόνον τότε προσεγγίστε με αυτό το προς επεξεργασία υλικό.
- Μην ασκείτε υπερβολική πίεση στο προϊόν. Αφήστε το προϊόν να εκτελέσει την εργασία.
- **Κρατάτε πάντοτε το προϊόν σταθερά και με τα δύο χέρια κατά την εργασία.** Φροντίστε ώστε η στάση του σώματός σας να είναι ασφαλής.
- Αποφεύγετε οποιαδήποτε αφύσικη στάση σώματος.
- Ελέγξτε τον ιμάντα ανάρτησης ως προς την άνετη θέση χρήσης του που θα σας επιτρέψει τη συγκράτηση του προϊόντος.

11.1 Μηχανοκίνητο θαμνοκοπτικό/ μηχανή ξακρίσματος χλοοτάπητα

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Κατά την εργασία με το προϊόν πρέπει να είναι εγκατεστημένα όλα τα προστατευτικά καλύμματα!

Υπόδειξη:

Ελέγχετε τακτικά το νάιλον νήμα για ζημιές και αν το νήμα κοπής έχει ακόμα το μήκος που καθορίζεται από τον κόφτη νήματος.

- Μην κρατάτε το εργαλείο εργασίας λοξά.
- Το χορτάρι κόβεται καλύτερα όταν είναι στεγνό και όχι πολύ ψηλό.
- Αποφεύγετε την επαφή με σταθερά εμπόδια (πέτρες, τοιχία, φράχτες από σανίδες κλπ.).
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν για την κοπή άγριας βλάστησης ή χαμόκλαδων.
- Για λόγους που σχετίζονται με τον τεχνικό σχεδιασμό, κατά τη διάρκεια της εργασίας τυλίγονται υγρό χορτάρι και ζιζάνια γύρω από τον άξονα κίνησης κάτω από το προστατευτικό κάλυμμα (21). Αυτά πρέπει να αφαιρούνται, διαφορετικά ο κινητήρας υπερθερμαίνεται λόγω υψηλών δυνάμεων τριβής (Εικ. 21).

11.1.1 Επιμήκυνση του νήματος κοπής (Εικ. 1, 22, 31)

Η μηχανή ξακρίσματος χλοοτάπητα παραδίδεται πάντα με ένα γεμάτο καρούλι νήματος (48).

Το νήμα φθείρεται κατά τη διάρκεια της εργασίας.

Για να τροφοδοτηθεί νέο νήμα, πιέστε τον μηχανισμό απελευθέρωσης (47) στο καρούλι νήματος (48) δυνατά πάνω στο έδαφος με τον κινητήρα σε λειτουργία.

Σε περίπτωση που το νήμα αρχικά είναι μακρύτερο από τον κύκλο κοπής, αυτό κόβεται αυτόματα από τον κόφτη νήματος (22) στο σωστό μήκος.

Υποδείξεις:

Ελέγχετε τακτικά το νάιλον νήμα για ζημιές και αν το νήμα κοπής έχει ακόμα το μήκος που καθορίζεται από τον κόφτη νήματος.

Αν δεν φαίνεται άκρο νήματος:

1. Αντικαταστήστε το καρούλι νήματος (48) όπως περιγράφεται στην ενότητα *13.1.1*.

11.1.2 Κοπή χόρτων (Εικ. 23)

1. Κόβετε τα χόρτα με κινήσεις στροφής του προϊόντος προς τα δεξιά και αριστερά.
2. Κόβετε αργά και κατά την κοπή κρατάτε το προϊόν με κλίση περίπου 30° προς τα εμπρός.
3. Κόβετε τα μακριά χόρτα βαθμιαία κατά επίπεδα, από πάνω προς τα κάτω.

11.2 Ψαλίδι μπορντούρας

11.2.1 Προσαρμογή γωνίας (Εικ. 1, 24-26)

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Απενεργοποιήστε το προϊόν και αφαιρέστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία!

Το ψαλίδι μπορντούρας (17) μπορεί να προσαρμοστεί στις συνθήκες εργασίας με στροφή της κεφαλής μαχαιριού από +90° έως -75°.

1. Πιέστε τους δύο μοχλούς απασφάλισης (49) στη λαβή (18) και ρυθμίστε την επιθυμητή θέση.
2. Για τον σκοπό αυτόν χρησιμοποιήστε τη λαβή (18).
3. Αφήστε ελεύθερους και τους δύο μοχλούς απασφάλισης (49) πριν ασφαλίσουν στην οδόντωση.
4. Πριν από τη θέση σε λειτουργία, ελέγξτε ότι οι μοχλοί απασφάλισης (49) έχουν ασφαλίσει σωστά.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Το εργαλείο εργασίας επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνον αν είναι ασφαλισμένοι και οι δύο μοχλοί απασφάλισης!

11.2.2 Τεχνικές κοπής

- Κόβετε τα χοντρά κλαδιά εκ των προτέρων με ένα ψαλίδι κλαδέματος.
- Η μπάρα κοπής διπλής κόψης επιτρέπει την κοπή και στις δύο κατευθύνσεις ή με κινήσεις ταλάντωσης από τη μία πλευρά προς την άλλη.
- Για κατακόρυφη κοπή μετακινείτε το προϊόν ομοιόμορφα προς τα εμπρός ή σε τόξο πάνω και κάτω.
- Για οριζόντια κοπή, μετακινείτε το προϊόν σαν δρεπάνι ως το άκρο του φυτικού φράχτη ώστε να πέφτουν στο έδαφος τα κομμένα κλαδιά.
- Για να τηρείτε μια μακριά ευθεία γραμμή, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τεντωμένους σπάγκους ως οδηγούς.

11.2.3 Κούρεμα φρακτών από θάμνους

Συνιστάται να κόβετε τους φράχτες από θάμνους σε σχήμα τραπεζίου, για να αποτρέπεται η απογύμνωση των κάτω κλαδιών. Αυτό αντιστοιχεί στη φυσική ανάπτυξη των φυτών και τη βέλτιστη ανάπτυξη των φυτικών φραχτών. Κατά την κοπή μειώνονται μόνο οι νέοι ετήσιοι βλαστοί, και έτσι δημιουργείται μια πυκνή ανάπτυξη των κλαδιών και καλή οπτική προστασία.

- Κόβετε πρώτα τις πλευρές ενός φυτικού φράχτη. Για τον σκοπό αυτό κινείτε το προϊόν από κάτω προς τα πάνω ακολουθώντας τη διεύθυνση ανάπτυξης. Όταν κόβετε από πάνω προς τα κάτω, μετακινούνται τα λεπτότερα κλαδιά προς τα έξω, με αποτέλεσμα να μπορούν να προκύψουν λεπτά σημεία ή οπές.

- Κατόπιν κόβετε την επάνω πλευρά σύμφωνα με την προτίμησή σας ίσια, σε σχήμα σκεπής ή στρογγυλή.
- Κόβετε τα νέα φυτά στο επιθυμητό σχήμα. Ο κύριος μίσχος θα πρέπει να παραμένει άθικτος μέχρι να φθάσει ο φυτικός φράχτης το σχεδιασμένο ύψος. Όλοι οι άλλοι μίσχοι κόβονται στη μέση.

11.2.4 Κοπή τη σωστή στιγμή

- φράχτης από θάμνους με φύλλα: Ιούνιος και Οκτώβριος
- φράχτης από θάμνους με βελόνες: Απρίλιος και Αύγουστος
- φράχτης από θάμνους ταχείας ανάπτυξης: από τον Μάιο περ. κάθε 6 εβδομάδες

Προσέχετε για πτηνά που κλωσούν μέσα στον φράχτη από θάμνους. Σε αυτή την περίπτωση αναβάλετε την κοπή του φράχτη από θάμνους ή εξαιρέστε την περιοχή αυτή.

11.3 Πριόνι κονταριού

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος τραυματισμού!

Αν το προϊόν σφηνώσει, μην προσπαθήσετε να τραβήξετε το προϊόν με τη βία.

– Σβήστε τον κινητήρα.
– Χρησιμοποιήστε ένα υπομόχλιο ή μια σφήνα για να απελευθερώσετε το προϊόν.

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Προσέχετε για κλαδιά που πέφτουν και για παραπατήματα.

- Η αλυσίδα πριονιού θα πρέπει να έχει φθάσει στη μέγιστη ταχύτητα, πριν αρχίσετε την κοπή.
- Έχετε καλύτερο έλεγχο όταν κόβετε με την κάτω πλευρά της λάμας αλυσοπρίονου (με την αλυσίδα πριονιού να τραβάει προς το μέρος σας).
- Η αλυσίδα πριονιού κατά τη διάρκεια της διαμπερούς κοπής ή μετά από αυτή δεν επιτρέπεται να έρθει σε επαφή ούτε με το έδαφος ούτε με άλλο αντικείμενο.
- Προσέχετε να μη σφηνώσει η αλυσίδα πριονιού μέσα στην τομή. Το κλαδί δεν επιτρέπεται να σπάζει ή να σχίζεται.
- Τηρείτε επίσης τα μέτρα προφύλαξης από ανάκρουση (βλ. Υποδείξεις ασφαλείας).
- Αφαιρέστε κλαδιά που κρέμονται προς τα κάτω, πραγματοποιώντας την κοπή πάνω από το κλαδί.
- Οι κλάρες που έχουν μικρότερα κλαδιά τεμαχίζονται ξεχωριστά.

11.3.1 Αυτόματη λίπανση αλυσίδας πριονιού (Εικ. 1, 14)

Γεμίστε το ρεζερβουάρ λαδιού (16) όπως περιγράφεται στην ενότητα *9.1*.

Με τη ρυθμιστική βίδα (42) μπορείτε να μειώσετε ή να αυξήσετε την ποσότητα λαδιού.
Χρησιμοποιήστε το κλειδί συναρμολόγησης (D).

- Με περιστροφή δεξιόστροφα - η ποσότητα λαδιού μειώνεται (-)
- Με περιστροφή αριστερόστροφα - η ποσότητα λαδιού αυξάνεται (+)

11.3.2 Τεχνικές κοπής

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην στέκεστε ποτέ ακριβώς κάτω από το κλαδί το οποίο θέλετε να κλαδέψετε!

Υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος το κλαδί να πέσει πάνω σας όταν δεν το περιμένετε.
Γενικά συνιστάται να τοποθετείτε το προϊόν σε μια γωνία 60° ως προς το κλαδί.
Κατά τη διάρκεια της κοπής κρατάτε το προϊόν σταθερά και με τα δύο χέρια και προσέχετε πάντα να έχετε ευσταθή θέση και καλή στήριξη στα πόδια σας.

Αποκοπή μικρών κλαδιών (Εικ. 27):

Τοποθετήστε την επιφάνεια τερματισμού του πριονιού στο κλαδί, για να αποφύγετε απότομες κινήσεις του πριονιού κατά την έναρξη της κοπής. Καθοδηγήστε το πριόνι με ελαφριά πίεση από πάνω προς τα κάτω για να κόψει το κλαδί.
Προσέχετε να μη σπάσει πρόωρα το κλαδί, σε περίπτωση που δεν έχετε κρίνει σωστά το μέγεθος και το βάρος του.

Αποκοπή μεγάλων κλαδιών (Εικ. 28):

Για μεγαλύτερα κλαδιά, επιλέξτε να κάνετε μια τομή αποφόρτισης για να επιτύχετε ελεγχόμενη κοπή. Για τον σκοπό αυτό, πραγματοποιήστε μια εντομή στο κάτω ένα τρίτο του πάχους του κλαδιού (με την επάνω πλευρά της λάμας αλυσοπρίονου). Κατόπιν κόψτε από πάνω προς τα κάτω (με την κάτω πλευρά της λάμας) προς την πρώτη κοπή.

Αποκοπή κατά τμήματα (Εικ. 29):

Σε μεγάλα ή μακριά κλαδιά, πραγματοποιείτε την κοπή κατά τμήματα, ώστε να έχετε τον έλεγχο σχετικά με τη θέση πτώσης.

- Πρώτα κόβετε τα κάτω κλαδιά στον κορμό, για να διευκολύνετε την πτώση των κομμένων κλαδιών.
- Μετά την ολοκλήρωση της κοπής, το βάρος του πριονιού αυξάνεται απότομα για τον χειριστή, επειδή το πριόνι δεν στηρίζεται πλέον πάνω στο κλαδί. Υπάρχει ο κίνδυνος απώλειας του ελέγχου του προϊόντος.
- Τραβάτε το πριόνι έξω από την τομή μόνο με την αλυσίδα πριονιού σε κίνηση, για να αποφύγετε να σας σφηνώσει το πριόνι.
- Μην κόβετε με τη μύτη του εργαλείου εργασίας.
- Μην κόβετε στη βάση κλαδιού που προεξέχει, γιατί έτσι εμποδίζεται η ίαση της πληγής στο δέντρο.

11.4 Μετά τη χρήση

- **Απενεργοποιείτε πάντοτε το προϊόν προτού το αποθέσετε και περιμένετε μέχρι να ακινητοποιηθεί.**
- Αφαιρέστε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Μετά από κάθε εργασία με το προϊόν τοποθετείτε το παρεχόμενο προστατευτικό λάμας αλυσοπρίονου και αλυσίδας ή το προστατευτικό μαχαιριού.
- Αφήστε το προϊόν να κρυώσει.

12 Καθαρισμός

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αναθέτετε σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο τις εργασίες επισκευής και τις εργασίες σέρβις που δεν περιγράφονται στις παρούσες οδηγίες χειρισμού. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

Υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος! Εκτελείτε γενικά εργασίες συντήρησης και καθαρισμού αφού αφαιρέσετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού! Πριν από κάθε εργασία συντήρησης και καθαρισμού, αφήνετε το προϊόν να κρυώσει. Μέρη του κινητήρα είναι καυτά.
Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού και κίνδυνος εγκαυμάτων!

Το προϊόν μπορεί να ξεκινήσει μη αναμενόμενα και έτσι να προκαλέσει τραυματισμούς.

– Αφαιρέστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
– Αφήνετε το προϊόν να κρυώσει.
– Αφαιρέστε το εργαλείο εργασίας.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού, κατά τους χειρισμούς της αλυσίδας πριονιού ή της λάμας αλυσοπρίονου!

– Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε κοψίματα.

1. Περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινητά μέρη.
2. Συνιστούμε να καθαρίζετε το προϊόν αμέσως μετά από κάθε χρήση.
3. Κρατάτε τις λαβές και τις επιφάνειες κρατήματος στεγνές, καθαρές και απαλλαγμένες από λάδια και γράσα. Οι ολισθηρές λαβές και επιφάνειες κρατήματος δεν επιτρέπουν ασφαλή χειρισμό και έλεγχο του ηλεκτρικού εργαλείου σε απρόβλεπτες καταστάσεις.
4. Αν χρειάζεται, καθαρίζετε τις λαβές με ένα ελαφρά υγρό πανί που έχετε ξεπλύνει σε σαπωνοδιάλυμα.
5. Σε καμία περίπτωση μη βυθίσετε το προϊόν σε νερό ή άλλο υγρό για να το καθαρίσετε.
6. Ποτέ μην ψεκάσετε το προϊόν με νερό.
7. Διατηρείτε τις προστατευτικές διατάξεις, τις σχισμές αερισμού και το περίβλημα κινητήρα όσο το δυνατόν καθαρά από σκόνη και ακαθαρσίες. Σκουπίστε το προϊόν με καθαρό πανί* ή φυσήξτε το με πεπιεσμένο αέρα* χαμηλής πίεσης. Συνιστούμε να καθαρίζετε το προϊόν αμέσως μετά από κάθε χρήση.
8. Τα ανοίγματα αερισμού πρέπει να είναι πάντοτε ελεύθερα.
9. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά ή διαλυτικά, γιατί θα μπορούσαν να προσβάλουν τα πλαστικά μέρη του προϊόντος. Προσέχετε ώστε να μην εισχωρήσει νερό στο εσωτερικό του προϊόντος.

12.1 Ψαλίδι μπορντούρας

1. Καθαρίζετε την μπάρα κοπής μετά από κάθε χρήση χρησιμοποιώντας ένα λαδωμένο πανί.
2. Μετά από κάθε χρήση λαδώνετε την μπάρα κοπής με ένα μικρό λαδωτήρι ή ένα σπρέι.

12.2 Πριόνι κονταριού

1. Για τον καθαρισμό της αλυσίδας πριονιού χρησιμοποιείτε ένα πινέλο ή ένα σκουπάκι χειρός και κανένα υγρό.
2. Καθαρίστε την αυλάκωση της λάμας αλυσοπρίονου με τη βοήθεια ενός πινέλου ή με πεπιεσμένο αέρα.
3. Καθαρίστε το γρανάζι αλυσίδας.

13 Συντήρηση

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αναθέτετε σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο τις εργασίες επισκευής και τις εργασίες σέρβις που δεν περιγράφονται στις παρούσες οδηγίες χειρισμού. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

Υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος! Εκτελείτε γενικά εργασίες συντήρησης και καθαρισμού αφού αφαιρέσετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού! Πριν από κάθε εργασία συντήρησης και καθαρισμού, αφήνετε το προϊόν να κρυώσει. Μέρη του κινητήρα είναι καυτά.
Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού και κίνδυνος εγκαυμάτων!

Το προϊόν μπορεί να ξεκινήσει μη αναμενόμενα και έτσι να προκαλέσει τραυματισμούς.

– Αφαιρέστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
– Αφήνετε το προϊόν να κρυώσει.
– Αφαιρέστε το εργαλείο εργασίας.

- Ελέγχετε το προϊόν πριν από κάθε χρήση για εμφανή προβλήματα όπως λασκαρισμένα, φθαρμένα εξαρτήματα ή εξαρτήματα που έχουν υποστεί ζημιά.
- Ελέγξτε τα καλύμματα και τις προστατευτικές διατάξεις για ζημιές και σωστή εφαρμογή. Αντικαταστήστε τα εάν χρειάζεται.
- Το τακτικό, προσεκτικό σέρβις είναι απαραίτητο για την εξασφάλιση της διατήρησης του επιπέδου ασφαλείας και της απόδοσης του προϊόντος.
- Τοποθετήστε το προϊόν πάνω οριζόντια, επίπεδη, επιφάνεια.
- Ποτέ μην ψεκάσετε το προϊόν με νερό.
- Για λόγους ασφαλείας, αντικαθιστάτε τα εξαρτήματα που έχουν υποστεί φθορά ή ζημιά.
- Εργασίες οι οποίες δεν περιγράφονται στις παρούσες οδηγίες χειρισμού θα πρέπει να διενεργούνται μόνο σε ένα εξουσιοδοτημένο εξειδικευμένο συνεργείο.

Υποδείξεις:

Συντηρείτε το προϊόν προσεκτικά. Ελέγχετε ότι λειτουργούν απρόσκοπτα και δεν κολλάνε τα κινούμενα μέρη, και αν υπάρχουν εξαρτήματα που έχουν σπάσει ή έχουν υποστεί ζημιά τέτοια που να επηρεάζεται η λειτουργία του προϊόντος. Πριν τη χρήση του προϊόντος, αναθέτετε σε ειδικευμένο συνεργείο την επισκευή των εξαρτημάτων που έχουν υποστεί ζημιά.

13.1 Μηχανοκίνητο θαμνοκοπτικό/ μηχανή ξακρίσματος χλοοτάπητα

13.1.1 Αντικατάσταση του καρουλιού νήματος (48) (Εικ. 1, 30-34)

1. Απεγκαταστήστε το περίβλημα καρουλιού (23) όπως περιγράφεται στην ενότητα *8.3*.
2. Ανοίξτε το περίβλημα καρουλιού (23) συμπιέζοντας ταυτόχρονα δυνατά τις δύο ασφαλίσεις (52) του περιβλήματος καρουλιού (23).
3. Αφαιρέστε το καπάκι (51) με το ελατήριο πίεσης (54) του περιβλήματος καρουλιού (23) και αφαιρέστε το καρούλι νήματος (48).
4. Τραβήξτε το άκρο νήματος του καρουλιού νήματος (48) έξω από τα ανοίγματα εξόδου νήματος (55).
5. Αφαιρέστε όλα τα κατάλοιπα νήματος από το περίβλημα καρουλιού (23).
6. Πάρτε το καινούργιο καρούλι νήματος (48) και τραβήξτε έξω από 10 cm και από τα δύο νήματα.
7. Σφηνώστε τα δύο νήματα στις εκάστοτε απέναντι εγκοπές (55) μέσα στο καρούλι νήματος (48) (Εικ. 33).
8. Τοποθετήστε το νέο καρούλι νήματος (48) μέσα στο περίβλημα καρουλιού (23).
   Μετά την τοποθέτηση θα πρέπει να είναι ορατή η πλευρά του καρουλιού νήματος (48) πάνω στην οποία επισημαίνεται με βέλη η κατεύθυνση κίνησης.
9. Το καρούλι νήματος (48) πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε οι εγκοπές (55) στο καρούλι νήματος (48) να συμφωνούν με τα ανοίγματα εξόδου νήματος (54), για να είναι εύκολο το πέρασμα του νήματος.
10. Τοποθετήστε από ένα νήμα στο εκάστοτε άνοιγμα εξόδου νήματος (54).
11. Περιστρέψτε το καρούλι νήματος (48) ελαφρά πέρα-δώθε, έως ότου τα ενσωματωμένα στάδια ασφάλισης του καρουλιού νήματος (48) γλιστρήσουν μέσα στα στάδια ασφάλισης του περιβλήματος καρουλιού (23).
    Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται η αθέλητη μετατόπιση.
12. Τοποθετήστε το καπάκι (51) με το ελατήριο πίεσης (53) πάλι πάνω στο περίβλημα καρουλιού (23).
    Προσέξτε ώστε οι ασφαλίσεις (52) στο καπάκι (51) να εφαρμόσουν ακριβώς στα ανοίγματα στο περίβλημα καρουλιού (23). Αυτές ασφαλίζουν με χαρακτηριστικό ήχο.

Υποδείξεις:

Για να τροφοδοτηθεί νέο νήμα, με τον κινητήρα σε λειτουργία, πιέστε σταθερά πάνω στο έδαφος τον μηχανισμό απελευθέρωσης (47) στο καρούλι νήματος (48) (Εικ. 22).

Σε περίπτωση που το νήμα αρχικά είναι μακρύτερο από τον κύκλο κοπής, κόβεται αυτόματα από τον κόφτη νήματος (22) στο σωστό μήκος.

13.1.2 Ανανέωση του νήματος μέσα στο καρούλι νήματος (48) (Εικ. 30-34)

Μπορείτε εναλλακτικά και να ανανεώσετε το νήμα του καρουλιού νήματος.

1. Απεγκαταστήστε το περίβλημα καρουλιού (23) όπως περιγράφεται στην ενότητα *8.3*.
2. Ανοίξτε το περίβλημα καρουλιού (23) συμπιέζοντας ταυτόχρονα δυνατά τις δύο ασφαλίσεις (52) του περιβλήματος καρουλιού (23).
3. Αφαιρέστε το καπάκι (51) με το ελατήριο πίεσης (53) του περιβλήματος καρουλιού (23) και αφαιρέστε το καρούλι νήματος (48).
4. Τραβήξτε τα άκρα νήματος του καρουλιού νήματος (48) έξω από τα ανοίγματα εξόδου νήματος (54).
5. Αφαιρέστε όλα τα κατάλοιπα νήματος από το περίβλημα καρουλιού (23) και το καρούλι νήματος (48).
6. Διπλώστε το νέο νήμα στο μέσον (περ. στα 2 μέτρα) και τοποθετήστε το διπλωμένο τμήμα του νήματος μέσα σε μία από τις εγκοπές (56) της κεντρικής μπάρας του καρουλιού νήματος (48).
   Τώρα πρέπει το ένα άκρο νήματος να βρίσκεται στον κάτω και το άλλο στον επάνω θάλαμο του καρουλιού νήματος (48).
7. Τυλίξτε τα δύο άκρα νήματος στην κατεύθυνση του βέλους "LH ◣ WIND LINE" που υπάρχει στην επάνω πλευρά του καρουλιού νήματος (48).
8. Πάρτε το καρούλι νήματος (48) και τραβήξτε έξω από 10 cm και από τα δύο νήματα.
9. Κατόπιν σφηνώστε τα δύο νήματα στις εκάστοτε απέναντι εγκοπές (55) στο καρούλι νήματος (48).
10. Συνεχίστε όπως περιγράφεται στην ενότητα *13.1.1* σημείο 8.

13.1.3 Τρόχισμα του κόφτη νήματος (22) (Εικ. 1, 35)

Απαιτούμενο εργαλείο:

Περιλαμβάνεται στο παραδοτέο υλικό

- Σταυροκατσάβιδο (D)
- Επίπεδη λίμα*

* = δεν περιλαμβάνεται στο παραδοτέο υλικό!

Ο κόφτης νήματος (22) μπορεί να στομώσει με την πάροδο του χρόνου.

1. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε κάτι τέτοιο, ξεβιδώστε τις δύο βίδες με τις οποίες ο κόφτης νήματος (22) είναι στερεωμένος στο προστατευτικό κάλυμμα (21). Χρησιμοποιήστε το σταυροκατσάβιδο (D).
2. Στερεώστε τον κόφτη νήματος (22) σε μια μέγγενη.
3. Τροχίστε την κόψη του κόφτη νήματος (22) με μια επίπεδη λίμα προσέχοντας να διατηρηθεί η γωνία της κοπτικής αιχμής.
4. Εγκαταστήστε τον κόφτη νήματος (22) πάλι στο προστατευτικό κάλυμμα (21).

Υπόδειξη:

Αντικαθιστάτε ή ακονίζετε τον κόφτη νήματος στο τέλος κάθε σεζόν κοπής ή όπως χρειάζεται.

13.1.4 Τρόχισμα του μαχαιριού κοπής (25) (Εικ. 1)

Υπόδειξη:

Σε περίπτωση που στομώσουν σε μικρό βαθμό, μπορείτε να ακονίσετε τις κόψεις και μόνοι σας.

Απαιτούμενο εργαλείο:

* = δεν περιλαμβάνεται στο παραδοτέο υλικό!

- Επίπεδη λίμα*
- Μέγγενη*

1. Απεγκαταστήστε το μαχαίρι κοπής (25) όπως περιγράφεται στην ενότητα *8.4*.
2. Στερεώστε το μαχαίρι κοπής (25) σε μια μέγγενη.
3. Τροχίστε και τις 3 λεπίδες του μαχαιριού κοπής (25) με μια επίπεδη λίμα προσέχοντας να διατηρηθεί η γωνία της κοπτικής αιχμής (~25°). Λιμάρετε μόνο προς μία κατεύθυνση.
4. Αντικαθιστάτε τη λεπίδα το αργότερο μετά από πέντε ακονίσματα.

Σε περίπτωση που υπάρχει έντονη φθορά η θραύση σε κόψεις, αντικαταστήστε το μαχαίρι κοπής (25).

Ένα μη ζυγοσταθμισμένο μαχαίρι κοπής προκαλεί έντονους κραδασμούς στο μηχανοκίνητο θαμνοκοπτικό/ τη μηχανή ξακρίσματος χλοοτάπητα (20) και από αυτό προκύπτει κίνδυνος τραυματισμού!

13.2 Ψαλίδι μπορντούρας

1. Ελέγξτε τη σταθερή συναρμογή των βιδών στην μπάρα κοπής.
2. Μικρές εγκοπές στα δόντια κοπής μπορείτε να τις λειάνετε μόνοι σας. Για τον σκοπό αυτό επεξεργαστείτε τις κόψεις με μια πέτρα ακονίσματος. Μόνο τα κοφτερά δόντια κοπής προσφέρουν καλή ικανότητα κοπής.
3. Οι στομωμένες, λυγισμένες μπάρες κοπής και όσες έχουν υποστεί ζημιά πρέπει να αντικαθίστανται.

13.2.1 Λίπανση του κιβωτίου μετάδοσης και του μηχανισμού προσαρμογής γωνίας (49) (Εικ. 36)

Υποδείξεις:

Λιπαίνετε το κιβώτιο μετάδοσης κάθε 10 έως 20 ώρες λειτουργίας.

Προσθέστε μόνο λίγο γράσο. Σε καμία περίπτωση μην προσθέσετε υπερβολική ποσότητα!

1. Συνδέστε στη θηλή λίπανσης (58) ένα γρασαδόρο (δεν περιλαμβάνεται στο παραδοτέο υλικό).
2. Με τον γρασαδόρο πιέστε σε κάθε θηλή λίπανσης (58) γράσο εμπορίου σε ποσότητα που αντιστοιχεί το πολύ σε μία διαδρομή του γρασαδόρου.
3. Λιπάνετε με λάδι λίπανσης φιλικό προς το περιβάλλον, τον μηχανισμό προσαρμογής γωνίας (49) και τη μπάρα κοπής (19).

13.3 Πριόνι κονταριού

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού, κατά τους χειρισμούς της αλυσίδας πριονιού ή της λάμας αλυσοπρίονου!

– Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε κοψίματα.

13.3.1 Έλεγχος του γραναζιού αλυσίδας (41) (Εικ. 1, 10, 11, 13)

1. Περιστρέψτε το παξιμάδι στερέωσης (36) αριστερόστροφα για να απομακρύνετε το κάλυμμα γραναζιού αλυσίδας (37). Χρησιμοποιήστε το γερμανικό κλειδί νούμερο 8/10 mm (C).
2. Περιστρέψτε τη βίδα τάνυσης αλυσίδας (38) αριστερόστροφα, για να λασκάρετε την τάνυση της αλυσίδας. Χρησιμοποιήστε το κλειδί συναρμολόγησης (D).
3. Αφαιρέστε τη λάμα αλυσοπρίονου (14) και την αλυσίδα πριονιού (15).
4. Ελέγξτε τα ίχνη εισόδου στο γρανάζι αλυσίδας (41) χρησιμοποιώντας ένα παχύμετρο (δεν περιλαμβάνεται στο παραδοτέο υλικό).
5. Αν τα ίχνη εισόδου είναι βαθύτερα από 0,5 mm, μη χρησιμοποιήσετε το προϊόν και επισκεφθείτε ένα ειδικό κατάστημα. Το γρανάζι αλυσίδας (41) πρέπει να αντικατασταθεί.
6. Εγκαταστήστε πάλι τη λάμα αλυσοπρίονου (14) και την αλυσίδα πριονιού (15), όπως περιγράφεται στην ενότητα *8.5*.

13.3.2 Έλεγχος της λάμας αλυσοπρίονου (14) (Εικ. 1, 10, 11, 13)

1. Περιστρέψτε το παξιμάδι στερέωσης (36) αριστερόστροφα για να απομακρύνετε το κάλυμμα γραναζιού αλυσίδας (37). Χρησιμοποιήστε το γερμανικό κλειδί νούμερο 8/10 mm (C).
2. Περιστρέψτε τη βίδα τάνυσης αλυσίδας (38) αριστερόστροφα, για να λασκάρετε την τάνυση της αλυσίδας. Χρησιμοποιήστε το κλειδί συναρμολόγησης (D).
3. Αφαιρέστε τη λάμα αλυσοπρίονου (14) και την αλυσίδα πριονιού (15).
4. Μετρήστε το βάθος της αυλάκωσης της λάμας αλυσοπρίονου (14) χρησιμοποιώντας το έλασμα μέτρησης ενός διακενόμετρου (δεν περιλαμβάνεται στο παραδοτέο υλικό).
5. Η λάμα αλυσοπρίονου (14) πρέπει να αντικατασταθεί, αν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:
   – Η λάμα αλυσοπρίονου έχει υποστεί ζημιά.
   – Το μετρούμενο βάθος αυλάκωσης είναι μικρότερο από το ελάχιστο βάθος αυλάκωσης της λάμας αλυσοπρίονου (2 mm).
   – Η αυλάκωση της λάμας αλυσοπρίονου έχει στενέψει ή πλατύνει.
6. Εγκαταστήστε τη λάμα αλυσοπρίονου (14) και την αλυσίδα πριονιού όπως περιγράφεται στην ενότητα *8.5*.

13.3.3 Αλλαγή της λάμας αλυσοπρίονου (14) (Εικ. 1, 10, 11, 13)

1. Περιστρέψτε το παξιμάδι στερέωσης (36) αριστερόστροφα για να απομακρύνετε το κάλυμμα γραναζιού αλυσίδας (37). Χρησιμοποιήστε το γερμανικό κλειδί νούμερο 8/10 mm (C).
2. Περιστρέψτε τη βίδα τάνυσης αλυσίδας (38) αριστερόστροφα, για να λασκάρετε την τάνυση της αλυσίδας. Χρησιμοποιήστε το κλειδί συναρμολόγησης (D).
3. Αφαιρέστε τη λάμα αλυσοπρίονου (14) και την αλυσίδα πριονιού (15).
4. Αντικαταστήστε τη λάμα αλυσοπρίονου (14) και εγκαταστήστε τη λάμα αλυσοπρίονου (14) και την αλυσίδα πριονιού (15) όπως περιγράφεται στην ενότητα *8.5*.

13.3.4 Αλλαγή της αλυσίδας πριονιού (15) και αρχικό στρώσιμο (Εικ. 10-13)

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Υπάρχει πιθανότητα σοβαρών τραυματισμό από κόψιμο ή εκτίναξη της αλυσίδας πριονιού!

– Ποτέ μη στερεώσετε μια νέα αλυσίδα πριονιού πάνω σε ένα φθαρμένο γρανάζι αλυσίδας πριονιού ή σε μια ράγα-οδηγό που έχει υποστεί ζημιά ή φθορά. Η αλυσίδα πριονιού θα μπορούσε να τιναχτεί εκτός θέσης ή να κοπεί.

- Χρησιμοποιείτε μόνο αλυσίδες πριονιού και λάμες αλυσοπρίονου που έχουν σχεδιαστεί για το συγκεκριμένο προϊόν.
- Καθαρίζετε την αυλάκωση της λάμας αλυσοπρίονου πριν την αλλαγή της αλυσίδας πριονιού, επειδή αν υπάρχουν αποθέσεις ακαθαρσιών, η αλυσίδα θα μπορούσε να πεταχτεί εκτός ράγας. Επίσης οι αποθέσεις μπορούν να απορροφούν το λάδι αλυσίδας. Η συνέπεια θα ήταν το λάδι αλυσίδας να φθάνει σε μικρότερη ποσότητα ή να μη φθάνει καθόλου στην κάτω πλευρά της ράγας και να μειωθεί η δράση λίπανσης.

1. Περιστρέψτε το παξιμάδι στερέωσης (36) αριστερόστροφα για να απομακρύνετε το κάλυμμα γραναζιού αλυσίδας (37). Χρησιμοποιήστε το γερμανικό κλειδί νούμερο 8/10 mm (C).
2. Περιστρέψτε τη βίδα τάνυσης αλυσίδας (38) αριστερόστροφα, για να λασκάρετε την τάνυση της αλυσίδας. Χρησιμοποιήστε το κλειδί συναρμολόγησης (D).
3. Αφαιρέστε τη λάμα αλυσοπρίονου (14) και την αλυσίδα πριονιού (15).
4. Εγκαταστήστε πάλι τη λάμα αλυσοπρίονου (14) και την αλυσίδα πριονιού (15), όπως περιγράφεται στην ενότητα *8.5*.

Υπόδειξη:

Σφίξτε το παξιμάδι στερέωσης μόνο αφού είναι οριστική η ρύθμιση της τάνυσης αλυσίδας.

Σε μια καινούργια αλυσίδα πριονιού, η δύναμη τάνυσης μειώνεται μετά από λίγο χρόνο. Επομένως πρέπει να τεντώσετε πάλι την αλυσίδα πριονιού μετά τις 5 πρώτες κοπές και το αργότερο μετά από 10 λεπτά χρόνου κοπής.

13.3.5 Ακόνισμα της αλυσίδας πριονιού (15)

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αυξημένος κίνδυνος ατυχήματος από λανθασμένο ακόνισμα της αλυσίδας πριονιού!

Εξ αιτίας αποκλίσεων από τις αναφερόμενες διαστάσεις της γεωμετρίας των κόψεων κατά το ακόνισμα, αυξάνεται ο κίνδυνος ανάκρουσης του προϊόντος.

– Αναθέτετε σε ειδικευμένο τεχνικό το ακόνισμα της αλυσίδας πριονιού.

Η αλυσίδα πριονιού μπορεί να ακονιστεί σε ένα εξουσιοδοτημένο ειδικευμένο συνεργείο. Μην επιχειρήσετε να ακονίσετε μόνοι σας την αλυσίδα πριονιού αν δεν έχετε ένα κατάλληλο εργαλείο και την απαιτούμενη πείρα.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Για το ακόνισμα της αλυσίδας πριονιού χρειάζονται ειδικά εργαλεία, τα οποία εξασφαλίζουν ότι τα κοπτικά εργαλεία της αλυσίδας θα ακονιστούν σε σωστή γωνία και σωστό βάθος.
Μετά το ακόνισμα, πρέπει όλα τα κοπτικά τμήματα να έχουν το ίδιο πλάτος και μήκος.



Υποδείξεις:


Μια αιχμηρή αλυσίδα πριονιού εξασφαλίζει τα καλύτερα αποτελέσματα κοπής. Κόβει το ξύλο χωρίς προσπάθεια, αφήνοντας πίσω της μεγάλα και μακριά πριονίδια ξύλου.


Μια αλυσίδα πριονιού είναι στομωμένη αν πρέπει να πιέζετε τα κοπτικά μέσα στο ξύλο και τα πριονίδια είναι πολύ μικρά. Αν μια αλυσίδα πριονιού είναι πολύ στομωμένη, δεν πέφτουν καθόλου πριονίδια, παρά μόνο σκόνη ξύλου.

13.3.5.1 Οδηγίες για το ακόνισμα του αλυσοπρίονου

Χρησιμοποιείτε μόνο ειδικές λίμες για αλυσίδες πριονιού!
Άλλες λίμες έχουν ακατάλληλο σχήμα και λανθασμένο αποτέλεσμα λείανσης. Επιλέξτε τη διάμετρο της λίμας σύμφωνα με το βήμα της αλυσίδας σας. Τηρείτε οπωσδήποτε και την ακόλουθη γωνία κατά το ακόνισμα των τμημάτων κοπής.

	Διάμετρος λίμας	Επάνω γωνία	Κάτω γωνία	Επάνω γωνία κλίσης (55°)	Τυπικό μέγεθος βάθους
Τύπος αλυσίδας πριονιού		 Γωνία περιστροφής για σύσφιξη	 Γωνία κλίσης για σύσφιξη	 Πλευρική γωνία	
21PBX	περίπου 4,8 mm	30°	10°	85°	0,64 mm


Αναστολέας βάθους


Λίμα

Επιπλέον, η γωνία πρέπει να διατηρείται ίδια για όλα τα τμήματα κοπής.

Αν οι γωνίες δεν είναι ίδιες, η αλυσίδα πριονιού (15) θα κινείται ακανόνιστα, θα φθαρεί γρήγορα και τελικά θα αχρηστευτεί πρόωρα.

Επειδή αυτές οι απαιτήσεις μπορούν να εκπληρωθούν μόνο μετά από επαρκή και τακτική εξάσκηση:

- Χρησιμοποιείτε μια βάση λίμας.
- Πρέπει να χρησιμοποιείτε μια βάση λίμας για το ακόνισμα της αλυσίδας πριονιού (15) με το χέρι. Η σωστή γωνία λίμας επισημαίνεται πάνω σε αυτήν.

1. Κρατήστε τη λίμα οριζόντια (σε σωστή γωνία) ως προς τη λάμα αλυσοπρίονου (14) και λιμάρετε σύμφωνα με τη σήμανση γωνίας πάνω στη βάση λίμας. Στερεώστε τη βάση λίμας στην πάνω πλευρά των δοντιών και στον περιοριστή βάθους.
2. Λιμάρετε το τμήμα κοπής πάντα από μέσα προς τα έξω.
3. Η λίμα ακονίζει μόνο κατά την κίνηση προς τα εμπρός. Ανυψώνετέ την κατά την κίνηση προς τα πίσω.
4. Μη φέρνετε τη λίμα σε επαφή με τα τους κινητήριους κρίκους και τους συνδετικούς κρίκους της αλυσίδας.
5. Συνεχίζετε να περιστρέφετε τακτικά την αλυσίδα, για να αποφεύγετε τη μονόπλευρη φθορά.
6. Χρησιμοποιήστε ένα κομμάτι σκληρού ξύλου για να αφαιρέσετε τα γρέζια από τις κοπτικές αιχμές.

Όλα τα τμήματα κοπής πρέπει να έχουν το ίδιο μήκος, αλλιώς θα έχουν και διαφορετικό ύψος. Εξ αιτίας αυτού η αλυσίδα πριονιού (15) θα κινείται ακανόνιστα με αποτέλεσμα αυξημένο κίνδυνο αχρήστευσης της αλυσίδας.

13.3.6 Λίπανση του κιβωτίου μετάδοσης (Εικ. 36)

Υποδείξεις:

Λιπαίνετε το κιβώτιο μετάδοσης κάθε 10 έως 20 ώρες λειτουργίας.

Προσθέστε μόνο λίγο γράσο. Σε καμία περίπτωση μην προσθέσετε υπερβολική ποσότητα!

1. Συνδέστε στη θηλή λίπανσης (57) ένα γρασαδόρο (δεν περιλαμβάνεται στο παραδοτέο υλικό).
2. Με τον γρασαδόρο πιέστε σε κάθε θηλή λίπανσης (57) γράσο εμπορίου σε ποσότητα που αντιστοιχεί το πολύ σε μία διαδρομή του γρασαδόρου.

14 Αποθήκευση και μεταφορά

Αποθηκεύστε το προϊόν και τα αξεσουάρ του σε χώρο σκοτεινό, στεγνό, χωρίς κίνδυνο παγετού και μη προσβάσιμο σε παιδιά.
Η ιδανική θερμοκρασία αποθήκευσης βρίσκεται μεταξύ 5 °C και 30 ˚C.
Φυλάσσετε το προϊόν μέσα στην αρχική συσκευασία του.
Καλύψτε το προϊόν, για προστασία από σκόνη ή υγρασία.
Φυλάσσετε τις οδηγίες χειρισμού μαζί με το προϊόν.

14.1 Προετοιμασία για την αποθήκευση

1. Αφαιρέστε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
2. Τοποθετήστε όλα τα προστατευτικά καλύμματα.
3. Εκκενώστε πλήρως το προϊόν.
4. Καθαρίζετε και ελέγχετε το προϊόν για ζημίες.

14.2 Μεταφορά

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού!

Αφαιρείτε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία πριν από όλες τις εργασίες στο ηλεκτρικό εργαλείο (π.χ., συντήρηση, αλλαγή εργαλείου κλπ.), καθώς και κατά τη μεταφορά και την αποθήκευσή του από το ηλεκτρικό εργαλείο. Σε περίπτωση μη ηθελημένου χειρισμού του διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.

- Το προϊόν επιτρέπεται να μεταφέρεται μόνο από την ειδικά προβλεπόμενη λαβή.
- Τοποθετήστε όλα τα προστατευτικά καλύμματα.
- Για να αποτρέψετε ζημιές και τραυματισμούς, το προϊόν πρέπει κατά τη μεταφορά σε οχήματα να προστατεύεται από ανατροπή και ολίσθηση.

15 Επισκευή και παραγγελία ανταλλακτικών

Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι σε αυτό το προϊόν τα παρακάτω εξαρτήματα υπόκεινται σε φθορά ανάλογα με τη χρήση ή φυσική φθορά, δηλ. τα παρακάτω εξαρτήματα χρειάζονται ως αναλώσιμα.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Σύμφωνα με τη νομοθεσία ευθύνης για τα προϊόντα, δεν φέρουμε ευθύνη για βλάβες οι οποίες προκαλούνται από ακατάλληλες επισκευές ή λόγω μη χρήσης γνήσιων ανταλλακτικών.

Αναθέτετε τις εργασίες σε κάποιο σέρβις ή σε έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Το αντίστοιχο ισχύει και για τα αξεσουάρ.

Ανταλλακτικά και αξεσουάρ μπορείτε να προμηθευτείτε από το κέντρο σέρβις της εταιρείας μας. Για τον σκοπό αυτόν, σαρώστε τον κωδικό QR στη σελίδα τίτλου.

15.1 Παραγγελία ανταλλακτικών

Κατά την παραγγελία ανταλλακτικών πρέπει να δοθούν οι παρακάτω πληροφορίες:

- Ονομασία μοντέλου
- Αριθμός είδους
- Στοιχεία της πινακίδας τύπου

Ανταλλακτικά / Αξεσουάρ

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία SBP2.0, αρ. είδ.:	7909201708
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία SBP4.0, αρ. είδ.:	7909201709
Φορτιστής SBC2.4A, αρ. είδ.:	7909201710
Φορτιστής SBC4.5A, αρ. είδ.:	7909201711
Φορτιστής SDBC2.4A, αρ. είδ.:	7909201712
Φορτιστής SDBC4.5A, αρ. είδ.:	7909201713
Βασικό σετ SBSK2.0, αρ. είδους:	7909201720
Βασικό σετ SBSK4.0, αρ. είδους:	7909201721

16 Απόρριψη και ανακύκλωση

Υποδείξεις σχετικά με τη συσκευασία



Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα. Παρακαλούμε να απορρίπτετε τις συσκευασίες με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

Υποδείξεις σχετικά με την απόρριψη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού



Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού δεν πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα, αλλά να συλλέγονται ή να απορρίπτονται ξεχωριστά!

- Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες που δεν είναι σταθερά εγκατεστημένες στη χρησιμοποιημένη συσκευή, πρέπει πριν την παράδοση της συσκευής να αφαιρούνται χωρίς να καταστραφούν! Η απόρριψή τους ρυθμίζεται από τον νόμο σχετικά με μπαταρίες.
- Οι ιδιοκτήτες ή χρήστες παλαιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού υποχρεούνται από τη νομοθεσία να τον επιστρέφουν μετά το τέλος της ωφέλιμης ζωής του.
- Ο τελικός χρήστης φέρει ο ίδιος την ευθύνη για τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων του από την προς απόρριψη παλαιά συσκευή!
- Το σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων σημαίνει ότι τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα.
- Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού μπορούν να παραδίδονται χωρίς χρέωση στις εξής θέσεις:
  - Δημόσιες θέσεις απόρριψης ή θέσεις συλλογής (π.χ. θέσεις που έχουν ορίσει οι δημοτικές αρχές)
  - Σημεία πώλησης ηλεκτρικού εξοπλισμού (είτε φυσικά καταστήματα είτε online) εφόσον οι έμποροι έχουν την υποχρέωση παραλαβής τους ή προσφέρουν αυτή την υπηρεσία εθελοντικά.
  - Έως τρεις παλαιές ηλεκτρικές συσκευές ανά είδος συσκευής, με μήκος ακμής έως 25 εκατοστών μπορείτε να τις παραδώσετε στον κατασκευαστή, χωρίς χρέωση και χωρίς προηγούμενη αγορά νέας συσκευής, ή να τις παραδώσετε σε άλλη εξουσιοδοτημένη θέση συλλογής στην περιοχή σας.
  - Περαιτέρω συμπληρωματικούς όρους παραλαβής του κατασκευαστή και του διανομέα μπορείτε να πληροφορηθείτε από το εκάστοτε τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
- Σε περίπτωση παράδοσης μιας νέας ηλεκτρικής συσκευής από τον κατασκευαστή σε μια ιδιωτική οικία, αυτός μπορεί να φροντίσει για τη δωρεάν παραλαβή της παλαιάς ηλεκτρικής συσκευής, κατόπιν ζήτησης από τον τελικό χρήστη. Για τον σκοπό αυτό επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών του κατασκευαστή.
- Αυτές οι δηλώσεις ισχύουν μόνο για συσκευές που εγκαθίστανται και πωλούνται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπόκεινται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ. Σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να ισχύουν διαφορετικές διατάξεις για την απόρριψη αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Υποδείξεις για μπαταρίες ιόντων λιθίου



Αφαιρέστε τις μπαταρίες πριν την απόρριψη της συσκευής!

- Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα οικιακά απορρίμματα, σε φωτιά (κίνδυνος έκρηξης) ή σε νερό. Οι μπαταρίες που έχουν υποστεί ζημιά μπορούν να βλάψουν το περιβάλλον και την υγεία σας,αν εκλύονται τοξικές αναθυμιάσεις ή υγρά.
- Οι μπαταρίες που έχουν υποστεί ζημιά ή οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να ανακυκλώνονται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/1542.
- Παραδώστε την μπαταρία και τον φορτιστή σε ένα σημείο ανακύκλωσης. Τα χρησιμοποιούμενα πλαστικά και μεταλλικά εξαρτήματα μπορούν να διαχωριστούν με βάση το είδος και να παραδοθούν έτσι για ανακύκλωση.
- Απορρίπτετε τις μπαταρίες σε αποφορτισμένη κατάσταση. Συνιστάται να καλύπτετε τους πόλους με αυτοκόλλητη ταινία για προστασία από βραχυκύκλωμα. Μην ανοίξετε την μπαταρία.
- Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Παραδίδετε τις μπαταρίες σε ένα σημείο συλλογής χρησιμοποιημένων μπαταριών όπου αυτές προωθούνται για οικολογική ανακύκλωση. Ρωτήστε σχετικά την τοπική υπηρεσία αποκομιδής απορριμμάτων.

17 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Ενδεχόμενη αιτία	Μέτρο αντιμετώπισης
Το προϊόν δεν εκκινείται.	Η ισχύς της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή.	Φορτίστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
	Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Σπρώξτε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία στην υποδοχή επαναφορτιζόμενης μπαταρίας. Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία ασφαλίζει με χαρακτηριστικό ήχο.
	Ελαττωματικός διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης.	Απευθυνθείτε στην υπηρεσία σέρβις της εταιρείας μας.
	Βλάβη του κινητήρα.	
Το προϊόν λειτουργεί με διακοπές.	Λασκαρισμένη εσωτερική επαφή.	Απευθυνθείτε στην υπηρεσία σέρβις της εταιρείας μας.
	Βλάβη διακόπτη ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης.	
Κακές επιδόσεις κοπής.	Λανθασμένη εγκατάσταση της αλυσίδας πριονιού.	Εγκαταστήστε σωστά την αλυσίδα πριονιού.
	Η αλυσίδα πριονιού είναι στομωμένη.	Αναθέστε σε ειδικό τεχνικό το ακόνισμα της αλυσίδας πριονιού, ή αλλάξτε την αλυσίδα πριονιού.
	Ανεπαρκής τάνυση της αλυσίδας.	Ελέγξτε την αλυσίδα πριονιού. Τεντώστε την αλυσίδα πριονιού αν χρειάζεται.
	Στομωμένη μπάρα κοπής.	Ελέγξτε την μπάρα κοπής, ακονίστε την ή απευθυνθείτε στην Υπηρεσία Σέρβις της εταιρείας μας.
	Υπερβολική τριβή λόγω απουσίας λίπανσης.	Λαδώστε την μπάρα κοπής.
	Ακάθαρτη μπάρα κοπής.	Καθαρίστε την μπάρα κοπής.
	Κακή τεχνική κοπής.	Λάβετε υπόψη σας τις υποδείξεις εργασίας.
Το προϊόν κινείται με δυσκολία/Η αλυσίδα πριονιού βγαίνει εκτός θέσης.	Ανεπαρκής τάνυση της αλυσίδας.	Ελέγξτε την αλυσίδα πριονιού. Τεντώστε την αλυσίδα πριονιού αν χρειάζεται.
Η αλυσίδα θερμαίνεται υπερβολικά, δημιουργία καπνού κατά την κοπή, αλλοίωση χρωματισμού της ράγας.	Πολύ λίγο λάδι αλυσίδας πριονιού.	Ελέγξτε τον αυτόματο διανομέα λαδιού. Συμπληρώστε λάδι αλυσίδας πριονιού αν χρειάζεται.
Η μπάρα κοπής θερμαίνεται υπερβολικά.	Στομωμένη μπάρα κοπής.	Ελέγξτε την μπάρα κοπής, ακονίστε την ή απευθυνθείτε στην Υπηρεσία Σέρβις της εταιρείας μας.
	Η μπάρα κοπής έχει εγκοπές στην αιχμή.	
	Υπερβολική τριβή λόγω απουσίας λίπανσης.	Λαδώστε την μπάρα κοπής.

Πρόβλημα	Ενδεχόμενη αιτία	Μέτρο αντιμετώπισης
Ισχυροί κραδασμοί, έντονοι θόρυβοι	Ακάθαρτη διάταξη κοπής.	Καθαρίστε τη διάταξη κοπής.
	Βλάβη του κινητήρα.	Απευθυνθείτε στην υπηρεσία σέρβις της εταιρείας μας.
Κακό αποτέλεσμα κοπής.	Το καρούλι νήματος δεν έχει αρκετό νήμα κοπής.	Επιμηκύνετε το νήμα κοπής/αλλάξτε καρούλι νήματος.
	Ακάθαρτη διάταξη κοπής.	Καθαρίστε τη διάταξη κοπής.
	Η ισχύς της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή.	Φορτίστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
Ασυνήθιστοι κραδασμοί	Η ράγα-οδηγός είναι λασκαρισμένη.	Ελέγξτε τη ράγα-οδηγό για σφιχτή συναρμογή.

18 Όροι εγγύησης - Σειρά Scheppach 20V IXES

Ημερομηνία αναθεώρησης 25/04/2024

Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη,
τα προϊόντα μας υποβάλλονται σε αυστηρό έλεγχο ποιότητας. Αν ωστόσο, ένα προϊόν δεν λειτουργεί άψογα, λυπούμαστε πολύ γι' αυτό και σας ζητούμε να απευθυνθείτε στην Υπηρεσία Σέρβις της εταιρείας μας στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω. Με χαρά μας μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε και τηλεφωνικά μέσω του αριθμό τηλεφώνου σέρβις. Οι υποδείξεις που ακολουθούν σκοπό έχουν να σας βοηθήσουν να ολοκληρωθεί χωρίς προβλήματα η επεξεργασία και η τελική ρύθμιση τυχόν αξίωσης σε περίπτωση ζημιάς.

Για την προβολή αξιώσεων επί της εγγύησης ισχύουν τα εξής:

1. **Οι παρόντες όροι εγγύησης** διέπουν τις πρόσθετες παροχές Εγγύησης Κατασκευαστή που προσφέρουμε για αγοραστές (ιδιώτες τελικούς χρήστες) νέων προϊόντων. Οι νομικά προβλεπόμενες καλύψεις εγγύησης δεν επηρεάζονται από την παρούσα εγγύηση. Αυτή αποτελεί ευθύνη του εμπόρου από τον οποίο προμηθευτήκατε το προϊόν.
2. **Η κάλυψη εγγύησης** του κατασκευαστή περιορίζεται αποκλειστικά σε προβλήματα σε ένα νέο προϊόν που αποκτήσατε τα οποία οφείλονται σε σφάλμα υλικού ή παραγωγής. Αν κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης προκύψουν ελαττώματα υλικού ή κατασκευής, ο κατασκευαστής εγγυάται στο πλαίσιο της παρούσας εγγύησης μία από τις ακόλουθες υπηρεσίες κατ' αποκλειστική του επιλογή:
   - Δωρεάν επισκευή του προϊόντος
   - Δωρεάν αντικατάσταση του προϊόντος με ένα νέο είδος αντίστοιχης αξίας (αν χρειαστεί, και αντικατάσταση με επόμενο μοντέλο, εφόσον δεν είναι πλέον διαθέσιμο το αρχικό προϊόν).

   Τα αντικαθιστούμενα προϊόντα ή εξαρτήματα περιέρχονται στην ιδιοκτησία μας. Έχετε υπόψη μας ότι τα προϊόντα μας δεν έχουν σχεδιαστεί για εμπορική, βιοτεχνική ή επαγγελματική χρήση. Επομένως δεν παρέχεται κάλυψη από την εγγύηση αν το προϊόν εντός της περιόδου εγγύησης χρησιμοποιήθηκε σε εμπορική, βιοτεχνική ή βιομηχανική χρήση ή εκτέθηκε σε αντίστοιχη καταπόνηση.
3. **Από την κάλυψη της παρούσας εγγύησης εξαιρούνται τα εξής:**
   - Ζημιές στο προϊόν που προέκυψαν από μη τήρηση των οδηγιών μας για τη συναρμολόγηση, μη τήρηση των οδηγιών χρήσης (π.χ. σύνδεση σε λανθασμένη τάση ρεύματος δικτύου ή λανθασμένο τύπο ρεύματος) ή μη τήρηση των κανονισμών συντήρησης και ασφάλειας, ή από χρήση του προϊόντος υπό ακατάλληλες συνθήκες περιβάλλοντος καθώς και από ελλιπή φροντίδα και συντήρηση.
   - Ζημιές στο προϊόν που προέκυψαν από κακή μεταχείριση ή ακατάλληλες εφαρμογές (όπως π.χ. υπερφόρτωση του προϊόντος ή χρήση μη εγκεκριμένων εργαλείων ή αξεσουάρ), από διείσδυση ξένων σωμάτων στο προϊόν (όπως π.χ. άμμου, πετρών ή σκόνης), ζημιές από τη μεταφορά, χρήση βίας ή εξωτερικές επιδράσεις (όπως π.χ. ζημιές από πτώση).
   - Ζημιές στο προϊόν ή σε μέρη του προϊόντος οι οποίες οφείλονται σε προβλεπόμενη, συνηθισμένη (σύμφωνη με τη λειτουργία) ή άλλη φυσική φθορά και/ή φθορά φθειρόμενων εξαρτημάτων.
   - Ελαττώματα στο προϊόν τα οποία προκλήθηκαν από τη χρήση αξεσουάρ, συμπληρωματικών εξαρτημάτων ή ανταλλακτικών που δεν ήταν γνήσια εξαρτήματα ή δεν χρησιμοποιήθηκαν όπως προβλεπόταν.
   - Προϊόντα στα οποία πραγματοποιήθηκαν αλλαγές ή τροποποιήσεις.
   - Ελάχιστες αποκλίσεις από τα προβλεπόμενα χαρακτηριστικά, οι οποίες δεν επηρεάζουν την αξία και τη χρηστικότητα του προϊόντος.
   - Προϊόντα στα οποία πραγματοποιήθηκαν εξ ιδίων επισκευές ή ιδιαιτέρως επισκευές από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα άτομα.
   - Αν η σήμανση του προϊόντος ή οι πληροφορίες ταυτοποίησης του προϊόντος (αυτοκόλλητα του μηχανήματος) λείπουν ή είναι δυσανάγνωστα.
   - Προϊόντα που παρουσιάζουν έντονη ρύπανση, τα οποία για τον λόγο αυτόν δεν έγιναν αποδεκτά από το προσωπικό σέρβις.
   - Γενικά δεν γίνονται αποδεκτές βάσει της παρούσας εγγύησης αξιώσεις αποζημίωσης για ζημίες ούτε για επακόλουθες ζημίες.
4. **Η περίοδος εγγύησης** ανέρχεται κανονικά σε **5 έτη** (12 μήνες για μπαταρίες / επαναφορτιζόμενες μπαταρίες) και αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος. Καθοριστική σχετικά είναι η ημερομηνία στην απόδειξη αγοράς. Οι αξιώσεις επί της εγγύησης πρέπει να υποβάλλονται αμέσως μετά την αναγνώριση του ελαττώματος. Οι αξιώσεις επί της εγγύησης δεν γίνονται αποδεκτές μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος δεν επιφέρει παράταση της περιόδου εγγύησης και από την παροχή αυτή δεν αρχίζει νέα περίοδος εγγύησης για το προϊόν ή τυχόν α-

νταλλακτικά που τοποθετήθηκαν. Αυτό ισχύει και σε περίπτωση επιτόπιου σέρβις. Για την προβολή της αξίωσης επί της εγγύησης προϋπόθεση είναι να γίνει εφικτή για τον κατασκευαστή ως πάροχο της εγγύησης η εξέταση αυτής της υπόθεσης εγγύησης με αποστολή του προϊόντος στον κατασκευαστή, σε περίπτωση που αυτό ζητήσει ο κατασκευαστής. Πρέπει να προσέξετε να χρησιμοποιήσετε κατάλληλη συσκευασία ώστε να αποφευχθούν ζημιές κατά τη μεταφορά. Το προϊόν πρέπει να παραδοθεί ή να αποσταλεί στο κέντρο σέρβις αφού καθαριστεί και να συνοδεύεται από ένα αντίγραφο της απόδειξης αγοράς, όπου περιέχονται τα στοιχεία ημερομηνίας αγοράς και η ονομασία του προϊόντος. Αν η αποστολή του προϊόντος είναι ημιτελής, χωρίς την πλήρη έκταση του παραδοτέου υλικού, η αξία των αξεσουάρ που λείπουν θα χρεωθεί / αφαιρεθεί, σε περίπτωση αντικατάστασης του προϊόντος ή επιστροφής χρημάτων. Εν μέρει ή πλήρως αποσυναρμολογημένα προϊόντα δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά για την αξίωση επί της εγγύησης. Σε περίπτωση αξίωσης που δεν είναι δικαιολογημένη ή είναι εκτός της περιόδου εγγύησης, ο αγοραστής αναλαμβάνει ο ίδιος το κόστος και τους κινδύνους της μεταφοράς. **Παρακαλούμε να γνωστοποιήσετε εκ των προτέρων στο κέντρο σέρβις (βλ. παρακάτω) τυχόν αξίωση επί της εγγύησης.** Κατά κανόνα συμφωνείται ότι το ελαττωματικό προϊόν αποστέλλεται στην αναφερόμενη παρακάτω διεύθυνση σέρβις συνοδευόμενο από μια σύντομη περιγραφή του προβλήματος με ήδη οργανωμένη επιστροφή ή - σε περίπτωση επισκευής εκτός της περιόδου εγγύησης - με προκαταβολή επαρκών ταχυδρομικών τελών, υπό τον όρο τήρησης των σχετικών οδηγιών συσκευασίας και αποστολής. **Παρακαλούμε να προσέξετε το προϊόν που επιστρέφετε (ανάλογα με το μοντέλο) να είναι για λόγους ασφαλείας απαλλαγμένο από όλα τα υλικά λειτουργίας.** Το προϊόν που αποστέλλεται στο κέντρο σέρβις μας πρέπει να έχει συσκευαστεί έτσι ώστε να αποφευχθούν ζημιές από τη μεταφορά στο προϊόν για το οποίο υποβάλλεται η αξίωση. Μετά από επιτυχή επισκευή / αντικατάσταση, σας επιστρέφουμε το προϊόν χωρίς χρέωσή σας. Αν τα προϊόντα δεν μπορούν ούτε να επισκευαστούν ούτε να αντικατασταθούν, μπορεί κατά την αποκλειστική κρίση μας να επιστραφεί ένα χρηματικό ποσόν με μέγιστο ύψος την τιμή αγοράς του ελαττωματικού προϊόντος, αφού ληφθεί υπόψη τυχόν μείωση της αξίας του προϊόντος λόγω φθοράς. Οι παρούσες παροχές εγγύησης ισχύουν μόνο προς όφελος του ιδιώτη πρώτου αγοραστή και δεν μπορούν να εκχωρηθούν ή να μεταβιβαστούν.

5. **Επέκταση της περιόδου εγγύησης σε 10 έτη:** Η Scheppach προσφέρει μια επέκταση κατά 5 έτη της περιόδου εγγύησης για προϊόντα της σειράς Scheppach 20V. Έτσι η περίοδος εγγύησης για τα προϊόντα αυτά συνολικά ανέρχεται σε 10 έτη. Από την εγγύηση αυτή εξαιρούνται μπαταρίες / επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ. Μπορείτε να αποκτήσετε αυτή την παράταση εγγύησης δηλώνοντας το προϊόν Scheppach που προμηθευτήκατε από τη σειρά αυτή, εντός προθεσμίας το πολύ 30 ημερών από την ημερομηνία αγοράς, στη διαδικτυακή διεύθυνση https://garantie.scheppach.com. Μετά από επιτυχή online δήλωση λαμβάνετε την επιβεβαίωση επέκτασης της εγγύησης για το συγκεκριμένο προϊόν.
6. **Για την προβολή** της αξίωσής σας έναντι της εγγύησης **παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το αρμόδιο κέντρο σέρβις της εταιρείας μας**.

   Χρησιμοποιήστε κατά προτίμηση τη φόρμα στην αρχική σελίδα μας:

   https://shop.scheppach.com/contact

   Μη μας αποστείλετε προϊόντα χωρίς προηγούμενη επικοινωνία και εγγραφή στο κέντρο σέρβις μας.

   Για την αξιοποίηση αυτών των υποσχέσεων εγγύησης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πρώτη επαφή να γίνει με το κέντρο σέρβις της εταιρείας μας. Οι αξιώσεις επί της εγγύησης πρέπει να υποβάλλονται πριν την παρέλευση της περιόδου εγγύησης και εντός 14 ημερών από τη διαπίστωση του ελαττώματος. Για τον σκοπό αυτό είναι απαραίτητη η απόδειξη αγοράς και η τυχόν επιβεβαίωση επέκτασης εγγύησης για το συγκεκριμένο προϊόν.
7. **Χρόνος επεξεργασίας** - Κατά κανόνα επεξεργαζόμαστε τις αποστολές αξίωσης επί της εγγύησης εντός 14 ημερών από την άφιξη στο κέντρο σέρβις της εταιρείας μας. Σε περίπτωση που σε εξαιρετικές περιπτώσεις υπάρξει υπέρβαση του χρόνου επεξεργασίας, θα σας ενημερώσουμε έγκαιρα.
8. **Φθειρόμενα εξαρτήματα** - Φθειρόμενα εξαρτήματα είναι: α) παρεχόμενες, τοποθετημένες και/ή ενσωματωμένες στο προϊόν μπαταρίες / επαναφορτιζόμενες μπαταρίες καθώς και β) όλα τα, ανάλογα με το προϊόν, φθειρόμενα εξαρτήματα (μεταξύ άλλων ιμάντες, λάμες πριονιού, εξαρτήματα εργασίας, τροχοί λείανσης, φίλτρα, ψήκτρες άνθρακα κλπ., βλ. τις οδηγίες χειρισμού). Η εγγύηση δεν καλύπτει μπαταρίες ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που έχουν υποστεί βαθιά εκφόρτιση ή έχουν υποστεί ζημιά στο περίβλημα και/ή στους πόλους των μπαταριών..
9. **Εκτίμηση κόστους** - Τα προϊόντα τα οποία δεν καλύπτονται ή δεν καλύπτονται πλέον από την εγγύηση τα επισκευάζουμε έναντι χρέωσης. Κατόπιν αιτήματος προς το κέντρο σέρβις της εταιρείας μας μπορείτε να μας αποστείλετε την ελαττωματική συσκευή για μια εκτίμηση κόστους και αν χρειαστεί να παράσχετε στο εν λόγω κέντρο σέρβις (μέσω ταχυδρομείου ή e-mail) γραπτή έγκριση της επισκευής. Χωρίς έγκριση της επισκευής δεν λαμβάνει χώρα καμία περαιτέρω επεξεργασία..

Οι όροι της εγγύησης έχουν εφαρμογή μόνο στην εκάστοτε τρέχουσα έκδοση που ισχύει κατά τη χρονική στιγμή της αξίωσης επί της εγγύησης και μπορείτε να τα βρείτε μέσω της αρχικής σελίδας μας (www.scheppach.com).

Σε περίπτωση μεταφράσεων, υπερισχύει το κείμενο στη γερμανική έκδοση.

Scheppach GmbH · Günzburger Str. 69 ·

89335 Ichenhausen (Germany)

Τηλ: +800 4002 4002 ·

E-mail: customerservice.GR@scheppach.com ·

Internet: https://www.scheppach.com

Διατηρούμε το δικαίωμα για αλλαγές στους όρους της εγγύησης ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

19 Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Μετάφραση του πρωτοτύπου της δήλωσης συμμόρφωσης

Κατασκευαστής:

Scheppach GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen

Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη ότι το προϊόν που περιγράφεται στο παρόν βρίσκεται σε συμμόρφωση με τις ισχύουσες Οδηγίες και Πρότυπα.

Μάρκα:	**SCHEPPACH**
Ονομασία είδ.:	**ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ**
	BC-MFH400-X
Αρ. είδ.	**5904820900**

Οδηγίες ΕΕ:

2014/30/ΕΕ, 2006/42/ΕΚ,
2000/14/ΕΚ_2005/88/ΕΚ, 2011/65/ΕΕ*

* Το αντικείμενο της παρούσας δήλωσης, το οποίο περιγράφεται παραπάνω, εκπληρώνει τις διατάξεις της Οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

2006/42/ΕΚ - Παράρτημα IV

Κοινοποιημένος φορέας:	TÜV SÜD Product Service GmbH Zertifizierstelle, Ridlerstraße 65, 80339 München, Deutschland (Γερμανία)
Αριθμός:	0123
Αριθμός πιστοποιητικού:	M6A 011284 0442 Rev. 00

Πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν:

EN 62841-1:2015/A11:2022, EN 62841-4-2:2019,
EN 50636-2-91:2014, EN ISO 11680-1:2021,
EN ISO 11806-1:2022, EN ISO 12100:2010,
EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος σύνταξης του τεχνικού φακέλου:

Stefan Hartinger
Günzburger Str. 69
D-89335 Ichenhausen

Ichenhausen, 05.08.2024

i.V.
Simon Schunk
Division Manager Product Center

i.V.
Andreas Pecher
Head of Project Management

Cuprins

1 Introducere 513
2 Descrierea produsului (fig. 1-6) 513
3 Pachetul de livrare (fig. 1) 514
4 Utilizarea conformă cu destinaţia 514
5 Indicații de securitate 515
6 Date tehnice 519
7 Despachetare 520
8 Montajul 520
9 Înainte de punerea în funcțiune 522
10 Operarea 523
11 Indicații de lucru 524
12 Curățarea 527
13 Întreținerea curentă 527
14 Depozitare și transport 531
15 Reparație și comandă pentru piese de schimb 531
16 Eliminarea ca deşeu şi revalorificarea 531
17 Remedierea avariilor 532
18 Condiții de garanție comercială - Scheppach seria 20V IXES 533
19 Declarație de conformitate UE 535
20 Desen de ansamblu explodat 579

Explicitarea simbolurilor de pe produs

Utilizarea simbolurilor din acest manual trebuie să vă atragă atenţia asupra posibilelor riscuri. Simbolurile de securitate şi declaraţiile, care le însoţesc, trebuie înţelese exact. Avertizările în sine nu îndepărtează riscurile şi nu pot înlocui măsurile corecte pentru prevenirea accidentelor.

	Înainte de punerea în funcțiune, citiți și țineți cont de manualul de utilizare şi de indicaţiile de securitate!
	Atenție! Nerespectarea panourilor de siguranță montate pe produs și a indicațiilor de avertizare, precum și nerespectarea indicațiilor de siguranță și de operare, poate conduce de la vătămări, până la moarte.
	Purtaţi ochelari de protecţie.
	Purtați căști antifonice.
	Purtați întotdeauna o cască de protecție!
	Purtați mănuși de protecție!

	Purtați încălțăminte rezistentă!
	Reglarea vitezei
	Nu expuneți produsul la ploaie. Staționarea, depozitarea şi exploatarea produsului sunt permise numai în condiţii de mediu uscate.
	Atenţie! Pericol de vătămare din cauza cuțitelor care rulează.
	Asiguraţi-vă că celelalte persoane păstrează o distanţă de siguranţă. Țineți persoanele neparticipante la distanță de produs. Obiectele aruncate și piesele care se rotesc pot provoca vătămări grave.
	Asiguraţi-vă că celelalte persoane păstrează o distanţă de siguranţă.
	Păstrați distanța față de alte persoane și cablurile electrice.
	Aveți în vedere materialul care cade.
	Executați lucrările de întreținere curentă, de reechipare, de reglare și de curățare numai cu motorul deconectat și cu acumulatorul scos.
	Acumulatori litiu-ion
	Orificiu de umplere pentru uleiul de lanț
	Direcția de montare a lanțului ferăstrăului
	Lungime de tăiere
	Lungime traversă cuțite
	Sens de rotație mosor cu fir de cosit.
	Sens de rotație trimmer de gazon.
	Diametru mosor cu fir de cosit.
	Direcția de îndepărtare a materialului
	Diametru cuțit de tăiere.

	Cuţit de tăiere.
	Păstraţi-vă picioarele la distanţă faţă de unealta de lucru.
	Nu utilizați o pânză de ferăstrău.
	Nivelul puterii acustice garantat al produsului.
	Nivel de emisii de zgomot al produsului garantat.
	Produsul este conform cu directivele sârbe aplicabile.
	Produsul este conform cu directivele europene aplicabile.

1 Introducere

Producător:

Scheppach GmbH

Günzburger Straße 69

D-89335 Ichenhausen

Stimate client

Vă dorim să aveţi multe satisfacţii şi mult succes în lucrul cu noul dumneavoastră produs.

Indicaţie:

Conform legii privind garantarea produselor, producătorul acestui produs nu răspunde pentru deteriorările apărute la acest produs sau din cauza acestui produs în caz de:

- Manevrare improprie
- nerespectare a manualului de exploatare
- Reparaţii executate de terţe persoane, specialişti neautorizaţi
- Montare şi schimbare a altor piese de schimb decât cele originale
- Utilizare neconformă cu destinaţia
- Ieşire din funcţiune a instalaţiei electrice în caz de nerespectare a prescripţiilor electrice şi dispoziţiilor.

Acordaţi atenţie:

Manualul de utilizare face parte integrantă din acest produs.

Acesta conține indicații importante privind modul de lucru sigur, în conformitate cu prescripțiile și economic cu produsul și cum să evitați pericolele, să economisiți costuri de reparație, să micșorați timpii de ieșire din funcțiune și să măriți fiabilitatea și durata de serviciu a produsului. Suplimentar față de dispozițiile de securitate din acest manual de utilizare trebuie să respectați neapărat prescripțiile în vigoare referitoare la exploatarea produsului din țara dumneavoastră.

Familiarizați-vă cu toate instrucțiunile de funcționare și de siguranță înainte de a utiliza produsul. Folosiți produsul numai așa cum este descris și pentru domeniile de utilizare specificate. Păstrați manualul de utilizare într-un loc sigur și predați toate documentele atunci când predați produsul unor terțe persoane.

2 Descrierea produsului (fig. 1-6)

1. Acumulator*
2. Mâner posterior
3. Comutator de pornire/oprire
4. Tijă tubulară
5. Mâner frontal

5a. Inel de cauciuc

5b. Şuruburi cu cap hexagonal înecat M5

6. Protecție pentru picioare
7. Blocare (tijă tubulară)
8. Mâner în stea
9. Ochiul de ridicare
10. Comutatorul principal
11. Piedică de pornire
12. Indicator stare încărcare (acumulator)
13. Tijă tubulară față (ferăstrău telescopic)
14. Lamă de lanț (șină de ghidare)
15. Lanţ ferăstrău
16. Rezervor de ulei
17. Tijă tubulară față (foarfece pentru garduri vii)
18. Mâner
19. Traversă cuţite
20. Tijă tubulară față (motocositoare/trimmer de gazon)

20a. Şuruburi cu cap hexagonal înecat M6

21. Apărătoare de protecție (laterală)
22. Tăietor de fir de cosit
23. Capsulă mosor
24. Apărătoare de protecție (sus)
25. Cuţit de tăiere
26. Protecție de transport (cuțit de tăiere)
27. Teacă pentru cuţite (foarfece pentru garduri vii)
28. Apărătoare de lamă și lanț
29. Centură port-aparat
30. Apărătoare
31. Piuliţă M10
32. Disc de tensionare
33. Arbore de prindere
34. Flanșă interioară
35. Flanșă exterioară
36. Piuliță de fixare (apărătoare roată de lanț)
37. Capac al roţii de lanţ
38. Şurub de întindere a lanţului
39. Bolț de ghidare
40. Bolț de tensionare a lanțului
41. Roată de lanţ
42. Şurub de reglare (lubrifiere lanț ferăstrău)
43. Cârlig cu carabină
44. Urechiușă de siguranță
45. Tastă de deblocare (acumulator)
46. Locaș acumulator
47. Declanșator (mosor cu fir de cosit)
48. Mosor cu fir de cosit
49. Corecţie unghiulară

50. Pârghie de deblocare
51. Capac
52. Deblocare
53. Arc de compresie
54. Ochi de ieşire a firului de cosit
55. Crestătură
56. Crestătură (centru mosor cu fir de cosit)
57. Niplu de lubrifiere (ferăstrău telescopic)
58. Niplu de lubrifiere (foarfece pentru garduri vii)

* = nu este inclus în mod obligatoriu în pachetul de livrare!

3 Pachetul de livrare (fig. 1)

Poz.	Număr	Denumire
1.	2 x	Acumulator*
5.	1 x	Mâner frontal
5a.	1 x	Inel de cauciuc
5b.	4 x	Şurub cu cap hexagonal înecat M5
13.	1 x	Tijă tubulară față (ferăstrău telescopic)
14.	1 x	Lamă de lanț (șină de ghidare)
15.	1 x	Lanţ ferăstrău
17.	1 x	Tijă tubulară față (foarfece pentru garduri vii)
20.	1 x	Tijă tubulară față (motocositoare/trimmer de gazon)
20a.	2 x	Șurub cu cap hexagonal înecat M6
21.	1 x	Apărătoare de protecție (laterală)
23.	1 x	Capsulă mosor
24.	1 x	Apărătoare de protecție (sus)
25.	1 x	Cuţit de tăiere
26.	1 x	Protecție de transport (cuțit de tăiere)
27.	1 x	Teacă pentru cuţite
28.	1 x	Apărătoare de lamă și lanț
29.	1 x	Centură port-aparat
31.	1 x	Piuliță M10
A.	1 x	Cheie imbus 4 mm
B.	1 x	Cheie imbus 5 mm
C.	1 x	Cheie fixă de 8/10 mm
D.	1 x	Cheie de montare (de 19/21 mm, șurubelniță în cruce)
	1 x	Aparat multifuncţional cu acumulatori
	1 x	Manual de utilizare

4 Utilizarea conformă cu destinaţia

Produsul trebuie să fie montat numai la capul motorului din pachetul de livrare.

Motocoasă:

Motocoasa (utilizarea cuțitului de tăiere) este potrivită pentru tăierea plantelor ușor lemnoase, a buruienilor puternice și a arbuștilor.

Trimmer de gazon:

Trimmer de gazon (utilizarea mosorului cu fir de cosit) este potrivit pentru tăierea gazonului, a zonelor cu iarbă și a buruienilor ușoare.

Foarfece pentru garduri vii:

Acest foarfece pentru garduri vii este destinat pentru tăierea gardurilor vii, tufelor și arbuștilor.

Ferăstrău telescopic (ferăstrău cu lanț cu tijă telescopică):

Ferăstrăul telescopic este destinat lucrărilor de tăiere a crengilor copacilor. Nu este adecvat pentru lucrări de tăiere de mari dimensiuni și pentru tăierea copacilor sau pentru tăierea altor materiale decât lemnul.

Produsul se va utiliza numai conform destinației. Orice altă utilizare în afară de aceasta nu este conformă cu utilizarea prevăzută. Pentru pagubele materiale și vătămările de orice fel rezultate pe cale de consecință răspunde utilizatorul și nu producătorul.

Din utilizarea conformă cu destinaţia face parte şi respectarea indicaţiilor de securitate, precum şi a manualului de montaj şi a indicaţiilor de operare din manualul de utilizare.

Persoanele care operează și întreţin produsul trebuie să fie familiarizate cu acesta și informate cu privire la posibilele pericole.

Modificările aduse produsului exclud complet orice responsabilitate din partea producătorului și orice daune rezultate.

Produsul poate fi utilizat numai cu piese și accesorii originale ale producătorului.

Prescripțiile de securitate, de lucru și de întreținere curentă emise de producător, precum și dimensiunile indicate în Date tehnice trebuie să fie respectate.

Vă rugăm să aveţi în vedere că produsele noastre nu au fost construite având ca destinaţie exploatarea profesională sau industrială. Nu preluăm garanţia dacă produsul este utilizat în regim profesional sau industrial, precum şi la activităţi la fel de solicitante.

Explicitarea cuvintelor de semnalizare din manualul de utilizare

⚠ PERICOL

Cuvânt de semnalizare pentru a indica o situație periculoasă iminentă care, dacă nu este evitată, va avea ca rezultat decesul sau vătămarea gravă.

⚠ AVERTIZARE

Cuvânt de semnalizare pentru a indica o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea avea ca rezultat decesul sau vătămarea gravă.

⚠ PRECAUŢIE

Cuvânt de semnalizare pentru a indica o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea avea ca rezultat vătămări minore sau moderate.

ATENŢIE

Cuvânt de semnalizare pentru a indica o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea avea drept rezultat daune materiale la produs sau la proprietate/posesie.

5 Indicaţii de securitate

Păstraţi toate indicaţiile de securitate şi instrucţiunile pentru utilizarea viitoare.

Noţiunea „sculă electrică“, utilizată în indicaţiile de securitate, face referire la sculele electrice acţionate prin reţea (cu cablu de reţea) sau la sculele electrice acţionate prin acumulatori (fără cablu de reţea).

⚠ AVERTIZARE

Citiţi toate indicaţiile de securitate, instrucţiunile, ilustraţiile şi datele tehnice, cu care este prevăzută această sculă electrică.

Deficienţele la respectarea următoarelor instrucţiuni pot provoca electrocutarea, incendiul şi/sau vătămări grele.

1) Siguranţa locului de muncă

a) **Menţineţi locul de muncă curat şi bine iluminat.** Dezordinea şi zonele de lucru neluminate pot cauza accidente.

b) **Nu lucraţi cu scula electrică în medii cu pericol de explozie în care se găsesc lichide, gaze sau pulberi inflamabile.** Sculele electrice produc scântei care pot să aprindă pulberile sau vaporii.

c) **Ţineţi la distanţă copiii şi alte persoane în timpul utilizării sculei electrice.** În cazul devierii puteţi pierde controlul asupra sculei electrice.

2) Siguranţa electrică

a) **Fişa de conectare a sculei electrice trebuie să se potrivească în priză. Fişa nu trebuie în niciun caz modificată. Nu utilizaţi nicio fişă a adaptorului împreună cu sculele electrice cu pământare de protecţie.** Fişele nemodificate şi prizele potrivite diminuează riscul unui electroşoc.

b) **Evitaţi contactul corporal cu suprafeţele împământate cum ar fi ţevile, sistemele de încălzire, plitele şi frigiderele.** Există un risc crescut de electrocutare dacă corpul vă este pământat.

c) **Menţineţi sculele electrice la distanţă de ploaie sau umezeală.** Pătrunderea apei într-o sculă electrică creşte riscul de electrocutare.

d) **Nu folosiţi în alte scopuri cablul de racordare pentru a purta, acroşa scula electrică sau pentru a scoate fişa din priză. Ţineţi cablul de racordare la depărtare de căldură, ulei, muchii ascuţite sau piese mobile.** Cablurile de racordare deteriorate sau încâlcite cresc riscul de electrocutare.

e) **Dacă lucraţi cu o sculă electrică în aer liber, utilizaţi numai cabluri prelungitoare care sunt adecvate şi pentru zona exterioară.** Utilizarea unui cablu prelungitor adecvat pentru zona exterioară diminuează riscul de electrocutare.

f) **Dacă utilizarea sculei electrice într-o zonă cu umiditate nu poate fi evitată, utilizaţi un comutator de protecţie pentru curenţi vagabonzi.** Utilizarea unui comutator de protecţie pentru curenţi vagabonzi diminuează riscul de electrocutare.

3) Siguranţa persoanelor

a) **Fiţi atenţi la ceea ce faceţi şi lucraţi raţional cu o sculă electrică. Nu utilizaţi scula electrică dacă sunteţi obosit sau sub influenţa drogurilor, alcoolului sau medicamentelor.** Un moment de neatenţie la utilizarea sculei electrice poate provoca cele mai serioase vătămări.

b) **Purtaţi întotdeauna echipament personal de protecţie şi ochelari de protecţie.** Purtarea echipamentului personal de protecţie precum masca împotriva prafului, încălţămintea de siguranţă rezistentă la alunecare, casca de protecţie sau căştile antifonice, în funcţie de tipul şi utilizarea sculei electrice diminuează riscul de vătămări.

c) **Evitaţi o punere în funcţiune involuntară. Asiguraţi-vă că scula electrică este oprită înainte de conectarea la alimentarea cu curent şi/sau la acumulator, preluarea sau transportarea acesteia.** Dacă la cărarea sculei electrice aveţi degetul pe comutator sau dacă conectaţi scula electrică în poziţia pornit la alimentarea electrică, acest lucru poate cauza accidente.

d) **Înlăturaţi sculele electrice sau cheia pentru şuruburi înainte de a cupla scula electrică.** O unealtă sau cheie care se află în partea rotativă a sculei electrice poate cauza vătămări.

e) **Evitaţi o poziţie anormală a corpului. Asiguraţi-vă o poziţie stabilă şi menţineţi în permanenţă echilibrul.** Astfel puteţi controla mai bine scula electrică în situaţii neaşteptate.

f) **Purtaţi îmbrăcăminte adecvată. Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Menţineţi la distanţă părul şi îmbrăcămintea de piesele mobile.** Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse de piesele mobile.

g) **Dacă pot fi montate dispozitive de aspirare şi de captare a prafului, acestea se vor racorda şi utiliza corect.** Utilizarea unei aspirări a prafului poate diminua pericolele determinate de praf.

h) **Nu vă bazaţi pe o falsă siguranţă şi nu încălcaţi regulamentele de siguranţă pentru scule electrice, chiar dacă sunteţi familiarizat cu scula electrică după multiple utilizări.** Acţionarea neglijentă poate conduce în interval de fracţiuni de secunde la vătămări grave.

4) Utilizarea şi manipularea sculei electrice

a) **Nu suprasolicitaţi scula electrică. Utilizaţi scula electrică adecvată pentru lucrul dumneavoastră.** Cu scula electrică potrivită lucraţi mai bine şi mai sigur în domeniul de putere indicat.

b) **Nu utilizaţi scule electrice cu comutator defect.** O sculă electrică care nu mai poate fi pornită sau oprită este periculoasă şi trebuie reparată.

c) **Scoateţi fişa din priză şi/ sau îndepărtaţi un acumulator detaşabil înainte de a efectua setări ale aparatului, de a schimba piesele sculei de lucru sau de a depune scula electrică în afara zonei de lucru.** Această măsură de precauţie previne pornirea involuntară a sculei electrice.

d) **Păstraţi sculele electrice neutilizate în afara razei de acţiune a copiilor. Nu permiteţi utilizarea sculei electrice de nicio persoană care nu este familiarizată cu acesta sau care nu a citit aceste instrucţiuni.** Sculele electrice sunt periculoase dacă sunt utilizate de către persoane neexperimentate.

e) **Întreţineţi sculele electrice şi unealta de lucru cu atenţie. Controlaţi dacă componentele mobile funcţionează ireproşabil şi dacă nu prind, dacă piesele sunt rupte sau deteriorate, dacă funcţionarea sculei electrice este afectată. Dispuneţi repararea pieselor deteriorate înainte de utilizarea sculei electrice.** Multe accidente sunt cauzate de sculele electrice prost întreţinute.

f) **Menţineţi sculele de tăiere ascuţite şi curate.** Sculele de tăiere îngrijite cu atenţie şi având muchii de tăiere ascuţite se înţepenesc mai puţin şi sunt uşor de dirijat.

g) **Utilizaţi scula electrică, unealta de lucru, sculele de lucru etc. corespunzător acestor instrucţiuni. Totodată luaţi în considerare condiţiile de lucru şi activitatea de executat.** Utilizarea de scule electrice pentru alte aplicaţii decât cele prevăzute poate să conducă la situaţii periculoase.

h) **Păstraţi mânerele şi suprafeţele mânerului uscate, curate, fără urme de ulei şi unsoare.** Mânerele şi suprafeţele mânerului alunecoase nu permit o operare sigură şi controlul sculei electrice în situaţii neprevăzute.

5) Utilizarea și manipularea sculei cu acumulator

a) **Încărcați acumulatorii numai cu încărcătoarele recomandate de producător.** Un încărcător care este adecvat unui anumit gen de acumulatori prezintă risc de incendiu dacă acesta este utilizat cu alți acumulatori.

b) **Utilizați în uneltele electrice numai acumulatorii prevăzuți în acest sens.** Utilizarea altor acumulatori poate duce la vătămări și pericol de incendiu.

c) **Țineți acumulatorul neutilizat departe de agrafe de birou, monede, chei, cuie, șuruburi sau alte obiecte metalice mici care ar putea crea o punte de legătură între contacte.** Un scurtcircuit între contactele acumulatorului ar putea provoca arsuri sau incendii.

d) **În caz de utilizare greșită se poate scurge lichid din acumulator. Evitați contactul cu acesta. În cazul unui contact accidental, clătiți bine cu apă. Dacă lichidul vine în contact cu ochii, solicitați suplimentar asistență medicală.** Lichidul ieșit poate provoca iritații ale pielii sau arsuri.

e) **Nu utilizați acumulatori deteriorați sau modificați.** Acumulatorii deteriorați sau modificați pot avea un comportament imprevizibil și pot duce la incendiu, explozie sau pericol de vătămare.

f) **Nu expuneți acumulatorul la foc sau la temperaturi înalte.** Focul sau temperaturile peste 130 °C pot provoca o explozie.

g) **Urmați toate instrucțiunile privind încărcarea și nu încărcați niciodată acumulatorul sau scula cu acumulator în afara domeniului de temperaturi indicat în manualul de exploatare.** Încărcarea greșită sau încărcarea în afara domeniului de temperaturi admisibil poate distruge acumulatorul și crește pericolul de incendiu.

6) Service

a) **Dispuneţi repararea sculei dumneavoastră electrice numai de către personal de specialitate calificat şi numai cu piese de schimb originale.** Astfel vă asiguraţi că este păstrată siguranţa sculei electrice.

b) **Nu întrețineți niciodată acumulatorii deteriorați.** Întreaga întreținere a acumulatorului trebuie efectuată numai de către producător sau de către serviciile pentru clienți autorizate.

Indicaţii generale de securitate

a) **Fiţi atenţi la ceea ce faceţi şi lucraţi raţional cu o sculă electrică. Nu utilizaţi scula electrică dacă sunteţi obosit sau sub influenţa drogurilor, alcoolului sau medicamentelor.** Un moment de neatenţie la utilizarea sculei electrice poate provoca cele mai serioase vătămări.

b) Reglementările naționale pot restricționa exploatarea produsului.

c) Faceți regulat pauze și mișcați-vă mâinile în timpul acestora pentru a stimula circulația.

d) **Țineți produsul întotdeauna ferm cu ambele mâini în timpul lucrului.** Asigurați stabilitatea.

Instrucțiuni de siguranță pentru trimerele de gazon și motocoase

IMPORTANT

CITIȚI CU ATENȚIE ÎNAINTE DE UTILIZARE

PĂSTRAȚI PENTRU DOCUMENTARE

Instructaj

a) Citiți cu atenție instrucțiunile. Familiarizați-vă cu piesele de poziționare și cu utilizarea cu competență profesională a produsului.

b) Nu permiteți niciodată persoanelor care nu sunt familiarizate cu aceste instrucțiuni sau **copiilor** să utilizeze produsul. Prevederile locale în vigoare pot restricționa vârsta utilizatorului.

c) Vă rugăm să rețineți că operatorul sau utilizatorul este responsabil pentru accidentele sau pericolele la adresa altor persoane sau a proprietății dumneavoastră.

Pregătire

a) Verificați dacă apărătorile și dispozitivele de protecție cu privire la deteriorări și la poziția corectă. Înlocuiți-le dacă este necesar.

b) Nu folosiți niciodată produsul atunci când în apropiere se află persoane, în special copii sau animale.

Funcţionare

1. Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie.
2. Nu utilizați produsul desculț sau cu sandale. Utilizați încălțăminte solidă și pantaloni lungi.
3. Utilizarea produsului este interzisă în caz de intemperii - **Risc de trăsnet!**
4. Lucraţi numai la lumina zilei sau în condiţii bune de iluminare.

5. Nu folosiţi produsul cu **dispozitive de protecţie defecte** sau fără dispozitive de siguranţă.
6. Nu așezați mâinile și picioarele în zona uneltei rotative înainte și după pornire.
7. Deconectați produsul și îndepărtați acumulatorul.
   – Dacă lăsați produsul nesupravegheat.
   – Dacă îndepărtați blocajele.
   – Dacă controlați, curățați, întrețineți produsul sau efectuați reglaje.
   – Dacă ajung corpuri străine în produs, în caz de zgomote sau vibrații neobișnuite (înainte de repornire, verificați produsul cu privire la prejudicii).
8. Nu așezați mâinile și picioarele în zona uneltei rotative înainte și după pornire.
9. Orificiile de ventilație trebuie să fie întotdeauna libere.

Întreținere și depozitare

a) Produsul trebuie deconectat de la sursa de alimentare (adică scoateți acumulatorii detașabili) înainte de efectuarea întreținerii sau curățării.

b) **Nu utilizaţi accesorii care nu sunt recomandate de producător.** Acest lucru poate duce la şoc electric sau incendiu.

c) Verificați și întrețineți regulat produsul referitor la deteriorări. Dispuneți executarea reviziei produsului numai unui atelier contractant.

d) **Păstraţi sculele electrice neutilizate în afara razei de acţiune a copiilor. Nu permiteţi utilizarea sculei electrice de nicio persoană care nu este familiarizată cu acesta sau care nu a citit aceste instrucţiuni.** Sculele electrice sunt periculoase dacă sunt utilizate de către persoane neexperimentate.

Indicații de securitate pentru foarfecele pentru garduri vii

a) **Nu utilizaţi foarfecele de garduri vii pe vreme rea, în special în timpul furtunilor.** Acest lucru diminuează riscul de a fi lovit de fulger.

b) **Țineți orice cabluri de rețea departe de zona de tăiere.** Cablurile pot fi ascunse în garduri vii și tufișuri și pot fi tăiate accidental de cuțit.

c) **Ţineţi foarfecele de garduri vii numai de suprafeţele izolate de prindere, deoarece cuțitul de tăiere poate intra în contact cu liniile de alimentare ascunse sau propriul cablu de alimentare.** Contactul cuțitului cu un conductor aflat sub tensiune poate aduce şi piesele metalice ale aparatului sub tensiune şi poate determina electrocutarea.

d) **Țineți toate părțile corpului la distanță de cuțit. Nu încercați să îndepărtați materialul de tăiere sau să țineți materialul care urmează să fie tăiat, în timp ce cuțitele sunt în funcțiune.** Cuțitele se mișcă în continuare după deconectarea comutatorului. O clipă de neatenție atunci când folosiți foarfecele pentru garduri vii poate duce la vătămări grave.

e) **Asiguraţi-vă că toate comutatoarele sunt deconectate şi că fişa de reţea este scoasă, înainte să îndepărtați materialul de tăiere înțepenit sau să întrețineți foarfeca de garduri vii.** O exploatare neașteptată a foarfecii de garduri vii poate duce la vătămări dintre cele mai grave la îndepărtarea materialului înțepenit sau la întreținere.

f) **Transportați de mâner foarfecele pentru garduri vii când cuțitele se află în repaus și aveți în vedere să nu acționați comutatorul**. Transportarea corectă a foarfecelui pentru garduri vii diminuează pericolul de funcționare involuntară și de o vătămare cauzată de cuțit.

g) **Trageți întotdeauna apărătoarea peste cuțite atunci când transportați sau păstrați foarfecele pentru garduri vii.** Manevrarea cu competență profesională foarfecelui pentru garduri vii diminuează pericolul de vătămare cauzat de cuțit.

Indicații de securitate pentru foarfecele pentru garduri vii cu rază de acțiune prelungită

a) **În cazul lucrărilor deasupra capului cu foarfecele de tăiat cu rază de acțiune prelungită purtați apărătoarea pentru cap.** Fragmentele rupte care cad pot provoca vătămări grave.

b) **Operaţi foarfecele pentru garduri vii cu rază de acțiune prelungită întotdeauna cu ambele mâini.** Țineți foarfecele pentru garduri vii cu rază de acțiune prelungită cu ambele mâini, pentru a evita pierderea controlului.

c) **Reduceți pericolul de electrocutare mortală prin neutilizarea niciodată a foarfecelui pentru garduri vii cu rază de acțiune prelungită în apropierea cablurilor electrice.** Contactul cu cablurile electrice sau utilizarea în apropierea cablurilor electrice poate duce la vătămări grave sau o electrocutare mortală.

Alte indicații de securitate

a) În cazul lucrului cu acest produs purtați întotdeauna mănuși de protecție, ochelari de protecție, căști antifonice, încălțăminte rezistentă și pantaloni lungi.

b) Foarfecele de garduri vii este prevăzut pentru lucrările, la care operatorul se află la sol și nu se află pe o scară sau pe alte suprafețe instabile.

c) Pericol electric, păstrați cel puțin 10 m distanță față de liniile electrice aeriene.

d) Nu încercați să desfaceți o traversă a cuțitelor blocată/înțepenită, înainte să deconectați produsul și să scoateți acumulatorul. Există pericol de vătămare!

e) Cuțitele trebuie verificate periodic cu privire la uzură și rectificare. Cuțitele tocite suprasolicită produsul. Orice deteriorare rezultată nu este acoperită de garanție.

f) Dacă sunteți întrerupt la lucrul cu produsul, încheiați mai întâi procesul actual de lucru și deconectați apoi produsul.

g) **Păstraţi sculele electrice neutilizate în afara razei de acţiune a copiilor. Nu permiteţi utilizarea sculei electrice de nicio persoană care nu este familiarizată cu acesta sau care nu a citit aceste instrucţiuni.** Sculele electrice sunt periculoase dacă sunt utilizate de către persoane neexperimentate.

Indicații de securitate pentru ferăstrăul telescopic

⚠ PRECAUŢIE

Când unealta de lucru este în funcţiune, ţineţi mâinile la distanţă de zona de lucru.

Securitatea persoanelor

a) Nu utilizați niciodată produsul stând pe o scară.

b) Nu vă aplecați prea mult în față atunci când utilizați produsul. Asigurați-vă întotdeauna că aveți o poziție sigură și că vă păstrați echilibrul în permanență. Folosiți centura port-aparat inclusă în pachetul de livrare, pentru a distribui greutatea uniform pe corp.

c) Nu stați sub crengile pe care doriți să le tăiați pentru a evita vătămările din cauza crengilor căzute. De asemenea, aveți grijă la crengile care revin, pentru a evita vătămările. Lucrați la un unghi de aproximativ 60°.

d) Fiți atenți la faptul că se poate produce un recul al aparatului.

e) Utilizaţi apărătoarea de lanţ la transport şi depozitare.

f) Evitați o punere în funcțiune involuntară a produsului.

g) Depozitați produsul în afara razei de acțiune a copiilor.

h) Nu permiteți niciodată altor persoane care nu sunt familiarizate cu aceste instrucțiuni să utilizeze produsul.

i) Verificați dacă accesoriile de tăiat se opresc din rotație atunci când motorul merge în gol.

j) Controlați produsul privind elementele de fixare desfăcute și piesele deteriorate.

k) Reglementările naționale pot restricționa exploatarea produsului.

l) Este necesar să efectuați inspecții zilnice înainte de utilizare și după ce produsul a fost scăpat, a suferit scurgeri de combustibil sau alte șocuri, pentru a identifica eventuale daune sau defecte semnificative.

m) Purtaţi întotdeauna încălţăminte robustă şi pantaloni lungi atunci când utilizaţi produsul. Nu utilizaţi produsul descult sau cu sandale deschise. Evitaţi să purtaţi haine largi sau îmbrăcăminte cu şnururi sau cravată.

n) Nu utilizați produsul atunci când sunteți obosit sau sub influența drogurilor, a alcoolului sau a medicamentelor. Nu utilizați produsele, atunci când sunteți obosit.

o) Păstrați produsul, accesoriile de tăiat și apărătoarea accesoriilor de tăiat în stare bună de utilizare.

Alte indicații de securitate

a) În cazul lucrului cu acest produs purtați întotdeauna mănuși de protecție, ochelari de protecție, căști antifonice, încălțăminte rezistentă și pantaloni lungi.

b) Feriți produsul de ploaie sau umezeală. Pătrunderea apei în produs mărește riscul unei electrocutări.

c) Înainte de utilizare, verificați starea de siguranță a produsului, în special a lamei și a lanțului ferăstrăului.

d) Pericol electric, păstrați cel puțin 10 m distanță față de liniile electrice aeriene.

Utilizare și tratament

a) Nu porniți niciodată produsul înainte ca lama, lanțul ferăstrăului și apărătoarea roții de lanț să fie montate corect.

b) Nu tăiați lemne aflate la sol, resp. nu încercați să tăiați rădăcinile care ies din sol. În orice caz, evitați să băgați lanțul ferăstrăului în sol, altfel acesta se va toci imediat.

c) Dacă aţi atins din greşeală un obiect solid cu produsul, deconectaţi imediat motorul şi examinaţi produsul cu privire la eventualele deteriorări.

d) Faceți regulat pauze și mișcați-vă mâinile în timpul acestora pentru a stimula circulația.

e) Atunci când produsul este oprit pentru întreținere curentă, inspecție sau depozitare, opriți motorul, îndepărtați acumulatorul și asigurați-vă că toate piesele rotative s-au oprit. Lăsați produsul să se răcească înainte de a o verifica, regla etc.

f) Întreţineţi riguros produsul. Verificați dacă piesele mobile funcționează corect și nu se blochează, dacă piesele sunt rupte sau deteriorate în așa fel încât funcția produsului este afectată. Dispuneţi repararea pieselor deteriorate înainte de utilizarea produsului. Multe accidente îşi au cauza în întreţinerea insuficientă a produselor.

g) **Menţineţi sculele de tăiere ascuţite şi curate.** Sculele de tăiere îngrijite cu atenţie şi având muchii de tăiere ascuţite se înţepenesc mai puţin şi sunt uşor de dirijat.

h) **Dispuneţi repararea sculei dumneavoastră electrice numai de către personal de specialitate calificat şi numai cu piese de schimb originale.** Astfel vă asiguraţi că este păstrată siguranţa sculei electrice.

Riscuri reziduale

Produsul este construit în conformitate cu tehnologia de ultimă oră şi cu normele de siguranţă recunoscute. Cu toate acestea, în timpul lucrului pot apărea riscuri reziduale.

- Vătămări prin tăiere.
- Afectarea ochilor, în cazul în care nu sunt purtate măștile necesare.
- afectarea auzului, în cazul în care nu sunt purtate căștile antifonice necesare.
- Riscurile reziduale pot fi minimizate dacă „indicaţiile de securitate” şi „utilizarea conformă cu destinaţia”, precum şi manualul de utilizare sunt respectate în totalitate.
- Utilizaţi produsul în modul în care este recomandat în acest manual de utilizare. Astfel veți obține performanțe optime a produsului dumneavoastră.
- În plus, există riscuri reziduale care nu sunt evidente, chiar dacă se întreprind toate măsurile preventive.

⚠ AVERTIZARE

Această sculă electrică generează pe parcursul funcționării un câmp electromagnetic. Acest câmp poate în anumite împrejurări să influenţeze negativ implanturile medicale active sau pasive. Pentru a micşora pericolul unor vătămări grave sau mortale, recomandăm persoanelor cu implanturi medicale să consulte medicul şi producătorul implantului medical înainte de a folosi scula electrică.

⚠ AVERTIZARE

În timpul lucrărilor mai lungi, pot apărea tulburări ale circulației la mâinile operatorului (sindromul degetelor albe) din cauza vibrațiilor.

Sindromul degetelor albe este o afecțiune vasculară, în cazul căreia vasele mici de sânge produc crampe subite la degetele de la mâini și de la picioare. Zonele afectate nu mai sunt aprovizionate suficient cu sânge și arată astfel extrem de palide. Utilizarea frecventă a produselor cu vibrații poate provoca leziuni nervoase la persoanele a căror circulație sanguină este afectată (de exemplu, fumători, diabetici).

Dacă observați afectări neobișnuite, încetați imediat lucrul și consultați un medic.

ATENŢIE

Produsul face parte din seria 20V IXES și poate fi utilizat numai cu acumulatori din această serie. Acumulatoarele se vor încărca numai cu încărcătoare pentru această serie. Acordați atenție în acest caz indicațiilor producătorului.

⚠ AVERTIZARE

Acordați atenție indicațiilor de securitate și indicațiilor privind încărcarea și utilizarea corectă, care sunt specificate în manualul de exploatare al acumulatorului și încărcătorului dumneavoastră din seria 20V IXES. O descriere detaliată privind procesul de încărcare și informații suplimentare găsiți în acest manual de operare separat.

6 Date tehnice

Aparat multifuncţional cu acumulatori	BC-MFH400-X
Tensiunea dimensionată	40V (2x20V) ⎓
Trimmer de gazon:	
Diametru de tăiere	380 mm
Grosimea firului	2xØ1,6 mm
Turaţie trimmer de gazon max.	4000/5500/6200 min^{-1}
Motocoasă:	
Diametru	255 mm
Diametru de tăiere	1,4 mm
Diametru locaș	25,4 mm
Numărul de dinți	3
Turație motocoasă max.	4000/5500/6200 min^{-1}
Foarfece pentru garduri vii:	
Diametru de tăiere	24 mm
Corecţie unghiulară lamă °	+90°/0°/-75° (165°)
Lungime de tăiere	390 mm
Turaţie foarfece pentru garduri vii max.	880/1100/1360 min^{-1}
Lungime totală	2,35 m
Ferăstrău telescopic:	
Lungimea șinei de ghidare	295 mm
Lungime de tăiere	254 mm
Tipul de șină de ghidare	AL10-39-507P
Pasul lanțului ferăstrăului	3/8“/9,525 mm
Tipul lanțului ferăstrăului	3/8.050-39
Grosimea elementelor de acționare	1,27 mm
Pinion de acționare	7x9,525 mm
Conținutul rezervorului de ulei	140 ml
Viteză de tăiere buton pentru înălțime	12/15/18 m/s
Lungime totală	2,15 m
Masa (fără acumulator)	
Unitatea motorului	3,37 kg
Trimmer de gazon (atașament)	1,45 kg
Motocoasă (atașament)	1,56 kg
Foarfece pentru garduri vii (atașament)	2,17 kg
Ferăstrău telescopic (atașament)	1,63 kg

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice!

Zgomot și vibrație

⚠ AVERTIZARE

Zgomotul poate avea efecte agravante asupra sănătăţii dumneavoastră. Dacă zgomotul generat de mașină depășește 85 dB, vă rugăm ca dvs. și persoanele aflate în apropiere să purtați căști antifonice adecvate.

Valorile de zgomot şi de vibraţie au fost determinate corespunzător EN 62841-1.

Valorile caracteristice de zgomot

Trimmer de gazon:	
Presiunea acustică L_{pA}	79,8 dB
Putere sonoră L_{WA}	91,7 dB
Imprecizie de măsurare K_{wA}	1,92 dB
Motocoasă:	
Presiunea acustică L_{pA}	98,4 dB
Putere sonoră L_{WA}	109,3 dB
Imprecizie de măsurare K_{wA}	2,39 dB
Foarfece pentru garduri vii:	
Presiunea acustică L_{pA}	98,4 dB
Putere sonoră L_{WA}	109,3 dB

Imprecizie de măsurare K_{wA}	2,39 dB
Ferăstrău telescopic:	
Presiunea acustică L_{pA}	98,4 dB
Putere sonoră L_{WA}	109,3 dB
Imprecizie de măsurare K_{wA}	2,39 dB

Valori ale vibrațiilor (leagăn mână-braț)

Trimmer de gazon A_{hv}	3,196 / 3,193 m/s^2
Motocoasă A_{hv}	1,687 / 3,196 m/s^2
Foarfece pentru garduri vii A_{hv}	1,776 / 1,568 m/s^2
Ferăstrău telescopic A_{hv}	1,854 / 1,738 m/s^2
Imprecizie de măsurare K_{pA}	1,5 m/s^2

Valoarea totală pentru vibraţii şi valorile indicate ale emisiilor de zgomot trebuie să fi fost măsurate conform unui procedeu de verificare standardizat şi pot fi utilizate pentru compararea unei scule electrice cu alta.

Valoarea specificată a emisiilor de zgomot și valoarea totală a vibrațiilor specificate pot fi, de asemenea, utilizate pentru o evaluare preliminară a încărcăturii.

⚠ AVERTIZARE

Emisiile de zgomot şi valoarea indicată a emisiilor de vibraţii pot devia de la valorile specificate în timpul utilizării efective a sculei electrice, în funcţie de modul în care aceasta este utilizată, în special de tipul de piesă de prelucrat.

Încercaţi să menţineţi solicitarea cât mai redusă posibil. Măsuri exemplificative: limitarea timpului de lucru. Totodată, se vor lua în considerare componentele ciclului de exploatare (de ex. timpii în care scula electrică este deconectată şi în care este conectată, însă funcţionează fără sarcină).

7 Despachetare

⚠ AVERTIZARE

Produsul şi materialele de ambalare nu sunt jucării pentru copii!

Copiii nu au voie să se joace cu sacii din plastic, foliile şi piesele mici! Există pericol de înghiţire şi sufocare!

- Deschideţi ambalajul şi scoateţi cu precauţie produsul.
- Înlăturaţi materialul de ambalat, precum şi siguranţele de ambalare şi de transport (dacă există).
- Verificaţi dacă pachetul de livrare este complet.
- Verificaţi dacă produsul şi accesoriile prezintă deteriorări de la transport. Eventualele prejudicii trebuie semnalate companiei de transport, prin care a fost livrat produsul. Reclamaţiile ulterioare nu sunt admise.
- Dacă este posibil, păstrați ambalajul până la expirarea perioadei de garanție.
- Înainte de exploatare, familiarizați-vă cu produsul prin intermediul manualului de utilizare.
- În cazul accesoriilor, precum și a pieselor de uzură și de schimb, utilizați numai piese originale. Piesele de schimb se găsesc la reprezentantul comercial.
- În caz de comenzi, indicați numărul articolului, precum și tipul și anul fabricației produsului.

8 Montajul

⚠ PERICOL

Pericol de vătămare!

Dacă se utilizează un produs asamblat necorespunzător, pot apărea vătămări corporale grave.

– Nu utilizaţi produsul până când nu este complet asamblat.
– Înainte de fiecare utilizare, efectuaţi o inspecţie vizuală pentru a verifica dacă produsul este complet şi nu conţine componente deteriorate sau uzate. Dispozitivele de siguranţă şi protecţie trebuie să fie intacte.

⚠ AVERTIZARE

Pericol de vătămare!

Înaintea tuturor lucrărilor la scula electrică (de ex. întreținerea curentă, schimbarea sculei etc.), precum și la transportul și depozitarea acesteia, scoateți acumulatorul din scula electrică. În cazul acționării involuntare a comutatorului de pornire/ oprire există pericol de vătămare.

⚠ AVERTIZARE

Asiguraţi-vă întotdeauna că scula de introducere este montată corect!

- Aşezaţi produsul pe o suprafaţă plană şi nivelată.

Unealtă necesară:

- Cheie imbus 4 mm (A)
- Cheie imbus 5 mm (B)
- Cheie fixă de 8/10 mm (C)
- Cheie de montare (D)
- Șurubelniță în cruce/dreaptă*

* = nu este inclus în mod obligatoriu în pachetul de livrare!

8.1 Montarea mânerului frontal (5) (fig. 1-3)

Montați mânerul frontal (5) la tija tubulară (4):

1. Desfaceți mai întâi șuruburile cu cap hexagonal înecat M5 (5b) și îndepărtați inelul de cauciuc (5a) de la mânerul frontal (5). Utilizați cheia imbus de 4 mm (A).
2. Așezați inelul de cauciuc (5a) pe tija tubulară (4).
3. Atașați protecția pentru picioare (6) jos la inelul de cauciuc (5a).
   Aveți în vedere să se așeze inelul de cauciuc (5a) în degajarea de la protecția pentru picioare (6).
4. Așezați mânerul frontal (5) de sus pe inelul de cauciuc (5a), astfel încât găurile de șuruburi ale protecției pentru picioare (6) și ale mânerului frontal (5) să se suprapună.

5. Fixați mânerul frontal (5) cu cele patru șuruburi cu cap hexagonal înecat M5 (5b). Utilizaţi cheia imbus de 4 mm (A).
   Asigurați-vă că protecția pentru picioare (6) este montată la stânga (spre operator).

8.2 Montarea apărătorilor de protecție (21/24) (fig. 1, 4)

⚠ PERICOL

Pericol de vătămare!

Dacă se utilizează un produs asamblat necorespunzător, pot apărea vătămări corporale grave.

– Nu utilizaţi produsul până când nu este complet asamblat.
– Înainte de fiecare utilizare, efectuaţi o inspecţie vizuală pentru a verifica dacă produsul este complet şi nu conţine componente deteriorate sau uzate. Dispozitivele de siguranţă şi protecţie trebuie să fie intacte.

1. Atașați cele două apărători de protecție (21/24) la suportul prevăzut pe tija tubulară frontală (20).
2. Fixați cele două apărători de protecție (21/24) cu cele două șuruburi cu cap hexagonal înecat M6 (20a). Utilizaţi o cheie imbus de 5 mm (B).

8.3 Montarea/demontarea capsulei mosorului (23) (fig. 1, 5-7)

Tija tubulară frontală motocoasă / trimmer de gazon (20) poate fi utilizată cu capsula mosorului (23) ca trimmer de gazon.

1. Scoateți piulița M10 (31) și apărătoarea (30) de pe arborele de prindere (33). Atenție filet pe stânga! Utilizați cheia de montare (D).
2. Piulița M10 (31) și apărătoarea (30) nu sunt necesare pentru montarea capsulei mosorului (23).
   Flanșa interioară (34) și discul de tensionare (32) rămân pe arborele de prindere (33).
3. Țineți flanșa interioară (34) prin flanșa exterioară (35) cu ajutorul unei chei imbus de 5 mm (B).
4. Rotiți capsula mosorului (23) în sens invers acelor de ceasornic pe arborele de prindere (33) și fixați manual capsula mosorului (23) pe arborele de prindere (33).
5. Demontarea capsulei mosorului (23) se face în ordine inversă.

Rețineți că sensul de rotație al capsulei mosorului (23) trebuie să corespundă cu sensul indicat de săgeată pe apărătoarea de protecție (21) (fig. 4).

8.4 Montarea/demontarea cuțitului de tăiere (25) (fig. 1, 8, 9)

Tija tubulară frontală motocoasă / trimmer de gazon (20) poate fi utilizată ca o motocoasă cu cuțit de tăiere (25).

1. Scoateți piulița M10 (31), apărătoarea (30) și discul de tensionare (32) de pe arborele de prindere (33). Atenție filet pe stânga! Utilizați cheia de montare (D).
2. Flanșa interioară (34) rămâne pe arborele de prindere (33).
3. Așezați cuțitul de tăiere (25) pe flanșa interioară (34). Rețineți că sensul de rotație al cuțitului de tăiere (25) trebuie să corespundă cu sensul indicat de săgeată pe apărătoarea de protecție (21) (fig. 4).
4. Împingeți discul de tensionare (32) și apărătoarea (30) pe arborele de prindere (33).
5. Fixați cuțitul de tăiere (25) cu piulița M10 (31).
6. Strângeți piulița M10 (31) cu cheia de montare (D). Țineți flanșa interioară (34) prin flanșa exterioară (35) cu ajutorul cheii imbus de 5 mm (B).
7. Îndepărtați teaca pentru cuțite (27) de la cuțitul de tăiere (25).
8. Demontarea cuțitului de tăiere (25) se face în ordine inversă.

8.5 Montarea lamei de lanț (14) și lanțului ferăstrăului (15) (fig. 1, 10-13)

⚠ AVERTIZARE

Risc de vătămare dacă manevraţi lanţul de ferăstrău sau lama de lanţ!

– Purtaţi mănuşi anti-tăiere.

ATENŢIE

Cuțitele tocite suprasolicită produsul! Nu utilizați produsul cu o unitate de tăiere defectă sau foarte uzată.

Indicaţii:

- Un lanţ de ferăstrău nou se alungeşte şi trebuie să fie retensionat mai des. Verificaţi regulat după fiecare tăietură tensionarea lanţului şi reglaţi-o.
- Utilizaţi numai lanţuri de ferăstrău şi lame de lanţ concepute pentru acest produs.

⚠ PRECAUŢIE

Un lanţ de ferăstrău asamblat incorect conduce la un comportament de tăiere necontrolat al produsului!

La instalarea lanţului de ferăstrău, acordaţi atenţie direcţiei de deplasare specificate!

1. Rotiţi piulița de fixare (36) în sens antiorar, pentru a îndepărta apărătoarea roţii de lanţ (37). Utilizați cheia fixă de 8/10mm (C).
2. Rotiți șurubul de întindere a lanțului (38) în sens antiorar, pentru a slăbi tensionarea lanțului. Utilizați cheia de montare (D).
3. Așezați lanțul ferăstrăului (15) într-o buclă, astfel încât marginile de tăiere să fie aliniate în sens orar. Pentru a alinia lanțul ferăstrăului (15), orientați-vă după simbolurile grafice (săgeți) de deasupra roții de lanț (41).
4. Așezați lanțul ferăstrăului (15) în canelura lamei de lanț (14).
5. Ghidaţi lanţul de ferăstrău (15) în jurul roţii de lanţ (41) şi verificaţi alinierea lanţului de ferăstrău (15).
   Asigurați-vă că dinții lanțului ferăstrăului (15) se prind bine în roata de lanț (41).

6. Introduceţi lama de lanţ (14) pe bolţul de ghidare (39) şi pe bolţul de întindere a lanţului (40). Bolţul de ghidare (39) trebuie să se afle în gaura longitudinală şi bolţul de întindere a lanţului (40) trebuie să se afle în orificiul inferior de la lama de lanţ (14).
7. Aşezaţi din nou apărătoarea roţii de lanţ (37).
8. Rotiţi manual piuliţa de fixare (36) în sens orar.
9. Verificaţi încă o dată aşezarea lanţului ferăstrăului (15) şi tensionaţi lanţul ferăstrăului aşa cum este descris la *8.6*.

Indicaţie:

Strângeţi ferm definitiv piuliţele de fixare abia după reglarea tensionării lanţului.

8.6 Tensionarea lanţului ferăstrăului (15) (fig. 1, 10, 13, 14)

⚠ AVERTIZARE

Risc de vătămare din cauza săririi lanţului de ferăstrău!

Un lanţ de ferăstrău tensionat necorespunzător pot sări în timpul funcţionării şi poate cauza vătămări corporale.

– Verificaţi frecvent tensiunea lanţului.
– Tensiunea lanţului este prea scăzută atunci când legăturile de transmisie ies din canelura de sub şina de ghidare.
– Dacă tensiunea lanţului este prea mică, strângeţi din nou lanţul de ferăstrău în mod corespunzător.

1. Desfaceţi piuliţele de fixare (36) cu cheia fixă de 8/10mm (C) cu câteva rotaţii.
2. Reglaţi tensionarea lanţului cu şurubul de întindere a lanţului (38).
   Utilizaţi cheia de montare (D).
   – În sensul acelor de ceasornic - creşte tensiunea lanţului
   – În sens antiorar - reduce tensiunea lanţului

Lanţul ferăstrăului (15) nu trebuie să atârne, dar trebuie să fie posibilă îndepărtarea a 1-2 milimetri din lama de lanţ (14) din centrul lamei de lanţ (14).

1. Rotiţi manual lanţul de ferăstrău (15) pentru a verifica dacă funcţionează corect. Trebuie să alunece liber în lama de lanţ (14).
2. Înşurubaţi din nou ferm piuliţele de fixare (36).

Lanţul ferăstrăului este tensionat corect dacă nu formează săgeată la lama de lanţ și poate fi tras până la capăt cu mâna protejată de mănușă. La tragerea lanţului ferăstrăului cu o forţă de tracţiune de 9 N (aprox. 1 kg), între lanţul ferăstrăului și lama de lanţ nu trebuie să fie o distanţă mai mare de 2 mm.

Indicaţie:

- Tensiunea unui lanţ de ferăstrău nou trebuie verificată şi reglată după câteva minute de lucru.
- Tensionarea lanţului de ferăstrău trebuie efectuată într-un loc curat, fără rumeguş şi altele similare.
- Tensionarea corectă a lanţului de ferăstrău serveşte siguranţei utilizatorului şi reduce sau previne uzura şi deteriorarea lanţului de ferăstrău.
- Recomandăm utilizatorului să verifice tensionarea lanţului înainte de prima începere a lucrului. Lanţul ferăstrăului este tensionat corect dacă nu formează săgeată pe partea inferioară a lamei și poate fi tras până la capăt cu mâna protejată de mănușă.

ATENŢIE

Când lucraţi cu ferăstrăul, lanţul de ferăstrău se încălzeşte şi se lărgeşte uşor. Această „extensie” poate fi estimată în special pentru lanţurile de ferăstrău noi.

9 Înainte de punerea în funcţiune

9.1 Încărcarea uleiului pentru pânza de ferăstrău (fig. 1, 14)

ATENŢIE

Deteriorarea produsului!

Dacă produsul este utilizat fără ulei sau cu prea puţin ulei de motor sau cu ulei vechi, acest lucru poate duce la deteriorarea produsului.

– Umpleţi cu ulei înainte de punerea în funcţiune. Produsul este furnizat fără ulei.
– Nu utilizaţi ulei vechi!
– Verificaţi nivelul uleiului de fiecare dată când schimbaţi bateria.

ATENŢIE

Daune aduse mediului!

Uleiul scurs poate polua permanent mediul înconjurător. Lichidul este foarte toxic și poate duce rapid la poluarea apei.

– Umpleţi / goliţi uleiul numai pe suprafeţe plane şi fixe.
– Folosiţi un ştuţ de umplere sau o pâlnie.
– Colectaţi uleiul scurs într-un recipient adecvat.
– Ştergeţi imediat cu grijă uleiul vărsat şi aruncaţi laveta în conformitate cu reglementările locale.
– Eliminaţi uleiul în conformitate cu reglementările locale.

Tensionarea lanţului şi lubrifierea lanţului afectează semnificativ durata de viaţă a lanţului de ferăstrău.

Lanţul de ferăstrău este lubrifiat automat în timpul funcţionării produsului. Pentru a lubrifia în mod adecvat lanţul de ferăstrău, trebuie să existe întotdeauna suficient ulei pentru pânza de ferăstrău în rezervorul de ulei. Verificaţi periodic cantitatea de ulei rămasă în rezervorul de ulei.

Indicaţii:

* = Nu este inclus în pachetul de livrare!

- Capacul este dotat cu un dispozitiv de fixare.
- Umpleţi ferăstrăul cu lanţ numai cu ulei de lubrifiere a lanţului de calitate ecologică* (conform RAl-UZ 48).
- Asiguraţi-vă că capacul rezervorului de ulei este ataşat şi închis înainte de a porni produsul.

1. Deschideţi rezervorul de ulei (16). Pentru aceasta, înşurubaţi capacul rezervorului de ulei (16) în sens antiorar.
2. Pentru a preveni scurgerile de ulei, utilizaţi o pâlnie*.

3. Încărcați cu precauție uleiul de lubrifiere a lanțului. Capacitatea rezervorului de ulei: max. 100 ml.
4. Înșurubați capacul rezervorului de ulei (16) în sens orar pentru a închide rezervorul de ulei (16).
5. Ştergeţi imediat cu grijă uleiul vărsat, dacă e nevoie, şi aruncaţi laveta în conformitate cu reglementările locale.
6. Pentru a verifica lubrifierea lamei de lanţ, ţineţi produsul cu lanţul ferăstrăului deasupra unei file de hârtie şi acţionaţi funcţionarea din plin timp de câteva secunde. Puteţi vedea pe hârtie dacă lubrifierea lanţului funcţionează.

9.2 Montarea tijei tubulare frontale (13/17/20) (fig. 1, 15)

1. Detașați capacul de protecție al tijei tubulare frontale selectate (13/17/20).
2. Desfaceți mânerul în stea (8).
3. Trageți închizătorul de blocare (7) spre exterior și rotiți-l spre dreapta sau spre stânga până la opritor.
4. Împingeți tija tubulară frontală selectată (13/17/20) pe tija tubulară (4).
   Asigurați-vă că orificiul se potrivește cu închizătorul de blocare (7).
5. Rotiți ușor tija tubulară frontală (13/17/20) până când tija tubulară frontală (13/17/20) este introdusă până la opritorul din aceasta (4).
6. Rotiți închizătorul de blocare (7) în poziția inițială.
   Închizătorul de blocare (7) se fixează în poziție cu zgomot perceptibil.
7. Fixați tija tubulară frontală (13/17/20) cu mânerul în stea (8).

9.3 Atașarea centurii port-aparat (29) (fig. 16-18)

Indicații:

Produsul se va utiliza numai cu cureaua de umăr.

Echilibrați produsul mai întâi când alimentarea este oprită.

1. Fixați cureaua de umăr (29).
2. Reglați lungimea curelei astfel încât cârligul cu carabină (43) să se afle la o lățime de aproximativ o palmă sub șoldul drept.
3. Ataşaţi cârligul cu carabină (43) la inelul de prindere (9).
4. Lăsați produsul să penduleze.

Indicaţii:

Produsul poate doar să atingă solul cu scula de lucru într-o poziție normală de lucru.

În caz de urgență, se poate trage urechiușa de siguranță (44) de la centura port-aparat (29). Produsul se desprinde apoi imediat de centura port-aparat (29) și cade pe sol.

⚠ AVERTIZARE

Verificaţi eclisa de siguranță înainte de fiecare punere în funcţiune!

9.4 Introducerea/extragerea acumulatorilor (1) în/din locașul acumulatorului (46) (fig. 19)

⚠ PRECAUŢIE

Pericol de vătămare!

Introduceți acumulatorul numai atunci când unealta cu acumulator este pregătită pentru utilizare.

Introducerea acumulatorului

1. Împingeți acumulatorii (1) în locașurile pentru acumulatori (46). Acumulatorii (1) se fixează în poziție cu zgomot perceptibil.

Extragerea acumulatorului

1. Apăsaţi tasta de deblocare (45) a acumulatorilor (1) şi extrageţi acumulatorii (1) din locaşul acumulatorului (46).

9.4.1 Indicatorul nivelului de încărcare (12) (Fig. 20)

Afișajul nivelului de încărcare (12) semnalizează nivelul de încărcare al acumulatorului (1).

Starea de încărcare a acumulatorului este afișată de aprinderea corpului de iluminat cu LED-uri corespunzător.

1. Apăsați butonul de pe indicatorul nivelului de încărcare (12) pentru a verifica starea încărcării.

3 LED-uri sunt aprinse	Acumulatorul este complet încărcat
2 LED-uri sunt aprinse	Acumulator încărcat parțial
1 LED este aprins	Acumulatorul trebuie încărcat

10 Operarea

ATENŢIE

Este esențial să asamblați complet produsul înainte de punerea în funcțiune!

⚠ AVERTIZARE

Pericol de vătămare!

Comutatorul de pornire/oprire şi comutatorul de siguranţă nu trebuie să fie blocate!

– Nu lucraţi cu produsul dacă comutatoarele sunt deteriorate. Comutatorul de pornire/oprire şi comutatorul de siguranţă trebuie să deconecteze produsul după eliberare.
– Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că produsul este în stare bună de funcționare.

⚠ AVERTIZARE

Sunt posibile electrocutări și prejudicii la produs!

Contactul cu un cablu aflat sub tensiune la tăiere poate duce la o electrocutare. Tăierea în obiecte străine poate duce la prejudicii la traversa cuțitelor.

– Înainte de tăiere, verificați gardurile vii și tufișurile pentru a depista obiecte ascunse, ca de ex. cablurile aflate sub tensiune, garduri de sârmă și suporturi pentru plante.

ATENŢIE

Asiguraţi-vă că temperatura ambiantă nu depăşeşte 50 °C în timpul lucrului şi nu scade sub –20 °C.

ATENŢIE

Produsul face parte din seria 20V IXES și poate fi utilizat numai cu acumulatori din această serie. Acumulatoarele se vor încărca numai cu încărcătoare pentru această serie. Acordați atenție în acest caz indicațiilor producătorului.

⚠ PERICOL

Pericol de vătămare!

Dacă produsul este blocat, nu încercaţi să scoateţi produsul prin forţă.

– Opriţi motorul.

– Utilizaţi un braţ cu manetă sau o pană, pentru a elibera produsul.

⚠ AVERTIZARE

Verificaţi dispozitivele de siguranță regulat înainte de fiecare punere în funcțiune. Dispozitivele de siguranță defecte pot duce la vătămări corporale grave!

10.1 Pornirea/oprirea produsului (fig. 1)

⚠ AVERTIZARE

Risc de vătămare din cauza reculului!

– Nu utilizaţi niciodată produsul cu o mână!

Indicaţii:

Cu ajutorul comutatorului de pornire/oprire, puteţi controla turaţia fără trepte. Cu cât apăsaţi mai mult comutatorul de pornire/oprire, cu atât turaţia este mai mare.

Asiguraţi-vă că produsul nu atinge nimic înainte de pornire.

În cazul utilizării motocoasei (20):

1. Îndepărtați protecția de transport (26) de la cuțitul de tăiere (25).

În cazul utilizării foarfecelui pentru garduri vii (17):

1. Desprindeți teaca pentru cuțite (27) de la traversa cuțitelor (19).

În cazul utilizării ferăstrăului telescopic (13):

1. Verificaţi dacă există ulei pentru pânza de ferăstrău în rezervorul de ulei (16).
2. Umpleți cu ulei pentru pânza de ferăstrău înainte ca rezervorul de ulei (16) să fie gol, așa cum este descris la *9.1*.
3. Trageți apărătoarea de lamă și lanț (28) de pe lama de lanț (14).

De asemenea, viteza poate fi modificată în timpul funcționării.

Puteți alege între 3 setări de viteză:

		
Lent	Mediu	Rapid

Pornirea

1. Apăsați comutatorul principal (10), până când LED-ul se aprinde.
2. Selectați reglarea vitezei.
3. Țineţi produsul cu mâna stângă de mânerul frontal (5) şi cu mâna dreaptă de mânerul posterior (2). Degetul mare și celelalte degete trebuie să cuprindă ferm mânerele (2, 5).
4. Cuprindeți piedica de pornire (11) la mânerul posterior (2).
5. Țineți apăsată piedica de pornire (11).
6. Pentru a porni produsul, apăsați comutatorul de pornire/oprire (3) cu degetul mare.

Indicaţii:

Nu este necesar să ţineţi apăsată piedica anti-pornire după pornirea produsului. Piedica anti-pornire este concepută pentru a împiedica pornirea accidentală a produsului.

Când nu utilizați produsul, LED-ul de pe comutatorul principal rămâne aprins timp de 1 minut. Produsul este apoi oprit automat.

Oprirea

1. Pentru oprire, eliberați comutatorul de pornire/ oprire (3).
2. Apăsați comutatorul principal (10), până când LED-ul se stinge.
3. După fiecare lucrare cu produsul, atașați protecția de transport (26), apărătoarea de lamă și lanț (28) și teaca pentru cuțite (27) din pachetul de livrare.

10.2 Protecţia la suprasarcină

În cazul unei suprasolicitări a motorului, acesta se deconectează automat. După un timp de răcire (diferit), produsul poate fi conectat din nou.

11 Indicații de lucru

⚠ PERICOL

Pericol de vătămare!

Această secţiune acoperă tehnica de lucru de bază pentru manipularea produsului.
Informaţiile oferite aici nu înlocuiesc formarea şi experienţa îndelungată a unui specialist.
Evitaţi orice lucrare pentru care nu sunteţi suficient de calificat!
Manipularea neatentă a produsului poate duce la răniri grave şi chiar la deces!

⚠ PRECAUŢIE

După oprire, produsul continuă să funcţioneze. Aşteptaţi până când produsul ajunge complet în starea de repaus.

Indicaţii:

Asiguraţi-vă că produsul nu atinge nimic înainte de pornire.

Este inevitabilă o anumită poluare fonică produsă de acest produs. Amânați lucrările zgomotoase la orele aprobate și desemnate. Dacă este necesar, respectați perioadele de odihnă.

Utilizați unealta de lucru pentru a prelucra numai suprafețe libere, plate.

Inspectați cu atenție suprafața care urmează să fie tăiată și îndepărtați toate obiecte străine.

Evitați lovirea de pietre, metal sau alte obstacole.

Unealta de lucru poate fi deteriorată și există riscul de recul.

- Purtaţi echipamentul de protecţie prescris.
- **Nu permiteţi accesul altor persoane în interiorul spaţiului de siguranţă al zonei dumneavoastră de lucru. Toţi cei care pătrund în zona de lucru trebuie să poarte echipamentul de protecţie personal.** Bucăţi ale piesei sau ale uneltelor de lucru rupte pot fi aruncate şi în afara zonei directe de lucru putând cauza vătămări.
- Dacă a fost lovit un obiect străin, opriţi imediat produsul şi scoateţi acumulatorul. Verificaţi dacă există deteriorări la produs şi efectuaţi reparaţiile necesare, înainte de a reporni şi de a lucra cu produsul. Dacă produsul începe să vibreze neobişnuit de puternic, este necesară o verificare imediată.
- **Prindeți scula electrică numai de suprafețele izolate ale mânerelor când efectuați lucrări la care unealta de introducere poate atinge conductori electrici mascați.** Contactul cu conductorul aflat sub tensiune poate aduce şi piesele metalice ale aparatului sub tensiune şi poate determina electrocutarea.
- Utilizarea produsului este interzisă în caz de intemperii - **Pericol de trăsnet!**
- Înainte de fiecare folosire, controlați dacă produsul prezintă deficiențe, cum ar fi piese slăbite, uzate sau deteriorate.
- Porniți produsul și apoi alimentați materialul care urmează să fie prelucrat.
- Nu exercitaţi presiune prea mare pe produs. Lăsați produsul să execute sarcina.
- **Țineți produsul întotdeauna ferm cu ambele mâini în timpul lucrului.** Asigurați stabilitatea.
- Evitaţi o poziţie anormală a corpului.
- Verificați cureaua de umăr pentru o poziție confortabilă, care vă permite să țineți produsul mai ușor.

11.1 Motocoasă/trimmer de gazon

ATENŢIE

Când lucrați cu produsul, trebuie montate toate capacele de protecție!

Indicație:

Verificați firul de nailon în mod regulat cu privire la deteriorări și dacă firul de tăiere prezintă în continuare lungimea specificată de tăietorul de fir de cosit.

- Nu țineți unealta de lucru înclinată.
- Iarba este cel mai bine tăiată atunci când este uscată și nu prea înaltă.
- Evitați intrarea în contact cu obstacole fixe (pietre, ziduri, garduri de scânduri etc.).
- Nu utilizați produsul pentru a tăia vegetația sălbatică sau tufișuri.
- Iarba umedă și buruienile se înfășoară în jurul axei sistemului de acționare sub apărătoarea de protecție (21), din motive tehnice în timpul lucrului. Îndepărtați-o, altfel motorul se va supraîncălzi din cauza frecării excesive (fig. 21).

11.1.1 Prelungirea firului de tăiere (fig. 1, 22, 31)

Trimmerul de gazon este furnizat cu un mosor cu fir de cosit plin (48).

Firul se uzează în timpul lucrului.

Pentru a vă asigura că firul nou este alimentat, apăsați ferm pe sol declanșatorul (47) de pe mosorul cu fir de cosit (48) în timp ce motorul este în funcțiune.

Dacă firul este inițial mai lung decât cercul de tăiere, tăietorul de fir de cosit (22) îl taie automat la lungimea corectă.

Indicații:

Verificați firul de nailon în mod regulat cu privire la deteriorări și dacă firul de tăiere prezintă în continuare lungimea specificată de tăietorul de fir de cosit.

Dacă nu este vizibil niciun capăt al firului:

1. Înlocuiți mosorul cu fir de cosit (48) așa cum a fost descris la *13.1.1*.

11.1.2 Tăierea ierbii (Fig. 23)

1. Tăiați iarba pivotând produsul spre dreapta și spre stânga.
2. Tăiați încet și mențineți produsul înclinat înainte la aproximativ 30° în timpul tăierii.
3. Tăiați iarba lungă în straturi de sus în jos.

11.2 Foarfece pentru garduri vii

11.2.1 Corecţie unghiulară (fig. 1, 24-26)

⚠ AVERTIZARE

Deconectați produsul și îndepărtați acumulatorul!

Foarfecele pentru garduri vii (17) poate fi ajustat la condițiile de lucru prin rabatarea capului cuțitului de la +90° până la -75°.

1. Apăsați ambele pârghii de deblocare (49) de la mâner (18) și reglați-o în poziția dorită.
2. În acest scop, utilizați mânerul (18).
3. Eliberați ambele pârghii de deblocare (49) până când acestea se prind în zimțare.
4. Înainte de punerea în funcțiune, verificați dacă pârghiile de deblocare (49) sunt corect cuplate.

ATENŢIE

Scula de lucru poate fi utilizată numai dacă ambele pârghii de deblocare sunt fixate în poziție!

11.2.2 Tehnici de tăiere

- Tăiați ramurile groase mai întâi cu un foarfece de tăiat crengi.
- Traversa cuțitelor dublă permite tăierea în ambele sensuri sau prin mișcări pendulare dintr-o parte în alta.
- La tăierea verticală mișcați produsul uniform spre înainte sau în formă de arc de cerc în sus și în jos.
- La tăierea orizontală mișcați produsul în formă de seceră la marginea gardului viu, astfel încât crengile tăiate să cadă la sol.
- Pentru a obține linii lungi drepte, se recomandă întinderea șnururilor.

11.2.3 Tăiere de garduri vii

Se recomandă tăierea gardurilor vii în formă trapezoidală, pentru a împiedica o elagare a ramurilor inferioare. Acest lucru corespunde cu creșterea naturală a plantelor și permite dezvoltarea optimă a gardurilor vii. La tăiere sunt tăiați numai lăstarii anuali noi, rezultând o ramificare densă și o bună protecție a intimității.

- Mai întâi tăiați părțile laterale ale gardului viu. Mișcați în acest scop produsul cu direcția de creștere de jos în sus. Dacă tăiați de sus în jos, se mișcă ramurile mai subțiri spre exterior, rezultând locuri și goluri subțiri.
- Tăiați apoi marginea superioară drept, în formă de acoperiș sau rotund în funcție de preferință.
- Tundeți plantele tinere la forma dorită. Lăstarul principal trebuie să rămână nedeteriorat, până când gardul viu atinge înălțimea planificată. Toți ceilalți lăstari sunt retezați la jumătate.

11.2.4 Tăiere la momentul corect

- Gard viu cu frunze: Iunie și octombrie
- Gard viu de conifere: Aprilie și august
- gard viu cu creștere rapidă: din luna mai, aproximativ la fiecare 6 săptămâni

Fiți atenți la păsările care se reproduc, din gardul viu. Amânați tăierea gardului viu sau excludeți această zonă.

11.3 Ferăstrău telescopic

⚠ PERICOL

Pericol de vătămare!

Dacă produsul este blocat, nu încercaţi să scoateţi produsul prin forţă.

– Opriţi motorul.

– Utilizaţi un braţ cu manetă sau o pană, pentru a elibera produsul.

⚠ PERICOL

Ţineţi cont de ramurile care cad şi evitaţi împiedicarea.

- Lanțul ferăstrăului trebuie să fi atins viteza maximă, înainte să începeți tăierea.
- Aveţi un control mai bun atunci când tăiaţi cu partea inferioară a lamei de lanţ (cu un lanţ de ferăstrău de tragere).
- Lanțul de ferăstrău nu trebuie să atingă solul sau orice alt obiect în timpul sau după tăiere.
- Asiguraţi-vă că lanţul ferăstrăului nu se prinde în tăietura ferăstrăului. Ramura nu trebuie să se rupă sau să se desprindă.
- De asemenea, respectaţi măsurile de precauţie împotriva reculului (consultaţi instrucţiunile de siguranţă).
- Îndepărtaţi ramurile care atârnă în jos, făcând tăietura deasupra ramurii.
- Crengile ramificate sunt tăiate individual la lungime.

11.3.1 Lubrifierea automată a lanțului ferăstrăului (fig. 1, 14)

Umpleți rezervorul de ulei (16) așa cum este descris la *9.1*.

Puteți reduce sau mări cantitatea de ulei cu ajutorul șurubului de reglare (42).
Utilizați cheia de montare (D).

- În sensul acelor de ceasornic - cantitatea de ulei se reduce (-)
- În sens invers acelor de ceasornic - cantitatea de ulei crește (+)

11.3.2 Tehnici de tăiere

⚠ AVERTIZARE

Nu stați niciodată direct sub ramura pe care doriți să o tăiați!

Pericolul ca o ramură să cadă în mod neașteptat peste dumneavoastră este foarte mare.
În general, se recomandă ca produsul să fie așezat la un unghi de 60° față de ramură.
Țineți ferm produsul cu ambele mâini în timpul procesului de tăiere și asigurați-vă întotdeauna o poziție echilibrată și fixă.

Tăierea ramurilor mici (fig. 27):

Așezați suprafața de contact a ferăstrăului la ramură, pentru a evita mișcările în șocuri ale ferăstrăului la începerea tăierii. Dirijați ferăstrăul prin apăsare ușoară de sus în jos prin ramură.
Aveți în vedere o rupere prematură a ramurii, dacă ați evaluat greșit dimensiunea și masa.

Tăierea ramurilor mai mari (fig. 28):

La ramuri mai mari selectați mai întâi o tăiere de destindere pentru o tăiere controlată. În acest scop efectuați o tăietură în treimea inferioară a ramurii (cu partea superioară a lamei). Apoi, tăiaţi de sus în jos (cu partea inferioară a lamei) până la prima tăietură.

Tăierea în secțiuni (fig. 29):

Tăiați ramurile mari, resp. lungi în secțiuni, astfel încât să aveți control asupra punctului de impact.

- Tăiați mai întâi ramurile inferioare de la arbore, pentru a ușura o cădere a ramurilor tăiate.
- După încheierea tăierii se mărește brusc masa ferăstrăului pentru operator, deoarece ferăstrăul nu mai este sprijinit de ramură. Există pericolul de a pierde controlul asupra produsului.

- Scoateți ferăstrăul numai cu lanțul ferăstrăului în funcțiune din tăietură, pentru a evita o înțepenire.
- Nu tăiați cu vârful sculei de lucru.
- Nu tăiați în baza ramurii umflate, deoarece acest lucru va împiedica arborele să se vindece.

11.4 După utilizare

- **Opriţi întotdeauna produsul înainte de a-l plasa şi aşteptaţi până când produsul s-a oprit.**
- Îndepărtați acumulatorii.
- După fiecare lucrare cu produsul, atașați apărătoarea de lamă și lanț din pachetul de livrare sau teaca pentru cuțite.
- Lăsaţi produsul să se răcească.

12 Curățarea

⚠ AVERTIZARE

Dispuneți unui atelier de specialitate efectuarea lucrărilor de reparații și întreținere curentă care nu sunt descrise în acest manual de utilizare. Utilizați numai piese de schimb originale.

Există pericol de accident! În toate cazurile, executați lucrările de întreținere curentă și de curățare cu acumulatorul scos.
Există pericol de vătămare! Lăsați produsul să se răcească înaintea tuturor lucrărilor de întreținere curentă și curățare. Elementele motorului sunt fierbinți.
Există pericol de vătămare și de provocare a arsurilor!

Produsul poate porni pe neașteptate, ceea ce poate duce la vătămări.

– Îndepărtați acumulatorul.
– Lăsaţi produsul să se răcească.
– Extrageți scula de lucru.

⚠ AVERTIZARE

Risc de vătămare dacă manevraţi lanţul de ferăstrău sau lama de lanț!

– Purtaţi mănuşi anti-tăiere.

1. Așteptați ca toate piesele în mișcare să se oprească.
2. Vă recomandăm să curăţaţi produsul imediat după fiecare utilizare.
3. Păstraţi mânerele şi suprafeţele mânerului uscate, curate, fără urme de ulei şi unsoare. Mânerele şi suprafeţele mânerului alunecoase nu permit o operare sigură şi controlul sculei electrice în situaţii neprevăzute.
4. Dacă este necesar, curăţaţi mânerele cu o cârpă umedă, spălată cu apă cu săpun.
5. Nu scufundați niciodată produsul în apă sau în alte lichide pentru curățare.
6. Nu stropiți niciodată produsul cu apă.
7. Feriţi dispozitivele de protecţie, fantele pentru aer şi carcasa motorului cât mai mult posibil de praf şi murdărie. Frecaţi produsul cu o lavetă curată* sau suflaţi cu aer comprimat* la presiune scăzută. Vă recomandăm să curăţaţi produsul imediat după fiecare utilizare.
8. Orificiile de ventilație trebuie să fie întotdeauna libere.
9. Nu folosiți agenți de curățare sau solvenți; aceștia ar putea ataca părțile din plastic ale produsului. Aveți grijă să nu poată pătrunde apă în interiorul produsului.

12.1 Foarfece pentru garduri vii

1. Curățați traversa cuțitelor după fiecare utilizare cu o cârpă îmbibată în ulei.
2. Ungeți traversa cuțitelor după fiecare utilizare cu un bidon de ulei sau un spray.

12.2 Ferăstrău telescopic

1. Pentru a curăța lanțul de ferăstrău, utilizaţi o pensulă sau o perie de mână şi nu utilizaţi lichide.
2. Curățați canelura lamei de lanț cu ajutorul unei pensule sau cu aer comprimat.
3. Curăţaţi roata de lanţ.

13 Întreținerea curentă

⚠ AVERTIZARE

Dispuneți unui atelier de specialitate efectuarea lucrărilor de reparații și întreținere curentă care nu sunt descrise în acest manual de utilizare. Utilizați numai piese de schimb originale.

Există pericol de accident! În toate cazurile, executați lucrările de întreținere curentă și de curățare cu acumulatorul scos.
Există pericol de vătămare! Lăsați produsul să se răcească înaintea tuturor lucrărilor de întreținere curentă și curățare. Elementele motorului sunt fierbinți.
Există pericol de vătămare și de provocare a arsurilor!

Produsul poate porni pe neașteptate, ceea ce poate duce la vătămări.

– Îndepărtați acumulatorul.
– Lăsaţi produsul să se răcească.
– Extrageți scula de lucru.

- Înainte de fiecare folosire, controlați dacă produsul prezintă deficiențe, cum ar fi piese slăbite, uzate sau deteriorate.
- Verificați dacă capacele și dispozitivele de protecție cu privire la deteriorări și la poziția corectă. Înlocuiți-le dacă este necesar.
- Sunt necesare lucrări de întreţinere generală regulate şi efectuate cu atenţie, pentru a garanta un nivel de siguranţă şi o performanţă constantă a produsului.
- Amplasaţi produsul pe o suprafaţă plană, dreaptă.
- Nu stropiți niciodată produsul cu apă.

- Din motive de securitate, înlocuiți piesele uzate sau deteriorate.
- Lucrările care nu sunt descrise în acest manual de utilizare trebuie să fie efectuate numai într-un atelier de specialitate autorizat.

Indicaţii:

Întrețineți produsul cu atenție. Verificați dacă piesele mobile funcționează corect și nu se blochează, dacă piesele sunt rupte sau deteriorate în așa fel încât funcția produsului este afectată. Dispuneţi repararea pieselor deteriorate înainte de utilizarea produsului.

13.1 Motocoasă/trimmer de gazon

13.1.1 Schimbarea mosorului cu fir de cosit (48) (fig. 1, 30-34)

1. Demontați capsula mosorului (23) așa cum este descris la *8.3*.
2. Deschideți capsula mosorului (23) apăsând simultan ferm cele două deblocări (52) de pe capsula mosorului (23).
3. Scoateți capacul (51) cu arcul de compresie (54) al capsulei mosorului (23) și scoateți mosorul cu fir de cosit (48).
4. Trageți capătul mosorului cu fir de cosit (48) din inelele de ieșire a firului (55).
5. Scoateți toate resturile de fire din capsula mosorului (23).
6. Luați noul mosor cu fir de cosit (48) și scoateți 10 cm din ambele fire.
7. Prindeți cele două fire în crestăturile opuse (55) din mosorul cu fir de cosit (48) (fig. 33).
8. Introduceți noul mosor cu fir de cosit (48) în capsula mosorului (23).
   Partea mosorului cu fir de cosit (48), pe care direcția de deplasare este indicată de săgeți, trebuie să fie vizibilă după introducere.
9. Mosorul cu fir de cosit (48) trebuie introdus astfel încât crestăturile (55) din bobina filetată (48) să fie aliniate cu ochiurile de ieșire ale firului (54) pentru a facilita introducerea firului.
10. Așezați cele două fire în ochiurile de ieșire ale firului respectiv (54).
11. Rotiți ușor mosorul cu fir de cosit(48) înainte și înapoi până când opritoarele integrate ale mosorului cu fir de cosit (48) alunecă în opritoarele integrate ale capsulei mosorului (23).
    Acest lucru previne reglarea nedorită.
12. Așezați capacul (51) cu arcul de presiune (53) din nou pe capsula mosorului (23).
    Asigurați-vă că deblocările (52) de pe capac (51) se potrivesc exact în degajările capsulei mosorului (23). Veți auzi un clic.

Indicaţii:

Pentru a vă asigura că firul nou este alimentat, apăsați ferm pe sol declanșatorul (47) de la mosorul cu fir de cosit (48), în timp ce motorul este în funcțiune (fig. 22).

Dacă firul este inițial mai lung decât cercul de tăiere, tăietorul de fir de cosit (22) îl taie automat la lungimea corectă.

13.1.2 Înlocuirea firului din mosorul cu fir de cosit (48) (fig. 30-34)

Alternativ, puteți, de asemenea, să înlocuiți mosorul cu fir de cosit.

1. Demontați capsula mosorului (23) așa cum este descris la *8.3*.
2. Deschideți capsula mosorului (23) apăsând simultan ferm cele două deblocări (52) de pe capsula mosorului (23).
3. Scoateți capacul (51) cu arcul de compresie (53) al capsulei mosorului (23) și scoateți mosorul cu fir de cosit (48).
4. Trageți capetele mosorului cu fir de cosit (48) din inelele de ieșire a firului (54).
5. Scoateți toate resturile de fire din capsula mosorului (23) și din mosorul cu fir de cosit (48).
6. Îndoiți firul nou în mijloc (la aproximativ 2 metri) și introduceți partea îndoită a firului într-una din crestăturile (56) ale pragului central al mosorului cu fir de cosit (48). Un capăt al firului trebuie să fie acum în camera inferioară și unul în camera superioară a mosorului cu fir de cosit (48).
7. Înfășurați cele două capete ale firului în sensul indicat de săgeată „LH ➡ WIND LINE“, care este indicat pe partea superioară a mosorului cu fir de cosit (48).
8. Luați mosorul cu fir de cosit (48) și scoateți 10 cm din ambele fire.
9. Prindeți apoi cele două fire în crestăturile opuse (55) din mosorul cu fir de cosit (48).
10. Procedați în continuare așa cum este descris la *13.1.1* punctul 8.

13.1.3 Rectificarea tăietorului de fir de cosit (22) (fig. 1, 35)

Unealtă necesară:

Inclus în pachetul de livrare

- Șurubelniță în cruce (D)
- Pilă lată*

* = Nu este inclus în pachetul de livrare!

Tăietorul de fir de cosit (22) se poate toci în timp.

1. Dacă observați acest lucru, desfaceți cele două șuruburi care fixează tăietorul de fir de cosit (22) la apărătoarea de protecție (21). Utilizați șurubelnița în cruce (D).
2. Fixați tăietorul de fir de cosit (22) într-o menghină.
3. Se șlefuiește lama tăietorului de fir de cosit (22) cu o pilă plată, având grijă să se mențină unghiul muchiei de tăiere.
4. Montați tăietorul de fir de cosit (22) din nou la apărătoarea de protecție (21).

Indicație:

Înlocuiți sau ascuțiți tăietorul de fir de cosit la sfârșitul fiecărui sezon de tuns sau după cum este necesar.

13.1.4 Șlefuirea cuțitului de tăiere (25) (fig. 1)

Indicație:

În cazul în care există o ușoară tocire, puteți reascuți singur muchiile de tăiere.

Unealtă necesară:

* = Nu este inclus în pachetul de livrare!

- Pilă lată*
- Menghină*

1. Demontați cuțitul de tăiere (25) așa cum este descris la *8.4*.
2. Fixați cuțitul de tăiere (25) într-o menghină.
3. Șlefuiți toate cele 3 lame ale cuțitului de tăiere (25) cu o pilă plată, având grijă să se mențină unghiul muchiei de tăiere (~25°). Piliți numai într-o singură direcție.
4. Înlocuiți lama cel târziu după a cincea reascuțire.

Înlocuiți cuțitul de tăiere (25) în cazul uzurii puternice sau tăierii prin rupere.

Un cuțit de tăiere dezechilibrat face ca motocoasa/trimmerul de gazon (20) să vibreze puternic, ceea ce poate cauza vătămări corporale!

13.2 Foarfece pentru garduri vii

1. Verificați stabilitatea șuruburilor din traversa cuțitelor.
2. Fantele ușoare de la dinții de tăiere pot fi netezite prin mijloace proprii. Desprindeți în acest scop muchiile tăietoare cu o piatră de polizor. Numai dinții de tăiere ascuțiți oferă un randament bun de tăiere.
3. Traversele cuțitelor tocite, îndoite sau deteriorate trebuie să fie schimbate.

13.2.1 Lubrifierea transmisiei și corecției unghiulare (49) (fig. 36)

Indicații:

Lubrifiați transmisia la fiecare 10 până la 20 de ore de funcționare.

Adăugați doar puțină unsoare. În niciun caz nu umpleți excesiv!

1. Atașați un pistol de ungere (care nu este inclus în pachetul de livrare) la niplul de lubrifiere (58).
2. Apăsați câte max. o cursă de unsoare uzuală din comerț în niplul de lubrifiere (58).
3. Ungeți corecția unghiulară (49) și traversa cuțitelor (19) cu ulei de lubrifiere nepoluant.

13.3 Ferăstrău telescopic

⚠ AVERTIZARE

Risc de vătămare dacă manevraţi lanţul de ferăstrău sau lama de lanţ!

– Purtaţi mănuşi anti-tăiere.

13.3.1 Verificarea roții de lanț (41) (fig. 1, 10, 11, 13)

1. Rotiţi piuliţa de fixare (36) în sens antiorar, pentru a îndepărta apărătoarea roţii de lanţ (37). Utilizați cheia fixă de 8/10mm (C).
2. Rotiți șurubul de întindere a lanțului (38) în sens antiorar, pentru a slăbi tensionarea lanțului. Utilizați cheia de montare (D).
3. Extrageți lama de lanț (14) și lanțul ferăstrăului (15).
4. Verificați urmele de rulaj la roata de lanț (41) cu un calibru-etalon (nu este inclus în pachetul de livrare).
5. Dacă urmele de rulaj sunt mai adânci de 0,5 mm, nu utilizați produsul și consultați un distribuitor specializat. Roata de lanţ (41) trebuie înlocuită.
6. Montați la loc lama de lanț (14) și lanţul de ferăstrău (15) așa cum este descris la *8.5*.

13.3.2 Verificarea lamei de lanț (14) (fig. 1, 10, 11, 13)

1. Rotiţi piuliţa de fixare (36) în sens antiorar, pentru a îndepărta apărătoarea roţii de lanţ (37). Utilizați cheia fixă de 8/10mm (C).
2. Rotiți șurubul de întindere a lanțului (38) în sens antiorar, pentru a slăbi tensionarea lanțului. Utilizați cheia de montare (D).
3. Extrageți lama de lanț (14) și lanțul ferăstrăului (15).
4. Măsurați adâncimea canelurii lamei de lanț (14) cu rigla de măsură a unui calibru tip pilă (nu este inclus în pachetul de livrare).
5. Lama de lanț (14) trebuie înlocuită, dacă este valabil unul dintre următoarele puncte:
   – Lama de lanț este deteriorată.
   – Adâncimea măsurată a canelurii este mai mică decât adâncimea minimă a lamei de lanţ (2 mm).
   – Canelura lamei de lanţ este îngustă sau întinsă.
6. Montați lama de lanț (14) și lanţul ferăstrăului, așa cum este descris la *8.5*.

13.3.3 Schimbarea lamei de lanț (14) (fig. 1, 10, 11, 13)

1. Rotiţi piuliţa de fixare (36) în sens antiorar, pentru a îndepărta apărătoarea roţii de lanţ (37). Utilizați cheia fixă de 8/10mm (C).
2. Rotiți șurubul de întindere a lanțului (38) în sens antiorar, pentru a slăbi tensionarea lanțului. Utilizați cheia de montare (D).
3. Extrageți lama de lanț (14) și lanțul ferăstrăului (15).
4. Înlocuiţi lama de lanț (14) și montați-o (14) împreună cu lanţul ferăstrăului (15), așa cum este descris la *8.5*.

13.3.4 Schimbarea lanțului ferăstrăului (15) și efectuarea rodajului (fig. 10-13)

⚠ PERICOL

Pot apărea vătămări grave din cauza ruperii sau desprinderii lanţului de ferăstrău!

– Nu ataşaţi niciodată un lanţ de ferăstrău nou la un pinion uzat al lanţului de ferăstrău sau la o şină de ghidare deteriorată sau uzată. Lanţul de ferăstrău poate sări sau se poate crăpa.

- Utilizaţi numai lanţuri de ferăstrău şi lame de lanţ concepute pentru acest produs.
- Înainte de a schimba lanţul de ferăstrău, curăţaţi canelura lamei de lanţ, deoarece lanţul de ferăstrău poate sări din şină dacă există depuneri de murdărie. Depunerile pot aspira, de asemenea, uleiul pentru pânza de ferăstrău. Rezultatul ar fi că uleiul pentru pânza de ferăstrău nu ajunge la partea inferioară a şinei sau ajunge doar într-o cantitate mică, iar lubrifierea este redusă.

1. Rotiţi piuliţa de fixare (36) în sens antiorar, pentru a îndepărta apărătoarea roţii de lanţ (37). Utilizați cheia fixă de 8/10mm (C).

2. Rotiți șurubul de întindere a lanțului (38) în sens antiorar, pentru a slăbi tensionarea lanțului. Utilizați cheia de montare (D).
3. Extrageți lama de lanț (14) și lanțul ferăstrăului (15).
4. Montaţi la loc lama de lanț (14) şi lanţul de ferăstrău (15) așa cum este descris la *8.5*.

Indicaţie:

Strângeți ferm definitiv piulițele de fixare abia după reglarea tensionării lanțului.

Cu un lanț de ferăstrău nou, forța de tensionare scade după un timp. Prin urmare, trebuie să strângeţi din nou lanţul ferăstrăului după primele 5 tăieturi, cel târziu după un timp de tăiere de 10 minute.

13.3.5 Ascuţirea lanţului de ferăstrău (15)

⚠ AVERTIZARE

Risc crescut de accidente din cauza unui lanţ de ferăstrău ascuţit incorect!

Abaterile de la dimensiunile geometriei de tăiere în timpul ascuţirii cresc riscul de recul al produsului.

– Dispuneţi ascuţirea lanţului de ferăstrău de către un specialist.

Lanţul de ferăstrău poate fi refăcut la un atelier specializat autorizat. Nu încercaţi să ascuţiţi singur lanţul de ferăstrău, decât dacă aveţi unealta corespunzătoare şi experienţa necesară.

⚠ PRECAUŢIE

Sunt necesare unelte speciale pentru a ascuţi lanţul de ferăstrău, asigurându-se că sculele de tăiere sunt ascuţite la unghiul şi adâncimea corecte.
După ascuţire, toate legăturile de tăiere trebuie să aibă aceeaşi lăţime şi lungime.




Indicaţii:

Un lanţ de ferăstrău ascuţit asigură performanţe optime de tăiere. Taie fără efort lemnul şi lasă în urmă aşchii mari, lungi de lemn.

Un lanţ de ferăstrău este tocit dacă trebuie să împingeţi echipamentul de tăiere în lemn, iar aşchiile de lemn sunt foarte mici. Cu un lanţ de ferăstrău foarte tocit , nu se produc aşchii, ci doar praf de lemn.

13.3.5.1 Instrucţiuni de ascuţire a ferăstrăului cu lanţ

Folosiți numai pile speciale pentru lanțurile ferăstrăului!
Alte pile au forma și modul de ascuțire greșite. Alegeți diametrul pilei în funcție de pasul lanțului dumneavoastră. Asigurați-vă că respectați, de asemenea, următoarele unghiuri la ascuțirea elementelor de tăiere.

	Diametrul pilei	Unghi superior	Unghi inferior	Unghi de înclinare superior (55°)	Măsurare standard a adâncimii
Tipul lanțului ferăstrăului		 Unghi de rotaţie şi prindere 	 Unghiul de înclinaţie şi prindere 	 Unghi lateral 	
21PBX	aprox. 4,8 mm	30°	10°	85°	0,64 mm
 Limitator de reglare a adâncimii				 Pilă	

De asemenea, unghiul trebuie menţinut pentru toate elementele de tăiere.

Dacă unghiurile sunt neuniforme, lanțul ferăstrăului (15) va funcționa neregulat, se va uza rapid și se va rupe prematur.

Deoarece aceste cerințe pot fi îndeplinite doar printr-o practică suficientă și regulată:

- Folosiți un suport pentru pile.
- La ascuțirea manuală a lanțului ferăstrăului (15) trebuie să utilizați un suport de pilă. Unghiurile corecte ale pilei sunt marcate pe el.

1. Țineți pila orizontal (la unghiul corect) față de lama de lanț (14) și piliți în conformitate cu marcajul unghiului de pe suportul de pilă. Sprijiniţi suportul de pilă pe placa superioară şi pe instrumentul de limitare a adâncimii.
2. Șlefuiți întotdeauna elementul de tăiere din interior spre exterior.
3. Pila ascute numai în mișcarea spre înainte. Ridicați-o pe măsură ce vă deplasați înapoi.
4. Nu atingeți legăturile de conducere și de legătură cu pila.
5. Întoarceți regulat pila pentru a evita uzura pe o singură parte.
6. Luați o bucată de lemn tare pentru a îndepărta bavura de pe muchiile de tăiere.

Toate elementele de tăiere trebuie să fie de aceeași lungime, asltfel vor avea și înălțimi diferite. Acest lucru face ca lanțul ferăstrăului (15) să funcționeze neregulat și crește riscul de rupere.

13.3.6 Lubrifierea transmisiei (fig. 36)

Indicaţii:

Lubrifiați transmisia la fiecare 10 până la 20 de ore de funcționare.

Adăugați doar puțină unsoare. În niciun caz nu umpleți excesiv!

1. Atașați un pistol de ungere (care nu este inclus în pachetul de livrare) la niplul de lubrifiere (57).
2. Apăsați câte max. o cursă de unsoare uzuală din comerț în niplul de lubrifiere (57).

14 Depozitare și transport

Depozitați produsul și accesoriile acestuia într-un loc întunecos, uscat și ferit de îngheț și inaccesibil pentru copii.
Temperatura optimă de depozitare se situează între 5°C și 30˚C.
Păstrați produsul în ambalajul original.
Acoperiți aparatul pentru a-l proteja de praf sau umiditate.
Păstrați manual de utilizare împreună cu produsul.

14.1 Pregătirea pentru depozitare

1. Îndepărtați acumulatorii.
2. Instalați toate capacele de protecție.
3. Goliţi produsul complet.
4. Curățați și verificați produsul privind deteriorările.

14.2 Transport

⚠ AVERTIZARE

Pericol de vătămare!

Înaintea tuturor lucrărilor la scula electrică (de ex. întreținerea curentă, schimbarea sculei etc.), precum și la transportul și depozitarea acesteia, scoateți acumulatorul din scula electrică. În cazul acționării involuntare a comutatorului de pornire/ oprire există pericol de vătămare.

- Produsul poate fi transportat numai cu ajutorul mânerului prevăzut.
- Instalați toate capacele de protecție.
- Pentru a preveni deteriorarea şi vătămarea, trebuie să asigurați produsul împotriva răsturnării și alunecării, atunci când este transportat în autovehicule.

15 Reparație și comandă pentru piese de schimb

Trebuie menționat faptul că, în cazul acestui produs, următoarele piese sunt supuse uzurii în conformitate cu utilizarea prevăzută sau uzurii naturale, respectiv că următoarele componente sunt necesare drept consumabile.

ATENŢIE

Conform legislaţiei privind răspunderea pentru produse, nu se acordă garanţie pentru daunele care au fost cauzate de reparaţii necorespunzătoare sau din cauza neutilizării pieselor de schimb originale.

Contactaţi un punct de serviciu pentru clienţi sau un specialist autorizat. Acelaşi lucru se aplică şi pentru accesorii.

Puteți obține piese de schimb și accesorii de la centrul nostru de service. În acest scop scanați codul QR de pe pagina de titlu.

15.1 Comandă pentru piese de schimb

La comanda pentru piese de schimb, trebuie furnizate următoarele informații:

- Notație model
- Număr articol
- Datele de pe plăcuța de fabricație

Piese de schimb / accesorii

Acumulator SBP2.0 nr. articol:	7909201708
Acumulator SBP4.0 nr. articol:	7909201709
Încărcător SBC2.4A nr. articol:	7909201710
Încărcător SBC4.5A nr. articol:	7909201711
Încărcător SDBC2.4A nr. articol:	7909201712
Încărcător SDBC4.5A nr. articol:	7909201713
Kit de pornire SBSK2.0 nr. articol:	7909201720
Kit de pornire SBSK4.0 nr. articol:	7909201721

16 Eliminarea ca deşeu şi revalorificarea

Indicaţii referitoare la ambalaj



Materialele de ambalare sunt reciclabile. Vă rugăm să eliminaţi ambalajele ca deşeu, în mod ecologic.

Indicaţii referitoare la eliminarea ca deşeu a echipamentelor electrice şi electronice



Echipamentele uzate electrice şi electronice nu reprezintă gunoi menajer şi trebuie colectate separat, respectiv eliminate ca deşeu!

- Bateriile uzate care nu sunt încorporate în aparatul uzat trebuie îndepărtate fără a fi distruse înainte de predarea acestora! Eliminarea ca deşeu a acestora este reglementată de Legea privind bateriile.
- Deţinătorii, respectiv utilizatorii echipamentelor electrice şi electronice sunt obligaţi prin lege să le returneze după folosire.
- Utilizatorul final este personal responsabil de ştergerea datelor sale cu caracter personal din echipamentul uzat care trebuie eliminat ca deşeu!
- Simbolul pubelei de gunoi barate cu două linii în formă de X înseamnă că echipamentele electrice şi electronice nu pot fi aruncate la gunoiul menajer.
- Echipamentele electrice şi electronice pot fi predate gratuit la următoarele puncte:
  - Puncte publice de eliminare sau colectare a deşeurilor (de exemplu, curţile clădirilor municipale)
  - Puncte de vânzare ale echipamentelor electronice (fizice sau online), în cazul în care distribuitorii sunt obligaţi să primească produsele spre a fi colectate sau dacă oferă în mod voluntar acest serviciu.
  - Puteţi preda gratuit către producător, fără a fi necesară achiziţionarea în prealabil a unui echipament nou, sau către un alt punct de colectare au-

torizat din apropierea dvs. până la trei echipamente electrice uzate din fiecare tip de echipament, cu o lungime laterală de maximum 25 de centimetri.

– Puteţi afla care sunt condiţiile suplimentare de colectare ale producătorului şi distribuitorului la serviciul de asistenţă a clienţilor respectiv.

- În cazul în care un producător livrează un echipament electronic nou către o gospodărie privată, echipamentul electric uzat va fi colectat gratuit, la cererea utilizatorului final. În acest scop, contactaţi serviciul de asistenţă a clienţilor al producătorului.
- Acestea se aplică doar pentru aparatele care sunt instalate şi achiziţionate în ţările Uniunii Europene şi care sunt supuse Directivei Europene 2012/19/UE. Este posibil ca în ţările din afara Uniunii Europene să se aplice alte dispoziţii pentru eliminarea ca deşeu a echipamentelor electrice şi electronice uzate.

Indicaţii referitoare la bateriile Li-ion



Demontaţi bateriile înainte de eliminarea ca deşeu a aparatului!

- Nu aruncaţi bateriile în gunoiul menajer, în foc (pericol de explozie) sau în apă. Bateriile deteriorate pot dăuna mediului înconjurător şi sănătăţii dvs., dacă se scurg aburi sau lichide toxice.
- Bateriile defecte sau consumate trebuie reciclate conform Regulamentului (UE) 2023/1542.
- Predaţi bateria şi încărcătorul la un centru de reciclare. Piesele uzate din plastic şi metal pot fi colectate selectiv şi predate spre a fi revalorificate.
- Eliminaţi ca deşeu bateriile în stare descărcată. Vă recomandăm să acoperiţi polii cu o bandă adezivă pentru protecţie împotriva unui scurtcircuit. Nu deschideți bateria.
- Eliminaţi bateriile în conformitate cu reglementările locale. Predaţi bateriile către un punct de colectare a bateriilor vechi, unde acestea pot fi redirecţionate pentru a fi revalorificate în mod ecologic. În acest sens, consultaţi-vă cu firma locală de colectare a gunoiului menajer.

17 Remedierea avariilor

Defecțiune	Cauza posibilă	Remediere
Produsul nu poate fi pornit.	Puterea acumulatorului este prea mică.	Încărcați acumulatorul.
	Acumulatorul nu este introdus corect.	Împingeți acumulatorul în locașul acumulatorului. Acumulatorul se fixează în poziție cu zgomot perceptibil.
	Comutatorul de pornire/ oprire este defect.	Adresaţi-vă serviciului nostru pentru clienți.
	Motorul este defect.	
Produsul funcționează cu întreruperi.	Contact intern slăbit.	Adresaţi-vă serviciului nostru pentru clienți.
	Comutator de pornire/oprire defect.	
Performanță nesatisfăcătoare de tăiere.	Lanţul de ferăstrău este instalat incorect.	Instalaţi corect lanţul de ferăstrău.
	Lanţul de ferăstrău este tocit.	Solicitaţi ascuţirea lanţului de ferăstrău de către un specialist sau înlocuiţi lanţul de ferăstrău.
	Tensiunea lanţului este insuficientă.	Verificaţi lanţul de ferăstrău. Dacă este necesar, strângeţi lanţul de ferăstrău.
	Traversa cuțitelor tocită.	Verificați traversa cuțitelor, șlefuiți-o sau adresați-vă serviciului nostru pentru clienți.
	Prea multă frictiune din cauza lipsei lubrifierii.	Ungeți traversa cuțitelor.
	Traversa cuțitelor murdărită.	Curățați traversa cuțitelor.
	Tehnică incorectă de tăiere.	Respectați instrucțiunile de operare.
Produsul funcţionează greu/lanţul de ferăstrău sare.	Tensiunea lanţului este insuficientă.	Verificaţi lanţul de ferăstrău. Dacă este necesar, strângeţi lanţul de ferăstrău.
Lanţul devine fierbinte, se dezvoltă fum în timpul tăierii, decolorarea şinei.	Prea puţin ulei pentru pânza de ferăstrău.	Verificaţi sistemul automat de ulei. Dacă este necesar, completaţi cu ulei pentru pânza de ferăstrău.
Traversa cuțitelor devine fierbinte.	Traversa cuțitelor tocită.	Verificați traversa cuțitelor, șlefuiți-o sau adresați-vă serviciului nostru pentru clienți.
	Traversa cuțitelor are fante.	
	Prea multă frictiune din cauza lipsei lubrifierii.	Ungeți traversa cuțitelor.

Defecțiune	Cauza posibilă	Remediere
Vibrații puternice, zgomote puternice	Unitate de tăiere murdară.	Curățați unitatea de tăiere.
	Motor defect.	Adresaţi-vă serviciului nostru pentru clienţi.
Rezultat de tăiere slab.	Mosorul cu fir de cosit nu are suficient fir de tăiere.	Extindeți firul de tăiere/Înlocuiți mosorul cu fir de cosit.
	Unitate de tăiere murdară.	Curățați unitatea de tăiere.
	Puterea acumulatorului este prea mică.	Încărcați acumulatorul.
Vibrație neobișnuită	Șina de ghidare este slăbită.	Verificați stabilitatea șinei de ghidare.

18 Condiții de garanție comercială - Scheppach seria 20V IXES

Dată revizie 25.04.2024

Stimată clientă, stimate client,
Produsele noastre sunt supuse unui controlul strict al calităţii. În cazul în care totuși un produs nu funcționează corect, regretăm foarte mult acest lucru și vă rugăm să vă adresați departamentului nostru de service la adresa indicată mai jos. De asemenea, vă stăm cu plăcere la dispoziție și telefonic prin intermediul numărului departamentului de service. Indicațiile următoare au scopul de a asigura procesarea și decontarea fără probleme în cazul apariției unor prejudicii.

În ceea ce privește punerea în vigoare a drepturilor de garanție comercială, sunt valabile următoarele prevederi:

1. **Aceste condiții de garanție comercială** reglementează serviciile noastre suplimentare de garanție comercială ale producătorului pentru cumpărătorii (consumatori finali privați) de produse noi. Drepturile de garanție legală nu sunt afectate de această garanție comercială. Pentru acestea este răspunzător comerciantul de la care ați achiziționat produsul.
2. **Serviciul de garanție comercială** al producătorului acoperă exclusiv deficiențele unui produs nou achiziționat de dumneavoastră care sunt cauzate de un defect de material sau de fabricație. În cazul în care apar defecte de material sau de fabricație în timpul perioadei de garanție comercială, producătorul, în calitate de garant, va furniza unul dintre următoarele servicii la alegerea sa în cadrul acestei garanții comerciale:
   – Reparația gratuită a produsului
   – Înlocuirea gratuită a produsului cu un articol de calitate echivalentă (dacă este necesar, de asemenea, înlocuirea cu un model mai recent în cazul în care produsul inițial nu mai este disponibil).

   Produsele sau piesele înlocuite vor deveni proprietatea noastră. Vă rugăm să aveți în vedere că, conform cu destinația, produsele noastre nu au fost concepute pentru utilizarea în domeniul de industrie mică, meșteșugăresc sau profesional. Prin urmare, un caz de garanție comercială nu apare dacă produsul a fost utilizat în întreprinderi de industrie mică, meșteșugărești sau industriale în perioada de garanție comercială sau dacă a fost expus unei solicitări echivalente.
3. **De la serviciile noastre de garanție comercială sunt exceptate:**
   – Prejudicii la produs cauzate de nerespectarea manualului de montaj, instalarea neconformă cu prescripțiile, nerespectarea manualului de utilizare (de ex. conectarea la o tensiune a rețelei sau la un tip de curent greșit), respectiv a dispozițiilor de întreținere curentă și de securitate sau prin utilizarea produsului în condiții de mediu inadecvate, precum și prin îngrijirea și întreținerea curentă deficitară.
   – Prejudicii la produs cauzate de aplicații abuzive sau improprii (ca de ex. suprasolicitarea produsului sau utilizarea de scule, respectiv accesorii neavizate), pătrunderea corpurilor străine în produs (ca de ex. nisip, pietre sau praf), deteriorări de la transport, utilizarea forței sau influențe externe (ca de ex. prejudicii prin cădere).
   – Prejudicii la produs sau la piese ale produsului cauzate de o uzură normală, obișnuită (din cauza condițiilor de funcționare) sau de altă uzură naturală, precum și prejudicii și/sau uzura pieselor de uzură.
   – Deficiențe la produs cauzate de utilizarea de accesorii, piese suplimentare sau piese de schimb care nu sunt piese originale sau care nu sunt utilizate conform destinației.
   – Produse la care au fost efectuate schimbări sau modificări.
   – Abateri minore de la conformația nominală care sunt irelevante pentru valoarea și utilizabilitatea produsului.
   – Produse la care au fost efectuate reparații abuzive sau reparații, în special de către o terță persoană neautorizată.
   – Dacă identificatorul de la produs, respectiv informațiile de identificare ale produsului (eticheta adezivă a mașinii) lipsesc sau sunt ilizibile.
   – Produse care sunt foarte murdare și, prin urmare, sunt respinse de personalul de service.
   – Drepturile de despăgubire, precum și daunele indirecte sunt, în general, excluse de aceste servicii de garanție comercială.
4. **Perioada de garanție comercială** este în mod normal de **5 ani** (12 luni în cazul bateriilor / acumulatorilor) și începe de la data achiziției produsului. Determinantă este data de pe dovada originală a achiziției. Drepturile de garanție comercială trebuie revendicate imediat după luarea la cunoștință a acestora. Înaintarea unor pretenții de garanţie pentru produs după expirarea perioadei de garanție este exclusă. Reparația sau schimbarea produsului nu duce nici la o prelungire a perioadei de garanție comercială, nici la reluarea unei noi perioade de garanție comercială din cauza acestei prestații pentru produs sau pentru eventualele piese de schimb încorporate. Acest lucru este valabil şi pentru intervenţia

unui centru de service local. O condiție prealabilă pentru solicitarea serviciului de garanție comercială este ca producătorul, în calitate de garant, să aibă posibilitatea de a examina cazul de garanție comercială prin trimiterea produsului la cererea producătorului. Se va avea în vedere evitarea deteriorărilor în timpul transportului prin utilizarea unui ambalaj corespunzător. Produsul în cauză trebuie să fie prezentat sau trimis la centrul de servicii pentru clienți în stare curată, împreună cu o copie a dovezii de achiziție, care conține detalii privind data achiziției și notația produsului. În cazul în care un produs este trimis incomplet, fără pachetul complet de livrare, valoarea accesoriilor lipsă va fi luată în considerare / dedusă dacă produsul este înlocuit sau se efectuează o restituire. Produsele parțial sau complet dezasamblate nu pot fi considerate caz de garanție comercială. În cazul unei reclamații nejustificate, respectiv în afara perioadei de garanție comercială, cumpărătorul va suporta, în general, costurile de transport și riscul de transport. **Vă rugăm să raportați în prealabil cazul de garanție comercială la punctul de service (a se vedea mai jos).** Ca regulă generală, se convine ca produsul defect, însoțit de o scurtă descriere a defecțiunii, să fie trimis înapoi la adresa de service specificată mai jos prin returnare organizată sau - în cazul unei reparații în afara perioadei de garanție comercială - cu o taxă poștală suficientă, cu respectarea directivelor de ambalare și expediere corespunzătoare. **Vă rugăm să aveți în vedere că, din motive de securitate, produsul dumneavoastră (în funcție de model) nu trebuie să conțină niciun fel de substanțe consumabile.** Produsul expediat la centrul nostru de service trebuie să fie ambalat astfel încât să fie evitate deteriorările la produsul reclamat în timpul transportului. După finalizarea reparației / înlocuirii, vă vom returna produsul gratuit. Dacă produsele nu pot fi reparate sau înlocuite, o sumă de bani până la prețul de achiziție al produsului care prezintă deficiențe poate fi rambursată la aprecierea noastră, luând în considerare o deducere pentru uzură. Aceste servicii de garanție comercială sunt valabile numai în favoarea primului cumpărător privat și nu sunt transferabile sau cesionabile.

5. **Prelungirea perioadei de garanție comercială la 10 ani:** Scheppach oferă o prelungire suplimentară a garanției comerciale de 5 ani pentru produsele din seria Scheppach 20V. În acest fel, perioada de garanție comercială pentru aceste produse este de 10 ani. Exceptate sunt bateriile / acumulatorii, încărcătoarele și accesoriile. Puteți beneficia de această prelungire suplimentară a garanției comerciale înregistrând produsul dumneavoastră Scheppach din această gamă online la https://garantie.scheppach.com în termen de 30 de zile de la data achiziției. După înregistrarea online în mod reușit veți primi confirmarea pentru prelungirea perioadei de garanție comercială aferentă articolului.
6. **Pentru punerea în vigoare** a dreptului dumneavoastră de garanție comercială **vă rugăm să luați legătura cu centrul nostru de service**.

   Vă rugăm să utilizați de preferință formularul nostru de pe pagina noastră de internet:

   https://shop.scheppach.com/contact

   Vă rugăm să nu ne trimiteți niciun produs fără să contactați și să vă înregistrați în prealabil la centrul nostru de service.

   Contactul inițial cu centrul nostru de service este o condiție prealabilă obligatorie pentru solicitarea acestor angajamente de garanție comercială. Drepturile de garanție comercială trebuie revendicate înainte de expirarea termenului de garanție comercială, în interval de 14 zile de la constatarea deficienței. Pentru aceasta este necesară dovada de achiziție originală și, dacă este cazul, confirmarea prelungirii garanției comerciale aferentă articolului.
7. **Timpul de procesare** - de regulă, procesăm reclamațiile în interval de 14 zile de la primirea lor la centrul nostru de service. Dacă, în cazuri de excepție, timpul de procesare menționat va fi depășit, vă vom informa la timp.
8. **Piese de uzură** - piese de uzură sunt: a) baterii / acumulatori atașate și/ sau încorporate, din pachetul de livrare, precum și b) toate piesele de uzură în funcție de model (printre altele curele, pânze de ferăstrău, scule de lucru, discuri de rectificat, filtre, perii de cărbune etc., a se vedea manualul de utilizare). Bateriile, respectiv acumulatorii care sunt complet descărcați sau deteriorați la carcasă și/sau la bornele bateriei sunt excluse de la serviciul de garanție comercială.
9. **Estimarea costurilor** - reparăm produse care nu sunt sau nu mai sunt acoperite de garanția comercială contra cost. La cererea centrului nostru de service, puteți trimite aparatele defecte pentru o estimare a costurilor și, dacă este necesar, puteți da centrului de service aprobarea în scris pentru reparație (prin poștă, e-mail). Fără aprobarea pentru reparație nu se continuă procesarea.

Condițiile de garanție comercială sunt valabile numai în versiunea actuală la momentul reclamației și, după caz, pot fi vizualizate pe pagina noastră de internet (www.scheppach.com). În caz de traduceri, determinantă este întotdeauna versiunea în limba germană.

Scheppach GmbH · Günzburger Str. 69 ·

89335 Ichenhausen (Germania)

Telefon: +800 4002 4002 ·

E-Mail: customerservice.RO@scheppach.com ·

Internet: https://www.scheppach.com

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări acestor condiții de garanție în orice moment, fără notificare prealabilă.

19 Declarație de conformitate UE

Traducerea declarației de conformitate originale

Producător:

Scheppach GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen

Declarăm pe proprie răspundere că produsul descris aici coincide cu directivele și normele în vigoare.

Marcă:	**SCHEPPACH**
Notație art.:	**APARAT MULTIFUNCȚIONAL CU ACUMULATORI**
	BC-MFH400-X
Nr. art.	**5904820900**

Directive UE:

2014/30/UE, 2006/42/CE,
2000/14/CE_2005/88/CE, 2011/65/UE*

* Obiectul declarației descris mai sus îndeplinește prescripțiile directivei 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 Iunie 2011 asupra limitării utilizării anumitor substanțe periculoase în aparatele electrice și electronice.

2006/42/CE - Anexa IV

Organismul notificat:	TÜV SÜD Product Service GmbH Organism de certificare, Ridlerstraße 65, 80339 München, Germania
Număr:	0123
Numărul certificatului:	M6A 011284 0442 Rev. 00

Norme aplicate:

EN 62841-1:2015/A11:2022; EN 62841-4-2:2019;
EN 50636-2-91:2014; EN ISO 11680-1:2021;
EN ISO 11806-1:2022; EN ISO 12100:2010;
EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021

Împuternicit pentru documentație:

Stefan Hartinger
Günzburger Str. 69
D-89335 Ichenhausen

Ichenhausen, 05.08.2024

i.V.
Simon Schunk
Division Manager Product Center

i.V.
Andreas Pecher
Head of Project Management

Sadržaj

1 Uvod 537
2 Opis proizvoda (sl. 1-6) 537
3 Opseg isporuke (sl. 1) 538
4 Namenska upotreba 538
5 Sigurnosne napomene 538
6 Tehnički podaci 542
7 Raspakivanje 543
8 Montaža 544
9 Pre stavljanja u pogon 546
10 Rukovanje 547
11 Radna uputstva 548
12 Čišćenje 550
13 Održavanje 550
14 Skladištenje i transport 554
15 Popravka i naručivanje rezervnih delova 554
16 Odlaganje na otpad i reciklaža 554
17 Pomoć za otklanjanje smetnji 555
18 Uslovi garancije - Scheppach 20V IXES serija .. 556
19 EU izjava o usaglašenosti 557
20 Znak eksplozije 579

Objašnjenje simbola na proizvodu

Korišćenje simbola u ovom priručniku treba da Vam skrene pažnju na moguće rizike. Bezbednosni simboli i objašnjenja, koja ih prate, moraju da se tačno razumeju. Upozorenja sama po sebi ne otklanjaju rizike i ne mogu da zamene pravilne mere za sprečavanje nezgoda.

	Pre puštanja u rad pročitati i pridržavati se uputstva za upotrebu i sigurnosnih napomena!
	Pažnja! Nepoštovanje bezbednosnih oznaka i upozorenja koja su postavljena na proizvod, kao i nepoštovanje bezbednosnih napomena i uputstava za rukovanje može dovesti do teških, pa i smrtonosnih povreda.
	Nosite zaštitne naočare.
	Nosite štitnike za uši.
	Uvek nosite zaštitnu kacigu!
	Nosite sigurnosne rukavice!
	Nosite čvrstu obuću!

	Podešavanje brzine
	Ne izlažite proizvod kiši. Proizvod sme da se postavlja, skladišti i koristi samo pod suvim uslovima okoline.
	Pažnja! Opasnost od povreda usled noža u pokretu.
	Uverite se da se sve druge osobe nalaze na dovoljnom sigurnosnom rastojanju. Neovlašćene osobe držite podalje od proizvod. Izbačeni objekti i rotirajući delovi mogu da prouzrokuju teške povrede.
	Uverite se da se sve druge osobe nalaze na dovoljnom sigurnosnom rastojanju.
	Održavajte rastojanje u odnosu na druge osobe i električne vodove.
	Pazite na padajući materijal.
	Radove na održavanju, konverziji, podešavanju i čišćenju obavljajte samo sa isključenim motorom i skinutim akumulatorom.
	Litijum-jonski akumulator
	Otvor za sipanje ulja za lance
	Smer ugradnje lanca testere
	Dužina reza
	Dužina šine noža
	Smer obrtanja kalema za konac.
	Smer obrtanja trimera za travu.
	Prečnik kalema za konac.
	Smer skidanja materijala
	Prečnik noža za sečenje.
	Nož za sečenje.
	Držite stopala dalje od alata za umetanje.

	Ne koristite list testere.
	Garantovani nivo zvučne snage proizvoda.
	Garantovani nivo zvučne snage proizvoda.
	Proizvod odgovara važećim srpskim direktivama.
	Proizvod odgovara važećim evropskim direktivama.

1 Uvod

Proizvođač:

Scheppach GmbH

Günzburger Straße 69

D-89335 Ichenhausen

Poštovani kupče

Želimo Vam puno zadovoljstva i uspeha u radu sa Vašim novim proizvodom.

Napomena:

Proizvođač ovog proizvoda, u skladu sa važećim zakonom o odgovornosti za proizvod, ne odgovara za štetu koja nastane na ovom proizvodu ili usled ovog proizvoda u slučaju:

- Nestručnog rukovanja
- Nepridržavanje uputstva za upotrebu
- Popravki od strane trećih lica, neovlašćenih stručnih lica
- Ugradnje i zamene neoriginalnih rezervnih delova
- Nenamenske upotrebe
- Otkazi električne instalacije usled nepoštovanja nacionalnih propisa o električnim instalacijama i drugih propisa.

Vodite računa o sledećem:

Priručnik za upotrebu je sastavni deo ovog proizvoda.

Ono sadrži važne informacije u vezi sa bezbednim, stručnim i ekonomičnim radom sa ovim proizvodom, načinima sprečavanja opasnosti, uštede troškova popravke, skraćenjem vremena stajanja, pouzdanošću i vekom trajanja proizvoda. Dodatno uz sigurnosne napomene iz ovog priručnika za upotrebu morate obavezno da poštujete propise u vezi rada proizvoda koji važe u vašoj državi.

Pre upotrebe proizvoda upoznajte se sa svim uputstvima za upotrebu i bezbednost. Koristite proizvod samo onako kako je opisano i samo za navedene oblasti primene. Dobro čuvajte priručnik za upotrebu i prilikom predaje proizvoda trećem licu uručite svu njegovu dokumentaciju.

2 Opis proizvoda (sl. 1-6)

1. Akumulator*
2. Zadnji rukohvat
3. Prekidač za uklj./isklj.
4. Telo cevi
5. Prednji rukohvat
5a. Gumeni prsten
5b. Imbus zavrtnji M5
6. Štitnici za noge
7. Blokada (telo cevi)
8. Zvezdasta ručka
9. Ušica za nošenje
10. Glavni prekidač
11. Blokada uključivanja
12. Indikator stanja napunjenosti (akumulator)
13. Prednje telo cevi (testera za kresanje visokih grana)
14. Mač lanca (šina za vođenje)
15. Lanac testere
16. Rezervoar za ulje
17. Prednje telo cevi (makaze za živu ogradu)
18. Rukohvat
19. Šina noža
20. Prednje telo cevi (motorna kosa/trimer za travu)
20a. Imbus zavrtnji M6
21. Zaštitni poklopac (bočno)
22. Sekač konca
23. Kapsula kalema
24. Zaštitni poklopac (gore)
25. Nož za sečenje
26. Transportna zaštita (nož za sečenje)
27. Zaštita noža (makaze za živu ogradu)
28. Štitnik za mač i lanac
29. Remen za nošenje
30. Poklopac
31. Navrtka M10
32. Stezna podloška
33. Prihvatno vreteno
34. Unutrašnja prirubnica
35. Spoljašnja prirubnica
36. Navrtka za pričvršćivanje (poklopac lančanika)
37. Poklopac lančanika
38. Zavrtanj za zatezanje lanca
39. Vodeći klin
40. Klin za zatezanje lanca
41. Lančanik
42. Zavrtanj za regulaciju (podmazivanje lanca testere)
43. Karabiner kuke
44. Sigurnosni jezičak
45. Taster za deblokiranje (akumulator)
46. Prihvat za akumulator
47. Okidač (kalem za konac)
48. Kalem za konac
49. Podešavanje ugla
50. Poluga za deblokadu
51. Poklopac
52. Deblokada
53. Pritisna opruga
54. Izlazna ušica za konac
55. Urez
56. Urez (sredina kalem za konac)
57. Mazalica za podmazivanje (testera za kresanje visokih grana)
58. Mazalica za podmazivanje (makaze za živu ogradu)

* = nije obavezno sadržano u opsegu isporuke!

3 Opseg isporuke (sl. 1)

Poz.	Količina	Oznaka
1.	2 x	Akumulator*
5.	1 x	Prednji rukohvat
5a.	1 x	Gumeni prsten
5b.	4 x	Imbus zavrtanj M5
13.	1 x	Prednje telo cevi (testera za kresanje visokih grana)
14.	1 x	Mač lanca (šina za vođenje)
15.	1 x	Lanac testere
17.	1 x	Prednje telo cevi (makaze za živu ogradu)
20.	1 x	Prednje telo cevi (motorna kosa/trimer za travu)
20a.	2 x	Imbus zavrtanj M6
21.	1 x	Zaštitni poklopac (bočno)
23.	1 x	Kapsula kalema
24.	1 x	Zaštitni poklopac (gore)
25.	1 x	Nož za sečenje
26.	1 x	Transportna zaštita (nož za sečenje)
27.	1 x	Zaštita noža
28.	1 x	Štitnik za mač i lanac
29.	1 x	Remen za nošenje
31.	1 x	Navrtka M10
A.	1 x	Imbus ključ 4 mm
B.	1 x	Imbus ključ 5 mm
C.	1 x	Viljuškasti ključ vel. 8/10 mm
D.	1 x	Ključ za montažu (vel. 19/21 mm, krstasti odvijač)
	1 x	Akumulatorski multifunkcionalni uređaj
	1 x	Priručnik za upotrebu

4 Namenska upotreba

Proizvod sme da se montira samo na isporučenoj glavi motora.

Motorna kosa:

Motorna kosa (koristeći nož za rezanje) je pogodna za sečenje lakog drveta, jakog korova i šiblja.

Trimer za travu:

Trimer za travu (korišćenje kalema za konac sa reznim koncem) pogodan je za sečenje travnjaka, travnatih površina i lakog korova.

Makaze za živu ogradu:

Makaze za živu ogradu su predviđene za rezanje žive ograde, grmlja i žbunja.

Testera za visoke grane (lančana testera sa teleskopskom drškom):

Testera za kresanje visokih grana je namenjena za rezanje grana na drveću. Nije pogodna za obimne radove testerisanja i seču drveća ili za testerisanje drugih materijala osim drveta.

Proizvod sme da se koristi samo u svrhu za koju je namenjen. Svaka drugačija upotreba koja izlazi iz ovih okvira smatra se nenamenskom. Za oštećenja ili povrede svih vrsta koje nastanu usled toga, odgovara korisnik, a ne proizvođač.

U namensku upotrebu spada i poštovanje sigurnosnih napomena, kao i uputstva za montažu i instrukcija za upotrebu navedenih u priručniku za upotrebu.

Osobe koje koriste proizvod i održavaju ga moraju biti upoznate sa njim i moraju biti informisane o mogućim opasnostima.

Proizvođač se oslobađa bilo kakve odgovornosti usled izmena na proizvodu i štete koja na osnovu toga nastane.

Proizvod sme da se koristi samo sa originalnim delovima i originalnom dodatnom opremom proizvođača.

Obavezno je poštovati propise proizvođača vezane za sigurnost, rad i održavanje, kao i dimenzije koje su navedene u odeljku Tehnički podaci.

Molimo vas da imate u vidu da naši proizvodi nisu namenski konstruisani za profesionalnu, zanatsku ili industrijsku upotrebu. Ne preuzimamo odgovornost ukoliko se proizvod koristi u profesionalnim, zanatskim ili industrijskim kao i srodnim delatnostima.

Objašnjenje signalnih reči u priručniku za rad

⚠ OPASNOST

Signalna reč koja ukazuje na neposrednu opasnu situaciju koja za posledicu ima smrtonosne ili teške povrede, ukoliko se ne izbegne.

⚠ UPOZORENJE

Signalna reč koja ukazuje na moguću opasnu situaciju koja za posledicu može imati smrtonosne ili teške povrede, ukoliko se ne izbegne.

⚠ OPREZ

Signalna reč koja ukazuje na moguću opasnu situaciju koja za posledicu može imati minimalne ili umerene povrede, ukoliko se ne izbegne.

PAŽNJA

Signalna reč koja ukazuje na moguću opasnu situaciju koja za posledicu može imati materijalnu štetu na proizvodu ili svojini/vlasništvu, ukoliko se ne izbegne.

5 Sigurnosne napomene

Čuvajte sve sigurnosne napomene i uputstva za buduće potrebe.

Pojam „električni alat“ upotrebljen u sigurnosnim napomenama odnosi se na električne alate koji se napajaju iz električne mreže (sa mrežnim vodom) i električne alate koji rade na punjive baterije (bez mrežnog voda).

⚠ UPOZORENJE

Pročitajte sve sigurnosne napomene, instrukcije, ilustracije i tehničke podatke priložene uz ovaj električni alat.

Propusti u poštovanju sigurnosnih napomena i uputstava mogu imati za posledicu električni udar, požar i/ili teške telesne povrede.

1) Sigurnost na radnom mestu

a) **Područje u kojem radite držite čistim i dobro osvetljenim.** Nered ili neosvetljena radna područja mogu voditi nesrećama.

b) **Ne radite s električnim alatom u okolini ugroženoj od eksplozija, u kojoj se nalaze zapaljive tečnosti, plinovi ili prašine.** Električni alati stvaraju varnice koje mogu zapaliti prašinu ili isparenja.

c) **Prilikom korišćenja električnog alata držite podalje decu i druge osobe.** Odvraćanje pažnje može za posledicu imati gubitak kontrole nad električnim alatom.

2) Električna sigurnost

a) **Priključni utikač električnog alata mora da odgovara utičnici. Nije dozvoljeno obavljati nikakve izmene na utikaču. Ne upotrebljavajte utikačke adaptere zajedno s električnim alatom s uzemljenom zaštitom.** Neizmenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju opasnost od strujnog udara.

b) **Izbegavajte telesni dodir s uzemljenim površinama, kao što su cevi, grejna tela, šporeti i hladnjaci.** Postoji povećana opasnost od strujnog udara ukoliko ste u dodiru s uzemljenim telima.

c) **Držite električne alate podalje od kiše ili vlage.** Prodiranje vode u električni alat povećava opasnost od strujnog udara.

d) **Ne koristite priključni vod da biste električni alat nosili, vešali ili utikač izvlačili iz utičnice. Držite priključni vod daleko od izvora toplote, ulja, oštrih ivica i pokretnih delova.** Oštećeni ili zamršeni priključni vodovi povećavaju opasnost od strujnog udara.

e) **Ako sa električnim alatom radite na otvorenom, koristite samo produžne vodove koji su namenjeni i za upotrebu na otvorenom prostoru.** Upotreba produžnog voda koji je pogodan za rad na otvorenom smanjuje opasnost od strujnog udara.

f) **Ako rad sa električnim alatom u vlažnim područjima nije moguće izbeći, koristite prekidač sa zaštitnom sklopkom.** Upotreba zaštitne sklopke smanjuje opasnost od strujnog udara.

3) Sigurnost osoba

a) **Budite pažljivi, vodite računa šta radite i ophodite se razumno tokom rada s električnim alatom. Ne upotrebljavajte električni alat ako ste umorni ili pod uticajem droge, alkohola ili lekova.** Trenutak nepažnje pri upotrebi električnog alata može dovesti do ozbiljnih telesnih povreda.

b) **Nosite ličnu zaštitnu opremu i uvek zaštitne naočare.** Nošenje lične zaštitne opreme, kao što su maska za zaštitu od prašine, zaštitna obuća sa zaštitom od proklizavanja, zaštitni šlem ili štitnici za uši, u zavisnosti od vrste i načina primene električnog alata, smanjuje opasnost od telesnih povreda.

c) **Sprečite nenamerno stavljanje alata u pogon. Uverite se da je električni alat isključen pre nego što ga podignete, nosite ili priključite u struju i/ili akumulator.** Nesreće mogu biti neizbežne ako prilikom nošenja električnog alata držite prst na prekidaču ili pak uključen električni alat priključujete u struju.

d) **Uklonite alat za podešavanje ili ključeve za zavrtnje pre nego što uključite električni alat.** Alat ili ključ koji se nalazi u delu električnog alata koji se okreće može izazvati telesne povrede.

e) **Izbegavajte abnormalne položaje tela. Pobrinite se da sigurno stojite i da u svako doba održavate ravnotežu.** Tako ćete u neočekivanim situacijama imati bolju kontrolu nad električnim alatom.

f) **Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite široku odeću ili nakit. Držite kosu i odeću dalje od pokretnih delova.** Široka odeća, nakit ili duga kosa mogu biti zahvaćeni delovima koji se okreću.

g) **Ako je moguće montirati uređaje za usisavanje i hvatanje prašine, osigurajte da su oni pravilno priključeni.** Upotreba uređaja za usisavanje prašine može smanjiti opasnosti uzrokovane prašinom.

h) **Nemojte sebi da dajete lažan osećaj bezbednosti i nemojte da zanemarujete bezbednosna pravila za električne alate, čak i kada ste upoznati sa električnim alatom nakon čestog korišćenja.** Nepažljivo postupanje deliću sekunde može izazvati ozbiljne povrede.

4) Upotreba i rukovanje električnim alatom

a) **Nemojte preopterećivati električni alat. Za rad upotrebljavajte odgovarajući električni alat.** Upotrebom odgovarajućeg električnog alata bićete precizniji i bezbedniji pri radu u određenom opsegu snage.

b) **Ne upotrebljavajte električni alat čiji prekidač je neispravan.** Električni alat koji više ne može da se uključi ili isključi predstavlja opasnost i mora se popraviti.

c) **Izvucite utikač iz utičnice i/ili izvadite odvojiv akumulator, pre nego što preduzmete podešavanja na uređaju, zamenite delove priključnog alata ili odložite električni alat.** Ove mere opreza sprečavaju nenamerno puštanje u rad električnog alata.

d) **Električne alate koje ne koristite čuvajte van domašaja dece. Ne dozvolite da električni alat koriste osobe koje nisu upoznate sa ili pročitale ova uputstva.** Električni alati su opasni ako ih koriste osobe koje nemaju iskustvo u rukovanju s istim.

e) **Brižljivo održavajte električne alate i nastavke za alat. Proverite da li pokretni delovi besprekorno funkcionišu i da ne zapinju pri njihovom obrtanju, ali i to, jesu li polomljeni ili usled loma oštećeni, kako ne bi došlo do oštećenja funkcije električnog alata. Popravite oštećene delove pre nego što počnete da koristite električni alat.** Uzrok mnogih nesreća su loše održavani električni alati.

f) **Alate za rezanje održavajte naoštrenim i čistim.** Pažljivo održavani alati za rezanje sa oštrim reznim ivicama manje zapinju i lakše se obrću.

g) **Upotrebljavajte električni alat, alat za umetanje, alate za umetanje, itd. prema datim uputstvima. Pored toga, vodite računa o uslovima rada i poslu koji treba da uradite.** Upotreba električnih alata u druge svrhe koje nisu u skladu s propisanom namenom može izazvati opasne situacije.

h) **Vodite računa da su ručke i rukohvati suvi, čisti i da na njima nema tragova ulja i masti.** Klizave ručke i površine za hvatanje ne dozvoljavaju bezbedno rukovanje i kontrolu nad električnim alatom u nepredviđenim situacijama.

5) Upotreba i rukovanje akumulatorskim alatom

a) **Punite akumulatore samo punjačima koje preporučuje proizvođač.** Zbog punjača koji je pogodan za određenu vrstu akumulatora, postoji opasnost od požara, kada se on koristi sa drugačijim akumulatorima.

b) **U električnim alatima koristite samo za njih predviđene akumulatore.** Upotreba drugačijih akumulatora može da dovede do povreda i do opasnosti od požara.

c) **Držite nekorišćeni akumulator dalje od kancelarijskih spajalica, kovanica, ključeva, eksera, zavrtnjeva ili drugih manji metalnih predmeta, koji bi mogli da prouzrokuju premošćivanje kontakata.** Kratak spoj između kontakata akumulatora može da dovede do opekotina ili požara.

d) **Kod pogrešne primene može doći do curenja tečnosti iz akumulatora. Sprečite kontakt sa tom tečnošću. Kod slučajnog dodira isprati vodom. Ako tečnost dospe u oči, dodatno potražite pomoć lekara.** Tečnost koja curi iz akumulatora može da dovede do nadraživanja kože ili do opekotina.

e) **Nemojte da koristite oštećeni ili promenjeni akumulator.** Oštećeni ili modifikovani akumulatori mogu da se ponašaju nepredvidivo i da dovedu do požara, eksplozije ili opasnosti od povreda.

f) **Nemojte izlagati akumulator vatri ili previsokim temperaturama.** Vatra ili temperature veće od 130 °C mogu da izazovu eksploziju.

g) **Sledite sva uputstva za punjenje i nikada nemojte da punite akumulator ili akumulatorski alat van temperaturnog opsega navedenog u uputstvu za upotrebu.** Pogrešno punjenje ili punjenje van dozvoljenog temperaturnog opsega može da razori akumulator i da poveća opasnost od požara.

6) Servisiranje

a) **Dozvolite da vaš električni alat popravlja samo kvalifikovano stručno osoblje i da pri tom koristi samo originalne rezervne delove.** Tako ćete obezbediti da sigurnost električnog alata ostane sačuvana.

b) **Nikada nemojte da održavate oštećene akumulatore.** Bilo kakvo održavanje akumulatora trebalo bi da vrši samo proizvođač ili ovlašćene korisničke službe.

Opšte sigurnosne napomene

a) **Budite pažljivi, vodite računa šta radite i ophodite se razumno tokom rada s električnim alatom. Ne upotrebljavajte električni alat ako ste umorni ili pod uticajem droge, alkohola ili lekova.** Trenutak nepažnje pri upotrebi električnog alata može dovesti do ozbiljnih telesnih povreda.

b) Nacionalni propisi mogu ograničiti upotrebu proizvoda.

c) Pravite redovne pauze i pri tom mrdajte rukama da biste podstakli cirkulaciju.

d) **U toku rada uvek čvrsto držite proizvod sa obe ruke.** Obezbedite bezbedan položaj tela.

Sigurnosne napomene za trimer za travu i motorne kose

VAŽNO

PAŽLJIVO PROČITATI PRE UPOTREBE

SAČUVATI ZA SVOJU DOKUMENTACIJU

Upućivanje

a) Pažljivo pročitajte uputstva. Upoznajte se sa svim elementima za podešavanje i namenskom upotrebom proizvoda.

b) Nikada ne dozvolite da mašinu koriste osobe koje nisu upoznate sa uputstvima ili **deci**. Važeći lokalni propisi mogu da ograniče starosnu dob korisnika.

c) Imajte u vidu da rukovalac ili korisnik snosi odgovornost za nezgode ili ugrožavanje drugih osoba ili njihove imovine.

Priprema

a) Proverite poklopce i zaštitne uređaje na oštećenja i da li pravilno naležu. Po potrebi ih zamenite.

b) Nikada nemojte da radite sa proizvodom ako u blizini ima ljudi, posebno dece, ili životinja.

Rad

1. Uvek nosite zaštitne naočare.
2. Nemojte koristiti proizvod ako ste bosi ili u sandalama. Koristite čvrstu obuću i dugačke pantalone.
3. Upotreba proizvoda tokom nevremena je zabranjena - **Opasnost od udara groma!**
4. Radite samo po dnevnom svetlu ili dobrom veštačkom osvetljenju.
5. Nikada nemojte koristiti proizvod sa neispravnim **zaštitnim uređajima** ili bez sigurnosnih uređaja.
6. Pre i posle uključivanja nemojte šake i stopala dovoditi u područje rotirajućeg alata.
7. Isključite proizvod i izvadite akumulator.
   - Ako ostavite proizvod bez nadzora.
   - Kada uklonite blokade.
   - Kada kontrolišete proizvod, čistite ga, održavate ili vršite podešavanje.
   - Ako u proizvod dospeju strana tela, kod neobičnih zvukova ili vibracija (proverite pre ponovnog pokretanja proizvoda na oštećenja).
8. Pre i posle uključivanja nemojte šake i stopala dovoditi u područje rotirajućeg alata.
9. Ventilacioni otvori uvek moraju biti slobodni.

Servisiranje i čuvanje

a) Proizvod se mora odvojiti od strujnog napajanja (tj. akumulatori koji se mogu izvaditi moraju se ukloniti) pre održavanja i radova čišćenja.

b) **Nemojte da koristite pribor koji proizvođač nije odobrio.** Ovo može da dovede do električnog udara ili do požara.

c) Redovno proveravajte proizvod na oštećenja i održavajte ga. Proizvod dajte da se popravlja samo u ovlašćenom servisu.

d) **Električne alate koje ne koristite čuvajte van domašaja dece. Ne dozvolite da električni alat koriste osobe koje nisu upoznate sa ili pročitale ova uputstva.** Električni alati su opasni ako ih koriste osobe koje nemaju iskustvo u rukovanju s istim.

Sigurnosne napomene za makaze za živu ogradu

a) **Nemojte da koristite makaze za živu ogradu po lošem vremenu, posebno ne kada je nevreme.** Ovim se smanjuje opasnost da budete pogođeni munjom.

b) **Uklonite bilo kakve mrežne vodove iz područja sečenja.** Vodovi mogu biti skriveni u živoj ogradi i šipražju i nož ih nenamerno može iseći.

c) **Držite makaze za živu ogradu samo za izolovane površine za hvatanje, jer nož za sečenje može da pogodi skrivene strujne vodove ili sopstveni kabl za napajanje.** Dodir noževa sa vodom pod naponom metalne delove uređaja može da stavi pod napon i da dovede do strujnog udara.

d) **Držite sve delove tela dalje od noža. Ne pokušavajte da uklonite rezni materijal ili da držite materijal koji treba da se seče dok noževi rade.** Noževi posle isključivanja nastavljaju da se kreću. Trenutak nepažnje pri upotrebi makaza za živu ogradu može dovesti do teških telesnih povreda.

e) **Uverite se da su svi prekidači isključeni i da je mrežni utikač izvučen, pre nego što uklonite zaglavljeni materijal ili održavate makaze za živu ogradu.** Neočekivani rad makaza za živu ogradu prilikom uklanjanja zaglavljenog materijala ili održavanja može da dovede do ozbiljnih povreda.

f) **Nosite makaze za živu ogradu držeći ih za ručku kada nož miruje i vodite računa da ne pritisnete prekidač**. Pravilno nošenje makaza za živu ogradu smanjuje opasnost od slučajnog rada i od povreda prouzrokovanih nožem na taj način.

g) **Prilikom transporta ili čuvanja makaza za živu ogradu uvek navucite poklopac preko noža.** Pravilno rukovanje makazama za živu ogradu smanjuje opasnost od povreda nožem.

Sigurnosne napomene za makaze za živu ogradu sa produženim dometom

a) **Prilikom radova iznad visine glave sa makazama za živu ogradu sa produženim dometom nosite zaštitu za glavu.** Padajući odlomljeni delovi mogu da dovedu do teških povreda.

b) **Makazama za živu ogradu sa produženim dometom uvek rukujte koristeći obe ruke.** Držite makaze za živu ogradu sa produženim dometom sa obe ruke da biste sprečili gubitak kontrole.

c) **Smanjite opasnost od smrtonosnog strujnog udara tako što makaze za živu ogradu sa produženim dometom nikada ne koristite u blizini električnih vodova.** Dodirivanje strujni vodova ili korišćenje proizvoda u njihovoj blizini može dovesti do teških povreda ili smrtonosnog strujnog udara.

Dodatne sigurnosne napomene

a) Prilikom rada s ovim proizvodom uvek nosite zaštitne rukavice, zaštitne naočare, štitnike za uši, čvrstu obuću i dugačke pantalone.

b) Makaze za živu ogradu su predviđene za radove prilikom kojih rukovalac stoji na tlu a ne na merdevinama ili nekoj drugoj nestabilnoj stajnoj površini.

c) Električna opasnost, držite rastojanje od najmanje 10 m od nadzemnih vodova.

d) Nemojte pokušavati da otpustite blokiranu/zaglavljenu šinu noža pre nego što isključite proizvod i izvadite akumulator. Postoji opasnost od povreda!

e) Noževi se moraju redovno kontrolisati na habanje i davati na dodatno brušenje. Tupi noževi preopterećuju proizvod. Šteta koja nastane usled toga ne podleže garanciji.

f) Ako vas neko prekine tokom rada sa proizvodom, prvo završite trenutni radni postupak i zatim isključite proizvod.

g) **Električne alate koje ne koristite čuvajte van domašaja dece. Ne dozvolite da električni alat koriste osobe koje nisu upoznate sa ili pročitale ova uputstva.** Električni alati su opasni ako ih koriste osobe koje nemaju iskustvo u rukovanju s istim.

Sigurnosna napomena za testeru za kresanje visokih grana

⚠ OPREZ

Kada je proizvod u pogonu, držite ruke dalje od alata za umetanje.

Bezbednost osoba

a) Nikada ne koristite uređaj stojeći na merdevinama.

b) Nemojte se naginjati previše napred kada koristite proizvod. Vodite računa da zauzmete bezbedan položaj i da u svako doba održavate ravnotežu. Koristite remen za nošenje koji je uključen u opseg isporuke da biste težinu ravnomerno rasporedili po telu.

c) Nemojte stajati ispod grana koje ćete seći da biste izbegli povrede od palih grana. Pazite i na grane koje odskaču unazad da biste izbegli povrede. Radite pod uglom od oko 60°.

d) Obratite pažnju na to da može doći do povratnog udara uređaja.

e) Montirajte štitnik za lanac kod transporta i skladištenja.

f) Izbegavajte nenamerno puštanje proizvoda u rad.

g) Proizvod skladištite van dometa dece.

h) Nikada ne dozvolite drugim osobama koje nisu upoznate sa ovim uputstvima, da koriste proizvod.

i) Proverite da li rezna garnitura prestaje da se okreće kada motor radi u praznom hodu.

j) Kontrolišite proizvod na olabavljene kontrolne elemente i oštećene delove.

k) Nacionalni propisi mogu ograničiti upotrebu proizvoda.

l) Neophodno je vršiti svakodnevne provere pre upotrebe i nakon pada, curenja goriva ili drugih udara da bi se utvrdila bilo kakva značajna oštećenja ili nedostaci.

m) U toku rada proizvoda uvek nosite čvrstu obuću i duge pantalone. Nemojte da radite sa proizvodom bosi ili u laganim sandalama. Izbegavajte nošenje široke odeće ili odeće sa resama ili kravata.

n) Ne upotrebljavajte proizvod ako ste umorni ili pod uticajem droge, alkohola ili lekova. Nemojte da koristite proizvode ako ste umorni.

o) Održavajte proizvod, kao i reznu garnituru štitnik za reznu garnituru i štitnik rezne garniture u ispravnom stanju.

Dodatne sigurnosne napomene

a) Prilikom rada s ovim proizvodom uvek nosite zaštitne rukavice, zaštitne naočare, štitnike za uši, čvrstu obuću i dugačke pantalone.

b) Držite proizvod podalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u proizvod povećava opasnost od strujnog udara.

c) Pre upotrebe proverite sigurnosno stanje proizvoda, posebno mača i lanca testere.

d) Električna opasnost, držite rastojanje od najmanje 10 m od nadzemnih vodova.

Upotreba i tretman

a) Nikada nemojte pokretati proizvod pre nego što mač, lanac testere i poklopac lančanika budu pravilno montirani.

b) Nemojte seći drvo koje leži na tlu odn. nemojte pokušavati da sečete korenje koje štrči iz tla. U svakom slučaju sprečite da lanac testere uroni u zemlju, pošto će se lanac testere u protivnom odmah istupiti.

c) Ako nenamerno proizvodom dodirnete čvrst predmet, odmah isključite motor i pregledajte proizvod na eventualna oštećenja.

d) Pravite redovne pauze i pri tom mrdajte rukama da biste podstakli cirkulaciju.

e) Ako proizvod treba da se isključi radi održavanja, pregleda ili skladištenja, isključite motor, uklonite akumulator i uverite se da su svi rotirajući delovi zaustavljeni. Dozvolite da se proizvod ohladi pre nego što počnete s proverom, podešavanjem, itd.

f) Pažljivo održavajte proizvod. Proverite da li pokretni delovi besprekorno funkcionišu i da ne zapinju pri njihovom obrtanju, ali i to, jesu li polomljeni ili usled loma oštećeni, kako ne bi došlo do oštećenja funkcije proizvoda. Popravite oštećene delove pre nego što počnete da koristite proizvod. Uzrok mnogih nesreća su loše održavani proizvodi.

g) **Alate za rezanje održavajte naoštrenim i čistim.** Pažljivo održavani alati za rezanje sa oštrim reznim ivicama manje zapinju i lakše se obrću.

h) **Dozvolite da vaš električni alat popravlja samo kvalifikovano stručno osoblje i da pri tom koristi samo originalne rezervne delove.** Tako ćete obezbediti da sigurnost električnog alata ostane sačuvana.

Preostali rizici

Proizvod je izrađen u skladu sa stanjem tehnike i priznatim sigurnosno-tehničkim pravilima. Međutim, i pored toga se tokom rada mogu pojaviti pojedini preostali rizici.

- Posekotine.
- Oštećenje očiju, ako se ne nosi propisana zaštita za oči.
- Oštećenje sluha, ako se ne nose propisani štitnici za uši.
- Preostali rizici se mogu svesti na minimum ukoliko se poštuju „bezbednosne napomene“ i „namenska upotreba“, kao i priručnik za upotrebu u celini.
- Upotrebljavajte proizvod onako, kako se preporučuje u ovom uputstvu za upotrebu. Tako ćete postići da vaš proizvod ostvaruje optimalan učinak.
- Osim toga, uprkos svim preduzetim merama predostrožnosti, može doći i do preostalih opasnosti koje nisu očigledne.

⚠ UPOZORENJE

Ovaj električni alat u toku rada stvara elektromagnetno polje. Ovo polje pod određenim okolnostima može da negativno utiče na aktivne ili pasivne implantate. Da bi se smanjila opasnost od ozbiljnih ili smrtonosnih povreda, preporučujemo osobama sa medicinskim implantatima da konsultuju svog lekara i proizvođača medicinskog implantata, pre rukovanja električnim alatom.

⚠ UPOZORENJE

Pri dužem radu, usled vibracija u rukama rukovaoca može doći do poremećaja cirkulacije (sindrom belih prstiju).

Sindrom belih prstiju je vaskularni poremećaj, gde dolazi do spazma krvnih sudova u prstima ruku i nogu. Zahvaćene oblasti se više ne snabdevaju dovoljnom količinom krvi i zbog toga izgledaju izrazito bele. Česta upotreba vibrirajućih proizvoda može da izazove oštećenje nerava kod osoba sa smanjenom cirkulacijom (npr. pušači, dijabetičari).

Ukoliko primetite neuobičajena pogoršanja, odmah prestanite sa radom i potražite savet lekara.

PAŽNJA

Proizvod je deo 20V IXES serije i sme da radi samo sa akumulatorima iz ove serije. Akumulatori smeju da se pune samo punjačima ove serije. Pritom se pridržavajte podataka proizvođača.

⚠ UPOZORENJE

Pridržavajte se sigurnosnih napomena i napomena o punjenju i pravilnom korišćenju, koje su date u uputstvu za rad vašeg akumulatora i punjača serije 20V IXES. Detaljan opis postupka punjenja i druge informacije možete pronaći u ovom posebnom uputstvu za upotrebu.

6 Tehnički podaci

Akumulatorski multifunkcionalni uređaj	BC-MFH400-X
Nominalni napon	40 V (2x20 V) ⎓
Trimer za travu:	
Prečnik reza	380 mm
Debljina konca	2xØ1,6 mm
Broj obrtaja trimera za travu maks.	4000/5500/6200 min^{-1}

Motorna kosa:	
Prečnik	255 mm
Prečnik reza	1,4 mm
Prihvat, prečnik	25,4 mm
Broj zubaca	3
Broj obrtaja motorne kose maks.	4000/5500/6200 min^{-1}
Makaze za živu ogradu:	
Prečnik reza	24 mm
Podešavanje ugla mača °	+90°/0°/-75° (165°)
Dužina reza	390 mm
Maks. broj obrtaja makaza za živu ogradu	880/1100/1360 min^{-1}
Ukupna dužina	2,35 m
Testera za kresanje visokih grana:	
Dužina šine za vođenje	295 mm
Dužina reza	254 mm
Tip šine za vođenje	AL10-39-507P
Podela lanca testere	3/8“/9,525 mm
Tip lanca testere	3/8.050-39
Debljina pogonskih članova	1,27 mm
Mali pogonski zupčanik	7x9,525 mm
Sadržaj rezervoara za ulje	140 ml
Brzina rezanja testere za kresanje visokih grana	12/15/18 m/s
Ukupna dužina	2,15 m
Težina (bez akumulatora)	
Jedinica motora	3,37 kg
Trimer za travu (nasadni deo)	1,45 kg
Motorna kosa (nasadni deo)	1,56 kg
Makaze za živu ogradu (nasadni deo)	2,17 kg
Testera za kresanje visokih grana (nasadni deo)	1,63 kg

Zadržana su sva prava na tehničke izmene!

Buka i vibracije

⚠ UPOZORENJE

Buka može ozbiljno narušiti vaše zdravlje. Ukoliko buka mašine premašuje 85 dB, Vi i osobe koje se nalaze u blizini morate nositi odgovarajuću zaštitu za sluh.

Vrednosti buke i vibracija su određene prema EN 62841-1.

Vrednosti izlaganja buci

Trimer za travu:	
Zvučni pritisak L_{pA}	79,8 dB
Zvučna snaga L_{wA}	91,7 dB
Nepreciznost merenja K_{wA}	1,92 dB
Motorna kosa:	
Zvučni pritisak L_{pA}	98,4 dB
Zvučna snaga L_{wA}	109,3 dB
Nepreciznost merenja K_{wA}	2,39 dB
Makaze za živu ogradu:	
Zvučni pritisak L_{pA}	98,4 dB
Zvučna snaga L_{wA}	109,3 dB
Nepreciznost merenja K_{wA}	2,39 dB
Testera za kresanje visokih grana:	
Zvučni pritisak L_{pA}	98,4 dB
Zvučna snaga L_{wA}	109,3 dB
Nepreciznost merenja K_{wA}	2,39 dB

Karakteristične vrednosti vibracije (вибрација шака-рука)

Trimer za travu A_{hv}	3,196 / 3,193 m/s^2
Motorna kosa A_{hv}	1,687 / 3,196 m/s^2
Makaze za živu ogradu A_{hv}	1,776 / 1,568 m/s^2
Testera za kresanje visokih grana A_{hv}	1,854 / 1,738 m/s^2
Nepreciznost merenja K_{pA}	1,5 m/s^2

Navedena ukupna vrednost vibracija i navedena vrednost emisije buke izmerene su u skladu sa standardizovanim metodama ispitivanja i mogu da se koriste za poređenje jednog električnog alata sa drugim.

Navedena emisija vrednosti buke i navedena vrednost emisije vibracija se mogu koristiti i za privremenu procenu opterećenja.

⚠ UPOZORENJE

Emisija buke i vrednost emisije vibracija u toku konkretne upotrebe električnog alata mogu da se razlikuju od navedenih vrednosti, u zavisnosti od načina na koji se koristi električni alat, a posebno od vrste obrade radnog predmeta.

Pokušajte da opterećenje održite na što manjoj vrednosti. Primerene mere koje ograničavaju vreme rada. Pri tom se moraju uzeti u obzir svi delovi radnog ciklusa (na primer vremenski periodi, u kojima je električni alat isključen, i oni u kojima je uključen, ali radi bez opterećenja).

7 Raspakivanje

⚠ UPOZORENJE

Proizvod i materijali za pakovanje nisu igračke za decu!

Deca ne smeju da se igraju plastičnim kesama, folijama i sitnim delovima! Postoji opasnost od gutanja i gušenja!

- Otvorite pakovanje i oprezno izvadite proizvod.
- Uklonite materijal za pakovanje, kao i osigurače pakovanja/transportne osigurače (ako postoje).

- Proverite da li je opseg isporuke potpun.
- Proverite proizvod i delove opreme u pogledu transportnih oštećenja. Eventualna oštećenja odmah prijavite prevozničkom preduzeću koje je isporučilo proizvod. Kasnije reklamacije se ne priznaju.
- Ako je moguće, sačuvajte pakovanje do isteka garantnog roka.
- Pre upotrebe se upoznajte sa priručnikom za upotrebu proizvoda.
- Koristite samo originalnu dodatnu opremu kao i originalne potrošne i rezervne delove. Rezervne delove možete nabaviti kod Vašeg specijalizovanog prodavca.
- Prilikom naručivanja navedite naše brojeve artikla kao i tip i godinu proizvodnje proizvoda.

8 Montaža

⚠ OPASNOST

Opasnost od povreda!

Ako se koristi nepotpuno montirani proizvod, može doći do teških povreda.

– Koristite proizvod tek kada se potpuno montira.

– Pre svake upotrebe izvršite vizuelnu kontrolu da biste proverili da li je proizvod kompletan i da ne sadrži oštećene ili istrošene delove. Bezbednosni i zaštitni uređaji mora da budu ispravni.

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od povreda!

Izvadite akumulator iz električnog alata pre bilo kakvih radova na električnom alatu (npr. održavanje, zamena alata, itd.) kao i pri njegovom transportu i čuvanju. U slučaju nenamernog pritiskanja prekidača za uključivanje/isključivanje postoji opasnost od povrede.

⚠ UPOZORENJE

Uvek se uverite da je alat za umetanje pravilno montiran!

- Postavite proizvod na planarnu, ravnu površinu.

Potreban alat:

- Imbus ključ 4 mm (A)
- Imbus ključ 5 mm (B)
- Viljuškasti ključ vel. 8/10 mm (C)
- Ključ za montažu (D)
- Krstasti / obični odvijač*

* = nije obavezno sadržano u opsegu isporuke!

8.1 Montaža prednjeg rukohvata (5) (sl. 1-3)

Montirajte prednji rukohvat (5) na telo cevi (4):

1. Prvo odvijte imbus zavrtnje M5 (5b) i uklonite gumeni prsten (5a) na prednjem rukohvatu (5). Koristite imbus ključ 4 mm (A).
2. Postavite gumeni prsten (5a) na telo cevi (4).
3. Montirajte štitnike za noge (6) dole na gumenom prstenu (5a).
   Vodite računa da gumeni prsten (5a) naleže u udubljenje na štitniku za noge (6).
4. Stavite prednji rukohvat (5) odozgo na gumeni prsten (5a), tako da navojni otvori štitnika za noge (6) i prednjeg rukohvata (5) budu jedan iznad drugog.
5. Fiksirajte prednji rukohvat (5) sa četiri imbus zavrtnja M5 (5b). Koristite imbus ključ 4 mm (A).
   Uverite se da je štitnik za noge (6) montiran ulevo (prema korisniku).

8.2 Montaža zaštitnih poklopaca (21/24) (sl. 1, 4)

⚠ OPASNOST

Opasnost od povreda!

Ako se koristi nepotpuno montirani proizvod, može doći do teških povreda.

– Koristite proizvod tek kada se potpuno montira.

– Pre svake upotrebe izvršite vizuelnu kontrolu da biste proverili da li je proizvod kompletan i da ne sadrži oštećene ili istrošene delove. Bezbednosni i zaštitni uređaji mora da budu ispravni.

1. Montirajte oba zaštitna poklopca (21/24) na za to predviđeni držač na prednjem telu cevi (20).
2. Pričvrstite oba zaštitna zaštitni poklopca (21/24) sa oba imbus zavrtnja M6 (20a). Koristite imbus ključ od 5 mm (B).

8.3 Montaža/demontaža kapsule kalema (23) (sl. 1, 5-7)

Prednje telo cevi motorne kose/trimera za travu (20) zajedno sa kapsulom kalema (23) može da se koristi kao trimer za travu.

1. Demontirajte navrtku M10 (31) i poklopac (30) sa prihvatnog vretena (33). Pažnja, levi navoj! Koristite montažni ključ (D).
2. Navrtka M10 (31) i poklopac (30) nisu potrebni za montažu kapsule kalema (23).
   Unutrašnja prirubnica (34) i zatezni disk (32) ostaju na prihvatnom vretenu (33).
3. Držite unutrašnju prirubnicu (34) kroz spoljnu prirubnicu (35) uz pomoć imbus ključa od 5 mm (B).
4. Kapsulu kalema (23) okrenite suprotno smeru kazaljke na satu na prihvatno vreteno (33) i rukom pričvrstite kapsulu kalema (23) na prihvatno vreteno (33).
5. Demontaža kapsule kalema (23) se vrši obrnutim redosledom.

Imajte u vidu da smer obrtanja kapsule kalema (23) mora da odgovara smeru strelice na zaštitnom poklopcu (21) (sl. 4).

8.4 Montaža/demontaža noža za sečenje (25) (sl. 1, 8, 9)

Prednje telo cevi motorne kose/trimera za travu (20) sa nožem za sečenje (25) može koristiti kao motorna kosa.

1. Demontirajte navrtku M10 (31), poklopac (30) i zatezni disk (32) sa prihvatnog vretena (33). Pažnja, levi navoj! Koristite montažni ključ (D).
2. Unutrašnja prirubnica (34) ostaje na prihvatnom vretenu (33).
3. Postavite nož za rezanje (25) na unutrašnju prirubnicu (34).
   Imajte u vidu da smer obrtanja noža za sečenje (25) mora da odgovara smeru strelice na zaštitnom poklopcu (21) (sl. 4).

4. Zatim gurnite zateznu pločicu (32) i poklopac (30) na prihvatno vreteno (33).
5. Učvrstite nož za sečenje (25) pomoću navrtke M10 (31).
6. Zategnite navrtku M10 (31) ključem za montažu (D). U tu svrhu držite unutrašnju prirubnicu (34) kroz spoljnu prirubnicu (35) uz pomoć imbus ključa od 5 mm (B).
7. Uklonite zaštitu noža (27) sa noža za sečenje (25).
8. Demontaža noža za sečenje (25) se vrši obrnutim redosledom.

8.5 Montaža mača lanca (14) i lanca testere (15) (sl. 1, 10-13)

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od povreda ako rukujete lancem testere ili mačem lanca!

– Nosite rukavice otporne na posekotine.

PAŽNJA

Tupi noževi preopterećuju proizvod! Ne koristite proizvod sa neispravnim ili jako istrošenim uređajem za rezanje.

Napomene:

- Novi lanac testere se izdužuje i često mora da se dotegne. Redovno posle svakog reza proveravajte zategnutost lanca i podesite je.
- Koristite samo lance testere i mačeve za lanac, koji su predviđeni za ovaj proizvod.

⚠ OPREZ

Pogrešno montirani lanac testere dovodi do nekontrolisanog ponašanja proizvoda pri sečenju!

Prilikom montaže lanca testere pazite na propisani smer okretanja!

1. Okrećite navrtku za pričvršćivanje (36) u smeru suprotnom od kazaljke na satu, da biste skinuli poklopac lanca (37). Koristite viljuškasti ključ vel. 8/10 mm (C).
2. Okrećite zavrtanj za zatezanje lanca (38) u smeru suprotnom od kazaljke na satu, da biste olabavili zategnutost lanca. Koristite montažni ključ (D).
3. Lanac testere (15) u petlji postavite tako da su rezne ivice okrenute u smeru kazaljke na satu. Radi poravnavanja lanca testere (15) se orijentišite pomoću simbola (strelica) iznad lančanika (41).
4. Umetnite lanac testere (15) u žleb mača lanca (14).
5. Postavite lanac testere (15) oko lančanika (41) i proverite orijentaciju lanca testere (15).
   Vodite računa da zupci lanca testere (15) čvrsto zahvataju lančanik (41).
6. Umetnite mač lanca (14) na vodećem klinu (39) i na klinu za zatezanje lanca (40). Vodeći klin (39) mora da se nalazi u uzdužnoj rupi i klin za zatezanje lanca (40) mora da se nalazi u donjem otvoru na maču lanca (14).
7. Ponovo stavite poklopac lančanika (37).
8. Okrećite navrtku za pričvršćivanje (36) u smeru kazaljke na satu tako da se ne može odvrnuti rukom.
9. Još jednom proverite naleganje lanca testere (15) i zategnite lanac testere kao što je opisano u *8.6*.

Napomena:

Navrtku za pričvršćivanje konačno zategnite tek posle podešavanja zategnutosti lanca.

8.6 Zatezanje lanca testere (15) (sl. 1, 10, 13, 14)

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od povrede zbog spadanja lanca!

Nedovoljno zategnut lanac testere tokom rada može da spadne i dovede do povreda.

– Često kontrolišite zategnutost lanca.

– Zategnutost lanca je previše mala, ako potisne karike izađu iz žleba na donjoj strani šine za vođenje.

– Propisno zategnite lanac testere, ako je zategnutost lanca previše mala.

1. Odvijte navrtku za pričvršćivanje (36) viljuškastim ključem vel. 8/10 mm (C) za nekoliko obrtaja.
2. Podesite zategnutost lanca zavrtnjem za zatezanje lanca (38).
   Koristite montažni ključ (D).
   – U smeru kazaljke na satu – povećava zategnutost lanca
   – U smeru suprotnom od kazaljke na satu – smanjuje zategnutost lanca

Lanac testere (15) ne sme da labavo visi, ali bi trebalo da na sredini mača lanca (14) može da se odvoji 1–2 milimetra od mača lanca (14).

1. Rukom okrećite lanac testere (15), da biste proverili njegovo besprekorno okretanje. On mora da slobodno klizi u maču lanca (14).
2. Ponovo zategnite navrtku za pričvršćivanje (36).

Lanac testere je pravilno zategnut, kada ne visi labavo na maču lanca i kada se rukom sa rukavicama može kompletno prevući. Prilikom povlačenja lanca testere vučnom silom od 9 N (oko 1 kg), razmak između lanca testere i mača lanca ne sme da bude veći od 2 mm.

Napomena:

- Zategnutost novog lanca testere posle samo nekoliko minuta rada mora da se prekontroliše i da se dodatno podesi.
- Zatezanje lanca testere treba da se izvodi na čistoj lokaciji, koja je očišćena od opiljaka od sečenja testerom i sličnog.
- Ispravna zategnutost lanca testere služi bezbednosti i korisnika i smanjuje odn. sprečava habanje i oštećenja lanca testere.
- Preporučujemo korisniku da pre prvog početka rada prekontroliše zategnutost lanca. Lanac testere je pravilno zategnut, kada ne visi labavo na donjoj strani mača i kada se rukom sa rukavicama može kompletno prevući.

PAŽNJA

Prilikom rada sa testerom se lanac testere zagreva i usled toga izdužuje. Sa takvim „Naknadnim izdužen-jem“ treba računati posebno kod novih lanaca testere.

9 Pre stavljanja u pogon

9.1 Dopunjavanje ulja za lanac testere (sl. 1, 14)

PAŽNJA

Oštećenje proizvoda!

Ukoliko se proizvod koristi bez ili sa premalo ulja ili sa starim uljem to može da dovede do oštećenja proizvoda.

– Pre puštanja u rad dolijte ulje. Proizvod se isporučuje bez ulja.
– Nemojte da koristite staro ulje!
– Prilikom svake zamene akumulatora proverite nivo ulja.

PAŽNJA

Zagađenje životne sredine!

Proliveno ulje može trajno zagaditi životnu sredinu. Tečnost je visoko toksična i može brzo dovesti do zagađenja vode.

– Punjenje / pražnjenje ulja vršite samo na ravnim, čvrstim površinama.
– Koristite priključak za punjenje ili levak.
– Ispušteno ulje prikupite u odgovarajuću posudu.
– Odmah pažljivo obrišite proliveno ulje i odložite krpu u skladu sa lokalnim propisima.
– Odložite ulje na otpad u skladu sa lokalnim propisima.

Zategnutost i podmazivanje lanca u znatnoj meri utiču na vek trajanja lanca testere.

Lanac testere se automatski podmazuje tokom rada proizvoda. Da bi se lanac testere dovoljno podmazao, u rezervoaru za ulje uvek mora biti dovoljno ulja za lance testere. Redovno proveravajte preostalu količinu ulja u rezervoaru za ulje.

Napomene:

* = Nije sadržano u obimu isporuke!

- Poklopac je opremljen osiguračem protiv gubljenja.
- U lančanu testeru punite samo ekološki prihvatljivo kvalitetno ulje za podmazivanje lanca* (u skladu sa RAL-UZ 48).
- Uverite se da je pre uključivanja proizvoda poklopac rezervoara za ulje postavljen i zatvoren.

1. Otvorite rezervoar za ulje (16). U tu svrhu odvrnite poklopac rezervoara za ulje (16) u smeru suprotnom od kazaljke na satu.
2. Da ne bi došlo do ispuštanja ulja, koristite levak*.
3. Oprezno sipajte ulje za podmazivanje lanca. Količina punjenja rezervoara za ulje: maks. 100 ml.
4. Zavrnite poklopac rezervoara za ulje (16) u smeru kazaljke na satu, da biste zatvorili rezervoar za ulje (16).
5. Odmah pažljivo obrišite eventualno proliveno ulje i odložite krpu u skladu sa lokalnim propisima.
6. Da biste proverili podmazivanje lanca testere, držite proizvod sa lancem testere iznad lista papira i pustite da radi sa punim gasom nekoliko sekundi. Na papiru ćete prepoznati da li podmazivanje lanca funkcioniše.

9.2 Montaža prednjeg tela cevi (13/17/20) (sl. 1, 15)

1. Skinite zaštitnu kapicu izabranog prednjeg tela cevi (13/17/20).
2. Odvijte zvezdastu ručku (8).
3. Povucite blokadu (7) prema spolja i okrenite je udesno ili ulevo do kraja.
4. Gurnite izabrano prednje telo cevi (13/17/20) na telo cevi (4).
   Vodite računa da se otvor poklapa sa blokadom (7).
5. Okrećite prednje telo cevi (13/17/20) lakim pokretima obrtanja, dok se prednje telo cevi (13/17/20) ne nađe do kraja u telu cevi (4).
6. Okrenite bravu (7) u njen prvobitni položaj.
   Kočnica lanca (7) čujno naleže.
7. Fiksirajte prednje telo cevi (13/17/20) zvezdastom ručkom (8).

9.3 Montaža remena za nošenje (29) (sl. 16-18)

Napomene:

Proizvod sme da se koristi samo sa remenom za nošenje.

Prvo izbalansirajte proizvod u isključenom stanju.

1. Stavite remen za nošenje (29).
2. Podesite dužinu remena tako da se karabiner kuka (43) nalazi približno za širine šake ispod desnog kuka.
3. Zakačite karabiner kuku (43) za ušicu za nošenje (9).
4. Ostavite proizvod da se zaustavi.

Napomene:

Proizvod pri normalnom radnom položaju sa alatom za umetanje jedva sme da dodirne tlo.

U hitnim slučajevima se sigurnosni jezičak (44) na remenu za nošenje (29) može povući. Proizvod se odmah odvaja od remena za nošenje (29) i pada na tlo.

⚠ UPOZORENJE

Proveravajte zaštitnu omču pre svakog puštanja u rad!

9.4 Umetanje/vađenje akumulatora (1) u prihvate za akumulator (46) (sl. 19)

⚠ OPREZ

Opasnost od povreda!

Umetnite akumulator tek kada je akumulatorski alat pripremljen za upotrebu.

Umetanje akumulatora

1. Gurnite akumulatore (1) u prihvate za akumulator (46). Akumulatori (1) čujno naležu.

Vađenje akumulatora

1. Pritisnite taster za deblokadu (45) akumulatora (1) i izvucite akumulatore (1) iz prihvata za akumulator (46).

9.4.1 Indikator stanja napunjenosti (12) (sl. 20)

Indikator stanja napunjenosti (12) signalizira stanje napunjenosti akumulatora (1).

Stanje napunjenosti akumulatora se prikazuje paljenjem odgovarajuće LED lampice.

1. Pritisnite taster na indikatoru stanja napunjenosti (12) da biste kontrolisali stanje napunjenosti.

3 LED lampice svetle	Akumulator je pun
2 LED lampice svetle	Akumulator je delimično napunjen
1 LED lampica svetli	Akumulator mora da se napuni

10 Rukovanje

PAŽNJA

Pre stavljanja u pogon, proizvod obavezno montirati u potpunosti!

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od povreda!

Prekidač za uključivanje/isključivanje i sigurnosni prekidač ne smeju biti zaključani!

– Ne radite sa proizvodom ako su prekidači oštećeni. Prekidač za uključivanje/isključivanje i sigurnosni prekidač posle puštanja moraju da isključe proizvod.
– Pre svake upotrebe se uverite da je proizvod funkcionalan.

⚠ UPOZORENJE

Mogući su strujni udar i šteta na proizvodu!

Dodir sa vodom pod naponom prilikom sečenja može da dovede do strujnog udara. Zasecanje u strane predmete može da dovede do štete na šini noža.

– Pre sečenja pretražite živu ogradu i žbunje na skrivene predmete kao npr. vodove pod naponom, žičane ograde i podupirače za biljke.

PAŽNJA

Pazite da ambijentalna temperatura tokom rada ne prekorači 50 °C i ne potkorači -20 °C.

PAŽNJA

Proizvod je deo 20V IXES serije i sme da radi samo sa akumulatorima iz ove serije. Akumulatori smeju da se pune samo punjačima ove serije. Pritom se pridržavajte podataka proizvođača.

⚠ OPASNOST

Opasnost od povreda!

Ako se proizvod zaglavi, nemojte pokušavati da ga silom izvučete.

– Ugasite motor.
– Koristite krak poluge ili klin da biste oslobodili proizvod.

⚠ UPOZORENJE

Redovno proveravajte zaštitne uređaje pre svakog puštanja u rad. Neispravni bezbednosni uređaji mogu da dovedu do teških povreda!

10.1 Uključivanje / isključivanje proizvoda (sl. 1)

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od povrede zbog povratnog udara!

– Nikada nemojte da koristite proizvod jednom rukom!

Napomene:

Pomoću prekidača za uklj./isklj. možete da kontinualno regulišete broj obrtaja. Što više pritiskate prekidač za uklj./isklj. to je veći broj obrtaja.

Pre uključivanja vodite računa da proizvod ne dodiruje predmete.

Prilikom korišćenja motorne kose (20):

1. Uklonite transportnu zaštitu (26) sa noža za sečenje (25).

Prilikom korišćenja makaza za živu ogradu (17):

1. Skinite zaštitu noža (27) sa šine noža (19).

Prilikom korišćenja testere za kresanje visokih grana (13):

1. Proverite da li se ulje za lanac testere nalazi u rezervoaru za ulje (16).
2. Sipajte ulje za lanac testere pre nego što se rezervoar za ulje (16) isprazni, kao što je opisano u *9.1.*
3. Izvucite štitnik mača i lanca (28) sa mača lanca (14).

Broj obrtaja može da se menja i tokom rada.

Možete da birate između 3 podešavanja brzine:

		
Sporo	Srednje	Brzo

Uključivanje

1. Pritiskajte glavni prekidač (10) sve dok LED lampica ne počne da svetli.
2. Izaberite podešavanje brzine.
3. Levom rukom držite proizvod za prednji rukohvat (5) i desnom rukom za zadnji rukohvat (2). Palac i prsti moraju da čvrsto obuhvate rukohvate (2, 5).
4. Obuhvatite blokadu uključivanja (11) na zadnjem rukohvatu (2).
5. Držite blokadu uključivanja (11) pritisnutu.
6. Za uključivanje proizvoda pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje (3) palcem.

Napomene:

Nije potrebno da držite pritisnutu blokadu uključivanja posle pokretanja proizvoda. Blokada uključivanja treba da spreči slučajno pokretanje proizvoda.

Ako ne koristite proizvod, LED lampica na glavnom prekidaču će naknadno svetliti još 1 minut. Proizvod se zatim automatski isključuje.

Isključivanje

1. U svrhu isključivanja pustite prekidač za uklj./isklj. (3).
2. Pritiskajte glavni prekidač (10) sve dok se LED lampica ne ugasi.
3. Posle svakog rada sa proizvodom stavite isporučenu transportnu zaštitu (26), štitnik za mač i lanac (28) i zaštitu noža (27).

10.2 Zaštita od preopterećenja

U slučaju preopterećenja akumulatora isti se automatski isključuje. Nakon vremena hlađenja (vremenski se razlikuje), proizvod se može ponovo uključiti.

11 Radna uputstva

⚠ OPASNOST

Opasnost od povreda!

Ovaj odeljak obrađuje osnovnu tehniku rada pri rukovanju proizvodom.
Ovde date informacije ne zamenjuju dugogodišnju obuku i iskustvo stručnjaka.
Izbegavajte bilo kakav rad za koji niste dovoljno kvalifikovani!
Nepromišljeno rukovanje proizvodom za posledicu može da ima najteže povrede pa i smrt!

⚠ OPREZ

Proizvod nastavlja da se okreće posle isključenja. Pričekajte dok se proizvod potpuno ne zaustavi.

Napomene:

Pre uključivanja vodite računa da proizvod ne dodiruje predmete.

Izvesno opterećenje bukom ovog proizvoda ne može da se izbegne. Planirajte bučne radove na dozvoljeno vreme koje je za to predviđeno. Ako je potrebno, poštujte vremena odmora.

Pomoću alata za umetanje obrađujte samo slobodne, ravne površine.

Pažljivo pregledajte površinu koju treba rezati i uklonite sva strana tela.

Izbegavajte udaranje o kamen, metal ili druge prepreke.

Alat za umetanje bi se mogao oštetiti i postoji opasnost od povratnog trzaja.

- Nosite propisanu zaštitnu opremu.
- **Kod drugih osoba vodite računa o bezbednom rastojanju od vašeg radnog područja. Svako ko stupi u radno područje, mora da nosi ličnu zaštitnu opremu.** Odlomljeni delovi radnog predmeta ili slomljeni alati za umetanje mogu da odlete i da prouzrokuju povrede i izvan direktnog radnog područja.
- Ako je pogođeno strano telo, odmah isključite proizvod i izvadite akumulator. Tražite oštećenja na proizvodu i sprovedite potrebne popravke, pre nego što ponovo počnete i radite sa proizvodom. Ako proizvod počne da neobično jako vibrira, potrebno je odmah izvršiti proveru.
- **Ukoliko obavljate radove kod kojih se alatom mogu zahvatiti sakriveni električni vodovi, držite električni alat isključivo za izolovane prihvatne površine.** Dodirom vodova koji provode struju metalni delovi uređaja mogu da postanu provodnici, što može da vodi do strujnog udara.
- Upotreba proizvoda tokom nevremena je zabranjena - **opasnost od udara groma!**
- Pre svakog korišćenja kontrolišite proizvod na očigledne nedostatke kao što su labavi, pohabani ili oštećeni delovi.
- Uključite proizvod i tek zatim ga primaknite materijalu za obradu.
- Nemojte da vršite preveliki pritisak na proizvod. Pustite proizvod da obavi posao.
- **U toku rada uvek čvrsto držite proizvod sa obe ruke.** Obezbedite bezbedan položaj tela.
- Izbegavajte abnormalne položaje tela.
- Proverite remen za nošenje u pogledu prijatnog položaja koji vam olakšava držanje proizvoda.

11.1 Motorna kosa/trimer za travu

PAŽNJA

Prilikom radova sa proizvodom moraju da budu montirani svi zaštitni poklopci!

Napomena:

Redovno proveravajte najlonski konac na oštećenja i da li konac za rezanje još uvek ima dužinu zadatu sekačem konca.

- Nemojte da držite alat za umetanje koso.
- Trava se najlakše kosi kada je suva i ne previsoka.
- Izbegavajte dodir sa čvrstim preprekama (kamenje, zidovi, tarabe, itd.).
- Nemojte da koristite proizvod za sečenje divljeg žbunja ili šipražja.
- Iz tehničkih razloga u toku rada se omotavaju oko pogonske osovine ispod štitnika (21) mokra trava i korov. Uklonite ovo, jer će se u protivnom motor pregrejati zbog prevelikog trenja (sl. 21).

11.1.1 Produžavanje reznog konca (sl. 1, 22, 31)

Trimer za travu se isporučuje sa punim kalemom za konac (48).

Konac se troši tokom rada.

Da biste bili sigurni da se novi konac uvlači, okidač (47) na kalemu za konac (48) snažno pritisnite na tlo dok motor radi.

Ako je konac na početku duži od kruga sečenja, sekač konca (22) će ga automatski skratiti na odgovarajuću dužinu.

Napomene:

Redovno proveravajte najlonski konac na oštećenja i da li konac za rezanje još uvek ima dužinu zadatu sekačem konca.

Ako se kraj konca ne vidi:

1. Zamenite kalem za konac (48) kao što je opisano pod *13.1.1*.

11.1.2 Sečenje trave (sl. 23)

1. Secite travu tako što proizvod zakrećete udesno i ulevo.
2. Secite polako i pri sečenju držite proizvod nagnut prema napred oko 30°.
3. Dugačku travu secite u slojevima odozgo prema dole.

11.2 Makaze za živu ogradu

11.2.1 Podešavanje ugla (sl. 1, 24-26)

⚠ UPOZORENJE

Isključite proizvod i izvadite akumulator!.

Makaze za živu ogradu (17) se mogu prilagoditi radnim uslovima okretanjem rezne glave od +90° do -75°.

1. Pritisnite obe poluge za deblokadu (49) na rukohvatu (18) i podesite željeni položaj.
2. U tu svrhu koristite rukohvat (18).
3. Pustite obe poluge za deblokadu (49), sve dok ne nalegnu u ozubljenje.
4. Pre puštanja u rad, proverite da li su poluge za deblokadu (49) pravilno uglavljene.

PAŽNJA

Alat za umetanje sme da se koristi samo kada su obe poluge za deblokadu nalegle!

11.2.2 Tehnike rezanja

- Prethodno izrežite debele grane makazama za grane.
- Dvostrana šina noža omogućava sečenje u oba smera ili pokretima klaćenja s jedne strane na drugu.
- Pri vertikalnom rezu pomerajte proizvod ravnomerno napred ili u luku gore i dole.
- Kod horizontalnog reza pomerajte proizvod putanjom oblika srpa do ivice žive ograde, kako bi odsečene grane pale na zemlju.
- Da bi se postigle prave linije, preporučljivo je zategnuti postaviti i konopce.

11.2.3 Sečenje oblikovane žive ograde

Preporučuje se sečenje žive ograde u približno trapeznom obliku, da bi se sprečilo ogoljavanje donjih grana. Ovo odgovara prirodnom rastu biljke i omogućava živoj ogradi da se optimalno razvija. Prilikom sečenja se smanjuju samo novi godišnji izdanci, čime se razvija gusto grananje i dobra zaštita od pogleda.

- Prvo secite bočne strane žive ograde. U tu svrhu pomerajte proizvod sa pravcem rasta odozdo prema gore. Ako sečete odozgo prema dole, tanje grane se pomeraju prema spolja, usled čega mogu da nastanu istanjena mesta ili rupe.
- Zatim secite gornju ivicu po želji ravno, u obliku krova ili okruglo.
- Već mlade biljke trimujte u željeni oblik. Glavni izdanak bi trebalo da ostane neoštećen sve dok živa ograda ne dostigne planiranu visinu. Svi drugi izdanci se skraćuju na polovinu.

11.2.4 Rezati u pravom trenutku

- Listopadna živa ograda: jun i oktobar
- Zimzelena živa ograda: april i avgust
- Živa ograda koja brzo raste: od maja na oko 6 nedelja

Pazite na ptice koje se razmnožavaju u živoj ogradi. Odložite orezivanje žive ograde ili preskočite takvo mesto.

11.3 Testera za kresanje visokih grana

⚠ OPASNOST

Opasnost od povreda!

Ako se proizvod zaglavi, nemojte pokušavati da ga silom izvučete.

– Ugasite motor.
– Koristite krak poluge ili klin da biste oslobodili proizvod.

⚠ OPASNOST

Pazite na grane koje padaju i nemojte se saplitati.

- Lanac testere mora da dostigne maksimalnu brzinu pre nego što počnete sa rezanjem.
- Imaćete bolju kontrolu ako sečete donjom stranom mača lanca (sa lancem testere koji vuče).
- Lanac testere tokom presecanja ili posle toga ne sme da dodirne tlo niti neki drugi predmet.
- Vodite računa da lanac testere nije zaglavljen u rezu. Grana ne sme da se prelomi ili iskrza.
- Takođe imajte u vidu mere opreza protiv povratnog udara (vidi bezbednosne napomene).
- Skinite viseće grane na dole, tako što pozicionirate rez iznad grane.
- Razgranate grane se pojedinačno skraćuju.

11.3.1 Automatsko podmazivanje lanca testere (sl. 1, 14)

Napunite rezervoar za ulje (16) kao što je opisano u *9.1.*

Zavrtanj za regulaciju (42) možete koristiti da smanjite ili povećate količinu ulja.
Koristite montažni ključ (D).

- U smeru kazaljke na satu - količina ulja se smanjuje (-)
- Suprotno smeru kazaljke na satu - količina ulja se povećava (+)

11.3.2 Tehnike rezanja

⚠ UPOZORENJE

Nikada nemojte stajati direktno ispod grane koju želite da odsečete!

Rizik da grana neočekivano padne na vas je veoma veliki.
Uopšte, preporučuje se da se proizvod postavi pod uglom od 60° u odnosu na granu.
Prilikom sečenja, čvrsto držite proizvod sa obe ruke i uvek vodite računa da ste u ravnotežnom položaju i da zauzimate pravilan stav.

Odsecanje malih grana (sl. 27):

Prislonite graničnu površinu testere na granu da biste izbegli trzanje testere na početku reza. Uz lagani pritisak vodite testeru odozgo prema dole kroz granu.
Pazite na prevremeno prelamanje grane, ako niste dobro procenili veličinu i težinu.

Odsecanje velikih grana (sl. 28):

Kod većih grana u svrhu kontrolisanog odsecanja prvo izaberite rez rasterećenja. U tu svrhu u donjoj trećini grane (gornjom stranom mača) napravite rez. Zatim secite odozgo na dole (sa donjom stranom mača) prema prvom rezu.

Odsecanje u delovima (sl. 29):

Velike odn. dugačke grane odsecite u delovima, kako biste imali kontrolu nad mestom padanja grane.

- Prvo odsecite donje grane na drvetu, da biste olakšali padanje odsečenih grana.
- Posle završetka reza za rukovaoca se težina testere naglo povećava, jer testera više nije naslonjena na granu. Postoji opasnost gubitka kontrole nad proizvodom.
- Izvucite testeru iz reza samo kada se lanac testere kreće, da biste izbegli zaglavljivanje.
- Nemojte da sečete vrhom alata za umetanje.
- Nemojte da sečete široki početak grane, jer to sprečava zaceljenje rana na drvetu.

11.4 Posle upotrebe

- **Pre odlaganja uvek isključite proizvod i sačekajte dok se proizvod potpuno ne zaustavi.**
- Uklonite akumulatore.
- Posle svakog rada sa proizvodom stavite isporučeni štitnik za mač i lanac ili zaštitu noža.
- Ostavite proizvod da se ohladi.

12 Čišćenje

⚠ UPOZORENJE

Obavljanje radova na popravkama i održavanju koji nisu opisani u priručniku za upotrebu prepustite specijalizovanoj radionici. Koristite samo originalne rezervne delove.

Postoji opasnost od nesreća! Radove na održavanju i čišćenju uvek izvodite sa izvađenim akumulatorom.
Postoji opasnost od povreda! Pre obavljanja svih radova na održavanju i čišćenju sačekajte da se proizvod ohladi. Elementi motora su vrući.
Postoji opasnost od povreda i opekotina!

Proizvod se može neočekivano pokrenuti i time dovesti do povreda.

– Izvadite akumulator.
– Ostavite proizvod da se ohladi.
– Izvadite alat za umetanje.

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od povreda ako rukujete lancem testere ili mačem lanca!

– Nosite rukavice otporne na posekotine.

1. Sačekajte potpuno zaustavljanje svih pokretnih delova.
2. Preporučujemo da proizvod čistite neposredno posle svakog korišćenja.
3. Vodite računa da su ručke i rukohvati suvi, čisti i da na njima nema tragova ulja i masti. Klizave ručke i površine za hvatanje ne dozvoljavaju bezbedno rukovanje i kontrolu nad električnim alatom u nepredviđenim situacijama.
4. Po potrebi čistite ručke vlažnom krpom ispranom u sapunici.
5. Nikada ne uranjajte proizvod u vodu ili druge tečnosti da biste ga očistili.
6. Nikada ne prskajte proizvod vodom.
7. Održavajte zaštitnu opremu, ventilacione proreze i kućište motora što je moguće čistijim od prašine i prljavštine. Obrišite proizvod čistom krpom* ili ga izduvajte komprimovanim vazduhom* pod niskim pritiskom. Preporučujemo da proizvod čistite neposredno posle svakog korišćenja.
8. Ventilacioni otvori uvek moraju biti slobodni.
9. Nemojte koristiti sredstva za čišćenje ili rastvarače, jer bi mogli da oštete plastične delove proizvoda. Vodite računa da u unutrašnjost proizvoda ne može da prodre voda.

12.1 Makaze za živu ogradu

1. Posle svake upotrebe očistite šinu noža krpom natopljenom uljem.
2. Posle svake upotrebe nauljite šinu noža kanticom za ulje ili sprejom.

12.2 Testera za kresanje visokih grana

1. Za čišćenje lanca testere koristite četkicu ili ručnu metlicu, a ne tečnosti.
2. Očistite žleb mača lanca pomoću četkice ili komprimovanog vazduha.
3. Očistite lančanik.

13 Održavanje

⚠ UPOZORENJE

Obavljanje radova na popravkama i održavanju koji nisu opisani u priručniku za upotrebu prepustite specijalizovanoj radionici. Koristite samo originalne rezervne delove.

Postoji opasnost od nesreća! Radove na održavanju i čišćenju uvek izvodite sa izvađenim akumulatorom.
Postoji opasnost od povreda! Pre obavljanja svih radova na održavanju i čišćenju sačekajte da se proizvod ohladi. Elementi motora su vrući.
Postoji opasnost od povreda i opekotina!

Proizvod se može neočekivano pokrenuti i time dovesti do povreda.

– Izvadite akumulator.
– Ostavite proizvod da se ohladi.
– Izvadite alat za umetanje.

- Pre svakog korišćenja kontrolišite proizvod na očigledne nedostatke kao što su labavi, pohabani ili oštećeni delovi.
- Proverite poklopce i zaštitne uređaje na oštećenja i da li pravilno naležu. Po potrebi ih zamenite.
- Redovno i pažljivo servisiranje je neophodno da bi se nivo bezbednosti i učinak proizvoda mogli neizmenjeno garantovati.
- Proizvod postavite na planarnu, ravnu površinu.
- Nikada ne prskajte proizvod vodom.
- Iz bezbednosnih razloga zamenite istrošene ili oštećene delove.
- Radovi koji nisu opisani u ovom uputstvu za upotrebu, treba da se vrše samo u ovlašćenom servisu.

Napomene:

Pažljivo održavajte proizvod. Proverite da li pokretni delovi besprekorno funkcionišu i da ne zapinju pri njihovom obrtanju, ali i to, jesu li polomljeni ili usled loma oštećeni, kako ne bi došlo do oštećenja funkcije proizvoda. Popravite oštećene delove pre nego što počnete da koristite proizvod.

13.1 Motorna kosa/trimer za travu

13.1.1 Zamena kalema za konac (48) (sl. 1, 30-34)

1. Demontirajte kapsulu kalema (23) kao što je opisano pod *8.3*.
2. Otvorite kapsulu kalema (23) tako što dve deblokade (52) na kapsuli kalema (23) istovremeno jako stisnete.
3. Skinite poklopac (51) sa pritisnom oprugom (54) kapsule kalema (23) i izvadite kalem za konac (48).
4. Izvucite kraj konca kalema za konac (48) iz izlaznih ušica za konac (55).
5. Uklonite sve ostatke konca iz kapsule kalema (23).
6. Uzmite novi kalem za konac (48) i oba konca izvucite po 10 cm.
7. Uglavite oba konca u suprotne ureze (55) na kalemu za konac (48) (sl. 33).
8. Umetnite novi kalem za konac (48) u kapsulu kalema (23).
   Strana kalema za konac (48), na kojoj je pravac kretanja naveden strelicama, posle umetanja mora da bude vidljiva.
9. Kalem za konac (48) mora da se umetne tako da se urezi (55) na kalemu za konac (48) poklapaju sa izlaznim ušicama za konac (54), da bi se omogućilo jednostavno provlačenje konca.
10. Stavite oba konca u odgovarajuće izlazne ušice za konac (54).
11. Malo okrećite kalem za konac (48) na jednu i na drugu stranu sve dok integrisani uglavni stepeni kapsule kalema (48) ne skliznu u uglavne stepene kapsule kalema (23).
    Time se sprečava nepoželjno prepodešavanje.
12. Ponovo stavite poklopac (51) sa pritisnom oprugom (53) na kapsulu kalema (23).
    Vodite računa da deblokade (52) na poklopcu (51) pritom precizno staju u udubljenja na kapsuli kalema (23). Oni čujno naležu.

Napomene:

Da biste bili sigurni da se novi konac uvlači, okidač (47) na kalemu za konac (48) snažno pritisnite na tlo dok motor radi (sl. 22).

Ako je konac na početku duži od kruga sečenja, sekač konca (22) će ga automatski skratiti na odgovarajuću dužinu.

13.1.2 Zamena konca u kalemu za konac (48) (sl. 30-34)

Alternativno takođe možete da zamenite konac kalema za konac.

1. Demontirajte kapsulu kalema (23) kao što je opisano pod *8.3*.
2. Otvorite kapsulu kalema (23) tako što dve deblokade (52) na kapsuli kalema (23) istovremeno jako stisnete.
3. Skinite poklopac (51) sa pritisnom oprugom (53) kapsule kalema (23) i izvadite kalem za konac (48).
4. Izvucite krajeve konca kalema za konac (48) iz izlaznih ušica za konac (54).
5. Uklonite sve ostatke konca iz kapsule kalema (23) i kalema za konac (48).
6. Presavijte novi konac na sredini (na oko 2 metra) i umetnite presavijeni deo konca u jedan od ureza (56) srednje prečke kalema za konac (48).
   Sada se po jedan kraj konca mora nalaziti u donjoj i jedan u gornjoj komori kalem za konac (48).
7. Namotajte oba kraja konca u smeru strelice „LH WIND LINE“, koji je naveden na gornjoj strani kalema za konac (48).
8. Uzmite novi kalem za konac (48) i oba konca izvucite po 10 cm.
9. Zatim uglavite oba konca u suprotne ureze (55) na kalemu za konac (48).
10. Dalje postupite kao što je opisano pod *13.1.1* tačka 8.

13.1.3 Dodatno oštrenje sekača konca (22) (sl. 1, 35)

Potreban alat:

Sadržano u opsegu isporuke

- Krstasti odvijač (D)
- Ravna turpija*

* = Nije sadržano u obimu isporuke!

Sekač konca (22) vremenom može otupiti.

1. Ako to utvrdite, odvijte oba zavrtnja kojima je sekač konca (22) pričvršćen na zaštitni poklopac (21). Radije koristite odvijač sa krstastim vrhom (D).
2. Pričvrstite sekač konca (22) u stezi sa zavrtnjem.
3. Koristite ravnu turpiju za brušenje oštrice sekača konca (22) vodeći računa da održite ugao rezne ivice.
4. Ponovo montirajte sekač konca (22) na zaštitni poklopac (21).

Napomena:

Zamenite ili naoštrite sekač konca na kraju svake sezone košenja odn. po potrebi.

13.1.4 Oštrenje noža za rezanje (25) (sl. 1)

Napomena:

Ako je tupost mala, možete sami ponovo da naoštrite sečiva.

Potreban alat:

* = Nije sadržano u obimu isporuke!

- Ravna turpija*
- Stega sa zavrtnjem*

1. Demontirajte nož za sečenje (25) kao što je opisano pod *8.4*.
2. Pričvrstite nož za rezanje (25) u stegu sa zavrtnjem.
3. Naoštrite sva 3 sečiva noža za sečenje (25) ravnom turpijom, vodeći računa da održite ugao rezne ivice (~25°). Turpiju vodite samo u jednom pravcu.
4. Zamenite oštricu najkasnije posle pet dodatnih oštrenja.

Zamenite nož za rezanje (25) ako je jako pohaban ili ako se rezna ivica odlomila.

Necentrirani nož za sečenje dovodi do jakih vibracija motorne kosa/trimera za travu (20); usled toga postoji opasnost od povreda!

13.2 Makaze za živu ogradu

1. Proverite čvrsto naleganje zavrtnjeva u šini noža.
2. Blage tragove na reznim zupcima možete sami da izravnate. U tu svrhu skinite oštrice pomoću uljnog kamena. Samo oštri rezni zupci postižu dobar učinak rezanja.
3. Tupe, savijene ili oštećene šine noža moraju da se zamene.

13.2.1 Podmazivanje prenosnika i dela za podešavanje ugla (49) (sl. 36)

Napomene:

Podmažite prenosnik na 10 do 20 radnih sati.

Dodajte samo malo masti. Nikako ne prepunjavajte!

1. Postavite presu za mast (nije sadržan u opsegu isporuke) na mazalicu za podmazivanje (58).
2. Utisnite maks. po jedan hod standardne masti u mazalice za podmazivanje (58).
3. Nauljite deo za podešavanje ugla (49) i šinu noža (19) ekološki prihvatljivim uljem za podmazivanje.

13.3 Testera za kresanje visokih grana

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od povreda ako rukujete lancem testere ili mačem lanca!

– Nosite rukavice otporne na posekotine.

13.3.1 Provera lančanika (41) (sl. 1, 10, 11, 13)

1. Okrećite navrtku za pričvršćivanje (36) u smeru suprotnom od kazaljke na satu, da biste skinuli poklopac lanca (37). Koristite viljuškasti ključ vel. 8/10 mm (C).
2. Okrećite zavrtanj za zatezanje lanca (38) u smeru suprotnom od kazaljke na satu, da biste olabavili zategnutost lanca. Koristite montažni ključ (D).
3. Izvadite mač lanca (14) i lanac testere (15).
4. Proverite tragove uhodavanja na lančaniku (41) pomoću ispitnog šablona (nije sadržan u opsegu isporuke).
5. Ako su tragovi uhodavanja dublji od 0,5 mm, nemojte da koristite proizvod i obratite se distributeru. Lančanik (41) mora da se zameni.
6. Ponovo montirajte mač lanca (14) i lanac testere (15), kao što je opisano u *8.5*.

13.3.2 Provera mača lanca (14) (sl. 1, 10, 11, 13)

1. Okrećite navrtku za pričvršćivanje (36) u smeru suprotnom od kazaljke na satu, da biste skinuli poklopac lanca (37). Koristite viljuškasti ključ vel. 8/10 mm (C).
2. Okrećite zavrtanj za zatezanje lanca (38) u smeru suprotnom od kazaljke na satu, da biste olabavili zategnutost lanca. Koristite montažni ključ (D).
3. Izvadite mač lanca (14) i lanac testere (15).
4. Izmerite dubinu žleba mača lanca (14) mernom šipkom određenog merila (nije sadržano u obimu isporuke).
5. Mač lanca (14) mora da se zameni, ako je došlo do jednog od sledećeg:
   – Mač lanca je oštećen.
   – Izmerena dubina žleba je manja od minimalne dubine žleba mača lanca (2 mm).
   – Žleb mača lanca je sužen ili proširen.
6. Montirajte mač lanca (14) i lanac testere kao što je opisano u *8.5*.

13.3.3 Zamena mača lanca (14) (sl. 1, 10, 11, 13)

1. Okrećite navrtku za pričvršćivanje (36) u smeru suprotnom od kazaljke na satu, da biste skinuli poklopac lanca (37). Koristite viljuškasti ključ vel. 8/10 mm (C).
2. Okrećite zavrtanj za zatezanje lanca (38) u smeru suprotnom od kazaljke na satu, da biste olabavili zategnutost lanca. Koristite montažni ključ (D).
3. Izvadite mač lanca (14) i lanac testere (15).
4. Zamenite mač lanca (14) i montirajte mač lanca (14) i lanac testere (15), kao što je opisano u *8.5*.

13.3.4 Zamena i uhodavanje lanca testere (15) (sl. 10-13)

⚠ OPASNOST

Moguće su teške povrede usled kidanja ili spadanja lanca testere!

– Nikada nemojte pričvršćivati nov lanac testere na istrošeni mali zupčanik lanca testere ili na oštećenoj ili istrošenoj šini za vođenje. Lanac tastera bi mogao da spadne ili da se pokida.

- Koristite samo lance testere i mačeve za lanac, koji su predviđeni za ovaj proizvod.
- Pre zamene lanca testere očistite žleb mača lanca, jer u slučaju postojanja naslaga prljavštine lanac testere može da iskoči iz šine. Naslage takođe mogu da upiju ulje za lanac. Posledica bi bila da ulje za lance ne ili samo delimično dospeva na donju stranu šine i da se smanjuje podmazivanje.

1. Okrećite navrtku za pričvršćivanje (36) u smeru suprotnom od kazaljke na satu, da biste skinuli poklopac lanca (37). Koristite viljuškasti ključ vel. 8/10 mm (C).
2. Okrećite zavrtanj za zatezanje lanca (38) u smeru suprotnom od kazaljke na satu, da biste olabavili zategnutost lanca. Koristite montažni ključ (D).
3. Izvadite mač lanca (14) i lanac testere (15).
4. Ponovo montirajte mač lanca (14) i lanac testere (15), kao što je opisano u *8.5.*

Napomena:

Navrtku za pričvršćivanje konačno zategnite tek posle podešavanja zategnutosti lanca.

Kod novog lanca testere se posle nekog vremena smanjuje sila zatezanja. Zbog toga posle prvih 5 rezova, a najkasnije posle 10 minuta testerisanja, morate da dotegnete lanac testere.

13.3.5 Oštrenje lanca testere (15)

⚠ UPOZORENJE

Povećana opasnost od nezgoda zbog pogrešno naoštrenog lanca testere!

Odstupanjima od zadatih dimenzija geometrije sečenja kod oštrenja se povećava opasnost od povratnog udara proizvoda.

– Neka vam lanac testere naoštri stručnjak.

Lanac testere se može naknadno naoštriti u ovlašćenoj radionici. Nemojte pokušavati da samo naoštrite lanac testere, ako za to nemate pogodan alat i neophodno iskustvo.

⚠ OPREZ

Za oštrenje lanca testere su potrebni specijalni alati, koji omogućavaju da su rezni alati naoštreni pod pravilnim uglom i sa pravilnom dubinom.
Posle oštrenja sve rezne karike moraju da imaju istu širinu i dužinu.





Napomene:

Oštar lanac testere garantuje optimalan učinak sečenja. On se bez napora probija kroz drvo i proizvodi velike, dugačke opiljke.

Lanac testere je tup, ako reznu opremu morate da pritiskate kroz drvo i ako su drveni opiljci veoma mali. Kod vrlo tupog lanca testere uopšte ne ispadaju opiljci već samo drvena prašina.

13.3.5.1 Uputstvo za oštrenje lanca testere

Koristite samo specijalne turpije za lance testere!
Druge turpije imaju pogrešan oblik i pogrešnu završnu obradu. Izaberite prečnik turpije u skladu sa podelom vašeg lanca. Obavezno obratite pažnju i na sledeće uglove kada oštrite rezne karike.

Tip lanca testere	Prečnik turpije	Gornji ugao	Donji ugao	Gornji ugao nagiba (55°)	Standardna dimenzija dubine
		 Ugao rotacije kod stezanja 	 Ugao nagiba kod stezanja 	 Bočni ugao 	
21PBX	oko 4,8 mm	30°	10°	85°	0,64 mm
 Graničnik za dubinu				 Turpija	

Osim toga, ugao se mora održavati za sve rezne karike.

Ako su uglovi nejednaki, lanac testere (15) će raditi nepravilno, brzo se habati i prerano otkazati.

Pošto se ovi zahtevi mogu ispuniti samo uz dovoljnu i redovnu praksu:

- Koristite držač turpije.
- Prilikom ručnog oštrenja lanca testere (15) morate da koristite držač turpije. Na njemu su označeni tačni uglovi turpijanja.

1. Turpiju držite horizontalno (pod odgovarajućim uglom) u odnosu na mač lanca (14) i turpijajte prema oznaci ugla na držaču turpije. Oslonite držač turpije pokrov zubaca i ograničavač dubine.
2. Uvek turpijajte reznu kariku sa unutrašnje prema spoljnoj strani.
3. Turpija oštri samo dok se kreće napred. Podignite je kada je pomerate unazad.
4. Ne dodirujte turpijom pogonske i spojne karike.
5. Treba redovno okrećete turpiju da biste izbegli jednostrano habanje.
6. Uzmite komad tvrdog drveta da biste uklonili neravnine sa reznih ivica.

Sve rezne karike moraju imati istu dužinu, inače će biti i različite visine. Lanac testere (15) će tada raditi nepravilno i povećava se rizik od loma.

13.3.6 Podmazivanje prenosnika (sl. 36)

Napomene:

Podmažite prenosnik na 10 do 20 radnih sati.

Dodajte samo malo masti. Nikako ne prepunjavajte!

1. Postavite presu za mast (nije sadržan u opsegu isporuke) na mazalicu za podmazivanje (57).
2. Utisnite maks. po jedan hod standardne masti u mazalice za podmazivanje (57).

14 Skladištenje i transport

Skladištite proizvod i njegov pribor na mračnom i suvom mestu zaštićenom od mraza i nedostupnom za decu.
Optimalna temperatura skladištenja je između 5 °C i 30 ˚C.
Čuvajte proizvod u originalnom pakovanju.
Pokrijte proizvod kako biste ga zaštitili od prašine ili vlage.
Priručnik za upotrebu čuvajte uz proizvod.

14.1 Priprema za skladištenje

1. Uklonite akumulatore.
2. Montirajte sve zaštitne poklopce.
3. Potpuno ispraznite proizvod.
4. Očistite proizvod i proverite da li na njemu postoje oštećenja.

14.2 Transport

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od povreda!

Izvadite akumulator iz električnog alata pre bilo kakvih radova na električnom alatu (npr. održavanje, zamena alata, itd.) kao i pri njegovom transportu i čuvanju. U slučaju nenamernog pritiskanja prekidača za uključivanje/isključivanje postoji opasnost od povrede.

- Proizvod sme da se transportuje samo držanjem za predviđeni rukohvat.
- Montirajte sve zaštitne poklopce.
- Da biste sprečili oštećenja i povrede, proizvod morate osigurati od prevrtanja i klizanja tokom transporta u vozilu.

15 Popravka i naručivanje rezervnih delova

Imajte u vidu da su sledeći delovi ovog proizvoda podložni habanju usled upotrebe ili prirodnom habanju, odn. da se sledeći delovi koriste kao potrošni materijal.

PAŽNJA

Prema zakonu o odgovornosti za proizvod ne postoji odgovornost za štete koje su prouzrokovane nepravilnim popravkama ili nekorišćenjem originalnih rezervnih delova.

Angažujte korisničku službu ili ovlašćenog stručnjaka. Isto važi i za delove dodatne opreme.

Rezervne delove i dodatnu opremu možete nabaviti u našem servisnom centru. Potrebno je da skenirate QR kod na naslovnoj strani.

15.1 Poručivanje rezervnih delova

Prilikom poručivanja rezervnih delova treba navesti sledeće podatke:

- Oznaka modela
- Broj artikla
- Podaci sa tipske pločice

Rezervni delovi / pribor

Akumulator SBP2.0 br. artikla:	7909201708
Akumulator SBP4.0 br. artikla:	7909201709
Punjač SBC2.4A br. artikla:	7909201710
Punjač SBC4.5A br. artikla:	7909201711
Punjač SDBC2.4A br. artikla:	7909201712
Punjač SDBC4.5A br. artikla:	7909201713
StarterKit SBSK2.0 br. artikla:	7909201720
StarterKit SBSK4.0 br. artikla:	7909201721

16 Odlaganje na otpad i reciklaža

Napomene o pakovanju



Materijali za pakovanje se mogu reciklirati. Odložite pakovanje na ekološki prihvatljiv način.

Napomene o odlaganju električnih i elektronskih uređaja



Korišćeni električni i elektronski uređaji ne spadaju u kućni otpad, već se moraju odvojeno prikupljati i odlagati na otpad!

- Korišćene baterije koje nisu fiksno ugrađene u uređaj, pre predaje se moraju nedestruktivno ukloniti! Njihovo odlaganje na otpad je regulisano Zakonom o baterijama.
- Vlasnici, odn. korisnici električnih i elektronskih aparata su po zakonu u obavezi da ih vrate nakon njihove upotrebe.
- Krajnji korisnik snosi sopstvenu odgovornost za brisanje podataka o ličnosti sa korišćenog uređaja koji se odlaže na otpad!
- Simbol sa precrtanom kantom za smeće znači da se električni i elektronski uređaji ne smeju odlagati preko kućnog otpada.
- Električni i elektronski uređaji se mogu besplatno predati na sledećim mestima:
  - Legalne javne lokacije za odlaganje, odn. prikupljanje otpada (npr. dvorišta komunalnih objekata)
  - Prodajna mesta električnih uređaja (stacionarna i onlajn), ukoliko su prodavci u obavezi da ih prihvate nazad ili tu uslugu pružaju dobrovoljno.
  - Možete po tipu uređaja besplatno da vratite do tri korišćena električna uređaja sa maksimalnom dužinom ivica od 25 cm, a da pritom ne morate prethodno da kupite novi uređaj od proizvođača ili da ga odnesete na drugo ovlašćeno mesto za prikupljanje u vašoj blizini.
  - Informacije o ostalim dopunskim uslovima proizvođača i distributera u vezi povraćaja možete dobiti od odgovarajuće korisničke službe.
- Ukoliko proizvođač isporučuje privatnom domaćinstvu novi električni uređaj, on na zahtev krajnjeg korisnika može da organizuje besplatno preuzimanje korišćenog električnog uređaja. U tu svrhu stupite u kontakt sa korisničkom službom proizvođača.

- Ove izjave važe samo za uređaje koji se instaliraju i prodaju u zemljama Evropske unije i koji podležu Evropskoj direktivi 2012/19/EU. U zemljama van Evropske unije mogu važiti drugačiji propisi za odlaganje starih električnih i elektronskih uređaja na otpad.

Napomene o litijum-jonskim baterijama



Pre odlaganja uređaja na otpad demontirati bateriju!

- Ne bacajte baterije u kućni otpad, u vatru (opasnost od eksplozije) ili u vodu. Oštećene baterije mogu da naštete životnoj sredini i vašem zdravlju kada ispuštaju toksične pare ili tečnosti.
- Neispravne ili istrošene baterije moraju se reciklirati u skladu sa uredbom (EU) 2023/1542.
- Predajte bateriju i punjač na mestu za reciklažu. Plastični i metalni delovi koji se koriste mogu da se razvrstaju i recikliraju.
- Baterije odložite u otpad kada su u praznom stanju. Preporučujemo da stubove pokrijete lepljivom trakom radi zaštite od kratkog spoja. Nemojte otvarati bateriju.
- Odložite baterije na otpad u skladu sa lokalnim propisima. Predajte baterije na mestu za prikupljanje otpadnih baterija gde će biti reciklirane na ekološki prihvatljiv način. Informacije o tome potražite od lokalne kompanije za odlaganje otpada.

17 Pomoć za otklanjanje smetnji

Smetnja	Mogući uzrok	Uputstva za sprečavanje
Proizvod ne može da se pokrene.	Snaga akumulatora je previše slaba.	Napunite akumulator.
	Akumulator nije pravilno umetnut.	Gurnite akumulator u prihvat za akumulator. Akumulator čujno naleže.
	Prekidač za uključivanje/isključivanje je neispravan.	Obratite se našem servisu.
	Motor je neispravan.	
Proizvod radi isprekidano.	Interni labavi kontakt.	Obratite se našem servisu.
	Neispravan prekidač za uključivanje/isključivanje.	
Loš učinak sečenja.	Lanac testere je pogrešno montiran.	Montirajte lanac testere kako treba.
	Lanac testere je tup.	Neka stručnjak naoštri lanac testere ili zamenite lanac testere.
	Zategnutost lanca je nedovoljna.	Proverite lanac testere. Po potrebi zategnite lanac testere.
	Šina noža je tupa.	Proverite šinu noža, naoštrite ili se obratite našoj servisnoj službi.
	Previše trenja zbog nedostatka podmazivanja.	Nauljite šinu noža.
	Zaprljana šina noža.	Očistiti šinu noža.
	Loša tehnika sečenja.	Imajte u vidu uputstva za rad.
Proizvod se teško okreće/lanac testere spada.	Zategnutost lanca je nedovoljna.	Proverite lanac testere. Po potrebi zategnite lanac testere.
Lanac se zagreva, stvara se dim prilikom sečenja testerom, diskoloracija šine.	Premalo ulja za lanac testere.	Proverite automatiku ulja. Po potrebi dolijte ulje za lanac testere.
Šina noža postaje vruća.	Šina noža je tupa.	Proverite šinu noža, naoštrite ili se obratite našoj servisnoj službi.
	Šina noža ima tragove.	
	Previše trenja zbog nedostatka podmazivanja.	Nauljite šinu noža.
Jaka vibracija, glasni zvuci	Naprava za rezanje je zaprljana.	Očistite uređaj za rezanje.
	Neispravan motor.	Obratite se našem servisu.
Loš rezultat sečenja.	Kalem za konac nema dovoljno reznog konca.	Produžite rezni konac/zamenite kalem za konac.
	Uređaj za rezanje je zaprljan.	Očistite uređaj za rezanje.
	Snaga akumulatora je previše slaba.	Napunite akumulator.
Neobične vibracije	Šina za vođenje je labava.	Proverite čvrsto naleganje šine za vođenje.

18 Uslovi garancije - Scheppach 20V IXES serija

Datum revizije 25.04.2024.

Poštovani kupci,
naši proizvodi podležu strogim kontrolama kvaliteta. Ukoliko ovaj uređaj i pored toga ne bude radio besprekorno, žao nam je zbog toga i molimo Vas da se obratite našoj servisnoj službi na adresi koja je navedena u nastavku. Sa zadovoljstvom Vam stojimo na raspolaganju i putem telefona preko servisnog broja. Napomene u nastavku treba da vam posluže za obradu i regulaciju bez problema i slučaju štete.

Za ostvarivanje prava na garanciju važi sledeće:

1. **Ovi uslovi garancije** regulišu naše dodatne usluge po osnovu garancije proizvođača za kupce (privatne krajnje korisnike) novih proizvoda. Ova garancija ne utiče na zakonom utvrđena prava na reklamaciju. Za ta prava je nadležan prodavac kod kojeg ste kupili proizvod.
2. **Usluga po osnovu garancije** proizvođača odnosi se isključivo na nedostatke na novom proizvodu koji ste kupili, a koji su zasnovani na greški materijala ili grešci u izradi. Ako se tokom garantnog roka pojave greške materijala ili greške u izradi, onda proizvođač kao davalac garancije u okviru ove garancije pruža jednu od sledećih usluga po svom izboru:
   – Besplatna popravka proizvoda
   – Besplatna zamena proizvoda istovetnim proizvodom (event. i zamena novijim modelom, ako prvobitni proizvod više nije dostupan).

   Zamenjeni proizvodi ili delovi postaju naše vlasništvo. Molimo vas da imate u vidu da naši proizvodi nisu namenski konstruisani za profesionalnu, zanatsku ili industrijsku upotrebu. Garantni slučaj stoga ne nastaje ako je proizvod u garantnom roku korišćen u profesionalnim, zanatskim ili industrijskim pogonima ili je bio izložen ekvivalentnom opterećenju.
3. **Od naših usluga po osnovu garancije su izuzeti:**
   – Oštećenja proizvoda uzrokovana nepridržavanjem uputstva za montažu, nepravilnom instalacijom, nepoštovanjem uputstva za upotrebu (npr. priključivanje na pogrešan napon mreže ili vrstu struje) odn. propisa o održavanju i bezbednosti ili korišćenjem proizvoda u neprikladnim uslovima životne sredine kao i nedostatkom nege i održavanja.
   – Oštećenja na proizvodu uzrokovana zloupotrebom ili nepravilnom upotrebom (kao što je npr. preopterećenje proizvoda ili korišćenje nedozvoljenih alata odn. pribora), prodiranjem stranih tela u proizvod (kao npr. pesak, kamenje ili prašina), oštećenjem u transportu, upotrebom sile ili spoljašnjim uticajima (kao npr. šteta uzrokovana padom).
   – Oštećenja na proizvodu ili delovima proizvoda usled namenskog, normalnog (radnog) ili nekog drugog prirodnog habanja, kao i oštećenja i/ili habanje potrošnih delova.
   – Nedostaci na proizvodu uzrokovani upotrebom pribora, dopunskih ili rezervnih delova koji nisu originalni delovi ili se ne koriste namenski.
   – Proizvodi na kojima su izvršene izmene ili modifikacije.
   – Mala odstupanja od zadatih svojstava, koja su zanemarljiva za vrednost i upotrebljivost proizvoda.
   – Proizvodi na kojima su na sopstvenu ruku izvršene popravke, posebno od strane neovlašćene treće osobe.
   – Ako oznake na proizvodu odn. identifikacioni podaci proizvoda (nalepnice na mašini) nedostaju ili su nečitljive.
   – Proizvodi koji su jako zaprljani i stoga ih servisno osoblje ne prima.
   – Pravo na odštetu kao i posledična oštećenja su generalno izuzeta iz ove uslugu po osnovu garancije.
4. **Garantni rok** redovno iznosi **5 godina** (12 meseci za baterije/akumulatore) i počinje sa datumom kupovine proizvoda. Merodavan je datum na originalnom računu. Zahtevi po osnovu garancije moraju se podneti odmah pošto se sazna za štetu. Potvrđivanje reklamacija po isteku garantnog roka je isključeno. Popravka ili zamena ovog proizvoda neće produžiti garantni rok niti će ova usluga pokrenuti novi garantni rok za proizvod ili eventualno ugrađene rezervne delove. Ovo se odnosi i na angažovanje servisa na licu mesta. Preduslov za dobijanje usluge po osnovu garancije da se proizvođaču kao davaocu garancije na njegov zahtev omogući provera slučaja garancije slanjem proizvoda kod njega. Treba voditi računa da se oštećenja na transportnoj ruti spreče odgovarajućim pakovanjem. Pogođeni proizvod se u očišćenom stanju zajedno sa kopijom računa kupovine, u kom su sadržani podaci o datumu kupovine i naziv proizvoda, mora staviti na uvid odn. poslati korisničkom servisu. Ako se proizvod pošalje nepotpun, bez kompletnog obima isporuke, onda će nedostajući pribor biti naplaćen/odnosno obračunat, ako se proizvod zameni ili ako dođe do vraćanja novca. Delimično ili kompletno rastavljeni proizvodi ne mogu se prihvatiti kao slučaj garancije. U slučaju neopravdane reklamacije odn. van garantnog roka kupac u opštem slučaju snosi troškove i rizik transporta. **Slučaj garancije prvo prijavite servisu (vidi dole).** Po pravilu se ugovara da se neispravni proizvod uz kratak opis smetnje putem organizovanog povraćaja ili, u slučaju popravke van garantnog roka, dovoljno frankiran, uz poštovanje direktiva za pakovanje i slanje, pošalje na adresu servisa navedenu u nastavku. **Imajte u vidu da je vaš proizvod (zavisno od modela) prilikom povraćaja, iz bezbednosnih razloga, očišćen od svih radnih materijala.** Proizvod koji je poslat našem servisnom centru mora da bude zapakovan tako da se spreče oštećenja na reklamiranom proizvodu na transportnoj ruti. Posle izvršene popravke/zamene besplatno vam šaljemo proizvod. Ako se proizvodi ne mogu popraviti ili zameniti, po našem sopstvenom nahođenju može se izvršiti povraćaj novca do kupovne cene neispravnog proizvoda, uz odbitke za istrošenost i habanje. Ove usluge po osnovu garancije važe samo u korist privatnog originalnog kupca i ne mogu se preneti.
5. **Produžavanje garantnog roka na 10 godina:** Scheppach nudi dodatno produženje garancije od 5 godina na proizvode iz Scheppach-ove serije 20V. To znači da je ukupni garantni rok 10 godina. Od ovog su izuzete baterije / akumulatori, punjači i pribor. Ovakvo produžavanje garancije možete da ostvarite tako što svoj Scheppach proizvod iz ovog područja registrujete onlajn do najkasnije 30 dana od datuma kupovine na https://garantie.scheppach.com. Posle uspešne onlajn registracije dobijate potvrdu o produženju garancije za odgovarajući proizvod.

6. **Za ostvarivanje** vašeg prava na garanciju **kontaktirajte naš servisni centar**.

   Poželjno je da koristite obrazac na našoj internet stranici:

   https://shop.scheppach.com/contact

   Nemojte nam slati proizvode a da nas prethodno niste kontaktirali i prijavili kod našeg servisnog centra.

   Ta dobijanje ovih usluga po osnovu garancije obavezno je da prvo kontaktirate naš servisni centar. Zahtevi po osnovu garancije moraju da se podnesu pre isteka garantnog roka u roku od 14 dana posle utvrđivanja nedostatka. Za to je potreban originalni račun i po potrebi potvrda produženja garancije za određeni proizvod.

7. **Trajanje obrade** - u redovnim slučajevima obrađujemo reklamacione pošiljke u roku od 14 dana posle dostave u naš servisni centar. Ako se navedeno trajanje obrade u izuzetnim slučajevima prekorači, pravovremeno ćemo vas obavestiti.

8. **Potrošni delovi** - potrošni delovi su: a) isporučene, priključene i/ili ugrađene baterije / akumulatori kao i b) svi od modela zavisni potrošni delovi (između ostalog kaiševi, listovi testere, alati za intervenciju, brusni diskovi, filteri, ugljene četkice, itd., vidi uputstvo za upotrebu). Izuzeti od garancije su potpuno ispražnjene ili na polovima oštećene baterije odn. akumulatori.

9. **Obračun troškova** - proizvode koji nisu ili nisu više pokriveni garancijom popravljamo uz naknadu. Na upit kod našeg servisnog centra neispravne uređaje možete poslati da bi se napravio obračun troškova i po potrebi servisno centru poslati pismeno (poštom, e-poštom) odobrenje za popravku. Bez odobrenja popravke neće se vršiti dalja obrada.

Uslovi garancije važe samo u konkretnoj aktuelnoj verziji u trenutku reklamacije i eventualno se mogu pronaći na našoj internet stranici (www.scheppach.com). Kod prevoda je uvek merodavna nemačka verzija.

Scheppach GmbH · Günzburger Str. 69 ·

89335 Ichenhausen (Nemačka)

Telefon: +800 4002 4002 ·

E-Mail: customerservice.RS@scheppach.com ·

Internet: https://www.scheppach.com

Zadržavamo pravo da izvršimo izmene ovih uslova garancije u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštenja.

19 EU izjava o usaglašenosti

Prevod originalne izjave o usklađenosti

Proizvođač:

Scheppach GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen

Izjavljujemo na našu isključivu odgovornost da je ovde opisani proizvod usklađen sa primenljivim smernicama i standardima.

Brend:	**SCHEPPACH**
Oznaka proizvoda:	**AKUMULATORSKI MULTIFUNKCIONALNI UREĐAJ**
	BC-MFH400-X
Br. art.	**5904820900**

Direktive EU:

2014/30/EU, 2006/42/EZ,
2000/14/EZ_2005/88/EZ, 2011/65/EU*

* Gore opisani predmet ove izjave ispunjava odredbe Direktive 2011/65/EU Evropskog parlamenta i Saveta od 8. juna 2011. godine o ograničenju upotrebe određenih opasnih materija u električnoj i elektronskoj opremi.

2006/42/EG - Prilog IV

Imenovano telo:	TÜV SÜD Product Service GmbH Zertifizierstelle, Ridlerstraße 65, 80339 München, Nemačka
Broj:	0123
Broj sertifikata:	M6A 011284 0442 Rev. 00

Primenjeni standardi:

EN 62841-1:2015/A11:2022; EN 62841-4-2:2019;
EN 50636-2-91:2014; EN ISO 11680-1:2021;
EN ISO 11806-1:2022; EN ISO 12100:2010;
EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021

Lice ovlašćeno za dokumentaciju:

Stefan Hartinger
Günzburger Str. 69
D-89335 Ichenhausen

Ichenhausen, 05.08.2024

i.V.
Simon Schunk
Division Manager Product Center

i.V.
Andreas Pecher
Head of Project Management

İçindekiler

1 Giriş 559
2 Ürün açıklaması (Res. 1-6) 559
3 Teslimat kapsamı (Res. 1) 560
4 Amacına uygun kullanım 560
5 Güvenlik uyarıları 560
6 Teknik veriler 564
7 Ambalajdan çıkarma 565
8 Montaj 566
9 İşletime almadan önce 568
10 Kullanım 569
11 Çalışma bilgileri 570
12 Temizlik 572
13 Bakım 572
14 Depolama ve taşıma 576
15 Onarım ve yedek parça siparişi 576
16 İmha ve yeniden değerlendirme 576
17 Arıza giderme 577
18 AB uygunluk beyanı 578
19 Patlatılmış çizim 579

Ürün üzerindeki sembollerin açıklaması

Bu kılavuzda kullanılan semboller ile olası riskler konusunda dikkatinizi çekmek amaçlanmaktadır. Güvenlik sembolleri ve bu sembolleri tamamlayan açıklamalar eksiksiz olarak anlaşılmalıdır. Uyarılar, risklerin giderilmesi için yeterli değildir ve kazalardan korunmaya yönelik alınması gereken doğru tedbirlerin yerine geçmez.

	İşletime almadan önce işletim kılavuzunu ve güvenlik uyarılarını okuyun ve bunları dikkate alın!
	Dikkat! Ürüne takılmış güvenlik işaretlerine ve uyarılarına uyulmaması ve güvenlik ve çalıştırma talimatlarına uyulmaması ciddi yaralanmalara ve hatta ölüme neden olabilir.
	Bir koruyucu gözlük kullanın.
	Bir koruyucu kulaklık kullanın.
	Her zaman koruyucu kask takın!
	Koruyucu eldivenler takın!
	Sağlam ayakkabılar giyin!

	Hız ayarı
	Ürünü yağmura maruz bırakmayın. Ürün sadece kuru ortam koşulları altında yerleştirilebilir, depolanabilir ve işletilebilir.
	Dikkat! Hareket eden bıçak nedeniyle yaralanma tehlikesi.
	Diğer kişilerin güvenlik mesafesine uyduklarından emin olun. İlgisi olmayan insanları üründen uzak tutun. Etrafa savrulan cisimler ve dönen parçalar ağır yaralanmalara neden olabilir.
	Diğer kişilerin güvenlik mesafesine uyduklarından emin olun.
	Diğer insanlara ve elektrik hatlarına olan mesafeyi koruyun.
	Düşen malzemeye dikkat edin.
	Bakım, tadilat, ayar ve temizleme işlemlerini yalnızca motor kapalı ve akü çıkarılmış haldeyken gerçekleştirin.
	Lityum iyon akü
	Zincir yağı için doldurma deliği
	Testere zincirinin montaj yönü
	Kesim uzunluğu
	Bıçak çubuğu uzunluğu
	İplik makarasının dönüş yönü.
	Çim biçicinin dönüş yönü.
	İplik makarası çapı.
	Malzeme kaldırma yönü
	Kesme bıçağı çapı.
	Kesme bıçağı.
	Ayaklarınızı uygulama takımından uzak tutun.

	Testere bıçağı kullanmayın.
	Ürünün garanti edilen ses gücü seviyesi.
	Ürünün garanti edilen ses gücü seviyesi.
	Ürün Sırbistan'daki geçerli yönetmeliklere uygundur.
	Ürün Avrupa'da geçerli yönetmeliklere uygundur.

1 Giriş

Üretici:

Scheppach GmbH

Günzburger Straße 69

D-89335 Ichenhausen

İthalatçı:

Ankara Civata Hırdavat Bağlantı Elemanları İthalat

İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Macun Mahallesi 250. Cadde No:26

Yenimahalle/Ankara/Türkiye

Sayın Müşterimiz

Bu yeni ürünü iyi günlerde kullanmanızı dileriz.

Bilgi:

Bu ürünün üreticisi, geçerli ürün sorumluluk yasası uyarınca ürün üzerinde veya ürünün kullanımına bağlı olarak aşağıdaki nedenlerden ötürü oluşan hasarlar için sorumluluk kabul etmemektedir:

- Usulüne aykırı kullanım
- İşletim kılavuzunun dikkate alınmaması
- Üçüncü şahıslar ve yetkisiz kişiler tarafından yapılan onarımlar
- Montaj ve değişim sırasında orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması
- Amacına aykırı kullanım
- Ulusal elektrik düzenlemelerine ve yönetmeliklerine uyulmamasından dolayı elektrik tesisinin arızalanması.

Dikkate almanız gerekenler:

Kullanım kılavuzu bu ürünün bir parçasıdır.

Kullanım kılavuzu, ürün ile güvenli, doğru ve ekonomik çalışmalar yapmanın yanı sıra tehlikelerin önlenmesi, onarım masraflarından tasarruf edilmesi, arıza sürelerinin kısaltılması ve ürünün uzun ömürlü kullanılmasına yönelik önemli bilgiler içermektedir. Bu kullanım kılavuzunun güvenlik uyarılarına ek olarak, ülkenizde ürünün kullanımı ile ilgili yönetmelikleri de mutlaka dikkate alın.

Ürünü kullanmadan önce tüm kullanım ve güvenlik talimatları hakkında bilgi edinin. Ürünü sadece tarif edildiği şekilde ve belirtilen uygulama alanları için çalıştırın. Kullanım kılavuzunu iyi saklayın ve ürünü üçüncü şahıslara devrederken tüm belgeleri teslim edin.

2 Ürün açıklaması (Res. 1-6)

1. Akü*
2. Arka el tutamağı
3. Açma/Kapama şalteri
4. Boru mili
5. Ön el tutamağı
5a. Kauçuk halka
5b. İçten altı köşe cıvatalar M5
6. Bacak koruması
7. Kilitleme mekanizması (boru mili)
8. Yıldız sap
9. Taşıma halkası
10. Ana şalter
11. Çalıştırma kilidi
12. Şarj durumu göstergesi (akü)
13. Ön boru mili (Teleskopik budama makası)
14. Zincirli kılıç (kılavuz ray)
15. Testere zinciri
16. Yağ deposu
17. Ön boru mili (çit makası)
18. Tutamak
19. Bıçak çubuğu
20. Ön boru mili (motorlu tırpan/çim biçici)
20a. İçten altı köşe cıvatalar M6
21. Koruma başlığı (yan)
22. İp kesici
23. Bobin kutusu
24. Koruyucu kapak (üst)
25. Kesme bıçağı
26. Taşıma koruması (kesme bıçağı)
27. Bıçak koruması (çit makası)
28. Kılıç ve zincir koruması
29. Taşıma kayışı
30. Kapak
31. Somun M10
32. Bağlama diski
33. Tutucu mili
34. İç flanş
35. Dış flanş
36. Sabitleme somunu (zincir dişlisi kapağı)
37. Zincir çarkı kapağı
38. Zincir germe cıvatası
39. Kılavuz pim
40. Zincir gerdirme pimi
41. Zincir çarkı
42. Ayar vidası (testere zinciri yağlaması)
43. Karabina kancası
44. Güvenlik kulağı
45. Kilit açma tuşu (akü)
46. Akü yuvası
47. Tetikleyici (iplik makarası)
48. İplik makarası
49. Açı ayarlama
50. Kilit açma kolu
51. Kapak
52. Kilit açma
53. Baskı yayı
54. İplik çıkış halkası
55. Çentik
56. Çentik (orta iplik makarası)
57. Yağlama nipeli (teleskopik budama makası)
58. Yağlama nipeli (çit makası)

* = teslimat kapsamına dahil değildir!

3 Teslimat kapsamı (Res. 1)

Poz.	Adet	Tanım
1.	2 x	Akü*
5.	1 x	Ön el tutamağı
5a.	1 x	Kauçuk halka
5b.	4 x	İçten altı köşe cıvata M5
13.	1 x	Ön boru mili (Teleskopik budama makası)
14.	1 x	Zincirli kılıç (kılavuz ray)
15.	1 x	Testere zinciri
17.	1 x	Ön boru mili (çit makası)
20.	1 x	Ön boru mili (motorlu tırpan/çim biçici)
20a.	2 x	İçten altı köşe cıvata M6
21.	1 x	Koruma başlığı (yan)
23.	1 x	Bobin kutusu
24.	1 x	Koruyucu kapak (üst)
25.	1 x	Kesme bıçağı
26.	1 x	Taşıma koruması (kesme bıçağı)
27.	1 x	Bıçak koruması
28.	1 x	Kılıç ve zincir koruması
29.	1 x	Taşıma kayışı
31.	1 x	Somun M10
A.	1 x	Alyan anahtarı 4 mm
B.	1 x	Alyan anahtarı 5 mm
C.	1 x	Açık ağızlı anahtar SW 8/10 mm
D.	1 x	Montaj anahtarı (SW 19/21 mm, yıldız tornavida)
	1 x	Çok fonksiyonlu cihaz aküsü
	1 x	Kullanım kılavuzu

4 Amacına uygun kullanım

Ürün sadece birlikte verilen motor kafasına monte edilebilir.

Motorlu tırpan:

Motorlu tırpan (kesme bıçağının kullanılması) hafif odunları, ağır yabani otları ve çalılıkları kesmek için uygundur.

Çim biçici:

Çim biçici (iplik makarasının kesme ipli kullanımı) çimleri, çimenli alanları ve hafif yabani otları kesmek için uygundur.

Çit makası:

Bu çit makası çitleri ve çalıları kesmek için tasarlanmıştır.

Teleskopik budama makası (teleskopik saplı zincirli testere):

Teleskopik budama makası, ağaçlarda budama işleri için tasarlanmıştır. Kapsamlı kesme işleri ve ağaç kesimi için veya ahşap dışındaki malzemelerin kesilmesi için uygun değildir.

Ürün, sadece öngörüldüğü amaç için kullanılmalıdır. Bunun dışındaki her kullanım amacına uygun olmayan kullanım olarak kabul edilir. Bunun sonucu ortaya çıkan her tün hasardan ya da yaralanmalarda operatör sorumludur, üretici değil.

Amacına uygun kullanıma, güvenlik uyarılarının, montaj kılavuzunun ve kullanım kılavuzundaki işletim uyarılarının dikkate alınması da dahildir.

Ürünün kullanımında ve bakımında görev alan kişiler, ürün hakkında bilgi sahibi olmalı ve olası tehlikeler ile ilgili eğitim almış olmalıdır.

Üründe yapılan değişiklikler ve bu nedenle ortaya çıkaran hasarlar üreticinin sorumluluğunda değildir.

Ürün, sadece üreticinin orijinal parçaları ve orijinal aksesuarları ile kullanılabilir.

Üreticinin güvenlik, çalışma ve bakım talimatlarına ya da teknik verilerde belirtilen ölçülere uyulmalıdır.

Lütfen ürünlerimizin ticari, zanaatkar ya da endüstriyel kullanım için tasarlanmadığını dikkate alın. Ürün ticari, zanaatkar ya da endüstri işletmelerinde ya da eş değer eylemlerde kullanılırsa garanti hizmeti üstlenmiyoruz.

İşletim kılavuzundaki sinyal kelimelerinin açıklaması

⚠ TEHLİKE

Kaçınılmadığı takdirde ölüm veya ciddi yaralanmayla sonuçlanacak yakın tehlikeli bir durumu gösteren sinyal kelimesi.

⚠ UYARI

Kaçınılmadığı takdirde ölümle veya ciddi yaralanmayla sonuçlanabilecek potansiyel olarak tehlikeli bir durumu gösteren işaret sözcüğü.

⚠ İKAZ

Kaçınılmadığı takdirde hafif veya orta derecede yaralanmayla sonuçlanabilecek potansiyel olarak tehlikeli bir durumu gösteren işaret sözcüğü.

DİKKAT

Kaçınılmadığı takdirde ürüne veya mala/mülke zarar verebilecek potansiyel olarak tehlikeli bir durumu belirten sinyal sözcüğü.

5 Güvenlik uyarıları

Daha sonra başvurmak üzere tüm güvenlik açıklamalarını ve talimatlarını saklayın.

Güvenlik uyarılarında kullanılan "elektrikli alet" terimi, elektrikle çalışan (elektrik kablosu ile) elektrikli aletleri veya akü ile (elektrik kablosu olmadan) çalışan elektrikli aletleri kapsamaktadır.

⚠ UYARI

Bu elektrikli alet üzerinde bulunan tüm güvenlik uyarılarını, talimatları, resimleri ve teknik verileri okuyun.

Takip eden talimatların dikkate alınmaması elektrik çarpmasına, yangına ve/veya ağır yaralanmalara yol açabilir.

1) Çalışma yeri güvenliği

a) **Çalışma alanınızı temiz tutun ve yeterince aydınlatın.** Düzensizlik veya aydınlatılmamış çalışma yerleri kazalara sebep olabilir.

b) **Elektrikli alet ile, yanıcı sıvılar, gazlar veya tozların mevcut olduğu patlayıcı ortamlarda çalışmayın.** Elektrikli aletler, toz veya buharları tutuşturabilecek kıvılcımlar üretir.

c) **Elektrikli aleti kullanırken çocukları ve diğer insanları aletten uzak tutun.** Dikkatinizin dağılması durumunda elektrikli alet üzerindeki kontrolünüzü yitirebilirsiniz.

2) Elektriksel güvenlik

a) **Elektrikli aletin bağlantı fişi prize tam oturmalıdır. Fiş kesinlikle değiştirilmemelidir. Topraklamalı elektrikli aletler ile birlikte kesinlikle adaptör fişler kullanmayın.** Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler, elektrik çarpma riskini azaltır.

b) **Boru, kalorifer, soba ve buzdolabı gibi topraklanmış yüzeylere vücudunuzun temas etmesinden kaçının.** Vücudunuz topraklandığı takdirde ciddi elektrik çarpma tehlikesi ortaya çıkar.

c) **Elektrikli aletleri yağmura ve ıslanmaya karşı koruyun.** Suyun elektrikli alete girmesi, elektrik çarpma riskini yükseltir.

d) **Bağlantı kablosunu, elektrikli aleti taşımak, asmak veya fişi prizden çekmek gibi amacı dışında işler için kullanmayın. Bağlantı kablosunu ısı, yağ, keskin kenarlar veya hareketli parçalarından uzak tutun.** Hasarlı veya dolanmış güç kabloları, elektrik çarpma riskini artırır.

e) **Elektrikli alet ile açık havada çalışırken sadece açık havaya uygun uzatma kabloları kullanın.** Açık havaya uygun uzatma kablosu kullanılması elektrik çarpma riskini azaltır.

f) **Elektrikli aletin nemli ortamda kullanımı zorunlu olduğunda, kaçak akım rölesi kullanın.** Kaçak akım rölesi kullanılması elektrik çarpma riskini azaltır.

3) İnsanların güvenliği

a) **Dikkatli olun, ne yaptığınıza dikkat edin ve elektrikli alet ile çalışırken mantıklı hareket edin. Yorgunsanız veya uyuşturucu, alkol veya ilaç etkisi altındaysanız elektrikli aleti kullanmayın.** Elektrikli aleti kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi yaralanmalara yol açabilir.

b) **Kişisel koruyucu donanım ve daima bir koruyucu gözlük takın.** Elektrikli aletin türüne ve kullanımına göre toz maskesi, kaymayı önleyici eldivenler, baret veya koruyucu kulaklık gibi kişisel koruyucu donanım kullanılması, yaralanma riskini azaltır.

c) **Aletin kontrol dışı işletime girmesini önleyin. Elektrikli aleti elektrik beslemesine ve/veya aküye bağlamadan, aleti tutmadan veya taşımadan önce aletin kapalı olduğundan emin olun.** Elektrikli aleti taşırken parmağınız şalter üzerinde olursa veya elektrikli aleti açık haldeyken elektrik beslemesine bağladığınız takdirde kazalar meydana gelebilir.

d) **Elektrikli aleti çalıştırmadan önce ayar aletlerini veya cıvata anahtarlarını ortadan kaldırın.** Elektrikli aletin dönen bir parçasında bulunan alet veya anahtarlar yaralanmalara neden olabilir.

e) **Vücudunuz anormal şekilde durmamalıdır. Güvenli bir duruş sağlayın ve her daim dengede durun.** Bu şekilde elektrikli aleti beklenmeyen durumlarda daha iyi kontrol edebilirsiniz.

f) **Uygun kıyafet kullanın. Bol kıyafet veya aksesuar kullanmayın. Saçlarınızı ve kıyafetinizi hareketli parçalardan uzak tutun.** Bol kıyafetler, takılar veya uzun saçlar, hareketli parçalara kapılabilir.

g) **Toz emme ve toplama üniteleri monte edildiği takdirde, bunlar bağlanmalı ve doğru kullanılmalıdır.** Toz emme ünitesi, toza bağlı riskleri azaltabilir.

h) **Elektrikli aleti uzun süredir kullanıyor olsanız bile güvenliği elden bırakmayın ve elektrikli aletin güvenlik kurallarını ihmal etmeyin.** Dikkatsizlik nedeniyle saniyeler içerisinde ağır yaralanmalar meydana gelebilir.

4) Elektrikli aletin kullanımı ve alet ile çalışma

a) **Elektrikli alete aşırı yüklenmeyin. Çalışmanıza uygun elektrikli aleti kullanın.** Uygun elektrikli alet ile, belirtilen güç aralığında daha iyi ve daha güvenli şekilde çalışabilirsiniz.

b) **Şalteri arızalı olan elektrikli aleti kullanmayın.** Açılıp kapatılamayan elektrikli alet tehlikelidir ve onarılması gerekir.

c) **Cihaz ayarlarını yapmadan, elektrikli alet parçalarını değiştirmeden veya elektrikli aleti rafa kaldırmadan önce fişi prizden çekin ve/veya çıkarılabilir aküyü çıkarın.** Bu tedbir, elektrikli aletin yanlışlıkla çalıştırılmasını önler.

d) **Kullanılmayan elektrikli aletleri çocukların erişemeyeceği şekilde muhafaza edin. Elektrikli aletin kullanımını bilmeyen veya bu talimatları okumamış kişilere aleti kullandırtmayın.** Elektrikli aletler, bilgisiz kişiler kullandığı takdirde tehlikelidir.

e) **Elektrikli aletlerin ve kullanılan diğer aletlerin bakımını özenli şekilde yapın. Hareketli parçaların sorunsuz bir şekilde çalışıp çalışmadığını ve sıkışmadığını, elektrikli aletin fonksiyonu zarar görmeyecek şekilde parçaların kırılmış veya hasar görmüş olup olmadığını kontrol edin. Elektrikli aleti kullanmadan önce hasar görmüş parçaların onarılmasını sağlayın.** Birçok kazanın sebebi, bakımı iyi yapılmamış elektrikli aletlerdir.

f) **Kesici takımların her zaman keskin ve temiz olmasını sağlayın.** Bakımı düzenli yapılan keskin ağızlı kesme takımları daha az sıkışır ve kontrol edilmesi daha kolaydır.

g) **Elektrikli aleti, uygulama takımları, kullanılan diğer aletleri bu talimatlara uygun şekilde kullanın. Kullanımda çalışma koşullarını ve uygulanacak işlemi dikkate alın.** Elektrikli aletler öngörülen uygulamalar haricinde kullanıldığı takdirde tehlikeli durumlar meydana gelebilir.

h) **Tutma yerlerini ve tutma yüzeylerinin her zaman kuru, temiz ve yağ ve gresten arındırılmış olmasını sağlayın.** Kaygan tutma yerleri ve tutma yüzeyleri, elektrikli aletin güvenli kullanımını ve öngörülemeyen durumlarda kontrol edilebilmesini engeller.

5) Şarjlı aletin kullanımı ve alet ile çalışma

a) **Aküleri yalnızca üretici tarafından önerilen şarj cihazlarıyla şarj edin.** Belirli bir tür şarj edilebilir akü için uygun olan bir şarj cihazı, diğer şarj edilebilir akülerle birlikte kullanıldığında yangın tehlikesi mevcuttur.

b) **Elektrikli aletlerde sadece bunun için öngörülen aküleri kullanın.** Diğer akülerin kullanılması yaralanmalara ve yangın tehlikesine neden olabilir.

c) **Kullanılmayan aküyü ataç, bozuk para, anahtar, çivi, vida veya kontaklara takılabilecek diğer küçük metal nesnelerden uzak tutun.** Akü kontakları arasındaki kısa devre yanıklara veya yangına neden olabilir.

d) **Yanlış kullanımda aküden sıvı sızabilir. Bununla temastan kaçının. Kazara temas durumunda, suyla yıkayın. Sıvı gözünüze kaçarsa, ilave olarak tıbbi yardım alın.** Sızan akü sıvısı ciltte tahrişe veya yanıklara neden olabilir.

e) **Hasarlı veya değiştirilmiş bir akü kullanmayın.** Hasarlı veya değiştirilmiş aküler öngörülemeyen şekilde davranabilir ve yangın, patlama veya yaralanma riskine eden olabilir.

f) **Aküyü ateşe veya aşırı sıcaklığa maruz bırakmayın.** Yangın veya 130 °C'nin üzerindeki sıcaklıklar bir patlamaya neden olabilir.

g) **Tüm şarj talimatlarına uyun ve aküyü veya akü aletini asla kullanım talimatlarında belirtilen sıcaklık aralığının dışında şarj etmeyin.** Yanlış şarj etme veya izin verilen sıcaklık aralığının dışında şarj etme aküye zarar verebilir ve yangın tehlikesini artırabilir.

6) Servis

a) **Elektrikli aletin sadece gerekli yeterliliğe sahip uzman personel tarafından ve sadece orijinal yedek parçalarla onarılmasını sağlayın.** Bu şekilde elektrikli aletin güvenliğinin korunmasını sağlarsınız.

b) **Hasarlı akülere asla bakım yapmayın.** Şarj edilebilir akülerin tüm bakımı sadece üretici veya yetkili servis merkezleri tarafından yapılmalıdır.

Genel güvenlik açıklamaları

a) **Dikkatli olun, ne yaptığınıza dikkat edin ve elektrikli alet ile çalışırken mantıklı hareket edin. Yorgunsanız veya uyuşturucu, alkol veya ilaç etkisi altındaysanız elektrikli aleti kullanmayın.** Elektrikli aleti kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi yaralanmalara yol açabilir.

b) Ulusal yönetmelikler ürünün kullanımını kısıtlayabilir.

c) Düzenli olarak ara verin ve bu sırada dolaşımı desteklemek için ellerinizi hareket ettirin.

d) **Ürünü çalışmalar sırasında daima iki elle sıkıca tutun.** Güvenli bir duruş sağlayın.

Çim biçiciler ve motorlu tırpanlar için güvenlik talimatları

ÖNEMLİ

KULLANMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUN

KAYITLARINIZ IÇIN SAKLAYIN

Talimat

a) Talimatları dikkatlice okuyun. Kontrollere ve ürünün doğru kullanımına aşina olun.

b) Bu talimatları bilmeyen kişilerin veya **çocukların** ürünü kullanmasına asla izin vermeyin. Yerel yönetmelikler kullanıcının yaşını kısıtlayabilir.

c) Diğer kişilere veya mülkünüze yönelik kazalardan veya tehlikelerden operatörün veya kullanıcının sorumlu olduğunu lütfen unutmayın.

Ön hazırlık

a) Kapak ve koruma tertibatlarının hasarsız olduğunu ve yerinde doğru şekilde oturduğunu kontrol edin. Gerekirse bunları değiştirin.

b) İnsanlar, özellikle çocuklar veya hayvanlar yakındayken ürünü asla çalıştırmayın.

İşletim

1. Her zaman koruyucu bir gözlük kullanın.
2. Ürünü çıplak ayakla veya açık sandaletlerle kullanmayın. Sağlam ayakkabılar ve uzun pantolonlar giyin.
3. Gök gürültülü fırtınada çim ürünün kullanılması yasaktır - **yıldırım çarpa tehlikesi!**
4. Sadece gün ışığında veya iyi bir yapay aydınlatma altında çalışın.
5. Ürünü asla arızalı koruma tertibatları veya **koruma tertibatları olmadan** kullanmayın.
6. Çalıştırmadan önce ve sonra ellerinizi ve ayaklarınızı dönen takımdan uzak tutunuz.
7. Ürünü kapatın ve aküyü çıkarın.
   – Ürünü gözetimsiz bırakırsanız.
   – Blokajları giderirken.
   – Ürünü kontrol ederken, temizlerken, bakımını yaparken veya ayarlarken.
   – Ürüne yabancı cisim girdiğinde, olağan dışı ses veya titreşim olduğunda (ürünü yeniden başlatmadan önce hasar kontrolü yapın).
8. Çalıştırmadan önce ve sonra ellerinizi ve ayaklarınızı dönen takımdan uzak tutunuz.
9. Havalandırma açıklıkları her zaman açık olmalıdır.

Koruyucu bakım ve saklama

a) Bakım veya temizlik çalışması yapmadan önce ürünün güç kaynağıyla bağlantısını kesin (yani çıkarılabilir pilleri çıkarın).

b) **Üretici tarafından tavsiye edilmeyen hiçbir aksesuarı kullanmayın.** Bu, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

c) Üründe hasar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin ve bakımını yapın. Ürünü yalnızca yetkili bir atölyede tamir ettirin.

d) **Kullanılmayan elektrikli aletleri çocukların erişemeyeceği şekilde muhafaza edin. Elektrikli aletin kullanımını bilmeyen veya bu talimatları okumamış kişilere aleti kullandırtmayın.** Elektrikli aletler, bilgisiz kişiler kullandığı takdirde tehlikelidir.

Çit makasları için güvenlik talimatları

a) **Çit makasını kötü hava koşullarında, özellikle de fırtına tehlikesi varsa kullanmayın.** Bu, bir yıldırım tarafından çarpılma tehlikesini azaltır.

b) **Tüm elektrik hatlarını kesim alanından uzak tutun.** Teller çitlerin ve çalıların arasına gizlenebilir ve bıçak tarafından kazara kesilebilir.

c) **Kesme bıçağı gizli elektrik hatlarına veya kendi elektrik kablosuna çarpabileceğinden, çit düzelticiyi yalnızca yalıtılmış kavrama yüzeylerinden tutun.** Bıçağın gerilim altındaki bir hatla olan temas, metal parçalarını gerilim altına alabilir ve elektrik çarpmasına neden olabilir.

d) **Tüm uzuvlarınızı bıçaktan uzak tutun. Bıçaklar çalışırken kırpıntıları çıkarmaya veya kesilecek malzemeyi tutmaya çalışmayın.** Şalter kapatıldıktan sonra bıçaklar hareket etmeye devam eder. Çit makasının kullanımı sırasında bir anlık dikkatsizlik ciddi yaralanmalara yol açabilir.

e) **Sıkışan kırpıntıları çıkarmadan veya budama makasına bakım yapmadan önce tüm düğmelerin kapalı olduğundan ve elektrik fişinin çekildiğinden emin olun.** Sıkışmış malzemeleri çıkarırken veya bakım sırasında budama makasının beklenmedik şekilde çalışması ciddi yaralanmalara neden olabilir.

f) **Çit makasını bıçak sabit olacak şekilde sapından tutarak taşıyın ve düğmeyi çalıştırmamaya dikkat edin.** Çit makasının doğru şekilde taşınması, istem dışı çalışma ve bıçağın neden olabileceği yaralanma riskini azaltır.

g) **Çit makasını taşırken veya depolarken, kapağı daima bıçakların üzerine çekin.** Çit makasının doğru şekilde kullanılması bıçaktan kaynaklanabilecek yaralanma riskini azaltır.

Uzatılmış erişimli çit makasları için güvenlik talimatları

a) **Uzatılmış erişimli çit makasları ile baş üstü çalışırken baret kullanın.** Düşen parçalar ciddi yaralanmalara neden olabilir.

b) **Uzatılmış erişimli çit makaslarını her zaman iki elinizle kullanın.** Kontrol kaybını önlemek için uzatılmış erişimli çit makasını iki elinizle tutun.

c) **Uzatılmış erişimli çit makasını asla elektrik kablolarının yakınında kullanmayarak ölümcül elektrik çarpması tehlikesini azaltın.** Elektrik hatlarına temas edilmesi veya yakınında kullanılması ciddi yaralanmalara veya ölümcül elektrik çarpmasına neden olabilir.

Diğer güvenlik açıklamaları

a) Bu ürünle çalışırken daima güvenlik eldivenleri, koruyucu gözlük, koruyucu kulaklık, sağlam ayakkabılar ve uzun pantolonlar giyin.

b) Çit makası, operatörün merdiven veya diğer dengesiz yüzeyler üzerinde değil, yerde durduğu işler için tasarlanmıştır.

c) Elektrik tehlikesi, havai hatlardan en az 10 metre uzakta tutun.

d) Ürünü kapatmadan ve aküyü çıkarmadan tıkanmış/sıkışmış bir bıçak çubuğu serbest bırakmaya çalışmayın. Yaralanma tehlikesi söz konusudur!

e) Bıçakları düzenli olarak aşınma yönünden kontrol edilmeli ve yeniden bilenmelidir. Kör bıçaklar ürüne aşırı yük bindirir. Oluşan herhangi bir hasar garanti kapsamında değildir.

f) Ürünle çalışırken kesintiye uğrarsanız, önce mevcut iş sürecini sonlandırın ve ardından ürünü kapatın.

g) **Kullanılmayan elektrikli aletleri çocukların erişemeyeceği şekilde muhafaza edin. Elektrikli aletin kullanımını bilmeyen veya bu talimatları okumamış kişilere aleti kullandırtmayın.** Elektrikli aletler, bilgisiz kişiler kullandığı takdirde tehlikelidir.

Teleskopik budama makasları için güvenlik talimatları

⚠ İKAZ

Ürün çalıştığında ellerinizi uygulama takımından uzak tutun.

İnsanların güvenliği

a) Ürünü asla bir merdivenin üzerinde dururken kullanmayın.

b) Ürünü kullanırken öne doğru çok fazla eğilmeyin. Her zaman güvenli bir şekilde durduğunuzdan emin olun ve her zaman dengenizi koruyun. Ağırlığı vücudunuza eşit olarak dağıtmak için teslimat kapsamına dahil omuz kayışını kullanın.

c) Düşen dallar nedeniyle yaralanmaları önlemek için, kesmek istediğiniz dalların altında durmayın. Yaralanmaları önlemek için geri sıçrayan dallara da dikkat edin. Yaklaşık 60°'lik bir açıyla çalışın.

d) Cihazın geri tepebileceğini unutmayın.

e) Taşıma ve depolama sırasında zincir korumasını takın.

f) Ürünün istem dışı devreye alınmasından kaçının.

g) Ürünü çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.

h) Bu talimatları bilmeyen diğer kişilerin ürünü kullanmasına asla izin vermeyin.

i) Motor rölantideyken kesme donanımının dönmeyi durdurduğunu kontrol edin.

j) Üründe gevşek bağlantı elemanları ve hasarlı parçalar olup olmadığını kontrol edin.

k) Ulusal yönetmelikler ürünün kullanımını kısıtlayabilir.

l) Önemli hasar veya kusurları tespit etmek için kullanmadan önce ve düşürme, yakıt sızıntıları veya diğer darbelerden sonra günlük kontroller yapmak gerekir.

m) Ürünü kullanırken her zaman sağlam ayakkabılar ve uzun pantolonlar giyin. Ürünü çıplak ayakla veya açık sandaletlerle çalıştırmayın. Bol giysiler veya sarkan ipleri olan giysiler giymekten ve kravat takmaktan kaçının.

n) Yorgunsanız veya uyuşturucu, alkol veya ilaç etkisi altındaysanız ürünü kullanmayın. Yorgun olduğunuzda ürünleri kullanmayın.

o) Ürünü, kesme donanımını ve kesme donanımı korumasını iyi çalışır durumda tutun.

Diğer güvenlik açıklamaları

a) Bu ürünle çalışırken daima güvenlik eldivenleri, koruyucu gözlük, koruyucu kulaklık, sağlam ayakkabılar ve uzun pantolonlar giyin.

b) Ürünü yağmur veya nemden uzak tutun. Ürünün içine su girmesi elektrik çarpması riskini artırır.

c) Kullanmadan önce ürünün, özellikle de kılıcın ve testere zincirinin güvenlik durumunu kontrol edin.

d) Elektrik tehlikesi, havai hatlardan en az 10 metre uzakta tutun.

Kullanım ve işlem

a) Kılıç, testere zinciri ve zincir çarkı kapağı doğru şekilde takılmadan ürünü asla çalıştırmayın.

b) Yerde yatan odunları kesmeyin veya yerden çıkıntı yapan kökleri kesmemeye çalışın. Testere zincirinin toprağa girmesini mutlaka önleyin, aksi halde testere zinciri hemen körelir.

c) Ürün ile yanlışlıkla sert bir cisme dokunursanız, motoru derhal kapatın ve üründe hasar olup olmadığını kontrol edin.

d) Düzenli olarak ara verin ve bu sırada dolaşımı desteklemek için ellerinizi hareket ettirin.

e) Ürün bakım, inceleme veya depolama için kapatılırsa motoru kapatın, aküyü çıkarın ve dönen tüm parçaların durduğundan emin olun. Kontrol etmeden, ayarlamadan vb. önce ürünün soğumasını bekleyin.

f) Ürünün bakımını dikkatli bir şekilde yapın. Hareketli parçaların düzgün çalışıp çalışmadığını ve sıkışıp sıkışmadığını, parçaların ürünün işlevini bozacak şekilde kırılıp kırılmadığını veya hasar görüp görmediğini kontrol edin. Ürünü kullanmadan önce hasarlı parçaları tamir ettirin. Birçok kazanın sebebi, bakımı iyi yapılmamış üründür.

g) **Kesici takımların her zaman keskin ve temiz olmasını sağlayın.** Bakımı düzenli yapılan keskin ağızlı kesme takımları daha az sıkışır ve kontrol edilmesi daha kolaydır.

h) **Elektrikli aletin sadece gerekli yeterliliğe sahip uzman personel tarafından ve sadece orijinal yedek parçalarla onarılmasını sağlayın.** Bu şekilde elektrikli aletin güvenliğinin korunmasını sağlarsınız.

Artık riskler

Ürün, en son teknolojiye göre ve geçerli güvenlik kuralları dikkate alınarak üretilmiştir. Ancak yine de çalışma sırasında artık riskler oluşabilir.

- Kesik yaralanmaları.
- Öngörülen göz koruyucu kullanılmazsa gözlerde hasar meydana gelebilir.
- Öngörülen kulaklığın kullanılmaması durumunda işitme hasarı.
- Artık riskler, "Güvenlik uyarıları" ve "Talimatlara uygun kullanım" bölümleri ve de kullanım kılavuzun tamamı dikkate alındığında en aza indirgenebilir.
- Bu işletim kılavuzunda önerilen ürünü kullanın. Bu şekilde ürününüzün en iyi performansı elde edersiniz.
- Ayrıca alınan tüm tedbirlere rağmen öngörülemeyen artık riskler mevcut olabilir.

⚠ UYARI

Bu elektrikli alet, çalışması sırasında elektromanyetik alan oluşturuyor. Bu elektromanyetik alan, belirli durumlarda aktif veya pasif tıbbi implantları olumsuz etkileyebilir. Ciddi ve ölümcül yaralanma tehlikesini azaltmak amacıyla, tıbbi implant taşıyan kişilerin, elektrikli aleti kullanmadan önce doktora veya tıbbi implant üreticisine danışmalarını öneriyoruz.

⚠ UYARI

Uzun süreli işlerde operatörün ellerindeki titreşimler nedeniyle dolaşım bozuklukları (beyaz parmak sendromu) meydana gelebilir.

Beyaz parmak sendromu parmak ve ayak parmaklarında küçük damarların kramp gibi kasılmasına neden olan bir damar hastalığıdır. Etkilenen bölgelere yeterli seviyede kan ulaşmaz ve bu nedenle aşırı beyaz görünür. Dolaşımı olumsuz etkilenmiş kişilerde (örn. sigara kullananlar, diyabet hastaları) titreşimli ürünlerin sık kullanımı sinirlere hasar verebilir.

Sıra dışı etkiler hissetmeniz durumunda derhal işinizi sonlandırın ve bir hekime başvurun.

DİKKAT

Ürün, 20V IXES serisinin bir parçasıdır ve sadece bu serideki şarj edilebilir akülerle çalıştırılabilir. Aküler sadece bu seriye ait şarj cihazları ile şarj edilebilir. Lütfen üreticinin talimatlarına uyun.

⚠ UYARI

20V IXES serisi akünüzün ve şarj cihazınızın kullanım kılavuzunda verilen güvenlik talimatlarına ve şarj ve doğru kullanımla ilgili notlara uyun. Şarj işleminin ayrıntılı bir açıklamasını ve daha fazla bilgiyi bu ayrı kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.

6 Teknik veriler

Çok fonksiyonlu cihaz aküsü	BC-MFH400-X
Anma gerilimi	40V (2x20V) ⎓
Çim biçici:	
Kesim çapı	380 mm
İplik kalınlığı	2xØ1,6 mm
Çim biçici maks. devir sayısı	4000/5500/6200 min^{-1}
Motorlu tırpan:	
Çap	255 mm
Kesim çapı	1,4 mm
Yuva çapı	25,4 mm
Diş sayısı	3
Motorlu tırpan maks. devir sayısı	4000/5500/6200 min^{-1}
Çit makası:	
Kesim çapı	24 mm
Kılıç açı ayarı °	+90°/0°/-75° (165°)
Kesim uzunluğu	390 mm
Çit makası maks. devir sayısı	880/1100/1360 min^{-1}
Toplam uzunluk	2,35 m

Teleskopik budama makası:	
Kılavuz rayı uzunluğu	295 mm
Kesim uzunluğu	254 mm
Kılavuz rayı tipi	AL10-39-507P
Testere zinciri adımı	3/8“/9,525 mm
Testere zinciri tipi	3/8.050-39
Tahrik bağlantısı gücü	1,27 mm
Tahrik pinyonu	7x9,525 mm
Yağ deposu içeriği	140 ml
Teleskopik budama makası kesim hızı	12/15/18 m/s
Toplam uzunluk	2,15 m
Ağırlık (aküsüz)	
Motor ünitesi	3,37 kg
Çim biçici (ataşman)	1,45 kg
Motorlu tırpan (ataşman)	1,56 kg
Çit makası (ataşman)	2,17 kg
Teleskopik budama makası (ataşman)	1,63 kg

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır!

Gürültü ve titreşim

⚠ UYARI

Gürültü, sağlığınızı son derece olumsuz etkileyebilir. Makine gürültüsü 85 dB'yi aşarsa, siz ve çevredeki insanlar uygun koruyucu kulaklık takmalısınız.

Gürültü ve titreşim değerleri EN 62841-1 uyarınca tespit edilmiştir.

Karakteristik ses değerleri

Çim biçici:	
Ses basıncı L_{pA}	79,8 dB
Ses gücü L_{wA}	91,7 dB
Ölçüm hatası K_{wA}	1,92 dB
Motorlu tırpan:	
Ses basıncı L_{pA}	98,4 dB
Ses gücü L_{wA}	109,3 dB
Ölçüm hatası K_{wA}	2,39 dB
Çit makası:	
Ses basıncı L_{pA}	98,4 dB
Ses gücü L_{wA}	109,3 dB
Ölçüm hatası K_{wA}	2,39 dB
Teleskopik budama makası:	
Ses basıncı L_{pA}	98,4 dB
Ses gücü L_{wA}	109,3 dB
Ölçüm hatası K_{wA}	2,39 dB

Titreşim karakteristik değerleri (el-kol titreşimi)

Çim biçici A_{hv}	3,196 / 3,193 m/s^2
Motorlu tırpan A_{hv}	1,687 / 3,196 m/s^2
Çit makası A_{hv}	1,776 / 1,568 m/s^2
Teleskopik budama makası A_{hv}	1,854 / 1,738 m/s^2
Ölçüm hatası K_{pA}	1,5 m/s^2

Belirtilen titreşim toplam değeri ve belirtilen ses emisyon değeri, standart hale getirilmiş bir kontrol yöntemine göre ölçülmüştür ve bir elektrikli aletin bir başkasıyla karşılaştırılması için kullanılabilir.

Belirtilen titreşim toplam değeri ve belirtilen ses emisyon değeri, ses yükünün önceden öngörülmesi için de kullanılabilir.

⚠ UYARI

Ses emisyonları ve titreşim emisyonu değeri, elektrikli aletin kullanım türü ve şekline ve kullanılan iş parçasının türüne bağlı olarak, elektrikli aletin mevcut kullanımı sırasında belirtilen değerlerden farklı olabilir.

Ses yükünü mümkün olduğunca düşük tutmaya çalışın. Örnek önlemler: Çalışma saatinin sınırlanması. Bu sırada işletim çevriminin tüm oranları dikkate alınmalıdır (örn. elektrikli aletin kapatıldığı ve açık olduğu ancak yüksüz çalıştığı süreler).

7 Ambalajdan çıkarma

⚠ UYARI

Ürün ve ambalaj malzemeleri, çocuklar için uygun değildir!

Çocuklar; plastik torbalar, folyolar ve küçük parçalar ile oynamamalıdır! Yutma ve boğulma tehlikesi söz konusudur!

- Ambalajı açın ve ürünü dikkatlice dışarı çıkarın.
- Ambalaj malzemesini, ambalaj ve taşıma emniyetlerini çıkarın (varsa).
- Teslimat kapsamının eksiksiz olduğunu kontrol edin.
- Ürün ve aksesuar parçalarında taşıma hasarı bulunmadığını kontrol edin. Olası hasarları, ürünü teslim eden taşıma şirketine derhal bildirin. Daha sonra yapılan şikayetler kabul edilmemektedir.
- Ambalajı, mümkünse garanti süresinin sonuna kadar saklayın.
- Kullanımdan önce kullanım kılavuzunu okuyarak ürün hakkında bilgi edinin.
- Aksesuar, aşınma ve yedek parçalarında sadece orijinal parçalar kullanın. Yedek parçalarını bayinizden temin edebilirsiniz.
- Siparişlerinizde her zaman ürün numarasını ile ürünün tip ve yapım yılınız belirtin.

8 Montaj

⚠ TEHLİKE

Yaralanma tehlikesi!

Tam olarak monte edilmemiş bir ürün kullanılırsa ciddi yaralanmalara neden olabilir.

– Ürünü, ancak tamamen monte edildikten sonra kullanın.

– Her kullanımdan önce, ürünün eksiksiz olduğunu ve hasarlı veya aşınmış bileşenler içermediğini kontrol etmek için görsel olarak kontrol edin. Güvenlik ve koruyucu tertibatlar sağlam olmalıdır.

⚠ UYARI

Yaralanma tehlikesi!

Elektrikli alet üzerinde herhangi bir çalışma yapmadan önce (örn. bakım, alet değişimi vb.) ve elektrikli aleti taşırken ve depolarken aküyü çıkarın. Açma/kapama şalterinin istem dışı açılması durumunda yaralanma tehlikesi mevcuttur.

⚠ UYARI

Uygulama takımının her zaman doğru takıldığından emin olun!

- Ürünü düz bir yüzeye yerleştirin.

Gerekli takım:

- Alyan anahtarı 4 mm (A)
- Alyan anahtarı 5 mm (B)
- Açık ağızlı anahtar SW 8/10 mm (C)
- Montaj anahtarı (D)
- Yıldız/düz tornavida*

* = teslimat kapsamına dahil değildir!

8.1 Ön el tutamağının (5) takılması (Res. 1-3)

Ön el tutamağını (5) boru miline (4) monte edin:

1. İlk olarak, M5 içten altı köşe cıvataları (5b) gevşetin ve ön el tutamağı(5) üzerindeki kauçuk halkayı (5a) çıkarın. 4 mm alyan anahtarı (A) kullanın.
2. Kauçuk halkayı (5a) boru miline (4) yerleştirin.
3. Bacak korumasını (6) kauçuk halkanın (5a) altına takın.
   Kauçuk halkanın (5a) bacak koruması (6) üzerindeki girintiye oturduğundan emin olun.
4. Ön el tutamağını (5), bacak korumasının (6) ve ön el tutamağının (5) vida delikleri hizalanacak şekilde kauçuk halkanın (5a) üzerine yukarıdan yerleştirin.
5. Ön el tutamağı (5) dört adet M5 içten altı köşe cıvata (5b) ile sabitleyin. 4 mm alyan anahtarı (A) kullanın. Bacak korumasının (6) sola (operatöre doğru) monte edildiğinden emin olun.

8.2 Koruyucu başlıkların (21/24) takılması (Res. 1, 4)

⚠ TEHLİKE

Yaralanma tehlikesi!

Tam olarak monte edilmemiş bir ürün kullanılırsa ciddi yaralanmalara neden olabilir.

– Ürünü, ancak tamamen monte edildikten sonra kullanın.

– Her kullanımdan önce, ürünün eksiksiz olduğunu ve hasarlı veya aşınmış bileşenler içermediğini kontrol etmek için görsel olarak kontrol edin. Güvenlik ve koruyucu tertibatlar sağlam olmalıdır.

1. İki koruyucu başlığı (21/24) ön boru milinde (20) bulunan tutucuya takın.
2. İki koruyucu başlığı (21/24) iki içten altı köşe cıvata M6 (20a) ile sabitleyin. 5 mm alyan anahtarı (B) kullanın.

8.3 Makara kapsülünün (23) takılması/ sökülmesi (Res. 1, 5-7)

Ön boru mili motorlu tırpan / çim biçici (20), makara kapsülü (23) ile çim biçici olarak kullanılabilir.

1. M10 somunu (31) ve kapağı (30) yuva milinden (33) çıkarın. Dikkat soldan dişli! Montaj anahtarını (D) kullanın.
2. M10 somun (31) ve kapak (30) makara kapsülünün (23) takılması için gerekli değildir.
   İç flanş (34) ve sıkıştırma diski (32) tutucu mili (33) üzerinde kalır.
3. İç flanşı (34) 5 mm alyan anahtar (B) kullanarak dış flanşın (35) içinden tutun.
4. Makara kapsülünü (23) saat yönünün tersine tutucu mile (33) çevirin ve makara kapsülünü (23) tutucu mile (33) elle sıkarak sabitleyin.
5. Makara kapsülünü (23) ters sırada sökün.

Makara kapsülünün (23) dönüş yönünün koruyucu kapaktaki (21) ok yönüne uygun olması gerektiğine dikkat edin (Res. 4).

8.4 Kesme bıçağının (25) takılması/ sökülmesi (Res. 1, 8, 9)

Ön boru mili motorlu tırpan / çim biçici (20), kesme bıçağı (25) ile motorlu tırpan olarak kullanılabilir.

1. M10 somunu (31), kapağı (30) ve sıkıştırma pulunu (32) tutucu milden (33) sökün. Dikkat soldan dişli! Montaj anahtarını (D) kullanın.
2. İç flanş (34) tutucu mil (33) üzerinde kalır.
3. Kesme bıçağını (25) iç flanşın (34) üzerine yerleştirin. Kesme bıçağının (25) dönüş yönünün koruyucu kapaktaki (21) ok yönüne uygun olması gerektiğine dikkat edin (Res. 4).
4. Ardından sıkıştırma pulunu (32) ve kapağı (30) tutucu milin (33) üzerine kaydırın.
5. Kesme bıçağını (25) M10 somun (31) ile sabitleyin.
6. M10 somunu (31) montaj anahtarını (D) kullanarak sıkın. Bunun iç flanşı (34) 5 mm alyan anahtar (B) kullanarak dış flanşın (35) içinden tutun.

7. Bıçak korumasını (27) kesme bıçağından (25) çekin.
8. Kesme bıçağını (25) ters sırayla sökün.

8.5 Zincirli kılıcın (14) ve testere zincirinin (15) montajı (Res. 1, 10-13)

⚠ UYARI

Testere zincirinin veya zincirli kılıcın kullanılması sırasında yaralanma tehlikesi!

– Kesilmeye dayanıklı eldivenler giyin.

DİKKAT

Kör bıçaklar ürüne aşırı yük bindirir! Ürünü arızalı veya kötü aşınmış bir kesme düzeneği ile kullanmayın.

Bilgiler:

- Yeni bir testere zinciri uzar ve daha sıklıkla gerdirilmesi gerekir. Her kesimden sonra zincir gerginliğini düzenli olarak kontrol edin ve ayarlayın.
- Sadece bu ürün için tasarlanmış testere zincirlerini ve zincirli kılıçları kullanın.

⚠ İKAZ

Yanlış takılmış bir testere zinciri, ürünün kontrolsüz kesim davranışına yol açar!

Testere zincirini takarken, öngörülen çalışma yönüne dikkat edin!

1. Sabitleme somununu (37) çıkarmak için zincir gerdirme çarkını (36) saat yönünün tersine çevirin. Açık uçlu anahtar SW 8/10mm (C) kullanın.
2. Zincir gerginliğini gevşetmek için zincir gerdirme vidasını (38) saat yönünün tersine çevirin. Montaj anahtarını (D) kullanın.
3. Testere zincirini (15), kesici kenarlar saat yönünde hizalanacak şekilde bir halka halinde yerleştirin. Testere zincirini (15) hizalamak için zincir çarkının (41) üzerindeki sembolleri (oklar) kılavuz olarak kullanın.
4. Testere zincirini (15) zincirli kılıcın (14) oluğuna yerleştirin.
5. Testere zincirini (15) zincir çarkının (41) etrafından geçirin ve testere zincirinin (15) hizasını kontrol edin.
   Bu sırada testere zincirinin (15) dişlerinin zincir çarkına (41) sıkıca oturmasına dikkat edin.
6. Zincirli kılıcı (14) kılavuz pime (39) ve zincir gerdirme cıvatasına (40) yerleştirin. Kılavuz pimi (39) yarıklı delikte ve zincir gerdirme cıvatası (40) zincirli kılıç (14) üzerindeki alt delikte olmalıdır.
7. Zincir dişlisi kapağını (37) yerine takın.
8. Sabitleme somununu (36) saat yönünde çevirerek elle sıkın.
9. Testere zincirinin (15) oturmasını tekrar kontrol edin ve testere zincirini *8.6* altında açıklandığı gibi gerdirin.

Bilgi:

Sabitleme somununu sadece zincir gerginliği ayarlandıktan sonra sıkın.

8.6 Testere zincirinin (15) gerilmesi (Res. 1, 10, 13, 14)

⚠ UYARI

Testere zincirinin fırlaması nedeniyle yaralanma tehlikesi!

Yeterince gerilmemiş bir testere zinciri çalışma sırasında fırlayabilir ve yaralanmalara neden olabilir.

– Zincir gerginliğini sık kontrol edin.
– Hareketli bıçaklar kılavuz rayının alt tarafındaki oluktan çıkıntı yapıyorsa zincir gerginliği çok düşüktür.
– Zincir gerginliği çok düşükse testere zincirini uygun şekilde gerdirin.

1. Sabitleme somununu (36) açık uçlu anahtar SW 8/10mm (C) kullanarak birkaç tur gevşetin.
2. Zincir gerginliğini zincir gerdirme vidası (38) ile ayarlayın.
   Montaj anahtarını (D) kullanın.
   – Saat yönünde - zincir gerginliğini artırır
   – Saat yönünün tersine - zincir gerginliğini azaltır

Testere zinciri (15) sarkmamalı, ancak zincirli kılıcın (14) ortasında zincirli kılıçtan (14) 1-2 milimetre çekilebilmelidir.

1. Düzgün çalıştığını kontrol etmek için testere zincirini (15) elle çevirin. Zincirli kılıçta (14) serbestçe kaymalıdır.
2. Sabitleme somunlarını (36) tekrar sıkın.

Testere zinciri, zincirli kılıçta sarkmıyorsa ve eldivenli bir elle sonuna kadar çekilebiliyorsa doğru şekilde gerilmiş demektir. Testere zincirini 9 N (yaklaşık 1 kg) çekiş gücüyle çekerken, testere zinciri ve zincirli kılıç arasında 2 mm'den fazla mesafe olmamalıdır.

Bilgi:

- Yeni bir testere zincirinin gerginliği birkaç dakikalık çalışmadan sonra kontrol edilmeli ve yeniden ayarlanmalıdır.
- Testere zinciri talaş ve benzerlerinden arındırılmış temiz bir yerde gerilmelidir.
- Testere zincirinin doğru şekilde gerilmesi operatörün güvenliğini sağlar ve aşınmayı ve testere zincirinin hasar görmesini azaltır veya önler.
- Operatörün ilk kez çalışmaya başlamadan önce zincir gerginliğini kontrol etmesini öneririz. Testere zinciri, kılıcın alt tarafında sarkmıyorsa ve eldivenli bir elle sonuna kadar çekilebiliyorsa doğru şekilde gerilmiştir.

DİKKAT

Testere ile çalışırken, testere zinciri ısınır ve hafifçe genişler. Bu “sonradan uzama”, özellikle yeni testere zincirlerinde beklenmelidir.

9 İşletime almadan önce

9.1 Testere zinciri yağı doldurma (Res. 1, 14)

DİKKAT

Ürün hasarı!

Ürün yağsız veya çok az yağla ya da kullanılmış yağla çalıştırılırsa bu durum üründe hasara yol açabilir.

– Devreye almadan önce yağ doldurun. Ürün yağsız teslim edilir.
– Eski (kullanılmış) yağ kullanmayın!
– Her akü değişiminde yağ seviyesini kontrol edin.

DİKKAT

Çevre hasarları!

Sızan yağ çevreyi kalıcı olarak kirletebilir. Sıvı çok zehirlidir ve hızla su kirliliğine neden olabilir.

– Yağı sadece düz, sağlam yüzeylerde doldurun/boşaltın.
– Doldurma ağzı veya huni kullanın.
– Boşaltılan yağı uygun bir kapta toplayın.
– Dökülen yağı derhal silin ve bezi yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.
– Yağı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

Zincir gerginliği ve zincir yağlaması, testere zincirinin kullanım ömrü üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

Testere zinciri, ürünün çalışması sırasında otomatik olarak yağlanır. Testere zincirini yeterince yağlamak için yağ deposunda her zaman yeterli miktarda testere zinciri yağı bulunmalıdır. Yağ deposunda kalan yağ miktarını düzenli aralıklarla kontrol edin.

Bilgiler:

* = Teslimat kapsamında değil!

- Kapak sabit bir kilit ile donatılmıştır.
- Zincirli testereyi sadece çevre dostu kaliteli zincir yağlama yağı* ile doldurun (RAL-UZ 48'e uygun).
- Ürünü çalıştırmadan önce yağ deposu kapağının yerinde ve kapalı olduğundan emin olun.

1. Yağ deposunu açın (16). Bunun için yağ deposunun (16) kapağını saat yönünün tersine çevirerek açın.
2. Yağın sızmasını önlemek için bir huni* kullanın.
3. Zincir yağlama yağını dikkatlice doldurun. Yağ deposu kapasitesi: Maks. 100 ml.
4. Yağ deposunu (16) kapatmak için yağ deposunun kapağını (16) saat yönünde çevirin.
5. Dökülen yağı derhal silin ve bezi yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.
6. Testere zinciri yağlamasını kontrol etmek için ürünü testere zinciriyle birlikte bir kağıdın üzerinde tutun ve birkaç saniye boyunca tam gaz verin. Zincir yağlamasının çalışıp çalışmadığını kağıt üzerinde görebilirsiniz.

9.2 Ön boru milinin (13/17/20) takılması (Res. 1, 15)

1. Koruyucu kapağı seçilen ön boru milinden (13/17/20) çıkarın.
2. Yıldız sapı (8) gevşetin.
3. Kilitleme mekanizmasını (7) dışarı doğru çekin ve gidebildiği kadar sağa veya sola çevirin.
4. Seçilen ön boru milini (13/17/20) boru milinin (4) üzerine kaydırın.
   Deliğin kilitleme mekanizması (7) ile aynı hizada olduğundan emin olun.
5. Ön boru milini (13/17/20), ön boru mili (13/17/20) boru miline (4) oturana kadar hafif döndürme hareketleriyle çevirin.
6. Kilitleme mekanizmasını (7) başlangıç konumuna çevirin.
   Kilitleme mekanizması (7) duyulabilir şekilde devreye girer.
7. Ön boru milini (13/17/20) yıldız sapa (8) ile sabitleyin.

9.3 Taşıma kayışını (29) takın (Res. 16-18)

Bilgiler:

Ürün yalnızca taşıma kayışı ile kullanılabilir.

Önce kapalı durumdayken ürünü dengeleyin.

1. Taşıma kayışını (29) takın.
2. Kayış uzunluğunu, karabina kanca (43) sağ kalçanın yaklaşık bir el genişliği altında olacak şekilde ayarlayın.
3. Karabina kancayı (43) taşıma halkasına (9) takın.
4. Ürünün dışarı sallanmasına izin verin.

Bilgiler:

Ürün, yerleştirme aleti normal çalışma konumundayken sadece yere değebilir.

Acil bir durumda, taşıma kemeri (29) üzerindeki güvenlik mandalı (44) çekilebilir. Bu durumda ürün derhal taşıma kemerinden (29) ayrılacak ve yere düşecektir.

⚠ UYARI

Her kullanımdan önce güvenlik mandalını kontrol edin!

9.4 Akülerin (1) akü tutucularına (46) yerleştirilmesi/çıkarılması (Res. 19)

⚠ İKAZ

Yaralanma tehlikesi!

Aküyü sadece akülü takım kullanıma hazır olduğunda takın.

Akünün takılması

1. Aküleri (1) akü tutucularının (46) içine itin. Aküler (1) sesli olarak devreye girer.

Akünün çıkarılması

1. Akünün (1) kilit açma tuşuna (45) basın ve aküyü (1) akü tutucusundan (46) dışarı çekin.

9.4.1 Şarj durumu göstergesi (12) (Res. 20)

Şarj durumu göstergesi (12) akünün şarj durumunu gösterir (1).

Akünün şarj durumu ilgili LED lambasının yanmasıyla gösterilir.

1. Şarj seviyesini kontrol etmek için şarj seviyesi göstergesi (12) üzerindeki düğmeye basın.

3 LED yanar	Akü tam doludur
2 LED yanar	Akü kısmen doludur
1 LED yanıyor	Akü şarj edilmelidir

10 Kullanım

DİKKAT

İşletime almadan önce ürünü mutlaka komple monte edin!

⚠ UYARI

Yaralanma tehlikesi!

Açma/kapama şalteri ve güvenlik şalteri kilitlenmemelidir!

– Şalterler hasarlıysa ürünle çalışmayın. Açma/kapama şalteri ve güvenlik şalteri bırakıldığında ürünü kapatmalıdır.

– Her kullanımdan önce ürünün çalışır durumda olduğundan emin olun.

⚠ UYARI

Elektrik çarpması ve ürünün hasar görmesi mümkündür!

Kesme sırasında gerilim ileten bir telle temas elektrik çarpmasına neden olabilir. Yabancı cisimlerin kesilmesi bıçak çubuğunda hasara neden olabilir.

– Kesmeden önce çitlerde ve çalılarda canlı kablolar, tel çitler ve bitki destekleri gibi gizli nesneler olup olmadığını kontrol edin.

DİKKAT

Çalışma sırasında ortam sıcaklığının 50 °C'yi aşmadığından ve -20 °C'nin altına düşmediğinden emin olun.

DİKKAT

Ürün, 20V IXES serisinin bir parçasıdır ve sadece bu serideki şarj edilebilir akülerle çalıştırılabilir. Aküler sadece bu seriye ait şarj cihazları ile şarj edilebilir. Lütfen üreticinin talimatlarına uyun.

⚠ TEHLİKE

Yaralanma tehlikesi!

Ürün sıkışmışsa, ürünü zorla çekip çıkarmaya çalışmayın.

– Motoru kapatın.

– Ürünü serbest bırakmak için bir kaldırma kolu veya kama kullanın.

⚠ UYARI

Her çalıştırmadan önce güvenlik tertibatlarını düzenli olarak kontrol edin. Güvenlik tertibatları ciddi yaralanmalara neden olabilir!

10.1 Ürünü açma / kapatma (Res. 1)

⚠ UYARI

Geri tepme nedeniyle yaralanma tehlikesi!

– Ürünü asla tek elle kullanmayın!

Bilgiler:

Açma/kapama şalterini kullanarak hızı sürekli olarak ayarlayabilirsiniz. Açma/kapama şalterine ne kadar basarsanız, hız o kadar yüksek olur.

Açmadan önce ürünün herhangi bir nesneye temas etmediğinden emin olun.

Motorlu tırpanı (20) kullanırken:

1. Taşıma korumasını (26) kesme bıçağından (25) çekin.

Çit makasını (17) kullanırken:

1. Bıçak korumasını (27) bıçak çubuğundan (19) çekin.

Teleskopik budama makasını (13) kullanırken:

1. Yağ deposunda (16) testere zinciri yağı olup olmadığını kontrol edin.
2. Yağ deposu (16) boşalmadan önce, *9.1* altında açıklandığı gibi testere zinciri yağı doldurun.
3. Kılıç ve zincir korumasını (28) zincirli kılıçtan (14) çekin.

Hız, çalışma sırasında da değiştirilebilir.

3 hız ayarı arasında seçim yapabilirsiniz:

		
Yavaş	Orta	Hızlı

Açma

1. LED yanana kadar ana şalteri (10) basılı tutun.
2. Hız ayarını seçin.
3. Ürünü sol elinizle ön el tutamağından(5) ve sağ elinizle arka el tutamağından (2) tutun. Başparmağınız ve parmaklarınız tutamakları (2, 5) sıkıca kavramalıdır.
4. Arka el tutamağında (2) açma kilidini (11) kavrayın.
5. Çalıştırma kilidine (11) basın ve basılı tutun.
6. Ürünü açmak için başparmağınızla açma/kapama şalterine (3) basın.

Bilgiler:

Ürünü çalıştırdıktan sonra çalıştırma kilidini basılı tutmaya gerek yoktur. Çalıştırma kilidi, ürünün yanlışlıkla çalışmasını önlemek içindir.

Ürünü kullanmıyorsanız, ana şalterdeki LED 1 dakika boyunca yanık kalır. Ürün daha sonra otomatik olarak kapatılır.

Kapatma

1. Kapatmak için açma/kapama şalterini (3) bırakın.
2. LED sönene kadar ana şalteri (10) basılı tutun.

3. Ürünle çalıştıktan sonra her zaman birlikte verilen taşıma korumasını (26), kılıç ve zincir korumasını (28) ve bıçak korumasını (27) takın.

10.2 Aşırı yük koruması

Aküler aşırı yüklenme olduğunda kendiliğinden kapanır. Ürün soğuma süresinden (zamana göre farklı) sonra tekrar çalışır.

11 Çalışma bilgileri

⚠ TEHLİKE

Yaralanma tehlikesi!

Bu bölüm, ürünün kullanımı için temel çalışma tekniğini kapsar.
Burada verilen bilgiler, bir uzmanın uzun yıllara dayanan eğitim ve deneyiminin yerini tutamaz.
Yeterli niteliklere sahip olmadığınız işlerden kaçının!
Ürünün dikkatsizce kullanılması en ağır şekilde yaralanmalara ve hatta ölüme neden olabilir!

⚠ İKAZ

Ürün kapatıldıktan sonra çalışmaya devam eder. Ürün tamamen durana kadar bekleyin.

Bilgiler:

Açmadan önce ürünün herhangi bir nesneye temas etmediğinden emin olun.

Bu üründen kaynaklanan belirli miktarda gürültü kirliliği kaçınılmazdır. Gürültülü çalışmaları izin verilen ve belirlenmiş zamanlara erteleyin. Gerekirse dinlenme sürelerine uyun.

Uygulama takımı ile sadece serbest ve düz yüzeylerde çalışın.

Kesilecek yüzeyi dikkatlice inceleyin ve tüm yabancı cisimleri çıkarınız.

Taşlara, metallere veya diğer engellere çarpmaktan kaçının.

Uygulama takımı hasar görebilir ve geri tepme tehlikesi mevcuttur.

- Zorunlu koruyucu donanımı kullanın.
- **Diğer kişilerin çalışma alanınız ile aralarında güvenli mesafe bırakmasına dikkat edin. Çalışma alanına giren her kişi kişisel koruyucu donanım kullanmalıdır.** İş parçasından kırılan parçalar veya kırılmış uygulama takımları yerinden çıkıp fırlayabilir ve doğrudan çalışma alanının dışında da yaralanmalara yol açabilir.
- Yabancı bir cisim çarparsa ürünü hemen kapatın ve aküyü çıkarın. Üründe hasar olup olmadığına bakın ve ürünü yeniden başlatmadan ve ürünle çalışmadan önce gerekli onarımları yapın. Ürün alışılmadık derecede güçlü bir şekilde titremeye başlarsa, derhal kontrol edilmelidir.
- **Vidanın veya kesici aletin gizli elektrik hatlarına çarpabileceği çalışmalarda elektrikli aleti yalıtımlı kavrama yüzeylerinden tutun.** Gerilim altındaki bir hatla olan temas, metal parçalarını gerilim altına alabilir ve elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Ürünün gök gürültülü fırtınalar sırasında kullanılması yasaktır - **Yıldırım çarpma tehlikesi!**
- Ürünü her kullanımdan önce, hasar, gevşek, yıpranmış veya hasarlı parçalar bakımından kontrol edin.
- Ürünü çalıştırın ve ancak o zaman işlenecek malzemeye yaklaşın.
- Ürüne çok fazla baskı uygulamayın. Bırakın işi ürün yapsın.
- **Ürünü çalışmalar sırasında daima iki elle sıkıca tutun.** Güvenli bir duruş sağlayın.
- Vücudunuz anormal şekilde durmamalıdır.
- Ürünü tutmanızı kolaylaştırmak için taşıma kayışının rahat bir konumda olup olmadığını kontrol edin.

11.1 Motorlu tırpan/çim biçiçi

DİKKAT

Ürünle çalışırken tüm koruyucu kılıflar takılı olmalıdır!

Bilgi:

Naylon iplikte hasar olup olmadığını ve kesme ipliğinin hala iplik kesici tarafından belirtilen uzunlukta olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin.

- Uygulama takımını eğik tutmayın.
- Çim en iyi kuru ve çok yüksek olmadığında kesilir.
- Katı engellerle (taşlar, duvarlar, çitler, vb.) temastan kaçının.
- Ürünü yabani otları veya çalılıkları kesmek için kullanmayın.
- Teknik nedenlerden dolayı, ıslak çim ve yabani otlar çalışma sırasında koruyucu kapağın (21) altındaki tahrik aksının etrafına sarılır. Bunu çıkarın, aksi takdirde motor yüksek sürtünme nedeniyle aşırı ısınacaktır (Res. 21).

11.1.1 Kesme ipliğinin uzatılması (Res. 1, 22, 31)

Çim biçici dolu bir iplik makarasıyla (48) birlikte verilir.

Çalışma sırasında iplik aşınır.

Yeni iplik beslemek için, motor çalışırken iplik makarasındaki (48) tetiği (47) yere sıkıca bastırın.

İplik başlangıçta kesme dairesinde belirttiğinden daha uzunsa, iplik kesici (22) tarafından otomatik olarak doğru uzunluğa kısaltılır.

Bilgiler:

Naylon iplikte hasar olup olmadığını ve kesme ipliğinin hala iplik kesici tarafından belirtilen uzunlukta olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin.

Eğer bir iplik ucu görünmüyorsa:

1. İplik makarasını (48) *13.1.1* altında açıklandığı gibi yenileyin.

11.1.2 Çim kesme (Res. 23)

1. Ürünü sağa ve sola döndürerek çimleri kesin.
2. Yavaşça kesin ve kesim sırasında ürünü yaklaşık 30° öne eğik tutun.
3. Uzun çimleri yukarıdan aşağıya doğru katmanlar halinde kesin.

11.2 Çit makası

11.2.1 Açı ayarı (Res. 1, 24-26)

⚠ UYARI

Ürünü kapatın ve aküyü çıkarın!

Çit makası (17), bıçak kafası +90° ila -75° arasında döndürülerek çalışma koşullarına göre ayarlanabilir.

1. El tutamağı (18) üzerindeki her iki kilit açma koluna (49) basın ve istediğiniz konumu ayarlayın.
2. Bunu yapmak için el tutamağını (18) kullanın.
3. Her iki kilit açma kolunu (49) dişe oturana kadar bırakın.
4. İşletime almadan önce, kilit açma kollarının (49) doğru şekilde oturup oturmadığını kontrol edin.

DİKKAT

Uygulama takımı sadece her iki kilit açma kolu da takılıyken kullanılabilir!

11.2.2 Kesme teknikleri

- Budama makası kullanarak kalın dalları önceden kesin.
- Çift taraflı bıçak çubuğu, her iki yönde veya bir yandan diğer yana sallanarak kesim yapılmasını sağlar.
- Dikey kesim yaparken ürünü eşit şekilde öne doğru veya bir yay şeklinde yukarı ve aşağı hareket ettirin.
- Yatay kesim yaparken ürünü çitin kenarına doğru hilal şeklinde hareket ettirin, böylece kesilen dallar yere düşer.
- Uzun, düz çizgiler elde etmek için kordonların gerilmesi tavsiye edilir.

11.2.3 Çitlerin budanması

Alt dalların çıplak kalmasını önlemek için çitlerin trapez şeklinde kesilmesi tavsiye edilir. Bu, doğal bitki büyümesine karşılık gelir ve çitlerin en iyi şekilde gelişmesini sağlar. Budama sırasında sadece yeni yıllık sürgünler azaltılır, bu da yoğun dallanma ve iyi bir mahremiyet koruması ile sonuçlanır.

- Önce bir çitin kenarlarını kesin. Bunu yapmak için ürünü aşağıdan yukarıya doğru büyüme yönünde hareket ettirin. Yukarıdan aşağıya doğru keserseniz, daha ince dallar dışarı doğru hareket eder ve bu da ince noktalara veya deliklere neden olabilir.
- Ardından tercihinize bağlı olarak üst kenarı düz, çatı şeklinde veya yuvarlak kesin.
- Genç bitkileri istediğiniz şekilde kesin. Çit planlanan yüksekliğe ulaşana kadar ana sürgün zarar görmeden kalmalıdır. Diğer tüm sürgünler yarıdan kesilmelidir.

11.2.4 Doğru zamanda kesin

- Yaprak döken çit: Haziran ve Ekim
- İğne yapraklı çit: Nisan ve Ağustos
- Hızlı büyüyen çit: Mayıs ayından itibaren yaklaşık 6 haftada bir

Çitin içinde üreyen kuşlara dikkat edin. Daha sonra çitleri kesmeyi erteleyin veya bu alanı dışarıda bırakın.

11.3 Teleskopik budama makası

⚠ TEHLİKE

Yaralanma tehlikesi!

Ürün sıkışmışsa, ürünü zorla çekip çıkarmaya çalışmayın.

– Motoru kapatın.
– Ürünü serbest bırakmak için bir kaldırma kolu veya kama kullanın.

⚠ TEHLİKE

Düşen dallara dikkat edin ve takılmayın.

- Testereyle kesmeye başlamadan önce testere zinciri maksimum hıza ulaşmış olmalıdır.
- Zincirli kılıcın alt tarafıyla (çeken testere zinciriyle) kesim yaparken daha iyi kontrole sahip olursunuz.
- Testere zinciri, kesim sırasında veya sonrasında yere veya başka bir nesneye temas etmemelidir.
- Testere zincirinin testere kesiminde sıkışmadığından emin olun. Dal kırılmamalı veya parçalanmamalıdır.
- Ayrıca geri tepmeye karşı önlemlere de uyun (bkz. güvenlik talimatları).
- Aşağı doğru sarkan dalları, dalın üzerinde kesim yaparak çıkarın.
- Dallanan dallar tek tek boyuna kesilir.

11.3.1 Otomatik testere zinciri yağlaması (Res. 1, 14)

Yağ deposunu (16) *9.1* altında açıklandığı gibi doldurun.

Ayar vidasını (42) kullanarak yağ miktarını azaltabilir veya artırabilirsiniz.
Montaj anahtarını (D) kullanın.

- Saat yönünde - yağ miktarı azaltılır (-)
- Saat yönünün tersine - yağ miktarı artar (+)

11.3.2 Kesme teknikleri

⚠ UYARI

Asla kesmek istediğiniz dalın tam altında durmayın!

Dalın beklenmedik bir şekilde üzerinize düşme tehlikesi çok yüksektir.
Genellikle ürünün dala 60°'lik bir açıyla yerleştirilmesi tavsiye edilir.
Kesme işlemi sırasında ürünü iki elinizle sıkıca tutun ve her zaman dengeli bir konumda olduğunuzdan ve iyi bir duruşa sahip olduğunuzdan emin olun.

Küçük dalları kesin (Res. 27):

Kesime başlarken testerenin sarsıntılı hareketlerini önlemek için testerenin durdurma yüzeyini dala doğru yerleştirin. Testereyi yukarıdan aşağıya doğru hafif bir basınçla dalın içinden geçirin.
Boyutunu ve ağırlığını yanlış değerlendirdiyseniz dalı erken kırmamaya dikkat edin.

Daha büyük dalların kesilmesi (Res. 28):

Daha büyük dallar için, önce kontrollü kesme için bir traşlama kesimi seçin. Bunu yapmak için dalın alt üçte birlik kısmında bir kesim yapın (kılıcın üst tarafıyla). Daha sonra yukarıdan aşağıya doğru (kılıcın alt tarafıyla) ilk kesime doğru testere ile kesin.

Bölümler halinde kesme (Res. 29):

Büyük veya uzun dalları bölümler halinde kesin, böylece darbe yeri üzerinde kontrol sahibi olursunuz.

- Kesilen dalların aşağı düşmesini kolaylaştırmak için önce ağacın alt dallarını kesin.
- Kesim tamamlandığında, testere artık dal üzerinde desteklenmediği için testerenin ağırlığı operatör için aniden artar. Ürünün kontrolünü kaybetme tehlikesi vardır.
- Sıkışmayı önlemek için testereyi kesimden yalnızca testere zinciri çalışırken çekin.
- Uygulama takımının ucuyla testere kullanmayın.
- Ağacın iyileşmesini engelleyeceğinden, şişkin dal tabanına testere ile girmeyin.

11.4 Kullanımdan sonra

- **Ürünü yere koymadan önce daima kapatın ve ürün durana kadar bekleyin.**
- Aküleri çıkarın.
- Ürünle çalıştıktan sonra her zaman birlikte verilen kılıç ve zincir korumasını veya bıçak korumasını takın.
- Ürünü soğumaya bırakın.

12 Temizlik

⚠ UYARI

Bu kullanım kılavuzunda açıklanmayan onarım ve bakım işlemlerini uzman bir atölyeye yaptırın. Sadece orijinal yedek parçalar kullanın.

Kaza tehlikesi mevcuttur! Bakım ve temizlik çalışmalarını daima akü çıkarılmış haldeyken gerçekleştirin.
Yaralanma tehlikesi söz konusudur! Tüm bakım ve temizlik işlemlerinden önce ürünü soğumaya bırakın. Motor elemanları sıcak.
Yaralanma ve yanma tehlikesi mevcuttur!

Ürün beklenmedik şekilde çalışabilir ve bundan dolayı yaralanmaya neden olabilir.

– Aküyü çıkarın.
– Ürünün soğumasını bekleyin.
– Uygulama takımını çıkartın.

⚠ UYARI

Testere zincirinin veya zincirli kılıcın kullanılması sırasında yaralanma tehlikesi!

– Kesilmeye dayanıklı eldivenler giyin.

1. Tüm hareketli parçalar durana kadar bekleyin.
2. Ürünü her kullanım sonrasında doğrudan temizlenmesini öneriyoruz.
3. Tutma yerlerini ve tutma yüzeylerinin her zaman kuru, temiz ve yağ ve gresten arındırılmış olmasını sağlayın. Kaygan tutma yerleri ve tutma yüzeyleri, elektrikli aletin güvenli kullanımını ve öngörülemeyen durumlarda kontrol edilebilmesini engeller.
4. Gerekirse tutamakları sabunlu suyla yıkanmış nemli bir bezle temizleyin.
5. Ürünü temizlemek için asla suya veya diğer sıvılara daldırmayın.
6. Ürüne asla su püskürtmeyin.
7. Koruma tertibatlarını, hava deliklerini ve motor gövdesini tozdan ve kirden mümkün olduğu kadar temiz tutun. Ürünü temiz bir bezle* silin veya düşük basınçta basınçlı hava* üfleyin. Ürünü her kullanım sonrasında doğrudan temizlenmesini öneriyoruz.
8. Havalandırma açıklıkları her zaman açık olmalıdır.
9. Temizlik ya da çözelti maddesi kullanmayın; bunlar ürünün plastik parçalarına zarar verebilir. Ürünün içine su girmediğinden emin olun.

12.1 Çit makası

1. Her kullanımdan sonra bıçak çubuğu yağlı bir bezle temizleyin.
2. Her kullanımdan sonra bıçak çubuğu bir yağ kutusu veya sprey ile yağlayın.

12.2 Teleskopik budama makası

1. Testere zincirini temizlemek için bir fırça veya el süpürgesi kullanın ve sıvı kullanmayın.
2. Zincirli kılıcın oluğunu bir fırça veya basınçlı hava kullanarak temizleyin.
3. Zincir çarkını temizleyin.

13 Bakım

⚠ UYARI

Bu kullanım kılavuzunda açıklanmayan onarım ve bakım işlemlerini uzman bir atölyeye yaptırın. Sadece orijinal yedek parçalar kullanın.

Kaza tehlikesi mevcuttur! Bakım ve temizlik çalışmalarını daima akü çıkarılmış haldeyken gerçekleştirin.
Yaralanma tehlikesi söz konusudur! Tüm bakım ve temizlik işlemlerinden önce ürünü soğumaya bırakın. Motor elemanları sıcak.
Yaralanma ve yanma tehlikesi mevcuttur!

Ürün beklenmedik şekilde çalışabilir ve bundan dolayı yaralanmaya neden olabilir.

– Aküyü çıkarın.
– Ürünün soğumasını bekleyin.
– Uygulama takımını çıkartın.

- Ürünü her kullanımdan önce, hasar, gevşek, yıpranmış veya hasarlı parçalar bakımından kontrol edin.
- Kapak ve koruma tertibatlarının hasarsız olduğunu ve yerinde doğru şekilde oturduğunu kontrol edin. Gerekirse bunları değiştirin.
- Güvenlik seviyesini ve ürünün performansını korumak için düzenli ve itinalı bakım bakılması gereklidir.
- Ürünü düz bir zemine bırakın.
- Ürüne asla su püskürtmeyin.
- Güvenlik nedeniyle aşınmış veya hasarlı parçaları değiştirin.
- Bu kullanım talimatında tarif edilmeyen işlemler sadece yetkili bir uzman tarafından yapılmalıdır.

Bilgiler:

Ürünün bakımını dikkatli bir şekilde yapın. Hareketli parçaların düzgün çalışıp çalışmadığını ve sıkışıp sıkışmadığını, parçaların ürünün işlevini bozacak şekilde kırılıp kırılmadığını veya hasar görüp görmediğini kontrol edin. Ürünü kullanmadan önce hasarlı parçaları tamir ettirin.

13.1 Motorlu tırpan/çim biçiçi

13.1.1 İplik makarasının (48) değiştirilmesi (Res. 1, 30-34)

1. Makara kapsülünü (23) *8.3* altında açıklandığı gibi sökün.
2. Makara kapsülü (23) üzerindeki iki kilit açma mekanizmasını (52) aynı anda sıkıca birbirine bastırarak makara kapsülünü (23) açın.
3. Baskı yayı (54) ile birlikte kapağı (51) makara kapsülünden (23) alın ve iplik makarasını (48) çıkarın.
4. İplik makarasının (48) iplik ucunu iplik çıkış deliklerinden (55) dışarı çekin.
5. İp artıklarını makara kapsülünden (23) çıkarın.
6. Yeni iplik makarasını (48) alın ve her bir iplikten 10 cm çekin.
7. İki ipliği iplik makarasındaki (48) karşılıklı çentiklere (55) sıkıştırın (Res. 33).
8. Yeni iplik makarasını (48) makara kapsülünün (23) içine yerleştirin.
   İplik makarasının (48)üzerinde oklarla çalışma yönünün gösterildiği taraf, takıldıktan sonra görünür olmalıdır.
9. İplik makarası (48), ipliğin kolayca geçirilebilmesi için iplik makarasındaki (48) çentikler (55) iplik çıkış delikleri (54) ile hizalanacak şekilde yerleştirilmelidir.
10. İki ipliği ilgili iplik çıkış deliklerine (54) yerleştirin.
11. İplik makarasının (48) entegre kilitleme basamakları makara kapsülünün (23) kilitleme basamaklarına kayana kadar iplik makarasını (48) hafifçe ileri geri çevirin.
    Bu, istem dışı ayarlamayı önler.
12. Kapağı (51) baskı yayı (53) ile birlikte makara kapsülünün (23) üzerine geri yerleştirin.
    Kapak (51) üzerindeki kilit açma mekanizmalarının (52) makara kapsülü (23) üzerindeki girintilere tam olarak oturduğundan emin olun. Duyulur bir şekilde yerlerine otururlar.

Bilgiler:

Yeni iplik beslemek için, motor çalışırken iplik makarası (48) üzerindeki tetiği (47) zemine sıkıca bastırın (Şekil 22).

İplik başlangıçta kesme dairesinin belirttiğinden daha uzunsa, iplik kesici (22) tarafından otomatik olarak doğru uzunluğa kısaltılır.

13.1.2 İplik makarasındaki (48) ipliğin yenilenmesi (Res. 30-34)

Alternatif olarak, iplik makarasındaki ipliği de yenileyebilirsiniz.

1. Makara kapsülünü (23) *8.3* altında açıklandığı gibi sökün.
2. Makara kapsülü (23) üzerindeki iki kilit açma mekanizmasını (52) aynı anda sıkıca birbirine bastırarak makara kapsülünü (23) açın.
3. Baskı yayı (53) ile birlikte kapağı (51) makara kapsülünden (23) alın ve iplik makarasını (48) çıkarın.
4. İplik makarasının (48) iplik uçlarını iplik çıkış deliklerinden (54) dışarı çekin.
5. Makara kapsülündeki (23) ve iplik makarasındaki (48) tüm iplik kalıntılarını çıkarın.
6. Yeni ipliği ortadan bükün (yaklaşık 2 metrede) ve ipliğin bükülmüş kısmını iplik makarasının (48) orta çubuğundaki çentiklerden (56) birine yerleştirin.
   Şimdi iplik makarasının (48) alt ve üst haznesinde birer iplik ucu bulunmalıdır.
7. İki iplik ucunu, iplik makarasının (48) üstünde gösterilen “LH ◣ WIND LINE” oku yönünde sarın.
8. İplik makarasını (48) alın ve her bir iplikten 10 cm çekin.
9. Ardından iki ipliği iplik makarasındaki (48) karşılıklı çentiklere (55) sıkıştırın.
10. Madde 8*13.1.1* altında açıklandığı gibi devam edin.

13.1.3 İplik kesicinin (22) yeniden bilenmesi (Res. 1, 35)

Gerekli takım:

Teslimat kapsamında

- Yıldız tornavida (D)
- Düz eğe*

* = Teslimat kapsamında değil!

İplik kesici (22) zamanla körleşebilir.

1. Bunu fark ederseniz, iplik kesicinin (22) koruyucu kapağa (21) tutturulduğu iki vidayı gevşetin. Yıldız tornavida (D) kullanın.
2. İplik kesiciyi (22) bir mengeneye sabitleyin.
3. İplik kesicinin (22) kesici kenarını düz bir eğe ile bileyin ve kesici kenarın açısının korunduğundan emin olun.
4. İplik kesiciyi (22) koruyucu kapağa (21) tekrar takın.

Bilgi:

Her biçme sezonunun sonunda veya gerektiğinde iplik kesiciyi değiştirin veya bileyin.

13.1.4 Kesme bıçağının (25) bilenmesi (Res. 1)

Bilgi:

Kesici kenarlar hafifçe körelmişse, bunları kendiniz yeniden bileyebilirsiniz.

Gerekli takım:

* = Teslimat kapsamında değil!

- Düz eğe*
- Mengene*

1. Kesme bıçağını (25) *8.4* altında açıklandığı gibi sökün.
2. Kesme bıçağını (25) bir mengeneye sabitleyin.
3. Kesme bıçağının (25) 3 bıçağını da düz bir eğe ile bileyin ve kesme kenarının açısının korunduğundan emin olun (~25°). Sadece tek yönde eğeleyin.
4. Bıçağı en geç beş kez biledikten sonra değiştirin.

Çok aşınmış veya kırılmışsa kesme bıçağını (25) değiştirin.

Dengesiz bir kesme bıçağı, motorlu tırpanın/çim biçicinin (20) güçlü bir şekilde titremesine neden olur; bundan dolayı da yaralanma tehlikesi oluşur!

13.2 Çit makası

1. Bıçak çubuğundaki vidaların sıkı olup olmadığını kontrol edin.
2. Kesme dişlerindeki hafif çentikleri kendiniz düzeltebilirsiniz. Bunun için kesme kenarları bir yağ taşı ile keskinleştirin. Sadece keskin kesme dişleri iyi kesme performansı sağlar.
3. Körelmiş, bükülmüş veya hasar görmüş bıçak çubukları değiştirilmelidir.

13.2.1 Dişli kutusunu ve açı ayarını (49) yağlayın (Res. 36)

Bilgiler:

Dişli kutusunu her 10-20 çalışma saatinde bir yağlayın.

Sadece az gres doldurun. Kesinlikle aşırı doldurmayın!

1. Yağlama nipeline (58) bir gres tabancası (teslimat kapsamına dahil değildir) takın.
2. Yağlama nipeline (58) piyasada bulunan gres yağından en fazla bir strok basın.
3. Açı ayarını yağlayın (49) ve bıçak çubuğunu (19) çıkarın.

13.3 Teleskopik budama makası

⚠ UYARI

Testere zincirinin veya zincirli kılıcın kullanılması sırasında yaralanma tehlikesi!

– Kesilmeye dayanıklı eldivenler giyin.

13.3.1 Zincir çarkının (41) kontrol edilmesi (Res. 1, 10, 11, 13)

1. Sabitleme somununu (37) çıkarmak için zincir gerdirme çarkını (36) saat yönünün tersine çevirin. Açık uçlu anahtar SW 8/10mm (C) kullanın.
2. Zincir gerginliğini gevşetmek için zincir gerdirme vidasını (38) saat yönünün tersine çevirin. Montaj anahtarını (D) kullanın.
3. Zincirli kılıcı (14) ve testere zincirini (15) çıkarın.
4. Zincir çarkındaki (41) giriş izlerini bir test mastarı (teslimat kapsamına dahil değildir) ile kontrol edin.
5. Giriş izleri 0,5 mm'den daha derinse ürünü kullanmayın ve uzman bir satıcıya danışın. Zincir dişlisi (41) değiştirilmelidir.
6. Zincirli kılıcı (14) ve testere zincirini (15) tekrar *8.5* altında açıklandığı gibi monte edin.

13.3.2 Zincirli kılıcın (14) kontrol edilmesi (Res. 1, 10, 11, 13)

1. Sabitleme somununu (37) çıkarmak için zincir gerdirme çarkını (36) saat yönünün tersine çevirin. Açık uçlu anahtar SW 8/10mm (C) kullanın.
2. Zincir gerginliğini gevşetmek için zincir gerdirme vidasını (38) saat yönünün tersine çevirin. Montaj anahtarını (D) kullanın.
3. Zincirli kılıcı (14) ve testere zincirini (15) çıkarın.
4. Zincirli kılıcın (14) oluk derinliğini bir eğe mastarının ölçüm çubuğu ile ölçün (teslimat kapsamına dahil değildir).
5. Zincirli kılıcı (14), aşağıdaki hususlardan biri geçerliyse değiştirilmelidir:
   – Zincirli kılıç hasar görmüş.
   – Ölçülen oluk derinliği, zincirli kılıcın minimum oluk derinliğinden (2 mm) azdır.
   – Zincirli kılıcın oluğu daralmış veya açılmıştır.
6. Zincirli kılıcı (14) ve testere zincirini *8.5* altında açıklandığı gibi monte edin.

13.3.3 Zincirli kılıcın (14) değiştirilmesi (Res. 1, 10, 11, 13)

1. Sabitleme somununu (37) çıkarmak için zincir gerdirme çarkını (36) saat yönünün tersine çevirin. Açık uçlu anahtar SW 8/10mm (C) kullanın.
2. Zincir gerginliğini gevşetmek için zincir gerdirme vidasını (38) saat yönünün tersine çevirin. Montaj anahtarını (D) kullanın.
3. Zincirli kılıcı (14) ve testere zincirini (15) çıkarın.
4. Zincir kılıcını (14) değiştirin ve zincir kılıcını (14) ve testere zincirini (15) *8.5* altında açıklandığı gibi değiştirin.

13.3.4 Testere zincirini (15) değiştirin ve içeri girmesini sağlayın (Res. 10-13)

⚠ TEHLİKE

Testere zincirinin kopması veya fırlaması nedeniyle ağır yaralanmalar meydana gelebilir!

– Yeni bir testere zincirini asla aşınmış bir testere zinciri dişlisine veya hasarlı ya da aşınmış bir kılavuz rayına takmayın. Testere zinciri fırlayabilir veya kopabilir.

- Sadece bu ürün için tasarlanmış testere zincirlerini ve zincirli kılıçları kullanın.
- Testere zincirini değiştirmeden önce zincirli kılıcın oluğunu temizleyin, çünkü herhangi bir kir birikintisi varsa testere zinciri çubuktan dışarı fırlayabilir. Tortular ayrıca zincir yağını da emebilir. Sonuç, zincir yağının rayın alt tarafına ulaşmaması veya çok az ulaşması ve yağlamanın azalması olacaktır.

1. Sabitleme somununu (37) çıkarmak için zincir gerdirme çarkını (36) saat yönünün tersine çevirin. Açık uçlu anahtar SW 8/10mm (C) kullanın.
2. Zincir gerginliğini gevşetmek için zincir gerdirme vidasını (38) saat yönünün tersine çevirin. Montaj anahtarını (D) kullanın.
3. Zincirli kılıcı (14) ve testere zincirini (15) çıkarın.
4. Zincirli kılıcı (14) ve testere zincirini (15) tekrar *8.5* altında açıklandığı gibi monte edin.

Bilgi:

Sabitleme somununu sadece zincir gerginliği ayarlandıktan sonra sıkın.

Yeni bir testere zincirinin gerdirme kuvveti bir süre sonra azalır. Bu nedenle testere zincirini ilk 5 kesimden sonra veya en geç 10 dakikalık kesme işleminden sonra tekrar sıkmalısınız.

13.3.5 Testere zincirinin bilenmesi (15)

⚠ UYARI

Yanlış bilenmiş testere zinciri nedeniyle kaza tehlikesi artar!

Bileme sırasında kesici kenar geometrisinin boyutlarından sapmalar, ürünün geri tepme riskini artırır.

– Testere zincirinin bir uzman tarafından bilenmesini sağlayın.

Testere zinciri yetkili bir uzman atölyede yeniden bilenebilir. Uygun bir aletiniz ve gerekli deneyiminiz yoksa testere zincirini kendiniz bilemeye çalışmayın.

⚠ İKAZ

Kesici takımların doğru açıda ve doğru derinlikte bilendiğinden emin olmak için testere zincirini bilemek için özel aletler gereklidir.
Bileme işleminden sonra tüm kesim baklaları aynı genişlik ve uzunlukta olmalıdır.



Bilgiler:

Keskin bir testere zinciri optimum kesme performansı sağlar. Zorlanmadan ahşabın içine giriyor ve arkasında büyük, uzun odun talaşı bırakıyor.

Kesim donanımımı ahşabın içinden itmeniz gerekiyorsa ve talaşlar çok küçükse testere zinciri kördür. Çok kör bir testere zinciri hiç talaş üretmez, sadece ahşap tozu üretir.

13.3.5.1 Zincirli testerenin bilenmesi için talimatlar

Testere zincirleri için sadece özel eğeler kullanın!
Diğer eğeler yanlış şekle ve yanlış kesime sahiptir. Eğenin çapını zincir bölümünüze göre seçin. Kesme baklalarını keskinleştirirken aşağıdaki açılara uyduğunuzdan emin olun.

Testere zinciri tipi	Eğe çapı	Üst açı	Alt açı	Üst eğim açısı (55°)	Standart derinlik ölçer
					
		Sıkıştırma dönüş açısı	Sıkıştırma eğim açısı	Yan açı	
					
21PBX	yakl. 4,8 mm	30°	10°	85°	0,64 mm
					
Derinlik dayanağı				Dosya	

Açı, tüm kesme baklaları için de korunmalıdır.

Açılar eşit değilse, testere zinciri (15) eşit olmayan bir şekilde çalışacak, çabuk aşınacak ve zamanından önce kırılacaktır.

Bu gereksinimler ancak yeterli ve düzenli pratikle karşılanabilir:

- Bir eğe tutucu kullanın.
- Testere zinciri (15) elle bilenirken bir eğe tutucu kullanılmalıdır. Doğru eğe açıları üzerinde işaretlenmiştir.

1. Eğeyi yatay olarak (doğru açıda) motorlu testereye (14) tutun ve eğe tutucusu üzerindeki açı işaretine göre eğeleyin. Eğe tutucuyu diş üstü ve derinlik sınırlayıcı üzerinde destekleyin.
2. Kesme baklasını daima içten dışa doğru eğeleyin.
3. Eğe sadece ileri hareket sırasında bilenir. Geri hareket sırasında kaldırın.
4. Eğe ile tahrik ve bağlantı parçalarına dokunmayın.
5. Tek taraflı aşınmayı önlemek için eğeyi düzenli olarak çevirin.
6. Kesme kenarlarındaki çapakları temizlemek için sert bir tahta parçası kullanın.

Tüm kesme parçaları aynı uzunlukta olmalıdır, aksi takdirde yükseklikleri de farklı olacaktır. Bu, testere zincirinin (15) düzensiz çalışmasına neden olur ve kırılma riskini artırır.

13.3.6 Dişli kutusunun yağlanması (Res. 36)

Bilgiler:

Dişli kutusunu her 10-20 çalışma saatinde bir yağlayın.

Sadece az gres doldurun. Kesinlikle aşırı doldurmayın!

1. Yağlama nipeline (57) bir gres tabancası (teslimat kapsamına dahil değildir) takın.
2. Yağlama nipeline (57) piyasada bulunan gres yağından en fazla bir strok basın.

14 Depolama ve taşıma

Ürünü ve aksesuarlarını karanlık, kuru ve buzlanmayan ve çocukların erişemeyeceği bir yerde muhafaza edin.
Optimum saklama sıcaklığı 5 ˚C ile 30 ˚C arasındadır.
Ürünü orijinal ambalajında saklayın.
Toz ve ıslaklığa karşı korumak için ürünün üzerini kapatın. Kullanım kılavuzunu ürünün yanında muhafaza edin.

14.1 Depolama için hazırlama

1. Aküleri çıkarın.
2. Tüm koruyucu kapakları takın.
3. Ürünü tamamen boşaltın.
4. Ürünü temizleyin ve hasar bakımından kontrol edin.

14.2 Taşıma

⚠ UYARI

Yaralanma tehlikesi!

Elektrikli alet üzerinde herhangi bir çalışma yapmadan önce (örn. bakım, alet değişimi vb.) ve elektrikli aleti taşırken ve depolarken aküyü çıkarın. Açma/kapama şalterinin istem dışı açılması durumunda yaralanma tehlikesi mevcuttur.

- Ürün sadece bu amaç için sağlanan el tutamağı kullanılarak taşınabilir.
- Tüm koruyucu kapakları takın.
- Hasar ve yaralanmaları önlemek için, ürün araçlarda taşınırken devrilmeye ve kaymaya karşı emniyete alınmalıdır.

15 Onarım ve yedek parça siparişi

Ürünün aşağıdaki parçalarının kullanıma veya doğal sürece bağlı olarak aşınmaya tabi olduğu veya aşağıdaki parçaların sarf malzemeleri olarak gerekli olduğu dikkate alınmalıdır.

DİKKAT

Ürün Sorumluluğu Kanununa uyarınca uygun olmayan onarım veya orijinal olmayan parça kullanımından kaynaklanan hasarlardan sorumlu değiliz.

Müşteri hizmetlerine veya yetkili bir uzmana başvurun. Bu aksesuar parçaları için de geçerlidir.

Yedek parçalar ve aksesuarları servis merkezimizden temin edebilirsiniz. Bunun için kapak sayfasındaki QR kodunu tarayın.

15.1 Yedek parça siparişi

Yedek parça siparişinde şu bilgiler verilmelidir:

- Model tanımı
- Ürün numarası
- Tip etiketinin verileri

Yedek parçalar / Aksesuar

Akü SBP2.0 ürün no.:	7909201708
Akü SBP4.0 ürün no.:	7909201709
Şarj cihazı SBC2.4A ürün no.:	7909201710
Şarj cihazı SBC4.5A ürün no.:	7909201711
Şarj cihazı SDBC2.4A ürün no.:	7909201712
Şarj cihazı SDBC4.5A ürün no.:	7909201713
StarterKit SBSK2.0 ürün no:	7909201720
StarterKit SBSK4.0 ürün no:	7909201721

16 İmha ve yeniden değerlendirme

Ambalaj ile ilgili bilgiler



Ambalaj malzemeleri geri dönüştürülebilir özelliktedir. Lütfen ambalajları çevreye uygun bir şekilde tasfiye edin.

Elektrikli ve elektronik cihazların bertaraf edilmesine yönelik bilgiler



Elektrikli ve elektronik eski cihazlar evsel atıklara ait değildir, ayrı olarak toplanmalı veya tasfiye edilmelidir!

- Eski cihazda takılı olmayan eski bataryalar, verilmeden önce tahrip edilmeden çıkarılmalıdır! Bunlar batarya yasasına göre tasfiye edilir.
- Elektrikli ve elektronik cihaz sahipleri veya kullanıcıları, bunları kullandıktan sonra yasal olarak iade etmekle yükümlüdür.
- Eski cihazdaki kişisel verilerinin tasfiye için silinmesinden son kullanıcı sorumludur!
- Üzerinde çarpı olan çöp kutusu sembolü, elektrikli ve elektronik cihazların ev çöpüne atılmayacağına işaret eder.
- Elektrikli ve elektronik eski cihazlar aşağıdaki yerlere ücretsiz olarak teslim edilebilir:
  - Kamusal tasfiye veya toplama yerleri (örn. belediye şantiyeleri)
  - Satıcıların bunları gönüllü olarak geri almak veya sunmakla yükümlü olması koşuluyla, elektronik cihazlara yönelik satış noktaları (sabit ve çevrim içi).
  - Cihaz başına, kenar uzunluğu maksimum 25 santimetre olan yaklaşık üç eski elektronik cihazı, öncesinde yeni bir cihaz satın almadan veya bölgenizdeki başka bir yetkili toplama yerine götürmeden üreticiye ücretsiz olarak teslim edebilirsiniz.
  - Üreticinin ve satıcının diğer ek iade alma koşullarını ilgili müşteri hizmetlerinden öğrenebilirsiniz.
- Üretici tarafından özel bir eve yeni bir elektronik cihazın teslim edilmesi durumunda, son kullanıcının talebi üzerine eski elektronik cihazın ücretsiz olarak teslim alınmasını sağlayabilir. Bu konu ile ilgili üreticinin müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.
- Bu beyanlar sadece Avrupa Birliği ülkelerinde kurulu olan ve satılan ve 2012/19/AB Avrupa Yönetmeliğine tabi olan cihazlar için geçerlidir. Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde, elektronik ve elektrikli eski cihazların tasfiye işlemi için farklı düzenlemeler geçerli olabilir.

Lityum bataryalar hakkında notlar



Cihazı atmadan önce bataryaları çıkarın!

- Batarya evsel atıklara, ateşe (patlama tehlikesi) veya suya atmayın. Hasarlı bataryalar, zehirli buharlar veya sıvılar sızarsa çevreye ve sağlığınıza zarar verebilir.
- Bozuk veya bitmiş aküler (AB) 2023/1542 düzenlemesi uyarınca geri dönüşüme aktarılmalıdır.
- Bataryayı ve şarj cihazını bir geri dönüşüm merkezine götürün. Kullanılan plastik ve metal parçalar türlerine göre ayrılabilir ve bu şekilde geri dönüştürülebilir.
- Bataryaları deşarj olmuş durumda tasfiye edin. Kısa devrelere karşı korumak için kutupları yapışkan bantla kapatmanızı öneririz. Bataryayı açmayın.
- Bataryaları yerel yönetmeliklere uygun olarak tasfiye edin. Şarj edilebilir bataryaları, çevre dostu bir şekilde geri dönüştürülebilecekleri bir atık akü toplama noktasına atın. Bu konuda yerel atık imha şirketinize danışın.

17 Arıza giderme

Arıza	Olası sebep	Yardım
Ürün başlatılamıyor.	Akü gücü çok zayıf.	Aküyü şarj edin.
	Akü doğru şekilde takılmamış.	Aküyü akü tutucusunun içine itin. Akü duyulabilir bir şekilde yerine oturur.
	Açma/kapama şalteri arızalı.	Lütfen servis departmanımızla iletişime geçin.
	Motor arızalı.	
Ürün kesintilerle çalışıyor.	Dahili gevşek kontak.	Lütfen servis departmanımızla iletişime geçin.
	Açma / kapama şalteri bozuk.	
Kötü kesim performansı.	Testere zinciri yanlış monte edilmiş.	Testere zincirini doğru şekilde monte edin.
	Testere zinciri kör.	Testere zincirinin bir uzman tarafından bilenmesini sağlayın veya testere zincirini değiştirin.
	Yetersiz zincir gerginliği.	Testere zincirini kontrol edin. Gerekirse testere zincirini gerin.
	Bıçak çubuğu körelmiş.	Bıçak çubuğu kontrol edin ve taşlayın veya servis departmanımızla iletişime geçin.
	Yağlama eksikliği nedeniyle çok fazla sürtünme.	Bıçak çubuğunu yağlayın.
	Kirli bıçak çubuğu.	Bıçak çubuğunu temizleyin.
	Kötü kesme tekniği.	Çalışma talimatlarını takip edin.
Ürün ağır çalışıyor/testere zinciri fırlıyor.	Yetersiz zincir gerginliği.	Testere zincirini kontrol edin. Gerekirse testere zincirini gerin.
Zincir ısınır, kesme sırasında duman oluşur, çubuğun rengi bozulur.	Çok az testere zinciri yağı.	Otomatik yağ sistemini kontrol edin. Gerekirse testere zinciri yağı ilave edin.
Bıçak çubuğu ısınıyor.	Bıçak çubuğu körelmiş.	Bıçak çubuğu kontrol edin ve taşlayın veya servis departmanımızla iletişime geçin.
	Bıçak çubuğunda çentikler var.	
	Yağlama eksikliği nedeniyle çok fazla sürtünme.	Bıçak çubuğunu yağlayın.
Yoğun titreşim, gürültülü sesler	Kesme düzeneği kirli.	Kesme düzeneğini temizleyin.
	Motor arızalı.	Lütfen servis departmanımızla iletişime geçin.
Kötü kesim sonucu.	İplik makarasında yeterince kesme ipi yok.	Kesme ipini uzatın/iplik makarasını değiştirin.
	Kesme düzeneği kirli.	Kesme düzeneğini temizleyin.
	Akü gücü çok zayıf.	Aküyü şarj edin.
Olağan dışı titreşim	Kılavuz rayı gevRes.	Kılavuz rayın sıkı oturup oturmadığını kontrol edin.

18 AB uygunluk beyanı

Orijinal uygunluk beyanının çevirisi

Üretici:

Scheppach GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen

Burada açıklanan ürünün geçerli yönetmeliklere ve standartlara uygun olduğunu tamamen kendi sorumluluğumuz altında beyan ediyoruz.

Marka:	**SCHEPPACH**
Ürün adı:	**ÇOK FONKSİYONLU CİHAZ AKÜSÜ**
	BC-MFH400-X
Ürün no.	**5904820900**

AB yönetmeliği:

2014/30/AB, 2006/42/AT,
2000/14/AT_2005/88/AT, 2011/65/AB*

* İşbu uygunluk beyanının düzenlendiği yukarıda adı geçen ürün, Avrupa Parlamentosu'nun ve 8 Haziran 2011 tarihli Konsey'in elektrik ve elektronik cihazlarda belirli tehlikeli maddelerin sınırlandırılmasına ilişkin 2011/65/AT sayılı direktifini yerine getirmektedir.

2006/42/AT - Ek IV

Onaylanmış kuruluş:	TÜV SÜD Product Service GmbH Sertifikasyon Kuruluşu, Ridlerstraße 65, 80339 Münih, Almanya
Numara:	0123
Sertifika numarası:	M6A 011284 0442 Rev. 00

Uygulanan standartlar:

EN 62841-1:2015/A11:2022; EN 62841-4-2:2019;
EN 50636-2-91:2014; EN ISO 11680-1:2021;
EN ISO 11806-1:2022; EN ISO 12100:2010;
EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021


Yetkili dokümantasyon temsilcisi:


Stefan Hartinger
Günzburger Str. 69
D-89335 Ichenhausen


Ichenhausen, 05.08.2024

i.V.
Simon Schunk
Division Manager Product Center

i.V.
Andreas Pecher
Head of Project Management


10
9
6
5
11
7
3
2
1
4
8


5
7
3
4
1
6
2


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Notizen

CE

SCHEPPACH GMBH
Günzburger Str. 69
D-89335 Ichenhausen



Stand der Informationen · Status of the information · Version des informations · Versione delle informazioni · Stand van de informatie · Información disponible · Versão das informações · Stav informací · Stav informácií · Az információk kelte · Stan informacji · Verzija informacija · Stanje informacij · Informatsiooni seis · Informacijos data · Informācijas stāvoklis · Informationens status · Tietojen tila · Informationsstatus · Status for informasjon · Последна редакция на информацията · Έκδοση των πληροφοριών · Stadiul informaţiilor · Izdanje informacija · Bilgilerin güncelliği
Update: 10/2025 · Ident.-No.: 5904820900