



GBTS 1100
38352

GÜDE GmbH & Co. KG
Birkichstrasse 6
74549 Wolpertshausen
Deutschland






LIEFERUMFANG




2


DE Montage




1




2



3






>25 kg





4

5 











5




4

DE Montage






6




DE Montage




7




8




9






10




11




8


DE Montage






12




13






10



DE Montage





14




17






12







DE Inbetriebnahme




A 1










DE Inbetriebnahme







DE Betrieb
START
3
STOP





START








STOP





DE Schleifband ausrichten



Technische Daten

Band- und Tellerschleifer	GBTS 1100
Artikel-Nr.	38352
Bemessungsspannung	230 V
Bemessungsfrequenz	~ 50 Hz
Bemessungsaufnahme	1100 W
Leerlaufdrehzahl	1500 min ⁻¹
Schutzgrad	IP X0
Bandgeschwindigkeit	5,8 m/s
Bandgröße	1219 x 152 mm
Schleiffläche max. Klettschleifscheibe	375 x 152 mm/ Ø 230 mm
Abmessungen L x B x H	665 x 450 x 455 mm
Gewicht	40 kg
Geräuschangaben	
Schalldruckpegel L _{pA}	75,6 dB (A)
Schalleistungspegel L _{WA}	78,4 dB (A)
Gemessen nach EN61029; Unsicherheit K = 3 dB (A)	
Gehörschutz tragen!	

Die angegebenen Schwingungsgesamtwerte und Geräuschemissionswerte wurden nach einem genormten Prüfverfahren gemessen und können zum Vergleich eines Elektrowerkzeugs mit einem anderen verwendet werden.

Die angegebenen Schwingungsgesamtwerte und Geräuschemissionswerte können zu einer vorläufigen Einschätzung der Belastung verwendet werden.

Die Schwingungs- und Geräuschemissionen können während der tatsächlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs von den Angabewerten abweichen. Dies ist abhängig von der Art und Weise, in der das Elektrowerkzeug verwendet wird, insbesondere, welche Art von Werkstück bearbeitet wird.

Legen Sie Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Bedieners fest, die auf einer Abschätzung der Belastung während der tatsächlichen Nutzungsbedingungen beruhen (hierbei sind alle Anteile des Betriebszyklus zu berücksichtigen, beispielsweise Zeiten, in denen das Elektrowerkzeug abgeschaltet ist, und solche, in denen es zwar eingeschaltet ist, aber ohne Belastung läuft).



Benutzen Sie das Gerät erst nachdem Sie die Betriebsanleitung aufmerksam gelesen haben. Machen Sie sich mit den Bedienungselementen und dem richtigen Gebrauch des Gerätes vertraut. Beachten Sie alle in der Anleitung aufgeführten Sicherheitshinweise. Verhalten Sie sich verantwortungsvoll gegenüber anderen Personen.

Der Bediener ist verantwortlich für Unfälle oder Gefahren gegenüber Dritten.

Das Gerät darf nur von Personen betrieben werden, die das 16. Lebensjahr vollendet haben. Eine Ausnahme stellt die Benutzung als Jugendlicher dar, wenn die Benutzung im Zuge einer Berufsausbildung zur Erreichung der Fertigkeit

unter Aufsicht eines Ausbilders erfolgt.

Falls über den Anschluss und die Bedienung des Gerätes Zweifel entstehen sollten, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist ausschließlich zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten von Holz oder holzähnlichen Materialien sowie Eisenmetallen und nicht Eisenmetallen unter Berücksichtigung der maximalen Schleiffläche und Sicherheitsvorschriften geeignet.

Die Maschine darf nur in technisch einwandfreiem Zustand und unter Berücksichtigung aller Sicherheitshinweise benutzt werden.

Dieses Gerät darf nur wie angegeben bestimmungsgemäß verwendet werden. Bei Nichtbeachtung der Bestimmungen, aus den allgemein gültigen Vorschriften sowie den Bestimmungen aus dieser Anleitung, kann der Hersteller für Schäden nicht verantwortlich gemacht werden.

Es ist strengstens untersagt, die an der Maschine befindlichen Schutzeinrichtungen zu demontieren, abzuändern, Zweck zu entfremden oder fremde Schutzeinrichtungen anzubringen.

Restrisiken

Auch bei richtiger Verwendung und Einhaltung aller Sicherheitsbestimmungen, können noch Restrisiken bestehen.

- Geräuschemission
- Staubemission
- Hand-Arm-Schwingungen
- Verbrennungsgefahr Werkzeug und Werkstück erhitzen sich beim Betrieb
- Verletzungsgefahr scharfe Werkzeuge und Werkstückkanten

Verhalten im Notfall

Leiten Sie die der Verletzung entsprechend notwendigen Erste Hilfe Maßnahmen ein und fordern Sie schnellst möglich qualifizierte ärztliche Hilfe an. Bewahren Sie den Verletzten vor weiteren Schädigungen und stellen Sie diesen ruhig. Wenn Sie Hilfe anfordern, machen Sie folgende Angaben: 1. Ort des Unfalls, 2. Art des Unfalls, 3. Zahl der Verletzten, 4. Art der Verletzungen

Symbole



WARNUNG/ACHTUNG!



WARNUNG - Zur Verringerung eines Verletzungsrisikos Betriebsanleitung lesen.



Vor Durchführung jeglicher Arbeiten am Gerät immer den Stecker aus der Steckdose ziehen.



Schutzbrille tragen!
Gehörschutz tragen!



Geeignete Staubschutzmaske tragen.



Sicherheitsschuhe benutzen



Schadhafte und/oder zu entsorgende elektrische oder elektronische Geräte müssen an den dafür vorgesehenen Recycling-Stellen abgegeben werden.



CE Konformitätszeichen

Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge

⚠️ WARNUNG! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bilderungen und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist. Versäumnisse bei der Einhaltung der nach stehenden Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzleitung) oder auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzleitung).

1) Arbeitsplatzsicherheit

- Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet.** Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.
- Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden.** Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.
- Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern.** Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Elektrowerkzeug verlieren.

2) Elektrische Sicherheit

- Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit geschützten Elektrowerkzeugen.** Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlags!
- Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kühlschränken.** Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.

- c) **Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nässe fern.** Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.
- d) **Zweckentfremden Sie die Anschlussleitung nicht, um das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhängen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie die Anschlussleitung fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Teilen.** Beschädigte oder verwickelte Anschlussleitungen erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.
- e) **Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlängerungsleitungen, die auch für den Außenbereich geeignet sind.** Die Anwendung einer für den Außenbereich geeigneten Verlängerungsleitung verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.
- f) **Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter.** Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektrischen Schlages.
- 3) Sicherheit von Personen**
- a) **Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.** Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeuges kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
- b) **Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille.** Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Verletzungen.
- c) **Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung und/oder den Akku an-schließen, es aufnehmen oder tragen.** Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den Finger am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu Unfällen führen.
- d) **Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten.** Ein Werkzeug
- e) **Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie Ihre Füße fest auf dem Boden.**
- Sie jederzeit das Gleichgewicht.** Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.
- f) **Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare und Kleidung fern von sich bewegenden Teilen.** Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden.
- g) **Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert werden können, sind diese anzuschließen und richtig zu verwenden.** Verwendung einer Staubabsaugung kann Gefährdungen durch Staub verringern.
- h) **Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit und setzen Sie sich nicht über die Sicherheitsregeln für Elektrowerkzeuge hinweg, auch wenn Sie nach vielfachem Gebrauch mit dem Elektrowerkzeug vertraut sind.** Achtloses Handeln kann binnen Sekundenbruchteilen zu schweren Verletzungen führen.
- 4) Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeuges**
- a) **Überlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht. Verwenden Sie für Ihre Arbeit das dafür bestimmte Elektrowerkzeug.** Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.
- b) **Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist.** Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.
- c) **Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder entfernen Sie einen abnehmbaren Akku, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Einsatzwerkzeugteile wechseln oder das Elektrowerkzeug weglegen.** Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeuges.
- d) **Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie keine Personen das Elektrowerkzeug benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben.** Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.

- e) **Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Einsatzwerkzeug mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des Elektrowerkzeugs beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des Elektrowerkzeugs reparieren.**

Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.

- f) **Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.** Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu führen.
- g) **Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Einsatzwerkzeug, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit.** Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen.
- h) **Halten Sie Griffe und Griffflächen trocken, sauber und frei von Öl und Fett.** Rutschige Griffe und Griffflächen erlauben keine sichere Bedienung und Kontrolle des Elektrowerkzeugs in unvorhergesehenen Situationen.

5) Service

- a) **Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren.** Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeuges erhalten bleibt.

Verletzungsgefahr!

Bringen Sie nie Körperteile oder Kleidung in die Nähe rotierender Teile des Gerätes.

Die Maschine muss am Fußboden mit den geeigneten Schrauben sicher befestigt werden, da Kippgefahr besteht.


Führen Sie vor jedem Betreiben eine Sichtprüfung durch.

Kontrollieren Sie besonders Sicherheitseinrichtungen, elektrische Bedienelemente, elektrische Leitungen und Schraubverbindungen auf Beschädigungen und festen Sitz. Ersetzen Sie gegebenenfalls beschädigte Teile vor dem Betreiben.

Schalten Sie die Maschine bei einer Blockade sofort ab. Ziehen Sie den Netzstecker und entfernen Sie das verklemmte Werkstück.


Späne oder Splitter dürfen bei laufender Maschine nicht entfernt werden.

Netzanschluss

 Der Betrieb ist nur mit Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD max. Fehlerstrom 30mA) zulässig.

Nur an Einphasen-Wechselstrom und nur an die auf dem Leistungsschild angegebene Netzspannung anschließen. Nur an Steckdosen mit Schutzkontakt anschließen. Maschine nur ausgeschaltet an die Steckdose anschließen.

Wartung

 Durchführung jeglicher Arbeiten am Gerät immer den Stecker aus der Steckdose ziehen.

Das Gerät darf nicht benutzt werden falls es beschädigt ist oder die Sicherheitseinrichtungen defekt sind. Tauschen Sie abgenutzte und beschädigte Teile aus.

Achtung! Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Reparaturen und Arbeiten, die nicht in dieser Anleitung beschrieben wurden, nur von qualifiziertem Fachpersonal durchführen lassen.

Nur Originalzubehör und Originalersatzteile verwenden.

Maschine, insbesondere Lüftungsschlitze, stets sauber halten. Gerätekörper niemals mit Wasser abspritzen! Kunststoffe nicht mit Lösemittel, entzündlichen oder giftigen Flüssigkeiten reinigen. Zum Reinigen nur ein feuchtes Tuch benutzen.

Behandeln Sie alle beweglichen Teile mit einem umweltfreundlichen Öl.

Nur ein regelmäßig gewartetes und gut gepflegtes Gerät kann ein zufriedenstellendes Hilfsmittel sein. Wartungs- und Pflegemängel können zu unvorhersehbaren Unfällen und Verletzungen führen.

Bei Bedarf finden Sie die Ersatzteilliste im Internet unter www.guede.com.

Gewährleistung

Die Gewährleistungszeit beträgt 12 Monate bei gewerblicher Nutzung, 24 Monate für Verbraucher und beginnt mit dem Zeitpunkt des Kaufs des Gerätes. Die Gewährleistung erstreckt sich ausschließlich auf Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Bei Geltendmachung eines Mangels im Sinne der Gewährleistung ist der original Kaufbeleg mit Verkaufsdatum beizufügen.

Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind unsachgemäße Anwendungen, wie z. B. Überlastung des Gerätes, Gewaltanwendung, Beschädigungen durch Fremdeinwirkung oder durch Fremdkörper. Nichtbeachtung der Betriebsanleitung und normaler Verschleiß sind ebenfalls von der Gewährleistung ausgeschlossen.


Wichtige Kundeninformation

Bitte beachten Sie, dass eine Rücksendung innerhalb oder auch außerhalb der Gewährleistungszeit grundsätzlich in der Originalverpackung erfolgen sollte. Durch diese Maßnahme werden unnötige Transportschäden und deren oft strittige Regelung wirkungsvoll vermieden. Nur im Originalkarton ist Ihr Gerät optimal geschützt und somit eine reibungslose Bearbeitung gesichert.

Service

Sie haben technische Fragen? Eine Reklamation? Benötigen Ersatzteile oder eine Betriebsanleitung? Auf der Homepage der Firma Güde GmbH & Co. KG (www.guede.com) im Bereich Service helfen wir Ihnen schnell und unbürokratisch weiter. Bitte helfen Sie uns Ihnen zu helfen. Um Ihr Gerät im Reklamationenfall identifizieren zu können benötigen wir die Seriennummer sowie Artikelnummer und Baujahr. Alle diese Daten finden Sie auf dem Typenschild.

Tel.: +49 (0) 79 04 / 700-360
Fax: +49 (0) 79 04 / 700-51999
E-Mail: support@ts.guede.com








GBTS1100
38352

GÜDE GmbH & Co. KG
ул. Биркхштрассе 6
74549 Wolpertshausen
Германия






ОБХВАТ НА ДОСТАВКАТА




2


DE Монтаж




1




2



3






>25 кг





4

5 











5




4

DE Монтаж






6




DE Монтаж




7






8




9






8




DE **Монтаж**






12




13









10


DE Монтаж




14















A 1











DE Эксплоатаци:
START
3
STOP










СТАРТ



СТОП







Технически данни

Лентов и дисков шлайф	GBTS 1100
Арт. №	38352
Номинално напрежение	230 V
Номинална честота	~ 50 Hz
Номинална мощност	1100 W
Обороти на празен ход	1500 min ⁻¹
Степен на защита	IP XO
Скорост на лентата	5,8 m/s
Размер на лентата	1219 x 152 mm
Макс. шлифовъчна площ	375 x 152 mm/
Шлифовъчен диск с велкро	Ø 230 mm
Размери Д x Ш x В	665 x 450 x 455 mm
Тегло	40 kg
Данни за шума	
Ниво на звуково налягане L _{рА}	75,6 dB (A)
Ниво на звукова мощност L _{WA}	78,4 dB (A)
Измерено съгласно EN61029; неопределеност K = 3 dB (A)	
Носете защита за слуха!	

Посочените общи стойности на вибрациите и стойности за шумови емисии са измерени по стандартизирана методика за изпитване и могат да се използват за сравнение на един електроинструмент с друг.

Посочените общи стойности на вибрациите и стойности за шумови емисии могат да послужат за предварителна оценка на натоварването.

Вибрационните и шумовите емисии могат по време на реалната употреба на електроинструмента да се различават от посочените стойности. Това зависи от начина, по който електроинструментът се използва, и по-специално от вида на обработвания детайл.

Определете мерки за безопасност за защита на оператора въз основа на оценката на натоварването при реални условия на работа (като се вземат предвид всички етапи от работния цикъл, например периоди, в които електроинструментът е изключен, както и такива, в които е включен, но работи без натоварване).



Използвайте уреда едва след като сте прочели внимателно инструкцията за експлоатация сте я разбрали. Запознайте се с органите за управление и с правилната употреба на уреда. Спазвайте всички посочени в инструкцията указания за безопасност. Действайте отговорно спрямо другите хора.

Операторът носи отговорност за злополуки или рискове за трети лица.

Уредът може да се използва само от лица, навършили 16 години. Изключение е употребата от непълнолетни, когато използването е в рамките на професионално обучение за придобиване на умения

под надзора на инструктор.

Ако имате съмнения относно свързването и работата с уреда, обърнете се към сервизното обслужване.

Предназначение

Този уред е предназначен единствено за обработка на повърхности и за премахване на заусенъци от дърво или дървоподобни материали, както и от черни и цветни метали, при спазване на максималната шлифовъчна площ и изискванията за безопасност.

Машината може да се използва само в технически изправно състояние и при спазване на всички указания за безопасност.

Този уред трябва да се използва само по предназначение и както е описано. При неспазване на общовалидните правила и изискванията в това ръководство производителят не носи отговорност за причинени щети.

Друго е забранено да се демонтират, променят, използват не по предназначение или да се монтират чужди защитни устройства върху наличните на машината предпазни елементи.

Остатъчни рискове

Дори при правилна употреба и спазване на всички изисквания за безопасност е възможно да останат остатъчни рискове.

- Шумови емисии
- Прахови емисии
- Вибрации ръка-рамо
- Опасност от изгаряне: инструментът и детайлът се нагряват по време на работа
- Риск от нараняване: остри инструменти и ръбове на детайла

Действия при авария

Предприемете необходимите мерки за първа помощ според вида на нараняването и възможно най-бързо потърсете квалифицирана медицинска помощ. Предпазете пострадалия от допълнителни увреждания и го оставете в покой. При подаване на сигнал посочете: 1. място на инцидента, 2. вид на инцидента, 3. брой пострадали, 4. вид на нараняванията

Символи



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/ВНИМАНИЕ!



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – За да намалите риска от нараняване, прочетете инструкцията за експлоатация. Преди да извършвате каквато и да е работа по уреда, винаги изваждайте щепсела от контакта.



Носете защитни очила!
Носете защита за слуха!



Носете подходяща прахозащитна маска.



Използвайте предпазни обувки



Повредени и/или електрически или електронни уреди, предназначени за изхвърляне, трябва да се предават в определените за това пунктове за рециклиране.



Маркировка за съответствие CE

Общи указания за безопасност

при електроинструменти

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочетете всички указания за безопасност, ност, инструкции, илюстрации и технически данни, с които този електроинструмент е оборудва

Н. Пропуски при спазването на по-долу посочените указания могат да доведат до токов удар, пожар и/или тежки наранявания.

Запазете всички указания за безопасност и инструкции за бъдеща употреба.

Терминът „електроинструмент“, използван в указанията за безопасност, се отнася за електроинструменти, захранвани от мрежата (с захранващ кабел), или за акумулаторни електроинструменти (без захранващ кабел).

1) Безопасност на работното място

- Поддържайте работната зона чиста и добре осветена.** Безпорядъкът или недостатъчното осветление могат да доведат до инциденти.
- Не работете с електроинструмента в среда с опасност от експлозия, където има запалими течности, газове или прах.** Електроинструментите образуват искри, които могат да запалят праха или изпаренията.
- Дръжте деца и други лица на разстояние по време на работа с електроинструмента.** При разсейване може да изгубите контрол над електроинструмента.

2) Електрическа безопасност

- Щепселът на електроинструмента трябва да пасва на контакта. В никакъв случай не променяйте щепсела. Не използвайте преходници заедно със защитни занулени/заземени електроинструменти.** Непроменени щепсели и подходящи контакти намаляват риска от токов удар!
- Избягвайте контакт на тялото със заземени повърхности като тръби, радиатори, печки и хладилници.** Рискът от токов удар е по-висок, ако тялото ви е заземено.

- c) **Пазете електроинструментите от дъжд и влага.** Попадането на вода в електроинструмента увеличава риска от електрически удар.
- d) **Не използвайте захранващия кабел за други цели – да носите или окачвате електроинструмента, или да изваждате щепсела от контакта. Дръжте кабела далеч от топлина, масло, остри ръбове и движещи се части.** Повредени или усукани кабели увеличават риска от електрически удар.
- e) **Когато работите с електроинструмент на открито, използвайте само удължители, предназначени за външни условия.** Използването на удължител, подходящ за работа навън, намалява риска от електрически удар.
- f) **Ако работата с електроинструмента във влажна среда е неизбежна, използвайте дефектнотокова защита (RCD).** Използването на дефектнотокова защита намалява риска от електрически удар.
- 3) Безопасност на хората**
- a) **Бъдете внимателни, следете какво правите и подхождайте разумно при работа с електроинструмент. Не използвайте електроинструмент, ако сте уморени или сте под въздействието на наркотици, алкохол или лекарства.** Един миг невнимание при работа с електроинструмента може да доведе до сериозни наранявания.
- b) **Носете лични предпазни средства и винаги предпазни очила.** Носенето на лични предпазни средства, като прахова маска, противоплъзгащи защитни обувки, предпазна каска или антифони, според вида и начина на използване на електроинструмента, намалява риска от наранявания.
- c) **Предотвратявайте неволно включване. Уверете се, че електроинструментът е изключен, преди да го свържете към електрозахранването и/или батерията, да го вдигнете или да го носите.** Ако при носене държите пръст на превключвателя или свържете включен уред към захранването, това може да доведе до инциденти.
- d) **Премахнете регулиращите инструменти или гаечните ключове, преди да включите електроинструмента.** Инструмент или ключ, оставен в въртяща се част на
- e) **Използвайте неволно включване и стабилна опора и поддържайте**
- по всяко време равновесие.** Така ще можете да контролирате електроинструмента по-добре в неочаквани ситуации.
- f) **Носете подходящо облекло. Не носете широки дрехи или бижута. Дръжте косата и дрехите далеч от движещи се части.** Широки дрехи, бижута или дълга коса могат да бъдат захванати от движещите се части.
- g) **Когато могат да се монтират устройства за прахоизсмукване и/или събиране на прах, те трябва да бъдат свързани и използвани правилно.** Използването на прахоизсмукване може да намали рисковете, свързани с праха.
- h) **Не се самозалъгвайте с фалшиво чувство за сигурност и не пренебрегвайте правилата за безопасност при работа с електроинструменти, дори и след многократна употреба да сте свикнали с инструментa.** Невниманието може за части от секундата да доведе до тежки наранявания.
- 4) Използване и работа с електроинструмента**
- a) **Не претоварвайте електроинструмента.** Използвайте за работата си електроинструмента, предназначен за тази цел. С подходящия електроинструмент работите по-качествено и по-безопасно в посочения работен диапазон.
- b) **Не използвайте електроинструмент с повреден превключвател.** Електроинструмент, който не може да се включва или изключва, е опасен и трябва да бъде ремонтиран.
- c) **Извадете щепсела от контакта и/или отстранете сваляемата батерия, преди да правите настройки на уреда, да сменяте работни принадлежности или да прибирате електроинструмента.** Тази предпазна мярка предотвратява неволното стартиране на електроинструмента.
- d) **Съхранявайте неизползваните електроинструменти на място, недостъпно за деца. Не позволявайте да работят с електроинструмента лица, които не са запознати с него или не са прочели тези указания.** Електроинструментите са опасни, когато се използват от неопитни хора.

е) Поддържайте електроинструментите и работните приставки грижливо. Проверявайте дали подвижните части работят безупречно и не заклиняват, както и дали няма счупени или повредени елементи, които да нарушават работата на електроинструмента. Дайте повредените части за ремонт преди да използвате електроинструмента. Много инциденти са вследствие на лошо поддържани електроинструменти.

ф) **Поддържайте режещите инструменти остри и чисти.** Добре поддържаните режещи инструменти с остри ръбове заклиняват по-рядко и се водят по-лесно.

г) **Използвайте електроинструмента, приставките и принадлежностите съгласно тези указания. Вземайте предвид условията на работа и задачата, която ще изпълнявате.** Употребата на електроинструменти за цели, различни от предвидените, може да доведе до опасни ситуации.

h) **Поддържайте ръкохватките и зоните за захват сухи, чисти и без масло и грес.** Хлъзгавите ръкохватки и зони за захват не позволяват безопасно управление и контрол на електроинструмента при непредвидени ситуации.

5) Сервиз

а) **Поверявайте ремонта на електроинструмента само на квалифицирани специалисти и използвайте единствено оригинални резервни части.** Така се гарантира, че безопасността на електроинструмента се запазва.

Опасност от нараняване!

Никога не доближайте части на тялото или дрехи до въртящите се части на уреда.


Машината трябва да бъде надеждно закрепена към пода с подходящи винтове, тъй като съществува опасност от преобръщане.

Преди всяко пускане извършвайте визуална проверка.

Проверявайте особено внимателно предпазните устройства, електрическите органи за управление, електрическите кабели и винтовите съединения за повреди и надеждно затягане. При нужда подменете повредените части преди пускане.

При блокиране незабавно изключете машината. Извадете щепсела от контакта и отстранете заклещения детайл.


Стружки или трески не трябва да се отстраняват, докато машината работи.

 Експлоатацията е разрешена само с дефектнотокова защита, прекъсвач (RCD, макс. ток на утечка 30 mA).

Свързвайте само към еднофазен променлив ток и само към мрежовото напрежение, посочено на табелката с данни. Включвайте само в контакти със защитен контакт (заземяване).

Свързвайте машината към контакта само когато е изключена.

Поддръжка

 Преди да извършвате каквито и да е работи по уреда, винаги изваждайте щепсела от контакта.

Не използвайте уреда, ако е повреден или ако предпазните устройства не работят. Подменете износените и повредени части.

Внимание! Ако захранващият кабел на този уред се повреди, той трябва да бъде заменен от производителя или от неговия сервиз, или от друго лице със сходна квалификация, за да се избегнат рискове за безопасността.

Ремонти и дейности, които не са описани в това ръководство, възлагайте само на квалифициран сервизен персонал.

Използвайте само оригинални аксесоари и оригинални резервни части.

Поддържайте машината винаги чиста, особено вентилационните отвори. Никога не обливайте корпуса с вода! Не почиствайте пластмасовите части с разтворители, запалими или токсични течности. За почистване използвайте само влажна кърпа.

Смазвайте всички подвижни части с екологично масло.

Само редовно обслужван и добре поддържан уред може да бъде надежден помощник. Пропуски в поддръжката и грижата могат да доведат до непредвидими инциденти и наранявания.

При необходимост списъкът с резервни части е наличен онлайн на www.guede.com.

Гаранция

Гаранционният срок е 12 месеца при професионална употреба, 24 месеца за потребители и започва да тече от датата на закупуване на уреда. Гаранцията важи единствено за дефекти, причинени от материални недостатъци или производствени грешки. При предявяване на гаранционна претенция трябва да приложите оригиналния документ за покупка с посочена дата на продажба.

От гаранцията се изключват неправилна употреба, напр. претоварване на уреда, прилагане на сила, повреди от външно въздействие или попаднали чужди тела. Неспазването на инструкциите за експлоатация и нормалното износване също не се покриват от гаранцията.

Важна информация за клиента

Моля, имайте предвид, че връщането на продукта – както в рамките, така и извън гаранционния срок – по правило трябва да се извършва в оригиналната опаковка. Така ефективно се предотвратяват ненужни транспортни повреди и последващи, често спорни, процедури по уреждането им. Само в оригиналната кутия уредът е оптимално защитен и се гарантира безпроблемна обработка.

Сервиз

Имате технически въпроси? Рекламация? Нуждаете се от резервни части или ръководство за експлоатация? В раздел „Сервиз“ на уебсайта на Güde GmbH & Co. KG (www.guede.com) ще Ви съдействаме бързо и без излишни формалности. Помогнете ни да Ви помогнем. За да идентифицираме уреда Ви при рекламация, са ни необходими серийният номер, артикулният номер и годината на производство. Всички тези данни ще откриете на табелката с технически данни.

Тел.: +49 (0) 79 04 / 700-360

Факс: +49 (0) 79 04 / 700-51999

Имейл: support@ts.guede.com